

Установка и процесс работы

Установка времени

1. В режиме часов, удерживайте кнопку <set> в течение 2 секунд в нажатом состоянии для установки формата 12/24 ч, нажмите кнопку <adjust> для выбора режима, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
2. Установите часы, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
3. Установите минуты, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <mode> для окончания процесса установки.
4. Для возврата в обычный режим однократно нажмите кнопку <mode>.

Установка сигнала

1. В режиме звонка удерживайте кнопку <set> в течение 2 секунд в нажатом состоянии для установки часов, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
2. Установите минуты, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <mode> для окончания процесса установки.

Установка календаря

1. В режиме календаря, удерживайте кнопку <set> в течение 2 секунд в нажатом состоянии для установки года, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
2. Установите месяц, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
3. Установите день, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <mode> для окончания процесса установки.

Функциональные кнопки на дисплее

1. Нажмите кнопку <set> для выбора температуры в °C или °F.
2. Нажмите кнопку <adjust> для выбора максимального или минимального значения температуры и влажности. Удерживайте кнопку <adjust> в течение 2 секунд в нажатом состоянии, максимальное или минимальное значение температуры и влажности сбрасывается и затем устанавливается заново.

Функциональные кнопки сигнала

1. Нажмите кнопку <adjust> для настройки сигнала и/или функции звучания колокола/сирены.
2. Когда сигнал будет установлен, нажмите кнопку < snooze >, либо ничего не нажимайте, начнет работать функция snooze, и это повторится четыре раза.

Внимание:

При включении на дисплее прогноза погоды в течение 24 часов появляется индикатор ясно/облачно. После 24 часов работы прогноз погоды работает нормально.

Фазы луны



A B C D E F G H

На жидкокристаллическом дисплее приводится фаза луны (A5) в соответствующий день.

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| A: Новая луна | B: Молодой месяц |
| C: Луна (первая четверть) | D: Растущая луна первой четверти |
| E: Полная луна | F: Убывающая полная луна |
| G: Луна (последняя четверть) | H: Убывающая луна |