4.2. Ввімкнення

1. У вимкненому режимі утримуйте кнопку [MENU] до тих пір поки на екрані не з'явиться зображення.

2. Коли таймер, який налаштовано на автоматичне відключення, досягнув налаштованого часу, відбувається автоматичне ввімкнення пристрою.

5. ВИКОРИСТАННЯ USB КАБЕЛЮ

USB кабель використовується даним пристроєм для підзарядки батареї та для завантаження в пам'ять файлів. Підключення пристрою до USB порту викликаэ появу меню для вибору завантаження файлів або підзарядки.

- При виборі підзарядки від порту USB, до тих пір, поки ви не повернете пристрій в режим нормальної роботи, USB кабель буде тільки заряджати батарею.

- При виборі режиму завантаження файлів через USB на пристрій з комп'ютера може бути завантажене зображення.

Після завершення завантаження файлів та підзарядки відключіть USB кабель. Пристрій повернеться в режим перегляду зображень автоматично.

6. ЯСКРАВІСТЬ LCD ДИСПЛЕЯ

Ви можете змінити яскравість дисплея з допомогою кнопок [UP] або [DOWN].

7. ОПЦІЇ МЕНЮ

В режимі перегляду зображень натисніть кнопку **[MENU]** для доступу до головного меню, на дисплеї буде відображено наступні опції:

1	USB Connect	4	Clock	7	Slide show
2	AUTO Off	5	Contrast	8	Back Light
3	Delete	6	OFF	9	Exit

Made in China

X

WWW.TIWELL.COM WWW.ASSISTANT.UA



ASSISTANT

Брелок фоторамка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель AF-111





....ВАШИ ПОМОЩНИКИ

1. ФУНКЦИИ КНОПОК

Устройство снабжено следующими кнопками:

[UP] – используется для прокрутки меню и изображений вперед, и т. п..

[DOWN] - используется для прокрутки меню и изображений назад, и т. п..

[MENU] – используется для доступа к меню, подтверждения выбора, и т. п..

2. РАБОТА УСТРОЙСТВА

2.1. Режим просмотра изображений

При начале работы устройства, оно находится в режиме просмотра фотографий. В данном режиме возможен просмотр изображений.

2.2. Режим отображения времени

- В режиме просмотра изображений нажмите кнопку [UP] или [DOWN] для перехода в режим отображения времени. Нажатие кнопки [MENU] вернет устройство в режим просмотра изображений.

- В режиме просмотра изображений нажмите кнопку [MENU] для перехода к главному меню. Выберите меню отображения времени, с помощью которого можно перейти в режим отображения времени.

3. НАСТРОЙКИ

В режиме просмотра изображений, нажмите кнопку [MENU] для доступа к главному меню, которое используется для удаления фотографий, настройки устройства, отображения времени, и т. п.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

4.1. Выключение

1. В режиме просмотра изображений удерживайте кнопку [MENU] на протяжении 3-х секунд, цифровая фоторамка отключится.

2. Если таймер, установленный на автоматическое отключение, достиг установленного времени, происходит автоматическое отключение устройства.

3. Если над фоторамкой не производится никаких действий на протяжении 6-ти секунд, устройство перейдет в режим экономной подсветки дисплея, если после этого на протяжении 3-х минут не будет произведено нажатия любой из кнопок, устройство автоматический отключится.

4.2. Включение

1. В выключенном состоянии удерживайте кнопку [**MENU**] до тех пор, пока на экране не появится изображение.

2. Когда таймер, установленный на автоматическое включение, достиг установленного времени, происходит автоматическое включение устройства.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB КАБЕЛЯ

USB кабель используется данным устройством для подзарядки батареи и для загрузки в память файлов. Подключение устройства к USB порту вызывает появление меню для выбора загрузки файлов или подзарядки.

- При выборе подзарядки от порта USB, до тех пор, пока вы не вернете устройство в режим нормальной работы, USB кабель будет только заряжать батарею.

- При выборе режима загрузки файлов через USB на устройство с компьютера может быть загружено изображение.





...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

После завершения загрузки файлов и подзарядки отключите USB кабель. Устройство вернется в режим просмотра изображений автоматически.

6. ЯРКОСТЬ LCD ДИСПЛЕЯ

Вы можете изменить яркость дисплея с помощью кнопок [UP] или [DOWN].

7. ОПЦИИ МЕНЮ

В режиме просмотра изображений нажмите кнопку [**MENU**] для доступа в главное меню, на дисплее отобразятся следующие опции:

1	USB Connect	4	Clock	7	Slide show
2	AUTO Off	5	Contrast	8	Back Light
3	Delete	6	OFF	9	Exit

1. ФУНКЦІЇ КНОПОК

Пристрій обладнано наступними кнопками:

[UP] – використовується для прокрутки зображень та меню вперед та ін.. [DOWN] – використовується для прокрутки меню і зображень назад та ін.. [MENU] – використовується для доступу до меню, підтвердження вибору та ін..

2. РОБОТА ПРИСТРОЮ

2.1. Режим перегляду зображень

На початку роботи пристрою він знаходиться в режимі перегляду фотографій. В даному режимі можливий перегляд зображень.

2.2. Режим відображення часу

- В режимі перегляду зображень натисніть кнопку **[UP]** або **[DOWN]** для переходу в режим відображення часу. Натискання кнопки **[MENU]** поверне пристрій в режим перегляду зображень.

В режимі перегляду зображень натисніть кнопку [MENU] для переходу до головного меню.
Оберіть меню відображення часу за допомогою якого можна перейти в режим відображення часу.

3. НАЛАШТУВАННЯ

В режимі перегляду зображень натисніть кнопку **[MENU]** для доступу до головного меню, яке використовується для видалення фотографій, налаштування пристрою, відображення часу та ін..

4. ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

4.1. Вимкнення

1. В режимі перегляду зображень утримуйте кнопку [**MENU**] протягом 3-х секунд, цифрова фоторамка вимкнеться.

 Якщо таймер, який налаштовано на автоматичне вимкнення, досягнув встановленого часу, відбувається автоматичне вимкнення пристрою.

3. Якщо над фоторамкою не виконуються жодні дії на протязі 6-ти секунд, дисплей перейде в режим економного підсвічування, якщо після цього не буде натиснута жодна кнопка протягом 3-х хвилин, пристрій автоматично вимкнеться.