ASSISTANT

ЦИФРОВАЯ ФОТОРАМКА

ЦИФРОВА ФОТОРАМКА

Модель AF-10156 Модель AF-10156



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

TIWELL ASSISTANT LLC

www.tiwell.com www.assistant.ua

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики
Общие характеристики 2
Вид спереди
Вид сбоку
Вид сзади
Основные операции 5
Пульт дистанционного управления
Подключение к телевизору
Комплектация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- TFT LCD Дисплей: 10,4 дюйма (жидкокристаллический дисплей на тонкопленочных транзисторах)
- Поддержка форматов файлов: формат аудио (МРЗ), формат изображений (JPG), формат видео (МРЕС 1/2/4)
- Интерфейс USB для подключения к компьютеру
- Поддержка сменных карт памяти HOST USB/SD/MMC/MS/XD/CF. Система сначала определяет устройство USB. В случае если и устройство USB и карта одновременно находятся в системе, то первоочередно читается устройство USB
- Поддержка систем цветности: NTSC/PAL
- Порт вывода: One AV (Порт вывода Аудио/Видео) Аудио/Видеовыход.
- Управление с помощью пульта ДУ
- Данные в памяти могут быть скопированы на сменные карты, а данные сменных карт могут быть скопированы в память рамки
- ОТС: Передача файлов на многие устройства без отключения системы
- Встроенная внутренняя память NAND Flash
- Дополнительные функции: Автоматическое слайдшоу
- Питание DC 9 B/100-240 B
- Потребление энергии 9Ватт
- Допустимая рабочая температура -5° 40° С
- Допустимая влажность 20%-80% относительной влажности
- Допустимая температура хранения -15° 50°
- Встроенные динамики 1Ватт х 2 канала

Общие характеристики

 Воспроизведение изображений, аудио- или видеофайлов записанных на устройства накопления информации с помощью двойного высокоскоростного USB порта 2.0 или различных портов, считывающих карты памяти или внутренней памяти.



Ρ

Комплектація





Цифрова фото рамка



Телевізійний кабель

12VDC Блок живлення



...ВАШИ ПОМОЩНИКИ _

- Поддержка устройств накопления информации, включая USB диск, карту памяти, МРЗ плеер, жесткий диск и тд.
- Двойной высокоскоростной USB порт настраивается как ОТG, ХОСТ (HOST) Устройство (Device)
- Поддержка файлов изображений (JPEG формата) до 8000х8000 пикселей
- Совместима с большинством изображений JPEG, хранящихся на цифровых камерах, включая файлы Motion JPEG(MJPEG)
- Автоматическое слайдшоу с различными эффектами смены слайдов и регулировкой скорости смены изображения.
- Выделенный JPEG декодер для сверхбыстрого воспроизведения файлов JPEG
- Возможность прослушивания фоновой музыки в режиме просмотра слайдшоу.
- Воспроизведение МРЗ музыки с помощью встроенных динамиков.
- Воспроизведение MPEG1/2/4 видеофайлов (включая DVIX) хранящихся на поддерживаемых картах памяти или на внешних USB устройствах
- Поддержка сменных карт памяти SD, SM, MS, CF, MMC, и xD
- Удобное экранное меню
- Встроенные будильник и календарь

INDEX THE **HEOGHHC** Приемник сигнала Корпус

Дисплей

Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади



...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Підключення до телевізору



При підключенні до телевізора ваші цифрові зображення виведуться на екран телевізора.

Ρ

У

b) Здійснює функцію переміщення вниз в

с) Здійснює переміщення до наступного

b) Здійснює функцію переміщення вліво в

b)Здійснює функцію переміщення вправо в режимі збільшеного зображення с) У режимі настройок

використовується для введення обраного пункту

а) Використовується для входу в меню/

b) Використовується для підтвердження/

с) Виводить інформаційну панель на екран

або для підтвердження збереження настройок

директорію або для вибору файлу/пункту

збереження настройок в меню настройок

с) Здійснює повернення в попереднє меню

режимі збільшеного зображення

режимі збільшеного зображення

[▶] Права навігаційна кнопка а) Пересуває курсор меню вправо

[ENTER] Кнопка введення

місяця в режимі календаря [] Ліва навігаційна кнопка а) Пересуває курсор меню вліво

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ _

Основные операции

Включите фоторамку. На экране появится следующее изображение:



1. Меню выбора функции

Для выбора в меню воспроизведения изображений, музыки, видеофрагментов, комбинированных файлов или текста используйте клавиши [▲] [▼] [◀] [▶], затем на выбранном значке в меню нажмите [ENTER] чтобы войти в меню выбора карты. В меню так же можно выбрать функцию редактирования файлов, настройки системы или функцию отображения календаря на экране.

2. Меню выбора карты

В меню выбора функции, вы можете нажать кнопки [4] [>] чтобы выбрать светящийся значок, который показывает, вставлена ли карта. Нажмите кнопку [ENTER] для отображения списка файлов на карте памяти. Чтобы вернуться в функцию выбора меню нажмите [OSD] [MENU].

а) Використовується для повернення у попереднє меню b) Викликає меню редагування файлів (Cancel/Paste/Del) з) Змінює мову меню [MENU] Кнопка виклику меню Здійснює виклик меню. [₩] Перехід до попередньої звукової доріжки/відеокліпу/зображенню [>>>] Перехід до наступної звукової доріжки/відеокліпу/зображенню [VOL+] Збільшує гучність звуку [VOL-] Зменшує гучність звуку [РНОТО] Перегляд зображеннь [MUSIC] Відтворює аудіофайли

в режимі відтворення [OSD] Кнопка повернення

[MOVIE] Відтворює відеофайли

[SET UP] Викликає меню настройок

[BACK MUSIC] Відтворює зображення з фоновою музикою

- Відключення звуку
- [ЭНІ] Відтворення/Пауза
- [] Швидке перемотування назад

[▶] Швидке перемотування вперед

У









3. Меню списка файлов.

Порядок действий:

a) Нажмите [▲] [▼], чтобы выбрать метку тома, затем нажмите [ENTER], чтобы войти в список файлов.

b) Кнопками [▲] [▼],выберите файл/папку, затем нажмите [▶], чтобы войти в папку или нажмите [ENTER], чтобы воспроизвести файл.

- с) Нажмите кнопку [◀], для возврата в предыдущее меню.
- d) Нажмите [OSD], для возврата в меню выбора карты.



Панель управления файлами

Порядок действий:

а) Выберите файл для копирования, нажмите [>] на исходном файле. Напротив имени файла появится светящийся значок, показывая, что файл выбран.

b) Нажмите [◀][►], чтобы расположить и ввести копию файла в необходимую директорию.

с) Нажмите кнопку [OSD], после чего на экране отобразится меню Cancel/Paste/Del.(Отмена/Вставить/Удалить)

d) Выберите Paste и нажмите [ENTER] чтобы вставить скопированный файл. Чтобы вернуться к списку файлов нажмите [ENTER] (ok).

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

7. Меню настройок

Для повернення в меню вибору функцій натисніть кнопку [OSD][MENU]

-	oureen oave	
ebe	Screen save on	
10	Screen save off	
3		
88		

Значки настройок приведені нижче:



💵 🔤 Настройка мови меню, включає два пункти: Китайська спрощена мова і Англійська мова



И Настройка зображення. Включає два пункти: настройка швидкості зміни слайдів в режимі автоматичного слайд шоу і режим відтворення зображень.



Настройка годинника

Настройка будильника

Нижче приведений спосіб управління за допомогою кнопок:

Кнопки [▲][▼], дозволяють переміститися від одного пункту до іншого і вибрати параметри

Кнопки[>] або [ENTER] використовуються для введення вибраного пункту або для підтвердження (збереження) настройок

Кнопки[] або [OSD] повертають до попереднього пункту/зображення або до наступного зображення

Пульт ДК

- [▲] Верхня навігаційна кнопка
- а) Пересуває курсор меню вгору
- b) Відкриває меню регулювання яскравості в режимі виду екрану
- с) Включає контрольну панель зображень і контрольну панель музики
- (після натиснення кнопки [ENTER] відкриває контрольну панель)
- d) Здійснює функцію переміщення вгору в режимі збільшеного зображення
- е) Здійснює переміщення до попереднього місяця в режимі календаря
- [▼] Нижня навігаційна кнопка
- а) Пересуває курсор меню вниз

Ρ

Відображення ID3 тегів

Режим відтворення (Стандартний, Повтор програвання звукової доріжки, Повтор програвання директорії)

5. Календар



Порядок дій

Щоб перейти до меню вибору функції натисніть кнопку **[OSD]** Кнопками **[▲][▼]** рухайтеся до попереднього або наступного місяця. **Інформація, що відображається на екрані в режимі календаря**

- Календар на місяць
- Зображення
- Годинник
- Будильник

6. Екран Будильника



Після виключення будильника, на екрані відображається поточна дата і час. Для того, щоб повернутися в попередній режим, натисніть будь-яку клавішу.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ





4. Панели воспроизведения

Порядок действий:

Во время воспроизведения, нажмите **[ENTER]** после чего на экране появится информационная панель. Затем, кнопками **[◄][►]** выберите необходимый функциональный элемент и нажмите **[ENTER]** для выполнения соответствующей функции.

Нажмите [OSD] для возврата к списку файлов.

4.1 Панель инструментов воспроизведения видео



Расположение кнопок на панели и функции Индикатор текущего состояния Индикатор времени воспроизведения Воспроизведение/Пауза



Стоп

- Предыдущий видеоклип Быстрая перемотка назад Быстрая перемотка вперед Следующий видеоклип Отображение информации о файле Увеличение изображения Включение субтитров
- 4.2 Панель инструментов воспроизведения изображений



Расположение кнопок на панели и функции Индикатор текущего состояния Воспроизведение/пауза Стоп Поворот изображения Увеличение изображения Предыдущее изображение Следующее изображение Отображение информации о файле Просмотр эскизов изображений Размер изображения

4.3 Панель инструментов воспроизведения музыки



...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

4.2 Панель інструментів відтворення зображень



Розташування кнопок на панелі і функції Індикатор поточного стану Відтворення/пауза Стоп Поворот зображення Збільшення зображення Попереднє зображення Наступне зображення Відображення інформації про файл Перегляд ескізів зображень Розмір зображення **4.3 Панель інструментів програвання музики**



Розташування кнопок на панелі і функції Індикатор поточного стану Відтворення/Пауза Стоп Попередня звукова доріжка Швидке перемотування назад Швидке перемотування вперед Наступна звукова доріжка Відображення інформації про файл

P



4. Панелі відтворення (програвання)

Порядок дій:

Під час програвання, натисніть **[ENTER]** після чого на екрані з'явиться інформаційна панель. Потім, кнопками **[◄][►]** виберіть необхідний функціональний елемент і натисніть **[ENTER]** для виконання відповідної функції. Натисніть **[OSD]** для повернення до списку файлів.

4.1 Панель інструментів програвання відео



Розташування кнопок на панелі і функції Індикатор поточного стану Індикатор часу програвання Відтворення/Пауза

у Стоп

Попередній відеокліп Швидке перемотування назад Швидке перемотування вперед Наступний відео кліп Відображення інформаціі про файл Збільшення зображення Включення субтитрів

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ _

Расположение кнопок на панели и функции Индикатор текущего состояния Воспроизведение/Пауза Стоп Предыдущая звуковая дорожка Быстрая перемотка назад Быстрая перемотка вперед Следующая звуковая дорожка Отображение информации о файле Отображение ID3 тэгов Режим воспроизведения (Стандартный, Повтор воспроизведения звуковой дорожки, Повтор воспроизведения директории)

5. Календарь



Порядок действий

Чтобы перейти к меню выбора функции нажмите кнопку **[OSD].** Кнопками **[▲] [▼]** двигайтесь к предыдущему или следующему месяцу. Информация, отображаемая на экране в режиме календаря

- Календарь на месяц
- Изображение
- Часы
- Будильник

6. Экран Будильника



После выключения будильника, на экране отображается текущая дата и время. Для того чтобы вернуться в предыдущий режим, нажмите любую клавишу.

7. Меню настроек

Для возврата в меню выбора функций нажмите кнопку [OSD][MENU]



Значки настроек приведены ниже:



Настройка языка меню, включает в себя два пункта: Китайский упрощенный язык и Английский язык



Настройка изображения. Включает в себя два пункта: настройка скорости смены слайдов в режиме автоматического слайд шоу и режим воспроизведения изображений.



Настройка часов

Настройка будильника

Ниже приведен способ управления с помощью кнопок:

Кнопки []], позволяют переместиться от одного пункта к другому и выбрать параметры

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ



3.Меню списку файлів.

Порядок дій:

a) Натисніть [▲] [▼], щоб вибрати мітку тому, потім натисніть [ENTER], щоб увійти до списку файлів.

b) Кнопками [▲] [▼], оберіть файл/теку, потім натисніть [▶], щоб увійти до теки або натисніть [ENTER], щоб відтворити файл.

с) Натисніть кнопку [], для повернення в попереднє меню.

d) Натисніть [OSD], для повернення в меню вибору карти.



Панель управління файлами

Порядок дій:

а) Оберіть файл для копіювання, натисніть [>] на обраному файлі. Напроти імені файлу з'явиться сяючий значок, показуючи, що файл було обрано.

b) Натисніть [<][>], щоб розташувати і ввести копію файлу в необхідну директорію.

с) Натисніть кнопку OSD, після чого на екрані відобразиться меню Cancel/Paste/Del (Відминити/Вставити/Видалити).

d) Оберіть Paste і натисніть [ENTER] щоб вставити скопійований файл. Щоб повернутися до списку файлів натисніть [ENTER] (ok).

Основні операції

Ввімкніть фоторамку. На екрані з'явиться наступне зображення:



1. Меню вибору функції

Для вибору в меню відтворення зображень, музики, відеофрагментів, комбінованих файлів або тексту використовуйте клавіші [▲] [▼] [◀] [▶], потім на вибраному значку в меню натисніть [ENTER] щоб увійти до меню вибору карти. У меню так само можна вибрати функцію редагування файлів, настройки системи або функцію відображення календаря на екрані.



2. Меню вибору карти

В меню вибору функції, ви можете натиснути кнопки [◄] [▶] щоб вибрати значок, що світиться, який показує, чи вставлена карта. Натисніть кнопку [ENTER] для відображення списку файлів на карті пам'яті. Щоб повернутися у функцію вибору меню натисніть [OSD][MENU].

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ _

Кнопки [▶] или [ENTER] используются для ввода выбранного пункта или для подтверждения (сохранения) настроек

Кнопки [◄] или [OSD] возвращают к предыдущему пункту/изображению или к следующему изображению



Пульт ДУ

[▲] Верхняя навигационная кнопка

а) Передвигает курсор меню вверх

b) Открывает меню регулировки яркости в режиме вида экрана

с) Включает контрольную панель изображений и контрольную панель музыки (после нажатия кнопки [ENTER] открывает контрольную панель)

 d) Осуществляет функцию перемещения вверх в режиме увеличенного изображения

 е) Осуществляет перемещение к предыдущему месяцу в режиме календаря

[▼] Нижняя навигационная кнопка

а) Передвигает курсор меню вниз

b) Осуществляет функцию перемещения вниз в режиме увеличенного изображения

с) Осуществляет перемещение к следующему месяцу в режиме календаря

[<] Левая навигационная кнопка

а) Передвигает курсор меню влево

 b) Осуществляет функцию перемещения влево в режиме увеличенного изображения

с) Осуществляет возврат в предыдущее меню

[▶] Правая навигационная кнопка

а) Передвигает курсор меню вправо

b) Осуществляет функцию перемещения вправо в режиме увеличенного изображения

с) В режиме настроек используется для ввода выбранного пункта или для подтверждения сохранения настроек.

[ENTER] Кнопка ввода

 а) Используется для входа в меню/директорию или для выбора файла/ пункта

b) Используется для подтверждения/сохранения настроек в меню настроек

с) Выводит информационную панель на экран в режиме воспроизведения

[OSD] Кнопка возврата

- а) Используется для возврата в предыдущее меню
- b) Вызывает меню редактирования файлов (Cancel/Paste/Del)

с) Меняет язык меню

[MENU] Кнопка вызова меню

Осуществляет вызов меню.

[н] Переход к предыдущей звуковой дорожке/видеоклипу/изображению

[>>] Переход к следующей звуковой дорожке/видеоклипу/изображению

- [VOL+] Увеличивает громкость звука
- [VOL-] Уменьшает громкость звука
- [РНОТО] Воспроизводит изображения
- [MUSIC] Воспроизводит аудиофайлы
- [MOVIE] Воспроизводит видеофайлы
- [SET UP] Вызывает меню настроек
- [BACK MUSIC] Воспроизводит изображения с фоновой музыкой
- [] Отключение звука
- [Энг] Воспроизведение/Пауза
- [•] Быстрая перемотка назад
- [>>] Быстрая перемотка вперед





Вид ззаду



Загальні характеристики

- Програванння зображень, аудіо- або відеофайлів записаних на пристрої накопичення інформації за допомогою подвійного високошвидкісного порту USB 2.0 або різних портів, що читають карти пам'яті або внутрішньої пам'яті.
- Підтримка пристроїв накопичення інформації, включаючи USB диск, карту пам'яті, MP3 плеєр, жорсткий диск і тд.
- Подвійний високошвидкісний порт USB налагоджується як OTG, XOCT (HOST) Пристрій (Device)
- Підтримка файлів зображень (JPEG формату) до 8000х8000 пікселів
- Сумісність із більшістю зображень JPEG, що зберігаються на цифрових камерах, включаючи файли Motion JPEG(MJPEG)
- Автоматичне слайдшоу з різними ефектами зміни слайдів і регулюванням швидкості зміни зображення.
- Виділений JPEG декодер для надшвидкого відтворення файлів JPEG
- Можливість прослуховування фонової музики в режимі перегляду слайдшоу. Програвання МРЗ музики за допомогою вбудованих динаміків. Програвання МРЕG1/2/4 відеофайлів (включаючи DVIX) що зберігаються на підтримуваних картах пам'яті або на зовнішніх USB пристроях
- Підтримка змінних карт пам'яті SD, SM, MS, CF, MMC, і хD
- Зручне екранне меню
- Вбудовані будильник і календар

Вид спереду





Подключение к телевизору



При подключении к телевизору ваши цифровые изображения выведутся на экран телевизора.

Digital Photo France

USER MANUAL

DPF

Комплектация



Цифровая фоторамка



Телевизионный кабель

12VDC

Блок питания



Пульт ДУ

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ __

ЗМІСТ

Технічні характеристики 1	15
Загальні характеристики 1	16
Вид спереду 1	16
Вид збоку 1	17
Вид ззаду 1	17
Основні операції 1	18
Пульт дистанційного керування 2	23
Підключення до телевізора 2	25
Комплектація	26

Технічні характеристики

- TFT LCD Дисплей: 10,4 дюйма
- Підтримка форматів файлів: формат аудіо (МРЗ), формат зображень (JPG), формат відео (МРЕС 1/2/4)
- Интерфейс USB для підключення до комп'ютера
- Підтримка замінних карт пам'яті HOST USB/SD/MMC/MS/XD/CF. Система спочатку визначає пристрій USB. У випадку, якщо і пристрій USB і карта одночасно знаходяться в системі, то першочергово читається пристрій USB
- Підтримка відеосистем NTSC/PAL
- Порт виводу: One AV (Порт виводу Аудіо/Відео) Аудіо/Відеовихід
- Керування за допомогою пульту ДК
- Дані в пам'яті можуть бути скопійовані на змінні карти, а дані змінних р карт можуть бути скопійовані в пам'ять рамки
- ОТС: Передача файлів на пристрої без відключення системи
- Вбудована внутрішня пам'ять NAND Flash
- Додаткові функції: Автоматичне слайдшоу
- Живлення DC 9 B/100-240 B
- Споживання енергії 9Ватт
- Припустима температура експлуатації -5° 40°С
- Припустима вологість 20%-80% відносної вологості
- Припустима температура зберігання -15° 50°
- Вбудовані динаміки 1Ватт х 2 канали