





ЦИФРОВАЯ ФОТОРАМКА ЦИФРОВА ФОТОРАМКА

Модель АF-702 Модель AF-702



ASSISTANT.

TIWELL ASSISTANT LLC

www.tiwell.com www.assistant.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Р У

У

ASSISTANT.

СОДЕРЖАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ПУЛЬТ ДУ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)	2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
1. Выбор функций	3
2. Меню выбора съемных карт памяти	3
3. Список файлов	3
4. Воспроизведение мультимедиа	5
4.1 Воспроизведения видеофайлов	5
4.2 Воспроизведения изображений	6
4.3 Воспроизведения музыкальных файлов	6
5. Меню настроек	7
6. Сенсор движения	8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Воспроизведение фотографий, музыкальных файлов или видеофайлов с накопительных устройств через порт высокоскоростной передачи данных USB 2.0 или различные порты карт памяти или из внутренней памяти.

 Устройство совместимо с такими накопительными устройствами как USB диск, карта памяти, mp3 плеер, жесткий диск и т. д.

• Высокоскоростной порт USB 2.0 может работать в режимах ОТG, Device или Host.

• Поддерживает файлы в формате JPEG

• Устройство совместимо с большинством цифровых фотоаппаратов, где хранятся файлы в формате JPEG, в том числе файлы в формате Motion JPEG

 Автоматический показ слайдов с различными эффектами перехода и настраиваемым временем смены изображений

• Специальный JPEG декодер для сверхбыстрого отображения файлов в формате JPEG

 Возможен показ слайдов с проигрыванием фонового музыкального сопровождения (файлы в формате mp3)

• Воспроизведение файлов в формате mp3 осуществляется через встроенные динамики

• Устройство воспроизводит видеофайлы в форматах MPEG-I, II или IV, AVI, хранящиеся на совместимых картах памяти или внешних USB-устройствах

• Устройство совместимо с картами памяти форматов SD, MMC

• Удобное экранное меню

• В устройстве реализованы функции будильника и календаря

• Устройство снабжено сенсором движения для автоматического включения фоторамки.

пульт ду

[POWER] – кнопка используеться для включения и выключения питания.

[MUTE] – Включение/выключение звука.

[PHOTO] – В режиме главного меню позволяет переключиться на режим слайд-шоу.

[MUSIC] – Нажмите эту кнопку чтобы войти в режим воспроизведения музыки.

[MOVIE] – Нажмите эту кнопку для просмотра видео.

Ρ

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ _____



• Початкові налаштування. Повернення до заводських налаштувань.

Функції кнопок описані нижче:

Кнопки [▲]/[▼]: вибір елементів або параметрів

Кнопки [▶] або [ENTER]: зайти у вибраний елемент меню, підтвердити результати настройки.

Кнопки [**4**], **[OSD]**: повернення до попереднього елементу/останнього зображення або перехід до наступного зображення.

6. Сенсор руху

Дія сенсора заснована на технології інфрачервоних променів, що забезпечує високу чутливість і надійність сенсора, і можливість його використання в різних приладах.

ΟΠИС Ι ΦУНКЦΙΪ

Автоматичний режим: Звук включається автоматично, як тільки в зону дії сенсора потрапляє рухомий об'єкт. Після зникнення об'єкту із зони дії, через деякий час відбувається відключення звуку пристрою.

АКТИВАЦІЯ СЕНСОРА:

На задній стороні корпусу фоторамки є перемикач режиму роботи фоторамки. Візьміть фоторамку і поверніть її задньою стороною до себе. Якщо перемикач знаходитися в положенні справа, це означає, що сенсор не працює, і звук завжди включений, незалежно від наявності рухомого об'єкту в зоні дії сенсора. При переміщенні перемикача в положення вліво, сенсор активується, і звук вмикається тільки за наявності рухомого об'єкту в зоні дії сенсора.

РОБОЧИЙ РЕЖИМ:

Для переходу сенсора в робочий режим потрібно близько хвилини, за цей час він 1-3 рази пеленгує зону дії, якщо рух виявлено не було, сенсор переходить в режим очікування.

Уникайте потрапляння на сенсор променів сонця, або інших джерел сильного освітлення. Вони можуть викликати збої в роботі сенсора. Також не встановлюйте пристрій в місцях з сильним рухом повітря, це теж може негативно позначитися на роботі сенсора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура експлуатації сенсора: -15 °C - +70 °C

Зона дії сенсора: 140 градусів, на відстані 5-7-ми метрів.

стор. 7





5. Меню налаштувань

Натисніть кнопку [OSD] для повернення до меню вибору функцій.



Мал. 13. Екран меню настройок.

Елементи настроювань



Налаштування мовного меню.



• Налаштування зображення. Регулювання швидкості автоматичного показу слайдів, режиму демонстрації зображень.



У

Налаштування годинника.



Налаштування будильника.



 Відеоналаштування, налаштування яскравості екрану, контрастності і кольоровості.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ ___

[TEXT] – Нажмите эту кнопку для просмотра текстовых файлов.

[16:9/4:3] – Переключает соотношение сторон изображения.

[ROTATE] - Поворот изображения на 90°

[ZOOM] - Увеличение масштаба изображения

[VIEW] – Просмотр файла

[MENU] – Вход в главное меню

[BACK MUSIC] – Во время воспроизведения изображений нажмите эту кнопку, чтобы включить фоновую музыку.

[SLIDE SHOW] - Нажмите эту кнопку, чтобы включить режим слайд-шоу - смена изображений будет происходить автоматически.

[STEP SHOW] – Эта кнопка позволяет вам вручную сменять изображения.

[EXIT] – Нажмите эту кнопку, для возврата в предыдущее меню.

[ENTER] - Выбор объектов, выполнение команд на информационной панели.

[▲] – Вверх.

[▼] – Вниз.

[◀] – Влево.

[▶] – Вправо.

[OSD] – Включение или выключение меню или панели функций или выход.

[Vol+] – Увеличение громкости.

[Vol-] – Уменьшение громкости.

[>II] – Воспроизведение мультимедийного файла/Пауза.

– Остановка воспроизведения.

[▶▶] – Следующий файл.

[<-] – Предыдущий файл.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установите рекламную фоторамку на прилавок. Внизу у нее имеются две несьемные ножки. Фоторамку также можно повесить на стену, воспользовавшись отверстиями для шурупов. Подключите фоторамку к стандартной сетевой розетке. На экране отобразится надпись "LOADING ... "

1. Выбор функций



В меню выбора функций вы можете нажать [▲]/[▼]/[◀]/[▶] для выбора режимов демонстрации изображений, воспроизведения музыкальных и видеофайлов, комбо-режима воспроизведения или режим воспроизведения текста. затем нажмите [ENTER] для входа в меню выбора карт. Кроме того, вы можете редактировать файлы, настраивать систему или выводить на экран календарь.

2. Меню выбора карт

В меню выбора функций можно нажать [◀]/[▶] для выбора подсвеченной иконки, которая показывает, вставлена ли карта. (Рис. 3) Нажмите [ENTER] для отображения списка файлов, сохраненных на карте. Нажмите кнопку [OSD] для возврата в меню выбора функций.



3. Просмотр списка файлов При правильно подсоединенных к цифровой

фоторамке USB-устройствах/картах памяти экран списка логических дисков выглядит следующим образом. (Рис.4)

ASSISTANT.

Действия:

а) при помощи кнопок [▲]/[▼] выберите нужный том, затем нажмите [ENTER] для входа в список файлов.

b) при помощи кнопок [▲]/[▼] выберите желаемый файл/папку, затем нажмите [▶] для входа в папку или нажмите кнопку [ENTER] для воспроизведения выбранного файла. с) нажмите [◀] для возврата в предыдущую папку.

d) нажмите кнопку [OSD] для возврата в меню выбора карт.



Список воспроизведения файлов. Операции с файлами



- ... ВАШІ ПОМІЧНИКИ _
- 4.2. Екран демонстрації зображень.



Мал. 9. Демонстрація зображень з відображенням інформаційної панелі. Функції і розташування елементів управління інформаційної панелі.



4.3 Екран відтворення музичних файлів

Мал. 10. Відтворення музичних файлів з відображенням інформаційної панелі.

ASSISTANT

а) виберіть файл для копіювання, натисніть кнопку [▶] на початковому файлі. Перед ім'ям файлу з'явиться знак « 🗙 », підтверджуючий вибір файлу.

b) за допомогою кнопок [◄]/[▶] оберіть папку для копіювання файлу і зайдіть в неї. с) при натисненні кнопки [OSD] на екрані відобразиться меню Cancel (Відміна) /Paste (Вставити)/ Del (Видалити)

- d) виберіть пункт Paste (Вставити) і натисніть [ENTER] для вставки файлу.
- е) Натисніть [ENTER] (ok) для повернення до списку файлів.

Операції з файлами.

Мал. 7. Копіювання файлу.

4. Екрани відтворення.

Дії:

Під час відтворення натисніть кнопку **[ENTER]** для висновку на екран інформаційної панелі. Потім за допомогою кнопок **[4]/[>**] виберіть потрібний функціональний елемент і натисніть **[ENTER]** для виконання відповідної функції (Мал. 8).

Натисніть кнопку [OSD] для повернення до екрану відображення списку файлів.

4.1 Екран відтворення відеофайлу.

Мал. 8. Відтворення відеофайлу з відображенням інформаційної панелі. Функції і розташування елементів управління інформаційної панелі.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ __

а) выберите файл для копирования, нажмите кнопку [▶] на исходном файле. Перед именем файла появится знак " ★", подтверждающий выбор файла.

b) при помощи кнопок [◀]/[▶] найдите папку для копирования файла и зайдите в нее. с) при нажатии кнопки [OSD] на экране отобразится меню Cancel (Отмена)/Paste (Вставить)/ Del (Удалить)

d) выберите пункт Paste (Вставить) и нажмите **[ENTER]** для вставки файла. (Рис. 7) е) Нажмите **[ENTER]** (ок) для возврата к списку файлов.

Операции с файлами.

Рис. 7. Копирование файла.

4. Экраны воспроизведения.

Действия:

Во время воспроизведения нажмите кнопку [ENTER] для вывода на экран информационной панели. Затем при помощи кнопок [◄]/[▶] выберите нужный функциональный элемент и нажмите [ENTER] для выполнения соответствующей функции (Рис. 8). Нажмите кнопку [OSD] для возврата к экрану отображения списка файлов. 4.1 Экран воспроизведения видеофайла.

Рис. 8. Воспроизведение видеофайла с отображением информационной панели. Функции и расположение элементов управления информационной панели.

ASSISTANT

4.2. Экран демонстрации изображений.

Рис. 9. Демонстрация изображений с отображением информационной панели. Функции и расположение элементов управления информационной панели.

4.3 Экран воспроизведения музыкальных файлов

Рис. 10. Воспроизведение музыкальных файлов с отображением информационной панели.

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ _____

Дії:

а) за допомогою кнопок [▲]/[▼] виберіть потрібний том, потім натисніть [ENTER] для входу в список файлів.

b) за допомогою кнопок [▲]/[▼] виберіть бажаний файл/папку, потім натисніть [▶] для входу в папку або натисніть кнопку [ENTER] для відтворення вибраного файлу. с) натисніть [◀] для повернення в попередню папку.

d) натисніть кнопку [OSD] для повернення в меню вибору карт.

Список відтворення файлів. Операції з файлами

[16:9/4:3] – Перемикає співвідношення сторін зображення

[ROTATE] - Поворот зображення на 90°

[ZOOM] – Збільшення масштабу зображення

[VIEW] – Перегляд файлу

[MENU] – Вхід в головне меню

[BACK MUSIC] – Під час відтворення зображень натисніть цю кнопку, щоб включити фонову музику.

[SLIDE SHOW] - Натисніть цю кнопку, щоб включити режим слайд-шоу - зміна зображень відбуватиметься автоматично.

[STEP SHOW] – Ця кнопка дозволяє вам уручну змінювати зображення.

[EXIT] – Натисніть цю кнопку, для повернення в попереднє меню.

[ENTER] – Вибір об'єктів, виконання команд на інформаційній панелі.

- [▲] Bropy.
- [▼] Вниз.
- [**4]** Вліво.
- [▶] Управо.

[OSD] – Включення або виключення меню або панелі функцій або вихід.

[Vol+] – Збільшення гучності.

[Vol-] – Зменшення гучності.

[>]] – Відтворення мультимедійного файла/Пауза.

[=] - Зупинка відтворення.

- [►►] Наступний файл.
- [-Попередній файл.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Встановіть рекламну фоторамку на прилавок. Внизу у неї є дві незнімні ніжки. Фоторамку також можна повісити на стіну, скориставшись отворами для шурупів. Підключіть фоторамку до стандартної мережевої розетки. На екрані відобразиться напис "LOADING ... "

1. Вибір функцій

У меню вибору функцій ви можете натиснути [▲]/[▼]/[▲]/[▶] для вибору режимів демонстрації зображень, відтворення музичних і відеофайлів, комбо-режиму відтворення або режим відтворення тексту, потім натисніть [ENTER] для входу в меню вибору карт. Крім того, ви можете редагувати файли, настроювати систему або виводити на екран календар. (Мал. 2)

DIGITAL PHOTO FRAME

2. Меню вибору карт

V

У меню вибору функцій можна натиснути [◀]/[▶] для вибору ікони, що підсвічується, що показує, чи вставлена карта. (Мал. 3) Натисніть [ENTER] для відображення списку файлів, збережених на карті. Натисніть кнопку [OSD] для повернення в меню вибору функцій.

3. Проглядання списку файлів

При правильно приєднаних до цифрової фоторамки USB-пристроях/картах пам'яті екран списку логічних дисків виглядає таким чином.

5. Меню настроек

Нажмите кнопку [OSD] для возврата к меню выбора функций.

• Настройка языкового меню.

• Настройка изображения. Регулировка скорости автоматического показа слайдов, режима демонстрации изображений.

• Настройка часов.

Настройка будильника.

• Видеонастройки, настройка яркости экрана, контрастности и цветности.

стор. 2

стр. 7

ASSISTANT

• Начальные настройки. Возврат к заводским настройкам.

Функции кнопок описаны ниже:

Кнопки [▲], [▼]: выбор элементов или параметров

Кнопки [▶] или [ENTER]: зайти в выбранный элемент меню, подтвердить результаты настройки.

Кнопки [<], [OSD]: возврат к элементу вышестоящего уровня/последнему изображению или переход к следующему изображению.

6. Сенсор движения

Действие сенсора основано на технологии инфракрасных лучей, что обеспечивает высокую чувствительность и надежность сенсора, и возможность его использования в различных приборах.

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

Автоматический режим: Звук включается автоматически, как только в зону действия сенсора попадает движущийся объект. После исчезновения объекта из зоны действия, через некоторое время происходит отключение звука устройства.

АКТИВАЦИЯ СЕНСОРА:

На задней стороне корпуса фоторамки есть переключатель режима работы фоторамки. Возьмите фоторамку и поверните ее задней стороной к себе. Если переключатель находиться в положении справа, значит сенсор не работает, и звук всегда включен, независимо от наличия движущегося объекта в зоне действия сенсора. При перемещении переключателя в положение влево, сенсор активируется, и звук включается только при наличии движущегося объекта в зоне действия сенсора.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ:

Для перехода сенсора в рабочий режим требуется около минуты, за это время он 1-3 раза пеленгует зону действия, если движения обнаружено не было, сенсор переходит в режим ожидания.

Избегайте попадания на сенсор лучей солнца, или других источников сильного освещения. Они могут вызвать сбои в работе сенсора. Также не устанавливайте устройство в местах с сильным движением воздуха, это тоже может негативно сказаться на работе сенсора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации сенсора: -15 °C - +70 °C

Зона действия сенсора: 140 градусов, на расстоянии 5-7-ми метров.

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

30001	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	.1
пульт дк	.1
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	.2
1. Вибір функцій	.2
2. Меню вибору знімних карт пам'яті	.2
3. Список файлів	.2
4. Відтворення мультимедіа	.4
4.1 Відтворення відеофайлів	.4
4.2 Відтворення зображень	.5
4.3 Відтворення музичних файлів	.5
5. Меню налаштувань	.6
6. Сенсор руху	.7

0.007

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Відтворення фотографій, музичних файлів або відеофайлів з накопичувальних пристроїв через порт високошвидкісної передачі даних USB 2.0 або різні порти карт пам'яті або з внутрішньої пам'яті.

 Пристрій сумісний з такими накопичувальними пристроями як USB диск, карта пам'яті, mp3 плеєр, жорсткий диск і т.д.

• Високошвидкісний порт USB 2.0 може працювати в режимах ОТG, Device або Host.

Підтримує файли у форматі JPEG

 Пристрій сумісний з більшістю цифрових фотоапаратів, де зберігаються файли у форматі JPEG, зокрема файли у форматі Motion JPEG

 Автоматичний показ слайдів з різними ефектами переходу і часом, що настроюється, зміни зображень

 Спеціальний JPEG декодер для надшвидкого відображення файлів у форматі JPEG

 Можливий показ слайдів з програванням фонового музичного супроводу (файли у форматі mp3)

Відтворення файлів у форматі mp3 здійснюється через вбудовані динаміки

Пристрій відтворює відеофайли у форматах MPEG-I, II або IV, AVI, що зберіга-

- ються на сумісних картах пам'яті або зовнішніх USB-пристроях • Пристрій сумісний з картами пам'яті форматів SD, MMC
- Зручне екранне меню

У пристрої реалізовані функції будильника і календаря

• Пристрій забезпечений сенсором руху для автоматичного включення фоторамки.

ПУЛЬТ ДК

[POWER] – Кнопка використовується для включення і виключення живлення. **[MUTE]** – Включення/виключення звуку.

[РНОТО] – В режимі головного меню дозволяє перемкнутися на режим слайд-шоу.

IMUSICI – Натисніть цю кнопку шоб увійти до режиму відтворення музики.

[MOVIE] – Натисніть цю кнопку для перегляду відео.

[TEXT] – Натисніть цю кнопку для перегляду текстових файлів.