

ЦИФРОВАЯ ФОТОРАМКА ЦИФРОВА ФОТОРАМКА

Модель AF-70400 Модель AF-70400



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
СВОЙСТВА	3
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	3
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ	4
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	4
ФУНКЦИИ	5
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	22
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТВ	22
СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ	23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 7-дюймовый TFT LCD (жидкокристаллический тонкопленочной технологии)

(Поддерживаемые форматы файлов: аудио (MP3, WMA) /фото (JPG) /видео (DAT, MPG, VOB, MP4, AVI))

Соединение с компьютером через интерфейс USB

Поддержка карт форматов: host USB, SD, MMC, MS, XD, CF. Система обнаруживает сначала устройство USB. Если USB-устройство и карта находятся в системе одновременно, система считывает USB-устройство.

Встроенная флэш-память 8Мб

Видеосистема: NTSC/PAL

Порт вывода: один AV (порт вывода Аудио/Видео)

Р Порт входа: один AV (порт ввода Аудио/Видео)

Дистанционное управление: кнопочное управление

OTG

Дополнительная функция: автоматическое слайд-шоу

Мощность: DC 5 V input/100-240 V

Потребляемая мощность: 9 W

Температура эксплуатации: -10 – 40 °С

Влажность эксплуатации: 20% – 80%

Температура хранения: - 15 °C - 50 °C

Динамик: динамик внутри (2*1 W)

стр. 2

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

СВОЙСТВА

ОТС подсоединяется к компьютеру в качестве устройства для считывания с карт. Встроенная флэш-память 8Мб, возможность копирования, удаления файлов. Возможность просмотра изображений без помощи компьютера

Возможен просмотр индивидуальных изображений (JPEG) и слайд-шоу с фоновой музыкой в формате WMA, поддерживает такие форматы видео-файлов, как MPEG1, MPEG2 и MPEG3.

Поддерживаемые форматы фото – JPG, музыки – MP3/WMA, видео – DAT/MPG/VOB/ MP4/AVI.

Просмотр фото из карты-носителя с выбранными пользователем интервалами. Автоматическое слайд-шоу с разнообразными эффектами переходов.

7-дюймовая жидкокристаллическая панель тонкопленочной технологии с разрешением 480*234.

Непосредственно вставляйте совместимую карту памяти в цифровую фоторамку для просмотра фото, проигрывания музыкальных файлов и поддерживаемых видео файлов.

Выходные разъемы для видео и аудио. Возможность просмотра фото и слайд-шоу на экране телевизора.

Питание от сети

Многоязычный интерфейс: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, голландский, польский.

Система NTSC/PAL. Встроенные двойные аудио стерео динамики.



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Вход для карт памяти типа SD/MMC/XD/MS

Вход для карт памяти типа CF

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



ФУНКЦИИ

С помощью кнопок 🛧 🕁 👉 тользователь может передвигать курсор для выбора необходимой функции, затем нажать кнопку **[ENTER]** (ВХОД) или **[PLAY]** (ВОСПРО-ИЗВЕДЕНИЕ) для входа в режим функции.



1. НАСТРОЙКИ

Выберите в МЕНЮ функцию Настройки и нажмите [ENTER] для входа в меню настроек.

10-20	Interval Time Transition Effect	:	
1	Browse	<u>*</u>	
Trach.			
IX			

стр. 5

1.1. Настройка фото

1.1.1 Время интервала

В этом пункте можно установить время воспроизведения фото: 5 с, 10 с, 15 с, 30 с, 1 мин, Змин.

Transition Effect > 10 Sec. Browse > 15 Sec. 30 Sec. 1 Min.	Interval Time	+	5 Sec.	
Browse	Transition Effect		✓ 10 Sec.	
30 Sec. 1 Min.	Browse	*	15 Sec.	
1 Min.			30 Sec.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 Min.	

1.1.2 Эффект перехода В этом пункте устанавливается эффект перехода

Transition Effect > Cover Up Browse > Cover Down Cover Left	HILEFYEI THIE		V No Effect
Cover Left	Transition Effect		Cover Up
Contraction of the second seco	DIGMER	Carlos and	Cover Left
Cover Right			Cover Right
			•

1.1.3 Просмотр

В пункте устанавливается режим просмотра ФОТО: Эскизы страниц (Thumbnail), Файлы (File Manager).

Interval Time Transition Effect	*	✓ Thumbnail File Manager
Browse	•	

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ _

1.1.3.1 Режим просмотра в виде файлов



1.1.3.2 Режим просмотра в виде эскизов страниц



1.2. Автовоспроизведение

1.2.1 Фото

Устанавливается автовоспроизведение ФОТО: ОN (Вкл.) или Off (Выкл.). Выбрав Off, входите в режимы просмотра фото: Эскизы страниц или Файлы.



стр. 7

1.2.2 Музыка Устанавливается автовоспроизведение МУЗЫКИ: ОN (Вкл.) или Off (Выкл.). Выбрав ON, нажимайте кнопку [ENTER] или [PLAY] для воспроизведения.

Setup M	enu-Auto-play	1		
1000	Photo	+	On	
Contract of	Music		v Off	
	Photo/Audio			
and the local division of the local division	Movie			
1				
Total.				
And and a second				
X				
				Constant States
	Select			Confirm

1.2.3 Фото/Аудио

Устанавливается автовоспроизведение ФОТО/АУДИО: ОN (Вкл.) или OFF (Выкл.). При выборе ON воспроизводите фото в режиме слайд-шоу. Выбрав OFF, необходимо выбрать фото и музыку и нажать кнопку [ENTER] или [PLAY] для воспроизведения.

Setup M	enu-Auto-play		
1000	Photo	On	
Sect. Mail	Music	V 011	
1231	Photo/Audio		
and the	Movie		
	Participal Participal Control of		
(Testa)			
Mag 1			
X			
	Select		Confirm

1.2.4 Видео

Ρ

Устанавливается автовоспроизведение ВИДЕО: ОN (Вкл.) или Off (Выкл.). Выбрав Off, выберите видео файл и нажимайте кнопку [ENTER] или [PLAY] для воспроизведения.



... ВАШИ ПОМОЩНИКИ _

1.3. Настройка дисплея

1.3.1 ТВ стандарт

Setup M	TV Standard) Display Type) Brightness) Contrast)	NTSC PAL Y Auto	
	● (● : Select		Confirm

1.3.2 Тип дисплея

Можно выбрать тип 16:9 или 4:3







стр. 9

1.3.4 Контрастность Устанавливается контрастность экрана

1	TV Standard	•	-4	
-	Display Type		-3	
200	Brightness		-2	
	Contrast	•	-1	
1000			~0	
Viet			-	
L'and				
X				

1.4 Общие настройки

1.4.1 Язык OSD

	OSD Language Style Repeat Mode Default	* * * *	English French German Italian Spanish	
X				





... ВАШИ ПОМОЩНИКИ _

Стиль 2

Depart Mode b Stule?
Default Style4

Стиль 3





Стиль 4

стр. 11

Р

1.4.3 Режим повтора Setup Menu-Custom Set Off Выключен Опе Повтор воспроизводимого OSD Language > V 011 файла Style One Folder Повтор всех файлов Repeat Mode Folder Default All в текущей папке All Повтор всех папок на носитепе 🕶 🔁 🕀 : Select Confirm 1.4.4 По умолчанию В этом пункте можно восстановить все заводские настройки. OSD Language ✓ Read Style Repeat Mode Default ••••• Select Confirm

1.5 Выход

Выход из меню настроек; можно также нажать кнопку [EXIT].

2. ΦΟΤΟ

В МЕНЮ выберите пункт Фото и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY]. Система автоматически загрузит информацию с USB-носителя или карты-носителя. Если к системе не подсоединен носитель, вернитесь в МЕНЮ.

> le Number:5/12 ROOT 1183904829 1 Photo 10 01 2 Music 02 3 Moive 03 4 04 5 10 05 6 04120001 7 1145028141 602x768 2001/11/20

Ρ

При успешном подсоединении носителя войдите в режим управления носителем.

Режим эскизов страниц

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Режим файлов



При выборе системы автовоспроизведения войдите в режим автовоспроизведения фото.



3. МУЗЫКА

В МЕНЮ выберите пункт МУЗЫКА и нажмите кнопку **[ENTER]** или **[PLAY]**. Система автоматически загрузит информацию с USB-носителя или карты-носителя. Если к системе не подсоединен носитель, вернитесь в МЕНЮ.

При успешном подсоединении носителя войдите в режим управления носителем.

ROOT	1 A002	2
Photo	Sentence001	3
C Music	중 sentence002	4
Moive	B 08	5
Photo-Mu_1	7 15	6
11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	1 03	7
	08	8
	1 42	9

стр. 13

При выборе системы автовоспроизведения войдите в режим автовоспроизведения музыки.

Jindanc Ellov ra	00.00.02	
ROOT	一 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
Photo	🛞 sentence001	3
music	Sentence002	4
Moive	8 08	5
Photo-Mu_1	7 15	6
	W 03	7
	27 08	8
TTTTT	# 42	9
44.1KHz 128Kbps		04:58

4 Фото+Музыка

В МЕНЮ выберите пункт ФОТО+МУЗЫКА и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY]. Система автоматически загрузит информацию с USB-носителя или картыносителя. Если к системе не подсоединен носитель, вернитесь в МЕНЮ.

При успешном подсоединении носителя войдите в режим слайдшоу.



5. ВИДЕО

В МЕНЮ выберите пункт ВИ-ДЕО и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY]. Система автоматически загрузит информацию с USBносителя или карты-носителя. Если к системе не подсоединен носитель, вернитесь в МЕНЮ.

При успешном подсоединении носителя войдите в режим управления носителем.

ROOT	EX 19	1
Photo	副2 06	2
Music	副 13	3
Moive	AVSEQ04	4
Photo-Mu_1	AVSEQ01	5
	AVSEQ03	6
	28	7
	题 16	8

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

При выборе системы автовоспроизведения войдите в режим автовоспроизведения видео файлов



6. КАЛЕНДАРЬ

В МЕНЮ выберите пункт Календарь и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY]. Система откроет меню настроек календаря.

Чтобы изменить в календаре день нажимайте кнопки год, нажмите кнопку **[STOP]**, курсор обозначит год. Чтобы изменить дату, нажимайте кнопки и изменяйте ее нажатием кнопок

Sun	Mori	Tue	Wed	Thu		Sat
			1	2	3	4
	6	7	8	9	10	11
	13	14	15	16	17	18
	20	21	22	23	24	25
	27	28	29	30		



7. ЧАСЫ

В МЕНЮ выберите пункт ЧАСЫ и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY].



7.1 Дисплей Только часы



Часы и календарь



... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

7.2 Установка времени

Clock Setting Display Set Time Exit	Set Time 19/26:34 OK Cancel	
		Confirm

7.3 Выход Возвращение в МЕНЮ

8. БУДИЛЬНИК

8.1 Включение будильника

Включить или выключить бу-

дильник



8.2 Установка времени

Настройка будильника



стр. 17

Срабатывание будильника



8.3. Выход

Возвращение в МЕНЮ.

9. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

В МЕНЮ выберите пункт Автоматическое включение/выключение и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY].

9.1 Активация включения

Активация/отключение таймера автоматического включения

Power Off Enable Set Time Exit	•	110 ~		

9.2 Активация отключения

Активация/отключение таймера автоматического отключения

Power Off Enal Set Time Exit	ble >	110 ~	

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

9.3 Установка времени Установка таймеров автоматического включения и отключения

Power On Er Power Off	Set Time	ower On Off
Exit	00.00	
	OK Ca	ncel

9.4 Выход Возвращение в МЕНЮ

10. ПРАВКА

Выберите в МЕНЮ пункт ПРАВКА и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY]. В этом режиме можно копировать файлы из носителя на встроенную флэш-память или удалять файлы со встроенной флэш-памяти.



10.1 Копировать Копирование файлов с носителя на флэш-память.



стр. 19

10.2 Удалить Удаление файлов с флэш-памяти





11. БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ





ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТВ



СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ



Цифровая фоторамка



Руководство по эксплуатации



Адаптер источника питания





Пульт дистанционного управления



3MICT

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
ВЛАСТИВОСТІ	2
ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ	2
БОКОВА ПАНЕЛЬ	3
ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ	3
ФУНКЦІЇ	4
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ	21
приєднання до тб	21
ВМІСТ КОРОБКИ	22

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 7-дюймовий TFT LCD (рідкокристалічний тонкоплівкової технології)

- Підтримувані формати файлів: аудіо (MP3, WMA) /фото (JPG) /відео (DAT, MPG, VOB. MP4, AVI)
- З'єднання з комп'ютером через інтерфейс USB.
- Підтримування карт форматів: HOST USB /SD/MMC/MS/XD/CF. Система виявляє спочатку пристрій USB. Якщо USB-пристрій та карта знаходяться в системі водночас, система зчитує USB-пристрій.

Вбудована флеш-пам'ять 8Мб

Відеосистема: NTSC/PAL

Порт виводу: один AV (порт виводу Аудіо/Відео)

Порт входу: один AV (порт вводу Аудіо/Відео)

Дистанційне управління: управління кнопками

OTG

Додаткова функція: автоматичне слайд-шоу

Потужність: DC 5 V input/100-240 V

Потужність, що споживається: 9 W

Температура експлуатації: - 10 - 40 °С

Вологість експлуатації: 20% – 80%

Температура зберігання: – 15 °C – 50 °C

Динамік: динамік всередині (2*1 W)

ВЛАСТИВОСТІ

ОТС, приєднується до комп'ютера як пристрій для зчитування з карт.

Вбудована флеш-пам'ять 8Мб, можливість копіювання/видалення файлів.

Можливість перегляду зображеннь без допомоги комп'ютера.

Можливий перегляд індивідуальних зображень (JPEG) і слайд-шоу з фоновою музикою у форматі WMA, підтримує такі формати відеофайлів, як MPEG1, MPEG2 та MPEG3.

Формати, що підтримуються: фото – JPG, музика – MP2/WMA, відео – DAT/MPG/VOB/ MP4/AV.

Перегляд фото з карти-носія з обраними користувачем інтервалами. Автоматичне слайд-шоу з різноманітними ефектами переходів.

7-дюймова рідкокристалічна панель тонкоплівкової технології з роздільною здатністю 480*234.

Безпосередньо вставляйте сумісну карту пам'яті в цифрову фоторамку для переглядання фото, програвання музичних WMA-файлів та підтримуваних відеофайлів.

Вихідні гнізда для відео й аудіо. Можливість перегляду фото та слайд-шоу на екрані телевізора.

Потужність змінного струму, працює без акумулятора.

Багатомовний інтерфейс: англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, португальська, голландська, польська.

Система NTSC/PAL. Вбудовані подвійні аудіо стерео динаміки.



ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

стор. 2

БОКОВА ПАНЕЛЬ

Вход для карт памяти типа SD/MMC/XD/MS

Вход для карт памяти типа CF

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ



УВАГА: Нижнє гніздо використовуйте для компактної флеш-карти, верхнє – для SD/MMC/MS/XD.

ФУНКЦІЇ

За допомогою 🛨 🕁 👉 кнопок користувач може переміщувати курсор для вибору необхідної функції, потім натиснути кнопку **[ENTER]** (ВХІД) або **[PLAY]** (ВІДТВОРЕННЯ) для входу в режим функції.



1. НАСТРОЙКИ

Оберіть у МЕНЮ функцію Настройки та натисніть [ENTER] для входу в меню настройок.

	Interval Time Transition Effect Browse	;	
N N			
	Select		Confi

стор. 4

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

1.1 Настройка фото

1.1.1 Час інтервалу У цьому пункті можна встановити час відтворення фото: 5 с, 10 с, 15 с, 30 с, 1 хв., 3 хв.



1.1.2 Ефект переходу

У цьому пункті встановлюється ефект переходу.

	Interval Time Transition Effect Browse	• • •	✓ No Effect Cover Up Cover Down Cover Left Cover Right
N N			

1.1.3 Переглядання

У пункті встановлюється режим переглядання ФОТО: Ескізи сторінок (Thumbnail), Файли (File Manager).



стор. 5

1.1.3.1 Режим переглядання у вигляді файлів



1.1.3.2 Режим переглядання у вигляді ескізів сторінок



1.2. Автовідтворення

1.2.1 Фото

Установлюється автовідтворення ФОТО: ОN (Увімкнене) або Off (Вимкнене). Обравши Off, заходьте в режими переглядання фото: Ескізи сторінок або Файли.



... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

1.2.2 Музика Установлюється автовідтворення МУЗИКИ: ОN (Увімкнене) або Off (Вимкнене). Обравши ОN, натискайте кнопку [ENTER] або [PLAY] для відтворення.

1.2	Photo	1	On	
(CETTA	Photo/Audio		<u>v on</u>	
101	Movie			
NS.				
X				

1.2.3 Фото/Аудіо

Установлюється автовідтворення ФОТО/АУДІО: ОN (Увімкнене) або ОFF (Вимкнене). Обравши ОN відтворюйте фото в режимі слайдшоу. Обравши OFF, необхідно обрати фото й музику та натиснути кнопку [ENTER] або [PLAY] для відтворення.



1.2.4 Відео

Встановлюється автовідтворення ВІДЕО: ОN (Увімкнене) або Оff (Вимкнене). Обравши Off, оберіть відео файл та натискайте кнопку [ENTER] або [PLAY] для відтворення.



стор. 7

1.3 Настройка дисплея

1.3.1 ТБ стандарт

Setup M	TV Standard Display Type Brightness Contrast	tup * * *	NTSC PAL Y Auto	
	D Select			Confirm

1.3.2 Тип дисплея Можна обрати тип 16:9 або 4:3



1.3.3 Яскравість



... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

1.3.4 Контрастність Установлюється контрастність екрана: чим більше номер, тим більше контрастність.

5.4.4	TV Standard	•	-4	
	Display Type	•	-3	
(1210)	Brightness	*	-2	
THE OWNER WATCHING	Contrast		-1	
1.100			~0	
1-Set				
Tarrent .				
X				

1.4 Загальні настройки

1.4.1 Мова OSD

OSD Language Style Repeat Mode Default	* * *	✓ English French German Italian Spanish	
●(♣) Select		() : Ci	

1.4.2 Стиль Існує 4 Стилі. Стиль 1



стор. 9

Стиль 2

ASSISTANT.

120	OSD Language		Style1	
	Style	•	✓ Style2	
200	Repeat Mode		Style3	
COL 1	Default	•	Style4	
145				

Стиль 3







... ВАШІ ПОМІЧНИКИ



1.5 Вихід

Вихід з меню настройок; можна також натиснути кнопку[EXIT].

2. ΦΟΤΟ

У МЕНЮ оберіть пункт Фото та натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY]. Система автоматично завантажить інформацію з USB-носія або карти-носія. Якщо до системи не приєднано носій, поверніться в МЕНЮ.

У разі успішного приєднання носія увійдіть в режим управління носієм.

Режим ескізів сторінок



стор. 11

Режим файлів



Обравши систему автовідтворення, увійдіть у режим автовідтворення фото.



3 МУЗИКА

v

У МЕНЮ оберіть пункт МУЗИКА та натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY]. Система автоматично завантажить інформацію з USB-носія або карти-носія. Якщо до системи не приєднано носій, поверніться в МЕНЮ.

У разі успішного приєднання носія увійдіть в режим управління носієм.

ROOT	1 A002	2
Photo	Sentence001	3
Music	🗑 sentence002	4
Moive	B 08	5
Photo-Mu_1	15	6
	1 03	7
	08	8
	# 42	9

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Обравши систему автовідтворення, увійдіть у режим автовідтворення музики.



4 Фото+Музика

У МЕНЮ оберіть пункт ФОТО+МУЗИКА та натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY]. Система автоматично завантажить інформацію з USB-носія або карти-носія. Якщо до системи не приєднано носій, поверніться в МЕНЮ.

У разі успішного приєднання носія увійдіть в режим слайд-шоу.



5 ВІДЕО

У МЕНЮ оберіть пункт ВІ-ДЕО та натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY]. Система автоматично завантажить інформацію з USB-носія або карти-носія. Якщо до системи не приєднано носій, поверніться в МЕНЮ.

У разі успішного приєднання носія увійдіть в режим управління носієм.



стор. 13

Обравши систему автовідтворення увійдіть у режим автовідтворення відео файлів.



6. КАЛЕНДАР

У МЕНЮ оберіть пункт Календар та натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY]. Система відкриє меню настройок календаря.

Щоб змінити в календарі день натискайте кнопки 💽 💽 Ст . Щоб змінити рік, натисніть кнопку STOP, курсор позначить рік. Щоб змінити дату, натискайте кнопки Та змінюйте її, натикаючи кнопки Ст

Sur	n Mori	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
	6	7	8	9	10	11
	13	14	15	16	17	18
	20	21	22	23	24	25
	27	28	29	30		

			- 20	007117	and the second		
1	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sal
				1	2	3	4
		6	7	8	9	10	11
		13	14	15	16	17	18
		20	21	22	23	24	25
		27	28	29	30		

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ _

7. ГОДИННИК

У МЕНЮ оберіть пункт ГОДИННИК та натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY].



7.1 Дисплей Тільки годинник



Годинник і календар



стор. 15

7.2 Установка часу



7.3 Вихід Повернення в МЕНЮ

8 БУДИЛЬНИК

8.1 Увімкнення будильника

Увімкнути або вимкнути будильник



8.2 Установка часу Настройка будильника



... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Спрацювання будильника



8.3 Вихід Повернення в МЕНЮ.

9 АВТОМАТИЧНЕ УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

У МЕНЮ оберіть пункт Автоматичне увімкнення/вимкнення та натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY].

9.1 Активація увімкнення

Активація/вимкнення таймера автоматичного увімкнення

12.5		

9.2 Активація вимкнення

Активація/вимкнення таймера автоматичного вимкнення

Power On Enable		On	
Power Off Enable	•	✓ Off	
Set Time	•		
Exit			

стор. 17

9.3 Установка часу Установка таймерів автоматичного увімкнення та вимкнення

Power On Enable Power Off	Power On Set Time <u>00</u> :00]
	Cancel	
Select		Confirm

9.4 Вихід Повернення в МЕНЮ

10. ПРАВКА

Оберіть у МЕНЮ пункт ПРАВКА та натисніть кнопку ENTER або PLAY. У цьому режимі можна копіювати файли з носія на вбудовану флеш-пам'ять або видаляти фотофайли з вбудованої флеш-пам'яті.



10.1 Копіювати Копіювання фотофайлів з носія на флеш-пам'ять.



... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

10.2 Видалити Видалення фотофайлів з флеш-пам'яті





11 БЕЗЗВУКОВИЙ РЕЖИМ



стор. 19



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ



ПРИЄДНАННЯ ДО ТБ



стор. 21

ВМІСТ КОРОБКИ



Цифрова фоторамка



Посібник з експлуатації



Адаптер джерела живлення



Пульт дистанційного управління



Печать магазина	Печатка магазину
Дата продажи	Дата продажу
Номер модели	Номер моделі
6	
Гарантийный срок	Гарантійний строк

TIWELL ASSISTANT LLC

http://www.tiwell.com

Made in China