



PowerShot A70 PowerShot A60

#### DIGITAL CAMERA

### Руководство пользователя камеры







# **DiG!C**

- Ознакомление с Руководством начните со чтения предостережений на стр. 7.
- Информация по установке программного обеспечения и загрузке изображений приводится во Вводном руководстве по программному обеспечению.
- Также ознакомьтесь с руководством пользователя принтера, входящим в комплект поставки Вашего принтера Canon.





#### Порядок операций и справочные руководства



Эта цифровая камера оптимизирована для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями марки Canon.

Цифровая камера допускает использование дополнительных принадлежностей и других производителей. Однако компания Canon не дает никаких гарантий относительно использования дополнительных принадлежностей сторонних производителей и не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием таких принадлежностей.

#### Температура корпуса камеры

Если камера используется в течение длительного времени, корпус камеры может нагреваться. Помните об этом и соблюдайте осторожность при работе с камерой в течение длительного времени.

#### ЖК-монитор

Жидкокристаллический монитор изготавливается с использованием высокопрецизионных технологий. Более 99,99% пикселов работают в соответствии с техническими требованиями. Менее 0,01 % пикселов могут иногда самопроизвольно загораться или отображаться в виде красных или черных точек. Это не оказывает никакого воздействия на записанное изображение и не является неисправностью.

#### Видеоформат

Перед использованием камеры совместно с телевизором установите в камере тот формат видеосигнала, который используется в Вашем регионе (стр. 181).

#### Установка языка меню

Изменение языка меню рассматривается на стр. 28.

Перед началом эксплуатации камеры полностью ознакомьтесь с содержанием раздела «Прочитайте это в первую очередь» (стр. 6).

#### Ограничение ответственности

- Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения полноты и точности информации, содержащейся в данном Руководстве, компания Canon не несет ответственности за возможные опечатки и упущения в документации.
- Компания Canon Inc. сохраняет за собой право в любое время без предварительного уведомления изменять характеристики аппаратных и программных средств, описанных в данном Руководстве.
- Никакая часть настоящего Руководства не может быть воспроизведена, передана, переписана, записана в систему поиска информации или переведена на какойлибо язык в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без предварительного письменного согласия компании Canon Inc.
- Компания Canon Inc. не дает никаких гарантий в отношении ущерба, причиненного порчей или потерей данных вследствие ошибочной эксплуатации или неисправности камеры, программного обеспечения, карт CompactFlash™ (CF-карт), персональных компьютеров, периферийных устройств или использования иных карт, не явля– ющихся картами типа Canon CF.

#### Торговые марки

- Canon, PowerShot и Bubble Jet являются торговыми марками компании Canon.
- CompactFlash является торговой маркой корпорации SanDisk.
- iBook и iMac являются торговыми марками компании Apple Computer.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh и QuickTime являются торговыми марками компании Apple Computer, зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft, Windows и Windows NT являются зарегистрированными торговыми марками либо торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Прочие названия и изделия, не упомянутые выше, могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих компаний.

© Canon, 2003 г. С сохранением всех прав.

# О Руководстве пользователя данной камеры

### Условные обозначения

Символы под заголовками обозначают режимы работы. Например, в приведенном ниже примере диск установки режима должен быть установлен в положение (ШП), Р, Тv, Av, M, P, A, B, K, K, F или

4 Использование вспышки

💷 DP TV AV M 🖏 🏊 🛯 💐 🖝 🗔

: Этим символом обозначается важная информация, относящаяся к работе камеры.

Этим символом обозначаются сведения, дополняющие основные операции.

### Есть вопросы? См. следующие разделы.

Как пользоваться меню?

#### Выбор меню и установок (стр. 43)

Какие установки доступны для каждой из функций?

И

Сохранятся ли сделанные установки после выключения камеры?

# Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 224)

Как можно распечатать фотографии?

Печать (стр. 136)

Какие функции доступны через меню?

#### Меню функций (стр. 172)

Меню съемки (стр. 174)

Меню воспроизведения (стр. 176)

Меню настройки (стр. 178)

Меню Моя камера (стр. 181)

Для упрощения поиска перечисленных выше разделов по правому краю соответствующих страниц расположена серая полоса.

# Указатель на обрезе Руководства

Краткое введение для новичков, которые хотят сразу начать снимать, а с более подробными сведениями планируют озна- комиться позднее. Рассказывается, как подготовить камеру	Краткое руководство	
и как начать снимать и воспроизводить изображения.		
Содержит описание всех компонентов камеры, а также инструкции по установке элементов питания и использо- ванию основных функцию, включая кнопку спуска затвора. Также рассматриваются задание начальной заставки, звука	Подготовка камерь основные функции	<b>)</b>  ,
начальной загрузки и звука срабатывания затвора.		
Рассматривается съемка с помощью камеры, от режимов съемки до использования различных функций съемки.	Съемка	
	L	
Поясняется, как просматривать снятые изображения или выбирать параметры воспроизведения, как защищать или стирать изображения, а также как редактировать видеоролики.	Воспроизведение стирание	Э,
Рассматривается, как печатать изображения и устанавливать параметры печати, а также как выбирать изображения для передачи в программу электронной почты.	Печать, отправка	
Рассматривается перенос изображений на компьютер. Также поясняется, как подключить камеру к телевизору для съемки и просмотра изображений. <b>Перед подсоединением камеры</b>	Подключение	
к компьютеру необходимо ознакомиться с этим разделом.		
Содержит сводную таблицу меню и сообщений об ошибках. Также рассматриваются замена элемента питания календаря и использование отдельно продаваемых дополнительных	Приложение	
принадлежностей, таких как конверторы и блок питания переменного тока.		

# Содержание

таблицы функций и операций. Для упрощения поиска этих страниц по их правому краю расположена серая полоса.

<u>z</u>	Режим ночной сцены	72
×	Короткая выдержка	73
Ē	Длительная выдержка	74
	Режим съемки панорам	75
Υ.	Режим видеосъемки	79
	Режим «Макро»	81
Ś	Автоспуск	83
Ци¢	ровое увеличение	85
ŋ	Непрерывная съемка	87

### Съемка: выбор особых установок

Ρ	Программная автоматическая установка экспозиции .	89
Τv	Установка выдержки затвора	
Av	Установка величины диафрагмы	
М	Ручная установка выдержки и диафрагмы	
Пере	еключение режимов автофокусировки	
Пере	еключение режимов замера экспозиции	
*	Настройка экспозиции	101
WB	Установка баланса белого	103
Ð	Выбор фотоэффекта	108
IS0	Изменение чувствительности ISO	110
Наст	гройка мощности вспышки	112
Съем	ика объектов, не подходящих для автофокусировки	113
Сбро	ос номеров файлов	116

### Воспроизведение

Просмотр изображений по одному1	18
🔍 Увеличение изображений 1	19
• Одновременный просмотр девяти изображений	
(Индексный режим) 1	20
JUMP Переход через несколько изображений 1	21
Просмотр видеофильмов1	22
Редактирование видеофильмов 1	24
Поворот изображений на мониторе 1	27
Добавление звуковых комментариев к изображению 1	28

### 

### 

Автовоспроизведение Защита изображений	130 131
Стирание	132
Стирание изображений по одному Стирание всех изображений Форматирование СF-карты	132 133 134
Печать	136
О печати	<mark>136</mark> 138 140 144 Iати)146 154 160
Папаметлы отплавки изоблажений (Заказ на отплав	SKV DPOF)
	, <u> </u>
Выбор изображений для отправки Просмотр изображений на экране телевизора	163 <b>165</b>
Выбор изображений для отправки Просмотр изображений на экране телевизора Загрузка изображений в компьютер	
Выбор изображений для отправки Просмотр изображений на экране телевизора Загрузка изображений в компьютер Подключение камеры к компьютеру с помощью USB-кабо Загрузка непосредственно с CF-карты	163 165 167 еля 167 171
Выбор изображений для отправки Просмотр изображений на экране телевизора Загрузка изображений в компьютер Подключение камеры к компьютеру с помощью USB-кабе Загрузка непосредственно с CF-карты Список пунктов меню и сообщений	
Выбор изображений для отправки	

Восстановление установок по умолчанию Список сообщений	184 186
Приложения	191
Замена элемента питания календаря	191
Дополнительно приобретаемые комплекты аккумуляторов	193
Дополнительно приобретаемые объективы и адаптер объектива .	197
Уход за камерой	203
Поиск и устранение неполадок	204
Технические характеристики	211
Алфавитный указатель	220
Функции, доступные в различных режимах съемки	224

## Прочитайте это в первую очередь

#### Обязательно прочитайте эти параграфы

#### Тестовые снимки

Перед съемкой важных сюжетов настоятельно рекомендуется снять несколько пробных кадров, чтобы убедиться в правильности работы камеры. Обратите внимание на то, что компания Canon Inc., ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответ– ственности за любой ущерб, обусловленный какой–либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карту CompactFlasho), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не в том формате, на который рассчитан аппарат.

#### Предостережение в отношении нарушения авторских прав

Обратите внимание, что цифровые камеры Canon предназначены для личного использования и не должны использоваться для целей, нарушающих или противоречащих международным или местным законам и положениям по защите авторских прав. Обратите внимание на то, что в некоторых случаях копирование с помощью камеры или иного устройства изображений, снятых во время спектаклей или выставок, а также снимков объектов коммерческого назначения может являться нарушением авторских прав или других установленных законодательством прав даже в том случае, если съемка изображения была произведена в целях личного использования.

#### Ограничения действия гарантии

Условия гарантии на камеру см. в брошюре «Система европейской гарантии Canon» (EWS), входящей в комплект поставки камеры.

Адреса службы поддержки клиентов Canon см. в конце данного Руководства или в брошюре «Система европейской гарантии Canon» (EWS).

#### Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите и уясните приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Приведенные ниже меры предосторожности имеют целью обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию камеры и ее принадлежностей с целью предотвратить травмирование фотографа и прочих лиц, а также повреждение оборудования.
- На нескольких следующих страницах под термином «оборудование» понимается в основном камера, ее вспомогательные источники питания и дополнительно приобретаемый компактный блок питания.

### **<u>М</u> ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

- Запрещается направлять камеру непосредственно на солнце, а также на другие яркие источники света – это может повредить зрение.
- Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз человека или животного. Воздействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет один метр.
- Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков. Случайное повреждение камеры или элементов питания может привести к серьезной травме ребенка. Кроме того, попадание наручного ремня на шею ребенка может привести к удушению.
- Тщательно следите за тем, чтобы используемые в камере элементы питания календаря не попали в руки ребенка. Если ребенок проглотил элемент питания, немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь разобрать или изменить какую-либо часть оборудования, если это не предписывается настоящим Руководством. Разборка или модифицирование оборудования может привести к поражению электрическим током высокого напряжения. Проверка, изменение и ремонт внутренних деталей должны производиться только квалифицированным сервисным персоналом, который уполномочен дистрибьютором или службой поддержки клиентов компании Canon.
- Для предотвращения риска поражения электрическим током не прикасайтесь к деталям вспышки, если она повреждена. Запрещается прикосновение к внутренним деталям оборудования, доступ к которым оказался открыт в результате повреждения. Возможно поражение электрическим током высокого напряжения. При первой возможности обратитесь к дистрибьютору камеры или в службу поддержки клиентов компании Canon.
- Немедленно прекратите эксплуатацию оборудования в случае появления дыма или резкого запаха. Нарушение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Немедленно выключите камеру, извлеките из нее элементы питания или отключите сетевой кабель от электрической розетки. Убедитесь в том, что выделение дыма или запаха прекратилось. Обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.

- Прекратите эксплуатацию оборудования, если оно упало или если поврежден корпус. Нарушение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Немедленно выключите камеру, извлеките из нее элементы питания и отключите сетевой кабель от электрической розетки. Обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей на оборудование и не погружайте оборудование в какие-либо жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь камеры. Камера не является водонепроницаемой. В случае контакта наружной части камеры с жидкостью или содержащим соль воздухом протрите камеру мягкой абсорбирующей тканью. В случае попадания воды или прочих посторонних веществ внутрь камеры немедленно выключите питание камеры и извлеките из нее элементы питания, или отключите сетевой кабель от электрической розетки. Продолжение эксплуатации оборудования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.
- Запрещается использовать вещества, содержащие спирт, бензин, растворители или прочие горючие вещества для чистки и обслуживания оборудования. Использование этих веществ может привести к возгоранию.
- Регулярно отсоединяйте кабель питания и удаляйте пыль и загрязнения, скапливающиеся на вилке, внутренних поверхностях электрической розетки и на окружающих областях. При повышенном содержании в воздухе пыли, влаги или жира загрязнения, скапливающиеся за продолжительное время вокруг вилки, могут стать влажными и привести к короткому замыканию и последующему возгоранию.
- Запрещается отрезать, повреждать и изменять шнур сетевого адаптера, а также ставить на него тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
- Запрещается прикасаться к сетевому кабелю влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. При отключении кабеля его следует держать за штекер. Запрещается тянуть за гибкую часть кабеля, так как это может привести к повреждению изоляции или оголению проводов, что является потенциальным источником пожара или поражения электрическим током.

- Использование других источников питания, кроме специально рекомендованных для работы с данным оборудованием, может привести к перегреву и деформации оборудования, возгоранию, поражению электрическим током или возникновению иных опасных ситуаций. Используйте только рекомендованные источники питания.
- Запрещается оставлять элементы питания вблизи от источников тепла или подвергать их прямому воздействию огня или нагреванию.
  Запрещается погружать элементы питания в воду. Подобные действия могут привести к повреждению аккумуляторов или элементов питания и вытеканию вызывающей коррозию жидкости, которая может явиться причиной пожара, поражения электрическим током, взрыва или серьезной травмы.
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать элементы питания: существует риск получения травмы вследствие взрыва.
  Немедленно промойте водой любой участок тела, особенно глаза и рот, а также одежду в случае попадания на них содержимого аккумулятора или элемента питания. При попадании этих веществ в глаза или в рот немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.
- Не допускайте падения элементов питания, а также значительных механический воздействий на элементы питания, которые могут привести к повреждению их корпуса. Это может вызвать утечку электролита и травмы.
- Запрещается закорачивать клеммы элемента питания при помощи металлических предметов, например, держателей ключей. Это может привести к перегреву, ожогам и прочим травмам.
- Перед тем как выбросить элемент питания, заклейте его клеммы лентой или иным изоляционным материалом, чтобы предотвратить прямой контакт с другими объектами. Соприкосновение с металлическими деталями предметов в контейнере для мусора может привести к пожару или взрыву. Элементы питания следует выбрасывать в специально отведенные для этого места, если таковые предусмотрены в месте Вашего проживания.
- Использование любых других элементов питания, кроме специально рекомендованных для данного оборудования, может вызвать взрыв или утечку электролита, что может привести к пожару, травме или повреждению окружающих предметов. Следует использовать только рекомендуемые элементы питания и принадлежности.

- При использовании NiMH-аккумуляторов типоразмера АА следует пользоваться только NiMH-аккумуляторами типоразмера АА производства компании Canon и зарядным устройством, рекомендованным для этих аккумуляторов. При использовании другого зарядного устройства аккумуляторы могут перегреться или деформироваться, что может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Во избежание пожара и прочих опасных ситуаций после завершения зарядки аккумулятора, а также когда камера не используется, отключайте зарядное устройство или компактный блок питания от камеры и от электрической розетки.
- Подключаемый к камере разъем зарядного устройства и кабель компактного блока питания предназначены исключительно для работы с Вашей камерой. Запрещается использование блока питания с другими изделиями или аккумуляторами. Существует риск возникновения пожара и прочих опасных ситуаций.
- Принимайте необходимые меры предосторожности при установке продаваемых отдельно широкоугольного конвертора, телеконвертора, конвертора для съемки с близкого расстояния и адаптера конвертора.
  При их падении и разрушении стеклянные осколки могут вызвать травмы. Запрещается наводить объективы на солнце или на источники яркого света. Это может повредить Вашему зрению.

### **<u>М</u> ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

- Не следует использовать, оставлять или хранить оборудование в местах, подверженных воздействию интенсивного солнечного света или высокой температуры, например, на приборном щитке или в багажнике автомобиля. Воздействие интенсивного солнечного света или тепла может привести к утечке электролита из элементов питания, перегреву или взрыву элементов питания и, как следствие, к пожару, ожогу или нанесению иных травм. Высокая температура может также вызвать деформацию корпуса. При использовании компактного сетевого адаптера для зарядки аккумулятора или для питания камеры необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- Запрещается хранить оборудование во влажных или запыленных местах. Это может привести к пожару, поражению электрическим током и прочим повреждениям.

- Оберегайте камеру от ударов и чрезмерных механических нагрузок и тряски, которые могут привести к травме фотографа или повреждению оборудования, переносимого или удерживаемого с помощью ремня.
- Следите, чтобы в процессе съемки не закрывать вспышку пальцами. Кроме того, не прикасайтесь к поверхности вспышки после съемки нескольких кадров непосредственно друг за другом. В обоих случаях можно обжечься.
- Не используйте вспышку, если ее линза испачкана, покрыта пылью или к ней прилипли другие предметы. В результате повышения температуры возможно повреждение вспышки.
- Если камера используется в течение длительного времени, корпус камеры может нагреваться. Соблюдайте осторожность при работе с камерой в течение длительного времени: нагревание камеры может вызывать ощущение ожога при прикосновении.

#### Предотвращение неисправностей

#### Избегайте сильных магнитных полей

Запрещается класть камеру в непосредственной близости от электродвигателей и прочего оборудования, генерирующего сильные электромагнитные поля. Воздействие сильных электромагнитных полей может привести к неисправности или повреждению изображения.

# Не допускайте образования конденсата во избежание неполадок при работе с камерой

Быстрое перемещение оборудования из зоны высокой температуры в зону низкой температуры и наоборот может привести к образованию конденсата (капель воды) на внешних и внутренних поверхностях камеры. Для предотвращения этого явления можно поместить оборудование внутрь герметичного пластикового пакета и подождать медленного выравнивания температур, после чего извлечь оборудование из пакета.

#### Если происходит образование конденсата внутри камеры

В случае обнаружения конденсата немедленно прекратите работу с камерой. Продолжение эксплуатации оборудования может привести к выходу его из строя. Извлеките из камеры СF-карту и элементы питания или кабель питания (если он подключен); перед возобновлением использования камеры подождите, пока влага полностью испарится.

#### Длительное хранение

Если камера не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из нее элементы питания или зарядное устройство и храните оборудование в надежном месте. При длительном хранении камеры с установленными элементами питания сокращается срок их службы и возможно повреждение камеры.

# Краткое руководство

### Установите элементы питания (стр. 20).

Сдвиньте защелку крышки отсека элементов питания, откройте крышку и вставьте элементы питания.

 Важная информация об элементах питания приведена в разделе Обрашение с элементами питания (стр. 21).



### Установите СF-карту (стр. 24).

Откройте крышку гнезда СЕ-карты и вставьте карту. Вставьте CF-карту в гнездо до упора, чтобы кнопка выброса СЕ-карты полностью выдвинулась.



### 🔏 Включите камеру, нажав кнопку ON/OFF (стр. 30).

Удерживайте нажатой кнопку ON/OFF до тех пор. пока индикатор рядом с видоискателем не начнет мигать зеленым цветом.

- Если на ЖК-мониторе отображается меню «Set Date/Time». установите дату и время (стр. 26).
- Порядок изменения языка меню рассматривается в разделе Установка языка (стр. 28).

**4** Установите переключатель режима в положение Съемка) (стр. 32).



#### Б Поверните диск установки режима в положение (СШО) (стр. 60).



### **Б** Произведите фокусировку (стр. 40).

Наведите камеру на объект, нажмите наполовину кнопку спуска затвора и удерживайте ее в этом положении. После завершения наводки на резкость подаются два звуковых сигнала.

Произведите съемку (стр. 40).

Полностью нажмите кнопку спуска затвора. В момент завершения съемки Вы услышите звук закрывающегося затвора.



### 8 Просмотрите снятое изображение.

Снятый кадр отображается на ЖК-мониторе в течение приблизительно 2 с (стр. 62). Порядок просмотра остальных ранее снятых изображений см. в разделе *Воспроизведение* (стр. 118).





#### Удаление изображения, отображаемого на дисплее

- **1** Нажмите кнопку 🕼, пока изображение отображается на дисплее.
- **2** Убедитесь, что выбран пункт [Erase] (Стереть), и нажмите кнопку **SET**.



### Элементы камеры и их назначение



#### Крышка гнезда СF-карты (стр. 24)



- \*1 Держа камеру за ремень, не размахивайте камерой и не допускайте ее ударов о другие предметы.
- \*2 Для подключения камеры к компьютеру или к принтеру используйте один из указанных ниже кабелей.
  - Компьютер: кабель интерфейса USB IFC-300PCU (входит в комплект камеры).
  - Принтер, поддерживающий функцию непосредственной печати (серия СР, приобретается дополнительно): кабель непосредственного интерфейса DIF-100 (входит в комплект принтера, поддерживающего непосредственную печать).
  - Принтер Bubble Jet с функцией непосредственной печати (приобретается дополнительно): см. руководство пользователя пузырьково-струйного принтера.

Список принтеров, поддерживающих функцию непосредственной печати и совместимых с данной камерой, см. в документе System Map (Состав системы).

\*3 Для защиты от царапин во время транспортировки ЖК-монитор закрыт тонкой пластиковой пленкой. Удалите ее перед началом эксплуатации камеры.



#### Индикаторы

Индикаторы горят или мигают при нажатии кнопки ON/OFF (Вкл./Выкл.) или кнопки спуска затвора.

#### Верхний индикатор

Зеленый:	Готов к съемке/Готов к передаче данных
	(при подключении к компьютеру)
Мигающий зеленый:	Начальная загрузка/Запись на СГ–карту/Считывание
	с СF–карты/Стирание с СF–карты/Передача данных
	(при подключении к компьютеру)
Оранжевый:	Готов к съемке (вспышка включена)
Мигающий оранжевый:	Готов к съемке (предупреждение о сотрясении камеры)

#### Нижний индикатор

Желтый:	Режим съемки с близкого расстояния/режим ручной фокусировки
Мигающий желтый:	Сложности с фокусировкой (хотя можно нажать кнопку спуска затвора, рекомендуется воспользоваться фикса- цией фокусировки или ручной фокусировкой, стр. 113)

#### Диск установки режима съемки



Режим съемки выбирается диском установки режима съемки.

### • СШО : Авто (стр. 60)

Камера выбирает параметры автоматически.

#### • Зона автоматических режимов

Камера автоматически выбирает установки в соответствии с типом композиции.

- 🔊 : Портрет (стр. 70)
- 🔪 : Пейзаж (стр. 71)
- 🖪 : Ночная сцена (стр. 72)
- 💐 : Короткая выдержка затвора (стр. 73)
- 📻 🛛 : Длительная выдержка затвора (стр. 74)
- 🖵 : Режим съемки панорам (стр. 75)
- 🖳 : Видеофильм (стр. 79)

#### • Зона творческих режимов

Для получения специальных эффектов пользователь может выбирать экспозицию, величину диафрагмы или другие параметры.

- Р : Программа АЕ (стр. 89)
- Ти : Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (стр. 91)
- А : Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (стр. 94)
- М : Ручная установка экспозиции (стр. 96)

### Установка элементов питания

В камере используются четыре щелочных элемента питания типа АА, входящие в комплект поставки. Можно также использовать дополнительно приобретаемые никель-металлгидридные аккумуляторы (NiMH).

- **1** Убедитесь, что питание камеры выключено.
- Сдвиньте защелку крышки отсека элементов питания в направлении стрелки и сдвиньте крышку немного вперед. Затем откройте крышку.





3

Вставьте элементы питания, как показано ниже.



4 Закройте крышку отсека элементов питания.





Если индикатор камеры мигает зеленым цветом, запрещается выключать питание или открывать крышку отсека элементов питания. Камера записывает, считывает, стирает или передает изображение на или с СF-карты.

 При длительной непрерывной работе с камерой рекоменду– ется использовать дополнительно приобретаемый сетевой блок питания ACK600 (стр. 195).

- Дополнительно приобретаемое зарядное устройство позволяет использовать для питания камеры NiMH аккумуляторы (стр. 193).
- См. важные сведения в разделе *Ресурс элементов питания* (стр. 214).
- Информацию о комплекте аккумуляторов с зарядным устройством и об NiMH аккумуляторах типоразмера АА см. в документе System Map (Состав системы, отдельный документ).

#### Обращение с элементами питания

- Используйте только щелочные элементы питания или NiMH аккумуляторы Canon типоразмера АА. Информация по обращению с NiMH аккумуляторами типоразмера АА см. в разделе Дополнительно приобретаемые комплекты аккумуляторов (стр. 193).
- Запрещается использовать марганцевые или литиевые элементы питания, так как в камере возможен перегрев элементов питания этих типов.
- Так как характеристики щелочных элементов питания зависят от производителя, время работы камеры с приобретенными Вами элементами питания может быть меньше, чем с элементами питания, входящими в комплект поставки.
- Если используются щелочные элементы питания, время работы камеры при низкой температуре может сократиться. Кроме того, в связи с техническими характеристиками щелочных элементов питания они могут разряжаться быстрее, чем NiMH аккумуляторы. Если камера используется при низкой температуре воздуха или в течение длительного времени, рекомендуется применять комплект NiMH аккумуляторов Сапоп размера AA (комплект из 4 штук).
- Хотя применение никель-кадмиевых аккумуляторов типа АА возможно, но они работают ненадежно и их использование не рекомендуется.
- Запрещается одновременно устанавливать новые и частично использованные элементы питания. Обязательно одновременно устанавливайте четыре новых элемента питания (или полностью заряженные аккумуляторы).

- При установке элементов питания следите за правильной полярностью (клеммы + и -).
- Запрещается одновременно использовать элементы питания разных типов или разных производителей. Все четыре элемента питания должны быть одинаковыми.
- Перед установкой элементов питания хорошо протрите их контакты сухой тканью. Жирные следы пальцев и другие загрязнения могут привести к значительному сокращению количества снятых кадров или уменьшению времени работы.
- При низкой температуре емкость элементов питания снижается (особенно у щелочных элементов питания). Если при использовании камеры в холодную погоду элементы питания разряжаются быстрее чем обычно, можно попробовать восстановить их работоспособность, нагрев элементы питания во внутреннем кармане одежды. Не кладите элементы питания в один карман с металлическими ключами или другими металлическими предметами, так как они могут вызвать короткое замыкание.
- Если фотокамеру не планируется использовать в течение длительного времени, извлеките из нее элементы питания и храните их в надежном месте. Если на длительное время оставить элементы питания в неиспользуемой камере, возможно повреждение камеры из-за протечки элементов питания.

#### \land внимание!

Запрещается использовать поврежденные элементы питания или элементы питания с полностью или частично удаленной внешней изоляцией; такие элементы могут протечь, перегреться или взорваться. Перед установкой купленных в магазине элементов питания обязательно проверяйте их изоляцию, так как у некоторых элементов питания она может быть повреждена. Не используйте элементы питания с дефектной изоляцией.

# Запрещается использовать элементы питания, аналогичные показанным ниже.



Элементы питания с полностью или частично удаленной электрической изоляцией.



#### Индикация состояния элементов питания

На ЖК-монитор выводится символ или сообщение, указывающие на частичную или полную разрядку элементов питания.

	Элементы питания почти разрядились. В ближайшее время замените элементы питания (или зарядите аккумуляторы). Если ЖК-монитор выключен, этот значок будет выведен при нажатии любой из перечисленных кнопок: DISP. \$ или \$ / MF.
Change the batteries	Элементы питания полностью разряжены, и даль- нейшая работа камеры невозможна. Необходимо немедленно заменить элементы питания.

### Установка СF-карты

- **У**бедитесь, что камера выключена.
- 2 Сдвиньте крышку гнезда СF-карты в направлении стрелки и откройте крышку.





#### 🔏 Вставьте CF-карту так, чтобы этикетка была обращена к Вам, а стрелка указывала внутрь.

• Вставьте СГ-карту в гнездо до упора, чтобы кнопка выброса СF-карты полностью выдвинулась.



• Для извлечения СF-карты нажмите кнопку выброса CF-карты.



### **4** Плотно закройте крышку гнезда CF-карты.

Мигающий зеленый индикатор слева от видоискателя означает, что производится запись, чтение, удаление или передача изображения на карту или с карты. Во избежание утраты или повреждения данных запрещается выполнять следующие операции:

 встряхивать камеру;
 выключать питание и открывать крышку гнезда CF-карты.

Помните, что CF-карты, отредактированные на другой камере или с помощью программного обеспечения другого производителя, могут привести к неправильной работе данной камеры.
Дополнительную информацию о CF-картах см. в разделе *CF-карты и их примерная емкость (количество записанных изображений)* (стр. 215).

### О СЕ-картах...

- СF-карты представляют собой высокотехнологичные электронные устройства. Запрещается изгибать их, прикладывать к ним усилия или подвергать их ударам и вибрации.
- Запрещается разбирать или вносить изменения в конструкцию СF-карты.
- Резкие перепады температуры могут привести к конденсации влаги в карте и ее неправильному функционированию. Для предотвращения конденсации перед переносом карты в место с другой температурой поместите карту в плотно закрытый пластиковый пакет, а затем подождите, пока температура карты сравняется с температурой окружающей среды. В случае, если на СF-карте образовался конденсат, храните CF-карту при комнатной температуре до полного естественного испарения капель влаги.
- Не пользуйтесь СF-картами и не храните их в следующих местах:
  - в местах с повышенным количеством пыли или песка;
  - в местах с высокой влажностью и высокой температурой.

## Установка даты и времени

Меню «Set Date/Time» (Установка даты и времени) отображается при первом включении камеры и при разрядке элемента питания календаря. Замените элемент питания календаря, затем установите дату и время начиная с шага 5 ниже.

### Включите камеру, нажав кнопку ON/OFF (стр. 30).

## **2** Нажмите кнопку MENU.

На дисплей выводится меню [ • (Съемка)] или [ 🚺 (Воспроизведение)].





**З** Кнопкой перемещения влево или вправо выберите меню [ 🌇 (Настройка)].



### 4 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите 🞯 (Дата/время), затем нажмите кнопку SET.





#### Установите дату и время.

- Значение выделенного поля изменяется кнопкой перемещения вверх или вниз.
- Кнопкой перемещения влево или вправо выделите другое поле.
- Можно устанавливать дату до 2030 года.





### 6 Нажмите кнопку SET.

После настройки установок закройте окно меню, нажав кнопку МЕЛИ.



- Вставка даты и времени в реальные изображения невозможна. даже если дата и время установлены.
- Печать изображений вместе с датой рассматривается на стр. 146.
- Информацию о замене элемента питания календаря см. на стр. 191.

## Установка языка

Эта функция служит для выбора языка сообщений на ЖКмониторе.



### Включите камеру, нажав кнопку ON/OFF (стр. 30).



### **2** Нажмите кнопку **MENU**.

На дисплей выводится меню [ • (Съемка)] или [ 🚺 (Воспроизведение)].



Показано меню [ 💽 (Съемка)]



名 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите меню [ 🛅 (Настройка)].



### 4 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт 🗐 (Языки) и нажмите кнопку SET.





Кнопкой перемещения вверх, вниз, влево или вправо выберите язык.

🗩 Language	
English	Italiano
Deutsch	Norsk
Français	Svenska
Nederlands	Español
Dansk	汉语
Suomi	日本語



### **6** Нажмите кнопку SET.

После настройки параметров нажмите кнопку MENU.



В режиме воспроизведения язык можно изменить, удерживая нажатой кнопку SET и нажимая кнопку MENU. (Эта функция недоступна при воспроизведении видеофильмов или если к камере подсоединен дополнительно приобретаемый принтер, поддерживающий функцию непосредственной печати (серия СР). либо дополнительно приобретаемый пузырьково-струйный принтер BJ, поддерживающий функцию непосредственной печати.)

# Основные функции

### Включение питания

### Нажимайте кнопку ON/OFF, пока не начнет мигать зеленый индикатор.

#### Режим съемки

В течение приблизительно 6 с на ЖК-мониторе отображаются текущие параметры съемки.



После установки переключателя режима в положение 🕨 объектив убирается приблизительно через 1 мин.

#### Режим воспроизведения

На ЖК-монитор вводится изображение.

#### Выключение камеры

Для выключения питания нажмите кнопку ON/OFF еще раз.



- При включении питания подается звуковой сигнал запуска и появляется начальная заставка. (Порядок изменения звукового сигнала запуска и начальной заставки см. ниже и на стр. 52 и 181.)
- Если ЖК–монитор выключен или если разъем A/V OUT подключен к телевизору, то начальная заставка не появляется.

#### Включение камеры без звукового сигнала запуска и начальной заставки.

Нажмите кнопку SET и, удерживая ее нажатой, включите питание.

#### Функция энергосбережения

Если камера была выключена функцией энергосбережения, для включения питания нажмите кнопку ON/OFF.

#### Режим съемки

Питание автоматически выключается приблизительно через 3 мин после последней операции. Даже если функция энергосбережения отключена, ЖК–монитор отключается приблизительно через 3 мин после последней операции. Для включения ЖК–монитора нажмите любую кнопку, кроме ON/OFF.

#### Режим воспроизведения

Питание автоматически выключается приблизительно через 5 мин после последней операции.

#### При подключении к принтеру

Питание выключается приблизительно через 5 мин после последней операции с камерой или после завершения распечатки изображения принтером (приобретается отдельно).

- В режиме автоматического воспроизведения или при подключении к компьютеру (стр. 130, 167) функция энергосбережения не работает.
- Функцию энергосбережения можно отключить в меню [ (Настройка)] (стр. 178).

### Переключение между режимами съемки и воспроизведения

Возможно быстрое переключение между режимами съемки и воспроизведения. Это удобно, если требуется продолжить съемку после проверки или удаления изображения сразу после съемки.



#### Режим воспроизведения

При переключении камеры в режим воспроизведения объектив убирается не сразу.
### Съемка с ЖК-монитором

ЖК-монитор служит для компоновки кадров при съемке, настройки параметров в меню и воспроизведения изображений.

Изображение на ЖК-мониторе может выглядеть темным, если ЖК-монитор используется при ярком солнечном или другом освещении. Это не является неисправностью.

#### Режим съемки

При каждом нажатии кнопки **DISP.** ЖК–монитор циклически переключается на следующий режим.





- При выключении камеры режим работы ЖК-монитора сохраняется в памяти. При повторном включении камеры устанавливается последний выбранный режим. Однако, если при включенном ЖК-мониторе появляется сообщение «Change the Battery Pack» (Замените аккумулятор), то при следующем включении камеры автоматического включения ЖК-монитора может не произойти.
- Если для ЖК-монитора установлен режим Стандартный или Выкл., параметры съемки отображаются в течение приблизительно 6 с. (При некоторых значения параметров камеры параметры съемки могут не отображаться.)

	° г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ŏ,				UC.	ле	30	Ret	лШ	ен то	ия	yc ot	1ai		зки	i Jł		103	иц	ии	на	1 /1 DV	\N-	-1/1		ию	phe	1
		спі	5117		иг	חוע י גער	ди ист	гац		ит	o r	ряц ам	en.	ия v u	na a i		эрь ати	91 ( 10	5	),	Dr	JIR	JAN	110			
	•	•	»	•	•	•	y ن ب	•		•	•	•	•	y 11 •	•	П I С	•	۰D.									

#### Режим воспроизведения

- При повороте переключателя установки режима в положение
   всегда включается ЖК-монитор.
- При каждом нажатии кнопки DISP. ЖК-монитор циклически переключается в следующий режим.

#### Воспроизведение одиночного изображения

Стандартный — Подробный Лодробный Индикация отсутствует

#### Индексный режим (9 изображений)

Стандартный 🔶 Индикация отсутствует

### Информация, отображаемая на ЖК-мониторе

На ЖК-мониторе в режиме съемки или воспроизведения отображается такая информация, как установки камеры, емкость свободной памяти для записи изображений, дата и время съемки.

#### Режим съемки

На монитор выводится следующая информация.



100 P TV AV M N 24 E K G E 7	Режим съемки	стр. 19
-2 ··· +2	Компенсация экспозиции	стр. 101
☀ 🕰 🌲 🗮 🛗 🛃	Баланс белого	стр. 103
🗆 🖳 ශා රා	Режим перевода кадров	стр. 83/87
<b>150 150 150 150</b> 50 100 200 400	Чувствительность ISO	стр. 110
ov on ls os em	Фотоэффекты	стр. 108
000	Режим замера экспозиции	стр. 99
S A A	Сжатие	стр. 64
(PowerShot A70) L M1 M2 S (PowerShot A60) L M S	Разрешение	стр. 64
<del>4</del> 4 🕄	Вспышка	стр. 67
0	Уменьшение эффекта «красных глаз»	стр. 68
*	Режим «Макро»	стр. 81
MF	Ручная фокусировка	стр. 115
• (красная)	Режим съемки видеофильма	стр. 79
(PowerShot A70) 3,8× 4,8× 6,0× 7,4× 9,6× (PowerShot A60) 3,8× 4,7× 6,0× 7,5×	Величина цифрового увеличения*	стр. 85
<u>0</u>	Предупреждение о сотрясении камеры	стр. 34
	Низкий уровень заряда	стр. 23

- Подготовка камеры, основные функции
- Символы, показанные выше в затененных клетках, отображаются даже в том случае, когда индикация на ЖК-мониторе отключена.
- Кроме того, отображаются рамка автофокусировки, рамка точечного замера (режимы Р, Аv и Tv), выдержка затвора, величина диафрагмы (режимы Av, Tv и М), количество оставшихся кадров или оставшееся время записи видеоклипа, как показано на рисунке слева.
  - Козффициент увеличения соответствует совместному действию оптического и цифрового увеличения. Эти значения выводятся при включенном цифровом увеличении.

#### Режим воспроизведения

В режиме простой индикации отображается следующая информация:

100-0001	Номер файла
	Номер отображаемого кадра и их общее количество
1/13 L 03/06/2003 15:09	Дата и время съемки

S A A	Сжатие	стр. 64
(PowerShot A70) L M1 M2 S (PowerShot A60) L M S	Разрешение (стоп-кадры)	стр. 64
۲J	Звуковая заметка (файл wave)	стр. 128
AVI	Видеофильм	стр. 122
٥ī	Состояние защиты	стр. 131

В режиме подробной индикации отображается следующая информация:



	_
	_
	амеры, основные функци.
	BKA
	одгото
_	

III P TV AV M N 2 3 4 5 6 9	Режим съемки	стр. 19
-2 ··· ±0 ··· +2	Компенсация экспозиции	стр. 101
‱ ☀ ▲ ☀ 🖷 🖬 🗖	Баланс белого	стр. 103
	Фотоэффекты	стр. 108
<b>150 150 150 150</b> 50 100 200 400	Чувствительность ISO	стр. 110
4	Вспышка	стр. 67
*	Режим «Макро»	стр. 81
MF	Ручная фокусировка	стр. 115
000	Режим замера экспозиции	стр. 99
PowerShot A70 ICO ICO PowerShot A60 ICO ICO	Разрешение (видеофильмы)	стр. 64

Дополнительно к перечисленному выше отображаются выдержка затвора, величина диафрагмы и время записанного видеоклипа, как в примере на предыдущий странице.

С некоторыми файлами изображений может также отображаться следующая информация:

Ŋ?	Приложен звуковой файл в формате, отличающемся от WAVE, или файл в неизвестном формате.
A	Файл JPEG, не поддерживаемый стандартом «Design rule for Camera File system» (DCF) для файловой системы камер.
RAW	Файл в формате RAW.
?	Файл в неизвестном формате.



Обратите внимание, что информация, записанная данной камерой, может неправильно отображаться на других камерах, и наоборот, информация, записанная на других камерах, может неправильно отображаться на данной камере.

### Съемка с видоискателем

Для экономии энергии во время съемки можно отключить ЖКмонитор (стр. 33) и использовать оптический видоискатель.

 Скомпонуйте кадр, наведя квадратные скобки (поле автофокусировки) в видоискателе на первичный объект.





#### Функция автофокусировки

В данной камере реализована технология AiAF (автофокусировка с искусственным интеллектом), в которой широкое поле замера используется для вычисления фокусного расстояния с высокой точностью. Безупречная фокусировка обеспечивается даже для объектов, немного смещенных относительно центра.

#### Изображение в видоискателе и снимаемое изображение

Обратите внимание, что из-за различия местоположения объектива и оптического видоискателя фактическое изображение может отличаться от изображения в видоискателе. Это явление называется параллаксом и проявляется тем больше, чем ближе к объективу находится объект. В некоторых случаях при съемке с близкого расстояния некоторые части изображения, видимые в видоискателе, не попадут на записанное изображение. Для съемки с близкого расстояния пользуйтесь ЖК-монитором.

### Нажатие кнопки спуска затвора

Клавиша спуска затвора имеет двухступенчатое управление.



#### Нажатие наполовину

При нажатии наполовину автоматически устанавливается экспозиция, баланс белого и производится фокусировка.

Горящие или мигающие индикаторы означают следующее:

#### Верхний индикатор

- Зеленый: Завершен замер экспозиции (два звуковых сигнала)
- Оранжевый: Будет использована вспышка
- Мигающий оранжевый: Предупреждение о сотрясении камеры/недодержка

#### Нижний индикатор

- Желтый: Макрорежим/ручная фокусировка
- Мигающий желтый: Сложности с фокусировкой\* (подается один звуковой сигнал)
  - Если индикатор мигает желтым светом, перед съемкой зафиксируйте фокусировку (стр. 113).



- Зеленый: Замер завершен
- Желтый: Сложности с фокусировкой (при включенном режиме AiAF (стр. 98))



#### Полное нажатие

При полном нажатии кнопки срабатывает затвор.

- В момент завершения съемки слышен звук срабатывания затвора. Не шевелите камеру, пока не услышите этот звук.
- В процессе записи изображения на СF-карту верхний индикатор мигает зеленым цветом.





- Если при наполовину нажатой кнопке мигает оранжевый или желтый индикатор, все равно можно произвести съемку, полностью нажав кнопку спуска затвора.
- Изображения перед записью на СF-карту записываются во внутреннюю память камеры, что позволяет сразу же снимать следующие кадры, пока это позволяет емкость внутренней памяти.
- Звуковой сигнал и звук срабатывания затвора можно включить или отключить в меню настройки (стр. 178).
- Если звук срабатывания затвора выключен (Off), а звуковой сигнал включен (On), то при полном нажатии кнопки спуска затвора подается только звуковой сигнал.
- В режиме видеофильма звук срабатывания затвора отсутствует.
- Во время зарядки вспышки съемка невозможна.

#### Вспомогательный луч света для автофокусировки

- В определенных условиях (например, при недостаточной освещенности) иногда при нажатии наполовину кнопки спуска затвора загорается вспомогательный луч света для автофоку– сировки.
- Вспомогательный луч света для автофокусировки может быть отключен (стр. 175).

При съемке животных в темных условиях выключайте луч света для автофокусировки, чтобы не вспугнуть животное. Однако имейте в виду следующие обстоятельства.

- При отключении вспомогательного луча света автофокусировка камеры затрудняется.
- При наполовину нажатой кнопке спуска затвора лампа уменьшения эффекта «красных глаз» может срабатывать даже при выключенном вспомогательном луче света для автофокусировки.

Чтобы перед срабатыванием вспышки исключить срабатывание всех ламп, установите в меню съемки значение [Off] (Выкл.) как для функции уменьшения эффекта «красных глаз», так и для вспомогательного луча света для автофокусировки.

### Зуммирование (изменение фокусного расстояния)

Можно установить любое фокусное расстояние в диапазоне от 35 до 105 мм (в пересчете на 35-миллиметровую пленку).

#### Телеобъектив / широкоугольный объектив



#### Цифровое увеличение

При включенном ЖК-мониторе возможно цифровое увеличение объекта с помощью кнопок зуммирования. В дополнение к оптическому увеличению изображения могут быть увеличены максимум в 9,6 раза (PowerShot A70) или в 7,5 раза (PowerShot A60) (стр. 85).

0	В нен (стр.	ото 22	•• рых 4).	• көq	• КИМ	лах	цис	, pp	• ОВС	e y	• /Ве	ли	в	ни	° e⊦	ед	• 10C	ту	пно	0	۰	•	•
	Чем изоб	, • выц раж	еци ение	• іфр э.	ово	be y	вел	ич	ени	• 1e,	те	мб	, 10Ç	iee	° 36	ерн	нис	ты	M	бу	цет	ſ	•
· · · · 42	• •	• •	• •	•	٠	•	• •	•	۰	۰	۰	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	•	۰	٠	٠	٠

### Выбор меню и установок

Меню используются для настройки параметров съемки и воспроизведения, установки даты и времени, а также для настройки электронных сигналов. Для отображения меню можно нажать кнопку **FUNC.** или кнопку **MENU**. При выполнении следующих операций смотрите на экран ЖК-монитора.

#### Выбор параметров с помощью кнопки FUNC.

(только в режиме съемки)



Нажмите кнопку FUNC.



- Значки доступных установок отображаются с левой стороны ЖК-монитора.
- Появятся значки текущих установок.

### Выберите пункт меню с помощью кнопки перемещения вверх или вниз.

### 名 Выберите значения параметра с помощью кнопки перемещения влево или вправо.

Некоторые пункты меню могут быть выбраны только после нажатия кнопки SET и отображения следующего меню. Для подтверждения выбора нажмите кнопку SET еще раз.



### **4** Нажмите кнопку FUNC.

- Меню закроется.
- Изображения можно снимать с выбранными установками сразу же после выполнения шага 3, нажав кнопку спуска затвора.

### Выбор параметров с помощью кнопки MENU

### Нажмите кнопку MENU.

В режиме съемки откроется меню [ • (Съемка)]. В режиме воспроизведения откроется меню [ 🚺 (Воспроизведение)].

Для переключения между вкладками используйте кнопку перемещения влево или вправо.



• Меню переключаются в следующем порядке:

[ 💽 (Съемка)] или [ 💽 (Воспроизведение)] 🔶

- [ Тастройка)] → [ (Моя камера)]
- Переключаться между вкладками меню можно также с помощью рычага зуммирования.

#### **З** Выберите пункт меню с помощью кнопки перемещения вверх или вниз.



4 Выберите значения параметра с помощью кнопки перемещения влево или вправо.



- Если после названия пункта меню стоит многоточие (...), нажмите кнопку SET. затем выберите установку. Для подтверждения выбора нажмите кнопку SET еще раз.
- Пункты меню, заканчивающиеся многоточием (...), можно выбирать как кнопками перемещения влево и вправо, так и кнопками перемещения вверх и вниз.

### Нажмите кнопку MENU.

- Меню закроется.
- В режиме съемки меню можно закрыть нажатием кнопки спуска. затвора наполовину.

### Выбор меню и установок (продолжение)





#### Установки меню и установки по умолчанию

В таблице показаны возможные значения каждого меню и отмечены установки по умолчанию.

### Кнопка **FUNC**.

Пункт меню	Возмож	(ные значения	См. стр.
Компенсация экспозиции	от –2 до +2		101
Мощность вспышки	Низкая/Средн	яя/Высокая*	112
Баланс белого	₩8*/ 🔅 / 🛋 /	/ 📥 / 👾 / 🛗 / ⊾	103
Режим перевода кадров	⊡*/ലം/ശ്∂/	\$	83, 87
Чувствительность ISO	AUTO (Авто) /	50*/100/200/400	110
Фотоэффект	야*/상/상/	/ LS / JS / BY	108
Замер экспозиции	Оценочный*/L взвешенный и Точечный зам	99	
Разрешение, формат файла, сжатие	(Стоп-кадр) (Видеофильм) (Сжатие)	(PowerShot A70) L* / M1 / M2 / S (PowerShot A60) L* / M / S (PowerShot A70) /  * / S / ▲ * / ▲	64

\* Установка по умолчанию

### Кнопка **MENU**

	Пу	нкт меню	Возможные значения	См. стр.
	aiaf	AiAF	On (Вкл)*/Off (Выкл.)	98
емки е)	0	Умен. эффекта «красных глаз»	On (Вкл)*/Off (Выкл.)	68
еню ст расное	af:	Вспом. луч для автофокусировки	On (Вкл)*/Off (Выкл.)	175
≥≚ ∎	÷	Цифровое увеличение	On (Вкл.)/Off (Выкл.)*	85
	E	Просмотр	Off (Выкл.)/от 2* до 10 с	63
ви	0-11	Защита	Включение и отключение защиты изображений	131
ден	ିସ	Поворот	Поворот изображений на дисплее	127
юизве, е)	Ŷ	Звуковой комментарий	Добавление звуковых коммен– тариев к изображениям	128
воспр (сине	18	Стереть все	Стирание всех изображений с CF–карты	133
Менк	¢	Автовоспроиз- ведение	Воспроизведение выбранных изображений в слайд–шоу	130
$\mathbf{A}$	Ъ	Заказ на печать	Задание параметров печати	154
	Ĵ	Заказ на отправку	Задание параметров отправки	163

\* Установка по умолчанию

	Пу	нкт меню	Возможные значения	См. стр.
	Ŷ	Звуковой сигнал	On (Вкл)*/Off (Выкл.)	178
	ZZ	Автовыключение	On (Вкл)*/Off (Выкл.)	178
	<b>O</b>	Дата/время	Установка даты и времени	26
	<u></u>	Форматирование	Форматирование СГ-карты	134
	94	Громкость затвора	Off (Выкл.)/1/2*/3/4/5	179
ЙКИ	<b>₽</b> "	Громкость вос- произведения	Off (Выкл.)/1/2*/3/4/5	179
настро тое)	2	Громкость звука начальной загрузки	Off (Выкл.)/1/2*/3/4/5	179
иеню і (жел	9	Громкость звука нажатия кнопок	Off (Выкл.)/1/2*/3/4/5	179
11	٣	Громкость автоспуска	Off (Выкл.)/1/2*/3/4/5	180
	No. No.00	Сброс номеров файлов	On (Вкл.)/Off (Выкл.)*	116
	™ft	Единицы измере- ния расстояния	m/cm (м/см)*/ ft/in (футы/дюймы)	180
	₿	Язык	English* / Deutsch / Français / Nederlands / Dansk / Suomi / Italiano / Norsk / Svenska / Español / Chinese / Japanese	28
	NTSC Pal	Видеосистема	NTSC* / PAL	181
â	₽ <sub>₽</sub> }	Тема	<b>23</b> / 1 * / <b>23</b> / <b>23</b>	52, 181
iepa	¥	Начальная заставка	<b>2</b> 3 / 1 * / <b>2</b> 3 / <b>2</b> 3	52, 182
оя кам рное)	<b>*</b> )	Звук начальной загрузки	£\$ / 1 * / £2 / <u>£</u> 3	52, 182
ню «М	( <b>,</b> ))	Звук нажатия кнопок	£\$ / 1 * / £2 / <u>\$</u> 3	52, 182
) Me	<u>(())</u>	Звук автоспуска	<u>2</u> / 1 * / <u>2</u> / <u>2</u>	52, 182
<b>4</b>	۲	Звук срабатыва– ния затвора	£\$ / 1 * / £ <u>2</u> / <u>2</u> 3	52, 183

\* Значения по умолчанию. Видеосистема по умолчанию зависит от региона.

- В некоторых режимах съемки часть пунктов меню недоступна (стр. 224).
- Можно назначить требуемое изображение и звук режимам 22 и 23 и и в из меню «Моя камера». Подробнее см. раздел *Регистрация параметров меню «Моя камера»* (стр. 55) или документ *Вводное Руководство по программному обеспечению*.
- Для параметров, измененных с помощью меню или нажатием кнопок (кроме [Date/Time] (Дата и время), [Language] (Язык) и [Video System] (Видеосистема)), можно одновременно восстановить значения по умолчанию (стр. 184).

## Настройка камеры (меню «Моя камера»)

Меню «Моя камера» позволяет настроить начальную заставку и звуковые сигналы запуска, срабатывания затвора, нажатия кнопок и автоспуска. В каждом пункте меню предусмотрено три варианта.

Например, начальная заставка



По умолчанию для набора параметров Моя камера [ 122] используется научно-фантастическая тема, а для набора [ 💽 ] – тема «животные».

Изменение параметров меню «Моя камера»

Включите камеру (стр. 24).

### **2** Нажмите кнопку MENU.

Ô	11 20	Rec	c. Menu
AiAF	On On		
AR	On		
	Off 2 sec.		

На дисплей выводится меню [ 💽 (Съемка)] или [ 💽 (Воспроизведение)].

З Кнопкой перемещения влево или вправо выберите меню [ 🔄 (Моя камера)].

D 1	20	My Camera
E.	1	
æ	1	
<b>::</b> )	1	
()	1	
S))	1	
()	1	



**4** Выберите пункт меню с помощью кнопки перемещения вверх или вниз.

**Б** Выберите значения параметра с помощью кнопки перемещения влево или вправо.





### **6** Нажмите кнопку **MENU**.

- При нажатии кнопки MENU текущее меню закрывается и установки начинают действовать.
- В режиме съемки меню можно закрыть нажатием кнопки спуска. затвора наполовину.

При выборе пункта [Theme] (Тема) на шаге 4 можно выбрать общую тему для всех параметров меню Моя камера.
 Если для пункта (138) (Звуковой сигнал) в меню [140] (Настройка)] установлено значение [0n] (Вкл.), звуковой сигнал подается даже в том случае, если для всех звуковых сигналов в меню [150] (Моя камера)] ([Start-up Sound] (Звук начальной загрузки), [Operation Sound] (Звук нажатия кнопки), [Selftimer Sound] (Звук автоспуска) и [Shutter Sound] (Звук срабатывания затвора)) выбрано значение [150] (Вькл.)] (стр. 178).

### Регистрация параметров меню «Моя камера»

В пункты меню [ [23] ) и [ [23] ] можно в качестве параметров «Моя камера» добавить изображения, записанные на СF-карте, и новые записанные звуки. Можно также загрузить в камеру изображения и звуки с компьютера с помощью прилагаемого программного обеспечения.

В камеру можно записать следующие пункты меню:

- Start-up Image (Начальная заставка)
- Start-up Sound (Звук начальной загрузки)
- Operation Sound (Звук нажатия кнопок)
- Selftimer Sound (Звук автоспуска)
- Shutter Sound (Звук срабатывания затвора)

## Регистрация изображений и звуков,

#### записанных на CF-карту

I Включите камеру (стр. 30).

### Установите переключатель режимов в положение .

Камера переключается в режим воспроизведения.

### **3** Нажмите кнопку MENU.

Откроется меню [ 🚺 (Воспроизведение)].

	11 20	Play Menu
0-	Protect	
9	Rotate	
•	Sound Memo	
18	Erase all	
0	Auto Play	
2	Print Order	

### 4 Кнопкой перемещения вправо выберите меню [ Image: [Image: [Image: [Image: Image: Image:



- 5 С помощью кнопки перемещения вверх или вниз выберите пункт меню, который требуется зарегистрировать.
- 6 С помощью кнопки перемещения влево или вправо выберите 🎦 или 🎇.

Появится символ (DISP) 🔁.





Появится изображение.



[Start-up Image] → Шаг 8а, 9a [Start-up Sound], [Shutter Sound], [Selftimer Sound] → Шаг 8b, 9b

**Ва** С помощью кнопки перемещения влево или вправо выберите изображение, которое требуется зарегистрировать.





ВЬ Кнопкой перемещения влево или вправо выберите ● (Записать) и нажмите кнопку SET.



- Начнется запись.
- Запись остановится через заданное время.
   Звук начальной загрузки: 1 с, звук нажатия кнопок: 0,3 с, звук автоспуска: 2 с, звук срабатывания затвора: 0,3 с.

# **9b** Кнопкой перемещения влево или вправо выберите пункт 🔁 (Зарегистрировать).

# **10** Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [OK] и нажмите кнопку **SET**.





• Звуки, записанные для видеофильма (стр. 79), и звуковые заметки (стр. 128) нельзя добавить в качестве параметров «Моя камера».

- При регистрации новых параметров меню Моя камера ранее зарегистрированные параметры стираются.

#### Формат файла параметров меню «Му Camera» (Моя камера)

Параметры меню «Моя камера» должны соответствовать указанным ниже форматам. Однако изображения на СF-карте, снятые этой камерой, можно зарегистрировать в качестве параметров меню «Моя камера» независимо от указанных ниже форматов.

- Начальная заставка
  - Формат записи изображения JPEG (базовый JPEG)
  - Частота выборки

- 4:2:0 или 4:2:2
- Размер изображения
- 320 x 240 пикселов 20 Кбайт или менее

• Размер файла

- Звук начальной загрузки, звук нажатия кнопок, звук автоспуска и звук срабатывания затвора
  - Формат записи WAVE (моно)
  - Количество бит 8 бит

• Частота дискретизации

11,025 кГц и 8,000 кГц

• Время записи

	11,025 кГц	8,000 кГц
Звук начальной загрузки	1,0 с или менее	1,3 с или менее
Звук нажатия кнопок	0,3 с или менее	0,4 с или менее
Звук автоспуска	2,0 с или менее	2,0 с или менее
Звук срабатывания затвора	0,3 с или менее	0,4 с или менее

В этой камере можно использовать файлы только указанных выше форматов.

Примером этой функции может служить запись фразы «Улыбочку» в качестве звука автоспуска, чтобы камера воспроизводила этот звук за 2 с до съемки кадра. Можно также записать веселую музыку, способную вызвать естественные улыбки во время съемки, или под которую можно будет принять позу, подходящую для съемки. Таким способом можно настроить свою камеру, создав и добавив новые параметры «Моя камера».

Подробнее создание и добавление файлов параметров меню «Моя камера» см. во *Вводном руководстве по программному* обеспечению.

## Съемка: установки выбирает камера

Список параметров, которые можно изменять в каждом из режимов съемки. см. в разделе Функции. доступные в различных режимах съемки (стр. 228) в конце настоящего Руководства.

### **(AUTO)** Автоматический режим

AUTO

В этом режиме все, что от Вас требуется, – это нажать кнопку спуска затвора и предоставить камере сделать все остальное.

Убедитесь, что камера находится в режиме съемки (стр. 32).

2 Поверните диск установки режима съемки в положение 🖽 .



Направьте камеру на объект.

4 С помощью рычага зуммирования выберите требуемую композицию (относительный размер объекта в видоискателе).

### 5

### Наполовину нажмите кнопку спуска затвора (стр. 40).

- После завершения замера экспозиции подается двойной звуковой сигнал и индикатор горит зеленым или оранжевым светом. Если включен ЖК-монитор, рамка автофокусировки горит зеленым светом.
- Если объект сложен для фокусировки, мигает желтый индикатор и подается один звуковой сигнал.



Рамка автофокусировки

Съемка



### Полностью нажмите кнопку спуска затвора (стр. 40).

- При активизации затвора слышен звук его срабатывания.
- Если включен ЖК-монитор, на него на 2 с выводится снятое изображение.



- Список функций, доступных в этом режиме, см. на стр. 224.
- В функции Review (Просмотр) можно также изменить время, в течение которого изображения отображаются на ЖК-мониторе после съемки, либо вообще отключить вывод изображений (стр. 63).

61

### Просмотр изображения сразу после съемки

### 💷 DP TV AV M 🖗 🏊 🖪 💐 🖝 🗔

После съемки кадра изображение отображается на ЖК-мониторе в течение 2 с (порядок изменения этого времени см. в разделе Изменение длительности показа изображения (стр. 63)). Увеличить время вывода изображения можно двумя способами.

#### • С помощью нажатой кнопки спуска затвора

Изображение остается на ЖК-мониторе, пока кнопка спуска затвора удерживается полностью нажатой.

# • Нажав кнопку SET, пока изображение отображается на дисплее

При нажатии кнопки **SET** в момент, когда изображение отображается на ЖК-мониторе, оно остается на экране и после того, как кнопка спуска затвора будет отпущена. Для прекращения отображения снова нажмите кнопку спуска затвора наполовину.



Когда изображение отображается на мониторе, с ним можно выполнить указанные ниже операции. – Стирание одиночных изображений (стр. 15, 132)

- Увеличение изображений (стр. 119)

### Изменение длительности показа изображения

Длительность показа изображения после съемки кадра может быть изменена с 2 с на 10 с, или показ изображения может быть отключен.

### 👤 🛚 В меню [ 💽 (Съемка)] выберите 🖾 (Просмотр).

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).

### Выберите значение параметра Review и нажмите кнопку MENU.



- При выборе значения [Off] изображение не будет отображаться автоматически.
- При выборе значения от [2 sec.] до [10 sec.] изображение будет отображаться в течение выбранного времени.
- Независимо от значения параметра «Review», изображение остается на дисплее, пока кнопка спуска затвора удерживается полностью нажатой.
- Следующий кадр можно снимать даже тогда, когда на мониторе отображается предыдущий кадр.

### Изменение разрешения и сжатия

### 💷 P Tv Av M 🖗 🏊 🖾 💐 🖝 급 '💻

В соответствии со снимаемым изображением можно изменить разрешение и сжатие (кроме видеофильмов).

Разрешение				Назианение
	PowerShot A70	PowerShot A60		Пазпачение
<b>L</b> (Высокое)	2048 x 1536 пикселов	1600 x 1200 пикселов	Высокое	(2048 x 1536 пикселов) • Печать фотографий формата А4*1 (210 x 297 мм) или больше • Печать фотографий формата Letter*1 (216 x 279 мм) или больше
<b>М1</b> (Среднее 1)	1600 x 1200 пикселов	-		<ul> <li>(1600 х 1200 пикселов)</li> <li>Печать фотографий формата почтовой открытки (148 х 100 мм)</li> <li>Печать фотографий формата L (119 х 89 мм)</li> </ul>
<b>М2</b> *² (Среднее 2)	1024 х 768 пикселов	1024 х 768 пикселов		Печать фотографий формата карточки 86 х 54 мм
<b>S</b> (Низкое)	640 x 480 пикселов	640 x 480 пикселов	Низкое	<ul> <li>Отправка изображений по эл. почте</li> <li>Для съемки большего числа изображений</li> </ul>

\*1 Форматы бумаги зависят от региона.

\*2 В камере PowerShot A60 отображается как **М** (Среднее).

Сжатие		пе	Назначение
S	Наивысшее качество	Высокое качество	Съемка изображений высокого качества
4	Высокое качество	\$	Съемка изображений обычного качества
4	Обычное качество	Обычное качество	Для съемки большего числа изображений

 Видеофильмы можно снимать с указанными ниже значениями разрешения.

Разрешение			
	PowerShot A70	PowerShot A60	
640	640 х 480 пикселов	-	
320	320 х 240 пикселов	320 х 240 пикселов	
160	160 х 120 пикселов	160 х 120 пикселов	

- Поверните диск установки режима съемки в требуемый режим съемки.
- **2** Нажмите кнопку FUNC.
- 3 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите значение 🖌 L\* (2048 x 1536 или 1600 x 1200).



Показан экран для PowerShot A70

\* Отображается текущая установка.

4 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите требуемое разрешение. Кроме 🆳



Показан экран для PowerShot A70

-Количество оставшихся кадров (Отображается только в случае, если выбрано разрешение, сжатие или формат файла)



### 🚯 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите требуемое сжатие.



Нажав кнопку спуска затвора, съемку можно производить сразу после выбора установок. После съемки кадра этот экран появится снова.

### Нажмите кнопку FUNC.

Z	5

#### Произведите съемку.

- В некоторых режимах съемки часть параметров недоступна. См. раздел Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 224)
- Размер файла изображения (приблизительный) (стр. 216)
- Виды СF-карт и разрешение (стр. 215)
- Режим съемки влияет на установки разрешения и сжатия, как указано в таблице (только разрешение в режиме 🖳).

Исходный режим съемки	Следующий режим съемки	Разрешение и сжатие после изменения
	4000 ¥) ≥ ⊠ 💐 ●F ⊡ P Tv Av M	Установки меняются на установки следующего режима
\$` <u>ম</u> ⊠ ≪্ <b>€</b>	🏟 🖿 🖾 🔍 🖝	Установки не меняются
	CUTO P Tv Av M 🗔	Установки меняются на установки следующего режима
ΡΤν	P Tv Av M	Установки не меняются
Av M	AUD 🎙 🏊 🖾 💐 🗲 🖵	Установки меняются на установки следующего режима
· · · · · ·		

### 4 Использование вспышки

### 💷 DP TV AV M 🖗 🏊 🖪 💐 🖝 🗔

Используйте вспышку в соответствии с приведенными ниже указаниями.

\$^ ⊚	Уменьшение эффекта «красных глаз», авто	Вспышка срабатывает автоматически в зави- симости от уровня освещенности, а лампа уменьшения эффекта «красных глаз» сраба- тывает при каждом срабатывании основной вспышки.
<b>4</b> <sup>A</sup>	Авто	Вспышка срабатывает автоматически в зависимости от уровня освещенности.
Уменьшение эффекта «красных глаз», вспышка включена		Лампа уменьшения эффекта «красных глаз» и вспышка срабатывают при съемке всех кадров.
Вспышка включена		Вспышка срабатывает при съемке всех кадров.
🟵 Вспышка выключена		Вспышка не срабатывает.

# Для переключения между режимами вспышки нажимайте кнопку 4.



- На ЖК-монитор выводится выбранный режим работы вспышки.
- Переключаться между режимами можно с помощью кнопки 🕻.

При включенной функции уменьшения эффекта «красных глаз»



При выключенной функции уменьшения эффекта «красных глаз»



### Произведите съемку.

- Вспышка сработает, если при нажатой наполовину кнопке спуска затвора рядом с видоискателем загорается оранжевый индикатор. (Не срабатывает в режиме 🕄.)
- Порядок съемки такой же, как и в режиме (Стр. 60).

#### Установка функции уменьшения эффекта «красных глаз»

При использовании вспышки в условиях недостаточной освещенности срабатывает лампа уменьшения эффекта «красных глаз». Это исключает отражение света от глаз объекта, вызывающее эффект «красных глаз».

📱 В меню [ 💽 (Съемка)] установите для пункта 🔘 (Уменьшение эффекта «красных глаз») значение [On] (Вкл.).

На ЖК-мониторе отображается символ .





#### Уменьшение эффекта «красных глаз»

При съемке с включенной функцией уменьшения эффекта «красных глаз» фотографируемые люди должны смотреть прямо на лампу уменьшения эффекта «красных глаз». Попросите фотографируемых смотреть прямо на лампу. Еще лучшие результаты можно получить, установив объектив в максимально широкоугольное положение, увеличив яркость освешения в помешении или подойдя ближе к объекту съемки


При съемке с высокой чувствительностью ISO и при использовании вспышки чем ближе находится объект, тем больше вероятность передержки.

- Ā
- В некоторых режимах съемки часть параметров недоступна.
  См. раздел Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 224).
- Вспышка срабатывает дважды. Сначала срабатывает предварительная вспышка, а за ней – основная. Предварительная вспышка используется камерой для определения экспозиции, чтобы установить оптимальную мощность основной вспышки.
- Самая короткая выдержка затвора в режиме синхронизации вспышки составляет 1/500 с. При установке более коротких выдержек камера автоматически устанавливает выдержку 1/500 с.
- При съемке во всех режимах, кроме режима M, вспышка срабатывает с автоматическими настройками. При съемке в режиме M вспышка срабатывает с параметрами, установленными вручную.
- В режиме **М** возможно изменение параметра [Flash Output] (Мощность вспышки) (стр. 112).
- Во время зарядки вспышки съемка невозможна.
- Для зарядки вспышки в отдельных случаях может потребоваться до 10 с. Время зарядки меняется в зависимости от характера работы и уровня заряда аккумулятора.
- При выключении камеры в режимах съемки Р, Тv, Av и М установки вспышки сохраняются.

## Портретный режим



Используйте этот режим, если требуется получить резкое изображение объекта на размытом фоне.

 Поверните диск установки режима съемки в положение <sup>3</sup>





Порядок съемки такой же, как и в режиме (Стр. 60).



## 🎦 Пейзажный режим

Этот режим используется для съемки пейзажей.

 Поверните диск установки режима съемки в положение .





Порядок съемки такой же, как и в режиме (стр. 60).



## 🛯 Режим ночной сцены



Этот режим предназначен для съемки людей на фоне вечернего неба или для съемки ночных сцен. Снимаемые люди освещаются вспышкой, а фон прорабатывается благодаря большой выдержке затвора, поэтому все объекты правильно экспонируются.

Поверните диск установки режима съемки в положение



Порядок съемки такой же, как и в режиме (Стр. 60).



При съемке в этом режиме во избежание сотрясения камеры обязательно используйте штатив.



• Список функций, доступных в этом режиме, см. на стр. 224.

- Попросите фотографируемых людей не двигаться несколько секунд после срабатывания вспышки, поскольку используются большие выдержки затвора.
- Использование режима 🔄 при дневном свете дает приблизительно тот же результат, что и съемка в режиме (AUTO).

## 💐 Короткая выдержка



Используйте этот режим для съемки быстродвижущихся объектов.







Порядок съемки такой же, как и в режиме (Стр. 60).



## 牙 Длительная выдержка



Используйте этот режим при съемке движущихся объектов для получения эффекта смазывания, например, при съемке речных порогов.

 Поверните диск установки режима съемки в положение — .





Порядок съемки такой же, как и в режиме (Стр. 60).



## Вспомогательный режим для съемки панорам



Используйте этот режим при съемки кадров, которые требуется объединить в панораму. Для создания панорамы необходимо объединить изображения на компьютере.





Для создания панорамы на компьютере используйте программное обеспечение PhotoStitch, входящее в комплект поставки камеры.

### Кадрирование

Программа PhotoStitch определяет перекрывающиеся области смежных изображений и объединяет их. Во время съемки постарайтесь включить в перекрывающиеся области изображений какой-либо характерный объект (ориентир).



- Компонуйте каждый кадр так, чтобы он на 30 50% перекрывался с соседним кадрами. Постарайтесь, чтобы вертикальный сдвиг между изображениями не превышал 10% от их высоты.
- Не включайте движущиеся объекты в зону перекрытия.
- Не объединяйте изображения, в которых совмещены как удаленные, так и близлежащие объекты. Объекты могут получиться искривленными или удвоенными.
- Яркость всех кадров должна быть согласованной. При слишком большом различии яркостей окончательное изображение будет выглядеть неестественным.
- Для достижения оптимальных результатов при съемке последовательных кадров поворачивайте камеру.
- При съемке с близкого расстояния перемещайте камеру параллельно объекту.

#### Съемка

#### Поверните диск установки режима съемки в положение —.



ЖК-монитор включится.

#### 2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите последовательность съемки и нажмите кнопку SET.



Можно также нажать прямо кнопку спуска затвора, не нажимая кнопки SFT.

#### 3 Снимите первый кадр.

Экспозиция и баланс белого определяются и фиксируются при съемке первого кадра.

#### 4 Скомпонуйте и снимите второй кадр так, чтобы он перекрывался с первым.



🗓 Последовательность 📼

- Небольшие несовпадения в зоне перекрытия могут быть исправлены с помощью программного обеспечения.
- Кадр может быть снят заново. Для возврата к требуемому кадру используйте кнопку перемещения влево или вправо.

### Тем же способом снимите остальные кадры.

Можно записать по горизонтали или по вертикали не более 26 изображений.

# **6** После съемки последнего кадра нажмите кнопку **SET**.



- Изменение пользовательских установок баланса белого (стр. 103) в режиме 
   невозможно. Для использования пользовательских установок баланса белого сначала установите их в другом режиме съемки.
- Установленные для первого кадра параметры фиксируются и не могут быть изменены для последующих кадров.
- В этом режиме нельзя использовать в качестве монитора при съемке телевизор.



Список функций, доступных в этом режиме, см. на стр. 224.

## 🥄 Режим видеосъемки



Этот режим используется для съемки видеофильма. Можно установить разрешение [ 📷 (640 × 480)] (только PowerShot A70). [ 🕅 (320 × 240)] или [ 🕅 (160 × 120)] (стр. 64).

#### Поверните диск установки режима съемки в положение 💻



Включается ЖК-монитор, на котором отображается максимально возможное время съемки (в секундах).

# 2 Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- Одновременно начнутся съемка и звукозапись.
- Во время съемки в верхнем правом углу ЖК-монитора отображается красный круг.

## З чтобы остановить запись, полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- Максимальная длительность отдельного видеофильма (приблизительно 15 кадров/с) составляет приблизительно 30 с\* в режиме только PowerShot A70). 3 мин в режиме 📼 и приблизительно 3 мин\* в режиме 🕅.
  - \* С дополнительно приобретаемой CF-картой Canon FC-256MH (в некоторых регионах не продается) При использовании СЕ-карты, входящей в комплект камеры, максимальная

длительность составляет приблизительно 14 с.

Эти значения могут изменяться в зависимости от объекта и условий съемки. Съемка автоматически останавливается при достижении максимальной длительности или при отсутствии свободного места на CF-карте.

При использовании CF-карт некоторых типов возможна самопроизвольная остановка съемки видеофильма (карты с низкой скоростью записи, карты, отформатированные в другой камере или на компьютере, или многократно перезаписанные карты).



- Для съемки видеофильмов рекомендуется использовать СFкарты, отформатированные в этой камере (стр. 134). Карты, входящие в комплект поставки камеры, можно не форматировать. Кроме того, для съемки видеофильмов в режиме трекомендуется использовать дополнительно приобретаемую CF-карту FC-256MH (не продается в некоторых регионах).
- Не прикасайтесь к микрофону при съемке.
- Установки АЕ, АF, баланса белого и зуммирования фиксируются при съемке первого кадра.
- Мигающий после завершения съемки зеленый индикатор слева от видоискателя означает, что идет запись на CF-карту. Пока он не перестанет мигать, съемка следующего кадра невозможна.

- Список функций, доступных в этом режиме, см. на стр. 224.
- Звук записывается в монофоническом режиме.
- В режиме видеофильма звук срабатывания затвора отсутствует.
- Для воспроизведения видеофильма на компьютере (AVI / Motion JPEG) требуется программа QuickTime версии не ниже 3.0. (Программа QuickTime (для Windows) находится на прилагаемом компакт-диске Digital Camera Solution Disk. Для компьютеров Macintosh программа QuickTime 3.0 или более новая версия обычно поставляется в составе операционной системы версии Mac OS 8.5 или более новой.)

## Режим «Макро»

## auto P Tv Av M 🖏 🖾 💐 🖝 🗔 '💻

Используйте режим съемки с близкого расстояния для съемки объектов на расстоянии от 5 до 46 см при минимальном фокусном расстоянии и на расстоянии от 26 до 46 см при максимальном.

### **1** Для включения ЖК-монитора нажмите кнопку DISP.

- 2 Нажмите кнопку 🖏
  - На ЖК-мониторе отображается значок 🖏



 Если удерживать нажатой кнопку С до тех пор, пока с ЖКмонитора не исчезнет значок С, режим съемки с близкого расстояния будет отменен.

## 3 Произведите съемку.

- При наполовину нажатой кнопке спуска затвора индикатор рядом с видоискателем горит желтым светом.
- Порядок съемки такой же, как и в режиме (стр. 60).

- В некоторых режимах съемки часть параметров недоступна.
  См. раздел Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 224).
- Для выбора композиции кадра при съемке с близкого расстояния обязательно используйте ЖК-монитор. Съемка с видоискателем возможна, но изображения, скомпонованные с помощью оптического видоискателя, могут оказаться смещенными относительно центра кадра из-за параллакса (стр. 33).
- Когда объектив находится в максимально широкоугольном положении, размер снимаемой области составляет приблизи– тельно 55 × 41 мм<sup>\*1</sup>, а когда объектив находится в положении телефото– 92 × 69 мм<sup>\*2</sup>.
- При использовании вспышки в режиме съемки с близкого расстояния экспозиция может оказаться не оптимальной.
- \*1 Минимальное фокусное расстояние.
- \*2 Максимальное фокусное расстояние (телефото).

## Ӱ Автоспуск



Автоспуск можно использовать в любом режиме съемки.

## **1** Нажмите кнопку FUNC.



2 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт 🗆 \* (Перевод кадров).



\* Отображается текушая установка.

## **З** Кнопкой перемещения влево или вправо выберите (h) или (c), затем нажмите кнопку FUNC.

Если выбрано значение Сю, затвор срабатывает с задержкой 10 с. а если выбрано 🖄 – с задержкой 2 с после нажатия кнопки спуска затвора.

## Произведите съемку.

- Если выбрано 🔞, то при полном нажатии кнопки спуска затвора начинает мигать лампа автоспуска. За 2 с до срабатывания затвора подается звуковой сигнал автоспуска и лампа начинает мигать чаще.
- Если выбрано 🖒. лампа автоспуска мигает с высокой частотой с самого начала. Затвор срабатывает через 2 с.
- Порядок съемки такой же, как и в режиме (ШТО) (стр. 60).

		•	•			•	•		•	•	•	•			۰	•			•		•	•	•		
Â	Зву пун	ков кта	юй [S	сиг elfti	нал те	i ae r S	вто ои	сп <u>у</u> nd	уск ] (;	ка і Зву	мо: ук	жн ав <sup>-</sup>	0 I 100	изм Спу	лен ′СК	нит а)	Ъ, В М	изі лен	ме ню	ни [	в у Ро	ста   (М	анс Ло:	)ВК Я	y
	кам	epa	a)]	(стр	). 18	81)	).																		

## Цифровое увеличение

## 💷 P Tv Av M 🖏 🎦 🖄 🗲

При включенном ЖК-мониторе изображения можно одновременно увеличивать с использованием оптического и цифрового зуммирования (цифры приблизительные).

PowerShot A70: в 3,8 раза, в 4,8 раза, в 6,0 раз, в 7,4 раза и в 9.6 раза

PowerShot A60: в 3,8 раза, в 4,7 раза, в 6,0 раз и в 7,5 раза

- Для включения ЖК-монитора нажмите кнопку DISP.
- 2 Поверните диск установки режима съемки в любой режим съемки, кроме 🖵 и 🖳
- 3 В меню [ 💽 (Съемка)] выберите 🖾 (Цифровое **увеличение**).

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).





4 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [On] (Вкл.) и нажмите кнопку MENU.

### Нажмите рычаг зуммирования в сторону и удерживайте его нажатым.

- Объектив перейдет в положение максимального фокусного расстояния и остановится. Отпустите рычаг и снова нажмите его в направлении () для дальнейшего цифрового увеличения изображения.
- Для уменьшения коэффициента увеличения нажмите рычаг зуммирования в сторону []



Отображается совместный коэффициент оптического и цифрового увеличения.

# 6 Произведите съемку.

Порядок съемки такой же, как и в режиме (СТР. 60).

0	при цис	• 1 Cł þpo	en DBC	• 1ке 0го	° Ce yb	• выі ел	• КЛН ИЧ	• юч ен	• ен ия	• ны не	IM BO	жŀ зм	。 (–1 0Ж	, 101 (110	• нит ).	op	• 00N	• 1 И	• СП(	• Эль	-30	ва	ни	e	•	•
	• Чем его	л бо ка	• оль чес	• БШ( СТВ	• ец о.	мd	• opo	ОВ(	oe :	уB	ел	• ИЧ€	ени	• 1e	изо	•	ах	кен	• НИЯ	• I, Т	eN	• I НI	• иж	e	۰	•
• • •	• •	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠		٠	٠		•	٠	٠	٠	•	٠		٠	٠	٠

## 🖵 Непрерывная съемка

P Tv Av M 🖗 🎦 🖄 🖝

Камера будет непрерывно снимать со скоростью приблизительно 2,2 кадра/с\* (PowerShot A70) или приблизительно 2,6 кадра/с\* (PowerShot A60) (при выключенном ЖК-мониторе в режиме высокого разрешения/ высокого качества).

\* Данные относятся к стандартам тестирования, принятым компанией Canon. Фактические значения зависят от снимаемого объекта и условий съемки.

## Нажмите кнопку FUNC.

### 2 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт 🗆\* (Перевод кадров).

\* Отображается текущая установка.



3 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите **Ш** и нажмите кнопку **FUNC**.

- **4** Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фиксации фокусировки.
- 5 Произведите съемку, полностью нажав кнопку спуска затвора.

Съемка прекращается при отпускании кнопки спуска затвора.

|--|

- При заполнении внутренней памяти интервалы между кадрами могут несколько увеличиваться.
- Использование вспышки возможно, однако интервалы между кадрами будут увеличены, чтобы согласовать их со временем заряда вспышки.

## Съемка: выбор особых установок

При съемке можно свободно изменять установки камеры, такие, как выдержка затвора и величина диафрагмы.

Список параметров, которые можно изменять в каждом из режимов съемки, см. в разделе *Функции, доступные в различных режимах съемки* (стр. 224) в конце настоящего Руководства.



После изменения установок порядок съемки см. в разделе «Режим **(AUTO**» (стр. 60).

## **Р** Программная автоматическая установка экспозиции

В режиме программной автоматической установки экспозиции камера автоматически устанавливает выдержку затвора и величину диафрагмы в соответствии с освещенностью снимаемой сцены.

1

#### Поверните диск установки режима съемки в положение **P**.



Ρ



#### Произведите съемку.



- Выдержка затвора и величина диафрагмы автоматически отображаются на ЖК-мониторе, если он включен.
- Если установлено правильное значение экспозиции, то выдержка затвора и величина диафрагмы отображаются белым цветом.

  - Список функций, доступных в этом режиме, см. на стр. 224.
  - Если правильное значение экспозиции установить невозможно, выдержка затвора и величина диафрагмы отображаются на ЖК-мониторе красным цветом. Чтобы получить правильную экспозицию, при которой установки отображаются белым цветом, используйте следующие способы:
    - используйте вспышку;
    - измените значение чувствительности ISO;
    - измените режим замера экспозиции.

Различие и сходство между режимами Р и (ШО).

• В обоих режимах выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически.

• Следующие установки могут регулироваться только в режиме Р, но не в режиме (АНТО).

- Компенсация экспозиции
- Чувствительность ISO
- Баланс белого
- Вспышка (Вспышка включена)
- Фотоэффекты
- Непрерывная съемка - Ручная фокусировка Режим замера экспозиции
- Автофокусировка
- Взаимосвязь величины диафрагмы и выдержки затвора см. на стр. 93.

## Т Установка выдержки затвора

Τv

При установке выдержки затвора в режиме приоритета выдержки камера автоматически устанавливает величину диафрагмы в соответствии с освещенностью. Короткие выдержки позволяют снять мгновенное изображение движущегося объекта, тогда как более длительные выдержки создают эффект размытия и позволяют снимать в темных местах без вспышки.

#### Поверните диск установки режима съемки в положение Tv.



Выдержка затвора отображается на ЖК-мониторе, если он включен.



### 2 Выберите выдержку с помощью кнопки перемещения влево или вправо.







Если установлено правильное значение экспозиции, то выдержка затвора и величина диафрагмы отображаются белым цветом.



- Если величина диафрагмы отображается красным цветом, изображение будет недодержано (недостаточно света) или передержано (слишком много света). Кнопками перемещения влево или вправо изменяйте выдержку затвора до тех пор, пока величина диафрагмы не будет отображаться белым цветом.
- Природа ПЗС-датчика такова, что при увеличении выдержки возрастают шумы в записанном изображении. Однако в этой камере при выдержках длиннее 1,3 с применяются специальные методы обработки изображения для уменьшения шума и получения качественного изображения. Перед съемкой следующего кадра, возможно, должно будет пройти некоторое время, необходимое для обработки изображения.

- Список функций, доступных в этом режиме, см. на стр. 224.
- Помните, что при больших выдержках затвора становятся заметны сотрясения камеры. Если в центре ЖК-монитора появилось предупреждение о сотрясении камеры 💽, перед съемкой установите камеру на штатив.
- Величина диафрагмы и выдержка затвора следующим образом зависят от установленного фокусного расстояния объектива.

	Диафрагма	Выдержка затвора (с)
	F 2.8	до 1/1250
широкоугольное	F 3.2 – 4.0	до 1/1600
положение	F 4.5 – 8.0	до 1/2000
	F 4.8	до 1/1250
Положение	F 5.6 – 7.1	до 1/1600
ιεπεφυίο	F 8.0	до 1/2000

 Самая короткая выдержка затвора в режиме синхронизации вспышки составляет 1/500 с. При установке более коротких выдержек камера автоматически устанавливает выдержку 1/500 с (стр. 69).

#### Индикация выдержки на дисплее

Цифры в приведенной ниже таблице указывают выдержку затвора в секундах. Для более длинных выдержек кавычка отделяет доли секунды, например, 0"3 означает 0,3 с, а 2" — 2 с.

1/500      1/400      1/320      1/250      1/200      1/160        1/125      1/100      1/80      1/60      1/50      1/40      1/30        1/25      1/20      1/15      1/13      1/10      1/8      1/6      1/5        1/26      1/20      1/15      1/13      1/10      1/8      1/6      1/5        1/4      0"3      0"4      0"5      0"6      0"8      1"      1"3      1"6
1/125      1/100      1/80      1/60      1/50      1/40      1/30        1/25      1/20      1/15      1/13      1/10      1/8      1/6      1/5        1/4      0"3      0"4      0"5      0"6      0"8      1"      1"3      1"6
1/25 1/20 1/15 1/13 1/10 1/8 1/6 1/5 1/4 0"3 0"4 0"5 0"6 0"8 1" 1"3 1"6
1/4 0"3 0"4 0"5 0"6 0"8 1" 1"3 1"6
2" 2"5 3"2 4" 5" 6" 8" 10" 13" 15"

## А Установка величины диафрагмы

## Av

Диафрагма предназначена для регулировки количества света, проходящего через объектив. Меньшее диафрагменное число (открытая диафрагма) позволяет получить размытый фон. Большее диафрагменное число (закрытая диафрагма) позволяет снять в фокусе и фон, и передний план.

### Поверните диск установки режима съемки в положение Аv.



Величина диафрагмы отображается на ЖК-мониторе, если он включен.

# Выберите значение с помощью кнопки перемещения влево или вправо.





#### Произведите съемку.



Если установлено правильное значение экспозиции, то выдержка затвора и величина диафрагмы отображаются белым цветом.



- Если выдержка затвора отображается на ЖК-мониторе крас-
- ссли выдержка затвора отображается на лкк-монторе красным цветом, изображение будет недодержано (недостаточно света) или передержано (слишком много света). Кнопками перемещения влево или вправо изменяйте величину диафрагмы до тех пор, пока величина выдержки затвора не будет отображаться белым цветом.
- При определенных положениях зуммирования некоторые значения диафрагмы могут быть недоступны.



- Список функций, доступных в этом режиме, см. на стр. 224.
- Помните, что при больших выдержках затвора становятся заметны сотрясения камеры. Если на ЖК-мониторе появилось предупреждение о сотрясении камеры , перед съемкой установите камеру на штатив.
- В этом режиме выдержка затвора с синхронизацией вспышки может иметь значение от 1/60 до 1/500 с. Поэтому величина диафрагмы может быть изменена автоматически в соответст– вии с выдержкой синхронизации вспышки, даже если величина диафрагмы была установлена предварительно.

#### Индикация величины диафрагмы

Чем больше диафрагменное число, тем меньше относительное отверстие объектива.

F2.8	F3.2	F3.5	F4.0	F4.5	F4.8	F5.0	F5.6	F6.3	F7.1	F8.0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

 Взаимосвязь величины диафрагмы и выдержки затвора см. на стр. 93.

## М Ручная установка выдержки и диафрагмы

### М

Выдержка и диафрагма могут быть установлены вручную с целью получения особых эффектов. Это удобно для съемки фейерверков и других сцен, для которых трудно установить правильную экспозицию автоматически.

#### Поверните диск установки режима съемки в положение М.



Выдержка затвора и величина диафрагмы отображаются на ЖК-мониторе, если он включен.



2 Выберите выдержку затвора с помощью кнопки перемещения влево или вправо.



- **З** Нажмите кнопку SET.
- **4** Выберите величину диафрагмы с помощью кнопки перемещения влево или вправо.

## 5 Произведите съемку.

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора на ЖК-монитор выводится разница между стандартной\* и установленной экспозицией. Если разница превышает ±2 шага, значение «-2» или «+2» отображается красным цветом.

\* Стандартная экспозиция вычисляется функцией автоэкспозиции в соответствии с выбранным режимом экспозамера.



- Список функций, доступных в этом режиме, см. на стр. 224.
- Если требуется изменить экспозицию, с помощью кнопки SET выберите выдержку затвора или диафрагму, затем измените значение кнопкой перемещения влево или вправо.
- Яркость ЖК-монитора соответствует выбранной выдержке затвора и величине диафрагмы. Если установлена малая выдержка затвора или съемка производится при недостаточном освещении и установлен режим вспышки \$ (Уменьшение эффекта «красных глаз», вспышка включена) или (Вспышка включена), ЖК-монитор всегда подсвечивается.
- Взаимосвязь величины диафрагмы и выдержки затвора см. на стр. 93.

## Переключение режимов автофокусировки

## P Tv Av M 🖗 🎦 🖄 🖝

Можно изменить способ выбора рамки автофокусировки. Рамка автофокусировки отображается при включенном ЖК-мониторе (стр. 40).

On (Вкл.) (Автовыбор)	Камера автоматически выбирает одну из 5 рамок автофокусировки в зави– симости от условий съемки.
Off (Выкл.) (По центру)	Из 5 рамок автофокусировки для фокусировки выбирается центральная рамка. Удобно для обеспечения фоку– сировки точно на требуемый объект.

Обозначает рамку автофокусировки, отображаемую на ЖК-мониторе.

## 📕 В меню [ 📢 (Съемка)] выберите 🕮 (AiAF).

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).

#### 2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите значение [On] (Вкл.) или [Off] (Выкл.).

Ó	11 20	AiAF
AiAF	On Off	
0	0n	
AF	0n	
÷	Off	
<b>S</b>	2 sec.	



## **З** Нажмите кнопку **MENU**.

Чтобы немедленно произвести съемку с использованием выбранной рамки автофокусировки, нажмите вместо кнопки MENU кнопку спуска затвора.



Прі	ии	спол	Ь30	ван	нии	Шν	ıdor	00B	ого	VE	зел	ич	ен	ия	ав	то	фc	кν	си	po	вк	а
						٦.	F			5-							-1	,				
про	ризв	зоди	тся	ПО	цe	нт	зал	ьно	ר אכ	ГОЧ	ке											

## Переключение режимов замера экспозиции

## P Tv Av M

Съемку можно производить с различными режимами замера экспозиции.

0	Оценочный экспозамер	Подходит для стандартных условий съемки, включая сцены в контровом свете. Для изме- рения экспозиции изображение разбивается на несколько зон. Камера оценивает сложные условия освещения, такие как положение объекта, яркость, фон, прямой и контровой свет, и устанавливает правильную экспозицию для основного объекта съемки.
	Центрально– взвешенный интегральный	Значение экспозиции усредняется по всему изображению, однако точкам объекта в центре изображения присваивается больший вес. Используйте этот метод, если объект освещен контровым светом или окружен ярким светом.
•	Точечный замер	Замер производится в пределах рамки точеч- ного замера в центре ЖК-монитора. Исполь- зуйте эту установку, если требуется установить экспозицию для объекта в центре монитора.

## 1 Для включения ЖК-монитора нажмите кнопку DISP.

**2** Нажмите кнопку FUNC.





### 🔏 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт 🖾 \* (Оценочный).



\* Отображается текущая установка.



4 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите режим замера экспозиции.

±0 翩			E	0	Ρ
船 /OFF					
Č)	Spot				
1	٢	[]			



**5** Нажмите кнопку FUNC.



**6** Произведите съемку.



В некоторых режимах съемки часть параметров недоступна. См. раздел Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 224)

## 🔀 Настройка экспозиции

P Tv Av 🖗 🏊 🖪 💐 🖝 🗔 🖷

Настройка компенсации экспозиции позволяет избежать получения чрезмерно темного снимка объекта при контровом свете или на ярком фоне.

## **Д**ля включения ЖК-монитора нажмите кнопку DISP.

## **2** Нажмите кнопку FUNC.



3 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт ±0\* (+/- (Exp.)).



\* Отображается текущая установка.

#### Выберите значение с помощью кнопки перемещения влево или вправо.



- Регулировка производится с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2EV до +2EV.
- Нажав кнопку спуска затвора, съемку можно производить сразу после выбора установок. После съемки кадра этот экран появится снова.

## **5** Нажмите кнопку FUNC.

 Для отмены компенсации экспозиции с помощью кнопки перемещения влево или вправо восстановите значение •

## 6 Произведите съемку.

## WB Установка баланса белого

P Tv Av M 🖗 🏊 🖾 💐 🖝 🗔 🖳

При установке баланса белого в соответствии с источником света камера более точно воспроизводит цвета. В зависимости от условий съемки установите баланс белого на естественное или искусственное освещение.

AWB	Авто	Камера устанавливает баланс белого авто- матически в соответствии с условиями съемки.
*	Ясная погода	Предназначен для съемки на открытом воздухе в ясную солнечную погоду.
2	Облачность	Предназначен для съемки на открытом воздухе при тусклом освещении, например, в пасмурную погоду, в тени или в сумерках.
*	Лампа накаливания	Для съемки с освещением лампами накали- вания или 3-волновыми флуоресцентными лампами колбового типа.
*	Флуоресцентная лампа	Для съемки с освещением флуоресцентными лампами с тепло-белым, холодно-белым или тепло-белым (3-волновым) светом.
淵	Флуоресцентная лампа типа Н	Для съемки с освещением лампами днев- ного света или 3-волновыми флуоресцент- ными лампами дневного света.
	Пользовательский	Для задания специального значения с помощью белого листа бумаги и т.п. с целью получения оптимального баланса белого для конкретных условий.



## **Нажмите кнопку FUNC.**

Съемка

2 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт 🔤\* (Авто).



\* Отображается текущая установка.

### 🔏 Выберите требуемое значение с помощью кнопки перемещения влево или вправо.

±0		® ◎ P
ISO		
<u>off</u>		
۲	Day Light	
	MR 🔛 🕹 🤹	: 漂 清 🕰

- Пользовательские установки 🜄 описываются на следующей странице.
- Нажав кнопку спуска затвора, съемку можно производить сразу после выбора установок. После съемки кадра этот экран появится снова.

## **4** Нажмите кнопку FUNC.



### Произведите съемку.



Если выбран фотоэффект 🥸 (Сепия) или 😃 (Черно-белый), то установка баланса белого невозможна.
### 🔊 Установка пользовательского баланса белого

Для достижения оптимальных результатов можно установить пользовательский баланс белого, замерив его камерой, наведенной на лист белой бумаги или ткани, либо на полутоновую карточку фотографического качества.





2 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт 🔤\* (Авто).



\* Отображается текущая установка.



Кнопкой перемещения влево или вправо выберите пункт 🔩 (Пользовательский).



### 4 Наведите камеру на белый лист бумаги или ткани, либо на полутоновую карточку и нажмите кнопку SET.



- Перед тем как нажать кнопку SET, наведите камеру таким образом, чтобы белый лист бумаги или ткань, либо полутоновая карточка полностью заполняли экран ЖК-монитора или весь видоискатель. При нажатии кнопки SET камера считывает данные баланса белого
- Нажав кнопку спуска затвора, съемку можно производить сразу после выбора установок. После съемки кадра этот экран появится снова
- **5** Нажмите кнопку FUNC.



**6** Произведите съемку.

- В некоторых режимах съемки часть параметров недоступна.
   См. раздел Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 224)
- При работе с пользовательскими установками баланса белого желательно выбирать режим съемки Р и устанавливать значение компенсации экспозиции, а также значение компенсации экспозиции при съемке со вспышкой на ноль (±0). Правильное значение баланса белого не может быть получено при неправильной экспозиции (изображение может получиться
- полностью черным или белым). • Кроме того, желательно выбирать композицию кадра с помощью ЖК–монитора и установить максимальное фокусное расстоя– ние (телефото).
- Поскольку считывание данных баланса белого в режиме невозможно, предварительно установите баланс белого в другом режиме, а затем выберите режим .
- При установке пользовательского баланса белого устанавливайте для вспышки режим Вкл. или Выкл.
   Баланс белого может оказаться неточным, если условия в момент установки и в момент съемки были разными.
   Если при установке пользовательского баланса белого сработала вспышка, установленная в режим <sup>(1)</sup> или <sup>4</sup>/<sub>4</sub>, обеспечьте, чтобы вспышка срабатывала и при съемке кадров.
- Пользовательская установка баланса белого не отменяется даже при восстановлении значений по умолчанию (стр. 184).

## 🐵 Выбор фотоэффекта

## P Tv Av M 🖗 🏊 🖾 💐 🖝 🕞 🐂

При съемке можно использовать различные фотоэффекты.

OFF	Фотоэффект откл.	Съемка без использования какого–либо эффекта.							
с¥	Яркие	Увеличивает контрастность и насыщенность цветов для записи ярких изображений.							
Ś	Нейтральные	Понижает контрастность и насыщенность цветов для записи нейтральных оттенков.							
٤J	Смягчение границ	При съемке смягчаются границы объектов.							
ු	Сепия	Запись в оттенках сепии.							
By	Черно/белое	Запись черно-белого изображения.							

## **1** Нажмите кнопку FUNC.

Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт Ш\* (Эффект откл.).



\* Отображается текущая установка.

Выберите требуемое значение с помощью кнопки перемещения влево или вправо.



- Если включен ЖК-монитор, результат можно проверить по изображению на ЖК-мониторе.
- Можно сразу же произвести съемку, нажав кнопку спуска затвора. После съемки снова отображается данное меню, позволяя изменить настройку.
- **4** Нажмите кнопку FUNC.
- **5** Произведите съемку.

## **БО** Изменение чувствительности ISO

## P Tv Av M

При съемке в местах с недостаточной освещенностью или при необходимости использования более короткой выдержки затвора можно изменить чувствительность ISO. Можно выбрать одно из следующих значений чувствительности: Auto (Авто). 50. 100. 200 и 400

## Нажмите кнопку FUNC.

🙎 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт 🔛\* (Чувствительность ISO).



\* Отображается текушая установка.

### 🔏 Выберите требуемое значение с помощью кнопки перемещения влево или вправо.



Нажав кнопку спуска затвора, съемку можно производить сразу после выбора установок. После съемки кадра этот экран появится снова.

## **4** Нажмите кнопку FUNC.

5 Произведите съемку.



- При более высокой чувствительности возрастают шумы изображения. Для получения чистого изображения используйте как можно меньшую чувствительность.
- Хотя в режиме AUTO выбирается оптимальная чувствительность, она автоматически повышается при достижении предельных условий съемки. Чувствительность также повышается, если света от вспышки недостаточно для освещения снимаемого объекта.

## Настройка мощности вспышки

М

В режиме **М** во время съемки можно установить один из трех уровней мощности вспышки, начиная со значения FULL (Полная).



2 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт 🖾\* (Мощность вспышки).

-					
5Z)			٢	0	Μ
翩					
150 50					
OFF					
۲	Flash	Output			
1		-		· Fl	L



### Выберите мощность вспышки с помощью кнопки перемещения влево или вправо.

Нажав кнопку спуска затвора, съемку можно производить сразу после выбора установок. После съемки кадра этот экран появится снова.

**4** Нажмите кнопку FUNC.



**5** Произведите съемку.

## Съемка объектов, не подходящих для автофокусировки

## P Tv Av M 🖗 🏊 🖾 💐 🖝 🕞 🐂

Автофокусировка может быть неэффективной в следующих случаях:

- при съемке объектов, имеющих очень низкую контрастность по отношению к окружению;
- при одновременной съемке близких и удаленных объектов;
- при съемке очень ярких объектов в центре кадра;
- при съемке быстро движущихся объектов.

Для съемки таких объектов наведите камеру на объект, находящийся приблизительно на таком же расстоянии, зафиксируйте фокус и заново скомпонуйте кадр с требуемым объектом, или же воспользуйтесь ручной фокусировкой.

### Съемка с фиксацией фокусировки

### Фиксация фокусировки, способ 1

- Для включения ЖК-монитора нажмите кнопку DISP.
- Наведите рамку автофокусировки на объект, расположенный на таком же расстоянии, что и снимаемый объект.

### Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фиксации фокусировки.

При этом также зафиксируется автоматически определенная экспозиция АЕ. Экспозиция может оказаться неправильной, если разница между двумя объектами слишком велика. В этом случае используйте способ 2.

Во время перестройки композиции удерживайте кнопку спуска затвора нажатой наполовину, а затем нажмите ее полностью для съемки изображения.

Фиксация фокусировки, способ 2

**Д** Для включения ЖК-монитора нажмите кнопку DISP.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фиксации фокусировки. Удерживая ее нажатой, нажмите кнопку MF.
  - На ЖК-мониторе отображается значок МF.
  - Установка фокуса будет зафиксирована, даже если отпустить кнопку спуска затвора и кнопку MF.
  - При повторном нажатии кнопки MF ручная фокусировка отменяется.
- Заново скомпонуйте изображение и произведите съемку, полностью нажав кнопку спуска затвора.



- затвора во время перекомпоновки кадра. • При съемке сквозь стекло как можно ближе приблизьтесь к нему, чтобы избежать отражения от стекла.
- • • • • • •

### Съемка в режиме ручной фокусировки

Фокус можно установить вручную.



## **Д**ля включения ЖК-монитора нажмите кнопку DISP.



## 2 Нажимайте кнопку MF, пока не появится значок MF.

- Появится индикатор **MF**.
- Индикатор **MF** показывает приблизительные значения. Их можно использовать только для ориентировки.

### 🔏 Для фокусировки используйте кнопки перемещения влево или вправо.

- Кнопкой перемещения влево или вправо настройте фокусировку, чтобы изображение на ЖК-мониторе было резким.
- Повторное нажатие кнопки MF отменяет режим ручной фокусировки.

## Произведите съемку.



- В режиме ручной фокусировки рамка автофокусировки фиксируется в центральном положении.
- Ручной фокусировкой можно пользоваться в диапазоне расстояний макросъемки (от 5 до 46 см в максимально широкоугольном положении объектива и от 26 до 46 см в положении телеобъектива). В этом случае используется тонкая шкала.
- Можно изменить единицы измерения расстояния индикатора MF (стр. 180).

## Сброс номеров файлов

Можно выбрать метод присвоения номеров файлов.

Вкл.	Номера файлов переустанавливаются на начало (100–0001) каждый раз при установке новой СF–карты. Новым изображе– ниям, записанным на CF–карту, на которой уже есть записи, присваиваются очередные номера.
Выкл.	Запоминается номер последнего снимаемого изображения, поэтому изображения, записываемые на новую карту, имеют продолжающуюся нумерацию.

## 📕 В меню [ 🌇 (Настройка)] выберите 📟 (Сброс номеров файлов).

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).



2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите значение [On] (Вкл.) или [Off] (Выкл.).

3 Нажмите кнопку MENU.



Установка [File No. Reset] на [Off] позволяет избежать дублирования номеров файлов при загрузке изображений в компьютер.

#### О номерах файлов и папок

Изображениям присваиваются номера файлов от 0001 до 9900, папкам присваиваются номера папок от 100 до 998 (номера папок не могут заканчиваться на 99).



#### Максимальное количество файлов в папке

Каждая папка обычно содержит 100 изображений. Однако, поскольку изображения, снятые в режиме непрерывной съемки или в режиме съемки панорам, обязательно сохраняются в одной папке, некоторые папки могут содержать более 100 изображений. Количество изображений может также превышать 100, если папка содержит изображения, скопированные с компьютера или снятые другими камерами.

Помните, что данная камера не позволяет воспроизводить изображения из папок, содержащих 2001 или более изображений.

## Воспроизведение

## Просмотр изображений по одному

Записанные изображения можно просмотреть на ЖК-мониторе.



### Установите переключатель режимов в положение 돈.

На мониторе появится последнее записанное изображение (режим воспроизведения одиночного изображения).





### 2 Для перехода между изображениями используйте кнопку перемещения влево или вправо.

Используйте кнопку перемещения влево для перехода к предыдущему изображению и кнопку перемещения вправо для перехода к следующему изображению. Если удерживать кнопку перемещения влево или вправо нажатой, изображения будут быстро сменять друг друга и будут видны менее отчетливо.



• Для просмотра данных, относящихся к текущему изображению, нажмите кнопку **DISP.** (стр. 34).

• Для быстрого удаления текущего изображения нажмите кнопку 🕼 (стр. 132).

## **Q** Увеличение изображений

Изображения можно увеличивать максимум в 10 раз.







- Примерное положение

- По увеличенному изображению можно перемещаться с помощью кнопок перемещения влево, вправо, вверх и вниз.
- Для циклического переключения коэффициентов увеличения (приблизительно 2,5, 5 и 10 раз) нажимайте рычаг зуммирования в направлении символа **Q** при нажатой кнопке **SET**.

### Отмена увеличения





Уве вод	ели цим	чен 1ых	ние К в	е ка инд	цро деко	)в и Сно	13 E M	зид сех	цео ким	кл ле,	ип н	юв евс	и I 03N	ИЗ( 10)	обр кно	кас Э.	Ker	ний	1, 1	300	пр	ОИ	3–	
• •	٠	٠	٠	•	• •	٠		٠	٠		٠	٠	•		٠	•		٠	٠	٠		٠	•	•
Мо на	жн ЖК	o y (–⊮	'Be. 10H	лич ІИТС	нить ор с	из раз	об у г	рах 100	кен сле	ние Съ	e, ber	вы Ики	вод 1 (с	ции стр	лое . 6	ев 2).	pe	ж	1M	e c	ъе	ΜК	И	

## **СПЕТ** Одновременный просмотр 9 изображений (Индексный режим)

Индексный режим позволяет одновременно просматривать до девяти изображений.



### Установите переключатель режимов в положение 🕨.

### **2** Нажмите рычаг зуммирования в направлении **5**.



Выбранное изображение

Кадр видеофильма

Одновременно выводятся девять изображений (индексный режим).

#### 3 Выберите изображение с помощью кнопок перемещения влево, вправо, вверх или вниз.



При нажатии кнопки перемещения вверх в этом ряду отображаются предыдущие девять изображений.

При нажатии кнопки перемещения вниз в этом ряду отображаются следующие девять изображений.

## **4** Нажмите рычаг зуммирования в направлении **Q**.

Индексный режим отменяется, и восстанавливается режим воспроизведения одиночных изображений.



Для просмотра данных, относящихся к текущему изображению, нажмите кнопку **DISP**. (стр. 34).

## **JUMP** Переход через несколько изображений

Как в режиме воспроизведения одиночных изображений, так и в индексном режиме можно переходить вперед или назад на 9 изображений.

## Выведите шкалу перехода.

- В режиме одиночного воспроизведения дважды нажмите рычаг зуммирования в направлении символа - (стр. 118).
- В индексном режиме один раз нажмите рычаг зуммирования в направлении символа **—** (стр. 120).

## 2 Текущее изображение(-я) сменится.

С помощью кнопки перемещения влево или вправо переходите на 9 изображений назад или вперед.





### Нажмите рычаг зуммирования в направлении Q.

- Шкала перехода исчезает, и камера возвращается в индексный режим.
- Если еще раз нажать рычаг зуммирования в направлении Q, камера возвращается в режим воспроизведения одиночных изображений.

## Просмотр видеофильмов

Можно просматривать изображения. снятые в режиме 🐙.



### Установите переключатель режимов в положение **.**

В индексном режиме воспроизведение видеофильмов невозможно.

### 2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите видеофильм и нажмите кнопку SET.



- Видеофильм отображается со значком (SET) 🛣
- Откроется панель воспроизведения видеофильма.



### **З** Кнопкой перемещения влево или вправо выберите (Воспроизведение) и нажмите кнопку SET.



- Громкость

- Начнется воспроизведение видеофильма и звука.
- Громкость регулируется кнопками перемещения вверх и вниз.
- По окончании видеофильма воспроизведение остановится на последнем кадре. Если в этом состоянии нажать кнопку SET, на мониторе снова появится панель воспроизведения видеофильма. Если нажать кнопку SET еще раз. видеофильм повторится с первого кадра.

#### Приостановка и возобновление воспроизведения

 Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку SET. Для возобновления воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.

#### Перемотка вперед/назад

- Кнопкой перемещения влево или вправо выберите одну из следующих операций и нажмите кнопку SET.
  - 🖆 : Возврат в режим просмотра одиночных изображений
  - : Первый кадр
  - Предыдущий кадр (перемотка назад, если удерживать нажатой кнопку SET)
  - Следующий кадр (перемотка вперед, если удерживать нажатой кнопку SET)
  - Последний кадр

0	• П	ри	B00	спр	• ои:	• 3BC	де	ни	• ИВ	• вид	, leo	ф	• ИЛЕ	• Ma	ан	• ан	ед	• 100	та	• TO'	• HHC	• M	• ОЦ		• M	•
	ĸ	JIVII	IDR	net	וסנ	503	WIC	////	п	np	UI	yur	\ N	aдþ	101	5 1/1	ואונ	VI	500		511	10 3	зву	ĸа	•	
	•	• Гр из	омі вед	кос <sup>-</sup> ени	ть : 1я (	зву (стр	ка 5.	мо 179	эжі Э).	• но	та	кж	e c	тр	егу	ули	1pc	Ba	ать	B	ме	ню	BC	осг	ipo	-
	•	Пр	ИП Эпе	рос эгуг	:M0 1ип	тре	ки 9 ВI	иде гр	900 ОМ	ки ри	ЛЫ СТІ	ма из	на вул	эк ка	ра	не	теј	пеі	зиз	юр	a v	СП	ОЛ	ЬЗ)	/ЙТ	9

Воспроизведение, стирание

123

## Редактирование видеофильмов

Можно удалить ненужные части из первой или второй половины видеоклипа.

### **П** Выберите видеофильм для редактирования и нажмите кнопку SET.

См. раздел Просмотр видеофильмов (стр. 122).

### 2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите 😢 (Правка) и нажмите кнопку SET.



Откроются панель и шкала редактирования видеофильма.

### **З** Выберите способ редактирования с помощью кнопки перемещения вверх или вниз.



- 🔊 : Удаление кадров в первой половине видеофильма
- 📆 : Удаление кадров во второй половине видеофильма
- • : Возврат к панели воспроизведения видеофильма

4 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите требуемый диапазон.



# Б Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите ▲ (Воспроизведение) и нажмите кнопку SET.

- Начнется воспроизведение временно отредактированного видеофильма.
- Если во время воспроизведения нажать кнопку **SET**, воспроизведение будет остановлено.
- **6** Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт 🕰 (Сохранить).



При выборе пункта 🗂 отредактированный видеофильм не сохраняется и камера возвращается в режим воспроизведения.

### Кнопкой перемещения влево или вправо выберите значение [Overwrite] (Перезапись) или [New File] (Новый файл).



- [Overwrite] : Отредактированный видеофильм сохраняется с тем же именем файла, что и исходный видеофильм. Исходные данные удаляются.
- [New File] : Отредактированный видеофильм сохраняется в файле с новым именем. Исходные данные не удаляются.
- Если на СF-карте недостаточно свободного места, доступна только функция перезаписи. В этом случае на панели редактирования видеофильма отображается маленький значок .



- Редактирование защищенных видеофильмов невозможно.
- Сохранение отредактированного видеофильма может занять до 3 мин. Если в процессе сохранения элементы питания разрядятся, сохранение отредактированного видеофильма будет невозможно. При редактировании видеофильмов используйте полностью заряженные NiMH аккумуляторы, новые щелочные элементы питания или дополнительно приобретаемый сетевой блок питания ACK600 (стр. 195).
- Возможно редактирование видеофильмов исходной длительностью не менее 2 с.
- Минимальная длительность видеофильма равна 1 с.

## Поворот изображений на мониторе

Изображение на ЖК-мониторе может быть повернуто на 90° или 270° по часовой стрелке.



0° (Оригинал)





270°

## Выберите пункт @ (Поворот) в меню [ ] (Воспроизведение)].

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).

### 2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите изображение для поворота и нажмите кнопку SET.

При каждом нажатии кнопки **SET** ориентация изображения циклически изменяется ( $90^\circ \rightarrow 270^\circ \rightarrow$  исходная).

## **3** Нажмите кнопку MENU.

Снова появится меню воспроизведения. Закройте меню, еще раз нажав кнопку **MENU**.



• Поворот кадров видеофильма невозможен.

 При загрузке в компьютер ориентация изображений, повернутых в камере, будет зависеть от используемого программного обеспечения.



Повернутое изображение можно увеличить (стр. 119).

## Добавление звуковых комментариев к изображению

В режиме воспроизведения (включая воспроизведение одиночных изображений, индексный режим и воспроизведение с увеличением) к изображению можно добавлять звуковые комментарии (максимум 60 с). Звуковые данные сохраняются в формате WAVE.

## 📕 Выберите пункт 🖳 (Звуковой комментарий) в меню [ 🗖 (Воспроизведение)].

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).



Появится символ 😲.



2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите изображение для добавления звукового комментария, затем нажмите кнопку SET.



Откроется панель A/V (Аудио/видео).



**З** Кнопкой перемещения влево или вправо выберите • (Записать), затем нажмите кнопку SET.

- Начинается запись, и отображается время записи. Говорите в микрофон камеры.
- Для остановки записи нажмите кнопку SET. Для возобновления записи снова нажмите кнопку SET.
- Можно добавить любое требуемое количество комментариев при условии, что их суммарная длительность не превышает 60 с.

#### Воспроизведение звуковых комментариев

На шаге 2 на предыдущей странице выберите **(**Воспроизведение). Изображения со звуковыми комментариями отображаются с символом **()** (режимы простой или подробной индикации). Для начала воспроизведения нажмите кнопку **SET**. Для остановки воспроизведения еще раз нажмите кнопку **SET**. Громкость можно регулировать кнопками перемещения вверх и вниз.

#### Удаление звуковых комментариев

На шаге 2 на предыдущей странице выберите 🕼 (Стереть).

#### Изменение параметров звуковых комментариев

На шаге 2 на предыдущей странице нажмите кнопку MENU.



- Добавление звуковых комментариев к видеофильмам невозможно.
  Запись и воспроизведение звуковых комментариев для изобра-
- Запись и воспроизведение звуковых комментариев для изооражений, к которым уже приложен несовместимый звуковой файл, невозможны. При попытке записи или воспроизведения таких изображений отображается сообщение «Incompatible Wave format» (Недопустимый звуковой формат). Эта камера позволяет удалять несовместимые звуковые файлы.
- Удаление звуковых комментариев к защищенным файлам невозможно (стр. 131).



Громкость звука можно регулировать в меню настройки (стр. 179).

## Автовоспроизведение

Эта функция служит для автоматического воспроизведения всех изображений, записанных на СF-карте (Автовоспроизведение). Каждое изображение отображается на ЖК-мониторе в течение приблизительно 3 с.

### В меню [ ] (Воспроизведение)] выберите (Автовоспроизведение).

- См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).
- После выбора этого пункта начинается автоматическое воспроизведение изображений.
- Как и при воспроизведении одиночных кадров, при нажатии кнопки перемещения влево или вправо во время автовоспроизведения смена кадров ускоряется.

#### Приостановка и возобновление автовоспроизведения

Автовоспроизведение можно в любой момент приостановить, нажав кнопку **SET**. Для возобновления автовоспроизведения нажмите кнопку **SET** еще раз.

#### Остановка автовоспроизведения

Для завершения автовоспроизведения нажмите кнопку MENU.



- Длительность воспроизведения некоторых изображений может отличаться от указанной.
- Длительность воспроизведения видеофильмов соответствует длительности их съемки.
- В режиме автовоспроизведения функция энергосбережения не работает (стр. 31).

## Защита изображений

Ценные изображения можно зашитить от случайного стирания.

### В меню [ 🗖 (Воспроизведение)] выберите ╍ (Защитить).

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).



2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите защищаемое изображение и нажмите кнопку SET.



Символ зашиты

- На зашишенном изображении появится значок 🖛.
- Чтобы снять защиту, еще раз нажмите кнопку SET (в режиме зашиты).
- Для упрощения выбора изображений можно переключаться между режимом воспроизведения одиночного изображения и индексным режимом (стр. 120).

## 🔏 Нажмите кнопку MENU.

Производится возврат на экран меню. Для выхода из экрана меню еще раз нажмите кнопку MENU.



Имейте в виду, что при форматировании (инициализации) CFкарты с нее стираются все данные, в том числе защищенные изображения (стр. 134) и файлы других типов. Проверяйте содержимое CF-карты перед ее форматированием.

# Стирание

0

Помните, что стертые изображения невозможно восстановить. Будьте внимательны при стирании файлов.

## Стирание изображений по одному

### Кнопкой перемещения влево или вправо выберите стираемое изображение и нажмите кнопку <sup>(2)</sup>/<sub>(2)</sub>.

Откроется экран запроса подтверждения.



### Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [Erase] (Стереть) и нажмите кнопку SET.

Чтобы отменить операцию без выполнения стирания, выберите [Cancel] (Отмена) и нажмите кнопку **SET**.



Защищенные изображения не могут быть стерты с помощью функции стирания (стр. 131).

## Стирание всех изображений

#### 1 В меню [ 🗖 (Воспроизведение)] выберите 🍘 (Стереть все) и нажмите кнопку SET.

Откроется экран запроса подтверждения.

🐨 Erase all								
Erase all images?								
Cancel	OK							

### 2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [OK] и нажмите кнопку SET.

Чтобы отменить операцию без выполнения стирания, выберите [Cancel] (Отмена) и нажмите кнопку SET.



Защищенные изображения не могут быть стерты с помощью функции стирания (стр. 131).

133

## Форматирование СF-карты

Форматирование выполняется для новой СГ-карты, а также для удаления с CF-карты всех изображений и прочих данных.

- Имейте в виду, что при форматировании (инициализации) CFкарты с нее стираются все данные. в том числе зашишенные изображения и файлы других типов. Проверяйте содержимое СF-карты перед форматированием.
- В меню [ 🌇 (Настройка)] выберите 🖼 (Форматирование) и нажмите кнопку SET.

D f1	20	Format
Ŷ	0n	
1.	0n	
3	03.06. '03 17:15	5
[¥	(CF-) 16MB	_
93		
Ŵ	0	



2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [OK] и нажмите кнопку SET.

🕼 Format								
Format memory card?								
(CFP) 16MB								
13.8MB	used							
Cancel	OK							

Чтобы отменить операцию без выполнения форматирования. выберите [Cancel] (Отмена) и нажмите кнопку SET.

0

- Неполадки в работе камеры могут быть вызваны неправильной работой СF-карты. Повторное форматирование CF-карты может устранить неполадку.
- В случае сбоев в работе СF-карты, изготовленной не компанией Canon, проблема может разрешиться после переформатирования карты.
- СF-карта, отформатированная в другой камере, на компьютере или периферийном устройстве, может функционировать неправильно. В таком случае переформатируйте CF-карту в данной камере.

# Печать

## О печати

Камера поддерживает непосредственную печать. Подключив камеру к дополнительно приобретаемым принтеру (серия CP)<sup>\*1</sup> или пузырьково-струйному принтеру, поддерживающим функцию непосредственной печати, можно отправлять изображения с CF-карты непосредственно на принтер, используя кнопки камеры. Можно также указать на CF-карте, какие изображения и в каком количестве следует распечатать (установки печати DPOF<sup>\*2</sup>), затем отдать CF-карту для печати фотографий в фотоателье, предлагающее подобные услуги.

\*1 На принтерах серии СР, поддерживающих непосредственную печать, имеется значок непосредственной печати 2.

\*2 Формат заказа на цифровую печать



Список принтеров, поддерживающих функцию непосредственной печати (серия СР), см. в документе *System Мар* (Состав системы), входящем в комплект поставки камеры.

### Параметры печати для функции непосредственной печати

- Выберите требуемое количество копий (стр. 146)
- Выберите стиль печати (стр. 146)
  - Стандартный/несколько на листе
  - С полями/без полей
  - Дата вкл./откл.
- Выберите область печати (Обрезка) (стр. 149, 152)

### Установки печати DPOF

- Выберите изображение, которое требуется распечатать (стр. 154)
- Выберите требуемое количество копий (стр. 155)
- Выберите стиль печати (стр. 156)
  - Стандартная/индексная
  - Дата вкл./откл.
  - Номера файлов вкл./откл.

#### Параметры отправки

 Выберите изображение, которое требуется отправить по электронной почте (стр. 163)

Для фактической отправки изображений необходимо программное обеспечение, совместимое со стандартом DPOF.

## Выбор в меню заказа на печать

Ниже показано использование меню Print Order (Заказ на печать) для выбора всех параметров печати.









## Подключение камеры к принтеру

При подключении камеры к дополнительно приобретаемым принтеру (серии СР) или пузырьково-струйному принтеру ВЈ, поддерживающим функцию непосредственной печати, можно легко и быстро получать четкие распечатки. Этот принтер также позволяет использовать параметры печати DPOF.



При подключении камеры к принтеру рекомендуется использовать дополнительно приобретаемый сетевой блок питания ACK600 (стр. 195), либо установить в камеру полностью заряженные NiMH аккумуляторы (стр. 193) или новые щелочные элементы питания.



 Список принтеров, поддерживающих функцию непосредст– венной печати (серия СР), см. в документе System Map (Состав системы), входящем в комплект поставки камеры.

 Инструкции по загрузке бумаги и установке картриджей с чернилами см. в руководстве пользователя принтера.

Подсоединение к принтеру, поддерживающему функцию непосредственной печати (серия СР)

- 1 Выключите камеру (стр. 30).
- Подсоедините кабель питания к принтеру и подключите другой конец кабеля к электрической розетке, либо установите в принтер аккумулятор.

Возможность использования аккумуляторов определяется моделью принтера. См. руководство пользователя принтера.
#### Соедините камеру с принтером с помощью кабеля непосредственного интерфейса.

Подключая кабель, убедитесь, что метка «Canon» обращена вверх.



Кабель непосредственного интерфейса DIF-100

#### **4** Включите питание принтера, нажав кнопку включения питания.

В случае фотопринтера для печати карточек СР-10 питание включается при подсоединении к принтеру кабеля питания, как указано в шаге 2.



#### Установите переключатель режимов в положение и включите камеру.



Если принтер правильно подключен к камере, на ЖК-мониторе отображается символ 📝

## Подсоединение пузырьково-струйного принтера ВЈ к камере

- В руководстве пользователя ВЈ-принтера выясните, поддерживает ли он функцию непосредственной печати. В этом же руководстве см. инструкции по подсоединению кабелей и основным операциям.
- 1 Выключите камеру (стр. 30).
- Подключив к ВЈ-принтеру кабель питания и вставив его вилку в электрическую розетку, включите питание ВЈ-принтера.
- **3** Соедините камеру с принтером с помощью кабеля.

Подключая кабель, убедитесь, что логотип «Canon» на кабеле обращен вверх.



Соединительный кабель

### Установите переключатель режимов в положение и включите камеру.



Если ВЈ-принтер правильно подсоединен к камере, на ЖК-мониторе камеры появляется символ **Г**.



- На BJ-принтерах с панелями управления при подключенной камере невозможна печать изображений с помощью панели управления.
- При подключенном принтере невозможно выполнение следующих операций:
  - Воспроизведение видеоклипов
  - Установка языка с помощью комбинации кнопок **SET** и **MENU**.
- После отсоединения принтера с ЖК-монитора исчезает символ
   или и и камера возвращается в стандартный режим воспроизведения.
- При отсоединении кабеля от принтера и от камеры соблюдайте следующий порядок.
  - 1. Отсоедините кабель от принтера.
  - 2. Выключите питание камеры.
  - 3. Отсоедините кабель от камеры.
- Отключая кабель от камеры, держите его за разъем не тяните за кабель.

#### Печать

\* На следующих иллюстрациях показаны примеры для принтера, поддерживающего функцию непосредственной печати (серия СР). Для принтеров ВЈ значения в категории Style (Стиль) немного отличаются.

Печать изображения возможна, когда оно отображается в режиме воспроизведения одиночного изображения или когда оно выбрано в индексном режиме.

### **1** Кнопкой перемещения влево или вправо выберите изображение и нажмите кнопку **SET**.

#### Задайте требуемое количество экземпляров, стиль распечатки и параметры обрезки (область печати).

- Задание количества экземпляров (стр. 146)
- Задание стиля печати (стр. 146)
- Обрезка (PowerShot A70) (стр. 149)
- Задание области печати (PowerShot A60) (стр. 152)

#### **3** Выберите пункт [Print] (Печать).

Начнется печать изображения. После завершения распечатки восстановится стандартный режим воспроизведения.



Экран камеры PowerShot A70



Печать видеофильмов невозможна.

- Отмена печати
  - Чтобы отменить печать в промежутке между распечаткой изображений, нажмите кнопку SET. Откроется диалоговое окно запроса подтверждения. Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [OK] и нажмите кнопку SET.
    - Принтеры, поддерживающие функцию непосредственной печати (серия СР)

Текущую печать отменить невозможно. Принтер остановится после завершения текущей распечатки, и на монитор камеры будет выведен экран воспроизведения.

 ВЈ-принтеры Принтер прервет печать текущего изображения и выведет лист бумаги.

#### Ошибки печати

- В случае возникновения ошибки в процессе печати отображается сообщение об ошибке (стр. 188). Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [Stop] (Стоп) или [Resume] (Возобновить), затем нажмите кнопку SET (в случае ВЈ-принтера печать автоматически возобновится после устранения ошибки).
  - Принтеры, поддерживающие функцию непосредственной печати (серия СР)

Для некоторых типов ошибок вариант [Resume] может отсутствовать. В этом случае выберите [Stop].

- ВЈ-принтеры с функцией непосредственной печати
  - У некоторых сообщений об ошибке могут присутствовать варианты [Continue] (Продолжить) и [Stop] (Остановить).
  - В случае ВЈ-принтеров с панелью управления номер ошибки отображается на панели. Способы устранения ошибок с соответствующими номерами см. в «Кратком руководстве» ВЈ-принтера.

#### Задание параметров печати (Функция непосредственной печати)

#### Выбор количества экземпляров

1 В режиме воспроизведения нажмите кнопку SET, затем кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт [Copies] (Копии).





#### 2 Выберите требуемое количество экземпляров с помощью кнопки перемещения влево или вправо.

Можно задать печать от 1 до 99 экземпляров.

#### Задание стиля печати

Можно выбрать следующие стили отпечатков.

Принтер, поддерживающий функцию непосредственной печати (серия СР)

	📟 Стандартный	Печать по одному изображению на страницу.
🖻 Изображение	🔲 Несколько*	Печать восьми экземпляров одного изображения на одной странице.
🕮 Поля	📖 Без полей	Печать вплотную к краю страницы.
	С полями	Печать с полями.
🕑 Дата		Печать даты съемки изображения.

\* Выбор возможен только при печати на бумаге формата кредитной карточки.

ВЈ-принтер, поддерживающий функцию непосредственной печати

<b>Г</b> Бумага		Выберите один из следующих форматов бумаги: [Card #1] (Карточка 1), [Card #2] (Карточка 2), [Card #3] (Карточка 3), [LTR] или [A4]. Перечень допустимых типов бумаги см. в руководстве пользователя BJ-принтера.
🕮 Поля	Без полей	Печать вплотную к краю страницы.
	📰 С полями	Печать с полями.
🕑 Дата		Печать даты съемки изображения.



В меню параметров печати выберите кнопкой перемещения вверх или вниз пункт [Style] (Стиль), затем еще раз нажмите кнопку SET.





2 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите [Image] (Изображение) (или [Paper] (Бумага)), [Borders] (Поля) или [Date] (Дата).

Style		
	Image	
	<ul> <li>Standard</li> </ul>	•
	Borderless	
$\odot$	Off	
		(MENU 5

#### Выберите значение параметра с помощью кнопки перемещения влево или вправо.

Параметры изображения (Принтер серии СР, поддерживающий функцию непосредственной печати)



Выберите [Standard] (Стандартное) или [Multiple] (Несколько на листе).

# Поля Style Borders Standard Øorderless Øorderless

Выберите [Borderless] (Без полей) или [Bordered] (С полями).

#### 🛛 Бумага

(ВЈ-принтер, поддерживающий функцию непосредственной печати)



Выберите [Card #1] (Карточка 1), [Card #2] (Карточка 2), [Card #3] (Карточка 3), [LTR] или [A4].



Выберите [On] (Вкл.) или [Off] (Выкл.).

#### **4** Нажмите кнопку **MENU**.

Если в качестве стиля печати выбрано [Borderless] (Без полей) или [Multiple] (Несколько на листе), то центральная часть записанного изображения (изображение, отображаемое на ЖК–мониторе) распечатывается с увеличением. В результате изображение может оказаться немного обрезанным сверху, снизу и по бокам. Распе– чатываемая область изображения выглядит светлее остальной части изображения, что позволяет контролировать обрезку изображения.



Рамка области печати



- При печати нескольких экземпляров на листе печать полей и даты невозможна. (Изображения печатаются без даты или полей.)
- В варианте [Bordered] (С полями) поля печатаются практически на таком же пространстве, что и записанное изображение.

#### Обрезка (PowerShot A70)

Можно указать, какая часть изображения должна быть распечатана.



#### **В** режиме воспроизведения нажмите кнопку **SET**, кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт [Trimming] (Обрезка), затем снова нажмите кнопку SET.

В центре изображения появится рамка обрезки. Если для изображения уже установлены параметры обрезки, то рамка появляется вокруг ранее выбранной части изображения.

#### 2 Обрежьте изображение.



#### Изменение размера рамки обрезки

- Поверните рычаг зуммирования в направлении Q или [-].
- Минимальный размер рамки обрезки составляет примерно половину выводимого изображения, максимальный – приблизительно размер изображения.
- Для отмены параметров обрезки еще раз поверните рычаг зуммирования в направлении 💻, когда рамка обрезки уже имеет максимальный размер.
- При печати изображения, увеличенного с помощью функции обрезки, качество изображения будет тем хуже, чем больше коэффициент увеличения. В случае принтеров, поддерживающих функцию непосредственной печати, рамка обрезки отображается красным цветом.

#### Установка положения рамки обрезки

Выберите положение рамки обрезки с помощью кнопок перемещения влево, вправо, вверх и вниз.

#### Поворот рамки обрезки

Рамку обрезки можно повернуть, нажав кнопку **DISP.** 

### 3

#### Для закрытия меню задания параметров нажмите кнопку SET.





- Параметры обрезки относятся только к одному изображению.
  - Параметры обрезки отменяются при следующих операциях:
    - при установке параметров обрезки для другого изображения.
    - при закрытии режима печати (при выключении камеры, при изменении режима работы камеры и при отсоединении кабеля непосредственного интерфейса);
    - при нажатии кнопки **MENU** на экране задания параметров обрезки;
    - при попытке увеличения рамки обрезки сверх максимального размера.



- Форма рамки обрезки определяется выбранными параметрами изображения (Image). бумаги (Paper) и полей (Border).
- Для задания параметров обрезки пользуйтесь ЖК-монитором. На телевизионном мониторе рамка обрезки может отображаться неправильно.

•	•		•	•		•		•			•				•		

#### Задание области печати (PowerShot A60)

Выберите один из трех вариантов области печати.

	Верх	Печать верхней области изображения.
	Середина	Печать средней области изображения.
<b>34</b> 22	Низ	Печать нижней области изображения.



#### Перед установкой области печати

- Перед заданием области печати установите стиль печати (параметры Image, Paper, Borders и Date) (стр. 146).
- Возможно задание с параметрами [Multiple] (Несколько на листе) и [Borderless] (Без полей).
- В режиме воспроизведения нажмите кнопку SET, затем кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт [Printing area] (Область печати).

Появляются символы ◀▶, означающие, что теперь можно задать область печати для данного изображения.



## 2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите один из вариантов области печати: , или .

При печати на бумаге формата L или если для параметра [Order] (Заказ) выбрано значение [Multiple] (Несколько на листе), область печати можно сдвигать влево или вправо.



- Заданная область печати относится только к одному изображению.
- Установка области печати отменяется при следующих операциях.
   При печати.
  - При установке области печати для другого изображения.
  - При закрытии режима печати, т.е.
    - при выключении камеры;
    - при изменении режима работы камеры;
    - если после установки области печати выбран пункт [Cancel] (Отмена) для отмены печати;
    - при отсоединении кабеля непосредственного интерфейса DIF-100.

#### Установки для печати (Установки DPOF)

С помощью камеры можно заранее выбрать на СF-карте изображения для печати и указать количество печатаемых экземпляров. Это исключительно удобно для отправки изображений в фотоателье или для печати на принтере серии СР или BJ-принтере, поддерживающих функцию непосредственной печати.

- 0
- Если изображение содержит параметры печати, заданные с помощью других DPOF-совместимых камер, то на нем отображается пиктограмма А. Любые пометки для печати, задаваемые на данной камере, затирают такие параметры.
  - Установки печати могут не работать на некоторых цифровых принтерах или в некоторых фотолабораториях.
  - Задание параметров печати для видеофильмов невозможно.

#### Выбор изображений для печати

#### В меню [ ] (Воспроизведение)] выберите (Заказ на печать) и нажмите кнопку SET.

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).

Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [Order] (Заказ) и нажмите кнопку SET.



#### **3** Выберите изображение для печати.

#### Одиночные изображения

- Если выбран тип печати (стр. 156) [Standard] (Стандартный) или [Both] (Оба), выберите изображение кнопкой перемещения влево или вправо. Кнопкой перемещения вверх или вниз можно установить печать нескольких (до 99) экземпляров.
- Если выбран тип печати (стр. 156) [Index] (Индексный), выбирайте изображения кнопкой перемещения влево или вправо, устанавливайте или убирайте пометку кнопкой перемещения вверх или вниз.
- Эти же операции можно использовать для выбора изображений в индексном режиме (З изображения).

#### Все изображения на СЕ-карте

- Переключитесь в индексный режим (З изображения).
- Для выбора печати по одному экземпляру всех изображений нажмите кнопку SET, кнопкой перемещения вверх или вниз выберите [Mark All] (Пометить все) и снова нажмите кнопку SET.
- Если установлен способ печати [Standard] (Стандартный) или [Both] (Оба), то для каждого изображения можно указать количество экземпляров. В индексном режиме печати ([Index]) установки печати могут быть удалены. Перечитайте с самого начала пункт 3 для уяснения порядка смены установок.
- Удалить установки печати для всех изображений на CF-карте можно, выбрав [Clear all].

Число экземпляров







#### **4** Нажмите кнопку **MENU**.

- Изображения печатаются в соответствии с датой съемки в том порядке, в каком они были сняты.
- На CF-карте можно отметить максимум 998 изображений.
- Чтобы ускорить поиск изображения, используйте на шаге З рычаг зуммирования для переключения между режимом воспроизведением одиночного изображения и индексным режимом воспроизведения трех изображений.
- Если для [Print Type] (Тип печати) установлено [Both] (Оба), можно задать количество экземпляров. Если установлено [Index] (Индексный), задание количества экземпляров невозможно (печатается только один экземпляр).
- Установки для печати могут быть также сделаны на компьютере с помощью поставляемого программного обеспечения.

#### Задание стиля печати

Возможны следующие установки печати.

	🗖 Стандартный	Печать по одному изображению на страницу
🖻 Тип печати	Индексный	Печать в индексном режиме (несколько умень- шенных изображений на одной странице)
	🗖 💷 Оба	Печать изображений в обоих форматах:
		стандартном и индексном
🕑 Дата		Впечатывание даты
號 Номер файла	1	Впечатывание номера файла

#### В меню [ ] (Воспроизведение)] выберите (Заказ на печать) и нажмите кнопку SET.

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).

#### 2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [Set up] (Настройка) и нажмите кнопку SET.





🔏 Кнопкой перемещения вверх или вниз выберите 🖻 (Тип печати), 💽 (Дата) или 🔛 (Номер файла).

**4** Выберите значение с помощью кнопки перемешения влево или вправо.



#### 🕞 (Тип печати)

Выберите [Standard] (Стандартный), [Index] (Индексный) или [Both] (Оба).



👺 (Номер файла) Выберите [On] (Вкл.) или [Off] (Выкл.).



🕑 (Дата) Выберите [On] (Вкл.) или [Off] (Выкл.).

#### **5** Нажмите кнопку **MENU**.

Меню настройки закроется. и откроется меню Print Order (Заказ на печать).

- Если для [Print Type] (Тип печати) установлено значение [Index] (Индексный), то для параметров [Date] (Дата) и [File No.] (Номер файла) не может быть задано значение [On] (Вкл.).
- Если для [Print Type] (Тип печати) установлено значение [Both] (Оба), то для параметров [Date] (Дата) и [File No.] (Номер файла) можно установить значение [On] (Вкл.). однако на индексной распечатке печатается только номер файла.



Дата и время впечатываются в формате, заданном в меню установок даты и времени Set Date/Time (стр. 26).

#### Сброс установок для печати

Все установки для печати могут быть сброшены одновременно. При этом тип печати устанавливается на [Standard] (Стандартный), а дата и номер файла на [Off] (Выкл.).

В меню [ 🗖 (Воспроизведение)] выберите 🖺 (Заказ на печать) и нажмите кнопку SET.

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).

2 Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [Reset] (Сброс) и нажмите кнопку SET.

🗅 Print On	rder (DPOF)
Index	2 images
Date	Off
File No	Off
Order	Set up Reset

# **З** Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [OK] и нажмите кнопку **SET**.

Если Вы передумали сбрасывать установки, выберите [Cancel] (Отмена) и нажмите кнопку **SET**.

#### Печать с установками печати DPOF

Параметры печати DPOF могут использоваться для печати на дополнительно приобретаемом принтере серии СР. поддерживающем функцию непосредственной печати. или на принтере ВЈ. поддерживающем функцию непосредственной печати.

#### В меню [ 🗖 (Воспроизведение)] выберите 🖺 (Заказ на печать) и нажмите кнопку SET.

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).

2 Кнопкой перемещения вверх, вниз, влево или вправо выберите [Print] (Печать) и нажмите кнопку SET.

🕒 Print Or	der (DPOF)	)
□ Standard	3 pri	ints
Date File No.	Off Off	
Order		Reset
Print		(MENU) 🖆



#### 🔏 Установите требуемые параметры стиля печати.

- См. Задание параметров печати (стр. 146).
- Задание стиля печати невозможно, если при задании параметров печати DPOF установлен индексный ([Index]) тип печати. (При печати на ВЈ-принтере можно также выбрать тип бумаги.)

#### Кнопкой перемещения вверх, вниз, влево или вправо выберите [OK] и нажмите кнопку SET.

Начнется печать изображения. После завершения распечатки восстановится стандартный режим воспроизведения.





- Для печати даты на шаге 2 на предыдущей странице следует в меню заказа на печать установить для параметра [Date] (Дата) значение [On] (Вкл.). Установить печать даты в меню [Style] на шаге 3 на предыдущей странице невозможно. Если установлен индексный тип печати [Index], то дата не печатается, даже если на шаге 2 для параметра [Date] установлено значение [On].
- Если для типа печати задано значение [Both] (Оба), то для пунктов [Date] (Дата) и [File No.] (Номер файла) можно одновременно установить значение [On] (Вкл.), однако на индексных отпечатках будут печататься только номера файлов. (В случае ВЈ-принтера печать номеров файлов и даты в режиме [Index] (Индекс) невозможна.)
- Если задан тип печати [Standard] (Стандартный), номера файлов не печатаются, даже если для них задано значение [On] (Вкл.).

- Максимальное количество изображений, распечатываемых на одной странице в индексном режиме, зависит от выбранного формата бумаги.
  - Формат Card (Карточка):
  - Формат L:

20 изображений 42 изображений

 Формат Postcard (Открытка): 63 изображений (Информацию о количестве изображений, печатаемых пузырьково-струйным принтером ВЈ, см. в руководстве пользователя ВЈ-принтера.)

#### Отмена печати (стр. 145)

#### Возобновление печати

- Кнопкой перемещения влево или вправо выберите в меню Print Order (Заказ на печать) пункт [Resume] (Возобновить), затем нажмите кнопку SET. Могут быть распечатаны оставшиеся изображения.
- Возобновление печати невозможно в следующих условиях:
  - если перед возобновлением печати были изменены параметры печати;
  - если перед возобновлением печати было удалено изображение, для которого были заданы параметры печати;
  - если при отмене печати на СF-карте оставалось очень мало свободного места.

В этих случаях можно выбрать [OK] в меню Print Order и повторить печать, начиная с первого изображения. Если печать была отменена из-за слишком сильной разрядки элементов питания, рекомендуется либо подключить камеру к сетевому блоку питания АСК600, либо установить в камеру полностью заряженные никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы типоразмера АА или новые щелочные элементы питания. После замены разряженных элементов питания снова включите камеру.

#### Ошибки при печати (стр. 145)

#### Параметры отправки изображений (Заказ на отправку DPOF)

С помощью камеры можно пометить изображения, которые требуется перенести на компьютер и вложить в сообщения электронной почты. (Для фактического переноса изображений используйте прилагаемое программное обеспечение.) Эти установки совместимы со стандартами формата заказа цифровой печати (DPOF).



#### Выбор изображений для отправки

### В меню [ 🖪 (Воспроизведение)] выберите 🖼 (Заказ на отправку) и нажмите кнопку SET.

См. раздел Выбор меню и установок (стр. 43).

#### Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [Order] (Заказ) и нажмите кнопку SET.



При выборе пункта [Reset] (Сброс) отменяются установки отправки для всех изображений на СF-карте.

#### 3 Выберите изображения для отправки.

#### Одиночные изображения

- Выбор изображений производится кнопкой перемещения влево или вправо, установка или удаление пометок – кнопкой перемещения вверх или вниз.
- Эти же операции можно использовать для выбора изображений в индексном режиме (3 изображения).



#### Все изображения на СF-карте

- Переключитесь в индексный режим (3 изображения).
- Нажмите кнопку SET, кнопкой перемещения вверх или вниз выберите пункт [Mark All] (Пометить все) и снова нажмите кнопку SET. (Если вместо пункта [Mark All] (Пометить все) выбрать пункт [Clear All] (Очистить все), можно убрать отметки у всех изображений.)



 После установки или сброса отметок у всех изображений можно устанавливать или убирать отметки у отдельных изображений.

#### **4** Нажмите кнопку **MENU**.

Режим выбора выключится, и вновь появится меню заказа на отправку (Transfer Order).



 Изображения отправляются в соответствии с датой съемки в том порядке, в каком они были сняты.

На СF-карте можно отметить максимум 998 изображений.

#### Просмотр изображений на экране телевизора

При съемке и воспроизведении изображений можно использовать телевизор с видеовходом, который подключается с помошью прилагаемого AV-кабеля AVC-DC100.



Выключите камеру (стр. 30).



**2** Подсоедините аудио/видеокабель к разъему на камере.







**4** Включите телевизор и переключите его в режим видео.

#### 5 Включите камеру в режиме съемки или воспроизведения (стр. 32).

- На экране телевизора появится изображение. Съемка и воспроизведение изображений производится как обычно.
- Если во время съемки изображения не появляются на экране телевизора, нажмите кнопку **DISP**.

- Если камера подключена к телевизору, изображение на ЖКмониторе отсутствует.
- Формат видеосигнала (NTSC или PAL) можно переключить в соответствии с региональными стандартами (стр. 181). Установки по умолчанию меняются в зависимости от региона. NTSC: Япония, США, Канада, Тайвань и др. PAL: Европа, Азия (кроме Тайваня), Океания и др. Если установлена неправильная видеосистема, изображения с камеры могут отображаться неправильно.
- В случае стереофонической модели телевизора звуковой штекер можно подключить либо к правому, либо к левому входному звуковому разъему. Подробнее см. руководство к телевизору.

• Телевизор не может использоваться в режиме 🖽.

#### Загрузка изображений в компьютер

Загрузка снятых камерой изображений в компьютер может производиться одним из следующих способов:

 Путем подключения камеры к компьютеру с помощью USB-кабеля

При этом можно загрузить изображения непосредственно из камеры в компьютер.

#### • Непосредственно с СГ-карты

Используя портативный компьютер или устройство чтения карт, можно загрузить изображения непосредственно с CF-карты.

#### Подключение камеры к компьютеру с помощью USB-кабеля

После установки программного обеспечения его можно использовать для загрузки изображений с последующей их распечаткой или отправкой по электронной почте.

#### внимание

При использовании перечисленных ниже операционных систем необходимо установить на компьютер программное обеспечение и драйвер с компакт–диска Canon Digital Camera Solution Disk, входящего в комплект поставки камеры. Windows 98 (включая Second Edition)/Windows 2000/Windows Me Mac OS 9.0 – 9.2



Если подсоединить камеру к компьютеру до установки драйвера и программного обеспечения, камера будет работать неправильно. В этом случае см. раздел *Поиск и устранение неполадок* во *Вводном руководстве по программному обеспечению*.

## **1** Установите драйвер и программное обеспечение с компакт-диска Canon Digital Camera Solution Disk.

Информацию о требованиях к системе и инструкции по установке см. во Вводном руководстве по программному обеспечению.

#### Подсоедините прилагаемый кабель интерфейса USB к USB-порту компьютера и к цифровому разъему DIGITAL камеры.

- При подсоединении USB-кабеля выключать компьютер или камеру не требуется.
- Информацию о расположении USB-порта компьютера см. в руководстве компьютера.



USB-кабель

#### Разъем **DIGITAL**

- Ногтем откройте крышку разъемов.
- Вставьте разъем до щелчка в фиксаторах.



# З Установите переключатель режимов камеры в положение ▶ и нажимайте кнопку ON/OFF (Вкл./ Выкл.), пока индикатор рядом с видоискатель не начнет мигать зеленым светом.

На ЖК-монитор выводится изображение, соответствующее режиму воспроизведения.

После завершения соединения с компьютером ЖК-монитор выключается и загорается зеленый индикатор.



Для отсоединения кабеля от камеры: возьмите разъем кабеля пальцами с обеих сторон и извлеките его из гнезда.

Порядок операций после подсоединения камеры см. во Вводном руководстве по программному обеспечению.

#### Загрузка изображений без установки программного обеспечения

(только Windows XP и Mac OS X (10.1 или 10.2))

При использовании Windows XP или Mac OS X (10.1 или 10.2) для загрузки изображений (только в формате JPEG) можно использовать программное обеспечение, входящее в комплект поставки этих операционных систем, не устанавливая при этом программное обеспечение с компакт-диска Canon Digital Camera Solution Disk. Это удобно для загрузки изображений в компьютер, на который не установлено специальное программное обеспечение.

Однако помните, что при загрузке изображений этим способом существует ряд ограничений. Подробнее см. буклет Для пользователей Windows® XP и Mac OS X.

7 Подсоедините прилагаемый кабель интерфейса USB к USB-порту компьютера и к цифровому разъему DIGITAL камеры. (См. шаг 2 на стр. 168.)

**2** Для загрузки изображений следуйте инструкциям на экране.

- При подсоединении камеры к компьютеру рекомендуется использовать дополнительно приобретаемый сетевой блок питания АСК600 (стр. 195).
- При отсоединении USB-кабеля при включенной камере она автоматически выключается.
- При подключении к плате, совместимой с USB 2.0, выполнение любых операций не гарантируется.

#### Загрузка непосредственно с СГ-карты

Извлеките СF-карту из камеры и установите ее в устройство для чтения CF-карт, подключенное к компьютеру.



 При использовании устройства чтения PC Card сначала установите карту в адаптер PC Card (приобретается дополнительно), затем установите адаптер PC Card в устройство чтения PC Card компьютера.



Дважды щелкните на значке накопителя, содержащего СF-карту.

### З Скопируйте изображения с карты в требуемую папку на жестком диске.

Изображения хранятся в папках [xxxCANON], вложенных в папку [DCIM] (где xxx – это трехзначный номер от 100 до 998).

Тодключение

### Список пунктов меню и сообщений

#### Меню функций

\* Установка по умолчанию

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Компенсация экспозиции © ● М # © # # # # Flash Qutput L ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Служит для установки компенсации экспозиции. -2 0 +2	101
Мощность вспышки ВОП © М М В В Flash Output L FULL	Служит для настройки мощности вспышки в режиме <b>М</b> .	112
Баланс белого ±0 ③ ② P	Служит для установки баланса белого. • 凡田 (Авто)* • 徐: (Ясный день) • 金: (Облачность) • 徐: (Лампа накаливания) • 徐 (Флуоресцентная лампа) • 新 (Флуоресцентная лампа типа Н) • 民 (Пользовательский)	103
Peжим перевода кадров ±0 ③ ③ P # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Служит для установки параметров непрерывной съемки и автоспуска. • ☐ (Стандартная съемка)* • ☐ (Непрерывная съемка) • ੴ (Автоспуск, 10 с) • ⓒ (Автоспуск, 2 с)	83 87

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Чувствительность ISO ±0 ③ ④ ₽ #8 ■ #8 #8 #8 #8 150 Speed #1.   NUTO 50 100 200 400	Задает чувствительность для записи изображений. • 50* • 100 • 200 • 400 • AUTO (Авто)	110
Фотозффект ±0 ⓒ ◎ P #8 □ 18 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Служит для переключения фотоэффектов. • 3 (Эффект отключен)* • 3 (Яркие цвета) • 3 (Нейтральные цвета) • 5 (Смягчение границ) • 5 (Сепия) • 5 (Черно/белое)	108
Система замера экспозиции t0	Служит для переключения режимов замера экспозиции. • ⊠ (Оценочный)* • ➡ (Центрально–взвешенный интегральный) • ➡ (Точечный)	99
Разрешение (фото) <b>±0</b>	Задает количество пикселов в изображении. (PowerShot A70) • L Высокое (2048 x 1536 пикселов)* • M1 Среднее 1 (1600 x 1200 пикселов) • M2 Среднее 2 (1024 x 768 пикселов) • M Среднее 2 (640 x 480 пикселов) (PowerShot A60) • L Высокое (1600 x 1200 пикселов)* • M Среднее (1024 x 768 пикселов) • S Ниякое (640 x 480 пикселов)	64

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Разрешение (видеофильмы) <b>±0</b>	Задает количество пикселов в изображении. • ☑ (640 x 480 пикселов) (только PowerShot A70) • ☑ (320 x 240 пикселов)* • ☑ (160 x 120 пикселов)	64
Cxatrue ±0	Задает относительный коэффициент сжатия изображений.	64

### Меню съемки

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
HAF AIAF AIAF AIAF ③ On AF ○ On AF ○ On E2 Off ■ 2 sec. 	Включает функцию AiAF (при съемке камера авто- матически выбирает рамку автофокусировки) или выключает ее (автофокусировка выполняется по центральной рамке). • On (Вкл.)* • Off (Выкл.)	98

\* Установка по умолчанию

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Уменьшение эффекта         «красных глаз»         Red-eye         AFF       On         On       Off         AFC       On         CO       Off         AFC       On         CO       Off         Off       Off         Off	Задает, включается ли лампа уменьшения эффекта «красных глаз». • Оп (Вкл.)* • Off (Выкл.)	68
В Вспомогательный луч для автофокусировки AF-assist Bean AF On On AF On On AF On Off S2 Off 2 sec.	При использовании автоматической фокуси- ровки задает включение вспомогательного луча света в соответствии с условиями съемки. • On (Вкл.)* • Off (Выкл.)	41
E Цифровое увеличение П П С Digital Zoon AHF On O On Af<⊂ On S On Off C 2 sec.	Задает, будет ли совместно с оптическим зумом использоваться цифровое увеличение изображений. • Оп (Вкл.) • Off (Выкл.)*	85
∏DocMoTP     Review     A#F On     On     Af <sup>2</sup> On     S2 Off     2 sec.     P	Задает время отображения изображения на ЖК- мониторе после нажатия кнопки спуска затвора. • Off (Выкл.) • Ot 2 c* до 10 c	63

Приложение

#### Меню воспроизведения

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Gauura     Gauur	Защита изображений от случайного стирания.	131
© Поворот → Protect @ Rotate \$ Sound Meno % Erase all \$ Auto Play Print Order	Поворот изображения на дисплее на 90 или 270 градусов по часовой стрелке.	127
Звуковой комментарий     ¬ Protect     Rotate     Sound Meno     Fase all     Auto Play     Print Order	Добавление звукового комментария к изображениям.	128
Crupahue BCex Kadpob Protect Sound Nemo Crase all Auto Play Print Order	Стирание с СF-карты всех изображений (кроме защищенных).	133
Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
---	--	-------------
<ul> <li>Aвтовоспроизведение</li> <li>Якаte</li> <li>Sound Memo</li> <li>Frase all</li> <li>Auto Play</li> <li>Print Order</li> <li>Transfer Order</li> </ul>	Автоматическое воспроизведение изображений одного за другим.	130
Bakas на печать     Sound Neno     Sound Neno     Ar Erase all     Auto Play     Print Order     Transfer Order	Задает изображения и количество экземпляров для печати на принтере, поддерживающем функцию непосредственной печати, или в фотоателье.	154
Заказ на отправку     Sound Meno     Auto Play     Print Order     Transfer Order	Задает изображения для отправки с помощью программного обеспечения электронной почты.	163

## Меню настройки

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
3вуковой сигнал     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     6     1     1     6     1	Устанавливает, будет ли подаваться звуковой сигнал при нажатии кнопки спуска затвора или при выполнении операций в меню. См. также раздел «Взаимосвязь пункта Веер (Звуковой сигнал) в меню [11] (Настройка)] и отдельных звуков в меню [12] (Моя камера)]» на стр. 183. • Оп (Вкл.)* • Off (Выкл., однако в случае ошибки звуковой сигнал все равно подается.)	
Автовыключение           11         Auto Power Down           40         0n           53         0n, 06; 103, 17; 15           54         16MB           53	Устанавливает, отключается ли питание камеры автоматически, если в течение определенного времени не выполняется никаких операций. • Оп (Вкл.)* • Off (Выкл.)	31
🔂 Дата/время	Установка даты, времени и формата даты.	26
Chi         Date/Time           C()         On           Max         On           OB         OB           OB         OB           OB         OB           OB         OB           OB         OB		
Форматирование     Форматирование     Фот     Фоп     Фо	Форматирование (начальная разметка) СF-карты.	134

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Промкость затвора           Image: provide state sta	Установка уровня звукового сигнала при полном нажатии кнопки спуска затвора. В режиме видеофильма звук срабатывания затвора отсутствует. • □□□□□ (Выкл.) • □□□□□ (1) • □□□□ (2)* • ■□□□ (3) • ■■□□ (4) • ■■■■ (5)	40
Громкость воспроизведения     Гомкость воспроизведения     Лананананананананананананананананана	Установка уровня громкости при воспроизведении видеофильма или звукового комментария. • ====================================	122 128
№         Громкость звука начальной загрузки           №         №           №         №           №         №           №         №           №         №           №         №           №         №	Установка громкости звука при включении питания камеры. • □□□□□ (Выкл.) • □□□□□ (1) • □□□□□ (2)* • ■■□□□ (2)* • ■■□□□ (3) • ■■■□□ (4) • ■■■■■ (5)	30
	Установка громкости звука нажатия кнопок. • □□□□□ (Выкл.) • □□□□□ (1) • □□□□□ (2)* • ■□□□ (3) • ■■■□ (4) • ■■■■ (5)	

Приложение

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
	Установка громкости звука автоспуска. • (Выкл.) • (1) • (2)* • (3) • (4) • (5)	83
C6poc Homepos файлов	Устанавливает способ присвоения изображениям номеров файлов при смене СF-карты. • On (Вкл.) • Off (Выкл.)*	116
ФН Единицы длины       ФН Единицы длины       Об       Эз       Эз	Задает формат отображения расстояния на индикаторе ручной фокусировки. • m/cm (м/cм)* • ft/in (футы/дюймы)	115
A354K     Language     Same Language     Same Language     Off     Gr     Gr     Gr     Figlish     Misc	Установка языка, используемого в меню и в сообщениях на ЖК-мониторе. В некоторых странах меню может иметь другой вид.           English*         Italiano           Deutsch         Norsk           Français         Svenska           Nederlands         Español           Dansk         Chinese           Suomi         Japanese           Язык можно изменить во время воспроизведения изображения, удерживая кнопку SET и нажимая кнопку JUMP. (За исключением случая, когда камера подсоединена к принтеру.)	28

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Budeocucrema Video System Video System Video System Video System Company Company Video System Video System Vi	Установка стандарта выходного видеосигнала. • NTSC* • PAL	165

## Меню «Моя камера»

Это меню позволяет выбрать используемые в камере тему, заставку и звук начальной загрузки, звук срабатывания затвора, звук нажатия кнопок и звук автоспуска. Эти параметры называются установками Моя камера. Можно также настроить наборы установок [ 22] и [ 23], заменив соответствующие пункты изображениями с СF-карты или новыми записанными звуками, либо используя прилагаемое программное обеспечение. Подробнее см. Вводное руководство по программному обеспечению.

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Last         Tene           Action         Table 20           Action         Tabl	Выбор общей темы для всех пунктов установок Моя камера. *1 • № (Выкл.) • № * • № • № • № • №	52

Приложение

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Заставка         Start-up Image         42         1         42         1         43         1         43         1         43         1         43         1         43         43         1         43         43         43         43         43         44         44         45         46         47         48         49         48         49         49         41         42         43         44         45         46         47         48         48         49         49         49         49         49         49         49         49         49         49         49         49         49         49 </td <td>Задает изображение, отображаемое при включении питания камеры. • 😰 (Выкл.) • 🖬 * • 🕅 •</td> <td>52</td>	Задает изображение, отображаемое при включении питания камеры. • 😰 (Выкл.) • 🖬 * • 🕅 •	52
Вук начальной загрузки Start-up Sound	Задает звуковой сигнал, подаваемый при включении питания камеры.*1 • 💽 (Выкл.) • П * • 💦 • 💦	52
Звук нажатия кнопок           Орегаtion Sound           2         1           3         2         1         2           3         2         1         2         3         3           3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         3         3         3         1         3	Задает звуковой сигнал, подаваемый при нажатии мультиконтроллера или любой кнопки, кроме кнопки спуска затвора.*1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	52
S 38 yk a BTOCHYCKA Selftimer Sound 2 1 3 0 3 1 23 23 0 1 3 23 1 23 23 0 1	Задает звуковой сигнал, информирующий о том, что съемка будет произведена через 2 с.*1 • 🛃 (Выкл.) • 🖬 * • 🛐 •	52

Пункт/ Экран меню	Возможные значения	См. стр.
Эвук срабатывания затвора           Shutter Sound           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           2           1           2           1           2           1           2           1           2           1           2           2           1           2	Задает звуковой сигнал, подаваемый при нажатии кнопки слуска затвора. При съемке видеофильма звуковой сигнал не подается. *1 • £3 (Выкл.) • £3 • £3 • £3	52

\*1 Взаимосвязь пункта [Веер] (Звуковой сигнал) в меню [ (Настройка)] и отдельных звуков в меню [ Паканования (Моя камера)]

Для индивидуального отключения звуков начальной загрузки, нажатия кнопок и автоспуска необходимо, чтобы для пункта [Веер] (Звуковой сигнал) меню [ III (Настройка)] было установлено значение [Off] (Выкл.). Если для пункта [Веер] (Звуковой сигнал) установлено значение [On] (Вкл.), то будет подаваться короткий звуковой сигнал (Веер), даже если соответствующий пункт отключен ([Off]) в меню [ III (Моя камера)].

См. приведенную ниже таблицу.

		Установка [Веер] в меню [🎦 (Настройка)]	
		[On] (Вкл.)	[Off] (Выкл.)
Установки каждого звука	[ <b>2</b> X]	● [Beep]	-
(Начальная загрузка, нажатие	[1]	• [1]	• [
кнопок, автоспуск и срабаты–	[22]	• [22]	• [22]
вание затворај	[23]	• [23]	• [23]

Приложение

•: Звучит звуковой сигнал, указанный в наборе [].

—: Звуковой сигнал отсутствует

#### Восстановление установок по умолчанию

Можно восстановить значения по умолчанию для всех установок меню и кнопок. за исключением меню [Date/Time] (Дата и время). [Language] (Язык) и [Video System] (Видеосистема).

### Включите камеру.

Диск установки режимов может быть установлен в любое положение.

#### 2 Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее нажатой более 5 с.

На ЖК-мониторе появится запрос «Reset settings to default?» (Восстановить установки по умолчанию?).

Reset settings to default	?
Cancel	



#### **З** Кнопкой перемещения влево или вправо выберите [OK] и нажмите кнопку SET.

• Во время восстановления отображается показанный ниже экран. После завершения восстановления отображается обычный экран.



• Чтобы отменить операцию без выполнения восстановления, выберите [Cancel] (Отмена) вместо [OK].

- 0
- Пользовательский баланс белого не отменяется даже при восстановлении значений по умолчанию (стр. 105).
- Восстановление значений по умолчанию невозможно, если камера подсоединена к компьютеру, к дополнительно приобретаемому принтеру, поддерживающему функцию непосредственной печати (серия СР), или к дополнительно приобретаемому BJ-принтеру, поддерживающему функцию непосредственной печати.

## Список сообщений

На ЖК-дисплее могут отображаться следующие сообщения.

Busy:	Идет запись изображения на СF-карту или чтение с нее. Восстановление установок по умолчанию.
No Memory card:	Появляется при попытке произвести съемку или вос- произвести изображения без установленной СF-карты.
Cannot record!:	При съемке изображения СF–карта не была установлена.
Memory card error:	СЕ-карта неисправна.
Memory card full:	CF-карта переполнена, на нее нельзя записать допол- нительные изображения или установки для печати.
Naming error!:	Невозможно создать данный файл, поскольку сущест- вует файл с тем же именем, что и папка, которую пытается создать камера, либо достигнут максимально допустимый номер файла. В меню съемки установите для пункта [File No. Reset] (Сброс номеров файлов) значение [On] (Вкл.). Переписав все требуемые изо- бражения на компьютер, отформатируйте CF-карту (стр. 136). Помните, что при форматировании будут стерты все изображения и другие данные.
Change the batteries:	Уровень заряда аккумулятора недостаточен для работы камеры. Установите новые щелочные элементы питания типоразмера АА или полностью заряженные аккумуляторы (обязательно заменяйте все элементы питания одновременно).
No image:	На СГ-карте нет записанных изображений.
Image too large:	Произведена попытка просмотра изображения, размер которого превышает 3200 x 2400 пикселов.
Incompatible JPEG format:	Произведена попытка просмотра несовместимого файла JPEG.
Corrupted data:	Произведена попытка просмотра изображения, данные которого испорчены.
RAW:	Произведена попытка воспроизведения изображения, записанного в несовместимом формате RAW.

Unidentified Image:	Вы попытались воспроизвести изображение, которое было записано в специальном формате (запатенто- ванном формате, используемом в камере другой фирмы-изготовителя, и т.д.).
Cannot magnify!:	Вы попытались увеличить изображение, которое было снято другой камерой, записано в другом формате или было отредактировано на компьютере.
Cannot rotate:	Вы попытались повернуть изображение, которое было снято другой камерой, записано в другом формате или было отредактировано на компьютере.
Incompatible Wave format:	Невозможно приложить звуковой комментарий к изображению, так как к изображению уже приложен звуковой файл, записанный в неподдерживаемом формате.
Cannot register this image!:	Попытка зарегистрировать в качестве начальной заставки изображение, снятое другой камерой.
Protected!:	Вы попытались стереть защищенное изображение.
Too many marks:	Слишком много изображений отмечено для печати или для включения в слайд-шоу. Дальнейшая обработка невозможна.
Cannot mark image:	Вы попытались установить параметры печати для файла, записанного не в формате JPEG.
Exx:	(хх: число) Сбой в работе камеры. Выключите и снова включите питание, затем произведите съемку и попробуйте просмотреть изображение. Если снова появляется код ошибки, значит возникла неисправ– ность. Запишите код и обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon. Если код ошибки появился сразу после съемки кадра, возможно, что изображе- ние не было записано. Проверьте изображение в режиме воспроизведения.

Во время печати на принтере, поддерживающем непосредственную печать, на ЖК-монитор камеры могут выводиться следующие сообщения. Для некоторых моделей принтеров часть сообщений может не выводиться.

No Paper:	Кассета с бумагой неправильно установлена	
	или она пуста.	
	Также возможны неполадки при подаче бумаги.	
No Ink:	Не установлен картридж с чернилами или в нем	
	закончились чернила.	
Incompatible paper size:	В принтер загружена бумага неправильного	
	формата.	
Incompatible ink size:	В принтер загружен картридж с чернилами	
	неправильного размера.	
Ink Cassette Error:	Неполадка в картридже с чернилами.	
Paper and ink do Бумага и чернила из разных комплекто		
not match:		
Paper Jam:	Бумага замялась во время печати.	
Paper has been	После открытия меню печати была заменена	
changed:	бумага.	
echarge the Разряжен аккумулятор принтера.		
printer battery:		
Communication Error:	Ошибка при передаче данных в принтер.	
Readjust trimming:	Произведена попытка печати изображения со	
	стилем, отличным от использовавшегося при	
	задании параметров обрезки.	
Cannot Print!:	Произведена попытка печати изображения,	
	снятого другой камерой, изображения,	
	записанного в неправильном формате,	
	или изображения, отредактированного на	
	компьютере.	

Could not print	Произведена попытка использования параме-
xx images:	тров печати DPOF для печати хх изображений,
	снятых другой камерой, записанных в непра-
	вильном формате или отредактированных на
	компьютере.

Следующие сообщения могут отображаться на камере, подсоединенной к ВЈ-принтеру, поддерживающему функцию непосредственной печати.

Проверьте номер ошибки на панели управления ВЈ-принтера и см. *Краткое руководство* по ВЈ-принтеру.

(На некоторых моделях сообщение или код ошибки могут не отображаться.)

Printer in use:	Принтер печатает данные с карты памяти, уста– новленной в компьютер или принтер. Принтер автоматически начнет печать изображений из камеры после завершения текущего задания на печать.	
Printer warming up:	Принтер прогревается. Когда принтер будет готов, печать начнется автоматически.	
No print head:	В принтер не установлена печатающая головка.	
Printer cover open:	Плотно закройте крышку принтера.	
Media type error:	Выбран тип бумаги, не поддерживаемый прин- тером. Выберите поддерживаемый тип бумаги в меню Print Style (Стиль печати).	
Paper lever error:	Установите рычаг выбора бумаги в требуемое положение.	
Low ink level:	Скоро потребуется заменить чернильницу. Подготовьте новую чернильницу. Если на этом экране выбрать вариант [Continue], можно возоб– новить печать.	

Приложение

Waste tank full:	Можно возобновить печать, нажав кнопку RESUME/CANCEL (Возобновить/отмена) на BJ-принтере. Закажите запасную емкость для использованных чернил в ближайшем центре поддержки клиентов Canon по адресу, указан- ному в Кратком руководстве по BJ-принтеру.
Printer error:	Выключите и снова включите питание принтера. Если ошибка сохранилась, обратитесь в бли- жайший центр поддержки клиентов Canon по адресу, указанному в Кратком руководстве по ВЈ-принтеру.

## Приложения

#### Замена элемента питания календаря

Для питания встроенных часов камеры используется специальный элемент питания календаря. Если при включении камеры на ЖК-монитор выводится меню Set Date/Time (Установка даты и времени), это означает, что элемент питания календаря разрядился и часы остановились. Приобретите новый элемент питания (типа CR1220) и установите его, как указано ниже. (Элемент питания календаря устанавливается на заводе, поэтому после приобретения камеры он может прослужить меньше номинального срока службы.)

> Храните элемент питания только в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотит элемент питания, немедленно обратитесь к врачу, так как едкая жидкость, содержащаяся в элементе питания, может повредить желудок и кишечник.

- **1** Убедитесь, что камера выключена.
- **2** Откройте крышку разъема DIGITAL.
- 3

Вытяните держатель элемента питания календаря.



# Извлеките элемент питания из держателя, как показано на рисунке



- Установите новый элемент питания календаря в держатель положительным полюсом (+) вверх.
- Установите держатель элемента питания в исходное положение и закройте крышку разъема DIGITAL.
- 7 Когда на ЖК-мониторе появится меню «Set Date/ Time», установите текущую дату и время (стр. 26).

Меню Set Date/Time (Установка даты и времени) отображается на ЖК-мониторе также при самом первом включении камеры. Это нормально и не является признаком разрядки элемента питания календаря.

Если камера Вам больше не нужна, обязательно извлеките из нее элемент питания календаря для утилизации в соответствии с порядком, установленным в Вашей стране.



#### Дополнительно приобретаемые комплекты аккумуляторов

## Аккумуляторы (комплект аккумуляторов

#### и зарядное устройство СВК100)

В комплект входят зарядное устройство и четыре никель-металлгидридных (NiMH) аккумулятора типоразмера АА. Зарядка аккумуляторов производится так, как показано ниже.



 Во время зарядки индикатор мигает, по завершении зарядки горит постоянно.



- Данное зарядное устройство может использоваться только с NiMH аккумуляторами Canon типоразмера АА. Не пытайтесь использовать это зарядное устройство для зарядки аккумуляторов любого другого типа.
- Запрещается одновременно устанавливать новые элементы питания и элементы питания, уже использовавшиеся в других устройствах.
- При зарядке аккумуляторов из камеры обязательно заряжайте все четыре аккумулятора одновременно.
- Все устанавливаемые в зарядное устройство аккумуляторы должны иметь приблизительно одинаковый остаточный заряд и должны быть приобретены в одно время. Не устанавливайте совместно аккумуляторы, приобретенные в разное время или разряженные в разной степени.
- Не заряжайте полностью заряженные аккумуляторы, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать аккумуляторы более 24 часов подряд.
- Не заряжайте аккумуляторы в замкнутом пространстве с хорошей теплоизоляцией.

- Если регулярно заряжать частично разряженные аккумуляторы, их емкость может снизиться. Заряжайте аккумуляторы только после появления на ЖК-мониторе сообщения «Change the batteries» (Замените элементы питания).
- В следующих ситуациях тщательно протрите клеммы аккуму– ляторов сухой тканью, так как клеммы могут быть загрязнены (жирные следы пальцев и т.п.):
  - при существенном сокращении срока работы аккумуляторов;
  - при существенном уменьшении количества снимаемых кадров;
  - во время зарядки аккумуляторов (перед зарядкой два или три раза установите и извлеките аккумуляторы);
  - если зарядка заканчивается за несколько минут (индикатор зарядного устройства постоянно горит).
- Технические характеристики аккумуляторов таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения полная зарядка аккумуляторов окажется невозможной. В этом случае перед следующей зарядкой используйте аккумуляторы до полной разрядки. После нескольких циклов емкость аккумуляторов восстановится.
- Так как длительное (около 1 года) хранение полностью заряженного аккумулятора может сократить срок его службы или негативно повлиять на его технические характеристики, рекомендуется использовать аккумулятор в камере до полной разрядки и хранить его при нормальной температуре (23°C или менее). Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, то не менее одного раза в год полностью заряжайте и полностью разряжайте его в камере.
- Если время работы аккумуляторов существенно меньше обычного несмотря на то, что клеммы протерты и индикатор зарядного устройства горит постоянно, то возможно, что закончился срок службы аккумуляторов. Используйте другие новые аккумуляторы. При покупке новых аккумуляторов приобретайте NiMH аккумуляторы Canon типоразмера AA (комплект из 4 штук).
- Оставленные в камере или зарядном устройстве аккумуляторы могут выйти из строя и протечь.
   Если аккумуляторы не используются, извлеките их из камеры или зарядного устройства и храните в сухом прохладном месте.

|--|

- Полная зарядка аккумуляторов в устройстве зарядки занимает приблизительно 220 мин (по результатам испытаний в компании Canon). Не заряжайте аккумуляторы в местах, в которых температура окружающего воздуха не лежит в диапазоне от 0 до 35°C.
- Время зарядки зависит от температуры окружающего воздуха и степени разряженности аккумуляторов.

#### Сетевой блок питания АСК600

Этот дополнительно приобретаемый блок питания позволяет длительное время работать с камерой без необходимости прерываться на замену элементов питания. Блок питания рекомендуется использовать, если планируется длительная работа с камерой или при подключении камеры к компьютеру.

Обязательно выключайте питание камеры перед присоединением или отсоединением компактного блока питания.

Подсоедините кабель питания к компактному блоку питания, затем вставьте вилку кабеля в электрическую розетку.



**2** Откройте крышку разъема DIGITAL и подсоедините штекер постоянного тока блока питания к разъему **DC IN камеры.** 



Завершив работу с камерой, отсоедините блок питания от электрической розетки.



Не пытайтесь использовать для питания камеры любой другой блок питания переменного тока, кроме АСК600. Использование другого блока питания может привести к повреждению камеры или блока питания.

## Дополнительно приобретаемые объективы и адаптер объектива

Камера допускает использование дополнительно приобретаемых широкоугольного конвертора WC–DC52, телеконвертора TC–DC52 и макроконвертора 250D (52 мм). Для установки любого из этих конверторов необходим дополнительно приобретаемый адаптер конверторов LA–DC52C.



- При установке широкоугольного конвертора, телеконвертора или макроконвертора следите за надежностью их крепления. В случае падения конвертора из-за плохого крепления к адаптеру можно порезаться об осколки стекла.
  - Запрещается смотреть на солнце или источники яркого света сквозь широкоугольный конвертор, телеконвертор или макроконвертор, так как это может привести к потере или ослаблению зрения.

#### Широкоугольный конвертор WC-DC52

Этот конвертор предназначен для получения широкоугольных снимков. Широкоугольный конвертор изменяет фокусное расстояние основного объектива камеры в 0,7 раза (диаметр резьбы равен 52 мм).



Приложение

#### Телеконвертор TC-DC52

Этот конвертор с 52-мм резьбой предназначен для съемки с большим увеличением (телефото). Конвертор изменяет фокусное расстояние основного объектива камеры в 2,4 раза.



#### Макроконвертор для съемки с близкого

#### расстояния 250D (52 мм)

Этот конвертор упрощает съемку с близкого расстояния. В режиме Макро этот дополнительный конвертор позволяет снимать объекты, расположенные от торца объектива на расстоянии от 3 до 25 см в максимально широкоугольном положении и от 13 до 25 см в положении телефото.



41	••••••••••
Y	<ul> <li>Широкоугольный конвертор и телеконвертор не допускают установку бленды объектива или фильтров.</li> <li>При использовании вспышки для съемки с широкоугольным конвертором внешние области изображения (особенно нижний</li> </ul>
	правый угол) могут получиться относительно темными.
	• Широкоугольный конвертор частично закрывает видоискатель.
	<ul> <li>При использовании широкоугольного конвертора устанавли– вайте объектив камеры в широкоугольное положение.</li> </ul>
	<ul> <li>При использовании телеконвертора устанавливайте объектив камеры в положение телефото. При других фокусных рассто– яниях изображение будет выглядеть обрезанным по углам.</li> </ul>
• • •	

#### Область, снимаемая в режиме съемки с близкого расстояния (Макро)

	Расстояние от торца объектива до объекта	Поле охвата
Максимальное фокусное расстояние	13 см	48 × 36 мм
	25 см	82 × 61 мм
Минимальное фокусное расстояние	3 см	49 × 37 мм
	25 см	230 × 173 мм

#### Адаптер конверторов LA-DC52C (52 мм)

Этот дополнительно приобретаемый адаптер необходим для установки широкоугольного конвертора, телеконвертора и макроконвертора для съемки с близкого расстояния (все приобретаются дополнительно).



Установка конвертора

- Убедитесь, что камера выключена.
- 2 Нажмите кнопку фиксатора кольца и, удерживая ее нажатой, поверните кольцо в направлении стрелки.



**З** Когда метки • на кольце и на корпусе камеры совпадут, снимите кольцо.



4 Совместив метки ● на адаптере конверторов и на камере, поворачивайте адаптер в направлении стрелки до метки ▲ на камере.



Установите конвертор на адаптер и надежно закрепите конвертор, вращая его в направлении стрелки.





- Перед использованием удалите с конвертора всю пыль и загрязнения с помощью специальной груши для чистки объективов. Камера может сфокусироваться на оставшиеся загрязнения.
- Обращайтесь с конверторами осторожно, чтобы не испачкать линзы пальцами.
- Снимая кольцо, соблюдайте осторожность, чтобы не уронить камеру или адаптер.
- При съемке с этими конверторами компонуйте кадры на ЖКмониторе. Конверторы частично перекрывают поле зрения в видоискателе; кроме того, область, видимая в видоискателе, не совпадает с фактически снимаемой областью.

## Уход за камерой

Чистку корпуса, объектива, видоискателя, монитора и других частей производите в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Корпус камеры	Протирайте корпус камеры мягкой тканью или салфеткой для протирки стекол очков.	
Объектив	<ul> <li>Сначала удалите пыль и грязь с помощью груши для чистки объективов, затем удалите оставшуюся грязь, осторожно протирая объектив мягкой тканью.</li> <li>Не допускается использование синтетических чистя- щих средств для чистки корпуса камеры или объектива. Если удалить загрязнение не удалось, обратитесь в ближайший пункт службы поддержки клиентов компа- нии Canon, указанный в отдельной брошюре Canon Customer Support (Поддержка клиентов компании Canon).</li> </ul>	
Видоискатель, ЖК-монитор	Canon). Пыль и загрязнения следует удалять с помощью груши для чистки объективов. В случае необходимости для удаления стойких загрязнений осторожно протрите видоискатель и ЖК-монитор мягкой тканью или мате- риалом для протирки стекол очков. • Не допускается прилагать усилия при протирке ЖК- монитора или надавливать на него. Это может привести к повреждению монитора или вызвать другие неполадки.	

Приложение

Запрещается использовать для чистки камеры воду, растворители, бензол или моющие средства, так как они могут привести к повреждению или деформации камеры.

## Поиск и устранение неполадок

Неполадка	Причина	Способ устранения
Камера не работает	Не включено питание.	Нажмите на несколько секунд кнопку ON/OFF.
	Открыта крышка гнезда СF–карты или гнезда отсека элементов питания.	Убедитесь, что крышка гнезда СF-карты или крышка отсека элементов питания надежно закрыта.
	Элементы питания уста- новлены в неправильной полярности.	Заново установите элементы питания в правильной полярности.
	Недостаточное напря– жение аккумулятора	<ul> <li>Установите новые щелочные элементы питания или полностью заряженные аккумуля– торы (4 элемента АА).</li> <li>Используйте сетевой блок питания.</li> </ul>
	Элементы питания неправильного типа.	Используйте только новые щелочные элементы пита- ния или NiMH аккумуля- торы Canon типоразмера АА. (Информация о щелоч- ных элементах питания приведена в разделе Обращение с элементами питания (стр. 21)).
	Плохой контакт между клеммами аккумулятора и камерой.	Протрите клеммы чистой сухой тканью.
Камера не производит запись	Переключатель режимов находится в положении макодится в положении макодится макоди мако	Переключите камеру в режим съемки.

Неполадка	Причина	Способ устранения
Камера не производит запись	Вспышка заряжается.	Подождите, пока зарядится вспышка (оранжевый инди- катор перестанет мигать и будет гореть непрерывно), и только после этого нажмите кнопку спуска затвора.
	СГ-карта заполнена.	<ul> <li>Вставьте новую СГ-карту.</li> <li>При необходимости загрузите изображения в компьютер, а затем сотрите их с карты, чтобы освободить место.</li> </ul>
	СF-карта неправильно отформатирована.	<ul> <li>Отформатируйте СГ– карту. → См. раздел Форматирование СГ– карты (стр. 134).</li> <li>Если форматирование не помогает, возможно, что повреждены логи– ческие схемы СГ–карты. Обратитесь в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.</li> </ul>
Объектив не убирается	Крышка гнезда СГ–карты или крышка отсека элемен–	Закройте крышку гнезда СЕ–карты или крышку
внутрь	тов питания была открыта при включенной камере.	отсека элементов питания, затем выключите камеру.
	Крышка гнезда СF-карты или крышка отсека элемен- тов питания была открыта во время записи на CF-карту (предупреждающий сигнал).	Закройте крышки, затем выключите питание камеры кнопкой ON/OFF.

Неполадка	Причина	Способ устранения
Аккумулятор быстро разряжается	Элементы питания неправильного типа.	Используйте только новые щелочные элементы пита- ния или NiMH аккумуля- торы Canon типоразмера АА. (Информация о щелоч- ных элементах питания приведена в разделе Обращение с элементами питания (стр. 21)).
	Холодные элементы питания.	При низких температурах емкость элементов пита- ния уменьшается. При съемке в холодных усло- виях держите элементы питания в тепле (во внут- реннем кармане и т.п.) до тех пор, пока они не понадобятся.
	Загрязнены клеммы элементов питания.	Перед использованием хорошо протрите их сухой тканью.
	Элементы питания не использовались более года.	При использовании акку- муляторов: нормальная емкость восстановится после нескольких циклов зарядки.
	При использовании акку- муляторов: аккумуляторы потеряли свою эффек- тивность.	Замените все 4 аккумуля– тора на новые.
При исполь– зовании акку– муляторов: аккумуляторы не заряжаются	Аккумуляторы установлены в зарядное устройство в неправильной полярности.	Установите аккумуляторы в зарядное устройство в правильной полярности.

Неполадка	Причина	Способ устранения
При использо– вании аккуму– ляторов: аккумуляторы не заряжаются	Плохой электрический контакт.	<ul> <li>Плотно вставьте акку– муляторы в зарядное устройство.</li> <li>Убедитесь, что кабель питания надежно подсо– единен к зарядному устройству и электри– ческой розетке.</li> </ul>
	Загрязнены клеммы элементов питания.	Перед зарядкой хорошо протрите их сухой тканью.
	Истек срок службы аккумуляторов.	Замените все четыре аккумулятора на новые.
Снимки получаются	В момент съемки произо– шло смещение камеры.	Во время съемки держите камеру неподвижно.
смазанными или нерезкими	Автофокусировка нарушена в результате помех на пути вспомогательного луча света.	Следите за тем, чтобы не перекрыть вспомогатель- ный луч света для авто- фокусировки пальцем или каким-либо другим предметом.
	Вспомогательный луч света для автофокуси– ровки отключен ([Off]) в меню.	Установите для вспомо- гательного луча для авто- фокусировки значение [On] (Вкл.).

Неполадка	Причина	Способ устранения		
Снимки получаются смазанными или нерезкими	Объект находился за пределами диапазона фокусировки камеры.	<ul> <li>Убедитесь, что рассто- яние от объектива до объекта составляет не менее 46 см.</li> <li>Используйте режим съемки с близкого расстояния для съемки объектов на расстоянии от 5 до 46 см от торца объектива в широко- угольном положении и от 26 до 46 см в положении телефото.</li> </ul>		
	Объект не подходит для автофокусировки.	Используйте при съемке фиксацию фокусировки или сфокусируйтесь вручную. ➡ См. раздел Съемка объектов, не подходящих для авто- фокусировки (стр. 113)		
Объект недо– экспонирован (слишком темный)	Освещенность недоста– точна для съемки.	Включите вспышку.		
	Объект темнее окружа– ющего фона.	Установите положительную компенсацию экспозиции или используйте точечный замер экспозиции.		
	Объект находится за пределами зоны действия вспышки.	При использовании вспышки расстояние от объектива до объекта на должно превышать 4,2 м в широкоугольном положении и 2,5 м в положении телефото.		

Неполадка	Причина	Способ устранения		
Объект получается переэкспо– нированным (слишком ярким)	Объект расположен слишком близко для использования вспышки.	При использовании вспышки расстояние от объектива до объекта должно быть не менее 26 см.		
	Объект ярче окружа– ющего фона.	Установите отрицательную компенсацию экспозиции.		
	Свет светит или отража- ется в объектив камеры.	Измените положение камеры.		
	Установлен режим принудительного срабатывания вспышки.	Установите любой другой режим работы вспышки, кроме On (Вкл.).		
В верхней части ЖК– монитора появляется красная полоса света	Объект слишком яркий.	Это обычное явление для устройств, содержащих датчики ПЗС, и не явля- ется неисправностью. (Эта красная полоса света не записывается при съемке фотографий, однако записывается при съемке видеофильмов.)		

Неполадка	Причина	Способ устранения		
На изображе– нии видны белые точки или белые звездочки	Свет вспышки отражается от находящихся в воздухе частиц пыли или насеко- мых. Наиболее часто этот эффект проявляется в следующих условиях: - при съемке в широко- угольном положении объектива; - при съемке с большой величиной диафрагмы в режиме автоэкспо- зиции с приоритетом диафрагмы.	Это обычное явление для цифровых камер, и оно не является неисправностью.		
Вспышка не срабатывает	Вспышка отключена.	Установите любой другой режим работы вспышки, кроме Off (Выкл.).		
Изображение не выводится на экран телевизора	Установлена неправильная видеосистема.	Установите видеосистему (NTSC или PAL), соответ- ствующую телевизору.		
	Диск установки режимов установлен в положение — (Съемка панорам).	Поверните диск установки режима в любое положе– ние, кроме —		
Не работает зуммирование	Кнопка зуммирования нажата во время съемки в режиме видеофильма.	Установите требуемое фокусное расстояние до начала съемки в режиме видеофильма.		
Медленное считывание с СF-карты Медленная запись на CF-карту	СF-карта была отфор- матирована в другом устройстве.	Используйте СF-карту, отформатированную в этой камере. См. раздел Форматирование CF- карты (стр. 134).		

## Технические характеристики

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

	PowerShot A70 / PowerShot A60
Эффективное	А70 : Прибл. 3,2 млн.
число пикселов	А60 : Прибл. 2 млн.
Датчик	А70 : Датчик ПЗС 1/2,7 дюйма (общее количество пикселов: прибл. 3,3 млн.)
изображения	А60 : Датчик ПЗС 1/2,7 дюйма (общее количество пикселов: прибл. 2,1 млн.)
Объектив	: 5,4 (W) – 16,2 (T) мм (эквивалент для 35-миллиметровой фотопленки: 35 – 105 мм), F 2.8 (W) – 4.8 (T)
Цифровое	А70 : Максимум прибл. 3,2× (максимум прибл. 9,6× с оптическим увеличением)
увеличение	А60 : Максимум 2,5× (максимум 7,5× с оптическим увеличением
Оптический видоис	катель : Видоискатель с зуммированием реального изображения
ЖК–монитор	: 1,5-дюймовый цветной поликристаллический кремниевый ТFT ЖК-дисплей низкотемпературного типа, прибл. 118000 пикселов, область охвата = 100%
Автофокусировк	а : Автофокусировка TTL 5-точечная АіАF/1-точечная АF 1-точечная АF: по центру
Диапазон фокусировки	: Обычный : 46 см – ∞ Макро : 5 – 46 см (W)/26 – 46 см (T)
Затвор	: Механический + электронный
Выдержка затво	<ul> <li>15 – 1/2000 с</li> <li>15 – 1,3 с только в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки затвора или в ручном режиме</li> <li>Обработка для уменьшения шумов при выдержках более 1,3 с.</li> </ul>
Способ замера экспозиции	: Оценочный замер (сопряжен с фокусировочной точкой)/ Центрально-взвешенный интегральный/Точечный замер
Управление экспозицией	: Программная автоэкспозиция или ручная установка экспозиции
Компенсация экспозиции	: +/- 2 ступени с шагом 1/3 ступени

(W): широкоугольное положение (T): положение телефото

	_		
Чувствительность	;	Авто или эквивалент ISO 50/100/200/400	
Баланс белого	:	TTL авто/фиксированный (ясно, облачно, лампа накали- вания, флуоресцентная лампа, флуоресцентная лампа H) или пользовательский баланс белого	
Вспышка	:	: Авто, Вкл., Выкл. Уменьшение эффекта «красных глаз» вкл.: авто с уменьше- нием эффекта «красных глаз»/принудительная с умень- шением эффекта «красных глаз»/вспышка отключена Уменьшение эффекта «красных глаз» выкл.: вкл./выкл.	
Дальность работы вспышки	:	Обычный режим: 46 см – 4,2 м (W), 46 см – 2,5 м (T) Режим «Макро»: 26 – 46 см (W/T)	
Режимы съемки	ежимы съемки : Авто Зона творческих режимов: программный, с приоритет выдержки, с приоритетом диафрагмы и ручной режи Зона автоматических режимов: портрет, пейзаж, ночн сцена, короткая выдержка, длительная выдержка, реж съемки панорам и видеофильм		
Непрерывная съемка	:	PowerShot A70: Прибл. 2,2 кадра/с PowerShot A60: Прибл. 2,6 кадра/с (Высокое разрешение/Высокое качество, ЖК-монитор выключен)	
Автоспуск	:	Съемка производится через 2 с или через 10 с.	
Съемка в режиме подключения к персо- нальному компьютеру	:	Предусмотрена (Только при подключении по интер- фейсу USB. Эксклюзивное программное обеспечение «RemoteCapture» включено в комплект поставки камеры.)	
Носитель изображения	:	Карта CompactFlash (тип I)	
Формат файлов	:	Стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, DPOF-совместимый	
Формат Фотографии	:	JPEG (Exif 2.2)*1	
записи Видео изображений	:	AVI (изображение: Motion JPEG, звуковые данные: WAVE [моно])	
Сжатие	:	Высшее качество/высокое качество/обычное качество	
Количество Фотографии записываемых пикселов (А70) Видео* <sup>2</sup>	:	Высокое разрешение:         2048 x 1536 пикселов           Среднее разрешение 1:         1600 x 1200 пикселов           Среднее разрешение 2:         1024 x 768 пикселов           Низкое разрешение:         640 x 480 пикселов           640 x 480 пикселов (прибл. 30 с)         320 x 240 пикселов (прибл. 3 мин)           160 x 120 пикселов (прибл. 3 мин)         160 x 120 пикселов (прибл. 3 мин)	
(A60)	Фотографи Видео*2	и : Высокое разрешение: 1600 x 1200 пикселов Среднее разрешение: 1024 x 768 пикселов Низкое разрешение: 640 x 480 пикселов : 320 x 240 пикселов (прибл. 3 мин) 160 x 120 пикселов (прибл. 3 мин)	
--	----------------------	---	
Режимы воспроизведения		: Воспроизведение отдельного изображения/индексный режим (9 уменьшенных изображений)/просмотр с уве- личением (изображение на ЖК-мониторе увеличивается макс. в 10 раз)/автовоспроизведение/звуковые коммен- тарии (макс. 60 с)/печать на фотопринтере для открыток СР-100/СР-10 или ВЈ-принтере с функцией непосредст- венной печати	
Языки ди	сплея	: Английский, немецкий, французский, нидерландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, китайский или японский (в зависимости от региона)	
Параметры Моя камера (индивидуальная настройка)		<ul> <li>Начальную заставку, звук начальной загрузки, звук срабатывания затвора, звук нажатия кнопок и звук авто- спуска можно изменить одним из следующих способов:</li> <li>Используя изображения и звуки, записанные камерой.</li> <li>Используя данные, загруженные из компьютера с помощью прилагаемого программного обеспечения.</li> </ul>	
Интерфей	ÍC	: Универсальная последовательная шина (USB) (mini-B), аудио/видеовыход (возможность выбора NTSC или PAL, монофонический звук)	
Источник	питания	<ul> <li>Четыре щелочных элемента питания АА (в комплекте)</li> <li>Четыре NiMH аккумулятора АА (приобретаются дополнительно)</li> <li>Сетевой блок питания АСК600 (приобретается дополнительно)</li> </ul>	
Диапазон температу	рабочих /р	: 0 - 40 °C	
Относит. в	влажность	: 10 – 90 %	
Габариты (ш × в × г	-)	: 101,0 × 64,0 × 31,5 мм (исключая выступающие части)	
Bec		: Приблизительно 215 г (без элементов питания и СЕ-карты)	

\*1 Данная цифровая камера поддерживает стандарт Exif 2.2 (также называемый «Exif Print»). Exif Print является стандартом, предназначенным для улучшения связи между цифровыми камерами и принтерами. При подключении к принтеру, совместимому со стандартом Exif Print, используются и оптимизируются данные изображения, полученные камерой в момент съемки, что обеспечивает чрезвычайно высокое качество печати.

\*2 Указана максимальная длительность одного видеофильма для дополнительно приобретаемой CF-карты Canon FC-256MH (в некоторых регионах не продается).

## Ресурс элементов питания

	Количеств	Время вос-	
	ЖК-монитор вкл.	ЖК-монитор выкл.	произведения
Щелочные элементы питания АА (входят в комплект камеры)	Прибл. 250 кадров	Прибл. 800 кадров	Прибл. 280 мин
NiMH аккумулятор АА NB–1AH	Прибл. 350 кадров	Прибл. 1000 кадров	Прибл. 280 мин

\* Приведенные выше данные относятся к стандартным условиям тестирования, принятым компанией Canon. Фактические значения зависят от условий съемки и установок камеры.

### <Условия тестирования>

Съемка: Нормальная температура (23° С), чередование снимков с минимальным и максимальным фокусным расстоянием с 20-секундными интервалами, срабатывание вспышки на каждом четвертом кадре, включение и выключение питания через каждые 8 кадров.

Воспроизведение:

Комнатная температура (23° С), непрерывное воспроизведение со сменой кадра каждые 3 с.

Информацию по обращению с элементами питания см. на стр. 21 и 193.

# CF-карты и их приблизительная емкость

(количество кадров)

# **PowerShot A70**

		FC-16M	FC-32M	FC-64M	FC-128M	FC-256MH
	s	8	18	38	76	154
L		16	33	68	137	276
	4	32	67	136	274	548
	s	14	30	61	122	246
M1		26	54	109	219	440
		52	108	217	435	868
M2	s	25	53	107	215	431
		46	94	189	379	762
	4	84	174	349	700	1390
	S	58	120	241	482	962
S		94	196	393	788	1563
	4	165	337	676	1355	2720
Видео (в секундах)	610	14	30	61	124	249
	320	44	91	183	368	735
	160	118	242	486	973	1954

# **PowerShot A60**

		FC-16M	FC-32M	FC-64M	FC-128M	FC-256MH
	S	14	30	61	122	246
L		26	54	109	219	440
	4	52	108	217	435	868
	S	25	53	107	215	431
М		46	94	189	379	762
	4	84	174	349	700	1390
	S	58	120	241	482	962
S		94	196	393	788	1563
	4	165	337	676	1355	2720
Видео	820	44	91	183	368	735
(в секундах)	160	118	242	486	973	1954

\* При использовании CF-карты FC-256MH (продается отдельно).

- В (Наивысшее качество), В (Высокое качество) и В (Обычное качество) означают степень сжатия изображения.
- L (Высокое), M1 (Среднее), M2 (Среднее), S (Низкое) и 🕅, 🖾 и 🕅 означают указанные ниже значения разрешения.
- В некоторых регионах СГ-карта FC-256MH не продается.

	PowerShot A70	PowerShot A60
L (Высокое)	2048 × 1536 пикселов	1600 × 1200 пикселов
<b>М1</b> (Среднее 1)	1600 × 1200 пикселов	-
<b>М2</b> (Среднее 2)	1024 × 768 пикселов	1024 × 768 пикселов
<b>S</b> (Низкое)	640 × 480 пикселов	640 × 480 пикселов
640	640 × 480 пикселов	-
320	320 × 240 пикселов	320 × 240 пикселов
160	160 × 120 пикселов	160 × 120 пикселов

## Приблизительные размеры файлов изображений (оценка) PowerShot A70

	S		
L (2048 × 1536)	1602 Кбайта	893 Кбайта	445 Кбайт
<b>M1</b> (1600 × 1200)	1002 Кбайта	558 Кбайт	278 Кбайт
<b>M2</b> (1024 × 768)	570 Кбайт	320 Кбайт	170 Кбайт
<b>S</b> (640 × 480)	249 Кбайт	150 Кбайт	84 Кбайта

# **PowerShot A60**

		S		
L	(1600 × 1200)	1002 Кбайта	558 Кбайт	278 Кбайт
Μ	(1024 × 768)	570 Кбайт	320 Кбайт	170 Кбайт
S	( 640 × 480)	249 Кбайт	150 Кбайт	84 Кбайта

# NiMH аккумулятор NB-1AH

Входит в состав дополнительно приобретаемого комплекта NiMH аккумуляторов NB4–100 и комплекта «аккумуляторы/зарядное устройство» CBK100.

Тип	Никель-металлгидридный аккумулятор
Номин. напряжение	1,2 B=
Номин. емкость	1600 мАч (минимальная : 1550 мАч)
Количество циклов перезарядки	Прибл. 300
Рабочий диапазон температур	0 – 35 °C
Габариты	Диаметр: 14,5 мм Длина: 50 мм
Bec	Прибл. 27 г

# Зарядное устройство СВ-ЗАН

Входит в состав дополнительно приобретаемого комплекта «аккумуляторы/ зарядное устройство» СВК100.

Номин. входное напряжение	100–240 В~ (50/60 Гц), 8 Вт
Номин. выходное напряжение	1,6 B=/2 A
Время зарядки	Прибл. 220 мин *
Рабочий диапазон температур	0 – 35 °C
Габариты	113 × 74 × 27,5 мм
Вес (корпус)	Прибл. 100 г

\* Зарядка четырех NiMH аккумуляторов NB-1AH

# Компактный блок питания CA-PS500

Входит в состав дополнительно приобретаемого комплекта сетевого блока питания АСК600.

Номин. входное напряжение	100–240 В~ (50/60 Гц), 0,17 А
Номин. выходное напряжение	4,3 B=/1,5 A
Рабочий диапазон температур	0 – 40 °C
Габариты	$42,5 \times 104,4 \times 31,4$ мм
Вес (корпус)	Прибл. 180 г

# Карта CompactFlash™

Тип гнезда карты	Тип I
Габариты	36,4 imes42,8 imes3,3 мм
Bec	Прибл. 10 г

# Широкоугольный конвертор WC-DC52 (приобретается дополнительно)

Увеличение	Прибл. 0,7× (эквивалентное фокусное расстояние в широкоугольном положении для 35-миллиметровой пленки: прибл. 24,5 мм)
Диапазон фокусировки (от торца объектива)	Прибл. 60 мм – ∞ (при установке на PowerShot А70 или А60, в широкоугольном положении)
Диаметр резьбы	52 мм, стандартная резьба под фильтр (Для установки на PowerShot А70 или А60 необходим адаптер конверторов LA–DC52C)
Габариты	Диаметр: 58 мм Длина: 30,5 мм
Bec	Прибл. 74 г

# Телеконвертор TC-DC52 (приобретается дополнительно)

Увеличение	Прибл. 2,4× (эквивалентное фокусное расстояние в длиннофокусном положении для 35-миллимет- ровой пленки: прибл. 252 мм)				
Диапазон фокусировки (от торца объектива)	Прибл. 200 мм – ∞ (при установке на PowerShot А70 или А60, в широкоугольном положении)				
Диаметр резьбы	52 мм, стандартная резьба под фильтр (Для установки на PowerShot А70 или А60 необходим адаптер конверторов LA–DC52C)				
Габариты	Диаметр: 67 мм Длина: 57 мм				
Bec	Прибл. 74 г				

## Макроконвертор для съемки с близкого расстояния 250D 52 мм (приобретается дополнительно)

Фокусное расстояние	250 мм
Диапазон фокусировки (от торца объектива)	30 – 250 мм (W)/130 – 250 мм (T) (при установке на PowerShot A70 или A60)
Диаметр резьбы	52 мм, стандартная резьба под фильтр (Для установки на PowerShot A70 или A60 необходим адаптер конверторов LA–DC52C)
Габариты	Диаметр: 54 мм Длина: 10,2 мм
Bec	Прибл. 55 г

# Адаптер конверторов LA-DC52C (приобретается дополнительно)

Диаметр резьбы	52 мм, стандартная резьба под фильтр		
Габариты	Диаметр: 55,6 мм		
(от торца объектива)	Длина: 28,7 мм		
Вес (корпус)	Приблизительно 11 г		

# Алфавитный указатель

СF-карта 24 Емкость при записи 215 Загрузка изображений 167 Крышка гнезда 17 Обращение 25 Установка 24 Устройство чтения СF-карт 171 Форматирование 134 DPOF Заказ на отправку 163 Установки для печати 154, 158

### A

Автовоспроизведение 130 Автоматический режим (СОТО) 60 Автоспуск 83 Звук 52 – 54 179, 182 Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (А∨) 94

Баланс белого 103 Бытовая электросеть 193

#### B

Б

Величина диафрагмы 89, 91, 94, 96 Видеосистема 165, 181 Видеофильм (♥♥) Воспроизведение 122 Редактирование 124 Съемка 79 Видоискатель ЖК-монитор 17, 33 Оптический 17, 38 Включение/выключение питания 30 – 31 Воспроизведение 118 Воспроизведение 118 Воспроизведение Автовоспроизведение 130 Видеофильмы 122 Воспроизведение отдельного изображения 118 ЖК-монитор 33 Индексное воспроизведение 120 Переход через несколько изображений 121 Поворот 127 Увеличение изображений 119 Восстановление установок по умолчанию 184 Вспышка 67

Громкоговоритель 16 Громкость Воспроизведение 179 Съемка 179

Дата/Время 26, 178 Длительная выдержка 74

ЖК-монитор 33-37

### 3

Заказ на отправку Выбор изображений 163 Сброс 163 Замер экспозиции Оценочный 99 Точечный в точке автофокусировки 99 Центрально-взвешенный интегральный 99

#### Затвор

Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (**Tv**) 91 Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (**Av**) 94 Выдержка 89, 91, 94, 96 Громкость 179 Звук 52 – 54 179, 183 Защита 131, 176 Звук нажатия кнопок 52 – 54, 182 Звуковой комментарий 128 Звуковой сигнал 178, 179, 183 Зона автоматических режимов 19 Зона творческих режимов 19 Зуммирование 42, 85, 119

### И

Индексное воспроизведение 120 Индикаторы 18 Интерфейс Кабели 17, 141, 165 Источник питания 30 Аккумуляторы 193 Сетевой блок питания 193

#### K

Карта CompactFlash™ 24, 25, 131, 215 Кнопка спуска затвора 40 Нажатие наполовину 40 Полное нажатие 40 Кнопка фиксатора кольца 16, 200 Количество оставшихся кадров 215 Компенсация экспозиции 101 Комплект адаптера переменного тока 195 Короткая выдержка 73

#### М

Меню Воспроизведение 176 Выбор 43 Настройка 178–181 Список пунктов 172 Съемка 174 Функции 172 Микрофон 16 Моя камера Меню 181 Регистрация 55 Установки 52

#### Η

Начальная загрузка Звук 30, 52 – 54, 182 Изображение 30, 52 – 54, 182 Номера файлов 116

#### 0

Объектив 16 Адаптер конверторов 200 Макроконвертор 198 Телеконвертор 198 Широкоугольный конвертор 197 Оставшееся время записи видеоклипа 216 Отображение информации 33 – 37

#### Ш

Пейзажный режим (☎) 71 Переход через несколько изображений 121 Печать 136, 144, 160 Выбор изображений 146 Настройки 146, 154 Сброс 158 Стиль печати 146 Поворот 127 Поиск и устранение неполадок 204 – 210 Портретный режим (♈) 70 Порграммная автоэкспозиция (♈) 89

#### Ρ

Разрешение 64 Разъем аудио/видео A/V Out 165 Рамка автофокусировки Автоматический выбор 98 Ручной выбор 98 Режим макросъемки ( 3) 81 Режим непрерывной съемки ( 87 Режим ночной сцены ( ) 72 Режим съемки 224 Лиск 19 Доступные функции 224 Режим съемки панорам ( 75 Калрирование объектов 75 Съемка 76 Режимы отображения 33 - 37 Полробный 33.34 Простой 33.34 Ремень 17 Ручной режим Режим съемки 96 Фокусировка (**MF**) 115 Экспозиция (М) 96

#### C

Сброс номеров файлов 116 Сжатие 64, 215 Сообщения 186 Стирание Всех изображений 133 Одиночных изображений 132 Отображаемых изображений 15 Съемка 32, 60 Включение из режима воспроизведения 32 Проверка изображений 62 Телевизор 165

### Т

Телефото 42 Технические характеристики 211 – 219 Точечный замер 99

### у

Увеличение изображений 119 Уменьшение эффекта «красных глаз» 68 Установки по умолчанию 48–50 Уход 203

#### Φ

Файлы WAVE 36, 37, 128 Фокусировка Ручная 115 Фиксация 113 Фокусное расстояние 42 Форматирование 134 Фотоэффект 108

Цифровое увеличение 42, 85, 175 Цифровой разъем 16, 141, 165

#### Ч

Черно-белый режим 110 Чистка 203 Чувствительность ISO 110

#### Ш

Широкоугольное положение 42

#### 3

Экспозиция Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (**T∨**) 91 Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (**A∨**) 94 Баланс белого 103 Компенсация 101 Элементы камеры 16 Элементы питания Аккумуляторы 193 Замена 20 Крышка элементов питания 17 Меры предосторожности при обращении 21 Разряженное состояние 23 Состояние 23 Установка 20 Характеристики 214 Энергосбережение 31, 178

### Я

Язык 28, 180

# Функции, доступные в различных режимах съемки

# В таблице представлены функции, доступные в каждом из режимов съемки.

			AUTO	Þ	2	Ľ.
	Высокое	L	•*	•*	•*	•*
	Среднее 1 (1)	M1	•			
Разрешение	Среднее 2 (1)	M2				
	Среднее (2)					
	Низкое	S	QUIO     P     A       L     **     **     **       M1     ·     ·     ·       M2     ·     ·     ·       S     ·     ·     ·       M3     ·     ·     ·       M3     ·     ·     ·       M3     ·     ·     ·       M3     ·     ·     ·       M4     ·     ·     ·       M3     ·     ·     ·       M4     ·     ·     ·       M3     ·     ·     ·       M4     ·     ·     · <t< td=""><td></td><td></td></t<>			
	Видеофильм (1)	640	-	-	-	-
Разрешение	Видеофильм	320	-	-	-	-
	Видеофильм	160	-		-	-
	Наивысшее качество	S	•			
Сжатие	Высокое качество		•*	•*	•*	•*
	Обычное качество					
	Авто	<b>4</b> <sup>A</sup>	•*	•*		•*
Вспышка	Вкл.	4	-	٠		٠
	Выкл.	$\textcircled{\baselinetwidth}$			•*	٠
Уменьшение эфф	оекта «красных глаз»	$\odot$				
Мощность вспыш	іки	<u>\$7</u>	-	-	-	-
Вспом. луч света	для автофокусировки	AF:				
	Покадровый		•*	•*	•*	•*
Режим перевода	Непрерывная съемка	믜	-	٠		٠
кадров	Автоспуск (10 с)	Ciò	•		•	
	Автоспуск (2 с)	02		•		
Рамка автофокусировки		aiaf	-			
Ручная фокусиро	Ручная фокусировка			•	•	•
Режим «Макро»				٠	-	

×	Œ	<b>G</b>	•	Р	Τv	Av	М	См. стр.
•*	•*	▲*	-	•*	•*	•*	•*	
			-				•	
			-				•	
			-					64
			Ι				•	04
-	-	-		-	-	-	-	
-	-	-	•*	-	-	-	-	
-	-	-		-	-	-	-	
			-					
•*	•*	▲*	-	•*	•*	•*	•*	64
•			-				•	
•*		-	-		-	-	-	
			-					67
•	•*	▲*	-	•*	•*	•*	•*	
			-					68
-	-	-	-	-	-	-		112
•			•				•	41
•*	•*	▲*	•*	•*	•*	•*	•*	-
		-	-					87
								83
								00
		-	-					98
•		-	•	•	•		•	115
								81

			AUTO	Þ	*	Š
Цифровое						
увеличение		Выкл.	•*	•*	•*	•*
Компенсация экс	Ż	-	٠			
Система замера экспозиции	Оценочный замер 🚺		•		•	•
	Центрвзвеш. интегральный		-	-	-	-
	Точечный замер 🚺		-	-	-	-
Баланс белого (3)			_(4)	٠		
Фотоэффект			-			
Чувствительность ISO			_(5)	_(5)	_(5)	_(5)

\* : По умолчанию, ● : Доступно, ▲ : Доступно, но невозможно изменение после съемки первого кадра, – : Не доступно

Установка сохраняется даже после выключения питания.

Для параметров, измененных с помощью меню или нажатием кнопок (кроме [Date/Time] (Дата и время), [Language] (Язык) и [Video System] (Видеосистема)), можно одновременно восстановить значения по умолчанию (стр. 184).

- (1) Доступно только для PowerShot A70.
- (2) Доступно только для PowerShot A60.
- (3) Выбор фотоэффектов [Sepia] (Сепия) и [В/W] (Черно-белое) невозможен.
- (4) Для баланса белого устанавливается режим [AUTO] (Авто).
- (5) Чувствительность ISO устанавливается камерой автоматически.
- (6) Выбор чувствительности ISO [AUTO] невозможен.

×	Œ	d	7	Р	Tv	Av	М	См. стр.
		-	-					85
•*	•*	-	-	•*	•*	•*	•*	00
			٠				-	101
				•*	•*	•*	•*	
-	-	-	-					99
-	-	-	-				٠	
								103
								108
_(5)	_(5)	_(5)	_(5)				•(6)	110



© 2003 CANON INC.