1 Установка программы



Перед подключением каких-либо кабелей установите программное обеспечение, которое входит в комплект поставки фотокамеры. Следуйте указаниям на экране.

После установки программы вернитесь к настоящей инструкции по эксплуатации.

Информация на языках стран Северной Европы имеется на сайте kodak.com/go/nordic_guides.

2 Установка и зарядка аккумулятора



Другие аксессуары для зарядки

Сначала ВЫКЛЮЧИТЕ фотокамеру. Заряжайте аккумулятор, пока индикатор зарядки аккумулятора не перестанет мигать.



См. Расширенную инструкцию по эксплуатации. www.kodak.com/go/m1093support

Приобретение аксессуаров

www.kodak.com/go/m1093accessories

www.kodak.com/go/easysharecenter

3 Включение фотокамеры



4 Выбор языка и установка даты/времени



Язык:

- Для изменения параметров.
- ОК для подтверждения изменений.

Дата/время:

При появлении приглашения нажмите кнопку ОК.

- Ду для изменения параметров.
- Для перехода на предыдущее/ следующее поле.
- ОК для подтверждения изменений.

5 Фотосъемка

Для включения фотокамеры в режиме "Умная съемка" нажмите кнопку питания.

Для выполнения автофокусировки и установки параметров экспозиции слегка нажмите кнопку затвора. Когда фокусировочные рамки загорятся зеленым, нажмите кнопку затвора до упора.



При обнаружении лиц может быть отображено несколько фокусировочных рамок. (Основное лицо отображается в желтой фокусировочной рамке. Чтобы перенести фокус с первоначально выбранного лица на другое лицо, нажмите (). Фокусировочные рамки отображаются не во всех режимах.

Снова нажмите кнопку , чтобы включить/ выключить отображение символов состояния, гистограммы и кадрирующей сетки.

Дополнительную информацию по режиму "Умная съемка" и другим режимам см. на стр. 11.

6 Просмотр снимков/видеоклипов





См. Расширенную инструкцию по эксплуатации.	www.kodak.com/go/m1093support			
Приобретение аксессуаров	www.kodak.com/go/m1093accessories			
Совместимость с док-устройствами	www.kodak.com/go/dockcompatibility			

www.kodak.com/go/easysharecenter

8 Справочная система фотокамеры

Вы хотите использовать возможности фотокамеры в максимальном объеме? Вы желаете разобраться в том,

- каковы эти возможности
- и как достичь наилучшего качества фото- и видеосъемки?

В таком случае у нас есть для Вас хорошие новости!

Ваша камера снабжена встроенной справочной системой. Эта система содержит описания всех настроек для всех опций меню. Если Вам уже известно всё о самой фотокамере, пришло время узнать о том, как пользоваться ее встроенной справкой. Чем больше Вы знаете о своей фотокамере, тем увереннее Вы себя чувствуете!



9 Не останавливайтесь на прочитанном! Узнайте всё о своей камере!

Поздравляем!

Вы уже

- настроили фотокамеру,
- сделали снимки,
- перенесли их на компьютер.

Не останавливайтесь на этом!

Дочитайте руководство до последней страницы — не упускайте возможность сделать превосходные снимки и поделиться ими! Для лучшего понимания отдельных опций меню пользуйтесь встроенной справкой — выделите пункт меню, затем нажмите кнопку Т (телеположение).

Посетите сайт www.kodak.com/go/m1093support:

- расширенная инструкция по эксплуатации,
- интерактивное руководство по устранению неисправностей
- интерактивные руководства
- вопросы и ответы
- обновления программ и драйверов
- аксессуары,
- информация о печати
- регистрация изделия.



Вид спереди



- 1 Кнопка затвора
- 2 Кнопка режимов
- 3 Кнопка вспышки
- 4 Кнопка питания, индикатор зарядки 8
- 5 Объектив/Крышка
- 6 Индикатор автоспуска/встроенная подсветка АФ
- 7 Вспышка
- ядки 8 Микрофон

Вид сзади



- 1 ЖК-дисплей
- Кнопка широкоугольного/ телеположения
- 3 Динамик
- 4 Гнездо для сетевого адаптера (5 B)
- 5 Кнопки Review (Просмотр), 8 Мепи (Меню)

- 6 Ушко крепления ремешка
- 7 Джойстик / / // Кнопка ОК
 - Дисплей 📥
 - Автоспуск/Серия 🕶
 - Выход USB/AV

- 9 Кнопки Delete (Удалить), Share
- 10 Слот для опциональной карты памяти SD или SDHC
- 11 Отсек для элементов питания
- 12 Штативное гнездо
- 13 Разъем для док-станции или док-принтера

Дополнительные возможности фотокамеры



- 1 Нажмите кнопку режимов.
- 2 С помощью джойстика ◀/▶ выберите режим, затем нажмите кнопку ОК.

Режим		Назначение
SMART	Умная съемка	 Обычная фотосъемка — обеспечивает великолепное качество изображения и простоту в обращении. Применяется технология обнаружения лиц. Производится анализ условий освещения и наличия в сюжете других объектов съемки. Применяется технология Kodak Perfect Touch для улучшения качества снимков. Можно выбрать размер снимка и соотношение сторон, которые лучше всего подходят для конкретного случая, — нужно просто нажать кнопку Menu (Меню) и выбрать "Размер снимка". З:2 (наилучший выбор для печати фотографий 10 x 15 см) 16:9 (широкий экран) 4:3 (по умолчанию)
	Видео	Видеосъемка со звуком.
Ρ	Программный	Дополнительные настройки фотосъемки — больше возможностей ручной настройки по сравнению с режимом "Умная съемка".
SCN	Сюжетные программы	Полностью автоматическая съемка практически в любых условиях. См. стр. 15.



Видеосъемка



ЗХ оптический зум



- 1 Нажмите кнопку режимов.
- 2 С помощью джойстика **∢/** выберите опцию "Видео", затем нажмите кнопку ОК.
- 3 До упора нажмите и отпустите кнопку затвора. Для остановки записи еще раз нажмите и отпустите кнопку затвора.
- Чтобы скомпоновать кадр, используйте ЖК-дисплей.
- 2 Чтобы приблизить объект съемки (сделать его изображение крупнее), нажмите кнопку Т (Телеположение).

Для уменьшения изображения объекта нажмите кнопку W (Широкоугольное положение).

3 Сделайте снимок или снимите видеоклип.

Цифровой зум

Используйте цифровой зум в любом из режимов фотосъемки для получения увеличения с коэффициентом до 5Х за пределами диапазона оптического зума. Нажимайте кнопку Т (Телеположение), пока ползунок не достигнет предела диапазона оптического зума. Отпустите кнопку Т (Телеположение) и нажмите ее снова.

12 RU

www.kodak.com/go/easysharecenter

ПРИМЕЧАНИЕ. Цифровой зум недоступен в режиме "Умная съемка". Возможно, при использовании цифрового зума вы заметите снижение качества изображения. Ползунок на шкале зума приостанавливается, затем становится красным, когда качество изображения снижается до минимального уровня, допустимого при печати снимка форматом 10 x 15 см. Во время видеосъемки цифровой зум недоступен.

Фотосъемка со вспышкой



Нажмите кнопку вспышки несколько раз, чтобы пролистать режимы работы вспышки.

Текущий режим работы вспышки отображается в строке состояния на дисплее фотокамеры.

Режимы вспышки	Срабатывание вспышки				
Авто УА	При недостаточном освещении снимаемого сюжета.				
Заполняющая 🗲	При каждом нажатии кнопки затвора вне зависимости от условий освещения. Рекомендуется использовать, когда объект находится в тени или освещен контровым светом В условиях низкой освещенности держите фотокамеру неподвижно или воспользуйтесь штативом. ПРИМЕЧАНИЕ. (Недоступно в режиме "Умная съемка").				

www.kodak.com/go/m1093support

Эффект красных глаз Эффект красных	Предвспышка	Предвспышка срабатывает перед съемкой, сужая зрачки.
глаз может быть скорректирован двумя способами.	Программная коррекция	Предвспышка не используется, эффект красных глаз корректируется программным обеспечением фотокамеры.
Выкл.	(F)	Вспышка не используется

Автоспуск

С помощью автоспуска можно включить себя в кадр или устранить сотрясение фотокамеры при спуске затвора. Поместите фотокамеру на штатив или ровную поверхность.



 В любом режиме фотосъемки нажимайте кнопку
 до тех пор, пока на дисплее не отобразится символ) для нужного режима автоспуска:

10 секунд—Снимок делается после 10-секундной задержки (у вас есть время занять свое место в кадре).

2 секунды—Затвор фотокамеры срабатывает после 2-секундной задержки (позволяет устранить сотрясение фотокамеры при съемке со штатива).

2 снимка—Первый снимок делается после 10-секундной задержки. Второй снимок делается через 8 секунд после первого.

www.kodak.com/go/easysharecenter

2 Скомпонуйте кадр. Нажмите на кнопку затвора сначала слегка, затем до упора.

Фотокамера делает снимок/снимки после небольшой задержки.

Используйте ту же процедуру для записи видеоклипа с помощью автоспуска (2 сек. или 10 сек), но нажмите кнопку затвора до конца.

Режим серийной съемки

Режим серийной съемки используется для быстрой съемки до 3 кадров подряд.

- 1 В любом режиме фотосъемки нажимайте кнопку до тех пор, пока наверху ЖК-дисплея не отобразится символ серийной съемки.
- 2 Для выполнения автофокусировки и установки параметров экспозиции слегка нажмите кнопку затвора. Для выполнения съемки нажмите кнопку затвора до упора и удерживайте ее в нажатом состоянии.

Сюжетные программы (SCN)

Сюжетные программы позволяют получать великолепные снимки практически в любой съемочной ситуации.

- 1 Нажмите кнопку режимов.
- 2 С помощью джойстика **«/**» выберите "SCN", затем нажмите кнопку OK.
- 3 С помощью джойстика **4/ • / •** просмотрите описания сюжетных программ.

Если описание сюжетной программы отключилось прежде, чем вы успели его прочитать, нажмите кнопку ОК.

4 Для выбора сюжетной программы нажмите кнопку ОК.

Режим сюжетных программ	Назначение		
Портрет	Портреты людей крупным планом.		
Панорама >>, <<	Панорамные снимки из двух или трех кадров.		
Уменьшение нерезкости	Уменьшение нерезкости изображения вследствие сотрясения камеры, движения объекта съемки.		
Спорт	Для съемки движущихся объектов.		
Пейзаж	Для съемки удаленных объектов.		
Макро	Для съемки с близкого расстояния. По возможности используйте вместо вспышки имеющееся освещение.		
Ночной портрет	Уменьшение эффекта красных глаз при ночной съемке или в условиях недостаточного освещения.		
Ночной пейзаж	Для съемки удаленных объектов ночью. Вспышка не используется.		
Снег	Для съемки на снегу при ярком освещении.		
Пляж	Для съемки на пляже при ярком освещении.		
Текст	Для пересъемки документов. Поместите фотокамеру на устойчивую поверхность или воспользуйтесь штативом.		
Фейерверк	Для съемки салютов и фейерверков. Поместите фотокамеру на устойчивую поверхность или воспользуйтесь штативом.		

Режим сюжетных программ	Назначение
Цветы	Для съемки цветов или других мелких объектов крупным планом при ярком освещении.
Церемония/ Музей	Для съемки в обстановке, в которой посторонний звук или вспышка нежелательны, например, во время свадебной церемонии или лекции. Вспышка и звук отключаются. Поместите фотокамеру на устойчивую поверхность или воспользуйтесь штативом.
Автопортрет	Для съемки себя крупным планом. Обеспечивает правильную фокусировку и уменьшает эффект красных глаз.
Высокая чувствительность	Для съемки людей в помещении или при низкой освещенности.
Дети	Для съемки играющих детей при ярком освещении.
Против света	Для съемки объектов, находящиеся в тени или освещенных контровым светом (источник света находится позади объекта).
Съемка с проводкой	Для съемки быстро движущегося объекта. Фон дает ощущение движения, в то время как предмет кажется неподвижным.
При свечах	Для съемки при свечах.
Закат	Для съемки в сумерках.

Изменение настроек с помощью меню

Для получения наилучших результатов при фотосъемке можно менять настройки фотокамеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых режимах возможности выбора установок ограничены. Одни установки остаются активными до тех пор, пока не будут изменены, другие — пока не будут изменены режимы или не будет выключена фотокамера.

- 1 Нажмите кнопку Menu (Меню).
- 2 С помощью джойстика (/) выделите вкладку:
 - Съемка обычные настройки фотосъемки
 - Фотосъемка + дополнительные настройки фотосъемки
 - Видео настройки фотокамеры для съемки видеоклипа
 - Настройка другие настройки фотокамеры
- 3 С помощью джойстика / выберите опцию, затем нажмите кнопку OK.
- 4 Выберите значение, затем нажмите OK.

Символы на дисплее в режиме съемки



2 Работа со снимками/видеоклипами

Удаление снимков/видеоклипов

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр).
- 2 Нажимайте () для перехода к предыдущему/следующему снимку/видеоклипу.
- 3 Нажмите кнопку Delete (Удалить).
- 4 Следуйте подсказкам на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для удаления защищенных снимков и видеоклипов предварительно снимите с них защиту.

Защита снимков и видеоклипов от удаления

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр).
- 2 Нажимайте () для перехода к предыдущему/следующему снимку/видеоклипу.
- 3 Нажмите кнопку Menu (Меню).
- 4 С помощью джойстика **Л** выберите опцию "Защитить", затем нажмите кнопку ОК.

Рядом с защищенным снимком или видеоклипом появляется значок защиты 🔒.

Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.

ВНИМАНИЕ:

При форматировании встроенной памяти или карты памяти SD или SDHC удаляются все находящиеся там снимки и видеоклипы, в том числе защищенные. (При форматировании встроенной памяти также удаляются адреса электронной почты и имена меток. Для их восстановления см. справку программы EasyShare).



www.kodak.com/go/m1093support

Просмотр в виде миниатюр в режиме "Мозаика"

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр).
- 2 Нажмите кнопку широкоугольного положения (W), чтобы перейти к просмотру миниатюр.
- Нажмите кнопку телеположения зума (T) для возврата к просмотру одного снимка.
 - Нажмите кнопку Review (Просмотр) для выхода из режима просмотра.

Поиск снимков по дате, метке "Избранное" и по другим меткам

Если на фотокамере или карте памяти находится много снимков, то после проведения сортировки одновременно отображаются только некоторые из них. Сортировать снимки можно по дате или — если снимку присвоена метка "Избранное" или созданная пользователем метка — по метке.

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр), затем кнопку Menu (Меню).
- 2 С помощью джойстика / выберите опцию "Поиск", затем нажмите кнопку "ОК".
- 3 С помощью джойстика **√** выделите опцию "Дата", "Избранное" или "Метка", а затем нажмите кнопку **▼**для выбора папки.
- 4 С помощью джойстика <//>

5 Чтобы просмотреть результаты поиска, выделите опцию "Выход", затем нажмите кнопку "ОК". Нажмите "Сохранить", затем нажмите кнопку "ОК".

Снимки отображаются в виде миниатюр. Для просмотра нажмите **4/ / /**. Нажмите кнопку Т (Телеположение), чтобы отобразить снимок в режиме полнозкранного просмотра.

Нажмите кнопку Review (Просмотр) для выхода из режима просмотра.

Применение технологии Kodak Perfect Touch

Технология Kodak Perfect Touch помогает получать более яркие и качественные снимки. Технология Perfect Touch автоматически применяется к снимкам, полученным в режиме "Умная съемка". (Технология Perfect Touch не может быть применена к видеоклипам, панорамным снимкам, а также вторично — к снимкам, к которым она уже применена.)

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр).
- 2 Нажимайте **4/** для перехода к предыдущему/следующему снимку.
- 3 Нажмите кнопку Menu (Меню), затем с помощью джойстика ◀/▶ выделите вкладку "Редактирование". Выделите "Техн. PERFECT TOUCH", затем нажмите кнопку OK.

Улучшение отображается для просмотра. С помощью джойстика **4/** просмотрите другие части снимка.

- 4 Нажмите кнопку ОК. Следуйте подсказкам на экране, чтобы заменить исходный снимок или сохранить улучшенное изображение под новым именем.
- Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.

www.kodak.com/go/m1093support

3

Устранение неполадок

Неполадки при работе фотокамеры

Состояние	Решение		
Фотокамера не включается	Убедитесь, что элемент питания заряжен и установлен правильно (см. стр. 1).		
Фотокамера не выключается	Выключите фотокамеру, затем снова включите.		
Кнопки и органы управления фотокамеры не работают			
Вспышка не срабатывает	 Проверьте настройки вспышки и при необходимости измените их (см. стр. 13). ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышка используется не во всех режимах. 		
В режиме просмотра вместо снимка отображается синий или черный экран.	 Перенесите все снимки на компьютер (см. стр. 6). Сделайте другой снимок. 		
Карта памяти почти или полностью заполнена	 Перенесите снимки на компьютер (см. стр. 6). Удалите снимки с карты или вставьте новую карту. 		
Количество оставшихся снимков не уменьшается после съемки	 Продолжайте съемку. Фотокамера работает нормально. (Оценка количества оставшихся кадров зависит от размера и содержания уже сделанных снимков). 		

24 RU

www.kodak.com/go/easysharecenter

4 Приложение

Соответствие стандартам FCC



Цифровая фотокамера Kodak EasyShare M1093 IS

Данное устройство испытано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В, согласно Части 15 Правил FCC. Эти требования разработаны в целях обеспечения должной защиты от интерференционных помех в жилых помещениях. Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию, поэтому несоблюдение инструкций по установке и использованию может вызвать помехи в работе средств радиосвязи. При этом не гарантируется, что данное устройство, будучи установлено в определенном месте, не станет источником помех. Если устройство вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие которых определяется путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться сократить влияние помех, выполнив следующие действия: 1) изменив направление или местоположение приемной антенны; 2) увеличив расстояние между устройством и приемником; 3) подключив устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания; 4) проконсультировавшись с дилером или специалистом по теле/радиооборудованию для получения дополнительных рекомендаций. Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие техническим условиям, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. Если к изделию прилагаются экранированные интерфейсные кабели либо указано, что при установке данного изделия следует использовать дополнительные компоненты или аксессуары, их следует обязательно использовать, чтобы выполнить нормативные требования FCC.

Декларация о соответствии с ограничениями (Канада)

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numèrique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



FCC и промышленные стандарты Канады

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

Утилизация электротехнического и электронного оборудования



В Европе: В целях защиты здоровья людей и охраны окружающей среды на пользователя возлагается ответственность по сдаче данного изделия в специализированное предприятие для утилизации подобной продукции (отдельно от городских отходов). Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу изделия, в специализированное предприятие или в соответствующие местные органы власти; или посетите сайт www.kodak.com/go/recycle. (Вес изделия: 126 г)

VCCI класс В ITE



C-Tick (Австралия)



Класс В ITE (Корея)

```
이 기기는 가경용으로 전자파격합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
```

www.kodak.com/go/easysharecenter

26 RU

RoHS (Китай)

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆,该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放,以免危及人身健康、财产或环境的时间期限(以年计)。该值根据操作说 明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	0	0	0	0	0
锂电池	×	0	0	0	0	0
交流变压器	X	0	0	0	0	0
〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。						
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。						



Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 © Компания Eastman Kodak Company, 2008 Kodak, EasyShare и Perfect Touch — товарные знаки компании Eastman Kodak Company. 4F8130_ru

www.kodak.com/go/m1093support