PYCCKNŇ



www.kodak.com/go/support

Вид спереди и сверху



См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Обучающие видеоролики

www.kodak.com/go/m577demos

Вид сбоку и снизу



См. Расширенную инструкцию по эксплуатации	www.kodak.com/go/m577manuals
Обучающие видеоролики	www.kodak.com/go/m577demos

Управление с помощью сенсорного экрана

Нажмите (или коснитесь и удерживайте палец)



Протяните или прокрутите (проведите пальцем вниз или вверх)



Проведите (перетащите и быстро отпустите)



См. Расширенную инструкцию по www.kodak.com/go/m577manuals эксплуатации

Обучающие видеоролики

www.kodak.com/go/m577demos

www.kodak.com/go/support

Прикрепите ремешок, установите и зарядите аккумулятор



См. Расширенную инструкцию www.kodak.com/go/m577manuals

Зарядка аккумулятора

Для того, чтобы сделать максимально возможное количество снимков, полностью заряжайте аккумуляторы перед использованием. Все аккумуляторы со временем разряжаются, даже если их не использовать.

Если в комплект поставки входит зарядное устройство:



) Подключите кабель USB для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin, и зарядное устройство.

См. Расширенную инструкцию по www.kodak.com/go/m577manuals эксплуатации

 Проверка уровня заряда аккумулятора
 см. стр. 12

 Приобретение дополнительных аккумуляторов
 www.kodak.com/go/accessories

Если в комплект поставки входит зарядное устройство:



Зарядка с помощью USB-порта компьютера:

Фотокамера заряжается, когда компьютер включен и находится в активном режиме. Отключите на компьютере режим ожидания, спящий режим и режим автоматического выключения.





РУССКИЙ

2 Использование карт памяти SD/SDHC

Фотокамера оснащена встроенной памятью. Рекомендуется приобрести карту MICROSD/SDHC, которая позволит сохранить гораздо больше снимков и видеоклипов.

ВНИМАНИЕ:

Карту можно установить только одним способом; установка карты с усилием может привести к ее повреждению. Установка или извлечение карты памяти в то время, когда фотокамера включена, может привести к повреждению снимков, карты или фотокамеры.

Отключите фотокамеру и откройте дверцу.

Вставьте карту до щелчка. Чтобы извлечь карту памяти, нажмите и отпустите. Опиия

ВНИМАНИЕ! При включении фотокамера проверяет, установлена ли карта памяти. Если карта памяти установлена, то новые изображения и видеоклипы будут сохраняться на ней. Если карта памяти отсутствует, новые изображения и видеоклипы будут сохраняться в памяти фотокамеры.

Если установлена карта памяти и в памяти фотокамеры обнаружены фотографии или видеоклипы, будет предложено перенести их на карту памяти (и очистить встроенную память фотокамеры).

См. Расширенную инструкцию www.kodak.com/go/m577manuals

Приобретение карт памяти

www.kodak.com/go/accessories



См. Расширенную инструкцию www.kodak.com/go/m577manuals

5 Фотосъемка

При первом включений камера готова к фотосъемке в режиме "Умная съемка". После этого при последующем включении фотокамеры будет выбран режим, который был установлен при ее выключении. Для выбора другого режима коснитесь кнопки мова.

Для выполнения автофокусировки и установки параметров экспозиции слегка нажмите кнопку затвора.

Фокусировочные рамки показывают границы зоны фокусировки фотокамеры. Если фотокамера не может сфокусироваться на нужном объекте, отпустите кнопку затвора и перекомпонуйте кадр.



Фокусировочные рамки

) Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.

Для фотосъемки также можно использовать функцию сенсорного спуска затвора. См. Расширенную инструкцию по эксплуатации.

См. Расширенную инструкцию по www.kodak.com/go/m577manuals эксплуатации

Просмотреть все режимы съемки стр. 19

Индивидуальная настройка камеры

Иногда требуется видеть все, что доступно. В других случаях требуется убрать все с экрана!

Коснитесь любой части экрана для переключения между режимами "Очистить экран" и "Просмотр сервисов".

Очистить экран



Просмотр сервисов (Сервисы меняются в зависимости от режима камеры.)



Символы на дисплее в режиме съемки





Проверка уровня заряда аккумулятора

Полностью заряжен

На три четверти

Наполовину

Критический уровень

Сетевой адаптер











Просмотр снимков/видеоклипов



Для просмотра последнего снимка/видеоклипа необходимо:

- коснуться миниатюры (в нижней левой части экрана) в режиме живой картинки или
- нажать в режиме быстрого просмотра при просмотре нового снимка/видеоклипа

См. Расширенную инструкцию по www.kodak.com/go/m577manuals эксплуатации

Обучающие видеоролики

www.kodak.com/go/m577demos

Другие действия в режиме просмотра

• Проведите пальцем по снимку 📣 Ъ для просмотра предыдущей или следующей фотографии

(Коснитесь и удерживайте палец на левой или правой части экрана для быстрой прокрутки вперед и назад.)

- Выберите "Воспроизведение" для воспроизведения видеоклипа.
- Коснитесь 💼, чтобы удалить снимки/видеоклипы.



Уровень заряда аккумулятора

видеокпипа

ВНИМАНИЕ! Не забывайте, что к видеосъемке можно приступить в любой момент! Нажмите кнопку записи видео.

См. Расширенную инструкцию по www.kodak.com/go/m577manuals эксплуатации

Обучающие видеоролики

www.kodak.com/go/m577demos

🖉 Еще никогда не было так легко обмениваться снимками

ВНИМАНИЕ! Чтобы воспользоваться функциями фотокамеры для обмена снимками и работы с сайтами социальных сетей, необходимо установить программу KODAK Share Button App. (См. стр. 17.)

Функция простого обмена

Используйте функцию простого обмена для обычного обмена файлами.

1 В режиме живой картинки: нажмите кнопку Share. Коснитесь пункта "Выбор изображений", затем выберите снимки или видеоклипы, которыми вы хотите поделиться. (Чтобы отправить самый последний снимок или видеоклип, коснитесь миниатюры в левом нижнем углу ЖК-дисплея).

В режиме быстрого просмотра: нажмите кнопку Share. После этого перейдите к шагу 3.

В режиме просмотра: найдите снимок или видеоклип. Чтобы отправить несколько снимков или видеоклипов, коснитесь значка Шо, (Мозаика) для просмотра миниатюр. Коснитесь пункта "Выбор изображений", затем выберите снимки или видеоклипы, которыми вы хотите поделиться).

В режиме живой картинки

В режиме быстрого просмотра

В режиме просмотра



2 Нажмите кнопку Share.

3 Выберите сайты социальных сетей или адреса электронной почты. Для удаления флажка снова коснитесь выбранного сайта или адреса. Чтобы прокрутить список, протащите 🔺 🔻 в нужном направлении.



4 Выберите "Готово".

> При переносе снимков или видеоклипов на компьютер они отправляются выбранным получателям.

См. Расширенную инструкцию www.kodak.com/go/m577manuals по эксплуатации

Обучающие видеоролики

www.kodak.com/go/m577demos

В Установка программ, перенос снимков

ВНИМАНИЕ! Чтобы воспользоваться функциями фотокамеры для обмена снимками и работы с сайтами социальных сетей, необходимо установить программу KODAK Share Button App.

Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету. При подсоединении фотокамеры к компьютеру автоматически запускается приложение KODAK Camera Setup App. Следуйте подсказкам для установки программы KODAK Share Button App.



- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подключите фотокамеру к компьютеру при помощи кабеля USB для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin.
- 3 Включите фотокамеру.
- 4 После установки программы следуйте подсказкам по переносу снимков и видеоклипов на компьютер.

ВНИМАНИЕ! Если программа установки не запускается, посетите сайт www.kodak.com/go/camerasw для выбора и установки на компьютер нужной версии программного обеспечения:

См. Расширенную инструкцию по sксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Обучающие видеоролики

www.kodak.com/go/m577demos

9 Не останавливайтесь на прочитанном! Узнайте всё о своей камере!

Поздравляем!

Вы уже:

- настроили фотокамеру,
- сделали снимки,
- перенесли их на компьютер.

Узнайте больше!

Дочитайте руководство до последней страницы — не упускайте возможность сделать превосходные снимки и видеоклипы и поделиться ими!

Посетите сайт www.kodak.com/go/m577support, на котором вы найдете следующее:

- расширенная инструкция по эксплуатации
- обучающие видеоролики и интерактивные руководства
- обновление прошивки фотокамеры
- ответы на часто задаваемые вопросы
- регистрация изделия

См. Расширенную инструкцию по www.kodak.com/go/m577manuals эксплуатации

Обучающие видеоролики	www.kodak.com/go/m577demos
Проверка уровня заряда аккумулятора	см. стр. 12

1 Дополнительные возможности фотокамеры

Съемка со вспышкой



Режимы вспышки	Вспышка срабатывает
Авто \$А	При недостаточном освещении.
Заполня- ющая	При каждом нажатии кнопки затвора вне зависимости от условий освещения. Рекомендуется использовать, когда объект находится в тени или в условиях контрового освещения (когда источник света находится позади объекта). В условиях низкой освещенности держите фотокамеру неподвижно или воспользуйтесь штативом.

Уменьше- ние эффекта красных глаз	\$ ⊚	Предвспышка срабатывает перед съемкой, сужая зрачки.
Выкл.	3	Вспышка не используется.

Режимы работы фотокамеры

Нажмите море

Выберите режим, подходящий для съемки выбранного Вами объекта.



Умная съемка Умная съемка Эмная съемка

Режим съемки	Назначение
Умная съемка	Обычная фотосъемка — обеспечивает великолепное качество изображения и простоту в обращении.
Эффекты пленки	Различные эффекты кинопленки, позволяющие создавать оригинальные снимки и видеоклипы (см. стр. 21).

Режим съемки	Назначение
Сюжетные программы	Простота фотосъемки различных сюжетов, присущая фотокамерам типа "Навел и снял" (см. стр. 22)—в том числе в Программном режиме (см. стр. 24).
Фотоавтомат	Делает 4 снимка, а затем соединяет их в одну полосу кадров. Для получения наилучших результатов воспользуйтесь штативом или поместите фотокамеру на устойчивую поверхность.
Видео	Видеосъемка со звуком.

Эффекты пленки

Выберите эффект пленки перед фото- и видеосъемкой.

- Коснитесь море, затем выберите "Эффекты пленки".
- Коснитесь нужного эффекта пленки для просмотра его описания и примера.
- 3 Коснитесь "Применить" для выбора этого эффекта.

Эффект пленки	Назначение
KODACOLOR	Ностальгический цвет
Яркие цвета EKTACHROME	Живой насыщенный цвет
KODACHROME 25 1970-x	Яркий естественный цвет
Фотоискусство Т-МАХ	Плавные переходы полутонов и мелкая зернистость
Фотожурналистика TRI-X	Высокая контрастность и заметная зернистость
Сепия	Красновато-коричневый тон старинных фотографий

Сюжетные программы

Выберите сюжетную программу перед фотосъемкой.

- 1 Коснитесь море, затем "Сцена".
- Выберите Сюжетную программу для просмотра описания режима.
- 3 Коснитесь "Применить" для выбора сюжетной программы.

Сюжетная программа	Назначение
Программный	Управление параметрами съемки, предоставляющее более широкие возможности для творчества, чем в режиме "Умная съемка".
Портрет	Портреты людей крупным планом.
Спорт	Съемка движущихся объектов. Используется короткая выдержка.
Пейзаж	Съемка удаленных объектов.
Макро	Съемка с близкого расстояния. По возможности снимайте при имеющемся освещении без вспышки.
Закат	Съемка в сумерках.
Против света	Съемка объектов, находящихся в тени или освещенных контровым светом.
При свечах	Съемка при свечах.
Дети	Съемка играющих детей при ярком освещении.
Яркое	Съемка на пляже или на снегу в солнечный день.

Дополнительные возможности фотокамеры

Сюжетная программа	Назначение
Фейерверк	Съемка салютов и фейерверков. Для получения наилучших результатов поместите фотокамеру на устойчивую поверхность или воспользуйтесь штативом.
Автопортрет	Съемка себя крупным планом. Обеспечивает правильную фокусировку и уменьшает эффект красных глаз.
Ночной портрет	Уменьшение эффекта красных глаз при ночной съемке или в условиях недостаточного освещения.
Ночной пейзаж	Съемка удаленных объектов ночью. Вспышка не используется.
Уменьшение нерезкости	Уменьшение нерезкости изображения, вызываемой сотрясением камеры или движением объекта съемки.
Высокая светочувстви- тельность	Съемка людей в помещении или при низкой освещенности.
Панорама	"Сюжетные программы" двух или трех снимков в один панорамный снимок.
Длительная выдержка	Передача ощущения движения (0,5 сек., 1,0 сек., 2,0 сек., 4,0 сек., 8,0 сек.)

Программный режим

Программный режим обеспечивает доступ к максимально большому количеству настроек.

- 1 Коснитесь море, затем "Сцена".
- Коснитесь пункта "Программный", затем выберите "Применить".



ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры, измененные в Программном режиме, применимы только к снимкам, получаемым в этом режиме. Команда "Сброс" позволяет сбросить настройки Программного режима на заданные по умолчанию.

Изменение настроек программного режима

В Программном режиме выберите параметр. Затем измените его значение.

www.kodak.com/go/support

2 Устранение неполадок

Перейдите на сайт www.kodak.com/go/m577support для ознакомления с Расширенной инструкцией по эксплуатации, обновления прошивки и для получения ответов на ваши вопросы.

Состояние	Способ устранения
Программа установки программного обеспечения не запускается.	 Посетите сайт www.kodak.com/go/camerasw для выбора нужной версии программного обеспечения.
Фотокамера не включается/ выключается или не функционирует	Убедитесь, что установлен полностью заряженный элемент питания правильного типа (см. стр. 5).
ЖК-дисплей слишком темный.	 Настройте яркость ЖК-дисплея в меню "Настройки".
Слишком малый срок службы элементов	 Убедитесь, что аккумуляторы заряжены (см. стр. 5).
питания	 Сократите время просмотра снимков/ видеоклипов на фотокамере.
	 Приобретите запасные элементы питания по ссылке www.kodak.com/go/accessories.



Состояние	Способ устранения
Вспышка не срабатывает	 Вспышка используется не во всех режимах. При необходимости измените настройки (см. стр. 19).
Отсутствует связь между компьютером и	 Выключите фотокамеру, затем снова включите.
фотокамерой	 Убедитесь, что установлен полностью заряженный элемент питания правильного типа (см. стр. 5).
	Убедитесь, что USB-кабель для фотокамер КОDAK, модель Місго В / 5-Ріп, подключен к фотокамере и компьютеру (см. стр. 17). После этого включите фотокамеру



Приложение

Утилизация электротехнического и электронного оборудования и аккумуляторов



В странах Европы: В целях защиты здоровья людей и охраны окружающей среды вы несете ответственность за сдачу оборудования и элементов питания на утилизацию на специализированном пункте сбора (отдельно от бытовых отходов). Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу изделия, в специализированный пункт сбора или в соответствующие местные органы власти; или посетите сайт www.kodak.com/go/recycle. Вес устройства: 150 г с аккумулятором и картой памяти.



ГОСТ-Р (Россия)



Компания Eastman Kodak Company
 Rochester, NY 14650

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы -

АЮ-40 в соответствни с маркировкой.

Kodak

Компания Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 © Kodak, 2011

Kodak, EasyShare Touch, Ektachrome, Kodachrome, Kodacolor, Max, Perfect Touch, Pulse, T-Max и Tri-X являются зарегистрированными товарными знаками Eastman Kodak Company.

4H8646_ru

www.kodak.com/go/support

