Содержание

Меры безопасности 03 Общая информация 04 Аксессуары 04 Внешний вид 05 Кнопка Функций 05 Индикация на Дисплее 06
Одготовка к работе
Включение и Выключение камеры07
Установка батарей07
Установка и извлечение карты SD08
Крепление ремешка
Фотографирование09
Функциональные установки камеры11
Режим Съемка (卤)11
Кнопка Tele/Wide11
Кнопка ЖК-Монитора11
Кнопка Макро (Macro)12
Кнопка Вспышки12
Кнопка Автоспуска13
Кнопка Аудио-комментариев13
Кнопка Экспозиции/Удаления14
Установка Размера изображения 15
Установка Качества изображения 15
Установка Системы Замера Экспозиции 16
Установка Резкости16
Установка Эффектов17
Установка Баланса Белого17
Установка Фото рамки18
Установка Ночной съемки19
Установка Аудио-комментарий19
Установка Серийной съемки20
Режим Просмотр (🕞)21
Просмотр Изображения21
Просмотр Видео Клипа21

Показ иконок изображений22
Исследование изображения
Показ информации об изображении
Показ Слайдов23
Установка защиты изображения
Удаление всех изображений
Копирование на Карту памяти
Печать изображений с использованием DPOF (без ПК)25
Вращение изображения
Установка Изображения при включении
-Режим Видео Клип (🙀)28
Установка Размера и Качества Видео Клипа
Установка Эффектов и Баланса Белого Видео съемки29
-Режим Установки камеры (SET)
Установка Файла
Установка Авто-отключения
Установка Языка пользования
Установка Форматирования
Установка Формата Даты31
Установка Даты32
Установка Времени
Установка Даты на изображении
Установка Звук. Сигнала32
Установка Видео
Установка Быстрого Просмотра
Установки По Умолчанию
Установка Звук.Сигнала при включении
Установка Изображения при включении
Установка USB
Игры35
Коммуникация с Принтером (PictBridge)
Коммуникация с ТВ41
Коммуникация с ПК 42
Приложения

22mm+-2

\land Меры безопасности

- Не пытайтесь открывать и ремонтировать камеру самостоятельно.
- Избегайте работы со вспышкой в непосредственной близости от глаз (ближе 1 метра). Это может вызвать нарушение зрения.

21 Ком 21 При 2

- Храните камеру в недоступном для детей месте.
- Немедленно прекратите работу с камерой в случае попадания в камеру жидкости любого происхождения.
- Избегайте пользования камерой влажными руками, т.к. это может вызвать электрический удар.
- Сверх высокие температуры могут вызвать повреждения камеры.
- Не используйте старые и новые батареи одновременно. Избегайте, также, пользования батареями разных марок.
- Извлекайте батареи во избежание их утечки.
- Легкое нагревание камеры не является неисправностью.











💿 Подготовка к работе

Фотографирование

- 1. Включите камеру. (Зеленый светодиодный (LED) индикатор будет мигать на задней панели при включении камеры) 2. Установите Переключатель режимов в режимы Съемка (🗅) или – Видео Клип (🙀).
- Скомпонуйте кадр таким образом, чтобы объект съемки находился в центре рамки
- Ото помощи кнопки Tele/Wide Вы можете устанавливать величину оптического (3.0X) и цифрового зумирования (5.0X).
 Нажмите до половины и удерживайте кнопку затвора.
 При изменении рамки фокуса с белой на красную, это означает, что фокусировка не установлена
- при изменении рамки фокуса с оелои на красную, это означает, что фокусировка не установлен.
 При изменении рамки фокуса с красной на зеленую, это означает, что камера готова к съемке.
- 4. Устойчиво держите камеру, и четко нажмите кнопку затвора.
- 5. LED индикатор начнет мигать сразу после нажатия кнопки затвора. После того, как мигание прекратится, камера готова производить следующий кадр.
- 6. Вы можете просмотреть снятое изображение, переключив камеру в режим Просмотр ().



1	65	m	m	+	-2
---	----	---	---	---	----

Подготовка к работе

0

- Появление сообщения «Слабое освещение» означает недостаток освещения объекта съемки для получения качественного изображения. В этом случае рекомендуется применить режим вспышки Авто или Принудительная.
- + Будьте осторожны в обращении с двигающимися деталями объектива
- ◆ После того, как оптическое зумирование 3.0Х прекратилось, Вы можете использовать цифровое увеличение до 5.0Х величины. Однако, необходимо помнить, что цифровой зум в отличие от оптического, может привести к появлению «зернистости» на кадре.



22mm+-2















EFFECT	Operation Steps	Ш	Ч/Б	Преобразует изображение в черно-белые цвета
	2. ▲or ▼	NOR	Нормальный	Отсутствие каких-либо эффектов
	3. ► 4. ▲ or ▼		Сепия	Снятое изображение будет в желто-коричневых тонах
🔊 Установка Баланса Бе	елого			
Установка Баланса Бе 	елого Operation Steps	Семь	режимов Баланса Авто	а Белого могут быть выбраны: Автоматическая регулировка
Установка Баланса Бе <u>W. BALANCE</u> анта Ан	елого Operation Steps 1. MENU 2. ◆or ▼	Семь	режимов Баланса Авто Солнечно	а Белого могут быть выбраны: Автоматическая регулировка При хорошем естественном освещении
Установка Баланса Бе W. BALANCE AUTO A	Оperation Steps 1. MENU 2. ▲or ▼ 3. ▶	Семь	режимов Баланса Авто Солнечно Пасмурно	а Белого могут быть выбраны: Автоматическая регулировка При хорошем естественном освещении При слабом естественном освещении
Установка Баланса Бе W. BALANCE АИТО ФУЛИСНТ СОПЛУ	Operation Steps 1. MENU 2. ▲or ▼ 3. ↓ 4. ▲ or ▼	Семь	режимов Баланса Авто Солнечно Пасмурно Лампа Дн. Света	а Белого могут быть выбраны: Автоматическая регулировка При хорошем естественном освещении При слабом естественном освещении При освещении лампами дневного света
Установка Баланса Бе W. BALANCE Auto Auto Cloudy	Operation Steps 1. MENU 2. ▲or ▼ 3. ↓ 4. ▲ or ▼ 5.0K	Семь	режимов Баланса Авто Солнечно Пасмурно Лампа Дн. Света Закат	а Белого могут быть выбраны: Автоматическая регулировка При хорошем естественном освещении При слабом естественном освещении При освещении лампами дневного света При освещении, подобном закатному
Установка Баланса Бе W. BALANCE	Operation Steps 1. MENU 2. ▲or ▼ 3. ↓ 4. ▲ or ▼ 5.0K	Семь IIII IIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII	режимов Баланса Авто Солнечно Пасмурно Лампа Дн. Света Закат Лампа Накал. Ручная	а Белого могут быть выбраны: Автоматическая регулировка При хорошем естественном освещении При слабом естественном освещении При освещении лампами дневного света При освещении, подобном закатному При освещении лампами накаливания Ручная регулировка Баланса Белого*







Установка Серииная Съемка SHOOTING Single 0 Z SHOTS 0 4 SHOTS 0 8 SHOTS 0	Steps	 Эта функция позволяет производить серийную съемку Кол-во изображений в серии зависит размера изображения, которое Вы выбираете. Размер файла (мегапикселов) Кол-во кадров 1 1, 2, 4, 8
BAUK: 4 SET:UK		2 1, 2, 4 3, 4, 5 1, 2 8 1 + Серийная съемка отменяется при выборе функции фоторамки









NO 2. ▲ or ▼ YES 3. ▶ 4. ▲ or ▼ 5. OK	 данная функці изображения н Перед копиров объеме свобод 	ия позволит Вам скопиро на карту памяти. занием убедитесь в доста цного места на карте памя	зать точном іти.
DPOF-стандарт	POF	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Operation
P SIZE 2. ▲ or ▼ 3. ▶ CANCEL SET:OK 3. ▶ 4. OK MOVE:÷ SET:OK 4. OK Image: Point of the second se	2. ОК	EKUT: SHUTTER MOVEPIC.: ↔ SET: OK	2. OK

165mm+-2 _____

	F-индекс
Данна	ия опция позволяет Вам определить количество копий изображений при печати в виде иконок.
[ДА] –	Вы можете печатать изображения в виде иконок.
DPO	F - размер
Данна	ія опция позволяет Вам определить размер отпечатков изображений: 3x5, 4x6, 5X7, 8X10 или ПО УМОЛЧАНИЮ
(в зав	исимости от установок принтера).
DPO	F - отмена
Данна	ія опция позволяет Вам отменить все установки DPOF печати: DPOF-стандарт, DPOF-индекс, DPOF-размер.

Пращение изооража	ЭНИЙ	
ROTATE C LEF190 FIGHT90 FI	Operation Steps 1. MENU 2. ▲ or ▼ 3. ▶ 4. ▲ or ▼ 5. OK	+ Данная установка позволяет Вам вращать изображения
Изображение при вклк	Орегаtion Steps 1. MENU 2. ▲ or ▼ 3. ▶	 + Вы можете выбрать изображение, которое будет показано на мониторе при включении камеры. Подробнее на стр. 34
ET MOVE: \$ SET: DK	4. ▲ or ▼ 5. OK	

💹 Размер Видео Клипа			
SIZE ¢ 640x480 320x240 BACK : < SET :0K	Operation Steps 1. $MENU$ 2. \land or \checkmark 3. \flat 4. \land or \checkmark 5. OK	Возможно установить: 640x480 320x240	
Image: Non-state state s	Operation Steps 1. MENU 2. ▲ or ▼ 3. ▶ 4. ▲ or ▼ 5. OK	Бозможно установить: 24 FPS (24 кадра/сек) 15 FPS (15 кадров/сек)	

💹 Эффекты Видео			
C EFFECT Operatio	оп Steps Возмо	жно установить	следующие эффекты видео:
B & W III 1. ME. NORMAL NOR 3. b SEPIA III 4. a B & W III 5. OK	NU or ▼ III or ▼	Нормальный Ч/Б Сепия	Эффекты отсутствуют Видео в черно-белом изображении Видео в желто-коричневом изображени
 Баланс Белого Видео W. BALANCE Орега 4 М 	ation Steps Bosmo	жно установить: Авто	Автоматическая регулировка
 Валанс Белого Видео ₩. BALANCE Аυто Аυто Ачито <l< td=""><td>ation Steps ENU or ▼ E</td><td>жно установить: Авто Солнечно Пасмурно</td><td>Автоматическая регулировка При хорошем естественном освещении При слабом естественном освещении</td></l<>	ation Steps ENU or ▼ E	жно установить: Авто Солнечно Пасмурно	Автоматическая регулировка При хорошем естественном освещении При слабом естественном освещении
 Валанс Белого Видео W. BALANCE Auto Auto	ation Steps IENU or ▼ K Bo3MO ® © © © © © © © © © © © © ©	жно установить: Авто Солнечно Пасмурно Лампа Дн. Света Закат Лампа Накал. Ручная	Автоматическая регулировка При хорошем естественном освещении При слабом естественном освещении При освещении лампами дневного света При освещении, подобном закатному При освещении лампами накаливания Ручная регулировка Баланса Белого*



Установка Авто-отключения (По умолчанию: 2)	2 мин.) 🔘 Установка Язык
SETUP Operation Steps + - PWR OFF - LANGUAGE CANCEL FORMAT SET:0K A. or - S. + - Corr - BACK: SET:0K Kamepa автоматически отключается после установленного интервала времени с целью экономии энергии.	SETUP FILE PWR OFF LANGUAGE ENGLISH FORMAT ▼ BACK: < SET: OK 1. ENGLISH 6. PVCCHMЙ 2. JAP 7. ITALIANO 3. FRANÇAIS 8. 問係中文 4. DEUTSCH 9. 緊張 中文
	5.ESPAÑOL
Установка Формат (По умолчанию: НЕТ) SETUP	S.ESPAROL System Орегатіон Steps Ф Орегатіон Steps Олуге Орегатіон Steps Ф Олуге Дате Үүүмм/ДД Тиме Мм//Д/Ү Васк.: Set: 0K



SETUP Operation Steps \$\u03c6 1.MENU BEEP 3. \u03c6 VIDEO NTSC Q. VIEW PAL RESET 6. \u03c6 or \u23c6 BACK : 4 SET : 0K	SETUP ↓ BEEP VIDE0 0. VIEW RESET BACK: + SET: 0K ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Установка Параметры по умолчанию	 При активации данной установки вы можете просматриват только что снятое изображение на ЖК-мониторе в течение определенного времени. - [ВЫКЛ] – данная функция отключена Другие установки показывают время просмотра. Установка Звук при включении камеры
(По умолчанию: HET)	(По умолчанию: ВКЛ) SETUP ↓ VIDE0 Q. VIEW RESET S SNINN OFF

165m	1m+-2	
Функциональные уст Установка Изображение при включении каме SETUP * * Operation Steps !.МЕNU * · * · S. BEEP OFF BACK: SET:0K	ановки камеры (По умолчанию: ВЫКЛ) В режиме Просмотр Вы можете установить изображение, которое будет появляться при включении камеры. Для подробной информации см. стр.27 (Изображение при включении камеры)	122m
Установки USB SETUP Operation Steps \$.Sound 1.MENU \$.Simage 1.MENU Game Computer USB PRINTER BACK: SET:0K При взаимодействии камеры с принтером (функция PictBridge) Вам необходимо выбрать данную опцию для обеспечения взаимодействия.		m+-2
Функциональные уст Функциональные уст Ваме Insate Soko Sake Strik	4 Гановки камеры Уетыре игры включены в программное обеспечение камеры 1. 3x3 JIGSAW PUZZLE Кнопки Вверх, Вниз, Вправо, Влево используются для игры. Кнопки Вверх, Вниз, Вправо, Влево используются для игры. Кнопки Дисплей – возвращает на исходное положение. Цель игры - Необходимо восстановить картинку из частей.	

2. TETRIS

GAME 1

and a fill

6

GAME 3

(2.41)

01

GAME 2

GAME 4

Кнопка Вверх вращает блок. Кнопка Вниз ускоряет падение блока. Кнопка Затвора – прекратить игру

3. GAME SOKO Для выбора уровня игры, используйте кнопку Tele/Wide. Кнопки Вверх, Вниз, Вправо, Влево используются для игры. Кнопка ЖК-монитор – показывает уровень текущей игры и очки Кнопка ЖК-монитор – показывает уровень текущей игры и очки Кнопка Удалить - возврат на один ход. Кнопка Меню – начать новую игру Кнопка Затвора – прекратить игру

4. SNAKE

Кнопки Вверх, Вниз, Вправо, Влево используются для игры. Кнопка Затвора – прекратить игру



165mm+-2 Режим прямой печати (PictBridge) D ABTO 0 Operation Steps **AUTO SET** æ 1. MENU 2. ▲or ▼ 3. ▶ 4. ▲ or ▼ 5.OK + [ДА] – Все установки в [РУЧНАЯ УСТ.] автоматически ٥ A NO меняются. YES ♦ [HET] – Все установки в [РУЧНАЯ УСТ.] сохраняются. BACK: 4 SET :OK 22mm+-2 РУЧНАЯ УСТАНОВКА $\boxed{}$ **CUSTOM SET** Operation Steps * Вы можете выбрать Размер бумаги, Расположение, Тип бумаги, Качество печати, Печать Даты, Название Файла для печатающихся изображений. 1. MENU 2. ▲or ▼ 3. ↓ 4. ▲ or ▼ 5. ↓ 6. ▲ or ▼ 7. OK ٢ of SIZE LAYOUT Размер Установка размера бумаги для печатающихся изображений. PAPER TYPE **d** PRINT QUALITY Установка кол-ва изображений, печатающихся на одном листе бумаги. Расположение 🖶 BACK : 📢 SET :OK Тип бумаги Установка типа бумаги. Качество бумаги Установка качества бумаги. Установка, определяющая наличие даты на печатающихся изображениях. Печать Даты Название Файла Установка, определяющая наличие названия файла на печатающихся изображениях. 38

DPOF PRINT ON CANCEL BACK: < SET:OK	Operation Steps 1. MENU 2. ▲or ▼ 3. ↓ 4. ▲ or ▼ 5.0K	Данная установка позволяет печатать изображения с информацией DPOF. + [ДА] – Печать с DPOF информацией + [HET] – Отменить печать с DPOF информацией + В зависимости от производителя и модели принтера, некоторые элементы меню DPOF могут быть недоступны. + Если принтер не поддерживает DPOF, элементы меню показываются, но не работают.
Печать изображений PRINT \$ STANDARD INDEX GANGEL BACK: < SET:0K	Operation Steps 1. MENU 2. ▲or ▼ 3. ▶ 4. ▲ or ▼ 5.0K	 (СТАНДАРТ) – Печать изображений с карты памяти – одно изображение на листе бумаги. [ИНДЕКС] – Печать нескольких изображений на одном листе бумаги. Нажатие кнопки ОК прекращает печать.





















Коммуникация с ПК

Мас 9.Х или более поздняя версия

■ Загрузка изображений с Removable Disk

1. Включите ПК.

- 2. Включите камеру.
- 3. Подключите камеру к ПК при помощи кабеля USB в любом рабочем режиме.
- 4. В этом случае, новая иконка "untitled" появится на рабочем столе.
- 5. Щелкните эту иконку.
- 6. Сохраненные изображения находятся в папке DCIM\100MEDIA \.



untitled

2

PE7.0SE_MAC

22mm+-2

- Загрузка изображений при помощи Ulead Photo Explorer
 - 1.Подключите камеру к ПК при помощи кабеля USB в любом рабочем режиме.
- Активизируйте программу Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic.
 В папке «File \ Download From Memory Card».



52

Приложение

Таблица сообщений об ошибках

Сообщение	Причина	Решение
Карта Полная!	Недостаточно свободного места на карте памяти	Удалить часть (или все) изображений.
Память Полная!	Недостаточно свободного места на встроенной памяти.	Удалить часть (или все) изображений.
Карта Заблокирована!	На карту памяти установлена защита.	Снять защиту с карты памяти (переключатель на карте памяти.)
Блокир.	На изображение установлена защита и оно не может быть удалено.	Снять защиту с изображения.
Нет изображений!	Нет изображений на карте памяти или на встроенной памяти.	
Ошибка файла!	Ошибка формата файла.	 Удалить изображение и произвести съемку заново. Используйте новую карту памяти или отформатируйте встроенную память.
Ошибка памяти!	Неисправность встроенной памяти.	Отформатируйте встроенную память камеры.
Ошибка карты!	Карта памяти повреждена или неисправна.	Если после переустановки карты памяти сообщение появится снова, используйте другую карту.
Слабое освещение!	Недостаточное освещение объекта съемки.	Установите режим работы вспышки на «Авто» или «Принуд.»
Индикация «Колебание руки» (💦)	Камера колеблется, и снимок может быть низкого качества.	Старайтесь удерживать камеру неподвижно.

Приложение

Спецификации

Сенсор изображения	1 / 2.5" CCD
Эффективных пикселов	Прибл. 5.19 мегапикселов
Объектив	Rekanon Lens; f=5.8 – 17.4 мм;
	F-число~ F2.8/ F4.8
Диапазон фокусировки	Режим Макро: 0.01 м;
	Нормальный: 0.50 м ~ бесконечность
Зум	Цифровой: Режим съемка: 5.0Х;
	Режим просмотр: 2X, 8X
	Оптический: 3Х
Разрешение	Изображение: (7М) 3072х2304 (интерполяция);
	(5M) 2560x1920; (4M) 2304x1728;
	(3M) 2048x1536; (2M) 1600x1200; (1M) 1024x768
	Видео: 640x480(15fps); 320x240 (30fps)
Скорость затвора	Нормальный режим: 2 – 1/1000 сек.
	Ночной режим: 8 – 1/1000 сек.
ЖК монитор	2.0" цветной низкотемпературный
	ТFT ЖК-монитор
Экспозиция	Программируемая АЕ
Компенсация экспозиции	±2EV (0.5EV / шаг)
Система замера экспозиции	Мульти, Точечная
Баланс Белого	Авто / Солнечно / Пасмурно / Лампа Дн. Света /
	Лампа Накаливания / Закат / Ручная установка
Чувствительность (ISO)	Авто, 100, 200, 400
Резкость	Мягкая / Нормальная / Четкая
Замер экспозиции	Мульти / Точечный
Вспышка	Авто / Вспышка выключена / Авто &
	Подавление «Красных глаз» / Принудительная /
	Замедленная синхронизация
Диапазон действия вспышки	0.2 м ~ 3.0 м
Методы съемки	Разовый / Серия из 2, 3, 4 кадров

Автоспуск	10 сек. / 2 сек. / двойной (без вспышки)
	с индикацией LED
Запись голоса	Да
Формат файлов	Съемка: EXIF2.1, DCF1.0, DPOF1.1
	Видео клип: AVI (со звуком)
Память	Встроенная: 16 МБ
	Карта памяти SD (опция)
Просмотр изображений	По одному / Видео (AVI) / Иконки /
	Показ слайдов
Выход видео	PAL / NTSC
Соединения	USB 1.1
	Видео выход (Video OUT)
	Встроенный микрофон (Mic-in)
Источник питания	2 x AA алкалайновые батареи /
	2 x Ni-MH батареи
Размеры (ШхВхГ)	108 х 56 х 38 мм
Bec	140 г. (без батарей и карты памяти)

* спецификации могут меняться без предварительного предупреждения

22mm+-2

54

Приложение

О программе Ulead Photo Explorer

🔊 Лицензия

Данная программа распространяется в соответствии с лицензированным Соглашением, включенным в программу. Данное Соглашение определяет все условия пользования данным Соглашением.

🔊 Торговые марки и логотипы

Логотипы «ICI Library 1991-1992 C-Cube Microsystems.Ulead Systems, Inc.» и «Ulead» являются торговыми марками компании «Ulead Systems, Inc.». Все другие названия, зарегистрированные и не зарегистрированные торговые марки упомянуты в данной Инструкции единственно с целью идентификации и остаются эксклюзивной собственностью их владельцев.

Сервисная поддержка

Зарегистрированные пользователи имеют право пользоваться сервисной поддержкой Ulead. Обращайтесь за информацией на сайт компании www.ulead.com.

Центры : Ulead Systems, Inc. http://www.ulead.com.tw E-mail: info@ulead.com.tw

Азиатский Регион: Ulead System, Inc. http://www.asiapac.ulead.com E-mail: info@asiapac.ulead.com Северная & Южная Америка: Ulead Systems, Inc. http://www.ulead.com E-mail: info@ulead.com

Espona: Ulead Systems GmbH http://www.ulead.de http://www.ulead.co.uk/fr http://www.ulead.co.uk/fr E-mail: info@ulead.de







