Инструкция по эксплуатации цифровой фотокамеры PDR – 3300

Перед тем, как Вы начнете пользоваться цифровой фотокамерой Фирмы Тошиба, внимательно прочитайте «Инструкцию по эксплуатации», которую всегда держите под рукой.

Цифровая камера TOSHIBA PDR-3300

Запишите внизу Модель и Номер серии Вашей фотокамеры Модель № PDR-3300 Серийный номер_____ Пожалуйста сохраните эту информацию для Справок

Внимание

Для потребителей США

Цифровая фотокамера PDR – 3300 **FCC** Прошла испытания на соответствие стандартам FCC. Применяется для домашнего и офисного использования

Данный фотоаппарат удовлетворяет правилам универсального стандарта FCC, часть 15 и выполняет два основных требования:

- 1. не является источником электромагнитных помех, способных нанести ущерб здоровью;
- 2. способен безопасно воспринять любое электромагнитное воздействие, которое даже может породить неправильное функционирование аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Камера прошла испытания на соответствие Универсальному стандарту FCC, часть 15 для цифровой аппаратуры класса В.

Этот стандарт обеспечивает надежную защиту от радиопомех при установке камеры в жилом помещении. При несоблюдении инструкции при установке камера может индуцировать радиочастотную энергию и оказывать вредное воздействие на радио коммуникационные системы. Не возможно дать гарантию в том, что установка Вашей фотокамеры не спровоцирует появление помех в радио или телевизионной сети, что легко определить, включив и выключив камеру.

Потребитель может нейтрализовать вредное влияние помех, предприняв следующие меры:

- Изменить направление радио или ТВ-антенны. Передвинуть камеру, радиоприемник или телевизор. Например: если камера находится справа от телевизора установите её слева от ТВ, или отодвиньте камеру подальше от радио или ТВ.
- Воткнуть штепсельную вилку в другую розетку. Штепсельная вилка вашего радиоприемника/телевизора и камеры должны быть подключены в разные электрические цепи.
- Убедитесь в отсутствии щелей на боковой и тыльной сторонах камеры, и в том, что металлические скобки плотно прилегали к корпусу.
- Если перечисленные рекомендации не помогают, следует обратиться за помощью к дилеру или радио/теле- мастеру.

Внимание (продолжение)

Осторожно

Любая модификация камеры без санкций Корпорации Тошиба приведет к нарушению стандарта FCC, которая может лишить Вас права пользоваться модифицированной камерой.

Для потребителей Канады

Осторожно

Цифровые камеры класса В соответствуют канадскому стандарту ICES-003

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ЧИТАТЬ Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку Цифровой камеры PDR – 3300 фирмы Тошиба.

Перед тем как пользоваться камерой для правильной и безопасной эксплуатации следует внимательно изучить «Руководство» и постоянно держать его под рукой.

Информация о торговой марке

- Макинтош и Квик Тайм являются торговыми марками корпорации «ЭПЛ Компьютер».
- MS-DOS и Windows торговые марки американской корпорации Microsoft, зарегистрированные в США и других странах.

Windows – аббревиатура операционной системы Microsoft Windows.

• SD – торговая марка.



Другие названия компаний или продукции являются торговыми и зарегистрированными торговыми марками указанных компаний.

ACDSee – торговая марка компании ACD Systems.

Обозначения, встречающиеся в Руководстве:

IMPORTANT

Означает те детали камеры, пренебрежительное отношение к которым может привести к утере информации, неисправностям и ухудшению характеристик

MEMO

Указывает на важную дополнительную информацию

Ссылка к другой странице, где содержится дополнительная информация.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Существую разные способы съемки камерой PDR-3300:

- в автоматическом и ручном режимах путем настройки камеры для выполнения конкретных задач в соответствии с условиями съемки
- макросъемка с близкого расстояния
- киносъемка (видеозапись)

Кроме фотосъемки камера PDR-3300 выполняет другие важные функции.

Пред тем, как начать пользоваться камерой, следует ознакомиться с её функциональными возможностями.

Сначала прочтите эти разделы

Давайте подготовимся к работе

Давайте изучим основные операции

- Включить кнопку питания
- Фотографирование
- Воспроизведение отснятых изображений
- Стирание изображений

Фотографирование:

Шаг 1 – Фотографирование

Шаг 2 – автоматическая регулировка

- Фотоаппарат автоматически регулирует экспозицию и фокус снятого изображения
- Портретные снимки
- Природный ландшафт
- Портретная съемка в условиях ночного освещения
- Продолжительная съемка движущихся объектов

Шаг 3 – Фотографирование в различных режимах.

- Фотографирование в режиме ZOOM
- Фотографирование методом фокусирования
- Фотографирование с автоматическим таймером
- Фотографирование со вспышкой
- Съемка видеоклипов

Шаг 4 – Более точная настройка камеры для получения высококачественных фотографий

- Настройка размера и качества изображения
- Фотографирование с приоритетом ДИАФРАГМЫ
- Фотографирование с приоритетом ВЫДЕРЖКИ (скорости затвора)
- Фотографирование С РАСШИРЕНИЕМ экспозиции
- КОРРЕКЦИЯ экспозиции
- РЕЖИМ «ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ВИЛКА» (фотографирование в режиме AEB)
- Непрерывная съемка
- Установка баланса белого ЦВЕТА

Функциональные возможности (продолжение)

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТСНЯТЫХ КАДРОВ

Шаг 1 - давайте воспроизведем некоторые кадры

Шаг 2 – различные способы воспроизведения отснятых кадров

- Воспроизведение клипов
- Увеличение отснятых изображений
- Автоматическое воспроизведение
- Воспроизведение простых видеоклипов
- Показ перечня изображений
- Показ подробной информации об отснятых изображениях

Стирание изображений

Шаг 1 - стирание изображений

Шаг 2 – стирание изображений разными способами

- Стирание всех содержащихся в папке изображений
- Стирание всех папок, предназначенных для хранения изображений
- Форматирование SD

.

Настройка основных параметров фотоаппарата

- Установка даты и времени
- Форматирование SD^{TM}
- Настройка яркости экрана ЖКД
- Включение экрана ЖКД
- Выключение экрана ЖКД
- Выключение телеметрического сигнала
- Установка цветности изображения (цветной/черный и белый/Сепиа)
- Изменение времени режима «Power off"
- Изменение языка экрана ЖКД

Это вы можете

Камера PDR-3300 может выполнять целый ряд других функций:

- Обеспечивать защиту отснятых изображений
- Изменять размер изображений
- Сужать изображения
- Формировать информацию для печати
- Демонстрировать подробную информацию об изображениях
- Включать/выключать экран ЖКД
- Производить съемку и воспроизводить отснятые кадры на телевизоре

Содержание (в рамках представлены названия функций)

Предисловие

•	Внимание	1
•	Перед тем как прочитать руководство	3
•	Функциональные возможности	4
•	Содержание	6
•	Меры предосторожности	8
	Обозначения	8
	Графические символы	8
	Исключения	8
•	Как правильно эксплуатировать камеру	14
	Примечания к пункту как правильно	
	эксплуатировать камеру	14
	Примечания к пункту батарейный блок	16
	Примечания к пункту как обращаться с	
	батарейным блоком	17
	Примечания к пункту как работать с сетевым	
	адаптером переменного тока	18

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

•	Вспомогательные средства	19
•	Название частей	20
•	Пристегивание аппарата к плечевому ремню	24
•	Установка батарейного блока	25
	Зарядка батарейного блока	25
	Снятие батарейного блока	26
	Износ батарейного блока	27
•	Использование сетевой розетки	28
•	O SD	30
	Примечания к SD	30
	Зарядка SD	31
	Снятие SD	33
	Защита данных	34
•	Экран ЖДК (во время съемки)	35
	В режиме []	35
	В режиме []	36
	В режиме []	37

•	Включение /выключение питания	38
	Включение питания	38
	Выключение питания	38

Фотосъемка

•	Как следует держать фотоаппарат	39
•	Как нажимать кнопку затвора	40
•	Фотографирование (фотографирование в	
	автоматическом режиме)	41
	Использование видоискателя	41
	Использование ЖКД	42
•	Установка размера и качества изображения	44
•	Фотосъемка в режиме [] с автоматическим в	ыбором
	режима	46
•	Фотографирование в разных режимах	47
	Режим [S'CENE]	47
	[]Автоматическая настройка фокуса и экспози	ции
		49
	[]Портрет	49
	[]Ландшафт	49
	[]Спортивные мероприятия	50
	[]В условиях ночного освещения	50
	[]16-ти кадровая мультисъемка	51
	[]Съемка в режиме ZOOM	52
•	Изменение фокуса	54
•	Фотографирование с таймером самозапуска	55
•	Фотографирование со вспышкой	56
•	Ручная установка	58
	Коррекция экспозиции (е.х.р.)	60
	Баланс белого (w.b.)	60
	Метрическая система экспонирования (А.Е.)) 61
	Единичная, непрерывная или съемка в режи	име
	AEB (S/C)	61
•	Фотографирование в программном режиме	62
•	Фотографирование в режиме приоритета	
	диафрагмы	63
•	Фотографирование в режиме приоритета вы	держки
	(скорости затвора)	65
•	Фотографирование в полностью ручном реж	име
		67
•	Фотографирование в режиме длительной	60
	экспозиции	68
•	Фотографирование в режиме коррекции	60
	экспозиции	69

Содержание (продолжение) (В РАМКАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НАЗВАНИЯ ФУНКЦИЙ)

Фотографирование методом «экспозиционной вилки» (AEB) 71 Непрерывная съемка с постоянным щелканьем затвора 72 75 Съемка видеоклипов Изменение предварительных параметров (записывающее меню) 76 Предварительный просмотр 77 Цвет 77 ISO 78 Резкость 79 Контрастность 79 Цифровой ZOOM 79 79 ЖКД

Воспроизведение изображения

- Воспроизведение о тснятых изображений (одного кадра)
 80
- Воспроизведение видео клипов
- Демонстрация списка отснятых кадров (при отжатой кнопке)
 83
- Увеличение отснятых изображений (воспроизведение в режиме съемки)
 85
- Самозапуск воспроизведения (показ слайдами) 85
- Воспроизведение большого количества изображений
 - 86

81

Стирание изображений

Стирание изображений (стирание кадра) 87
 Стирание папок (всех собранных в папке /папках изображений) 89
 Форматирование SD 91

Другие важные функции

•	Всё о папках	92
•	Как выбрать папку	92
•	Уменьшение размера изображения (изменение	
	размера)	94
•	Сжатие изображений (качество)	96

- Копирование изображений
 Печатание изображений
 Защита изображений
 Защита одного изображения
 - Удаление защиты 108

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Основные параметры (режим) 	109
Автоматическое отключение	110
Звук	111
Дата и время	111
Язык OSD	112
Видео выход	112
Качество	112
Информационная система	114
Настройка яркости экрана ЖКД	115
Кнопка DISP и экрана ЖКД (в режиме	
воспроизведения)	116
Кнопка DISP и экрана ЖКД (в режиме съеми	ки) 117
Различение цветов Видоискателя LED	118
Съемка и воспроизведение фотоснимков на '	TB 119
Перенос изображения в персональный комп	ьютер
	121
Сопутствующие принадлежности, которые	
продаются отдельно	122
Подключение к другим устройствам	123

Дополнительная информация

- Технические характеристики 124
 Предупреждение и сообщения на экран ЖКД 128
 Техобслуживание 130
- Словарь 133

Меры предосторожности

Перед началом эксплуатации камеры PDR-3300 следует внимательно изучить меры предосторожности. Эти инструкции содержат ценную информацию о безопасной и правильной работе с камерой, что предотвратит ущерб пользователю и окружающим.

Перед чтением основных пунктов Руководства ознакомьтесь со значением следующих символов

Дефиниция символов

ДЕФИНИЦИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВООВ

Символ	Значение	Символ	Значение
Danger ∆DANGER	Знак опасности получения ранения или даже фатального исхода при несоблюдении мер безопасности	\bigcirc	Обозначение запрещенных операций, запрещающий знак размещен рядом с поясняющим текстом
Warning	Знак опасности получения ранения при несоблюдении мер безопасности		Обозначение необходимых к выполнению операций. Символ размещен рядом с поясняющим текстом.
Caution	Знак опасности получения ранения или «порче имущества» при несоблюдении мер безопасности		

Исключения:

- Корпорация Тошиба не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате землетрясения, пожара, эксплуатации аппарата посторонними лицами и других несчастных случаев, а также работы в ненормальных условиях, неправильной эксплуатации камеры и т.д.
- Корпорация Тошиба не несет ответственности за случайные дисфункции (ухудшение характеристик, прерывание работы, искажение и потеря памяти и т.д.), возникшие в результате неправильной эксплуатации камеры.
- Корпорация Тошиба не несет ответственности за любые поломки, возникшие вследствие пренебрежительного отношения к Руководству по эксплуатации
- Корпорация Тошиба не несет ответственности за любые повреждения, возникшие вследствие неправильного обращения или работы аппарата с несоответствующим стандартам корпорации Тошиба оборудованием или материальным обеспечением.

Не нагревать, не разбирать и не бросать батарейный блок в огонь или воду. Это приводит к взрывам, возгораниям, следствием которых являются пожары и ранения.

Не ронять, не наступать, не подвергать ударам молотка, сильным механическим воздействиям и сжатию батарейный блок. Это приводит к взрывам, возгораниям, следствием которых являются пожары и ранения.

Используйте батарейный блок строго по назначению. В противном случае могут возникнуть взрывы, возгорания, следствием которых являются пожары и ранения.

5	\mathbf{O}
(C



Меры предосторожности (продолжение)

Предупреждение

При обнаружение дыма, странного запах или перегрева аппарата следует немедленно выключить питание и снять батарейный блок и сетевой адаптер переменного тока.

Длительное пользование аппаратом в таких условиях приведет к возгоранию, поражению электрическим током и ожогам. Для получения консультации по устранению неполадок обратитесь в магазин, либо свяжитесь со специалистом по техобслуживанию

При попадании инородных частиц или жидкости внутрь аппарата немедленно выключить питание и снять батарейный блок и сетевой адаптер переменного тока.

Длительное пользование аппаратом в таких условиях приведет возгоранию или К поражению электрическим током. Для получения консультации по устранению неполадок обратитесь в магазин, в котором была приобретена покупка или свяжитесь со специалистом по техобслуживанию.

Если в результате падения камеры повредился корпус, немедленно

Выключите питание и снимите батарейный блок и сетевой адаптер переменного тока.

Длительное пользование камерой в таких условиях может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Для получения консультации по устранению неполадок следует обратиться в магазин, где была приобретена покупка или к специалисту по техобслуживанию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (продолжение)

Не оставляйте аппарат на наклонной или шатающейся поверхности

Не пользуйтесь аппаратом вблизи воды Это приведет к возгоранию или поражению электрическим током.

Следует быть особенно осторожным во время дождя, на пляже или прибрежной зоне

Не пользуйтесь аппаратом во время принятия ванны или душа. Это приводит к возгоранию и поражению электрическим током

Не допускайте попадание внутрь аппарата металлических или воспламеняющихся частиц это приведет к возгоранию или поражению электрическим током

Не открывайте крышку карты SD во избежании попадания этих частиц во внутрь.

Меры предосторожности (продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (продолжение)

Не следует самим разбирать и чинить камеру. Это приведет к поражению электрическим током. Для получения информации по устранению возникших неполадок обратитесь в магазин, где была приобретена покупка или свяжитесь со специалистом по техобслуживанию

Не дотрагивайтесь до антенного и телевизионного кабеля во время грозы во избежании поражения электрическим током

Не следует пользоваться аппаратом на ходу или во время езды или управлении мотоциклом. Это может привести к падению и, как следствие, дорожнотранспортному происшествию.

Пользуйтесь только специфицированным батарейным блоком и сетевым адаптером переменного тока.

Применение других батарейных блоков и адаптеров может привести в поломке и неисправной работе аппарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (продолжение)

Следует держать батарейный блок подальше от детей. Соприкосновение полости рта с батареей может вызвать отравление. В данной ситуации немедленно обратитесь к врачу

При попадании в глаза вытекшей из батарейного блока жидкости немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу. Игнорирование этого совета чревато хроническим заболеванием глаз.

Применяйте сетевой адаптер переменного тока с источниками питания, напряжениям (США: 100-120В, Европа: 230 В переменного тока)

Применение источников питания с другим напряжением приведет к поражению электрическим током.

Меры предосторожности (продолжение)

Осторожно

При желании воспользоваться камерой на борту самолета проконсультируйтесь предварительно с представителями авиакомпании и руководствуйтесь их инструкциями.

Следует избежать применение камеры в местах с высокой влажностью, задымленностью и запыленностью. Это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

Не оставляйте аппарат в тех местах, где возможно внезапное повышение температуры воздуха, например, в салоне автомобиля. Это может стать причиной внутреннего замыкания и возгорания.

Не заворачивайте аппарат в полотенце или одеяло. Следствием этого может явиться перегрев и деформирование корпуса и возгорание. Пользуйтесь камерой в хорошо проветренном помещении.

Осторожно (продолжение)

Перед тем как переставить аппарат следует отсоединить провода и шнуры. В противном случае провода и шнуры могут быть повреждены

Остерегайтесь уронить камеру и не подвергайте её сильным механическим воздействиям. Это станет причиной возгорания, поражения электрическим током и приведет к сбою работы камеры.

Перед тем как обратиться к специалисту по техобслуживанию снимите батарейный блок и сетевой адаптер переменного тока.

В противном случае вас ожидает поражение электрическим током.

При длительном воздержании от работы с аппаратом снимите батарейный блок и сетевой адаптер переменного тока. Может произойти возгорание.

При установке батарейного блока правильно используйте полярность (+ или-) установка батарейного блока с противоположной полярностью приведет к травмам и окажет отрицательное воздействие на окружающую среду.

Осторожно

Не производите зарядку батарейного блока. Это приведет к взрыву, воспламенению, перегреву и, как следствие, возгоранию и серьезным травмам

Не оставляйте в аппарате батарейный блок с исчерпанным ресурсом. Это может стать причиной взрыва, воспламенения, и как следствие, возгорания, повреждения камеры и серьезных травм.

Остерегайтесь применять в аппарате одновременно разные типы батарей или смешивать старые батареи с новыми.

Это приведет к взрыву, воспламенению, перегреву и, как следствие воспламенению и повреждению камеры.

Не гуляйте по улице со свисающей на плече камерой. Это может повредить камеру или другие предметы, а также нанести травмы окружающим.

Осторожно (продолжение)

Не направляйте фотоаппарат на солнце. Это может привести к непоправимому повреждению ваших глаз.

Остерегайтесь применять вспышку вблизи чьих-то глаз. Это может отрицательно сказаться на зрении.

Не подвергайте ЖКД монитор механическим воздействиям. В противном случае стекло экрана может треснуть, а содержащаяся внутри жидкость выльется наружу. При попадании жидкости на глаза или другие участки тела немедленно сполосните чистой водой. При попадании жидкости в глаза немедленно обратитесь к врачу

периодичностью С раз В два года обращайтесь к дилеру за консультацией по поволу как очистить камеру ИЗНУТРИ. Накопившаяся за долгое время пыль внутри камеры может отрицательно повлиять на её работу и даже стать причиной возгорания. Расценки на очистительные работы можно получить у дилера.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАМЕРОЙ

ПРИМЕЧАНИЯ К ПУНКТУ «КАК ОБРАЩАТЬСЯ С КАМЕРОЙ»

При пользовании аппаратом внимательно прочтите раздел «Меры предосторожности» на стр. 8 и следующие примечания:

- Не следует хранить и пользоваться камерой в следующих местах:
 - Влажных, пыльных, грязных;
 - Подверженных воздействию прямого солнечного света;
 - Чрезмерно жарких и холодных;
 - Загазованных, легко воспламеняющихся;
 - Хранения бензина, бензола и красителей;
 - Подверженных сильной вибрации;
 - Скоплением пара и дыма;
 - Приближенным к сильным магнитным полям (электромоторы, трансформаторы и магниты);
 - Хранения химикатов, например, пестицидов или полихлорвиниловой продукции.
- Берегите аппарат от попадания внутрь песка и пыли. PDR-3300 очень чувствительно реагирует на попадание внутрь песка и пыли. При попадании песка и пыли она будет повреждена и вряд ли подлежит ремонту. Это обстоятельство нужно иметь в виду при пользовании аппаратом на пляже или в местах с высокой запыленностью.
- 🕰 Примечания к пункту Конденсация

При внезапном изменении температуры, например, при непосредственном перемещении фотоаппарата из теплого помещения в холодное внутри и снаружи фотоаппарата может конденсироваться влага. Если это произойдет выключите аппарат и сделайте 1-часовой перерыв в работе. Влага может конденсироваться и на карте SDTM. Если это произойдет, снимите SD, вытрите капельки влаги и немного подождите, прежде чем возобновить работу.

- Техническое обслуживание вашего аппарата
 - Во избежание появления царапин на линзах и экране ЖКД и видоискателя следует сначала смахнуть пыль специальной кисточкой, а затем слегка протереть эти части мягким сухим тампоном.
 - Протирайте корпус аппарата сухой и мягкой тканью. Держите аппарат подальше от быстроиспаряющихся жидкостей, таких как красители, бензол и ядохимикатов для уничтожения насекомых, так как контакт с этими веществами может привести к деформации и повреждению обшивки корпуса.
- Предостережения от явления «Магнетизм»
 - Следует иметь в виду, что кредитки, карты денежной наличности, телефонные карты, флоппи диски и многое другое подвержены магнетизму. Не следует приближать их громкоговорителю аппарата, поскольку это может отрицательно сказаться на характеристиках и сделать камеру неоперабельной.



Как правильно пользоваться камерой (продолжение)

Примечания к разделу «Батарейный блок»

- Для расширения возможностей применения аппарата мы настоятельно рекомендуем Вам пользоваться следующим батарейным блоком:
 - NIKEL METAL HYDRIDE [(Extended Life, Rechargeable)
 - Lithium (Extended Life Not Rechargeable)
- Срок службы батарей для каждого батарейного блока различаются в зависимости от индивидуальных особенностей фирмы-изготовителя, условий хранения, температурного и операционного режима цифрового аппарата, например в режиме воспроизведения с использованием экрана ЖКД или стробы. Пониженная температура также влияет на характеристики батарейного блока (50 градусов по Фаренгейту/10 градусов и ниже по Цельсию) что может уменьшить количество фотографий по сравнению со съемкой в условиях более высокой температуры.
- Щелочные батареи применяют лишь для проверки исправности работы аппарата, поэтому у них короткий срок службы.
- Использование марганцевых батарей не приемлемо, так как резко снижается количество снимков.
- При длительном воздержании от пользования камерой снимите батарейный блок для того, чтобы увеличить срок службы и предупредить их порчу (например подтекание). При возобновлении работы с камерой после снятия батарейного блока следует переустановить дату и время в режиме SETUP MENU.

Как правильно пользоваться камерой (продолжение)

Примечания к пункту «Батарейный блок»

Предупреждение При пользовании батарейным блоком внимательно прочитайте предупреждения и ознакомьтесь с мерами предосторожности. Несоблюдение этих мер может привести к взрыву, воспламенению, перегреву, и, как следствие, пожару и повреждению аппарата.

О ТОМ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАТАРЕЙНЫМ БЛОКОМ:

- Избегайте пользоваться неспецифированным батарейным блоком
- При установке батарейного блока правильно соблюдайте полярность
- Воздержаться от зарядки, нагрева, вскрытия, создания условий для замыкания. Не бросать батареи в огонь
- Не заряжать батареи
- При использовании подзарядных батарей руководствуйтесь инструкциями к пользованию батарейным блоком и зарядному устройству (этот аппарат не может производить зарядку подзарядных батарей)
- Не оставляйте в аппарате батарейный блок с исчерпанным ресурсом. При несоблюдении этих мер может произойти подтечка, окисление батарейного блока и, как следствие, вызвать ожоги и травмы. При попадании на ваши пальцы или одежду вытекшей из батареи жидкости немедленно промойте водой эти участки. При попадании кислоты на участки глаз следует немедленно промыть глаза и обратиться к врачу.

Как правильно пользоваться камерой (продолжение)

ПРИМЕЧАНИЯ К ПУНКТУ «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕТЕВЫМ АДАПТЕРОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»

Пользуйтесь только специфицированным сетевым адаптером переменного тока (PDR-AC20A для США/Канады; PDR-AC20E для Европы; PDR-AC20U для Великобритании) [продается отдельно].

Применение адаптера другого типа приведет к сбою в работе аппарата.

При пользовании сетевым адаптером переменного тока внимательно прочтите пункт «Меры предосторожности» на стр. 8 и ознакомьтесь со следующими примечаниями:

- Уберегайте сетевой адаптер переменного тока от контакта с любыми металлическими предметами. Это может стать причиной короткого замыкания.
- Для подсоединения сетевого адаптера подсоедините соединительный кабель к входному гнезду DCIN. Не вставляйте вилку в другие гнезда. Это может привести к неисправной работе камеры.
- Для того, чтобы отсоединить сетевой адаптер, сперва выключите камеру, отсоедините аппарат от стенной розетки. Для отсоединения сетевого адаптера потяните его за штекер. Никогда не тяните за сам сетевой шнур.
- Не роняйте адаптер и не подвергайте его ударным механическим воздействиям.
- Воздержитесь использовать адаптер в очень теплом или влажном помещении.
- Не подсоединяйте адаптер во время зарядки батарейного блока . сперва отключите аппарат от сетевой розетки. Сетевой адаптер может работать только внутри помещения.
- Пользуйтесь только специфицированным адаптером. Избегайте применять другие адаптеры.
- Иногда во время работы адаптер нагревается. Это нормальное явление не является неисправностью.
- Изнутри камеры могут издаваться жужжание и свист. Это нормальное явление не является неисправностью.
- Не применяйте адаптер вблизи радио, так как он может стать препятствием для получения радиосигнала.
- При снятии батарейного блока или адаптера во время работы камеры из памяти может стереться дата. Если это произойдет, переустановите дату.

Сопутствующие принадлежности

Перед тем, как начать пользоваться камерой удостоверьтесь в том, что у Вас имеются все перечисленные ниже предметы.

Щелочные батареи (стандарта АА) [4]





USB кабель [1]





Плечевой ремень

Футляр для камеры

Руководство по эксплуатации Руководство по программному обеспечению

COD





Носитель памяти SD (8MB) [1] Футляр для SD [1]



Название частей



Название частей (продолжение)



ДИСК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ



В этом режиме баланс белого, величина диафрагмы, выдержки и экспозиции настраиваются вручную.

23

КРЕПЛЕНИЕ К ПЛЕЧЕВОМУ РЕМНЮ

Плечевой ремень необходим для ношения камеры на плече. Чтобы предотвратить падение камеры во время фотосъемки, накиньте ремень на шею.

1. Проденьте кончик плечевого ремня в специальный паз, расположенный на корпусе аппарата



2. Затяните петлю



Важно

- Когда Вы не работаете с камерой, следует зачехлить линзы с помощью рычага защиты линз
- Для того, чтобы задвинуть линзы следует сначала отключить питание, а затем зачехлить их
- Не включайте аппарат с зачехленными линзами

УСТАНОВКА БАТАРЕЙНОГО БЛОКА

Для этого аппарата применяются 4-х комплектные батареи типа AA. Подробное описание как пользоваться батарейным блоком приведено на стр. 16.

Загрузка батарей

Важно

Перед тем, как установить или снять батарейный блок следует выключить питание. Если же установка и снятие батарейного блока выполнялись при включенном питании, может произойти сбой в работе регулятора настройки даты и других режимов фотоаппарата (SETUP, Фотографирование ручным способом). В этом случае выключите камеру и включите ее повторно.

1. Отомкнуть защелку батарейного блока ①, выдвинуть и открыть② крышку гнезда батарейного блока по направлению стрелки.

Защелка батарейного блока



2. Установить батарейный блок в гнездо таким образом, чтобы они приняли правильное положение, согласно рисунку справа.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙНОГО БЛОКА (продолжение)

3. Опустить, задвинуть ① и закрыть крышку гнезда для батарейного блока, и заблокировать крышку защелкой ② . Удостоверьтесь в том, что крышка плотно закрыта.

Защелка батарейного блока



Замечание

Если на ЖК экране появляется надпись "CARD COVER LOCK IS RELEASED", проверьте защелку крышки батарейного блока. Убедитесь, что защелка установлена в направлении стрелки.

Снятие батарейного блока

Произведите действия, описанные в разделе «Загрузка батарейного блока» в обратной последовательности, после чего снимите батареи.

Срок службы батарейного блока

При включенном питании оставшийся батарейный заряд отражается на экране ЖК.

ЖК экран	Оставшийся батарейный заряд
	Достаточный ресурс оставшегося батарейного заряда
	Оставшийся батарейный заряд используется наполовину
	Оставшийся батарейный заряд почти на исходе. Произведите замену старых батарей новыми
C D	Батарейный блок полностью исчерпал свой ресурс (фотоаппарат не работает)

MEMO

- При эксплуатации камеры в первый раз или если камера оставалась без батареек в течении длительного времени, установите дату
- ▲ Если батареи исчерпали свой ресурс и требуют замены не подсоединяйте адаптер. Это может привести к неправильным показаниям оставшегося батарейного заряда.
- ▲ Анализ ресурса батарейного заряда основывается на потребляемой мощности при работе экрана ЖКД, вспышки, фотографировании и воспроизведении.
- Статус дисплей может показывать потерю ресурса батарейного заряда даже если он на исходе, что не удовлетворяет требованиям нормального функционирования камеры.

🕰 Срок службы батареи.

Ниже приведены данные о количестве кадров в минуту времени при продолжительной фотосъемке и воспроизведении с использованием новых щелочных (алкаиновых) батарей. Срок службы батарейного блока различается в зависимости от окружающей температуры, размера изображения, и частоты съемки с приближением/удалением).

В режиме съемки (при постоянном использовании вспышки и нормальной температуре):

При включенном мониторе ЖКД приблизительно 150 кадров

При выключенном мониторе ЖКД приблизительно 200 кадров

В режиме воспроизведения (время непрерывного воспроизведения показа слайдами приблизительно 110 минут).

Использование сетевого адаптера переменного тока (продается отдельно:) в комнате с розеткой питания позволит производить съемки в течении длительного периода времени.

Такая съемка предупреждает появление некачественных кадров и посылку в РС неверной информации, независимо от изношенности батарейного блока.

Важно

Перед тем, как подсоединить или отсоединить сетевой адаптер переменного тока необходимо выключить питание фотоаппарата. Если подсоединение или отсоединение сетевого адаптера происходит при работающей камере, может случиться сбой в работе установленных режимов (SETUP, ручной режим съемки) и самого фотоаппарата. В этом случае выключите и включите повторно камеру.

1. Подсоедините соединительный кабель сетевого адаптера переменного тока к входному гнезду DCI5V вашего аппарата.

Гнездо постоянного тока DCIN 5V



2. Подсоедините сетевой шнур адаптера к сетевой розетке.

Приведенный адаптер может использоваться в США/Канаде. Адаптеры, используемые в Европе, Великобритании имеют другую форму.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЗЕТОК ПИТАНИЯ (продолжение)

MEMO

Если подсоединение сетевого адаптера переменного тока произошло после того как были установлены батареи питания, аппарат автоматически отключается, а линзы задвигаются назад. Для возобновления работы камеры включите питание.

 Допускается установка батарейного блока во время подсоединения адаптера. Однако, если отсоединение адаптера переменного тока происходит после загрузки батарейного блока, питание аппарата автоматически отключается, а линзы остаются выдвинутыми. При возникновении такой ситуации следует включить питание, чтобы возобновить работу камеры. SDTM - это носитель памяти для хранения отснятых изображений.

Даже при выключенной камере изображения, хранящиеся в «SD» не стираются.

«SD» может быть многократно использован после многочисленных стираний.

В вашей камере может применяться «SDTM» со следующим объемом памяти:

8 MB/ 16 MB/ 32 MB/ 64 MB/ 128 MB.

Вы также можете подключать адаптер для карту памяти SD к персональному компьютеру, который продается отдельно и выполняет функцию перемещения изображений в персональный компьютер.

Примечания к «SD»

- Вставку и снятие «SD» следует производить при предварительно выключенной из сети питания камере.
- Записанная информация может быть стерта (уничтожена) при перечисленных ниже ситуациях.

Следует учесть, что корпорация Тошиба не несет никакой ответственности за потерею (уничтожение) записанной информации в следующих случаях:

- Если «SDTM» неправильно применялась пользователем и третьими лицами
- Если «SDTM» подвергалась воздействию статического электричества или электрическому шуму.
 Если носитель «SDTM» был снят или камера выключена во время записи или
- Если носитель «SDTM» был снят или камера выключена во время записи или стирания информации, а также воспроизведении или форматировании SD.
- Мы рекомендуем копировать и хранить важную информацию на других носителях (флоппи диск, жесткий диск, МО диск и т.д.)
- Никогда не снимайте носитель SD и не выключайте камеру во время записи или стирании информации (форматирование SD). Такими действиями можно нанести ущерб носителю.
- Применяйте только носители SD, специфицированные для работы с камерой. Использование других носителей может привести к неправильному функционированию камеры.
- SD высоко точное электронное устройство. Не подвергайте их механическим ударным воздействиям, не роняйте, не сгибайте их. Не носите их в карманах брюк.
 Энергичные движения во время сидения могут привести к порче носителей SD.
- Воздержитесь от хранения SD в условиях статического электричества или электрического шума.
- Для хранения SD следует избегать чрезмерно отапливаемых помещений, мест с высокой влажностью и кислотностью воздуха.

ВСё о карте SDTM (продолжение)

- Не дотрагивайтесь до электродов (металлических контактов) SD и не засаливайте их. Для протирки используйте сухую гладкую ткань.
- Во избежании порчи в результате воздействия статического электричества во время транспортировки или хранения используйте не создающий статического электричества контейнер.
- Если вы не эксплуатируете камеру в течении долгого времени удалите SD и положите его в укромное место.
- Установка в камере заряженного статическим электричеством носителя SD может привести к неправильному функционированию камеры. Если это произойдет, сначала выключите, а затем снова включите камеру.
- При долгой эксплуатации камеры выставляемый носитель SD может потеплеть. Это вполне нормальное явление не является неисправностью. Если затруднен процесс записи или стирания, следует приобрести новый SD.
- Обратите внимание на бирку с индексом камеры. Если вы прикрепите нефирменную бирку, это может привести к неправильному функционированию камеры во время установки или снятии SD.

Загрузка карты SD

1. Переключите рычаг POWER в положение OFF (выключено) для отключения питания.

2.. Передвиньте защелку крышки отсека батарей и откройте крышку по направлению стрелки.

Защелка батарейного блока

3. Осторожно вставьте карту SD до момента упора, причем электроды (металлические контакты) при помещении карты в отсек должны быть обращены к задней стенке аппарата

4.. Закрыть крышку отсека батарей и передвиньте защелку для блокировки крышки. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

Замечание

Если на ЖК экране появляется надпись "CARD COVER LOCK IS RELEASED", проверьте защелку крышки батарейного блока. Убедитесь, что защелка установлена в направлении стрелки. При первом использовании новой карты SD, не забудьте отформатировать карту SD.







СНЯТИЕ SDTM

Важно

Никогда не открывайте крышку и не снимайте SDTM во время записи информации на носитель (мигает индикатор видоискателя LED). Это может привести к порче носителя и и в лучшем случае потере данных на карте SD.

- 1. Переключите рычаг POWER в положение OFF (выключено) для отключения питания. Если на ЖК экране возникает сообщение «LENS COVER» (защита линз) и индикатор видоискателя часто мигает красным цветом, проверьте положение рычага защиты линз. Переместите рычаг защиты линз по направлению к € чтобы открыть линзы, и камера будет нормально функционировать.
- 2.. Передвиньте защелку крышки отсека батарей и откройте крышку по направлению стрелки.

Защелка батарейного блока



3. Осторожно нажмите на карту SD до момента упора (при нажатии до упора карта SD немного выдвигается из своего гнезда), и осторожно пальцами вытащите карту.



4. Закрыть крышку отсека батарей и передвиньте защелку для блокировки крышки. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

Защелка батарейного блока

ВСЁ О SDTM (продолжение)

Защита Записи

Чтобы предотвратить стирание ценной информации, на карте SD предусмотрена защита от стирания, которая устанавливается с помощью рычажка на боковой стороне карты переключением по направлению стрелки. С этого момента невозможно записать или стереть информацию на карте SD. Для возобновления записи или стирания информации требуется передвинуть рычажок в обратном направлении на исходную позицию.

Зона защиты от стирания



Важно

Функция защиты записи от стирания может не работать при неисправности рычажка.

Включение/выключение питания

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ]

- 1. Убедитесь в том, что карта SD правильно загружена. Передвиньте рычажок защиты линз по направлению С

При включенной камере начинает работать функция AUTO POWER OFF



Если в течение определенного времени с камерой не производится никаких действий, то срабатывает функция автоматического отключения питания AUTO POWER OFF и камера автоматически выключается для экономии энергии батарей.

Выключите питание]

1 Для выключения передвиньте рычаг POWER в положение OFF

При выключении камеры линзы возвращаются в начальное положение внутри корпуса камеры. Закройте блок линз передвинув рычажок защиты линз по направлению •

Экран ЖКД

Текст, цифровые показатели и иконки, отображенные на экране ЖКД могут меняться в зависимости от текущей настройки. При необходимости монитор экрана ЖКД автоматически включается, даже если он в режиме" (выключен).


Экран ЖКД

В РЕЖИМЕ МО



* Гистограмма

Гистограмма – представляет собой графическое изображение оттенков объекта. Горизонтальная ось гистограммы показывает яркость (яркость увеличивается в направлении справа налево), а вертикальная ось показывает количество пикселов на каждом уровне яркости.

Экран ЖКД

В РЕЖИМЕ []

톳



ПАМЯТКА]

- Объем необходимой для записи информации меняется в зависимости от количества деталей, сопровождающих изображаемый объект. Поэтому количество изображений, которые могут быть сняты после записи информации об объекте иногда не уменьшается.
- Изображение немедленно прерывается после записи данных или при переключении режимов.
 Это никоим образом не влияет на фотосъемку.

Экран ЖКД



Как держать аппарат

Во время съемки держите фотоаппарат таким образом, чтобы ваши пальцы во время съемки не блокировали вспышки и линзы и не касались деталей объектива.

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Придерживайте аппарат, расположив пальцы рук по бокам корпуса

Пальцы закрывают линзы





КАК НАЖИМАТЬ КНОПКУ ЗАТВОРА

Кнопка затвора может быть отжата в двух положениях: на полпути вниз и полностью. В положении «на полпути вниз» устанавливается режим AF (автофокусировка) и AE (автоматическая экспозиция). При полностью отжатой кнопке камера начинает съемку.

- Отожмите кнопку затвора до положения «на полпути вниз» ① срабатывают режимы AF (автофокусировка) и AE (автоматическая экспозиция). Дополнительную информацию найти в Словаре. При закрытых режимах AF и AE срабатывает метрический сигнал и загорается зеленая лампа видоискателя LED.
- Отжать кнопку затвора полностью ⁽²⁾. Фотоаппарат производит съемку. Загорается и мигает лампа видоискателя LED во время записи информации об изображении на SD



Важно]

 Никогда не открывайте крышку и не снимайте SD во время записи. Это может привести к искажению записываемой информации или даже самой SD

MEMO]

Изображение на экране ЖКД иногда темнеет в промежуток времени между отжатием кнопки на полпути вниз и началом фокусировки изображения.

- Для установки фокуса или экспозиции изображения расположенного не в центре, наведите аппарат прямо на изображение или желаемую экспозицию, отожмите, удерживая кнопку на полпути вниз. Теперь, когда затворная кнопка находится в положении на полпути вниз, Вы можете изменить направление камеры и сфотографировать изображение с закрытыми фокусом и экспозицией. Для того, чтобы поймать изображение полностью, отожмите кнопку затвора.
- Дрожание камеры во время отжатия кнопки приведет к расплывчатости изображения.
- В камере очень точный механизм фокусирования. Однако этот аппарат тоже может испытывать затруднения с точной фокусировкой изображения в следующих ситуациях:
 - Быстродвижущиеся объекты
 - Предметы с блестящей поверхностью (такие как зеркало или корпус авто)
 - Предметы с заниженной контрастностью
 - Предметы с низкой контрастностью, сливающиеся с фоном (например, белая стена или предметы того же цвета, что и фон)
 - Если темный предмет находится на удалении
 - Когда впереди или позади объекта находятся другие предметы (например, животное в клетке или человек, стоящий перед деревом)
 - Предметы с низким отражением, такие как волосы или мех
 - Расплывчатые предметы, такие как пламя или дым
 - Предметы, находящиеся за стеклом.
- Если эти предметы не поддаются фокусировке, фокус автоматически фиксирует режим бесконечности (Если в это время понадобится вспышка, одновременно фиксируется режим освещения объектов, находящихся на расстоянии 1,5 метра (пять футов). Во время макросъемки вспышка настраивается вместе с широкоугольной съемкой.

ФОТОСЪЕМКА (АВТОФОТОСЪЕМКА)

Это самый распространенный режим съемки. В этом режиме для облегчения съемки автоматически регулируется экспозиция (сочетание выдержки и диафрагмы). Существует 2 способа фотографирования в этом режиме:

при помощи видоискателя и ЖКД монитора.

Использование видоискателя]

- 1. Приготовьтесь к съемке. Установите в аппарат батареи и карту памяти SD.
- 2. Переведите рычаг питания POWER в положение ON (вкл) для включения. Также заранее переместите рычаг защиты линз в положение €
- 3. Установить диск переключения режимов в положение Ф
- 4. Выключить ЖК экран. Чтобы увеличить время эксплуатации батарей мы рекомендуем выключать ЖК экран и производить съемку при помощи видоискателя.

ФОТОСЪЕМКА (АВТОФОТОСЪЕМКА)

продолжение

- 5. Для составления композиции посмотрите В окошко видоискателя. Если вы используете видоискатель для съемки, объекта размер снимаемого может отличаться OT действительного размера. В этом случаен нужно прибегнуть к съемке с помощью экрана ЖКД монитора.
- 6. Отжать затворную кнопку на полпути вниз ⁽¹⁾, и отжать её полностью ⁽²⁾

Нажатием кнопки в положении «на полпути вниз» регулируем экспозицию, полным отжатием кнопки производим съемку. Когда установки фокуса и экспозиции рассчитаны, зажигается индикатор видоискателя.





- Если при съемке режим предварительного просмотра установлен в положении ON(вкл), то отснятое изображение сохраняется на экране в течении двух секунд.
- Индикатор видоискателя LED мигает в момент записи изображения на SD.

Использование ЖКД монитора]

- 1. Приготовьтесь к съемке. Установите в аппарат батареи и карту памяти SD.
- 2. Переведите рычаг питания POWER в положение ON (вкл) для включения. Также заранее переместите рычаг защиты линз в положение **«**
- 3. Установить диск переключения режимов в положение
- 4. При помощи ЖК экрана составьте композицию кадра.
- 5. Отжать затворную кнопку на полпути вниз ⁽¹⁾, и отжать её полностью ⁽²⁾
 - Нажатием кнопки в положении «на полпути вниз» регулируем экспозицию, полным отжатием кнопки производим съемку. Когда установки фокуса и экспозиции рассчитаны, зажигается индикатор видоискателя.
 - Если при съемке режим предварительного просмотра установлен в положении ON(вкл), то отснятое изображение сохраняется на экране в течении двух секунд.
 - Индикатор видоискателя LED мигает в момент записи изображения на SD.

MEMO]

Иногда на экране монитора появляются яркие, темные или цветные пятна. Это не является неисправностью. Эти пятна не будут видны на фотоснимке. При полном отжатии кнопки затвора изображение не выводится на ЖК экран



УСТАНОВКА РАЗМЕРА И КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Установите размер (разрешение - количество пикселов) и качество (коэффициент сжатия) снимаемого изображения. Измените установку в соответствии с тем как будет использовано изображение и оставшимся объектом пространства для записи в SD.

В РЕЖИМЕ 🗖 м 🗖 🐺

- 1. Нажмите кнопку МЕЛИ
- 2. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт Quality (подсветка строки Quality Качество) для входа в меню качества Quality Menu.
- 3. При подсветке строки Quality нажмите кнопку ►. Осуществится переход в меню качества Quality Menu.
- Нажимая кнопку ► выбираем размер, который отображается на экране в инверсном виде (белое на черном). С помощью нажатия кнопок ▲ и ▼ выберите нужный размер (разрешение) изображения и нажмите кнопку ENTER.
- Нажатием кнопки ► при подсветке пункта разрешение (размер) size, величина качества Quality отображается в инверсном режиме (белое на черном). С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите нужное качество изображения и нажмите кнопку ENTER.
- 6. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите другой пункт во время подсветки still/movie/ok/cancel.
- 7. После нажатия кнопки ENTER во время подсветки ОК, сделанные установки сохраняются и ЖК экран возвращается в предыдущий режим съемки.
- 8. Продолжите процесс съемки



OFF
ON
NORMAL
NORMAL
NORMAL
OFF
NEXT MENU
NEXT MENU

УСТАНОВКА РАЗМЕРА И КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

В РЕЖИМЕ 🖍

- 1. Появляется меню установок SETUP MENU.
- 2. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт Quality (подсветка строки Quality Качество) для входа в меню качества Quality Menu.
- 3. При подсветке строки Quality нажмите кнопку ► Осуществится переход в меню качества Quality Menu.
- Нажимая кнопку ► выбираем размер, который отображается на экране в инверсном виде (белое на черном). С помощью нажатия кнопок ▲ и ▼ выберите нужный размер (разрешение) изображения и нажмите кнопку ENTER.
- Нажатием кнопки ► при подсветке пункта разрешение (размер) size, величина качества Quality отображается в инверсном режиме (белое на черном). С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите нужное качество изображения и нажмите кнопку ENTER.
- 6. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите другой пункт во время подсветки still/movie/ok/cancel.
- 7. После нажатия кнопки ENTER во время подсветки OK, сделанные установки сохраняются и ЖК экран возвращается в изначальное меню установок SETUP MENU.
- 8. Установите диск переключения режимов на нужный режим съемки.
- 9. Снимайте.



УСТАНОВКА РАЗМЕРА И КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

MEMO]

- Для уменьшения размера изображения следует сначала уменьшить размер, а затем уже качество.
- После того, как съемка закончена, вы можете уменьшить размер фотоснимка и качество.
- Объем памяти изображения меняется в зависимости от объекта съемки.
- Коэффициент сжатия приведен лишь для справки.
- В режиме видеосъемки разрешение не может быть установлено на значение SMALL.
- В режиме видеосъемки установка размера и качества меняется в следующем порядке, независимо от установки качества:

FULL **→ FULL ***→HALF* FULL →HALF** →HALF**

ФОТОСЪЕМКА В РЕЖИМЕ 📩 Автоматический выбор режима

Этот режим позволяет производить съемку в соответствии с условиями фотографирования. В этом режиме легко осуществлять съемку, так как аппарат автоматически производит настройку в соответствии с окружающими условиями. Автоматический выбор режима съемки имеет несколько опций, для получения оптимального результата Вам предоставлена возможность выбора наиболее подходящей для конкретных условий съемки опции.

[A] Аппарат автоматически настраивает фокус и экспозицию. Для портретов в условиях ночного освещения

Портретная съемка 🚨

Ландшафтной съемки

Во время непрерывной съемки быстродвижущихся объектов. В этом режиме 16 отснятых изображений представлены одним кадром

Съемки быстродвижущихся объектов (спорт)

В режиме AUTO SELECT некоторые установки не могут быть изменены, так как они производятся автоматически. Эти установки меняются в зависимости от режима.

• Фокусировка

a 🕹 📣 🛠 🛤

• Коррекция экспозиции

A 🕹 🔺 🛠 🕰

• Фотосъемка со вспышкой



••• установка возможна

••• изменения невозможны (устанавливается автоматически)

Нужный режим вспышки устанавливается без ограничений Автоматически устанавливается на режим подавления эффекта красных глаз Автоматически устанавливается на режим синхронизации вспышки Фотографирование со вспышкой невозможно

ФОТОСЪЕМКА В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ (РЕЖИМ) [SCENE]

Выберите режим автоматической съемки из следующих: [А] автоматически настраивает фокус и экспозицию, ▲ портретная съемка, ▲ съемка окружающего ландшафта, съемка спортивных мероприятий, ▲ ночная съемка и 🖬 непрерывная съемка.

1. установить круговую шкалу в режим 🗖



2. нажать кнопку ENTER. На экране ЖКД монитора появится обозначение [SCENE]



ФОТОСЪЕМКА В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ (РЕЖИМ) [SCENE] продолжение

3. Нажать кнопку 🕨 чтобы вызвать на экране меню опций нажать 🕨 или \blacktriangleleft для выбора опции и нажать ENTER. Нажатием кнопки ENTER выбираем установку, отмену производим нажатием ◀.

- [A] автоматическая фокусировка и расчет экспозиции портретная съемка a sýs b ландшафтная съемка
- съемка спортивных состязаний ночная съемка непрерывная (16 съемка отснятых изображений в кадре)



Опции

- 4. Нажать кнопку ENTER. Иконка выбранного режима отражается в верхней левой стороне экрана монитора. Камера готова к съемке.
- 5. Составьте картинку, отожмите кнопку затвора в положение «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью. Камера производит съемку.

MEMO

оптимального эффекта печатания можно достичь при помощи совместимого со стандартом • PRINT IMAGE MATCHING принтера.

Фотосъемка в разных режимах (Режим) [Scene] Продолжение

🛋 ПРОИЗВОДИТ АВТОФОКУСИРОВКУ И АВТОЭКСПОЗИЦИЮ 🛛 🖪

Аппарат автоматически настраивает фокус и экспозицию для фотосъемки.

🕰 ПОРТРЕТНАЯ СЪЕМКА

Выберите эту опцию для того, чтобы отснять объект на фоне, при этом фон получается размытым.

🕰 ЛАНДШАФТНАЯ СЪЕМКА

Выбирайте эту опцию для съемки удаленных пейзажей лил ландшафта.







Фотосъемка в разных режимах (Режим) [Scene] продолжение

🛋 Съемка спортивных мероприятий

Выбирайте эту опцию для съемки быстродвижущихся объектов.



🔺 НОЧНАЯ СЪЕМКА

Выберите эту опцию для съемок людей на фоне сумеречного или ночного пейзажа.



MEMO]

- ▲ Когда выбран режим NIGHT, режим вспышки фиксируется в положении Slow Syncro (вспышка срабатывает при медленной скорости затвора)
- ▲ Если вы производите съемку на темном фоне или в темном месте скорость затвора уменьшается и на экране появляется предупреждение об уменьшении скорости затвора. (При отжатой кнопке затвора в положении «на полпути вниз» экран видоискателя LED мигает зеленым цветом, а на экране монитора отражается знак предупреждение уменьшения скорости затвора () . Чтобы сделать качественный снимок, мы рекомендуем воспользоваться треногой или поместить камеру на устойчивую поверхность.

ФОТОСЪЕМКА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ (РЕЖИМ)[SCENE] Продолжение

🛋 НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА (16-ИЗОБРАЖЕНИЙ В КАДРЕ)

Этот режим позволяет в процессе непрерывной съемки сделать 16 фотоснимков с интервалом 0,13 секунд (7,5 кадров в секунду). 16 отснятых изображений сохраняются как одно (полный размер: 2400×1600 пикселей). Этот режим особенно эффективен для непрерывной съемки движущихся объектов.



🔺 MEMO

- Хотя воспроизведение в режиме ZOOM (увеличение) невозможно, воспроизведение мультиизображений возможно.
- Фотографирование в режиме цифрового увеличения не возможно.
- Нельзя производить фотосъемку в режиме HALF или SMALL. Если вы установили режим HALF или SMALL до того, как выбрали непрерывную съемку, установка автоматически задает режим FULL (полный размер). При отмене режима непрерывной съемки установка возвращается в режим HALF (половина) или SMALL (малый размер).

ФОТОСЪЕМКА В РЕЖИМЕ ZOOM (УВЕЛИЧЕНИЕ)

Этот режим позволяет делать снимки с увеличением, превышающие угол съемки обычной фотографии в 2,8 раза, или производить широкоугольную съемку в зависимости от расстояния до объекта.

Вы можете также увеличить центр экрана и делать снимки в режиме цифрового увеличения Digital Zoom, где фокусное расстояние увеличивается коэффициентом 2,2.

- 1. Установите диск переключения режимов в положение или мо
- 2. Составьте картинку с помощью переключателей ZOOM.
 - При перемещении переключателя ZOOM в сторону «Т» на экране монитора появляется увеличенное изображение объекта.
 - При перемещении переключателя в сторону «W» достигается более широкий угол картинки.
 - Положение линз изменяется и зависит от установки переключателей ZOOM.
- 3. Отжать кнопку затвора в положении «на полпути вниз», а затем отжать её полностью вниз.



Фотосъемка в режиме ZOOM (Увеличение) Продолжение

Съемка в режиме цифрового увеличения

Для установки цифрового увеличения:

- ① Нажмите кнопку MENU.
- ② Воспользуйтесь ▲ или ▼ для выбора [DIGITAL ZOOM] и нажмите ►.
- ^③ Воспользуйтесь ▲или ▼ для выбора [ON] (ВКЛ) и нажмите ENTER.
- ④ Нажмите кнопку MENU.
- ⑤ Для активизации цифрового увеличения, передвиньте переключатель в положение «Т» до упора и держите его в таком положении до тех пор, пока не увеличится изображение на экране монитора.
- © Отжать кнопку затвора в положении «на полпути вниз», а затем отжать её полностью вниз.

MEMO]

- Съемка в режиме цифрового увеличения отменяется нажатием кнопки DISP, которая отключает монитор. При выключенном мониторе режим цифрового увеличения также не работает.
- Съемка в режиме цифрового увеличения невозможна при 16-рамочной непрерывной съемке.
- Положение линз отменяется кнопкой OFF на фотоаппарате или активизацией функции AUTO POWER OFF.
- Положение линз можно проверить на мониторе экрана ЖКД.

W@	DT
L	
Оптический Зум 1× - 2.8×	Цифровой Зум

Макросъемка

Режим МАКРО используется для съемки предметов, находящихся на расстоянии от 10 сантиметров до бесконечности. На фокусирование может понадобиться некоторое время. Во время съемки МАКРО ЖК экран автоматически включается.

- 1) Установите диск переключения режимов в одно из положений о мо 🐨
- 2) Нажмите кнопку ENTER
- С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите на ЖК экране пункт FOCUS. Нажмите кнопку ► чтобы перейти в меню данной опции, и нажимая кнопки ▲ и ▼ выведите на ЖК экран значение MACRO. Нажмите кнопку ENTER.
 - [AF] Нормальная фокусировка
 - [🖉] Макросъемка (съемка с близкого расстояния)

[1m] Камера производит съемку со значением фокуса равным 1м

[3m] Камера производит съемку со значением фокуса равным 3м

[∞] При съемке предметов камера фокусируется на бесконечности.

- 4) Для составления кадра посмотрите на изображение через экран монитора.
- 5) Для съемки отожмите кнопку затвора в положение «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью.

MEMO]

Режим съемки МАКРО не может быть отменен даже при выключении камеры или активизации режима AUTO POWER OFF.

При установке режима съемки MACRO, данный режим фокусировки продолжает действовать в любом из режимов автоматической, ручной съемки или съемки видеоклипов.



Съемка с использованием таймера самозапуска

При использовании таймера самозапуска аппарат автоматически производит съемку после предварительной установки времени (от 2 до 10 секунд).

- 1) Установите диск переключения режимов в одно из положений о мо 🐨
- 2) Нажмите кнопку таймера самозапуска. При нажатии кнопки таймера самозапуска на ЖК экране выстраивается следующая картинка и соответствующим образом изменяется значение времени задержки срабатывания таймера:



→ [NODISPLAY] SETTING OFF (ВЫКЛ) 10s (10 сек) 2s (2 сек) —

- 3) Составьте кадр.
- 4) Отожмите кнопку затвора в положении «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью. Индикатор самозапуска загорается красным цветом, а затем мигает. Фотосъемка происходит после предварительной установки времени (от 2 до 10 секунд). Если съемка происходит при использовании ЖКД монитора, на экране показывается отсчет времени в обратном порядке. Чтобы отменить фотосъемку на полпути, нажмите ▼.

MEMO]

- Фотографирование в режиме непрерывной съемки не возможно.
- При съемке видеоклипов полностью отожмите вниз кнопку затвора, чтобы остановить запись. При невыполнении этой операции съемка автоматически прекращается, когда на карте памяти не остается места для записи или когда размер изображения достигает максимально допустимого для записи.
- При использовании пульта дистанционного управления для съемки с помощью таймера, время задержки при получении сигнала с пульта составляет 2 сек независимо от установки в 2 или 10 сек.
- Режим съемки при помощи таймера автоматически отключается после съемки, однако при съемке при помощи пульта дистанционного управления для выхода из режима съемки с помощью таймера необходимо отменить установку на самом аппарате.

ФОТОСЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ

В этом режиме вспышка автоматически регулируется для съемки в темных местах.

Для того, чтобы отключить вспышку не требуется специальной установки. Режим яркости вспышки может быть установлен в соответствии с условиями съемки. Эффективное расстояние вспышки в диапазоне приблизительно от 0,8 метров (2,62 фута) до 3 метров (9,84 футов) (Установка WIDE SIDE).

Установка ISO [2x].

- Установите диск переключения режимов в положение или мо . В режиме фотовспышка может устанавливаться когда выбран [A].
- 2 Нажмите кнопку вспышки, чтобы установить нужный режим во время просмотра ЖК экрана. При нажатии кнопки вспышки имеющиеся режимы выстраиваются на экране в следующем порядке. Иконка для выбранного Вами режима появляется на ЖК экране.





Режим [4 AUTO] может быть установлен, когда [A] выбран в режиме []. Он не может устанавливаться в режиме [].

- 3 Составьте кадр.
- 4 Отожмите кнопку затвора в положении «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью. При пользовании вспышкой, на экране монитора появляются иконки желтого цвета, если кнопка затвора отжата в положении «на полпути вниз».

Фотосъемка со вспышкой

Продолжение

AUTO 4A

В этом режиме вспышка включается автоматически в соответствии с условиями фотосъемки. Это идеальный режим для обычной фотографии, где вы не ставите цель добиться особого художественного эффекта. В режиме ручной съемки данный режим не может быть установлен.

RED-EYE FORCED FLASH 💈 👁

Используйте этот режим для устранения эффекта красных глаз(за дополнительной информацией обращаться к словарю), когда фотографируемые люди находятся в условиях плохой освещенности. В этом режиме для устранения эффекта красных глаз камера производит предварительную вспышку перед основной, а в режиме Портрет Portrait режим вспышки автоматически устанавливается на Redeye auto (автоматическое подавление эффекта красных глаз).

Эффект устранения красных глаз особенно высок если объект смотрит прямо на камеру. Эффективность этого режима особенно возрастает, если расстояние между объектом и камерой становится как можно более коротким.

FORCED FLASH 4

В этом режиме вспышка срабатывает всегда. Используйте режим FORCED FLASH при съемке объектов, с подсветкой сзади или искусственном освещении (флюоресцентные лампы и т.д.). Также вспышка срабатывает в режиме съемки МАКРО

SUPPRESSED FLASH ③

В этом режиме вспышка отключается полностью. Используйте этот режим при фотосъемке с комнатным освещением или при естественном свете на слишком больших расстояниях для того, чтобы вспышка имела какой-то эффект, например съемка во время театрального представления или спортивных состязаний внутри помещения.

- В режиме [🔺], [🛠] или [📰] съемка с фотовспышкой невозможна.
- В режиме [🗻] фотосъемка со вспышкой происходит в режиме RED-EYE AUTO.
- В режиме [27] фотографирование со вспышкой устанавливается на режим синхронизации SLOW SYNCRO.
- В режиме съемки со вспышкой вспышка срабатывает дважды. Фотоснимок получается при вторичном срабатывании вспышки.

Ручная установка

Вы можете в ручную установить следующие режимы:

- Регулировка экспозиции;
- Баланс белого;
- Метрическая система;
- Режим непрерывной съемки
- и производить съемку при этих режимах.

Эти установки носят название «Ручные» и сохраняются даже при выключенной камере.

ВАЖНО

Не загружайте и не снимайте батарейный блок, а также не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой адаптер переменного тока во время работы камеры. Это приведет к нарушению «ручных установок». Если это произойдет, вновь задайте нужные параметры.

1 Установите диск переключения режимов в положение [мы]. Значения ручной установки отражаются в левой части экрана монитора.



2 Нажмите кнопку ENTER. На экране высвечиваются основные параметры ручной установки.



Ручная установка

Продолжение

3 Нажать ▲ или ▼ для выбора нужного режима.

4 Нажать ▶, чтобы получить меню опций, нажать ▲ или
▼ для выбора опций и нажать ENTER. Нажатием ENTER выбираем установку. Для отмены нажать ◀.
[EXP] Регулировка экспозиции
[W.B.] Баланс белого
[A.E.] Метрическая система
[S/C] Режим единичной, непрерывной или съемки в режиме AEB

- 5 Нажать ENTER. Аппарат готов для съемки.
- 6 Составьте кадр, отожмите кнопку затвора в положение «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью. Камера производит съемку.



Параметры установки

Ручная установка

Продолжение

РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ (EXP.)

[PRG]: Съемка в программном режиме (по умолчанию)

- [Av] : Съемка с приоритетом диафрагмы (апертуры)
- [Tv] :Съемка с приоритетом выдержки (скорости затвора)
- [М] :Съемка в полностью ручном режиме

БАЛАНС БЕЛОГО ЦВЕТА (W.B.)

Баланс белого цвета – дополнительно о данной функции смотрите в Словаре

Определение в камере баланса цветов относительно белого происходит путем усреднения различных потоков света, попадающих при съемке на линзы объектива. Данная установка позволит Вам заранее установить параметры цветового баланса при съемке в различных условиях освещения для более точной передачи цветов. Баланс установку баланса при съемке с отключенной вспышкой.

- [AW]: Автоматическое определение баланса белого (по умолчанию)
 - 💥]: Съемка вне помещения
 -]:Съемка вне помещения при пасмурной погоде
 - Э: Съемка в помещении с флюоресцентными лампами голубоватых тонов
 - 雪]: Съемка в помещении с флюоресцентными лампами красноватых тонов
 - 🎄]: Съемка в помещении при освещении лампами накаливания

РУЧНАЯ УСТАНОВКА Продолжение

Метрическая система (А.Е.)

Аппарат рассчитывает уровень экспозиции до съемки.

- [⊡]: Многозональное измерение условий съемки. Уровень экспозиции измеряется и рассчитывается для общей площади кадра. Разделением общей площади кадра рассчитывается уровень экспозиции. Можно добиться хорошо сбалансированной экспозиции.
- []: Однозональное (точечное) измерение уровня экспозиции. Уровень экспозиции измеряется на очень маленькой площади в центре экрана. Возможно рассчитать экспозицию объекта без влияния окружающих условий.

Режим единичной, непрерывной съемки или съемки в режиме AEB. (SIC)

-]: Съемка в однокадровом режиме (по умолчанию) 마
 - Съемка в режиме непрерывности 1:

В этом режиме фотосъемка выполняется с интервалом в 0.8 сек, а максимальное количество фотографий при одном нажатии - 3. После съемки изображения не записываются на карту памяти, а сохраняются в буфере памяти. Следует просмотреть снимки и выбрать содержимое для переноса на карту памяти.

[AEB]: Съемка в режиме «экспозиционной вилки».

В этом режиме выполняется последовательная фотосъемка 3 снимков с нормальной установкой экспозиции, с увеличенным значением компенсации экспозиции (-0.5) и уменьшенным значением компенсации экспозиции (+0.5).

РЕЖИМ РУЧНОЙ ФОКУСИРОВКИ

Нажатие кнопку ENTER и выбор пункта FOCUS позволяет напрямую задать значение фокусировки оптического блока, включая и переход в режим макросъемки. Устанавливаются следующие значения:

- [AF] Нормальная фокусировка
- 🛿 🖉] Макросъемка (съемка с близкого расстояния)
- [1m] Камера производит съемку со значением фокуса равным 1м
- [3m] Камера производит съемку со значением фокуса равным 3м
- [∞] При съемке предметов камера фокусируется на бесконечности.

MEMO]

Значение фокусировки не может быть отменено даже при выключении камеры или активизации режима AUTO POWER OFF.

При установке значения фокусировки, установленное значение продолжает действовать в любом из режимов автоматической, ручной съемки или съемки видеоклипов.

Съемка в программируемом режиме

Аппарат автоматически регулирует скорость затвора (выдержку) и величину апертуры (диафрагмы) в соответствии с уровнем освещенности объекта.

Выбрав [A] в режиме [•] можно производить съемку без особых хлопот. В программируемом режиме можно также изменить баланс белого и метрическую систему.

- 1 Установите диск переключения режимов в режим ручной съемки. На ЖК экране при этом отображаются установленные параметры съемки.
- 2 Нажмите кнопку ENTER. На ЖК экране отображаются параметры съемки.
- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора опции [EXP].
- 4 Нажмите ► для показа меню опции, нажмите ▲ или ▼ для выбора [PRG] и нажмите ENTER. Нажатием ENTER выбираем установку.
- 5 Нажать ENTER. Аппарат готов к съемке.
- 6 Составьте картинку, отожмите кнопку затвора в положение «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью. Камера производит съемку.

MEMO

Разница между [PRG] и [A].

[PRG] и [A] представляют собой комбинацию режимов автоматического определения скорости затвора и величины аппретуры. Однако их операционные возможности отличаются, как показано в таблице справа:

ФУНКЦИЯ	[PRG]	[A]
Непрерывная	0	X
съемка		
Коррекция	0	X
экспозиции		
AEB	0	X
Точечный замер	0	X
экспозиции		
Установка баланса	0	X
белого		

где О – возможны

х – невозможны



Съемка в режиме приоритета АПЕРТУРЫ (диафрагмы)

В этом режиме съемка происходит с приоритетом апертуры (диафрагмы).

Аппарат автоматически устанавливает скорость затвора (выдержку) в соответствии с апертурой (диафрагмой).

При малом значении апертуры получается портретное фото на удаленном от центра фоне. Чем меньше значение апертуры, тем больше размеры внефокусного (расплывчатого) фона. При большом значении апертуры получаются резкие изображения как близко расположенных, так и удаленных объектов, таких как ландшафт.

Чем больше величина апертуры, тем больше площадь для резких изображений.

- 1. Установите диск переключения режимов в режим ручной съемки. На ЖК экране при этом отображаются установленные параметры съемки.
- 2. Нажмите кнопку ENTER. На ЖК экране отображаются параметры съемки.
- 3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора опции [EXP].
- 4. Нажмите ► для показа меню опции, нажмите ▲ или ▼ для выбора [Av] и нажмите ENTER. Нажатием ENTER выбираем установку.
- 5. Нажать ENTER. Аппарат готов к съемке.



Съемка в режиме приоритета АПЕРТУРЫ (ДИАФРАГМЫ) Продолжение

6. Нажать ▲ или ▼ для настройки величины апертуры.

Установочный диапазон:

F8/F6.8/F5.6/F4.8/F4.0/F3.4/F2.9

Перечисленные выше значения апертуры и скорости затвора высвечиваются на экране монитора. Если же соответствующая комбинация не устанавливается даже при предельной скорости затвора, величина выдержки отражается красным цветом. Однако, при этом условии съемка возможна.

Нажать ▲ для увеличения размера апертуры. Нажать ▼ для уменьшения размера апертуры. ПРИМЕЧАНИЕ:

Чем больше значение F, тем меньше размер аппретуры и наоборот.

Коррекция экспозиции производится при помощи 🖣 или 🕨.

7. Составьте кадр, отожмите кнопку затвора в положении «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью. Аппарат производит съемку.

- Если величина апертуры установлена до размера F2.9 (максимальный размер апертуры), увеличенная скорость затвора ограничивается до 1/750 секунд.
- Величина установленной апертуры отличается от действительной в соответствии с положением линз.

Съемка в режиме приоритета скорости затвора (ВЫДЕРЖКИ)

В этом режиме приоритет отдается скорости затвора (выдержки). Аппарат автоматически устанавливает величину апертуры согласно скорости затвора.

При быстрой скорости затвора получаются снимки, на которых движущийся объект выглядит застывшим.

При медленной скорости затвора получается эффект смазанных изображений.

- 1. Установите диск переключения режимов в режим ручной съемки. На ЖК экране при этом отображаются установленные параметры съемки.
- 2. Нажмите кнопку ENTER. На ЖК экране отображаются параметры съемки.
- 3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора опции [EXP].
- 4. Нажмите ► для показа меню опции, нажмите ▲ или ▼ для выбора [Tv] и нажмите ENTER. Нажатием ENTER выбираем установку.
- 5. Нажать ENTER. Аппарат готов к съемке.



Съемка в режиме приоритета скорости затвора (ВЫДЕРЖКИ)

Продолжение

6. Нажать ▲ и ли ▼ для настройки скорости затвора (выдержки)

Диапазон настройки:

1/100, 1/750, 1/500, 1/350, 1/250, 1/180, 1/125, 1/90

1/60, 1/45, 1/30, 1/20, 1/15, 1/10, 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2

0"7, 1", 1"5, 2", 3", 4", 6", 8", 10", 15".

Скорость затвора и величина апертуры, соответствующая скорости затвора отражаются на мониторе.

Если же соответствующая комбинация не устанавливается даже при отрегулированной до предела скорости затвора, величина апертуры отражается красным цветом. Однако при этом условии съемка возможна.

Нажать ▲ для увеличения скорости затвора. Нажать ▼ для уменьшения скорости затвора. Выравнивание экспозиции осуществляется при помощи ▲ и ли ▼, а также ручная установка или установка скорости фильма при помощи кнопки ENTER возможна.

7. Составьте кадр, отожмите кнопку затвора в положение «на полпути вниз», а затем отожмите её. Аппарат производит съемку.

- При установке затворной скорости на величину 0,7 секунд и ниже, съемка производится при расширенной экспозиции.
- В режиме АЕВ-съемки или в режиме непрерывной съемки затворная скорость не должна превышать величину 0,7 и выше.
- Если при съемке со вспышкой используется любой другой режим, кроме принудительной вспышки, скорость затвора ограничена диапазоном значений 1/2 секунды – 1/250 секунды. При установленном до значения 1/350 и ниже скорость затвора автоматически меняется на значение 1/250 секунд, если установка режима съемки со вспышкой изменена на режим принудительной вспышки или режим вспышки с уменьшением эффекта красных глаз.
- Если режим принудительной вспышки или режим уменьшения эффекта красных глаз установлены в режиме съемки со вспышкой при значении скорости затвора 0,7 секунд и выше, скорость затвора автоматически меняется на значение 1/2 секунды.
- Если величина скорости затвора устанавливается на 1/1000 секунды, размер апертуры ограничен диапазоном F8-F3.4.

Съемка в режиме полной ручной регулировки

Установите отдельно величину апертуры и скорости затворы перед съемкой:

- 1. Установите диск переключения режимов в режим ручной съемки. На ЖК экране при этом отображаются установленные параметры съемки.
- 2. Нажмите кнопку ENTER. На ЖК экране отображаются параметры съемки.
- 3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора опции [EXP].
- 4. Нажмите ► для показа меню опции, нажмите ▲ или ▼ для выбора [M] и нажмите ENTER. Нажатием ENTER выбираем установку.
- 5. Нажать ENTER. Аппарат готов к съемке.
- 6. Для выбора величины апертуры нажмите ◀ или ▶, для установки величины скорости затвора нажмите кнопки ▲ или ▼.
- 7. Составьте кадр, отожмите кнопку затвора до положения «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью вниз. Аппарат производит съемку.



- При нажатии ▲ или ▼ в режиме полной ручной регулировки скорость затвора поддаётся настройке, а выравнивание экспозиции невозможно. Однако величина экспозиции отражается на экране монитора. Если величина экспозиции индуцируется красным цветом, это указывает на избыточное или слишком малое значение экспозиции. Рекомендуется отрегулировать скорость затвора и величину апертуры для достижения правильного уровня экспозиции.
- При настройке аппретуры до величины F 2.9 (увеличенный размер апертуры) получение затворной скорости величиной 1/1000 не возможно.

Съемка в режиме длительной экспозиции (режим BULB)

Этот режим позволяет за несколько секунд произвести съемку ночного фейерверка. Фотографируя в этом режиме, следует прикрепить аппарат к треноге во избежание искажений изображений.

- 1. Установите диск переключения режимов в режим ручной съемки. На ЖК экране при этом отображаются установленные параметры съемки.
- 2. Нажмите кнопку ENTER. На ЖК экране отображаются параметры съемки.
- 3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора опции [EXP].
- 4. Нажмите ► для показа меню опции, нажмите ▲ или ▼ для выбора [M] или [Tv] и нажмите ENTER. Нажатием ENTER выбираем установку.
- 5. Нажать ENTER и установить значение скорости затвора на 0.7сек или более. Аппарат переходит в режим длительной экспозиции и готов к съемке, а на экране появляется значок 🥥
- 6. Составьте кадр, отожмите кнопку затвора до положения «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью вниз. Аппарат производит съемку.



Аппарат производит съемку при установленном времени экспозиции. Во время экспозиции индикатор видоискателя загорается оранжевым цветом. Для обработки изображения съемки уходит вдвое больше установленного времени из-за обработки данных об отснятом объекте.

- Фотография со вспышкой и в режиме непрерывной съемки невозможны.
- Отснятое в режиме расширенной экспозиции изображение может оказаться расплывчатым.

Коррекция экспозиции

Эта установка позволяет намеренно осветлять или затемнять всё изображение. Используйте этот режим, когда трудно добиться оптимальной яркости (экспозиции), например, если яркость между объектом и фоном не уравновешена или если фотографируемый объект занимает чрезвычайно малую площадь экрана.

- 1 Установите диск переключения режимов в положение ручной съемки Значения ручной установки отражаются в левой части экрана монитора.
- Нажать ◄ или ► для регулировки экспозиции. Диапазон установки выглядит следующим образом: Чем больше значение, тем светлее экспозиция, чем меньше значение, тем темнее экспозиция. Установленная вами величина отражается на экране монитора. Нажмите
 ▶ для увеличения (осветления) экспозиции, и ◄ для
 - уменьшения (затемнения) экспозиции.

◄ (в сторону -)
 ▶ (в сторону +)

-2.0/ -1.5/ -1.0/ -0.5/ 0 (по умолчанию)/ +0.5 +1.0/ +1.5+2.0



Установленная величина экспозиции

- 3. Составьте кадр, отожмите кнопку затвора в положение «на полпути вниз», а затем отожмите полностью вниз.
- Идеальной яркости иногда не возможно добиться даже при большем значении экспозиции, если съемка происходит в условиях повышенной затемнённости.
- В этом случае отожмите кнопку затвора и проверьте уровень яркости предварительно отснятого изображения (неподвижный объект) предварительный просмотр.

Коррекция экспозиции Продолжение

Эффективные объекты и установленные вличины

- ▲ Позитивное выравнивание (+)
 - Копирование печатного текста (черный шрифт на белой бумаге) (+1.5)
 - Портреты с подсветкой сзади (от +0.6 до +1.5)
 - Очень яркие сцены (такие как заснеженные поля), а также объекты с высокой отражательной способностью (+0.9).
 - Снимки с преобладанием неба (+0.9).
- Негативное выравнивание (-)
 - Неравномерно освещенные объекты, особенно расположенные на темном фоне (-0.6).
 - Копирование печатного текста (белый шрифт на черной бумаге) (-0.6).
 - Сцены с малой отражательной способностью, такие как, снимки зеленой или темной листвы (-0.6).

MEMO

При выборе режима [M] в меню опций [EXP], нажатие ◀ или ► делает возможной установку скорости затвора и невозможной коррекцию экспозиции.

Тем не менее значение величина экспозиции отражается на экране ЖКД монитора.
Съемка кадров в режиме экспозиционной вилки (режим АЕВ)

Если трудно определить необходимую величину экспозиции, этот режим автоматически настроит аппарат на съемку трех последовательных снимков в диапазоне величин от -0,5 до +0,5.

- 1. Установите диск переключения режимов в режим ручной съемки. На ЖК экране при этом отображаются установленные параметры съемки.
- 2. Нажмите кнопку ENTER. На ЖК экране отображаются параметры съемки.
- 3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора опции [S/C].
- 4. Нажмите ► для показа меню опции, нажмите ▲ или ▼ для выбора [AEB] и нажмите ENTER. Нажатием ENTER выбираем установку.
- 5. Нажать ENTER. Аппарат готов к съемке.
- 6. Составьте кадр, отожмите кнопку затвора до положения «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью вниз. Аппарат производит съемку.



Аппарат автоматически будет производить съемку при величинах коррекции: -0,5 ;0 ; +0,5.

- Если режим непрерывности выбран при значении скорости затвора 0,7 секунд или выше, скорость затвора автоматически меняется на 1/2 секунды.
- Аппарат производит съемку в следующем порядке: экспозиция со стандартной величиной, повышенной величиной коррекции (+0,5), заниженной величиной коррекции (-0,5).

НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА (РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОСТИ)

Этот режим позволяет производить непрерывную съемку при максимальной скорости 0,8 кадров в секунду.

При непрерывной съемке максимальное количество фотографий за одно нажатие кнопки затвора равно 3. Отснятые изображения не записываются сразу на карту памяти, а временно сохраняются в буфере памяти. После завершения съемки проверьте отснятые изображения и запишите нужные вам на карту памяти.

- 1. Установите диск переключения режимов в режим ручной съемки. На ЖК экране при этом отображаются установленные параметры съемки.
- 2. Нажмите кнопку ENTER. На ЖК экране отображаются параметры съемки.
- 3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора опции [S/C].
- 4. Нажмите ► для показа меню опции, нажмите ▲ или ▼ для выбора [□] и нажмите ENTER. Нажатием ENTER выбираем установку.
- 5. Нажать ENTER. Аппарат готов к непрерывной съемке. Если режим непрерывной съемки выбран вместе с режимом приоритета выдержки (опция [Tv]) и скорость затвора установлена на значение 0.7 сек или более, то в этом случае происходит автоматическое изменение скорости затвора на значение ½ сек.



6. Составьте кадр, отожмите кнопку затвора до положения «на полпути вниз», а затем отожмите её полностью вниз. Аппарат производит съемку.

Максимальное количество фотографий при непрерывной съемке равно 3м. Если вы нажмете повторно кнопку затвора до того, как аппарат снимет три изображения, аппарат прекратит съемку именно в этот момент. По окончании съемки происходит автоматическое включение монитора

Непрерывная съемка (Режим непрерывности) продолжение

- 7. Нажмите ◀ или ► для проверки изображения. Вы можете выбрать какое изображение сохранить на карту памяти. Количество фотографий, сохраняемых в памяти, отражаются в нижней правой части экрана, а зеленый цифрой демонстрируемое в настоящий момент изображение. Индикация зеленым также меняется по мере изменения показа на экране другого изображения.
- 8. Используйте ▲ или ▼ для выбора метода записи. Камера изначально установлена на стирание всех изображений сразу после съемки.
 - (1) [□] Эта установка позволяет стирать или сохранять выбранное изображение. Нажмите или ► для выбора изображения, после чего нажать ENTER. Под выбранным изображением появляется красная метка в виде галочки. Для отмены выбранного изображения снова нажмите ENTER.
 - (2) [□√] Эта установка позволяет сохранять все отснятые изображения. Нажать ENTER. Итак, выбраны все изображения, а изображения с пометкой будут отмечены красной галочкой. Выбор данной опции невозможен, если на карте памяти не достаточно места для записи.
 - (3) [🖓 📷] Эта установка позволяет стирать все отснятые изображения. Нажать ENTER.

Пункты с (1) по (3) могут быть использованы в любой комбинации независимо от выполняемых ими команд по сохранению и стиранию изображений.

9. Нажмите ▼ для выбора [] и нажмите ENTER. Изображения будут сохранены или стерты в соответствии с установками (1)-(3), после чего аппарат готов к съемке.

НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА (РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОСТИ) продолжение

- Вы также можете выполнить пункт 9 во время проверки изображения в пункте 8.
- Если кнопку затвора повторно нажата до того, как аппарат снимет 3 (три) изображения и съемка прервется на полпути , даже тогда отснятые изображения могут сохраняться или стираться с помощью выше описанного метода.
- Промежуток времени, в течение которого снимаются кадры, меняется в зависимости от условий фотосъемки.
- Фотосъемка с таймером самозапуска и в режиме вспышки не возможна.

Съемка видеоклипов

Позволяет снимать видеоклип, аудиосигнал при этом не записывается. Камера показывает предварительное изображение на ЖК экране, причем в режиме видеосъемки ЖК экран не может быть выключен.

- 1. Установите диск переключения режимов в положение
- Составьте композицию кадра, отожмите кнопку затвора в положение «на полпути вниз», после чего отожмите её полностью. Съемка началась. Максимальное время съемки (в секундах) появляется на ЖК экране.
- 3. Для остановки съемки видеоклипа снова отжать кнопку затвора полностью вниз. При невыполнении этого требования, процесс съемки автоматически прерывается, если на карте памяти недостаточно места для записи или когда достигнут максимальный размер времени, в течение которого может быть сделан один видеоклип.



- Съемка видеоклипов со вспышкой невозможна.
- Размер изображения на экране монитора обозначается следующим образом: FULL (320x240) или HALF (160x120). Видеоклип размером FULL занимает всю площадь экрана монитора, а размером HALF только центральную его часть.
- Во время съемки видеоклипов Пульт Дистанционного Управления не функционирует.
- Во время съемки видеоклипов может быть использована опция съемки с использованием таймера автозапуска, при этом в циклическом порядке время задержки устанавливается на значения 2 сек, 10 сек и ВЫКЛ. Для остановки съемки следует полностью отжать вниз кнопку затвора.

РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК (МЕНЮ ЗАПИСИ)

Это меню используется для установок параметров в режимах автоматической и ручной съемки и съемки видеоклипов.

- 1) Установите диск переключения режимов в положение автоматической или ручной съемки или съемки видеоклипов.
- 2) Нажмите кнопку MENU. На экране дисплея появляется меню записи RECORDING MENU.
- 3) Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора нужной опции (1) и нажмите ►. На экране появляются опции (2).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изображение появляющееся сквозь линзы будет выведено на экран в опции [LCD*].

РREVIEW Предварительный просмотр COLOR Цвет ISO Чувствительность ISO SHARPNESS Резкость CONTRAST Контрастность DIGITAL ZOOM Цифровое увеличение LCD* Яркость ЖК экрана QUALITY Качество





4) Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора нужной установки из меню и нажмите ENTER. Это позволяет сохранить установки, и возвращает экран к Меню записи RECORDING MENU.

РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК (МЕНЮ ЗАПИСИ)

Продолжение

5) Чтобы выйти из Меню записи, нажмите кнопку MENU. Теперь аппарат готов для съемки.

PREVIEW Предварительный просмотр

Эта установка позволяет вам в течение двух секунд отображать на экране монитора только что отснятое изображение.

Вы можете проверить композицию и яркость отснятого изображения. Нужно иметь в виду, что при этом иногда будут отсутствовать мелкие детали изображения, так как разрешающая способность изображений при предварительном просмотре очень низкая.

Для отмены режима предварительного просмотра снова отожмите кнопку затвора в положение «на полпути вниз».

В случае непрерывной съемки 16-ти кадров (фотографическое стробирование) с их последующим объединением в один снимок, на ЖК экран выводится конечный кадр, содержащий 16 промежуточных кадров.

В случае непрерывной съемки по ее окончании автоматически включается ЖК экран и происходит показ изображения.

Три отснятые изображения появляются на экране по две минуты каждое в режиме АЕВ.

[OFF] (ВЫКЛ): Нет предварительного просмотра (по умолчанию) [ON] (ВКЛ): Есть предварительный просмотр.

COLOR ЦВЕТ

Установите цвет фотографируемого изображения.

[STANDART]: Стандартный цвет (по умолчанию) [VIVID]: Яркий цвет [MONOCHROME]: Черный и белый [SEPIA]: Окрашивание в коричневые тона, наподобие старой фотографии.

Изменение предварительных установок (Меню записи)

продолжение

ISO 💿

Устанавливает цветовой режим и чувствительность съемки при которых происходит запись изображения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При увеличении ISO наблюдается увеличение шума.

[NORMAL]: Эквивалент цветному ISO 100

[2x]: Высокочувствительная съемка, эквивалентная цветному ISO 200.

[4x]: Высокочувствительная съемка, эквивалент цветному ISO 400.

Во время [2x] ISO автоматически устанавливается между значениями : ISO 100 и ISO 200. Во время [4x] ISO автоматически устанавливается между значениями : ISO 100 и ISO 400. По умолчанию аппарат установлен на значение [2X].

ISO MC

Устанавливает цветовой режим и чувствительность съемки при которых происходит запись изображения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При увеличении ISO наблюдается увеличение шума.

[NORMAL]: Эквивалент цветному ISO 100

[2x]: Высокочувствительная съемка, эквивалентная цветному ISO 200.

[4x]: Высокочувствительная съемка, эквивалент цветному ISO 400.

Во время [2x] ISO автоматически устанавливает значение ISO 200. Во время [4x] ISO устанавливает значение ISO 400.

MEMO

В режиме съемки видеоклипов ISO автоматически устанавливает значение в диапазоне ISO 100 и ISO 400 независимо от регулировки.

Режим изменения предварительных установок (Меню Записи) Продолжение

SHARPNESS Резкость

Устанавливает резкость при которой записывается изображение.

[NORMAL]: Нормальная резкость (по умолчанию). [SOFT]: Мягкое изображение. [HARD]: повышенная четкость изображения.

CONTRAST KOHTPACTHOCTЬ

Устанавливает контрастность снимаемого изображения.

[NORMAL]: автоматическая (стандартная) установка (по умолчанию). [STRONG]: Сильная. [SOFT]: Слабая.

DIGITAL ZOOM Цифровое увеличение

Увеличивает центральную часть экрана и осуществляет съемку, создавая видимость того, что фокусное расстояние отрегулировано на увеличение этого расстояние вдвое (х2.2).

→ФОТОСЪЕМКА В РЕЖИМЕ DIGITAL ZOOM.

[ON]: Позволяет производить съемку с помощью цифрового увеличения (по умолчанию). [OFF]: Не позволяет производить съемку с помощью цифрового увеличения.

LCD*

Настраивает яркость ЖК экрана, но не регулирует яркость записываемого изображения: от [-5] до [+5]

Режим изменения предварительных установок (Меню Записи) Продолжение

QUALITY КАЧЕСТВО

Устанавливает размер (разрешение - количество пикселов) и качество (коэффициент сжатия) снимаемого изображения. Измените установку в соответствии с тем как будет использовано изображение и оставшимся объектом памяти для записи на карту памяти.

- 1. Нажмите кнопку МЕЛИ
- 2. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт Quality (подсветка строки Quality Качество) для входа в меню качества Quality Menu.
- 3. При подсветке строки Quality нажмите кнопку ►. Осуществится переход в меню качества Quality Menu.
- Нажимая кнопку ► выбираем размер, который отображается на экране в инверсном виде (белое на черном). С помощью нажатия кнопок ▲ и ▼ выберите нужный размер (разрешение) изображения и нажмите кнопку ENTER.
- Нажатием кнопки ► при подсветке пункта разрешение (размер) size, величина качества Quality отображается в инверсном режиме (белое на черном). С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите нужное качество изображения и нажмите кнопку ENTER.
- 6. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите другой пункт во время подсветки still/movie/ok/cancel.
- 7. После нажатия кнопки ENTER во время подсветки ОК, сделанные установки сохраняются и ЖК экран возвращается в предыдущий режим съемки.





Режим воспроизведения отснятых (кадров) (Однорамочное воспроизведение)

Режим позволяет воспроизводить на экране изображение кадра.

- 1) Установите диск переключения режимов в положение [🖻]. На экране монитора появляется последнее записанное изображение.
- Нажмите кнопки ◀ или ► чтобы вывести на ЖК экран предыдущее или последующее изображение.
- переход к следующему изображению /
 возврат к предыдущему изображению.
- Удерживая нажатием вниз кнопки ◀ или ► можно непрерывно перемешать изображения вперед или назад. Нажать ENTER. На экране одновременно появляются сразу девять изображений.



- Существует возможность воспроизведения любых изображений, которые находятся в любых папках с помощью нажатия кнопки ◀ или ► во время воспроизведения.
- Нажатием на кнопку ▶ во время демонстрации последнего изображения вызываем появление первого; а нажатием на кнопку ◀ на первом изображении вызываем последнее.
- Изображения могут вращаться против часовой стрелки нажатием кнопки ▲, а по часовой нажатием кнопки ▼.
- Пульт Дистанционного Управления в режиме воспроизведения функционирует как нажатие кнопки ► для перехода к следующему изображению.

Воспроизведение видеоклипов

В этом режиме можно воспроизвести записанные видеоклипы. Видеосъемка клипа, сделанная с разрешением кадра FULL, целиком отображается на ЖК экране, в то время как при разрешении HALF видеоклип занимает при воспроизведении лишь центральную часть ЖК экрана.

- 1) Установите диск переключения режимов в положение воспроизведения. На экране монитора появляется последнее записанное изображение.
- Нажмите ◄ или ► для выбора видеоклипа, который нужно воспроизвести.
- 3) Нажмите ▲.

Началось воспроизведение выбранного видеоклипа.

Потребитель может регулировать воспроизведение, как показано в таблице на следующей странице, нажатием различных кнопок во время воспроизведения, паузы или остановки.





Воспроизведение видеоклипов

Продолжение

	RO BPEM	Во время паузы	Во время остановки		
	воспроизвеления	DO DI EMINITIA SDI	Do bi Ellin de l'Anoban		
	 Воспроизведение с удвоенной скоростью Воспроизведение с удвоенной скоростью работает весь период, пока нажата и удерживается кнопка 	 Покадровое продвижение Каждым нажатием изображение продвигается вперед на один кадр. Процесс покадрового воспроизведения продолжается весь период пока нажата и удерживается кнопка ►. 			
	 ОБРАТНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, Воспроизведение с удвоенной скоростью Нажатие ◀ начинает обратное воспроизведение. Воспроизведение становится обратным воспроизведением с удвоенной скоростью весь период, пока нажата и удерживается кнопка 	 Покадровое продвижение в обратном направлении Каждым нажатием кнопки ◄ изображение продвигается назад на один кадр Процесс покадрового воспроизведения назад продолжается весь период пока нажата и удерживается кнопка ◄ 			
•	Пауза • Пауза в режиме воспроизведения С ⁷	Отмена паузы • После отмены паузы воспроизведение возобновляется с того момента, который предшествовал паузе.	Воспроизведение		
•	Воспроизвеление возвран				
ENTER	C				
	Экран возвращается к воспр изображений				

MEMO

Размер изображения на ЖК экране воспроизводится в полный экран при съемке клипа с разрешением FULL (320x240), в то время как при показе видеоклипа снятого с разрешением HALF (160x120) изображение занимает лишь центральную часть экрана.

РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИИ ПЕРЕЧНЯ КАДРОВ (ПОКАЗ УМЕНЬШЕННЫХ КАДРОВ)

Позволяет вывести на ЖК экран одновременно девять кадров.

Такая возможность особенно полезна, например, когда на карте памяти записано большое количество кадров. После просмотра уменьшенных изображений можно выбрать необходимый снимок и, выделив, вывести его на ЖК экран в обычного режиме полноэкранного показа.

- Установите диск переключения режимов в положение [►]. На мониторе появиться рамка последнего изображения.
- 2. Нажмите кнопку ENTER. На экране дисплея появляются одновременно девять изображений.
- 3. Воспользуйтесь кнопками ▲ ► ▼ ◄ для перемещения курсора, выбирающего нужное изображение для отображение на ЖК экране в обычном полноэкранном режиме. Непрерывно нажимая кнопки, можно непрерывно перемещать курсор.
- 4. Нажмите ENTER. Выбранный снимок демонстрируется в обычном полноэкранном режиме.



В режиме показа уменьшенных изображений иконка [🖛] появляется на изображениях видеоклипов.

MEMO

 Возможно воспроизведение всех изображения во всех папках путем нажатия кнопок ◄ или ► во время воспроизведения в режиме показа уменьшенных изображений.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОТСНЯТЫХ КАДРОВ (УВЕЛИЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)

Увеличивает выбранные порции кадров, воспроизводимые на двух уровнях. Кадры могут демонстрироваться увеличенными, если воспроизводятся по одному.

Видеоклипы и кадры, отснятые в режиме мультисъемки, не могут воспроизводиться на экране в режиме увеличения.

- 1. Установите диск переключения режимов в режим воспроизведения. На ЖК экране появляется рамка последнего изображения.
- 2. При помощи кнопок ◀ или ► выберите часть для изображения, которую необходимо увеличить.
- 3. Настройте коэффициент увеличения при помощи переключателей ZOOM.
- Перемещая переключатель ZOOM в сторону «Т» получаем увеличенное изображение. Для возвращения к нормальному коэффициенту увеличения следует переместить переключатель ZOOM в сторону «W».
- При получении увеличенного изображения на мониторе появляются белая и зеленая рамки. Белая рамка ограничивает само изображение, а зеленая зону увеличения.
- При помощи кнопок ▲ ► ▼ ◄ выберите зону увеличения. Настройте зону увеличения, наблюдая за белой и зеленой рамками.
- 5. Для возврата к обычным размерам изображения нажмите ENTER.



Само изображение в теку

Зона увеличения в текущей момент

Режим автоматического воспроизведения (Показ слайдами)

Автоматически воспроизводит в порядке чередования по одному изображению Такая возможность исключается в режиме воспроизведения видеоклипов.

- 1) Установить диск переключения режимов в режим воспроизведения. Изображение последнего снимка появляется на ЖК экране.
- 2) Нажать кнопку MENU. На экране появляется меню воспроизведения PLAYBACK MENU.
- 3) При помощи кнопок ▲ или ▼ выберите опцию [SLIDE SHOW] и нажмите кнопку ►. Начинается показ слайдов и на экране появляется значок [____]. Следующее изображение демонстрируется каждые три секунды.
- 4) Для выхода из режима «Показ слайдами» нажмите ENTER. На ЖК экране появляется изображение при нажатии кнопки ENTER. Показ слайдами повторяется до тех пор, пока не нажата повторно кнопка ENTER.



- Функция автоматического отключения питания не срабатывает в режиме автоматического воспроизведения.
- Режим автоматического воспроизведения действителен для изображений, содержащихся во всех папках.
- Видеоклипы не воспроизводятся в автоматическом режиме.





Режим воспроизведения изображений мультисъемки

Автоматически воспроизводит в быстрой последовательности 16 изображений, отснятых в режиме мультисъемки.

- 1) Установить диск переключения режимов в режим воспроизведения. На ЖК экране появляется изображение последнего кадра.
- При помощи кнопок ◄ или ► выбрать изображение, отснятое в режиме мультисъемки. Вы также можете выбрать нужное изображение при помощи режима вывода на ЖК экран перечня уменьшенных изображений.
- 3) Нажать переключатель ZOOM в направлении «Т» для начала воспроизведения. Началось автоматическое воспроизведение.

Стирание изображений (стирание кадра)

Стирает по одному изображению за один раз. ПРИМЕЧАНИЕ:

Изображения не могут быть стерты, если они имеют защиту от стирания или если карта памяти SD с помощью рычажка установлена на защиту от стирания_

- В режиме воспроизведения с помощью кнопок ◄ или ► выберите изображение, которое необходимо стереть. При выборе режимов съемки можно стереть только последнее записанное изображение.
- 3) Нажать кнопку стирания 📅 . В левой части экрана появляется иконка стирания.
- 4) Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора [□] и нажмите ENTER. Происходит стирание изображений и возврат к исходному режиму. Для отмены стирания, выберите [⊃] и нажмите ENTER.





Стирание изображений (рамка стирания) продолжение

5) Для продолжения стирания изображений повторите вышеизложенные процедуры, начиная с пункта 2.

- Если на экране монитора появится знак [PROTECTED], отмените защиту или удалите защиту записи от стирания DROF.
- Если вы производите съемку сразу после стирания изображений, нумерация изображений будет идти от последнего отснятого изображения.
- Изображения могут стираться в режиме демонстрации уменьшенных изображений. В этом случае аппарат переходит в режим воспроизведения одного кадра и переходит на режим воспроизведения демонстрации уменьшенных изображений только после стирания изображения.

РЕЖИМ СТИРАНИЯ ПАПОК (ВСЕГО СОДЕРЖИМОГО ПАПОК)

Стирает выбранные папки и всю содержащуюся в них информацию, записанную в текущий момент на карте памяти SD вашего аппарата. Существует два способа стирания изображений:

Отдельной папки или

✓ Всех папок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изображения не могут быть стерты, если они обеспечены защитой или карта SD установлена на защиту от стирания.

В зависимости от установки диска переключателя режимов в то или иное положение, может стираться папка с разным содержанием.

В режиме воспроизведения стирается папка изображений, которые воспроизводятся в настоящий момент.

В режиме съемки стирается папка изображений, которые снимаются в настоящий момент.

- 1. Установить диск переключения режимов в режим воспроизведение или съемки. Установите диск на тот тип папки, который подлежит стиранию. При выборе режима воспроизведения на ЖК экране появляется рамка последнего изображения или уменьшенные изображения.
- 2. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку стирания 🚡 . Иконка стирания появиться в левой части экрана.



РЕЖИМ СТИРАНИЯ ПАПОК (ВСЕГО СОДЕРЖИМОГО ПАПОК) продолжение

- С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите нужную опцию стирания и нажмите ENTER.
 [□]: Стирает изображения в выбранной текущей момент папке или папках.
 - [🖳]: Стирает все папки на карте памяти SD.



По окончании стирания аппарат возвращается в соответствующий режим.

Для отмены режима стирания изображений, выберите [⊃] и нажмите ENTER.

В режиме воспроизведения после стирания на ЖК экране появляется надпись [NO IMAGE] (нет изображений), предупреждающая о том, что все папки стерты (если только на карте памяти не было изображений с ранее установленной защитой от стирания).

MEMO

• После стирания всех содержащихся в папке изображений, стирается и сама папка.

ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ SD

С помощью форматирования можно стереть все изображения и переформатировать карту памяти SD вашего аппарата.

Можно также стереть изображений с установленной ранее защитой от стирания.

SD карта не подлежит форматированию, если она установлена в режим защиты записей от стирания.

ВАЖНО

- Новая SD карта должна быть отформатирована в аппарате до начала ее первого использования.
- 1. Установить диск переключения режимов в режим воспроизведения или съемки. При установке в режим воспроизведения на ЖК экран выводится изображение последнего снимка.
- Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку стирания — Иконка стирания появиться в левой плоскости экрана.
- 3. С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите [] и нажмите ENTER. Для отмены форматирования выберите [⊃] и нажмите ENTER.
- 4. Чтобы переустановить номер изображения, воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора режима [EXECUTE] и нажмите ENTER. Для отмены переустановки нумерации изображений выберите режим [CANCEL].





MEMO

• SD карта должна быть отформатирована до ее первого применения. Рекомендуется также периодически форматировать карту SD для устранения других файлов и поддержания максимальной ёмкости памяти.

Уменьшение размера изображений [изменение размера]

Этот режим изменяет размер изображения FULL (2400x1600 пикселей) на HALF (1200x800 пикселей) или SMALL (640x480пикселей), и переписывает новое изображение на старое с измененными размерами. В этом руководстве операция носит название «Переделка размера». Переделка размера, хранившегося до этого в памяти изображения, в момент когда на карте SD в результате съемок не остается места для записи, увеличивает объем памяти SD, позволяя продолжить процесс фотосъемки.

Можно переделать размер следующих изображений:

- Изображения с малым размером SMALL;
- Изображения, отснятые другой камерой;
- Изображения, отснятые в режиме мультисъемки;
- Изображения, обеспеченные защитой от стирания;
- видеоклипы;
- Размер изображений не может быть переделан, если карта SD установлена на режим защиты от стирания.
- 1. Установите диск переключения режимов в режим воспроизведения. Изображение последнего кадра появляется на экране монитора.
- 2. Нажмите кнопку МЕНЮ. На экране появляется меню воспроизведения PLAYBACK MENU.

MEMO

Можно уменьшить размер изображения, но нельзя увеличить или восстановить первоначальный размер после того, как было произведено уменьшение размера.



Уменьшение размера изображений [Изменение размера]

продолжение

- 3. Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора [RESIZE] и нажмите ►. Появляется меню RESIZE «Переделки размера». При отсутствии изображений, размеры которых необходимо переделать или если задействована папка видеоклипов, на экране появляется сообщение об этом, а экран возвращается к Меню Воспроизведения PLAYBACK MENU.
- 4. Воспользуйтесь кнопками ◀ или ► для выбора изображения и нажмите ENTER для того, чтобы установить размер изображения. Текущий размер указан под изображение. При каждом нажатии на ENTER иконки изменяются следующим образом:

[🗖] размер НАLF [🗖]

размер SMALL

Для отмены выбора снова нажмите ENTER.

Если вы хотите переделать два или более изображения, повторите процедуру в соответствии нужным количеством изображений.

Когда во время выбора изображения переключатель ZOOM смещен к «Т», изображение размещается на всей площади экрана.

Чтобы вернуть на экран монитора первоначальное изображение, переместите переключатель ZOOM в направление "W''.

5. Воспользуйтесь кнопками ◀ или ► для выбора [EXECUTE] и нажмите ENTER. На экране появляется знак, предупреждающий, что идет процесс переделки размера. Чтобы отменить режим переделки, выберите [CANCEL] и нажмите ENTER. После окончания переделки размера экран возвращается к «Меню Воспроизведения» PLAYBACK MENU, выйти из которого можно нажатием на кнопку MENU.

MEMO

 Можно воспроизвести любые изображения любых папок нажатием кнопок ◄ или ▶ во время воспроизведения.

Сжатие изображений [качество]

Этот режим позволяет сжать размер изображения до половины и более, и переписать старое изображение на новое с измененным размером.

Сжатие хранившегося до этого в памяти изображения в тот момент, когда на карте памяти SD в следствие съемок не осталось места для записи, увеличивает объем свободной памяти на карте SD, что позволяет продолжить процесс съемки.

Нельзя сжать следующие изображения:

- Изображения с символикой «Основное качество» BASIC *;
- Изображения, отснятые другой камерой;
- Изображения, имеющие защиту;
- Видеоклипы;
- Изображения не поддающиеся сжатию, если карта SD установлена на защиту от стирания.
- 1. Установите диск переключения режимов в режим воспроизведения. На экране появляется изображение последнего снимка.
- 2. Нажмите кнопку МЕНЮ. На экране появляется Меню Воспроизведения PLAYBACK MENU.

MEMO

Можно сжать изображение, понизив его качество, но нельзя повысить качество изображения, а также восстановить изображение после того, как оно было сжато.



Сжатие изображений [качество] продолжение

- 3. Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора [QUALITY] и нажмите ►. На экране появляется меню режима установки SETUP. При отсутствии подлежащих сжатию изображений или при выборе папки видеоклипов, на экране появляется сообщение об этом, а экран возвращается к Меню Воспроизведения PLAYBACK MENU.
- 4. Воспользуйтесь кнопками ◀ или ► для выбора изображения и нажмите ENTER для установки коэффициента сжатия.

Коэффициент (качество) текущего сжатия указан под изображением.

При каждом нажатии ENTER количество звездочек меняется следующим образом:

- * № [Нормальный NORMAL]
- ✤ [Основной BASIC]

Если вы хотите сжать два или более изображений, повторите процедуру в соответствии с нужным количеством изображений.

Когда во время выбора изображений переключатель ZOOM смещен к «Т», изображение выводится на всей площади экрана. Чтобы вернуть первоначальное изображение, переместите переключатель ZOOM в сторону «W».

- Можно воспроизвести любые изображения любых папок во время воспроизведения.
 - 5. Воспользуйтесь кнопками ◀ или ► для выбора [EXECUTE] и нажмите ENTER. На экране появляется знак, предупреждающий, что идет процесс изменения компрессии (качества). Чтобы отменить режим переделки, выберите [CANCEL] и нажмите ENTER. После окончания изменения качества экран возвращается к «Меню Воспроизведения» PLAYBACK MENU, выйти из которого можно нажатием на кнопку MENU.



ПЕЧАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество отпечатков или данные об изображении могут устанавливаться в файле DPOF (Цифровой Формат Прямой Печати) для изображений, которые будут печататься и проявляться. (дополнительную информацию см. в Словаре). Такая возможность применима только к неподвижным изображениям. Можно легко напечатать отснятые изображения в фотолаборатории, имея на руках карту SD с записанными изображениями и файл DPOF.

- 1. Установите диск переключения режимов в режим воспроизведения.
- 2. Нажмите кнопку МЕНЮ. На ЖК экран будет выведено меню воспроизведение PLAYBACK MENU.
- 3. Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора [DPOF] и нажмите ►.
- 4. Нажмите кнопки ▲ или ▼ для выбора [SELECT IMAGE] и нажмите ENTER.



ПЕЧАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

продолжение

5. Нажмите кнопки ▲ или ▼ для выбора [SELECT] или [ALL] и нажмите ENTER.

[SELECT]: устанавливает параметры для одного изображения

[ALL]:устанавливает параметры для всех изображений сразу

- 6. Устанавливает количество отпечатков и данные об изображении.
- ✓ Нажмите кнопки ◀ или ► чтобы выбрать изображение, и затем с помощью кнопок ▲ или ▼ установите количество копий.

Для одного изображения может устанавливаться до 99 копий.

Когда переключатель ZOOM сдвинут к «Т» во время выбора изображения, оно занимает всю плоскость экрана.

Чтобы вернуть первоначальное изображение передвиньте переключатель ZOOM в направление "W"

- По окончании этой установки нажмите ENTER.
 На экране появляется надпись DATE (ДАТА).
 Дата съемки изображения может печататься в нижнем правом углу картинки
- + Нажмите кнопки ▲ или ▼ для выбора [YES] или [NO] и нажмите ENTER.

Если вы хотите напечатать данные об изображении, выберите [YES](ДА) и нажмите ENTER. Если не хотите печатать данные об изображении, выберите [NO](HET) и нажмите ENTER. На экране появляется послание «Создавать файл DROF?» CREATE DPOF FILE?

- Можно воспроизвести любые изображения в любых папках нажатием кнопок ◄ или ► во время воспроизведения.
- Данные об изображении, напечатанные на картинке, будут зависеть от их установке в аппарате. Чтобы правильные данные об изображении были напечатаны на картинке, пожалуйста проверьте правильность данных, установленных в вашем аппарате.



ПЕЧАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

продолжение

- 7. Нажмите кнопки ▲ или ▼ для выбора [EXECUTE], и нажмите ENTER.
- Создается файл DROF и экран возвращается к исходному состоянию по окончании операции.
- Для продолжения установки выберите [CHANGE SETTINGS]. Чтобы отменить установку, не создавая файл DROF, выберите [CANCELL] и нажмите ENTER.
- 8. Чтобы закончить установку, нажмите кнопки ▲ или ▼ для выбора [END] и нажмите ENTER. Чтобы отменить подтверждение на установку переходите к шагу 9.





ПЕЧАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продолжение

- 9. Выберите нужную операцию. Нажмите [CONFIRM], чтобы подтвердить установку.
 - Нажмите кнопки ▲ или ▼ чтобы выбрать [CONFIRM] и нажмите ENTER.
 - После получения подтверждения на установку нажмите ENTER.
 - Выберите [END] и нажмите ENTER.

[CLEAR ALL]: нажмите кнопку, чтобы отменить все установки.

- Нажмите кнопки ▲ или ▼, чтобы выбрать [CLEAR ALL] и нажмите ENTER.
- Чтобы очистить все установки, выберите [EXECUTE] и нажмите ENTER. Чтобы отменить [CLEAR ALL], выберите [CANCEL] и нажмите ENTER.
- Чтобы устранить защиту записи от стирания, выберите [YES] и нажмите ENTER.
- Выберите [END] и нажмите ENTER.

- Если SD уже имеет файл DROF, на экране появляется вопрос «Необходимо ли снова создать файл DROF?» RECREATE DPOF FILE?. Имейте в виду, что если вы выберите [YES], файл переписывается, а информация существующего файла DROF стирается. Тоже самое происходит при переписывании информационного файла DROF на персональном компьютере, установленные значения которого не были одобрены аппаратом.
- Изображения, установленные в формате DROF, автоматически становятся защищенными от записи. Защита записи от стирания не может быть устранена обычными способами.
- На одной карте памяти SD может содержаться информация для печати до 99 отпечатков для каждого из 999 кадров. Максимальное же число отпечатков, способных уместиться на карту SD равно 10 000.

Защита изображений

Такая функция обеспечивает защиту изображений от стирания.

ВАЖНО

- Форматирование стирает все изображения на карте памяти SD, независимо от того, обеспечены они защитой или нет.
- О том, как обеспечить защиту всю карту SD в соответствующем разделе «Защита карты SD от стирания».

Защита изображений

- 1) Установите диск переключения режимов в режим воспроизведения. На экране монитора появляется рамка последнего изображения или показ уменьшенных изображений.
- 2) Нажмите кнопку MENU. Появляется меню воспроизведения PLAYBACK MENU.



Защита изображений Продолжение

- Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора [PROTECT] и нажмите ►. Появляется меню защиты PROTECT.
- 4) Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼, чтобы выбрать желаемое изображение для защиты и нажмите ENTER.
- Этой операцией закрепляем изображение, которое нужно обеспечить защитой; под изображением появляется значок [—]. Чтобы отменить выбор, снова нажмите ENTER.
- Для обеспечения защитой двух или более изображений, повторите процедуру в соответствии с нужным количеством изображений.
- Если во время выбора изображения манипулятор ZOOM смещен к «Т», то изображение занимает всю площадь экрана.
- Чтобы вернуть первоначальное изображение, переместите ZOOM в направлении «W».

MEMO

- Возможно воспроизведение любых изображений, содержащихся в любой папке, путем нажатия кнопок ◀ или ► во время воспроизведения.
- 5) Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора [EXECUTE] и нажмите ENTER. Чтобы отменить режим защиты записи от стирания, выберите [CANCEL] и нажмите ENTER.

при окончании операции по отмене защиты записи от стирания экран возвращается к меню воспроизведения PLAYBACK MENU.

Чтобы отменить меню воспроизведения, нажмите кнопку MENU.

- Если на экране снова появляется установка PROTECT, под значением, снабженным защитой, устанавливается значок 🖂
- Для отмены защиты записи от стирания можно произвести установку, как описано в шаге 4. В этом случае отмена защита записи от стирания происходит одновременно.



Защита изображений Продолжение

Удаление защиты

- 1. Выполните шаги 1-3 раздела «Защита изображения».
- 2. Воспользуйтесь кнопками ◀ или ▶, чтобы выбрать изображение с которого будет снята защита и нажмите ENTER.
- Этой операцией мы закрепляем те изображения, с которых должна быть удалена защита.
- При этом установленный под изображением знак [🔄] меняется на [🔄] . Чтобы снять защиту, снова нажмите ENTER. Для удаления защиты с одного или двух изображений повторите эту процедуру в соответствии с количеством изображений.



MEMO

- Возможно воспроизведение любых изображений, содержащихся в любой папке, путем нажатия кнопок ◀ или ► во время воспроизведения.
 - 3. Выполните шаг 5 раздела «Защита изображения»

- Для обеспечения защитой другого изображения функция зашиты записи от стирания может выполняться одновременно при условии установки, описанной в шаге 2.
- [🖻] Этим знаком обозначаются изображения, специфицированные форматом DROF, когда защита записи от стирания не может быть снята. Чтобы удалить защиту, отмените установку формата DROF.

Основные установки ([--- режим)

Эта режим позволяет осуществлять не только зависящие от местных условий съемки установки, но и восстанавливать исходные значения параметров по умолчанию.

Этот режим носит название SETUP - «Установка» . В режиме SETUP можно изменить следующие аспекты:

- автоматическое отключение питания
- звук
- время и дату
- язык
- видеовыход
- качество
- нумерацию кадров
- возврат к начальным значениям

Установки этих функций хранятся в памяти даже при выключенном аппарате.

- 2. Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для выбора необходимой для установки функции.

AUTO POWER OFF – выбирает время для автоматического отключения питания.

SOUND – включает и выключает звук

ТІМЕ and DATE – устанавливает время и дату.

OSD LANGUAGE – выбирает язык индикации меню ЖК экрана

VIDEO OUT – устанавливает стандарт видеовыхода QUALITY – устанавливает качество и размер кадра

SYSTEM INFO – возвращает установки к исходным



SETUP MENU	AT SU
AUTO POWER OFF. A	- 1 MINUTE
TIMESDATE	NEXT MENU
OSD LANGUAGE	ENGLISH
QUALITY	NEXT MENU
-SYSTEM NECT	NEXT MENU
- <u></u>	and the second second

- 3. Нажать кнопку ► . на экране появляется Меню установок.
- 4. Воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼, чтобы изменить установки меню и нажмите ENTER. Для отмены изменения установки нажмите ◄.
- 5. Чтобы выйти из меню SETUP, измените установку диска переключения режимов.



Автоматическое отключение питания

Если съемка не производится в течение определенного времени (по умолчанию: около одной минуты), потребляемая мощность уменьшается до минимума (питание почти выключено), что предупреждает разряд батареи.

Эта функция называется Автоматическое отключение питания и позволяет устанавливать время для автоматического отключения аппарата. Эта функция не работает в режиме автоматического воспроизведения или в режиме РС.

Чтобы возвратиться к обычному состоянию после выполнения функции AUTO POWER OFF, нажмите кнопку POWER возобновления подачи питания.

[1 минута] по умолчанию

[2 минуты]

[3 минуты]

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ ([----] РЕЖИМ)

продолжение

Звук

Определяет необходимость подачи звукового сигнала.

- [ON]: Подает звуковой сигнал в зависимости от функционального состояния или работы камеры (по умолчанию).
- [OFF]: Не подает звуковой сигнал независимо ни от какого функционального состояния камеры.

Время и дата

Устанавливает время и дату. Секунды не устанавливаются.

- Путем нажатия кнопки ► при подсвеченной строкеопции меню TIME/DATE, осуществляется вход в режим установки даты и времени. ЖК экран показывает Год/Месяц/День/Час/Минута.
- При помощи кнопок ◄ или ► произведите выбор необходимых установок, а с помощью кнопок ▲ или ▼ установите значение для каждой опции. Нажатием кнопки ► ускоряем выбор опций в следующем порядке:



ГОД	\rightarrow	МЕСЯЦ	\rightarrow	ДЕНЬ	\rightarrow	ЧАС→	МИНУТА 🔶	ОК	\rightarrow	ОТМЕНА
T										

3. По окончании выберите [OK] и нажмите ENTER, значения даты и времени устанавливаются на введенные значения. Чтобы выйти из этого режима без сохранения изменений, выберите [CANCEL] и нажмите ENTER.

Язык OSD

Устанавливает язык меню, который отражается на экране монитора.

[ENGLISH]: Английский (по умолчанию)

[***]:Японский

Все описания этого Руководства по эксплуатации приведены в соответствии с индикацией [ENGLISH].

Видеовыход

Устанавливает видеовыход системы в соответствии с одним из стандартов видеосигнала.

[NTSC]: система NTSC (дополнительная информация в Словаре) [PAL]: система PAL (дополнительную информацию см. в Словаре)

Качество

Размер (разрешение - количество пикселов) и качество изображения по умолчанию могут быть переустановлены в соответствии с Вашими требованиями:

- 1. Появляется меню установок SETUP MENU
- 2. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт Quality (подсветка строки Quality Качество) для входа в меню качества Quality Menu.
- 3. При подсветке строки Quality нажмите кнопку ►. Осуществится переход в меню качества Quality Menu.
- 4. Нажимая кнопку ► выбираем размер, который отображается на экране в инверсном виде (белое на черном). С помощью нажатия кнопок ▲ и ▼ выберите нужный размер (разрешение) изображения и нажмите кнопку ENTER.
- 5. Нажатием кнопки ► при подсветке пункта разрешение (размер) size, величина качества Quality отображается в инверсном режиме (белое на черном). С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите нужное качество изображения и нажмите кнопку ENTER.
- 6. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите другой пункт во время подсветки still/movie/ok/cancel.
- 7. После нажатия кнопки ENTER во время подсветки ОК, сделанные установки сохраняются и ЖК экран возвращается в изначальный режим показа меню установок SETUP MENU.

RESET FRAME NUMBER Обновление нумерации кадров

Определяет нужно или нет обновлять присваиваемый номер изображению при съемке.

При выборе номера снимка на ЖК экране появляется надпись RESET FRAME NUMBER – Обновить нумерацию кадров. Выберите пункт [EXECUTE] (ВЫПОЛНИТЬ) и нажмите кнопку ENTER.

(По умолчанию номер папки – 100, номер снимка – 0001).

Обновление нумерации поддерживается только для фотографических кадров.

Для обновления нумерации видеоклипов следует удалить исходную папку.

[CANCEL] (ОТМЕНИТЬ) – не обновлять нумерацию кадров.

[RESET] (СБРОСИТЬ) – обновить нумерацию кадров.

Основные установки ([۶] РЕЖИМ) Продолжение

SYSTEM INFO Информационная система

Определяет нужно или нет возвращать установки меню «SETUP» к первоначальным заводским. TIME and DATE и OSD LANGUAGE не могут быть установлены заново.

- 1. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт SYSTEM INFO (подсветка строки SYSTEM INFO) для входа в меню опции.
- 2. При подсветке строки SYSTEM INFO нажмите кнопку ►. Осуществится переход в меню опции.
- 3. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите нужный пункт (выбор подсвечивается) и нажмите кнопку ENTER.

Пункты меню опции следующие:

[FIRMWARE VER]: показывает заводскую версию камеры.

[CARD INFO]: отображает информацию об использовании памяти карты SD.

[RESET]: возвращает параметры установок к исходным.



НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ МОНИТОРА НА ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ (ЖКД)

Эта установка позволяет настраивать яркость ЖК экрана, но не яркость записанной информации.

- 1. Установите диск переключения режимов в положение воспроизведения или съемки.
- Нажмите кнопку MENU. На экране появляется меню записи или меню воспроизведения. Вы можете отрегулировать яркость монитора с помощью любого из этих меню.
- 3. При помощи кнопок ▲ или ▼ выберите [LCD*] и нажмите кнопку ►. На экране появляются изображение и меню изменения яркости ЖКД.
- 4. При помощи кнопок ◄ или ► настройте яркость.
 Нажмите ◄, чтобы затемнить (-) ЖКД монитор, или
 ▶, чтобы сделать его светлее (+).
- Настройка ЖКД-монитора происходи в диапазоне [-5) [+5] (по умолчанию 0).
- 5. Нажмите ENTER. Камера возвращается в предыдущий режим.





Кнопка DISP и экран ЖКД монитора (в режиме Воспроизведения)

Эта кнопка переключает режимы вывода информации на ЖК экране во время воспроизведения отснятых изображений.

Вы можете показать информации о снимке (размер, коэффициент сжатия, скорость затвора, величину апертуры и т.д.) или получить изображение гистограммы и т.д.

- 1. Установите диск переключателя режимов в положение воспроизведения.
- 2. Нажмите кнопки \blacktriangleleft или \blacktriangleright для выбора изображения.
- 3. Нажмите кнопку DISP. При каждом нажатии кнопки DISP происходит переключение формата дисплея следующим образом:



При воспроизведении видеоклипов, переключение формата дисплея происходит в диапазоне между «стандартом» и «только изображением».



Кнопка DISP и экран ЖКД монитора (в режиме Фотосъемки)

Эта кнопка позволяет включать экран ЖКД монитора во время фотосъемки.

- 1. Установите диск переключения режимов в положение съемки.
- 2. Нажмите кнопку DISP. При каждом нажатии кнопки происходит переключение формата дисплея следующим образом:

t



ПОЛНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕНЮ USD	→	ИЗОБРАЯ	КЕНИЕ МЕН	HO OSD OT	СУТСТВ	yet –	•	ЖК ЭКРАН ВІ	ІКЛЮЧЕН
		†							
	T	1	+	**	→				

MEMO

• Если нажать любую кнопку в момент, когда OSD дисплей выключен, монитор будет показывать изменение на экране в течение двух секунд.

- Links

- При выключенном ЖКД мониторе функция цифрового ЗУМА вынужденно отменяется.
- В режимах съемки видеоклипов или макросъемки, ЖКД монитор не может быть выключен.
- При выключенном ЖКД мониторе не возможны следующие установки: ручная съемка, коррекция экспозиции, установки величины апертуры, скорости затвора или фокуса.

Различные цвета светодиодного индикатора видоискателя

Цвет и состояние светодиодного индикатора видоискателя указывает на состояние фотоаппарата. В зависимости от установки диска переключения режимов светодиодный индикатор может окрашиваться в разные цвета.

Индикатор		Состояние камеры
ВИДО	ИСКТЕЛЯ	
ЦВЕТ	СОСТОЯНИЕ	
	Горит постоянно	В режиме съемки - АЕ или АF заблокированы
		кнопкой затвора, удерживаемой в положении
		«на полпути вниз».
ЗЕЛЕНЫЙ		Режим установки – в состоянии ожидания
		Режим РС – Осуществляется связь с
		компьютером (карта памяти SD загружена)
		В режиме съемки - таймер автозапуска
	Мигает	работает.
	Горит постоянно	В режиме съемки - идет процесс записи
		изображения на карту SD.
U		В режиме установки – Идет процесс доступа к
КРАСНЫИ		карте памяти SD.
		В режиме РС – осуществляется связь с
		компьютером (SD карта загружена).
		В режиме съемки - изображение не попало в
	Мигает	фокус
	Горит постоянно	Режим съемки - Обработка изображения; идет
ОРАНЖЕВЫИ		процесс подзарядки вспышки (изображения не
		могут быть отсняты в данный момент).
		Режим РС – Разъединение (карта SD загружена)
		Режим съемки и установки - Сбой работы
	Мигает	аппаратных средств
		Режим РС – Не загружена карта SD

Различные цвета индикатора таймера и Пульт дистанционного управления

Индикатор таймера автоматического запуска.

Инді	ИКАТОР	Состояние
ВИДОИ	ІСКТЕЛЯ	
ЦВЕТ	СОСТОЯНИЕ	
	Горит	При задержке в 10 сек – После полного нажатия кнопки
	постоянно	затвора.
КРАСНЫ		При задержке в 2 сек – съемка будет произведена по
Й	Мигает	истечении 2 секунд; Получение сигнала Пульта
		Дистанционного Управления
		При задержке в 10 сек – съемка будет произведена по
		истечении 3 секунд; Получение сигнала Пульта
		Дистанционного Управления

Пульт дистанционного управления

В комплект поставки камеры входит инфракрасный пульт дистанционного управления, который функционирует как нажатие кнопки затвора в режиме съемки. В случае установки таймера автозапуска съемка происходит через 2 сек после получения сигнала с пульта. Камера остается в режиме съемки при помощи таймера до тех пор пока Вы не нажмете кнопку таймера на аппарате для выхода из этого режима (режим непрерывной съемки с пульта не возможен). В режиме воспроизведения пульт функционирует как переход показа следующего кадра.

ФОТОСЪЕМКА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТВ

ТВ можно использовать для создания изображений, которые будут участвовать в фотосъемке и воспроизведении.

Для этого необходимо подключить камеру к ТВ переменного тока.

Мы рекомендуем воспользоваться сетевым адаптером переменного тока, подключенным к розетке питания внутри помещения.

ВАЖНО

• Перед тем, как подключить вашу камеру к другим приборам, обязательно отключите их питание. Если же подсоединение произойдет при включенном питании оборудования, будет наблюдаться мерцание экрана или затруднен нормальный показ изображения.

Фотосъемка и воспроизведение с помощью ТВ Продолжение

- 1. Подключите прилагаемый в комплекте к камере видеокабель к разъемам PC/VIDEO камеры и видеовходу ТВ.
- 2. Сфотографируйте или воспроизведите изображение. Подробности этой операции аналогичны фотосъемке и воспроизведению изображений на ЖКД мониторе.



MEMO

- До момента фотографирования снимаемое изображение чуть менее ясное, чем тогда, когда мы его воспроизводим (это происходит потому, что показ изображений по ТВ идет при более низкой разрешающей способности).
- Обратите внимание на различие телевизоров по типу приема системы цветности на видеовходе.
- NTSC система позволяет одновременный показ изображений на ЖКД мониторе и ТВ во время фотосъемки и воспроизведения.
- Использование системы PAL не дает возможности одновременного показа изображений на экране монитора и TB. При подсоединенном кабеле возможен показ только по TB.
- При использовании системы РАL изображения воспроизводятся в черной рамке.

Перемещение изображений в РС

Вы можете переместить сфотографированные камерой изображения в PC при помощи установочного диска CD-ROM в комплекте камеры и кабеля USB.

Записанные на карту SD изображения могут быть также перемещены на PC при помощи адаптера под карту памяти (продается отдельно) и адаптера под флоппи диск (продается отдельно).

Для перемещения изображений в PC должно быть установлено программное обеспечение и подсоединены специальные кабели.

Применение SD на PC

- При использовании SD не изменяйте и не стирайте папки или имена папок (информация об изображении, хранящаяся на SD). В противном случае карта SD не будет пригодна для вашего аппарата.
- Форматируйте SD только в вашем аппарате.
- Чтобы отредактировать данные об изображении, скопируйте эти данные на жесткий диск PC, и начинайте работать с копией.

Сопутствующие принадлежности, продающиеся отдельно

Сопутствующие товары могут продаваться отдельно.

О том, как связаны между собой ваша камера и сопутствующие принадлежности, вы можете ознакомиться в разделе «Соединение с другими устройствами».

♦ SD (3,3 B)

32 MB (SD-M3201M) / 64 MB (SD-M6401M) / 128 MB (SD-M1280M)

- Адаптер под флоппи диск (типа FLASH PATH). Этот адаптер позволяет использовать карту SD как флоппи-диск (3,5"). Этот адаптер вставляется в приводное устройство флоппи диска вашего PC, позволяя перемещать в PC, записанные на SD изображения.
- Сетевой адаптер переменного тока Для US/Канады: PDR-AC20A Для Европы: PDR-AC20E Для UK: PDR-AC20U

Соединение с другими усройствами

Карта SD Адаптер под карту PC

Принтер



Технические характеристики

КОРПУС КАМЕРЫ

Модель		ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА TOSHIBA PDR-3300							
Средство записи	Kaf	Карта памяти SD (3.3B, 8/16/32/64/124 МБ совместимость))	
Система сжатия		Совместим с форматом JPEG							
ФОРМАТ ФАЙЛА	Co	BMEC	СТИМ С ФО	PMATOM E	EXIF. 1	BEPC	ия 2.1, Ф	OPMATOM AVI	
ИЗОБРАЖЕНИЯ									
Режим	Режим		8MB	16MB	32M	В	64MB	128MB	
НЕПОДВИЖНЫХ	качества								
ИЗОБРАЖЕНИЙ									
Количество кадров									
Полный размер FULL	***		5	12	2	5	51	104	
2048x1536 пикселей	**		8	18	3	7	77	156	
	*		16	36	7	5	154	313	
Размер HALF	***		22	50	10)5	215	435	
1024x768 пикселей	**		34	75	1.	57	322	652	
	*		68	150	31	15	645	1305	
Малый размер	***		34	75	15	57	322	652	
SMALL 640x480	**		51	113	23	36	484	979	
пикселей	*		102	226	47	73	968	1958	
Режим съемки	Режим	Коэ	ффициент	Разм	ep	Pa	змер	Время	
ВИДЕОКЛИПОВ	качества	(сжатия	изображ	сения	pa	амки	фотографирова	ния
~								(сек) МАКС	2
Стандартное время	FINE		1/10	FUL	'L	16	5 KB	30	
съемки видеоклипа	***								
			1/7	HAL	JF	6	KB	90	
Полный размер FULL	NORMAL		1/14	FUL	Ľ	1	I KB	45	
320х240 пикселей	**		1/10	HAI	ĴF	4.	5 KB	120	
Размер HALF	BASIC		1/19	FUL	L	8	КВ	60	
160x120 пикселей	*		1/14	HAI	F	3	КВ	180	
ПРАВИЛА КОНВЕРСИИ	Совместим с DSF. версия 1.0								

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продолжение

Фото	ПРИЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Чувствительный элемент 1/1.8" ССD (общее		
		количество пикселей: приблизительно 3,2		
		миллиона)		
ЧУЕ	ВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	Эквивалентна ISO 100/200/400		
	ЛИНЗЫ	Линзы с оптическим увеличением 2,8х и		
		диапазоном F 2.9-F8		
ФОКУ	СНОЕ РАССТОЯНИЕ	F=7.25 мм-20,3мм (эквивалентно 35 мм-98 мм на 35		
		мм камере)		
B	ВИДОИСКАТЕЛЬ	Видоискатель реального изображения с		
		увеличением		
	АВТОФОКУС	Система TTL/AF, диапазон фокусировки:		
		приблизительно 0,10 м (0,33 фута) до		
		бесконечности (установка WIDE SIDE)		
		Система детектирования: по контрасту (во время		
		детектирования частота обновления кадров 301 ц)		
Управление	Метрическая система	Точечный/многозональный замер		
экспозицией	Система управления	Программ АЕ, приоритета диафрагмы, приоритета		
	2	скорости затвора, ручной режим		
	Выравнивание экспозиции	От -2,0 EV до +2,0 EV (с шагом 0,5 EV)		
	ΑΠΕΡΤΥΡΑ	Автоматический выбор в диапазоне от F 2.9 до F 8.		
		Возможен выбор ручным способом.		
СКОРОСТЬ ЗАТВОРА		От ½ до 1/1000 сек. (электронный и механический		
		затвор)		
Ь	АЛАНС БЕЛОГО	Автоматический выбор/Режимы предустановки (5		
<u>م</u> ۷	0	режимов)		
Фокусныи	Стандарт	Приолизительно от 50 см до бесконечности		
диапазон	Макро	Приблизительно от 10 см (4") до бесконечности		
		(yctahoBka wIDE) (10^{11}) $= 5$		
		Приолизительно от 25 см (10°) до оесконечности		
ТАЙА		(yctahobka TELE)		
		2 секунды/10 секунд (могут оыть выораны)		
	гежимы	Автоматический режим уменьшения эффекта		
		красных глаз, усиленной вспышки, принудительной		
DUIIDIIIINA	Debe armupur va naveru er			
	Эффективные режимы	Приолизительно 0,25 м $-2,5$ м (установка WIDE SIDE)		
		Установка ISO: [2x]		

Технические характеристики Продолжение

ДАТА/ВРЕМЯ		Одновременно записываются в информацию об		
		ображении (формат файла «EXIF")		
ЖИДКО КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ		Низкотемпературный полисиликон 1,6 " тип TFT (60		
MOH	ИТОР	0 пикселов, разрешение 280х220)		
ВХОД/ВЫХОД	Постоянный ток 5 В	Постоянный ток 5 В		
	Гнездо РС	Разъем US кабеля		
	Гнездо Video	Видеоразъем		
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		Батареи 4хАА (ALKALINE, NICEL METAL		
		YDRIDE или LITIUM)		
		Или сетевой адаптер переменного тока PDR-AC20		
		родается отдельно)		
РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ		115.5 мм (Ширина) х 69.2мм (Высота) х 46.1 мм		
		лубина)		
В	BEC	Приблизительно 230 грамм (исключая		
		путствующие принадлежности, батареи, карту SD		

Технические характеристики Продолжение

Сетевой адаптер переменного тока (PDR-AC20A)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	120 В, переменный ток частоты 50/60Гц.
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ	18 BA
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫХОДНОГО	5 В постоянного тока 1,5 А
ТОКА	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От 0 °С (+32°F) до +40°С (+104°F)
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	От -10 °С (+14°F) до +70°С (+158°F)
РАЗМЕРЫ	48 мм (1-8/9") (W) х 26 мм (1-1/4") (H) х 70 мм
	(2-3/4'') (D)
BEC	Приблизительно 100 грамм (3,5 унции)
ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШНУРА	Приблизительно 2 метра (6,6 футов)

Сетевой адаптер переменного тока (PDR – AC20E)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В, переменный ток частоты 50 Гц.
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ	120 мА
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫХОДНОГО	5 В постоянного тока 1,5 A
ТОКА	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От 0 °С (+32°F) до +40°С (+104°F)
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	От -10 °С (+14°F) до +70°С (+158°F)
РАЗМЕРЫ	49,5 мм (1,9") (W) х 66,5 мм (2,6") (H) х 76 мм
	(3,0'') (D)
BEC	Приблизительно 130 грамм (4,5 унции)
ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШНУРА	Приблизительно 2 метра (6,6 футов)

Сетевой адаптер переменного тока (PDR – AC20U)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В, переменный ток частоты 50 Гц.
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ	120 мА
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫХОДНОГО	5 В постоянного тока 1,5 А
ТОКА	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От 0 °С (+32°F) до +40°С (+104°F)
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	От -10 °С (+14°F) до +70°С (+158°F)
РАЗМЕРЫ	49,5 мм (1,9") (W) х 60,5 мм (2,4") (H) х 76 мм
	(3,0'') (D)
BEC	Приблизительно 130 грамм (4,5 унции)
ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШНУРА	Приблизительно 2 метра (6,6 футов)

Спецификация может быть изменена Производителем без предварительного уведомления.

Сообщения, отображенные на ЖКД мониторе

На экране ЖКД монитора отображаются следующие предупреждения:

Отображение	ЗНАЧЕНИЕ
	Батарейный заряд используется наполовину
	Батарейный заряд исчерпал свой ресурс
	Батареи полностью разрядились. Камера не включается
CARD ERROR	SD повреждена.
	Загружена не специфицированная карта SD
CARD LID OPEN	Открыта крышка отсека батарей
CARD FULL	На карте SD не осталось места для записи. Запись не возможна.
NO CARD	Не загружена карта SD.
	SD неправильно загружена.
CARD ISN'T	SD в нерабочем режиме.
FORMATED	Формат SD не верный.
FORMAT CARD?	SD не отформатирована (в нерабочем режиме).
FRAME NUMBER	Номер рамки достиг значения 999-9999
FULL	
PROTECTED	Изображение снабжено защитой записи от стирания.
NO IMAGE	Отсутствует изображение, к которому применимы функции переделки
	изображения, качества и других.
CARD FULL	На SD не достаточно места, чтобы скопировать на неё изображение.
FORMAT ERROR	Формат SD не подходит для копирования.
CARD PROTECTED	SD снабжена защитой записи от стирания.

Сообщения, отображенные на ЖКД мониторе Продолжение

Отображение	ЗНАЧЕНИЕ
FOLDER ERROR	На SD отсутствуют свободные папки, в которые можно скопировать изображения.
RECREATE DROF FILE?	Присутствует параметр, не предусмотренный в установочном файле DROF.
FRAME NUMBER FULL	Произошло превышение максимально возможного для установки количества изображений (999 рамок) при установке файла DROF.
NO IMAGE AVAIABLE	На SD не записано ни одно изображение
DROF ERROR	Присутствует параметр, не предусмотренный в установочном файле DROF
DROF PROTECT OFF	Это утверждение отсылает к вопросу, нужно или нет снимать защиту записи от стирания файла DROF во время очистки установок DROF.
	Вы попытались воспроизвести формат изображения, не поддерживаемый камерой.
ERROR***	У камеры возникли проблемы.
	Свяжитесь с техническим центром.
	Плохая освещенность. Изображение уязвимо для вибрации
TOO MANY IMAGES	Количество файлов свыше 16348
THIS CARD CAN'T BE USED	Карта SD имеет емкость свыше 256Мб

Техническое обслуживание

Перед обращением к специалисту по техническому обслуживанию, проверьте предупреждения на ЖКД мониторе и цвет индикации видоискателя. После чего проверьте нижеследующие пункты:

Симптом	Причина	Принимаемые меры		
	Батареи разрядились	Замените батареи на новые		
	Сетевой шнур питания адаптера	Повторно подсоедините		
НЕТ ПИТАНИЯ	переменного тока не подсоединен	сетевой шнур адаптера к		
	к сети.	розетке питания		
АППАРАТ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ	Батареи разрядились	Замените батареи на новые		
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ				
	Вы пользуетесь камерой в	Положите батареи в карман		
	чрезмерно холодных местах	или другое теплое место,		
		чтобы нагреть их, и затем		
БАТАРЕИНЫИ БЛОК		зарядите в камеру прямо перед		
БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ		фотосъемкой.		
	Клеммы загрязнены	Протрите клеммы сухим,		
		чистым тампоном		
	Срок годности батареи	Замените батареи на новые.		
	закончился			
	Карта SD не загружена.	Загрузите SD		
	SD загружена неправильно	Правильно загрузите SD		
	На SD нет достаточного места для	 Загрузите новую карту SD 		
	записи	• Сотрите отснятые		
		изображения или измените		
		их размер и качество, чтобы		
ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ		увеличить пространство для		
		записи на SD		
непроизводится	SD обеспечена защитой записи от	Снимите защиту записи от		
	стирания	стирания или замените старую		
		карту SD на новую		
	SD не отформатирована	Отформатируйте SD		
	SD повреждена	Загрузите новую SD		
	Активизируется функция	Снова включите питание.		
	Автоматического отключения			
	питания.			

Техническое обслуживание

продолжение

Диск переключателя Установите диск НЕ ВОЗМОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСПЫШКОЙ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ Белышка установлена режим «Принудительной» Установите венышку в режим ваходительной» ВСПЫШКОЙ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ Бан пажали кнопку затвора во время заряда вспышки Перед нажатием кнопки затвора подождите пока булет завершена зарядка вспышки НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА Аппарат установлен в режим Перед нажатием кнопки затвора подождите пока булет завершена зарядка вспышки НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА Аппарат установлен в режим Геред нажатием кнопки зарядка вспышки ВСПЫШКИ Аппарат установлен в режим Геред нажатием кнопки зарядка вспышки ВСПЫШКИ Аппарат установлен в режим Установиск к объект (сколо 2,6 футов или 3,0 метра) ВОСПРОИЗВОДИМОЕ Объект съемки слишком Переметитесь ближе к объект (сколо 2,6 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке пе осталось пи одного изображения Шберите папку с изображениями, чтобы можно было их оодного изображения Изображсни с растоянь Каберите папку с изображениями, чтобы можно было их оодного изображения Прочистите липзы Изображсни п поладает в фокус Установите фокус в соответствии с расстояннем о от стирания. Симите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИХНОКНО ОТФО	Симптом	Причина	Принимаемые меры
НЕ ВОЗМОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСПЫШКОЙ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ режимов таходится в другом положении переключанся равльное положение переключанся правильное положение ВСПЫШКОЙ ВО ВРЕМЯ ССЕМКИ Вспышка установлена во время заряда вспышки Установите вспышку эффекта красных глаз или усиленной съемки Вы пажали кпопку затвора во время заряда вспышки Перед нажатием кпопки затвора во положение Перед нажатием кпопки завора положение НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Аппарат установлен в режим принудительной вспышки Установите вспышки завора положанте пока будет завершена зарядка вспышки ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОЙ Объект съемки слишком вспышкой Четановке к объекту (коло 2,6 футов или уален Объект съемки слишком уален Переместитесь ближе к объекту (коло 2,6 футов или уален Объект съемки слишком уален Переместитесь ближе к объекту (коло 2,6 футов или уален Объект съемки слишком уален Переместитесь ближе к объекту (коло 2,6 футов или уален Объект съемки слишком уален Переместитесь ближе к объекту (коло 2,6 футов или уален Вабери (коло 2,6 футов или уален Вабери (ко		Диск переключателя	Установите диск
НЕ ВОЗМОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСПЫШКОЙ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ Положснии правильное положение ВСПЫШКОЙ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ Вспышка установлена в режим «Принудительной» Установите вспышку в режим матомат, снятия эффекта красных глаз или усиленной съемки Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспышки Перед нажатием кнопки затвора подождите пока будет завершена зарядка вспышки НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Аппарат установлен в режим принудительной вспышки Установите вспышку в режимы Автомат, снятия эарфекта красных глаз или усиленной съемки ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПИСУ Объект съемки слишком удален Переметичесь бляже к установке WIDE SIDE ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизветои ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести о объекта. ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображения Объекта. Установыте фокус в оо сстрания. НЕВОЗМОЖНО ОТФФРМАТИРОВАТЬ SD Рамка защиной записи от стирания. Снимите защиту записи от ст		режимов находится в другом	переключателя режимов в
НЕ ВОЗМОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСПЫШКОЙ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ СЪЕМКИ Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспышки Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспышки Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспышки Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспышки НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Мапарат установлен в режим ВСПЫШКИ НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЬШКИ ВСПЬОРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВСПЫШКОЙ ВСПЫШКОЙ ВСПЬШКИ ВСПЫШКОЙ ВСПЬШКИ ВСПЬШКИ ВСПЬШКИ ВСПЬШКИ ВСПЬШКИ ВСПЬШКИ ВСПЬШКИ ВСПЬШКИ СЛИШКО ВСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМЕ ВСОСПРОИЗВОДИМОЕ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИМСИ ВСОСПРОИЗВОДИССТРОЕ ВСОСПРОИЗВОДИТСЯ ВСОСПРОИЗВОДИСА ВСОСПРОИЗВОДИСА ВСОСПРОИЗВОДИСА ВСОСПРОИЗВОДИСА ВСОСПРОИЗВОССПРОИЗ ВСОСПРОИЗВОДИИ ВСОСПРОИЗСИСИ ВС		положении	правильное положение
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСПЫШКОЙ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ ВЫ нажали кнопку затвора во время заряда вспышки НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Аппарат установлен в режим ВСПЫШКИ На происходит заряда вспышки НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Минуцительной вспышки ВСПЫШКИ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОЙ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ СЛИШКОЙ ВСПЬШКОЙ ВСПЬШКИ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ В ПАПКЕ НЕ СЪСКЕ И ВОСПРОИЗВОДИМОЕ В В ПАПКЕ НЕ СРАКАНИЯ В В ПАПКЕ НЕ СРАКИИ ИИЗОБРАЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО СТРОИЗВОДИМОЕ ВО СПРОИЗВОДИМОЕ ВО СПРОИЗВОДИМОЕ ВО СПРОИЗВОДИМОЕ В ПАПКЕ НЕ СРАКАНИЯ В В ПАПКЕ НЕ СРАКАНИЯ В В ПАПКЕ НЕ СРАКАНИЯ В В ПАПКЕ НЕ СРАКЕНИЯ В В В ПАПКЕ И СЛИВИЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	НЕ ВОЗМОЖНО	Вспышка установлена в	Установите вспышку в
ВСПЫШКОЙ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспышки Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспышки Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспышки Вы нажали кнопку затвора подождите пока булет завершена зарядка испышки ВСПЫШКИ МПринудительной вспышки МСТАНОВИТСЯ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОЙ ТЕМНОЕ, ДАЖЕ СО ВСПЫШКОЙ В папке не осталось ни ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни Воберите папку с изображения МОБРАЖЕНИЯ НЕ В папке не осталось ни Воберите папку с изображения ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Изображения ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КС МПАРАТ НЕ СРАБАТЪВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ КС МОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СОЛАТЕРАВСЕ СОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КС МИЛЕ КАЛАНО ИНЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КС МОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КС МЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КС МИЛЕ ССАБАТЪВАЕТ Камера не работает СТИРАНИЯ СОБЕСТЕ СНАБАТЬВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИСКИ СТЕРЕЙ С пимите защиту записи от Стирания СНИМИТЕ защиту записи от Стирания СНИМИТЕ защиту записи от Стирания СНИМИТЕ защиту записи от СТИРАНИЯ САБРАЖЕНИЯ САБРАЖЕ	ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ	режим «Принудительной»	режимы Автомат, снятия
СЪЕМКИ Вы нажали кнопку затвора Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспыпики Вы нажали кнопку затвора во время заряда вспыпики атвора подождите пока будет завершена зарядка вспыпики НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВСПЫШКИ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОЙ ТЕМНОЕ, ДАЖЕ СО ВСПЕЛИИКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ В папке не осталось ин ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ В папке не осталось ин Выберите папку с изображения ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ В папке не осталось ин воспроизводятСя ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОВСРАЖЕНИЯ НИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОВСРАЖЕНИЯ НИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОВОВАВАННА СОПЕРНИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОВОЕРАЖЕНИЯ НИВОЗНОЖНИ СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОВРАЖЕНИЯ НИВОЗНОЖНИ СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОВРАЖЕНИЯ НИЕ НОПАРАТНЕ СРАБАТЫВАЕТ НИРИВАТЬ ВОСПЕРНИЯ НИЕ НОПАРА НИЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕ.НИЯ НИЕ НОПАРА НЕ СРАБАТЫВАЕТ НИРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕ.НИЯ НИВОЗНОЙ ЧТЕ НОВАЕТ НИРИ АСПИТАТИРОВАТЬ ВО НОВАТНИЯ НИЕ НОЛИЧА КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НИЕ НОЛИЧА С ПЕРИТЕ НОЛИЧА НИВОВАНО НИВО НИВОИ НОВЬНИЕ НИЯ НОВЬНИЕ НИВОЗНОЙ НИВОНОКИ НО НОВЬНИЯ НИЕ НОЛИЧАТЕ НИРИ НИВОВОИМО НОВЬНИЯ НИВОНОКИ НО НОВЬНИВАЕТ НИРИ НОВЬНИЕ НОВЬНИЕ НИРИВОНИИ	ВСПЫШКОИ ВО ВРЕМЯ		эффекта красных глаз или
Вы пажали кнопку затвора во время заряда вспышки Перся пажатием кнопки затвора подождите пока будет завершена зарядка вспышки НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Аппарат установлен в режим Принудительной вспышки Установите вспышки режимы Автомат, снятия эффекта красных, глаз или усиленной вспышки ВОСПРОИЗВОДИМОЕ Батареи разрядились Замените батареи на новые ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОМ ТЕМНОЕ, ДАЖЕ СО ВСПЫШКОЙ Объект съемки слишком Переместитесь ближе к объекту (кокоо 2,6 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображение соталось ни воспроизвести Выберите палку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображение соталось ни воспроизвести Прочистите линзы Изображение соталось ни воспроизвести Выберите палку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести Изображение соталось ни воспроизвести Прочистите линзы Изображение соталось ни воспроизвести Выберите палку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи Снимите защиту записи от стиран	СЪЕМКИ		усиленной съемки
во время заряда вспышки затвора подождите пока будет завершена зарядка вспышки НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Аппарат установлен в режим Принудительной вспышки Установите вспышку в режимы Автомат, снятия эффекта краспых глаз или усиленной вспышки ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОЙ Объект съемки слишком удален Переместитесь ближе к объекту (около 2,6 футов или 0,8 метров - 9,7 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображения с одного изображения Прочистите линзы изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображение не попадает в фокус Установите фокус в соответствии с расстоянием ло объекта. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи от стирания. Снимите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защицена Удалите защиту записи от стирания. Камера не работает Выключите батарейный блок и польтайтесь снова включить камеру Выключите питание, снимите батарейный блок и польтайтесь снова включить камеру		Вы нажали кнопку затвора	Перед нажатием кнопки
НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Аппарат установлен в режим Принудительной вепышки Установите режимы Автомат, снятия эффекта красных глаз или усиленной вепышки ВОСПРОИЗВОДИМОЕ Батарси разрядились Замените батарси на новые ВОСПРОИЗВОДИМОЕ Объект съемки слишком Переместитесь ближе к объекту (около 2,6 футов или 9,8 метров - 9,7 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОЙ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизводятся ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы изображения с расстоя ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Выберите папку с изображения с расстоя ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы изображения не попадает в фокус Установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи от стирания. Снимите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защитой записи Снимите защиту записи от стирания. Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и польгайтесь снова включить камеру Быключите питание, снимите батарейный блок и польгайтесь снова включить		во время заряда вспышки	затвора подождите пока
НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Принудительной вспышки Гринудительной вспышки Катареи разрядились Батареи разрядились Синимте защиту записи от стирания Снимите защиту записи от стирания Снимите защиту записи от стирания АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Миск переключения режимов Varahoвите ракимера			будет завершена зарядка
ИЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ Аппарат установлен в режим принудительной вспышки Установите вспышку в режимы Автомат, снятия эффекта красных глаз или усиленной вспышки ВОСПРОИЗВОДИМОЕ Батареи разрядились Замените батареи на новые ВОСПРОИЗВОДИМОЕ Объект съемки слишком Переместитесь ближе к объекту (около 2,6 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОЙ Объект съемки слишком Переместитесь ближе к объекту (около 2,6 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображение не попадает в фокус Установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи от стирания. Снимите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру			вспышки
ВСПЫШКИ Принудительной веньшки режимы Автомат, снятия эффекта красных глаз или усиленной вспышки Батареи разрядились Замените батареи на новые ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОМ ТЕМНОЕ, ДАЖЕ СО ВСПЫШКОЙ ВСПЫШКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD КОС СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD КОС СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD НЕВОЗМОЖНО ОТ стирания. Слимите защиту записи от стирания. Стирания. АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЛИСК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ИСС ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЛИСК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ИСТАНОВИТЕ ОСНАВАКНОКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ	НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДА	Аппарат установлен в режим	Установите вспышку в
эффекта красных глаз или усиленной вспышки Батареи разрядились Замените батареи на новые ВОСПРОИЗВОДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОМ ТЕМНОЕ, ДАЖЕ СО ВСПЫШКОЙ Объект съемки слишком удален Переместитесь ближе к объекту (около 2,6 футов или 0,8 метров - 9,7 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображения Установите фокус в фокус сответствии с расстоянием до объекта. НЕВОЗМОЖНО SD снабжена защитой записи от стирания. Снимите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО SD собеспечена защитой записи от стирания. Отмените установку DROF. SD обеспечена защитой записи от стирания Снимите защиту записи от стирания. Отмените установку DROF. SD обеспечена защитой записи от стирания Снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру	ВСПЫШКИ	принудительной вспышки	режимы Автомат, снятия
Батареи разрядились Замените батареи на новые ВОСПРОИЗВОДИМОЕ Объект съемки слишком Переместитесь ближе к ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ удален объекту (около 2,6 футов или СЛИШКОМ ТЕМНОЕ, ДАЖЕ СО ВОСПРОИЗВОДИМОЕ 0,8 метров - 9,7 футов или ВСПЫШКОЙ 9,8 метров - 9,7 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ В папке не осталось ни Выберите папку с ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ одного изображения изображениями, чтобы ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображения Изображение не попадает в Установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. симите защиту записи от ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD От стирания. Стирания. Симите защиту записи от НЕВОЗМОЖНО SD снабжена защитой записи Снимите защиту записи от стирания. ИЗОБРАЖЕНИЯ Бо объекта. Симите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО SD снабжена защитой записи Снимите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ Удобреспечена защитой записи Стирания. Стирания. <t< td=""><td></td><td></td><td>эффекта красных глаз или</td></t<>			эффекта красных глаз или
Ватареи разрядились Замените остарей на новые Воспроизводимое Объект съемки слишком Переместитесь ближе к удален Переместитесь ближе к удален ОЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ Объект съемки слишком Переместитесь ближе к удален Объект у (около 2,6 футов или одьекту (около 2,6 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображения Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображения Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображения Яборажения в попадает в фокус Установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи Снимите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защицена Удалите защиту записи от стирания. АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите спирания Выключите попытайтесь снова включить камеру			усиленной вспышки
ВОСПРОИЗВОДНИОЕ Объект съемки слишком переместитесь олиже к объекту (около 2,6 футов или 0,8 метров - 9,7 футов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображения сотсталось и Воспроизвести воспроизвести Изображение смазани Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображения с сответствии с расстоянием до объекта. Рамка защитой записи Снимите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи Снимите защиту записи от стирания. Отмените установку DROF. КВ обеспечена защитой записи от стирания Слияния записи от стирания. Отмените установку DROF. КВ обеспечена защитой записи от стирания Снимите защиту записи от стирания. Отмените батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру	РОСПРОИЗРОЛИМОЕ	Обданать од омина одничном	Парамаатитаам бишка к
СЛИШКОМ ТЕМНОЕ, ДАЖЕ СО ВСПЫШКОЙ		Объект съемки слишком	области (около 2.6 футор или
ВСПЫШКОЙ Боль метров - 9,7 фунов или 3,0 метра) ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображение сответствии с расстоянием фокус Установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи от стирания. Снимите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите попытайтесь снова включить камеру Писк переключения режимов		удален	0.8 Metrop $0.7 dytop kill$
Вонышкон Установка WIDE SIDE ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображение не попадает в фокус Установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи от стирания. Снимите защиту записи от стирания НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. Во обеспечена защитой записи от стирания Отмените установку DROF. SD обеспечена защитой записи от стирания Снимите защиту записи от стирания. АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру Лиск переключения режимов Установите лиск	ВСПЫШКОЙ		3.0 metro
ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ В папке не осталось ни одного изображения Выберите папку с изображениями, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображение не попадает в фокус Установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи от стирания. Снимите защиту записи от стирания НЕВОЗМОЖНО ОТБРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. Камера не работает SD обеспечена защитой записи от стирания Снимите защиту записи от стирания АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите камеру Выключите итание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру	Defibilition		Vctahobka WIDE SIDE
ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ изображения изображения изображенияи, чтобы можно было их воспроизвести ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБражение не попадает в изображение не попадает в изображения и прочистите линзы Установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. Снимите защиту записи от стирания ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Стирания. АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Симите защитой стирания Самера не работает Лиск переключения режимов Vстановите лиск	ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ	В папке не осталось ни	Выберите папку с
Обота отноводнателя (лика) Поота посодания, споса можно ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображение не попадает в фокус Установите фокус в объекта. НЕВОЗМОЖНО SD снабжена защитой записи Снимите защиту записи от от стирания. НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. Камера не работает SD объекта. SD объекте защиту записи от стирания. АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру Лиск переключения режимов Установите лиск	ВОСПРОИЗВОЛЯТСЯ	олного изображения	изображениями чтобы
ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Линзы загрязнены Прочистите линзы Изображение не попадает в фокус Установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи от стирания. Снимите защиту записи от стирания НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. ВО объекта. Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите попытайтесь снова включить камеру Линзы загрязнены Линзы загрязнены Прочистите линзы			можно было их
ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО Изображение не попадает в фокус НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Лиск переключения режимов Изображение не попадает в установите линзы Изображение не попадает в установите фокус в соответствии с расстоянием до объекта. Снимите защиту записи от стирания. Отмените установку DROF. SD обеспечена защитой записи от стирания Снимите защиту записи от стирания Снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру Лиск переключения режимов			воспроизвести
Изображение не попадает в фокус Установите соответствии с расстоянием до объекта. НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD SD снабжена защитой записи от стирания. Снимите защиту записи от стирания НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. ВО обеспечена защитой записи от стирания Отмените установку DROF. SD обеспечена защитой аписи от стирания Снимите защиту записи от стирания. АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру	ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО	Линзы загрязнены	Прочистите линзы
фокуссоответствии с расстоянием до объекта.НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SDSD снабжена защитой записи от стирания.Снимите защиту записи от стиранияНЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯРамка защищенаУдалите защиту записи от стирания.ИВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯРамка защищенаУдалите защиту записи от стирания.АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙКамера не работаетВыключите снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеруЛиск переключения режимовУстановителиск		Изображение не попадает в	Установите фокус в
НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SDSD снабжена защитой записи от стирания.Снимите защиту записи от стиранияНЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯРамка защищенаУдалите защиту записи от стирания.ИЗОБРАЖЕНИЯРамка защищенаУдалите защиту записи от стирания.ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙКамера не работаетВыключитеИСК переключения режимовУстановителиск		фокус	соответствии с расстоянием
НЕВОЗМОЖНО ОТФОРМАТИРОВАТЬ SDSD снабжена защитой записиСнимите защиту записи от стирания.НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯРамка защищенаУдалите защиту записи от стирания.ИЗОБРАЖЕНИЯРамка защищенаУдалите защиту записи от стирания.ИЗОБРАЖЕНИЯГотостиранияОтмените установку DROF.ИЗОБРАЖЕНИЯSD обеспечена защитой записи от стиранияСнимите защиту записи от стирания.АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙКамера не работаетВыключите снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеруЛиск переключения режимовУстановителиск			до объекта.
ОТФОРМАТИРОВАТЬ SDот стирания.стиранияНЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯРамка защищенаУдалите защиту записи от стирания.ИЗОБРАЖЕНИЯ-Отмените установку DROF.БО обеспечена защитой записи от стиранияСнимите защиту записи от стиранияАППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙКамера не работаетВыключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеруЛиск переключения режимовУстановителиск	НЕВОЗМОЖНО	SD снабжена защитой записи	Снимите защиту записи от
НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Рамка защищена Удалите защиту записи от стирания. Отмените установку DROF. Отмените установку DROF. SD обеспечена защитой записи от стирания Снимите защиту записи от стирания АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру Лиск переключения режимов Установите лиск	ОТФОРМАТИРОВАТЬ SD	от стирания.	стирания
ИЗОБРАЖЕНИЯ стирания. Отмените установку DROF. SD обеспечена защитой стирания защиту записи от записи от стирания стирания АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру	НЕВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ ВСЕ	Рамка защищена	Удалите защиту записи от
Отмените установку DROF. SD обеспечена защитой записи от стирания Снимите защиту записи от стирания АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру Лиск переключения режимов Установите лиск	ИЗОБРАЖЕНИЯ		стирания.
SD обеспечена защитой записи от стирания Снимите защиту записи от стирания АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру Лиск переключения режимов Установите лиск			Отмените установку DROF.
записи от стирания стирания АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ Камера не работает Выключите питание, ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Иск переключения режимов Установите лиск		SD обеспечена защитой	Снимите защиту записи от
АППАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ Камера не работает Выключите питание, снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру Лиск переключения режимов Установите лиск		записи от стирания	стирания
ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ снимите батарейный блок и попытайтесь снова включить камеру Лиск переключения режимов Vстановите лиск	АШІАРАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ	Камера не работает	Выключите питание,
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕИ попытайтесь снова включить камеру Лиск переключения режимов Vстановите лиск	ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК И		снимите батарейный блок и
Камеру Лиск переключения режимов Vстановите лиск	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕИ		попытайтесь снова включить
/иск переключения режимов Установите лиск		П	камеру
		Диск переключения режимов	установите диск
в неправильном положении переключения режимов в		в неправильном положении	переключения режимов в
Правильное положение		Varana wayawaran a garan	правильное положение
камера находится в режиме нажмите кнопку POWER		ламера находится в режиме	пажмите кнопку POWER
автоматического отключения для включения камеры		питания	для включения камеры

Техническое обслуживание продолжение

Симптом	Причина	Принимаемые меры
ОТСТУТСВУЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ	Камера находится в режиме	Приведите камеру в режим
НА ЭКРАНЕ НЕСМОТРЯ НА	PC	фотосъемки или
ВКЛЮЧЕННЫЙ МОНИТОР		воспроизведения
ПРОПАДАЮТ	Снятие батарейного блока и	Снова установите дату и
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДАТА И	сетевого адаптера	время.
ВРЕМЯ	переменного тока	
	осуществлялось при	
	включенном питании.	

⅍ AF/AE

АF (автофокус)***. Функция автоматической фокусировки вашего аппарата.

АЕ Функция для автоматической регулировки экспозиции вашего аппарата.

AF/AE loc *** Блокировка фокуса и экспозиции.

S DROF

(Цифровой Линейный Формат Печати)

Стандарт для непосредственной записи печатной информации на SD. Файлы с этим форматом могут быть легко напечатаны в фотомастерской или сервисном бюро по обслуживанию этого формата.

♥ DCF

(Правило Проектирования для файловой системы фотоаппарата)

Стандарт файловой системы, определенный как JEIDA (Японская ассоциация развития электронной промышленности), необходимый для обмена данных между цифровой камерой для неподвижных объектов или просто цифровой камерой и принтером. Этот стандарт определяет иерархию и имена файлов во время хранения файлов с изображениями на карте памяти или других носителей записи.

EXIF FILE FORMAT

(Взаимозаменяемый формат файла с изображениями)

Цветной формат для фотосъемки неподвижных изображений цифровой камерой, утвержденный JEIDA (Японской ассоциацией развития электронной промышленности).

Одобренный JPEG, этот формат совместим со стандартами TIFF и JPEG и может быть использован для программного обеспечения, обрабатывающего изображения во многих персональных компьютерах.

✤ JPEG

Формат файла, применяющийся для сжатия и сохранения цветных изображений. Коэффициент сжатия может быть выбран, однако чем больше его величина, тем хуже качество. Этот формат широко применяется в программном обеспечении с функцией раскрашивания, используемой для РС и Интернета.

✤ NTSC

(Система цветности)

Метод телевизионной передачи, используемый в Японии и Северной Америке.

🏷 PAL

必

Ŕ

(Система цветности)

Метод телевизионной передачи, используемый в Объединенном Королевстве, Германии и других Европейских странах.

SPC CARD

Общий термин для карт, которые отвечают стандарту карт для персонального компьютера.

RED-EYE EFFECT

Явление, когда на картинке сфотографированный человек получается с красными глазами при съемке со вспышкой в условиях низкой освещенности. Причиной этого явления является свет от вспышки, отражающийся изнутри глазного яблока.

WHITE BALANCE

Когда меняется яркость света, человеческий глаз настолько адаптируется, что белый предмет всё ещё кажется белым. Такие устройства, как цифровая камера для съемки неподвижных изображений, напротив, видят белый объект таким белым, как при первой настройке баланса, регулировавшей оттенок света, окружающего объект. Такая настройка носит название «приведение в соответствии с Балансом белого»

Словарь продолжение

∜⇒ SD

Название носителя памяти. Этот носитель записи может быть использован многократно и определен консорциумом компаний Matsushita Electric (Panasonic), SanDisk и Toshiba.

Signature Formatting

Трансформирование содержащейся на карте SD информации в ту форму, которая подходит для записи (иногда называется "приведение в рабочий режим»).

🏷 Коррекция экспозиции

При появлении на экране слишком яркого или темного объекта, камера автоматически регулирует яркость, в результате чего объект становиться темнее или светлее. Это и называется коррекцией экспозиции.

✤ PRINT IMAGE MATCHING

Система PRINT IMAGE MATCHING печатает изображения, отснятые цифровой камерой для фотосъемки неподвижных объектов (в которой предусмотрена функция подгонки печати изображения) при помощи совместимого с PRINT IMAGE MATCHING печатающего устройства. Во время фотосъемки к данным об изображении добавляется команда печатать, обязывающая принтер осуществлять печать в оптимальном цветовом режиме.

Дальние Глобальные контакты

Страны/Регион	Название компании	Website
РОССИЯ	Тошиба	www.tv.toshiba.com.ru
Канада	Toshiba America Information System s, Inc.	www. tosiba.com /taisisd
Китай Гон Конг	Toshiba Hong Kong Ltd .	www. toshiba.com.hk
Франция	Toshiba System s (France)	www. toshiba.fr/produits/video/index.htm
Германия	Toshiba Europe Gm bh	www. toshiba. de/consumer
Италия	Toshiba Consumer Products (Italia)	www. toshiba. it
Сингапур	Toshiba Singapore Pte.	www.cp.toshiba.com.sg
Швейцария	Toshiba Europe Gm bh Swiss Branch	www. toshiba. ch/
Объединенное королевство	Toshiba (UK) Ltd.	www.toshiba.co.uk
CIIIA	Toshiba America Information Systems, Inc.	www.toshiba.com/taisisd

Дальние Глобальные контакты продолжение

Для потребителей UK.

Вебсайт для цифровых камер: www.toshiba.co.uk

Для потребителей США и Канады:

Вебсайт для цифровых камер: : www.toshiba.com