мощность • качество • дизайн

LED ТЕЛЕВИЗОР СТ-8255

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



T/C/T2/S/S2



СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Меры безопасности
- 2. Комплектация и монтаж телевизора
- 3. Назначение органов управления
- 4. Меню телевизора
- 5. Пульт дистанционного управления
- 6. Устранение неполадок
- 7. Технические характеристики
- 8. Защита окружающей среды
- 9. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
- 10. Информация о производителе, импортере

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции TM «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную ин– струкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопас– ной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случаях использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

<u>Телевизор является бытовым прибором и не предназначен для использо-</u> вания в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все приборы проходят строжайший контроль перед продажей. Но неправильное использование прибора может привести к поражению электрическим током или пожару. Для обеспечения безопасности и продления срока эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство и маркировки перед использованием телевизора и соблюдайте следующие указания по безопасности. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

При возникновении следующих ситуаций немедленно выключите телевизор, выньте штепсель из розетки питания и свяжитесь с представителями уполномоченного сервисного центра:

- Отключение электроэнергии или нестабильное напряжение.
- Необычные звуки или запахи от прибора.
- Повреждение кабеля переменного тока.
- Телевизор поврежден из-за падения или удара.
- Попадание жидкости или постороннего вещества на телевизор.

При утечке газа или других легковоспламеняющихся веществ не вытаскивайте штепсель из розетки питания телевизора или других электроприборов. Вместо этого немедленно закройте газовый кран и откройте двери и окна.

предупреждение

- Используйте только источник питания 220 240 В, ~ 50/60 Гц.
- Все кабели могут быть отключены только после отключения прибора от сети электропитания.
- Не устанавливайте телевизор на неровную неустойчивую поверхность, так как он может упасть, поломаться или даже загореться.
- Не устанавливайте телевизор:
 - В месте, где он будет подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, влаги, чрезмерной или недостаточной температуры, сильной запыленности.
 - 2. Рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
 - 3. Рядом с легковоспламеняющимися или коррозионными газами.
 - 4. В ванной, рядом с мойкой и т.д.
- Не используйте розетку питания, которая повреждена или не подходит по типу. Убедитесь, что штепсель и розетка правильно соединены.
- Защищайте штепсель и розетку от пыли и контакта с металлическими предметами.
- Избегайте повреждения кабеля питания:
 - 1. Запрещается замена кабеля питания.
 - 2. Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы.
 - З. Держите кабель питания на расстоянии от нагревательных приборов.
 - 4. Не тяните за кабель питания во время отключения.
- Не подключайте слишком много устройств к одной цепи питания, так как это может вызвать возгорание.
- Не допускайте нахождения открытого огня (например, зажженной свечи) возле телевизора, т.к. это может вызвать удар током или пожар.
- Во избежание удара током или пожара, вызванного каплями воды или ее проливанием, не ставьте емкость с водой на поверхность телевизора.
- Не вставляйте острые, металлические или содержащие жидкости предметы в вентиляционные отверстия или в отверстия соединительного кабеля во избежание короткого замыкания, повреждения прибора или удара током.
- Отверстия на корпусе расположены оптимальным образом для выведения избытка тепла, поэтому убедитесь, что все внутренние компоненты телевизо– ра не перегреваются и могут работать в нормальном режиме в течение про– должительного времени. Не закрывайте ничем отверстия в корпусе.
- Не касайтесь розетки влажными руками, т.к. это может стать причиной удара электрическим током.
- Не включайте телевизор во время грозы. Вместо этого отсоедините штепсель телевизора и соединитель антенны от сети питания во избежание попадания молнии.

 Не разбирайте телевизор самостоятельно, т.к. это может вызвать удар электрическим током или пожар. По вопросам технического обслуживания свяжитесь со специалистами сервисного центра.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание проглатывания держите небольшие аксессуары от телевизо– ра вне доступа детей.
- Если телевизор не используется в течение длительного времени, отключите прибор и выньте штепсель из розетки.
- Перед очисткой телевизора выньте штепсель из розетки и вытрите его мягкой тканью. Не используйте химические вещества, во избежание попадания химикатов в прибор. При неправильной очистке (например, очистке с применением чистящих средств, воды и т.д.), Вы можете испортить внешний вид прибора или стереть нанесенную на прибор информацию. Также в прибор может попасть влага и произойти повреждение компонентов, которые станут причиной неисправности.
- Для выравнивания положения телевизора, пожалуйста, отключите все кабели и медленно поверните телевизор в необходимое положение так, чтобы он не упал.
- Не трите поверхность прибора жесткими предметами, не наносите удары по экрану, не сгибайте и не сжимайте экран.
- Не включайте телевизор сразу после его перемещения из холодного места в теплое. При воздействии на прибор такой смены температуры возможна конденсация влаги на чувствительные внутренние компоненты. При резком изменении температуры не включайте прибор в течение 2 часов, чтобы предотвратить его повреждение.
- Если экран разбился и жидкость попала на кожу, промойте кожу водой в течение 15 минут, после чего обратитесь к врачу.
- Для переноски телевизора вручную, держитесь за нижние углы, не передав– ливайте панель.
- При отображении неподвижной картинки в течение продолжительного периода времени могут появляться остаточные изображения или нару– шение резкости.

ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНОГО ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

- Смотрите телевизор при подходящем освещении. Плохое освещение или просмотр в течение длительного времени может оказать плохое влияние на зрение.
- При использовании наушников настраивайте оптимальную громкость звука, чтобы не повредить слух.

Технические характеристики, указанные в данном руководстве и на упаковке, могут изменяться без предварительного уведомления. При небольших расхождениях между принципом работы, описанным в руководстве, и работой реального прибора, последнее должно преобладать.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗОРА

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Телевизор 1 шт.;
- Руководство пользователя 1 шт.;
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) 1 шт.;
- Кабель питания (прикреплен к телевизору) 1 шт.;
- Компонентный кабель YUV 1 шт.;
- Съемная ножка 2 шт.;
- Батарейки ААА-типа для ПДУ 2 шт.;
- Болт M4x14 4 шт.

МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНЕ

- Аккуратно положите телевизор на стол, застеленный мягкой тканью, во избежание появле– ния царапин.
- Открутите болты и снимите ножки. Данные операции про– изводите аккуратно.
- Настройте кронштейн так, чтобы он мог быть закреплен на стене в соответствии с рисунками 3 и 4.
- Просверлите на стене 4 отверстия (масштаб дан для справки) и закрутите туда 4 болта.



 Отверткой закрепите болты на задней стенке телевизора, как показано на рисунке 4. Разместите телевизор на стене.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Крепление для монтажа на телевизоре соответствует стандарту VESA 200x200.
- 2. Использовать кронштейн на стене не обязательно.
- При проведении операций по сборке вблизи стены и перед стеной не должно быть никаких других предметов.
- 4. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.
- 5. При монтаже соблюдайте требования инструкции по сборке кронштейна.
- 6. Рисунки даны для справки.

З. НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКИ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

Примечание: в инструкции приведена приблизительная схема. Реальное положение кнопок на разных моделях может отличаться.

VOL+ VOL- CH+ CH- MENU SOURCE ()

. Включить ∕ Выключить прибор.

SOURCE: Выбор входного внешнего сигнала.

MENU: Показать главное меню и подтвердить выбор пункта меню.

СН+/-: Выбор канала.

VOL+/-: Регулировка уровня громкости.

РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Примечание: в руководстве приведена приблизительная схема. Реальное положение разъемов на разных моделях может отличаться.

	Ацана/Видео вида Развелис для подстании заден оппала, правота и лекот арховых начатах.	4	Вида нарименов Развати для нарименов. При использование звризвой сигнал не нарит на динавини.
o	Очиндуль Подилогичные индука О. Расная для карти доктупа.	194 10	Renz USB Coput: Tomas gre opprovos aforyconous
	Критонантиций дазда Для подолениения DVD-томра и другот обхрудования (не во всех жодатик)		Basg VDA Popularieses avancrosoro censaria or sciencingia
)). 1	бынд XDMI Для годипочения цефровоть видит сигнала.	O CONCOM	сожна, Падпоники SPOF резикра.
0	Parane arrange Representation TB arrange (TSVRB(2MB)	20**	Bina, Ayano IN Najariwane ayatatri umani materiariya (nprinchonateri VGA)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ







УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА





Поместите прибор на твердую поверхность, которая может выдержать его вес. Не устанавливайте телевизор рядом с водой или источником тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке телевизора.



Подключение антенны и кабеля питания

 Подсоедините кабель антенны к разъему антенны на задней стенке.
 Подключите кабель питания

(220 – 240 В, ~ 50/60 Гц).

Включение телевизора

Нажмите кнопку питания, индикатор загорится зеленым. Если прибор находится в режиме ожида– ния (индикатор красного цвета), нажмите кнопку включения на пульте дистанционного управления.

Примечание:

Рисунки приведены для справки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НОЖЕК

- 1. Откройте коробку и извлеките телевизор с комплектующими.
- Чтобы избежать порчи телевизора, накройте стол мягкой тканью, положите телевизор на стол экраном вниз.
- 3. Прикрутите ножки к телевизору с помощью болтов.
- 4. Установка ножек окончена.



4. МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Подключите ВЧ-кабель к разъему «RF-In» на телевизоре.

При первом включении телевизора на экране появится окно первичной настройки прибора.

Выбор языка (Language)

Кнопками </>
</>
</>
</>
Кнопками

Выбор страны (Country)

С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт Country. Используя кнопки ◀/▶, выбе– рите необходимую страну. Нажмите кнопку **ENTER** для продолжения настройки.



Автонастройка (Auto Tuning)

Система предложит Вам автоматическую настройку аналоговых (ATV) и цифровых (DTV) ТВ-каналов. Для подтверждения автонастройки нажмите кнопку **ENTER**. Для отмены автонастройки ТВ-каналов нажмите кнопку **MENU** и **4**.

Следующая опция – настройка цифровых каналов, нажмите кнопку **MENU** и **4** для пропуска настройки.



МЕНЮ ТВ-КАНАЛОВ

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора CHANNEL в главном меню.



- 1. Используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора опции, которую желаете настроить.
- 2. Используйте кнопку ENTER для настройки.
- По окончании настройки, нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Автонастройка (Auto Tuning)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Auto Tuning, затем нажмите кнопку ENTER/► для входа.



Ручная настройка аналоговых ТВ-каналов (ATV Manual Tuning)



ТЕКУЩИЙ КАНАЛ (CURRENT CH) Установите номер ТВ–канала.

СИСТЕМА ЦВЕТА (COLOR SYSTEM) Выберите систему цвета (доступные системы: AUTO, PAL, SECAM).

ЗВУК (SOUND SYSTEM) Выберите звук.

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА (FINE TUNE) Настройте частоту ТВ-каналов.

ПОИСК (SEARCH) Начните поиск ТВ-каналов.

Ручная настройка цифровых ТВ-каналов (DTV Manual Tuning)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбо– ра DTV Manual Tuning, затем нажмите ENTER для входа в подменю.

Используйте кнопки **∢/**► для выбора ТВ–канала, затем нажмите **ENTER** для поиска программы.

Редактирование TB-программ (Program Edit)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Programme Edit, затем нажмите кнопку ENTER для перехода в подменю.

Три цветные кнопки – быстрый доступ к программированию ТВ-каналов. Используйте ▲/▼ для вывода на экран ТВ-канала, который вы хотите выбрать, затем нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для удаления ТВ-программы из списка.

Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку для перемещения ТВ-канала по списку. Нажмите **СИНЮЮ** кнопку для пропуска выбранного ТВ-канала.

Нажмите кнопку **FAV** для добавления или управления списком избранных TBканалов (телевизор будет автоматически пропускать TB-каналы при использовании кнопки **CH+/-** при просмотре TB-каналов).

Календарный график ТВ-программ (Schedule List)

Недоступно для данной модели.

Информация о сигнале (Signal Information)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Signal Information, затем нажмите **ENTER** для просмотра подробной информации о сигнале. Функция доступна для сигнала цифровых TB-каналов (DTV).

Информация о CI (CI Information)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Cl Information, затем нажмите **ENTER** для просмотра подробной информации, если установлена Cl карта.

МЕНЮ ТВ-КАНАЛОВ ПРИ СПУТНИКОВОМ ИСТОЧНИКЕ СИГНАЛА



Автонастройка (Auto Tuning)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Auto Tuning, затем нажмите кнопку ENTER/► для входа.



Настройка спутниковой антенны (Dish Setup)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Dish Setup, затем нажмите кнопку **ENTER**/▶ для входа.

Dish 1	lethin .
Deletion + 101 01100 - 0010000000000000000000000000000000000	No. HETCHER & TANK NAME Taken BETCHER BETCHER NAME Taken Betcher Takenbarket Takenbarket Die Beglin A. 1980 Die Beglin A
Dyallig Strandister Bill Land Strat	6.1m Deal

МЕНЮ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню. Используйте кнопки **◄/►** для выбора пункта PICTURE в главном меню.

	• 🛛	<i>a</i> • •	5 F	
PICTURE		Roburt Basia Contrast Science Contra Tasi Biotopotet Colone Tomp Robus Tomp Robus Tomp Robus Tomp	Rector 12 12 12 12 12 12 Normal Rector Rector	
ite maa	••••	-	60 44	

- 1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, которую желаете настроить.
- 2. Для изменения настроек используйте кнопку ENTER и </►.
- По окончании настройки, нажмите кнопку **MENU** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Режим изображения (Picture mode)



Используйте кнопки **▲**/▼ для выбора Picture mode, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Индивидуальный режим (Personal mode)

Примечание: Вы можете нажать кнопку Р. МОDE, чтобы напрямую переключать режимы изображения.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора функции, затем нажмите кнопку ENTER/► для подтверждения.

КОНТРАСТ (CONTRAST): регулировка интенсивности изображения. Не воздействует на темные области.

ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS): регулировка общей яркости изображения. Действует на темные области экрана.

ЦВЕТНОСТЬ (COLOUR): регулировка количества оттенков.

НАСЫЩЕНОСТЬ (TINT): регулировка возможна только в пользовательском режиме и системе NTSC.

РЕЗКОСТЬ (SHARPNESS): регулировка резкости, возможность сделать изображение более детальным.

Температура цвета (Colour Temp)



Изменение цветовой гаммы изображения. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Colour Temp. затем нажмите ENTER для входа в подменю.

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора доступных режимов: (холодный, средний, теплый).

Вы можете менять значение красного, зеленого и синего в пользовательском режиме.

Холодный (Cold) Теплый (Warm)

усиливает оттенки синего в белом Нормальный (Normal) усиливает оттенки цветности для белого усиливает оттенки красного для белого

Уменьшение шума (Noise Reduction)



Динамическое уменьшение шума для улучшения вида изображения. Используйте кнопки 🔺/🔻 для выбора Noise Reduction,

затем нажмите ENTER для входа в подменю.

Выкл (Off) Нормальный (Low) Средний (Middle) Высокий (High) По умолчанию (Default) настройка по умолчанию

отключает определение уровня шума определяет и снижает низкие шумы определяет и снижает средние шумы определяет и снижает сильные шумы

Режим 120 Гц (120 Hz Mode) (недоступен для данной модели)



Регулирует компенсацию движения.

Более высокие настройки могут улучшить изображение движущихся объектов при просмотре спортивных передач.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора (Off/Low/ Middle/High).

Режим HDMI (HDMI Mode)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора HDMI Mode, за– тем нажмите **ENTER** для входа в подменю.

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора (доступные режимы изображения: Auto, Video, PC).

МЕНЮ НАСТРОЕК ЗВУКА

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.

Используйте кнопки </>



- 1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, которую необходимо настроить.
- 2. Для изменения настроек используйте кнопку ENTER и ◄/►.
- По окончании настройки, нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Режим Звука (Sound Mode)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Sound Mode, затем нажмите кнопку **ENTER** для перехода в подменю.

Вы можете менять значение высоких и низких частот в пользовательском режиме.

Примечание: можно использовать кнопку **S.MODE**, чтобы напрямую переключать режимы звука.

 Стандартный (Standard)
 сбалансированный звук в любых помещениях

 Музыка (Music)
 идеален для музыкальных передач

 Кино (Movie)
 усиливает высокие и низкие частоты для более полного звучания

 Спорт (Sports)
 усиливает звук и при просмотре спортивных передач

 Пользовательский (Personal)
 для пользовательских настроек

ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ МОЖЕТЕ МЕНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ЧАСТОТ ТОЛЬКО В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РЕЖИМЕ!

Баланс (Balance)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, используйте кнопки ◀/▶ для из– менения настроек.

Автоматическое выравнивание уровня громкости (AVL)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора функции, используйте кнопки ◀/▶ для вы– бора Оп или Off.

Режим SPDIF

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора функции, используйте кнопки ◀/► для вы– бора On/Auto/PCM.

АD переключатель

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора функции, используйте кнопки ◀/▶ для вы– бора Оп или Off.

Функция Амблиопия для людей со слабым зрением. Для поддержки необходим кодовый поток.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Баланс: позволяет распределять звук между правой и левой колонками.

Автогромкость: позволяет автоматически сбалансировать разницу между уровнем громкости телевизора и ТВ–программы.

МЕНЮ ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.. Используйте кнопки ◀/► для выбора TIME в главном меню.



- 1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, которую необходимо настроить.
- 2. Для изменения настроек используйте кнопку ENTER и </►.
- По окончании настройки, нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Часовой пояс (Time Zone)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для перехода в подменю.

Спящий режим (Sleep Timer)



Используйте кнопки ▲/▼/◀/► для выбора необхо– димого часового пояса.

- 1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для перехода в подменю.
- 2. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора.
- Доступные опции:

Выкл/15 мин/30 мин/45 мин/60 мин/90 мин/ /120 мин/240 мин.

Автоматический спящий режим (Auto Sleep Timer)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для перехода в подменю. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора. Примечание: если с ПДУ не производить каких– либо действий в течение заданного времени, при– бор выключится автоматически. При нажатии лю–

бой кнопки на ПДУ настройка таймера сбросится.

Таймер OSD (OSD Timer)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для перехода в подменю.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора.

Примечание: если с ПДУ не производить какихлибо действий в течение заданного времени, окно меню исчезнет автоматически. При нажатии любой кнопки на ПДУ настройка таймера сбросится.

МЕНЮ БЛОКИРОВКИ

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню. Используйте кнопки **∢/►** для выбора LOCK в главном меню.



- 1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, которую необходимо настроить.
- 2. Для изменения настроек используйте кнопку ENTER и </►.
- По окончании настройки, нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Блокировка системы (System Lock)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора System Lock затем нажмите **ENTER**, будут доступны З опции. Пароль по умолчанию: **ОООО**, если Вы забудете установленный вами пароль, обратитесь в сервисный центр.

Установка пароля (Set Password)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для перехода в подменю и установки нового пароля.

Блокировка канала (Channel Lock)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для перехода в подменю. Нажмите зеленую кнопку для блокировки/разблокировки канала.

Родительский контроль (Parental Guidance)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для перехода в подменю и выбора возраста ваших детей.

Блокировка кнопок (Key Lock)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для выбора On/Off. Когда активирована данная опция, Вы не можете использовать кнопки на панели телевизора.

- 1. Используйте кнопки ▲/▼ на пульте ДУ для выбора Hotel Mode в меню LOCK.
- 2. Нажмите кнопку ENTER на пульте ДУ для перехода в подменю.
- По окончании настройки, нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.



Режим «Гостиница» (Hotel Mode)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для под-тверждения.

Блокировка источника (Source Lock)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для пере– хода в подменю и выбора.

Источник по умолчанию (Default Source)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для пере– хода в подменю и выбора.

Программа по умолчанию (Default Prog)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/► для изменения настроек. Функция доступна только для источника сигнала TV.

Уровень громкости звука по умолчанию (Default Volume)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек.

Максимальный уровень громкости (Max Volume)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек.

Меню ТВ-КАНАЛОВ (CHANNEL)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек.

Меню Настроек изображения (PICTURE)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек.

Меню Настроек звука (SOUND)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек.

Меню Настроек времени (ТІМЕ)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек.

Меню Настройки (SETUP)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек.

Сброс блокировки (Clear Lock)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы сбросить настройки, которые Вы делали раньше.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню. Используйте кнопки ◀/► для выбора SETUP в главном меню.



- 1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, которую необходимо настроить.
- 2. Для изменения настроек используйте кнопку ENTER и </►.
- По окончании настройки, нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Язык OSD (Language OSD)



Установите язык OSD меню, который будет отображаться. Предустановленный язык – английский.

Используйте кнопки ▲/▼/◀/►, чтобы выбрать язык меню.

Язык Телетекста (TT Language)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для перехода в подменю. Используйте кнопки ▲/▼/◀/►, чтобы выбрать язык Телетекста.

Язык аудио (Audio Language)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для перехода в под– меню.

Используйте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать ос-новной язык.

Используйте кнопки ◀/►/▲/▼, чтобы выбрать основной аудио язык.

Язык субтитров (Subtitle Language)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для перехода в подменю.

Используйте кнопки </>
, чтобы выбрать основной язык.

Используйте кнопки ◀/▶/▲/▼, чтобы выбрать языки субтитров.

Нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Функция для людей со слабым слухом (Hearing Impaired)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для выбора подтверждения.

Файловая система PVR (PVR File System)

Недоступна для данной модели.

Соотношение сторон (Aspect Ratio)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для перехода в под– меню.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора соотношения сторон (доступные варианты: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

Синий фон (Blue Screen)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для выбора подтверждения.

Первичная настройка (First Time Installation)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для перехода.

Перезапуск (Reset)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для пере– хода в подменю.

HDMI CEC (необходима поддержка HDMI CEC/ARC)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для перехода в под-меню.

HDMI CEC: используйте кнопки ◀/► для вклю– чения или отключения данной функции.

HDMI ARC: используйте кнопки ◀/► для включения или отключения данной функции.

AUTO STANDBY (авторежим ожидания): используйте кнопки ◀/► для включения или отключения данной функции.

DEVICE LIST (список устройств): нажмите **ENTER**, чтобы открыть главное меню прибора.

МЕНЮ ЭКРАНА

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню. Используйте кнопки **∢/►** для выбора SCREEN в главном меню.



- 1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, которую необходимо настроить.
- 2. Для изменения настроек используйте кнопку ENTER и ◀/►.
- По окончании настройки, нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Автонастройка (Auto Adjust)

Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать автоматическую настройку H-Offset/V-Offset/Size/Phase.

Горизонтальное положение (H-Offset)

Регулирует горизонтальное положение. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **ENTER** для пере– хода в подменю.

Вертикальное положение (V-Offset)

Настраивает вертикальное положение.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для пере– хода в подменю.

Размер (Size)

Регулирует размер экрана.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для пере– хода в подменю.

Фаза (Phase)

Регулирует горизонтальные линии создающие помехи. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для пере– хода в подменю.

Сброс настроек экрана (Position Reset)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для перехода.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Блокировка ТВ-каналов и Родительский контроль недоступны в режиме Блокировки.
- 2. В режиме ПК отсутствует меню ТВ-каналов.

5. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ΥCTAHOBKA БΑΤΑΡΕΕΚ

Снимите крышку отсека для батареек на задней панели ПДУ, затем установите две батарейки типа ААА в отсек для батареек в соответствии с обозначениями «+» и «-» на батареях и отсеке для батареек. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных размеров. Установите крышку отсека для батареек до щелчка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПДУ

С помощью ПДУ Вы можете управлять телевизором на расстоянии. Всегда направляйте ПДУ на сенсор, расположенный на передней панели телевизора.

- POWER: Включение телевизора или переключение его в режим ожидания.
- 2. **МИТЕ:** Отключение звука. Для включения звука нажмите еще раз или кнопку VOL+.
- 3. О-9: Используйте кнопки О-9 для выбора каналов во время просмотра телевизора. Смена ТВ-канала произойдет через 2 секунды. Также можно набрать номер ТВ-канала в режиме телетекста.
- DTV/ATV: Переключение между аналоговыми и цифровыми ТВ-каналами.
- 5. **С** Возврат к предыдущей ТВ–программе.
- S.MODE: Переключение между на– стройками звука.
- SLEEP: Настройка таймера для спящего режима телевизора.
- 8. MTS: Поиск режимов NICAM.
- P.MODE: Переключение между настройками изображения.
- 10. МЕЛИ: Навигация меню.
- 11. SOURCE: Выбор источников сигнала.
- 12. **<** ▶, **▲** ▼ **ENTER:** Навигация меню и регулировка систем настроек в соответствии с личными предпочтениями.
- EXIT: Выход из меню или подменю, отмена активной функции (если применимо).
- 14. **DISPLAY:** Отображение источника и информации о ТВ-канале.
- 15. **VOL+/VOL-:** Увеличение/уменьшение уровеня громкости.
- TV/RADIO: При просмотре ТВ-каналов переключение между режимами радио и ТВ.



25

- 17. GUIDE: Запуск гида телепередач.
- 18. TIME SHIFT: Функция сдвига времени цифровых ТВ-каналов.
- 19. CANCEL: При выборе страницы в режиме телетекста может пройти некоторое время, прежде чем она станет доступной. Нажатие кнопки CANCEL вернет в режим ТВ. После того, как требуемая страница найдена, в верхней части экрана отобразится ее номер, снова нажмите клавишу CANCEL, чтобы вернуться в режим телетекста.
- 20. INDEX: Требуется страница-указатель в режиме телетекста.
- 21. SIZE: Изменение размера экрана в режиме телетекста.
- 22. REVEAL: Отображение или скрытие спрятанных слов. Некоторые страницы телетекста содержат скрытый текст (например, ответы на вопросы виктори– ны). Вы можете показать скрытый текст на экране телевизора.
- COLOR BUTTONS: Переключение аналоговых ТВ-каналов, выбор разделов в меню цифровых ТВ-каналов и использование MHEG5 в меню цифрового вещания.
- 24. СН+/СН-: Выбор ТВ-каналов.
- 25. FAV/LIST: Открытие любимого списка, выбор любимого списка.
- 26. АSPECT: Выбор масштаба изображения.
- 27. FREEZE: Остановка изображения.
- 28. SUB.PG: Переход в подменю.
- 29. SUBTITLE: Отображение и установка языка текущего цифрового TB-канала.
- 30. HOLD: Приостанавка или возобновление отображения текущей страницы.
- 31. ТЕХТ: Включение и отключение телетекста.
- 32. **RECLIST:** Недоступно для данной модели.
- 33. REC: Недоступно для данной модели.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Решение
Нет питания	Проверьте кабель питания. Отсоедините кабель питания из электрической розетки и вставьте снова через 60 сек. Затем включите телевизор.
Нет изображения	Проверьте антенну и все подключения к телевизору на задней панели. Переключите другие ТВ-каналы, чтобы посмотреть, есть ли там изображение.
Слабый сигнал	Если рядом с телевизором находятся высокие здания или горы, возможно раздвоение изображения. Вы можете са- мостоятельно это исправить, изменив направление внеш- ней антенны. Если используется внутренняя антенна, при определенных обстоятельствах, прием будет хуже. Вы можете попробо- вать изменить направление антенны, если это не помо- жет, используйте наружную антенну.
Звук есть, но отсутствует изображение или цветопередача	Увеличьте громкость. Увеличьте контраст и яркость.
Изображение есть, звука нет	Увеличьте громкость. Проверьте, не включен ли режим MUTE, если да, то отключите его.
Шумы и помехи в изображении	Проверьте подключение антенны на задней панели теле- визора.
Прерывистая линия	Проверьте параллельное подключение электрических приборов, таких как: пылесос, фен и т.д.
Прибор не реагирует на сигнал	Направьте ПДУ на сенсор на телевизоре. Если по- прежнему нет ответа, проверьте, снята ли пластиковая упаковка с ПДУ. Проверьте исправность батареек, в слу- чае необходимости замените. Телевизор перейдет в ре- жим ожидания, если не будет ответа от ПДУ в течение не- скольких минут.
Нет видео (в режиме ПК)	Проверьте правильность подключения кабеля VGA. Про- верьте, нет ли перегибов на кабеле.
Вертикальное мерцание (режим ПК)	Войдите в главное меню и отрегулируйте вертикальное положение для удаления вертикальной линии.
Горизонтальный разрыв (режим ПК)	Отрегулируйте горизонтальное положение экрана для очистки горизонтальной линии разрыва.

Неполадка	Решение
Экран слишком яркий или слишком темный	Отрегулируйте яркость и контраст в главном меню.
Не отвечает функция ПК	Проверьте настройки ПК на совместимость разрешения экрана.
Разрыв соеди– нения RCA	Используйте высококачественный соединительный ка- бель.
Проблема не устранена	Отключите шнур питания из розетки, подождите 30 секунд, затем подключите. Если неисправность не устранена, не ремонтируйте телевизор самостоятельно, обратитесь в ав- торизованный сервисный центр.

Не допускайте, чтобы на экране телевизора длительное время отображалась статично одна картинка (меню или другое изображение), это может повредить экран и может стать причиной остаточного изображения.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер панели	55" (ULTRA HD)
Макс. разрешение	3840x2160
Оптимальное разрешение	3840х2160/60Гц
Активная область	1209.6 х 680.4 мм
Блок питания	220 – 240 В, ~ 50/60 Гц
Аудиовыход	8 Bt + 8 Bt
Угол зрения	H: 178º, V: 178º (CR>10)
Объем оперативной памяти	128 M6
Цветовые системы	ATC: PAL+SECAM DTV: DVB-T/C/T2/S/S2
Спящий режим	Есть
Лист программ	Есть
Телетекст	Есть
Входы и выходы	TV (RF), HDMI, USB (Service only), VGA, AV in, Coaxial, Earphone, mini YPbPr, PC Audio in, Cl

Размер панели	Основание	Без упаковки	В упаковке
55"	Без ножек	1247*265.6*780 мм	1375*173*806 мм

Условия эксплуатации: температура: 5–40°С; влажность: 10–85 %; атмосферное давление: 86–104 кПа.

Условия хранения: температура: от –20 до +55 °C; влажность: 5–95 %; атмос– ферное давление: 86–104 кПа.

Технические характеристики телевизора

- 1. Поддерживаемые системы. ATB: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G, L DTV: DVB–T/T2/C/S/S2.
- 2. ТВ (РЧ): Несимметричный 75 Ом.
- З. Видеовход АV: 75 Ом, 1VP-P, RCA.
- 4. Аудиовход AV: 20 кОм, 500 мВ RMS.
- 5. Видеовход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. 🕒

8. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использо ваны повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначен– ный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, Гарантийные обязательства

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина–Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2–600–900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте **www.centek.ru**.

Продукция имеет сертификат соответствия: № TC RU C-CN.ГРО1.В.ОО508 от 07.03.2017 г.

Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: 000 «Ларина–Электроникс». Адрес: 350080, Россия, Краснодар, ул. Демуса 14. Тел.: 8(861) 2–600–900.



Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмс	ой-продавцом
Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации



Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы–продавца



Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

CENTEK

R

	КУПОН №1	
МОДЕЛЬ		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №		
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ		
ДАТА ВЫДАЧИ		
ВИД РЕМОНТА		$ \rangle //$
		М.П.

	КУПОН №2	
модель		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №		
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ		
ДАТА ВЫДАЧИ		
ВИД РЕМОНТА		м.п.

	КУПОН №З	
МОДЕЛЬ		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №		
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ		
ДАТА ВЫДАЧИ		
ВИД РЕМОНТА		м.п.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники TM «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении пра– вил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным га– рантийным талоном производитель подтверждает исправность дан– ного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устране– нию всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемуся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2–600–900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформ– ления:

 правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

 Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплу– атации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

 Сарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

- 4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;

- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченны ми лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

 а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сум– ки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, любые поврежде– ния, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки акку– муляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение

к правам потребителя, установленным действующим законодатель ством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TM «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

LI II OAIVILI UK

ΠΠЯ ЗΔΜΕΤΟΚ			

CENTEK®





Скрытый LED-дисплей

Встроенный в корпус передней панели LED-дисплей не виден при отключении сплит-системы.



Режим «Здоровье»

В зависимости от температуры окружающей среды, сплит-система автоматически создает комфортные условия.

INVERTER

INV

Технология Инвертор

Позволяет производить гибкую и плавную настройку охлаждения в зависимости от температуры воздуха в помещении.



Функция «iFeel»

Температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока, а рядом с ПДУ.



Таймер

Сплит-система оборудована 24-часовым таймером включения и выключения.



Функция «Защита от плесени»

Предотвращает заплесневение испарителя вследствие накопления воды и распространение неприятного запаха.



Низкий уровень шума Не потревожит человека даже с самым чутким сном.



Функция «Самоочистка»

Подсушивает теплообменник внутреннего блока от конденсата, предотвращая размножение микробов.

