Elenberg

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ДИАГОНАЛЬЮ 29" (72 СМ) МОДЕЛЬ: 29F08

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПАСНО

Опасность удара электрическим током, не открывать. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать данное изделие, так как его вскрытие или снятие крышки может представлять опасность поражения электрическим током или другую опасность. При необходимости



в любом ремонте обращайтесь к квалифицированному персоналу.

внимание

1.Для снижения опасности возникновения пожара или удара электрическим током, не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влаги.

Данное изделие запрещается подвергать воздействию влаги; в связи с этим запрещается ставить на прибор предметы, наполненные водой, к примеру, вазы.



4. Запрещается препятствовать вентиляции, накрывая изделие такими предметами, как газеты, скатерти, шторы, и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

1.В целях Вашей безопасности обязательно полностью прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

3.Устройство не предназначено для управления детьми до 3-х лет.



2.Во избежание пожара запрещается помещать на изделие источники открытого пламени, такие как свечи.



3.Для обеспечения прибора достаточной вентиляции необходимо оставить не менее 10 см. вокруг прибора.



5.В случае обнаружения дыма, странных звуков или запахов от прибора, немедленно выключите его, отключите от сети и обратитесь в сервисный центр.

2.Если планируется не использовать прибор долгое время, отключите его от сети. Во время грозы немедленно отключите прибор от сети. Никогда не прикасайтесь к антенному кабелю во время грозы.



ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

4. Запрещается вставлять любые предметы в данное изделие через отверстия в корпусе, так как они могут попасть на токоведущие части или вызвать короткое замыкание, что может привести к пожару или повреждению изделия. Запрещается проливать на изделие любые жидкости.



6. Держите изделие на расстоянии от обогревателей и других источников тепла.



8. Во избежание повреждения изделия или возникновения пожара не рекомендуется размещать рядом с изделием много проводов.



11. После того, как телевизор подвергается воздействию отрицательных температур, необховключать его в сеть димо не чтобы несколько часов. влага внутри прибора могла испариться. окружающей 13. Для защиты пожалуйста, среды, отправьте использованные батареи И упаковку на переработку.

5. Неразмещайте данное изделие в близости с водой, к примеру у ванны, кухонной раковины, бассейна, во влажном подвале, и т.д.



7.Перед очисткой отключайте изделие от сети. Не пользуйтесь жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки пользуйтесь влажной тканью.



9.Разместите изделие В таком положении, чтобы экран не подвергался воздействию прямых солнечных лучей. Лучше всего обеспечить мягкое, непрямое освещение и избегать полностью темных мест и отражений ОТ экрана, так как это может привести к уставанию глаз.

10.Не подвергайте телевизор воздействию сильных магнитных полей (к примеру, колонок, подключенных к усилителю), во избежание помех цветопередачи.

12. При эксплуатации изделия пользуйтесь изолированным трансформатором питания, так как шасси устройства может быть наэлектризовано.

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА ELENBERG

Спасибо Вам за то, что Вы выбрали цветной телевизор Elenberg. Мы надеемся, что этот телевизор Elenberg подарит Вам много часов приятного просмотра. Чтобы в полной мере насладиться различными функциями, которыми оснащен этот телевизор, тщательно прочитайте данную инструкцию перед его использованием.

Введение	5
 Функции	5
Технические характеристики	5
Общее описание	6
Обзор элементов управления	6
Обзор разъемов на боковой стороне	6
Обзор разъемов на задней стороне	7
Обзор пульта дистанционного управления	8
Основные операции	9
Как включать и выключать телевизор	9
Просмотр программ	9
Использование меню	10
Настройка специальных функций	11
Настройка	12
Настройка изображения	12
Настройка звука	13
Таймер	14
Функции	14
Настройка каналов	16
Таблицы с характеристиками	18
Поиск и устранение неполадок	
Лефекты изображения и их причины	20

введение

Функции:

- Память на 240 каналов
- Автопоиск каналов
- Функция "Защита от детей"
- 1 компонентный вход
- 2 AV входа (сзади)
- 1 вход S-VIDEO
- AV выход (сзади)
- Технология контроля I²C
- Таймер автоматического отключения

Технические характеристики Принимающее устройство ТВ

СИСТЕМА	ФУНКЦИЯ
PAL D/K, I, B/G SECAM D/K, B/G	Текущая система передачи телевиз- ионного сигнала
PAL SECAM NTSC 3.58/ 4.43	Система передачи телевизионного сигнала (AV), передаваемого с дополнительного оборудования (такого как DVD-плеер, декодер спутниковой антенны или видеомагнитофон)

Принимаемые каналы

VHF: низкие	46.25 МГц – 144.25 МГц
VHF: высокие	152.25 МГц -424.25 МГц
UHF:	432.25 МГц – 863.25 МГц
Входное напряжение антенны:	75 Ом
Размеры пульта ДУ (Ш×В×Г):	49 мм $ imes$ 23 мм $ imes$ 156 мм
Вес пульта:	70 гр. (вес нетто)
Батареи:	3В (две батареи ААА 1.5B×2)
	(пульт ДУ)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Обзор элементов управления

Уважаемый покупатель, сравнив элементы управления на телевизоре и приведенный ниже рисунок, Вы узнаете предназначение всех элементов управления телевизором.



Обзор разъемов на задней стороне телевизора Подключив к данному устройству DVD-плеер (или другое видео оборудование), Вы можете просматривать как телепрограммы, так и видео изображение.





ОБЗОР ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Установка батарей: Откройте крышку отсека для батарей, затем вставьте 2 батареи размера ААА (#7, 1.5В) с учетом полярности (+ и -), как указано в отсеке для батарей.

Примечание:

• Срок действия одного комплекта батарей – около 1 года.

• Если Вы не собираетесь пользоваться пультом дистанционного управления длительное время, выньте батареи из пульта во избежание повреждения пульта из-за протекания батарей.

• Не смешивайте старые батареи с новыми.

Как включить или выключить телевизор



1. Чтобы включить телевизор, нажмите на основную кнопку включения питания на передней панели.

2. Если необходимо временно выключить телевизор, нажмите на кнопку ⁽⁾ на пульте дистанционного управления, и телевизор перейдет в режим ожидания, и индикатор питания будет гореть. Если необходимо снова включить телевизор, нажмите кнопку ⁽⁾ либо цифровые кнопки, либо кнопки PROG ▲/▼ (переключение каналов) на пульте дистанционного управления либо кнопки PROG ▲/▼ на передней панели телевизора.

3. Если необходимо полностью отключить питание, нажмите на основную кнопку питания.

Просмотр программ



Как выбрать программу телевидения

1. Нажимайте кнопки PROG ▲/▼ для последовательного переключения программ.

2. Прямой выбор канала.

Нажмите три цифровые кнопки 0-9 для выбора каналов (000-239) Примечание: Если просто нажать одну цифровую кнопку (0-9), и телевизор сам перейдет на канал 0-9 через 3 секунды.

Как регулировать громкость телевизора

1. Для уменьшения или увеличения громкости, необходимо нажимать на кнопки VOL </►.

2. Чтобы полностью отключить звук, нажмите кнопку МUTE. Чтобы восстановить звук, нажмите данную кнопку еще раз на пульте дистанционного управления, или нажмите кнопку VOL ► на пульте ДУ, либо кнопку VOL ▲ на лицевой панели телевизора.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Использование меню



1. Как работать с главным меню

Чтобы войти в основное меню, нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления. Выбирать пункты можно с помощью кнопок VOL (►), а подтверждать выбор – кнопкой PROG ▼.
Если Вы хотите выйти из меню, нажмите кнопку MENU, и Вы перейдете в предыдущее меню; для полного выхода из меню нажимайте кнопку MENU несколько раз.

2. Как работать с подменю

Выберите главный пункт меню и с помощью кнопок PROG ▲/▼ выберите необходимое подменю и войдите в него с помощью кнопок VOL ◀/►. В подменю выберите необходимый пункт с помощью кнопок PROG ▲/▼, и нажатием кнопок VOL ◀/► выберите необходимое Вам значение.

НАСТРОЙКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

1. Переключение входного сигнала (TV/AV)

Нажимайте кнопку TV/AV для переключения входного сигнала с антенны или дополнительных устройств (TV-AV1-AV1S-DVD1-AV2-TV).

2. Переход на режим TV

Нажмите кнопку TV, чтобы быстро перейти в режим входного сигнала с антенны. **3. Информация (INFO)**

Отображает информацию о текущем канале, громкости и режиме передачи зву-ка.

4. Переход на канал SWAP

Нажмите кнопку SWAP и введите номер канала, на который хотите перейти, затем еще раз нажмите данную кнопку, чтобы перейти с этого канала на текущий.

5. Масштабирование (ZOOM)

Изменяет текущий режим отображения (Auto/Авто-Normal/Нормальный-Expand/ Увеличить-Compress/Сжать-Auto/Авто).

6. Режим изображения (PICTURE)

С помощью кнопки PICTURE Вы можете выбрать подходящий Вам режим изображения (Personal/Личный-Mild/Мягкий-Normal/Нормальный-Dynamic/Динамичный-Personal/Личный).

7. Таймер автоматического отключения (TIMER)

Выключает телевизор и автоматически переводит его в режим ожидания в установленное Вами время. Нажмите на кнопку TIMER, выберите режим автоматического отключения, установив его на следующее время: 5, 10, 15, 20 ..., 120 минут. При каждом нажатии кнопки время увеличивается на 5 минут до максимального значения 120 минут, что означает время до перехода в режим ожидания.

8. Таймер переключения (P.TIMER)

Нажимая на кнопку P.Timer, Вы можете установить время (OFF/BЫКЛ, 1, 2, 3,.....10 минут) до перехода с текущего канала на канал, указанный Вами в меню Пропуск рекламы/Commercial. Когда Вы установите данный таймер для нужного Вам канала, телевизор автоматически переключится на данный канал с любого другого просматриваемого

Вами канала по истечении установленного Вами времени.

9. Последний канал (Q.View)

Нажав на кнопку Q.VIEW, Вы можете перейти с текущего канала на канал, который Вы просматривали до этого.

10. Автоматический переход в режим ожидания при отсутствии сигнала.

Если при включенном режиме хранителя экрана сигнал будет отсутствовать более 5 минут, телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.

11. Вкл./Выкл (POWER)

Нажатием кнопки ON/OFF, Вы можете перевести телевизор в режим ожидания и выйти из него.

12. Отключение звука (MUTE)

Нажимайте кнопку MUTE для отключения и включения звука.

13. Звук (SOUND)

Кнопкой SOUND Вы можете выбрать режим передачи звука, чтобы выбрать необходимый Вам режим (Personal/Личный-News/Новости-Music/Музыка-Normal/ Нормальный-Personal/Личный).

14[.] I/II

Нажмите кнопку I/II и выберите MONO, STEREO, L, R в зависимости от источника аудио-видео сигнала.

Настройка изображения

Войдите в основное меню нажатием кнопки MENU, с помощью кнопок VOL </▶ выберите раздел Изображение (Picture)



1. Нажимая кнопки PROG ▲/▼, выберите Яркость (Brightness) и нажмите кнопку VOL ► для увеличения значения яркости или кнопку VOL ◄ для ее уменьшения.

2. Таким же образом можно отрегулировать Контрастность/ Contrast, Цвет/Colour, Четкость/Sharpness, Температуру цвета / Colour temp.

3. Оттенки / Ние можно отрегулировать только при использовании системы отображения цвета NTSC.

4. Параметр Температура цвета/Colour temp имеет три значения: Нормальная/Normal – Теплая/Warm – Холодная/Cold.

5. Режим изображения: нажатием кнопок VOL ◀/► выберите подходящий для Вам режим изображения (Личный/Personal-Мягкий/Mild-Нормальный/Normal-Динамичный/Dynamic-Личный/Personal).

6. **Масштаб/Zoom:** выберите один из следующих вариантов: Авто/ Auto-Нормальный/Normal-Расширить/Expand-Сжать/Compress.

Авто/Auto содержит те же значения, что и Нормальный/Normal.

Нормальный/Normal: Поддерживается формат изображения для сигнала 4:3. Сигнал в формате отличном от 4:3 не занимает весь экран по высоте.

Расширить/Expand: Коррекция формата изображения путем его увеличения с использованием соотношения 14/12 в вертикальном направлении. Сигнал в формате 4:3 будет полностью занимать экран по высоте.

Сжать/Compress: Коррекция формата изображения путем его уменьшения с использованием соотношения 4:3 в вертикальном направлении.

Настройка звука

Войдите в основное меню нажатием кнопки MENU, затем с помощью кнопки VOL </ / ▶ выберите пункт Sound:

몇 권	* 💷	<i>"</i> ¶"	면 1	* 🗉	""
Sound			Sound		
Volume	t	13	Treble	()40
Balance	(<u> </u>	00	AVL	On	
Bass		32	Sound mode	Personal	
Treble	Q)40	Listening mode	Incr. mono	
AVL	On		Effect	k]]3
Sound mode	Personal	•	Equalizer		۲

1. Громкость/Volume

Чтобы увеличить громкость, нажмите на кнопку VOL ►. Чтобы уменьшить громкость, нажмите на кнопку VOL ◄.

2. Баланс/Balance

Вы можете изменить значение баланса, отрегулировав соотношение громкости левого и правого каналов. О означает, что громкость правого канала равна громкости левого канала. Войдите меню Звук/ Sound, перейдите в раздел Баланс/Balance, и с помощью кнопок VOL

3. Низкие частоты/Bass

Увеличить звучание низких частот можно кнопкой VOL ►. Уменьшить звучание низких частот можно кнопкой VOL ◄.

4. Высокие частоты (Treble)

Для увеличения высоких частот нажмите VOL ►, для уменьшения - кнопку VOL ◄.

5. Автоматический контроль громкости (AVL)

Включить или выключить режим автоматического контроля громкости можно нажатием кнопок VOL ◄/►.

Это требуется для компенсации различий в уровне громкости во время просмотра (реклама обычно громче, чем остальные передачи).

6. Режим Звука (Sound)

Переключайте режим звука кнопками VOL </▶ в следующей последовательности: Личный/Personal-Новости/News-Музыка/Mu-sic-Teatp/Theatre-Личный/Personal).

7. Режим прослушивания (Listening mode)

Нажатием кнопок VOL </ ► переключайте режим прослушивания (Нормальный-Увеличить моно) или (Нормальный-Увеличить Стерео/ Normal- IncrStereo)

Увеличить моно: Создает иллюзию стерео звучания при входном моно сигнале.

Увеличить стерео:

Создает впечатление, что колонки главного канала расположены на большем расстоянии (под большим углом), чем на самом деле.

8. Эффект (Effect)

Кнопкой VOL </ >
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>
 </>

 "звук вокруг" для режимов прослушивания Incredible Mono и Incredible Stereo. Режим прослушивания определяет способ передачи звука.

9. Эквалайзер (Equalizer)

Нажмите кнопку VOL </ ► для входа в данный раздел, затем нажмите кнопки VOL </ ► для выбора диапазона частот и нажатием кнопок PROG </br>

Эквалайзер позволяет отрегулировать уровень звучания в различных частотных диапазонах. Относительный уровень громкости в том или ином частотном диапазоне может быть ниже или выше, чем общий уровень громкости. Имеются следующие частотные диапазоны:

Диапазон 1 100 Hz Диапазон 2 300 Hz Диапазон 3 1 kHz Диапазон 4 3 kHz Диапазон 5 8 kHz

Таймер

Нажмите кнопку MENU для входа в основное меню, затем с помощью кнопок VOL ◄/► выберите пункт Таймер:



1. Таймер автоматического отключения (Sleep timer): Данный таймер может автоматически переключить Ваш телевизор в режим ожидания С помощью кнопок VOL </ >→ выберите таймер автоматического отключения и установите время отключения: выкл./off, 5, 10, 15, 20..., 120 минут, при каждом нажатии кнопок VOL </ >→ время до перехода в режим ожидания увеличивается или уменьшается на 5 минут при максимальном значении 120 минут. Данную функцию можно вызвать кнопкой TIMER.

2. Таймер напоминания (Reminder timer): Установите время напоминания: выкл/off, 5, 10, 15..., 120 минут; при каждом нажатии кнопок VOL </▶, время увеличивается или уменьшается на 5 минут при максимальном значении 120 минут. Когда время истечет, на экране появится надпись Внимание/"Warning".

НАСТРОЙКА

Функции

Нажатием кнопки MENU войдите в основное меню, затем с помощью кнопок VOL </ → выберите раздел Функции (Features)



1. Информация о канале (Source)

С помощью кнопок VOL </▶ Вы можете включать или выключать информацию о канале.

Положение Вкл./Оп: после смены канала его номер будет отображаться постоянно.

Положение Выкл./Off: после смены канала на экране будет отображаться номер канала в течение трех секунд.

2. Язык

С помощью кнопок VOL </► Вы можете выбрать язык экранного меню.

3. Хранитель экрана (Screen Saver)

С помощью кнопок VOL </ ► Вы можете переключать статус хранителя экрана (Выкл./Off-Синий/Blue-Выкл./Off)

4. Защита от детей (Child lock)

Выберите раздел Child lock, нажмите VOL </ ► для входа в подменю, отобразится меню ввода пароля, и Вы должны будете ввести пароль для входа в следующее подменю.

После этого Вы можете включить или выключить данную функцию и изменить пароль. Если данная функция включена, при переходе на защищенный от детей канал нужно будет ввести пароль.

Для смены пароля необходимо ввести четыре цифры в поле Новый пароль /New password, после чего курсор автоматически перейдет в поле Подтвердить/Confirm, и нужно будет снова ввести новый пароль для подтверждения. Если введенный Вами для подтверждения пароль будет тем же, что Вы ввели в первый раз, Вы выйдете в предыдущее меню. Если введенный пароль в поле Подтверждение будет отличаться от пароля, введенного в поле Новый пароль, курсор вернется в поле Новый пароль, и необходимо будет ввести его снова.

Пароль завода - 0000, пароль по умолчанию - 1980.

Настройка каналов

Для входа в основное меню нажмите кнопку MENU. Затем, с помощью кнопок VOL </▶ выберите пункт Установка/Installation (если функция Защиты от детей включена, для входа в данное меню необходимо ввести пароль).



1. Программа (Program)

Выберите пункт Программа, с помощью кнопок VOL </▶ или цифровых кнопок 0-9 выберите номер программы.

2. Система цвета (Colour System)

Выберите пункт Система цвета, и с помощью кнопок VOL </▶ выберите систему цвета (PAL-SECAM).

3. Система звука (Sound System)

Выберите пункт Система звука (Sound System), и с помощью кнопок VOL

4. **Частота** (Frequency)

Отображает частоту текущего канала. С помощью цифровых кнопок 0–9 Вы можете ввести необходимую частоту, а затем точно настроить ее с помощью кнопок VOL </▶, и и система Автоматического контроля частоты (AFC) для данного канала будет отключена.

5. Автоматическая установка (Auto Install)

С помощью кнопок PROG ▲/▼ выберите пункт Автоматическая установка, нажмите кнопку VOL </▶, и система начнет автоматическую установку. Она начнется с текущего номера канала, и весь процесс поиска будет отображаться на экране, причем найденные каналы будут запоминаться в порядке увеличения и остановятся на номере канала, с которого Вы начали поиск. Для остановки процесса автоматической установки нажмите кнопку MENU.

6. Ручная установка (Manual Install)

С помощью кнопок VOL </ >
 Новы можете начать поиск с высоких частот к низким или с низких частот к высоким, пока не найдете необходимую программу. В этом случае необходимо нажать кнопку MENU для остановки поиска.

7. Автоматический контроль частоты (AFC)

Выберите пункт Автоматический контроль частоты, и с помощью кнопок VOL </▶ переключите его в положение Вкл./Оп или Выкл./Off.

8. Пропустить (Skip)

Выберите пункт Программа с помощью кнопок PROG ▲/▼, затем нажмите кнопки VOL ◀/► для выбора программ, которые Вы хотите пропустить, и с помощью кнопок PROG ▲/▼ выберите пункт Пропустить, затем с помощью кнопок VOL ◀/► переведите пункт Пропустить в положение Вкл./Оп, выйдите из меню, и данная программа будет пропускаться, когда Вы будете переключать каналы с помощью кнопок PROG ▲/▼. Если Вы хотите восстановить пропускаемую программу, выберите пункт Программа с помощью кнопок PROG ▲/▼. Затем выберите пропущенную программу, установите пункт Пропустить в положение Выкл./Off, выйдите из меню, и данная программа восстановится.

9. Блокировка (Lock)

С помощью кнопок PROG ▲/▼ перейдите к пункту Программа/ Program. Затем кнопками VOL ◀/► выберите программу, которую хотите заблокировать, и с помощью кнопок PROG ▲/▼ выберите пункт Блокировка и кнопками VOL ◀/► переведите данный пункт в состояние On. Данная программа будет заблокирована при переключении каналов с помощью кнопок PROG ▲/▼ и включенной функции Защита от детей. Если Вы хотите разблокировать заблокированную программу, выберите пункт Программа с помощью кнопок PROG ▲/▼, выберите заблокированную программу и переведите пункт Блокировка в положение Off, выйдите из меню и данная программа будет разблокирована.

ТАБЛИЦА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Таблица систем цветопередачи

СИСТЕМА	TV						ŀ	٩V			
молель		PAL		NTSC	S	ECAM		PAL	SECAM	NTSC 3.58	NTSC 4.43
МОДЕЛЬ	B/G	I	D/K	М	B/G	D/K	L	50Hz	50Hz	60Hz	60Hz
29F08	V	V	V		V	V		V	V	V	V

Таблица функций телевизора

Функция Модель	AV1	AV2	AV3	S-VIDEO	Компо- ненент- ный	Науш- ники	NICAM	Теле- текст	Защита от детей	Mono	Супер прием
29F08	V	V	V	V	V	V			V		

Таблица характеристик телевизора

Модель	Выходная мощность (Вт)	Напряжение питания (В)	Номинальная мощность (Вт)
29F08	4Вт*2	AC:180-240B	150

Таблица размеров и веса телевизора

Модель	Размеры (мм): Ш х Г х В	Вес (кг)
29F08	750X500X570	41 кг

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если у Вас возникнут проблемы, попробуйте применить нижеперечисленные способы их устранения. Данные проблемы могут быть причиной неправильных настроек, а не неполадок самого изделия. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в сервисный центр.

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Цветные полосы (неровные)	Выключите телевизор на 20 минут, затем включите и проверьте результат.
Раздвоение изображения или помехи с телетекстом	Это может быть вызвано отражением сигнала от высотных зданий или холмов, улучшить изображение можно увеличив высоту установки антенны.
Телевизор не включается	Проверьте, включен ли в шнур питания в сеть. Выньте из сети шнур питания и вставьте его снова через 60 секунд, после чего попробуйте снова включить телевизор.
Нет изображения	Проверьте, хорошо ли подключена антенна. Возможны перебои в подаче телесигнала, поэтому переключитесь на другой канал. Отрегулируйте настройки контрастности и яркости.
Изображение хорошее, но нет звука	Увеличьте громкость. Проверьте, не находится ли телевизор в режиме отключения звука и нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления или кнопки VOL.
Звук хороший, но цвета неестественные или изображение отсутствует	Отрегулируйте настройки контрастности, яркости и системы цветопередачи.
Помехи в изображении и шум.	Проверьте подключение антенны.
Белая линия на экране.	Немедленно выключите телевизор и обратитесь в сервисный центр.
Пульт дистанционного управления не работает	Возможно, сели батареи в пульте, замените их при необходимости. Очистите линзу на пульте дистанционного управления.

ДЕФЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ



ПОМЕХИ В ИЗОБРАЖЕНИИ

Помехи в изображении обычно являются следствием слабого сигнала. Отрегулируйте положение антенны либо установите антенный усилитель.







ДВОЙНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Двойные изображения обычно возникают из-за отражения сигнала от высотных зданий. Измените направление антенны или поднимите ее выше.

ПОМЕХИ РАДИОВОЛН

Если волнообразные линии перемещаются по экрану, это скорее всего вызвано расположенными рядом радиопередатчиками или устройствами, способными принимать короткие волны.

ПОМЕХИ ОТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЭЛЕКТ-РОТЕРМАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На экране появляются диагональные линии, часть изображения отсутствует. Это может быть вызвано высокотемпературным электротермальным оборудованием, работающим в расположенной неподалеку больнице.

Аксессуары в комплекте

•Инструкция по эксплуатации

•Пульт дистанционного управления

•Гарантийный талон

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и характеристики изделия изменения без особого уведомления.

По истечении срока службы товара, необходимо обратиться сервисный центр за консультацией по дальнейшей эксплуатации товара. В противном случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара.

Срок службы данного изделия – 3 года с момента продажи

Elenberg

29" COLOUR TELEVISION MODEL: 29F08 USER'S MANUAL

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION

Risk of electric shock, do not open.

Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to gualified service personnel.



WARNING

electric shock, do not expose this placed on the apparatus. product to rain or moisture.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



4. The ventilation should not be impeded by covering the venti- 5. In case of smoke, strange noise as newspapers, tablecloths, curtains. etc.



1. For your protection, please read this instruction completely, and keep this manual for future reference:



2. To avoid the fire, no open flame 1.To reduce the risk of fire or source, such as candles, should be



3. At least 10 cm space should be left around the apparatus for sufficient ventilation.



lation opening with items, such or strange smell from the unit, switch it off, unplug it from the wall outlet and contact your dealer or service centre.

> 2. Unplug the apparatus from the AC outlet when it will not be used for a long period of time. And when there is lightning, unplug the unit from the AC outlet immediately.

Nevertouch the antenna wire during lighting.



IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

4. Do not push objects of any 5. Do not place this apparatus kind into this apparatus through cabinet slots as they could touch current carrying parts or shortcircuit parts resulting in fire, electric shock or damage to the unit. Never spill liquid of any kind on the apparatus.



6. Keep the apparatus away from radiators and other heat sources.



8. Fewer supply cords should be 9. Place the apparatus in such a around the apparatus to prevent property damage.



10. When the TV is moved in from a cold place, it needs some time for dew inside the unit to evaporate fully before turning on the avoid affecting the tint. unit.

12. To protect our environment, please send used batteries and waste product to legal agents for proper disposal.

near water, for ex ample, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or a swimming pool; and the like.



7. Unplug this apparatus from the AC cutlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.



position that the screen is not exposed to direct sunlight. It is best to have soft indirect lighting and avoid completely dark environment and reflection from the screen as these may cause eye fatique.

11.Keep the TV-set away from high magnetic field (i.e. poweramplified power speaker) to

13. Use an isolated power transformer in maintenance as the chassis of the apparatus may be electrified.

YOU ARE WELCOME TO USE ELENBERG COLOUR TV

Thank you for purchasing an Elenberg colour TV. We hope this Elenberg TV brings you pleasure in your audio and visual entertainment. To enjoy the various functions offered by the unit, please read this manual thoroughly before using the unit.

CONTENT

Introduction	25
Features	25
Specifications	25
General description	26
Overview of the function keys	
Overview of the side AV jacks	26
Overview of the back AV jacks	27
Overview of the remote control	28
Basic operation	29
How to turn the power ON/OFF	29
Watching programs	29
Using the menu	
Special function adjustment	
Adjustment	
Picture adjustment	
Soundadiustment	
Timer	
Features	
Installation	
Special function tables	
Troubleshooting	
Picture defects and the reasons	40

INTRODUCTION

Features:

- 240 programs memory
- Auto search
- · Child lock function
- 1 component input
- 2 AV inputs (Rear)
- 1 S-VIDEO input
- AV output (Rear)
- I²C control system technology
- Sleep timer

Specifications Receiving System of TV Receiver

SYSTEM	FUNCTION
PAL D/K, I, B/G SECAM D/K, B/G	Current TV system (TV) of broadcasting transmission
PAL SECAM NTSC 3.58/ 4.43	The TV signal system (AV) transmitted by Special instrument equipment (such as DVD player, Satellite Receiver and VCR)

Receiving channels

VHF:	LOW 46.25MHz-144.25MHz
VHF:	HIGH 152.25MHz-424.25MHz
UHF:	432.25MHz-863.25MHz
Antenna Input Impedance:	75W
Remote control dimensions:	(W×H×D) 49mm×23mm×156mm
Remote control Weight:	70g (net weight)
Batteries:	3V (two batteries of AAA1.5V \times 2)
	(remote control)

GENERAL DESCRIPTION

Overview of the function keys

Dear customer, please observe the function keys on the TV and refer to the following diagram to learn every function key.





Overview of the back AV jacks

By connecting a VCR (or other VIDEO equipment)to this unit,you can receive broadcasting programs or show VIDEO playback.





OVERVIEW OF THE REMOTE CONTROL



Batteries loading: Open the battery compartment cover, then insert 2 AAA (#7, 1.5V) batteries with the polarities (+ and -) as indicated in the battery compartment. **Note:**

- The batteries will last about one year.
- If you do not intend to use the remote control for a long period of time, please remove the batteries to avoid damage due to leakage.
- Do not mix the old batteries with new one.

BASIC OPERATION

How to Turn Power On/Off



1. Press down the main power switch to turn on the TV set.

2. If you need to turn off TV temporarily, press $(\)$ button on the remote control, and TV will be on standby status while the power indicator will be lit. If you need to turn on the TV again, just press the $(\)$ button or digital buttons or PROG \land/\checkmark buttons on the remote control, or press PROG \land/\checkmark button on the TV panel.

3. If you need to turn the power off completely, press the main power switch.

Watching Programs



How to select a TV program

1. Press PROG $\blacktriangle/\checkmark$ button for sequential selection of programs.

2. Direct channel selector.

Press three digit buttons 0-9 to select channels (000-239) Note: If you just press one digit button (0-9), TV will go to 0-9 channels automatically after 3 seconds.

How to control the volume of TV

1. Press button the VOL $\triangleleft/\triangleright$ button to change the volume lower or higher.

2. Press the MUTE button to mute TV sound, press it again or press the VOL \blacktriangleright button on the remote control, or press the VOL \blacktriangle button on the TV panel for restoring the sound.

BASIC OPERATION

Using the Menu



1. How to operate the main menu

Press the MENU button on the remote control to enter the main menu, you can select the item with VOL \triangleleft / \triangleright buttons, then press the PROG \lor button to enter the selected item menu. If you want to exit the menu, press the MENU button and the menu will return to the previous menu, press the MENU button repeatedly till you exit the menu.

2. How to operate the submenu

Select one main item, then press the PROG $\blacktriangle/\checkmark$ button to select the submenu, and use the VOL $\checkmark/\triangleright$ to enter the submenu. In the submenu, press the PROG $\blacktriangle/\checkmark$ button to select item, and press the VOL $\checkmark/\triangleright$ button to adjust the item value which you want to change.

1. TV/AV switch

Press TV/AV button repeatedly to change TV mode or AV mode into (TV-AV1-AV1S-DVD1-AV2-TV).

2. TV

Press TV button to go to TV mode immediately.

3. INFO

Display current channel, volume and multi-sound information.

4. ŚWÁP

Press SWAP button ,and input the channel number you want to swap, then press this button again to swap this channel to current channel. **5. ZOOM**

Change current screen display mode into, (Auto-Normal-Expand-Compress-Auto).

6. PICTURE

Press PICTURE button to choose picture mode which you like(Personal-Mild-Normal-Dynamic-Personal).

7. TIMER

Turn off your TV and goes into standby mode automatically at your preset time. Press TIMER button to select sleep item to set sleep time:5,10,15,...,120, each time you press this button, the time duration increased by 5 minutes up to a maximum of 120 minutes to enter standby status.

8. P.TIMER

Press P.Timer button to set time (OFF, 1, 2, 3,...,10 minutes) to swap from current program to the program designated by Commercial skip menu. When you have set this timer for one program, TV will switch to this program automatically from any other program you are watching when time you have set is up.

9. Q.View

Press Q.VIEW button to change from current program to the previous program you have watched.

10. Non-signal auto standby

If there have no signal input under screen saver Blue mode, the TV will go to standby status in 5 minutes.

11. POWER

 $\ensuremath{\mathsf{Press}}$ ON/OFF button to enter standby mode and press it again to power on.

12. MUTE

Press the MUTE button to enter mute mode or exit.

13. SOUND

Press Sound button to choose sound mode which you like(Personal-News-Music-Normal-Personal).

14. I/II

Press I/II button, select MONO, STEREO, L,R due to the program source at AV status.

Picture adjustment

Press the MENU button to enter the main menu, then use the VOL $\triangleleft/\triangleright$ button to select the Picture item:

型 🛃 💷 🛠 🖤	🖽 🕅 🕷 🚛
Picture	Picture
Brightness 32 Contrast 32 Colour 13 Sharpness 04 Colour temp Normal Picture mode Personal	Contrast 232 Colour 13 Sharpness 04 Colour temp Normal Picture mode Personal Zoom

1. Press the PROG $\blacktriangle/\checkmark$ button to select Brightness, press the VOL \blacktriangleright button to increase the brightness value and the VOL \triangleleft button to decrease it.

2. Use the same way to adjust the contrast, colour, sharpness, colour temp.

3. Hue only can be adjusted under the NTSC colour system.

4. Colour temp: only has Normal/Warm/Cold status.

5. Picture mode: press VOL </ → button to choose picture mode which you like (Personal–Mild–Normal–Dynamic–Personal).

6. Zoom: choose Auto-Normal-Expand-Compress.

Auto:Same as Normal.

Normal: Maintain aspect ratio for 4:3 transmission. Non 4:3 transmissions do not use the screen height completely.

Expand: Aspect ratio correction by scaling-up by factor of 14/12 in the vertical direction. 4:3 letterbox transmissions use the screen height completely.

Compress: Aspect ratio correction by scaling-down by factor of 4:3 in vertical direction.

ADJUSTMENT

Sound adjustment

Press MENU button to enter the main menu, then use VOL \triangleleft / \blacktriangleright button to select Sound item:

9	* 🗉	<i>"</i> !"	면 분	* 🗉	"1"
Sound			Sound		
Volume	0])13	Treble	0)40
Balance	(<u> </u>]00	AVL	On	
Bass		32	Sound mode	Personal	
Treble	0)40	Listening mode	Incr. mono	
AVL	On		Effect		_ 3
Sound mode	Personal		Equalizer		Ţ

1. Volume

Press the VOL ► button to increase Volume.

Press the VOL ◀ button to decrease Volume.

2. Balance

You can change the Balance value to adjust the relative volume of R/L sound channel, 0 means that the right sound channel equalizes the left sound channel. Select in order: Sound-balance, press VOL \triangleleft / \blacktriangleright button to adjust the value.

3. Bass

Press the VOL ► button to increase Bass.

Press VOL ◀ button to decrease Bass.

4. Treble

Press the VOL \blacktriangleright button to increase Treble, press VOL \triangleleft button to decrease Treble.

5. AVL

Press the VOL \triangleleft / \blacktriangleright button to toggle AVL On or Off

This is required to compensate variations in sound level during a transmission (Commercials are normally louder than the rest of the transmission).

6. Sound mode

Press the VOL \triangleleft / \blacktriangleright button to toggle the sound mode in turn (Personal-News-Music-Theatre-Personal).

7. Listening mode

Press the VOL \triangleleft button to toggle the Listening mode (Normal-Incr. Mono) or (Normal- IncrStereo)

Incr. Mono: Creates a pseudo stereo signal from a mono input signal. IncrStereo: Gives the impression that the main channel speakers are positioned at a greater distance (angle) than the actual speakers are. The stereo image is expanded.

8. Effect

Press VOL $\triangleleft/\triangleright$ button to decrease/increase the intensity of the surround effect for the Listening modes Incredible Mono and Incredible Stereo, the Listening mode determines which one is presented to the user.

9. Equalizer

Press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ button to enter, then press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ button to select the frequency band and press the PROG $\blacktriangle/\checkmark$ button to adjust the value.

The equalizer allows the adjustment of the relative audio level in different frequency bands. The relative volume level per frequency band can be lower or higher than the overall volume level. The frequency bands are:

Band 1 100 Hz Band 2 300 Hz Band 3 1 kHz Band 4 3 kHz Band 5 8 kHz

Timer

Press the MENU button to enter the main menu, then use the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons to select the Timer item:



1. Sleep timer: This timer can realize auto OFF timing to turn your TV into standby status.

Press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ button to select the sleep item to set the sleep time: off, 5, 10, 15, 20..., 120 minutes, each time you press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ button, the time duration is increased or decreased by 5 minutes up to the maximum of 120 minutes to enter the standby status. This function can be used with the TIMER button.

2. Reminder timer: Time reminder, off, 5, 10, 15..., 120, each time you press the VOL \triangleleft / \triangleright button, the time duration is increased or decreased by 5 minutes up to the maximum of 120 minutes. When the time is up, "Warning" will be displayed on the screen.

ADJUSTMENT

Features

Press the MENU button to enter the main menu, then use the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons to select the Features item, or press the white button:



1. Source

Press the VOL </▶ button to Toggle Source OSD On or Off

On: after the program is changed, the program number will be displayed permanently.

Off: after the program is changed, the OSD will only display the program number for 3 seconds.

2. Language

Press VOL \triangleleft / \blacktriangleright button to change the user interface language.

3. Screen Saver

Press VOL $\triangleleft/\triangleright$ button to change the user interface language (OFF-BLUE-OFF).

4. Child lock

Select Child lock, press VOL $\triangleleft/\triangleright$ to enter the submenu, the Input password menu will display and you will need to input the password to enter the next submenu.

Then you can set this function on or off and change the password. If this function is set to on, the password must be put in when you switch to the locked channel.

Change password: Input four digits as your password in the New password item, and the cursor will move to the Confirm item automatically, input the new password again to confirm. If the password you input to confirm is the same as the one you put in the first time, it will exit to the previous menu. If the password you input after the Confirm item is not the password you input for New password, the cursor will return to New password item, and you need to set it again.

The factory password is 0000 and the default password is 1980.

Installation

Press the MENU button to enter the main menu. Then use the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons to select the Installation item, (If child lock is set to ON, it is necessary to input the password to enter this menu)



1. Program

Select the Program item, use the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons to adjust the program number or use 0–9 numeric buttons lo select the program number directly.

2. Colour System

Select the Colour System item, press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons to select the right colour system (PAL, SECAM).

3. Sound System

Select the Sound System item, press the VOL \triangleleft / \blacktriangleright buttons to select the right sound standard (BG-I-DK)

4. Frequency

Displays the frequency of the current program. You can press 0-9 numeric buttons to put in your desired frequency, press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons to finetune frequency, and the AFC for this program will be set to OFF.

5. Auto Install

Press PROG $\blacktriangle/\checkmark$ button to select the Auto Install item, press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons, then the system will begin to Auto Install. It will begin with the current program number and whole process of the searching will be displayed on the screen, the programs being searched will be memorised from low to high and it will stop at the program number you begin to search. You can press the MENU button to stop auto Install.

6. Manual Install

Press the VOL \triangleleft / \blacktriangleright buttons to start searching from higher frequency to lower frequency or lower frequency to higher frequency till you find the program being searched, press the MENU button to stop searching.

7. AFC

Select AFC item, press VOL $\triangleleft/\triangleright$ button to select On or Off.

8. Skip

Press the PROG $\blacktriangle/\checkmark$ button to select the Program item, then press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons to select the program you want to skip, and press the PROG $\blacktriangle/\checkmark$ buttons to select the Skip item, press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons to select the Skip item, press the VOL $\triangleleft/\triangleright$ buttons to set Skip to On, exit the menu and this program will be skipped while you use the PROG $\blacktriangle/\checkmark$ buttons to change the program channel. If you want to restore the skipped program, please use the PROG $\blacktriangle/\checkmark$ buttons to select program item. Then select the program you have skipped, and set the Skip item to Off, exit the menu and this program will be restored.

9. Lock

Press the PROG \blacktriangle / \checkmark button to select program item. Then press VOL \triangleleft / \triangleright button to select the program you want to lock, and press PROG \blacktriangle / \checkmark button to select the lock item, press the VOL \triangleleft / \triangleright buttons to set lock to On, this program will be locked while you press PROG \bigstar / \checkmark button to change the program channel and the child lock is on. If you want to unlock the locked program, please press the PROG \bigstar / \checkmark but-tons to select program item, then select the program you have locked, and set Lock to Off, exit the menu and this program will be unlocked.

SPECIAL FUNCTIONS TABLE

Colour TV receiving systems table

SYSTEM	TV						A	٩V			
MODEL		PAL		NTSC	S	ECAM		PAL	SECAM	NTSC 3.58	NTSC 4.43
	B/G	I	D/K	М	B/G	D/K	L	50Hz	50Hz	60Hz	60Hz
29F08	V	V	V		V	V		V	V	V	V

Colour TV Functions table

Eunction MODEL	AV1	AV2	AV3	S-VIDEO	Component	Headphone	NICAM	Teletext	Child lock	Mono
29F08	V	V	V	V	V	V			V	

Colour TV Specifications table

Model	Sound Output (W)	Power Supply (V)	Rared Power Consumption (W)
29F08	4W*2	AC:110-240	150

Colour TV Dimensions and Weights table

Model	Dimensions (mm): W X D X H	Weight (kg)
29F08	750X500X570	41

TROUBLESHOOTING

If you have any problem, check the countermeasures for each symptom listed below. The following symptoms may have been caused by inappropriate adjustments rather than actual malfunction of the unit. If the trouble persists, contact the service centre.

SYMPTOMS	POSSIBLE SOLUTIONS
Colour stripe (uneven)	Unplug the TV for 20 minutes, then plug it in and try again.
Ghost or disorders in teletext	This maybe caused by reflection from tell buildings or high moun- tains, raise the antenna maybe improve the picture quality
No power	Please check if the power cord is plugged in. Remove the power cord and plug it in after 60 seconds and try again.
No picture	Please check the antenna connec- tion. Station may experience prob- lems, please tune to another station. Please adjust the settings of con- trast and brightness.
Good picture but no sound	Please increase the volume. Please check TV is in the mute mode, press the MUTE button on the re- mote control or VOL buttons.
Good sound but abnormal colour or no any picture	Please adjust the settings of con- trast, brightness and colour systern
Snowy picture and noise	Please check the antenna connection
A white line across the screen	Turn off your TV immediately and call for the service technician
No remote operation	Batteries of remote control may have exhausted, if necessary, please change the batteries. Clean the re- mote control lens

PICTURE DEFECTS AND THE REASONS



SNOWY PICTURE

Snowy picture is usually due to weak signal. Adjust antenna or install an antenna amplifier.



DOUBLE IMAGE OR GHOSTS

Double images are usually caused by reflections from tall buildings. Adjust the direction of the an-tenna or raise it.



RADIO WAVE INTERFERENCE

Wavy patterns are moving on the screen, which are usually caused by nearby radio transmitters or short-wave receivingequipment.



HIGH TEMPERATURE ELECTROTHERMAL INTER-FERENCE

Diagonal or herringbone patterns appear on the screen or part of picture is missing. This is probably caused by high temperature electrothermal equipment in a nearby hospital.

Package Accessories

- •User's manual
- Remote control
- Warranty card

Our company reserves the right to make changes in the design and specifications product without further notice.

When the service life of the product has expired, consult your service center. Otherwise, further use of the product may result in impossibility of its normal use.

Service life of this product is 3 years after it was sold.

Данные производителя: