IN2124a, IN2126a





PY639-A000-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: IN2124a, IN2126a



Заявление о соответствии

Производитель: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368, США

Мы с полной ответственностью заявляем, что данный проектор соответствует следующим директивам и стандартам:

ErP Directive 2009/125/EC

Директива ЭМС 2004/108/EC

ЭМС: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC

Безопасность: МЭК 60950-1: 2005; EN 60950-1:2006 +A11:2009

Товарные знаки

Apple, Macintosh и PowerBook являются охраняемыми товарными знаками корпорации Apple Computer. IBM является охраняемым товарным знаком корпорации International Business Machines. Microsoft, PowerPoint и Windows является охраняемыми товарными знаками корпорации Майкрософт. Adobe и Acrobat являются охраняемыми товарными знаками корпорации Adobe Systems.

DLP[®], DLP Link и логотип DLP являются охраняемыми товарными знаками компании Texas Instruments, BrilliantColor™ является товарным знаком компании Texas Instruments. InFocus, In Focus и INFOCUS (стилизовано) являются охраняемыми товарными знаками или товарными знаками корпорации InFocus в США и в других странах.



ПРИМЕЧАНИЕ: Это изделие рассматривается как электрическое и электронное оборудование в соответствии с Директивой ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (2002/96/ EC). В соответствии с этой Директивой во всех странах ЕС сбор и утилизация указанного оборудования должны выполняться отдельно от бытовых отходов. Для получения информации о сборе и утилизации изделия обратитесь в местные органы охраны окружающей среды или магазин, где была сделана покупка.

Соответствие нормативам ФКС (Федеральная комиссия по связи США)

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил Федеральной комиссии по связи. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: 1. Данное устройство не может стать причиной нежелательных помех. 2. Данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими приборами, включая такие помехи, которые могут стать причиной его неправильной работы.

Примечание: Данное устройство прошло испытания и, по результатам проверки, удовлетворяет требованиям к цифровым устройствам класса В, соответственно части 15 правил ФКС США. Упомянутые требования разработаны для необходимого ограничения излучения радиопомех устройствами при размещении их в жилых помещениях. Данное устройство образует, использует и может излучать электромагнитные сигналы радиочастотного диапазона и, если установлено и применяется не в соответствии с инструкциями, может создать помехи для радиосвязи. Однако в отдельных случаях отсутствие помех не гарантируется. Если данное оборудование стало причиной помех для телевизионного или радиоприема (что можно определить, выключив и включив данное устройство), пользователь может устранить помехи, приняв следующие меры:

--Перенаправить или переместить приемную антенну.

--Увеличить расстояние между устройством и приемником.

--Подключить устройство и приемник к сетевым розеткам, находящимся в разных электрических цепях.

--Обратиться за помощью к поставщику или квалифицированному специалисту по радиотехнике.

Изменения или модификации данного устройства, не утвержденные в явной форме корпорацией InFocus, могут аннулировать юридические права пользователя при дальнейшем использовании устройства.

Уведомление СЕ

Данное устройство в странах ЕС считается оборудованием класса А.

Канаде

Данное цифровое оборудование класса В соответствует требованиям стандарта Канады ICES-003. Cet appareil numйrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Данное устройство соответствует стандарту RSS-210 Канады. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. Данное устройство не может стать причиной нежелательных помех.

2. Данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими приборами, включая такие помехи, которые могут стать причиной его неправильной работы.

Ce dispositif est conforme a la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage prйjudiciable, et

(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage resu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indMsirable.

Соответствие другим стандартам

cMETus

Устройство может соответствовать и другим локальным стандартам. См. этикетку сертификации продукции.

Настоящий документ применим к нормативной модели IN2124a/IN2126a

Характеристики питания: 100-240 В переменного тока, 3,2 А, 50-60 Гц

Компания InFocus оставляет за собой право изменять продукт и его технические характеристики в любое время без предупреждения.

Содержание	
Введение	5
Установка проектора	7
Подключение компьютера в качестве	
источника сигнала	8
Подключение VGA	8
Разъем USB	8
Подключение HDMI	8
Подключение питания	8
Дополнительные подключения	
к компьютеру	8
Проецирование изображения	9
Настройка изображения	10
Подключение видеоустройств	11
Подключение видеоустройств	11
Подключение композитного	
видеовхода	11
Подключение VGA	11
Подключение источника	
компонентного видеосигнала	11
Подключение к разъему S-video	11
Аудио	11
Выключение проектора	12
Поиск и устранение неисправностей	12
Использование ПДУ	20
Подключение источника аудиосигнала и	
настройка звука	21
Использование кнопок сенсорной панели	22
Настройка изображений, полученных с	
компьютера	23
Функции для презентации	23
Настройка изображений, полученных с	
видеоустройств	24
Пользовательские настройки проектора	24
Использование меню	25
Основное меню	26
Дополнительное меню	27

Управление проектором через сетевое	
окружение	31
Управление проектором через	
Сеть	33
О программе Crestron e-Control [®]	34
Показ изображений с помощью EZ Display	36
Проецирование со смартфонов/	
планшетных ПК	37
EZ USB Display	41
Показ изображений с USB-накопителя	42
LiteBoard™ Wand	50
Как использовать перо	50
Использование более одного	
пера	51
Функции пера	52
Поиск и устранение	
неисправностей с LiteBoard™	53
Техническое обслуживание	54
Чистка объектива	54
Использование замка	54
Замена проекционной лампы	55

Важная информация по технике безопасности при эксплуатации

- В этом руководстве описано, как правильно выполнить запуск и выключение проектора.
- Соблюдайте все указания, содержащиеся в предупреждающих и запрещающих сообщениях, присутствующих в руководстве и на корпусе проектора.
- Установите проектор в горизонтальном положении с наклоном не более 15 градусов.
- Устанавливайте проектор на расстоянии не менее 1,2 м от любых вентиляторов или нагревательных приборов.
- Не перекрывайте вентиляционные решетки или отверстия. Установите проектор в хорошо вентилируемом месте, чтобы ничто не закрывало входные или выходные вентиляционные отверстия. Не устанавливайте проектор на скатерть или другое мягкое покрытие, которое может препятствовать вентиляции.
- Не размещайте проектор в условиях воздействия прямых солнечных лучей, влажности, пыли и грязи, в местах, где на него может воздействовать дым или пар.
- Не касайтесь и не закрывайте объектив проектора какими-либо предметами, которые могут его повредить. Царапины, сколы и другие повреждения объектива не покрываются гарантийными обязательствами на данное изделие.
- Во время работы проектора не смотрите прямо в его объектив.
- Не роняйте проектор.
- Не проливайте жидкости на проектор. Пролитая жидкость может повредить проектор.
- Используйте прилагаемый кабель питания. Подключайте вилку кабеля питания к розетке, имеющей защитный контакт заземления. Рекомендуется использовать сетевой фильтр.
- Не перегружайте сетевые розетки.
- При отключении кабеля питания держитесь за вилку, а не за провод.
- Мойте руки после обращения с прилагаемым кабелем.
- В ПДУ проектора используются батарейки. Обеспечьте правильную полярность («+» и «–») подключения батарей. Утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с местными законами по утилизации отходов.
- Йспользуйте одобренный компанией InFocus набор потолочного крепления для надлежащего монтажа, установки и вентиляции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием не одобренных изготовителем потолочных креплений или размещением в несоответствующем месте.

- Если проектор смонтирован на потолке, то, во избежание повреждения глаз надевайте защитные очки перед тем, как открывать дверцу лампы.
- Все операции по обслуживанию должен выполнять только квалифицированный сервисный персонал. Самостоятельное обслуживание проектора сопряжено с опасностью и влечет за собой аннулирование гарантии.
- Используйте только указанные компанией InFocus запасные части. Несанкционированная замена компонентов может вызвать возгорание, поражение электрическим током, травмы, а также аннулирование гарантии
- Только лампы, поставляемые компанией InFocus, проверены на предмет применения в данном проекторе. Использование ламп других производителей может привести к поражению электрическим током и возгоранию, а также привести к аннулированию гарантии.
- Ртутная лампа содержит ртуть. Соблюдайте местные законы по утилизации отходов. См. www.lamprecycle.org.
- В проекторе используется содержащая ртуть стеклянная лампа высокого давления. От удара, царапины или прикосновения (если лампа горячая) лампа может преждевременно выйти из строя или разрушиться с громким хлопком. Опасность отказа или разрушения лампы увеличивается по мере наработки; поэтому заменяйте лампу при появлении сообщения «Замените лампу».
- В случае взрыва лампы (что маловероятно) ее осколки могут вылететь наружу через боковые вентиляционные отверстия. Следите за тем, чтобы люди, а также пища и напитки не находились ближе 1 м от вентиляционных отверстий проектора. В случае установки на потолке следите за тем, чтобы под проектором и вокруг него (область «вход воспрещен» на рисунке) не находились люди, а также еда и напитки.





Соблюдайте данные инструкции, чтобы обеспечить высокое качество изображения и долговечность лампы на протяжении всего срока службы проектора. Несоблюдение данных инструкций может привести к аннулированию гарантии. Подробные сведения о гарантийных обязательствах см. в брошюре, содержащей описание гарантии/ безопасности.

Введение

Этот новый цифровой проектор прост в подключении, эксплуатации и обслуживании. Это универсальный проектор, который прекрасно подходит как для проведения деловых презентаций, так и для просмотра видео дома. Модель IN2124a имеет исходное разрешение XGA 1024 x 768, исходное разрешение модели IN2126a WXGA 1280 x 800. Эти модели проекторов совместимы с различными компьютерами и видеоустройствами.

Технические характеристики изделия

Так как технические характеристики устройств могут измениться, посетите наш сайт **www.infocus.com** и ознакомьтесь с новейшими данными по техническим характеристикам мультимедийных проекторов.

Принадлежности

Стандартные принадлежности, входящие в комплект поставки проектора, перечислены в прилагаемом кратком руководстве. Справиться о дополнительных принадлежностях можно на нашем сайте **www.infocus.com/support**, в розничной торговле или у поставщика.

Регистрация в Интернете

Зарегистрируйте проектор на нашем сайте по адресу **www.infocus.com/** register, чтобы активировать гарантию и получать обновления, уведомления и бонусы.





Панель с разъемами

Проектор можно подключить к компьютеру и к различным видеоустройствам с помощью следующих разъемов.

- VGA (компьютер) (2)
- Композитный видеовход
- HDMI
- S-video
- Разъем USB-В (для обновления встроенного ПО, управления мышью и Запретом заставки экрана ПК, а также дополнительным пером LiteBoard™)
- USB-мини-В для отображения через USB интерфейс, загрузки внутренней памяти и обновления встроенного ПО EZ media.
- USB А для просмотра фотографий, фильмов, документов и прослушивания аудиозаписей с USB-накопителя, беспроводного отображения с помощью дополнительного WiFi адаптера.
- LAN (гнездо RJ45 для управления и передачи видео по локальной сети)
- Liteboard radio для использования с дополнительным пером LiteBoard™ и адаптером.
- Разъем VGA для подключения внешнего монитора.
- Вход аудио для подключения видеоустройств и компьютера.
- Выход аудио для подключения внешних AC.
- Последовательный порт RS-232. Коды управляющих команд содержатся на нашем сайте поддержки www.infocus.com/support.



Установка проектора

При выборе места установки проектора учитывайте размер и форму экрана, расположение розеток и расстояние между проектором и остальным оборудованием. Далее приводится несколько рекомендаций.

- Установите проектор на плоской поверхности под прямым углом к экрану. Модели IN2124a следует устанавливать на расстоянии не менее 45,3" (1,2 м) от проекционного экрана, а модель IN2126a на расстоянии не менее 55,4" (1,4 м) от проекционного экрана.
- При установке проектора на потолок настоятельно рекомендуется использовать одобренный компанией InFocus набор потолочного крепления для надлежащего монтажа, установки и вентиляции.
 Руководствуйтесь инструкциями по установке, прилагаемыми к InFocus набору для потолочного крепления (артикул PRJ-MNT-UNIV). Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием не одобренных изготовителем потолочных креплений или размещением в несоответствующем месте. Переворачивание изображения описано в разделе «Крепл. на потолке» на стр. 28. Советуем использовать потолочные крепления, рекомендованные компанией InFocus.
- Установите проектор на нужном расстоянии от экрана. Расстояние от объектива проектора до экрана и формат видео определяют размер проецируемого изображения.

Модель	Минимальное расстояние до экрана	Смещение	Смещение для 60 дюймов Изображение
IN2124a	45,3" / 1,2 м	15%+-5%	9" / 22,9 см
IN2126a	55,4" / 1,4 м	13%+-5%	7,8" / 19,8 см

высота изображения 60 дюймы нижний край изображения на 9 дюймы выше осевой линии объектива Таблица 1: Размер экрана IN2124a (XGA) Проекционное отношение = 1,9 - 2,2

	Ширина	Расстояние до экрана	
газмер экрана по диагонали (дюймы/м)	проецируемого изображения (дюймы/м)	Минимальное расстояние (дюймы/м)	Максимальное расстояние (дюймы/м)
40" / 1,0 м	32" / 0,8 м	62" / 1,6 м	69" / 1,7 м
60" / 1,5 м	48" / 1,2 м	94" / 2,4 м	103" / 2,6 м
80" / 2,0 м	64" / 1,6 м	125" / 3,2 м	137" / 3,5 м
100" / 2,5 м	80" / 2,0 м	156" / 4,0 м	172" / 4,4 м
150" / 3,8 м	120" / 3,0 м	234" / 5,9 м	257" / 6,5 м

Таблица 2: Размер экрана IN2126a (WXGA) Проекционное отношение = 1,9 - 2,2

	Ширина	Расстояние до эн	крана
газмер экрана по диагонали (дюймы/м)	проецируемого изображения (дюймы/м)	Минимальное расстояние (дюймы/м)	Максимальное расстояние (дюймы/м)
45" / 1,1 м	38" / 1,0 м	55,4" / 1,4 м	69,3" / 1,8 м
60" / 1,5 м	51" / 1,3 м	74,5" / 1,9 м	92,9" / 2,4 м
80" / 2,0 м	68" / 1,7 м	100,0" / 2,5 м	124,4" / 3,2 м
100" / 2,5 м	85" / 2,2 м	125,5" / 3,2 м	155,8" / 4,0 м
150" / 3,8 м	128" / 3,2 м	189,2" / 4,8 м	234,6" / 6,0 м

Подключение компьютера в качестве источника сигнала

Подключение VGA

Подключите один разъем кабеля VGA к разъему **Computer 1/Computer 2** проектора, а другой разъем кабеля — к разъему VGA компьютера. При использовании настольного ПК необходимо сначала отключить кабель монитора от видеопорта ПК.

Разъем USB

Можно подключить один конец прилагаемого USB кабеля к разъему проектора USB мини-В, а другой конец – к разъему компьютера USB. Подробности см. на стр. 41.

Подключение HDMI

HDMI — это стандарт для передачи полностью цифрового несжатого сигнала аудио и видео. Интерфейс HDMI обеспечивает связь и взаимодействие между проектором и источниками сигналов (приставки, тюнеры, DVD-плееры). Соедините кабелем HDMI разъем видеовыхода устройства-источника и разъем HDMI проектора.

Подключение питания

Подключите черный кабель питания к разъему **Power** на задней стороне проектора и вставьте вилку кабеля в розетку электросети. Если режим энергосбережения выключен, индикатор питания на панели индикаторов состояния (стр. 12) мигает синим цветом. Если режим энергосбережения включен, индикатор питания горит постоянным синим цветом. По умолчанию данная функция отключена. Настройку можно изменить, см. стр. 29. **ПРИМЕЧАНИЕ**: Всегда используйте кабель питания, входящий в комплект поставки проектора.

Дополнительные подключения к компьютеру

Для получения звука с проектора подключите аудиокабель (приобретается отдельно) к компьютеру и **Audio 1/Audio 2** проектора. Также может потребоваться переходник.

Если при использовании настольного компьютера нужно, чтобы изображение отображалось одновременно на экране компьютера и проекционном экране, подключите кабель компьютера к разъему Computer 1, а кабель монитора компьютера к разъему **Monitor Out** проектора.



Проецирование изображения

Нажмите кнопку **Power**.

Индикатор питания загорается синим цветом и начинает работать вентилятор. При включении лампы отображается начальный экран. Для достижения полной яркости изображения на экране может потребоваться около минуты. Примечание: При включении функции «Сет. питание вкл.» проектор автоматически включается при подаче питания. Это позволяет управлять проекторами, смонтированными на потолке, при помощи настенного выключателя.

Начальный кадр не появляется? См. справку на стр. 13.

Включите компьютер или видеоустройство.

На экране должно появиться изображение. Если этого не произошло, нажмите кнопку **Source** расположенную на клавиатуре проектора или ПДУ.

Применение кабеля VGA для подключения компьютера к проектору:

Если используется ноутбук, убедитесь, что выход на внешний монитор включен.

На многих ноутбуках выход на внешний монитор не включается автоматически при подключении к нему проектора. Воспользуйтесь сочетанием клавиш FN + F8 или CRT/LCD для включения или отключения внешнего монитора. Найдите клавишу CRT/LCD или клавишу со значком монитора. Нажмите одновременно клавишу FN и клавишу CRT/LCD.

Сведения о сочетаниях клавиш см. в документации к ноутбуку.

Нет изображения, которое передается с ноутбука? Нажмите кнопку **Auto Image** на ПДУ. См. стр. 13.



Настройка изображения

При необходимости отрегулируйте высоту проектора, вращая регулируемую ножку, чтобы увеличить ее длину.

Если нужно, подкрутите регулировочную ножку, расположенную на задней панели проектора.

Не дотрагивайтесь до горячих выпускных отверстий вентиляции на передней панели проектора.

Установите проектор на нужном расстоянии от экрана под углом 90 градусов к экрану.

См. стр. 7 таблицу с размерами экранов и расстояниями на.

Отрегулируйте увеличение или фокусировку.

Если изображение имеет не прямоугольную форму, сначала проверьте, стоит ли проектор перпендикулярно экрану. Если размеры верхней и нижней части изображения не равны, нажмите верхнюю Keystone кнопку 🛔 чтобы уменьшить верхнюю часть изображения и нажмите нижнюю Keystone кнопку

🕈 чтобы уменьшить нижнюю часть изображения.

Если размеры левой и правой сторон изображения не равны, поверните проектор на несколько градусов влево или вправо, чтобы придать изображению прямоугольную форму.

Отрегулируйте Контрастность и Яркость в Основное меню. Дополнительную информацию о настройке см на стр. 26.

настройка угла наклона

экрана



настройка Основное меню





Подключение видеоустройств

К проектору можно подключать различные устройства – источники видеосигнала: видеомагнитофоны, DVD-проигрыватели, видеокамеры, цифровые фотоаппараты, игровые приставки, ресиверы ТВВЧ, ТВ-тюнеры. Источник аудиосигнала можно подключить непосредственно к проектору (тогда звук будет звучать из встроенных динамиков) или подключить источник аудиосигнала прямо к стереосистеме или домашнему кинотеатру.

Проектор можно подключить к большинству видеоустройств, имеющих выход видеосигнала. Однако невозможно напрямую подать на проектор сигнал кабельного или спутникового телевидения (если Вы пользуетесь услугами таких компаний), для подключения этот сигнал сначала должен пройти через тюнер. Для данной цели подойдут, например, цифровая приставка для КТВ, видеомагнитофон, цифровой видеомагнитофон, приставка для спутникового ТВ. Любое устройство, на котором можно переключать каналы, содержит тюнер.

Перед подключением проектора необходимо выбрать формат, то есть соотношение сторон изображения. Доступ к настройке параметра Соотношение сторон проектора осуществляется при нажатии кнопки Resize (Изменить размер) на пульте ДУ или через Основное меню. Дополнительные сведения см. на стр. 26.

Подключение видеоустройств

Видеокабели не входят в комплект поставки проектора. Видеокабели можно заказать в компании InFocus или приобрести самостоятельно.

Подключение HDMI

HDMI — это стандарт для передачи полностью цифрового несжатого сигнала аудио и видео. Интерфейс HDMI обеспечивает связь и взаимодействие между проектором и источниками сигналов (приставки, тюнеры, DVD-плееры). Соедините кабелем HDMI разъем видеовыхода устройства-источника и разъем HDMI проектора.

Подключение композитного видеовхода

Подключите желтый разъем видеокабеля к разъему выхода видеосигнала устройства-источника. Подключите другой желтый разъем кабеля к желтому разъему **Video** проектора.

Подключение VGA

Если на видеоустройстве имеется 15-контактный разъем выхода VGA, подключите прилагаемый компьютерный кабель к выходу VGA источника видеосигнала. На видеоустройстве такой разъем может быть помечен надписью «К монитору». Подключите компьютерный кабель к разъему проектора Computer 1 или Computer 2.

Подключение источника компонентного видеосигнала

Если видеоустройством обеспечивается видеосигнал высокой четкости и имеется разъем выхода компонентного сигнала, для подключения его к проектору необходим переходник «компонентный разъем – VGA» (не прилагается). Подключите кабель компонентного сигнала к видеоустройству. Подключите другой конец этого кабеля к переходнику, а переходник подключите к разъему **Computer 1** или **Computer 2**.

Подключение к разъему S-video

Подключите разъем кабеля S-video к разъему выходного сигнала видеоустройства. Другой разъем кабеля подключите к разъему **S-Video** проектора.

Аудио

Подключите разъем 3,5 мм стереокабеля к разъему Audio 1/Audio 2 проектора и к источнику аудиосигнала. Если в источнике аудиосигнала используются разъемы RCA, можно использовать кабель с разветвителями или переходник. (Примечание. При использовании источника сигнала HDMI отдельное подключение аудио не требуется.)

Выключение проектора

Время автовыкл.

Проектор также имеет функцию «Время автовыкл.», которая обеспечивает автоматическое выключение проектора в случае отсутствия работающего источника сигнала или действий пользователя в течение 30 минут. По умолчанию данная функция отключена. Сведения об изменении времени автоматического выключения см. на стр. 30.

Выключение проектора

Для выключения проектора нажмите кнопку **Power** на сенсорной панели или ПДУ. Лампа выключается, а индикатор питания мигает синим цветом в течение 30 минуты, пока вентилятор продолжает охлаждать лампу. Если включен режим энергосбережения и лампа уже остыла, данный индикатор загорается синим цветом, а вентилятор прекращает работу. Если режим энергосбережения выключен и лампа уже остыла, данный индикатор мигает синим цветом, а вентилятор прекращает работу. Если режим энергосбережения выключен и лампа уже остыла, данный индикатор мигает синим цветом, а вентилятор прекращает работу. Отключите сетевой кабель от проектора, чтобы полностью обесточить его.

Поиск и устранение неисправностей

Если на экране есть изображение и проектор работает нормально, можно пропустить этот раздел. Если же имеются неисправности, устраните их.

Индикаторы состояния (на верхней стороне проектора) показывают состояние проектора и помогут устранить неисправности.

POWER	TEMP	LAMF
0	0	0

Таблица 3: Индикаторы

Индикатор состояния	Значение
POWER: Постоянный синий TEMP: Выключен LAMP: Выключен	 Если включен Режим энергосбережения, проектор подключен к сети питания. Проектор включен и готов к работе. Проектор в нормальном рабочем состоянии.
POWER: Мигающий синий TEMP: Выключен LAMP: Выключен	 Если Режим энергосбережения выключен, проектор подключен к сети питания. Проектор отключается, вентиляторы охлаждают проектор.
POWER: Мигающий синий TEMP: Мигающий красный LAMP: Мигающий красный	Нарушена работа вентилятора проектора, проектора, проектор отключен.
POWER: Постоянный синий TEMP: Мигающий красный LAMP: Мигающий красный	Лампа не загорается. Если неполадка не устраняется, обратитесь за технической поддержкой. Связаться со службой технической поддержки можно через сайт www.infocus.com/support.
POWER: Постоянный синий TEMP: Мигающий красный LAMP: Мигающий красный	Срок службы лампы подошел к концу, лампу следует заменить. Лампа будет работать до перегорания. Обратитесь в центр технической поддержки. Возможно, требуется ремонт.
POWER: Постоянный синий TEMP: Мигающий красный LAMP: Выключен	 Проектор перегревается, лампа будет выключена. Вентилятор продолжит работу. Проектор не включится до окончания процесса охлаждения.



Неисправность	Способ устранения	Результат действий
Изображение, передаваемое с компьютера, отсутствует; на экране отображается сообщение «Сигнал вне диапазона»	Нажмите на кнопку Auto Image на пульте ДУ Отрегулируйте частоту обновления компьютера (Windows 7: Панель управления > Экран > Настройка разрешения экран > Дополнительные параметры > Монитор вкладка). Зависит от используемой операционной системы.	Проецируется изображение, полученное от компьютера
Отображается только фоновый рисунок рабочего стола, значки не отображаются	<text></text>	Рабочий стол полностью проецируется на экран



Неисправность	Способ устранения	Результат действий
Изображение не прямоугольное	Отрегулируйте параметр «Трап-ное искаж» на сенсорной панели	Отображается прямоугольное изображение
Изображение нечеткое	Отрегулируйте Резкость в Основное меню (Основное мено) ис всем Аворенскийся Кограстор Тан-се колак Ревста Тан-се колак Ревста Состоящие стором Тан-се колак Ревста Состоящие стором Тан-се колак Ревста Состоящие стором Тан-се колак Ревста	Цвета изображения отображаются правильно
Изображение не вписывается в экран с соотношением сторон 4:3 или 16:9	Выберите соотношение сторон 4:3 или 16:9 в Основное меню > Соотношение сторон меню	Цвета изображения отображаются правильно
	COCHOBHOE MEHO MCL INTEL Parto Parto Ararope: usop: Parto Parto Parto Pexocris Parto Pessoriation 16 Bann Bann	

Неисправность	Способ устранения	Результат действий
Изображение перевернуто	Отключение Крепл. на потолке через Основное меню (Основное меню) Сосполните сторот Аптосор Толиции Прансов С Прансов Прансов	Цвета изображения отображаются правильно АВ
Изображение зеркально отражено (левая и правая стороны поменялись местами)	Отключите режим «Проекция сзади» в Дополнительное меню > Настройка > Настройка изображения меню (Настройка изображения) усклют (Настройка изображения) (Настройка изображения) (Настройка изображения) (Настройка изображения) (Настройка изображения) (Настройка изображения) (Настройка изображения) (Настройка изображения) (Настройка изобр	Цвета изображения отображаются правильно АВ
Цвета на экране не соответствуют оригиналу	Настройте параметры в «Дополнительное меню» > «Изображение» > «Цвет».	Цвета изображения отображаются правильно





Вам требуется дополнительная помощь?

Если потребуется помощь и поддержка, посетите веб-сайт **www.infocus.com/ support** или позвоните нам. Сведения о том, как связаться со службой поддержки, содержатся в Кратком руководстве.

На данный продукт предоставляется ограниченная гарантия. Договор о продленной гарантии можно заключить с поставщиком устройства. Рекомендуется отправлять проектор на ремонт в той упаковке, в которой вы его получили, или воспользоваться для упаковки устройства услугами специалистов. Сделайте все возможное, чтобы проектор прибыл на ремонт в целости и сохранности.

Использование ПДУ

В ПДУ используются две (2) батарейки типоразмера ААА (в комплект поставки не входят). Чтобы установить батарейки, снимите крышку на обратной стороне ПДУ, вставьте батарейки, соблюдая полярность установки (знаки + и –) и закройте крышку.

Внимание:

- При замене батареек в пульте ДУ следует иметь в виду, что использование батареек другого типоразмера (не ААА) может привести к серьезному повреждению пульта ДУ. Выбирайте экологически допустимый способ утилизации батареек.
- Если ПДУ намок, немедленно вытрите его насухо.
- Берегите его от чрезмерной температуры и влажности.
- Обеспечьте правильную полярность («+» и «–») подключения батареек.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Вынимайте отработанные батарейки из ПДУ.
- Вынимайте батарейки из ПДУ, если устройство отправляется на хранение или не используется длительное время.

Для начала работы направьте ПДУ на лицевую часть проектора (не на компьютер). Расстояние от ПДУ до проектора для нормальной работы должно быть не более 4,5 м.

Нажмите кнопку ПДУ **Роwer** чтобы включить или выключить проектор (информацию о выключении см. на стр. 12).

Нажмите кнопку ПДУ Мепи чтобы открыть меню проектора.

Используйте кнопки со стрелками для навигации, а с помощью кнопки **Select** выбирайте функции и настраивайте значения в меню.

Дополнительную информацию о меню см. на стр. 25.

На ПДУ также имеются следующие кнопки:

- Volume кнопками регулируется уровень громкости.
- Custom кнопка для которой может быть назначена определенная функция, например «Пустой экран» или «Стоп-кадр» (см. стр. 28).
- Source кнопкой вызывается меню всех доступных источников сигнала, позволяя пользователю выбрать нужный.
- Blank кнопка для перехода на пустой экран.
- Presets кнопка для выборки сохраненных настроек из памяти (см. стр. 26).
- Mute кнопка для отключения звука.
- Auto Image кнопка используется для повторной синхронизации проектора с источником сигнала.
- **Resize** кнопка для переключения между форматами изображения (см. стр. 26).

- Неір при нажатии кнопки можно получить справку по подключению источников сигналов и улучшению качества изображения.
- ESC нажатие кнопки ESC приводит к возврату в предыдущее меню.
- РС РС можно переключать источники сигнала компьютера.
- Video кнопкой переключаются источники входного сигнала: композитный/S-Video/HDMI.
- Keystone кнопками регулируется прямоугольность изображения
- Magnify кнопками изменяется масштаб проецируемого изображения.
- **Freeze** кнопка используется для получения стоп-кадра изображения.
- **Overscan** кнопка позволяет удалить искажения вокруг изображения.
- AV Mute кнопкой гасится изображение на экране и отключается звук.

Поиск и устранение неполадок ПДУ

- Убедитесь, что батарейки не разряжены и установлены правильно.
- Убедитесь, что ПДУ направлен на проектор или экран, а не на компьютер, и находится на расстоянии не более 4,5 м от проектора. Для лучшей работы направляйте ПДУ на проектор.



Подключение источника аудиосигнала и настройка звука

Использование динамиков проектора

Подключите источник аудиосигнала в разъемы Audio 1/Audio 2 для прослушивания звукового сопровождения через динамики проектора.

К проектору можно также подключать активные динамики через разъем Audio Out.

Для регулировки уровня громкости используйте кнопки **Volume** на пульте ДУ.

Поиск и устранение неполадок со звуком

Если звук не воспроизводится, проверьте следующее:

- Один разъем кабеля аудио следует подключать к разъему Audio 1/ Audio 2 проектора, а другой разъем кабеля к разъему Audio Out источника сигнала (не к разъемам «line-in» или «microphone»).
- Проверьте положение регулятора громкости. Нажмите кнопку Volume на ПДУ.
- Убедитесь, что нужный источник сигнала включен.
- Настройте источник аудиосигнала.
- При воспроизведении видео убедитесь, что воспроизведение не было приостановлено.

подключение аудиокабеля



Использование кнопок сенсорной панели

Описание большинства кнопок подробно приводится в других разделах, здесь же будет представлен обзор их функций.

Power – включение и выключение проектора (стр. 9).

Вправо - При отображении меню кнопка «вправо» используется для перемещения по пунктам меню.

Вверх/Keystone - При отображении меню кнопка «вверх» используется для перемещения по пунктам меню. Если меню не отображается, данной кнопкой регулируется прямоугольность изображения (стр. 10).

Вниз/Keystone - При отображении меню кнопка «вниз» используется для перемещения по пунктам меню. Если меню не отображается, данной кнопкой регулируется прямоугольность изображения (стр. 10).

Влево - При отображении меню кнопка «влево» используется для перемещения по пунктам меню.

Enter - Активация выбранного элемента экранного меню.

Menu/Exit - Включение экранного меню. Возврат в предыдущее экранное меню, выход и сохранение настроек меню.

Auto - Повторная синхронизация проектора с источником.

Blank - Отображение сплошной цветовой заливки или эмблемы изготовителя.

Source - Отображение меню доступных источников.



Настройка изображений, полученных с компьютера

После того, как проектор включен и на экране появилось изображение, можно выполнить настройку изображения с помощью экранных меню. Общие сведения об использовании меню см. на стр. 25.

- Выберите настройки изображения по умолчанию с использованием предварительной настройки, соответствующей условиям просмотра.
- Откорректируйте Трап-ное искаж, Контрастность, Яркость (стр. 26).
- Измените формат отображения («Соотношение сторон»). Выберите значение, наиболее подходящее для входного сигнала (стр. 26).
- Настройте цветовую температуру (стр. 27).
- Отрегулируйте Фаза, Отслеживание, Полож. по гориз. и Полож. по верт. (стр. 27).
- После настройки изображения для определенного источника видеосигнала можно сохранить настройки с помощью меню «Предустановки». Таким образом эти настройки можно быстро восстановить в дальнейшем (стр. 26).

Функции для презентации

Следующие функции рассчитаны на упрощение процедуры проведения презентаций. Ниже приводится обзор этих функций, а подробную информацию можно найти в соответствующем разделе меню.

- Для Особая клавиша могут быть назначены различные определенные функции. Функция по умолчанию – отображение информации о проекторе и действующем источнике сигнала («Инф об ист»). Подробности см. на стр. 28.
- Функция «Экран поиска» позволяет менять вид пустого экрана и начального кадра (стр. 30).
- Время автовыкл. позволяет автоматически выключить проектор через несколько минут. Это помогает продлить срок службы лампы (стр. 29).
- Если проектор подключен к компьютеру через разъем USB тип B, кнопки со стрелками вверх и вниз используются для пролистывания страниц вверх и вниз.
- Если проектор подключен к компьютеру через разъем USB тип В, проектор не позволяет компьютеру перейти в режим экранной заставки во время презентации.

Настройка изображений, полученных с видеоустройств

После подключения видеоустройства и появления на экране изображения можно выполнить настройку изображения с помощью экранных меню. Общие сведения об использовании меню см. на стр. 25.

- Откорректируйте Трап-ное искаж, Контрастность, Яркость, Цвет, Оттенок (стр. 26).
- Измените формат отображения («Соотношение сторон»). Выберите значение, наиболее подходящее для входного сигнала (стр. 26).
- Установите значение параметра «Резкость» (стр. 26).
- Настройте параметр «Цветовая температура». Выберите значение параметра из списка (стр. 27).
- Включите функцию «Оверскан», чтобы удалить шум на краях изображения (стр. 28).

Пользовательские настройки проектора

Проектор можно настроить в соответствии с вашими требованиями и личными запросами. Подробное описание: см. стр. 28.

- Для обратной проекции включите функцию «Проекция сзади» в Дополнительное меню > Настройка > Настройка изображения... меню.
- Для проецирования с потолка выберите параметр «Крепл. на потолке» в «Основное меню».
- Укажите, какой источник сигнала нужно проверять первым на наличие действующего видеосигнала при включении устройства.
- Назначьте функцию для Особая клавища на ПДУ.
- Включите или отключите отображение сообщений на экране.
- Включите энергосберегающие функции.
- Установите вид пустого экрана и начального кадра.
- Выберите язык меню.
- Сохраните настройки для действующего источника как заданные предварительно.

Использование меню

- 1 Чтобы открыть меню, нажмите кнопку Menu на сенсорной панели или ПДУ. (Меню автоматически закрываются через 60 секунд, если не было нажато ни одной кнопки.) Для просмотра пунктов меню используйте кнопки со стрелками вверх и вниз.
- 2 Для входа во вложенное меню выделите нужный пункт меню и нажмите кнопку > на клавиатуре или Select на ПДУ.
- **3** Для настройки параметра меню выберите параметр и нажмите кнопку < или > для просмотра доступных значений.
- 4 Нажмите кнопку Menu чтобы выйти из меню.

Меню сгруппированы по типу выполняемых действий:

- В Основное меню можно выполнить обычные настройки.
- В Дополнительное меню можно выполнить обычные настройки.



кнопки навигации сенсорной панели

(Основное меню) MDL: IN2124а FW: 1.10		
Соотночние сторои Антрок изобр. Яркость Контрастность Аагокорр. Транеции Тран-кое иссак праустачовии Резисть Гранисть Крепл. на потолке Дополнительное меню	4 Are ► Burron wrb 50 Burron wrb 0 Presentation 16 Burron Burron	



Основное меню

Дополнительное меню

Основное меню

Для настройки следующих параметров, выделите параметр и кнопками «вправо» и «влево» измените значение параметра.

Соотношение сторон: Соотношение сторон – это величина, равная отношению ширины изображения к его высоте. Обычное телевизионное изображение имеет формат 4:3, ТВВЧ и большинство DVD-фильмов – 16:9.

Выберите «Авто», чтобы формат устанавливался проектором. Выберите «Исходный», чтобы увидеть непреобразованное изображение (с размерами сторон, не измененными проектором). Выберите значение 16:9 для просмотра т.н. «анаморфных» (широкоэкранных) DVD-фильмов.

Авторег. изобр.: использование настроек источника сигнала.

Яркость: изменяет яркость изображения.

Контрастность: определяет различие между самыми светлыми и самыми темными местами изображения и изменяет на изображении яркость черного и белого.

Автокорр. Трапеции: автоматическая коррекция искажений изображения, вызванных угловым проецированием.

Трап-ное искаж: корректирует трапецеидальные искажения изображения, т.е делает его прямоугольным. Трапецеидальное искажение можно корректировать и с помощью сенсорной панели.

Предустановки: Предварительные настройки, определяя характеристики проектора для различных условий, помогают оптимизировать работу проектора при проведении презентаций с использованием компьютера и воспроизведении видео. Примечание: Используя параметр User Preset (Настройки пользователя) пользователи могут сохранить собственные настройки.

Резкость: Изменяет четкость границ деталей видеоизображения. Настройте параметр «Резкость».

Громкость: увеличение или уменьшение уровня громкости.

Крепл. на потолке: переворачивает изображение на вверх ногами при проецировании изображений с проектора, смонтированного на потолке.

Основное меню	(Основное м
	Соотношение сторон Авторег. изобр.

•	FW: 1.10
Соотношение сторон Авторег. изобр. Яркость Контрастность	▲ Авто ► Выполнить 50
Автокорр. трапеции Трап-ное искаж	0
предустановки Резкость Громкость	Presentation 16 16
Крепл. на потолке	Выкл
Дополнительное меню	

еню

MDI · IN2124;



Дополнительное меню

(Дополнитель	ное меню)	MDL: IN2124a FW: 1.10
Изображение Настройка Состояние/сервис Основное меню	Режим 3D Црет ПК Видео	

Дополнительное меню

Изображение:

Режим 3D:

3D: просмотр трехмерных изображений. Ваш проектор поддерживает режимы "Авто", "Сверху вниз", "Чередование кадров", "Упаковка кадров", "Рядом" для управления ЖК-очками затворного типа. Кроме проектора вам потребуются 3D-очки затворного типа, трехмерные изображения и совместимый источник сигнала. Используемые очки должны быть совместимы с используемым режимом синхронизации.

Обратная синхронизация 3D: Если изображение дрожит, странно выглядит, не имеет глубины или вызывает напряжение при просмотре, включите этот режим и проверьте, улучшится ли изображение.

Цвет

Цвет: регулирует цветность изображения от черно-белого до полностью насыщенного цвета. Настройка цвета применима только к источникам видеосигнала.

красного/зеленого/Усиление синего: регулировка насыщенности красного, зеленого или синего цвета в изображении.

красного/зеленого/Смещение синего: регулировка смещения красного/зеленого/синего цветов в изображении.

Цветовое простр: этот параметр применим к компьютеру и компонентным видеоисточникам. Позволяет выбирать цветовое пространство, которое было настроено специально для входного сигнала. Выберите параметр «Авто» для автоматического определения стандарта проектором. Для выбора другой настройки отключите параметр «Авто», выберите RGB для компьютерных источников сигнала или REC709 или REC601 для источников компонентного сигнала.

Цветовая темп: изменяет интенсивность цветов. Выберите относительное значение параметра из списка.

Гамма: выбор требуемой гаммы из «Видео», «Кино», «Яркий» и «CRT».

Оттенок: настройка баланса красного-зеленого для видеизображений стандарта NTSC. Настройка оттенка применима только к видеосигналу стандарта NTSC.

Интенсивность белого: увеличивает яркость белого для участков, приближающихся к 100%.

ΠК:

Принуд. широк.: если эта функция отключена, аналоговыми алгоритмами блокирования выбирается стандартный режим разрешения (4:3), как предпочитаемое разрешение по умолчанию. Если эта функция включена, аналоговыми алгоритмами блокирования выбирается широкоэкранный режим разрешения (16:10), как предпочитаемое разрешение по умолчанию.

Фаза: настраивает фазу строчной развертки компьютера-источника сигнала.

Запрет заст-ки экр ПК: запрещение компьютеру перехода в режим заставки. Для работы этой функции проектор должен быть соединен с ПК кабелем USB.

Порог синхронизации: если аппаратное устройство, например DVDплеер, не синхронизируется с проектором должным образом, выберите этот параметр для выполнения синхронизации при подключении к проектору (только для сигналов с прогрессивной разверткой).

Отслеживание: настраивает кадровую развертку компьютера-источника сигнала.

По горизонтали/Полож. по верт.: настраивает положение изображения, полученного с компьютера.

Видео:

Найти фильм: определение, является ли входной сигнал фильмом (прогрессивная развертка) или видео (чересстрочная развертка).

Оверскан: устраняет визуальные шумы вокруг видеоизображения.

Установка уровня черного: анализ текущего изображения и вычисление значения смещения, добавляемого к значению черного средствами АЦП. Это обеспечивает оптимальный уровень черного для каждого аналогового источника.

Настройка:

Настройка аудио...

Внутренние динамики: включение и выключение встроенного динамика.

Computer 1: выбор аудиовхода для сигнала Computer in 1.

Computer 2: выбор аудиовхода для сигнала Computer in 2.

Видео: выбор аудиовхода для источника видеосигнала.

HDMI: выбор аудиовхода для сигнала HDMI.

Скрытые титры...

Скрытые титры: управление скрытыми титрами. Если на выбранном канале используется стандарт видеосигнала NTSC и сигнал содержит титры, то титры отображаются на экране поверх изображения. Если при отключенных скрытых титрах отключить звук, скрытые титры будут отображаться на экране. Возможные варианты: Выкл., СС1 и СС2.

Настройка изображения...

Цифр. увел.: уменьшение размера проецируемого изображения. После того, как размер изображения был изменен, можно сместить изображение на экране, применив **Смещение гор.** и **Смещение верт.**.

Масштаб увеличения: увеличение изображения. Если изображение было увеличено с помощью этой настройки, его можно сместить на экране, применив настройки Смещение гор. и Смещение верт.

Крепл. на потолке: переворачивает изображение на 180 градусов («вверх ногами») при проецировании изображений с проектора, смонтированного на потолке.

Проекция сзади: зеркально переворачивает (меняет местами левую и правую стороны) изображение так, что проецирование можно производить сзади на полупрозрачный экран.

Параметры клавиатуры/пульта ДУ...

Пуст. ключ: выбор отображения на экране при нажатии клавиши Blank на ПДУ: сплошной цвет (синий, черный или белый) или экран с эмблемой изготовителя.

Особая клавиша: назначение кнопке «Custom» другой функции, что позволяет быстро и просто воспользоваться эффектом. Выделите функцию и нажмите кнопку < или > для ее применения.

- **Пустой экран**: отображение сплошной цветовой заливки или эмблемы изготовителя.
- Звук выкл.: отключение звука.
- Источник: отображение меню доступных источников.
- Авторег. изобр.: использование настроек источника сигнала.
- Стоп-кадр: приостановка проецируемого изображения.
- Инф об ист: действие по умолчанию. Открывает меню Инф об ист.
- Дан-е о пр-кте: открывает меню Дан-е о пр-кте.
- Оверскан: устраняет визуальный шум вокруг изображения.
- Откл. звук AV: включает или отключает звук AV-устройства.
- Скрытые титры: включает или отключает режим отображения скрытых титров.

Цифровая клавиатура: включение или блокировка клавиатуры проектора.

LiteBoard™ Wand: выбор режима пера LiteBoard™. Возможные варианты: «Нет», «Одно перо», «Два пера». Подробности см. на стр. 50.

Лампа...

Запрогр.уменьш.яркост: При включении Запрограммированного уменьшения яркости повышается контрастность, срок эксплуатации лампы и уменьшается шумность системы. Энергопотребление лампы постоянно меняется в зависимости от яркости программного контента. Примечание: При переходе от темной сцены к светлой (или от светлой к темной) могут возникнуть нехарактерные искажения изображения. Это не является неисправностью. Запрогр.уменьш.яркост работает вместе с лампой. Если включено Пониж. питание лампы, то Запрогр.уменьш.яркост не будет работать. Примечание: По умолчанию функция "Запрогр.уменьш.яркост."

Пониж. питание лампы: включено или выключено. Включите, чтобы уменьшить яркость лампы. При этом снижается скорость работы вентиляторов, обеспечивая более тихую работу проектора.

Настройка экранного меню...

Язык: выбор языка отображения информации на экране.

Положение меню: позволяет изменять положение элементов, отображенных на экране.

Прозрачность меню: позволяет изменить яркость проецируемых изображений, которые можно видеть за меню. При увеличении значения возрастает яркость изображений, видимых за меню.

Отобр. сообщения: отображает сообщения о состоянии (например, «Поиск») в левом верхнем углу экрана.

Настройка PIN-кода

Защита PIN-кодом: Функция PIN-код (личный идентификационный номер) позволяет защищать проектор паролем. Если PIN-код включен, перед проецированием изображения необходимо ввести PIN-код. Используйте кнопки со стрелками вверх/вниз/влево/вправо на ПДУ или на клавиатуре для ввода нужной последовательности цифр путем нажатия 4 кнопок. При вводе неправильного PIN-кода 3 раза подряд проектор автоматически выключится. Если вы потеряли или забыли PIN-код, обратитесь в центр технической поддержки InFocus.

Чтобы ввести PIN-код при запуске, выполните следующие действия.

Включите проектор. После заставки появится диалоговое окно «Введите PIN-код». Введите PIN-код. Используйте кнопки со стрелками **вверх/вниз/** влево/вправо на ПДУ или на клавиатуре для ввода нужной последовательности цифр путем нажатия 4 кнопок. Инструкции по выполнению процедуры см. выше.

Чтобы изменить PIN-код, выполните следующие действия.

Выберите "Смен PIN-код..." в Дополнительное меню > Настройка > Настройка PIN-кода меню. Введите действующий PIN-код. Введите новый PIN-код.

Питание

Режим энергосбережения: При включении режима энергосбережения, если проектор находится в режиме ожидания (питание выключено, кабель питания подключен к источнику переменного тока), эффекты external audio и выхода на монитор не будут работать.

Вкл.при под.сет.пит.: При включении этой функции проектор автоматически включается при подаче питания. Это позволяет управлять проекторами, смонтированными на потолке, при помощи настенного выключателя.

Мгновенное включение: При включении этой функции, если с момента отключения проектора не прошло 1 минуты, можно сразу же включить проектор. В случае отключения этой функции для перезапуска проектора потребуется подождать до полного охлаждения лампы.

Энергосбер. затемн.: При включении этой функции, если источник видеосигнала не обнаружен, изображение не проецируется, а энергопотребление лампы уменьшается на 70%. При подключении источника видеосигнала изображение появляется мгновенно.

Источник

Автоисточник: При включении функции проектор автоматически обнаруживает действующий источник сигнала, при включении сначала проверяя предварительно выбранный источник сигнала. Если эта функция отключена, проектор при включении использует по умолчанию источник сигнала, выбранный для использования при включении. Для воспроизведения сигнала от другого источника необходимо вручную выбрать источник, нажав на ПДУ или клавиатуре панели кнопку Source и выбрав один из источников, отображающихся в меню Источник.

Ист.при Вкл: определяет, какой источник нужно проверять первым на наличие действующего видеосигнала при включении проектора.

Экран поиска: позволяет отображать пустой экран вместо экрана, установленного по умолчанию, при запуске и если не был обнаружен источник.

Таймер

Время автовыкл.: автоматическое выключение проектора, если за заданный промежуток времени не было обнаружено никаких сигналов. Если на устройство поступил сигнал до отключения проектора, на экране появится изображение.

Настройка на большую высоту

Большая высота: Рекомендуется включать режим Настройка на большую высоту при использовании на высоте от 1500 до 3000 м над уровнем моря.

Сеть

Проводная сеть

DHCP: Аббревиатура протокол динамической настройки узлов. Этот протокол обеспечивает автоматически назначает IP-адреса сетевым устройствам.

- Если параметр «DHCP» включен, DHCP-сервер автоматически присвоит проектору IP-адрес. Это может занять до одной минуты.
- Если параметр «DHCP» выключен, пользователю придется настроить IP-адрес вручную.

IP-адрес: Цифровой адрес, используемый для идентификации устройств в сети. Этот параметр доступен для настройки только в случае, если параметр «DHCP» выключен.

- IP-адрес является числом, идентифицирующим данный проектор в сети. Два устройства в одной сети не могут иметь один и тот же IP-адрес.
- Использовать IP-адрес «0.0.0.0» нельзя.

Маска подсети: Числовое значение, определяющее число бит в IPадресе, когда сеть разделена на подсети. Данная функция может использоваться только в случае, если параметр «DHCP» отключен.

• Использовать «0.0.0.0» для Маска подсети нельзя.

Основной шлюз: Сервер (или маршрутизатор) для связи по сетям (подсетям), разделенным Маска подсети. Данная функция может использоваться только в случае, если параметр «DHCP» отключен. **DNS**: Настройка адреса DNS-сервера при выключенной функции DHCP.

MAC-адрес: Адрес управления доступом к среде передачи данных. MAC-адрес является уникальным идентификатором, присвоенным каждому сетевому адаптеру.

Применить: Сохранить и использовать настройки проводной сети.

Беспроводная сеть

SSID: Отображение данных SSID проектора.

IP-адрес: отображение IP-адреса (только для чтения).

Маска подсети: отображение Маска подсети (только для чтения). Перезапуск сети...: Перезапуск настроек сети.

Состояние/Ослуживание:

Инф об ист: отображение текущих настроек источника сигнала без возможности изменения.

Дан-е о пр-кте: отображение текущих настроек проектора без возможности изменения.

Сброс вр. работы лампы...: сброс на ноль счетчика времени работы лампы в меню «Данные проектора». Выполняйте сброс данных только после замены лампы.

Заводские настройки...: восстановление значений по умолчанию для всех настроек.

Сервисный код...: используется только уполномоченным обслуживающим персоналом.

Управление проектором через сетевое окружение

Данный проектор поддерживает ПО Crestron[®]. При правильной настройке параметров в меню **Сеть** можно управлять проектором с компьютера с помощью веб-браузера, если компьютер и проектор подключены к одной и той же локальной сети.

Проводное подключение



- 1 Один разъем кабеля RJ45 подключите к входному гнезду RJ45 LAN проектора, а другой его разъем к порту RJ45.
- 2 Нажмите кнопку Menu на клавиатуре или на ПДУ и перейдите в раздел меню Дополнительное меню > Настройка > Сеть.
- **3** Нажмите кнопку v, чтобы выбрать **DHCP**, затем нажмите < или >, чтобы выбрать **Вкл.**.
- 4 Нажмите v, чтобы выделить Применить, затем нажмите >.
- 5 Подождите 15-20 секунд м повторно зайдите на страницу Сеть. Отображаются параметры IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз, DNS и MAC-адрес. Запишите IP-адрес, отображаемый в строке IP-адрес.
 - Если IP-адрес проектора не отображается, обратитесь к администратору сети.
 - При неправильном подключении кабеля RJ45 в значения параметров IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз, DNS и MAC-адрес будут иметь значение 0.0.0.0. Проверьте правильность подключения кабелей и повторите описанную выше процедуру.

 Если требуется подключить проектор в режиме ожидания, установите для параметра Режим энергосбережения значение Выкл.

Если протокол DHCP не используется:

- 1 Повторите шаги 1-2, описанные выше.
- 2 Нажмите кнопку v, чтобы выбрать DHCP, затем нажмите < или >, чтобы выбрать Выкл.
- 3 Обратитесь за информацией по настройке IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз и DNS к вашему администратору сети.
- 4 Нажмите ^ или v, чтобы выбрать элемент, который нужно изменить.
- 5 Нажмите < или >, чтобы переместить указатель, затем нажмите ^ или v, чтобы выбрать значение.
- **6** Нажмите v, чтобы выделить **Применить**, затем нажмите >, чтобы сохранить параметры.
 - При неправильном подключении кабеля RJ45 в значения параметров IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз, DNS и MAC-адрес будут иметь значение 0.0.0.0. Проверьте правильность подключения кабелей и повторите описанную выше процедуру.
 - Если требуется подключить проектор в режиме ожидания, выберите RJ45 и получите значения IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз, DNS и MAC-адрес при включенном проекторе.

(Проводная с	еть)	MDL: IN2124a FW: 1.10
DHCP IP-адре Маска подети Основной шлоз DNS Имаскато DNS Предыдущий	 Вкл. ► 192. 168. 0. 157 255. 255. 255. 0 192. 168. 0. 1 192. 168. 0. 1 192. 168. 0. 1 00. 60. Е9. 0F. 30. Выполнить 	94

Беспроводное подключение

Для беспроводного подключения проектора нужно подключить приобретаемый дополнительно беспроводной адаптер InFocus (артикул SP-WIFIUSB-2) в разъем проектора USB тип А.



Настройка режима точки доступа.

- 1 Убедитесь, что проектор включен.
- 2 Выберите Тип-А из списка источников.
- **3** Перейдите в **Настройка** > **WiFi**, выберите **Режим точки доступа** и установите для него значение **Вкл.**. См. стр. 47. По умолчанию для режима точки доступа установлено **Вкл.**.
- 4 Нажмите кнопку **Menu** на клавиатуре или на ПДУ и перейдите в раздел меню **Дополнительное меню > Настройка > Сеть**.
- 5 Убедитесь, что показана информация SSIDи IP-адрес.
- 6 Выберите LAN из списка источников. Отображается страница сети.



7 На экране отображается IP-адрес и пароль к EZ Display. Запишите

IP-адрес для подключения к сети.

Настройка клиентского режима:

- 1 Выберите Тип-А из списка источников.
- 2 Перейдите в Настройка > WiFi, выберите Клиентский режим и установите для него значение Вкл.. См. стр. 47.
- **3** Выберите сеть WiFi, к которой подключен проектор, из списка сетей WiFi и нажмите на кнопку **Select/Enter**.
- 4 Нажмите на кнопку Select/Enter для вывода экранной клавиатуры, введите пароль с экранной клавиатуры и нажмите на кнопку Menu, чтобы ее скрыть.



- 5 Для подключения выберите ОК и нажмите на кнопку Select/Enter.
- **6** Выберите **WLAN** из списка источников. Отображается страница информации о клиенте.

Client	Info	Ø 8
AP IP	135 192.168.43.81	PassCode 5124
		InFocus

Управление проектором через сеть

Если для проектора установлен правильный IP-адрес, а проектор включен или находится в режиме ожидания, для управления проектором можно использовать любой компьютер, подключенный к этой же локальной сети.

- При использовании Microsoft Internet Explorer требуется версия 7.0 или более поздняя.
- Снимки экранов в данном руководстве приведены только в качестве примера и могут отличаться в зависимости от используемого веб-браузера.
- 1 Введите в адресную строку веб-браузера адрес проектора и нажмите клавишу Enter.



2 Будет показан главный экран сетевого управления.



- Чтобы изменить язык веб-страниц, щелкните стрелку вниз, чтобы открыть раскрывающийся список, и выберите нужный язык.
- Чтобы загрузить EZ Display, щелкните «Download (Загрузить)». Подробности см. на стр. 36.
- iii. На странице Crestron (eControl) отображается пользовательский интерфейс Crestron eControl. Подробности см. на стр. 34.

3 Для доступа к странице администрирования введите пароль. Пароль по умолчанию «0000». Если вы забыли пароль, перейдите в «Дополнительное меню» > «Настройка» > «Сеть» > «Перезапуск сети», чтобы восстановить пароль по умолчанию.

e Administr	rator	Ing	2005				24	
Login			Basic Men Martin Luce Mar Mar Mary Mar Mary Marting Ma	U PROJECTOR 20 Res Res Res Res Res Res Res Res Res Res	talayang Yakas Calag Must			
					(Diserce Deputy) (1)	Tile Mona La		

- Информация: Отображается состояние, а также информация о проводной ЛВС и беспроводной ЛВС.
- Настройки сети: Параметры сети.
- Оповещение по электронной почте: дает возможность настраивать почтовый сервер и отправлять системные сообщения об ошибке сетевому администратору.
- Панель управления: Несколько экранных меню, такие как Основное меню, Изображение, Настройка, Состояние/ Обслуживание, для настройки проецируемого изображения. Подробности см. на стр. 25.
- Основное меню: Из Основного меню производятся общие настройки.
- Изображение: Из Дополнительного меню производятся общие настройки параметров Изображения.
- Настройка: Из Дополнительного меню производятся общие настройки параметров Настройки.
- Состояние/Ослуживание: Сброс времени работы лампы и установка заводских настроек.
- Управление Crestron: Отображается пользовательский интерфейс Crestron eControl. Подробности см. на стр. 34.

О программе Crestron e-Control[®]

1 На экране Crestron e-Control® представлены различные виртуальные кнопки для управления проектором и для настройки проецируемого изображения.



- использовать кнопки </> для отображения других кнопок.
 - Данные кнопки работают подобно кнопкам в экранных меню или на ПДУ.
 - Source List (Список источников): Для переключения источников щелкните нужный источник в списке.
 - Мепи (Меню): переход к предыдущему экранному меню, выход и сохранение настроек меню.
 - При изменении настроек в экранном меню с помощью панели управления проектором или ПДУ синхронизация этих изменений между проектором и веб-браузером может занять какое-то время.

2 На странице Tools (Свойства) можно управлять проектором, настраивать параметры управления локальной сетью и получать удаленный доступ к управлению проектором по сети.

Crestron Control		Projector II	User Passw
p Addr 10.0.167.101	Projector Name	PROJECTOR	Emabled.
la la 5	Location	LOCATION	New Password
Port 41794	Assigned To	GROUP	Conten
Sent	DHCP Ip Address Bubnet Mask Default Gateway DNS Server	Enapled 10.0.24.100 255 255 D D 10.0.0.254 0.0.0.0	Admin Password
			Enna
		Send	

- Эта область используется только с системой управления Crestron. За информацией по настройке обращайтесь в компанию Creston или к руководству пользователя Crestron.
- ii. Эта область используется для присвоения проектору имени, сопоставления проектора с определенным размещением, назначения ответственного и настройки параметров сети.
- Данная область используется для установки паролей iii. пользователя и администратора. Если включена защита паролем, несанкционированные изменения параметров проектора не допускаются.
- Во избежание ошибок на экране Tools (Свойства) следует вводить только алфавитно-цифровые символы.
- После настройки параметров нажмите кнопку Send (Передать), после чего данные будут сохранены в проекторе.
- Нажмите кнопку exit (Выход) для возврата на экран удаленного управления сетью Crestron.

Обращайте внимание на длину ввода и ограничения на символы (включая ограничения на символы и знаки препинания), приведенные ниже:

Категория	Длина ввода	Максимальное число символов
	IP-адреса	15
Управление Crestron	IP ID	2
	Порт	5
	Имя проектора	10
Проектор	Расположение	9
	Назначено	9
	DHCP (включено)	не используется
Конфигурация сети	IP-адреса	15
	Маска подсети	15
	Основной шлюз	15
	DNS-сервер	15
_	Включено	не используется
Пароль	Новый пароль	20
nonboobaronn	Подтверждение	2
_	Включено	не используется
I Іароль алминистратора	Новый пароль	20
адальногратора	Подтверждение	20

Символы / > < \$ % + \ ' " использовать нельзя.

3 На экране Info (Справка) отображается информация и состояние проектора.

			Projector Status	
Projector Name PP	ATTECTOR:	Power Status	Poweł Qn	
Location UD	CATION	Source	LW	
		Display Mode	Presentation	
mware Version V0	1,01.00	Pronoction Mode		
Mac Address 00	00.00.00.00.03			
Resolution 10.	24×750			
Limp Houri 29	Λ	Lawig Mode	Normai Node	
Assigned To 08	ROUP	Error Stalus	UTIO EMOL	

Нажмите кнопку **exit (Выход)** для возврата на экран удаленного управления сетью Crestron.

- 4 После нажатия кнопки Contact IT Help (Помощь администратора) в правом верхнем углу экрана появится окно Title (Название). После этого вы можете посылать сообщения в приложение RoomView™ для администратора/пользователя, которые подключены к этой же локальной сети.
 - Для получения дополнительных сведений см. http://www.crestron.com и www.crestron.com/getroomview.

Crestron RoomView

В программе Crestron RoomView на экране **Edit Room (Редакция)** введите IP-адрес (или имя сервера), как показано в экранном меню проектора, «05» для IPID и «41794» для зарезервированного порта управления Crestron.

P	General Groups	
≮ ⊔	Name: Conference Room 1 Phone: Electric Link: Browse. IP Address: 192.168.0.2 Video Link: Electric Link: Elect	
	DHCP Enabled SSL Utemane: Pactword Convent	
	Save Room Save As	

Руководство пользователя Crestron RoomView и информацию по настройке и командам RoomView см. по адресу:

http://www.crestron.com/products/

roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp

Показ изображений с помощью EZ Display

Установка для Windows и Macintosh

EZ Display приложение, которое можно запустить на ПК. Эта функция позволяет подключить компьютер к доступному проектору и передать содержимое рабочего стола на проектор по локальной сети.

- **1** Зайдите на веб-страницу проектора для загрузки EZ Display, см. стр. 33.
- **2** Загрузите EZ Display в соответствии с типом вашего компьютера (МАС или ПК).
- 3 По завершении загрузки установите программу, запустив EXEфайл. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
- **4** Запустите EZ Display и введите пароль на странице информации о точке доступа.



Более подробная информация о приложениях EZ USB и EZ Display представлена в данных руководствах на веб-сайте: www.infocus.com/ support:

- Руководство EZ USB Display (Win+Mac)
- Руководство EZ Display-Mac
- Руководство EZ Display-Win
- Функции EZ Mobile
- Руководство EZ Display EZ Remote-Android
- Руководство EZ Display EZ Remote-iOS

Функции EZ Display



- i. Полиэкран.: Отображ. 2 ПК или моб. устр-в в полиэкран. реж. с пом. кнопок L и R.
- Зеркало/Расширение отображение: Для дублирования дисплея компьютера проектором щелкните Зеркало. Для расширения рабочего стола проектором щелкните Расширение.
- ііі. Видео/Графика Отображение: Для улучшения качества изображения при незначительном замедлении скорости передачи данных щелкните Видео. Для увеличения скорости показа изображений при незначительном снижении качества щелкните Графика. Примечание: Характеристики передачи данных определяются скоростью сети.
- іv. Режим совместимости: Если не воспроизводятся записи с любого из проигрывателей, поставьте флажок в окошке "Режим совместимости".
- Потоковая передача звука: Для включения или отключения потоковой передачи звука нажмите на кнопку "Вкл." или "Выкл.".

Примечание: Набор функций зависит от операционной системы компьютера.

Проецирование со смартфонов/ планшетных ПК

EZ Display - специальная программа для проецирования монитора устройства iOS или Android на проектор через WiFi подключение. Можно дистанционно управлять проектором, расшифровывать файлы документов, соединяться с учетной записью dropbox, просматривать веб-сайты, просматривать фотографии, отображать информацию с видеокамеры в реальном времени и передавать файлы в беспроводном режиме. Можно даже добавлять примечания в документы, на веб-страницы и к фотографиям и сохранять их для совместного пользования.

Системные требования

iOS

iOS	iOS 5.1 и последующих версий
Устройство	Все модели iPhone после iPhone 3GS
	Все модели iPad после iPad 2
	Все устройства iPod touch после 4 поколения iPod touch
Поддержка	iPhone: 480x320~1136x640
разрешения	iPad: 1024x768~2048x1536
Запоминающее устройство	Требуется не менее 20 МБ свободного места

Android

OS	Android ICS 4.0 и последующих версий
CPU	не менее 1 ГГц
Память	оперативная память не менее 1 ГБ
Запоминающее устройство	Требуется не менее 20 МБ свободного места

Установка для Android и iOS

Найдите приложения "EZ Display" и "EZ Remote" в Google Play или App Store, загрузите и установите их. Перед началом загрузки убедитесь в том, что ваше устройство поддерживается.

Запуск

- 1 Подключите дополнительный адаптер USB WiFi (SP-WIFIUSB-2) к входу USB тип А.
- 2 Выберите режим подключения в Настройка > WiFi из источника

Тип-А. Подробности см. на стр. 32.

3 Выберите WLAN из списка источников. Отображается страница информации о точке доступа.



4 Сначала установите подключение по WiFi к источнику сигнала и запустите приложение EZ Display/EZ Remote на мобильном устройстве.





Экран Android

EZ Remote

Запустите EZ Remote. В списке устройств отображается подключенное устройство. Щелкните его для включения функции дистанционного управления.





*Кнопка Skin будет использоваться для будущей функции.

EZ Display

Запустите EZ Display для выполнения поиска и построения списка IPадресов устройств. Нажав на устройство, вы увидите окно для ввода пароля. Введите четырехзначный номер, указанный на проекторе. После ввода пароля в EZ Display отображаются доступные для выбора функции.





экран iOS

Экран Android





EZ Display: Передача документов

EZ Display

При передаче документов необходимо передать нужные документы с компьютера на мобильное устройство, а затем отключить мобильное устройство. Документы будут систематизированы по типу формата.



Выберите файл для воспроизведения в беспроводном режиме. Нажмите на значок "Эскиз", чтобы начать рисование и создание заметок к файлу. После завершения редактирования нажмите на кнопку "Сохранить".







Экран Android

EZ Display: Pix Viewer

Для отображения фотографий нажмите на кнопку Фотоальбом и выберите фото. С помощью функции "Эскиз" можно нанести рисунок на фотографию.



экран iOS



Экран Android

EZ Display: Live Cam

Функция Live Cam служит для проецирования изображения с видеокамеры в реальном времени. Можно настроить качество изображения и выбрать передний или задний обзор с камеры. Приостановив передачу с камеры, можно включить функции "Эскиз" и "Увел./уменьш." текущего изображения. Видеозапись с камеры можно сохранить в виде ролика.



экран iOS

Экран Android

EZ Display: Передача из Интернета

Веб-браузер отображается по WiFi. Также поддерживаются функции "Эскиз" и "Сохранить". Для данной функции требуется подключение к Интернету в Клиентском режиме. Подробности см. на стр. 32. Выберите веб-браузер и введите пароль на странице информации о Клиенте. По умолчанию главной страницей является www.google.com



EZ Display: Dropbox

Разрешите EZ Display доступ к учетной записи в Dropbox, войдите в систему, используя ID и пароль учетной записи, и выберите документы и фотографии для отображения. Для данной функции требуется подключение к Интернету в Клиентском режиме. Подробности см. на стр. 32.





экран iOS





Экран Android

EZ Display: Полиэкран частей

EZ Display позволяет воспроизводить на одном экране информацию с 2 различных источников.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Поддержка Гибридной операционной системы: Windows, Mac OS, iOS, и Android
- Поддержка Интернета, эскиза и других функций, кроме EZ Stream.





экран iOS

Экран Android

EZ USB Display

ПО EZ Display - удобное в работе программное приложение для устройств на базе Windows и Mac OS 10.7 и более поздних операционных систем, которое позволяет воспроизводить содержимое ПК через USB интерфейс проектора. Поддерживаются функции зеркала и расширенного отображения.

Функции

- Полноэкранное зеркальное отображение и Расширенное отображение
- Высокоскоростная передача данных USB2.0
- Поддержка операционной системы: Windows XP 32/64-разрядная SP3 (Professional и последующая версия), Windows Vista 32/64разрядная SP2 (Home premium и последующая версия), Windows 7 32/64-разрядная SP1 (Home premium и последующая версия) и Windows 8, Mac OS 10.7 и последующая версия

Системные требования

Windows OS:

CPU	Двухъядерный процессор 2 ГГц или выше (АТОМ не поддерживается)
Видеокарта	Видеокарта Intel, nVIDIA или ATI с видеопамятью 64 МБ и более
Операционная система	Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8
USB	Высокоскоростная передача USB 2.0

ПРИМЕЧАНИЕ: В ХР аудио не поддерживается.

Mac OS:

CPU	Двухъядерный процессор Intel Core і 1,4 ГГц или выше (PowerPC не поддерживается)
Видеокарта	Видеокарта Intel, nVIDIA или ATI с видеопамятью 64 МБ и более
Операционная система	Mac OS X 10.7 и последующей версии
Рекомендованные модели	Серия Мас Воок и іМас после Е/2011

Рекомендованная конфигурация системы

Windows OS:

система

модели

CPU	Dual Core Intel Core i5 2,4Ghz
Память	DDR 4GB
Видеокарта	Видеопамять 256 МБ и больше
Операционная система	Windows XP SP3, Win 7 SP1 или Win 8
USB	Высокоскоростная передача USB 2.0
Mac OS:	
CPU	Dual Core Intel Core i5 2Ghz
Память	DDR 4GB
Видеокарта	Видеопамять 256 МБ и больше

Операционная Mac OS X 10.8 Рекомендованные Серия Mac Book и iMac после E/2011

Более подробная информация представлена в руководстве EZ USB Display на веб-сайте: www.infocus.com/support

Показ изображений с USB-накопителя

Если к разъему проектора USB-А подключен USB-накопитель, нажмите на кнопку "Источник" и выберите значок USB, используя кнопки со стрелками.

Затем кнопкой "Select" (Выбрать) на пульте ДУ (или кнопкой Enter на панели проектора) выберите мультимедийный источник. Отображается меню Multimedia EZ Suite.

Для перемещения вверх, вниз, вправо и влево используйте кнопки со стрелками. В зависимости от выбора элементов меню слева происходят изменения в меню справа.

Для выбора пункта меню нажмите на клавишу со стрелкой вправо.

Для возврата в предыдущее меню EZ Suite (или в главное меню EZ Suite) нажмите на кнопку Menu или на кнопку со стрелкой влево.

Внутренняя память



Подключив ПК к проектору кабелем USB мини-В, можно загрузить внутреннюю память.



A. Sala	-						- M
Photo	Fasbdiskiph	oto/20120308	abum/abc/l	234568.1mg_0	01268.jpg	-	
HIND	**	-	**	**	-	**	4
1.	**	**	**	Ť	11	Ť	-
Press 🗐 to Exit	**	m	11°	11°	m	1	

Папки и поддерживаемые файлы будут показаны в виде эскизов.

Клавиша	Действие		
Вверх			
Вниз	Просмотр миниатюр		
Влево			
Вправо			
Select/Enter	Открыть файл		
Menu	Выход из просмотра миниатюр и возврат в главное меню EZ Suite		

Проецирование изображения



- Чтобы открыть/закрыть панель инструментов "Просмотр фотографии", нажмите на кнопку Menu.
- Для просмотра элементов в строке инструментов: нажмите на кнопки со стрелками ^/</>/>>.
- Для возврата к просмотру миниатюр: нажмите на кнопку Select/Enter.

Значок панели инструментов	Действие
∲¤	Нажмите на кнопку v/Enter/Select, чтобы выбрать поворот изображения Используя кнопки Enter/Select/с четырьмя стрелками, поверните изображение против часовой стрелки, нажмите на кнопку Menu для выхода из этой функции.
٩٥	Используя кнопки Enter/Select, можно увеличить изображение x0, x1, x2, x3, x4 раза последовательно, нажмите на кнопку Menu для выхода из этой функции.
¥	Нажмите на кнопку v/Enter/Select для показа предыдущего изображения
¥	Нажмите на кнопку v/Enter/Select для показа следующего изображения
	Нажмите на кнопку v/Enter/Select для запуска слайдшоу, если "Слайдшоу" включено, нажмите на кнопку Menu, чтобы прервать слайдшоу. Примечание: Для включения функции слайдшоу и установки времени показа слайдов, перейдите в меню Параметры и отрегулируйте настройки Слайдшоу и Продолжительность слайдшоу.
ш	Нажмите на кнопку v/Enter/Select для вызова экрана всплывающих сообщений, нажмите на кнопку Menu, чтобы закрыть ero.
Ê	Нажмите на кнопку v/Enter/Select для вызова экрана всплывающих сообщений, нажмите на кнопку Menu, чтобы закрыть ero.
	Нажмите на кнопку v/Enter/Select для показа информации о текущем файле
Ļ	Нажмите на кнопку v/Enter/Select для возврата к просмотру миниатюр



На экране отображается список воспроизведения видеозаписей

Клавиша	Действие
Вверх	Переход к предыдущему видеофайлу
Вниз	Переход к следующему видеофайлу
Select/Enter	Показ видеозаписи
Menu	Выход из списка видеозаписей и возврат в главное меню EZ Suite

Во время воспроизведения видеозаписи



- Чтобы открыть панель инструментов "Video Viewer", нажмите на кнопку **Menu**.
- Для возврата к списку воспроизведения видеозаписей нажмите на кнопку Select/Enter после закрытия панели инструментов.

Значок панели инструментов	Действие
•	Нажмите на кнопку Enter, чтобы приостановить воспроизведение
11	Нажмите на кнопку Enter, чтобы возобновить воспроизведение
4	Ускоренная перемотка назад на x1, x2, x4, x8
••	Ускоренная перемотка вперед на x1, x2, x4, x8
	Для установки режима "Повтор" перейдите в меню "Настройка" > "Видео". См. стр. 47

-

Режим "Аудио"





На экране отображается список воспроизведения аудиозаписей

Клавиша	Действие
Вверх	Переход к предыдущему аудиофайлу
Вниз	Переход к следующему аудиофайлу
Влево	Показать тип сортировки
Select/Enter	Воспроизведение аудиофайла
Menu	Выход из списка аудиозаписей и возврат в главное меню EZ Suite

Во время воспроизведения аудиозаписи



• Для возврата к списку воспроизведения аудиозаписей нажмите на кнопку **Menu**.

Значок панели инструментов	Действие
H	Переход к предыдущему аудиофайлу
•	Ускоренная перемотка
11	Пауза
•	Воспроизведение
••	Ускоренная перемотка вперед
H	Переход к следующему аудиофайлу

Режим Office viewer





На экране отображается список файлов.

Клавиша	Действие
Вверх	Переход к предыдущему файлу
Вниз	Переход к следующему файлу
Влево	Показать тип сортировки
Select/Enter	Открыть файл
Menu	Выход из списка файлов и возврат на главный экран EZ Suite

При показе файла Office



- Для перехода на следующую страницу: нажмите на кнопку со стрелкой вниз.
- Для перехода на предыдущую страницу: нажмите на кнопку со стрелкой вверх.
- Для прокрутки страницы вверх: нажмите на кнопку со стрелкой влево.
- Для прокрутки страницы вниз: нажмите на кнопку со стрелкой вправо.
- Также, используя кнопку Menu, можно открыть/закрыть панель инструментов Office Viewer. Выделите нужную функцию кнопкой со стрелкой вправо или влево. Затем нажмите на кнопку Select/ Enter.

По размеру экрана/ По ширине/По высоте



 Для возврата к списку файлов: закройте панель инструментов и нажмите на кнопку Select/Enter.

Примечание: Имя файла отображается в левом верхнем углу панели инструментов Office Viewer. Номер текущей страницы и количество страниц отображаются в правом верхнем углу. Значение увеличения отображается в правом нижнем углу.

Настройка



• Нажмите на кнопку Select/Enter для входа в выбранный элемент. Нажмите на кнопку Menu для выхода.

Система	Описание
Версия	Отображается текущая версия встроенного ПО EZ Media
Язык	Установка языка экранного меню EZ Media
Обновление	Обновление ПО EZ Suite USB-ключом
Usb переключатель	Подключение ПК для входа во внутреннюю память

Фото	Описание
Разрешение экрана	Установка формата отображения экрана («Соотношение сторон»)
Slideshow	Включение режима слайдшоу
Продолжительность слайдшоу	Установка скорости смены изображений

Видео	Описание
Разрешение экрана	Установка формата отображения экрана («Соотношение сторон»).
Режим повтора	Установка режима повтора

Аудио	Описание
Режим повтора	Установка режима повтора

WiFi	Описание
Режим точки доступа	Вкл./выкл. режима точки доступа. По умолчанию для режима точки доступа установлено ВКЛ. Подробности см. на стр. 32.
Клиентский режим	Вкл./выкл. клиентского режима. Подробности см. на стр. 32.

* Для работы WiFi требуется беспроводной адаптер InFocus (артикул SP-WIFIUSB-2).

Поддерживаемые форматы файлов

• Изображений

Формат изображения	Профиль	Цветовое простр	Ограничение по размеру
	Базовый	YUV400	Без ограничений
		YUV420	Без ограничений
		YUV422	Без ограничений
		YUV440	Без ограничений
IREC		YUV444	Без ограничений
JFLG	Прогрессивный	YUV400	Ширина <= 10240 и
		YUV420	высота <= 6400
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	1
BMP	Без ограничений	Без ограничений	Без ограничений

• Аудио

Формат аудио	Частота выборки (КГц)	Битрейт (Кб/с)
OGG	8-48	64-320
ADPCM-WAV	8-48	32-384
PCM-WAV	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

• Диктофон

Формат файла	Формат аудио	Частота выборки (КГц)	Битрейт (Кб/с)
.wav	IMA-ADPCM	8	32
		16	64
		24	192
		48	384

• Видео

Файл	Аудио/	Кодек	Поддержка	Пояснение
Расширения	Видео		профиля/уровня	
		MJPEG	Без ограничений	
		H.264/AVC	До Высокого профиля, Уровни 1-4.1 (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	Поддержка диапазона кадров 1- 3.
.avi		XVID	До Расширенного простого профиля (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	
.aivx .mkv	видео	MPEG2	Основной профиль, Низкий и Основной уровни (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	
		MPEG4	Расширенный простой профиль (рисунок в рамке), Уровни 0-5 (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	
ts	Вилео	MPEG2	Основной профиль, Низкий и Основной уровни (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	
	Бидоо	H.264/AVC	До Высокого профиля, Уровни Диапазона кадро 1-4.1 (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	Поддержка диапазона кадров 1- 3.
dat	Видео	MPEG1	Основной профиль, Низкий и Основной уровни (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	D-кадры, используемые для быстрых просмотров, не поддерживаются.
.vob .mpg .mpeg		MPEG2	Основной профиль, Низкий и Основной уровни (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	
	Аудио	MPEG-1 Layer I, II		
	, 9 ,	MPEG-1 Layer III (mp3)		
.mov	Видео	MPEG4	Расширенный простой профиль (рисунок в рамке), Уровни 0-5 (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	
····P4		H.264/AVC	До Высокого профиля, Уровни 1-4.1 (1080Р 30 к/с 20 Мб/с)	Поддержка диапазона кадров 1- 3.

• Подзаголовок

Формат	Шрифт	Размер подзаголовка
Стандартный SRT	UTF-8/UTF-16	4 бит до 448 x 200
		2 бит до 896 х 200

Примечание: Смешанные коды подзаголовков НЕ поддерживаются.

Office Viewer

Формат файла	Поддержи ваемая версия	Ограничения на страницы/строки	Ограничени е по размеру	Примечание
	PDF 1.0			
	PDF 1.1	De 1000 en euro (Onio		
Adobe PDF	PDF 1.2	до 1000 страниц (Один файп)	До 75 МБ	-
	PDF 1.3			
	PDF 1.4	-		
	British Word 95.	В Office Viewer не выполняется		Написание
MS Word	Word 97, 2000, 2002, 2003.	одновременная загрузка всех страниц файла Word, поэтому явные	До 100 МБ	упрощенного китайского языка жирным шрифтом
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	ограничения на количество страниц или строк отсутствуют.		не поддерживается.
	British Excel 5, 95.	Максимальное число строк: 595		
	Excel 97, 2000, 2002, 2003.	Максимальное число столбцов: 256		Защищенные
MS Excel	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx).	Максимальное число листов: 100	До 15 МБ	документы не поддерживаются.
	Office XP Excel.	Применяются все три указанные выше ограничения.		

LiteBoard[™] Wand

Дополнительное LiteBoard[™] Wand (артикул HW-LBWAND-02) в сочетании с адаптером пера LiteBoard (артикул HW-LBRADIO) выполняет функции беспроводной мыши, работающей на весу, а не на рабочем столе. Удерживайте перо в руке и направьте его на проецируемое изображение для выбора и перетаскивания. Перо работает с любым программным обеспечением как обычная мышь.

Зарядка аккумулятора пера

Если красный индикатор заряда батареи указки начинает мигать, то это означает, что уровень заряда очень низкий (если батарея разрядится полностью, вы не сможете включить указку нажатием на ее кончик или любую из двух кнопок мыши).

Чтобы зарядить батарею, откройте крышку на правой стороне указки, под которой находится разъем USB. Подключите указку кабелем USB к сетевому адаптеру (не входит в комплект) или компьютеру. Если вы подключаете указку к компьютеру, убедитесь, что компьютер включен. Индикатор батареи будет гореть, пока батарея заряжается, и погаснет, когда она будет заряжена полностью.

Когда зарядка будет завершена, вы можете отключить кабель USB (или оставить его подключенным, чтобы указка заряжалась во время использования).

ПРИМЕЧАНИЕ. 5 – 10 минут зарядки достаточно для использования указки в течение часа. Полная зарядка занимает 3 – 4 часа и позволит непрерывно использовать указку в течение 20 – 40 часов. Полностью заряженная новая указка в режиме ожидания будет сохранять заряд до трех недель.

Внимание. литиевую батарею можно только перезаряжать. Она не предназначена для починки или замены пользователем.

Внимание. для зарядки указки всегда используйте кабель USB или сетевой адаптер или компьютер.

Как использовать перо

1 Подключите адаптер LiteBoard [™] Wand (артикул HW-LBRADIO) к разъему LiteBoard Radio на проекторе.

- 2 Проектор должен быть включен и подключен к компьютеру.
- **3** Соедините проектор и компьютер кабелем USB (USB тип A USB тип B).
- 4 Соедините проектор и компьютер кабелем VGA.
- 5 Убедитесь, что батарея указки заряжена или заряжается.
- 6 Включите проектор и убедитесь, что он показывает экран компьютера – выберите источник сигнала Computer 1 или Computer 2. (При необходимости нажмите кнопку переключения источника на проекторе или ПДУ. Возможно, это придется сделать несколько раз.).
- 7 Включите поддержку указки LiteBoard™ Wand в меню «Advanced Menu» > «Setup» > «Keypad/Remote».
- **8** Включите указку нажатием на ее кончик или любую из двух кнопок мыши. Индикатор статуса дважды мигнет синим, показывая, что указка пытается установить соединение. Когда соединение будет установлено, индикатор будет гореть постоянно.
- **9** Наведите указку на экран, чтобы указать куда-либо, щелкнуть или перетащить точно так же, как обычной мышью.

ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения работы отложите перо в сторону и убедитесь, что оно не направлено на экран. Перо выключится автоматически через 1 минуту.



Расположение пера и предотвращение появления теней

Расстояние от экрана

Можно использовать LiteBoard™ Wand перед экраном или на разных расстояниях в комнате. Точность указывания с помощью пера может увеличиваться при уменьшении расстояния до экрана. Кроме того, не стойте слишком далеко с обеих сторон от экрана.

Избегайте теней!

Перо не удастся использовать, если его датчик находится в тени или направлен на тень.

Правильно (нет тени)	Неправильно (тень)
	2017 20

Как держать перо

Можно держать перо как обычный карандаш или ручку, или можно держать перо как ПДУ – выберите наиболее удобное положение. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если перо находится на достаточно близком расстоянии от экрана, для перетаскивания нажмите кончик пера в нужном месте на проецируемом изображения. Не рекомендуется использовать с тканевыми экранами.

Использование более одного пера

Проектор может работать одновременно с двумя перьями.

- 1 Войдите в меню «Клавиатура/Пульт ДУ» в «Дополнительное меню» > «Настройка» > «Клавиатура/Пульт ДУ».
- 2 Прокрутите до функции пера LiteBoard™.
- 3 Выберите нужный параметр:

«Нет» = перо Liteboard не используется (по умолчанию)

«Одно перо» = используется 1 перо Liteboard

«Два пера» = используется 2 пера Liteboard

При необходимости переключения на другое перо выполните следующие действия.

- 1 Направляйте используемое перо не на проецируемое изображение в течение не менее 3 секунд.
- **2** Нажмите на новом пере кончик или левую/правую кнопку для его включения. После этого новое перо можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. В меню LiteBoard[™] Wand можно войти через меню «Настройка» > проектора с помощью «Клавиатура/Пульт ДУ». Доступно 3 варианта: «Нет», «Одно перо», «Два пера».

Пуст. ключ	ЛогоПроизв	
Особая клавиша	Инф об ист	
Цифровая клавиатура	Включить	
LiteBoard [™] Wand	◀ Нет ►	
Предыдущий		

Функции пера



Кнопки и кончик пера

Кнопки на указке эквивалентны левой и правой кнопкам мыши. Кончик указки также является кнопкой, и он эквивалентен левой кнопке мыши.

Индикатор батареи

Красный индикатор батареи показывает статус встроенной батареи указки (информацию о батарее вы найдете ниже). Индикатор батареи светится, когда указка заряжается, и начинает мигать, когда уровень заряда очень низкий (указка проработает еще примерно 1 час).

Индикатор соединения

Синий индикатор соединения показывает статус беспроводного соединения указки с проектором. Индикатор будет мигать дважды в секунду, когда указка пытается установить соединение с проектором; затем, когда соединение будет установлено, индикатор будет гореть, не мигая.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если перо выключено, лампа связи не будет гореть.

Разъем USB

Разъем USB находится за крышкой на правой стороне указки. Этот разъем USB используется только для зарядки батареи указки от сетевого адаптера USB (приобретаемому отдельно) или компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно использовать перо во время зарядки батареи, а после завершения зарядки батареи (лампа батареи не горит) можно отсоединить кабель USB и продолжить использование пера без кабеля.

Сенсор

Отверстие оптического сенсора находится за кончиком указки. Не блокируйте сенсор: на него всегда должно попадать изображение экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик не будет работать, если он направлен на тень или находится на большом расстоянии от экрана.

Кнопка сброса

Перо оснащено кнопкой сброса, которая находится под небольшим отверстием с обратной стороны пера. В нормальных условиях сброс пера не требуется. Дополнительные сведения см. в разделе «Поиск и устранение неисправностей» ниже.

Встроенный радиоприемник

Перо оснащено встроенным беспроводным передатчиком/приемником, который используется для связи с проектором.

Сведения о литиевом аккумуляторе

Изготовитель: Shenzhen HYB Battery Co., Ltd. Модель: J233 Параметры: 3,7 В/800мАч

Внимание. Литиевый аккумулятор можно только перезаряжать, он не предназначен для замены пользователем. Аккумулятор не предназначен для обслуживания пользователем.

Поиск и устранение неисправностей с LiteBoard™

Для получения наиболее актуальной информации посетите веб-сайт поддержки пользователей по адресу www.infocus.com/support

 Если перо не работает или работает не всегда, попробуйте выполнить одно из следующих действий.

- Нажмите на кончик или любую из двух кнопок мыши на указке, чтобы включить ее.

- Если синий индикатор соединения не мигает, то это значит, что батарея указки полностью разряжена. Зарядите указку при помощи сетевого адаптера USB (не входит в комплект) или вашего компьютера.

- Убедитесь, что указка не направлена на тень, и что ее кончик не находится в тени.

- Если комната ярко освещена, снизьте уровень освещения в комнате.

- Если вы используете компьютерную мышь одновременно с указкой, при использовании мыши направляйте указку в сторону от экрана.

 Попробуйте перезагрузить указку. Для этого при помощи разогнутой скрепки нажмите кнопку в отверстии на нижней части указки.

- Если не удается выполнить точный щелчок, попробуйте выполнить одно из следующих действий.
 - При нажатии держите перо более ровно.

- Используйте перо прямо перед экраном, чтобы избежать неожиданных движений.

 Если указатель мыши находится в неверном месте на экране или движения указателя мыши ограничены одной частью экрана, попробуйте выполнить одно из следующих действий.

- Убедитесь, что проецируется экран компьютера, а не используется другой источник (например, DVD, видеомагнитофон и т.д.). Для изменения источника нажмите кнопку Source на проекторе или ПДУ.

- Убедитесь, что проецируется то же изображение, что и на основном или встроенном мониторе компьютера (не распространяйте рабочий стол на несколько мониторов). Для устранения этой проблемы выполните следующие действия.

В Windows XP: На панели управления выберите «Экран», перейдите на вкладку «Параметры», выберите экран, представляющий проектор, и снимите флажок «Расширить рабочий стол Windows...».

В Windows Vista: Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите «Персонализация...», щелкните «Параметры экрана», выберите дисплей, представляющий проектор, и снимите флажок «Расширить рабочий стол...».

В ОС Windows 7 и Windows 8: Щелкните рабочий стол правой кнопкой мыши, выберите «Разрешение экрана», щелкните экран, соответствующий проектору, затем выберите «Копировать экран» в окне «Несколько экранов».

В MacOS: Выберите параметр System Preferences в меню Apple, затем выберите Displays. Щелкните Arrangement и установите флажок «Mirror Displays».

Если лампа батареи не загорается при зарядке пера, попробуйте выполнить одно из следующих действий.

- Убедитесь, что указка подключена кабелем USB к сетевому адаптеру USB (не входит в комплект) или порту USB на компьютере.

- Если указка подключена к сетевому адаптеру USB (не входит в комплект), убедитесь, что тот подключен к работающей электрической розетке. Если указка подключена к компьютеру, убедитесь, что компьютер включен.

- Если перо не заряжается и в этом случае, обратитесь в службу технической поддержки InFocus по адресу: www.infocus.com/support.

٠

Техническое обслуживание

Чистка объектива

- **1** Сухой мягкой тканью нанесите на объектив неабразивный очиститель.
 - Проектор должен быть выключен, а температура объектива должна быть равна комнатной.
 - Не наносите на ткань чрезмерное количество очистителя, и не наносите очиститель непосредственно на объектив. Абразивные очистители, растворители и другие подобные химические вещества могут поцарапать объектив.
- 2 Легкими круговыми движениями протрите объектив.

осторожно:

- Перед очисткой любой части проектора выключите проектор и отключите кабель питания.
- Не касайтесь и не закрывайте объектив проектора какими-либо предметами, которые могут его повредить. Царапины, сколы и другие повреждения объектива не покрываются гарантийными обязательствами на данное изделие.
- Не открывайте крышки проектора, за исключением крышки блока лампы.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять техническое обслуживание данного устройства, так как при открытых и снятых крышках вы можете подвергнуться воздействию опасного напряжения и другим опасностям. Все операции по обслуживанию должен выполнять квалифицированный технический персонал.

Использование замка

Проектор оснащен замком для использования с системой защиты от хищения. Информацию по использованию системы защиты см. в инструкциях, прилагаемых к замку.





Замена проекционной лампы

Счетчик времени работы лампы в меню «Дан-е о пр-кте» подсчитывает количество часов работы лампы.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте модуль лампы компании InFocus, предназначенный для данного проектора. Заказать новые лампы можно по адресу www.infocus.com (в выбранном регионе), в точках розничной торговли или у поставщика. Только лампы, поставляемые компанией InFocus, проверены на предмет применения в данном проекторе. Использование ламп других производителей может привести к поражению электрическим током и возгоранию, а также привести к аннулированию гарантии. Компания InFocus не несет ответственности за работоспособность, безопасность или сертификацию любых других ламп.

ОСТОРОЖНО:

- В проекторе используется содержащая ртуть стеклянная лампа высокого давления. От удара, царапины или прикосновения (если лампа горячая) лампа может преждевременно выйти из строя или разрушиться с громким хлопком. Опасность отказа или разрушения лампы увеличивается по мере наработки; поэтому заменяйте лампу при появлении сообщения «Замените лампу».
- Во избежание ожогов дайте проектору остыть в течение как минимум 60 минут перед заменой лампы!
- Не касайтесь и не закрывайте объектив проектора какими-либо предметами, которые могут его повредить. Царапины, сколы и другие повреждения объектива не покрываются гарантийными обязательствами на данное изделие.
- Отключите кабель питания перед заменой лампы.
- Не бросайте ламповый модуль. Стекло может разбиться и стать причиной травмы.
- Не дотрагивайтесь до стеклянной поверхности лампового модуля. Отпечатки пальцев могут ухудшить четкость проекции и привести к растрескиванию стекла.
- Соблюдайте особую осторожность при извлечении корпуса лампы. При взрыве лампы (что маловероятно) могут образоваться небольшие осколки стекла. Модуль лампы предназначен для удерживания этих осколков, но необходимо соблюдать осторожность при извлечении корпуса лампы.
- Перед заменой лампы очистите отсек для лампы и утилизируйте средства очистки. Вымойте руки после замены лампы.

• При замене лампы на проекторе, смонтированном на потолке, надевайте защитные очки, чтобы не повредить глаза.

Ртутная лампа содержит ртуть. Соблюдайте местные законы по утилизации отходов. См. **www.lamprecycle.org**.

- 1 Выключите проектор и отключите кабель питания.
- 2 Подождите 60 минут, чтобы дать проектору остыть.
- Снимите дверцу лампы, находящуюся на верхней части проектора:
 (а) выверните винт сбоку дверцы лампы; (б) выдвиньте дверцу вперед и (в) снимите дверцу.
- 4 Ослабьте невыпадающие винты, с помощью которых корпус лампы крепится к проектору. ПРИМЕЧАНИЕ: Если проектор установлен на потолке, соблюдайте

осторожность, чтобы не уронить ламповый модуль при ослаблении невыпадающих винтов.

- **5** Осторожно поднимите лампу вверх, аккуратно снимая ее с установочных штырьков так, чтобы не сдавливать разъем лампы. Утилизируйте лампу экологически допустимым способом.
- 6 Установите новый ламповый модуль, совмещая штырьки надлежащим образом. Будьте осторожны, чтобы не сдавливать разъем лампы.
- **7** Затяните винты. (ПРИМЕЧАНИЕ: Если не выровнять надлежащим образом штырьки, винты не будут затянуты крепко.)
- 8 Установите дверцу лампы, (а) насадив ее обратно на петли, (b) опустив вниз и (c) зафиксировав в закрытом положении.
- 9 Установите винт дверцы лампы и крепко затяните его.
- **10** Подключите кабель питания к проектору и нажмите кнопку Power, чтобы включить проектор.
- 11 Чтобы сбросить таймер лампы, перейдите в Дополнительное меню > Состояние/Ослуживание меню и выберите Сброс вр. работы лампы....



Α Audio 1/Audio 2 8 С Computer 1 28 Computer 1 или Computer 2 8 Computer 2 28 Crestron e-Control® 34 D DHCP 30 **DNS 30** E EZ Display 33 н HDMI 28 IP-адрес 30 IP-адреса 30 L LAN 31 LiteBoard™ Wand 50 Μ МАС-адрес 30 S SSID 30 Яркость 26 U USB 6 w WiFi 32, 47 Д Дан-е о пр-кте 28, 30 3 Заводские настройки 30 Запрет заст-ки экр ПК 27 Запрогр.уменьш.яркост 29

Зашита PIN-кодом 29 Звук выкл. 28 С Сброс настроек проектора 30 Связь с компанией InFocus 19 Сенсор 52 Сеть 30 Сервис 30 Скрытые титры 28 Смещение верт. 28 Смещение гор. 28 Смещение красного/зеленого/синего 27 Соотношение сторон 26 Соотношение сторон экрана 11 Стоп-кадр 28 Ц Цветовое простр 27 Цифр. увел. 28 Цифровая клавиатура 28 Ρ Разъем USB 52 Разъем мини-USB (тип B) 8 Разъем питания 8 Режим точки доступа 32, 47 Режим энергосбережения 29 Резкость 26 Э Экран поиска 30 Энергосбер. затемн. 29 Δ Автоисточник 29 Автокорр. Трапеции 26 Авторег. изобр. 26, 28 Г Гамма 27 Гарантия 19 57

Громкость 26 В Видеосигнала 27 Вкл.при под.сет.пит. 29 Внутренние динамики 28 Встроенный радиоприемник 52 Время автовыкл. 30 К Кабель питания 8 Клиентский режим 32, 47 Кнопка Volume 21 Кнопка отмены 52 Кнопка сброса 52 Кнопки сенсорной панели 22 Контактная информация службы работы с покупателями 19 Контрастность 26 Крепл. на потолке 26, 28 Б Беспроводная сеть 30 Беспроводное подключение 32 И Индикатор батареи 52 Индикатор соединения 52 Инф об ист 28, 30 Использование меню 25 Источник 28 н Найти фильм 28 Настройка на большую высоту 30 O Обратная синхронизация 3D 27 Оверскан 28 Основной шлюз 30 Откл. звук AV 28 Отобр. сообщения 29 Отслеживание 27

Оттенок 27 ПДУ 20 Перезапуск сети... 30 Подключение Видеоустройство 11 Подключение видеоустройств 11 Поиск и устранение неисправностей 12 Поиск и устранение неисправностей с LiteBoard[™] 53 Положение по вертикали 27 Положение по горизонтали 27 Пониж, питание пампы 29 Порог синхронизации 27 Пуст. ключ 28 Пустой экран 28 Принуд. широк. 27 Применить 30 Приставка для кабельного ТВ 11 Проводная сеть 30 Проектор Кнопки сенсорной панели 22 Настройка 7 Подключение видеоустройств 11 Поиск и устранение неисправностей 12 Меню 25 Установка 7 Проекция сзади 28 Прозрачность меню 29 Μ Маска подсети 30 Масштаб увеличения 28 Мгновенное включение 29 V Увеличение 10 Усиление красного/зеленого/синего 27 Установка уровня черного... 28

Φ

Фаза 27 Фокусировка 10 Т

Трап-ное искаж 26 ТВ-тюнер 11 ТВВЧ 26