

Переносной проектор

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

Руководство пользователя

V230X, V230 и V260W не находятся в продаже в пределах Северной Америки. Модель №: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X, NP-V260, NP-V230, NP-V230W, NP-V260W

- DLP и BrilliantColor являются товарными знаками компании Texas Instruments.
- IBM является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X и PowerBook являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, .NET Framework, и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками Microsoft Corporation в Соединённых Штатах и/или других странах.
- MicroSaver является зарегистрированным торговым знаком Kensington Computer Products Group, отделения ACCO Brands.
- Virtual Remote Tool использует библиотеку WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании HDMI Licensing LLC.



- NVIDIA являются торговым знаком или зарегистрированным торговым знаком компании NVIDIA Corporation в Соединенных Штатах и / или других странах.
- Blu-ray является торговым знаком Blu-ray Disc Association.
- Crestron, Crestron Control и Crestron RoomView являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании Crestron Electronics, Inc.
- Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в этом руководстве пользователя, могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.
- Лицензии TOPPERS на программное обеспечение

Продукция снабжена программным обеспечением, произведенным по лицензии TOPPERS.

Более подробная информация о программах из пакета программ содержится в документе readme.pdf, который можно найти в папке «о TOPPERS» ("about TOPPERS") на компьютерном компакт-диске из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Запрещено частичное или полное перепечатывание содержания этого руководства без письменного разрешения.
- (2) Содержимое этого руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- (3) Данное руководство пользователя было подготовлено с особой тщательностью, однако, если вы заметите какиелибо сомнительные фрагменты, ошибки или упущения, пожалуйста, обратитесь к нам.
- (4) Несмотря на утверждение в пункте (3), NEC не несет ответственность по каким-либо искам относительно потери прибыли или других происшествий, к которым может привести использование проектора.

Техника безопасности

Меры предосторожности

Внимательно прочтите это руководство перед использованием проектора NEC и сохраните для будущего использования.



внимание

Для отключения от сети электропитания обязательно выньте штепсель из розетки. Розетку электропитания необходимо установить как можно ближе к оборудованию, и доступ к ней должен



внимание

быть свободен.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС. ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ НАХОДЯТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИ-ВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.



Этот символ предупреждает пользователя, что неизолированного напряжения внутри устройства может быть достаточно для поражения электрическим током. Поэтому каким-либо образом прикасаться к любой детали внутри устройства опасно.



Этот символ обращает внимание пользователя на изложенную важную информацию относительно эксплуатации и технического обслуживания устройства.

Во избежание проблем эту информацию необходимо прочитать очень внимательно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, БЕРЕГИТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО ОТ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТЕПСЕЛЬ ЭТОГО УСТРОЙСТВА С УЛЛИНИТЕЛЕМ И НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЕГО В РОЗЕТКУ ЕСЛИ ВСТАВИТЬ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТЕПСЕЛЬ ЭТОГО УСТРОЙСТВА С УДЛИНИТЕЛЕМ И НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЕГО В РОЗЕТКУ, ЕСЛИ ВСТАВИТЬ ОБА ШТЫРЬКА ДО КОНЦА НЕ УДАЕТСЯ.

Утилизация использованного изделия



Законодательство Европейского Союза, применяемое в каждой стране-участнице, требует, чтобы используемые электрические или электронные изделия, обозначенные указанным слева знаком, утилизировались отдельно от обычных бытовых отходов. К таким изделиям относятся проекторы, их электрические комплектующие и лампы. При утилизации этих изделий следуйте постановлениям местных властей и/или проконсультируйтесь с персоналом магазина, в котором было приобретено изделие.

Собранные использованные изделия отправляются на надлежащую повторную переработку с целью повторного использования материалов. Эти действия помогают уменьшить объемы отходов, а также снизить до минимального уровня негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое способна оказать содержащаяся в лампе ртуть.

Этот знак на электрических и электронных изделиях применим лишь для стран, входящих в Европейский Союз.

Важные меры безопасности

Эти инструкции по технике безопасности предназначены для обеспечения длительного срока службы проектора и предотвращения поражения электрическим током. Пожалуйста, внимательно прочитайте их и помните обо всех предостережениях.

\rm Установка

- Не устанавливайте проектор в следующих условиях:
- на неустойчивой тележке, стойке или столе.
- вблизи воды, ванн или влажных помещений.
- под прямыми солнечными лучами, а также возле обогревателей и устройств, излучающих тепло.
- в местах, где присутствует пыль, дым или пар.
- на листах бумаги или ткани, ковриках или коврах.
- Если проектор необходимо установить на потолке:
 - Не пытайтесь установить проектор самостоятельно.
 - Чтобы обеспечить надлежащие эксплуатационные качества и снизить риск получения травм, проектор должен устанавливаться квалифицированным обслуживающим персоналом.
 - Кроме того, потолок должен быть достаточно крепким, чтобы удерживать проектор, а установка должна осуществляться согласно местным строительным нормам.
 - Для получения более подробной информации обратитесь к продавцу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Когда проектор включен, не закрывайте объектив крышкой объектива или подобным предметом. Такие действия могут привести к расплавлению крышки теплом, излучаемым из отверстия выхода света.
- Не ставьте перед объективом проектора каких-либо объектов, легко поддающихся воздействию тепла. Такие действия могут привести к расплавлению предмета теплом, излучаемым из отверстия выхода света.



Установите проектор в горизонтальное положение

Угол наклона проектора не должен превышать 10 градусов. Его нужно устанавливать исключительно на столе или на потолке, поскольку в противном случае срок службы лампы существенно снизится.







🚺 Меры пожарной и электрической безопасности 🐴

- Чтобы предотвратить накопление тепла внутри проектора, убедитесь, что он хорошо вентилируется и что вентиляционные отверстия не заблокированы. Расстояние между проектором и стеной должно составлять не менее 4 дюймов (10 см).
- Не трогайте вентиляционное отверстие на передней панели, т.к. оно может нагреться в процессе работы проектора и не остынет сразу после его выключения.



- Не допускайте попадания внутрь проектора посторонних предметов, например, скрепок для бумаги или клочков бумаги. Не пытайтесь вынимать какие-либо предметы, которые попали в проектор. Не вставляйте в проектор металлические предметы, например, проволоку или отвертку. Если что-либо упало внутрь проектора, немедленно отключите его от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту для удаления предмета.
- Не ставьте никаких предметов на проектор.
- Не прикасайтесь к штепселю во время грозы. Такие действия могут привести к поражению электрическим током или пожару.
- Проектор предназначен для работы при напряжении 100-240 В переменного тока при частоте 50-60 Гц. Прежде чем использовать проектор, убедитесь, что ваша сеть электропитания соответствует этим требованиям.
- Не смотрите в объектив, когда проектор включен. Это может серьезно повредить глаза.



- Держите такие предметы, как увеличительное стекло, подальше от испускаемого проектором луча света. Проецируемый объективом свет очень интенсивен, поэтому какие-либо посторонние предметы, способные перенаправить выходящий из объектива свет, могут привести к непредсказуемым результатам, например, пожару или травме глаз.
- Не ставьте перед вентиляционным отверстием объектива каких-либо объектов, легко поддающихся воздействию тепла.

Такие действия могут привести к расплавлению предмета, а также к ожогам рук теплом, излучаемым из вентиляционного отверстия.

- Обращайтесь с силовым кабелем очень осторожно. Поврежденный или изношенный силовой кабель может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
 - Не используйте никаких силовых кабелей, кроме тех, которые входят в комплект поставки.
 - Не сгибайте силовой кабель, а также не тяните его с чрезмерным усилием.
 - Не размещайте силовой кабель под проектором или каким-либо тяжелым предметом.
 - Не накрывайте силовой кабель какими-либо мягкими материалами, например, ковриками.
 - Не нагревайте силовой кабель.
 - Не касайтесь штепселя силового кабеля влажными руками.
- Ниже описаны ситуации, в которых необходимо выключить проектор, отсоединить силовой кабель от сети и сдать проектор на обслуживание квалифицированному специалисту:
 - Силовой кабель или штепсель поврежден или изношен.
 - В проектор пролилась жидкость или он попал под дождь.
 - Проектор не работает надлежащим образом при следовании инструкциям, описанным в этом руководстве пользователя.
 - Проектор упал или его корпус был поврежден.
 - Рабочие характеристики проектора существенно изменились, что указывает на необходимость технического обслуживания.
- Прежде чем переносить проектор, отсоедините силовой и все остальные кабели.
- Выключайте проектор и отсоединяйте силовой кабель от электросети перед чисткой корпуса или заменой лампы.
- Выключайте проектор и отсоединяйте силовой кабель от электросети в случаях, если вы не планируете использовать проектор длительное время.
- При использовании кабеля локальной сети (только для V300X/V260X/V300W/V260W):
 В целях безопасности не присоединяйте к разъему для внешних устройств провода, электрическое напряжение которых может оказаться чрезмерным.

внимание

- Не используйте ножку для регулирования наклона не по назначению. Использование этой ножки для других целей, например, для переноски или подвешивания проектора (на стену или потолок) может повредить проектор.
- Не отсылайте проектор в мягком футляре через службу доставки посылок или доставки груза. Внутри мягкого футляра проектор может повредиться.
- Выберите режим вентилятора [ВЫСОКИЙ], если проектор непрерывно используется на протяжении нескольких дней. (В меню выберите [ВКЛ.] → [ОПЦИИ(1)] → [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] → [ВЫСОКИЙ].)
- Не отключайте электропитание на протяжении 60 секунд после включения лампы, а также когда индикатор POWER мигает зеленым.

В противном случае лампа может преждевременно выйти из строя.

 Части проектора могут в течение некоторого времени нагреваться, если электропитание проектора выключено с помощью кнопки POWER на корпусе проектора или если источник питания переменного тока будет отключен во время нормальной работы проектора.

Соблюдайте осторожность, когда поднимаете проектор.

🕂 Правила обращения с пультом дистанционного управления

- Обращайтесь с пультом дистанционного управления бережно.
- Если на пульт дистанционного управления попадет влага, немедленно вытрите его насухо.
- Берегите пульт от чрезмерно высоких температур и влажности.
- Не нагревайте элементы питания, не разбирайте их, а также не бросайте в огонь.
- Если вы планируете не использовать пульт дистанционного управления длительное время, извлеките элементы питания.
- При установке элементов питания соблюдайте их полярность (+/-).
- Не используйте одновременно новые и старые элементы питания, а также элементы питания разных типов.
- Утилизируйте элементы питания согласно местному законодательству.

Замена лампы

- Используйте специальную лампу для безопасности и длительной работы.
- При необходимости замены лампы следуйте инструкциям на стр. 81.
- Обязательно замените лампу при появлении сообщения [ИСТЕКАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАМПЫ. ПОЖАЛУЙСТА, ЗАМЕНИТЕ ЕЁ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ УКАЗАННУЮ ЛАМПУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.]. Если использование лампы продолжается после окончания срока ее эксплуатации, она может лопнуть, а её осколки – рассыпаться в кожухе лампы. Не прикасайтесь к осколкам стекла, т.к. о них можно порезаться.

Если это произошло, обратитесь к торговому представителю для замены лампы.

Характеристики лампы

В этом проекторе в качестве источника света используется ртутная лампа высокого давления. Со временем яркость лампы постепенно снижается. Кроме того, постоянное включение и выключение лампы увеличивает вероятность снижения ее яркости.

\rm ВНИМАНИЕ:

- При вынимании лампы из проектора, прикрепленного к потолку, убедитесь, что под проектором никого нет. Если лампа перегорела, осколки могут упасть вниз.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЛАМПЕ сразу после ее выключения. Лампа будет очень горячей. Выключите проектор и отсоедините кабель питания. Перед началом работы с лампой дайте ей остыть в течение как минимум одного часа.

🚹 Меры предосторожности для пользователей просматривающих 3D изображения

Перед просмотром обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, их можно найти в руководстве по эксплуатации, которое прилагается к затворным стерео очкам на жидкокристаллических затворах или к устройствам и приложениям, поддерживающим формат 3D, таким как DVD, видеоигры, компьютерные видео файлы и т.п. Чтобы избежать любых неблагоприятных воздействий, выполняйте следующие условия:

- Пользуйтесь затворными ЖК стерео очками только для просмотра 3D изображений, не используйте их для других целей.
- Расстояние между экраном и зрителем должно быть не менее 2 м. Просмотр 3D изображений на очень близком расстоянии может стать причиной возникновения глазного напряжения.
- Избегайте просмотра 3D изображений в течение длительного промежутка времени. После каждого часа просмотра делайте перерыв продолжительностью не менее 15 минут.
- Если у вас или у членов вашей семьи имеются проблемы, связанные со световым восприятием, прежде чем смотреть 3D изображения, проконсультируйтесь с врачом.
- Если во время просмотра 3D изображений вы почувствовали тошноту, головокружение, головную боль, напряжение в глазах, у вас появились судороги или онемение, или изображение стало расплываться, прекратите просмотр. Если эти симптомы не исчезли, проконсультируйтесь с врачом.
- Просматривайте 3D-изображения, сидя перед экраном. Просмотр изображений под углом может вызвать усталость или чрезмерное напряжение глаз.

Информация о режиме работы на большой высоте

- Если проектор установлен на высоте приблизительно 5500 футов/1700 метров (3000 футов/900 метров на V300X/ V300W) или выше, используйте его в режимах [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] и [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА]. В противном случае проектор может перегреться и перестать функционировать (→ стр. 70)
- Использование проектора на большой высоте или в области низкого атмосферного давления может привести к более быстрому изнашиванию деталей.

Об авторских правах на оригинальные проецируемые изображения.

Обратите внимание, что использование этого проектора с целью получения прибыли или привлечения внимания публики в таких местах, как кафе или гостиница, а также сжатие или расширение изображения на экране при помощи указанных ниже функций может затронуть вопрос о нарушении авторских прав, которые защищаются соответствующим законом.

[АСПЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ], [ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП], функция увеличения и другие сходные функции.

Важная информация	
Враланиа	1
комплектация	
З НАКОМСТВО С ПРОЕКТОРОМ	,
Поздравляем с покупкой проектора Отличительные особенности данных моделей:	
Об этом руководстве пользователя	
Название леталей проектора	
Передняя/верхняя часть	
Задняя часть	
Важнейшие функции	
Функции панели разъемов	(
Элементы пульта дистанционного управления	
Установка элемента питания	8
Правила обращения с пультом дистанционного управления	8
Диапазон работы беспроводного пульта дистанционного управления	
. Установка и полключение	c
Настройка экрана и проектора	(
Выбор месторасположения [V300X/V260X/V230X/V260/V230]	(
Выбор месторасположения [V300W/V260W]	
Расстояние проецирования и размер экрана	1 ⁻
Осуществление подключений	
Подключение ПК или компьютера Macintosh	
Подключение внешнего монитора	14
Подключение DVD-проигрывателя через компонентный выход	15
Подключение видеомагнитофона	
Подключение входа HDMI (только для V300X/V260X/V300W/V260W)	
Подключение к сети (только для V300X/V260X/V300W/V260W)	
подсоединение каоеля питания, входящего в комплект поставки	
. Проецирование изображения (основные операции)	
Включение проектора	20
Примечание об экране запуска (экран выбора языка меню)	2
Выбор источника	
Выбор компьютера или источника видеосигнала	22
Регулировка размера и положения изображения	23
Настройка ножки для регулирования наклона	24
Масштабирование	2
Фокус	2
Коррекция трапециевидного искажения	20
Коррекция трапециевидного искажения	
Настроика с помощью кнопок на корпусе	
пастроика с помощью пулы адистанционного управления	
Э Автоматическое обнаружение сигнала компьютера	
пастроика изооражения с помощью кнопки Auto Adjust	

Оглавление

6 Увеличение или уменьшение громкости	
2 Выключение проектора	
8 По завершении использования	
4. Функции удобства	
• Отключение изображения и звука	
Оиксация изображения	
З Увеличение картинки	
Изменение Эко режима	
Б Проверка энергосберегающего эффекта [ИЗМЕРЕНИЕ СО2]	
(6) Предупреждение несанкционированного использования проектора [БЕЗОПАСНОСТЬ]	
🕖 Использование дополнительного дистанционного приемника мыши (NP01MR)	
(3) Использование компьютерного кабеля (VGA) для управления проектором (Virtual Remote Tool)	
Настройка с помощью браузера HTTP (только для V300X/V260X/V300W/V260W)	
Просмотр 3D изображений	
5. Использование экранного меню	
1 Использование меню	
2 Элементы меню	53
О Пункты меню	54
Описание и функции меню [ИСТ.]	56
6 Описание и функции меню [НАСТР.]	57
6 Описание и функции меню [ВКЛ.]	64
🕖 Описания и функции меню [ИНФ.]	77
В Описания и функции меню [BOCCT.]	79
6. Техническое обслуживание	
🜒 Чистка корпуса и объектива	80
2 Замена лампы	81
7. Приложение	
Устранение неисправностей	
Показания индикаторов	
2 Технические характеристики	
З Габаритные размеры корпуса	91
Предназначение штырьков входного разъема D-Sub COMPUTER	92 92
Б Перечень совместимых входных сигналов	
6 Коды управления и кабельные соединения ПК	94
Коды управления ПК	94
Кабельные соединения	
газъем для управления с IIK (D-SUB 9P)	94
• Контрольный перечень возможных неисправностей	
3 IravelCare Guide	97
9 Сертификат качества ТСО	97

1. Введение

Комплектация

Убедитесь, что в комплект входит все перечисленное ниже. Если какие-либо элементы отсутствуют, обратитесь к торговому представителю.

Пожалуйста, сохраните оригинальную коробку и упаковочные материалы на случай, если вам понадобится перевозить проектор.



Знакомство с проектором

В этой главе приводится ознакомительная информация о проекторе, а также описание его функций и элементов управления.

Поздравляем с покупкой проектора

Этот DLP® представляет собой один из самых лучших проекторов, доступных на сегодняшний день на рынке. Проектор позволяет Вам проецировать чёткие изображения размером до 300 дюймов (по диагонали) с компьютеров ПК или Macintosh (стационарных или ноутбуков), видеомагнитофонов, проигрывателей DVD или документ-камер. Проектор может быть установлен на столе или передвижной тележке, позади экрана или на потолке^{*1}. Возможно беспроводное дистанционное управление проектором.

*1 -Не пытайтесь установить проектор на потолке самостоятельно.

Чтобы обеспечить надлежащие эксплуатационные качества и снизить риск получения травм, проектор должен устанавливаться квалифицированным обслуживающим персоналом.

-Кроме того, потолок должен быть достаточно крепким, чтобы удерживать проектор, а установка должна осуществляться согласно местным строительным нормам. Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю.

Отличительные особенности данных моделей:

• Быстрый запуск и быстрое выключение питания

Через 7 секунд после включения питания проектор готов отображать компьютерные или видео изображения.

Проектор можно убирать сразу после выключения. После того как проектор был выключен с помощью пульта дистанционного управления или с панели управления, не нужно ждать, пока он остынет.

• Прямое выключение питания

В данном проекторе имеется функция «Прямое выключение питания». Эта функция позволяет выключать проектор (даже во время проецирования изображения) с помощью отключения от сети переменного тока.

Чтобы отключить подачу переменного тока на включённый проектор, используется удлинитель, в котором есть переключатель и прерыватель.

• Менее 1 Вт в режиме ожидания благодаря энергосберегающей технологии

При выборе значения [POWER-SAVING] в меню для параметра [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] проектор переходит в энергосберегающий режим, в котором потребляется всего лишь 0,49 Вт (100-130 В) / 0,71 Вт (200-240 В).

• Измеритель СО2

Эта фунцкия будет показывать энергосберегающий эффект относительно снижения выбросов углекислого газа (кг) и стоимости электроэнергии, когда [ЭКО РЕЖИМ] проектора установлен на [ВКЛ].

Уменьшение количества выделяемого CO2 отображается в сообщении при выключении и во вкладке INFO экранного меню.

• Встроенный динамик мощностью 7 Вт для интегрированного звука

Мощный 7-ваттный динамик обеспечивает громкость, необходимую для больших помещений.

• Входной порт HDMI обеспечивает цифровые сигналы (только V300X/V260X/V300W/V260W).

Ввод HDMI обеспечивает совместимые цифровые сигналы HDCP. Ввод HDMI также поддерживает звуковой сигнал.

• Два входных разъема для подсоединения компьютера (только V300X/V260X/V300W/V260W)

Проектор V300X/V260X/V300W/V260W оснащен двумя входными разъемами (Mini D-Sub15P) с входами аудио (два стерео разъема типа мини гнездо), а так же композитным разъемом и разъемом S-видео с входами аудио (гнезда L/R RCA).

• DLP® проектор с высоким разрешением и высокой яркостью

Дисплей с высоким разрешением - совместимость до UXGA, собственное разрешение XGA (V300X/V260X/V230X)/ SVGA (V260/V230)/WXGA (V300W/V260W).

• Функции [АВТО ВКЛ. ПИТ.] и АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ

Благодаря функциям ПРЯМОЕ ВКЛ. ПИТ., АВТО ВКЛ. ПИТ.(COMP.), АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ и ВЫКЛ ТАЙМЕР нет необходимости каждый раз нажимать кнопку POWER на пульте управления или корпусе проектора.

• Предупреждение несанкционированного использования проектора

Улучшенные настройки интеллектуальной защиты с помощью пароля, блокировки панели управления, слота безопасности и разъёма защитной цепочки помогают предотвратить несанкционированный доступ, изменение настроек и кражу.

 Дополнительный пульт управления позволяет назначить проектору идентификатор элемента управления КОН-ТРОЛЬ ID

Присвоив каждому проектору идентификационный номер, при помощи одного пульта можно управлять несколькими проекторами независимо друг от друга.

 Встроенный разъём RJ-45 для возможности подключения к проводной сети (только в модели V300X/V260X/ V300W/V260W)

Разъём RJ-45 является стандартной характеристикой.

Поддерживаются 3D изображения

Проектор поддерживает показ 3D изображений для пользователей, имеющих коммерчески доступную систему DLP® Link, совместимую с затворными ЖК стерео очками.

• Поддержка NVIDIA® 3D Vision (только V300X/V300W)

Этот проектор сертифицирован как устройство отображения для NVIDIA[®] 3D Vision[™], что позволяет Вам просматривать 3D-изображения, используя проектор с поддерживаемыми графической платой или программным обеспечением.

• Поддержка Crestron RoomView® (V300X/V260X/V300W/V260W)

Проектор поддерживает Crestron RoomView, что позволяет Вам контролировать и управлять оборудованием, подключенным к Вашей сети с Вашего компьютера.

Об этом руководстве пользователя

Чтобы как можно быстрее научиться обращаться с устройством, выделите время и в первый раз сделайте все в соответствии с инструкцией. Уделите некоторое время данному руководству пользователя. Его изучение поможет сэкономить время в будущем. Каждый раздел руководства начинается с краткого обзора. Если какой-либо из разделов не представляет для Вас интереса, его можно пропустить.

На рисунках данного руководства пользователя в качестве примера изображена модель V300X.

В Название деталей проектора

Передняя/верхняя часть



* Этот слот безопасности поддерживает систему безопасности MicroSaver ®.



Задняя часть

Важнейшие функции



- 1. Кнопка POWER (ON / STAND BY) (⊕) (→ стр. 20, 29)
- **2.** Индикатор POWER (→ стр. 19, 20, 29, 84)
- **3.** Индикатор STATUS (→ стр. 84)
- **4.** Индикатор LAMP (→ стр. 81, 84)
- 5. Кнопка AUTO ADJ. (\rightarrow стр. 28)
- 6. Кнопка SOURCE (\rightarrow стр. 22)

- **7. Кнопка MENU** (→ стр. 52)
- 8. △▽⊲▷ / Кнопки коррекции трапециевидного искажения △▽ / Кнопки регулирования громкости ⊲▷
 (→ стр. 26, 28, 31)
- 9. Кнопка ENTER
- 10. Кнопка EXIT

Функции панели разъемов

V300X/V260X/V300W/V260W



- СОМРИТЕЯ 1 ІЛ/ Компонентный входной разъем (15-штырьковый мини-разъем) (→ стр. 13, 14, 15) Мини-гнездо AUDIO IN (стереофоническое минигнездо) (→ стр. 13, 14, 15)
- СОМРИТЕЯ 2 ІЛ/ Компонентный входной разъем (15-штырьковый мини-разъем) (→ стр.13, 14, 15) Мини-гнездо AUDIO IN (стереофоническое минигнездо) (→ стр. 13, 14, 15)
- 3. Разъем MONITOR OUT (COMP 1) (15-штырьковый мини-разъем) (→ стр.14) Мини-гнездо AUDIO OUT (стереофоническое минигнездо) (→ стр. 14)

 Порт РС CONTROL Порт (9-штырьковый разъем) (→ стр. 94)

Используйте данный порт для подключения компьютера или системы управления. Это позволяет осуществлять управление проектором с помощью последовательного протокола связи. Для разработчиков собственных программ на стр. 94 приведены типичные коды управления с ПК.

- 5. Разъем S-VIDEO IN (4-штырьковый мини-разъем DIN) (→ стр. 16)
- 6. Разъем VIDEO IN (RCA) (→ стр. 16)
- 7. Входные гнезда VIDEO/S-VIDEO AUDIO L/R (RCA) $(\rightarrow$ стр.16)
- 8. Порт LAN (RJ-45) (→ стр. 18)
- **9.** Разъем HDMI (→ стр. 13, 17)



- 1. Разъем MONITOR OUT (15-штырьковый миниразъем) (→ стр. 14)
- 2. COMPUTER IN/ Компонентный входной разъем (15-штырьковый мини-разъем) (→ стр. 13, 14, 15)
- **3.** Разъем VIDEO IN (RCA) (→ стр. 16)
- 4. Разъем S-VIDEO IN (4-штырьковый мини-разъем DIN)
 - (→ стр. <mark>16</mark>)

5. Мини-гнездо AUDIO IN (стереофоническое минигнездо)

(→ стр. 13, 14, 15, 16)

 6. Порт РС CONTROL Порт (9-штырьковый разъем) (→ стр. 94)

Используйте данный порт для подключения компьютера или системы управления. Это позволяет осуществлять управление проектором с помощью последовательного протокола связи. Для разработчиков собственных программ на стр. 94 приведены типичные коды управления с ПК.

Элементы пульта дистанционного управления



- Инфракрасный передатчик (→ стр. 8)
- Кнопка POWER ON (→ стр. 20)
- **3. Кнопка POWER OFF** (→ стр. 29)
- 4, 5, 6. Кнопка COMPUTER 1/2/3

 $(\rightarrow \text{стр. 22})$

(КОМПЬЮТЕРом3 не оснащаются все модели проектора. КОМПЬЮТЕРом2 не оснащаются модели V230X/ V260/V230.)

7. Кнопка AUTO ADJ.

(→ стр. 28)

- Кнопка VIDEO (→ стр. 22)
- 9. Кнопка S-VIDEO

(→ стр. <mark>22</mark>)

- **10. Кнопка HDMI** (→ стр. 22)
- **11. Кнопка VIEWER** (отсутствует в данной серии проекторов)
- **12. Кнопка NETWORK** (not available on this series of projectors)
- **13. Кнопка USB DISPLAY** (not available on this series of projectors)
- **14. Кнопка ID SET** (→ стр. 69)
- **15. Кнопка цифровой клавиатуры/Кнопка CLEAR** (→ стр. 69)
- **16. Кнопка FREEZE** (→ стр. 31)
- **17. Кнопка АV-МUTE** (→ стр. 31)
- **18. Кнопка MENU** (→ стр. 52)
- 19. Кнопка EXIT (\rightarrow стр. 52)
- 20. Кнопка △▽⊲▷ (→ стр. 38, 52)
- **21. Кнопка ENTER** (→ стр. 52)
- **22. Кнопка D-ZOOM (+)(−)** (→ стр. 31)
- **23. Кнопка MOUSE L-CLICK*** (→ стр. <u>38</u>)
- **24. Кнопка MOUSE R-CLICK*** (→ стр. 38)
- **25. Кнопка РАGE** △/▽* (→ стр. 37, 38)
- 26. Кнопка ECO MODE (\rightarrow стр. 32)

27. Кнопка КЕҮЅТО№ (→ стр. 27)

- **28. Кнопка PICTURE** (→ стр. 57, 58)
- **29. Кнопка VOL. (+)(−)** (→ стр. 28)
- **30. Кнопка ASPECT** (→ стр. 61)
- 31. Кнопка FOCUS/ZOOM (отсутствует в данной серии проекторов)
- 32. Кнопка HELP

(→ стр. <mark>77</mark>)

^{*} Кнопки PAGE △/▽, MOUSE L-CLICK и MOUSE R-CLICK работают, только если дополнительный дистанционный приемник мыши (NP01MR) подключен к Вашему компьютеру.

Установка элемента питания

Нажмите на крышку, закрывающую элементы питания, и сдвиньте ее.



Установите новые элементы (ААА). При установке элементов питания соблюдайте их полярность (+/-).



Установите крышку над отсеком для элементов питания и задвиньте ее до щелчка. Не используйте одновременно элементы различных типов или новые элементы вместе со старыми.



Правила обращения с пультом дистанционного управления

- Обращайтесь с пультом дистанционного управления бережно.
- Если на пульт дистанционного управления попала влага, немедленно вытрите его насухо.
- Берегите пульт от чрезмерно высоких температур и влажности.
- Не нагревайте элементы питания, не разбирайте их, а также не бросайте в огонь.
- Если вы планируете не использовать пульт дистанционного управления длительное время, выньте элементы питания.
- При установке элементов питания соблюдайте их полярность (+/-).
- Не используйте одновременно новые и старые элементы питания, а также элементы питания разных типов.
- Утилизируйте элементы питания согласно местному законодательству.

Диапазон работы беспроводного пульта дистанционного управления



- Инфракрасный сигнал действует по линии визирования на расстоянии приблизительно до 22 футов/7 м и в пределах угла 60 градусов от дистанционного датчика, расположенного на корпусе проектора.
- Проектор не будет реагировать на сигнал, если между пультом дистанционного управления и датчиком есть какиелибо преграды или если на датчик падает слишком яркий свет. Кроме того, управление проектором с помощью пульта дистанционного управления будет затруднено при разряженных элементах питания.

2. Установка и подключение

В данном разделе описаны процедуры настройки проектора и подключения видео- и аудиоисточников. Ваш проектор прост в настройке и эксплуатации. Однако перед началом работы следует выполнить следующие действия:



- 1) Установить экран и проектор.
- (2) Подключить к проектору компьютер или видеооборудование. См. стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18.
- Подсоединить кабель питания, входящий в комплект поставки. См. стр. 19.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем передвигать проектор, убедитесь, что от него отсоединен кабель питания и все остальные провода. Во время переноски или хранения проектора закрывайте объектив крышкой.

К электрической розетке.

Настройка экрана и проектора Выбор месторасположения [V300X/V260X/V230X/V260/V230]

Чем дальше от экрана или стены будет установлен проектор, тем большим будет размер изображения. Изображение минимального размера 30" (0,76 м) по диагонали будет получено при размещении проектора на расстоянии около 49 дюймов (1,3 м) от стены или экрана. Изображение максимального размера 300 дюймов (7,6 м) будет получено при размещении проектора на расстоянии около 493 дюймов (12,5 м) от стены или экрана. См. схему ниже для справки.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расстояния обозначаются промежуточными значениями между теле- и широкоэкранным режимами. Используйте практический метод.
- С помощью рычага изменения фокусного расстояния размер изображения может быть увеличен до +/-5%.
- Подробнее о расстоянии до проекции см. стр. 11.

Выбор месторасположения [V300W/V260W]

Чем дальше от экрана или стены будет установлен проектор, тем большим будет размер изображения. Изображение минимального размера 30" (0,76 м) по диагонали будет получено при размещении проектора на расстоянии около 41 дюймов (1,0 м) от стены или экрана. Изображение максимального размера 300 дюймов (7,6 м) будет получено при размещении проектора на расстоянии около 413 дюймов (10,5 м) от стены или экрана. См. схему ниже для справки.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расстояния обозначаются промежуточными значениями между теле- и широкоэкранным режимами. Используйте практический метод.
- С помощью рычага изменения фокусного расстояния размер изображения может быть увеличен до +/-5%.
- Более подробно о проекционном расстоянии говорится на следующей странице.

Расстояние проецирования и размер экрана

На следующем рисунке показано правильное положение проектора относительно экрана. Смотрите таблицу для определения положения проектора.

Таблица расстояний



Поверхность для установки

V300X/V260X/V230X/V260/V230

Размер экрана			D		C						α						
Диаго	наль	Шир	ина	Выс	ота)	широ	окий	-	те	ле	D(W	IDE)	широкий	-	теле
дюйм	MM	дюйм	MM	дюйм	ММ	дюйм	MM	дюйм	MM	-	дюйм	MM	дюйм	MM	градус	-	градус
30	762	24	610	18	457	12	297	46	1180	-	52	1320	3	69	14,0	-	12,7
40	1016	32	813	24	610	16	396	62	1573	-	69	1760	4	91	14,0	-	12,7
60	1524	48	1219	36	914	23	594	93	2360	-	104	2640	5	137	14,0	-	12,7
70	1778	56	1422	42	1067	27	693	108	2753	-	121	3080	6	160	14,0	-	12,7
80	2032	64	1626	48	1219	31	792	124	3147	-	139	3520	7	183	14,0	-	12,7
90	2286	72	1829	54	1372	35	891	139	3540	-	156	3960	8	206	14,0	-	12,7
100	2540	80	2032	60	1524	39	990	155	3933	-	173	4400	9	228	14,0	-	12,7
120	3048	96	2438	72	1829	47	1188	186	4720	-	208	5280	11	274	14,0	-	12,7
150	3810	120	3048	90	2286	58	1486	232	5900	-	260	6600	13	343	14,0	-	12,7
180	4572	144	3658	108	2743	70	1783	279	7080	-	312	7920	16	411	14,0	-	12,7
200	5080	160	4064	120	3048	78	1981	310	7867	-	346	8800	18	457	14,0	-	12,7
240	6096	192	4877	144	3658	94	2377	372	9440	-	416	10560	22	548	14,0	-	12,7
270	6858	216	5486	162	4115	105	2674	418	10620	-	468	11880	24	617	14,0	-	12,7
300	7620	240	6096	180	4572	117	2971	465	11800	-	520	13200	27	685	14,0	-	12,7

V300W/V260W

Размер экрана				D		C						α					
Диаго	наль	Шир	ина	Выс	ота)	шир	окий	-	те	ле	D(WIDL)		широкий	-	теле
дюйм	MM	дюйм	MM	дюйм	MM	дюйм	ММ	дюйм	ММ	-	дюйм	ММ	дюйм	ММ	градус	-	градус
30	762	25	646	16	404	10	252	39	1001	-	43	1098	2	51	14,1	-	12,9
40	1016	34	862	21	538	13	337	53	1335	-	58	1464	3	67	14,1	-	12,9
60	1524	51	1292	32	808	20	505	79	2002	-	86	2196	4	101	14,1	-	12,9
70	1778	59	1508	37	942	23	589	92	2336	-	101	2562	5	118	14,1	-	12,9
80	2032	68	1723	42	1077	27	673	105	2669	-	115	2928	5	135	14,1	-	12,9
90	2286	76	1939	48	1212	30	757	118	3003	-	130	3294	6	152	14,1	-	12,9
100	2540	85	2154	53	1346	33	841	131	3337	-	144	3660	7	168	14,1	-	12,9
120	3048	102	2585	64	1615	40	1010	158	4004	-	173	4392	8	202	14,1	-	12,9
150	3810	127	3231	79	2019	50	1262	197	5005	-	216	5490	10	253	14,1	-	12,9
180	4572	153	3877	95	2423	60	1515	236	6006	-	259	6588	12	303	14,1	-	12,9
200	5080	170	4308	106	2692	66	1683	263	6673	-	288	7320	13	337	14,1	-	12,9
240	6096	204	5169	127	3231	80	2019	315	8008	-	346	8784	16	404	14,1	-	12,9
270	6858	229	5816	143	3635	89	2272	355	9009	-	389	9882	18	455	14,1	-	12,9
300	7620	254	6462	159	4039	99	2524	394	10010	-	432	10980	20	505	14,1	-	12,9

В = Расстояние по вертикали от центра объектива до центра экрана

- С = Расстояние проецирования
- D = Расстояние по вертикали от центра объектива до нижней части экрана (верхней части экрана при использовании на потолке)
- α= Угол проекции

ПРИМЕЧАНИЕ: Величины в таблицах являются расчётными величинами и могут отличаться от действительных.

\rm ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Установка проектора на потолке должна выполняться квалифицированным специалистом. Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю компании NEC.
- -Не пытайтесь установить проектор самостоятельно.
- Проектор следует использовать только на твердых плоских поверхностях. Падение проектора может причинить травмы и повредить проектор.
- Не пользуйтесь проектором там, где температура сильно меняется. Проектором можно пользоваться при температуре от 5 °С до 40 °С. ([ЭКО РЕЖИМ] автоматически включается [ВКЛ.] при температуре от 35 °С до 40 °С. Обратите внимание, что [ЭКО РЕЖИМ] будет автоматически установлен в положение [ВКЛ.] при температуре от 30 °С до 40 °С в режиме [БОЛЬ-ШАЯ ВЫСОТА].)
- Не подвергайте проектор воздействию влаги, пыли или дыма. Это повредит изображению на экране.
- Во избежание перегрева проектора, необходимо обеспечить надлежащий уровень вентиляции. Не закрывайте вентиляционные отверстия на боковой или передней частях проектора.

Отражение изображения

Использование зеркала для отражения проекции позволяет проецировать изображение в условиях малых помещений. При необходимости отражающей системы свяжитесь с торговым представителем NEC. Если отраженная проекция инвертирована, скорректируйте положение проецируемого изображения с помощью кнопок MENU и △▽<▷ на корпусе проектора или пульте дистанционного управления. (→ стр. 68)

Осуществление подключений

Подключение ПК или компьютера Macintosh

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключать проектор к ноутбуку следует, когда проектор находится в режиме ожидания, а питание ноутбука отключено.

- В большинстве случаев сигнал с ноутбука принимается только при условии, что ноутбук сначала был подключен к проектору, а затем включен.
- * Если при использовании пульта дистанционного управления экран стал пустым, это может быть следствием включения экранной заставки на компьютере или работы его программы управления электропитанием.

Включение внешнего экрана компьютера

Показ изображения на экране ноутбука не обязательно сопровождается передачей сигнала также и на проектор. На ноутбуке, совместимом с ПК, предусмотрено сочетание функциональных клавиш, включающее или отключающее внешний экран.

Обычно для включения/отключения внешнего экрана используется комбинация клавиши «Fn» и одной из 12 функциональных клавиш. Например, в ноутбуках марки NEC для переключения между внешними экранами используется сочетание клавиш Fn+F3, а в ноутбуках марки Dell — Fn+F8.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прежде чем подключить аудиокабель к разъему для наушников на компьютере, уменьшите громкость динамиков компьютера. После подключения проектора к компьютера, установите необходимую громкость для проектора и компьютера, соблюдайте осторожность громкий звук может повредить слух.
- Если аудиовыход на вашем компьютере мини-разъем, подключите аудиокабель к этому разъему.
- Во время воспроизведения источника видеосигнала или S-видеосигнала через доступный на рынке серийный преобразователь стандарта развертки изображение может отображаться некорректно.

Причина заключается в том, что при стандартных настройках проектор будет обрабатывать видеосигнал как сигнал компьютера. В таком случае выполните действия, описанные ниже.

- Если при показе изображения затемнена верхняя и нижняя часть экрана или темное изображение отображается некорректно:
 Спроецируйте изображение так, чтобы оно заполнило экран, после чего нажмите кнопку AUTO ADJ. на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
- V230X/V260/V230: Разъем COMPUTER IN поддерживает функцию Plug & Play (DDC2B).
 V300X/V260X/V300W/V260W: Оба разъема COMPUTER 1 IN и COMPUTER 2 IN поддерживают функцию Plug & Play (DDC2B).

Подключение внешнего монитора



К проектору можно подключить отдельный внешний монитор для параллельного просмотра на мониторе проецируемого компьютерного аналогового изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательное подключение невозможно.

Подключение DVD-проигрывателя через компонентный выход

Используйте специальное звуковое оборудование для воспроизведения стереозвука. Проектор оснащен монофоническим встроенным динамиком.



ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о требованиях к типу видеовыхода DVD-проигрывателя можно получить в инструкции к проигрывателю.

Подключение видеомагнитофона

Используйте специальное звуковое оборудование для воспроизведения стереозвука. Проектор оснащен монофоническим встроенным динамиком.



. ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о требованиях к типу видеовыхода видеомагнитофона можно получить в инструкции к видеомагнитофону.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время воспроизведения источника видеосигнала или S-видеосигнала через преобразователь стандарта развертки в режиме перемотки вперед или назад изображение может отображаться некорректно.

V230X/V260/V230

COBET: AUDIO IN (Стереофоническое мини-гнездо) расположено между входами СОМРИТЕR, VIDEO и S-VIDEO.

Подключение входа HDMI (только для V300X/V260X/V300W/V260W)

Вы можете подключить выход HDMI своего проигрывателя DVD, проигрывателя на базе жесткого диска, проигрывателя Blu-ray или ноутбука к разъему HDMI IN проектора.



Кабель аудио (в комплект поставки не входит)

СОВЕТ: Пользователям аудио/видео устройств с соединителем HDMI:

Выберите «Enhanced», а не «Нормальное» если выход HDMI можно переключать с «Enhanced» на «Нормальное» и обратно.

Это улучшит контрастность изображения и подчеркнёт тёмные участки.

Для получения более подробной информации об установках смотрите руководство пользователя подключаемых аудио/видео устройств.

- При соединении разъёма HDMI IN проектора с проигрывателем DVD установки уровня видео сигнала можно выполнить в соответствии с уровнем видео сигнала проигрывателя DVD. В меню выберите [УСТАНОВКИ HDMI] → [ВИ-ДЕО УРОВЕНЬ] и выполните необходимые установки.
- Если не слышен звук входа HDMI, то в меню выберите [УСТАНОВКИ HDMI] → [ВЫБОР АУДИО] → [HDMI]. (→ стр. 71)

ПРИМЕЧАНИЕ. Сигнал HDMI

Если источник питания переменного тока отсоединить от проектора (функция «Прямое откл. Питания» (Direct Power Off)) во время показа изображения через подключение к входу HDMI, в следующий раз при включении питания проектор может некорректно показать изображение. В этом случае выключите источник питания переменного тока, выключите оборудование HDMI (или отключите кабель HDMI), а затем снова включите источник питания переменного тока.

Подключение к сети (только для V300X/V260X/V300W/V260W)

Стандартная модель проектора оснащена портом проводной локальной сети (RJ-45), через который можно подключаться к локальной сети с помощью кабеля проводной локальной сети.

При использовании кабеля проводной локальной сети можно указать настройки сети и настройки почтового предупреждения для проектора через сеть. Для подключения к проводной локальной сети необходимо присвоить проектору IP-адрес на экране [PROJECTOR NETWORK SETTINGS] (Сетевые настройки проектора) веб-браузера компьютера. Для осуществления настройки просмотрите стр. 45, 46, 47.

Пример подключения к ЛВС

Пример подключения к проводной локальной сети



Подсоединение кабеля питания, входящего в комплект поставки

Подсоедините к проектору кабель питания, входящий в комплект поставки. Сначала вставьте трехконтактный штепсель кабеля питания в разъем АС IN проектора, после чего подсоедините штепсельную вилку кабеля к электрической розетке.



🔔 ВНИМАНИЕ:

Части проектора могут в течение некоторого времени нагреваться, если электропитание проектора выключено с помощью кнопки POWER на корпусе проектора или если источник питания переменного тока будет отключен во время нормальной работы проектора.

Соблюдайте осторожность, когда поднимаете проектор.

3. Проецирование изображения (основные операции)

В этом разделе описано, как включить проектор и спроецировать изображение на экран.

Включение проектора

1. Снимите крышку с объектива

 Не тяните за шнурок, чтобы снять крышку объектива.
 Иначе возможны механические повреждения деталей, окружающих объектив.



Индикатор POWER загорится зеленым цветом, и проектор будет готов к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если проектор выключен, понадобится некоторое время, чтобы индикатор стал ярче.

COBET:

- Когда индикатор STATUS загорается оранжевым цветом, это означает, что включен [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.]. (-> стр. 68)
- Если отображается сообщение "Проектор заблокирован! Введите пароль.", это означает что включена функция [БЕЗОПАСНОСТЬ]. (→ стр. 34)

После включения проектора убедитесь, что компьютер или источник видеосигнала включен, а с объектива проектора снята крышка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сигнал отсутствует, то экран становится синим, черным или на нем появится логотип компании NEC (по умолчанию). По истечении 45 секунд после того, как экран проектора станет синим, черным или отобразит логотип, обязательно включится [ЭКО РЕЖИМ]. Это произойдет, только если [ЭКО РЕЖИМ] установлен в положение [ВЫКЛ.].









(→ стр. <mark>84</mark>)

Примечание об экране запуска (экран выбора языка меню)

После первого включения проектора отображается меню запуска. В нем можно выбрать для меню один из 27 языка.

Для выбора языка меню выполните следующие действия:

1. С помощью кнопки △, ▽, ⊲ или ▷ выберите для меню один из 27 языка.

LANGUAGE 🧏 PLEASE SELECT A MENU LANGUAGE.											
\circ	ENGLISH	0	DANSK	\bigcirc	SUOMI						
\circ	DEUTSCH		PORTUGUÊS	0	NORSK						
0	FRANÇAIS	0	ČEŠTINA	0	TÜRKÇE						
\circ	ITALIANO	\bigcirc	MAGYAR	\odot	ROMÂNĂ						
0	ESPAÑOL	0	POLSKI	\bigcirc	HRVATSKI						
\circ	SVENSKA	0	NEDERLANDS	\odot	INDONESIA						
0	РУССКИЙ	0	БЪЛГАРСКИ	\odot	ΕΛΛΗΝΙΚΑ						
\circ	عربي	0	हिंदी	\odot	ไทย						
0	日本語	0	中文	\odot	한국어						
ENTER	:EXIT	EXIT :EX	IT 🔶 SELE	ЕСТ	ISELECT						

2. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

После этого можно перейти к работе с меню. При желании язык меню можно выбрать позже. (→ [ЯЗЫК] на стр. 54, 65)

ПРИМЕЧАНИЕ:



- Если внутренняя температура проектора слишком высока, он зафиксирует чрезмерное увеличение температуры. В таком случае проектор не будет включаться, чтобы не повредились внутренние компоненты. Если это произошло, подождите, пока внутренние компоненты проектора не остынут.
- Проектор не включится, если срок службы лампы подошел к концу. В этом случае замените лампу.
- Если оранжевый индикатор STATUS горит, пока нажата кнопка POWER, это означает, что БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ. настроен.
- Если лампа не загорается, а индикатор STATUS мигает циклами по шесть раз, подождите не меньше минуты, а затем включите проектор.
- Нельзя выключать проектор с помощью кнопки ON/STAND или POWER OFF, пока индикатор POWER мигает зеленым в цикле: 0,5 секунд горит и 0,5 секунд не горит.
- Не отсоединяйте проектор от сети сразу в течение 60 секунд после того, как он был включен, и на экране появилось изображение.
- Сразу после включения проектора экран может мерцать. Это нормальное явление. Подождите 3–5 минут, пока освещение лампой не стабилизируется.
- Если включить проектор сразу после выключения лампы или в условиях высокой температуры в помещении, временно включатся охлаждающие вентиляторы, после чего на экране появится изображение.





Выбор источника

Выбор компьютера или источника видеосигнала

ПРИМЕЧАНИЕ: Компьютер или иной источник видеосигнала, подключенный к компьютеру, должен быть включен.

Выбор из списка источников

Нажмите и сразу же отпустите кнопку SOURCE на корпусе проектора, чтобы вывести на экран список источников изображения. При каждом нажатии кнопки SOURCE источники входящего сигнала будут меняться в такой последовательности: «КОМ-ПЬЮТЕР», «ВИДЕО», «S-ВИДЕО».

Чтобы отобразился выбранный источник, следует нажать кнопку ENTER или подождать 2 секунды.

Автоматическое обнаружение сигнала

Нажмите кнопку SOURCE один раз. Проектор будет искать доступный источник входных сигналов и, когда найдет, отобразит его. Отображение источников входных сигналов будет меняться следующим образом:

V230X/V260/V230:

КОМПЬЮТЕР \rightarrow ВИДЕО \rightarrow S-ВИДЕО \rightarrow КОМПЬЮТЕР \rightarrow ...

V300X/V260X/V300W/V260W:

КОМПЬЮТЕР 1 — КОМПЬЮТЕР 2 — HDMI — ВИДЕО — S-ВИДЕО — КОМПЬЮТЕР 1 — ...

СОВЕТ:Если входной сигнал присутствует, данный вход будет пропущен.

Использование пульта дистанционного управления

V230X/V260/V230: Нажмите кнопку COMPUTER 1, VIDEO или S-VIDEO. **V300X/V260X/V300W/V260W:** Нажмите кнопку COMPUTER 1, COMPUTER 2, HDMI, VIDEO или S-VIDEO.

Выбор источника по умолчанию

Если указать какой-либо источник в качестве источника по умолчанию, он будет отображаться каждый раз при включении проектора.

1. Нажмите кнопку MENU.

На экране отобразится меню.

- 2. Дважды нажмите кнопку ▷ для выбора [ВКЛ.] и нажмите кнопку ▽ или кнопку ENTER для выбора [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ].
- 3. Нажмите кнопку 🗁 четыре раза, чтобы выбрать [ОПЦИИ(2)].
- 4. Шесть раз нажмите кнопку ▽, чтобы выбрать [ВЫБОР ФАБ УСТАН ИСТОЧ] и нажмите кнопку ENTER.

Откроется окно [ВЫБОР ФАБ УСТАН ИСТОЧ].

 $(\rightarrow cmp. 73)$

- 5. Выберите какой-либо источник в качестве источника по умолчанию и нажмите кнопку ENTER.
- 6. Несколько раз нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть меню.

7. Перезапустите проектор.

На экране отобразится изображение из источника, выбранного на шаге 5.

СОВЕТ: Если проектор находится в режиме ожидания, компьютерный сигнал с компьютера, подключенного к разъему входного сигнала COMPUTER IN, будет подаваться на проектор и одновременно проецировать компьютерное изображение. ([ABTO BKЛ. ПИТ.(COMP.)] для V230X/V260/V230/[ABTO BKЛ. ПИТ.(COMP1)] для V300X/ V260X/V300W/V260W→ cmp. 73)



V230X/V260/V230





V300X/V260X/V300W/V260W







V230X/V260/V230







О Регулировка размера и положения изображения

Воспользуйтесь ножкой для регулирования наклона, рычагом масштабирования или колёсиком Фокус, чтобы настроить размер и положение картинки.

В этом разделе чертежи и кабели не указаны для большей ясности.





Настройка ножки для регулирования наклона

1. Поднимите передний край проектора.

ВНИМАНИЕ:

Не дотрагивайтесь до выпускного вентиляционного отверстия во время настройки ножки для регулирования наклона, так как при включении проектора это отверстие нагревается и продолжает оставаться нагретым после выключения.

- 2. Для удлинения ножки для регулирования наклона нажмите и удерживайте рычаг ножки на передней панели проектора.
- 3. Опустите переднюю часть проектора до требуемой высоты.
- Для закрепления позиции ножки для регулирования наклона отпустите рычаг ножки.

Ножку для регулирования наклона можно выдвигать на расстояние до 1,6 дюйма/40 мм.

Передняя часть проектора имеет примерно 10 степеней настройки (вверх).

Поверните заднюю ножку до требуемой высоты, чтобы выровнять изображение на поверхности проецирования.

ВНИМАНИЕ:

 Не используйте ножку для регулирования наклона не по назначению.
 Использование этой ножки для других целей, например, для переноски или подвешивания проектора (на стену или на потолок) может повредить проектор.

Настройка наклона изображения влево и вправо [Задняя ножка]

1. Снимите прокладку (черная резина) с задней ножки.

Сохраните прокладку для будущего использования.

2. Поверните заднюю ножку.

Задняя ножка может выдвигаться на расстояние до 0,4 дюйма/10 мм. Прокручивание задней ножки позволяет размещать проектор горизонтально.

ПРИМЕЧАНИЕ: После использования проектора прикрепите прокладку к задней ножке.





Рычаг ножки для регулирования наклона





проклаока (ч ная резина)

Масштабирование

Рычаг ZOOM используется для настройки размера изображения на экране.



Фокус

Колесико FOCUS используется для настройки фокусировки.



Коррекция трапециевидного искажения

Коррекция трапециевидного искажения

Если экран наклонен в вертикальной плоскости, становится заметным трапециевидное искажение. Чтобы откорректировать трапециевидное искажение, выполните следующие действия.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Так как коррекция трапециевидного искажения выполняется электронным способом, изображение в результате может стать слегка размытым.
- Диапазон коррекции трапециевидного искажения можно сузить в зависимости от сигнала или выбранного формата изображения.

Настройка с помощью кнопок на корпусе

1. Нажмите кнопку △ (Ѽ) или 🗸 (Ѽ), когда на экране не отображено меню.

Отобразится панель кнопок для коррекции трапециевидного искажения.





2. Для выполнения коррекции нажимайте riangle или au.

Настройте так, чтобы правая и левая стороны были параллельны.

3. Нажмите кнопку ENTER.

Панель кнопок для коррекции трапециевидного искажения будет закрыта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отображается меню, вышеуказанная операция будет невозможна. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку MENU, после чего можно выполнять процедуру коррекции.

Выберите меню [ВКЛ.] → [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ] → [ТРАПЕЦИЯ]. Для сохранения изменений нажмите [ТРАПЕЦИЯ - COXP.]. (→ стр. 64)

Настройка с помощью пульта дистанционного управления

1. Нажмите кнопку КЕҮЅТОЛЕ.

Появится панель настройки трапецеидального искажения.



2. Используйте кнопку <\ или >> для исправления трапецеидального искаже-

ния.

Настройте так, чтобы правая и левая стороны были параллельны.

3. Нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Так как коррекция трапециевидного искажения выполняется электронным способом, изображение в результате может стать слегка размытым.
- Максимальный диапазон вертикальной коррекции трапецеидального искажения +/-40 градусов. Максимальный диапазон может быть меньше в зависимости от сигнала или выбранного формата изображения. Когда включен режим 3D изображения, диапазон трапециевидной коррекции также может быть меньше.
- Диапазон коррекции это не максимальный угол наклона проектора.
- Коррекция искажения влево и вправо (в горизонтальной плоскости) невозможна.

СОВЕТ: Для сохранения изменений нажмите [ТРАПЕЦИЯ - СОХР.]. (→ стр. 64)






6 Автоматическое обнаружение сигнала компьютера

Настройка изображения с помощью кнопки Auto Adjust

Автоматическая оптимизация изображения компьютера.

Для выполнения автоматической оптимизации компьютерного изображения нажмите кнопку AUTO ADJ. Эта коррекция может понадобиться при первом подключении компьютера к проектору.







ПРИМЕЧАНИЕ:

Для отображения некоторых сигналов может понадобиться некоторое время, другие сигналы могут отображаться некорректно.

- Функция автоматической настройки работает только для сигналов с компьютера (RGB).
- Если при помощи операции автоматической настройки не удается оптимизировать сигнал компьютера, попробуйте настроить параметры [ГОРИЗОН-ТАЛЬНО], [ВЕРТИКАЛЬНОЕ], [ЧАСЫ] и [ФАЗА] вручную. (→ стр. 60, 61)

6 Увеличение или уменьшение громкости

Громкость динамика можно изменять.



СОВЕТ: Когда меню не отображаются, кнопки <</u> и е на корпусе проектора служат для управления громкостью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Громкость звукового сигнала [ГУДОК] не может быть отрегулирована. Чтобы отключить звуковой сигнал [ГУДОК] с помощью меню, выберите [ВКЛ.] → [ОПЦИИ(1)] → [ГУДОК] → [ВЫКЛ.]. (→ стр. 71)



7 Выключение проектора

Чтобы выключить проектор:

1. Нажмите на кнопку (b) (POWER) на корпусе проектора или кнопку POWER OFF на пульте дистанционного управления.

Появится сообщение [ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ВЫ УВЕРЕНЫ ? / СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА СО2 X.XXX[g-CO2]].







2. После этого нажмите кнопку ENTER или повторно нажмите кнопку (🕙 (POWER) или POWER OFF.

Лампа выключится, и проектор перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания, когда выбрана опция [НОРМАЛЬНОЕ] для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], индикатор POWER загорится оранжевым цветом, а индикатор STATUS зеленым.

Сразу после включения проектора и проецирования изображения он не будет реагировать на выключение в течение 60 секунд.



3. Отсоедините силовой кабель.

Индикатор POWER погаснет.

🚺 ВНИМАНИЕ:

Части проектора могут в течение некоторого времени нагреваться, если источник питания переменного тока будет отключен во время нормальной работы проектора или во время работы вентилятора охлаждения. Соблюдайте осторожность, когда поднимаете проектор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нельзя выключать питание проектора в течение первых 60 секунд непосредственно после его включения и отображения изображения.
- Нельзя отсоединять питание проектора в течение 10 секунд после выполнения коррекции или изменения настроек и закрытия меню. В противном случае результаты коррекции и настройки могут быть потеряны.

В По завершении использования

Подготовка: Убедитесь, что питание проектора выключено.

- 1. Отсоедините остальные кабели.
- 2. Сложите ножку для регулирования наклона, если она была выдвинута.
- 3. Закройте объектив крышкой.

4. Функции удобства

Отключение изображения и звука

Нажмите кнопку AV-MUTE, чтобы отключить изображение и звук на короткое время. Повторное нажатие вернет изображение и звук.

ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при выключенном изображении меню останется на экране.

Фиксация изображения

Нажмите кнопку FREEZE, чтобы зафиксировать движущееся изображение. Повторное нажатие возобновит движение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображение зафиксируется, однако воспроизведение оригинального видео будет продолжаться.

🕄 Увеличение картинки

Увеличение картинки возможно до четырехкратного размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное увеличение возможно до четырех раз в зависимости от сигнала, или когда [ШИРОКИЙ ФОКУС] выбран для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН].

Для этого:

1. Нажмите кнопку D-ZOOM (+), чтобы увеличить изображение.

Для перемещения увеличенного изображения используйте кнопку riangle, riangle, riangle, или arapprox.



2. Нажмите кнопку $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$.

Область увеличенного изображения будет перемещаться

3. Нажмите кнопку D-ZOOM (-).

При каждом нажатии D-ZOOM (-) изображение будет уменьшаться.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Изображение будет увеличено или уменьшено по центру экрана.
- Если открыть меню, текущее увеличение будет отменено.









Изменение Эко режима

Эта функция позволяет выбрать один из двух режимов яркости лампы: Режимы ВЫКЛ. и ВКЛ. Если включить [ЭКО РЕЖИМ], лампа прослужит дольше.

ЭКО РЕЖИМ	Описание	Состояние индикатора LAMF	D
выкл.	Это значение установлено по умолчанию (100%-ая яркость).	Выкл.	LAMPSTATUS
вкл.	Чтобы увеличить срок службы лампы (прибл. 90% яркости на проекторах моделей V260X/V230X/V260/ V230/V260W, а также прибл. 75% яркости на проек- торе модели V300X/V300W), следует выбрать дан- ный режим.	Постоянно светится зе- леным	o status

Чтобы включить [ЭКО РЕЖИМ], выполните следующее:

- Нажмите кнопку ЕСО на пульте дистанционного управления для отображения экрана [ЭКО РЕЖИМ].
- 2. С помощью кнопки △ или ▽ выберите [ВКЛ.].

3. Нажмите кнопку ENTER.

Для возврата из режима [ВКЛ.] в [ВЫКЛ.] перейдите к шагу 2 и выберите [ВЫКЛ.]. Повторите шаг 3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- [ЭКО РЕЖИМ] можно изменять через меню.
 Выберите [ВКЛ.] → [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ] → [ЭКО РЕЖИМ].
- Время до конца службы лампы и количество часов работы лампы можно проверить в меню [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]. Выберите [ИНФ.] → [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ].
- Проектор всегда будет переходить в состояние [ЭКО РЕЖИМ] [ВКЛ.] в течение 90 секунд непосредственно после включения проектора. Лампа будет работать в том же режиме, даже если [ЭКО РЕЖИМ] в это время будет изменен.
- По истечении 45 секунд после того, как экран проектора станет синим, черным или отобразит логотип, [ЭКО РЕЖИМ] автоматически переключится в положение [ВКЛ.]. Это произойдет, только если [ЭКО РЕЖИМ] установлен в положение [ВЫКЛ.].
- Если в режиме [BblKЛ.] проектор перегреется, лампа может автоматически переключиться из режима [ЭКО РЕЖИМ] в режим [BKЛ.] с целью защиты проектора. В режиме [BKЛ.] яркость изображения снижена. После того, как проектор остынет до нормальной температуры, [ЭКО РЕЖИМ] снова переключится в режим [BblKЛ.].

Символ термометра [] указывает на то, что лампа автоматически переключилась в режим [ВКЛ.] по причине слишком высокой температуры внутри проектора.



	эко в	≥ЕЖИМ			
4			_		
E		ВЫКЛ	1.		-
		DKJI.			
	ENTER	•	EXIT	÷	

Проверка энергосберегающего эффекта [ИЗМЕРЕНИЕ СО2]

Эта функция покажет энергосберегающий эффект, выраженный уменьшением выброса CO2 (кг), когда [ЭКО РЕЖИМ] для проектора установлен в положение [ВКЛ.]. Эта функция называется [ИЗМЕРЕНИЕ CO2].

Возможны два сообщения: [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ/ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ] и [СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА СО2]. Сообщение[/ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ] покажет общее значение уменьшения выброса СО2 и экономии расходов на электроэнергию с начала сеанса до настоящего момента. Вы можете проверить данные, выбрав пункт [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ] из вкладки меню [ИНФ.] (→ стр. 77)

					•			
\bigcap	ист.		HACTP.	Bł	(Л.	ИНФ.		BOCCT.
•	BPEN	ия и <mark>с</mark> пс	ЛЬЗОВАН	ия ∙≀	1СТОЧН	ИК(1)		• (1/3)
	ости НАРИ УГЛЕ СНИ	АТОЧН. I АБОТКА ЕРОДОСІ КЕНИЕ 3.	РЕСУРС Л/ ЛАМПЫ БЕРЕЖЕНИ АТРАТ	Е	00000[0.000[0.00[\$]	H] <g-co2] </g-co2] 		100%
	NTER	:	EXIT	:выход	÷ :⊓I	EPEM.	- ● - I	TEPEM.
		компы	OTEP					

Сообщение [CEAHC COKPAЩEHИЯ ВЫБРОСА CO2] показывает количественное уменьшение выброса CO2 с момента переключения в ЭКО РЕЖИМ сразу после включения и выключения. Сообщение [CEAHC COKPAЩEHИЯ ВЫБРОСА CO2] будет отображаться в диалоге [ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ВЫ УВЕРЕНЫ ?] во время выключения.



COBET:

- Формула, по которой рассчитывается количественное уменьшение выброса CO2, показана ниже.
 Величина уменьшения выброса CO2 в режиме ЭКО РЕЖИМ ВЫКЛ. = Расход энергии в режиме ЭКО РЕЖИМ ВКЛ. х коэффициент преобразования CO2. *
 * Расчет величины уменьшения выброса CO2 базируется на публикации OECD «CO2 Emissions from Fuel Combustion, 2008 Edition».
- Эта формула не будет применяться к расходу энергии, которая не выделяется, если [ЭКО РЕЖИМ] включен или выключен.
- Факторы для [СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ] можно изменить из меню ([РАСХОД УГЛЕРОДА] и [ТАРИФ]) (→ стр. 73, 74)
- Денежную единицу для [СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ] можно изменить из меню ([ВАЛЮТА]). (→ стр. 74)

Предупреждение несанкционированного использования проектора [БЕЗОПАСНОСТЬ]

Можно установить пароль, чтобы предотвратить несанкционированное использование проектора. Каждый раз при включении проектора будет отображаться экран для ввода пароля. Проецирование изображения будет возможным только после ввода верного пароля.

Функцию [БЕЗОПАСНОСТЬ] невозможно выключить через меню [ВОССТ.].

Чтобы активировать функцию безопасности:

1. Нажмите кнопку MENU.

На экране отобразится меню.

- 2. Дважды нажмите кнопку ▷ для выбора [ВКЛ.] и нажмите кнопку ▽ или кнопку ENTER для выбора [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ].
- 3. Нажмите кнопку ▷, чтобы выбрать [УСТАНОВКА].
- 4. Трижды нажмите кнопку ▽, чтобы выбрать [БЕЗОПАСНОСТЬ], и нажмите кнопку ENTER.

	ист.		HACTP.	BI	к л.	ИНФ.	E	восст.
•	уст/	новка	•	опции	(1)	•		2/3
() 	ОРИ БЛО БЕЗС СКО КОН	ЕНТАЦИЯ К. ПАНЕЛ ОПАСНОС РОСТЬ КО ГРОЛЬ ID	I И УПРАВ. ТЬ ЭММУНИН	п. КАЦИИ	ФРО ВЫК ВЫК 3840	НТАЛЬНАЯ Л. Л. ЮОррѕ	10000	ОЛА
EN	TER	:ВЫБРАТ	ГЬ ЕХІТ	выход	÷	ПЕРЕМ.	<> :	-
		компьк	DTEP					

На экране отобразится меню ВЫКЛ.|ВКЛ.

5. Нажмите кнопку ▽, чтобы выбрать [ВКЛ.], и нажмите кнопку ENTER.

БE3OI	ПАСНО	СТЬ	
 B B 	ыкл. кл.		
			 2
ENTER		EXIT	\$

Откроется окно для ввода пароля [ПАРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ].

6. Введите комбинацию из четырех кнопок △▽⊲▷ и нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ: Длина пароля должна быть от 4 до 10 цифр.

ПАРС)ЛЬ БЕЗОГ	IACHOC	ти			

ENTER	:ввод	EXIT	:ВЫХОД	≑ :ВВОД	● :ВВОД	

Отобразится экран подтверждения пароля [ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ].

7. Введите комбинацию из тех же самых четырех кнопок $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ и нажмите кнопку ENTER.



Откроется окно подтверждения.

8. Выберите [ДА] и нажмите кнопку ENTER.



Функция БЕЗОПАСНОСТЬ активирована.

Для включения проектора при включенной функции [БЕЗОПАСНОСТЬ]:

1. Нажмите кнопку POWER.

Проектор включиться, и на экране отобразиться сообщение о том, что проектор заблокирован.

2. Нажмите кнопку MENU.



3. Введите верный пароль и нажмите кнопку ENTER. Начнется проецирование изображения.





Чтобы отключить функцию [БЕЗОПАСНОСТЬ]:

1. Нажмите кнопку MENU.

На экране отобразится меню.

2. Выберите [ВКЛ.] → [УСТАНОВКА] → [БЕЗОПАСНОСТЬ] и нажмите кнопку ENTER.

\bigcap	ист.		HACTP.	BI	кл.	ИНФ.	BOCCT.
۹	YCT/	АНОВКА	•	опции	(1)	+	(2/3)
	ОРИІ БЛОІ БЕЗС СКОІ КОН	ЕНТАЦИЯ К. ПАНЕЛ ПАСНОС РОСТЬ КО ТРОЛЬ ID	I И УПРАВЈ ТЬ ЭММУНИК	п. КАЦИИ	ФРОН ВЫКЛ ВКЛ. 38400	ТАЛЬНАЯ С I. Jbps	о стола
C	NTER	:ВЫБРАТ		выход	. ÷:Γ	IEPEM.	<> :
		компьк	DTEP				

На экране отобразится меню ВЫКЛ./ВКЛ.

3. Выберите [ВЫКЛ.] и нажмите кнопку ENTER.

	БЕЗО	ПАСНО	СТЬ		
4			_	_	
E) B	вкл.	_	_	-
	_		_		
	ENTER	•	EXIT	÷	

Отобразится экран ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ.



4. Введите ваш пароль и нажмите кнопку ENTER.

Функция БЕЗОПАСНОСТЬ будет выключена в случае ввода верного пароля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы забыли ваш пароль, обратитесь к торговому представителю. Ваш торговый представитель предоставит Вам освобождающий код в обмен на код запроса. Ваш код запроса отображен на экране подтверждения пароля. В данном примере [K992-45L8-JNGJ-4XU9-1YAT-EEA2] является кодом запроса.

Использование дополнительного дистанционного приемника мыши (NP01MR)

Дополнительный дистанционный приемник мыши позволяет управлять функциями компьютерной мыши с пульта дистанционного управления. Он очень удобен для просмотра презентаций, созданных на компьютере.

Подключение дистанционного приемника мыши к компьютеру

Чтобы получить возможность пользоваться функцией дистанционного управления мышью, к компьютеру следует подключить дистанционный приемник мыши.

Приемник мыши можно подключить непосредственно к USB-порту компьютера (тип А).

ПРИМЕЧАНИЕ: Может понадобиться перезапуск или изменение каких-либо настроек компьютера - это зависит от типа подключения и установленной на компьютере операционной системы.



Управление компьютером с помощью дистанционного приемника мыши



танционном приемнике мыши

Подключение с использованием терминала USB

Приемник мыши можно использовать для ПК, в котором установлена одна из следующих операционных систем: Windows XP*, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 или Mac OS X версии 10.0.0 или более поздней.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если в SP1 или более поздней версии Windows XP курсор мыши перемещается неправильно, сделайте следующее: Снимите флажок с пункта Включить повыщенную точность установки указателя под бегунком для изменения скорости мыши в диалоговом окне Свойства: мышь на вкладке [Параметры указателя] закладка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки riangle u
abla не работают в программе PowerPoint для компьютера Macintosh.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подождите не менее 5 секунд после отключения приемника мыши перед повторным подключением и наоборот. Компьютер не сможет идентифицировать приемник мыши, если его часто подключать и отключать через короткие интервалы времени.

Управление компьютерной мышью с пульта дистанционного управления

Компьютерной мышью можно управлять с пульта дистанционного управления.

Кнопка ∆/▽:	служит для прокручивания зоны просмотра окна, а также для перехода к предыдущему или следующему слайду в программе PowerPoint, запущенной на компьютере.
Кнопки △▽⊲▷:	служат для передвижения курсора мыши в компьютере.
Кнопка MOUSE L-CLICK:	работает так же, как и левая кнопка мыши.
Кнопка MOUSE R-CLICK:	работает так же, как и правая кнопка мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если при работе с компьютером с помощью кнопки △▽< или ▷ отображается меню, влияние распространяется как на меню, так и на указатель мыши.
 Закройте меню и работайте с помощью мыши.
- Кнопки riangle u
 abla не работают в программе PowerPoint для компьютера Macintosh.

Режим перетаскивания:

Для включения режима перетаскивания нажмите кнопку MOUSE L-CLICK или R-CLICK, удерживайте ее 2-3 секунды, затем отпустите; операции перетаскивания можно выполнять простым нажатием кнопки △▽◁▷. Чтобы отпустить объект, нажмите кнопку MOUSE L-CLICK (или R-CLICK). Для отмены нажмите кнопку MOUSE R-CLICK (или L-CLICK).

COBET: В Windows скорость передвижения указателя мыши можно изменять в диалоговом окне Свойства: мышь. Дополнительные сведения см. в документации к компьютеру или интерактивной справке.

Оспользование компьютерного кабеля (VGA) для управления проектором (Virtual Remote Tool)

С помощью утилиты «Virtual Remote Tool» (на CD для проектора компании NEC) виртуальный пульт дистанционного управления (или панель инструментов) можно увидеть на мониторе компьютера.

Эта функция поможет Вам выполнять такие операции, как включение и выключение проектора, и выбор сигнала через компьютерный кабель (VGA), последовательный кабель или локальную сеть.





Виртуальный пульт дистанционного управления

Панель инструментов

В этом разделе рассматриваются основные положения для подготовки к использованию Virtual Remote Tool. Дополнительную информацию по использованию Virtual Remote Tool см. в справке Virtual Remote Tool. (→ стр. 44)

Шаг 1: Установите Virtual Remote Tool на компьютер. (\rightarrow стр. 40)

Шаг 2: Подсоедините проектор к компьютеру. (→ стр. 42)

Шаг 3: Запустите Virtual Remote Tool. (\rightarrow стр. 43)

COBET:

- Virtual Remote Tool можно использовать с локальной сетью и последовательным соединением.
- Для получения обновленной информации о Virtual Remote Tool посетите наш Интернет сайт: http://www.nec-display.com/dl/en/index.html

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если на Вашем переключателе источника выбран [КОМПЬЮТЕР 1] ([КОМПЬЮТЕР] для моделей V230X/V260/V230), виртуальный пульт дистанционного управления или панель инструментов будут отображены так же, как и экран Вашего компьютера.
- Используйте входящий в комплект компьютерный кабель (VGA) для соединения разъема COMPUTER 1 IN (а для проекторова моделей V230/V260/V230 разъема COMPUTER IN) непосредственно с разъемом выхода монитора компьютера, чтобы использовать Virtual Remote Tool.
 Использование переходников или других кабелей, кроме входящего в комплект компьютерного кабеля (VGA), может вызвать сбой в передаче сигналов.
 Разъем VGA кабеля:

для DDC/Cl требуются 12 и 15 выводы.

- Virtual Remote Tool может не работать из-за характеристик компьютера, версии графического адаптера или драйверов.
- Функция передачи ЛОГО не обеспечивается для этой серии проекторов.

COBET:

• Разъем COMPUTER 1 IN/COMPUTER IN проектора поддерживает DDC/CI (Display Data Channel Command Interface). DDC/CI это стандартный интерфейс для двунаправленного соединения: монитор/проектор и компьютер.

Шаг 1: Установка Virtual Remote Tool на компьютер

Поддерживаемые ОС

Virtual Remote Tool будет работать со следующими операционными системами.

Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Home Basic *1, Windows Vista Home Premium *1, Windows Vista Business *1, Windows Vista Enterprise *1, Windows Vista Ultimate *1 Windows XP Home Edition *2, Windows XP Professional *2

*1: Поддерживает 32-bit версию.

*2: Для работы Virtual Remote Tool требуется «Microsoft .NET Framework Version 2.0» или более поздние версии. Microsoft .NET Framework Version 2.0 или более поздние версии доступны на сайте Microsoft. Установите Microsoft .NET Framework Version 2.0 или более поздние версии на компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы установить Virtual Remote Tool, учетная запись пользователя Windows должна иметь права «Администратора» (Windows 7, Windows Vista и Windows XP).
- Закройте все работающие программы, прежде чем установить Virtual Remote Tool. Если включена какая-либо программа, установка может не завершиться.

1 Вставьте CD, поставляемый с проектором NEC, в устройство CD-ROM.

Отобразятся папки на CD проектора NEC. Если папки не отображаются, кликните по пиктограмме CD/DVD устройства в Windows' «Компьютер» (или «Мой компьютер») и выберите «Открыть».

2 Дважды кликните «software» и затем «Virtual Remote Tool».

Появится пиктограмма «setup.exe».

3 Дважды кликните по пиктограмме «setup.exe».

Запустится Установщик, и появится Мастер экрана.



3 Кликните «Next».

Появится экран «END USER LICENSE AGREEMENT».



Прочитайте внимательно «END USER LICENSE AGREEMENT».

4 Если вы согласны, кликните «I accept the terms in the license agreement», а затем кликните «Next».

• Следуйте указаниям окон установщика, чтобы завершить установку.

COBET:

Установка Virtual Remote Tool

Подготовка:

Выйдите из Virtual Remote Tool перед установкой. Чтобы установить Virtual Remote Tool, учетная запись пользователя Windows должна быть с правами «Администратор» (Windows 7 и Windows Vista) или с правами «Администратор компьютера» (Windows XP).

• Для Windows 7/Windows Vista

- 1 Кликните «Пуск», а затем «Панель управления». Откроется окно Панели управления.
- 2 Кликните «Удалить программу» в «Программмы» Отобразиться окно «Программы и компоненты».
- 3 Выберите Virtual Remote Tool и кликните по ней.
- 4 Кликните «Удалить/Изменить» или «Удалить».
- Когда появится окно «Учетные записи пользователя», нажмите «Продолжить». Следуйте указаниям на экранах, чтобы завершить установку.

• Для Windows XP

- 1 Кликните «Пуск», а затем «Панель управления». Появится окно Панели управления.
- 2 Дважды кликните «Добавить / Удалить Программы». Появится окно Добавить / Удалить Программы.
- **3** Выберите Virtual Remote Tool из списка, а затем нажмите «Удалить». Следуйте указаниям на экранах, чтобы завершить удаление программы.

Шаг 2: Подсоедините проектор к компьютеру

- 1 Используйте входящий в комплект компьютерный кабель (VGA) для соединения разъема COMPUTER 1 IN проектора непосредственно с разъемом выхода монитора компьютера.
- 2 Вставьте прилагаемый силовой кабель в гнездо АС IN проектора и в электрическую розетку.

Проектор находится в режиме ожидания.



COBET:

• При первом запуске программы Virtual Remote Tool, появится окно «Easy Setup» для настройки Ваших соединений.

Шаг 3: Запустите Virtual Remote Tool

Запуск с помощью пиктограммы на рабочем столе

1 Нажмите два раза на пиктограмму 膈 на рабочем столе компьютера.



Запуск из меню «Пуск»

• Нажмите [Пуск] → [Все программы] или [Программы] → [NEC Projector User Supportware] → [Virtual Remote Tool] → [Virtual Remote Tool].

При первом запуске программы Virtual Remote Tool, появится окно «Easy Setup».



Следуйте указаниям на экранах.

Когда установка «Easy Setup» закончится, появится окно Virtual Remote Tool.



ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если в меню выбран [ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ] режим для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], то проектор нельзя будет включить с помощью компьютерного кабеля (VGA) или сетевого соединения (проводная локальная сеть/беспроводная локальная сеть).

COBET:

Выход из Virtual Remote Tool

1 Нажмите на пиктограмму Virtual Remote Tool 🌇 на панели задач.

На экране отобразится меню.



2 Нажмите на «Exit».

Virtual Remote Tool закроется.

Просмотр помощи к Virtual Remote Tool

• Отображение помощи, используя панель задач.

1 Нажмите на пиктограмму Virtual Remote Tool 🏪 на панели задач, когда открыто окно Virtual Remote Tool.

На экране отобразится меню.

	Show Remote Control Reconnect Starting Easy Setup Option Settings	•
Help	Help	•
About Virtual Remote Tool	Cancel Exit	

2. Нажмите на «Help».

Появится окно Помощь.



• Отображение помощи, используя меню Пуск.

1. Нажмите на «Пуск». «Все программы» или «Программы». «NEC Projector User Supportware» на «Virtual Remote Tool». И затем на «Virtual Remote Tool Help» в этой папке.

Появится окно Помощь.

Э Настройка с помощью браузера НТТР (только для V300X/V260X/ V300W/V260W)

Обзор

Подключив проектор к сети, можно устанавливать настройки почтового предупреждения (→ стр. 47), а также управлять проектором при помощи компьютера в сети.

Чтобы управлять проектором через веб-браузер, необходимо установить специальную программу на компьютер. При помощи функции сервера HTTP необходимо указать IP-адрес и маску подсети проектора на экране параметров сети веб-браузера. Используйте веб-браузер «Microsoft Internet Explorer 6.0» или более поздней версии. (В данном устройстве используется язык JavaScript и файлы «Cookies», поэтому в браузере должна быть установлена поддержка этих функций. Способ установки зависит от версии браузера. Обращайтесь к файлам справки и другой информации, содержащейся в Вашем программном обеспечении.)

Для доступа к функциями сервера HTTP запустите веб-браузер на компьютере через сеть, подключенную к проектору, и введите указанный ниже URL-адрес.

• Настройка сети

http://<IP-адрес проектора>/index.html

Настройка почтового предупреждения

http://<IP-адрес проектора>/lanconfig.html

COBET:

- IP-адресом по умолчанию является "192.168.0.10".
- Специальную программу можно загрузить с нашего веб-сайта.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если экран PROJECTOR NETWORK SETTINGS (Сетевые настройки проектора) не отображается в веб-браузере, нажмите клавиши Ctrl+F5 для обновления веб-браузера (или очистки кэша).
- В зависимости от настроек сети скорость ответа экрана или кнопок может снизиться, либо может отсутствовать ответ на команды. В этом случае обратитесь к своему сетевому администратору.

Проектор может не реагировать, если нажимать кнопки повторно через короткие промежутки времени. В этом случае подождите некоторое время и повторите действия. Если ответная реакция по-прежнему отсутствует, выключите и снова включите проектор.

Подготовка перед началом работы

Прежде чем приступить к настройкам браузера, подключите серийный кабель локальной сети к проектору. (→ стр. 18) Работа с браузером, который использует прокси-сервер, может быть невозможна в зависимости от типа прокси-сервера и способа установки. Хотя тип прокси-сервера имеет решающее значение, возможна ситуация, когда параметры, которые были установлены, не будут отображаться (что зависит от объема кэш-памяти), а информация, введенная в браузере, не будет отображаться в проекторе. Если это возможно, рекомендуется воздержаться от использования прокси-сервера.

Управление адресом для работы через браузер

В качестве реального адреса, вводимого в строке ввода адреса при работе с проектором через браузер, можно использовать имя хоста, если это имя, соответствующее IP-адресу проектора, было зарегистрировано сетевым администратором на сервере доменных имен или указано в файле «HOSTS» на используемом компьютере.

 Пример 1: Если для имени узла проектора установлено значение "pj.nec.co.jp", доступ к параметрам настройки сети можно получить, указав http://pj.nec.co.jp/index.html
 в столбце адреса или столбце ввода URL-адреса.
 Пример 2: Если IP-адресом проектора является "192.168.73.1", доступ к параметрам почтового предупреждения можно получить, указав
 http://192.168.73.1/index.html
 в столбце адреса или столбце ввода URL-адреса.

Параметры сети

http://<IP-адрес проектора>/index.html

ITEM	CURRENT VALUE	NEW VALUE				
	PHYSICAL AD	DRESS				
MAC ADDRESS	00-30-13-9F-7E-6D	CANNOT BE MODIFIED				
	IP NETWO	RK				
DHCP	DISABLE	⊙ENABLE ⊙DISABLE				
IP ADDRESS	192.168.0.10	192 168 0 10				
SUBNET MASK	255.255.255.0	255 255 255 0				
DEFAULT GATEWAY	192.168.0.1	192, 168, 0, 1				
DNS(PRIMARY)	0.0.0.0	0,0,0,0				
DNS(SECONDARY)	0.0.0.0	0,0,0,0				
	CRESTRON CONTROL					
CONTROL SYSTEM	DISABLE	O ENABLE ODISABLE				
IP ADDRESS	0.0.0.0					
IP ID	0	0				

PROJECTOR NETWORK SETTINGS

FIRMWARE VERSION : 0.06 / MODEL : V260X

UPDATE

Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2008-2010. All rights reserved.

DHCP	В результате включения этой опции сервер DHCP автоматически назначает проектору IP-адрес. Отключение этой опции позволяет зарегистрировать IP-адрес или номер подсетевой маски, предоставленный системным администратором.
	СОВЕТ: Вы можете проверить IP-адрес с помощью меню, если для параметра [DHCP] установлено значение [ENABLE]. Чтобы выполнить эту операцию из меню, выберите [ИНФ.].
IP ADDRESS	Установите свой IP-адрес сети, подключенной к проектору, если для параметра [DHCP] указано значение [DISABLE].
	СОВЕТ: Вы можете проверить заданный IP-адрес с помощью меню. Для того чтобы выполнить эту операцию из меню, выберите [ИНФ.] — [ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ].
SUBNET MASK	Установите свой номер подсетевой маски сети, подключенной к проектору, если для параметра [DHCP] указано значение [DISABLE].
DEFAULT GATEWAY	Установите свой шлюз по умолчанию сети, подключенной к проектору, если для параметра [DHCP] указано значение [DISABLE].
DNS (PRIMARY)	Установите параметры первичного DNS для сети, подключенной к проектору.
DNS (SECONDARY)	Установите параметры вторичного DNS для сети, подключенной к проектору.
UPDATE	Отобразите свои параметры.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте браузер после выбора параметра [UPDATE]. Проектор выполнит автоматическое обновление параметров.

СОВЕТ: Выбор значения [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] для параметра [ВОССТ.] из меню проектора позволяет вернуть указанные ниже элементы к стандартным заводским настройкам.

[DHCP]: ОТКЛЮЧИТЬ / [IP-adpec]: 192.168.0.10 / [МАСКА ПОДСЕТИ]: 255.255.255.0 / [ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ]: 192.168.0.1

*[DNS (Первичный)] и [DNS (Вторичный)] останутся неизменными.

COBET: Настройки CRESTRON CONTROL нужны только для использования с Crestron RoomView.

Для получения дополнительной информации, посетите http://www.crestron.com

Настройка почтового предупреждения

http://<IP-адрес проектора>/lanconfig.html

PROJECTOR NETWORK SETTINGS				
TUDA	VAT LITP			
IIEM	VALUE			
	DOMAIN			
HOST NAME				
DOMAIN NAME				
	MAIL			
ALERT MAIL	○ ENABLE DISABLE			
SENDER'S ADDRESS				
SMTP SERVER NAME				
RECIPIENT'S ADDRESS 1				
RECIPIENT'S ADDRESS 2				
RECIPIENT'S ADDRESS 3				
L APPLY				
TEST MAIL STATUS				
Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2008-2009. All rights reserved.				

Благодаря этой опции, при использовании проводной ЛВС сообщение об ошибке доставляется на компьютер через электронную почту. Сообщение об ошибке будет доставлено, если срок службы лампы проектора подошел к концу или при работе проектора произошла ошибка.

HOST NAME	.Введите название домена сети, подключенной к проектору. Можно использовать до 60 букв и цифр. Если имя узла проектора неизвестно, введите строку символов, представляющую проектор. Пример: проектор 1
DOMAIN NAME	Введите название домена сети, подключенной к проектору. Можно использовать до 60 букв и цифр. Если имя узла неизвестно, введите в правой части @ адреса отправителя. Пример: nec. com
ALERT MAIL	Установка флажка [ENABLE] включает функцию "Почтовое предупреждение". Установка флажка [DISABLE] отключает функцию "Почтовое предупреждение".
SENDER'S ADDRESS	.Введите адрес отправителя. Можно использовать до 60 букв и цифр.
SMTP SERVER NAME	Введите название сервера SMTP, который будет подключен к проектору. Можно использовать до 60 букв и цифр.
RECIPIENT'S ADDRESS	С 1 по ЗВведите адрес получателя. Можно использовать до 60 букв и цифр.
APPLY	.Нажмите кнопку, чтобы отобразить указанные выше параметры
EXECUTE	.Нажмите кнопку, чтобы отправить проверочную почту, чтобы убедиться в правильности параметров.
STATUS	Отобразится ответ на проверочную почту.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если выполнить проверку, Вы можете не получить почтовое предупреждение. Если это произойдет, проверьте правильность параметров сети.

 Если в проверочной почте введен неправильный адрес, Вы можете не получить почтовое предупреждение. Если это произойдет, проверьте правильность адреса получателя

СОВЕТ: Параметры почтового предупреждения не будут изменены, даже если выбор параметра [BOCCT.] осуществлен из меню.

Просмотр 3D изображений

Проектор поддерживает показ 3D изображений для пользователей, имеющих коммерчески доступную систему DLP® Link, совместимую с затворными ЖК стерео очками.

🕂 ВНИМАНИЕ!

Правила техники безопасности

Перед просмотром обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, их можно найти в руководстве по эксплуатации, которое прилагается к затворным стерео очкам на жидкокристаллических затворах или к устройствам и приложениям, поддерживающим формат 3D, таким как DVD, видеоигры, компьютерные видео файлы и т.п. Чтобы избежать любых неблагоприятных воздействий, выполняйте следующие условия:

- Пользуйтесь затворными ЖК стерео очками только для просмотра 3D изображений, не используйте их для других целей.
- Расстояние между экраном и зрителем должно быть не менее 2 м. Просмотр 3D изображений на очень близком расстоянии может стать причиной возникновения глазного напряжения.
- Избегайте просмотра 3D изображений в течение длительного промежутка времени. После каждого часа просмотра делайте перерыв продолжительностью не менее 15 минут.
- Если у вас или у членов вашей семьи имеются проблемы, связанные со световым восприятием, прежде чем смотреть 3D изображения, проконсультируйтесь с врачом.
- Если во время просмотра 3D изображений вы почувствовали тошноту, головокружение, головную боль, напряжение в глазах, у вас появились судороги или онемение, или изображение стало расплываться, прекратите просмотр. Если эти симптомы не исчезли, проконсультируйтесь с врачом
- Просматривайте 3D-изображения, сидя перед экраном. Просмотр изображений под углом может вызвать усталость или чрезмерное напряжение глаз.

Затворные ЖК стерео очки (рекомендованные)

- Дополнительные очки (NP01GL)
- NVIDIA[®] 3D Vision[™] (только V300X/V300W)

Вы можете также использовать доступные в продаже ЖК-очки с затвором, совместимые с DLP® Link.

Алгоритм просмотра 3D изображений с помощью проектора

- 1. Подключите проектор к видео аппаратуре.
- 2. Включите проектор, и когда отобразиться экранное меню, выберите [ВКЛ.] для режима 3D изображения.

Чтобы включить режим 3D изображения для рабочего процесса, обратитесь на следующей странице к пункту «Экранное меню для 3D изображений».

- 3. Используйте проектор, чтобы воспроизвести изображения, находящиеся на мультимедийных носителях, поддерживающих формат 3D.
- 4. Наденьте затворные ЖК стерео очки для просмотра 3D изображений.

Для получения дополнительной информации также обратитесь к руководству по эксплуатации, которое прилагается к Вашим затворным ЖК стерео очкам.

Экранное меню для 3D изображений

Выполните следующие действия, чтобы отобразить меню 3D изображения.

Нажмите кнопку MENU.
 На экране отобразится меню [ИСТОЧНИК].

[V230)X/V2	60/V	230]						
ИСТ	•	HAC	TP.	BK	л.	ИН	Þ.	BOCC	т.
	-	-	-	-		-	-	-	
()	 ● K0 ○ BI ○ S- 	ОМПЬЮ ИДЕО ВИДЕО)TEP						
ENTER	:ВЫБР	АТЬ (EXIT :	зыход	÷ :i	TEPEM.	•	перем	
	компь	ютер							

[V300X/V260X/V300W/V260W]



2. Нажмите кнопку \triangleright два раза.

На экране появится меню [УСТАНОВКИ].

(ИСТ.		HACTP.	BK	сл.	ИНФ.		BOCCT.
٩	ОБЩ	ИЕ НАСТ	РОЙКИ •	МЕНЮ		•		(1/3)
	ТРАІ ТРАІ ЦВЕ ⁻ ЭКО ЗАКГ ЯЗЫІ	ТЕЦИЯ ТЕЦИЯ – Г СТЕНЫ РЕЖИМ РЫТЫЙ Т ≺	СОХР. ИТР	2		л. л. л. л. ский	⊃ ⊧	
C	NTER	:ВЫБРА	ТЬ ЕХІТ	звыход	\$:ПЕРЕМ.	- • • • [IEPEM.
	(1000)	компьн	TFP					

3. Нажмите кнопку ∇ , и затем пять раз нажмите кнопку ▷.

На экране появится меню [3D].

[V230X/V260/V230]			[V300X/V26	50X/V300W/	V260W]	
ИСТ. НАСТР.	вкл. ИНФ.	BOCCT.	ист.	HACTP.	ЗКЛ. ИН	I. BOCCT.
 ОПЦИИ(2) SD 	•	3/3	 ОПЦИИ(2) 	• 3D	•	3/3
КОМПЬЮТЕР ВИДЕО \$-ВИДЕО	ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.		КОМПЬЮТЕР КОМПЬЮТЕР НDMI ВИДЕО S-ВИДЕО	12	выкл. выкл. выкл. выкл. выкл.	
ENTER BUSPATE EXIT BUXO	д 💠 :ПЕРЕМ. 🔷 🐢	:ПЕРЕМ.	ENTER BUBPA	ТЬ (ЕХІТ) :ВЫХО	Д ≎ :ПЕРЕМ	I. ↔ :ΠΕΡΕΜ.
📟 КОМПЬЮТЕР			🥅 КОМПЫ	OTEP1		

- 4. Нажмите кнопку ∇ , чтобы выбрать источник сигнала, и затем нажмите кнопку [ВВОД].
- Нажмите кнопку ▽, чтобы выбрать [3D], и затем нажмите кнопку [ВВОД]. Появится экран 3D (ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ).
- Нажмите кнопку ▽, чтобы выбрать [ВКЛ].
 Выбранный сигнал будет показан в 3D.
- Нажмите кнопку ▽, чтобы выбрать [ОЧКИ], и затем нажмите кнопку [ВВОД]. Появится экран установок [ОЧКИ].

8. Нажмите кнопку ▽, чтобы выбрать совместимый метод очков, и затем нажмите кнопку ВВОД.

(→ страница <mark>75</mark>)

Установите другие параметры, связанные с 3D-меню, такие как [ФОРМАТ] и [ИНВЕРТИРОВАНИЕ L/R], по мере необходимости.

9. Нажмите кнопку МЕНЮ.

Меню исчезнет.

Выбор входного разъема к источнику 3D изображений [КОМПЬЮТЕР / ВИДЕО / S-ВИДЕО] (V230X/V260/V230)/ [КОМПЬЮТЕР 1/КОМПЬЮТЕР 2/HDMI/BИДЕO/S-BИДЕО (V300X/V260X/V300W/V260W)

Эта функция переключает режим 3D изображения в положение ВКЛ. или ВЫКЛ. для каждого входа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы убедиться в том, что поддерживаемый 3D сигнал принят, используйте один из нижеследующих способов:

- Убедитесь в том, что после выбора источника [3D] отображается в правом верхнем углу экрана.
- Выберите [ИНФ.] → [ИСТОЧНИК] → [СИГНАЛ 3D] и убедитесь, что отображается значение «ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ».

Использование NVIDIA® 3D Vision™ (только V300X/V300W)

1. Настройка компьютера

- (1) Подготовьте и настройте устройства, необходимые для NVIDIA® 3D Vision™. Для получения дополнительной информации, посетите сайт NVIDIA®. http://www.nvidia.com/object/3D_Vision_Requirements.html
- (2) С сайта NVIDIA[®] скачайте обновленный драйвер графической платы, которая соответствует проектору, и установите его на Ваш компьютер.

Для просмотра 3D-изображений, см. стр. 48. Выберите [КОМПЬЮТЕР 1], [КОМПЬЮТЕР 2], или [HDMI].

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Максимальное расстояние для просмотра 3D-изображений составляет 15м / 590 дюймов от поверхности линзы, со следующими ограничениями:
 - Яркость на проектор: 2000 люменов или больше
 - Коеффициент усиления экрана: 1
 - Позиция для просмотра: смотря прямо в центр экрана
 - Наружный свет: отсутствует
 - ЖК-очки с затвором: Использование дополнительных 3D-очков (NP01GL)
- Причиной плохого качества воспроизведения 3D изображения на компьютере может быть недостаточная производительность центрального или графического процессора. В этом случае могут возникнуть трудности при просмотре 3D изображений. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации устройства, которое формирует 3D изображение.
- DLP® Link совместимые затворные ЖК стерео очки дают возможность видеть на экране 3D изображения с помощью синхронизированных сигналов, которые показывают на экране изображения для левого и правого глаза. В зависимости от обстановки и условий эксплуатации, таких как освещенность помещения, размер экрана или расстояние до изображения, затворные ЖК стерео очки могут иметь проблемы с получением синхронизирующих сигналов, что может стать причиной плохого 3D изображения.
- Когда включен режим 3D изображения, диапазон трапециевидной коррекции уменьшается.
- Когда включен режим 3D изображения, следующие параметры настройки недействительны: [ЦВЕТ СТЕНЫ], [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА], [ССЫЛКА], [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА]
- Обратитесь к экрану [ИСТОЧНИК], который находится под меню [ИНФ.], чтобы узнать, является ли входной сигнал 3D совместимым.
- Типы сигналов, отличные от сигналов, перечисленных в разделе «Список совместимых сигналов» на стр. 93, не будут приниматься, либо будут отображаться в двухмерном изображении.

Устранение неисправностей при просмотре 3D изображений

Если изображения не будут отображаться в 3D или 3D изображения будут отображаться в формате 2D, просмотрите следующую таблицу. Также обратитесь к руководству по эксплуатации, которое прилагается к Вашим затворным ЖК стерео очкам или к устройствам 3D.

Возможные причины	Решения
• Воспроизводимое содержание несовместимо с форматом 3D.	• Воспроизведите содержание, совместимое с форматом 3D.
 Режим 3D был выключен для выбранного источника. 	 Воспользуйтесь меню проектора, чтобы включить 3D режим для выбранного источника. (→ стр. 75)
 Вы не используете рекомендованные нами затворные ЖК стерео очки. 	 Используйте рекомендованные нами затворные ЖК стерео очки. ((
 Причины, по которым затвор Ваших затворных ЖК стерео очков, не может синхронизироваться с текущим проецируемым источни- ком: 	
 Затворные ЖК стерео очки не включены. 	 Включите затворные ЖК стерео очки.
 Села батарея в затворных ЖК стерео очках. 	 Перезарядите батарею или замените ее.
 Правильный метод очков не выбран. 	 Измените метод очков для 3D, используя меню. (→ стр. 75)
 Расстояние между зрителем и экраном слишком велико. 	Нужно пододвинуться ближе к экрану, чтобы зритель увидел 3D изо- бражения. Или воспользуйтесь меню проектора, чтобы выбрать [НЕИНВЕР].
	ний воспользунесь меню проектора, чтоов выорать (пертные т НЫЙ] для [ИНВЕРСИЯ L/R].
	 Уберите источники света или другие проекторы подальше от зри- теля.
 возле зрителя расположены источники яркого света или другие проокторы. 	 Не смотрите в сторону яркого источника света.
	 Или воспользуйтесь меню проектора, чтобы выбрать [НЕИНВЕРТ- НЫЙ] для [ИНВЕРСИЯ L/R].
 Причины, по которым Ваш компьютер не может быть настроен на 3D просмотр: 	
- Ваш компьютер не соответствует требованиям для 3D просмотра.	 Проверьте, соответствует ли Ваш компьютер требованиям, преду- смотренным руководством по эксплуатации, которое прилагается к 3D устройствам.
 Ваш компьютер не настроен на вывод 3D. 	 Настройте вывод 3D на Вашем компьютере.
 Разрешение выходного сигнала вне диапазона. 	• Выберите разрешение выходного сигнала, поддерживающего 3D.
 Частота обновления выходного сигнала вне диапазона. 	 Установите частоту обновления на 60Гц или 120Гц.

5. Использование экранного меню

О Использование меню

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время проецирования чересстрочного видеоизображения экранное меню может отображаться некорректно.

1. Для отображения меню нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.



ПРИМЕЧАНИЕ: Такие команды, как ENTER, EXIT, ▽△, ⊲ ▷ расположенные в нижней части, отображают доступные для работы кнопки.

- 2. Для отображения подменю нажимайте кнопки ⊲▷ на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
- 3. Для выбора первого пункта или первой закладки нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
- Нажимайте кнопки ▽△ на пульте дистанционного управления или корпусе проектора, чтобы выбрать какой-либо параметр, который необходимо настроить или установить.
 Выбрать требуемую закладку можно с помощью клавиш ⊲▷ на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
- 5. Для вызова окна подменю нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
- 6. Настраивайте уровень, включайте и выключайте выбранные пункты с помощью клавиш △▽⊲▷ на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.

Установки будут сохранены до следующих изменений.

7. Повторите этапы 2-6, для другого параметра или нажмите кнопку EXIT на пульте дистанционного управления или корпусе проектора, чтобы закрыть окно меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: При показе меню или сообщения некоторые строчки информации могут быть утеряны в зависимости от сигнала и установок.

Нажмите кнопку MENU, чтобы закрыть меню.
 Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку EXIT.

Элементы меню



Подсветка



Окна меню и диалоговые окна обычно включают следующие элементы:

Подсветка	Указывает выбранный пункт меню или параметр.
Сплошной треугольник	Указывает на возможность дальнейшего выбора. Подсвеченный треугольник означает, что данный параметр активен.
Закладка	Указывает группу функций, собранных в одном диалоговом окне. При выборе какой-либо закладки ее страница становится первой.
Селективная кнопка	Данная круглая кнопка используется для выбора какой-либо опции в диалоговом окне.
Источник	Обозначает источник, выбранный в данный момент.
Оставшееся время выключения тайм	epa
	Обозначает время, оставшееся до выключения таймера, установленное при помощи [ВЫКЛ ТАЙМЕР].
Линейка с ползунком	Указывает значение параметров или направление, в котором их можно менять.
Символ ЭКО режима	Указывает на установку ЭКО РЕЖИМА.
Значок блокировки клавиш	Указывает на то, что включена [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.].
Значок термометра	Обозначает, что [ЭКО РЕЖИМ] работы лампы принудительно переключен на [ВКЛ.] из-за высокой температуры внутри проектора.
Значок большой высоты	Обозначает, что [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] установлен на [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА].

53

🚯 Пункты меню

Некоторые пункты меню недоступны в зависимости от источника входящего сигнала.

Пункт меню				По умолчанию	Опции
	КОМПЬЮТЕР (V230X/V260/V230)			*	
	КОМПЬЮТЕР1, КО	ОТЕР1, КОМПЬЮТЕР2 (V300X/V260X/V300W/V260W)			
ИСТ.	HDMI (V300X/V260	0X/V300W/V260W)			
	ВИДЕО			*	
	S-ВИДЕО			×	
		ПРЕДВАРИТ УСТАНО	DBKA	*	1-6
			ССЫЛКА	*	ВЫС. ЯРК, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВИДЕО, ФИЛЬМ, ГРАФИКА,
					Сигнал RGB
			ГАММА-КОРРЕКЦИЯ		ДИНАМИЧЕСКИИ, НАТУРАЛЬНЫИ, ЧЕРНЫЕ ДЕТАЛИ
		ПОДРОБНЫЕ УСТА-	ЦВЕТ.	×	5000, 6500, 7800, 9300
		НОВКИ	ТЕМПЕРАТУРА		
			BrilliantColor		ВЫКЛ, ВКЛ.
	ИЗОБРАЖЕНИЕ		ДИНАМИЧЕСКИИ КОН-	*	ВЫКЛ., ВКЛ.
		KOUTDACT	TPACT		
		DESKOCTE			
		LIBET			
HACTP.		BOCCT			
		ЧАСЫ		*	
		ΦΑ3Α		*	
		ГОРИЗОНТАЛЬНО		*	
		ВЕРТИКАЛЬНОЕ		*	
		ПРОСМОТРЕТЬ		ABTO	АВТО, ВЫКЛ., ВКЛ.
					V300X/V260X/V230X/V260/V230: ABTO, 4:3, 16:9, 15:9, 16:10,
	НАСТР. ИЗОБР			*	ШИРОКИЙ ФОКУС, СОБСТВЕННОЕ
		СООТНОШЕНИЕ СТОРОН			V300W/V260W: ABTO, 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК,
				(СОБСТВЕННОЕ
		ПОЛОЖЕНИЕ		0	-16 - +16
		(V300X/V260X/V230	X/V260/V230)	, ,	
		СНИЖЕНИЕ ШУМА		НИЗКИИ	ВЫКЛ., НИЗКИИ, СРЕДНЕ, ВЫСОКИИ
		ТКД		2-2/2-3 ABIO	ВЫКЛ, 2-2/2-3 АВТО, 2-2 ВКЛ., 2-3 ВКЛ
		ТРАПЕЦИЯ		0	-40° - +40°
		ТРАПЕЦИЯ - СОХР.		ВЫКЛ.	BDIKJI., BKJI.
		ЦВЕТ СТЕНЫ		выкл.	ΒΟΙΚΛΙ., ΒΕΛΙΑΆ ДОСКА, ДОСКА, ДОСКА (СЕРОИ ЦВЕТ), СВЕТЛО
				выкл	
		JIO F L/IVIVI		DDIN/1.	
		ЗАКРЫТЫЙ ТИТР		ВЫКЛ.	TEKCT 3 TEKCT 4
	ОБЩИЕ	ВЫКЛ ТАЙМЕР		выкл.	ВЫКЛ., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
	НАСТРОЙКИ				ENGLISH, DEUTSCH, FRANCAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA,
		язык		ENGLISH	日本語
					DANSK, PORTUGUÊS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS,
					SUOMI
					NORSK, TÜRKÇE, РУССКИЙ, ^{בر بي} , Еλληνικά, 中文, 한국어
					ROMÂNĂ, HRVATSKA, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA, हनि्दी,
					ไทย
		ВЫБОР ЦВЕТА		ЦВЕТ	ЦВЕТ, МОНОХРОМНОЕ
		<u>ДИСПЛЕЙ ИСТОЧНИ</u>	1KA	ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
	меню	ДИСПЛЕИ ID		ВКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
		ЭКО СООБЩЕНИЕ		выкл.	ВЫКЛ., ВКЛ.
DKD		ВРЕМЯ ПОКАЗА		ABTO 45 CEK	РУЧНОИ РЕЖИМ, АВТО 5 СЕК, АВТО 15 СЕК, АВТО 45 СЕК
вкл.		ΦΟΗ			
		ОРИЕНТАЦИЯ		ФРОНТАЛЬНАЯ СО	
			ADU		
			וועה.	выкл	
	УСТАНОВКА		HINKAI INN	38400bps	4800hns 9600hns 19200hns 38400hns
		chor octo hommon	HOMEP	501000055	
		КОНТРОЛЬ ІД	КОНТРОЛЯ ІД	1	1- 254
			КОНТРОЛЬ ID	Off	ВЫКЛ., ВКЛ.
		РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТС) PA	ABTO	АВТО, ВЫСОКИЙ, БОЛЬШАЯ ВЫСОТА
		ЦВЕТОВАЯ СИ-	ВИДЕО	ABTO	ABTO, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
		CTEMA	S-ВИДЕО	ABTO	ABTO, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
				V300X/V260X/	
				V230X/V260/V230:	
	ОПЦИИ(1)	РЕЖИМ WXGA		ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
				V300W/V260W:	
				ВКЛ.	
			ВИДЕО УРОВЕНЬ	HOPMAJIBHOE	АВТО, НОРМАЛЬНОЕА, УВЕЛИЧЕННЫЙ
		V300W/V260W/	ВЫБОР АУДИО	HDMI	НДМІ, КОМПЬЮТЕР2
		ГУЛОК	1	ВКЛ	ВЫКЛ ВКЛ
L	1	1. Mar.		5.01.	1

5. Использование экранного меню

		1	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		РЕЖИМ ОЖИДАНИ	R	НОРМАЛЬНОЕ	НОРМАЛЬНОЕ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
		ПРЯМОЕ ВКЛ. ПИТ.		выкл.	ВЫКЛ., ВКЛ.
		АВТО ВКЛ. ПИТ.(СОГ	MP.)		
		(V230X/V260/V230)			
				выкл.	ВЫКЛ., ВКЛ.
		(V300X V/360X V/300W/V/260W)			
			ИЯ	выкл	ВЫКЛ 0:05 0:10 0:20 0:30
	ОПЦИИ(2)		ИЛ	DDIN/1.	
					V230X/V260/V230: ПОСЛЕДН, АВТО, КОМПЬЮТЕР, ВИДЕО,
		ВЫБОР ФАБ УСТАН	ИСТОЧ	ПОСЛЕДН	S-видео
					V300X/V260X/V300W/V260W: ПОСЛЕДН, АВТО, КОМПЬЮТЕР1,
					КОМПЬЮТЕР2, НОМІ, ВИДЕО, S-ВИДЕО
		РАСХОД УГЛЕРОДА			
		ВАЛЮТА			
		ТАРИФ			
		KONTELLOTED	3D	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
		KOMITER	ОЧКИ	DLP® Link	DLP® Link, ДРУГИЕ
		ПОДРОБНЫЕ	+	ЧЕРЕДОВАНИЕ	
		УСТАНОВКИ)	ΦΟΡΜΑΙ	КАЛРОВ	ЧЕРЕДОВАНИЕ КАДРОВ, ВЕРТИКАЛ. СТЕРЕОПАРА
		(V230X/V260/V230)	ИНВЕРСИЯ Г/В	НЕИНВЕРТНЫЙ	НЕИНВЕРТНЫЙ ИНВЕРТНЫЙ
			3D	RUKU	
		КОМПЬЮТЕР1		DI P® Link	DL P [®] Link Nyidia 3D Vision
DVD		(ПОДРОБНЫЕ		DLP Link	
		УСТАНОВКИ)	04K/I(V200X/V200V)		ОСР СШК, ДРУГИЕ
		(V300X/V260X/	ΦΟΡΜΑΤ	ЧЕРЕДОВАНИЕ	ЧЕРЕДОВАНИЕ КАДРОВ, ВЕРТИКАЛ. СТЕРЕОПАРА
		V300W/V260W)		КАДРОВ	
		,	ИНВЕРСИЯ L/R	НЕИНВЕРТНЫЙ	НЕИНВЕРТНЫИ, ИНВЕРТНЫИ
		KOMELIOTERS	3D	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
			ОЧКИ(V300X/V300W)	DLP® Link	DLP® Link, Nvidia 3D Vision
			ОЧКИ(V260X/V260W)	DLP® Link	DLP® Link, ДРУГИЕ
	3D		A00447	ЧЕРЕДОВАНИЕ	
		(V300X/V260X/	ΦΟΡΜΑΙ	КАДРОВ	ЧЕРЕДОВАНИЕ КАДРОВ, ВЕРТИКАЛ. СТЕРЕОПАРА
		V300W/V260W)	ИНВЕРСИЯ L/R	НЕИНВЕРТНЫЙ	НЕИНВЕРТНЫЙ. ИНВЕРТНЫЙ
			3D	RUKU	
		HDMI		DI P® Link	DL Pe Link Nyidia 3D Vision
		(ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ)		DLD® Link	
			04K/(V200X/V200V)		ОСР СШК, ДРУГИЕ
		(V300X/V260X/	ΦΟΡΜΑΤ	ЧЕРЕДОВАНИЕ	ЧЕРЕДОВАНИЕ КАДРОВ, ВЕРТИКАЛ. СТЕРЕОПАРА
		V300W/V260W)		КАДРОВ	
			ИНВЕРСИЯ L/К	НЕИНВЕРТНЫИ	НЕИНВЕРТНЫИ, ИНВЕРТНЫИ
		ВИДЕО	3D	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
		(ПОДРОБНЫЕ	ОЧКИ	DLP® Link	DLP® Link, ДРУГИЕ
		УСТАНОВКИ)	ИНВЕРСИЯ L/R	НЕИНВЕРТНЫЙ	НЕИНВЕРТНЫЙ, ИНВЕРТНЫЙ
		S-ВИДЕО	3D	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
		(ПОДРОБНЫЕ	ОЧКИ	DLP® Link	DLP® Link, ДРУГИЕ
		УСТАНОВКИ)	ИНВЕРСИЯ L/R	НЕИНВЕРТНЫЙ	НЕИНВЕРТНЫЙ, ИНВЕРТНЫЙ
		ОСТАТОЧН. РЕСУРС ЛАМПЫ			
	ВРЕМЯ	НАРАБОТКА ЛАМПЬ	bl		
	использования	УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕ	НИЕ		
		СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ			
		PA3PEIIIEHI/			
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ	μαςτοτα		
	ИСТ. (1)				
			ИЗАЦИИ		
		ТИП СКАНИРОВАНИЯ			
					1
		ТИП ВИДЕО			
		ЬИТОВАЯ ГЛУБИНА			
инф	ИСТ. (2)	(V300X/V260X/V300	W/V260W)		
VIII (Q.		ВИДЕО УРОВЕНЬ			
		(V300X/V260X/V300	W/V260W)		
		СИГНАЛ 3D			
		НАЗВАНИЕ ПРОЕКТ	OPA		
	ПРОВОД. ЛОКАЛ.	АДРЕС ІР			
	CEID	ПОД СЕТЕВАЯ МАСН	ŚA		
	(V300X/V260X/	ВХОЛ			
	V300W/V260W)	АЛРЕС МАС			
		FIRMWARE			
	VERSION	DATA			
		MODEL NO			
		SEDIAL NUMADED			
	ПРОЧЕЕ	CONTROL ID (WASTER			
		CONTROL ID (КОГДа	[ид УПРАВЛ.]		
	TELO ALLIAN CONTRACT	установлено.			1
	ТЕКУЩИИ СИГНАЛ				
BOCCT	ВСЕ ДАННЫЕ				
	СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙ	КИ (V300X/V260X/V3	00W/V260W)	L	
	СБРОС ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ЛАМПЫ				

* Звездочкой (*) отмечены установки по умолчанию, которые зависят от типа входящего сигнала.

Описание и функции меню [ИСТ.]

[V230X/V260/V230]

ист. HACTP. вкл. ИНФ. BOCCT. HACTP. вкл. ИНФ. восст. ист. ۲ компьютер КОМПЬЮТЕР1 · ۲ видео компьютер2 О S-ВИДЕО \odot HDMI ВИДЕО О S-ВИДЕО ര ENTER :ВЫБРАТЬ (EXIT) :ВЫХОД 💠 :ПЕРЕМ. ПЕРЕМ. ENTER BUSPATE EXIT BUXOD . ≑ :ПЕРЕМ. ПЕРЕМ. 📟 КОМПЬЮТЕР 📟 КОМПЬЮТЕР1

[V300X/V260X/V300W/V260W]

КОМПЬЮТЕР (V230X/V260/V230)

Служит для выбора компьютера, подключенного к разъему COMPUTER IN.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При подсоединении компонентного входного сигнала к разъёму СОМРИТЕR IN выберите [КОМПЬЮТЕР].
- Проектор определит, является ли входной сигнал RGB сигналом или его составной частью.

КОМПЬЮТЕР1 & КОМПЬЮТЕР2 (V300X/V260X/V300W/V260W)

Служит для выбора компьютера, подключенного к разъему входного сигнала COMPUTER 1 IN или COMPUTER 2 IN на проекторе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При подсоединении компонентного входного сигнала к разъёму СОМРИТЕК 1 IN выберите [КОМПЬЮТЕР1].
- Проектор определит, какой входной сигнал приложен, RGB или компонентный.

HDMI (V300X/V260X/V300W/V260W)

Выбирает совместимое оборудование по HDMI с подсоединенное к соединителю HDMI IN Вашего проектора.

ВИДЕО

Служит для выбора устройства, подключенного к разъему ВИДЕО, видеомагнитофона, проигрывателя DVD или фотокамеры для документов.

S-ВИДЕО

Служит для выбора устройства, подключенного к разъему S-ВИДЕО, видеомагнитофона, проигрывателя DVD или фотокамеры для документов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время ускоренной перемотки видео с источника видеосигнала или S-видеосигнала рамка может на некоторое время зафиксироваться.

Описание и функции меню [НАСТР.] [ИЗОБРАЖЕНИЕ]

\bigcap	ИСТ. НАСТР.	вкл.	ИНФ.	BOCCT.
	ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАСТР.И	30БР	
	ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ	2: NPI	ЕЗЕНТАЦИЯ	
	KOHTPACT	• —	- > >	32
	ЯРКОСТЬ	• _		32
	IIBET			
	ОТТЕНОК			
	BOCCT.			
C	NTER :ВЫБРАТЬ (EXIT) :ВЬ	IXOД 🔶 П	IEPEM. 🔷	:ПЕРЕМ.
	📟 КОМПЬЮТЕР			

[ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА]

Эта функция позволяет Вам выбирать оптимизированные установки для проецируемого изображения.

Вы можете настроить нейтральный оттенок для желтого, бирюзового или пурпурного цвета.

Имеется шесть заводских установок, оптимизированных для различных типов изображений. Вы также можете использовать [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ], чтобы выбрать регулируемые пользователем установки для настройки гаммы или цвета по отдельности.

Ваши установки можно сохранить в [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 1] - [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 6].

ВЫС. ЯРК Рекомендуется для использования в хорошо освещённом помещении.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Рекомендуется для создания презентации с помошью файла PowerPoint.

ВИДЕО Рекомендуется для просмотра обычных телепрограмм.

ФИЛЬМ Рекомендуется для просмотра фильмов.

ГРАФИКА Рекомендуется для показа графики.

Сигнал RGB..... Стандартные цвета

[ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ]

подробн	ЫЕ УСТАНОВК	И				
ССЫЛКА			ПРЕЗЕН	ТАЦИЯ		
ГАММА-К	ОРРЕКЦИЯ		ЧЁРНЫ	Е ДЕТАЛИ	(• •
ЦВЕТ. ТЕ	ИПЕРАТУРА					
BrilliantCo	lor					
ДИНАМИЧ	ЕСКИЙ КОНТР	ACT	выкл.		0	• •
ENTER BBC	Д ЕХІТ :	выход		PEM.	↔ :	

Сохранение Ваших пользовательских установок [ССЫЛКА]

Данная функция позволяет сохранять Ваши пользовательские установки в [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 1] - [ПРЕДВАРИТ УСТА-НОВКА 6].

Сначала выберите основной режим предварительных настроек в меню [ССЫЛКА], а затем установите значения для параметров [ГАММА-КОРРЕКЦИЯ], [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА], [Briliant Color] и [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ].

ВЫС. ЯРК	Рекомендуется использовать в хорошо освещенном помещении.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ	Рекомендуется для создания презентации с помощью файла PowerPoint.
ВИДЕО	Рекомендуется для просмотра обычных телепрограмм.
ФИЛЬМ	Рекомендуется для фильмов.
ГРАФИКА	Рекомендуется для графических изображений.
Сигнал RGB	Стандартные значения цвета.

Выбор режима коррекции гаммы цветов [ГАММА-КОРРЕКЦИЯ]

Каждый режим рекомендуется для следующих целей:

ДИНАМИЧЕСКИЙ...... Для создания высококонтрастного изображения. НАТУРАЛЬНЫЙ...... Обычное воспроизведение изображения. ЧЁРНЫЕ ДЕТАЛИ....... Для подчеркивания деталей на темных участках изображения.

Настройка цветовой температуры [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА]

Эта опция позволяет настроить цветовую температуру.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если выбрать [ПРЕЗЕНТАЦИЯ] или [ВЫС. ЯРК] в меню [ССЫЛКА], эта функция будет недоступна.
- Если в опциях цвета для [ЦВЕТ СТЕНЫ] выбрано не [ВЫКЛ.], то эта функция не доступна.

Настройка яркости в белых областях [BrilliantColor]

Данная опция позволяет настраивать яркость в белых областях изображения. По мере уменьшения освещения изображения, оно выглядит более нейтральным.

ВЫКЛ...... Выключает функцию BrilliantColor.

ВКЛ..... Увеличивает яркость белых областей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- [BrilliantColor] не доступен, если [BЫС. ЯРК] выбрана для [ССЫЛКА].
- [BrillianColor] можно установить в [ВКЛ.], если [ПРЕЗЕНТАЦИЯ] выбрана для [ССЫЛКА].

Настройка яркости и контраста [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ]

Включив [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ], можно отрегулировать контрастность до необходимого уровня.

[KOHTPACT]

Служит для настройки интенсивности изображения в соответствии с входящим сигналом.

[ЯРКОСТЬ]

Служит для настройки уровня яркости или интенсивности обратного растра.

[РЕЗКОСТЬ]

Служит для управления деталями изображения.

[ЦВЕТ]

Служит для увеличения или уменьшения уровня насыщенности цвета.

[OTTEHOK]

Служит для изменения уровня цвета от +/- зеленого до +/- синего. Уровень красного цвета служит для справки.

Входной сигнал	КОНТРАСТ	ЯРКОСТЬ	РЕЗКОСТЬ	ЦВЕТ	OTTEHOK
КОМПЬЮТЕР/HDMI (RGB)	Дa	Дa	Нет	Нет	Нет
КОМПЬЮТЕР/НДМІ (КОМПОНЕНТ)	Дa	Дa	Дa	Дa	Да
ВИДЕО/S-ВИДЕО/КОМПОНЕНТ	Дa	Дa	Дa	Дa	Дa

HDMI: только для V300X/V260X/V300W/V260W Да = Регулируемый, Нет = Нерегулируемый

[BOCCT.]

Параметры и настройки в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] вернутся к заводским значениям, за исключением номеров предварительных установок и параметра [ССЫЛКА] на экране [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА].

Параметры и настройки в меню [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ] на экране [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА], которые в данный момент не выбраны, не будут сброшены.

[НАСТР. ИЗОБР]

ИСТ. НАСТР. В	КЛ. ИНФ.	BOCCT.
ИЗОБРАЖЕНИЕ • Н/	АСТР. ИЗОБР	
ЧАСЫ	1344	
ΦΑЗΑ		23
ГОРИЗОНТАЛЬНО		32
ВЕРТИКАЛЬНОЕ		35
ПРОСМОТРЕТЬ	ABTO	
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	ABTO	
ПОЛОЖЕНИЕ		
СНИЖЕНИЕ ШУМА	выкл.	
ткд	выкл.	
ENTER :BUEPATE EXIT :BUXO	ц 🛊 :ПЕРЕМ. 🔷 :	ПЕРЕМ.
📟 КОМПЬЮТЕР		

Настройка времени и фазы [ЧАСЫ/ФАЗА]

Служит для ручной настройки параметров Часы и Фаза.



ЧАСЫ Используйте данный параметр для точной настройки компьютерного изображения или удаления каких-либо вертикальных полос, которые могут появиться на изображении. С помощью этой функции можно настроить тактовые частоты, которые приводят к появлению на изображении горизонтальных полос.

Эта настройка может понадобиться при первом подключении компьютера к проектору.



ФАЗА Данный параметр позволяет настроить фазы тактового сигнала или уменьшить уровень шума видеоизображения, точечные возмущения или помехи, вызванные перекрестной наводкой каналов. (Это становится заметным, когда какая-либо часть изображения начинает мерцать.)

Применяйте параметр [Ф АЗА] только после завершения настройки параметра [ЧАСЫ].

Настройка горизонтального/вертикального положения [ГОРИЗОНТАЛЬНО/ВЕРТИКАЛЬНОЕ]

Служит для настройки положения изображения по горизонтали и вертикали.



- Во время настройки [ЧАСЫ] и [ФАЗА] может происходить искажение изображения. Это не является неисправностью.
- Ваши ручные настройки для параметров [ЧАСЫ], [ФАЗА], [ГОРИЗОНТАЛЬНО] и [ВЕРТИКАЛЬНОЕ] будут сохранены для текущего сигнала. В следующий раз, когда будет проецироваться сигнал с таким же разрешением, горизонтальной и вертикальной разверткой, эти настройки будут восстановлены и применены.

Чтобы удалить хранящиеся в памяти настройки, из меню выберите [ВОССТ.] → [ТЕКУЩИЙ СИГНАЛ] или [ВСЕ ДАН-HЫE] и восстановите настройки по умолчанию.

Выбор процента сверхсканирования [ПРОСМОТРЕТЬ]

Это позволяет постоянно устанавливать соответствующее сверхсканирование для поступающих сигналов.

- - ВЫКЛ..... Неосуществление сверхсканирования изображения.
 - ВКЛ.....Осуществление сверхсканирование изображения.

Примечания:

- Выбор [ПРОСМОТРЕТЬ] невозможен, когда используются сигналы ВИДЕО и S-ВИДЕО.
- Пункт [ПРОСМОТРЕТЬ] не обеспечивается, когда [СОБСТВЕННОЕ] выбрано для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН].

Выбор значения параметра [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН]

Термин "аспектное соотношение" обозначает соотношение ширины и высоты проецируемого изображения. Проектор автоматически определяет входящий сигнал и отображает его в соответствующем аспектном отношении.

• В этой таблице отображены стандартные значения разрешения и аспектного отношения, которые поддерживаются большинством компьютеров.

	Разрешение	Аспектное отношение		
VGA	640 x 480	4:3		
SVGA	800 x 600	4:3		
XGA	1024 x 768	4:3		
WXGA	1280 x 768	15:9		
WXGA	1280 x 800	16:10		
WXGA+	1440 x 900	16:10		
SXGA	1280 x 1024	5:4		
SXGA+	1400 x 1050	4:3		
UXGA	1600 x 1200	4:3		

Опции	Функция		
АВТО	Проектор автоматически определяет входящий сигнал и отображает его в его аспектном отношении. (→ следующая страница) Проектор может неправильно определить аспектное отношение - это зависит от сигнала. Если это случилось, выберите соответствующее аспектное отношение из указанных ниже.		
4:3	Изображение отображается при аспектном отношении 4:3.		
16:9	Изображение отображается при аспектном отношении 16:9.		
15:9	Изображение отображается при аспектном отношении 15:9.		
16:10	Изображение отображается при аспектном отношении 16:10.		
ШИРОКИЙ ФОКУС (V300X/V260X/V230X/ V260/V230)	Изображение растягивается влево и вправо. Части отображаемого изображения обрезаются с левой и правой стороны, поэтому они невидимы.		
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (V300W/V260W)	Изображение сигнала формата «почтовый ящик» равномерно растягивается по гори- зонтали и вертикали, чтобы соответствовать величине экрана. Части отображаемого изображения обрезаются вверху и внизу, поэтому они невидимы.		
СОБСТВЕННОЕ	Проектор отображает текущее изображение в его истинном разрешении, если входящий сигнал с компьютера имеет более низкое разрешение, чем собственное разрешение проектора.		
	[Пример 1] Если на проекторе V300X/V260X/V230X отображает- ся входящий сигнал с разрешени- ем 800 x 600:		
	[Пример 2] Если на проекторе V260/ V230 отображается входящий сигнал с разрешением 800 х 600:		
	ПРИМЕЧАНИЕ: • При отображении сигнала не из компьютера, а из другого источника, параметр [COБСТВЕННОЕ] недоступен. • Если Вы проецируете изображение RGB, имеющее большее разрешение, чем натуральное разрешение проекто- ра, например SXGA, то изображение будет проецироваться с натуральным разрешением проектора (XGA) даже если выбрано [COБСТВЕННОЕ].		

Пример изображения, когда автоматически определено правильное аспектное отношение V300X/V260X/V230X/V260/V230

[Сигнал компьютера]					
Аспектное отношение входящего	4:3	5:4	16:9	15:9	16:10
сигнала					
Пример изображения, когда авто-	NY Y	$ \gamma \gamma \rangle$		∇	\mathcal{O}
матически определено правиль-				AA	
ное аспектное отношение	∂	\mathbf{b}		$\Delta \Delta$	Δ
[Видеосигнал]					
Аспектное отношение входящего	4:3	Почтовый яшик		Сжатие	
сигнала					
Пример изображения, когда авто- матически определено аспектное отношение		808			
			ПРИМЕЧАНИЕ: Для правиль или [ШИРОКИЙ ФОКУС].	ьного отображения сжатог	о сигнала, выберите [16:9]

V300W/V260W

I	Сигнал	компьютера	1
J	Chinan	Kolminbiorepa	1

Аспектное отношение входяще- го сигнала	4:3	5:4	16:9	15:9	16:10
Пример изображения, когда авто- матически определено правиль- ное аспектное отношение			838		
[Видеосигнал]					
Аспектное отношение входяще- го сигнала	4:3	Почтов	ый ящик	Сжа	тие
Пример изображения, когда авто- матически определено аспектное отношение		ПРИМЕЧАНИЕ: Для правил ла почтового ящика выбе	ьного отображения сигна- рите [ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК].	ПРИМЕЧАНИЕ: Для правил того сигнала выберите [льного отображения сжа- 16:9].

COBET:

• Термином "почтовый ящик" обозначают изображения, ориентация которых "более альбомная" по сравнению с изображениями формата 4:3, которые является стандартным аспектным отношением для видеоисточника.

Сигнал формата "почтовый ящик" характеризуется аспектными отношениями с размером перспективы "1,85:1" или размера видео "2,35:1" для фильма. • Термином "сжатие" обозначают сжатые изображения, аспектное отношение которых изменено с 16:9 на 4:3.

Настройка изображения по вертикали [ПОЛОЖЕНИЕ] (V300X/V260X/V230X/V260/V230)

(только если выбраны значения [16:9], [15:9] или [16:10] для параметра [АСПЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ])

Когда для параметра [АСПЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ] выбраны значения [16:9], [15:9] или [16:10], изображение отображается с черными границами сверху и снизу.

Вы можете настраивать положение изображения по вертикали от верхнего до нижнего края черной полосы.



Включение функции снижения шума [СНИЖЕНИЕ ШУМА]

Эта функция позволяет выбирать уровень снижения шума.

Проектор имеет оптимизированные фабричные установки для каждого сигнала.

Выберите нужную Вам установку для сигнала при появлении паразитных видеосигналов.

Возможные опции [ВЫКЛ.], [НИЗКИЙ], [СРЕДНЕ], и [ВЫСОКИЙ].

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция недоступна для сигнала RGB. Снижение шума, установленное в положение выкл. даёт лучшее качество изображения посредством широких полос. Снижение шума, установленное в положение вкл. смягчает изображение.

Установка режима ТКД [ТКД]

Эта функция позволяет конвертировать кинофильмы в видео. Этот процесс прибавляет дополнительные кадры к фильму для увеличения скорости передачи кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только при выборе сигнала SDTV.

выкл	. Выключает функцию ТКД.
2-2/2-3 ABTO	. Обнаруживает метод корректировки.
2-2 ВКЛ	. Использует метод корректировки 2-2.
2-3 ВКЛ	. Использует метод корректировки 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция недоступна для сигналов 480p, 576p, 720p, 1080i и RGB.

63
Описание и функции меню [ВКЛ.]

[ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ]



Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений вручную [ТРАПЕЦИЯ]

Вертикальное искажение можно корректировать вручную. (→ стр. 26)

СОВЕТ: Выделив один из параметров, можно настроить его с помощью линейки с ползунком, нажав кнопку ENTER.

Сохранение настроек вертикальной коррекции трапецеидальных искажений [ТРАПЕЦИЯ - СОХР.]

С помощью данной опции можно сохранять настройки коррекции.

- ВЫКЛ...... Не сохраняет текущих настроек коррекции трапецеидальных искажений. Это действие сбросит установки коррекции трапецеидальных искажений на «ноль».
- ВКЛ. Позволяет сохранять текущие настройки коррекции трапецеидальных искажений.

Сохраняемые изменения касаются всех источников. Изменения сохраняются, когда выключается проектор.

Использование функции коррекции цвета стены [ЦВЕТ СТЕНЫ]



С помощью данной функции осуществляется быстрая коррекция цвета с целью адаптации изображения к экрану, чей цвет отличен от белого.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При выборе любых опций цвета кроме [ВЫКЛ.] яркость уменьшится.
- При использовании режима 3D, функция [ЦВЕТ СТЕНЫ] недоступна.

Настройка режима экономии [ЭКО РЕЖИМ]

Эта опция включает или выключает ЭКО режим. При выборе [ВКЛ.] увеличивается срок работы лампы. При выборе [ВКЛ.] также снижается шум от вентилятора по сравнению с положением [ВЫКЛ.].

		Состояние индикатора
	Описание	LAMP
ВЫКЛ.	Это - установка по умолчанию (100% Яркость).	Выкл.
	Чтобы увеличить срок службы лампы (прибл. 90% яр-	
рип	кости на проекторах моделей V260X/V230X/V260/V230/	
, האם	V260W, а также прибл. 75% яркости на проекторе мо-	постоянно горит зеленым
	дели V300X/V300W), следует выбрать данный режим.	

ПРИМЕЧАНИЕ:

- [ОСТАТОЧН. РЕСУРС ЛАМПЫ] и [НАРАБОТКА ЛАМПЫ] проверяются в [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]. Выберите [ИНФ.] → [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]. (→ стр. 77)
- Проектор всегда будет переходить в состояние [ЭКО РЕЖИМ] [ВКЛ.] в течение 90 секунд непосредственно после включения проектора. Лампа будет работать в том же режиме, даже если [ЭКО РЕЖИМ] в это время будет изменен.
- Через 45 секунд после того, как экран проектора становится голубым, чёрным или на нём отображается логотип компании, для режима [ЭКО РЕЖИМ] автоматически устанавливается значение [ВКЛ.]. Приняв сигнал, проектор возвращается к значению [ВЫКЛ.].
- Если в режиме [BblKЛ.] проектор перегреется из-за того, что он используется в помещении с повышенной температурой, то [ЭКО РЕЖИМ] может автоматически переключиться на режим [BKЛ.] с целью защиты проектора. Такой режим называется «вынужденный режим ЭКО». Если проектор работает в режиме [BKЛ.] яркость изображения снижена. Постоянный свет индикатора LAMP указывает на то, что проектор находится в режиме [BKЛ.]. После того, как проектор остынет до нормальной температуры, то [ЭКО РЕЖИМ] снова переключится в [BblKЛ.]. Значок термометра []] обозначает, что [ЭКО РЕ-ЖИМ] автоматически переключен на режим [BKЛ.] из-за высокой температуры внутри проектора.

Настройка закрытого титра [ЗАКРЫТЫЙ ТИТР]

С помощью этой опции можно настроить несколько режимов закрытого титра, которые обеспечивают наложение текста на изображение проектора в режимах Видео или S-Видео.

- ВЫКЛ...... Выбор этого параметра приводит к выходу из режима закрытого титра.
 - ТИТР 1-4 Текст наложен.

ТЕКСТ 1-4..... Отображается текст.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Субтитры не могут использоваться в следующих условиях:
 - когда сообщения или меню отображены.
 - когда изображение увеличено, заморожено или приглушено.
- Части наложенного путем суперимпозирования текста или субтитров могут быть усечены. Если это случится, попробуйте поместить наложенный текст или субтитры в пределах экрана.
- Проектор не поддерживает опциональные символы национального алфавита при передаче кодированных субтитров для людей с обслабленным слухом.

Использование таймера выключения [ВЫКЛ ТАЙМЕР]

Оставшееся время до выключения таймера, установленное при помощи [ВЫКЛ ТАЙМЕР], будет отображено внизу меню.

1. Выберите подходящее время от 30 минут до 16 часов: ВЫКЛ., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.

- 2. Нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления.
- 3. Оставшееся время отсчитывается в обратном порядке.

4. Когда время подойдет к концу, проектор выключится.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы отменить предустановленное время, выберите для него значение [ВЫКЛ.] или выключите питание проектора.

Когда до выключения проектора останется 3 минуты, в нижней части экрана появится сообщение [ПРОЕКТОР ВЫКЛЮЧИТСЯ ЧЕРЕЗ 3 МИНУТЫ.].

Выбор языка меню [ЯЗЫК]

Для экранных инструкций можно выбрать один из 27 языка.

ПРИМЕЧАНИЕ: На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].

[МЕНЮ]

ИСТ	. H/	АСТР.	вкл.	ИНФ.	BOCCT.
◀ ОБЩ	ИЕ НАСТРОІ	йки • МЕ	ню	•	(1/3)
ВЫБ ДИСІ ЭКО ВРЕІ ФОН	ОР ЦВЕТА ПЛЕЙ ИСТОЧ ПЛЕЙ ID СООБЩЕНИІ ИЯ ПОКАЗА	ІНИКА E	ЦВЕТ ВКЛ. ВЫКЛ АВТО ЛОГО	45 СЕК ТИП	
ENTER	:ВЫБРАТЬ	EXIT :Bbl	ход 💠 :г	IEPEM.	. • :ПЕРЕМ.
	компьюте	ΞP			

Выбор значения параметра [ВЫБОР ЦВЕТА]

Для цвета меню возможны две опции: ЦВЕТ и МОНОХРОМНОЕ.

Переключение Вкл. / Выкл. Дисплея источника [ДИСПЛЕЙ ИСТОЧНИКА].

Эта опция служит для включения или выключения отображения названий входов, таких как КОМПЬЮТЕР, ВИДЕО, S-ВИДЕО и НЕТ ВХОДА, которые отображаются в правой верхней части экрана.

Если выбрано [ВКЛ.], отобразится следующая информация:

- Сразу после выбора источника отобразится введенное имя дисплея, например, [КОМПЬЮТЕР].
- Если нет сигнала, отобразится [НЕТ ВХОДА].

Идентификатор элемента управления ВКЛ./ВЫКЛ. [ДИСПЛЕЙ ID]

ДИСПЛЕЙ ID...... Эта опция служит для включения/выключения номера ID SET, который отображается при нажатии кнопки ID на пульте дистанционного управления.

Переключение Вкл./Выкл. сообщения режима экономии [ЭКО СООБЩЕНИЕ]

Если проектор включен - эта опция включает или выключает следующие сообщения.

Сообщение режима экономии напоминает пользователю об экономии электроэнергии. Если выбрано [ВЫКЛ.] для [ЭКО РЕЖИМ], то появится сообщение для выбора [ВКЛ.], чтобы включить [ЭКО РЕЖИМ].

Если для [ЭКО РЕЖИМ] выбрано [ВКЛ.]



Чтобы закрыть сообщение, нажмите кнопку ENTER или EXIT. Сообщение исчезнет, если кнопки не будут задействованы в течение 30 секунд.

Если для [ЭКО РЕЖИМ] выбрано [ВЫКЛ.].

	ИЗМЕ	РЕНИЕ СО2							
					DU				
	JKU I	- стим			вык	01.			
	лспо	ЛЬЗОВАНИЕ	а эко і	РЕЖИМА	УМЕ	НЬШАЕ	т "угл	EF	одный
- (СЛЕД	" И УВЕЛИЧ	ИВАЕТ	срок с	луж	БЫ ЛАМ	ипы.		
C	ITER	:ВВОД	EXIT	:ВЫХОД	\$:		٠	:

При нажатии кнопки ENTER отобразится экран [ЭКО РЕЖИМ]. (→ стр. 65) Чтобы закрыть сообщение, нажмите кнопку EXIT.

Выбор значения параметра [ВРЕМЯ ПОКАЗА]

Эта опция позволяет указать, через какое время после последнего нажатия какой-либо клавиши проектор должен выключить меню. Возможны значения [РУЧНОЙ РЕЖИМ], [АВТО 5 СЕК], [АВТО 15 СЕК] и [АВТО 45 СЕК]. [АВТО 45 СЕК] является значением по умолчанию.

Выбор цвета или логотипа для фона с помощью параметра [ФОН]

С помощью данной функции при отсутствии сигнала может отображаться фон синего цвета, черного цвета или [ЛО-ГОТИП].

СОВЕТ: Логотип можно изменить.

Для получения дополнительной информации о том, как изменить логотип, свяжитесь с компанией NEC или сервисной службой, сертифицированной компанией NEC.

Если вы не можете найти сервисную службу в вашем районе, свяжитесь с продавцом.

[УСТАНОВКА]

1	ACT.		HACTP.	BI	кл.	ИНФ.	BO	сст.
< 7	/СТА	НОВКА	•	опции	(1)	•		2/3)
E E C	ОРИЕ 5 ЛОК 5 Е 3 О СКОР КОНТ	НТАЦИЯ С. ПАНЕЛ ПАСНОС ОСТЬ КО РОЛЬ ID	I И УПРАВЈ ТЪ ЭММУНИК	і. АЦИИ	ФРОН ВЫКЈ ВЫКЈ 3840	ІТАЛЬНАЯ 1. 1. Обрв	со стол	IA
EN	TER	:ВЫБРА		:выход	. ≑ :I	TEPEM.	• :ПЕР	EM.
		компьк	OTEP					

Выбор ориентации проектора с помощью параметра [ОРИЕНТАЦИЯ]

Служит для переориентировки изображения в соответствии с типом проецирования. Возможные опции: фронтальная со стола, тыльная с потолка, тыльная со стола и фронтальная с потолка.



Блокировка кнопок на корпусе проектора с помощью параметра [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.]

С помощью данной опции можно включать или выключать функцию «БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.».

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Функция «БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.» не влияет на функции дистанционного управления.
- Когда панель управления заблокирована, нажимая и удерживая около 10 секунд кнопку EXIT на корпусе проектора, можно изменить значение параметра на [ВЫКЛ.].

СОВЕТ: При включении [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.] внизу справа от меню будет показана иконка блокировки панели управления [👘].

Функция безопасности [БЕЗОПАСНОСТЬ]

Позволяет включать или выключать функцию БЕЗОПАСНОСТЬ. Проецирование изображения будет возможным только после ввода верного пароля. (→ стр. 34)

ПРИМЕЧАНИЕ: На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].

Выбор значения параметра [СКОРОСТЬ КОММУНИКАЦИИ]

Эта функция позволяет установить скорость передачи данных для компьютерного порта управления (D-Sub 9P). Он поддерживает скорость от 4800 до 19200 бит/с. Значение по умолчанию – 38400 бит/с. Выберите скорость передачи, подходящую для оборудования, которое будет подключено к проектору (при большой длине проводов скорость передачи, возможно, потребуется уменьшить — это зависит от оборудования).

ПРИМЕЧАНИЕ: На выбранную скорость передачи не влияет даже параметр [ВОССТ.] выбранный в меню.

Установка идентификатора проектора [КОНТРОЛЬ ID]

Вы можете управлять несколькими проекторами по отдельности и независимо при помощи пульта дистанционного управления, имеющего функцию КОНТРОЛЬ ID. Если Вы присвоите одинаковый идентификатор всем проекторам, то Вы сможете легко осуществлять управление всеми проекторами с одного пульта дистанционного управления. Для этого Вам нужно дать каждому проектору номер идентификатора.

НОМЕР КОНТРОЛЯ ID......Выберите число от 1 до 254, которое вы хотите дать проектору в качестве номера идентификатора.

КОНТРОЛЬ IDВыберите [ВЫКЛ.] для выключения установки КОНТРОЛЬ ID или выберите [ВКЛ.] для включения установки КОНТРОЛЬ ID.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если для [КОНТРОЛЬ ID] выбрано [ВКЛ.], то проектором нельзя управлять, используя пульт дистанционного управления, так как он не поддерживает функцию КОНТРОЛЬ ID. (В таком случае можно использовать кнопки на корпусе проектора.)
- На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].
- Чтобы открыть меню для отмены параметра Контроль ID, нажмите и удерживайте кнопку ENTER на корпусе проектора 10 секунд.

Присвоение или изменение контроля ID

1. Включите проектор.

2. Нажмите кнопку ID SET на пульте дистанционного управления.

Откроется окно КОНТРОЛЬ ID.

кон	ГРОЛЬ ID (A	ктивн	НЫЙ)					
HOM	ЕР КОНТРО.	ля ID						
ENTER	:выход	EXIT	:ВЫХОД	- \$:	•	• :	



Если проектором можно управлять, используя текущий номер идентификатора, то на экране отобразится [АКТИВ-НЫЙ]. Если проектором нельзя управлять, используя текущий номер идентификатора, то на экране отобразится [НЕАКТИВНЫЙ]. Чтобы управлять неактивным проектором, задайте номер контроля ID, используемого для проектора, выполнив следующую процедуру (Шаг 3).

3. Нажмите одну из цифровых кнопок, одновременно удерживая кнопку ID SET на пульте дистанционного управления.

Пример:

Чтобы присвоить «3», нажмите кнопку «3» на пульте дистанционного управления.

Отсутствие номера идентификатора означает, что всеми проекторами можно управлять с одного пульта управления. Чтобы установить отсутствие номера идентификатора, введите «000» и нажмите кнопку CLEAR.

СОВЕТ: Значение идентификатора должно быть в диапазоне от 1 до 254.

4. Отпустите кнопку ID SET.

Откроется окно КОНТРОЛЬ ID для изменённого идентификатора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Номера идентификаторов могут быть удалены через несколько дней после того, как будут разряжены или вынуты батареи.
- Случайное нажатие любой из кнопок пульта дистанционного управления очистит заданный ID, если отсутствуют батареи.



[ОПЦИИ(1)]

ИСТ. НАСТР.	вкл.	ИНФ.	BOCCT.
 УСТАНОВКА ОП 	ЦИИ(1)	•	2/3
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА РЕЖИМ WXGA УСТАНОВКИ НDMI	АВТО ВЫКЛ) 1.	
гудок	вкл.		
ENTER :BUGPATH EXIT :BU	ход 🛊 п	TEPEM.	• :ПЕРЕМ.
📟 КОМПЬЮТЕР			

Выбор режима вентилятора [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА]

Этот параметр позволяет выбрать один из трех режимов скорости вращения вентилятора: режим Авто, высокоскоростной режим и режим Большая высота.

ABTO	Скорость встроенного вентилятора подбирается автоматически в соответствии с температурой внутри проектора.
ВЫСОКИЙ	Встроенные вентиляторы вращаются с высокой скоростью.
БОЛЬШАЯ ВЫСОТА	.Встроенные вентиляторы вращаются с высокой скоростью. Выбирайте эту опцию при использовании проектора на вы-
	сотах приблизительно 5500 футов/1700 метров (3000 футов/900 метров на V300X/V300W) над уровнем моря или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если требуется быстро снизить температуру внутри проектора, выберите опцию [ВЫСОКИЙ].
- В случае непрерывной работы проектора в течение нескольких дней, используйте его в высокоскоростном режиме.
- Если проектор установлен на высоте приблизительно 5500 футов/1700 метров (3000 футов/900 метров на V300X/V300W) или выше, используйте его в режимах [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] и [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА]. В противном случае проектор может перегреться и перестать функционировать.

Большая высота	V300X/V300W	V260X/V230X/V260/V230/V260W
12000 футов (3600 метров) 8500 футов (2600 метров)	[БОЛЬШАЯ ВЫСОТА] для [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] от 5° до 30°С (Только ЭКО-режим)	[БОЛЬШАЯ ВЫСОТА] для [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] от 5° до 30°С
8500 футов (2600 метров) 5500 футов (1700 метров)	[БОЛЬШАЯ ВЫСОТА] для	[БОЛЬШАЯ ВЫСОТА] для [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] от 5° до 35°С
5500 футов (1700 метров) 3000 футов (900 метров)	[РЕМЛИ ВЕПТИЛЛОРА] от 5° до 35°С	[ABTO] режим для
3000 футов (900 метров) 0	[АВТО] режим для [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] от 5° до 40°С	[РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] от 5° до 40°С

- Если вы используете проектор на высоте приблизительно 5500 футов/1700 метров (3000 футов/900 метров на V300X/V300W) или выше, не установив его предварительно на режим [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА], это может привести к перегреву и отключению прибора. В таком случае подождите несколько минут, после чего снова включите проектор.
- Если вы используете проектор на высоте менее 5500 футов/1700 метров (3000 футов/900 метров на V300X/V300W), установив его на режим [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА], ээто может привести к переохлаждению лампы и мерцающему ихображению. Переключите [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] на [АВТО] - автоматический режим работы.

• Использование проектора на большой высоте или в области низкого атмосферного давления может привести к более быстрому изнашиванию деталей.

• Даже в случае сброса посредством комнанды [ВОССТ.] из главного меню, ваши настройки сохранятся.

Выбор параметра [ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА]

Эта функция позволяет выбирать стандарты видеосигналов вручную.

Обычно выбирают [ABTO]. Выберите стандарт видеосигнала из раскрывающегося меню. Для разъемов ВИДЕО и S-ВИДЕО эта операция должна выполняться отдельно.

Включение или отключения режима WXGA [РЕЖИМ WXGA]

Выбор параметра [ВКЛ.] предопределит предоставление приоритета сигналу WXGA (1280 x 768) при распознавании входного сигнала.

Когда для пункта [РЕЖИМ WXGA] выбран параметр [ВКЛ.], в моделях V300X/V260X/V230X/V260/V230 сигнал XGA (1024 х 768) может не распознаваться. В этом случае выберите [ВЫКЛ.]

Установка HDMI [УСТАНОВКИ HDMI] (V300X/V260X/V300W/V260W)

Выполните установки для видео и аудио уровней при подключении устройств HDMI, таких как проигрыватель DVD.

- УРОВЕНЬ ВИДЕО...... Выберите [ABTO] для автоматического определения уровня видео. Если автоматическое определение работает недостаточно хорошо, выберите [HOPMAЛЬHOE], чтобы отключить функцию [УВЕЛИЧЕННЫЙ] на Вашем оборудовании HDMI, или выберите [УВЕ-ЛИЧЕННЫЙ], чтобы улучшить контраст изображения и выделить детали в темных местах.
- ВЫБОР АУДИО....... Выберите [HDMI] для включения цифрового аудио сигнала HDMI IN и выберите [KOMПьЮТЕР 2] для включения входящего аудио сигнала с COMPUTER 2.

Выключение звукового сигнала при нажатии кнопок и ошибках [ГУДОК]

Эта функция отключает звуковой сигнал при нажатии кнопок или ошибках, когда выполняются следующие операции.

- Показ основного меню
- Переключение источников
- Нажатие кнопки POWER ON или POWER OFF

[ОПЦИИ(2)]

ИСТ.	HACTP.	вкл.	ИНФ.	восст.
◄ ОПЦИИ(2)) • 3[D	•	3/3
РЕЖИМ О ПРЯМОЕ АВТО ВК АВТО ВЫ ВЫБОР Ф РАСХОД ВАЛЮТА ТАРИФ	ЖИДАНИЯ ВКЛ. ПИТ. Л. ПИТ.(СОМР.) КЛ. ПИТАНИЯ АБ УСТАН ИСТО УГЛЕРОДА	НОР ВЫК ВЫК ПОС. 0.50 \$ 0.50	МАЛЬНОЕ Л. Л. Л. ЛЕДН 5[kg-CO2/k ¹ [\$/kWh]	Wh]
ENTER :Bbi	БРАТЬ (ВХІТ) :В	ыход 🔶	ПЕРЕМ.	
📟 кол	ИПЬЮТЕР			

Выбор энергосбережения в режиме [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ]

Проектор имеет два режима ожидания: [НОРМАЛЬНОЕ] и [ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ].

Энергосберегающий режим - это режим, позволяющий установить проектор в условия экономного потребления электроэнергии, в котором он потребляет меньше электроэнергии, чем в нормальном режиме. На заводе проектор устанавливают в НОРМАЛЬНОЕ режим.

НОРМАЛЬНОЕ	Индикатор электропитания: Оранжевый свет/STATUS индикатор (состояния): Зеленый свет
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ	Индикатор электропитания: Красный свет/STATUS индикатор (состояния): Выкл.
	Следующие разъемы, кнопки и функции не будут работать в этом режиме.
	- порт PC CONTROL, разъемы COMPUTER OUT
	- Функции Сети и Почтового Предупреждения (только в модели V300X/V260X/V300W/V260W)
	- Кнопки на корпусе, за исключением кнопки POWER
	- Кнопки на пульте дистанционного управления, за исключением кнопки POWER ON

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если опции [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.], [КОНТРОЛЬ ІD] или [АВТО ВКЛ. ПИТ.(СОМР1)] включены, то опции [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] недоступны.
- Расход энергии в режиме ожидания не будет включен в расчет величины уменьшения выброса СО2.
- На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].

Включение режима автоматического включения [ПРЯМОЕ ВКЛ. ПИТ.]

Автоматически включает проектор, когда кабель питания подключен к электрической розетке. Это устраняет необходимость постоянно пользоваться кнопкой POWER на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.

Включение проектора с помощью сигнала компьютера [АВТО ВКЛ. ПИТ. (СОМР.)] для V230X/V260/ V230/[АВТО ВКЛ. ПИТ.(COMP1)] для V300X/V260X/V300W/V260W

Если проектор находится в режиме ожидания, компьютерный сигнал с компьютера, подключенного к разъему входного сигнала COMPUTER IN (COMPUTER 1 IN на V300X/V260X/V300W/V260W), будет подаваться на проектор и одновременно проецировать компьютерное изображение.

Эта функция устраняет необходимость постоянно пользоваться кнопкой POWER на пульте дистанционного управления или корпусе проектора для включения проектора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Отключение компьютерного сигнала, передаваемого из компьютера, не приведет к отключению питания проектора. Мы рекомендуем использовать эту функцию в комбинации с функцией АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ.
- Эта функция не будет доступна при следующих условиях:
 - при подсоединении компонентного сигнала к разъёму СОМРИТЕЯ IN (СОМРИТЕЯ 1 IN на V300X/V260X/V300W/V260W)
 - при применении синхронизации на сигнал RGB зелёного или на композитный сигнал
- Чтобы активировать опцию АВТО ВКЛ. ПИТ. (COMP.)/AВТО ВКЛ. ПИТ.(COMP1) после выключения проектора, подождите 3 секунды, а затем пустите сигнал с компьютера.

Если сигнал с компьютера продолжает поступать, когда выполняется отключение проектора, опция АВТО ВКЛ. ПИТ. (COMP.)/AВТО ВКЛ. ПИТ. (COMP1) станет недоступной, и проектор перейдет в режим ожидания.

Включение управления питанием [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ]

Когда включена эта опция, можно установить автоматическое выключение проектора (через указанное время - 5 мин., 10 мин., 20 мин., 30 мин.), если сигнал отсутствует на всех входах или не выполняется никаких операций.

Выбор источника по умолчанию с помощью параметра [ВЫБОР ФАБ УСТАН ИСТОЧ]

Для проектора можно указать какой-либо из его входов в качестве источника по умолчанию, к которому он будет обращаться всякий раз при включении.

ПОСЛЕДН	.В качестве источника по умолчанию, к которому проектор будет обращаться всякий раз при включении, устанавливается предыдущий или последний активный вход.
АВТО	.Поиск активного источника ведется в таком порядке: КОМПЬЮТЕР → ВИДЕО → S-ВИДЕО → КОМПЬЮТЕР (КОМПЬЮ- ТЕР1 → КОМПЬЮТЕР2 → HDMI на V300X/V260X/V300W/V260W); отображается первый найденный источник.
КОМПЬЮТЕР	.Каждый раз при включении проектора отображается сигнал компьютера, подаваемый через разъем COMPUTER IN.
КОМПЬЮТЕР 1 (V300X/V260X/V300W/V260W)	.Каждый раз при запуске проектора отображается сигнал с компьютера, подключенного к разъему COMPUTER 1 IN.
КОМПЬЮТЕР 2 (V300X/V260X/V300W/V260W)	.Каждый раз при запуске проектора отображается сигнал с компьютера, подключенного к разъему COMPUTER 2 IN.
HDMI (V300X/V260X/V300W/V260W)	.отображает цифровой источник от соединителя HDMI IN каждый раз, когда проектор включен.
ИДЕО	.Каждый раз при запуске проектора отображается источник видеосигнала, подключенный к разъему VIDEO IN.
S-ВИДЕО	.Каждый раз при запуске проектора отображается источник видеосигнала, подключенный к разъему S-VIDEO IN.

Настройка фактора углеродистого следа [КОНВЕРТИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА]

Регулирует фактор углеродистого следа в расчетах по сокращению выбросов углеродного газа. Исходная установка — 0,505 [кг-CO2/кВтч] на основе доклада «Выбросы CO2 как результат сжигания топлива (версия 2008 года)», опубликованного ОЭСР.

Выбор Вашей валюты [ВАЛЮТА]

Отображает цены на электроэнергию (доступны в 4 денежных единицах).

\$	Американский Доллар
€	Евро ЕС
JP¥	Японская иена
RMB¥	Китайский Юань

Изменение установок валюты и установок конвертирования валюты [КОНВЕРТИРОВАНИЕ ВАЛЮТЫ]

Изменяет установки валюты и установки конвертирования валюты для СЧЕТЧИКА УГЛЕРОДА. Исходные установки следующие:

Американский Доллар	0.11 [\$/kWh]
Евро ЕС	0.19 [€/kWh]
Японская Иена	20 [¥/kWh]
Китайский Юань	0.48 [¥/kWh]

Исходные установки для Американского доллара, Евро ЕС и Японской Иены основаны на докладе «Цены на энергоносители и налоги (второй квартал 2010 года)», опубликованном ОЭСР.

Исходная установка для Китайского Юаня основана на «Массиве Данных про Китай (2010)», опубликованном Японской Организацией Внешней Торговли.

[3D]

[V230X/V260/V230]

НАСТР. BOCCT. ист. ИНФ. ист. HACTP. ИНФ. восст. ОПЦИИ(2) (3/3) (3/3) компьютер выкл. КОМПЬЮТЕР1 выкл. видео выкл. КОМПЬЮТЕР2 выкл. S-ВИДЕО выкл. HDMI выкл. видео выкл. **S-ВИДЕО** выкл. ENTER :ВЫБРАТЬ (EXIT) :ВЫХОД + :ПЕРЕМ. ENTER :ВЫБРАТЬ (EXIT) :ВЫХОД 💠 :ПЕРЕМ. . • :ПЕРЕМ. ПЕРЕМ. 📟 КОМПЬЮТЕР 📟 КОМПЬЮТЕР1

Выбор входного разъема к источнику 3D изображений [КОМПЬЮТЕР / ВИДЕО / S-ВИДЕО] (V230X/V260/V230)/ [КОМПЬЮТЕР 1/КОМПЬЮТЕР 2/HDMI/BИДЕO/S-BИДЕО] (V300X/V260X/V300W/V260W)

[**3D**]

Эта функция переключает режим 3D изображения в положение ВКЛ. или ВЫКЛ. для каждого входа.

ВКЛ.....Включает режим 3D для выбранного входного разъема.

	ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы убедиться в том, что поддерживаемый 3D сигнал принят, используйте один из нижеследующих способов: - Убедитесь в том, что после выбора источника [3D] отображается в правом верхнем углу экрана. - Выберите [ИНФ.] — [ИСТОЧНИК] — [СИГНАЛ 3D] и убедитесь, что отображается значение «ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ».
ВЫКЛ	Выключает режим 3D для выбранного входного разъема.

[ОЧКИ]

Выберите метод 3D-очков.

DLP® Link	Для дополнительных очков (NP01GL), которые поддерживают 3D, или для ЖК-очков с затвором, совместимых с DLP® Link.
Nvidia 3D Vision *1	NVIDIA® 3D Vision™
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	Эта функция не будет работать для источников VIDEO или S-VIDEO.
	В некоторых случаях, когда используется NVIDIA® 3D Vision™, пульт дистанционного управления проектора может ра-
	ботать не очень хорошо.
	Если Вы используете ЖК-очки с затвором, которые несовместимы с DLP® Link, ЖК-очки с затвором могут неправиль-
	но синхронизироваться с проектором.

Другие *2Для других ЖК-очков с затвором, таких как IR, или для ЖК-очков с затвором и с проводами.

*1: Только для V300X/V300W.

*2: Для моделей, отличных от V300X/V300W.

[V300X/V260X/V300W/V260W]

[ΦΟΡΜΑΤ]

Выбор одного из двух форматов: кадрового последовательного или над / под

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта функция не будет работать для источников VIDEO или S-VIDEO. Эта опция доступна только тогда, когда [DLP® Link] выбран для [OЧКОВ].

[ИНВЕРТИРОВАНИЕ L/R]

Измените установку, если Вы плохо видите 3D-изображения.

НЕ ИНВЕРТИРОВАТЬ......Обычная установка. ИНВЕРТИРОВАТЬ.....Изменяет порядок показа изображений для левого глаза и для правого глаза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта опция доступна, только когда [DLP® Link] выбран для [O4KOB].

🕢 Описания и функции меню [ИНФ.]

Служит для отображения состояния текущего сигнала и времени использования лампы. Описание настройки этого параметра – на трёх страницах (для V300X/V260X/V300W/V260W – на четырёх). Информация приводится в следующем порядке:

СОВЕТ: Нажатие кнопки HELP на пульте дистанционного управления показывает элементы меню [ИНФ.].

[ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]

\bigcap	ИСТ.	. На	ACTP.	вкл.	ИНФ.	BOCCT.
•	BPEN	ия исполы	зования	• ИСТОЧН	НИК(1)	• 1/3
	ОСТ, НАР/ УГЛЕ СНИ)	АТОЧН. РЕС АБОТКА ЛА ЕРОДОСБЕР КЕНИЕ ЗАТР	УРС ЛАМГ МПЫ ЕЖЕНИЕ РАТ	IЫ (00000 0.000] 0.00[\$	[[H] [kg=CO2] 3]	- (100%)
C	NTER	:	EXIT :Bb	аход 🖕 ≑ п	IEPEM.	• :ПЕРЕМ.
		компьют	EP			

[ОСТАТОЧН. РЕСУРС ЛАМПЫ] (%)* [НАРАБОТКА ЛАМПЫ] (Н) [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ] (kg-CO2) [СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ]

Индикатор текущего состояния показывает процентное соотношение оставшегося ресурса лампы.

Это число обозначает время использования лампы. Когда остаточный ресурс лампы достигает значения 0, шкальный индикатор ОСТАТОЧН. РЕСУРС ЛАМПЫ изменяется с 0% на 100 часов и снова начинает обратный отсчет.

Если остаточный ресурс лампы достигает значения 0 часов, проектор не будет включаться независимо от того, какой ЭКО РЕЖИМ — ВЫКЛ. или ВКЛ..

• Сообщение о необходимости замены лампы будет отображаться на экране в течение одной минуты после включения или при нажатии кнопки POWER на проекторе или на пульте дистанционного управления.

Для выключения данного сообщения нажмите любую кнопку на корпусе проектора или пульте дистанционного управления.

Ресурс лампы (ч) ЭКО РЕЖИМ		Сменная лампа	
ВЫКЛ.	ВКЛ.		
3500	5000	NP13LP (V260X/V230X/V260/V230/V260W)	
3000	5000	NP18LP (V300X/V300W)	

• [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ]

Показывает информацию о приблизительном углеродосбережении в кг. Коэффициент углеродного следа в расчете углеродосбережения основывается на норме ОЕСD (Выпуск 2008).

[ИСТ. 1]

_									
(ИСТ.		HACTP.	BK	сл.	ИНΦ.		BOCCT	
•	BPEN	ия испо.	пьзован	ия 🔸 🖊	істочі	НИК(1)		• (1/)	3)
	РАЗР ГОРИ ВЕРТ ТИП ПОЛЯ ТИП	РЕШЕНИЕ 13ОНТ ЧА ГИКАЛЬН СИНХРОВ ЯРН СИНХ СКАНИРС	АСТОТА АЯ ЧАСТО НИЗАЦИИ КРОНИЗА ОВАНИЯ	ота Ц	1024x 48.37 60.01 ОТДЕ H:(-) ^у СПЛО	(768@60H [kHz] [Hz] ЛЬНАЯ СИ V:(-) ШНАЯ РАЗ	INXP.	'KA	
	NTER		EVIT	BUXOT	≜ :Г	IEPEM	46 I	ПЕРЕМ	
			EAT	выход		IEF EIVI.			-
		компьк	DTEP						

[РАЗРЕШЕНИЕ] [ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧАСТОТА] [ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА] [ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ] [ПОЛЯРН СИНХРОНИЗАЦИИ] [ТИП СКАНИРОВАНИЯ]

[ИСТ. 2]

\bigcap	ИСТ.		HACTP.	BK	л.	ИНФ		восст.
4	ИСТ	ОЧНИК(2))	• П	POB	од. лока	л. сеть	• (1/3)
	ТИП ТИП БИТ(ВИД) СИГ)	СИГНАЛ/ ВИДЕО ОВАЯ ГЛУ ЕО УРОВЕ НАЛ ЗД	а УБИНА ЕНЬ		RGB 			
C	INTER	:	EXIT	:выход	-	ПЕРЕМ.	 ● :Π 	EPEM.
		компьк	OTEP					

[ТИП СИГНАЛА] [ТИП ВИДЕО] [БИТОВАЯ ГЛУБИНА] (V300X/V260X/V300W/V260W) [ВИДЕО УРОВЕНЬ] (V300X/V260X/V300W/V260W) [СИГНАЛ 3D]

[ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ] (только для V300X/V260X/V300W/V260W)

\bigcap	ИСТ.		HACTP.	BK	л.	ИНФ	Þ.	BOCCT.
•	ИСТ	р чник(2))	• П	POB	од. лок/	АЛ. СЕТІ	• 1/3
	НАЗЕ АДРЕ ПОД ВХОЈ АДРЕ	ЗАНИЕ ПР EC IP CETEBAS Q EC MAC	POEKTOP	A	V30 192 255. 192.	0X .168.0.10 255.255. 168.0.1 10-00-00) 0 00-00	
C	NTER	:	EXIT	:ВЫХОД	÷	перем.		TEPEM.
		компьк	OTEP1					

[НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА] [АДРЕС ІР] [ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА] [ВХОД] [АДРЕС МАС]

ПРОЧЕЕ



MODEL NO. SERIAL NUMBER CONTROL ID (когда [CONTROL ID] установлено.

[VERSION]

(ист.	L	HACTP.	BK	л. 🚺	ИНФ.		BOCCT.
•	VERS	SION		• 0	THERS			• (1/3)
	FIRM	WARE			1.00			
	DAT	4			1.00			
C	NTER	:	EXIT	выход	🔶 :ПЕР	PEM.	•	TEPEM.
		компьк	DTEP					

[FIRMWARE] Version [DATA] Version

Описания и функции меню [ВОССТ.]

[V230X/V260/V230]



[V300X/V260X/V300W/V260W]

Возврат заводских значений параметров [ВОССТ.]

Функция ВОССТАНОВЛЕНИЕ позволяет вернуть настройкам и установкам их стандартные заводские значения для всех источников, кроме следующих:

[ТЕКУЩИЙ СИГНАЛ]

Возвращает настройкам текущего сигнала предустановленные заводские уровни.

Параметры, которые могут быть сброшены: [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА], [КОНТРАСТ], [ЯРКОСТЬ], [ЦВЕТ], [ОТТЕНОК], [РЕЗКОСТЬ], [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН], [ГОРИЗОНТАЛЬНО], [ВЕРТИКАЛЬНОЕ], [ЧАСЫ], [ФАЗА], [СНИЖЕНИЕ ШУМА] и [ТКД].

[ВСЕ ДАННЫЕ]

Возвращает настройкам всех сигналов предустановленные заводские значения.

Могут быть сброшены все параметры, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ: [ЯЗЫК], [ФОН], [БЕЗОПАСНОСТЬ], [СКОРОСТЬ КОМ-МУНИКАЦИИ], [КОНТРОЛЬ ID], [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА], [КЛЕММА УПРАВЛЕНИЯ] (ТОЛЬКО В МОдели NP216/NP215), [ОСТАТОЧН. РЕСУРС ЛАМПЫ], [НАРАБОТКА ЛАМПЫ], [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ], [РАСХОД УГЛЕ-РОДА], [ВАЛЮТА], [ТАРИФ] и [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] (ТОЛЬКО ДЛЯ V300X/V260X/V300W/V260W).

Чтобы узнать, как сбросить показания счетчика времени работы лампы, см. "Сброс показаний счетчика времени работы лампы [СБРОС ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ЛАМПЫ]" ниже.

Сброс сетевых настроек [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] (только для V300X/V260X/V300W/V260W)

Позволяет вернуть значения по умолчанию для параметров [DHCP], [IP ADDRESS (AДPEC IP)], [SUBNET MASK (ПОД CETEBAЯ MACKA)] И [GATEWAY (BXOД)].

Сброс показаний счетчика времени работы лампы [СБРОС ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ЛАМПЫ]

Сброс показаний счетчика на ноль. При выборе данной опции необходимо подтвердить выбор в подменю. Выберите [ДА] и нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ: На параметр времени работы лампы не влияет выбор в меню параметра [ВОССТ.].

ПРИМЕЧАНИЕ: Проектор выключится и перейдет в режим ожидания, если продолжать использовать его еще в течение 100 часов после окончания срока службы лампы. В этом случае в меню нельзя сбросить показания счетчика времени работы лампы. Если это произошло, в течение 10 секунд удерживайте нажатой кнопку HELP на пульте дистанционного управления, чтобы сбросить таймер работы лампы на ноль. Выполняйте это действие только после замены лампы.

6. Техническое обслуживание

В данном разделе описаны простые процедуры по техническому обслуживанию, их следует придерживаться при чистке корпуса и объектива, а также при замене лампы.

О Чистка корпуса и объектива

- 1. Перед чисткой отключите электропитание устройства.
- Периодически очищайте корпус влажной тканью. При сильном загрязнении воспользуйтесь моющим средством. Ни в коем случае не используйте агрессивные моющие средства и растворители, в частности спирты или разбавители.



Примечание по поводу чистки объектива

Очистите объектив с помощью продувочного насоса или бумаги для протирки объективов. Делайте это аккуратно, чтобы не поцарапать объектив.



2 Замена лампы

Когда срок службы лампы закончится, индикатор LAMP на корпусе будет мигать красным цветом. Хотя лампа еще может продолжать работать, для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик проектора ее следует заменить. После замены лампы не забудьте обнулить счетчик часов работы лампы. (—) стр. 79)

\rm внимание

- Используйте специальную лампу для безопасности и длительной работы.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЛАМПЕ сразу после её выключения. Лампа будет очень горячей. Необходимо выключить проектор и после этого отсоединить кабель питания. Перед дальнейшими манипуляциями с лампой дайте ей остыть в течение как минимум одного часа.
- НЕ ВЫКРУЧИВАЙТЕ ВИНТЫ, кроме одного винта на крышке лампы и трёх на корпусе лампы. Иначе можете получить удар электротоком.
- Не разбивайте стекла на корпусе лампы.

Не оставляйте отпечатков пальцев на стеклянной поверхности корпуса лампы. Если отпечатки пальцев останутся на стеклянной поверхности, это может привести к возникновению нежелательной тени на проецируемом изображении и снижению его качества.

 Проектор выключится и перейдет в режим ожидания, если продолжать использовать его еще в течение 100 часов после окончания срока службы лампы. Если это произошло, следует обязательно заменить лампу. Если использование лампы продолжается после окончания срока ее эксплуатации, она может взорваться, а фрагменты стекла — быть разбросаны по корпусу лампы. Не прикасайтесь к ним, т.к. осколки стекла могут причинить травму. Если это произошло, обратитесь к торговому представителю NEC по поводу замены лампы.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Данное сообщение отобразится при следующих условиях:

- в течение одной минуты после включения электропитания проектора;
- при нажатии кнопки (🕐) (POWER) на корпусе проектора или кнопки POWER OFF на пульте дистанционного управления;

Для выключения данного сообщения нажмите любую кнопку на корпусе проектора или пульте дистанционного управления.

Для замены лампы:

Запасная лампа и инструменты, необходимые для замены:

- Запасная лампа: NP13LP (V260X/V230X/V260/V230/V260W) NP18LP (V300X/V300W)
- Крестообразная или аналогичная отвертка

1. Снимите крышку лампы.

- (1) Открутите винт крышки лампы.
 - Винт крышки лампы не вынимается.
- (2) Надавите и снимите крышку лампы.



2. Снимите корпус лампы.

- (1) Выкручивайте три винта, удерживающих корпус лампы до тех пор, пока отвертка не начнет свободно прокручиваться.
 - Эти три винта не вынимаются.
 - На кожухе находится блокировочное устройство, предохраняющее от поражения электрическим током. Не пытайтесь обойти эту блокировку.
- (2) Возьмитесь за корпус лампы и снимите его.

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь, что корпус лампы достаточно остыл для выполнения замены.





3. Установите новый корпус лампы.

(1) Установите новый корпус лампы так, чтобы он вошел в разъем.

внимание

Не используйте других ламп, кроме запасной лампы NP18LP(V300X/V300W)/NP13LP(V260X/V230X/V260/V230/V260W) производства NEC.

Закажите такую лампу у продавца продукции марки NEC.

- (2) Нажмите на верхнюю центральную часть корпуса лампы, чтобы закрепить его.
- (3) Закрепить лампу в предназначенном для неё месте с помощью трёх винтов.
 - Убедитесь, что эти винты хорошо затянуты.

Во время затягивания болтов придерживайте корпус рукой, чтобы избежать отклонения.





4. Поставьте крышку лампы на место.

- (1) Потяните крышку лампы назад до того момента, когда она, щелкнув, станет на место.
- (2) Затяните винт, чтобы закрепить крышку лампы.
 - Убедитесь, что винт хорошо затянут.



- 5. Подсоединить кабель питания, входящий в комплект поставки, и включить проектор.
- 6. И, наконец, выберите меню → [ВОССТ.] → [СБРОС ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ЛАМПЫ], чтобы переустановить счетчики времени эксплуатации лампы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если продолжать использовать проектор еще в течение 100 часов после окончания срока службы лампы, проектор не сможет включиться и отобразить меню.

Если такое произошло, нажмите и в течение 10 секунд удерживайте кнопку HELP на пульте дистанционного управления, чтобы обнулить счетчик времени эксплуатации лампы.

После обнуления счетчика индикатор LAMP погаснет.

7. Приложение

Устранение неисправностей

Этот раздел поможет решить проблемы, которые могут возникать при подготовке к эксплуатации и в процессе эксплуатации проектора.

Показания индикаторов

Индикатор Power

Co	стояние инди	ікатора	Состояние проектора	Примечание
	Откл.		Кабель питания отсоединён.	-
Мигающий свето-	Зеленый	Светится 0,5 с,	Выполняется подготовка проектора к включению.	Пожалуйста, подождите немного.
сигнал		не светится 0,5 с.		
		Светится 2,5 с,	Работает таймер выключения пробора через указанное	_
		не светится 0,5 с.	время ("Выкл. Таймер").	
Непрерывный	Зеленый		Проектор включен.	-
светосигнал	Оранжевый		[НОРМАЛЬНОЕ] выбран для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ].	-
	Красный		[ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ] выбран для [РЕЖИМ ОЖИ-	-
			ДАНИЯ].	

Индикатор Status

Состояние индикатора			Состояние проектора	Примечание
Откл.			Нормальное или Ожидание ([ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ] для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ])	_
Мигающий свето-	Красный	1 cycle (0.5 sec On, 2.5 sec	Неисправность крышки лампы или корпуса лампы	В правильном порядке замените крышку лампы или
сигнал		Off)		корпус лампы.
		2 cycle (0.5 sec On, 0.5 sec	Сбой температурного режима	Проектор перегрелся. Переставьте проектор в более
		Off)		холодное место.
		4 cycle (0.5 sec On, 0.5 sec	Сбой в работе вентилятора	Вентиляторы не будут правильно работать.
		Off)		
		6 cycle (0.5 sec On, 0.5 sec	Неисправность лампы	Лампа не светится. Подождите минуту, затем вклю-
		Off)		чите снова.
	Зеленый		Повторное включение лампы (происходит охлаждение	Производится повторное включение проектора.
			проектора)	Пожалуйста, подождите немного.
Непрерывный	Зеленый		Ожидание ([НОРМАЛЬНОЕ] для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ])	-
светосигнал	Оранжевый		Включена функция [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.].	Кнопка на корпусе нажата при включенной функции
				[БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.].
			Ошибка КОНТРОЛЬ ID	Идентификатор пульта дистанционного управления не
				совпадает с идентификатором проектора.

Индикатор Lamp

Co	стояние индикатора	Состояние проектора	Примечание
	Откл.	Нормальное	_
Мигающий свето-	Красный	Лампа достигла своей максимальной наработки.	Замените лампу.
сигнал		На экране отобразится сообщение о необходимости	
		замены лампы.	
Непрерывный	Красный	Лампа эксплуатировалась свыше отведенного срока.	Замените лампу.
светосигнал		Проектор не включится, пока не будет произведена	
		замена лампы.	
	Зеленый	[ЭКО РЕЖИМ] установлен на [ВКЛ.]	-

Защита от превышения допустимой температуры

Если температура внутри проектора поднимается слишком высоко, то устройство защиты от перегрева автоматически отключает лампу, при этом мигает индикатор STATUS (два цикла свечения и несвечения).

Если это произошло, выполните следующие действия:

- После остановки охлаждающих вентиляторов отключите силовой кабель.
- Если проектор используется в слишком теплом помещении, переставьте его в более холодное место.
- Прочистите вентиляционные отверстия, если они забиты пылью.
- Подождите примерно 60 минут, пока внутренняя часть проектора достаточно остынет.

Неисправность	Проверьте следующее:
Проектор не включается или не	• Проверьте, подключен ли силовой кабель и нажата ли кнопка включения питания на корпусе проектора или пульте
выключается	дистанционного управления. (— Страницы 19 и 20)
	 Проверьте, правильно ли установлена крышка лампы. (→ стр. 83)
	• Проверьте, не перегрелся ли проектор. Если проектор находится в недостаточно проветриваемом месте или
	слишком жарком помещении, переместите его в более прохладное место.
	 Проверьте, не используется ли проектор в течение 100 часов после окончания срока службы лампы. Если это так,
	после заменов лампно соросоне показания счетчика нараотки лампно. (\rightarrow стр. 73) Пампа может не включиться. Положлике олну миниту затем снова включите питание
	 Этампа проектор используется на высотах около 550 футов/1700 меторов (3000 футов/900 меторов на V300X/V300W) и
	более, установите параметр [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] в положение [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА]. Эксплуатация проектора на
	высотах около 5500 футов/1700 метров и более без установки соответствующего параметра в положение [БОЛЬШАЯ
	ВЫСОТА] может привести к перегреву проектора, вследствие чего он может отключиться. Если такое произойдет,
	подождите несколько минут и снова включите проектор. (→ стр. 70)
	Если включить проектор сразу же после выключения лампы, начнут работать вентиляторы, и в течение некоторого
_	времени изображение отображаться не будет, но оно вскоре появится. Пожалуиста, подождите немного.
Проектор не отключается	 Убедитесь, что функции [BblKJ1 IAИМЕР] и [ABIO BblKJ1. ПИ ІАНИЯ] выключены. (→ стр. 65, 73)
Отсутствует изображение	 С помощью кнопок COMPUTER, VIDEO или S-VIDEO на пульте дистанционного управления выберите требуемый
	источник (ПК, видео или S-Video). (— стр. 22) Если изображение отсутствует, нажмите кнопку еще раз.
	 Проверстве правильность подключения каоелей. Настройта присотъ и контраста с домощих маселей.
	 Пактроннику объектива Снимите кръщску объектива
	 С помощью команды IBOCCT.1 из меню верните установки и настройки к предустановленным заводским значениям.
	(→ стр. 79)
	 Если включена функция безопасности, введите свой зарегистрированный пароль. (→ стр. 34)
	 Убедитесь, что подключение проектора к ноутбуку происходит, когда проектор пребывает в режиме ожидания, а
	ноутбук еще не включен.
	в оольшинстве случаев исходящии от ноутоука сигнал не воспринимается, если в момент подключения ноутоук не была ридорица
	овы выключен. * Если при использовании листанционного управления экран становится пустым это может быть спелствием
	включения экоанной заставки на компьютере или работы его программ управления электропитанием.
	 См. также на следующая страница.
Изображение внезапно стано-	 В условиях высокой внешней температуры, убедитесь, что проектор находится в вынужденном режиме экономии
вится темным	энергии. В таком случае, снизьте внутреннюю температуру, выбрав значение [ВЫСОЌИЙ] для параметра [РЕЖИМ
	ВЕНТИЛЯТОРА]. (→ стр. 70)
Необычный цветовой оттенок	 Проверьте, правильно ли выбран цвет в параметре [ЦВЕТ СТЕНЫ]. Если да, то выберите соответствующую опцию.
	$(\rightarrow \text{crp. 64})$
-	• Настроите параметр [ОТТЕНОК] в меню [ИЗОВРАЖЕНИЕ]. (-> стр. 58)
Форма изображения не соот-	 Наидите для проектора такое положение, чтобы испускаемый им луч падал на проекционный экран под более точки использование и соответствание и соотве Соответствание и соответствание и соответств Посто по соответствание и соответс Посто по соответствание и соответствание и соответствание и соответствание и соответствание и соответствание и соот Посто по соответствание и соответствание и соответствание и соответствание и соответствание и соответствание и с
ветствует форме проекционного	точным уплом. (→ стр. 25) Выродните коррекции традециеридного искажения с помощью функции коррекции традециеридных искажений
зкрана	 Овітолите коррекцию транециевидного искажения с помощью функции коррекции транециевидных искажения. (-) сто 26)
Изображение размытое	• Hactronite dokychoe pacctoghue (\rightarrow ctp 25)
	Набдите для проектора такое положение, чтобы испускаемый им луч падал на проекционный экран под более
	точным углом. (→ стр. 23)
	 Убедитесь, что расстояние между проектором и экраном не выходит за пределы диапазона регулировки объектива.
	(→ стр. 11)
	 Если холодный проектор был перемещен в теплое помещение и включен, на его объективе может образоваться
2	конденсат. Если такое произошло, не включаите проектор, пока с ооъектива конденсат ни испарится.
Экран мерцает	 Если проектор используется на высотах около 5500 футов/900 метров (3000 футов/900 метров на V300X/V300W) Высотах около 5500 футов/900 метров на V300X/V300W) Высотах около 5500 футов/900 метров на V300X/V300W)
	и ниже, установите параметр (теллий велгили тогд) в какое-лиоо иное положение, кроме (рольшал высота). Эксплиатация проектора на высотах менея 5500 фитор/1700 мистор (2000 фитор на V300V/1700W) при
	эксплуатации проектора на высотах менее эконому тов и тов встров (5000 кр) боло метров на узовлу узови у при включениом параметре [БОЛЬЦІАЯ ВЫСОТА] может привести к переохлажлению пампы вспелствие чего изобра-
	жение на экране будет мерцать. Установите IPEЖИМ ВЕНТИЛЯТОРАТ в положение (ABTOL (~ стр. 70)
Изображение дрейфует верти-	 Проверьте разрешение и частоту компьютера. Убедитесь, что разрешение, которое Вы пытаетесь установить, пол-
кально, горизонтально или в	держивается проектором. (→ стр. 93)
обоих направлениях	 Произведите ручную настройку изображения с компьютера по осям "Горизонтально/Вертикально" в разделе [НАСТР.
	ИЗОБР]. (→ стр. 61)
Не работает дистанционное	 Вставьте новые батареи (→ стр. 8)
управление	 Убедитесь, что между вами и проектором нет каких-либо препятствий.
	 Станьте на расстоянии в 22 фута (7 м) от проектора. (→ стр. 8)
	 Уоедиться, что идентификационный номер пульта управления соответствует номеру проектора. (→ стр. су)
Светится или мигает индикатор	 naovindjavite sa vridjivat poverki, statos, tavite. (→ C10. 64)
Смешение цветов в режиме	 Нажмите кнопку AU IO ADJ, на корпусе проектора или пульте дистанционного управления. (→ стр. 28) Произорито управления (/// (/// A)) на корпусе проектора или пульте дистанционного управления. (→ стр. 28)
	 Произведите ручную пастронку компьютерного изооражения, указав значения параметров [пости] (фолл) в мено [НАСТР ИЗОВР] (→ стр. 60)
Проектор не контролируется	 Проверьте, если установлен [ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮШИЙ] для [РЕЖИМ ОЖИЛАНИЯ], то попробуйте установить [НОР-
с помощью внешнего обору-	МАЛЬНОЕ]. (→ стр. 72)
дования	
Не отображается 3D изобра-	 См. «Устранение неисправностей при просмотре 3D изображений» на стр. 51.
жение	

Типичные неисправности и способы их устранения (→ раздел "Power/Status/Индикатор Lamp" на стр. 84)

За более подробной информацией обратитесь к своему торговому представителю.

Если изображение отсутствует или отображается неправильно.

• Питание подается на проектор и ПК.

Убедитесь, что проектор и ноутбук были подключены друг к другу, когда проектор находился режиме ожидания, а ноутбук был включен.

В большинстве случаев сигнал, исходящий от ноутбука, не воспринимается, если в момент подключения к проектору ноутбук не был выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно проверить горизонтальную частоту текущего сигнала в разделе "Информация" меню проектора. Если там указано "О КГц", это означает, что сигнал с компьютера не подается. (—> стр. 78 или перейдите к следующему шагу)

• Активация внешнего экрана компьютера.

Отображение изображения на экране ноутбука еще не означает, что сигнал передается также и на проектор. На лэптопе, совместимом с ПК, предусмотрено сочетание функциональных клавиш, включающее или отключающее внешний экран. Обычно включение и выключение внешнего экрана производится нажатием функциональной клавиши "Fn" с одной из 12-ти функциональных клавиш. Например, в лэптопах марки NEC для переключения между внешними экранами используется сочетание клавиш Fn+F3, а в лэптопах марки Dell - Fn+F8.

• Вывод нестандартного сигнала из компьютера

Если исходящий сигнал ноутбука не соответствует отраслевому стандарту, изображение может проецироваться неправильно. Если такое происходит, то во время использования экрана проектора отключите ЖК-экран ноутбука. Как указывалось выше, у каждого ноутбука свой способ включения и отключения ЖК-экранов. Для получения подробной информации см. документацию к своему компьютеру.

• Изображение отображается неправильно при использовании компьютера Macintosh

Если используется компьютер Macintosh, установите двухпозиционный переключатель адаптера Mac (не входит в комплект поставки проектора) в соответствии с разрешающей способностью вашего проектора. Выполнив эти установки, перезапустите компьютер Macintosh, чтобы они вступили в силу.

При установке режимов изображения, неподдерживаемых компьютером Macintosh и данным проектором, изменение положения двухпозиционного переключателя на адаптере Mac может привести к легкому колебанию яркости и размеров изображения или к отсутствию изображения вообще. Если такое происходит, установите двухпозиционный переключатель в фиксированный режим "13 дюймов" и затем перезапустите компьютер Macintosh. После этого установите двухпозиционный переключатель в режим отображения изображения и снова перезапустите компьютер Macintosh.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для продукции марки PowerBook требуется кабель видеоадаптера производства компании Apple Computer, в котором отсутствует разъем миниатюрный 15-штырьковый разъем D-Sub.

- "Дублирование" изображения на ПК типа PowerBook
 - * При использовании данного проектора с компьютером Macintosh PowerBook для исходящего сигнала нельзя установить видеорежим 1024x768, если на PowerBook не отключено "зеркалирование" изображения. По данному вопросу обратитесь к руководству по эксплуатации своего компьютера Macintosh.
- На экране Macintosh скрыты папки или пиктограммы

Папки или пиктограммы могут быть не видны на экране. Если такое происходит, выберите [View] → [Arrange] в меню Apple и упорядочьте пиктограммы.

2 Технические характеристики В данном разделе приведены спецификации проектора.

Оптическая система

	V300X	V260X	V230X	V260	V230
Проекционная система	Один DLP® чип (0,5	Один DLP® чип (0,55", формат 4:3)			
Разрешение*1	1024 × 768 пикселе	1024 × 768 пикселей (XGA) 800 × 600 пикселей(SVGA)			
	Ручное масштабир	ование и фокусиро	вка		
Объектив	F=2,41 - 2,55, f=21,8	3 – 24,0 мм			
Лампа	225 Вт пер.т. (170 Вт в режиме ЕСО ОN) 180 Вт пер. т. (160 Вт в режиме ЕСО ОN)				
	3000 люменов	2600 люменов	2300 люменов	2600 люменов	2300 люменов
Световой выход 2 3	ECO ON: 75%	ECO ON:90%			
Контрастность* ³ (полный белый: полный черный)	2200:1				
Размер изображения (По диагонали)	30 – 300 дюймов / 0,76 – 7,6 m (4:3)				
Расстояние проецирования	46" – 465" (широкоэкр.) / 52" – 520" (телережим)				
(Мин. – Макс.)	1,18 – 11,8 м (широкоэкр.) / 1,32 – 13,2м (телережим)				
Угол проецирования	14,0° (широкоэкр.) / 12,7° (телережим)				

*****1 Число полезных пикселей – более чем 99,99 %.

*2 Это – значение выделяемого света (в люменах) при работе оборудования в режиме с отрегулированным параметром [ПРЕДВАРИТ. УСТАНОВКА] на [ВЫС. ЯРК]. При любом другом режиме, установленном как [ПРЕДВАРИТ УСТА-НОВКА] режим, количество выделяемого света может немного снизиться.

*³ В соответствии с ISO 21118-200.

Электрическая и электронная системы

	V300X	V260X	V230X	V260	V230
Входные сигналы	2 x RGB / компонет 15 P), 1 x HDMI (19 F HDCP ^{*4} , 1 x S-Видес део (RCA), 1 x (L/R) I рео Мини-Аудио	н. сигн. (D-Sub 2) с поддержкой 9 (DIN 4 P), 1 х Ви- RCA-Аудио, 2 х Сте-	1 x RGB / компон. си Р), 1 x Видео (RCA), КОМПЬЮТЕР / ВИДІ	игнал (D-Sub 15 P), 1 1 х Стерео Мини-Ау ЕО / S-ВИДЕО)	х S-Видео (DIN 4 дио (Общие для
Выходные устройства	1 x RGB (D-Sub 15P) Аудио	, 1 х Стерео Мини-	1 x RGB (D-Sub 15P)		
Управление от ПК	1 х Порт управл. от	ПК (D-Sub 9P)			
Порт проводной локальной сети LAN	1 x RJ-45 (10/100 BA	SE-T)	-		
Воспроизведение цветов	Одновременное вс	спроизведение 16,	7 млн. цветов, по по.	лноцветовому стан,	дарту
Совместимые сигналы *5	Аналоговые: VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/SXGA+/UXGA 480i/480p/576i/576p/720p/1080i HDMI (V300X/V260X): VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA 480p/576p/720p/1080i/1080p				
Пропускная способность видео- сигналов	RGB: 80 МГц (Макс.)				
Разрешающая способность по горизонтали	540 линий TB: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 линий TB: SECAM				
Частота развертки	По горизонтали: от 15 кГц до100 кГц (RGB: 24 кГц или выше) По вертикали: от 50 Гц до120 Гц				
Совместимость по синхрони- зации	Отдельная синхронизация				
Встроенный динамик	Мощностью 7 Вт (монофонический)				
Характеристики электроэнергии	100 – 240 В пер. т., 50 / 60 Гц				
Входной электроток	3,0 – 1,4 A 2,6 – 1,2 A				

		,,	
Потребление электроэнер- гии	В условиях вы- ключенного ECO MODE	278 Вт (100 – 130 В) 2 268 Вт (200 – 240 В) 2	242 Вт (100 – 130 В) 233 Вт (200 – 240 В)
	В условиях вклю- ченного ECO MODE	216 Вт (100 – 130 В) 2 210 Вт (200 – 240 В) 2	217 Вт (100 – 130 В) 210 Вт (200 – 240 В)
	В НОРМАЛЬНОМ режиме ОЖИДА- НИЯ	3 Вт (100 – 130 В) 4 Вт (200 – 240 В)	
	Врежиме ЭКОНО- МИИ при ОЖИ- ДАНИИ	0,5 Вт (100 – 130 В) 0,8 Вт (200 – 240 В)	

^{*4} HDMI[™] (Deep Color, Lip Sync) c HDCP

Что такое технология HDCP / HDCP?

HDCP – акроним для защиты медиаконтента, предназначенная для предотвращения незаконного копирования высококачественного видеосигнала. Протокол защиты широкополосных цифровых данных (HDCP = High bandwidth Digital Content Protection) является системой для предотвращения несанкционированного копирования видеоданных, передаваемых по цифровому визуальному интерфейсу (DVI = Digital Visual Interface).

Если Вы не можете просмотреть материал через входное устройство HDMI (High-Definition Multimedia Interface = интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы), это не обязательно означает, что проектор не функционирует должным образом. При применении HDCP могут быть случаи, в которых определенный контент, защищенный при помощи HDCP, не может быть выведен на экран по решению / намерению сообщества HDCP (Digital Content Protection, LLC).

^{*5} Изображение с более высоким или более низким разрешением, чем собственное разрешение проектора (V300X/ V260X/V230X: 1024 × 768 и V260/V230: 800 × 600), будет выведен на экран при помощи масштабирующейся технологии.

Механические характеристики

	V300X	V260X	V230X	V260	V230
	На столе / фронтальный монтаж; на столе / тыльный монтаж; на потолке / фронтальный монтаж;				
паправления монтажа	на потолке / тыльный монтаж				
	12,2"(Ш) x 3,7 (B) x 9,7"(Д)				
Габариты 310 mm (Ш) x 95 mm (В) x 247 mm (Д) (без учета выступающих частей)					
Вес	5,5 фунтов / 2,5 кг				

Условия окружающей среды при работе и хранении обору- дования	Пределы рабочей температуры: от 41° до 104°F (от 5° до 40°C). (Работа оборудования автоматически переключается на режим ЕСО при температуре от 95°F до 104°F / от 35°C до 40°C). Пределы относительной влажности: от 20% до 80% (без конденсации). Пределы температуры хранения: от 14°F до 122°F (от -10° до 50°C). Пределы относительной влажности: от 20% до 80% (без конденсации).
Регламенты	Одобрено Лабораториями UL/C-UL по технике безопасности в США (UL 60950-1, CSA 60950-1). Соответствует требованиям класса «В», установленным Министерством связи Канады. Соответствует требованиям класса «В», установленным Федеральной комиссией связи США. Соответствует требованиям класса стандарта «В»АS/NZS CISPR.22. Соответствует требованиям Директивы ЕМС (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3). Соответствует требованиям по низкому напряжению (EN60950-1, одобрено TÜV GS).

Оптическая система

	V300W	V260W	
Проекционная система	Один DLP [®] чип (0,65″, формат 16:10)		
Разрешение*1	1280 × 800 пикселей (WXGA)		
	Ручное масштабирование и фокусировка		
Обектив	F=2,50 – 2,67, f=21,9 – 24,0 мм		
Downo.	225 Вт пер.т.	180 Вт пер. т.	
Лампа	(170 Вт в режиме ECO ON)	(160 Вт в режиме ECO ON)	
	3000 люменов	2600 люменов	
Световой выход	ECO ON: 75%	ECO ON:90%	
Контрастность* ³ (полный белый: полный черный)	2200:1		
Размер изображения (По диагонали)	30 – 300 дюймов / 0,76 – 7,6 m (16:10)		
Расстояние проецирования	39" – 394" (широкоэкр.) / 43" – 432" (телережим)		
(Мин. – Макс.)	1,00 – 10,0 м (широкоэкр.) / 1,10 – 11,0м (телережим)		
Угол проецирования	14,1° (широкоэкр.) / 12,9° (телережим)		

*1 Число полезных пикселей – более чем 99,99 %.

*² Это – значение выделяемого света (в люменах) при работе оборудования в режиме с отрегулированным параметром [ПРЕДВАРИТ. УСТАНОВКА] на [BЫС. ЯРК]. При любом другом режиме, установленном как [ПРЕДВАРИТ УСТА-НОВКА] режим, количество выделяемого света может немного снизиться.

*³ В соответствии с ISO 21118-200.

Электрическая и электронная системы

		V300W	V260W			
Руслица силиали		2 х RGB / компонетн. сигн. (D-Sub 15 P), 1 х HDMI (19 P) с поддержкой HDCP*4, 1 х S-Видео (DIN 4				
входные сигналы		Р), 1 х Видео (RCA), 1 х (L/R) RCA-Аудио, 2 х Стерео Мини-Аудио				
Выходные устро	ойства	1 х RGB (D-Sub 15P), 1 х Стерео Мини-Аудио				
Управление от	ПК	1 х Порт управл. от ПК (D-Sub 9P)	1 х Порт управл. от ПК (D-Sub 9P)			
Порт проводно LAN	й локальной сети	x RJ-45 (10/100 BASE-T)				
Воспроизведен	ие цветов	Одновременное воспроизведение 16,7 млн. цве	тов, по полноцветовому стандарту			
Совместимые с	игналы *5	Аналоговые: VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/SXGA+/UXGA 480i/480p/576i/576p/720p/1080i HDMI: VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA 480p/576p/720p/1080i/1080p				
Пропускная спо сигналов	особность видео-	RGB: 80 МГц (Макс.)				
Разрешающая с	пособность	540 линий TB: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/F	PAL60			
по горизонтали		300 линий ТВ: SECAM				
Частота развер	тки	По горизонтали: от 15 кГц до100 кГц (RGB: 24 кГц или выше) По вертикали: от 50 Гц до120 Гц				
Совместимость зации	по синхрони-	Отдельная синхронизация				
Встроенный ди	намик	Мощностью 7 Вт (монофонический)				
Характеристик	и электроэнергии	100 – 240 В пер. т., 50 / 60 Гц				
Входной электр	оток	3,0 – 1,4 A	2,6 – 1,2 A			
	В условиях вы- ключенного ECO MODE	ловиях вы- ченного ЕСО 268 Вт (200 – 240 В) 223 Вт (200 – 240 В) 233 Вт (200 – 240 В)				
Потребление электроэнер- гии	В условиях вклю- ченного ECO MODE	216 Вт (100 – 130 В) 210 Вт (200 – 240 В)	217 Вт (100 – 130 В) 210 Вт (200 – 240 В)			
	В НОРМАЛЬНОМ режиме ОЖИДА- НИЯ	3 Вт (100 – 130 В) 4 Вт (200 – 240 В)				
Врежиме ЭКОНО- МИИ при ОЖИ- ДАНИИ		0,5 Вт (100 – 130 В) 0,8 Вт (200 – 240 В)				

^{*4} HDMI[™] (Deep Color, Lip Sync) с HDCP Что такое технология HDCP / HDCP?

HDCP – акроним для защиты медиаконтента, предназначенная для предотвращения незаконного копирования высококачественного видеосигнала. Протокол защиты широкополосных цифровых данных (HDCP = High bandwidth Digital Content Protection) является системой для предотвращения несанкционированного копирования видеоданных, передаваемых по цифровому визуальному интерфейсу (DVI = Digital Visual Interface).

Если Вы не можете просмотреть материал через входное устройство HDMI (High-Definition Multimedia Interface = интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы), это не обязательно означает, что проектор не функционирует должным образом. При применении HDCP могут быть случаи, в которых определенный контент, защищенный при помощи HDCP, не может быть выведен на экран по решению / намерению сообщества HDCP (Digital Content Protection, LLC).

^{*5} Изображение с более высоким или более низким разрешением, чем собственное разрешение проектора (1280 × 800), будет выведен на экран при помощи масштабирующейся технологии.

Механические характеристики

	V300W	V260W		
	На столе / фронтальный монтаж; на столе / тыльный монтаж; на потолке / фронтальный монтаж;			
паправления монтажа	на потолке / тыльный монтаж			
	12,2″(Ш) × 3,7 (В) × 9,7″(Д)			
Габариты 310 mm (Ш) х 95 mm (В) х 247 mm (Д)				
	(без учета выступающих частей)			
Bec	5,5 фунтов / 2,5 кг			

Условия окружающей среды при работе и хранении обору- дования	Пределы рабочей температуры: от 41° до 104°F (от 5° до 40°C). (Работа оборудования автоматически переключается на режим ECO при температуре от 95°F до 104°F / от 35°C до 40°C). Пределы относительной влажности: от 20% до 80% (без конденсации). Пределы температуры хранения: от 14°F до 122°F (от -10° до 50°C).
	Пределы относительной влажности: от 20% до 80% (без конденсации).
Регламенты	Одобрено Лабораториями UL/C-UL по технике безопасности в США (UL 60950-1, CSA 60950-1). Соответствует требованиям класса «В», установленным Министерством связи Канады. Соответствует требованиям класса «В», установленным Федеральной комиссией связи США. Соответствует требованиям класса стандарта «В»AS/NZS CISPR.22. Соответствует требованиям Директивы EMC (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3). Соответствует требованиям по низкому напряжению (EN60950-1, одобрено TÜV GS).

Дополнительную информацию можно найти на сайтах:

США: http://www.necdisplay.com/

Европа: http://www.nec-display-solutions.com/

По всему миру : http://www.nec-display.com/global/index.html

Информацию по нашим дополнительный аксессуарам можно найти на нашем веб-сайте или в нашей брошюре.

Спецификация на продукцию может изменяться без уведомления.

🕄 Габаритные размеры корпуса



Единица измерения: мм (дюйм)

О Предназначение штырьков входного разъема D-Sub COMPUTER

15-штырьковый разъем D-Sub соединительного устройства



Уровень сигнала Видеосигнал: 0,7 Vp-р (аналоговый) Сигнал синхронизации: Уровень TTL

Номер контакта	Сигнал RGB (аналоговый)	Сигнал YCbCr
1	Красный	Синхронизация по красному (Cr)
2	Зеленый или синхронизация по зеленому цвету	Y
3	Синий	Синхронизация по синему (Cb)
4	Основной	
5	Основной	
6	Основной красный	Синхронизация по основному красному
7	Основной зеленый	Основной желтый
8	Основной синий	Синхронизация по основному синему
9	Отсутствует соединение	
10	Синхронизация основного сигнала	
11	Отсутствует соединение	
12	Двунаправленный DATA (SDA)	
13	Строчный импульс или составной синхроимпульс	
14	Вертикальный синхроимпульс	
15	Часы данных	

COMPUTER 1 IN (V300X/V260X/V300W/V260W)/COMPUTER IN (V230X/V260/V230)

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимы выводы под номером 12 и 15 для DDC/CI.

Б Перечень совместимых входных сигналов

По горизонтали (строчные импульсы): от 15 до 100 КГц (RGB: 24 КГц или более) По вертикали: от 50 до 120 Гц (Сигналы с частотой обновления выше 85 Гц поддерживают разрешение 1024 x 768 или ниже.)

Аналоговый RGB

Сигнал	Разреши (Точе	ение к)	Соотношение Сторон	Скорость обнов- ления (Гц)
VGA	640 ×	480	4:3	60/72/75/85/
				iMac
SVGA	800 ×	600 *1	4:3	56/60/72/75/85/
				iMac
XGA	1024 ×	768 *2	4:3	60/70/75/85/
				iMac
WXGA	1280 ×	768	15:9	60
	1280 ×	800 *3	16:10	60
Quad-VGA	1280 ×	960	4:3	60
SXGA	1280 ×	1024	5:4	60
SXGA+	1400 ×	1050	4:3	60
UXGA	1600 ×	1200	4:3	60
MAC 13"	640 ×	480	4:3	67
MAC 16"	832 ×	624	4:3	75
MAC 19"	1024 ×	768	4:3	75

HDMI

Сигнал	Разреш (Точе	ение к)	Соотношение Сторон	Скорость обнов- ления (Гц)
VGA	640 ×	480	4:3	60
SVGA	800 ×	600 *1	4:3	60
XGA	1024 ×	768 *2	4:3	60
WXGA	1280 ×	768	15:9	60
	1280 ×	800 *3	16:10	60
	1366 ×	768	16:9	60
WXGA+	1440 ×	900	16:10	60
WXGA++	1600 ×	900	16:9	60
Quad-VGA	1280 ×	960	4:3	60
SXGA	1280 ×	1024	5:4	60
SXGA+	1400 ×	1050	4:3	60
WSXGA+	1680 ×	1050	16:10	60
HDTV (1080p)	1920 ×	1080	16:9	50/60
HDTV (1080i)	1920 ×	1080	16:9	50/60
HDTV (720p)	1280 ×	720	16:9	50/60
SDTV (480p)	720 ×	480	4:3/16:9	60
SDTV (576p)	720 ×	576	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720(1440) ×	480	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720(1440) ×	576	4:3/16:9	50

Компонент

Сигнал	Формат		Соотношение Сторон	Скорость обнов- ления (Гц)
HDTV (1080i)	1920 × 10	80	16:9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 7	20	16:9	50/60
SDTV (480p)	720 × 4	80	4:3/16:9	60
SDTV (576p)	720 × 5	76	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720 × 4	80	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720 × 5	76	4:3/16:9	50

Композитный Видео/S-Видео

	Cootuounouno	Скорость обнов-
Сигнал	Стороц	ления
	Сторон	(Гц)
NTSC	4:3	60
PAL	4:3	50
PAL60	4:3	60
SECAM	4:3	50

3D Компьютер

Сигнал	Разрешен (Точек)	ие	Соотношение Сторон	Скорость обнов- ления (Гц)
SVGA	800 ×	600 *1	4:3	60*4/120
XGA	1024 ×	768 *2	4:3	60*4/120
1280×720	1280 ×	720	16:9	60/120
WXGA	1280 ×	800 *3	16:10	60/120*5

3D Компонент

Сигнал	Формат	Соотношение Сторон	Скорость обнов- ления (Гц)
SDTV (480i)	720 × 480	4:3	60

3D Композитный Видео/S-Видео

Сигнал	Соотношение Сторон	Скорость обнов- ления (Гц)	
NTSC	4:3	60	

*1 Собственное разрешение на модели SVGA (V260/V230)

*2 Собственное разрешение на модели XGA (V300X/V260X/V230X)

*3 Собственное разрешение в моделях с разрешением WXGA (V300W/ V260W)

*4 поддержка [ВЕРТИКАЛ. СТЕРЕОПАРА]

*5 RB-сигнал (без импульсов гашения обратного хода)

ПРИМЕЧАНИЕ:

 Изображение, разрешение которого выше или ниже натурального разрешения проектора (V300X/V260X/V230X: 1024 × 768 / V260/V230: 800 × 600 / V300W/ V260W: 1280 × 800), будет отображаться с применением технологии масштабирования.

• Синхронизация по зеленому и композитная синхронизация не поддерживаются.

• Сигналы, не перечисленные в приведенной выше таблице, могут отражаться неправильно. Если такое происходит, измените частоту обновления или разрешающую способность своего ПК. Чтобы выполнить эту процедуру, обратитесь к разделу «Свойства монитора» в документации к своему ПК.

6 Коды управления и кабельные соединения ПК

Коды управления ПК

Функция	Кодир	ование	данных					
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО	02H	00H	00H	00H	00H	02H		
ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО	02H	01H	00H	00H	00H	03H		
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА "COMPUTER"								
(V230X/V260/V230)	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА "COMPUTER1"								
(V300X/V260X/V300W/V260W)	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА "COMPUTER2"								
(V300X/V260X/V300W/V260W)	02H	03H	00H	00H	02H	01H	02H	0AH
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА HDMI (V300X/V260X/V300W/V260W)	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1AH	22H
ВЫБОР ВХОДНОГО ВИДЕОСИГНАЛА	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH
ВЫБОР ВХОДНОГО СИГНАЛА S-ВИДЕО	02H	03H	00H	00H	02H	01H	OBH	13H
ВКЛЮЧЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЗ ЗВУКА	02H	10H	00H	00H	00H	12H		
ОТКЛЮЧЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЗ ЗВУКА	02H	11H	00H	00H	00H	13H		
ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКА	02H	12H	00H	00H	00H	14H		
ОТКЛЮЧЕН РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКА	02H	13H	00H	00H	00H	15H		

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам нужен полный перечень кодов управления ПК, обратитесь к местному продавцу данной продукции.

Кабельные соединения

Протокол связи		
Скорость передачи в бод	цах	38400 бит/с
Длина данных		8 бит
Контроль четности		Контроль четности не производится
Стоповый бит		Один бит
Х вкл./откл		Отсутствует
Процедура связи		Полный дуплекс

. ПРИМЕЧАНИЕ: Для длинных кабелей может быть рекомендована более низкая скорость передачи - это зависит от оборудования.

Разъем для управления с ПК (D-SUB 9P)



ПРИМЕЧАНИЕ 1: Контакты 1, 4, 6 и 9 не используются.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Чтобы упростить кабельное соединение, соедините контакты «Request to Send» и «Clear to Send» на обоих концах кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Для кабелей большой длины рекомендуется с помощью меню проектора установить скорость передачи данных 9600 бит/с.

7. Приложение

Контрольный перечень возможных неисправностей

Перед тем, как обратиться к местному продавцу данной продукции или сервисному персоналу, сверьтесь с данным перечнем и убедитесь, что необходимость ремонта имеется также и на основании информации раздела "Устранение неисправностей" руководства пользователя. Приведенный ниже перечень поможет нам более эффективно решить вашу проблему.

* Для использования при проверке рекомендуется распечатать эту и следующую страницы.

Частота случаев: 🗌 постоянно 🗌 иногда (Как часто?) 🗌 прочее ()
Питание	
Отсутствует питание (индикатор POWER не светится зеленым цветом). См. также "Индикатор STATUS". Штепсель силового кабеля вставлен в электрическую розетку до конца. Крышка лампы установлена правильно. Счетчик наработки лампы (часов работы лампы) был обнулен после замены лампы. Питание не включается, даже при нажатии кнопки POWER и его удержании. Видео и аудио В проектор не поступает изображение с ПК или видеооборудования.	 Прибор выключается в процессе работы. Штепсель силового кабеля вставлен в электрическую розетку до конца. Крышка лампы установлена правильно. Функция [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ] отключена (только в моделях, в которых она предусмотрена). Функция [ВЫКЛ ТАЙМЕР] отключена (только в моделях, в которых она предусмотрена). Утрачены части изображения. По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что нажата кнопка AUTO
По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что сначала про- ектор был подключен к ПК, а затем запущен ПК. Обеспечение подачи исходящего сигнала с ноутбука в проектор. • Включить и отключить отображение изображения на внешнем устройстве можно с помощью сочетания функциональных клавиш. Обычно отображение изображения на внешнем устройстве еключается и выключается сочетанием функциональной клавиии ("Fn") с одной из 12-ти других функциональных клавиш. • Отсутствует изображение, несмотря на то, что нажата кнопка AUTO ADJ. • По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что использовалась функция [BOCCT.] в меню проектора. • Штепсель сигнального кабеля вставлен в настенную электрическую розетку до конца. • На экране появляется сообщение. • По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что использовалась функция [BOCCT.] в меню проектора. • Штепсель сигнального кабеля вставлен в настенную электрическую розетку до конца. • По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что выполнена регулировка яркости и/или контрастности. • Разрешающая способность и рабочая частота источника входящего сигнала поддерживаются проектором. • Изображение слишком темное. • По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что яркость и/или контрастность исть отрегулированы. • Изображение слашком темное. • Изображение слашком темное. • Изображение искажено. • Изображение искажено. • Изображение и	ADJ. По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что вы использовалась функция [BOCCT.] в меню проектора. Изображение смещено по вертикали или горизонтали. Правильно отрегулированы горизонтальное и вертикальное положения компьютерного сигнала. Разрешающая способность и рабочая частота источника входящего сигнала поддерживаются проектором. Некоторые пиксели не светятся. Изображение мерцает. По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что нажата кнопка AUTO ADJ. По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что вы использовалась функция [BOCCT.] в меню проектора. Изображение мерцает или наблюдается смещение цветов компьютерного сигнала. По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что вы использовалась функция [BOCCT.] в меню проектора. Изображение с [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА] на [ABTO]. Изображение размыто или расфокусировано. По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что проверена разрешающая способность сигнала на ПК и изменена разрешающая способность проектора. По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что фокусное расстояние отрегулировано. Отсутствует звук. Кабель аудиосигнала правильно подсоединен к аудиовходу проектора. По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что уровень звука отрегулирован. Отсутствует звук. Кабель аудиосигнала правильно подсоединен к аудиовходу проектора. По-прежнему нет изменений, несмотря на то, чт
Прочее Не работает пульт дистанционного управления. Отсутствуют помехи между сенсором проектора и пультом дистанционного управления. Проектор установлен рядом с источником флуоресцентного света, спо-собного вызвать помехи в работе пульт инфракрасного дистанционного управления.	 Не работают кнопки на корпусе проектора (только в моделях, в которых предусмотрена функция [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.]) Не включается или отключена в меню функция [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.]. По-прежнему нет никаких изменений, несмотря на то, что кнопка ЕХІТ была нажата и удерживалась в течение как минимум 10 секунд.

Элементы питания новые и при их установке полярность была соблюдена.

95

В отведенном ниже месте подробно опишите возникшую проблему.

Информация, касающаяся защиты окружающей среды при эксплуатации проектора.

Проектор
Номер модели:
Серийный номер:
Дата покупки:
Время эксплуатации лампы (в часах):
Эко Режим: 🗌 "Выкл." 🗌 "Вкл."
Параметры исходящего сигнала:
Частота синхронизации по горизонтали [] КГц
Частота синхронизации по вертикали [] Гц
Полярность синхронизации Н 🗌 (+) 🔲 (–)
V 🗔 (+) 🔲 (–)
Тип синхронизации 🛛 Компонентная 🗔 Композитная
🗌 Синхронизация по зеленому
Индикатор STATUS
Непрерывный светосигнал 🛛 Оранжевый 🗔 Зеленый
Мигающий светосигнал [] циклов
Номер модели пульта дистанционного управления:
Проектор

Проигрыватель DVD

Сигнальный кабель

Стандартный кабель производства NEC или другого изготовителя?

Номер модели: Длина: дюймов/метров

Усилитель-распределитель

Номер модели:

Переключатель

Номер модели:

Адаптер

Номер модели:

Условия уста	ановки		
Размер экрана:		дюймов	
Тип экрана:	🗌 Белый матовый	🗌 Наложения 🔲 Поляризация	
	🗌 Широкий угол	🗌 Высокая контрастность	
Расстояние до пр	ооекции: Фу	тов/дюймов/метров	
Ориентация:	🗌 Монтаж на пот	олке 🗌 На столе	
Подключение к эле	ектророзетке:		
🗌 Включени	е непосредственно	в электрическую розетку	
🗌 Подключен	ие через удлинитель и	пи иным образом (количество подключенного	
оборудования составляет)			
Подключен Подключен	ие через катушку сило ных устройств составля	ового кабеля или иным образом (количество ет)	
Компьютер			
Изготовитель:			

Номер модели:

Ноутбук 🗌 / настольный ПК 🔲

Собственная разрешающая способность:

Частота обновления:

Видеоадаптер:

Прочее:

Видеооборудование

Видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, видеокамера, видеоигровое устройство или другое

Изготовитель:

Номер модели:

TravelCare Guide

TravelCare - a service for international travelers

На данное устройство действует уникальная международная гарантия и ремонтное обслуживание NEC «TravelCare». For more information on TravelCare service, visit our website (in English only). http://www.nec-display.com/dl/en/pj_support/travel_care.html

О Сертификат качества ТСО

Некоторые модели этой серии имеют сертификат качества TCO. Все сертифицированные модели имеют марку TCO на корпусе (в нижней части продукта). Для просмотра списка наших сертифицированных проекторов и их сертификатов качества TCO, (только на английском языке), посетите наш сайт http://www.nec-display.com/ap/en_projector/tco/index. html. Сертификат качества TCO, разработанный TCO Development, является международным стандартом экологии и эргономики для ИТ-оборудования. В некоторых случаях мы можем опубликовать список сертифицированных моделей на нашем сайте до нанесения знака TCO на продукт. Эта разница в периоде времени связана с датой получения сертификата качества по отношению к дате производства проектора.

NEC