ЖК телевизоры

LT-32F05V	LT-37F05V
LT-42F05V	LT-47F05V

Руководство пользователя

<u>Содержание</u>

Леры предосторожности
Знешний вид устройства5
lульт ДУ7
истемные подключения9
азовые операции
Зоспроизведение17
/правление и настройка18
(арактеристики устройства28
писок сервисных центров

- 1.Внимательно прочитайте данное руководство.
- 2.Сохраните руководство пользователя.
- 3.Соблюдайте меры безопасности.
- 4. Неукоснительно следуйте рекомендациям.
- 5.Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- 6.Допускается очистка исключительно сухой тканью.
- 7.Не блокируйте вентиляционные отверстия прибора.
- Не устанавливайте рядом с источниками теплового излучения.
- 9.Не допускайте перекручивания, проколов или растяжений сетевого шнура.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и принадлежности.
- Обязательно отключайте прибор от сети питания во время грозы и на время вашего отсутствия.
- 12.В случае повреждения прибора, попадания жидкости внутрь корпуса устройства, возникновения любых отклонений в работе, обратитесь в сервисный центр для диагностики и/или ремонта. Ни в коем случае не пытайтесь провести самостоятельный ремонт прибора.
- 13. Не допускается установка емкостей с жидкостью (ваз, аквариумов и т.п.) на корпус прибора.





ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕМОНТИРО-ВАТЬ КОРПУС ПРИБОРА! В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИ-МОСТИ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.



Данный символ указывает на опасность поражения электрическим током и/или риск возникновения пожара.



Данный символ указывает на важное сообщение, относящееся к эксплуатации и/или управлению прибором.

внимание:

Во избежание риска возникновения пожара не до пускайте попадания жидкости внутрь прибора!

Благодарим вас за приобретение данного прибора. Для увеличения срока эксплуатации, а также во избежание травмоопасных ситуаций, внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

Установка прибора

- Установите телевизор в место, исключающее попадание прямых солнечных лучей на экран.
- Не рекомендуется просматривать трансляции в полной темноте или при ярком бликующем свете. Оптимальным освещением является мягкий рассеянный свет.
- Убедитесь в том, что расстояние от корпуса прибора до ближайшей поверхности достаточно для обеспечения надлежащей вентиляции.
- Не используйте прибор в неблагоприятных температурных условиях.
- Убедитесь в том, что характеристики сети питания вашего дома соответствуют рекомендованным производителем.

ВНИМАНИЕ!

ЖК телевизор является сложным электронным устройством, использующим высокое напряжения в качестве номинального. В связи с этим обязательно отключайте прибор от сети питания перед его уборкой, во время грозы или если вы не планируете использовать его в течение длительного времени. Ни в коем случае не демонтируйте корпус устройства! В случае необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр.

Внимание: внесение конструктивных изменений, использование неоригинальных деталей и компонентов, а также несоблюдение требований настоящего руководства приводит к утрате прав на гарантийный ремонт.

Меры предосторожности



Осторожно! Высокое напряжение! Не пытайтесь самостоятельно выполнить ремонт - обратитесь к квалифицированным специалистам.



Во избежание риска возникновения пожара и/или поражения электрическим током, не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора.



Не допускайте попадания мелких металлических предметов внутрь корпуса прибора - это может привести к короткому замыканию и/или к возникновению пожара.



Не блокируйте вентиляционные отверстия прибора, недостаточная вентиляция приводит к перегреванию электронных компонентов, и, как следствие, к сокращению срока службы телевизора.



Не допускайте растяжений, изломов, перегибаний и т.п. манипуляций с сетевым шнуром питания прибора.



Убедитесь в том, что дети знают и выполняют требования техники безопасности при обращении с ЖК телевизором.



Не устанавливайте прибор на скользких, шатких, неустойчивых поверхностях. Падение телевизора недопустимо!



Обязательно отключайте прибор от сети питания на время вашего отсутствия и/или если вы не планируете использовать его в ближайшее время.



Не располагайте прибор вблизи источников открытого огня и/или источников теплового излучения. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.



Соблюдайте достаточное расстояние между корпусом прибора и ближайшими поверхностями, необходимое для обеспечения надлежащей вентиляции.

Боковая панель, вид справа



1. Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости звучания (VOL+/-)

Используйте для увеличения или снижения уровня громкости воспроизведения звукового сигнала.

В меню настройки системы используйте данные кнопки в качестве стрелок-указателей Вправо/Влево.

2. Канал+/Канал- (PROG+/PROG-)

В ТВ-режиме используйте для перемещения вверх/вниз по списку сохраненных ТВ-каналов; В меню настройки системы используйте данные кнопки в качестве стрелок-указателей Вверх/Вниз.

3. Кнопка вызова меню настройки (Menu)

Нажмите для входа в меню настройки устройства.

4. Выбор источника сигнала (SOURCE)

Нажмите для входа в меню выбора источника сигнала, используйте стрелки-указатели Вверх/Вниз для выбора необходимого режима, нажмите кнопку Ввод (Enter) для подтверждения выбора. В меню настройки системы данная кнопка может использоваться как аналог кнопки Ввод (Enter).

5. Кнопка включения прибора (**⁽⁾ POWER**)

Используйте для входа или выхода из режима ожидания.

Задняя панель



-	<u> </u>	600			
1	2	3	<u>(</u>	5	6

		Ö	60	0
78	9	10	1) 12	13

<u>Внешний вид устройства</u>

- 1. Включение/выключение прибора
- 2. Шнур питания
- 3. Разъемы VIDEO 1 и L/R аудио

Используйте для подключения источников композитного AV 1 сигнала.

 Разъемы HDMI 1 и HDMI 2 Используйте для подключения источников через интерфейс HDMI.

5. USB порт

Используйте для подключения устройств USB для последующего воспроизведения файлов или обновления программного обеспечения.

6. Разъем VGA IN

Используйте для подключения источников VGA сигнала в режиме PC.

 Разъемы VIDEO 1 и L/R аудио
 Используйте для подключения источников композитного AV 2 сигнала.

8. Разъемы Y/Pb/Pr и L/R аудио

Используйте для подключения источников компонентного Y/Pb/Pr сигнала.

9. Разъем SCART

Используйте для подключения источников SCART сигнала.

10. Разъем S-VIDEO

Используйте для подключения источников композитного сигнала. Аудиоразъемы могут использоваться как в композитном, так и в S-Video режимах.

11. Разъем VGA AUDIO IN

Используйте для подключения аудиосигнала в режиме РС.

12. Разъем подключения наушников

13. Разъем TV Antenna

Используйте для подключения внешней антенны.



1. Экран

- 2. Динамики
- 3. Индикатор режима работы

Имеет два значения: белый цвет для работы устройства в активном режиме, красный – для режима ожидания.

4. Приемник сигнала пульта дистанционного управления (далее – пульт ДУ)

Передняя панель

Внешний вид и описание кнопок пульта ДУ



Используйте для отображения скрытых символов. Некоторые из кнопок управления телетекстом могут быть использованы для управления DVD-проигрывателем (опционально).

10: Цветовые кнопки навигации

11: Отключение звука

Используйте для включения/отключения звука.

12: Источник сигнала

Используйте для выбора источника сигнала.

13: Ввод

Используйте для подтверждения введенных данных.

14: Выход

Используйте для выхода из раздела/меню.

15: Режим изображения

Используйте для изменения режима изображения.

16: CH+/CH-

Используйте для переключения каналов.

17: Соотношение сторон

Используйте для смены соотношения сторон изображения.

18: Инфо

Используйте для вызова/скрытия информации о программе.

19: Возврат

Используйте для возврата к последнему просмотренному каналу.

20:РІР/РОР Вкл./Выкл.:

Используйте для включения/выключения PIP/POP.

Размер: Используйте для измененияразмера изображения.

Положение: Используйте для изменения положения изображения.

Переключение: Используйте для смены содержания.

Системные подключения

♦ Подключение к источнику питания должно производиться в последнюю очередь.

Соблюдайте цветовую маркировку подключаемых шнуров.

Подключение к источнику питания

Подключите устройство к источнику переменного тока, как показано на рисунке:



Подключение USB устройств

Устройство имеет встроенный USB порт, предназначенный для подключения соответствующих устройств с целью последующего воспроизведения содержащихся на них файлов или обновления программного обеспечения. Подключение USB устройств:



После того, как вы подключили USB устройство, подсоедините прибор к источнику питания и внешнего AV сигнала. Нажмите кнопку Source для вызова меню выбора источника входящего сигнала, выберите Media режим и нажмите кнопку Enter для подтверждения.



♦ Вы можете воспроизводить содержащиеся на USB устройстве файлы JPEG.
 ♦ Перед обновлением программного обеспечения убедитесь в том, что файл с новой

версией прошивки сохранен на USB устройство.

Подключение внешнего источника AV сигнала (Композитный/S-Video)

Используйте AV кабели для подключения внешнего источника сигнала к соответствующим разъемам на задней панели прибора.



После того, как вы подключили устройство, подсоедините прибор к источнику питания. Нажмите кнопку Input для вызова меню выбора источника входящего сигнала, выберите AV1, AV2 или S-Video режим и нажмите кнопку Enter для подтверждения.

;	Аудиоразъемы подключения внешнего источника сигнала для компонентного,
	композитного и S-Video режимов совпадают.

Системные подключения

Подключение внешнего источника сигнала (компонентный YP_BP_R)

Используйте AV кабели для подключения внешнего источника сигнала к соответствующим разъемам на задней панели прибора.



После того, как вы подключили устройство, подсоедините прибор к источнику питания. Нажмите кнопку Source для вызова меню выбора источника входящего сигнала, выберите Component режим и нажмите кнопку Enter для подтверждения.

Аудиоразъемы подключения внешнего источника сигнала для компонентного,
композитного и S-Video режимов совпадают.

Подключение внешнего источника AV сигнала (HDMI)

Используйте HDMI кабель для подключения внешнего источника сигнала к соответствующим разъемам на задней панели прибора.



После того, как вы подключили устройство, подсоедините прибор к источнику питания. Нажмите кнопку Input для вызова меню выбора источника входящего сигнала, выберите HDMI 1 или HDMI 2 режим и нажмите кнопку Enter для подтверждения.



HDMI соединение совмещает в себе аудио- и видеосигналы и превосходит по качеству передачи компонентный, композитный и S-Video соединения.

Системные подключения

Подключение внешнего источника AV сигнала (SCART)

Используйте SCART кабель для подключения внешнего источника сигнала к соответствующим разъемам на задней панели прибора.



Внешний источник сигнала, подключаемый посредством SCART.

После того, как вы подключили устройство, подсоедините прибор к источнику питания. Нажмите кнопку Source для вызова меню выбора источника входящего сигнала, выберите SCART режим и нажмите кнопку Enter для подтверждения.

Сигналы, передаваемые посредством SCART разъема:

Входящий	SCART	RGB, CVBS, YC
Исходящий	SCART	ТВ

Подключение к ПК

- 1. Подключите один конец VGA кабеля к разъему VGA-In на задней панели прибора, второй конец к разъему VGA вашего компьютера.
- 2. Подключите один конец аудиокабеля к разъему VGA AUDIO IN на задней панели прибора, второй конец – к аудиоразъему вашего компьютера.
- Установите разрешение экрана, соответствующее характеристикам телевизора (1366 х 768@60Hz).



После того, как вы подключили устройство, подсоедините прибор к источнику питания. Нажмите кнопку Source для вызова меню выбора источника входящего сигнала, выберите PC режим и нажмите кнопку Enter для подтверждения.

Подключение ТВ антенны

Подключите кабель антенны к разъему на задней панели устройства.



После того, как вы подключили устройство, подсоедините прибор к источнику питания. Нажмите кнопку Source для вызова меню выбора источника входящего сигнала, выберите ТВ режим и нажмите кнопку Enter для подтверждения.

После того, как устройство закончит поиск доступных ТВ каналов, вы можете воспользоваться одним из предложенных способов для их переключения:

- 1. Используя кнопки переключения каналов PROG▲▼
- **2. Используя нумерованные кнопки:** комбинацией нумерованных кнопок или нумерованных кнопок и кнопки -/--.
- Для выбора канала с однозначным номером:
 Используйте нумерованные кнопки 0-9.
- ♦ Для выбора канала с двухзначным номером:

Один раз нажмите -/- -, на экране отобразится символ - -, затем последовательно наберите номер канала.

♦ Для выюора канала с трехзначным номером:

Дважды нажмите -/- -, на экране отобразится символ - - -, затем последовательно наберите номер канала.

3. Используя кнопку RETURN

Нажмите кнопку **RETURN** на пульте ДУ для возврата к предыдущему просмотренному каналу (напр., в данный момент вы смотрите канал 32, а до этого смотрели канал 8. Нажмите кнопку Return для быстрого возврата к каналу 8, минуя каналы 32).

<u>Базовые операции</u>

Включение и выключение устройства

- Подключите прибор к источнику питания. Индикатор на передней панели загорится красным светом, указывая на то, что телевизор находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку Power на пульте ДУ. Индикатор сменит свет на голубой, указывая на то, что телевизор переведен в активный режим.
- Снова нажмите кнопку Power на пульте ДУ. Индикатор сменит свет на красный, указывая на то, что телевизор переведен в режим ожидания.

Выбор источника сигнала

Устройство поддерживает подключение внешние источников сигнала, используя различные стандарты. Для выбора соответствующего подключения воспользуйтесь кнопкой Input на панели телевизора или на пульте ДУ.

- ↔ Находясь в меню выбора источника сигнала, используйте кнопки
 ▲ ▼ для выбора требуемого источника, затем нажмите кнопки
 Enter для подтверждения выбора.
- В случае отсутствия входящего сигнала на протяжении 30 секунд в режиме ПК, устройство автоматически перейдет в режим ожидания. Для остальных режимов это время составляет 10 минуты.

T V AV 1 AV 2 S - VIDEO SCART YPBPY VGA HDMI 1 HDMI 2 MEDIA

Изменение громкости

 Используйте кнопки VOL+/- для увеличения или уменьшения уровня громкости воспроизведения аудиосигнала.

Установка времени автоматического отключения

Таймер отключения автоматически переведет прибор в режим ожидания по истечении установленного времени.

 Последовательно нажимайте кнопку SLEEP на пульте ДУ для установки требуемого времени (от 0 до 60 минут).

Воспроизведение

Данное устройство позволяет вам подключать USB устройства и воспроизводить имеющуюся на них информацию.

- Скорость распознавания подключенного устройства может варьироваться в зависимости от типа и объема подключенного USB носителя.
- Не выключайте телевизор и не отсоединяйте USB устройство в процессе чтения информации, это может привести к повреждению хранящихся на носителе данных.
- ↔ Не подключайте USB устройство, содержащее специфические компьютерные файлы.
 Это может привести к неправильному функционированию телевизора.
- i
- Используйте USB устройства с файловой системой стандарта FAT32, созданной под управлением операционной системы Windows. Прочие типы файловых систем, созданные с использованием специфических программных продуктов, не будут распознаны.
- Файлы и папки, содержащие слишком большое количество символов в названии, не будут распознаны.
- Перед подключением USB устройства к телевизору обязательно создайте резервную копию содержащихся на нем данных, во избежание их потери в случае некорректного функционирования. Производитель не несет ответственности за возможную утрату информации и не занимается ее восстановлением.

Воспроизведение фотоизображений

- Данное устройство поддерживает функцию воспроизведения графических файлов, имеющих расширение .jpg, содержащихся на USB носителе.
- После подключения USB устройства, система автоматически выведет список содержащихся на нем файлов на экран.
- 2. Используйте кнопки ▲ ▼ для выбора требуемой папки, нажмите Enter для ее открытия.
- Используйте кнопки ▲ ▼ для выбора файла, нажмите кнопку ► для начала его воспроизведения.
- 4. В процессе воспроизведения используйте кнопки
 ▲ ▼ для перехода к предыдущему/следующему файлам.



- 5. Используйте кнопку **> II** для паузации и возобновления просмотра.
- 6. Нажмите кнопку **STOP** для остановки воспроизведения.
- 7. Нажмите кнопку **MENU** для выхода из режима просмотра.

Начало эксплуатации

- 1. Подключите устройство к источнику питания, затем нажмите кнопку Power на пульте ДУ или на корпусе телевизора.
- 2. Нажмите кнопку **SOURCE** и выберите режим TB (TV mode), после чего вам будут доступны следующие возможности:



Некоторые из приведенных ниже опций идентичны возможностям настройки в других режимах.

Настройка изображения

Нажмите кнопку MENU и войдите в подменю настройки изображения (PICTURE) (см. рисунок справа). Нажмите кнопку ENTER или ▼ для входа в подменю. Используйте кнопки ▲ ▼ для навигации по подменю. Снова нажмите кнопку MENU для выхода из подменю в основное меню настройки. Нажмите кнопку Выход (EXIT) для выхода из меню настройки.



50

50

50

Режим изображения

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Режим изображения (**Picture Mode**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для выбора одного из значений: стандартный (STANDARD), динамический (DYNAMIC), мягкий (SOFT) или пользовательский (USER).

Контрастность

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Контрастность (**CONTRAST**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для увеличения или уменьшения уровня контрастности.

Яркость

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Яркость

(**Brightness**). Нажмите **◄**▶ или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки **◀**▶ для увеличения или уменьшения уровня яркости.

BRIGHTNESS

Цветовой тон

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Цветовой НUE тон (**Hue**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для изменения значений.



Данная опция доступна только для NTSC.

<u>Управление и настройка</u>

Насыщенность

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Насыщенность (**Saturation**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для изменения значений.

SATURATION

SHARPNESS

50

50

Резкость

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Резкость (**Sharpness**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для изменения значений.

Температура цвета

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Температура цвета (**Colour TEMP**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для выбора одного из значений: холодная (COOL), нормальная (NORMAL) или теплая (WARM).

Масштаб

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Масштабирование (**Scale**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для выбора одного из значений: нормальное (NORMAL) или полноэкранное (FULL).



Данная функция доступна только для входящего сигнала.

3D шумоподавление

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела 3D шумоподавление(**3D NR**). При помощи кнопок ◀▶ установите уровень шумоподавления: средний (MID), высокий (HIGH), выключено (OFF) или низкий (LOW).

Настройки аудио

Нажмите кнопку MENU и войдите в подменю настройки аудио (Sound) (см. рисунок справа). Нажмите кнопку ENTER или ▼ для входа в подменю. Используйте кнопки ▲ ▼ для навигации по подменю. Снова нажмите кнопку MENU для выхода из подменю в основное меню настройки. Нажмите кнопку Выход (EXIT) для выхода из меню настройки.



Режим звучания

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Режим звучания (**Sound mode**). При помощи кнопок ◀▶ выберите один из вариантов: стандартный (STANDARD), кинематографический (MOVIE), музыкальный (MUSIC) или пользовательский (USER).

Настройка низких частот

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Настройка низких частот (Bass). Нажмите ◀ ▶ или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ▶ для увеличения или уменьшения значения.

Настройка высоких частот

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Настройка высоких частот (Treble). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для увеличения или уменьшения значения.

BALANCE

Баланс

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Баланс

(**Balance**). Нажмите **◄**▶ или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки **◀**▶ для изменения значений.

Объемный звук

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Объемный звук (Surround). Используйте кнопки ◀ ► для включения или отключения функции объемного звучания.

AVC (Нормализация уровня громкости)

Различные передающие станции могут иметь отличные уровни громкости передаваемого аудиосигнала. Активация данной функции позволяет нивелировать данные отличия. Используйте кнопки ▼▲ для выбора раздела AVC. При помощи кнопок ◀► выберите один из вариантов: включено (ON) или выключено (OFF).

Настройка системы

Нажмите кнопку MENU и войдите в подменю настройки системы (System) (см. рисунок справа). Нажмите кнопку ENTER или ▼ для входа в подменю. Используйте кнопки ▲ ▼ для навигации по подменю. Снова нажмите кнопку MENU для выхода из подменю в основное меню настройки. Нажмите кнопку Выход (EXIT) для выхода из меню настройки.



50

Язык экранного меню

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Язык экранного меню (Language). При помощи кнопок ◀ ► выберите один из вариантов языка.

Положение экранного меню (по горизонтали)

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Положение экранного меню по горизонтали (**H-Position**). При помощи кнопок **◄** ► скорректируйте значение в соответствии с вашими предпочтениями.

<u>Управление и настройка</u>

Положение экранного меню (по вертикали)

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Положение экранного меню по вертикали (V-Position). При помощи кнопок ◀ ► скорректируйте значение в соответствии с вашими предпочтениями.

Время отображения экранного меню

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Время отображения экранного меню (**Duration**). Нажмите ◀► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀► для изменения значений.

Степень прозрачности экранного меню

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Степень НАLFTONE 50 прозрачности экранного меню (Halftone). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для изменения значений.

Таймер отключения

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Таймер отключения (**Sleep-Timer**). При помощи кнопок ◀▶ скорректируйте значение в соответствии с вашими предпочтениями: выключено (OFF), 15 мин, 30 мин, 45 мин или 60 мин.

RESET

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Возврат к заводским настройкам (**RESET**). Нажмите ► или ENTER для выполнения команды.

Настройка ТВ

Нажмите кнопку MENU и войдите в подменю настройки ТВ (TV) (см. рисунок справа). Нажмите кнопку ENTER или ▼ для входа в подменю. Используйте кнопки ▲ ▼ для навигации по подменю. Снова нажмите кнопку MENU для выхода из подменю в основное меню настройки. Нажмите кнопку Выход (EXIT) для выхода из меню настройки.



50

Автопоиск

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Автопоиск (**AutoScan**). Нажмите ► или ENTER для выполнения поиска.

По окончании процедуры автоматического поиска каналов, которая может занять несколько минут, система сохранит в память устройства все найденные программы в порядке их обнаружения. Если вы хотите прервать автопоиск, нажмите кнопку MENU.

Управление и настройка

Точная настройка

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора элемента Точная настройка (FineTuning), затем, при помощи кнопок ◀ ▶, вы можете начать высокоточный поиск необходимой частоты вперед или назад по диапазону.

Поиск вручную

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Поиск вручную (**Manual search**). Нажмите ► или ENTER для входа в режим автоматического поиска.



- ♦ Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора элемента Канал (Channel), затем, при помощи кнопок
 ◄►, установите номер канала.
- ♦ Используйте кнопки ▼▲ для выбора элемента Поиск (Search), затем, при помощи кнопок ◀▶,
 вы можете начать поиск необходимой частоты вперед или назад по диапазону.
- ♦ По окончании поиска, система автоматически перейдет к элементу Сохранение (STORE). При помощи кнопок ◀▶ вы можете сохранить достигнутый результат.

Нажмите кнопку MENU для возврата в меню настройки TB.

Система цвета

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Система цвета (**Colour system**). При помощи кнопок ◀▶ установите требуемое значение.

Система звука

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора раздела Система звука (**Sound system**). При помощи кнопок ◀▶ установите требуемое значение.

Операции с каналами

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора элемента Операции с каналами (CHANNEL EDIT), затем, с помощью кнопок ENTER или ◀► войдите в раздел Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора номера канала и цветные кнопки пульта ДУ для осуществления следующих действий:

01	11	21	
02	12	22	
03	13	23	
04	14	24	
05	15	25	
06	16	26	
07	17	27	
08	18	28	
09	19	29	
10	20	30	
	O DELETE	O COPY	O INSERT

🔶 Удаление канала

- Используйте кнопки ▲ ▼ для выбора канала в списке доступных, затем нажмите желтую кнопку на пульте ДУ для удаления канала.
- 2. Нажатие зеленой кнопки подтверждает действие, нажатие желтой кнопки отменяет удаление канала.

Управление и настройка

Дублирование канала ⊹

- 1. Используйте кнопки ▲ ▼ для выбора канала в списке доступных, затем нажмите синюю кнопку на пульте ДУ для входа в режим дублирования канала.
- Используйте кнопки ▲ ▼ для выбора канала.
- Используйте красную кнопку для подтверждения операции, зеленую кнопку для отмены.

♦ Перемещение канала

- 1. Используйте кнопки ▲ ▼ для выбора канала в списке доступных, затем нажмите синюю кнопку на пульте ДУ для входа в режим перемещения канала.
- 2. Используйте кнопки 🛦 🔻 для перехода к позиции, на которую вы хотели бы переместить канал.
- 3. Нажатие зеленой кнопки подтверждает действие, нажатие желтой кнопки отменяет перемещение канала.

Настройка ПК (режимы РС)

Выполнение настройки возможно только при наличии VGA подключения.

Настройка системы звука и системная настройка идентичны описанным в режиме ТВ.

Нажмите кнопку MENU и войдите в подменю настройки ПК (РС) (см. рисунок справа). Нажмите кнопку ENTER или ▼ для входа в подменю. Используйте кнопки 🛦 🔻 для навигации по подменю. Снова нажмите кнопку MENU для выхода из подменю в основное меню настройки. Нажмите кнопку Выход (EXIT) для выхода из меню настройки.

Контрастность

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел

Контрастность (CONTRAST). Нажмите **< >** или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀▶ для увеличения или уменьшения уровня контрастности.

Яркость

BRIGHTNESS 50 При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Яркость (Brightness). Нажмите ◀▶ или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀▶ для увеличения или уменьшения уровня яркости.



办

<u>Управление и настройка</u>

Температура цвета

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Цветовой режим (**COLOR TEMP**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к выбору режима. Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора необходимого варианта. Снова нажмите кнопку MENU для выхода из подменю в основное меню настройки. Нажмите кнопку Выход (EXIT) для выхода из меню настройки.



Пользовательская настройка цвета

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Пользовательская настройка цвета (USER_R, USER_G or USER_B). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к

USER_R	50
USER_G	 50
USER_B	50

доступным элементам. Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора одной из шкал настройки цвета: красный цвет (User_R), зеленый цвет (User_G) и синий цвет (User_B). Используйте кнопки ◀► для точной подстройки цвета.

Возможность пользовательской настройки цвета возможна только в том случае, если предварительно был установлен пользовательский режим цвета (User).

Масштабирование

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Масштабирование (**Scale**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для выбора одного из значений: нормальное (NORMAL) или полноэкранное (FULL).



Данная функция доступна только для входящего сигнала.

Режим изображения

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел режим изображения (**Picture Mode**). Нажмите ◀ ► или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀ ► для выбора одного из значений: стандартный (STANDARD), динамический (DYNAMIC), мягкий (SOFT) или пользовательский (USER).

Детальная настройка (TV, AV, SCART, S-VIDEO режимы)

Нажмите кнопку MENU и войдите в подменю детальной настройки (Advanced setting). Нажмите кнопку ENTER или ▼ для входа в подменю. Используйте кнопки 🛦 🔻 для навигации по подменю. Снова нажмите кнопку MENU для выхода из подменю в основное меню настройки. Нажмите кнопку Выход (EXIT) для выхода из меню настройки.



Настройка геометрии изображения (режим РС)

Выполнение настройки возможно только при наличии VGA подключения.

Нажмите кнопку MENU и войдите в подменю настройки ПК (PC). Теперь, при помощи кнопок ◀▶, перейдите к подменю Геометрия изображения (Geometry). Нажмите кнопку ENTER или ▼ для входа в подменю. Используйте кнопки ▲ ▼ для навигации по подменю. Снова нажмите кнопку MENU для выхода из подменю в основное меню настройки. Нажмите кнопку Выход (EXIT) для выхода из меню настройки.

Настройка положения по горизонтали

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Настройка положения по горизонтали (H-Position).

Нажмите ▶ или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀▶ для смещения изображения на экране влево или вправо.

Настройка положения по вертикали

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел V-POSITION Настройка положения по вертикали (V-Position). Нажмите ▶ или ENTER для перехода к настройке. Используйте кнопки ◀▶ для смещения

изображения на экране вверх или вниз.







<u>Управление и настройка</u>

Подстройка частоты

Используйте данную опцию для минимизации вертикальных полос или иных искажений, отображаемых на экране. Подстройка частоты также влияет на фазовые характеристики изображения.

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора элемента Подстройка частоты (**CLOCK**), при помощи кнопок ◀▶ перейдите к настройке. Нажимайте кнопки ◀▶ для изменения значения частоты.

CLOCK

Подстройка фазы

Используйте данную опцию для минимизации горизонтальных шумов, а также для улучшения отображения текстовой информации.

Используйте кнопки ▼ ▲ для выбора элемента Подстройка фазы (**Phase**), при помощи кнопок ◀ ► перейдите к настройке. Нажимайте кнопки ◀ ► для изменения значения фазы.

Автонастройка

При помощи кнопок ▲ ▼ выберите раздел Автонастройка (**Auto**). Нажмите ► или ENTER для запуска процесса автоматической настройки характеристик.

Настройка опции PIP/POP

Нажмите кнопку MENU и войдите в подменю настройки TB (TV). Теперь, при помощи кнопок ◀▶, перейдите к подменю PIP. Нажмите кнопку ENTER или ▼ для входа в подменю. Используйте кнопки ▲ ▼ для навигации по подменю. Снова нажмите кнопку MENU для выхода из подменю в основное меню настройки. Нажмите кнопку Выход (EXIT) для выхода из меню настройки.

Функция мультидисплея (Multiwindow)

Используйте для включения или выключения опции PIP.

Источник субсигнала (Sub source)

Используйте данный раздел для установки источника сигнала для субокна.

Размер субокна (Size)

Используйте для выбора размера субокна: большое (large), маленькое (small), нормальное (normal).

Положение по горизонтали (H-POSITION)

Используйте данный раздел для настройки положения субокна по горизонтали..



PHASE 50

50

Положение по вертикали (V-POSITION)

Используйте данный раздел для настройки положения субокна по вертикали.

Цвет границы (Border colour)

Используйте данный раздел для настройки цвета границы субокна.

Источник звука (Sound source)

Используйте данный раздел для выбора источника звука – основное окно или субокно.

Переключение окон (Swap)

Используйте данный раздел для изменения приоритета окон.

Модель	LT-32F05V
Размер экрана	32 дюйма 120 Гц Full HD
Разрешение	1920x1080
Яркость	500 кд/м²
Контрастность	1100 :1
Время отклика (мс)	8 мс
Динамики	10 Втх2
Рабочее напряжение	АС 100~250 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	150 Вт
Габариты (с подставкой)	798 ×232 ×577 мм
Габариты (без подставки)	870 ×250×635 мм
Вес нетто	Около 13 кг
Рабочий диапазон температур	10~45°C

 Компания-производитель оставляет за собой право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления. Габариты и вес нетто указаны приблизительно.



Не утилизируйте данное устройство как стандартный несортированный мусор. Обратитесь к представителям местной администрации для получения инструкций по утилизации бытовой техники.

Модель	LT-37F05V
Размер экрана	37 дюймов 120 Гц Full HD
Разрешение	1920x1080
Яркость	500 кд/м²
Контрастность	1100 :1
Время отклика (мс)	8 мс
Динамики	10 Втх2
Рабочее напряжение	АС 100~250 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	170 Вт
Габариты (с подставкой)	992×300×725
Габариты (без подставки)	917×286×656 мм
Вес нетто	Около 18.8 кг
Рабочий диапазон температур	10~45°C

 Компания-производитель оставляет за собой право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления. Габариты и вес нетто указаны приблизительно.



Не утилизируйте данное устройство как стандартный несортированный мусор. Обратитесь к представителям местной администрации для получения инструкций по утилизации бытовой техники.

Модель	LT-42F05V
Размер экрана	42 дюйма 120 Гц Full HD
Разрешение	1920x1080
Яркость	500 кд/м²
Контрастность	1100 :1
Время отклика (мс)	8 мс
Динамики	10 Втх2
Рабочее напряжение	АС 100~250 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	180 Вт
Габариты (с подставкой)	1110×320×805 мм
Габариты (без подставки)	1025×286×719 мм
Вес нетто	Около 20.6 кг
Рабочий диапазон температур	10~45°C

 Компания-производитель оставляет за собой право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления. Габариты и вес нетто указаны приблизительно.



Не утилизируйте данное устройство как стандартный несортированный мусор. Обратитесь к представителям местной администрации для получения инструкций по утилизации бытовой техники.

Модель	LT-47F05V
Размер экрана	47 дюймов 120 Гц Full HD
Разрешение	1920x1080
Яркость	500 кд/м²
Контрастность	1300 :1
Время отклика (мс)	8 мс
Динамики	10 Втх2
Рабочее напряжение	АС 100~250 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	290 Вт
Габариты (с подставкой)	1260×403×880мм
Габариты (без подставки)	1142×116.5×800.4 мм
Вес нетто	Около 28.5 кг
Рабочий диапазон температур	10~45°C

 Компания-производитель оставляет за собой право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления. Габариты и вес нетто указаны приблизительно.



Не утилизируйте данное устройство как стандартный несортированный мусор. Обратитесь к представителям местной администрации для получения инструкций по утилизации бытовой техники.