Полное руководство пользователя



МРЗ & WMA Плеер и USB 2.0 Жесткий диск





Оглавление

1	Пор	ты, кнопки и соединения		Erreur ! Signet non défini.	
2	Пер	вые шаги		Erreur ! Signet non défini.	
	2.1 2.2 2.3 2.4	Зарядка аккумуляторов Включение и выключение Gmini Выбор языка интерфейса Уход за устройством	Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini.		
3	My3 non	ыка défini.		Erreur ! Signet	
	 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 	Проигрывание музыкального файла Экран и кнопки управления Меню проигрывания ARCLibrary (Особенности) ARCLibrary (Модернизация) Помещение закладки Функция возобновления Кноки «запирания»	5 5 Erreur ! Signet non défini. 6 6 6 Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini.		
4	Пле	йлисты	-	Erreur ! Signet non défini.	
	4.1 4.2 4.3 4 4	Создать плейлист Загрузить плейлист Проиграть плейлист Меню опиций плейписта	Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini.		
5	Hac	тройки		Erreur ! Signet non défini.	
	5.1 5.2 5.3 5.4	Звук Проигрывание Аккумуляторы Система	Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini.		
6	Исп	Использование Броузера			
	6.1 6.2 6.3	Папка MUSIC Перемещение в структуре каталога Операции с файлами и папками 6.3.1 Файлы 6.3.2 Папки 6.3.3 Меню е деух окнах броузера Виртуальная клавиатура	12 Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini.		
7	Под	Подсоединение устройства к компьютеру Erreur ! Signet non défini.			
	7.1 7.2 7.3	Через порт USB Gmini как внешний жесткий диск Отсоединение устройства от компью 7.3.1 Windows® 7.3.2 Macintosh®	14 Erreur ! Signet non défini. TepaErreur ! Signet non défin 14 15	i.	
	7.4 7.5 7.6	Переведения CD файлов в другие ф Музыкальные файлы из Интернета Модернизация ARCLibrary после каж	орматы Erreur ! Signet non d Erreur ! Signet non défini. дой переписи с компьютера 1	éfini. 5	
8	Исп	ользование iTunes™	······································		
9	Мод	ернизация программного обесг	еченивания для Gmini X	S 17	
_		9.1.1 Загрузка Update_GminiXS.AOS file 9.1.2 Текстовой файл 9.1.3 Копирование в корневой каталог	17 Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini.		
10	Техі	нические особенности			

1 Порты, кнопки и соединения





- А Вход для наушников
- В Индикатор включенности
- С Индикатор работы жесткого диска
- **D** Индикатор заряжения аккумуляторов
- Е СТОП \ Выйти \ Остановить
- F Джойстик (а также кнопка Enter при нажатии вниз)
- **G** Включение \ Вход в меню
- Н Порт USB 2.0
- I Разъем для зарядного устройства

2 Первые шаги

2.1 Зарядка аккумуляторов

Перед использованием устройства полностью зарядите батареи

- Используйте аккумуляторы фирмы Archos. Зарядка начнется автоматически, как только Вы подключите зарядное устройство.
- Когда аккумулятор полностью зарядится, на левой стороне экрана замерцает индикатор.
- После первой полной зарядки Вы можете использовать устройство, не вынимая из него адаптера.

2.2 Включение и выключение Gmini

- Удерживайте кнопку, пока не загорится экран.
- Если в течение определенного времени Вы не будете нажимать никакие кнопки, то устройство автоматически выключится.
 Для экономии заряда аккумулятора подсветка экрана будет автоматически выключаться. Вы можете изменить эти параметры в настройках Setup > Power.
- Чтобы выключить устройство нажмите СТОП \ Выключить.

2.3 Выбор языка интерфейса

• По умолчанию языком интерфейса выбран английский либо русский язык. Изменить язык можно в настройках Setup > System > Language.

2.4 Уход за устройством

- Не трясите и не ударяйте устройство специально, внутри его находится носитель информации на жестком диске. Тем не менее, Вы можете с ним бегать и заниматься спортом.
- Не подвергайте его повышенным температурам, особенно тогда, когда оно подключено к компьютеру.
- Держите устройство подальше от мест с избыточной влажностью.
- Держите его подальше от электромагнитных полей.
- Подключайте к нему адаптер перед тем, как подсоединить к компьютеру.

Музыка



При включении на экране появится вот такая картинка, и Вы сможете выбрать в главном меню указанные на картинке разделы.

- Music: Показать папку Музыка или воспользоваться системой выбора музыки ARCLibrary.
- Browser: Показать все папки на устройстве через броузер.
- Resume: Продолжить проигрыш с того мета, где Вы закончили предыдущее прослушивание.
- Setup: Вход в меню настроек.

3.1 Проигрывание музыкального файла

ARCLibrary/ mBrowse hard disk ØArtist MBum ♪ Title	Нажав на иконку Music, Вы окажетесь в меню «только музыка».Все файлы, кроме WMA, WAV, and MP3 высвечиваться на экране не будут. Существует два способа выбрать музыку, первый - Browse hard disk, а второй - Artist, Album, title, etc . В первом случае, Вы перейдете в папку Music . Во втором же случае, Вы сможете выбрать музыкальный файл по дополнительной информации (исполнитель, альбом, название песни, год или стиль).
⊠ Genre ∰ Year ≣ Playlist	Чтобы выбрать файл, используйте джойстик. Выбрав нужный файл, нажмите ENTER на джойстике (нажатие вниз), и выделенный файл заиграет. Нажав ВЛЕВО, Вы выйдете из папки и окажетесь на один уровень выше (предыдущий уровень).

3.2 Экран и кнопки управления





Состояние	Порядок
Остановлено	(без иконки) Однократный проигрыш
🕨 Проигрыш	Хаотичное воспроизведение файлов
П Пауза	Повтор

3.3 Меню проигрывания

6 🕨 🗋	K) 60 🗄
Setup Edit Playlist	ld
ARCLibrary Set Bookmark	128kb/s
« •	— >
0:00:10 0:04:0	6 0:04:16

Во время проигрывания нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к следующим опциям.



- Setup: Вход в меню настроек, позволяющий устанавливать нужные «басы» и «верхи».
- Edit Playlist: Вход в редактора плейлиста (подробнее смотрите ниже).
- ARCLibrary: Вход в ARCLibrary во время прослушивания файла.
- Set Bookmark: Помещение закладки (см. пункт 3.7).

3.4 ARCLibrary (особенности)

ARCLibrary/ Browse hard disk ARCLibrary – это система, позволяющая отбирать музыкальные файлы по их особенностям. Ее можно включить и отключить в настройках Setup > Playmode. Как показано на картинке, Вы можете выбрать музыкальный файл по дополнительной информации (исполнитель, альбом, название песни, год или стиль). MP3 и WMA файлы содержат дополнительную информацию. У MP3 файлов, это ID3 тэги. Но не у всех MP3 файлов они есть. Если в Ваших MP3 ог WMA файлах нет такой информации, Вы можете сами ее добавить. Обновив ARCLibrary, Вы получаете доступ к всем файла, записанным через ARCLibrary. ARCLibrary распределяет все песни, находящиеся в папке Music и в Плейлистах, используя информацию, содержащуюся в тэгах. Соответственно, Вы не должны удалять папку Music и Плейлисты. Если у песни нет тэга, она будет помещена в категорию <unknown>.</unknown>
--

ВНИМАНИЕ: Изменяя настройки в ARCLibrary, Gmini начнет их использовать только после перезагрузки.

3.5 ARCLibrary (модернизация)

Копирование музыки с компьютера идет напрямую на жесткий диск (без автоматического информирования ARCLibrary). Следовательно, чтобы ARCLibrary их распознала, Вам нужно обновить ее, нажав кнопку Update в Setup > Playmode.

3.6 Промещение закладки



Если при прослушивании песни или, возможно, длинной композиции Вы хотите поместить закладку с целью возобновить прослушивание с того места, на котором Вы остановились, Вы можете воспользоваться функцией «Помещение закладки». Во время прослушивания нажмите кнопку MENU, и выберите Set Bookmark. В одном файле может быть помещена только одна закладка. Броузер отметит этот файл маленьким значком на иконке. Всего Вы можете поместить 16 закладок. Семнадцатая закладка сотрет первую. Включив устройство впоследствии, Вам будут предложены два варианта:

Resume: Начать прослушивание с того места, где Вы поместили закладку.

Ignore: Оставить закладку, но начать прослушивание с начала.

Чтобы убрать закладку, выделите файл и нажмите кнопку MENU, а затем clear bookmark.

3.7 Функция возобновления



Иногда при включении устройства Вы будете замечать, иконка выделенная в главном меню, отсутствует в броузере, но имеет иконку Resume. Она загорается в тех случаях, когда Gmini XS может возобновить последнюю прослушиваемую песню.

3.8 Кнопки «блокировки»



Вы можете воспользоваться функцией «блокировки» всех кнопок (режим «HOLD»). Для это удерживайте кнопку MENU то тех пор, пока в верхнем левом углу экрана не появится иконка "lock". Проделайте то же самое еще раз, и кнопки «разблокируются».



4 Плейлисты

Плейлист – это список песен, которые устройство будет проигрывать одну за другой. Gmini не поддерживает воспроизведение из несколько плейлистов сразу. Вы можете создавать новый плейлисты, добавлять и удалять песни из плейлиста, сохранять плейлист, как тип файла (.m3u), чтобы воспользоваться в следующий раз. Количество плейлистов, которые можно сохранить на жестком диске ограничивается только его объемом.

4.1 Создать плейлист

6 🔳 🗋 差) 📢 60 🗐
y/Artist/ 😡	🔺 Playli 📰 🔺
💼 (Back)	(empty
Chuck Prop	
🖸 Delbert Mc	
🖸 Secondhan	
Slobberbon	
Steve Prid	
C The Drive- S The Election	
C ineriatian	• <u>1999</u>

Чтобы создать плейлист, нажмите правую кнопку, находясь в броузере. Справа от дисплея появится вторая панель (на рисунке показанная, как empty). Вы можете начать добавления песен в плейлист путем ее выделения с последующим нажатием ENTER. Нажимая ВЛЕВО \ ВПРАВО на джойстике, Вы можете перемещаться из одного окна в другое. Максимальное количество песен в плейлисте 1000. Сохраните плейлист, чтобы воспользоваться им в другой раз. Нажимая ENTER в течение трех секунд на выделенную папку, Вы можете добавить в плейлист все ее содержимое.

4.2 Загрузить плейлист

6	K) 84 📄	10:11
/Playlists/		-
🛍 (Paren	t folder)	
📕 Playlist(9001	
📃 Road Mu	5iC	
🟢 SampleP	laylist	

Вы можете загрузить предварительно сохраненный плейлист или добавить все его содержимое в другой плейлист. Выберите нужный плейлист (он выделяется специальной иконкой) в броузере и нажмите. Если в текущем плейлисте уже есть песни, Вы можете добавить песни загружаемого плейлиста к текущим песням.

4.3 Проиграть плейлист



Нажмите правую кнопку, чтобы переместиться в меню плейлиста. Кнопками ВВЕРХ \ ВНИЗ выберите песни, с которой Вы хотели бы начать прослушивание. Нажмите ENTER, и плейлист начнет играть с той песни, которую Вы выделили.

4.4 Меню опций плейлиста

- Вы можете воспользоваться следующими опциями плейлиста.
- Start Playlist: начинает проигрывание с первой песни.
- Save Playlist: сохраняет плейлист с последующей возможностью загрузки. Плейлист сохраняется в директорию Playlists.
- Rename Playlist: изменяет название плейлиста.
- Shuffle Playlist: хаотично проигрывает песни в плейлисте.
 - Clear Playlist: удалить все песни из плейлиста.
 - Move Track: поменять местами песни в плейлисте.





(перемещение песен)

• Delete Track: удаляет выделенную песню из плейлиста.

Запомните: Если Вы переместите песню в другую папку, после задействования этой песни в плейлисте, Вы уже не сможете ее загрузить, т. к. плейлист обратиться к старой папке в ее поиске.

5 Настройки



Чтобы войти в режим «настройки», нажмите Setup.

5.1 Звук

Чтобы войти в звуковые настройки, нажмите [Setup -> Sound].



Параметр	Описание
Звук	От 0 до 99
Бапанс	OT =5 #0 +5
Danane	
Эффекты	Рок, Техно, Джаз, Классика, Живое выступление, Настройка вручную
[эквалайзер]	См. ниже.
[сбросить]	Сбросить все параметры.

Выставить эквалайзер

Чтобы выставить эквалайзер, нажмите **[Set equalizer],** а затем - ENTER. Выберите нужный Вам тип звучания (Bass, Medium-Base, Medium, Medium-Treble, Treble), выделяя каждый и нажимая BBEPX \ ВНИЗ.

5.2 Проигрывание

Чтобы войти в настройки проигрывания, нажмите [Setup > Playmode].



	ARCHOS	K) 60 🗐
	Playmode	
	🔳 Current	t Folder
	Single	
	Dopost & S	h d Donast h
	APCI ibrari	n kepeat P
2.	CARCLibrar	y Update]

Параметр	Описание
🗋 Текущая папка	Воспроизвести все песни этой директории
Bce	Воспроизвести все песни на жестком диске
🛈 Один	Воспроизвести одну песню
№Очередь	Поставить песню в очередь на воспроизведение
⁵ с Вкратце	Воспроизводить по 15 первых секунд каждой песни
Повтор и Шафл	Normal: обычное воспроизведение
	Repeat: повтор
	Shuffle: музыка воспроизводится в хаотичном порядке
ARCLibrary	ВЫКЛ \ ВКЛ (по умолчанию).

5.3 Аккумуляторы

Чтобы войти в настройки аккумуляторы, нажмите [Setup -> Power].



Параметр	Описание	
Отключение	От 1 до 9 минут.	
	Количество минут, по истечении которого устройство автоматически отключается. Gmini не отключится, пока играет	
	музыка. Режим Never (никогда) говорит о том, что устройство не отключится автоматически.	
Подсветка	Выкл., от 1 до 99 секунд, Всегда.	
Контраст	Настройка контрастности экрана.	

5.4 Система

Чтобы войти в настройки системы, нажмите [Setup -> System].



Параметр	Описание
Язык	Вы можете поставить Английский, Немецкий, Французский и Испанский языки.
Операц. система	Показывает версию операционной системы.
Код товара	Показывает код товара.
Жесткий диск	Показывает оставшееся количество места на жестком диске.

6 Использование броузера



Броузер используется для перемещения в Gmini. Он сделан на базе стандартного броузера, который используется в OC Windows[®]. Используйте самый легкий способ переписи файлов с компьютера, такой как «перетягивание». Броузер представляет собой иерархическую систему с папками и подпапками. Мы рекомендуем Вам придерживаться установленной на Gmini системой папок и подпапок.

6.1 Папка MUSIC

Большинство людей, создающих файловые структуры на MP3 плеерах фирмы Archos придерживаются следующей схемы.

1 уровень – Исполнитель (Dire Straits, Madonna, Stravinsky, etc.)

2 уровень – Альбом (Brothers in Arms, American life, etc.)

3 уровень – Песня (Money for Nothing, etc.)

Папка Music – специальная папка для хранения такого рода информации, и мы не рекомендуем Вам ее удалять или переименовывать.

6.2 Перемещения в структуре каталога



Под строкой состояния Вы видите директорию. Пользуйтесь кнопками BBEPX \ BHИЗ для перемещения в ней. Чтобы войти в выделенную папку, нажмите Enter, выйти же Вы можете вдумя путями: нажмите кнопку контекстуального меню и выберите **Parent** или просто нажмите ВЛЕВО. В контекстуальном меню Вы можете создавать новые папки, удалять папки, переименовывать файлы и папки и просматривать информацию по данному файлу.

Управление кнопками

Кнопка	Действие
Вверх	Выделяет предыдущий файл или папку в текущей директории.
Вниз	Выделяет следующий файл или папку в текущей директории.
Вправо	Открывает второе окно броузера.
Влево	Переходит в родительскую директорию.
ENTER	Если папка выделена, то входит в нее.
	Если выделен файл, то воспроизводит его.
Esc	Выход из броузера.
Menu	Переход в контекстуальное меню.

6.3 Операции с файлами и папками

Находясь в броузере, Вы можете проделывать операции с файлами и папками.

6.3.1 Файлы

۲	K) 60 🗐			
Parent folder	wman/ 🔺			
File Info	der)			
Rename File				
Delete File				
Delete all Files				
Create Folder efore T				
👉 Jony Coppers	: On Par			
🔉 Lonely At The	Тор			
🔉 Lousiana 1927				

File Info: Информация о файле (его длина, объем, дата и т. Д.) Rename File: Здесь Вы можете переименовать файл при помощи виртуальной клавиатуры. Delete File: Удаление файла. Delete all files: Удаление всего содержимого папки. Create Folder: Создать папку при помощи виртуальной клавиатуре.

6.3.2 Папки

Create Folder: Создать папку. Delete Folder: Удаление всей папки. Rename Folder: Здесь Вы можете переименовать папку.



6.3.3 Меню в двух окнах броузера

6	K) 60 🗐
/Music/	▲/Data/ ▲
💼 (Parent f	🔁 (Pa
🗎 Chuck Prop	🗎 User
🗎 Delbert Mc	🗎 User
🗎 Randy New	
Dindhand Jiv	
📋 Slobberbor	
🗎 Steve Prid	
📄 The Drive-	· - -
Source	Destination

При помощи уникальной двухоконной системы броузера Archos Вы сможете копировать файлы из одного окна в другое. Просто нажмите ВПРАВО, и второе окно броузера откроется. Нажимая ВЛЕВО \ ВПРАВО, Вы можете перемещаться из одного окна в другое. Выделите файл и нажмите копку меню, в ней выберите **Copy file** или **Copy All Files**, чтобы скопировать один файл или всю папку, а также Вы можете переместить файл, нажав **Move File**.

6.4 Виртуальная клавиатура

Создавайте папки и переименовывайте файлы, используя компьютерную клавиатуру. При отсутствии оной Вы можете воспользоваться виртуальной клавиатурой. Она появится на экране, при переименовании файла или папки.

- 1 Контекстуальное меню
- 2 Вводимый текст
- 3 Курсор
- 4 Верхний \ нижний
- регистр
- 5 Удалить знак
- 6 Удалить всю линию
- 7 Enter

B 🕐				۵		60	8		
2)	bb	er	bo	he					
Й	a	b	C	d	e	f	g	h	i
j	k	Π	m	H	O	P	q	r	S
t	ų	V	W	X	IJ	Z	à	ä	a
é	ê	ė	Ë	Î	Ô	Ö	ù	ü	
回	1	2	3	4	5	6	7	8	Ø
$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)$					(Д	
 7	-	>Pi	306		Di	el			4

Используйте джойстик для перемещения по клавиатуре. Нажмите Enter, чтобы ввести выделенную букву. Набрав название, нажмите Enter.

Нажмите ESC, если Вы хотите отменить переименовку.

7.1 Через порт USB

Убедитесь в том, что устройство полностью заряжено или подключено к адаптеру, чтобы предотвратить его выключение во время работы с компьютером. (В обратном случае это может привести к потере информации или испорчению файла)

Windows® ME, 2000,XP и Mac OS 10.2.4 определят Gmini, как Mass Storage Device, когда Вы его подключите.

- 1. Воткните кабель USB в работающий компьютер.
- 2. Включите Gmini и дождитесь, пока он запустит меню.
- 3. Воткните другой конец кабеля USB в Gmini.
- 4. На экране компьютера появиться "JUKEBOX".



Windows®

Macintosh[®]

7.2 Как внешний жесткий диск

Gmini отображается в броузере компьютера, как обычный жесткий диск. Зайдите на жесткий диск Вашего компьютера, скопируйте нужные файлы и откройте диск **JUKEBOX E:**, и просто скопируйте их на Gmini.

7.3 Отсоединение устройства от компьютера

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать возможной потери информации или зависания компьютера, никогда не отсоединяйте USB кабель без предварительной подготовки!!!

7.3.1 Windows

Нажмите на иконку зеленого цвета на панели управления Вашего компьютера и следуйте инструкциям. После чего дождитесь, пока не появится сообщение, что Вы можете вынуть USB кабель.

ВНИМАНИЕ: Перед отсоединением Вам придется закрыть все приложения, использующие файлы с Gmini.

1. Нужный значок находиться на панели.



Windows[®] XP

Windows[®] 2000 & Windows[®] ME

2. Нажмите на него и выберите 'Safely remove'.

Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(E:)

3. Дождитесь данного сообщения, после чего Вы можете вынуть USB кабель.



7.3.2 Macintosh®



Закройте все программы, использующие файлы Gmini. Перетяните диск Gmini, как показано на рисунке. Иконка жесткого диска исчезнет, и Вы сможете вынуть USB кабель.

7.4 Переведения CD файлов в другие форматы

Музыкальные файлы на CD не подходят для прослушивания на Gmini. Вы должны перевести их в форматы WMA, MP3 или WAV. Если у Вас нет подходящих для этого программ, Вы можете проинсталлировать их с Gmini. Подсоедините Gmini к компьютеру и запустите setup.exe, находящийся на Jukebox:\Data\PC Installation.

7.5 Музыкальные файлы из Интернета

Внимание: Пред тем, как скачивать музыкальные файлы из Интернета, удостоверьтесь в том, что Gmini их поддерживает.

7.6 Модернизация ARCLibrary после каждой переписи с компьютера

Внимание: Каждый раз после переписи с компьютера Вам придеться обновлять содержимое ARCLibrary. Зайдите в Setup > Playmode > Update ARCLibrary. Только что переписанные файлы будут проиндексированы в ARCLibrary.



Самый простой способ переписать музыку с компьютера Macintosh[®] на Gmini XS – это использование программы Macintosh Finder™.

Однако, для тех, кто хочет воспользоваться программой iTunes[®], компания Archos специально разработала нужный плагин. Вы найдете его в папке /**Data/i-Tunes Plug-in** на Вашем Gmini XS или скачаете с нашего сайта. В этой папке Вы найдете заархивированный файл. Разархивируйте его и откройте папку в Вашей операционной системе. Вы увидите картинку JPEG, показывающую, куда нужно скопировать файл.

Модернизация программного обеспечения для Gmini XS

Archos периодически обновляет программное обеспечение для своих устройств, эти обновления Вы сможете скачать на нашем сайте (www.archos.com). Проверьте, наличие самой последней модернизации программного обеспечения на Вашем устройстведля этого, войдите в Setup > System.

9.1.1 Загрузка файла Update_GminiXS.AOS



При скачивании файла Update_GminiXS.AOS Ваш броузер может выдать сообщение о том, что этот файл может повредить Вашему компьютеру. Это нормально, просто Windows[®] не «знает», что такое файл с разрешением .AOS. Компания Archos приложила все усилия, чтобы оградить этот файл от проникновения вирусов. Нажмите **Save**, чтобы сохранить файл на жестком диске Gmini, например, в папку **My Documents**.

9.1.2 Текстовой файл

9

Рядом с файлом Update_GminiXS.AOS Вы найдете текстовой файл, в котором сказано, какие изменения претерпело новое программное обеспечение по сравнению со старым.

9.1.3 Копирование в корневой каталог



Модернизируя операционную систему, не забывайте подключать устройство к адаптеру, чтобы оно не выключилось во время модернизации. Подключите Gmini к компьютеру и скопируйте файл **Update_GminiXS.AOS** в его каталог самого верхнего уровня. Если это последняя версия, то Windows[®] «спросит», не хотите ли Вы переписать файл. Нажмите Yes. Переписав файл, отключите устройство от компьютера, и Gmini сам обнаружит новое программное обеспечение.

ARCHOS Gmini XS series				
Объем жесткого диска	Зависит от модели.			
Интерфейс	Порт USB 2.0 (совместим с USB 1.1)			
Аудио	MP3 (Crepeo, 32-320 kb/s CBR & VBR), WMA, .WAV (PCM)			
Дисплей	128 х 128 пискелей.			
Автономность	До 10 часов			
Модернизация	Бесплатные ОС на сайте www.archos.com			
Аудио вход	Стандартный 3.5мм мини стерео джек.			
Аккумулятор	Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор. Внешний адаптер			
Физические	76 x 60 x 19.6 мм (3.0" x 2.4" x .8")			
параметры				
Bec	122 граммов (4.3 унций)			
Требования к системе	ΠΚ: Windows ME, 2000, XP. Pentium II 266MHz with 64MB ram			
	Mac: OS 10.2.4 или лучше			