

Think Smaller

ОПО В ОТОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Проигрыватель МРЗ/ Записывающее устройство/коротковолновый приёмник 128 Мбайт

Совместим с ПК/Мас USB 1.1

# Руководство по эксплуатации Ondio от ARCHOS, версия 1.1

Вы можете загрузить последнюю версию руководства и встроенных программ для данного изделия с нашего сайта

#### Гарантия и ограниченная ответственность

К этому изделию прилагается ограниченная гарантия, а также свидетельство о гарантийном обслуживании в случае, если изделие не соответствует нормам, зарегистрированным в гарантии. Ответственность производителя может быть впоследствии ограничена в соответствии с контрактом по продаже.

Эта гарантия не распространяется на товары, которые вышли из строя либо стали неисправными вследствие: стихийных бедствий, пожара, статического удара, неправильного использования, плохого обращения, неправильной установки и обращения, ремонта в иных местах, чем в тех, которые предписаны инструкцией, самостоятельной разборки и сборки или несчастного случая. Производитель ни в коем случае не может нести ответственность за потерю данных на мультимедийном диске.

# Производитель не несёт никакой ответственности за какие-либо случайные повреждения или их последствия, даже если возможность таковых можно было предвидеть.

Лицензиары Archos не предлагают ни прямых ни связанных гарантий, в частности, гарантий о товарном состоянии и пригодности при использовании изделия в определённых целях, в том что касается лицензионного материала. Лицензиары Archos не ручаются и не дают никаких гарантий относительно использования или результатов использования лицензионных материалов в смысле аккуратности, надёжности и т.д. Риск за результаты использования и использование данного устройства лежит на Вас. Что касается связанных гарантий, то, согласно некоторым законам, исключений они не предусматривают. Вышеуказанные исключения могут к Вам не относиться.

Лицензиары Archos, их директора, сотрудники, агенты не несут никакой ответственности за непрямые, случайные повреждения (в частности, ущерб при потери прибыли, прерванную деловую деятельность, потерю деловой информации и т.д.), вытекающие из неумения использовать лицензионные материалы, несмотря на то, что лицензиаров предупреждают о таких повреждениях. Поскольку некоторые законы не предусматривают исключение или ограничение ответственности за случайные и побочные повреждения, вышеуказанные ограничения могут к Вам не относиться.

Смотрите контракт по продаже для дополнительной информации относительно гарантийных прав, гарантийного обслуживания и ограничения ответственности. К тому же гарантия не распространяется:

- На дефекты или проблемы, связанные с неправильным использованием, плохим обращением, несчастным случаем, самостоятельной разборкой и сборкой или несовместимостью изделия с электрической сетью.
- На товар с повреждённой гарантийным штампом или этикеткой серийного номера.
- Либо на изделие без гарантийного штампа или этикетки с серийным номером.
- На батареи либо любые другие изделия, которые расходуются по мере эксплуатации.

#### <u>Предупреждения и инструкции по безопасности:</u> Внимание:

#### Во избежание удара током, изделие, в случае необходимости, должно открываться только квалифицированным персоналом.

Отключить электропитание перед тем, как открыть прибор.

#### Предупреждение:

Для предотвращения пожара или удара током, не подвергать прибор воздействию воды или сырости.

Это изделие предназначено только для личного использования. Копирование компакт-дисков, загрузка музыки, видео или фотографий для продажи либо других целей коммерческого харатера может быть нарушением закона об авторских правах.

#### Постановление Федеральной Комиссия Связи (FCC)

#### Это изделие соответствует требованиям FCC

Это оборудование было протестировано и соответствует требованиям для цифровых приборов категории **B** согласно нормам Федеральной Комиссии Связи (часть 15). Эти требования были разработаны для обеспечения защиты против вредных воздействий в жилых районах. Изделие производит, использует и испускает радиоволны. Установка и использование, противоречацие инструкциям производителя, могут привести к вредным помехам в радиосвязи. В определённых местах и обстоятельствах, однако, мы не можем гарантировать отсутствие помех. Является ли данное изделие причиной вредных воздействий для радио и телеприёма, можно установить путём простого включения и выключения прибора. Для устранения помех, мы рекомендуем пользователю один из следующих методов:

- Перенастроить или изменить положение антенны принимающего узла.
- Увеличить расстояние между изделием и приёмником.
- Подключить изделие к источнику питания, отличному от источника питания приёмника.
- Проконсультироваться у специалиста в области теле- или радиокоммуникаций.

**Внимание:** Компьютер или EUT внезапно зависает и не отвечает во время передачи файла или находясь в режиме ПК в результате электростатического явления. Чтобы восстановить действие, следуйте нижележащим инструкциям.

- Отключите кабель USB от EUT.
- Закройте приложения программного обеспечения в компьютере (или, по необходимости, заново запустите компьютер).
- Заново подсоедините кабель USB к EUT.

Внимание: Любые изменения либо модификации, неодобренные производителем приборов, аннулируют право пользователя на эксплуатацию данного прибора.

FCC, часть 15 -Эксплуатация производится согласно следующим принципам:

1. Это устройство не должно являться источником помех.

2. Это устройство должно воспринимать любое воздействие, включая воздействие, которое может вызвать нежелательный режим работы.

#### Уведомление об авторском праве

#### Авторские права ARCHOS © 2002 Авторские права защищены.

Этот документ, в целом или частично, не может быть скопирован, воспроизведён, переведён или записан ни на один электронный носитель либо представлен в компьютерной версии без предварительного письменного согласия от ARCHOS. Все марки и названия изделий являются зарегистрированными торговыми марками и собственностью их владельца. Спецификации не могут быть изменены без разрешения. Ошибки и пропуски допускаются. Изображения и илюстрации не всегда соответствуют.

Отказ от гарантии: в соответствии с данным законом, гарантии и заявления о ненарушении авторских прав и других прав на интеллектуальную собственность считаются недействительными в случае неправильного использования изделия.

# Содержание

|             |   | ۰۰۰۰۰۰<br>ج |
|-------------|---|-------------|
| 2.1         | Запуск Ondio  |             |
| Pev         | им караткаралнарага приёмника                                   |             |
| 31          |   | 7           |
| 3.1         | Как выбрать норуго станищо                                      |             |
| 3.2         | Как запать запанее станцию.                                     |             |
| 3.5         | Как задать зараное станциюКак задать зараное саланные           |             |
| 35          | Как зайти в заранее заданнизю станцию                           | 8           |
| 3.6         | Как увеличить качество сигнала                                  | 8           |
| 3.7         | Как поставить Ondio в режим фиксации                            |             |
| Бn          | узерный режим (система файда)                                   |             |
| <b>4</b> .1 | Как перелвигаться по структуре файла                            | 9           |
| 4.2         | Как опознать типы файла   | 9           |
| 4.3         | Как показать информацию о файле                                 | 9           |
| 4.4         | Как удалить файл или папку                                      | 9           |
| 4.5         | Как создать новую папку   |             |
| 4.6         | Как пользоваться режимом текстового ввода                       |             |
| 4.7         | Как читать текстовые файлы                                      |             |
| Boo         | спроизведение музыкальных файлов МРЗ                            |             |
| 5.1         | Как воспроизвести файл МРЗ                                      |             |
| 5.2         | Как воспроизвести музыкальный репертуар                         |             |
| 5.3         | Как создать репертуар   |             |
| 5.4         | Как настроить параметры звука                                   |             |
| Реж         | ким записи  |             |
| 61          | Как записывать с ралио  | 14          |
| 6.2         | Как записать Ваш голос (Ликтофон <sup>тм</sup> )                |             |
| ··-         |   |             |
| IVI         |   |             |
| 0           | бычная запись   | 16          |
| 6.3         | Как записывать с устроиства Н1-F1                               |             |
| 0.4<br>6.5  | Как изменить скорость передачи ойтов записи и разрешение отоора | 10          |
| 0.3<br>6.6  | Как осуществить расширение записи                               | 17          |
| V.o         |   | 1/<br>J     |
| y c         | гановочные параметры и расширение через мишимеспасаг            | a           |
| 7.1         | Как настроить установочные параметры                            |             |
| 1.2         | как расширить Undio с помощью MultiMediaCard                    |             |
| Ho,         | цсоединение Ondio к IIК и Мас                                   | ••••••      |
| 8.1         | Подсоединение Ondio к ПК  | 19          |
| 8.2         | Отсоединение Ondio от ПК  |             |
| 8.3         | Использование формата файла Ondio                               |             |
| 8.4         | Подсоединение Ondio к Macintosh                                 |             |
| Пр          | ограммное обеспечение MusicMatch <sup>тм</sup>                  |             |
| г<br>Теч    | и и и и и и и и и и и и и и и и и и и                           |             |
| т.<br>П.    |   | ••••••      |
| пh          | иложение А - гаолица установочных параметров                    | •••••       |
| Пр          | иложение В - Таблица скорости передачи битов                    | •••••       |
|             |   |             |

# 1 Технические спецификации

| Ёмкость                               | флэш-память 128 Мбайт, (2 часа музыки МРЗ при 128 килобит в сек., 3 часа<br>радиозаписи при 96 килобит в сек., 4.3 часа записи голоса при 64 килобит в сек. или<br>128 Мбайт данных).  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | *Емкость памяти можно увеличить, добавив MultiMediaCards (мультимедийные карты).   |
| Интерфейс и переход к                 | USB 1.1 (ПК и Мас)   |
| компьютеру                            |  |
| Форматы                               | Воспроизведение MP3 playback (от 30 до 320 килобит в сек, - VBR). Запись MP3 (VBR до 128 килобит в сек.), кодирование в реальном масштабе времени (с любого аудио-аналогового источника). 30-секундная функция буфера ретро-захвата для радио.   |
| Встроенный ЧМ-тюнер                   | Диапазон частот ЧМ-радиовещания (87.5 108 МГц) – функция сканирования - 30<br>заранее заданных станций.  |
| Дисплей                               | ЖК-дисплей. 112х64 пикселей  |
| Аудио спецификации                    | Стерео аналоговый линейный вход, стерео аналоговый линейный выход и гнездо<br>для наушников. Соотношение сигнала к шуму>90 децибел, максимальная мощность<br>выхода: 100 мВТ, частотная чувствительность 20 Гц – 20 кГц, нелинейное<br>искажение: <0.1%, встроенный микрофон.                  |
| Установочные параметры звука и        | Уровень громкости, бас, верхние звуковые частоты, громкость, баланс и подъём   |
| режим воспроизведения                 | частотной характеристики в области нижних частот.  |
|                                       | Нормальный, один отрывок, повторение мелодий, воспроизведение в произвольном порядке, в порядке очерёдности, просмотр.   |
| Время непрерывного<br>воспроизведения | До 12 часов.   |
| Программная расширяемость             | Последние версии встроенных программ можно загрузить с сайта www.archos.com.   |
| Источник питания                      | Внутренний: З ААА батареи  |
| Размеры                               | 81 х 47 х 25 мм  |
| Bec                                   | 60 гр  |
| Технические требования к системе      | ПК*: Windows 98 SE, ME, 2000, XP (USB запоминающее устройство большой ёмкости). 32 Мбайт ОЗУ (предпочтительно 64 Мбайт). Дисковод для компакт-дисков с цифровым извлечением аудио.<br>Мас*: ОС 9.х. или Х  |
| В набор входят                        | ONDIO, батареи 3 AAA, кабель USB 1.1 (мини B-A), стереонаушники, аудио-стерео кабель, сумка, программное обеспечение MusicMatch™ Jukebox, драйвер и руководство на компакт-диске, а также инструкция по быстрому запуску на английском, французском, немецком, испанском и итальянском языках. |

#### 2 Описание изделия

Уважаемые клиенты,

Мы Вас благодарим от всей души за приобретение нового проигрывателя MP3/записывающего устройства/приёмника УКВдиапазона Ondio 128 Мбайт. Мы Вам рекомендуем прочитать данное руководство, чтобы Вы смогли изучить все функции данного изделия. Наши инженеры оснастили данное изделие множеством функций и характеристик. Чем больше Вы узнаёте о его функционировании, тем больше радости Вы будете получать от его использования. Не забывайте, что с помощью Ondio Вы можете:

- Слушать коротковолновый стереоприёмник
- Слушать файлы МР3
- Использовать его в качестве диктофона
- Записывать музыку напрямую с Вашего hi-fi или другого аудиоисточника \
- Сохранять файлы МРЗ, текстовые файлы или файлы с данными
- Записывать с встроенного коротковолнового проигрывателя
- Сделать точки включения и выключения на радиозаписи
- Создавать музыкальные репертуары
- Заранее задавать радиостанции
- Читать текстовые файлы
- Добавить 128 Мбайт с помощью MultiMediaCard (мультимедийная карта)

Мы надеемся, что Ondio будет Вам доставлять радость в течение многих лет. Если Вы на самом деле увлекаетесь музыкой MP3; мы предлагаем Вам познакомиться со старшим братом Ondio записывающим устройством Jukebox ЧМ. Это устройство обладает всеми теми же характеристиками, что и Ondio, но плюс к этому он оснащён памятью в 20 гигабайт. Мы ещё раз благодарим Вас за приобретение нашего изделия. Если Вы чемто недовольны, напишите нам и дайте нам знать об этом. Мы заинтересованы в усовершенствовании нашей продукции для удовлетворения запросов наших клиентов.

Мы желаем Вам получать удовольствие от прослушивания музыки.

Сотрудники фирмы ARCHOS

### 2.1 Клавиши и средства управления





Как открыть крышку отсека, в котором находятся батареи.

Сначала вставьте батареи ААА, которые прилагаются к комплекту. Как показано на фотографии, нажмите на верхнюю часть отсека батареи и потяните его на себя. Нижняя часть откинется на петлях и откроется. Установите батареи в соответствии со знаками + и -.

FM Radio FM Radio Settings **4 b** Browser Recorder

Основное меню

Чтобы включить Ondio, нажмите на кнопку Вкл. в течение 3 секунд. Перед вами появится экран основного меню. Чтобы отключить Ondio, нажмите и подержите клавишу Вкл. в течение 3 секунд. Клавишу необходимо подержать. Если Вы случайно нажмёте дважды на эту клавишу, устройство пока находится в рабочем состоянии, Вы активируете функцию внезапной записи.

Восстановление ведущего устройства: Если в результате каких-либо причин Ondio завис (электростатический удар) или не закрывается, нажмите и подержите клавишу Вкл. в течение 8 секунд. Это приведёт к тому, что Ondio осуществит восстановление ведущего устройства. При этом файлы Ondio не сотрутся.

#### 3 Режим коротковолнового приёмника

#### В разделе объясняется... Экран воспроизведения коротковолнового приёмника KaK: 3.1 Настроить уровень звука Уровень батареи Уровень громкости Индикатор режима Выбрать новую станцию 3.2 Индивидуализированное 3.3 Создать список станций название радиостанции\* FM 3.4 Удалить список станций Mhz-- Данная частота радиоволн Указывает опознанную WCRB Classical Music Переименовать список станций 3.5 радиостанцию Tune 3.6 Зайти в список станций Stereo Указывает, что происходит 3.7 Увеличить качество сигнала стерео приём 3.8 Поставить Ondio в режим \*Пользователь должен ввести индивидуализированный текст. Название по умолчанию будет Radio 102.5 фиксации

#### 3.1 Как настроить уровень громкости

Вы можете настроить уровень громкости, пока радио находится в режиме игры, либо с помощью приспособления, находящегося на проводе наушников, либо с помощью нажатия на клавишу Вверх (С) для увеличения звука или на клавишу Вниз (С) для уменьшения звука. Индикатор громкости звука вверху экрана указывает только на изменения, вызванные нажатием на клавиши.

#### 3.2 Как выбрать новую станцию

Чтобы выбрать радиостанцию, нажмите на правую клавишу Вправо (), чтобы увеличить частоту на 1 МГц (Вы идёте вверх по FM шкале). Если Вы держите эту клавишу в нажатом состоянии, частота будет увеличиваться быстро. Когда Вы отпустите эту клавишу, Ondio остановится на следующей опознанной им станции (функция просмотра станций). Точно таким же образом Вы можете уменьшить частоту с помощью нажатия на клавишу Влево . Если частота продолжает увеличиваться или уменьшаться ниже или выше желаемого уровня, осуществите быстрое повторное нажатие на правую или левую клавишу, чтобы остановить её.

#### 3.3 Как задать заранее станцию

Чтобы заранее задать станцию, настройте Ondio на неё. Нажмите и подержите клавишу Режим 🔊 в течение трёх секунд. Затем у вас спросят, что Вы хотите делать. Используйте клавишу Вниз , чтобы выделить, например, третью строку "*Save*" (сохранить). Затем нажмите на клавишу Вправо , чтобы выбрать данный ответ. Таким образом, Вы сохраните данную станцию в списке радиостанций. Название станции по умолчанию будет *Radio XX.X*. Х в данном случае обозначают частоту. В следующий раз Вы можете создать индивидуализированное имя для Вашей станции.

Если Вы хотите индивидуализировать имя станции во время того как Вы задаёте станцию, следуйте инструкциям, данным выше, за исключением того пункта, когда у Вас спросят, что вы хотите делать. Спуститесь до 4 линии "*Save as...*" (сохранить как) и Вы откажетесь в режиме ввода текста, где Вы и сможете дать заранее заданной станции индивидуализированное имя. См. раздел «Броузерный режим», в котором объясняется как вводить имя на экране текстового ввода.



Когда Вы находитесь в режиме коротковолнового приёмника нажмите клавишу Режим 🔊 в течение трёх секунд. Затем у Вас спросят, что Вы хотите делать. С помощью клавиши Вниз 🧼 выделите вторую строку "*go to Radiolist*" (идите в список радиостанций) и выберите её с помощью клавиши Вправо. Вы окажетесь на экране списка радиостанций. Затем с помощью клавиш Вверх и Вниз найдите ту станцию, которую Вы хотите удалить. С помощью клавиши Влево радилите нужную Вам станцию.

экран списка радиостанций

#### 3.4 Как переименовать заранее заданнную станцию

Чтобы дать индивидуализированное название радиостанции, Вам надо её переименовать. Находясь в режиме коротковолнового приёмника, нажмите и подержите клавишу Режим 🔊 в течение 3 секунд. Затем у Вас спросят что Вы хотите сделать. С помощью клавиши Вниз 🕟 выделите вторую строку "*go to Radiolist*" (идите в список радиостанций) и выберите её, нажав на клавишу Вправо. Перед Вами появится экран списка радиостанций. Затем с помощью клавиш Вверх и Вниз выделите станцию, которую Вы хотите переименовать. Нажмите на клавишу Вправо, чтобы выбрать её. Затем у Вас спросят что Вы хотите делать. Спуститесь до третьей строки "*rename*" (переименовать) и нажмите на правую клавишу. Вы окажетесь в режиме текстового ввода, где Вы сможете дать станции индивидуализированное имя. См. раздел BROWSER MODE (броузерный режим), в котором описано как вводить имя на экране текстового ввода.

#### 3.5 Как зайти в заранее заданную станцию

Находясь в режиме коротковолнового радиоприёмника, нажмите на клавишу Режим 🔊 в течение 3 секунд. Затем у Вас спросят что Вы хотите делать. С помощью клавиши Вниз 🌍 выделите третью строку "*go to Radiolist*" (идите в список радиостанций) и нажмите на клавишу Вправо, чтобы выбрать её. Перед Вами появится экран списка радиостанций. Затем с помощью клавиш Вверх и Вниз выберите станцию, которую Вы хотите послушать. Вы можете заменить станцию, просматривая заранее заданные станции. Найдя нужную Вам станцию, нажмите на клавишу Режим, чтобы вернуться в режим коротковолнового приёмника.

#### 3.6 Как увеличить качество сигнала

Иногда ЧМ –сигнал является не достаточно ясным. Вы можете изменить чувствительность тюнера (*DX* -дальний приём, если Вы находитесь далеко от радиостанции и *Local* – местный, если Вы находитесь близко от радиостанции). Вы также можете включить или выключить режим ЧМ-стереовещания. Иногда слышимость станции становится более чёткой, если режим ЧМ-стеревещания выключен. Находясь в режиме коротковолнового приёмника, нажмите клавишу Режим 🔊 в течение 3 секунд. Затем у Вас спросят, что Вы хотите делать. С помощью клавиши Вниз 🕟 Вы можете выбрать различные опции. В конце списка Вы увидите опции: ЧМ-стереовещание и ЧМ-чувствительность. Нажмите на правую клавишу, чтобы осуществить нужную Вам функцию. Перед Вами появится экран со всеми возможными опциями для данной функции. Выберите нужную Вам опцию и нажмите на Play. Строка, отмеченная круглым знаком, обозначает ту опцию, которая осуществляется в данный момент. Нажмите один раз на функцию Режим, чтобы вернуться в режим ЧМ-стереовещания.

#### 3.7 Как поставить Ondio в режим фиксации

При проигрывании радио или файлов MP3 Вы не хотите, чтобы клавиши реагировали на случайные удары. Чтобы дезактивировать клавиши Ondio, Вам нужно поставить Ondio в режим фиксации. Для этого при прослушивании радио или файлов MP3 нажмите на клавишу Режим 🍋 Первая опция – это установить Ondio в режим фиксации. Нажмите на правую клавишу. Ondio окажется в режиме фиксации. и клавиши перестанут реагировать. Если Вы не осуществили никаких действий, когда перед Вами появился список опций, устройство автоматически окажется в режиме фиксации через 10 секунд. Вы увидите индикатор режима фиксации в верхнем правом углу экрана.

Чтобы дезактивировать режим фиксации, нажмите на клавишу Режим в течение 3 секунд. Индикатор режима фиксации исчезнет с экрана.

## 4 Броузерный режим (система файла)



## 4.1 Как передвигаться по структуре файла

Обратите Ваше внимание на уровень каталога [ev 122], находящийся вверху экрана, как показано выше. Это показывает на какой глубине Вы находитесь в системе файла. Когда Вы включаете Ondio, Вы находитесь на корневом уровне, уровне 0. Начиная с этого момента, каждый раз, когда Вы входите в папку (нажмите на правую клавишу, чтобы войти в папку), Вы спускаетесь на один уровень. Этот индикатор показывает Вам как глубоко Вы находитесь в иерархии системы файла. Чтобы подняться на один уровень, надо нажать на клавишу Влево [. Если, например, Вы находитесь на уровне 02, то Вам надо буде нажать на клавишу Влево дважды, чтобы вернуться в корневой уровень системы файла.

#### 4.2 Как опознать типы файла

Броузерный режим позволяет Вам просмотреть все Ваши файлы MP3. Ondio сохраняет все типы файлов (не забывайте, что это жёсткий диск 128 Мбайт). Однако, когда Вы заходите в броузерный режим перед Вами будут исключительно файлы с расширениями mp3 (музыка), m3u (музыкальный репертуар) и txt (текстовые файлы). Как показано на экране сверху, каждый из опознанных типов файла имеет свой значок.

#### 4.3 Как показать информацию о файле

Если Вы хотите просмотреть информацию о файле MP3, Вы должны его проиграть. Пока Вы его проигрываете или он находится в состоянии паузы, нажмите на клавишу Режим 🔌 и перед Вами появится экран вопросов. Спуститесь вниз с помощью клавиши Вниз до опции *File info* (информация о файле). При выполнении этой опции Вы увидите следующую информацию о файле: скорость передачи битов, разрешение отборов, размер и имя файла.

#### 4.4 Как удалить файл или папку

Находясь в броузерном режиме, просмотрите файл, который Вы хотите удалить. Выделив его, нажмите на клавишу Режим (появился экран вопросов. Затем спуститесь вниз (с помощью клавиши Вниз) до опции удалить. Чтобы задать команду удалить, нажмите на правую клавишу. Затем Вас попросят подтвердить Ваш ответ.

#### 4.5 Как создать новую папку

Идите в папку (каталог), в которой Вы хотите создать новую папку. Нажмите на клавишу Режим 🔌, чтобы появился экран вопросов. Спуститесь вниз (с помощью клавиши Вниз) до опции *Make directory* (создайте каталог). Перед Вами появится экран текстового ввода, где Вы сможете ввести имя только что созданного каталога. См. раздел 3.6 о вводе текста.

#### 4.6 Как пользоваться режимом текстового ввода

| 💶 • vol 10]     | Text   |
|-----------------|--------|
| Old:            |        |
| New: The battle | of Dea |
|                 |        |
| 🔺 towards a 👘   | 2      |
| 🗢 towards z 👘   | d      |

Экран текстового ввода

Когда Вы создаёте папку или меняете имя файла, перед Вами появляется экран текстового ввода, где Вы можете ввести ваш текст. Мы Вам настоятельно рекомендуем использовать программу управления файлами Вашего компьютера для переименования файлов и создания новых папок. Использование экрана по вводу текста может стать очень утомительным, если Вам надо ввести более одной или двух строк.

Для ввода текста пользуйтесь клавишей Вверх, чтобы дойти в алфавите до буквы а. С помощью клавиши Вниз Вы дойдёте до конца алфавита. После буквы z Вы пройдёте по буквам верхнего регистра A-Z, затем по номерам и, в конце концов, по специальным символам. Нажимая на клавиши Вверх или Вниз, Вы сможете просматривать алфавит всё быстрее и быстрее.

Нажмите на клавишу Вправо (, чтобы сохранить данную букву и продвинуться на шаг вперёд. Нажмите на клавишу Влево (, чтобы стереть предыдущую букву. Нажмите не левую клавишу, чтобы стереть целую линию и начать новую. Чтобы подтвердить Ваш текст, нажмите на клавишу Режим (). Экран вопроса спросит Вас хотите ли Вы сохранить набранный текст или выйти из режима ввода текста, оставив исходный текст неизменённым. Внимание: если Вы создаёте новую папку и выходите из текстового режима, создание новой папки не произойдёт.

#### 4.7 Как читать текстовые файлы

The Ondio will read .bxt files. There are two modes. Wrap and raw. This is wrap mode.

Режим чтения текста (режим автоматического перехода на другую строку)



Тот же текстовый файл в «сыром режиме» В броузерном режиме Ondio покажет названия файлов с расширением txt. Так как у Ondio маленький экран мы Вам рекомендуем читать текстовые файлы с вашего компьютера. Однако, иногда Вам захочется прочитать текстовые файлы, не присоединяя Ondio к компьютеру. Нажмите на клавишу Вправо на выделенном текстовом файле, чтобы открыть его. В верхнем правом углу экрана появится слово *Text*, чтобы показать, что вы находитесь в экране чтения текстового файла. В верхнем левом углу высветится режим чтения.

Нажмите на клавишу Режим, чтобы переключаться с режима чтения *Wrap* (автоматического перехода на новую строку) на режим чтения Raw. При чтении в режиме *Raw* автоматического обёртывания, которое позволяет Вам читать строку за строкой, не происходит. Текстовая строка может состоять из 200 или более символов. Таким образом, Вам придётся использовать правую и левую клавиши, чтобы передвигать текстовый экран вправо и влево, чтобы прочитать все слова.

В режиме *Wrap* (автоматического перехода на другую строку) Ondio будет продолжать предложение на следующей строке. С помощью клавиш Вверх и Вниз передвигайтесь вверх и вниз по текстовому файлу. В этом режиме с помощью тех же клавиш Влево и Вправо Вы можете возвращаться к началу и концу текста.

## Воспроизведение музыкальных файлов МР3

| KAK: |                          |  |                       |  |
|------|--------------------------|--|-----------------------|--|
| 5.1  | Воспроизвести файл МРЗ   | Уровень батареи Уровень громкости звука и              | 1ндикатор режима      |  |
| 5.2  | Воспроизвести            | Имя исполнителя (окошко ID3)                           |                       |  |
|      | музыкальный репертуар    | Название альбома (окошко ID3) Joe Hammer and the Nails |                       |  |
| 5.3  | Создать музыкальный      | Название песни (окошко ID 3) — Another night alone     |                       |  |
|      | репертуар                | Истёкшее время песни 0:03:18 С ССССССКИ Левый и        | и правый уровни звука |  |
| 5.4  | Настроить качество звука | Длина песни  |                       |  |

\* Если не появляется окошко ID3 с информацией в файле MP3, то имя файла высветится на экране.

Экран воспроизведения файла МРЗ

#### Как воспроизвести файл МР3 5.1

🕩 lev 02 📕 Browser ⊡Wes Burden |🖹 Read\_me\_first ≣Wes' jazz playlist Through the Rain. 

В этом разделе объясняется...

Просмотр файлов и папок

💶 vol=10 🌒 Plav Joe Hammer and the Nails Speed of Light Another night alone 0:03:18 0:04:09 R

Экран воспроизведения

Из основного меню идите в броузерный режим (правая клавиша), чтобы посмотреть файлы и папки Ondio. Как показано слева, находясь в броузерном режиме ( **Втошзег** появляется в верхнем правом углу экрана), Вы увидите файлы MP3 со знаком музыкальной ноты перед ними.

С помощью клавиш Вверх 🧼 и Вниз 🤍 определите местоположение файла, который Вы хотите проиграть. Выделив нужный Вам файл МРЗ, нажмите на клавишу Вправо 🦏 чтобы его проиграть. Слева внизу изображен экран воспроизведения.

Если Вы хотите приостановить игру, нажмите один раз на клавишу Режим 🔌. Чтобы продолжить игру с паузы, нажмите на правую клавишу. Если Вы хотите остановить мелодию и вернуться в броузер, нажмите дважды на клавишу Режим: один раз, чтобы поставить её в режим паузы, второй раз -чтобы её остановить.

Если Вы слушаете песню и хотите прослушать следующую песню из данной папки, нажмите на правую клавишу. Если Вы хотите быстро перемотать песню вперёд или назад, нажмите на левую или на правую клавиши..

#### Как воспроизвести музыкальный репертуар 5.2

🕩 lev 02 📕 Browser ⊡Wes Burden ERead\_me\_first '≣Wes' jazz playlist Through the Rain

Броузер, показывающий все типы файлов, подлежащих просмотру.

Репертуар – это файл, содержащий список песен для воспроизведения. Эта функция позволяет Вам составить список Ваших любимых песен и сохранить их в файле для последующего воспроизведения. Репертуар может вмещать до 999 песен и состоять из песен из различных папок. Репертуар- это ничто иное, как текстовый файл со списком файлов для воспроизведения. Когда Вы впервые включаете Ondio, Ваш репертуар пустой по умолчанию и должен быть заполнен песнями перед тем как его проиграть или сохранить. При удалении песни из репертуара Вы не удаляете саму песню, а только её запись в данном репертуаре...

Из основного меню зайдите в броузерный режим (правая клавиша), чтобы просмотреть файлы и папки вашего Ondio. Как показано слева, зайдя в броузерный режим ( вположет высвечивается в верхнем правом углу экрана), Вы увидите файл репертуара: Wes' jazz playlist'. Перед файлами репертуара изображён значок в виде списка 🧮.

С помощью клавиш Вверх 🧼 и Вниз 🤍, выберите репертуар, который Вы хотите проиграть. Выделив нужный Вам файл репертуара, нажмите на клавишу Вправо 🐗 чтобы проиграть его. В субменю музыкальных настроек имеется настройка, которая позволяет проигрывать музыкальные мелодии репертуара в произвольном порядке.



#### 5.3 Как создать репертуар

|       |       | /ol 8] |      | <u>'laylist_</u> |
|-------|-------|--------|------|------------------|
| ∏Thr  | ough  | the R  | ain  |                  |
| Bra   | ve N  | ew W   | orid |                  |
| Min   | or    |        |      |                  |
| Pap   | a's o | in the | Post | Office           |
| UDo'i | t ond | e aga  | in R | émi              |

Просмотрт репертуара

Сначала репертуар находится во внутренней памяти Ondio, затем он сохраняется для последующего использования. Если Вы создали репертуар и не сохранили его, то при следующем включении Ondio Вы его потеряете. Чтобы поместить песню в репертуар, сначала выделите её в броузерном режиме. Затем, нажмите на клавишу Режим, пока перед Вами не появится экран вопросов. Первая опция будет – добавить песню к репертуару. Если эта опция уже выделена, нажмите на правую клавишу, чтобы подтвердить выбор. Песня занесена в репертуар. Просмотрите ваши папки т точно таким же образом добавьте все песни, которые Вы хотите, к данному репертуару..

Добавив все Ваши песни к репертуару, Вы должны их сохранить. Для этого зайдите в режим установочных параметров (основное меню, затем левая клавиша). Зайдя в режим установочных параметров, спуститесь (клавиша Вниз) до опции *Open Playlist* (откройте репертуар). Нажмите на правую клавишу, чтобы открыть его. Вы увидите репертуар Ondio. На экране репертуара Вы можете осуществить все манипуляции, связанные с репертуаром. Чтобы удалить песню из репертуара, нажмите на левую клавишу. Нажмите на правую клавишу, чтобы пойти в экран вопросов и увидеть все ваши опции.

**1.** Сохранить репертуар: Ваша первая опция – сохранить данный репертуар. Так как она уже выделена, нажмите на правую клавишу, чтобы подтвердить ваш выбор. Затем автоматически Вы перейдёте к экрану текстового ввода для тог, чтобы назвать ваш файл.

You would like to ...

1. save current Playlist 2. move track

play the Playlist

Экран вопросов репертуара

**2. Передвинуть музыкальный отрывок:** Вы заметите, что на экране вопросов Вы также можете *move track* (передвигать музыкальный отрывок). Выбрав эту опцию, Вы можете перемещать данную песню вниз и вверх по репертуару. Изменить положение песни Вы сможете с помощью клавиш Вверх и Вниз. Нажмите на правую клавишу, чтобы поместить песню в нужное Вам место.

**3. Предварительный просмотр:** Вы также можете прослушать отрывок нужной Вам песни, если Вы забыли как она звучит. Нажав на эту опцию, Вы проиграете песню и затем вернётесь обратно к экрану репертуара, где вы нажмёте на клавишу Режим.

**4. Воспроизвести репертуар:** Вы можете проиграть репертуар, не сохраняя его. Запомните однако, что при закрытии Ondio Вы потеряете этот репертуар, если вы его предварительно не сохранили.

**5.** Очистить репертуар: С помощью этой опции вы можете «очистить» полностью весь репертуар.

#### 5.4 Как настроить параметры звука

|    |       | Vol 6]    | [ Settings |
|----|-------|-----------|------------|
| 1. | Music | subme     | nu         |
| 2  | Pagar | al public | LONG L     |

- 2. Record submenu 3. Language
- Language
   A. On en. Die
- 4. Open Playlist
- 5. FM Stereo

Зайдите в музыкальное субменю через меню настроек

| You would like to | Ques<br> | :tic | n |
|-------------------|----------|------|---|
| 1. set HOLD on    |          |      |   |
| 2. Play mode      |          |      |   |
| 3. Bass           | - 41     | 3    |   |

Нажмите на Режим 🔌 чтобы перейти в меню настроек

Как показано слева, Вы можете найти параметры звука через режим настроек. Вы можете захотеть изменить параметры звука, слушая музыку: радио или файл MP3.

Слушая файл MP3, нажмите и подержите клавишу Режим (), пока не появится экран вопросов. Затем Вы сможете просмотреть различные звуковые параметры, такие как бас и верхи. С помощью клавиш Влево и Вправо увеличивайте или уменьшайте величину. Изменения производятся мгновенно и Вы сможете услышать разницу. Отрегулировав параметры, нажмите на Режим, чтобы вернуться к экрану проигрывания.

| Вы бы хотели установить |                                 |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| 1.                      | режим фиксации                  |  |
| 2.                      | информация о файле              |  |
| 3.                      | режим воспроизведения           |  |
| 4.                      | бас                             |  |
| 5.                      | верхи                           |  |
| 6.                      | громкость                       |  |
| 7.                      | баланс                          |  |
| 8.                      | подъём частотной характеристики |  |
|                         | в области нижних частот         |  |
| 9.                      | моно                            |  |
| 10.                     | редактировать                   |  |

#### Вы хотели бы

- 1. настроить на режим фиксации
- 2. идти в список радиостанций
- 3. сохранить
- 4. сохранить как
- 5. настроить на стерео
- 6. настроить чувствительность
- 7. идти в музыкальное субменю

| 10.    | редакти   | ровать |                   |  |
|--------|-----------|--------|-------------------|--|
|        |           |        |                   |  |
|        |           |        |                   |  |
| MP     | Commun    | avnaua | eonnocoe          |  |
| IVII J | , Oniquiu | экрипи | 60 <i>mp</i> 0006 |  |

#### Радио: опции экрана вопросов

Слушая радио, нажмите на клавишу Режим 🔊 и подержите её, пока перед вами не появится экран вопросов. Спуститесь вниз по списку до последней опции *Music Submenu* (музыкальное субменю) и нажмите на правую клавишу, чтобы выбрать его. Затем вы окажетесь в музыкальном субменю, где вы сможете настроить такие звуковые параметры как бас и верхи. Нажмите на Режим, чтобы вернуться к экрану коротковолнового приёмника.

#### Режим записи

#### В этом разделе объясняется... Экран записи **КАК**: Уровень батареи Уровень громкости звука при Индикатор состояний 6.1 Записывать с радио прослушивании (запись, пауза, стоп) 6.2 Записать ваш голос (Диктофон ™) Vo. 81 I Stor Adiust red level Записывать с устройства Hi-Fi 6.3 Double-click On/off to start rec-level 6.4 4 6 🕪 Изменить скорость передачи битов - Уровень записи записи и скорость передачи битов Индикаторы уровня левой и REFERENCE правой записи отсчёта 6.5 Осуществить расширение записи

\* Во время радиозаписи ни индикатор истёкшего времени, ни уровень записи не будут активированы

6.6 Использовать функцию ретро-записи

\*\* На последней панели индикатора записи появится !, если уровень звука слишком высок. Оптимальный уровень устанавливается до того, как индикатор высветит знак !

#### 6.1 Как записывать с радио

Чтобы записывать с радио, надо использовать функцию мгновенной записи. Когда Вы слышите песню, которую Вы хотите записать, Вам не хочется заниматься настройкой уровня записи, скорости передачи битов и других параметров. Таким образом, Ondio будет производить запись с заранее заданными параметрами (Вы их можете изменить в субменю настроек записи).

Слушая радио, дважды нажмите на кнопку Вкл. 🧼 Это мгновенно приведёт Ondio в режим записи и начнёт звукозапись. Имя файла предусмотрено как Radio xx, где xx - это следующий последовательный номер радиозаписи. Уровень записи будет заранее настроен согласно величине по умолчанию в субменю настроек записи. Если Вы хотите приостановить запись, нажмите на клавишу Вкл. — В верхнем правом углу экрана появится слово Pause. Если Вы хотите возобновить Вашу запись, нажмите ещё раз на клавишу Вкл. —. Индикатор режим покажет Record once more (Запишите ещё раз). Когда Вы захотите остановить Вашу запись, нажмите дважды на клавишу Вкл. — Затем Вы вернётесь в режим коротковолнового радиоприёмника, в котором Вы находились до этого.

ВНИМАНИЕ: Во избежание радиочастотных помех Ondio не высвечивает ни истёкшее время, ни уровни записи. Но Вы можете быть уверены, однако, что запись осуществляется через Record, который высвечивается на экране.

#### 6.2 Как записать Ваш голос (Диктофон™)

Существует два способа записи со встроенного микрофона. Вы можете использовать либо функцию мгновенной записи, которая переносит Вас в режим записи с уже установленными параметрами и начавшейся записью либо же основное меню записи. Если Вы хотите проверить имя файла, биты, норму отбора до начала записи голоса, Вы должны использовать традиционный метод записи через режим записи.

vol 4 Record Source: 95.4 Mhz RADIO\_02.mp3

Экран записи

#### Мгновенная запись

Source:Mic Voice\_04.mp3

Экран записи

#### Обычная запись

| 💶 🕨 VO      | 4 Record  |
|-------------|-----------|
| Souce: Line | -in       |
| Rec_01.mp   | 3         |
| 00246kb 🦾   | 111Kb VBR |
| . L         |           |
| 0:00:03 🛛 🖡 |           |
|             |           |

Экран чтения

| vol 9 Question           |
|--------------------------|
| You would like to change |
| the                      |
| 1. file name             |
| 2. input source          |
| 3. sample rate           |

Экран вопросов

Находясь в основном меню или броузерном режиме, Вы можете начать мгновенную запись, дважды нажав на клавишу Вкл. . Вы окажетесь в режиме записи с заранее заданными установочными параметрами и начавшейся записью. Имя файла заранее задано - Voice\_xx, где xx обозначает следующий номер записи голоса. Источником, конечно, будет микрофон. Заранее заданным уровнем записи будет та величина, которая была установлена в субменю настроек записи в режиме настроек. Во время записи нажмите на клавишу Вкл. . , чтобы привести устройство в состояние паузы. Индикатор состояния покажет слово *Pause*. Чтобы возобновить Вашу запись, нажмите на клавишу Вкл. . Нажмите дважды на ту же клавишу, чтобы остановить Вашу запись. Вы вновь окажетесь в броузерном режиме, где Вы сможете посмотреть голосовые файлы MP3.

Нажимайте на клавишу Режим 🔪 до тех пор, пока Вы не вернётесь к экрану основного меню Ondio. Чтобы показать, что Вы хотите пойти в режим записи, нажмите на клавишу Вниз. Перед Вами появится такой же экран, как изображено слева. Вы увидите, что источником записи будет или микрофон или линейный вход. Подержите клавишу Режим в течение трёх секунд. Вы окажетесь на экране вопросов.

Ondio Вам представит опции для выбора. С помощью клавиши Вниз — выделите вторую строку *input source* (источник входа) и нажмите на правую клавишу Вправо , чтобы заменить источник входа. Вы увидите два источника входа. Спуститесь до Микрофон и нажмите на правую клавишу, чтобы выбрать его. Затем Вы вернётесь к экрану записи. Вы можете проделать то же самое, чтобы изменить имя файла, который будет записан, норму отбора и скорость передачи битов. Вы заметите, что метод мгновенной записи для записи Вашего голоса гораздо более быстрый. Однако, он гораздо менее гибкий.

Установив уровень записи и параметры, дважды нажмите на клавишу Вкл. —, чтобы начать запись. Если Вы хотите сделать паузу, нажмите на клавишу Режим . Чтобы возобновить запись после паузы, нажмите на правую клавишу Вправо . Чтобы остановить запись, нажмите на клавишу Режим один раз, чтобы приостановить запись, и второй раз, чтобы полностью её остановить. Запись сохранилась в качестве файла MP3. Во время записи голоса клавишей Вкл. — Вы можете приостанавливать и останавливать запись, как и при мгновенной записи.

|            | /ol 4 Record |
|------------|--------------|
| Souce: Lir | ne-in        |
| Rec_01.m   | 1p3          |
| 00246kb    | 111Kb VBR    |
|            |              |
| 0:00:03    | R            |

Экран записи

| vol 9 Question                 |
|--------------------------------|
| You would like to change       |
| the                            |
| 1. file name                   |
| <ol><li>input source</li></ol> |
| 3. sample rate                 |

Экран вопросов

Для записи с системы Hi-fi используйте аудио-кабель, который прилагается к устройству. Присоедините один конец кабеля к гнезду линейного входа Ondio. Это гнездо расположено на верхней части Ondio справа. Второй конец кабеля подсоедините к гнёздам линейного выхода (левый и правый) Вашего устройства Hi-fi, магнитофона, плейера с компакт-дисками или видеомагнитофона. Затем вернитесь в основное меню (нажав на клавишу Режим ) и выберите режим запищи, нажав на клавишу Вниз .

Перед Вами появится такой же экран, как изображён слева. До начала записи проверьте уровень записи, проиграв звук, записанный с устройства Hi-fi и проверив левые и правые индикаторы уровня записи на экране. С помощью клавиш Влево и Вправо Вы можете увеличивать или уменьшать чувствительность записи. Столбики должны подниматься до самого верха шкалы, избегая того, чтобы последний столбик высветил значок !. Если появляется значок !, то это означает, что Вы перегружаете вход и должны немного уменьшить чувствительность.

Чтобы изменить имя файла по умолчанию Rec xx, где xx обозначает следующий номер записи, нажмите и подержите клавишу Режим. Перед Вами появится экран вопросов и Вас спросят, хотите ли Вы заменить имя файла. Вы также можете нажать и подержать клавишу Режим, если Вы хотите изменить скорость передачи битов и норму отбора записи.

Настроив уровень записи и параметры, дважды нажмите на клавишу Вкл. —, чтобы начать запись. Если Вы хотите сделать паузу, нажмите на клавишу Режим . Чтобы возобновить запись после паузы, нажмите на правую клавишу Вправо . Чтобы остановить запись, нажмите на клавишу Режим первый раз, чтобы приостановить запись, и второй раз, чтобы её полностью остановить. Запись сохранена в виде файла MP3.

\*Аудио-кабель, который прилагается к устройству, подсоединяется к системе Hi-fi через два коннектора типа RCA (левый и правый). Если Вы хотите записывать с устройства, располагающего только одним гнездом для наушников, такого как, например, портативное радио, вам надо будет приобрести аудиобкабель с стерео гнездами в 3.5 мм на обоих концах.

#### 6.4 Как изменить скорость передачи битов записи и разрешение отбора

Эти параметры позволяют Вам осуществлять контроль за качеством записи. В субменю записи, в настройках скорость передачи битов установлена по умолчанию. Зайдите в основное меню, нажав на клавишу Режим 🍋. Нажмите на левую клавишу, чтобы войти в режим настроек. В этом режиме спуститесь вниз с помощью клавиши Вниз , чтобы выделить *Record submenu* (субменю записи). Чтобы войти в это субменю, нажмите на правую клавишу. Здесь Вы найдёте все заранее заданные параметры записи. См. приложение В для технических деталей.

Существует два параметра скорости передачи битов по умолчанию. *Rec bit rate* - для радио и записи с линейного входа и *mic bit* - для записи с микрофона. Дойдите до строки меню и нажмите на правую или левую клавиши, чтобы увеличить или уменьшить параметр. Вы можете нажать на клавишу Режим, чтобы вернуться в меню настроек и вновь на Режим, чтобы вернуться в основное меню. Запомните, что, записывая традиционным путем через режим записи (противоположное мгновенной записи), Вы можете в то же самое время настроить скорость передачи битов записи и разрешение отбора (см. инструкции по записи).

Разрешение отбора изменяется точно таким же образом. Чем выше разрешение отсчётов, тем выше будет качество музыки и голоса. Однако, размеры файлов MP3 будут также больше. Уменьшение разрешения отсчётов приведёт к уменьшению качества звука и размера файла MP3. Для записей с радио и с источников с линейным входом мы Вам предлагаем разрешение отборов 44,1 КГц, а для записей с микрофона – 22 КГц.

#### 6.5 Как осуществить расширение записи

Если Вы записываете несколько музыкальных отрывков, например, с Вашего магнитофона и между песнями есть небольшие паузы, то Вы можете использовать функцию расширения записи. Внимание: эта функция работает только в режиме традиционной записи, а не при мгновенной записи. Записывая, подождите пока Вы не услышите начало паузы между песнями. В этот момент нажмите на правую клавишу. Это действие остановит и закроет первую запись и мгновенно начнёт новую запись. Название новой записи – это название предыдущей записи с суффиксом b. У следующей записи появится суффикс с. Например, сделав несколько записей расширения, у Вас могут появиться следующие названия файлов MP3 Rec\_07a, Rec\_07b, и Rec\_07c. Внимание: когда Ondio переключается с конца одной записи на начало другой, появляется сообщение: подождите пожалуйста. Не волнуйтесь: запись осуществляется и во время сообщения.

#### 6.6 Как использовать функцию ретро-записи

Функция ретро-записи позволяет Вам записывать с радио, не пропустив начало песни. Предположим, Вы слышите песню, которая Вам нравится, и Вы хотите её записать. Вы дважды нажимаете на клавишу Вкл., чтобы начать мгновенную запись. Если параметр ретрозаписи активирован в меню настроек, то мгновенная запись начнётся за 30 секунд до двойного нажатия, записав начало песни, которое Вы пропустили. Остановив запись (двойное нажатие на клавишу On), Вы сможете отредактировать начало и конец Вашей записи.

Joe Hammer and the Nails Speed of Light Another night alone 0:03:18 L 0:04:09 R

> Выберите песню для редактирования

You would like to...

2. go to settings 3. display file info 4. edit radio recording

Выберите редактирование записи

| - • V(    | ol 10 🛛 | E E      | lit  |
|-----------|---------|----------|------|
| Please ma | ake yo  | our Cu   | t-in |
| and Cut-o | ut poir | nts usii | ng   |
| LEFT and  | RIGH    | iT butb  | ons. |
| 0:03:18   |         |          |      |
| 0:04:09   | R       |          |      |

Редактирование Вашей записи

Чтобы отредактировать Вашу песню, Вы должны сначала её проиграть. Начав прослушивание, нажмите на клавишу Режим . При условии, что ваша песня была записана с радио и функция ретро-записи была включена при записи и песня не была отредактирована, на экране вопроса появится опция *Edit* the song. (отредактировать песню). Используйте клавишу Вниз, чтобы спуститься вниз, так как это будет последней опцией в списке.

Сейчас начинается самая сложная часть. Выбрав опцию '*Edit*', идите в режим редактирования и начните прослушивать Вашу запись. Как показано на изображении слева, Вы должны сделать точку входа (там. где Вы хотите, чтобы начиналась ваша песня) и выхода (там, где Вы хотите, чтобы песня прекратилась). У правой и левой клавиши имеется две функции. Будьте внимательны. Нажав на любую из этих клавиш, Вы можете быстро перемотать файл вперёд и назад. Когда Вы отпустите клавишу, музыка будет играть нормально. Если Вы нашли тот участок, где Вы хотите сделать точку включения, нажмите на левую клавишу. Затем, пусть песня продолжает играть (или быстро прокрутите её до конца) и когда Вы захотите сделать точку выключения (конец песни), нажмите на правую клавишу.

Завершив редактирование, Вы можете продолжать использовать правую и левую клавиши, чтобы прослушать всю песню целиком, чтобы проверить, что точки включения и выключения находятся в нужном Вам месте. Завершив действие, нажмите на клавишу Режим. Ondio спросит Вас хотите ли Вы сохранить изменения, сделанные в результате редактирования, или нет. Если Вы подтверждаете редактирование, это будет окончательно и Вы не сможете заново отредактировать музыкальный отрывок. Если вы не подтверждаете редактирование, Вы вернётесь обратно в броузерный режим и запись останется в первоначальном варианте. Вы сможете отредактировать её в следующий раз.

## Установочные параметры и расширение через MultiMediaCard

#### В этом разделе объясняется...

**КАК**:

#### Экран установочных параметров



#### 7.1 Как настроить установочные параметры

ARCHOS Ondio FM Radio Settings ( ) Browser Recorder Основное меню

|    |    |      | VO    | 61    |     | Se | <u>ttin</u> | qs |
|----|----|------|-------|-------|-----|----|-------------|----|
| 1. | Mu | isic | sub   | me    | nı  | l  |             |    |
| 2. | Re | 100  | d si  | ıbm   | 1et | าน |             |    |
| 3. | Оβ | en   | Play  | (list | t   |    |             |    |
| 4. | La | ngu  | age   |       |     |    |             |    |
| 5. | FN | 13   | terec | )     |     |    |             |    |

Экран установочных параметров

Находясь в основном меню, нажмите на левую клавишу, чтобы войти в экран установочных параметров. Если Вы находитесь не в основном меню, нажмите один раз или дважды на клавишу Режим и Вы вернётесь к основному экрану. Нажмите на левую клавишу Влево (), чтобы зайти на экран установочных параметров.

С помощью клавиш Вверх и Вниз выберите параметр, который вы хотите изменить. Если данный параметр – это число, например, параметр верхов, используйте правую и левую клавиши, чтобы настроить величину. Изменение производится немедленно. Если Вы хотите настроить текстовый параметр, например, язык, перед Вами окажется другой экран, на котором появятся опции. С помощью клавиш Вверх и Вниз выделите нужную вам опцию и нажмите на правую клавишу, чтобы выбрать её. Индикатор в виде круга переместится к опции. Это означает что данная опция была подтверждена.

Вы также можете ввести два субменю (1 и 2 строка) для музыкальных настроек и изменить эти параметры таким же образом. Нажмите на Режим, чтобы вернуться к предыдущему экрану. См. приложение A, в котором приведён список параметров и их величины по умолчанию.

#### 7.2 Как расширить Ondio с помощью MultiMediaCard

Ёмкость Baшего Ondio – 128 мегабайт (флэш-память). Если Вы хотите увеличить ёмкость, купите мультимедийную плату памяти MultiMediaCard (MMC), которая вставляется в боковую панель Ondio. Вы её можете приобрести в том же магазине, что и Baш Ondio. Эти платы обладают ёмкостью более 128 мегабайт полезной площади хранения (а возможно и большей, так как производители пытаются постоянно увеличить полезную площадь хранения этих маленьких карточек).

Вы можете вставить карту в Ondio, пока он находится во включённом или выключенном состоянии. Мультимедийная плата памяти MultiMediaCard (MMC) занимает место встроенной флэш-памяти. Это означает, что Вы слушает с и записываете на встроенную память или на расширение памяти MMC. Когда вы вставляете новую (чистую) MultiMediaCard, Вы не увидите Ваших файлов MP3 и папок, так как Ondio видит только то, что находится на вставленной плате памяти. Если Вы хотите прослушать музыку, которая была записана ранее, голос или радио, уберите плату памяти и Ondio вернётся к содержанию внутренней флэш-памяти.

## 8 Подсоединение Ondio к ПК и Мас

#### В этом разделе объясняется...

## КАК:

- 8.1 Подсоединить Ondio к ПК
- 8.2 Отсоединить Ondio от ПК
- 8.3 Использовать формат файла Ondio
- 8.4 Подсоединить Ondio к Мас

Происходит обмен данными между Ondio и Вашим компьютером.



Экран Ondio, подключенный к компьютеру Ondio подсоединён к Вашему компьютеру

#### \*\*\*ВНИМАНИЕ\*\*\*

Ondio может использоваться исключительн в качестве внешнего запоминающего устройства, когда он подсоединён к компьютеру. Вы не можете пользоваться клавишами, расположенными на внешней панели, чтобы проигрывать музыку.

## 8.1 Подсоединение Ondio к ПК

Ondio подсоединяется к Вашему компьютеру через стандартный USB 1.1. Таким образом, порт Вашего компьютера USB 1.1 или 2.0 сработает. Включите Ваш компьютер и удостоверьтесь, что операционная система Windows была полностью запущена. Подсоедините кабель USB, который прилагается к устройству, к порту USB Вашего компьютера (более крупный конец кабеля), а другой конец (мини коннектор USB) к минипорту USB Ondio (правая сторона). Подсоедините кабель к ondio, пока он находится во включенном состоянии. Для систем Windows ME, 2000 и XP не надо устанавливать никакого особо драйвера. Операционная система опознает Ondio, как запоминающее устройство большой ёмкости и припишет новую букву дисководу (например, е) для Ondio. См. Следующий раздел о безопасном отсоединении Ondio от ПК.

Если Вы подсоединяете Ondio к компьютеру с системой Windows 98 SE (второе издание), он опознает, что новое устройство USB было подсоединено к компьютеру и запустит Add New Hardware Wizard, как показано ниже.





< Back Next > Cancel

1. Windows Опознал новое аппаратное средство (Ondio) и запустил «мастера». Нажмите на *Next*.



4. Windows скопирует с компакт-диска на жёсткий диск все файлы для того, чтобы присоединение USB было операционным. Нажмите на . *Next*, чтобы сообщить Windows об установке драйвера.

5. Windows покажет, что он завершил копирование драйверов. Нажмите на *Finish*.

2. Нажмите на клавишу Search for the best driver (выберите наилучший драйвер). Откройте дисковод компактдля диска Вашего компьютера, CD-ROM вставьте ОТ Archos, который прилагается к устройству, и закройте дисковод. Затем нажмите на Next.





3. Уберите галочку из графы *Floppy disk drives*... (драйвер на дискете), если она там была и поставьте галочку в графе *Specify a location* (определите местоположение).

Наберите имя дисковода Вашего плейера компактдисков (обычно D), за которым следует /Drivers. Нажмите на Next и Windows загрузит нужные драйверы.



Он выполняет роль съёмного диска. Копируйте файлы на и с Ondio..

6. Вас попросят заново запустить Ваш компьютер. Загружая Ваш компьютер, Вас снова попросят найти нужные драйверы для загрузки. Проделайте вновь те же самые действия. Windows направляя на драйверы на CD-ROM. Ondio будет новым накопителем в Вашей системе управления файлами.

## 8.2 Отсоединение Ondio от ПК



1. Значок безопасного удаления



2.Клавиша безопасного удаления



3. Сообщение о безопасном удалении

Если Вы пользуетесь системой. Windows 98 SE.,Вы можете просто отсоединить кабель USB от Ondio и использовать его по своему назначению. Внимание: Не отсоединяйте Ondio, пока идёт передача данных с него или на него. Во время передачи данных на Ondio появляется сообщение *BUSY* (занят) под графическим изображением USB.

Если Вы используете системы Windows ME, 2000, и XP., то Вам надо будет отключить Ondio безопасным образом. На системной панели Вы увидите значок в виде маленькой карты с зелёной стрелой (справа внизу экрана [1]). Нажмите на этот значок и, затем, нажмите снова на сообщение "Remove Safely".(безопасное удаление [2). Подождите несколько секунд и в центре экрана появится сообщение, говорящее о том, что Вы можете удалить запоминающее устройство. Затем Вы сможете безопасно отключить кабель USB Ondio..

**Внимание:** Если при отключении данный порядок был нарушен, то это может привести к тому, что операционная система или Ondio зависнут и/или потеряюп данные..

## 8.3 Использование формата файла Ondio

Формат данных внутри флэш-памяти Ondio точно такой же как в маленьких накопителях на жёстких дисках (FAT). Дефрагментация Windows не повредит данных Ondio. Однако это абсолютно необязательно, так как память Ondio всего 128 Мбайт. Если Вы думаете, что появятся проблемы с памятью, Вы можете переформатировать флэш-память Ondio. Конечно, Вы потеряете все Ваши данные, если Вы заблаговременно их не запомнили на жёстком диске Вашего компьютера.

## 8.4 Подсоединение Ondio к Macintosh

Ondio подсоединяется к Macintosh через стандартный USB 1.1. Порты USB 1.1 или 2.0 Вашего компьютера сработают. Включите Ваш компьютер и удостоверьтесь, что операционная система Windows была полностью запущена. Подсоедините кабель USB, который прилагается к устройству, к порту USB Вашего компьютера (более крупный конец кабеля), а другой конец (мини коннектор USB) к мини-порту USB Ondio (правая сторона). Подсоедините кабель к Ondio, пока он находится во включенном состоянии. Через некоторое время Мас автоматически опознает Ondio, как запоминающее устройство большой ёмкости и на рабочем столе появится значок, обозначающий Ondio. Сейчас Вы сможете перетаскивать и помещать файлы, как будто бы это был другой накопитель.

**Внимание:** Перед тем как отсоединить Ondio от Macintosh, перетащите значок Ondio в урну, чтобы демонтировать его из операционной системы. Нарушение последовательности действий может привести к непредсказуемым результатам.

## 9 Программное обеспечение MusicMatch™

Лучший способ использования Ondio – это применение программного обеспечения MusicMatch<sup>™</sup>, которое прилагается к системе. Эта программа поможет Вам создавать репертуары, переименовывать файлы, изменять идентификационную информацию (исполнитель, альбом, название песни) и осуществлять другие полезные функции, связанные с MP3, например, преобразование Ваших личных компакт-дисков в файлы MP3 для воспроизведения их на Ondio. Использовать MusicMatch<sup>™</sup> легче, чем управлять и называть Ваши файлы с помощью функции текстового ввода Ondio. Далее Вы сможете загружать дополнительные музыкальные отрывки MP3 с http://www.musicmatch.com/get\_music/

Установка программы MusicMatch<sup>™</sup> на ПК и Мас достаточно проста. Вставьте компакт-диск в дисковод для CD-ROM и система предложит Вам перечень опций по установке. Вы можете выбрать MusicMatch<sup>™</sup> на выбранном Вами языке. Начав установку MusicMatch<sup>™</sup>, компьютер спросит у Вас серийный номер. Серийный номер напечатан на бумажном конверте, в котором был упакован компакт-диск. Если в силу каких-либо причин меню не появляется, когда Вы вставляете компакт-диск в Ваш компьютер, тогда Вы можете осуществить установку через исполняемую программу, которая находится в папке MUSICMATCH. Вам будет предложен выбор языков.

## ВОПРОСЫ О MUSICMATCH<sup>™</sup>?

В MusicMatch<sup>тм</sup> существует раздел помощи, который объясняет как использовать программу. Произведя установку, нажмите на клавишу help,

#### как показано ниже.



## 10 Техническая поддержка

- Если технической поддержкой установлено, что изделие подлежит возврату, пожалуйста, обращайтесь в место приобретения изделия, чтобы его отремонтировать или заменить (в зависимости от неисправности).
- На сайте Archos www.archos.com имеется раздел FAQ (наиболее часто задаваемые вопросы), где вы сможете найти ответы на многие Ваши вопросы.
- Если Вам нужна техническая консультация, Вы можете обратиться к Archos на Вашем родном языке по следующим телефонам. Для других стран за техническими консультациями обращайтесь по электронной почте...

# Консультации по телефону:

949-609-1400 (США, Канада) 01 70 20 00 30 (Франция) 0207-949-0115 (Великобритания) 069-6698-4714 (Германия) 09-1745-6224 (Испания) 02-4827-1143 (Италия) 02-050-405-10 (Нидерланды)

Консультации по электронной почте:

technical-support@archos.com (клиенты США и Канады) по-английски

support-technique@archos.com (Европа и другие страныt) английский и французский

Чтобы дать как можно более точный ответ, пожалуйста, укажите в теме Вашего сообщения название устройства и тип вопроса.

Например:

Кому: technical-support@archos.com

Тема : Ondio – подключение USB к Macintosh

| США и Канада         | Европа & Азия              | Великобритания               |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| ARCHOS Technology    | ARCHOS S.A.                | ARCHOS (UK) Limited          |
| 3, Goodyear – Unit A | 12, rue Ampère             | Regus House                  |
|                      |                            | Windmill Hill Business Park  |
|                      |                            | Whitehill Way                |
| Irvine, CA 92618     | 91430 lgny                 | Swindon Wiltshire SN5 6QR    |
| USA                  | France                     | UK                           |
| Тел: 1 949-609-1400  | Тел: +33 (0) 169 33 169 0  | Тел: + 44 (0) 1793 44 15 10  |
| Факс: 1 949-609-1414 | Факс: +33 (0) 169 33 169 9 | Факс: + 44 (0) 1793 44 16 10 |

# http://www.archos.com

# 11 Приложение А - Таблица установочных параметров

| Установочные параметры                    | Значение  | Исходная          |
|---|---|-------------------|
|   |   | конфигурация      |
| 1. Музыкальное субменю                    | Вход в субменю музыкальных настроек                     |                   |
| 2. Субменю записи                         | Вход в субменю настроек записи                          |                   |
| 3. Язык                                   | Английский, Французский, Немецкий                       | Английский        |
| 4. Открыть репертуар                      | Открывает репертуар                                     |                   |
| 5. ЧМ-стереовещание                       | Вкл./ выкл,   | Вкл.              |
| 6. ЧМ чувствительность                    | Местный, удалённый от радиостанции <i>( местный = 0</i> | Удалённый от      |
|   | децибел и удалённый = -16децибел)                       | радиостанции      |
| 7. Встроенные программы                   | Данная величина   |                   |
| 8. Флэш-память                            | Диагностика и память свободная для записи               | Наличие места для |
|   |   | записи            |
| 9. Автоматическое                         | 0 <i>(никогда)</i> ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 минут          | 3                 |
| отключение                                |   |                   |
| 10. Ретро-запись                          | Вкл./выкл.  | Выкл.             |
| 11. Контраст                              | Контраст ЖК-экрана                                      | 5                 |
|   |   |                   |
| 0.5                                       | 0   | 14                |
| Суоменю музыкальных                       | Значение  | исходная          |
| настроек                                  | Нормальный, один отрывок, повторить всё, проиграть в    | конфигурация      |
| 1. Режим воспроизведения                  | произвольном порядке, проиграть в порядке очерёдности,  | нормальныи        |
|   | просмотр.   |                   |
| 2. Басы                                   | -5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5                              | 3                 |
| 3. Верхи                                  | -5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5                              | 3                 |
| 4. Громкость                              | L5,L4,L3,L2,L1,0,R1,R2,R3,R4,R5                         | 0                 |
| 5. Баланс                                 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10                                  | 3                 |
| 6. Усиление басов                         | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10                                  | 3                 |
| 7. Моно                                   | Восстановить исходную конфигурацию                      |                   |
|   |   |                   |
|   |   | Исходира          |
|   | Опачение  | конфиглозина      |
| 1 Норма отбора записи                     | 16 KEU 22 5 KEU 24 KEU 32 KEU 44 1 KEU 48 KEU           | 44 1 кГи          |
| 2 Скорость передачи                       | 01234567  | 5                 |
| битов записи                              | 0, 1, 2, 0, 7, 0, 0, 1                                  | 0                 |
| 3. Уповень записи                         | 012345678910  | 5                 |
|   | 16 vEu 22 5 vEu   | 22.5 vEu          |
|   | то кі ц, 22.5 кі ц                                      | ∠∠.Э КI Ц         |
|   |   | 2                 |
| э. Скорость передачи                      | 0-3   | 3                 |
| оитов при записи голоса                   |   |                   |
| <ol> <li>Уровень записи голоса</li> </ol> | 1 - 15  | 12                |

## Цифровые величины можно изменять с помощью левой или правой клавиш

## 12 Приложение В - Таблица скорости передачи битов

| Средняя ско | орость передачи битов в па | раметрах записи Ondio |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
|             | Радио и линейный вход      | Микрофон              |
|             | (44. і кі ц звук)          | (22.05 голос кГц)     |
| Параметр 0  | 78 Килобайт/сек.           | 36 Килобайт/сек.      |
| Параметр 1  | 81 Килобайт/сек.           | 38 Килобайт/сек.      |
| Параметр 2  | 87 Килобайт/сек.           | 40 Килобайт/сек.      |
| Параметр 3  | 95 Килобайт/сек.           | 43 Килобайт/сек.**    |
| Параметр 4  | 117 Килобайт/сек.          |                       |
| Параметр 5  | 144 Килобайт/сек.**        |                       |
| Параметр 6  | 165 Килобайт/сек.          |                       |
| Параметр 7  | 166 Килобайт/сек.          |                       |
|             |                            |                       |

\*\* Возможные параметры

\* Эти цифры приблизительные, так как Ondio использует записи с изменчивой скоростью передачи битов. Скорость передачи битов может слегка изменяться в зависимости от типа музыки и голоса, которые Вы записываете.

# 13 Приложение С - Описание экранов и клавиш

|  | ſ  |          |  |
|--|--|----------|--|
| Экран чтения текстовых фаилов  | The Ondio mill read, totfile   |          | Опуститься на одну линию текста.<br>Подержать, чтобы опуститься на большой<br>скорости   |
| Вы попадаете на этот экран через<br>броузерный режим, когда пользователь<br>нажимает на текстовый файл. Ondio  | This is line 2 of the text file  |          | Подняться на одну линию текста.<br>Подержать, чтобы подняться по тексту на<br>большой скорости   |
| находится в режиме RAW = Ondio не<br>добавляет обратный ход каретки.<br>WRAP= Ondio осуществляет<br>автовозврат то есть Вы можете  |  | <        | Режим автоматического перехода на<br>другую строку: Идти к началу текстового<br>файла.   |
| посмотреть текст без прокручивания его вправо.   | The Ondio will read .bct<br>files. There are two                               |          | Режим автоматического перехода на<br>другую строку: Идти в конец текста.<br>Raw: двигаться влево   |
|  | modes, ourap and raw.<br>This is wrap mode.<br>This is line 2 of the text file | C        | Быстрое нажатие: вернуться в броузерный<br>режим<br>Долгое нажатие: переключить с одного<br>режима на пругой   |
|  |  |          | режима на другой.  |
| Экран текстового ввода   | □ vol 10 📕 Text  |          | Прокрутить алфавит к началу.<br>Подержать для быстрого прокручивания   |
| Пользователь попадает на этот экран, когда ему надо ввести текст.  | Old:<br>New: The battle of Dea   |          | Прокрутить алфавит к концу.<br>Подержать для быстрой прокрутки   |
| оыстрое прокручивание: чем дольше<br>пользователь нажимает на клавишу,<br>тем быстрее идёт прокрутка.  | ▲towards a   | A A      | Клавиша удаления.<br>Подержать, чтобы стереть целую линию и<br>начните снова.  |
|  |  | 1 A      | Подтвердить данную букву и продвинуться на шажок   |
|  |  |          | Быстрое или долгое нажатие: войти в экран<br>вопросов.<br>"Would you like to …" (Вы бы хотели…)<br>1. accept name (принять имя)<br>2. escape (выйти)   |
|  |  |          |  |
| Экран водросов   |  |          |  |
|  | bat=10 vol=10 Question   |          |  |
| Экран вопросов возникает, если Опсіо<br>предлагает выбор. Если есть несколько<br>ответов, пользователь должен  | Change folder name to:<br>90's pop Music ?                                     |          | Прокрутить вниз на одну строку. Строки пронумерованы, чтобы пользователь мог знать где он находится.   |
| спуститься, чтобы посмотреть<br>остальные ответы.  | 1. Yes<br>2. No.   | 41       | Не выполняет никаких функций   |
|  |  |          | Принять выделенный ответ.  |
|  |  |          | Выйти/отменить, вернуться к предыдущему экрану.  |
|  |  |          |  |
| Броузерный режим   |  |          | Поднять выделенную строку по вертикали.  |
| Выбранный файл или папка<br>находится в негативном   | LiWes Burden   |          | Опустить выделенную строку по вертикали.   |
| видеоизображении (белое на черном фоне).   | I≣Read_me_first<br>≣Wes' jazz playlist<br>∡Through the Rain                    | 53       | Спуститься на один уровень в структуре каталога (вернуться к родительской папке).  |
| Возможные деиствия:<br>1. проиграть песню<br>2. открыть папку<br>3. просмотреть структуру каталога<br>4. начать проигрывать репертуар<br>5. показать текстовый файл<br>6. добавить песню к репертуару<br>7. добавить все файлы MP3 в папку<br>репертуара | L √Brave New World   |          | Быстрое нажатие: войти в выделенную<br>папку, проиграть репертуар, показать<br>текстовый файл, проиграть песню.<br>Долгое нажатие: идти к экрану вопросов.<br>"Would you like to" (Вы бы хотели)<br>1. добавить песню к репертуару<br>2. удалить<br>3. создать каталог |
| lev = уровень каталога; 00=корневой  |  | $\wedge$ | 4. переименовать<br><b>Долгое нажатие:</b> идти в экран вопросов   |
| каталог  |  | le la    | "Would you like to"(Вы бы хотели)<br>1. добавить песню к репертуару<br>2. удалить  |
|  |  |          | <ol> <li>переименовать</li> <li>сделать каталог</li> </ol>   |

| Режим коротковолнового   |   |                  | Увеличить громкость звука   |
|--|---|------------------|---|
| проигрывателя  | vol 10 [FM Radio                                    |                  |   |
| Когда сигнал радиостанции пойман,<br>появляется слово Tune (настройка).  | 102.5 Mhz   |                  | Уменьшить громкость звука   |
| Если сигнал в стерео-объеме,<br>появляется индикатор стерео. Если<br>частота имеет название в списке<br>радиостанций то под частотой | UICRE Classical Music<br>Tune<br>Stereo             | 41               | Быстрое нажатие возвращает к 100 кГц.<br>Длительное нажатие, чтобы найти<br>следующую станцию по уменьшению частоты.  |
| появляется это название.   |   |                  | Быстрое нажатие возвращает к 100 кГц.<br>Длительное нажатие, чтобы найти<br>следующую станцию по возрастанию<br>частоты.  |
|  |   |                  | Быстрое нажатие: вернуться в главное меню.  |
|  |   |                  | Долгое нажатие: идти к экрану вопросов.<br>"Would you like to" (Вы бы хотели)<br>1. включить режим фиксации<br>2. идти к списку радиостанций<br>3. сохранить<br>4. сохранить как<br>5. чувствительность ЧМ<br>6. ЧМ-стереовещание<br>7. музыкальное субменю |
| Devenue via erre e ev  |   |                  |   |
| Режим настроек   | vol 6 Settings                                      | $\bigtriangleup$ | Поднять выделенную строку   |
| Вы можете настроить параметры, выраженные цифровыми  | 1. Music submenu<br>2. Record submenu               |                  | Опустить выделенную строку  |
| величинами. изменения производятся мгновенно.  | 3. Open Playlist<br>4. Language<br>5. FM Stereo     |                  | Если параметр- это цифровая величина,<br>уменьшить данную величину.   |
|  | 4Base 47<br>5Treble 45<br>6Balance 465              |                  | Если параметр – это цифровая величина,<br>увеличить эту величину. Если параметр не<br>цифровая величина, идти в список опций.   |
|  | 7Loudness   |                  | Выйти из режима настроек и вернуться к предыдущему экрану.  |
|  |   |                  |   |
| Экран редактирования   | Edit  |                  | Увеличить громкость звука   |
| Мы попадаем на этот экран из режима воспроизведения, если песня была   | Please make your Cut-in<br>and Cut-out points using |                  | Уменьшить громкость звука   |
| записана с радио с помощью ретро-<br>записи.   | LEFT and RIGHT buttons.<br>0:03:18 L                |                  | Быстрое нажатие: точка включения.<br>Долгое нажатие: перемотка назад со звуком.   |
|  | 0.04.03   |                  | Быстрое нажатие: Сделайте точку выключения.   |
|  |   |                  | <b>Долгое нажатие:</b> быстрая перемотка вперёд со звуком.  |
|  |   | (a)              | Быстрое нажатие: закончить<br>редактирование и вернуться в режим<br>воспроизведения. Появится вопрос, чтобы<br>подтвердить редактирование.  |

| Экран воспроизведения   | mme vol=10 📕 Plav                             |     | Увеличить громкость звука.  |
|---|---|-----|---|
| Вы попадаете на этот экран из<br>броузерного режима, когда была нажата  | Joe Hammer and the Nails<br>Speed of Light    |     | Уменьшить громкость звука.  |
| клавиша Вправо для музыкального<br>отрывка. В верхнем правом углу<br>появляется индикатор состояния: игра,<br>пауза быстрая перемотка вперёд назал                                | Another night alone<br>0:03:18 L<br>0:04:09 R | 4   | Короткое нажатие: Проиграть предыдущую песню из папки или репертуара.<br>Долгое нажатие: перемотка назад (со  |
| в зависимости от действий<br>пользователя. Внизу справа появляется<br>истёкшее время и общее время.<br>Во время режима фиксации индикатор<br>режима в верхнем правом углу покажет |   | ×   | звуком).<br>Короткое нажатие: Проигрывается<br>следующая песня из папки или репертуара<br>(или возобновляет игру после паузы).<br>Долгое нажатие: быстрая перемотка вперёд  |
| "HOLD".   |   | (d) | (со звуком)<br>Первое нажатие: воспроизведение<br>приостанавливается. Второе нажатие,<br>остановка и вход в броузерный режим.   |
|   |   |     | Долгое нажатие: режим вопроса : "You would like to" (Вы бы хотели)           1. поставить в режим фиксации*           2. посмотреть информацию файла           3. режим воспроизведения           4. басы           5. верхи           6. громкость           7. баланс           8. усиление басов           9. моно           10. редактирование записи** |
|   |   |     | *активируется автоматически через 10 секунд, если не было сделано какого-либо другого выбора. Нажмите на клавишу Режим в течение 4 секунд, чтобы дезактивировать режим фиксации.<br>** не появится, если это не радиозапись   |

| Режим записи   |  |    |  |
|--|--|----|--|
|  | vol 10 _ Stop  |    | Увеличить громкость  |
| Пользователь приходит на этот экран или с функции мгновенной записи, или                       | File Name: Rec_04<br>Source:Line-in  |    | Уменьшить громкость  |
| с помощью клавиши настроек<br>основного меню.  | rec-level 416 M<br>L<br>0:00:00 R  | 41 | До начала записи: уменьшить<br>чувствительность уровня записи  |
|  | stop         Record           File Name : Radio_04         0.04           Source : Radio         46           rec-level         46           0:00:00         0.00:00   Изображение статуса записи: стоп, пауза, запись |    | До записи: увеличить чувствительность<br>уровня записи.<br>Во время записи: следующий отрывок<br>(расширение записи) или вывести из<br>состояния паузы.<br>Для расширяемой записи, к файлам<br>добавляются суффиксы а,b,c. Например, для<br>пятой записи соответствует rec_28e в серии,<br>которая началась с записи rec_28a.<br>Во время записи: Нажмите один раз, чтобы<br>ввести в состояние паузы.<br>Во время паузы во время записи: Нажмите<br>на stop.<br>До записи: Долгое нажатие: Идите в экран<br>вопросов.<br>"Would you like to change the" (Вы бы хотели<br>изменить)<br>1. имя файла<br>2. источник входа<br>3. выборочная доля |
|  |  |    | <b>Двойное нажатие =</b> начать запись   |
|  |  |    | Одно нажатие = запись в состоянии паузы<br>Повторное нажатие = вывести из состояния  |
|  |  |    | паузы  |
|  |  |    | Повторное двойное нажатие = остановить запись  |
| Экран списка радиостанций  | mm Radiolist   |    | Поднять курсор по списку   |
| Вы попадаете сюда со второй строки экрана вопроса режима                                       | 89.7 KGTS College Place<br>100.7 WZLX Boston Class   |    | Опустить курсор по списку  |
| коротковолнового проигрывателя.<br>С помощью клавиш Вверх/Вниз, Вы<br>можете изменить станцию. | 104.9Radio 104.9<br>105.7Europe 2 103.5 Pari<br>106.9Radio 106.9   |    | Быстрое нажатие, чтобы удалить данную радиостанцию.  |
|  |  |    | Быстрое нажатие: перейти на экран вопросов:  |
|  |  |    | "Would you like to…" (Вы бы хотели…)<br>1. удалить данную станцию<br>2. переименовать станцию  |
|  |  |    | Быстрое нажатие: вернуться в режим ЧМ.   |
|  |  |    | долгое нажатие: перейти на экран вопросов:<br>"Would you like to " (Вы бы хотели )   |
|  |  |    | <ol> <li>удалить данную станцию</li> <li>переименовать станцию</li> </ol>  |

| Экран репертуара  | 💶 📭 vol 8 🖬 Plavlist  |   | Поднять курсор по списку  |
|---|---|---|---|
| Вы оказались на этом экране с<br>четвёртой строки режима настроек | Through the Rain<br>Brave New World   |   | Опустить курсор по списку   |
| (откройте репертуар).   | <ul> <li>Mirror<br/>Papa's on the Post Office</li> <li>Do it once again Rémi</li> </ul>                     | X | Быстрое нажатие, чтобы удалить данную песню.<br>Долгое нажатие, чтобы стереть репертуар.  |
|   | You would like to<br>You would like to<br>1. save current Playlist<br>2. move track<br>3. play the Playlist |   | Быстрое нажатие: идти в экран вопросов<br>"Would you like to" (Вы бы хотели)<br>1. Сохранить данный репертуар<br>2. Передвинуть музыкальный отрывок*<br>3. 5 секунд просмотра песни<br>4. Начать играть репертуар                                   |
|   |   |   | *Круг означает, что данную строку нужно<br>передвигать с помощью клавишПравая<br>клавиша используется, чтобы закрепить<br>строку в новой позиции.   |
|   |   | D | Быстрое нажатие: Вернуться к предыдущему экрану.  |
|   |   |   | Долгое нажатие: идти к экрану вопросов<br>Would you like to" (Вы бы хотели)<br>1. Сохранить данный репертуар<br>2. Переместить музыкальный отрывок*<br>3. Предварительное прослушивание<br>4. Начать проигрывать репертуар<br>5. Очистить репертуар |
|   |   |   | * Двойные стрелки указывают на то, что<br>строка может быть перемещена с помощью<br>клавиш Вверх и Вниз. Нажмите на клавищу   |
|   |   |   | Режим, чтобы закрепить её положение.  |

| Мгновенная запись (I-rec)                        | Мгновенная запись позволяет пользователю начать запись в  |               |   |
|--|---|---------------|---|
| Режим ЧМ: радио запись                           | мгновение ока без настроек средств  |               |   |
| Основной или броузерный режим:<br>запись голоса. | управления, и выбрать источник и<br>уровень усиления. Эта функция<br>может быть запущена из основного,<br>броузерного или радио- режимов. | <pre>K3</pre> |   |
| Параметры берутся в субменю<br>настроек записи.  |   |               |   |
|  |   |               | <b>Двойное нажатие</b> = начало записи                |
|  |   |               | Быстрое нажатие = поставить запись в состояние паузы  |
|  |   |               | Повторное быстрое нажатие= вывести из состояния паузы |
|  |   |               | Повторное двойное нажатие= остановить запись          |