







Благодарим за покупку COWON.

Мы всегда стремимся к тому, чтобы пользователи были полностью удовлетворены нашим продуктом. Данное руководство содержит инструкцию по использованию, описание мер предосторожности и другую полезную информацию о плеере COWON. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, чтобы наиболее полно использовать все возможности плеера COWON.

Официальное уведомление

- COWON является зарегистрированным товарным знаком корпорации COWON SYSTEMS, Inc.
- Данное изделие предназначено исключительно для личного использования и не может использоваться в каких-либо коммерческих целях без письменного согласия корпорации COWON SYSTEMS, INC.
- Информация, представленная в данном документе, защищена авторским правом корпорации COWON SYSTEMS, INC., и никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена или распространена без письменного соглашения корпорации COWON SYSTEMS, INC.
- Программы, описанные в данном документе, включая JetShell и JetAudio, защищены авторским правом корпорации COWON SYSTEMS, INC.
- Программы JetShell и JetAudio могут использоваться только в соответствии с положениями лицензионного соглашения и не могут использоваться для каких-либо других целей.
- Функция преобразования программ JetShell и JetAudio предназначена исключительно для личного использования. Использование этой функции для какихлибо других целей может рассматриваться как нарушение международного закона об авторских правах.
- Корпорация COWON SYSTEMS, Inc. соблюдает все правила и законы, регулирующие вопросы звукозаписи, видеозаписи и игр. Ответственность за соблюдение всех других правил и законов, касающихся использования устройства потребителем, несут сами пользователи.
- Информация, представленная в данном руководстве, включая информацию о функциональных особенностях и технических характеристиках изделия, может изменяться без предварительного уведомления, что связано с возможными обновлениями.
- Данное изделие произведено по лицензии корпорации BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 и 5736897). BBE и знак, в котором используется сокращение BBE, являются зарегистрированными товарными знаками корпорации BBE Sound, Inc.

Регистрация и поддержка через Интернет

- Пользователям настоятельно рекомендуется заполнить регистрационную форму клиента, доступную на сайте http://www.COWON.com. После заполнения регистрационной формы клиента с помощью кода компакт-диска и серийных номеров можно пользоваться всеми преимуществами официального пользователя.
- Наши зарегистрированные пользователи имеют возможность получать интерактивную поддержку, обновления новостей о новых продуктах или особых событиях, а также пользоваться другими услугами.
- Каждый код компакт-диска является уникальным, в случае его утери им никто другой воспользоваться не сможет.
- Для получения дополнительной информации об изделии посетите веб-узел по адресу: Для получения дополнительной информации об изделии посетите сайт в интернете: http://www.COWON.com
- На этом сайте можно получить новейшую информацию о других изделиях COWON и загрузить последние обновления, касающиеся аппаратного и программного обеспечения.
- Часто задаваемые вопросы и ответы на них можно найти на сайте в интернете.

DIGITAL PRIDE



All rights reserved by COWON SYSTEMS, Inc.

COWON A3

1)Перед использованием изделия	5
1. Меры предосторожности при использовании изделия	
2. Комплект поставки	
3. Название деталеи	
4. Подключение к источнику питания и зарядка	
5. Подключение к компьютеру	
0. Зарядка от компьютера 7. Сохранение файлов и отключение устройства АЗ	
8. Обновление микропрограммы	
2)Основные функции	12
1. Запуск файлов	15
2. Кнопки управления	
3)Дополнительные функции	15
1. Обозреватель файлов	
2. Использование списка воспроизведения	
3. Подключение и использование USB-хоста	
4. Режим мобильного ТВ	
5. Использование режима Radio	
6. Использование режима Record	
8. VICTIONESOBAHUE PASSEMOB COMPONENT, S-VIDEO OUT	
9. Использование фонового изооражения 10. Использование режима Setup	
4)Функции настройки	25
1. Список Setup	25
2. Дисплей	
3. Звук	
4. Фильм	
5. Музыка	
6. Инфо	
7. Мобильный ТВ	
8. Радио	
9. Проигрыватель	
10. Система	
5)Информация о продукте 1. Product Specifications 2. Установочный компакт-диск	32
3. Преобразование файлов с помощью COWON MediaCenter - JetAudio	

Устранение неполадок

37

1. Меры предосторожности при использовании изделия

COWON не несет ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в изделии, связанные с неправильным использованием изделия пользователем и невыполнением установленных инструкций, описанных в данном руководстве.

- Не используйте это изделие в целях, не указанных в данном руководстве пользователя.
- Аккуратно обращайтесь с руководством, упаковкой изделия, аксессуарами и т.д., чтобы не порезать и не поранить руки.
- В целях безопасности не просматривайте видео, изображения и тексты, хранящиеся в памяти проигрывателя, во время управления транспортным средством. Использование других функций проигрывателя во время управления транспортным средством также опасно и может привести к несчастному случаю.
- В целях безопасности не просматривайте видео, изображения и тексты, хранящиеся в памяти проигрывателя, во время управления транспортным средством.

Использование других функций проигрывателя во время управления транспортным средством также опасно и может привести к несчастному случаю.

- Для очистки поверхности изделия не используйте моющие средства или другие химические препараты во избежание повреждения краски. Аккуратно протирайте загрязненные участки мягкой тканью.
- Не используйте проигрыватель на морозе при температуре ниже 0°С и в помещениях, где температура выше 40°С, например, в салоне автомобиля. Это может привести к неустранимой неисправности проигрывателя.
- Не допускайте попадания воды в проигрыватель и не оставляйте его на допгое время в местах с повышенной влажностью.
 Если проигрыватель будет поврежден вследствие воздействия влаги, гарантия в отношении отказа в его работе по данной причине действовать не будет.
- Не пытайтесь разобрать проигрыватель или изменить его конструкцию. Действие гарантии не распространяется на любые неисправности, возникшие в результате подобного использования проигрывателя, более того, клиент может быть лишен права на гарантийное обслуживание COWON.
- Подключайте провода к проигрывателю и к компьютеру в правильном направлении. Неправильное подключение проводов может привести к повреждению проигрывателя или компьютера. Не сгибайте соединительные провода и не ставьте на них тяжелые предметы.
- Если во время использования проигрывателя появится запах гари или проигрыватель перегреется, выполните сброс настроек проигрывателя и немедленно обратитесь в центр технической поддержки COWON.
- Не прикасайтесь к проигрывателю мокрыми руками, это может стать причиной повреждения или сбоя в работе устройства. При включении и выключении штепсельной розетки руки должны быть сухими (иначе возможно поражение электрическим током).



5

- Длительное прослушивание проигрывателя с высоким уровнем громкости (85 дБ и выше) может привести к поражению органов слуха.
- Чтобы защитить глаза от чрезмерного напряжения используйте проигрыватель в хорошо освещенном месте.
- Использование проигрывателя в местах, подверженных частому воздействию статического электричества, может стать причиной сбоя в работе устройства.
- При использовании данного устройства в качестве устройства хранения рекомендуется перед использованием создавать резервные копии всех данных. COWON SYSTEMS Inc. не несет ответственности за потерю данных, причиной которой стала неисправность.
- При сервисном обслуживании все данные, хранящиеся в проигрывателе, могут быть удалены. Наш сервисный центр не занимается созданием резервных копий файлов при ремонте проигрывателей. Обратите внимание, что корпорация COWON SYSTEMS, Inc. не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в изделиях, переданных нам для обслуживания.
- Храните проигрыватель в прохладном и проветриваемом месте и не допускайте попадания на проигрыватель прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к деформации и повреждениям внутренней схемы или ЖК-дисплеев.
- Сохраненные данные могут быть потеряны в результате механического воздействия, повреждения или ошибки, поэтому всегда необходимо иметь резервные копии важных файлов. Все данные, хранящиеся в проигрывателе, могут быть удалены при сервисном обслуживании. Наш центр послепродажного обслуживания не занимается созданием резервных копий файлов при ремонте проигрывателей. Обратите внимание, что корпорация COWON SYSTEMS, Inc. не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в изделиях, переданных нам для обслуживания.
- Пользуйтесь только адаптером переменного тока и кабелем USB, предоставленными корпорацией COWON SYSTEMS, Inc.
- При подсоединении к компьютеру используйте только порт USB на материнской плате или плате USB-хоста. Использование внешнего концентратора USB не гарантирует нормальной работы (например, портов USB на клавиатуре или внешнего концентратора USB)
- При форматировании встроенного жесткого диска выберите FAT32 в качестве файловой системы. После форматирования необходимо переустановить микропрограмму в соответствии с правилами "Обновления микропрограммы".
- Обязательно отключайте источник питания компьютера и адаптер переменного тока во время грозы в целях предотвращения опасности для пользователя и во избежание воспламенения.
- Не допускайте воздействия на проигрыватель магнитов и прямых магнитных полей, которые могут вызвать сбои в его работе.
 Не подсоединяйте устройство к гнездам линейного ввода/вывода подставки (или расширительного блока) и к порту USB
 одновременно. Это может привести к отключению питания проигрывателя или к сбоям в его работе. Подключайте устройство к гнездам или портам только в соответствии с указаниями производителя.
- Не роняйте проигрыватель и не подвергайте его воздействию ударных нагрузок. Это может привести к сбою в работе проигрывателя и/или к неисправностям, не предусмотренным гарантией.
- В связи с возможным изменением коммерческих условий стоимость проигрывателя также может измениться. В этом случае корпорация COWON SYSTEMS, Inc. не несет ответственности за компенсацию разницы в цене.

2. Комплект поставки



пользователя)

3. Название деталей



Перед использованием изделия 9

• Гнездо для наушников: Подходит для наушников со стандартным гнездом 3,5 мм.

🥝 AV OUT: Подключите кабель AV для вывода статического изображения или видео АЗ через композитные видеопорты внешних устройств AV. (Телевизор и т. п.)

3 AV IN: Чтобы записать на проигрыватель АЗ данные с внешних устройств АV, подсоедините кабель AV/кабель линейного входа.

Ф Кабель СОМР/S-VIDEO: Просмотр изображений высокого качества с помощью кабеля СОМР/S-VIDEO и запись с помощью кабеля S-VIDEO.

USB: USB 2.0 для более быстрой передачи данных на компьютер и с компьютера и в компьютер. USB-хост обеспечивает передачу данных между другими устройствами USB.

О Гнездо для адаптера постоянного тока: Подключите адаптер для включения аппарата АЗ, а также для его зарядки.

Микрофон: Запись голоса с помощью встроенного микрофона.

(3) Громкоговоритель: Встроенный стереогромкоговоритель позволяет слушать аудиозаписи без наушников.

Устройство для крепления ремешка: Устройство для крепления различных ремешков и аксессуаров.

ЖК-дисплей ТFT: Отображает информацию и воспроизводит изображения

🛈 Джойстик: С помощью джойстика можно перемещаться вправо-влево, выделять и запускать файлы.

2 Индикатор: Отображает состояние основных операций, выполняемых проигрывателем.

В Кнопка ВАСК: Отменяет выбор и обеспечивает выход из текущего режима.

Кнопки А, В, С: Запуск функций А, В и С под дисплеем.

Отверстие RESET: Отключает питание, когда проигрыватель работает неисправно. Не влияет на выполнение проигрывателем операций.

Ю положения LCD, AV OUT переключателя HOLD: Выбирает элементы на экране, а также функцию Button Hold и условия USB зарядки.

Переключатель питания: Путем кратковременного нажатия можно временно выключить ЖК-дисплей. Чтобы выключить или включить проигрыватель, нажмите и удерживайте.

4. Подключение к источнику питания и зарядка



1. Подсоедините адаптер переменного тока к розетке и гнезду адаптера постоянного тока на боковой панели проигрывателя.



2. Во время зарядки аккумулятора проигрывателя индикатор горит красным.

	ВАСК

3. После полной зарядки проигрывателя индикатор гаснет.

- Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием проигрывателя или если он долгое время не использовался.

 Если аккумулятор оставался разряженным длительное время, то после подсоединения адаптера, проигрыватель начнет работать не сразу. Красный индикатор может не загореться, но проигрыватель будет заряжаться нормально. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, необходимо достаточное количество времени.

- В целях безопасности используйте только адаптер, приобретенный в комплекте с проигрывателем. Адаптер рассчитан на напряжение 100/240 В.

5. Подключение к компьютеру



1. Подключите устройство А3 к компьютеру с помощью кабеля USB (входит в комплект)



2. При правильном подсоединении на ЖК-дисплее появится следующее.

Folder	x	Title 🔺
🖻 🥯 iaudio (E)		
- CA		
E GB		🌛 03, mp3
1 T - C h-1		
2		🄊 05, mp3
-00		🄊 06, mp3
-60		
- GE		🌛 08, mp3

 Проверьте наличие драйвера в папке "Мой компьютер" и Проводнике Windows.

6. Зарядка от компьютера

Если подключение к компьютеру выполняется, когда переключатель HOLD установлен в положение ON, АЗ не будет распознаваться компьютером, но будет заряжаться только через порт USB.



- При использовании проигрывателя в качестве портативного запоминающего устройства подсоединяйте адаптер для постоянного обеспечения питанием.

- Полная зарядка устройства АЗ через порт USB занимает больше времени, чем зарядка с помощью адаптера переменного тока.

- Проигрыватель может заряжаться неправильно, если он подключен к концентратору USB. Убедитесь, что проигрыватель подсоединен к USB-порту на задней панели компьютера.

Перед использованием изделия 11

7. Сохранение файлов и отключение устройства АЗ

- 1. Запустите COWON MediaCenter JetAudio/проводник файлов Windows после подключения АЗ к компьютеру.
- 2. СохранитеПередайте видео, аудио и другие файлы в COWON A3.
- 3. После сохранения файлов щелкните значок 😻 в панели задач компьютера.
- 4. После появления следующего всплывающего сообщения нажмите на него.

Removing USB Mas s storage device - Drive (E:)

5. При появлении окна "Оборудование может быть удалено" отсоедините кабель USB.



- Необходимо отсоединить проигрыватель от компьютера после отображения сообщения "Оборудование может быть удалено", поскольку проигрыватель оснащен жестким диском.
- При появлении сообщения, изображенного ниже, через несколько минут запустите функцию "Оборудование может быть удалено". Это не является неисправностью.

An erro	r occurred when removing USB mass storage device,	×
	Cannot stop "Generic Volume" device now, Please try to stop th again later,	ne device
	OK	

- Если в операционной системе не отображается окно "Оборудование может быть удалено", отсоедините проигрыватель после завершения всех операций передачи.
- Для операционных систем Linux и Mac OS доступна только простая операция передачи файла.

8. Обновление микропрограммы

Микропрограмма - это встроенная в устройство программа. С помощью обновления микропрограммы можно расширить функциональные возможности продукта и устранить ошибки. При обновлении микропрограммы могут измениться характеристики и меню. Некоторые бета-версии микропрограммы могут иметь ошибки, которые будут исправлены в следующей версии.



Обновление микропрограммы

- 1. Посетите домашнюю страницу на сайте www.COWON.com и загрузите последнюю версию микропрограммы.
- 2. Подключите устройство АЗ к компьютеру с помощью кабеля USB, который входит в комплект.
- 3. Разархивируйте загруженный файл и переместите разархивированный файл в корневую папку АЗ.
- 4. Отсоедините устройство АЗ от компьютера.
- 5. После включения АЗ начнется автоматическое обновление микропрограммы. (При наличии файла новой версии микропрограммы.)
- 6. Отпустите ораны управления и дождитесь завершения обновления.
- 7. Когда автоматически появится экран главного меню, выберите пункты "Setting" -> "Info" и проверьте, соответствуют ли версии микропрограммы и приложения.
- 8. Обновление завершено.
- Если проигрыватель не работает из-за того, что системная папка удалена, обновите микропрограмму для устранения этой проблемы.
- После форматирования жесткого диска АЗ рекомендуется обновлять микропрограмму.
- Если версия микропрограммы и приложение отличаются, повторите обновление микропрограммы.
- Не отключайте АЗ при обновлении микропрограммы. Отключение устройства во время обновления микропрограммы может привести к неисправности устройства.
- Заводская гарантия не распространяется ни на какие повреждения, вызванные неправильным использованием устройства пользователем.
- Данные, сохраненные на жестком диске проигрывателя А3, могут быть удалены в процессе обновления. Кроме того, перед обновлением создавайте резервные
- копии всех важных файлов на компьютере. Производитель не несет ответственности за потерю данных в файлах, для которых не были созданы резервные копии.

1. Запуск файлов

- 1. Подсоедините наушники к устройству А3. (Не нужно подсоединять наушники, если требуется прослушивать звук через динамики.)
- 2. Нажмите и удерживайте нажатым переключатель питания, чтобы включить проигрыватель.
- 3. Нажмите джойстик во всех режимах воспроизведения (Фильм, Музыка, Фото, Документ) для воспроизведения файлов мультимедиа.
- 4. Используйте джойстик для перемещения курсора в направлении + или и нажмите джойстик, чтобы открыть папку, содержащую файл для воспроизведения.
- 5. Нажмите джойстик на нужном файле, и начнется его воспроизведение.
- 6. Во время воспроизведения с помощью перемещения джойстика можно настраивать громкость, перемещаться по списку воспроизведения файлов или выполнять поиск файлов.
- 7. При нажатии джойстика во время воспроизведения будет установлен режим паузы. Для возобновления воспроизведения снова нажмите джойстик.
- Кратковременно нажмите кнопку "ВАСК" во время воспроизведения файла, появится обозреватель файлов. Чтобы вернуться к экрану выбора режимов, повторно нажмите кнопку "ВАСК".
- 9. Нажмите и удерживайте нажатым переключатель питания, чтобы выключить проигрыватель.

Воспроизведите музыкальный файл.



 - Во всех режимах воспроизведения (Фильм, Музыка, Фото, Документ) отображаются только совместимые файлы. Например, музыкальные файлы, такие как mp3, OGG, не будут указаны в режиме воспроизведения фильмов.

 - Выберите "Latest file" (Последний файл), чтобы возобновить воспроизведение файла, воспроизводимого в последний раз. Нажмите кнопку В, чтобы появился список файлов, воспроизводимых в последний раз во всех режимах воспроизведения.

- Чтобы остановить воспроизведение, в любой момент времени нажмите и удерживайте нажатой кнопку "ВАСК", при этом звук будет выключен.

- Динамик включается только в том случае, если в меню Setup Sound General для параметра Speaker установлено значение Auto-Off или On.
- Для просмотра субтитров выберите: Настройка -> Программа для воспроизведения видео -> установите флажок "Subtitle" (Субтитры).

Субтитр должен иметь такое же имя, как имя видеофайла, и расширение .smi.

- Используйте COWON Media Center, чтобы преобразовать любые несовместимые файлы мультимедиа для воспроизведения их на устройстве АЗ.

- Используйте COWON mTrans для преобразования файлов документов (PDF, MS OFFICE, HTML и т.д.) в CSD для просмотра на устройстве А3.

2. Кнопки управления

Кнопка	Описание
	 Нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку, чтобы включить проигрыватель, когда питание устройства отключено. Нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку, чтобы выключить проигрыватель, когда питание устройства включено. При кратковременном нажатии этой кнопки включается и выключается ЖК-дисплей. Если проигрыватель работает неправильно, нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 9 секунд, чтобы выключить его.
-	 Увеличение громкости во время воспроизведения файла. Переход вверх по обозревателю файлов и элементам настройки. Переход к верхнему краю расширенного экрана в программе просмотра изображений.
+	 Уменьшение громкости во время воспроизведения файла. Переход вниз по обозревателю файлов и элементам настройки. Переход к нижнему краю расширенного экрана в программе для просмотра фото.
+ +	 Возврат к начальному или предыдущему файлу во время воспроизведения. Нажмите и удерживайте нажатой для просмотра файлов во время воспроизведения. Переход в папку на один уровень выше в обозревателе файлов. Настройка значений в элементах настройки. Переход к левому краю расширенного экрана в программе для просмотра фото. Переход к предыдущей странице в программе для просмотра текста.
	 Пропуск следующего файла во время воспроизведения. Нажмите и удерживайте нажатой для просмотра файлов во время воспроизведения. Открытие папки в обозревателе файлов. Отображение всплывающего меню файла в обозревателе файлов. Настройка значений в элементах настройки или перемещение категорий. Переход к правому краю расширенного экрана в программе для просмотра фото. Переход к следующей странице в программе для просмотра текста.
+	 Временное прерывание воспроизведения файла. Открытие папки в обозревателе файлов. При нажатии джойстика воспроизводится выбранный файл в обозревателе файлов. Применение настроек и выход. Выполняет функцию 4-х кратного увеличителя в программе для просмотра фото
BACK	 При нажатии этой кнопки во время воспроизведения файлов отображается обозреватель. При нажатии этой кнопки в обозревателе файлов отображается обозреватель. При нажатии этой кнопки в опображается экран выбора режимов. При нажатии этой кнопки закрываются всплывающие меню и элементы настройки. Нажити этой кнопки в отображается экран выбора режимов. При нажатии этой кнопки закрываются всплывающие меню и элементы настройки. Нажити этой кнопки и удерживайте ее нажатой, чтобы остановить воспроизведение фильма, музыки или выключить радио.
В	 Запуск операций А, В и С под ЖК-дисплеем Movie A Рорир Мели B Change Mode C Show Playlist Music A Рорир Мели B Change Mode C Show Playlist Radio Browser A Рорир Мели В C Enable USB Host

«Кнопка "BACK" всегда работает во всех режимах.

1. Обозреватель файлов

АЗ имеет 10 режимов. Для навигации по режимам Фильм, Музыка, Фото, Документ и Browser можно использовать обозреватель файлов.



Открытие обозревателя файлов

Нажмите джойстик в режиме Movie, Music, Photo, Text или Browser, при этом появится окно обозревателя файлов.

По умолчанию в каждом режиме можно просматривать и выбирать только соответствующие для этого режима файлы. Все файлы отображаются в режиме Browser. Чтобы открыть обозреватель файлов, нажмите кнопку "BACK" во время воспроизведения файла.



Перемещение курсора обозревателя файлов (Перемещение в обозревателе файлов)

Чтобы переместиться вверх и вниз по элементам, сдвиньте джойстик в сторону значков + или -.

Чтобы открыть папку, нажмите или сдвиньте джойстик в сторону >>.

Чтобы выйти из папки, сдвиньте джойстик в сторону <<. Возвращение к экрану выбора режимов в корневой папке.



Выбор элемента обозревателя файлов

Чтобы открыть папку, нажмите или сдвиньте джойстик в сторону >> на папке.

Если нажать джойстик на файле, начнется его воспроизведение, а если сдвинуть его в сторону >>, то откроется всплывающее меню.

¹⁶ Дополнительные функции

Всплывающее меню обозревателя файлов

Чтобы открыть всплывающее меню для соответствующего режима, сдвиньте джойстик в сторону >> на файле.

В режимах Фильм, Музыка и Документ отображаются элементы меню Воспроизвести файл, Добавить в список воспроизведения и Удалить.

В режиме Фото имеются дополнительные элементы Slideshow и Set Wallpaper.

В режиме Browser отображаются только всплывающие меню Play File и Delete.

Закрытие обозревателя файлов

Чтобы закрыть экран обозревателя файлов и вернуться к экрану выбора режимов, нажмите кнопку "ВАСК".

2. Использование списка воспроизведения

Список воспроизведения - это элемент, в котором содержаться только необходимые для воспроизведения файлы.

> File Browser		28	11:45	(
MOVIE /Movie 0220 0578		👼 Pl	aylist	001 002
COWON	A2_CO	WON.C	1.avi	Î
iaudio	A2_CO	Play	0	
COWON A2 Movie.avi	A2_CO	Move	Up	
	A2_CO	Delete	9 Down	
	A2_CO	Delete	e All	
VI dan Martin	A2_CO	WON.C	16. avi	
	A2_CO	WON.C		
	A2_CO	WON.C	18. avi	
	A2_CO	WON.C	19. avi	
A CONTRACTOR SO				
and the first of the second				
А В	С			

> File Browser		4 28	🕑 11:45	(
MOVIE /Movie		🔂 PI	aylist	001 002
COWON		A2_COWON.0)1.avi	
🖬 iAUDIO		A2_COWON.)2. avi	
CO Play	••**/	A2_COWON.0)3. avi	
Add to Playlist		A2_COWON.C)4. avi	
Delete		A2_COWON.C)5. avi	
V7 Jan 2 St Jos		A2_COWON.C)6. avi	
		A2_COWON.C)7. avi	
2011 / P		A2_COWON.C)8. avi	
0.19		A2_COWON.C)9. avi	
		A2_COWON.1		
E A ANTA		A2_COWON.1		
AB		C		

Открытие, закрытие и переключение списка воспроизведения

Нажмите кнопку "С" в обозревателе файлов в режиме Фильм, Музыка, Фото или Документ, чтобы открыть список воспроизведения. Нажмите кнопку "С" снова. чтобы закоыть список воспроизведения.

Чтобы переключиться между списком воспроизведения и списком файлов, нажмите кнопку "В".

. Добавление файла в список воспроизведения и его удаление из списка

Чтобы добавить файл в список воспроизведения, сдвиньте джойстик в сторону >> на нужном файле в обозревателе и во всплывающем меню выберите пункт Add to Playlist.

Чтобы удалить файл из списка воспроизведения, сдвиньте джойстик в сторону >> на нужном файле в обозревателе и во всплывающем меню выберите пункт Delete.

Чтобы удалить все файлы из списка воспроизведения, сдвиньте джойстик в сторону >> в списке воспроизведения и выберите пункт Clear Playlist. При воспроизведении файла из списка воспроизведения после его завершения немедленно начинается воспроизведение следующего файла. Максимальное количество списков воспроизведения в режиме Фильм и Документ равно 100, а в режиме Музыка и Фото - 300.

3. Подключение и использование USB-хоста

С помощью В качестве USB-хоста с помощью А3 можно копировать и удалять файлы и папки с при использовании USB-совместимых устройств (цифровых камер, iAUDIO и т.д.), используя



Подключение USB-хоста

Подключите кабель USB-хоста к гнезду "USB HOST" на устройстве АЗ и к USB-порту USB-совместимого устройства.



Запуск USB-хоста

Чтобы запустить USB-хост, нажмите кнопку "С" в режиме Browser после подключения USB-совместимого устройства. Если устройство поддерживает этот режим, то в правой части экрана появится список папок и файлов, имеющихся на этом устройстве. Выберите папку или файл для копирования и нажмите кнопку "А", а затем после появления всплывающего меню выберите "Сору". Нажмите кнопку "В" для перемещения по спискам А3-совместимых и USB-совместимых устройств. Чтобы выйти из режима USB-хоста, снова нажмите кнопку "С".

USB-совместимое устройство

Этот режим поддерживают цифровые камеры, проигрыватели MP3 и другие устройства с поддержкой UMS. Для получения дополнительной информации о совместимых устройствах см. наши сведения о продуктах на сайте www.COWON.com.

4. Режим мобильного ТВ

Режим мобильного ТВ позволяет смотреть программы мобильного ТВ на устройстве А3 с помощью дополнительного телевизионного приемника.



Подключение телевизионного приемника

Подключите дополнительный телевизионный приемник к порту USB на левой панели устройства А3. Существует 3 типа приемников в зависимости от региона и А3 автоматически определит и установит: T-DMB (Корея), 1SEG (Япония) и DVB-T (Европа)

Просмотр мобильного ТВ

Смотрите мобильный ТВ, когда подключен дополнительный телевизионный приемник.

Нажмите кнопку "В", чтобы выполнить поиск каналов. В левой части экрана АЗ отобразится список всех доступных активных каналов.

Выберите канал из списка для просмотра.

Выключение мобильного ТВ

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку "ВАСК", пока мобильный ТВ не будет выключен.

- При использовании телевизионного приемника AV OUT будет отключен.

 - Если сигнал телевизионного приемника не получен или в нем имеются помехи, проверьте наличие обслуживания местной станции мобильного ТВ в своей области.

- Выберите правильный регион для своей области: Настройка -> Мобильный ТВ -> Регион

5. Использование режима Radio

Прослушивание или запись FM-радиостанций в режиме Radio.





■ Прослушивание радио

Выберите режим Radio для прослушивания FM-радиостанций.

Чтобы переключить каналы, немного сдвиньте джойстик в сторону << или >>. Если нажать сильнее, то начнется сканирование каналов. Чтобы включить радио, нажмите и удерживайте нажатой кнопку "BACK".

■ Предварительная настройка и использование

Чтобы сохранить нужную частоту, нажмите кнопку "А" на этой частоте.

Нажмите джойстик, чтобы перейти в режим Preset, а затем сдвиньте джойстик в сторону << или >> для перемещения по сохраненным частотам. Чтобы удалить сохраненную частоту, нажмите кнопку "A" в режиме Preset

6. Использование режима Record

Выполните запись с помощью кабеля AV, S-Video или Line-in, а также встроенного микрофона.

Подключение кабеля

COMPOSITE In (Record)





²⁰ Дополнительные функции



Подключите кабель AV к гнезду "AV IN" устройства A3 и к гнезду "AV OUT (Video OUT, Audio OUT)" внешнего устройства AV. Для записи S-VIDEO подсоедините кабель S-VIDEO к выходу S-VIDEO Out внешнего устройства AV.

Для записи звука подключите кабель линейного входа к гнезду "AV IN" устройства АЗ и к гнезду линейного вывода (или наушников) внешнего аудиоустройства.

∎ Запись

> Record > Line_in Video			28	11:45	(
	Stand by	00:00:0	o V	800×800 10008	bps
A Start Desertion		0	LEde		ops
A Start necording E)	6	niue	030	

При выборе режима Record доступно шесть режимов: Видео, Аудио, Мобильный ТВ, Радио, Встроенный микрофон и Запись по таймеру. Выберите требуемый режим для записи и нажмите кнопку "А", чтобы начать запись.

Записанный файл можно воспроизвести в режима Movie и Music.

На ЖК-дисплее не появится экран Recorded Video.

В процессе записи расход заряда аккумулятора больше, чем при нормальной работе, поэтому перед записью обязательно полностью зарядите аккумулятор.

Запланированная запись

Режим Запись по таймеру предназначен для запланированных записей. Можно запланировать несколько записей одновременно.

Выберите "Record" -> "Timer Rec" (Запись по таймеру)

Нажмите кнопку "А" для отображения окна настройки записи.

АЗ автоматически включится и начнет запись в указанное время.

7. Использование разъема AV OUT

Подключите внешние устройства AV (телевизор, видеомагнитофон и т.д.) с помощью кабеля AV.



Подключение кабеля

Подключите кабель AV к гнезду "AV OUT" устройства A3 и к гнезду "AV IN (Video IN, Audio IN)" внешнего устройства AV. Измените режим входа устройства AV. Для получения дополнительной информации см. руководство по устройству AV. Установите переключатель на нижней стороне устройства A3 в положение "AV OUT" и экран с устройства A3 отобразится на внешнем устройстве AV.

- Если экран отображается неправильно, проверьте следующее.

- Убедитесь, что переключатель на нижней стороне устройства АЗ установлен в положение "AV OUT".

- Убедитесь в правильности настроек в меню Setup Display TV Standard. (Выберите NTSC или PAL)
- Настройка -> Дисплей -> Выход AV -> выберите "Composite" (Композитный)
- Если внешнее устройство AV не поддерживает Cmponent(p), выберите Component(i).

- Убедитесь, что выбраны аналогичные входное гнездо и входной канал. (При подключении к внешнему входу 1 для правильной работы необходимо установить внешний канал 1.)

8. Использование разъемов COMPONENT, S-VIDEO OUT



Подключение кабеля

Подключите телевизионный кабель для передачи данных высокого качества к гнезду "COMP/S-VIDEO" устройства АЗ и к гнезду "COMPONENT IN/S-VIDEO IN" внешнего устройства АV.

Для работы со звуком подключите гнездо "AV OUT" устройства АЗ к гнезду "AUDIO IN" внешнего устройства AV с помощью кабеля AV.

Измените режим входа устройства АV. Для получения дополнительной информации см. руководство по устройству АV.

Установите переключатель на нижней стороне устройства АЗ в положение "AV OUT" и экран с устройства АЗ отобразится на внешнем устройстве AV.

- Если экран отображается неправильно, проверьте следующее.
- Убедитесь, что переключатель на нижней стороне устройства АЗ установлен в положение "AV OUT".
- Убедитесь в правильности настроек в меню Setup Display TV Standard. (Выберите NTSC или PAL)
- Выберите Настройка ->Дисплей ->Выход AV -> выберите "Component" (Компонентный) или "S-Video"
- Не подключайте одновременно гнездо Component и S-Video внешнего устройства к устройству АЗ, поскольку это может привести к неисправности системы.
- Ensure the input jack and input channel are the same. (If connected to external input 1, must be set to external channel 1 for properly operation.)

9. Использование фонового изображения

Установите нужное изображение в качестве фонового.

Тип фонового изображения

В качестве фонового изображения можно установить файлы jpg, png и bmp размером 800 x 480. Размер более крупных изображений будет изменен, а более мелкие изображения будут размещены в центре экрана.

Установка фонового изображения

Выберите нужный файл для использования в качестве фонового изображения в режиме Photo, переместите джойстик в сторону >> и во всплывающем меню выберите пункт Set Wallpaper.

Если фоновое изображение не установлено, включите его в меню Setup - Display - Wallpaper.

Фоновое изображение нельзя установить во время просмотра фильма или воспроизведения музыки.

10. Использование режима Setup

Нажмите джойстик в режиме Setup (Настройка) и снова отобразятся 9 режимов.

Перейдите в нужный режим, нажмите джойстик, при этом отобразится экран Detailed Setting.

Чтобы переместиться вверх и вниз на экране Detailed Setting, сдвиньте джойстик в сторону + или -. Чтобы задать значения, сдвиньте джойстик в сторону << или >>.

Некоторые элементы располагаются по категориям в зависимости от выбранного на экране Detailed Setting режима. Для перемещения по категориям сдвиньте джойстик в сторону << или >>, когда курсор указывает на категорию.

После установки элемента нажмите джойстик, чтобы выбрать его и вернуться к экрану настройки режимов Setup.

Чтобы отменить установку значения и вернуться к экрану настройки режимов Setup, нажмите кнопку "BACK".

Подробнее об элементах режима Setup см. раздел 4. Описание функций настройки.

²⁴ Функции настройки

1. Список Setup

💷 Дисплей	General	LCD Brightness		Display	Lyrics
_		LCD Color			Time Display
		TV Standard			Album Image
		AV Out	🕦 Инфо		
		AV In	Т Мобильный ТВ	General	Channel List
	Wallpaper	Wallpaper			Slideshow
		Brightness		Region	T-DMB
		Preview			1SEG
	Appearance	Menu Language			DVB-T
		System Language	Ралио	General	Stereo
		Text Scroll Speed			Region
		Menu Style	Проигрыватель	General	Line-in Volume
Звук	General	Speaker			Mic. Volume
		Volume			Mic. AGC
		LR Balance		Video	Video Quality
		Stereo			Audio Qualiy
		Pitch Correction			Audio Channel
	JetEffect	Equalizer		Audio	Line-in Quality
		BBE			Line-in Channel
		Mach3Bass			Radio Quality
		MP Enhance			Radio Channel
		3D Surround			Mic. Quality
🚞 Фильм	General	3D Stereo	📆 Система	General	Set Time
		Playback Speed			Boot Resume
		Repeat			Browser Resume
	Screen	Aspect Ratio		Alarm	Alarm Mode
		TV Type			Wakeup Time
	Subtitle	Subtitle Size			Duration
		Subtitle Color			Recurring Mode
실 Музыка	General	Boundary		Power	Sleep Timer
		Repeat			LCD Off
		Shuffle			System Off
		Playback Speed			Power Save

2. Дисплей

General



Wallpaper



Appearance



LCD Brightness

• Настройка яркости ЖК-дисплея. Диапазон уровней яркости от 1 до 10.

LCD Color

TV Standard

• Установка ТВ-выхода. Выбор систем NTSC и PAL.

AV Out

 Настройка режима Выход АV. Доступны режимы: Композитный (стандартный), S-Video (высокое качество) и Компонентный (максимальное качество).

AV In

 Настройка режима Вход АV. Доступны режимы: S-Video (высокое качество) и Композитный (стандартный).

Wallpaper

• Можно выбрать, использовать ли функцию фонового изображения. Brightness

• Настройка яркости фонового изображения рабочего стола. Диапазон уровней яркости от -9 до 9.

Preview

- Отображение текущего установленного фонового изображения.
- Чтобы установить картинку в качестве фонового изображения для рабочего стола, в режиме Photo откройте всплывающее меню файла с нужным изображением и выберите пункт Set Wallpaper.

Menu Language

- Настройка языка меню.
- System Language
- Настройка языка системы для субтитров, файлов документов и других системных файлов.

Text Scroll Speed

• Настройка скорости прокрутки текста, отражаемого в обозревателе файлов Menu Style

 Настройка внешнего вида меню. При использовании личной фоновой картинки рекомендуется упрощенная схема.

3. Звук

General



JetEffect



4. Фильм

General



Speaker

- Настройка встроенного громкоговорителя.
- Если установить значение Off, громкоговоритель будет отключен. Если установить значение Auto-Off, громкоговоритель будет отключаться только при подключении наушников. Если установить значение On, громкоговоритель будет включен.

Volume

- Настройка уровня громкости. Диапазон уровней громкости от 0 до 40.
- Настройка уровня промкости с помощью перемещения регулятора в сторону + или на экране воспроизведения.

LR Balance

 Настройка баланса между левым и правым каналами громкоговорителей или наушников.

Stereo

- Установка режимов Stereo или Mono.
- Pitch Correction
- Контроль высоты голоса при настройке скорости воспроизведения для видеофайлов и музыкальных файлов.

Equalizer

- Выберите эквалайзер с предустановками или настраиваемый 10-полосный эквалайзер.
- Нажмите кнопку "А", чтобы восстановить настройки эквалайзера по умолчанию.
 BBE
- BBE это эффект звукового поля, обеспечивающий чистое звучание музыки. Mach3Bass
- Mach3Bass это усилитель басовых частот, позволяющий усилить сверхнизкие басовые частоты.

MP Enhance

 МР Enhance - это эффект звукового поля, компенсирующий потерю звуковых сегментов.

3D Surround

• 3D Surround обеспечивает эффект трехмерного звучания.

3D Stereo

 С помощью режима 3D Surround обеспечивается эффект трехмерного звучания во время воспроизведения видеофайлов.

Playback Speed

• Настройка скорости воспроизведения.

Repeat

 Если установить значение "All" (Все), проигрыватель АЗ будет все время воспроизводить все файлы в папке. Если установить значение "Current" (Текущий), проигрыватель АЗ будет повторять воспроизведение текущего файла.

Функции настройки 27

Screen



Subtitle



Aspect Ratio

- Выбор форматного соотношения видеофайлов.
- Если установить значение Auto, будет установлено значение форматного соотношения близкое к оригиналу. Если установить значения 16:9 или 4:3, форматное соотношение оригинала будет игнорироваться и будет отображаться выбранное значение.

TV Type

• Выберите тип ТВ (NTSC, PAL) для режима Выход AV.

Subtitle Size

- Отображение субтитров при наличии файлов субтитров (.smi, .srt, .sub(текстовый формат).
- Файлы субтитров должны храниться в одной папке с конечным видеофайлом; имя файла должно совпадать с именем видеофайла.

Subtitle Color

• Настройка цвета отображаемых субтитров.

Boundary

- Настройка области воспроизведения файлов или папок.
- Если установить значение ALL, будут воспроизводиться все музыкальные файлы. Если установить значение Folder, будут воспроизводиться файлы только из выбранной папки.
- Если установить значение Sub-folder, будут воспроизводиться файлы из выбранной папки и соответствующих подпапок. Если установить значение Playlist, будут воспроизводиться только файлы из списка воспроизведения.
- При воспроизведении файлов из списка воспроизведения для функции Boundary будет автоматически установлено значение Playlist, а при повторном воспроизведении файлов из общей папки эта функция автоматически возвращается к предыдущему значению. Reneat
- Кроме других параметров, с помощью функции Boundary можно установить повторное воспроизведение.
- Если установить значение On, воспроизведение будет начинаться с начала после окончания воспроизведения всех выбранных файлов. Если установить значение Current, будет воспроизводиться только один файл.

Shuffle

- Кроме других параметров, с помощью функции Boundary можно установить воспроизведение в случайном порядке.
- Если установить значение On, выбранные файлы будут воспроизводиться в случайном порядке.
- Playback Speed
- Настройка скорости воспроизведения.

5. Музыка

General



Display



6. Инфо

General



Lyrics (LDB)

- Отображение/отмена отображения слов музыкального файла, введенных с помощью диспетчера LDB, на ЖК-дисплее.
- Если задать значение "ON" (Вкл.), слова будут отображаться на ЖК-дисплее.
- Для получения дополнительной информации о данной функции см. руководство начинающего пользователя на сайте www.COWON.com.
- Для получения дополнительной информации о функции отображения слов музыкальных файлов посетите веб-узел www.COWON.com

Time Display

- Установка отображения времени воспроизводимых музыкальных файлов.
- Если установить значение Elapsed, будет отображаться время, прошедшее с начала воспроизведения. Если установить значение Remain, будет отображаться время, оставшееся до окончания композиции.

Firmware Version

- Текущая версия микропрограммы.
- Application Version
- Текущая версия программного обеспечения.
- HDD Free Size
- Свободное место на жестком диске.
- HDD Total Size
- Общий объем жесткого диска.

7. Мобильный ТВ

General



Channel List

- Для списка каналов можно установить параметр (Постоянное отображение) или (Автоскрытие).
- Если выбран параметр (Автоскрытие), список каналов будет отображаться во весь экран.
 Slideshow
- Отображение/отмена показа слайдов при прослушивании радио DAB.
- Во время презентации слайд-шоу функция "LCD off" (Откл. ЖКД) выключена.
- Различные изображения (например, информация о погоде, трафик в реальном времени) могут отображаться. Это зависит от канала и текущего времени.

Region



8. Радио

General



T-DMB

 Настройка для региона со стандартом DMB. Требуется дополнительный телевизионный приемник T-DMB.

1SEG

• Настройка для региона со стандартом 1SEG. Требуется дополнительный телевизионный приемник 1SEG.

DVB-T

 Настройка для региона со стандартом DVB. Требуется дополнительный телевизионный приемник DVB.

Stereo

- При прослушивании FM-радиостанций выберите режим Stereo или Mono.
- Радиостанции с монофоническим вещанием не поддерживают режим Stereo.
- Если установить значение Stereo, может быть слышен нежелательный шум. В подобном случае следует выбрать и использовать режим Mono.

Region

• Выбор страны прослушивания FM-радиостанции.

9. Проигрыватель

General



Line-in Volume

 Настройка уровня громкости сигнала, поступающего на разъем AV IN. Mic. Volume

- Настройка уровня громкости сигнала, поступающего на встроенный микрофон.
- При увеличении значений уровень громкости звука возрастает. Mic. AGC
- Настройка и нормализация громкости записи.
- Чем выше уровень, тем более чувствителен прием записи.

Video



Audio

> Setup > Recorder		📢 28 🛛 🕲 11:45 📟
General	Video	Audio
Line-in Quality		
Line-in Channel		M Steres
Radio Quality		
Radio Channel	🖬 Mano	Stereo
Mic. Quality	128kbps	
Α	В	C

Video Quality

- Установка качества записи видеофайла при видеозаписи через разъем AV IN.
- Чем выше разрешение и скорость передачи бит, тем лучше качество, но при этом увеличивается размер файла и требуется больше энергии аккумулятора.
 Audio Quality
- Установка качества записи аудиофайла при видеозаписи через разъем AV IN.
- Чем выше скорость передачи бит, тем лучше качество, но при этом увеличивается размер файла и требуется больше энергии аккумулятора.

Audio Channel

• Выберите аудиоканал для разъема AV IN.

Line-in Quality

- Установка качества записи аудиофайла при аудиозаписи через разъем AV IN.
- Чем выше скорость передачи бит, тем лучше качество, но при этом увеличивается размер файла и требуется больше энергии аккумулятора.
- Режим FLAC (аудиокодек сжатия без потери данных) доступен для ысококачественных записей без потерь

Line-in Channel

- Установка канала записи аудиофайла при аудиозаписи через разъем AV IN. Radio Quality
- Установка качества записываемого файла при записи радиосигнала.
- Чем выше скорость передачи бит, тем лучше качество, но при этом увеличивается размер файла и требуется больше энергии аккумулятора.

Radio Channel

• Установка канала записываемого файла при записи радиосигнала.

Mic Quality

- Установка качества записи файла, записываемого со встроенного микрофона.
- Чем выше скорость передачи бит, тем лучше качество, но при этом увеличивается размер файла и требуется больше энергии аккумулятора.

10. Система General



Alarm

> Setup > System		41 28 🕑 11:45 📟
General	Alarm	Power
Alarm	fil	
Wakeup Time		
Ouration		
말랑 간격		
	A.S.	***
Α	В	С

Power



Set Time

• Установка текущего времени.

Boot Resume

• Если установлено значение Оп, воспроизведение возобновляется автоматически с конца последнего воспроизводившегося файла.

Browser Resume

 Память положения в обозревателе и перемещение курсора к выбранному пункту при повторном включении.

Alarm Mode

- Выбор режима Alarm.
- Питание включается автоматически в заданное время в режиме Movie Player, Music Player и FM Radio, затем начинается воспроизведение последнего файла или последней прослушиваемой радиостанции.
- Автоматическое включение в заданное время и воспроизведение файла, воспроизводимого в последний раз, и настройка радиоканала.
- Wakeup Time
- Выбор времени будильника.

Duration

- Установка длительности сигнала будильника и автоматического отключения проигрывателя по истечении заданного времени.
- Recurring Mode
- Выбор периодичности будильника.
- Если установить значение Опсе, сигнал будильника прозвучит только один раз. Если установить значение Dally, сигнал будильника будет звучать ежедневно. Если установить значение Weekdays, сигнал будильника будет звучать с понедельника до среды.
- Sleep Timer
- Автоматическое отключение проигрывателя по истечении заданного времени для экономии энергии.
- По истечении заданного времени проигрыватель отключается, даже если в это время он был в режиме воспроизведения.
- LCD Off
- Автоматическое отключение ЖК-дисплея по истечении заданного времени для экономии энергии.
- При нажатии кнопки ЖК-дисплей включается. Он не включается во время воспроизведения видео, DMB, прослушивания радио или показа слайдов.
- System Off
- Если воспроизведение остановлено и по истечении заданного времени не предприняты никакие действия, то данная функция автоматически отключает проигрыватель.
- Данная функция не работает при воспроизведении файлов.
- Power Save
- Настройка режима энергосбережения для встроенного жесткого диска.
- Если этот режим выключен, скорость ответа системы может увеличиться, а время воспроизведения может уменьшиться.

32 Информация о продукте

Оборудовани	e		
Вилоо	ЖК-дисплей	4-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT с разрешением 800х480, 16 миллионов цветов	
Бидео	Видеоформат	NTSC / PAL	
	Канал	Стерео	
	Диапазон частот	20Гц~20кГц	
Δνημο	Выход для наушников	Стерео, левый 32 мВт + правый 32 мВт (16 Вт наушники)	
Аудио	Отношение сигнал/шум	95 дБ	
	Встроенный громкоговоритель	Стерео, левый 1000 мВт + правый 1000 мВт (8Ω)	
	Встроенный микрофон	Моно	
FM-радио	Диапазон частот	76~108 МГц (Настройки частот в зависимости от страны, можно предварительно настроить 25 станций)	
	Антенна	Проводная антенна для наушников	
	Аккумулятор	Литиево-полимерный	
Источник питания	Время зарядки аккумулятора	Около 5,5 часов с использованием адаптера переменного тока	
	Адаптер переменного тока	5,0 В постоянного тока, 3 А	
HDD	Жесткий диск	1,8 дюйма для устройств 30 и 60 ГБ, файловая система FAT32	
Интерфейс USB	Устройство USB/USB-хост	Высокоскоростной USB 2.0	
	Размер	133,4(Ш) х 78,5(В) х 22,0(Г) мм	
Другое	Bec	280 г (с диском 30 ГБ)	
	Рабочая температура	0°C ~ 40°C	
Среда ПК	исла ПК ЦПУ : Pentium III 200Mhz or higher оС : Windows Vista/ XP / 2000 / ME Оперативная память : 128 МБ или более исковод CD-ROM Порт USB DirectX 9 или выше QuickTime 6 или выше * Возможная передача данных на компьютерах с ОС: MAC OS 10.X/ Linux v2.4 или выше.		

Приложения	 Технические характеристики мог возможностей. 	ут изменяться по мере совершенствования функциональных	
Программа для воспроизведения видео	Формат файла	AVI, WMV, ASF, MP4, MATROSKA(MKV), MPG/MPEG, VOB, DAT, MTV	
	Видеокодек	DivX 3.11/4/5/6, XviD, MPEG-4 SP/ASP, WMV 9/8/7, H.264 MP, M-JPEG, MPEG 1/2	
	Разрешение экрана	Макс. 1280х720, 30 кадр/с чтркиечание⊅	
	Аудиокодек	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA, FLAC, OGG Vorbis, AAC/AAC+, AC3, BSAC, True Audio, WavPack, G.726, PCM	
	Качество воспроизведения звука	Макс. 96 кГц, 1,4 Мбит/с	
	Скорость воспроизведения	0,5X ~ 2X (10/10/10/10/2)	
	Режим Pan & Scan	70% ~ 150%	
	Субтитры	SMI, SRT, SUB (текстовый формат), DivX bitmap исписьание»	
	Звуковое поле	3D Stereo	
	Время воспроизведения видео	До 7 часов непрерывного воспроизведения «такиечание»	
Проигрыватель музыки	Формат файла	MP3/2/1, WMA, ASF, FLAC, OGG, M4A, MATROSKA(MKA), TTA, APE, MPC, WV, WAV	
	Аудиокодек	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA, FLAC, OGG Vorbis, OGG FLAC, APPLE Lossless, AAC/AAC+, AC3, True Audio, Monkey Audio, MusePack, WavPack, G.726, PCM	
	Качество воспроизведения звука	Макс. 96 кГц, 1,4Мбит/с ⊲тичение≫	
	Скорость воспроизведения	0,5X ~ 2X (UDWLOGABANE 2)	
	ТЕГ МЕТА	ID3 V1, ID3 V2.2/V2.3/V2.4,	
		Vorbis Comment, APE Tag V2, MP4 Tag, MATROSKA Tag, WMA Tag	

Возможность воспроизведения видеофайлов с частотой 120 кадров в секунду (субдискретизация)

Максимальное поддерживаемое разрешение может зависеть от видеокодеков.

Максимальное поддерживаемое разрешение может зависеть от параметров кодирования, выбранных во время преобразования.

«менение» Может произойти сбой при воспроизведении видеофайлов и музыкальных файлов, если увеличена скорость воспроизведения.

«римечание» Цвет субтитров можно изменить благодаря поддержке цветовых меток.

• Видео: WMV9, QVGA, 30 кадр/с, ЖК-дисплей 5, 20 уровней громкости, выход для наушников.

• OGG Vorbis, FLAC, MusePack, WavPack : Воспроизведение до максимального уровня.

АРЕ: воспроизведение до уровня С2000 (Обычный).

34 Информация о продукте

Приложения	- Технические характеристики могут изменяться по мере совершенствования функциональных возможностей.			
Проигрыватель музыки	Эквалайзер	10 полос, 8 предустановок (Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Metal, Vocal, User)		
	Звуковое поле	jetEffect (BBE, Mach3Bass, MP3 Enhance, 3D Surround)		
	Диаграмма	Спектр звуковых частот		
	Слова песни	LDB		
	Время воспроизведения композиций	До 9 часов непрерывного воспроизведения орименние		
Программа для	Формат файла	JPG, GIF, PNG, TIF, BMP, RAW		
просмотра фото	Разрешение	JPG - Макс. 15MP Other - Макс. 5MP RAW - Не ограничено		
Программа для просмотра документов	Программа для просмотра файлов в формате CSD	Программа для просмотра файлов в формате CSD (преобразование любых печатаемых форматов, например PDF, DOC, PPT, XLS, HWP, GUL, HTML в формат CSD)		
	Программа для просмотра текста	TXT (EUC-KR(Korean), EUC-JP(Japanese), GB2312(Simplified Chinese), Big5(Traditional Chinese), ISO-8859-1(Latin), ISO-8859-5(Russian), ISO8859- 8(Hebrew), ISO-8859-6(Arabic)), ISO8859-2(Central European), ISO8859-7- (Greek), ISO-8859-9(Turkish), ISO-8859-4(Baltic), UTF-8(Auto-detection for Unicode Documents whit BOM Header)		
Мобильный ТВ	Региональные характеристики	T-DMB / DVB-T / 1SEG (IDM/048HWD)		
 Звук: МРЗ / 44 кГц / 128 кбит/с, 20 уровней громкости, возможность использования наушников, отключение ЖК-дисплея Используется дополнительный мобильный телевизионный приемник стандарта USB. Технические характеристики могут изменяться по мере совершенствования функциональных возможностей. 				
Запись видео	Формат файла	ASF		
	Разрешение	Макс. 720х480, ЗМбит/с		
Запись звука	Формат файла	FLAC, WMA 405/14/0838/833>		
	Качество воспроизведения звука	Макс. 48KHz, FLAC Lossless / WMA 192 кбит/с		
Запись радиосигнала с	Формат файла	WMA		

Макс. 48 кГц, 192 кбит/с

«тримечание» FLAC (аудиокодек сжатия без потери данных) поддерживает запись звука без потерь.

Качество воспроизведения звука

Установочный компакт-диск

Установочный компакт-диск содержит всемирно известную встроенную программу мультимедиа COWON Mediacenter- JetAudio. Кроме того, на компакт-диске имеется программное обеспечение АЗ, образцы файлов мультимедиа.

Преобразование файлов с помощью COWON MediaCenter - JetAudio

1. Установите, а затем запустите COWON MediaCenter - JetAudio.



2. Нажмите кнопку "Convert Video" в верхней части, чтобы преобразовать видеофайл.



3. В окне Convert Video щелкните пункт "Add File", чтобы выбрать файлы для преобразования.

Γ\$	Source	
	Add <u>F</u> iles	
	Duration	Pres

4. Выделите выбранные видеофайлы в списке.

Import		
Preset	Туре	File
iAUDIO X5	AVI	My Movie.avi
	Import Preset iAUDI0 X5	Import Preset Type iAUDIO X5 AVI

5. После проверки размещения папки, в которую нужно сохранить преобразованные файлы, и предварительной установки нажмите кнопку "Start" в правом верхнем углу, чтобы начать преобразование.



- Используйте COWON MediaCenter, чтобы преобразовать видеофайлы в файлы, совместимые с устройством АЗ

- Если файл нельзя воспроизвести на ПК, можно преобразовать файл с помощью JetAudio. Найдите нужный кодек в Интернете и попытайтесь сначала воспроизвести файл на ПК.

 - Не все файлы можно преобразовывать. Файлы, поврежденные до преобразования, возможно, не удастся просмотреть на устройстве АЗ, даже если преобразование прошло успешно.

- Время преобразования может быть разным и зависит от технических характеристик ПК, размера исходного файла, типов кодека и т.д.
- Щелкните "Preview", чтобы просмотреть преобразуемый экран, не сохраняя файл.
- Чтобы преобразовать файл с субтитрами или изменить настройки, щелкните "Convert Options".



- Файлы субтитров (.smi) должны иметь такое же имя и располагаться там же, где и исходный видеофайл

Признак	Пояснение
Питание не включается или функционирует неправильно.	 Если встроенный аккумулятор разрядился, используйте адаптер, чтобы полностью зарядить его перед использованием. Если проигрыватель не включается после зарядки аккумулятора, нажмите кнопку "RESET", расположенную в нижней части устройства, а затем снова включите его. Если системная папка удалена, обновите микропрограмму перед использованием. Проверьсе, не установлен ли выключатеь, расположенный на нижней стороне проигрывателя, в положение "HOLD". Если он установлен ли выключате.
Экран не включается даже после включения питания проигрывателя.	Проверьте, не установлен ли выключатель, расположенный на нижней стороне проигрывателя, в положение "AV OUT". Если он установлен в положение "AV OUT", переключите его в положение "LCD".
Отказ системы во время воспроизведения	Выполните проверку жесткого диска (chkdsk) перед началом использования. Ошибка жесткого диска может привести к неисправности системы. Подключите устройство А3 к компьютеру. Введите chkdsk е: /f в запросах команд. (Замените е: буквой диска, назначенной устройству А3 на компьютере). Для получения дополнительных сведений посетите нашу домашнюю страницу на сайте (http://www.COWON.com) в меню поддержки клиентов в разделе часто задаваемых вопросов.
Отказ системы во время записи.	Выполните проверку жесткого диска (chkdsk) перед началом использования. Ошибка жесткого диска может привести к неисправности системы. Подключите устройство А3 к компьютеру. Введите chkdsk е: /f в запросах команд. (Замените е: буквой диска, назначенной устройству А3 на компьютере). Для получения дополнительных сведений посетите нашу домашнюю страницу на сайте (http://www.COWON.com) в меню поддержки клиентов в разделе часто задаваемых вопросов.
На экране отображается "Х", и устройство не запускается после форматирования.	Необходимо отформатировать устройство в формате FAT32. В противном случае будет работать неправильно. Посетите наш веб-сайт (www.COWON.com), чтобы загрузить последнюю версию микропрограммы
Система не отвечает, поскольку была удалена системная папка.	Если системная папка была удалена, посетите наш веб-сайт (http://www.COWON.com), загрузите последнюю версию микропрограммы и выполните обновление перед использованием.
Кнопки не работают	Убедитесь, что переключатель "HOLD" установлен в положение "Off". Переключатель "HOLD" находится на нижней стороне проигрывателя.
Громкоговоритель работает неправильно.	 Перейдите в меню Setup - Sound - Speaker и проверьте, установлено ли значение Auto-Off или On. Если установлено значение Off, звук не воспроизводится. Проверьте, не установлен ли уровень громкости в положение "0", а затем установите нужный уровень громкости.
Во время просмотра фильма или воспроизведения музыки после нажатия кнопок функции выполняются с запозданием.	Это происходит потому, что проигрыватель был установлен в режим Power Save для экономии энергии аккумулятора. Кнопки будут функционировать нормально по истечении 3 - 4 секунд.

Признак	Пояснение
При прослушивании FM- радиостанций отсутствует звук.	 Мощность сигнала FM может меняться в зависимости от местонахождения. Могут возникнуть трудности с приемом сигналов, когда пользователь находится в здании, в метро, в движущемся автомобиле и т.д. Убедитесь, что наушники плотно прикреплены. В устройстве АЗ нет встроенной антенны, поэтому в качестве внешней антенны используются наушники.
Записи с помехами	Помехи с жесткого диска могут записаться встроенным микрофоном. Кроме того, из-за ограничений цифровых устройств записанный звук может воспроизводиться ненормализованным.
Не работает функция воспроизведения видео	Воспроизведите данный файл на компьютере. Если файл воспроизводится на компьютере, используйте COWON Media center- JetAudio для преобразования файла в А3-совместимый формат и воспроизведите файл на устройстве А3.
Невозможно найти сохраненный файл.	Для каждого режима воспроизведения отображаются только совместимые форматы. Например, для режима Music (Музыка) отображаются только аудиофайлы (mp3, wav, wma, ogg и т.д.). Используйте режим "Browser" для просмотра всех файлов, хранящихся в памяти устройства А3.
Компьютер не распознает устройство А3.	 • АЗ не поддерживает Windows 98 и ранние версии Windows. • Попытайтесь использовать порт USB на задней, а не на передней панели компьютера, или концентратор USB.
Указанный доступный объем диска может быть меньше фактического объема жесткого диска.	Если объем диска проигрывателя составляет 30 ГБ, то фактический объем составляет приблизительно 27 ГБ. Объем жесткого диска, указываемый производителем, не совпадает с объемом диска, распознаваемым компьютером. Фактический объем диска зависит также от места, занятого под системные файлы, необходимые для нормальной работы проигрывателя.
После сохранения большого количества файлов в корневой папке устройство А3 может работать неправильно.	Для жесткого диска устройства А3 используется формат FAT32. Из-за ограничений файловой системы FAT не следует сохранять большое количество файлов в корневой папке.

Notice of GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

This product has some free software which are copyrighted by the Free Software Foundation and the library includes the software is subject to the observance of the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation.

- GNU General Public License version 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
- Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St Suite 330, Boston, MA 02110, USA (www.fsf.org)
- Free Software Foundation Europe (www.fdfeurope.org)
- Free Software Foundation of India (www.fsf.org.in/)

DIGITAL PRIDE



