



Dune HD Base Руководство пользователя

Описание функций приведенных в данной инструкции подходит для прошивки dune_firmware_hdcenter_sony_090424_0218_beta.dff

Содержание

З Ключевые особенности

- Особенности плеера
- Проигрыватель медиафайлов
- Операции с жестким диском
- Комплект поставки
- Примечания по Авторскому праву
- Меры предосторожности
- Подготовка к эксплуатации
- Внешний вид

8 Пульт Дистанционного Управления

• Режим ввода текста с помощью ПДУ

10 Меню

- Контекстное меню
- Режим STANDBY

11 Подключение

- Подключение к телевизору, оснащенному входом HDMI
- Подключение к телевизору, оснащенному входом компонентного видеосигнала (Component Video, Y, Cb, Cr)
- Подключение к телевизору, оснащенному входами композитного видеосигнала или S-Video
- Передача цифрового аудиосигнала на AV-ресивер, оснащенный входом HDMI
- Передача цифрового аудиосигнала на AV-ресивер через оптический или коаксиальный кабель
- Передача аналогового аудиосигнала на внешний стерео-усилитель (или телевизор)
- Передача аналогового многоканального (7.1) аудиосигнала на внешний усилитель (или ресивер)
- Подключение к локальной сети и сети Internet
- Подключение внешних USB-накопителей

16 Настройка системы

- Меню настроек
- Быстрая настройка видеовыхода

- Меню: «Настройки»
- Общие
- Видео
- Аудио
- Сеть
- Информация
- Прочее
- Оформление
- IPTV
- Интернет-радио
- Кодировки

26 Просмотр

- Использование плеера. Воспроизведение медиаконтента
- Файловый браузер
- Выделение файлов и папок
- Копирование и перемещение файлов/ папок
- Проигрыватель файлов
- Просмотр фото

35 Работа с сетевыми дисками

- Подключение по протоколу SMB
- Подключение по протоколу NFS
- Доступ к жесткому диску плеера из сети
- Если Вы хотите подключиться к плееру по FTP с Windows-компьютера
- Если Вы хотите подключиться к плееру по SMB с Windows-компьютера

38 Устранение проблем

- Общие
- Оценить скоростной потенциал конкретного носителя Вы можете следующими способами

43 Процедура восстановления прошивки

44 Технические характеристики

• Размеры DUNE HD Base

Содержание



Ключевые особенности медиаплеера DUNE HD Base

Особенности плеера:

Просмотр Blu-Ray дисков.

• BD-ROM (Profile 1.1/2.0), а так же DVD и CD*.

Просмотр медиаконтента.

• видео, музыка и картинки.

Работа с сетевыми дисками.

• NFS, SMB и с некоторыми HTTP клиентами.

Mobile rack c SATA Direct Link.

• быстрая замена HDD, с поддержкой hot swap(горячая замена), позволяет создать колекцию A/V материалов на любом количестве HDD, без необходимости создания дорогих многодисковых систем NAS. Могут использоватся любые 3.5» SATA HDD.

HDMI v1.3.

• новейший интерфейс HDMI v1.3 обеспечивает непревзойденное качество цифрового видеосигнала и звука.

eSATA.

• высокоскоростной разъем, используемый для подключения дополнительного HDD или DUNE Blu-Ray и 2x HDD модуля.

Два порта USB 2.0.

• два высокоскоростных порта USB 2.0 обеспечивают удобное воспроизведение медиаконтента с таких внешних накопителей данных, как USB-HDD, флэшдрайвы, картридеры и др.

Возможность апгрейда.

- доступна установка опциональных модулей: Wi-Fi 802.11n, Ethernet 1000 Mb/s и 2 х eSATA.
- *Доступно при подключенном модуле DUNE Blu-Ray и 2х HDD.

Проигрыватель медиафайлов:

Используются: оптические носители BD-ROM(при условии что контент не имеет защиты), BD-R(RE), DVD-ROM, DVD-R(RW), CD-ROM, CD-R(RW) либо внешние накопители, такие как USB HDD и USB Flash drive. Так же медиаконтент может проигрываться по локальной сети с HDD вашего персонального компьютера или NAS. А так же из сети Интернет.

Кодеки, используемые при проигрывание медиафайлов: MPEG2, MPEG4, DivX, XVID, WMV9, VC1, H.264. Форматы файлов, поддерживаемые медиаплеером: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, DVD-ISO, VIDEO_TS.



Для получения максимального качества изображения при просмотре медиафайлов необходимо чтобы ваша сопутствующая аппаратура поддерживала формат синала телевидении высокой четкости (HDTV) 1920х1080 или 1280х720.

Как вынуть HDD



1. Сдвинуть фиксатор вверх.



 Удерживая фиксатор, потянуть дверцу на себя.



3. Вытащить внутренний контейнер из плеера.

Как вставить HDD



 Убедившись что дверца контейнера приоткрыта, установить его в плеер и задвинуть внутрь до упора.



2. Закрыть дверцу до срабатывания фиксатора.

Как заменить HDD в съемном контейнере



1. Сдвинуть верхнюю крышку внутреннего контейнера по направлению стрелки.



2. Вставить HDD во внутренний контейнер.



 Зафиксировать HDD винтами во внутреннем контейнере. Убедитесь что HDD плоно прижат к задней стенке контейнера.



4. Закрыть крышку внутреннего контейнера.



Только такое размещение обеспечивает правильное функционирование устройства.

Комплект поставки



- 1. Dune HD Base медиаплеер
- 2. Пульт управления (без батареек)
- 3. Кабель питания
- **4.** AV кабель
- 5. Инструкция по эсксплуатации

Примечания по Авторскому праву:

Согласно закону запрещено копировать, передавать, показывать, вещать в кабельную сеть, воспроизводить в общественных местах и сдавать в арену защищённый авторскими правами материал без разрешения правообладателя. Видео диски защищены от копирования, и любая запись, полученная с данного диска будет искажена. Этот продукт включает технологию защиты авторских прав, которая защищена требованиями определенных американских патентов и других прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих Корпорации Macrovision и других владельцев прав. Использование данной технологии защиты авторских прав должно быть разрешено Корпорацией Macrovision, и предназначено для использования дома. Любая декомпиляция запрещена.

Меры предосторожности:



Во избежании перегрева



Меры предосторожности:



Во избежание недоразумений, перед началом эксплуатации приобретенного устройства прочтите эту инструкцию полностью и сохраните ее для возможности иметь доступ к справочной информации в будущем.

- **1** Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Только уполномоченные сервисные центры вправе производить ремонтные и профилактические работы.
- 2 Во избежании поражения электрическим током, не касайтесь подключенного к сети устройства мокрыми руками и не допускайте попадания внутрь его корпуса влаги. Если это случилось, немедленно отключите аппарат от электросети и свяжитесь с авторизованным сервисным центром Dune.
- 3 Выполняйте чистку устройства только сухой мягкой салфеткой из хлопка или аналогичной ткани, не вызывающей появления статических разрядов. Во время чистки не используйте жидких моющих средств и чистящих порошков. В случае сильного загрязнения используйте влажные салфетки для ухода за компьютерным оборудованием. Убедитесь, что салфетка хорошо отжата (иначе капли пропитки могут попасть внутрь корпуса).
- **4** Устройство предназначено для использования внутри жилых помещений. Не подвергайте его прямому воздействию солнечных лучей, не оставляйте рядом с обогревателем или радиатором батареи.
- 5 Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с повышенной влажностью.
- 6 Запрещается подключение плеера к электросети сразу после перемещения из холода в тепло. Если вы принесли плеер с мороза в комнату, распакуйте его и оставьте на 1,5-2 часа за это время появившийся на внутренних компонентах конденсат должен испариться, после чего аппарат можно будет использовать.
- 7 Перед подключением к медиаплееру вашей сопутствующей AV аппаратуры выключайте питание всех устройств.
- 8 Используйте для соединений экранированные кабели и разъемы, соответствующие стандарту ЕС.
- **9** Не передвигайте медиаплеер во время воспроизведения дисков, так как существует вероятность повреждения внутренних компонентов.
- **10** Не кладите на проигрыватель посторонние предметы. Устройству требуется некоторое пространство для отвода тепла, выделяющегося при работе. Запрещается размещение на верхнем кожухе устройства ёмкостей с жидкостями, металлических предметов и любых других материалов, мешающих нормальному функционированию аппарата.
- Не стабильное напряжение в сети переменного тока может привести к некорректному функционированию устройства. В данном случае рекомендуется выключить медиаплеер с помощью кнопки «Питание», расположенной на лицевой части устройства или отсоединить сетевой шнур от сети переменного тока и затем, по истечении 10 – 15 секунд, включить аппарат в сеть снова. При этом медиа плеер перезагрузится и функциональность будет восстановлена.
- 12 Если вы не собираетесь использовать медиаплеер в течении длительного срока то в целях безопасности и экономии электроэнергии отсоедините его сетевой шнур от розетки сети переменного тока. Помните, что даже в режиме ожидания устройство потребляет электрический ток.

Подготовка к эксплуатации:

При первом знакомстве с медиаплеером убедитесь что транспортировочная упаковка не нарушена, на ней нет вмятин и следов вскрытия.

Если упаковка была нарушена – производитель не несет никаких обязательств по комплектации изделия.

При первом подключении медиаплеера к вашей AV аппаратуре удостоверьтесь что все пломбы и фиксирующие винты на верхнем кожухе находятся на месте и на них нет следов вскрытия.

Если по каким-либо причинам будут нарушены пломбы, производитель вправе отказать в бесплатном гарантийном обслуживании изделия.



Подключение к сопутствующей АУ аппаратуре производятся только при выключенном питание всех устройств. Большинство вариантов подключения рассматриваются далее в пункте «Подключение».

Внешний вид

Вид спереди



*Активно при подключенном модуле DUNE Blu-Ray и 2x HDD.

Вид сзади



- 1. LAN
- 2. eSATA
- 3. HDMI 1.3
- 4. Композитный видеовыход
- 5. S-Video видеовыход

- 8. OPTICAL цифровой аудиовыход
- 9. Audio Left/Right аналоговый аудиовыход 10.7.1 Channel – многоканальный аналоговый аудиовыход
- 11. USB 2.0
- 6. Component (Y, Pb, Pr) видеовыход 12. Разьем питания сети переменного тока
- 7. COAXIAL цифровой аудиовыход 13. Включение/выключение

лава



Глава 2

Пульт Дистанционного Управления (далее ПДУ)

- Индикатор передачи команды (т.е. индикатор срабаты-1 вания пульта при нажатии кнопки). 2 ЕЈЕСТ – открывание/закрывание лотка для диска **МUTE** – включение/включение звука **POWER** – включение/выключение режима ожидания. 3 **А** (красная), **В** (зеленая), **С** (желтая), **D** (синяя). Системные кнопки, позволяющие настраивать внутренние функции медиаплеера, а также некоторые режимы воспроизведения. 4 0 – 9 – «цифровые» кнопки. Они позволяют управлять 6 медиаплеером в режиме воспроизведения, а также используются для ввода текстовой информации. 5 **INFO, ZOOM, MODE, SETUP** – системные кнопки, позволяющие настраивать внутренние функции медиаплеера, а также некоторые режимы воспроизведения. 6 Vol+ / Vol- – управление громкостью Page Up / Page Down – используются для перемотки 7 при просмотре и изменении некоторых настроек медиаплеера. 8 SUBTITLE, AUDIO, RETURN, MENU, ENTER / CUCTEM-
- ные кнопки ВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО используются для управления основными режимами медиаплеера и перемещения курсора по файловому браузеру.
- 9 PLAY, PAUSE, STOP, REW, FWD, PREV, NEXT, SLOW REW, SLOW FWD – кнопки управления воспроизведением медиафайлов.
- **10 TOP MENU/URL, ANGLE/ROTATE, SEARCH** системные кнопки.



*Некоторые кнопки, в зависимости от режима работы устройства, могут иметь разные назначения. Точное описание назначения каждой кнопки можно посмотреть в разделах «Ввод текста с помощью ПДУ», «Настройки системы» и «Воспроизведение».

Примечание:

- Для питания пульта используйте щелочные элементы питания типа АА.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Передавая команды управления с пульта, направляйте его непосредственно на плеер. Между пультом и плеером не должно быть преград. В случае установки плеера в тумбу с затемненным стеклом производитель не гарантирует стабильную работу дистанционного управления.
- Если ПДУ нормально взаимодействует с плеером только на малом расстоянии или перестал работать вовсе замените элементы питания на новые.

Глава 2

Режим ввода текста с помощью ПДУ

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ввод символов в позицию, в которой находится курсор. При первом нажатии: вводится первый символ из набора символов, ассоциированных с кнопкой пульта. При последующих нажатиях: можно изменить введенный символ на следующий символ из списка.

- кнопка пульта «О» позволяет ввести пробел.
- кнопка пульта «1» позволяет ввести различные специальные символы (знаки пунктуации и т. п.).
- в режиме выбора символа, ассоциированного с кнопкой пульта «1»: Влево/вправо/вверх/вниз: выбрать нужный символ.

ENTER – подтвердить выбор, выйти из режима выбора символа.

SUBTITLE (...) – ввести символ точки или другие специальные символы. Работает так же, как и кнопка пульта «1» в режиме ввода букв.

CLEAR (<-) – удалить символ слева от курсора.

SELECT (cap|num) – выбрать другой режим ввода. Поддерживаемые режимы ввода (индикация на экране):

abc: ввод строчных латинских букв.

АВС: ввод заглавных латинских букв.

абв: ввод строчных русских букв.

	Создать папку	абв
Имя:		
ම ок		
😢 Отмена		

АБВ: ввод заглавных русских букв.

123: ввод цифр.

ENTER – подтвердить изменения, выйти из режима ввода текста.
 RETURN – отменить изменения, выйти из режима ввода текста.
 Влево/Вправо – переместить курсор на одну позицию влево/вправо.
 Вверх/Вниз – переместить курсор в начало/конец текстовой строки.



^{*} Если курсор уже находится в начале/конце текстовой строки: выбрать элемент пользовательского интерфейса, который находится над/под текущим полем ввода текста (только в диалогах с несколькими элементами пользовательского интерфейса; изменения текста автоматически подтверждают



Меню

Показать контекстное меню со списком доступных дополнительных команд. Через контекстное меню можно производить операции копирования вставки удаления и т. д. в зависимости от текщего режима работы устройства

Контекстное меню



Режим STANDBY

Нажатие на кнопку POWER переводит плеер в режим ожидания (STANDBY). В этом режиме останавливается внутренний жесткий диск и отключается видеовыход, однако полного выключения устройства не происходит.

Встроенный вентилятор (если подключен) продолжает работать. Для вывода плеера из режима ожидания необходимо нажать кнопку «POWER» еще раз. При этом происходит оперативное включение плеера (оно занимает несколько секунд). При выходе из режима ожидания, также как и при первоначальном включении плеера, Вы попадаете в корневую папку «Главная» файлового браузера.





Подключение

В данном разделе представлены варианты подключения медиаплеера к сопутствующей AV аппаратуре.

Подключение к телевизору, оснащенному входом HDMI:

Поскольку медиаплеер Dune HD Base ориентирован в первую очередь на воспроизведение видео высокого разрешения (вплоть до 1080р), то лучшим способом доставки сигнала до телевизора или проектора является интерфейс HDMI. При таком подключении видео и аудиопотоки передаются в цифровом виде без потерь, позволяя наслаждаться отличным изображением и качественным звуком. Производить подключение плеера к любой совместимой аппаратуре желательно фирменным HDMI-кабелем DUNE (в комплект поставки не входит).



Если Ваш ТВ оснащен разъемом DVI, то используйте фирменный переходник DUNE HDMI-DVI. При этом передача аудиопотока станет возможна только по аналоговому аудиокабелю.

- 1 Убедитесь, что плеер и телевизор выключены. Не включайте технику до окончания процедуры подключения.
- 2 Соедините HDMI-выход медиаплеера и соответствующий HDMI-вход телевизора кабелем типа HDMI-HDMI.
- 3 Используя ПДУ телевизора или проектора (смотря, что Вы используете), выберите нужный вход и режим отображения. Подробности смотрите в инструкции к Вашему оборудованию.
- **4** Дождитесь пока на экране Вашего телевизора (или проектора) появится изображение с медиаплеера.

*В зависимости от марки и модели телевизора или проектора, время иницилизации плеера может занять до 5-10 секунд. Если спустя указанный промежуток времени изображение так и не появилось, то это означает, что при подключении были допущены какие-то ошибки. См. «Устранение проблем»

Подключение к телевизору, оснащенному входом компонентного видеосигнала (Component Video, Y, Cb, Cr)

Для данного подключения используется видеокабель типа ЗRCA-3RCA и аудиокабель 2RCA-2RCA для передачи звука на ваш ТВ. Обратите внимание, что видеокабель должен иметь волновое сопротивление 75 Ом, т.е. он долженбыть специально предназначен для передачи аналогового видеосигнала.



- **1** Убедитесь, что плеер и телевизор выключены. Не включайте технику до окончания процедуры подключения.
- 2 Соедините компонентный видеовыход медиаплеера и соответствующий вход на ТВ кабелем типа 3RCA-3RCA.
- **3** Соедините аудиовыход «AUDIO L R» плеера и соответствующий вход телевизора кабелем 2RCA-2RCA.
- 4 Используя ПДУ телевизора или проектора (смотря, что Вы используете), выберите нужный вход и режим отображения. Подробности смотрите в инструкции к Вашему оборудованию.

Подключение к телевизору, оснащенному входами композитного видеосигнала или S-Video

Поскольку оба этих типа подключения не способны обеспечить высокое качество изображения, мы рекомендуем применять их только в том случае, если Ваш телевизор или проектор не имеет более современных интерфейсов, таких как HDMI или компонентный Y, Cb, Cr.



- **1** Убедитесь, что плеер и телевизор выключены. Не включайте технику до окончанпроцедуры подключения.
- 2 Соедините медиаплеер и соответствующий вход на ТВ кабелем RCA-RCA или кабелем S-Video – в зависимости от необходимости
- 3 Соедините аудиовыход «AUDIO L R» плеера и соответствующий вход телевизоракабелем 2RCA-2RCA.
- 4 Используя ПДУ телевизора или проектора (смотря, что Вы используете), выберите нужный вход и режим отображения. Подробности смотрите в инструкции к Вашему оборудованию

Передача цифрового аудиосигнала на AV-ресивер, оснащенный входом HDMI

Данный медиаплеер оснащен современным интерфейсом HDMI v 1.3, который позволяет передавать цифровые видео и аудиопотоки через единственный кабель. Если Ваш AV-ресивер оснащен входом HDMI v1.3 и декодерами современных аудиоформатов, то Вы сможете наслаждаться многоканальным звуком высокого разрешения в полной мере. Для такого рода подключения желательно использовать кабель HDMI-HDMI марки DUNE (кабель приобретается отдельно).

- 1 Убедитесь, что плеер и AV-ресивер выключены. Не включайте технику до окончания процедуры подключения.
- Соедините выход HDMI медиаплеера с соответствующим входом HDMI на Вашем
 AV-ресивере при помощи кабеля HDMI-HDMI.

Используя ПДУ AV-ресивера, выберите соответствующий режим работы (подробности см. в инструкции к AV-ресиверу).



Рекомендуем перед включением уменьшить громкость вашей звуковой аппаратуры, чтобы избежать травм органов слуха и не допустить повреждения акустических систем.

Передача цифрового аудиосигнала на AV-ресивер через оптический или коаксиальный кабель

Используется оптический или коаксиальный (75 Om) аудио кабель типа Toslink–Toslink или RCA-RCA. Кабель в комплект поставки не входит.

1 Подключите цифровой аудиовыход «OPTICAL» или «COAXIAL» медиаплеера к соответствующему цифровому аудиовходу на AV-ресивере.

2 Выберите соответствующий вход и режим звучания на AV-ресивере.

Гри данном варианте подключения возможна передача только 5.1 цифрового сигнала. Для воспроизведения современных многоканальных аудио форматов используйте либо встроенный декодер Dune см. «Передача аналогового многоканального (7.1) аудио сигнала на внешний усилитель (или ресивер)» или используйте подключение к ресиверу, оснащенному разъемом HDMI (предпочтительно). См. «Передача цифрового аудиосигнала на AV-ресивер, оснащенный входом HDMI».



Передача аналогового аудиосигнала на внешний стерео-усилитель (или телевизор)

- 1 Подключите аудиовыход «AUDIO L R» медиаплеера к аудиовходу на Вашем стереоусилителе.
- 2 Селектором входов на усилителе выберите соответствующий вход.

Таким же образом можно подать аналоговый аудиосигнал с плеера на телевизор, если для передачи видеосигнала используется DVI, Component Video, S-Video или CVBS. При подключении по HDMI сигналы изображения и звука будут передаваться по одному кабелю HDMI, поэтому в дополнительных подключениях нет необходимости.



Рекомендуем перед подключением уменьшить громкость вашей звуковой аппаратуры, чтобы избежать травм органов слуха и не допустить повреждения акустических систем.

Передача аналогового многоканального (7.1) аудиосигнала на внешний усилитель (или ресивер)

Используется аналоговый аудио кабель типа 8RCA-8RCA (четыре пары по 2RCA-2RCA). Некоторые AV ресиверы, выпущенные ранее, не имеют собственных декодеров EAC3 (DD+), Dolby True HD, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, поэтому в этом случае стоит использовать внутренний декодер самого плеера. При этом ваш AV усилитель/ресивер выступает в роли обычного многоканального усилителя сигнала.

Рекомендуем перед подключением уменьшить громкость вашей звуковой аппаратуры, чтобы избежать травм органов слуха и не допустить повреждения акустических систем.



Используется стандартный кабель Cat5 или Cat6 с разъемами RJ45. Кабель приобретается отдельно.



Подключение внешних USB-накопителей

В медиаплеере предусмотрена возможность подключения внешних устройств хранения данных с интерфейсом USB. Для этого предусмотрено три стандартных USB-входа типа «А».





1 Подключите USB-кабель внешнего устройства к медиаплееру.

2 Дождитесь, пока в корневой папке «Главная» появится соответствующая иконка, указывающая на инициализацию плеером подключенного оборудования.

Воспроизведение и остальные операции с USB-накопителями описаны в следующем разделе. См. раздел «Просмотр».



Настройка системы

В данном разделе инструкции приведен список возможных вариантов настройки сетевых функций медиаплеера.

Меню настроек

• Вход в меню настроек возможен только в режиме файлового браузера



ВНИМАНИЕ Во время воспроизведения вход в меню настроек закрыт. Чтобы войти в меню, вначале остановите воспроизведение.

- Для входа в меню настроек, нажмите кнопку пульта SETUP.
- Для выхода из меню настроек, нажмите кнопку пульта SETUP еще раз.
- Для навигации по меню настроек, используйте кнопки пульта Вверх, Вниз, RETURN/Влево, ENTER/Вправо.

Быстрая настройка видеовыхода

Кнопка пульта **MODE** позволяет осуществить быструю настройку видеовыхода без использования меню настроек. Подобный способ конфигурации видеовыхода может понадобиться в том случае, если Вы подключили плеер к телевизору или проектору, но не увидели на экране изображения (соответственно, не можете видеть меню настроек).

После нажатия на кнопку **МОDE** Вы попадаете в режим быстрой настройки видеовыхода. Далее, последовательно нажимая кнопки пульта **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, Вы можете переключаться между следующими настройками видеовыхода:

- 1 Composite/S-Video/Component, PAL
- 2 Composite/S-Video/Component, NTSC
- 3 HDMI, 480i 60Hz
- 4 HDMI, 720p 60Hz
- 5 HDMI, 1080i 60Hz

Для выхода из режима быстрой настройки видеовыхода после успешной настройки нажмите кнопку пульта **ENTER**. При необходимости, произведите более точную настройку видеовыхода с помощью меню настроек.



Во время воспроизведения кнопка **МОDE** не работает. Чтобы изменить параметры видеовыхода, остановите воспроизведение, нажав на **STOP.**

Чтобы быть уверенным, что воспроизведение остановлено и Вы находитесь в режим файлового браузера – выключите плеер и включите его снова, дождитесь загрузки плеера. См. «Режим STANDBY»



Меню: «Настройки»



Общие

В данном разделе меню настраивается общий язык интерфейса и время появления экранной заставки.

Экранная заставка. Т минута	
Выключена 10 секунд 1 минута 2 минуты 3 минуты 5 минут	

В данном разделе меню настраивается тип видеовыхода – цифровой HDMI или аналоговый – и выставляется разрешение видеопотока на выбранном выходе.

- Выставленное разрешение будет использоваться по умолчанию для любых материалов, воспроизводимых на медиаплеере.
- Внимательно изучите инструкцию к Вашему телевизору или проектору. Некоторые видеорежимы могут не поддерживаться Вашей аппаратурой.
- При использовании HDMI-подключения, в зависимости от особенностей реализации поддержки HDMI в телевизоре/проекторе, промежуточном HDMI-оборудовании (если используется) и плеере, некоторые видеорежимы могут не работать или работать некорректно. В этом случае используйте другие видеорежимы или другой тип подключения.
- Для получения изображения максимального качества желательно использовать подключение по HDMI. См. «Подключение к телевизору, оснащенному входом HDMI»





Аудио

В данном разделе настроек медиаплеера настраивается тип подключения к сопутствующей аудиоаппаратуре.



摿 Главная 🕨 Настройки 🕨 Аудио	
Режим цифровых аудиовыходов:	РСМ (декодирование) 🕨
Звук HDMI:	Включен
Звук Blu-ray:	Наилучшее качество 🕨

⁷ Для получения многоканального звука с использованием внешнего AV-ресивера используйте подключение HDMI или оптическим кабелем.

Режим цифровых аудиовыходов: можно поменять режим работы цифрового оптического выхода.

摿 Главная 🕨 Настройки 🕨 Аудио		
Режим цифровых аудиовыходов:	РСМ (декодирование)	•
Звук HDMI:	Включен	
Звук Blu-ray:	Наилучшее качество	۲

PCM (принудительное преобразование) – режим, при котором оригинальная дорожка, Dolby Digital или DTS преобразуется в импульсно-кодовый вид. Его поддержка предусмотрена в декодерах практически любой современной аудиоаппаратуры. Однако данный режим рекомендуется использовать только в том случае, если Ваш AV-ресивер не поддерживает полноценное декодирование многоканального звука названных форматов, либо если к плееру «по цифре» подключен только телевизор (без системы домашнего кинотеатра)

 если имеется поддержка для конкретной звуковой дорожки и конкретного режима воспроизведения

Оригинал (Bitstream) – режим, при котором оригинальные звуковые дорожки, Dolby Digital или DTS передаются на внешний декодер в исходном виде. См. «Передача цифрового аудиосигнала на AV-ресивер»

 если имеется поддержка для конкретной звуковой дорожки и конкретного режима воспроизведения

Звук HDMI: можно включить или выключить передачу звука по HDMI кабелю.



Опция «Наилучшее качество и Поддержка PiP»*.

Если в настройках декодера аудио стоит «Оригинал bitstream» и режим звук Blu-Ray стоит в «Наилучшее качество» то основная аудио дорожка посылается на выходы S/ PDIF и HDMI в виде оригинального аудио потока, без добавления дополнительной (PiP) аудио-видео дорожки.

Если в настройках декодера аудио стоит «Поддержка PiP», то функция дополнительной аудио-видео дорожки включена. Для поддержки этой функции медиаплеер переходит из режима «Оригинал bitstream» в режим «PCM (декодирование)» (при этом качество аудио материала может значительно ухудшиться) например дополнительный поток стерео-PCM посылается на выход S/PDIF, а поток многоканального PCM можно послать на HDMI выход.

*Используется для дополнительных приложений. Дополнительный DUNE Blu-Ray и 2x HDD модуль должен быть подключен.

В данном разделе меню настроек задаются основные параметры работы медиаплеера в локальной сети и сети Internet.

Подключение. Здесь можно выбрать тип соединения, используемый плеером по умолчанию. Это может быть «Проводное» (подключение витой парой), «Проводное 1000 Mb/s*» и «Беспроводное*» (подключение по технологии Wi-Fi). Либо можно отказаться от сетевого использования, установив положение «Нет».

адрее.	82.179. [отключено] [Eth	ernet]
Настройки одключение:	Проводное (Ethernet)	•	
ежим:	Вручную	•	Авто (DHCP)
астройки TCP/IP:	Изменить		Вручную

* Если установлен один из возможных вариантов апгрейда.

Выбор режимов работы с сетью: Авто (DHCP) – выбор сетевого режима, позволяющий медиаплееру автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

Вручную – выбор сетевого режима, при котором все параметры сети TCP/IP задаются пользователем самостоятельно.

	Настройки ТСР	P/IP	
ІР-адрес:	82 . 179 .		
Маска подсети:	255 . 255 .		
Шлюз:	82 . 179 .		
DNS-сервер 1:			
DNS-сервер 2:			
🎯 ОК <mark>8</mark> Отмена			

Информация

В данном разделе содержится вся системная информация о вашем устройстве.

Версия программного обеспечения, серийный номер, тип используемой лицензии, IP адрес и т. д.



Прочее

В этом разделе производятся дополнительные установки медиаплеера.

Настройки кодировок, используемых по умолчанию, настройки режимов работы оптического привода, настройки синхронизации времени* и т. д.



* Для корректной работы функции «синхронизация времени» необходимо подключение Вашего медиаплеера к сети Интернет.

Оформление

В данном пункте меню можно выбрать вид и тип меню медиаплеера, которое будет отображаться по умолчанию.

Вы можете использовать тот тип меню, который удобнее для Вас. Это могут быть как графические значки (иконки), так и просто текстовые обозначения всех функций медиаплеера.



Вид главного экрана:	Значки	•
вид папок по-умолчанию:	Расширенный список	: 🕨
Вид экрана настроек:	Значки	•
lункт "Главная" в заголовке:	Да	×
Сетевые папки в конце:	Нет	
lункт "Настройки" на главном экране:	Да	

В данном разделе производится настройка медиаплеера на каналы вещания IPTV.

Вам нужно просто указать вашего провайдера услуг IPTV. Все остальное медиаплеер сделает сам.

- Список провайдеров услуг IPTV может дополняться в зависимости от новизны «прошивки».
- Протоколы IPTV: Multicast UDP (raw), Multicast RTP. Форматы: MPEG-TS container, MPEG2 video codec (SD и HD).

合 Главная			
	X		
Оптический привод	Настройки	Веб браузер	
IPTV	Интернет радио	USB накопитель	
USB накопитель 2	USB накопитель 3	USB накопитель 4	
УПРАВЛЕНИЕ: ◀, ♠, ▶, ▾, RI	ETURN, ENTER	PLAY MENU SETUP	

Интернет-радио

Список провайдеров услуг Интернет-радио может меняться в зависимости от версии «прошивки».





Кодировки

Настройка отображения текстовой информации в меню и подменю медиаплеера.

Кодировка Ext2/Ext3:	Кириллица (СР-1251)	•	
Кодировка NFS:	Юникод (UTF-8)	/	
Кодировка FTP-сервера:	Кириллица (СР-1251)	•	
Кодировка плейлистов:	Авто		
Кодировка субтитров:	Авто	•	
	Авто		
	Юникод (UTF-8)		
	Кириллица (СР-1251)		
	Западная Европа (СР-125	52)	
	Иврит (СР-1255)		

Просмотр



Использование плеера. Воспроизведение медиаконтента



Файловый браузер

Файловый браузер позволяет просматривать все доступные файлы и папки. Работа начинается со страницы «Главная», которая содержит подразделы, соответствующие подключенным накопителям, включая сетевые ресурсы.

Вверх: выбрать предыдущий файл/папку в списке. Перевести курсор в область индикации текущего пути (когда выбран первый элемент списка).

Вниз: выбрать следующий файл/папку в списке.

Page-Up: выбрать файл в начале показанной страницы / перейти на страницу вверх.

Page-Down: выбрать файл в конце показанной страницы / перейти на страницу вниз.

RETURN/Влево: вернуться в основную папку

ENTER/Вправо: войти в папку (когда она выбрана).

...или запустить воспроизведение выбранного медиафайла / показ цифрового изображения.

...или запустить воспроизведение образа (т.е. локальной копии) DVD-Video. Это возможно в том случае, если заблаговременно выбран внешний оптический привод со вставленным DVD-video-диском или файл «.iso, являющийся образом диска DVD-Video.

...или запустить процедуру обновления «прошивки» (когда выбран файл с «прошивкой»). **PLAY:** запустить воспроизведение всех медиафайлов в текущей папке (исключая файлы во вложенных папках), начиная с текущего файла. Перед этим необходимо выбрать стартовый файл курсорными кнопками.

...или запустить воспроизведение образа (т.е. локальной копии) DVD-Video. Это возможно в том случае, если заблаговременно выбран внешний оптический привод со вставленным DVD-video-диском или файл «.iso, являющийся образом диска DVD-Video. Этим же способом можно запустить воспроизведение DVD-Video из папки, если требуемые файлы лежат во вложенной папке с названием VIDEO_TS.

... или запустить воспроизведение всех файлов в выбранной папке, включая файлы в подпапках, в алфавитном порядке.

... или запустить воспроизведение всех помеченных файлов (однократно, в том же порядке, что и на экране).

MENU: показать контекстное меню со списком доступных дополнительных команд для выбранного файла/папки и для текущей папки. Посредством контекстного меню можно выполнить следующие команды:

- Показать информацию о выбранном файле/папке (также позволяет произвести тест скорости чтения файла).
- Открыть образ DVD-Video (посмотреть содержимое диска вместо запуска воспроизведения).
- Отметить или снять метку с выбранного файла/папки.
- Отметить или снять метку со всех файлов/папок в текущей папке.
- Удалить выбранный файл/папку или отмеченные файлы/папки.
- Скопировать выбранные файл/папку или отмеченные файлы/папки (файлы/папки заносятся в буфер обмена).
- Вырезать выбранный файл/папку или помеченные файлы/папки (файлы/папки заносятся в буфер обмена).
- Вставить ранее скопированные/вырезанные файлы/папки из буфера обмена в текущую папку (т.е. выполнить копирование/перемещение файлов/папок).
- Обновить содержимое текущей папки.
- Создать папку.
- Создать сетевую папку (только на странице «Главная»).
- Изменить сетевую папку.
- Удалить сетевую папку.

SELECT: отметить или снять отметку с выбранного файла/папки, после чего выбрать следующий файл/папку в списке.

CLEAR (<-): удалить текущий файл/папку или выбранные файлы/папки (запрашивается подтверждение).

INFO: показать информацию о выбранном файле/папке или накопителе (также позволяет произвести тест скорости чтения файла).

ROTATE (ANGLE): обновить содержимое текущей папки.

REPEAT: вернуться в начальный экран (корневую папку «Главная») файлового браузера.

SETUP: перейти в меню настроек плеера.

MODE: перейти в режим быстрой настройки видеовыхода.

SHUFFLE: (если быстро нажать три раза подряд): сгененировать файл с отладочной информацией («debug dump») в текущей папке.

Для выполнения операций сразу над несколькими файлами/папками, Вы можете выделить (отметить) эти файлы/папки. Пометка осуществляется либо с помощью кнопки пульта SELECT, либо с помощью команд контекстного меню.

Отмечать файлы/папки можно только в пределах одной текущей папки. При переходе в другую папку, информация о пометках сбрасывается.



Копирование и перемещение файлов/папок

Копирование и перемещение файлов/папок осуществляется посредством так называемого «буфера обмена» (clipboard), работающего по тому же принципу, что и буфер обмена в Windows:

Для копирования файлов/папок, их нужно сперва «скопировать» в буфер обмена, затем войти в целевую папку и выполнить команду «вставить».

Для перемещения файлов/папок, их нужно сперва «вырезать» в буфер обмена, затем войти в целевую папку, и выполнить команду «вставить».





- Команды «скопировать», «вырезать», «вставить» можно выполнить посредством контекстного меню.
- При копировании или перемещении папки, ее содержимое копируется/перемещается целиком, включая все вложенные папки и их содержимое.
- Для копирования или перемещения сразу нескольких файлов/папок Вам необходимо пометить все эти файлы/папки.



При перемещении файлов/папок в пределах одного раздела одного накопителя физического копирования оных не происходит (лишь обновляется каталог накопителя), файлы/папки переносятся «виртуально» в новое место практически мгновенно. При перемещении файлов/папок между разными разделами или разными накопителями, файлы/папки сперва копируются в новое место, а затем удаляются из старого места.

Проигрыватель файлов

При воспроизведении одного или нескольких файлов, Вы попадаете в "проигрыватель файлов".

Данный раздел инструкции описывает только воспроизвед ние одиночных медиафайлов.



Просмотр

В проигрывателе файлов могут использоваться следующие кнопкипульта дистанционного управления:

Влево/Вправо/Вверх/Вниз

Page-Up/Page-Down. При первом нажатии: перейти в режим изменения позиции проигрывания.

• При последующих нажатиях, изменить желаемую позицию проигрывания:

Влево/Вправо: назад/вперед на 10 секунд.

Вверх/Вниз: назад/вперед на 1 минуту.

Page-Up/Page-Down: назад/вперед на 10 минут.

 Для выхода из режима выбора позиции и перехода к выбранной позиции, нажмите кнопку ENTER (или дождитесь автоматического перехода к выбранной позиции после некоторого времени бездействия).

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – перейти к позиции воспроизведения: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% (относительно начала).

INFO: показать/скрыть информацию о текущем файле:

Имя файла. Тип контейнера. Формат (тип кодека). Разрешение видеопотока в файле. Максимальный битрейт (статистика за текущий сеанс проигрывания файла). Средний битрейт (статистика за текущий сеанс проигрывания файла). Текущий битрейт (статистика проигрывания). Длительность.

AUDIO: при первом нажатии – показать информацию о текущей звуковой дорожке.

 При последующих нажатиях: переключиться на следующую звуковую дорожку.

SUBTITLE: при первом нажатии – показать информацию о текущих субтитрах.

• При последующих нажатиях: переключиться на следующие субтитры.

Volume-Up/Volume-Down: при первом нажатии: показать информацию о текущем уровне громкости.

•При последующих нажатиях: увеличить/уменьшить уровень громкости.

MUTE: ОТКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ ЗВУК.

ZOOM: при первом нажатии – перейти в режим настройки масштабирования изображения, показать информацию о текущей настройке масштабирования.

- •При последующих нажатиях: перейти к следующей настройке масштабирования.
- •При выборе настройки «специальный» доступны также следующие кнопки пульта:

Влево/Вправо: уменьшить/увеличить изображение (растяжение с сохранением пропорций).

Вверх/Вниз: увеличить/уменьшить растяжение по вертикали (коррекция пропорций).

Page-Up/Page-Down: увеличить/уменьшить overscan-область (компенсация обрезания картинки телевизором).

• Для выхода из режима настройки **ZOOM** (масштабирования), нажмите **ENTER** или дождитесь автоматического выхода из режима после некоторого времени бездействия.



Просмотр фото

В данном медиапроигрывателе предусмотренна функция просмотра фотографий. Поддерживаемые форматы: JPG, PNG, BMP.



В настройках режима просмотра фото предусмотренна возможность регулировки времени показа слайдов с интервалом задержки от 3 секунд до 1 дня. Так же можно задать эффект, который будет использоватся при пререходе от одного слайда к другому.

При выботе режима «случайный» режимы перехода будут использоваться в случайном порядке.



В режиме работы фото доступны следущие кнопки пульта:

INFO: показать/скрыть информацию о текущем файле: формат – тип проигрываемого файла, ширина – количество точек по горизонтали, высота – количество точек по вертикали, глубина цвета.

MENU: Выводит список воспроизводимых файлов.

• [7] – включает и выключает автоматический показ слайдов.

• [8] – включает и выключает показ слайдов в случайном порядке.

RETURN: кнопка возврата в предидущее меню.

PLAY: создает список воспроизводимых файлов, включает автоматический показ слайдов.

PAUSE: устанавливает показ слайдов на выбранном файле.

STOP: выключает режим показа слайдов, переводит плеер в меню выбора режимов.

PREV (Влево): позволяет оперативно просмотреть предидущий файл.

NEXT (Вправо): позволяет оперативно просмотреть следуший файл.

ANGLE/ROTATE - поворачивает картинку на 90 градусов.



В режиме настройки параметров изображения доступны следующие кнопки пульта:

SETUP: позволяет настроить яркость, контрастность, насышенность и оттенок.

Вверх/Вниз: выбрать предыдущий/следующий параметр пропорций.

Влево/Вправо: уменьшить/увеличить значение параметра (с сохранением пропорций).

CLEAR установить значение параметра по умолчанию.

Для выхода из режима настроек параметров изображения нажмите **ENTER** (или дождитесь автоматического выхода из режима после некоторого времени бездействия).

Deinterlace: adaptive

MODE: переключить режим работы деинтерлейсера. Доступные режимы: «motion adaptive» (используется по умолчанию), «bob», «constant blend», «отключен».

SHUFFLE: при первом нажатии: перейти в режим коррекции синхронизации звука, показать информацию о текущей коррекции.

В режиме коррекции доступны следующие кнопки пульта: Влево – уменьшить значение коррекции («сдвинуть» звук «назад», по отношению к видео). Вправо – уменьшить значение коррекции («сдвинуть» звук «вперед», по отношению к видео). Для выхода из режима коррекции, нажмите **ENTER** или дождитесь автоматического выхода из режима после некоторого времени бездействия.

А-В: при первом нажатии – показать информацию о текущем статусе коррекции частоты кадров видео.

 При последующих нажатиях: включить/выключить коррекцию частоты кадров видео. При включенной коррекции, частота кадров видео увеличивается с коэффициентом 25/23.976.

PAUSE/STEP: при первом нажатии – перейти в режим паузы.

При последующих нажатиях: покадровый просмотр (переход к следующему кадру).

Для выхода из режима паузы нажмите кнопку PLAY.

FWD (>>) REW (<<) – перейти в режим ускоренного воспроизведения вперед/ назад, увеличить скорость (переключение между режимами ускорения 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x).

• Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку PLAY.

SLOW FWD (|>): перейти в режим замедленного воспроизведения вперед, уменьшить скорость (переключение между режимами 1x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, 1/32x). Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку **PLAY**.

PLAY: выйти из режима паузы (продолжить воспроизведение) или из режима ускоренного/замедленного воспроизведения.

STOP: завершить воспроизведение, вернуться в файловый браузер.

PREV (<<|): начать воспроизведение текущего файла с начала или перейти к воспроизведению предыдущего файла в списке проигрывания (если текущая позиция воспроизведения находится близко к началу файла).

NEXT (>>|): перейти к воспроизведению следующего файла в списке проигрывания.

MENU: показать браузер текущего списка воспроизведения. В браузере отображается текущий список воспроизведения и текущая позиция в этом списке.

При выборе настройки «специальный», доступны также следующие кнопки пульта:

Влево/Вправо: уменьшить/увеличить изображение (изменение размера кадра с сохранением пропорций).

Вверх/Вниз: увеличить/уменьшить растяжение по вертикали (коррекция пропорций).

Page-Up/Page-Down: увеличить/уменьшить overscanобласть (компенсация обрезания картинки телевизором).

Для выхода из режима настройки **ZOOM**, нажмите **ENTER** (или дождитесь автоматического выхода из режима после некоторого времени бездействия).

SETUP: показать меню настройки параметров изображения, таких как яркость, контрастность или цветовая насыщенность. Для получения подробной информации смотрите раздел «Настройка параметров изображения»

PAUSE/STEP: при первом нажатии осуществляется переход в режим паузы. При последующих нажатиях выполняется покадровый просмотр (переход к следующему кадру).

• Для возобновления нормального воспроизведения нажмите кнопку **PLAY**.

FWD (>>)/REW (<<): перейти в режим ускоренного воспроизведения вперед/назад, увеличить скорость (переключение между режимами 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x).

• Для возврата к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку **PLAY**.

PLAY: выйти из режима паузы (продолжить воспроизведение). Выйти из режима ускоренного/замедленного воспроизведения.

STOP: завершить воспроизведение, вернуться в файловый браузер.

PREV (|<<) / NEXT (>>|): перейти к предыдущей/следующей главе DVD-диска (DVD-образа) во время воспроизведения. Перейти к предыдущему/следующему пункту меню (в режиме отображения меню DVD).

MENU: перейти в основное меню DVD-диска.

TITLE: перейти в меню «title» DVD-диска (если на диске такое меню имеется).

CLEAR: (два раза) Просмотр DVD-диска с самого начала. (Необходимо быстро нажать кнопку **CLEAR** два раза подряд.)





Вы можете подключать к плееру сетевые диски по протоколам SMB и NFS.

Возможно подключение любого количества сетевых дисков. Каждый подключенный сетевой диск отображается в корневой папке файлового браузера (страница «Главная») как специальная папка или в виде соответствующей иконки.





ВНИМАНИЕ: текущая версия «прошивки» не поддерживает сетевые диски, доступ к которым осуществляется только посредством протоколов UPnP/DLNA или HTTP/HTML, а использование SMB или NFS невозможно.

Для создания новой сетевой папки (т.е. для инициализации сетевого диска):



- 1 Войдите к корневую папку файлового браузера на странице «Главная».
- 2 Выполните через контекстное меню команду «Создать сетевую папку».
- **3** В появившемся диалоге задайте параметры сетевой папки.
- **4** В поле «имя» задайте любое имя, которое Вам нравится. Это имя будет отображаться в файловом браузере.
- 5 В поле «тип» выберите SMB или NFS в зависимости от того, какой протокол поддерживается сетевым диском.
 - Если Вы хотите подключиться к Windows-компьютеру и не знаете, что такое NFSсервер, проще всего использовать протокол SMB – в этом случае, Вам не потребуется установка дополнительного программного обеспечения, будет достаточно стандартных средств операционной системы Windows (2000, XP или Vista).
 - Если Вы хотите подключиться к NAS (сетевому хранилищу файлов) и Ваш NAS поддерживает NFS, используйте протокол NFS.
 - По умолчанию в Windows нет стандартного программного обеспечения, реализующего поддержку протокола NFS. Если Вы хотите использовать NFS для доступа к файлам на Windows-компьютере, то Вам необходимо установить и настроить программное обеспечение NFS-сервера – например, HaneWin NFS Server (инструкция на англ. языке есть на сайте разработчика).

Подключение по протоколу SMB:

- **1** В поле «сервер» задайте IP-адрес сервера. Например: «10.0.0.2».
 - При подключении к Windows-компьютеру нужный IP-адрес можно увидеть в свойствах сетевого подключения на Windows-компьютере.

Указание Windows-имени сервера не поддерживается.

- Если в Вашей локальной сети настроено DNS-разрешение имен и в плеере в настройках сети корректно указаны параметры DNS, Вы можете использовать DNS-имя сервера вместо IP-адреса.
- 2 В поле «папка», задайте название общей (в которую открыт доступ) папки на SMBсервере. Например: «VIDEO».
 - При подключении к Windows-компьютеру, название общей папки можно посмотреть на Windows-компьютере в свойствах этой папки.
 - Название общей папки, отображаемое в сети, может на совпадать с ее именем на жестком диске. Вам необходимо использовать именно сетевое название. Если SMB-сервер требует указания имени пользователя/пароля, задайте эти значения в соответствующих полях (обычно это не требуется).

Подключение по протоколу NFS:

- 1 В поле «сервер», задайте IP-адрес NFS-сервера. Например: «10.0.0.2».
 - При подключении к Windows-компьютеру нужный IP-адрес можно увидеть в свойствах сетевого подключения на Windows-компьютере.
 - Указание Windows-имени сервера не поддерживается.
 - Если в Вашей локальной сети настроено DNS-разрешение имен, и в плеере в настройках сети корректно указаны параметры DNS, Вы можете использовать DNS- имя сервера вместо IP-адреса.
- 2 В поле «папка», задайте полный путь к папке на NFS-сервере. Например: «/data/video».
 - Путь к папке должен обязательно начинаться с символа «/». Путь к папке определяется конкретным NFS-сервером и его настройками.

- 3 Нажмите кнопку «ОК». В корневой папке файлового браузера появится новая сетевая папка. Войдите в появившуюся сетевую папку для просмотра содержимого подключенного сетевого диска.
 - Если при попытке войти в сетевую папку, Вы получаете сообщение «Нет доступа к сетевой папке», обратитесь к разделу «Устранение проблем».

Доступ к жесткому диску плеера из сети:

Вы можете использовать плеер в качестве сетевого хранилища файлов (NAS), и получить доступ к содержимому накопителей, подключенных к плееру, из локальной сети.

Для доступа по FTP достаточно установить FTP-соединение с плеером. Ввод имени пользователя и пароля не требуется (т.е. имеет место так называемый анонимный FTP-доступ). Если какой-либо FTP-клиент требует ввода имени пользователя и пароля, введите имя пользователя «ftp», а строку пароля оставьте пустой.

Если Вы хотите подключиться к плееру по FTP с Windows-компьютера:

- 1 Узнайте IP-адрес плеера (это можно сделать в меню настроек плеера, раздел «Системная информация»).
- 2 Запустите на компьютере Windows Explorer («обозреватель») и введите в строке адреса «ftp://IP-адрес-плеера» (например, «ftp://10.0.0.3»).
 - Для доступа по FTP рекомендуется использовать специализированные FTP- клиенты вместо Windows Explorer, такие как FileZilla; специализированные FTP- клиенты зачастую работают лучше.
 - Для доступа по SMB, плеер предоставляет общую (с открытым доступом) папку с именем «internal_hard_disk», соответствующую внутреннему жесткому диску плеера. Ввод имени пользователя и пароля не требуется.

Если Вы хотите подключиться к плееру по SMB с Windows-компьютера:

- 1 Узнайте IP-адрес плеера (это можно сделать в меню настроек плеера, раздел «Системная информация»).
- 2 Запустите Windows Explorer и введите в строке адреса «\\IP-адрес-плеера\ internal_ hard_disk» (например, «\\10.0.0.3\internal_hard_disk»).
 - Вы также можете обратиться к плееру следующим образом: «\\IP-адрес плеера», \\dune\internal_hard_disk и «\\dune».
 - Если у Вас не получается получить доступ к плееру из сети, то обратитесь к разделу «Устранение проблем».



Устранение проблем

Общие:

ПРОБЛЕМА: устройство не включается.

РЕШЕНИЕ: проверьте подключен ли медиаплеер к сети переменного тока.

ПРОБЛЕМА: устройство правильно включено в сеть, но все равно функционирует не корректно.

РЕШЕНИЕ:

- Возможно не выдержан температурный режим и на внутренних узлах устройства появился конденсат. Немедленно переведите устройство в режим «standby» а затем отключите от сети переменного тока. Дождитесь пока конденсат исчезнет см. «Меры предосторожности», а затем возобновите работу медиаплеера в нормальном режиме.
- **2** Возможно устройству требуется перезагрузка. Переведите устройство в режим «standby» а затем отключите от сети переменного тока. Подождите около минуты, а затем включите устройство.
- 3 Некоторые функции могут работать не корректно или совсем не работать, это связано с воспроизводимым ПО, записанным на носители. Убедитесь в наличии/от-сутствии ожидаемых функций в конкретно взятом медиа фрагменте. Если после вышеперечисленных процедур вы все еще считаете что медиаплеер работает некорректно обратитесь в сервисный центр.

ПРОБЛЕМА: не работает или плохо работает ПДУ.

РЕШЕНИЕ: описание условий корректной работы пульта дистанционного управления описано в пункте «ПДУ»

ПРОБЛЕМА: Плеер включается, но на экране пусто.

РЕШЕНИЕ: Если в течение 60 секунд после включения питания на экране вашего ТВ не появляется никакого изображения, а индикатор работы плеера светится, то вероятнее всего не корректно настроены параметры видеовыхода плеера или видеовхода телевизора/проектора. Если Вы уверены, что техника подключена правильно но (используется кабель нужного типа и он подключен к нужным разъемам), то попробуйте поменять настройки видеовыхода с помощью кнопки пульта «MODE». См. «Быстрая настройка видеовыхода».

ПРОБЛЕМА: Не работает или плохо работает подключение по HDMI (пропадает/ подергивается картинка и т.п.) Такого рода проблемы связаны с плохой совместимостью плеера и некоторых моделей HDMI-оборудования. Симптомы могут быть следующие:

- 1 HDMI-соединение вообще не работает, хотя все подключено и настроено правильно.
- 2 Периодическое пропадание или подергивание изображения во время воспроизведения видео или при работе с файловым браузером.
- **3** Периодическое уведомление на ТВ об изменении видеорежима во время воспро изведения видео или при работе с файловым браузером.

- Проблемы со звуком на ТВ (при передаче звука через HDMI).
- 2 Цветные полосы на экране.

3 Другие артефакты.

Замечание: переинициализация HDMI-видеовыхода плеера при переключении между файловым браузером и проигрыванием видео (выражается в задержке в несколько секунд перед началом воспроизведения и перед возвратом в файловым браузер) – это ожидаемое и нормальное поведение плеера с нынешними версиями «прошивки», имеющее место на любом HDMI-оборудовании и не мешающее использованию плеера. Эта особенность не имеет отношения к вышеописанным проблемам.

РЕШЕНИЕ: Если Вы столкнулись с вышеописанными проблемами: Прежде всего, убедитесь, что проблема связана именно с HDMI- подключением: попробуйте использовать аналоговое подключение к ТВ (например, компонентное). Если при использовании аналогового подключения проблема сохраняется, то эта проблема не имеет отношения к HDMI, а связана, вероятно, с Вашим телевизором.

- Попробуйте включить/отключить передачу звука по HDMI (меню настроек, раздел «Настройка звука») иногда это оказывает существенно влияние на ситуацию.
- Попробуйте различные настройки видеовыхода: 480i/720p/1080i/1080p,23.976/ 24/30/50/59.94/60Hz. Ваш ТВ может вообще не поддерживать некоторые видеорежимы, либо делать это не совсем корректно. Изменение видеорежима на «лояльный» для телевизора может помочь решить проблему. Проверять придется методом последовательного перебора видеорежимов. Начинать лучше с меньших разрешений изображения.
- Если есть возможность, попробуйте использовать другой HDMI-кабель.
- Если есть возможность, попробуйте изменить способ подключения плеера к Вашему HDMI-оборудованию: например, вместо подключения через ресивер, подключить к ТВ напрямую.
- Если есть возможность, попробуйте подключить плеер к другому телевизору или AV-ресиверу. Ведь может оказаться так, что «виновато» может быть какое-либо другое оборудование, а не плеер или кабель HDMI.

Если решить проблему не удается то весьма вероятно, что плеер не совместим или плохо совместим с Вашей моделью HDMI-оборудования. Возможно, в будущих «прошивках» будут реализованы изменения/улучшения, устраняющие проблемы с Вашим HDMI-оборудованием. Вы можете составить и отправить письменное описание проблемы в форум производителя или по электронной почте (адрес есть на сайте www.rushd.ru). В этом случае, пожалуйста, опишите проблему как можно подробнее, в том числе условия и ситуации, в которых она проявляется.

ПРОБЛЕМА: Встраиваемый HDD не инициализируется медиаплеером.

РЕШЕНИЕ: Скорее всего HDD некорректно установлен в мобильный контейнер. Переустановите HDD как показано на рисунке. См. «Как установить HDD». Если после этого HDD так и не был инициализован – попробуйте перезапустить медиаплеер. Сначала переведите его в режим ожидания, нажав кнопку «Standby» на ПДУ. Затем выключите питание медиаплеера кнопкой «ON/OFF», расположенной на задней панели устройства. Подождав около 60 секунд проделайте обратне операции и попробуйте инициализировать HDD снова. Если Эти операции не дали результатов – обратитесть в сервисный центр.

Оценить скоростной потенциал конкретного носителя Вы можете следующими способами:

Выберите файл в браузере файлов, нажмите кнопку пульта «INFO», выберите кнопку «Проверка чтения». Плеер произведет проверку чтения файла и выдаст информацию о максимально возможной скорости чтения медиаданных из этого файла. Для плавного воспроизведения файла, эта скорость должна превышать максимальный битрейт в файле. В некоторых случаях, может быть достаточно запаса по сравнению со средним битрейтом в файле.

Битрейт в файле можно оценить во время воспроизведения файла на плеере, нажав кнопку «INFO». Информация о битрейте, выдаваемая плеером, очень приблизительна и может быть ошибочна, поэтому данной функцией лучше пользоваться только при воспроизведении файла с носителя, скорости чтения с которого заведомо хватает (например, с внутреннего жесткого диска, отформатированного в файловую систему EXT2/EXT3).

При воспроизведении файла в плеере, в информационном блоке, который показывается по кнопке «INFO», может появляться строчка «Опустошений буфера: ...», в которой указывается количество секундных интервалов времени, в течение которых имело место опустошение входного буфера декодера. Если такая строчка появляется, то это свидетельствует о недостаточной скорости чтения с носителя.

При воспроизведении файла со встроенного жесткого диска, отформатированного в файловую систему EXT2/EXT3, достигается максимально возможная скорость передачи данных. Рекомендуется скопировать проблемный файл на внутренний жесткий диск плеера. Если при воспроизведении с внутреннего жесткого диска рывки на изображении исчезнут, то проблема была именно в нехватке скорости чтения с использовавшегося ранее носителя.

В то же время, рывки и прочие сбои в воспроизведении могут быть связаны с особенностями самого медиафайла. Например, он может быть закодирован таким образом, что декодер плеера его попросту «не понимает». Проверить легко: если сбои при воспроизведением файла возникают даже при использовании внутреннего жесткого диска, то проблема в самом файле. Не исключено, что с будущими версиями «прошивки» он сможет воспроизводиться корректно, но производитель не может дать такой гарантии.

ПРОБЛЕМА: Выбранный файл не воспроизводится, хотя формально плеером поддерживается.

РЕШЕНИЕ: Проблема может быть связана с рядом причин:

- 1 С ошибками в файле. Для исключения этого фактора можно попробовать воспроизвести файл различными программными проигрывателями на компьютере. Если все они рапортуют о наличии проблем, то такой файл использовать нельзя.
- С особенностями кодирования файла. Хотя плеер DUNE и поддерживает большинство наиболее популярных форматов файлов (контейнеров и кодеков), это не означает, что он будет нормально воспроизводить любые файлы этих форматов, закодированные любым способом. Зачастую, файлы подготавливаются с нарушением определенных правил, и хотя они могут корректно воспроизводиться некоторыми программными плеерами на компьютерах, плеер DUNE может не иметь такой возможности (в силу того, что аппаратный декодер в плеере и/или программное обеспечения плеера не рассчитаны на воспроизведение таких «экзотических» файлов).

3 С ограничениями или ошибками в аппаратном или программном обеспечении плеера. Эти ограничения и ошибки потенциально могут быть устранены в новых версиях «прошивки». Следите за обновлениями.

* Если Вы считаете, что некоторый файл ошибочно не воспроизводится (или воспроизводится со сбоями) плеером, и хотите обратить на это внимание разработчиков «прошивки», то Вы можете сообщить об этом компании RusHD на ее форуме или по электронной почте. Приведите как можно больше информации о сути и способе воспроизведении проблемы, а также о самом файле: размер в байтах, тип контейнера (например: MKV, TS, AVI), тип видеокодека (например: MPEG2, H.264, VC1, MPEG4), тип аудиокодека для всех звуковых дорожек (например: AC3, DTS), частота кадров (например: 23.976, 24.0, 25.0, 29.97, 30.0), битрейт (например: 20 Mbit/sec). Если есть возможность – укажите ссылку для скачивания данного файла. При наличии ссылки, вероятность решения проблемы сильно повышается. При возникновении проблем со звуком обязательно укажите способ подключения к сопутствующей технике, точную модель Вашего приемного аудиооборудования и значения всех настроек плеера из раздела «Настройки звука».

ПРОБЛЕМА: при попытке войти в сетевую папку выдается сообщение «Нет доступа к сетевой папке».

РЕШЕНИЕ: вариантов решения проблемы может быть несколько.

1 Указан неправильный тип сетевой папки. Исправьте ситуацию, указав правильный путь к папке.

Если Вы подключаетесь к компьютеру под управлением операционной системы семейства Windows (2000, XP или Vista) и не знаете, что такое NFS-сервер, укажите тип сетевой папки "SMB".

2 Указан неправильный IP-адрес (или DNS-имя) сервера.

Если Вы используете DNS-имя, попробуйте использовать IP-адрес сервера. Убеди-тесь, что указан правильный IP-адрес сервера.

Эту информацию можно посмотреть на Windows-компьютере, в свойствах сетевого подключения.

- **3** Неправильно настроенное или неработающее сетевое соединение между плеером и сервером.
 - Убедитесь, что плеер и сервер правильно подключены к сети (проверьте подключение сетевых кабелей).
 - Убедитесь, что на плеере корректно настроены параметры сети (подразумевается меню настроек, подробности в разделе "Настройка сети").
 - Зайдите в меню настроек плеера, раздел "Системная информация", и убедитесь что в строке "IP-адрес" показывается правильный IP-адрес, и справа от IP-адреса указано "подключено".

Если Вы подключаетесь к Windows-компьютеру, выполните следующие действия: сначала узнайте IP-адрес плеера (смотрите в меню настроек, раздел "Системная информация"). Затем обратитесь к компьютеру: нажмите "Пуск", "Выполнить" и в командной строке введите "ping IP-адрес-плеера" (например: "ping 10.0.0.3"). Если на экране отобразятся сообщения об успешной отправке пакетов, значит, сетевое соединение между плеером и Windows-компьютер работает корректно.

4 Указано неправильное имя сетевой папки.

- Убедитесь, что указано правильное имя.
- При подключении к Windows-компьютеру: название общей (к которой открыт доступ) папки можно посмотреть в свойствах этой самой папки, на компьютере.

- Убедитесь, что сервер правильно настроен (к нужной папке открыт доступ).
- Убедитесь, что Вы можете получить доступ к общей папке с другого компьютера или сетевого устройства.
- **5** Указано неправильное имя пользователя/пароль (при подключении по протоколу SMB).
 - Убедитесь, что указаны правильные имя пользователя и пароль.
 - Убедитесь, что Вы можете получить доступ к общей папке с указанными именем пользователем и паролем с другого компьютера или сетевого устройства.
 - Для изменения настроек сетевой папки: выберите сетевую папку в файловом браузере. Выполните через контекстное меню команду "Изменить сетевую папку". В появившемся диалоге отредактируйте параметры сетевой папки. Нажмите кнопку "OK".
 - Для удаления сетевой папки: выберите сетевую папку в файловом браузере. Выполните через контекстное меню команду "Удалить сетевую папку".

ПРОБЛЕМА: нет доступа к внутреннему жесткому диску плеера по сети.

РЕШЕНИЕ: вариантов решения проблемы может быть несколько.

- **1** Неправильно настроенное или неработающее сетевое соединение между плеером и клиентским компьютером.
 - Убедитесь, что плеер и клиентский компьютер правильно подключены к сети (проверьте подключение сетевых кабелей).
 - Убедитесь, что на плеере корректно настроены параметры сети (смотрите меню настроек, раздел "Настройка сети").
 - Зайдите в меню настроек плеера, раздел "Системная информация", и убедитесь что в строке "IP-адрес" показывается правильный IP-адрес, и справа от IP-адреса указано "подключено".
 - Если Вы подключаетесь к Windows-компьютеру, выполните следующие действия: сначала узнайте IP-адрес плеера (смотрите в меню настроек, раздел "Системная информация"). Затем обратитесь к компьютеру: нажмите "Пуск", "Выполнить" и в командной строке введите "ping IP-адрес-плеера" (например: "ping 10.0.0.3"). Если на экране отобразятся сообщения об успешной отправке пакетов, значит сетевое соединение между плеером и Windows-компьютер работает корректно.
- 2 Неправильно введенный IP-адрес плеера.
 - Проверьте, что Вы вводите именно тот IP-адрес, который присвоен плееру в данный момент. Присвоенный в данный момент плееру IP-адрес можно посмотреть в меню настроек плеера, раздел "Системная информация".



Процедура восстановления прошивки:

В случае если процесс перепрошивки плеера в силу тех или иных причин закончился неудачей (иначе говоря плеер был выключен в процессе перепрошивки) восстановление рабочей версии прошивки в большинстве случаев возможно (за исключением тех случаев ,когда у новой микропрограммы есть изменения в части «ядро» и процесс апгрейда прерывается именно в при перезаписи «ядра». «Ядро» - это первые 15 процентов прошивки).

- Скопируйте файл прошивки с расширением DFF в корневой каталог USB накопителя (правильнее всего использовать ту же версию прошивки что была установленяа в плеере до начала процесса апгрейда)
- 2 Выключите плеер (используйте кнопку «power» расположенную непосредственно на самом плеере)
- 3 Подключите USB накопитель с заранее записанным файлом прошивки DUNE(dune_firmware.dff) к плееру.
- **4** Включите плеер.
 - ⁷ Плеер должен автоматически определить подключенный к нему USB накопитель и начать процедуру восстановления прошивки. На дисплее должна отобразиться следующая информвация: "RECOVER", "CHK 0", "CHK 1",..., "CHK 99", "REC 0", "REC 1", ..., "REC 99", "OK", "EJECT STORAGE AND REBOOT".
 - Если на дисплее вы видите надпись "ERR ..." то это сигнализирует об системной ошибке. Возможные варианты возникновения ошибок:
 - "ERR Ann", "ERR Bnn", "ERR Cnn": Проблема с файлом"dune_firmware.dff".
 - файл записан с потерей данных
 - файл прошивки предназначен для плеера другой модели
 - Файл не может быть прочитан с USB накопителя итд.
 - "ERR Dnn", "ERR Enn": Проблема с переносом данных (чаще всего возникает в случае если при переносе данных был вынут USB накопитель).
- 5 Отключите USB накопитель от плеера т сотрите с него файл "dune_firmware. dff"(Не подключайте вторично USB накопитель. Если файл не будет удален, то плеер будет вторично производить процесс восстановления прошивки).
- **6** Выключите плеер (используйте кнопку «power» расположенную непосредственно на самом плеере).
- 7 Включите плеер.

Восстановленная версия пошивки должна работать в обычном режиме.



Глава 10

Технические характеристики DUNE HD Base

Оптические диски*	BD-ROM, BD-R (RE), DVD-ROM, DVD-R (RW), CD, CD-R (RW)
Формат видеофайлов	MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, DVD-ISO, VIDEO_TS
Алгоритмы компресии видео	MPEG2, MPEG4, DivX, XVID, WMV9, VC1, H.264
Аудиоформаты	DD: AC3 (DD), EAC3 (DD+), Dolby True HD [lossless]; DTS: DTS HD High Resolution Audio (HRA), DTS HD Master Audio (MA) [lossless], decoding in PCM/analog, Bitstream on HDMI1.3.
Формат картинок	JPG, PNG, BMP
Формат субтитров	Plain text, SSA/AAS (MKV containers), SRT (с любыми поддерживаемыми видеофайлами), VOB
Процессор	Sigma Designs 8634 SoC
Системная память	RAM: 384 Mb ROM: 64 Mb (for control microprogramm) 2GB NAND flash
Доступные режимы отображения через HDMI v1.3	480i, 480p (60 Гц) 576i, 576p (50 Гц) 720p (50 Гц, 60 Гц) 1080i (50 Гц, 60 Гц) 1080p (24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц) 1024x768, 1280x1024, 1280x768, 1280x960, 1360x768, 1366x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200 (60 Гц)
Аналоговые видеовыходы	Component (Y, Pb, Pr), S-Video, composite (CVBS)
Аудиовыходы	Цифровые: optical Toslink и Coaxial, аналоговые: 7.1 выход и стерео 2RCA
Порты USB 2.0	2 x USB Host
Порты eSATA	1 x eSATA
Подключение к локальной сети	LAN Ethernet 100 Mbit/sec, LAN Ethernet 1000 Mbit/sec, Wi-Fi* * при установленных апгрейдах
Размеры, мм	Высота(без ножек) – 45мм, ширина – 430мм, глубина – 230 мм

*Доступно при подключенном модуле DUNE Blu-Ray и 2x HDD.

Размеры DUNE HD Base



* Примечание. Файлы с определенными особенностями кодирования или определенными сочетаниями контейнеров/кодеков могут не воспроизводиться плеером, либо воспроизводиться с ограничениями или некорректно. Следите за выходом новых «прошивок» (управляющих микропрограмм). Обновление «прошивки» устройства может решить проблемы с воспроизведением некоторых файлов. Данная процедура может выполняться пользователем самостоятельно, либо специалистом сервисного центра.



www.HDI.co.il

