

FULL HD 1080р Мультимедиа плеер

Содержание

1	Введение	4
	Функции мультимедиа	4
	Функции ввода/вывода	5
	Поддерживаемые форматы	6
	Установка и изменение настроек TV Out	7
	Меры предосторожности	8
	Остальные меры предосторожности	9
	Наименование кнопок и индикаторов	10
	Наименование интерфейсов	11
	Комплектация	12
	Дополнительные аксессуары	13
2	Подготовка к работе	14
	- Последовательность действий	14
	Типы поддерживаемых жестких дисков	15
	Установка жесткого лиска	16
		17
	Как совлащь папки и скопироващь файцы	1.8
		10
	Подсоединение к ТВ при помощи аудио/видео	τJ
	кабеля Соединение при помощи компонентного или DVI	20
	кабеля	21
	Соединение с 5.1СН аудиосистемой	22
	Соединение при помощи оптического или коаксиального кабеля	23
	Подсоединение к локальной сети	24
	Настройка функции NDAS	25
ર	Пульт дистанционного управления и SET-UP	27
5	MEAN	21
	Назначение кнопок пульта дистанционного управления	27
	Сообщение при загрузке и главное меню	28
	Назначение кнопок главного меню	29
	SETUP меню и порядок настройки	30

	Изменение настроек VIDEO
	Изменение настроек AUDIO
	Настройки ЕТС
	NETWORK. Настройки сети
	WIRELESS (автоматическая настройка)
	WIRELESS (ручная настройка)
	WIRELESS (настройка AD-HOC)
	Hастройки LAN Sharing (PC)
	Конфигурация сети под windows 2000 Установка IP адреса: Ethernet сеть с использованием прямого соединения
4	Воспроизведение мультимедийных файлов
	Использование функции JUKEBOX CREATOR(BGM ON)
	Воспроизведение видео
	Создание DVD-библиотеки
	Музыкальная библиотека
	Библиотека фотографий
	Подсоединение внешнего USB устройства
5	Обновление прошивки
6	на разделы
	Для Window 98SE/ME
	Для Window 2000/XP
	Для Window Vista
A	Устранение неисправностей
в	Спецификация



Введение

Обзор возможностей и функций HD360W.

Функции мультимедиа

Воспроизведение HD

HD360W поддерживает разрешение 1920 х 1080 с прогрессивной разверткой, поэтому вы можете воспроизводить предварительно записанные телевизионные программы в формате HDTV или любое другое цифровое видео, записанное при помощи HD камеры.

Поддержка видеоформатов

HD360W поддерживает большинство популярных видеоформатов, таких как HD файлы (tp, ts), WMV9, WMV9 HD, MPEG1/2, MPG, MPEG4(DivX, Xvid) и др.

Функция DVD JUKE BOX

Так как HD360W поддерживает ISO и IFO файлы, вы можете скопировать содержание DVD-диска на жесткий диск HD360W и просматривать фильмы, так же, как если бы это был обычный DVD-плеер. Вы можете хранить на жестком диске HD360W столько фильмов в формате DVD, на сколько это позволит объем жесткого диска, и просматривать их тогда, когда вам это будет удобно.

Функции Auto Playback, Bookmark и Section Repeat

После того, как воспроизведение одного файла закончилось, воспроизведение (имя файла должно отличаться от предыдущего) начнется следующего автоматически. Если вы отметите определенный момент в фильме во время воспроизведения при помощи кнопки "BOOKMARK", которую вы найдете на пульте вы дистанционного управления, можете запустить воспроизведение С отмеченного момента. Функция 'Section Repeat' позволяет вам осуществлять повторение определенной части фильма. Функция 'Section Repeat' может особенно пригодиться при изучении иностранного языка, если вы смотрите фильм оригинальным звуком, или же при просмотре каких-либо С предварительно записанных спортивных передач.

Функция Music JUKE BOX

Так как HD360W поддерживает большинство аудиоформатов, таких как MP3, Ogg Vorbis, WMA, WAV, M3U и PLS вы можете хранить эти файлы на жестком диске HD360W и воспроизводить их в любое время. Также вы можете создать свой собственный плей-лист при помощи функции 'JUKE BOX CREATOR', и воспроизводить его в качестве фоновой музыки (функция BGM).

Цифровой фотоальбом

При помощи HD360W вы можете просматривать фотографии на большом экране или телевизоре. Для этого у HD360W есть функции 'Photo Slide Show' и 'BGM (фоновая музыка)'.

- 4 -

Функции ввода/вывода

Вывод аналогового звука 5.1 и 2-х канального Down Mix

HD360W может выводить аналоговый аудиосигнал (декодированный сигнал), а также может аппаратно преобразовывать цифровой сигнал (высококачественный аудиосигнал в формате AC3, DTS) в аналоговый. звук 5.1 можете воспроизводить без Поэтому вы наличия дополнительного дорогостоящего устройства, например, DTS декодера ресивера. HD360W поддерживает или функцию сведения звуковой дорожки (down mix), поэтому те пользователи, у которых есть только двухканальная аудио система (2.0, 2.1), также смогут прослушивать многоканальный аудиотрек в стерео режиме.

DVI разъем

HD360W имеет DVI разъем, при помощи которого вы сможете выводить цифровой высококачественный сигнал без каких-либо искажений изображения. Пользователи, которые имеют телевизоры или видеопанели с HDMI портом, могут воспользоваться DVI-to-HDMI для подключения проводом DVI-HDMI своей переходником или аппаратуры.

Передача файлов по проводным/беспроводным сетям

Минуя процесс копирования файлов с PC на жесткий диск HD360W по USB, вы можете передавать по сети различные медиафайлы с PC на HD360W и воспроизводить их на телевизоре.

Wireless LAN модуль и антенна

Так как у HD360W есть модуль Wireless LAN (Wi-Fi), который поддерживает функцию turbo, функцию защиты WEP, и имеет высокочувствительную 5dBi антенну, вы можете легко подключить HD360W к любой беспроводной сети.

Интерфейс USB2.0 для подключения внешних USB устройств

HD360W имеет два разъема USB2.0, по которым вы можете подключить внешние USB устройства, например, внешний HDD накопитель, USBфлэшку, цифровую камеру и др.

Внешний накопитель

HD360W может быть использован в качестве внешнего USB накопителя, подключаемого к вашему PC по высокоскоростному USB2.0 соединению.

- 5 -

Поддерживаемые форматы

Видео	HD файлы (tp,ts), Windows Media 9, Windows Media 9 HD
	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, DivX FULL HD, Xvid, Xvid
	FULL HD, MPEG1, MPEG2(IFO, VOB, ISO)
Субтитры	SMI, SUB, SRT
Звук	MP3, Ogg Vorbis, WMA, WAV, AC3, DTS
Изображение	JPEG, BMP, PNG

Необходимая минимальная скорость передачи

Формат	Проводная/беспроводная сеть	USB2.0
MPEG1/2	12Mbps	10Mbps
DivX, Xvid	1.5Mbps	1.5Mbps
WMV9	8Mbps	8Mbps

• Даже если формат видеофайла упомянут в вышеприведенной таблице, он может не воспроизводиться надлежащим образом в случае, если разрешение и скорость передачи видеосигнала выше указанных в таблице значений.

• Даже если формат видеофайла упомянут в вышеприведенной таблице, он может не воспроизводиться надлежащим образом из-за недостаточной скорости (производительности) внешнего USB устройства или скорости (производительности) какого-либо другого устройства, подключенных к сетевой среде.

• Если даже формат видео указан в вышеприведенной таблице, он не будет воспроизведен, если кодирование файла было осуществлено с использованием кодеков GMC или QPEL.

• AVI (Audio Video Interleaved) - стандартный формат файла, содержащего перемежающиеся аудио- и видеоданные. Формат AVI может содержать в себе различную комбинацию кодеков. Поэтому, не смотря на то, что HD360W поддерживает воспроизведение большинства AVI файлов, могут быть такие AVI файлы, которые не будут воспроизводиться надлежащим образом устройством HD360W.

• Субтитры будут поддерживаться только в том случае, если имя файла, содержащего субтитры, идентично файлу, содержащему сам фильм.

• Аудиофайлы, кодировка которых проводилась с использованием технологии защиты от копирования, не будут воспроизведены надлежащим образом.

• Не смотря на то, что HD360W может отображать JPEG изображения с разрешением 2048 x 1352, отображение JPEG файлов с размером, превышающим 1920 x 1080, может быть некорректно.

Установка и изменение настроек TV OUT



Меры предосторожности

Не бросайте и не ударяйте устройство, так как это может вызвать серьезные повреждения



Не трогайте вилку электропитания влажными руками



Hи в коем случае не разбирайте устройство. Это может привести к замыканию, появлению дефектов или другим проблемам. Для установки или замены внутреннего жесткого диска откройте дверцу на задней панели.





Не подвергайте устройство
 воздействию высоких температур,
 высокой влажности,
 электромагнитного излучения и
 прямых солнечных лучей.



Держите устройство отключенным во время грозы или в случае, если вы не используете его на протяжении долгого периода времени.



Остальные меры предосторожности

- Убедитесь в том, что вы используете именно тот сетевой адаптер, который был включен в комплект поставки HD360W. Использование другого адаптера может вызвать поломку устройства, привести к загоранию и т.д.
- Продолжительное использование HD360W в условиях отсутствия вентиляции и в помещениях с повышенной температурой (например, в машине) может привести к возникновению проблем с работой устройства.
- Ни в коем случае не направляйте луч оптического глазка пульта дистанционного управления в глаза, это может привести к негативному воздействию на ваше зрение.
- В случае если вы не собираетесь пользоваться устройством на протяжении долгого времени, извлеките батарейки из пульта дистанционного управления.
- Для очистки наружной поверхности HD360W используйте кусок мягкой ткани, смоченной в небольшом количестве воды с разведенной в ней моющим средством. Непосредственно перед протиркой поверхности тщательно отожмите тряпку, после того как вы протрете поверхность моющим средством, протрите ее сухой чистой тряпкой.
- Убедитесь в том, что HD360W надежно подключен к сети электропитания. В случае отключения устройства от сети электропитания во время работы (видео/аудио воспроизведения, передачи файлов, обновления прошивки и т.д.), необходимо проверить жесткий диск при помощи Windows утилиты (Scan Disk) после подключения его к вашему компьютеру.
- При отключении HD360W от USB порта вашего компьютера используйте функцию безопасного отключения устройства ('USB device safety removal').
- При подключении при помощи SATA, S-Video или DVI кабеля будьте осторожны, чтобы избежать повреждения штырьков разъема.

- 9 -

Наименование кнопок и индикаторов



Наименование интерфейсов - задняя панель



Комплектация

В комплекте с HD360W вы найдете следующие элементы







□ HD360W

Пульт дистанционного
Батарейки ААА

управления







пользователя



□ A to B USB кабель



аудио/видео кабель



5dBi беспроводная антенна



🗆 Композитный 👘 Компонентный

видеокабель





Дополнительные аксессуары (опционально)

Если вам понадобятся ниже перечисленные аксессуары, вы можете приобрести их в любом соответствующем магазине.







Переходник DVI to Переходник DVI to D-SUB

HDMI

DVI-I кабель







Коаксиальный кабель

Оптический кабель

S-VIDEO кабель



LAN кабель



Подготовка к работе HD360W

Последовательность действий

- 1. Проверьте наличие всех соответствующих комплектующих.
- 2. Установите жесткий диск HDD в корпус HD360W согласно инструкции (обратите внимание: джампер жесткого диска должен быть установлен в позиции Master, для SATA II жестких дисков джампер должен стоять в положении SATA I).
- 3. Подсоедините адаптер электропитания к HD360W, затем соедините HD360W с компьютером посредством USB кабеля.
- 4. Включите HD360W (при помощи кнопки Power на передней панели, или при помощи кнопки Power на пульте дистанционного управления).
- 5. В случае если устанавливаемый вами жесткий диск не отформатирован, вначале отформатируйте его.
- 6. Скопируйте медиа файлы с вашего компьютера на жесткий диск HD360W.
- 7. После того как процесс копирования файлов будет завершен, отсоедините HD360W от компьютера.
- 8. Подсоедините HD360W к телевизору и/или аудиосистеме.
- 9. Включите HD360W и измените настройки при помощи SET-UP меню, если это необходимо. Рекомендуется перезагрузить HD360W в том случае, если вы заново подключили его к локальной сети.
- 10. Теперь вы можете использовать HD360W.

Типы поддерживаемых носителей информации - жестких и оптических дисков (HDD & CD/DVD)

Размер HDD	Тип HDD	Емкость HDD	Число об./мин. HDD	Буферная память HDD
3.5″ SATA HDD*	SATA I или II	Диск любой доступной емкости	5400-7200 и более	От 2Мб и более
NAS HDD	LAN 10/100 WiFi b/g	Диск любой доступной емкости	5400-7200 и более	От 2Мб и более
USB 2.0 HDD/flash	USB HDD/Flash	Диск любой доступной емкости	5400-7200 и более	От 2Мб и более
USB 2.0 CD/DVD**	USB CD/DVD	Диск CD 700МВ Диск DVD 4.7- 9Гб	_	От 2Мб и более
*Файловая систе	ма жестких	дисков должна	быть: FAT16,	FAT32,
NTFS, EXT2, EXT3	3 (Linux/Uni	.x)		
**Для поддержки	оптически	х дисков необх	одимо дополн	ительно
приобрести приво	од CD/DVD с	USB 2.0 интерфей	йсом.	

Установка жесткого диска

 Переместите блокиратор по направлению "ОРЕ№→. Аккуратно откройте крышку.



3. Аккуратно вставьте жесткий диск внутрь NTD36HD.

 Внутри вы найдете крепление для жесткого диска. Переместите его по направлению(#1) и закрепите в позиции (#2).



4. Закрепите диск при помощи крепления, как это показано на



5. Подсоедините SATA и кабель питания так, как это показано на рисунке





 Закройте крышку и переместите блокиратор по направлению



Соединение с компьютером

Для того чтобы скопировать файлы с вашего компьютера на HD360W, выполните следующие действия.



Для пользователей Windows ME/ 2000/XP/Vista

1. Включите компьютер.

2. Подсоедините HD360W к компьютеру при помощи USB кабеля. Подключите HD360W к адаптеру электропитания и включите.

3. Подождите, пока ваш компьютер не распознает HD360W как USB устройство хранения (USB mass storage).

4. Проверьте, корректно ли ваша операционная система распознала устройство HD360W. Для этого отформатируйте жесткий диск плеера (раздел 6), откройте «Мой компьютер» ("My Computer"), в нем должен появиться новый накопитель.

Для пользователей Windows 98SE

До подключения HD360W к компьютеру, вам необходимо установить соответствующие драйверы для Windows 98SE.

После того, как вы скачаете драйверы, распакуйте их при помощи соответствующего архиватора и запустите файл HD360W_98setup.

Подсоедините HD360W к компьютеру при помощи USB кабеля. Подключите HD360W к адаптеру электропитания и включите. Подождите, пока ваш компьютер не распознает HD360W как USB устройство хранения (USB mass storage).

Для этого отформатируйте жесткий диск плеера (раздел 6), откройте «Мой компьютер» ("Му Computer"), в нем должен появиться новый накопитель.

Как создать папку и скопировать файлы

Выполните следующие действия для того, чтобы скопировать папку и файлы с вашего компьютера на жесткий диск HD360W.

• Если жесткий диск не имеет логических разделов или не отформатирован, то выполните следующее:

- Рекомендуется форматирование в файловую систему NTFS вместо FAT32. HD360W поддерживает наличие нескольких логических разделов на одном жестком диске.
- Обратите внимание: Первичный раздел должен быть больше одного (1)

 ※ Для того чтобы разделить диск на несколько логических разделов обратитесь к главе 6.
 • Если вы создаете папки на жестком диске HD360W, то рекомендуется называть их как `MOVIE', `MUSIC', `PHOTO' и копировать в них соответствующие типы файлов.

- Папка 'MOVIE' соответствует кнопке 'MOVIE' на пульте дистанционного управления и иконке 'BИДЕО' основного меню.
- Папка 'MUSIC' соответствует кнопке 'MUSIC' на пульте дистанционного управления и иконке 'MY3ЫКА' основного меню. То же самое относится и к папке 'PHOTO'.
- Также вы можете создавать и другие папки с любыми именами.

• Не храните слишком много файлов в одной папке.

- Рекомендуется создавать несколько подпапок и хранить файлы по частям.
- В случае если вы создали на жестком диске несколько логических разделов в файловой системе FAT32, не рекомендуется хранить файлы объемом более 3 Гб в одной папке.
- Если имя файла (папки) слишком длинное или имеет слишком много специфических символов, пробелов или знаков препинания, то могут возникнуть некоторые проблемы при попытке открыть этот файл (папку).
 - В этом случае измените или сократите имя файла (папки).

• Видео файл и файл с соответствующими субтитрами должны находиться в одной и той же папке.

Видео файл (файл фильма) и файл с субтитрами должны находиться в одной и той же папке. Имена файлов должны быть одинаковыми за исключением их расширения.

TID.	Отсоединение HD360W от компьютера
6	после завершения процесса копирования

После того, как все файлы будут скопированы, убедитесь в том, что вы правильно отсоединили HD360W от вашего компьютера, в противном случае скопированные файлы могут быть повреждены.

Отсоединение от компьютера

Для того чтобы правильно отсоединить HD360W от вашего компьютера, выполните следующие действия.

1. Дважды щелкните по безопасного иконке извлечения устройства "Safely remove USB". 2. Щелкните ПО кнопке «Остановить» ("Stop") после выбора соответствующего USB устройства ("USB Mass Storage Device").





Когда появится
 сообщение, как это показано
 на картинке, отсоедините
 USB кабель, соединяющий
 HD360W и ваш компьютер.



Подсоединение к телевизору при помощи аудио/видео кабеля

Отключите электропитание HD360W и телевизора, затем соедините их так, как это показано ниже...



- Композитный аудио/видео кабель обычно используется для соединения с телевизором или видеомагнитофоном. Кабель одновременно передает композитный видеосигнал и 2-х канальный аудио сигнал.
- Соедините при помощи желтого кабеля композитный видеовыход (Composite) HD360W и видеовход (VIDEO) вашего телевизора.
- Соедините при помощи красного кабеля аудио выход (FRONT-R) HD360W и аудио вход (R) вашего телевизора или аудиосистемы.
- Соедините при помощи белого кабеля аудио выход (FRONT-L) HD360W и аудио вход (L) вашего телевизора или аудиосистемы.
- Вы можете ориентироваться по цветам кабелей и разъемов.
- Будьте внимательны и не перепутайте композитные разъемы с компонентными (Y, Pb, Pr), которые располагаются ниже на задней панели HD360W.
- Если вы хотите использовать цифровой аудио выход (Optical, Coaxial), то вам не нужно использовать композитные аудио кабели (красный и белый).
- В случае если ваш телевизор имеет S-Video видеовход, то вы можете использовать его, подсоединив соответствующий видеокабель, так как он передает более качественный сигнал. (Обратите внимание: так как в комплект поставки не входит S-Video кабель, вам необходимо будет приобрести его отдельно).
- Для получения более подробной информации обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему телевизору.

Соединение при помощи компонентного или DVI кабеля

Если вы хотите соединить HD360W с HDTV телевизором или плазменной панелью, действуйте, как это показано ниже...



Соединение при помощи компонентного кабеля



Соединение при помощи DVI кабеля

- Во избежание каких-либо возможных проблем, перед коммутированием устройств отключите их от сети электропитания.
- Обратите внимание: так как в комплект поставки не входит DVI кабель и соответствующие переходники, вам необходимо будет приобрести их отдельно.

Соединение с 5.1 аудиосистемой

Если вы хотите подсоединить вашу 5.1 аудиосистему к HD360W, используйте схему соединения, приведенную ниже.



- Для коммутации оборудования вам необходимы соответствующие аудио кабели. Так как данный вид коммутации не включен в комплект HD360W, то вам необходимо будет приобрести кабели отдельно.
- Подсоедините вашу аудиосистему согласно приведенной схеме.
- Если аудио выход на колонке или аудиосистеме представляет собой 3.5 стерео джек, то вам необходимы соответствующие 3.5 аудио кабели. Согласно ниже приведенной картинке, соедините между собой все колонки.



Соединение при помощи оптического или коаксиального кабеля

Если вы хотите получить высококачественный цифровой звук, используйте оптический (Optical) или коаксиальный (Coaxial) кабели.



- Так как оптический и коаксиальный интерфейсы передают цифровой аудио сигнал, вам понадобится дополнительное устройство типа DTS декодера (или ресивера).
- Во избежание каких-либо возможных проблем, перед коммутированием устройств отключите их от сети электропитания.
- Обратите внимание: так как в комплект поставки не входит оптический и коаксиальный кабели, вам необходимо будет приобрести их отдельно.
- Убедитесь в том, что вы подключаете оптический кабель соответствующим концом.
- Не смотрите на оптический свет, идущий из оптического разъема, так как это может пагубно отразиться на вашем зрении.

Подсоединение к локальной сети

Для того чтобы подсоединить HD360W к сети вам понадобиться дополнительное оборудование.

Прямое подключение к PC по Ethernet



Подсоедините HD360W к компьютеру посредством «cross LAN» кабеля.

* Необходимое оборудование.

- «Cross LAN» кабель.
- Компьютер с установленной OC Windows и Ethernet разъемом.

Подключение к компьютеру посредством маршрутизатора



Подсоедините HD360W и компьютер к маршрутизатору или HUB свитчеру при помощи двух «прямых» кабелей.

- Необходимое оборудование.
 - 2 «прямых» кабеля.
- Компьютер с установленной ОС Windows и Ethernet разъемом
- Маршрутизатор или HUB свитчер

Беспроводное

соединение

посредством

беспроводного

маршрутизатора



Подсоедините HD360W и компьютер к беспроводному маршрутизатору при помощи «прямого» кабеля для PC.

- * Необходимое оборудование.
- «Прямой» кабель для PC.
- Компьютер с установленной OC Windows и Ethernet разъемом

Беспроводной маршрутизатор
 Обратите внимание, что...
 Радиосигнал может быть отражен какими-либо помехами или поглощен другими сигналами.
 Емкие медиафайлы как, например, НD или DVD, не передаются корректно при использовании беспроводного соединения.



Настройка функции NDAS

Системные требования

- Windows® 2000 / XP / 2003 / Vista
- 233 MHz Pentium® II или выше
- 64 MB RAM (128 MB рекомендовано)
- CD-ROM для установки программного обеспечения

(Для установки драйвера на MAC OS и Linux/Unix системы, необходимо скачать последнюю версию драйверов с сайта <u>www.iconbit.ru</u>)

Начало установки

Вставьте установочный диск с драйвером NDAS из комплекта поставки в Ваш CD/DVD - привод. (Рекомендуем перед установкой проверить обновления ПО на сайте - www.iconbit.ru) Следуйте подсказкам мастера установки драйвера NDAS.

После установки драйвера возможно потребуется перезагрузить ПК

Внимание: Если Вы используете firewall или другие защитные программы, пожалуйста, отключите их перед началом установки драйвера NDAS.

После установки драйвера, и подключения плеера по приведенной выше схеме к компьютеру по LAN или WiFi сети.

Необходимо зарегистрировать Ваш плеер, как новое NDAS устройство.

Нажмите на иконку NDAS Мастера управления устройствами NDAS, находящуюся на системной панели в правом нижнем углу рабочего стола.

Нажмите «Зарегистрировать новое устройство...»

ICONBIT_HD360W_LAN	×
■ ICONBIT_HD360W_WiFi	▶
Зарегистрировать новое устройство	
Обновить статус	_
О программном обеспечении NDAS	
Опции	_
Выход	
	-

	Мастер регистрации устройств NDAS
Следуйте подсказкам мастера регистрации новых устройств NDAS. Во время регистрации плеер должен быть подключен к ПК через LAN или WiFi сеть. Если Вы не используете роутеры или свичи, можете подключить плеер cross кабелем.	Оббро пожаловать в Мастер роистроиств NDAS Астер поможет Вам зарегистрировать NDAS устройство. Для перехода к следующему этапу, пожалуйста, сделайте следующему этапу, пожалуйство. Присоедините устройство к сети. - Присоедините устройство к сети. Включите NDAS устройство. - Присоедините NDAS устройство. Для продолжения нажмите Далее. - Мехt > Салсе!
	мастер регистрации устройств NDAS
В данном окне требуется ввести имя подключения к	Имя устройства NDAS Введите имя для устройства NDAS.
Вашему плееру.	Пожалуйста, введите имя для NDAS устройства. Это имя будет использовано для идентификации устройства только в вашей системе.
Рекомендуем использовать комбинацию понятную Вам.	Длина имени не может превышать 30 символов.
Haпример ICONBIT_HD360W_LAN	Пожалуйста, введите имя
- для подключения с использованием LAN (RJ45) кабеля. Для одного плеера можно создать несколько подключений.	По окончании нажмите Далее.
	< <u>Back</u> <u>Next</u> > Cancel
В данном окне необходимо	Мастер регистрации устройств NDAS
или WiFi интерфейсу.	Введите идентификационный номер устройства NDAS для регистрации. Введите идентификационный номер устройства NDAS для регистрации.
Эти данные Вы найдете перевернув ваш плеер – на лне плеера, рядом с	Для регистрации NDAS устройства, пожалуйста, введите идентификационный номер. Идентификационный номер и ключ для доступа на запись находятся на нижней грани NDAS диска
контейнером для установки HDD.	Пожалуйста, введите идентификационный номер. DFGRF GRGER GEWEE KGLRK
Коды разделяются для различных подключений LAN/WiFi.	Ключ на запись необходим для подключения устройства в режиме чтения/записи. Он состоит из 5 символов. Пожалуйста, введите ключ, разрешающий запись на диск. (Опционально) •••••
Мастер регистрации использует эти колы пля	по окончании нажии је далее. Если идентификационный номер или ключ на запись неверны, кнопка Далее будет неактивна.
поиска и подключения к плееру.	<back next=""> Cancel</back>
Храните эти коды, и не дове	эряйте их посторонним лицам. Имея доступ к

Хран Вашей сети и пароли на чтение/запись - любой пользователь получает полные права на копирование, запись и удаление любых данных в вашем плеере.

Вы можете дать пароль на чтение - для открытие доступа на чтение и копирование данных с плеера. Если Вам это необходимо.

Теперь ваш плеер подключен.



Пульт дистанционного управления

и SET-UP меню

Назначение кнопок пульта дистанционного управления



Сообщение при загрузке и главное меню

При включении HD360W появится следующее сообщение.

1. Сообщение при загрузке

Данное сообщение отображается при загрузке устройства.



TID.	В случае	если	сообщение	не
6-	отображается.			
Режим TV Out и	значально установ	злен как РА	L/Composite. Ec	IN
после включения	устройства на эн	сране ничего	о не отображается	ब ,
попробуйте изме	нить режим TV О	ıt нажатием	кнопки TV OUT	с
интервалом в 2-	3 секунды на пули	ъте дистанц	ионного управлени	ия
или на передней	панели HD360W.			

2. Экран главного меню

Экран главного меню отображается так, как это показано на картинке, приведенной ниже.

Главное меню выглядит не так сложно, и состоит из нескольких иконок: MOVIE, MUSIC, PHOTO, USB HOST, Network и JUKE BOX(BGM). Для получения более подробной информации по каждой из иконок, перейдите на следующую страницу.

Назначение иконок главного меню

в главном меню вы найдете ниже представленные иконки. При иконок вы увидите файлы, которые выборе каждой из хранятся в соответствующей устройстве папке соответствующем или на хранения.











JUKE BOX

Иконка USB 1 или 2

Иконка MOVIE

Иконка MUSIC

Иконка РНОТО

использовать файлы и управлять ими.

будет удобнее использовать файлы и управлять ими.

будет удобнее использовать файлы и управлять ими.

Если к USB портам HD360W подключены какие-либо устройства, то данные USB иконки будут активны. Если к USB портам HD360W не подключено никаких устройств, то соответственно иконки будут не активны, и вы не сможете к ним обратиться.

При выборе иконки MOVIE, вы сможете просмотреть все содержимое папки MOVIE, хранящейся на жестком диске HD360W. Если вы создадите папку MOVIE в корневой директории диска, то вам будет удобнее

При выборе иконки MUSIC, вы сможете просмотреть все содержимое папки MUSIC, хранящейся на жестком диске HD360W. Если вы создадите папку MUSIC в корневой директории диска, то вам

При выборе иконки PHOTO, вы сможете просмотреть все содержимое папки PHOTO, хранящейся на жестком диске HD360W. Если вы создадите папку PHOTO в корневой директории диска, то вам

Иконка NETWORK

Если HD360W подключен к локальной сети по проводной или беспроводной связи, то данная иконка будет активна. В противном случае, иконка будет не активна, и вы не сможете к ней обратиться.

Иконка JUKE BOX

Если вы создали плей-лист при помощи функции "JUKEBOX CREATOR", то вы можете включить воспроизведение музыки в любое время, нажав кнопку BGM на пульте дистанционного управления. Название воспроизводимого трека будет отображаться в иконке JUKE BOX.

P TIP	В случ РНОТО	4ae o:	гсутстви	я папон	C MOVII	E, MU	JSIC,
В случае отсул	гствия г	апок	'MOVIE',	'MUSIC'	или 'Р	HOTO'	на
жестком диске	HD360W,	будут	отображат	ъся все	файлы	и паг	іки,
хранящиеся в кој	рневой ді	иректор	рии диска	HD360W.			

Меню SETUP и порядок настройки

Если вы хотите изменить значение настроек до использования HD360W, вы можете открыть меню SETUP, так как это показано на рисунке, нажав кнопку SETUP на пульте дистанционного управления или в настройках HD360W.



- Меню SETUP состоит из следующих элементов: VIDEO, AUDIO, ETC, NETWORK, WIRELESS, EXIT. Вы можете выбрать любой из элементов при помощи кнопок с навигационными стрелками влево/вправо на пульте дистанционного управления или на панели HD360W.
- Для того чтобы изменить значения настроек, выберите интересующий вас раздел, после чего отобразятся соответствующие подразделы. Вы можете выбрать подраздел меню при помощи кнопок с навигационными стрелками вверх/вниз.
- После выбора подраздела нажмите кнопку ОК/Выбор. После этого появится значения настроек, которые вы можете изменить
- После того как вы выберите одно из изменяемых значений настройки при помощи кнопок с навигационными стрелками вверх/вниз, нажмите кнопку ОК/Выбор. После этого выбранное вами значение будет применено и сохранено.
- Если вы хотите выйти без изменения настроек, нажмите кнопку RETURN/Назад до того, как вы нажмете кнопку ОК. При нажатии кнопки RETURN/Назад вы вернетесь на один шаг назад.
- После завершения процесса настройки вы можете вернуться в главное меню, несколько раз нажав кнопку RETURN, либо нажав кнопку SETUP, либо выбрав иконку EXIT/Bыход.

30

Изменение настроек VIDEO

При выборе иконки VIDEO в меню SETUP появятся соответствующие подпункты, как это показано на рисунке.

• TV Standard (ТВ стандарт)

- ⇒ NTSC :Корея, Северная Америка
- ⇔ PAL : Европа

• TV Type (Тип TB)

⇒ 4:3 (для обычных TB)

⇔16:9(для широкоэкранных ТВ, например HDTV или плазменных панелей)

• Display (Размер экрана)



➡ Original(Letter Box):

Выберите эту опцию, если вы просматриваете широкоформатное кино (16:9) на обычном 4:3 телевизоре. В верхней и нижней частях экрана будут черные поля.



⇔ Pan & Scan:

Выберите данную опцию, если вы хотите подстроить отображение широкоформатного кино (16:9) для обычного 4:3 телевизора. Изображение

будет обрезано с правой и левой сторон, черные поля снизу и сверху исчезнут.

⇒ Full Screen: Выберите эту опцию, если вы хотите, чтобы видеоизображение полностью занимало



ТВ экран, вне зависимости от оригинального соотношения сторон кадра. В этом случае, соответственно с оригинальным соотношением сторон кадра, размер отображаемого изображения будет растянут вверх/вниз или вправо/влево.

• Video Out (видеовыход)

⇒ Composite/S-Video: В случае подсоединения к телевизору по композитному, S-Video или компонентному 480i интерфейсу.

⇒ Component (each Mode): В случае подсоединения к телевизору по компонентному (Y, Pb, Pr) интерфейсу.

⇒ DVI (Auto или each Mode): В случае подсоединения к телевизору по DVI интерфейсу.

⇒ VGA (each Mode): В случае подсоединения к монитору через переходник DVI to RGB.

При нажатии кнопки TV OUT на пульте дистанционного управления или панели HD360W несколько раз, вы можете изменить TB стандарт и режим Video Out.

Стандарт ТВ Композит/S-Video Тип ТВ Компонетный 576р Размер экрана Компонетный 720р Video Out Компонетный 1080 **DVI** Auto **DVI 576p** DVI 720p **DVI 1080** DVI 1080p 1.1.162 Выбор 🙆 Назад 🚺 Выход

Изменение настроек AUDIO

При выборе иконки AUDIO в меню SETUP появятся соответствующие подпункты, как это показано на рисунке.

• SPDIF

⇒ **Down mix**: При выборе данной опции все форматы цифрового аудио сигнала (PCM, MP3, AC3, DTS) будут кодировать в аналоговый сигнал. Так что вы сможете слушать звук без какого-либо дополнительного DTS декодера (или ресивера).

⇒ Pass through: При выборе данной опции цифровой сигнал будет выводиться напрямую

цифровой сигнал будет выводиться напрямую без дополнительного кодирования. Поэтому вам нужен отдельный ресивер или декодер для прослушивания звука через цифровые аудио интерфейсы (оптический, коаксиальный).

• Аудио Каналы

⇒ 2 ch: При выборе данной опции будет выводить двухканальный аудио сигнал.
Если вы используете двухканальные колонки, то вам следует выбрать данную опцию.

⇒ 5.1 ch: При выборе данной опции будет выводиться аналоговый сигнал в формате 5.1. Без необходимости использования дополнительного декодера или ресивера, вы можете напрямую подключить свою 5.1 аудиосистему.

• Звуковые эффекты

⇒ **Оп:** При включении и отключении HD360W вы услышите соответствующий сигнал.

⇒ **Off:** При включении и отключении HD360W вы ничего не услышите.

• Музыкальный режим

⇒ Композиция: Воспроизведение только выбранного аудиофайла.

⇒ Папка: Воспроизведение по порядку всех аудиофайлов в папке.

Случайное: Воспроизведение в хаотичном режиме всех аудиофайлов в папке.



SPDIF Аудию каналы Зауковые эффекты Музыкальный режи

ЕТС (другие) настройки

При выборе иконки ETC в меню SETUP появятся соответствующие подпункты, как это показано на рисунке.



- Время фото в слайдшоу: Управление временным интервалом смены изображения во время слайд-шоу ⇒ 3sec, 5sec, 10sec ~ 60sec (всего 9 уровней).
- Язык меню: Смена OSD языка.
- Цвет субтитров: Смена цвета субтитров 🗢 доступно 9 цветов.

• Размер субтитров: Смена размера шрифта субтитров ⇒ Доступно два размера (Большие/Маленькие).

- Фоновое воспроизведение: Смена фона главного меню на любое другое изображение. ⇒ Вы можете выбрать файл изображения, хранящегося на жестком диске HD360W или из любой другой папки по сети.
- Фоновое воспроизведение по умолчанию: Использование оригинального фона, отмена установленного пользователем фона.
- Заводские настройки: Сброс всех установленных пользователем настроек и возврат к фабричным настройкам.

• Обновление прошивки: Выбор файла прошивки и обновление на более позднюю версию.

NETWORK. Настройки сети

При выборе иконки NETWORK в меню SETUP появятся соответствующие подпункты, как это показано на рисунке.



• Соединение: Вы можете выбрать либо "LAN сеть." (для проводного соединения по Ethernet) или "Wi-Fi сеть" (беспроводное соединение) или в зависимости от того типа соединения, которое вы хотите установить.

- Статус соединения: Отображает статус текущего соединения.
- Настройки адреса:
- ⇒ DHCP (Auto IP): IP адрес будет присвоен автоматически.

⇒ Статичный IP: IP адрес должен быть присвоен пользователем вручную, используя прямое Ethernet подключение к компьютеру. Введите IP адрес, Маску подсети и Шлюз по умолчанию.

Соединение	LAN сеть
Статус соедине Настройки адре IP адрес Маска подсети Шлюз по умолч	255 [255].255 [000]
MAC (wired)	00.17 88:00.77 89

• MAC (wired): Отображает MAC адрес проводной LAN сети.

WIRELESS (автоматическая настройка)

В этом разделе объясняется, как автоматически настроить беспроводную сеть для соединения с устройствами, подключенными к сети. Вам не нужно изменять какие-либо настройки вручную.

Поиск доступных сетей

Выберите для поиска доступных точек доступа.



Список доступных сетей

Выберите точку доступа, которую вы хотите использовать, и нажмите кнопку ОК.

Поиск доступных сетей					
ESSID	CH	SIG E	NCRYP	AUTH	TYPE
tascom	1	61%	NONE	OPEN	APMode
Proaudio	2	61%	TKIP	WPAPSK	APMode
tascom	5	63%	NONE	OPEN	APMode
default		63%	TKIP	WPAPSK	APMode
Sokol_3	6	59%	AES	WPAPSK	APMode
Sokol_2	6	57%	AES	WPAPSK	APMode
tascom	7	59%	NONE	OPEN	APMode
P4P	10	59%	WEP	OPEN	APMode

P TIP	Установка	ESSID	в	качестве	`hidden'
	(скрытый)	или	уста	ановка	'Password'
(пароля) для АР.					
В случае, когда вы устанавливаете ESSID как `hidden' (скрытый) или					
когда вы устанавливаете пароль для AP, вам необходимо самостоятельно					
ввести имя ESS	ID или пароль	. Для ве	вода и	мени ESSID	или пароля,
HD360W выведет специальное окно.					

Проверка "ESSID"

Вы можете проверить правильность значений настройки ESSID, канал и т.д. Значения настроек должны настройками совпадать С беспроводного маршрутизатора (или точки доступа) или компьютера.

Затем вы можете нажать кнопку "RETURN/Назад" для сохранения настроек и выхода из меню.

Получение IP адреса

HD360W получит новый IP адрес от вашего маршрутизатора. Процесс займет примерно 30 ~ 60 секунд.



Проверка активизации иконки NETWORK

Иконка Сеть будет активна, если подключение к сети произошло успешно.








WIRELESS (ручная настройка)

В этом разделе объясняется, как вручную настроить беспроводную сеть для соединения с устройствами, подключенными к сети.

- До начала настройки, убедитесь в том, что в разделе NETWORK соединение (Connection) установлено как «Wi-Fi сеть».
- Если вы работаете в беспроводной сети, то все устройства, подключенные к сети, должны иметь идентичные настройки ESSID, Канал, Wi-Fi безопастность и Шифрование(WEP) для того, чтобы взаимодействовать друг с другом. Если вы не знаете, какой метод подтверждения подлинности доступен на вашем беспроводном маршрутизаторе/точке, то обратитесь к руководству пользователя для данного устройства.

ESSID

ESSID для HD360W должен быть таким же, как и у беспроводного маршрутизатора или точки доступа, которые вы используете в сети.

P TIP	Подсказка.
Аббревиатура	"SSID" иногда
используется в	BMECTO "ESSID"
или "Extended S	ervice Set ID"
CHANNEL	
Спецификации	802.11g и b
поддерживают	до 14
радиоканалов.	Вы можете
выбрать, начин	ная с Авто и
заканчивая 13.	
Выбранный кана	ал должен быть
тем же, ч	то и канал
беспроводного	маршрутизатора
или точки досту	ипа.

Поиск доступных сетей Тип сети ESSID ESSID Iconbit Канал WiFi безопастис 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WiFi безопастис 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WiFi безопастис 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WiFi безопастис 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uudposanue(W k 1 m n o p q r s kt WEP ключ U v w x y 2 17 WEP ключ U v w x y 2 17 Uudposanue(W k 1 m n o p q r s kt VEP ключ U v w x y 2 17 Uudposanue(W k 1 m n o p q r s kt VEP ключ C S DELCLR OK VPAPSX snov C En.Lower >> MAC (WIFI) 00:0E:E8:E6:E6:90	
😂 Выбор 🌀 Назад 📢 Выход 🏧 1.1.162	

	10 25
Поиск доступных с	Авто
Тип сети	1
ESSID	2
Канал	3
WiFi безопастность	4
Шифрование(WEP)	5
WEP ключ	6
	7
	8
MAC (WIFI)	
🕮 Выбор 👩 Назад 📢 В	ыход 🚧 1.1.162

Wireless Security (методы подтверждения подлинности) Вы можете установить различные подтверждения методы подлинности, которые определяют различные шифровальные схемы. Существует методов подтверждения 6 подлинности (WEP Abto, WEP Открытый, WEP Доступный, WPAPSK, WPANONE, WPA2PSK).

Алгоритмы шифрования

(WEP или WPA)

Алгоритм шифрования определяется выбранным вами методом подтверждения подлинности.

P TIP	Взаимосвязь.
Метод	Алгоритм
подтверждения	шифрования
подлинности	
WEP Auto	NONE
WEP SHARED	WEP
WEP OPEN	
WPAPSK	TKIP
WPA NONE	AES
WPA2PSK	





Encryption (WEP)

Опция Encryption (WEP) должна быть применена в случае, если используется алгоритм шифрования "WEP".

Настройки шифрования HD360W должны быть такими же, какие используются беспроводным маршрутизатором или AP.



Encryption (WPA , Pre-Shared Key)

Опция Encryption(WPA) должна быть применена в случае, если используется алгоритм шифрования "TKIP" или "AES". Ключ шифрования HD360W должен быть такими же, какой используются беспроводным маршрутизатором или AP.

	Поис Тип о	к доступны) сети	сетей WEP кл	ном
	Kaнa. WiFi Шиф WEP	о л безопастно рование(W ключ (WiFi)	abibcomo 0 1 2 3 4 5 a b c d e f k m n o p u v w x y z () [<> DEL << En Low 00:0E:E8	410 6 7 8 9 9 h I J 9 f s t
\varTheta в	ыбор	🙆 Назад	🔞 Выход	1.1.162

MAC (wireless)

Отображает МАС адрес беспроводной LAN сети.



WIRELESS (настройка AD-HOC)

Существует несколько способов установки AD-HOC режима, но ниже приведенный способ является наиболее простым.

Настройка NETWORK

Перейдите в раздел NETWORK меню SETUP и введите следующие значения.

- А **→** Wi-Fi сеть
- В 🗲 Статичный ІР
- С → 192.168.1.5 (ІР Адрес)
- D → 255.255.255.0 (Маска подсети)
- E → 192.168.1.1

Hacтройка WIRELESS

Перейдите в раздел WIRELESS меню SETUP и введите следующие значения.

- $A \rightarrow ADHOC.$
- В → введите ESSID(напр. 567)
- С → выберите канал (напр. 11)
- D → выберите "WEP Авто"
- Е → выберите "Нет"

Сохранение настроек и возврат в главное меню. Для того чтобы сохранить настройки и вернуться в главное меню, нажмите кнопку "SETUP" на пульте дистанционного управления.



Соединение	WIFI CETE
Статус соединения	Отключено
Настройки адреса	Статичный ІР
ІР адрес	192.168.1.5
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	192.168.1.1
MAC (wired) 00:	17:88:00:73:89
Выбор 🙆 Назад 🚺 В	ыход 🔤 1.1.162
Выбор 🙆 Назад 🔞 В	ыход 🔤 1.1.162
Выбор 🌀 Назад 🚷 Е	ыход 🚾 1.1.162
выбор 🧖 Назад 🦚 е	ыход 🚾 1.1.162
Выбор 🌀 Назад 🔅 Е ШШІ 🔍 🎉	ыход 🕅 1.1.162
Выбор 🧖 Назад 🔇 Е Поиск доступных сетей Тип сети Бостр	ыход M 1.1.162
Выбор 🧖 Назад 🔇 Е Поиск доступных сетей Тип сети ESSID Канал	ыход M 1.1.162
Выбор 🧑 Назад 🔇 Е Поиск доступных сетек Тип сети ESSID Канал WiEl безопастность	ыход M 1.1.162 АDHOC 567 11 WEP Авто
Выбор 🧑 Назад 🔇 Е Поиск доступных сетен Тип сети ESSID Канал WiFi безопастность Шифрование(WEP)	ыход M 1.1.162 АDHOC 567 11 WEP Авто Нет
Выбор 🧑 Назад 🔇 Е Поиск доступных сете Тип сети ESSID Канал WiFi безопастность Шифрование(WEP) WEP ключ	ыход M 1.1.162 АDHOC 567 11 WEP Авто Нет
Выбор 🧑 Назад 🚯 Е Поиск доступных сете Тип сети ESSID Канал WiFi безопастность Шифрование(WEP) WEP ключ	ыход M 1.1.162 АДНОС 567 11 WEP Авто Нет



Установка IP и Subnet mask на компьютере

На вашем	компьютере	зайдите в
панель у	иправления и	и выберите
Network	connection.	Откройте
окно	свойств (Properties)
сетевого	соединения	c HD360W.
Выберите	Properties d	ля Internet
protocol(TCP/IP). Выб	ерите "Use
the follo	wing address"	•
Введите	нижеприведе	енный IP
адрес.		
IP addres	s : 192.168.1	.1
Subnet ma	sk : 255.255.	255.0
Щелкните	по "ОК"	

Zero Configuration utility-a

Откройте Wireless zero configuration utility и выберите беспроводную сеть с таким же ESSID (например, abc), что вы ввели для HD360W. Щелкните "Connect".

Internet Protocol (TCP/IP) Prop	perties 🛛 🕐 🔀
General	
You can get IP settings assigned au this capability. Otherwise, you need t the appropriate IP settings.	tomatically if your network supports to ask your network administrator for
Obtain an IP address automatic	ally
IP address:	200 200 0 1
Subnet mask:	255 255 255 0
Default gateway:	· · ·
Obtain DNS server address aut	tomatically
• Use the following DNS server a	addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
~	Advanced
L	OK Cancel



Zero Configuration utility-b

После успешного соединения, вы можете посмотреть содержимое папок, имеющих общий доступ.

	Обновление
6-	сетевого
	списка.
Если вы не мо	ожете найти
ESSID, который в	зы ввели для
HD360W, щелкните	по "Refresh
network list"	в Wireless
Network Connecti	on.



Haстройки LAN Sharing (PC)

Вы можете легко открывать видео, аудио и фото файлы, хранящиеся в папке, имеющей общий доступ, так, как если бы они хранились на жестком диске вашего HD360W. Для использования содержимого папки с общим доступом, вам необходимо произвести следующие действия (пример дан для Window XP).



 Все расшаренные папки будут отображаться в виде списка.

ВНИМАНИЕ: Возможно потребуется включить гостевую учетную запись. Только в том случае, если папки с общим доступом не отображаются в плеере.



Конфигурация сети под Windows 2000

Шаг 1

Щелкните правой кнопкой мышки по иконке "Му Computer" и выберите "manage".



Шаг 2

Перейдите в "Local Users and Groups"



STEP 3

Щелкните по папке "**Users**"



Шаг 4

Щелкните правой кнопкой по "Guest" и выберите "Properties".



Шаг 5

Уберите	Г	алоч	ку	ИЗ
"Account	is	dis	abled"	И
щелкните	кнс	пке	Apply	•

and the second provide second		? ×
General Member C)f Profile]	
.		
Guest		
Full name:		
Description:	Built-in account for guest access to the c	omputer/dc
_	1 -	
User must char	nge password at next logon	
l⊻ User cannot ch	hange password	
I✓ Password neve	er expires	
Account is disa	abled	
Account is lock	ked out	

Шаг б

Проверьте, активна ли запись "Guest".



Шаг 7

Щелкните правой кнопкой мышки по папке, которую вы хотите расшарить и выберите "Sharing…"



Шаг 8

Шаг 9

"Add..."

Отметьте "Shared this folder" и щелкните по "Permissions".

Щелкните по кнопке

Consider Control of Control



Шаг 10

После выбора **"Guest"** щелкните по **"Add",** а затем нажмите **"OK"**.

_

Шаг 11

Проверьте	добавленны			
элемент	"Guest"	И		
примените	настройки.			



Allow Dery

t to propagate to this

Apply

Cancel

Permissions:

Read Write Advanced...

Full Control Modily Read & Execute List Folder Contents

Шаг 12

Перейдите в закладку Security и щелкните по "Add..."

Шаг 13

После выбора **"Guest"** щелкните по **"Add",** а затем нажмите **"OK"**.

Later	In Folder	
SYSTEM		
TERMINAL SERVER USER	PENTER	
the?	PRINTER	
A development	PRINTER	
Add		
Type names separated by senscolars or	choose from list 1.1	

OK.

Шаг 14

Проверьте	добавленны	лй
элемент	"Guest"	И
примените	настройки.	

Administrators (PRI	NTERVAdmin	istrators)	Remove
Guest (PRINTERM	ûuest)]
Permissions:		Ak	w Deny
Full Control Modify Read & Execute List Folder Contents Read			
Wite			

Установка IP адреса: Ethernet сеть с использованием прямого соединения

Вы можете напрямую соединить HD360W с вашим компьютером при помощи обычного «cross» кабеля.

Если в вашем компьютере установлена только одна сетевая карта, и вы уже используете ee для соединения С Интернет, то вам нужно приобрести дополнительную сетевую LAN еще одну карту для подсоединения HD360W.

Для установки IP адреса выполните следующий порядок действий:

1. В Control Panel выберите Network Connection. Выделите Local соединение Area Connection, по которому ΒЫ будете подсоединять HD360W, и щелкните правой по нему кнопкой мыши. Выберите Properties.

Выберите internet Protocol
 (TCP/IP) и щелкните по кнопке
 Properties.



Connec	t using:	ation	Auvance	u			
	Realtek RTI	.8029(4	S) PCI E	thernet A	dapter		
This co	nnection us	es the I	ollowing	items:		Configure	e
	Client for I File and F QoS Pack Internet P	Microso Irinter S ket Sch rotocol	ft Netwoi haring foi eduler (TCP/IP)	ks Microsof	it Netw	orks	
	nstall		Unins	tall		Propertie	s
Tran	ription Ismission Co	ntrol Pr	otocol/In	ternet Pro	otocol.	The defau	ılt
wide acro	sarea netwo ss diverse ir	ork proto nterconi	nected n	provides (etworks,	commu	nication	
Shc	w icon in no	otificatio	n area w	hen conr	nected		

3. Выберите **"Use the** following IP address" Введите IP адрес, приведенный ниже.

IP address 192.168.1.1 Subnet mask 255.255.255.0

erai	
u can get IP settings assigne s capability. Otherwise, you n	d automatically if your network supports eed to ask your network administrator for
appropriate IP settings.	
) Obtain an IP address auto	matically
Use the following IP addre	\$\$:
IP address:	192.168.0.1
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS server addres	s automatically
Use the following DNS ser	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	Auvanceu

5. Затем HD360W, включите *"SETUP"* нажмите кнопку на дистанционного пульте управления и перейдите в "NETWORK". раздел Выберите "Ethernet" "Network в Connection" и "Static IP" в **``Address** Setup". Затем введите следующие значения:

IP адрес 192.168.1.5

Маска подсети 255.255.255.0 Шлюз по умолчанию 192.168.1.1 *"SETUP"* кнопку Нажмите на пульте дистанционного для того, чтобы управления выйти ИЗ меню. Проверьте, активна ли иконка СЕТЬ на экране главного меню.





Воспроизведение мультимедийных

файлов

Использование функции JUKE BOX CREATOR (BGM ON)



3. Воспроизведение файлов, сохраненных в 'PLAYLIST'.

Для того чтобы воспроизвести выделенные файлы, выберите "PLAY" и нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления. Вы можете вернуться в браузер файлов, выбрав "EXIT" на экране. Включение/отключение JUKEBOX может управляться при помощи кнопки "BGM ON" на пульте дистанционного управления. Обратите внимание: если вы выберите 'CLEAR' и нажмете кнопку OK, все файлы в 'PLAYLIST' будут удалены.

4. Для информации

Вы можете использовать функцию JUKEBOX параллельно с другими процессами, например во время Photo Slideshow.



Воспроизведение видео

1. Сообщение при загрузке

Нажмите "РLAY ▶ И или кнопку "ОК"

для запуска воспроизведения видео файла. При загрузке файла появится следующее сообщение.

В зависимости от поддерживаемого формата и размера файла, время загрузки можете быть разным.

2. Быстрый поиск

Во время воспроизведения фильма вы можете при помощи быстрой перемотки найти нужный вам раздел. Для этого используйте кнопки "REW, FF". Максимальное значение скорости перемотки 32X. 1 нажатие: 2X



 нажатие:
 2X

 2 нажатие:
 4X

 3 нажатие:
 8X

 4 нажатие:
 16X

 5 нажатие:
 32X

3. Воспроизведение

предыдущего/следующего файла

Для воспроизведения предыдущего или следующего видео файла нажмите

кнопку "-РАGE+".









4. Функция GOTO

При воспроизведении DVD, если вы нажмете кнопку "GOTO", вы сможете перейти к нужному вам моменту.





5. Изменение уровня громкости

Во время воспроизведения нажмите кнопку "-VOLUME+".





6. Отключение звука

Для того чтобы отключить звук нажмите кнопку "**МИТЕ".** Чтобы снова включить звук нажмите кнопку "**МИТЕ"** еще раз.





7. Получение информации о

воспроизводимом файле

Во время воспроизведения нажмите кнопку **"INFO".** Отобразится информация о воспроизводимом файле.





8. Проверка текущего времени воспроизведения.

Для TOFO чтобы узнать текущую позицию воспроизведения нажмите "INFO" кнопку два раза. Чтобы убрать информацию времени 0 С экрана, нажмите кнопку "INFO" еще один раз.





и их размером

Во время воспроизведения вы можете изменять положение и размер субтитров при помощи кнопки S.TITLE.







10. Управление несколькими субтитрами

Если воспроизводимый фильм имеет несколько различных субтитров, вы можете выбрать нужные вам субтитры, нажав кнопку "S.TITLE". Для выбора нужных субтитров нажмите кнопку ОК.





/2 ~ 3 нажатия

11. Управление аудиотреками

Если фильм содержит несколько звуковых дорожек, вы можете выбрать нужный вам аудиотрек, нажав кнопку **"AUDIO"**.





1 ~ 2 нажатия

12. Увеличение экрана

Для того чтобы увеличить экран, нажмите кнопку "ZOOM/SCROLL", а затем используйте кнопки с навигационными стрелками.





1 нажатие

13. Перемещение по экрану

Для перемещения по увеличенному экрану нажмите кнопку "ZOOM/SCROLL" еще раз и передвигайтесь по экрану при помощи кнопок с навигационными стрелками.



Режим прокрутки

2 нажатия

14. Регулировка цвета

Для настройки цвета нажмите кнопку "PICTURE" и измените значения Brightness, Saturation и Contrast при помощи кнопок с навигационными стрелками.



Гронкость Вркость Контрастиост

1 ~ 3 нажатия

15. Запоминание определенной позиции Во время воспроизведения вы можете сохранить текущую позицию воспроизведения, нажав кнопку "ВООКМАРКК".





16. Список BOOKMARK

Нажмите кнопку "BOOKMARK" еще раз, отобразиться список из последних сделанных вами закладок (макс. 5).





17. Воспроизведение с замедленной скоростью

HD360W поддерживает воспроизведение с замедленной скоростью (до 1/32X).



18. Управление

субтитров

Если видеоизображение и субтитры не совпадают, вы можете синхронизировать их при помощи кнопки "SYNC".





00:03:29 1/4 S. FWD II>

19. Повторение отрывка – установка начальной точки

Нажмите кнопку "**А-В**" один раз для выбора начальной точки "**А-**".





20. Повторение отрывка - установка конечной точки

Нажмите кнопку "**А-В**" еще раз для выбора конечной точки "**-В**". Теперь вы можете воспроизводить А-В отрывок с повторением. Для отмены данной настройки нажмите кнопку "**А-В**" еще раз.



2 нажатия

*Обратите внимание: Данная функция полезна при изучении иностранных языков.



Создание DVD библиотеки

Вы можете создать свою собственную DVD библиотеку, сохранив содержание ваших DVD-дисков на жестком диске HD360W.

1. Воспроизведение.

Так как HD360W поддерживает IFO и ISO файлы, вы можете создать свою собственную DVDбиблиотеку.

* IFO: информационный файл, который обычно можно найти на всех видео DVD-дисках. Такие файлы содержат в себе навигационную информацию.

* ISO: образ DVD-диска.

* FAT32 файловая система, поддерживающая
 размер одного файла до 4Гб.

* NTFS файловая система, не имеющая ограничений по размеру файлов.

2. Управление DVD-меню

Используя кнопки с навигационными стрелками, вы можете управлять DVD-меню.



3. Выбор языка субтитров

Во время воспроизведения DVD вы можете выбрать язык субтитров, нажав кнопку

"S.TITLE".









4. Выбор аудиотрека

Во время воспроизведения DVD-диска вы можете выбрать соответствующий аудиотрек дублирования фильма, нажав кнопку "AUDIO".





5. Возврат к DVD-меню

время воспроизведения DVD-диска вы Во можете вернуться к DVD-меню, нажав кнопку "TITLE". Если захотите вы вернуться к воспроизведению фильма, то начнется с той же оно позиции, на которой вы его остановили.





6. Функция GOTO

При просмотре фильма вы можете перейти к интересующему вас моменту, нажав кнопку "GOTO".





• Регулирование уровня громкости, настройка цвета и получение информации о воспроизводимом медиафайле осуществляется также, как это было изложено в разделе «Воспроизведение видео».

• Для перехода к предыдущей/следующей главе DVD-диска используйте кнопку "-PAGE+".

Музыкальная библиотека

HD360W поддерживает воспроизведение mp3, WMA, OGG, M3U и PLS файлов.

1. Воспроизведение



2. Изменение режима воспроизведение

музыки

кнопку	"REPEAT/S	HUFFLE		
воспро	изведения	аудио	файлов,	нажав
Вы	можете	изме	НИТЬ	режим







3. Поддержка файлов M3U и PLS

HD360W поддерживает M3U и PLS файлы плей-листов, созданных в WINAMP. Чтобы воспроизвести M3U и PLS файлы, необходимо чтобы все входящие в плей-лист аудио файлы хранились в том же разделе жесткого диска.



Библиотека фотографий

HD360W поддерживает JPG, BMP и PNG файлы.

1. Воспроизведение.

Выделите файлы изображений, хранящиеся в соответствующей папке, и нажмите кнопку "PLAY ▶∥". По умолчанию, все файлы изображений, хранящиеся в одной папке, будут воспроизводиться в режиме слайдшоу с интервалом в 10 секунд. Вы можете изменить временной интервал смены изображений в разделе "ЕТС" в меню SETUP. Если вы хотите просмотреть только один файл, нажмите кнопку "ОК" вместо кнопки **"PLAY** • "





2. ZOOM / SCROLL

Нажав один раз кнопку "ZOOM/SCROLL" на пульте дистанционного управления, вы можете увеличить фотоизображение при помощи кнопок с навигационными стрелками.







Настройка цвета осуществляется так же, как это было изложено в разделе «Воспроизведение видео».

Подсоединение внешнего USB-устройства

Вы можете подсоединить различные USB-устройства к USB-портам HD360W.

 Подсоединение внешних USB-устройств
 HD360W поддерживает такие внешние
 USB-устройства как мобильные жесткие диски (рекомендуем производства i-Stor

 www.istor.), флешки и USB карт-ридеры,
 USB-DVD приводы для просмотра оптических дисков (возможно одновременное подключение
 двух устройств).



2. Использование USB соединения.

После того как вы подсоединили устройство, вы можете получить доступ ко всем файлам, хранящимся на нем, нажав активную иконку USBсоединения.

P. TIP			N	OTE
HD360W		под	дер	оживает
мобильные		У	СТІ	ройства
хранения	толь	ко	в	режиме
"read only"	(тол	ько	Ч	гение).



3. Управление внешним CD/DVD-приводом HD360W может управлять работой лотка внешнего привода при помощи кнопки "EJECT".







Обновление прошивки

Скачайте последнюю версию драйверов и получите доступ к новым возможностям.

1. Посетите сайт www.icombit.ru, где вы можете скачать последнюю версию драйверов и прошивки устройства.

2. Для установки новой прошивки, сначала распакуйте архивный файл и переместите/скопируйте распакованные файлы на жесткий диск HD360W по USBсоединению. Если HD360W подсоединен к локальной сети, то вы можете установить новую прошивку по сети, без необходимости копирования файлов на жесткий диск HD360W. В этом случае, файлы прошивки должны быть сохранены в папке, имеющей общий доступ.

3. Подсоедините HD360W к телевизору и включите его. Нажмите кнопку "SETUP" на пульте дистанционного управления, затем перейдите в раздел ETC меню SETUP.

4. Выберите "Обновление прошивки" и найдите папку, в которой храниться прошивка.

5. Выделите установочный файл прошивки и нажмите кнопку "**ОК**" на пульте дистанционного управления.

 Установка новой прошивки начнется автоматически, когда вы нажмете "Да" в окне с соответствующим сообщением.

7. После успешного окончания процесса обновления прошивки HD360W автоматически отключится через 10 секунд.





8. Включите HD360W, затем перейдите в раздел "ETC" меню SETUP. Выберите "Заводские настройки" и нажмите кнопку ОК, это сбросит все настройки до заводских. Затем снова отключите и включите HD360W.

* BHИMAHИE!!!

Убедитесь в том, что HD360W надежно подключен к сети электропитания. Если во время процесса перепрошивки HD360W будет отключен от электропитания, HD360W не будет подлежать ремонту в гарантийном сервисе.



Форматирование жесткого диска и

разбиение его на разделы

В этом разделе вы узнаете, как отформатировать и развить на разделы жесткий диск, установленный в HD360W.

Для Window 98SE/ME

	Не рекомендуется делить жесткий диск
B. Carlos	на несколько разделов.
Даже не смотря	на то, что HD360W поддерживает разбиение
жесткого диска	на несколько логических разделов, не
рекомендуется д	елить жесткий диск HD360W на несколько
разделов.	

- 1. Зайдите в Start-→ Program → MS-DOS Prompt
- Напечатайте "fdisk" и нажмите клавишу Enter.
 Выберите "Y" для поддержки дисков с большим объемом.

Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive.

IMPORTANT: If you enable large disk support and create any new drives on this disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating systems, including some versions of Windows 95 and Windows NT, as well as earlier versions of Windows and MS-DOS. In addition, disk utilities that were not designed explicitly for the FAT32 file system will not be able to work with this disk. If you need to access this disk with other operating systems or older disk utilities, do not enable large drive support.

_ 🗆 X

Do you wish to enable large disk support (Y/N).....? [Y]

3. Щелкните "5" для изменения

текущего жесткого диска.



4. Выберите номер диска, который вы хотите использовать.

	MS-DUS Pro	mpt - FDISK								
Γ	Auto 💽	[] 🖻 🛍	1 🖸 🖆 🦉	A						
				Chang	ge Current	: Fixed	Disk	Drive		
	Disk 1	Drv	Mbytes 29330	Free 1	Usage 100%					
	2	с.	10804	10804	%					
	(1 r Ente	4Byte = er Fixe	= 1048576 ed Disk D	bytes) rive Num	nber (1-2)				[<u>2</u>]	
	Pre	ss Esc	to retur	n to FDI	ISK Option	15				

	В случае если у вас больше, чем два
6	жестких диска
Если в вашем	компьютере установлено более двух
жестких диска,	нумерация дисков может быть изменена.
В этом случа	ае вы можете выбрать номер диска
соответственно	процентному отношению использования
дискового прос	гранства (%).

5. Выберите "1. Create DOS partition or Logical DOS Drive".



6. Выберите "1. Create Primary DOS Partition".



 Подождите пока завершиться процесс проверки целостности диска (100%).



 Выберите "Y" и введите максимально возможный размер для Primary DOS Partition.



9. Подождите пока завершиться процесс проверки целостности диска и нажмите клавишу "ESC" два раза для выхода из MS-DOS prompt program.

MS-DOS Prompt - FDISK
Auto 🖬 🛄 🔛 🖀 🐺 🗚
Create Primary DOS Partition
Current fixed disk drive: 2
Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition (Y/N) [Y]
Primary DOS Partition created, drive letters changed or added
Press Esc to continue_

10. Перезагрузите ваш компьютер.

11. После перезагрузки новый жесткий диск появится в окне Му Computer. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Format" для начала процесса форматирования.



Для Windows 2000/XP

 Нажмите кнопку Пуск (Start) и зайдите в Панель управления (Control panel). Затем выберите Производительность и обслуживание (Performance & Maintenance). Sectors | Deed

To

To

Sectors | Deed

Pick a category

Sectors | Deed

Sectors | Deed

Pick a category

Sectors | Deed

Sectors | Deed
</tr

2. Выберите **Управление** компьютером (Computer Management) и перейдите к **Управление дисками** (Disk Management).



 Щелкните Далее (Next) в окне «Инициализация нового жесткого диска» ("The initialize and Covert Disk Wizard").

Initialize and Convert Disk Wizard



 Выберите диск для инициализации и щелкните по кнопке Далее (Next).

You must initialize a disk before) Logical Disk Ma	anager can acc	ess it.	
Select one or more disks to initi	alize.			
Disks:				

5. Щелкните по кнопке Finish в окне " Completing the initialized and convert Disk Wizard".



6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Преобразовать в динамический диск** (New Partition...).

File Action View Window H	elp -					فلم	<u>Hx</u>
•	1						
Consulter Management (Locol) Experimentation Experiment	Volume (C:) Local Dek (D:) Local Dek (E:) Local Dek (F:)	Layout Partition Partition Partition Partition	Type Bink Dask Bink Dask	File System NTPS NTPS NTPS NTPS	Status Healthy (System) Healthy Healthy Healthy	Capacity 19:53-68 19:53-68 19:53-68 19:53-68 17:72-68	Fre 18. 19. 19. 17.
Device Manager Sorage Borage Borage Dick Defragmenter Dick Management	e :						2
in 🚱 Services and Applications	CPDisk 1 Desic 74.56 GD Critere	74,56 C Unalloc	28 sted	(New Partition		
	CD-ROM 0 CD-ROM (G.)				Help		
	No Media						

7. Щелкните **Далее (Next)**.



8. Выберите Первичный раздел
("Primary partition") и щелкните
по кнопке Далее (Next).



9. Определите размер раздела и щелкните Далее (Next). (10Гб = 10000 Мб)

ect Partition Type	
There are three types of partitions: primar	y, extended, and logical.
Select the partition you want to create:	
Primary partition	
O Extended partition	
O Logical drive	
Description	
A primary partition is a volume you cre Windows and other operating systems create up to four primary partitions or t partition.	ate using free space on a basic disk. : can start from a primary partition. You can hree primary partitions and an extended
artition Wizard	
artition Wizard crify Partition Size Choose a partition size that is between th	e maximum and minimum sizes.
artition Wizard crify Partition Size Choose a partition size that is between th	e maximum and minimum sizes.
artition Wizard crify Partition Size Choose a partition size that is between th Maxium disk space in megabytes (MB):	e maximum and minimum sizes. 76348
artition Wizard ccify Partition Size Choose a partition size that is between th Maxium disk space in megabytes (MB): Minimum disk space in MB:	e maximum and minimum sizes. 76348 8
artition Wizard scify Partition Size Choose a partition size that is between th Maxium disk space in megabytes (MB): Minimum disk space in MB: Partition size in MB:	e maximum and minimum sizes. 76348 8
artition Wizard scify Partition Size Choose a partition size that is between th Maxium disk space in megabytes (MB): Minimum disk space in MB: Partition size in MB:	e maximum and minimum sizes. 76348 8 76348
artition Wizard scify Partition Size Choose a partition size that is between th Maxium disk space in megabytes (MB): Minimum disk space in MB: Partition size in MB:	e maximum and minimum sizes. 76348 8 76328
artition Wizard scify Partition Size Choose a partition size that is between th Maxium disk space in megabytes (MB): Minimum disk space in MB: Partition size in MB:	e maximum and minimum sizes. 76348 8 163213
artition Wizard scify Partition Size Choose a partition size that is between th Maxium disk space in megabytes (MB): Minimum disk space in MB: Partition size in MB:	e maximum and minimum sizes. 76348 8 76348
artition Wizard scify Partition Size Choose a partition size that is between th Maxium disk space in megabytes (MB): Minimum disk space in MB: Partition size in MB:	e maximum and minimum sizes. 76348 8 I

10. Щелкните Далее (Next).

(Буква диска будет присвоена автоматически)

11. Выберите файловую систему

объем вашего диска превышает

Далее (Next).

в Мой компьютер.

197гб).



New Partition Wizard	
Ø	Completing the New Partition Wizard You have successfully completed the New Partition Wizard.
N.	Partition type: Primary partition Disk selected: Disk 1 Partition size: 76348 MB Drive letter or path. 1: File system: NTFS Allocation unit size: Default Volume label: New Volume Drive format: Yes To close this wizard, click Finish.
	< Back Finish Cancel

13. После установки New Partition Wizard, новый жесткий диск будет отформатирован автоматически. Пожалуйста, подождите, пока процесс форматирования будет полностью завершен.

сжатие файлов и папок (Enable file and folder compression).

Внимание!

12. Щелкните по кнопке Finish, чтобы выйти из окна "The New Partition Wizard".

Не отмечайте опцию Включить

Для Windows Vista

 Нажмите кнопку Пуск и зайдите в Панель управления.
 Затем выберите Система и ее обслуживание.



Paul

 Выберите Администрирование и перейдите к Соединение и форматирование разделов жесткого диска.

6. Найдите диск с пометкой **Не** распределен и соответствующий по объему с жестким диском установленным в ваш Iconbit. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Создать простой том.



7. Щелкните Далее.



Мастер создания простых томов

Указание размера тома

×

 8. Система автоматически определит максимальный объем возможный под форматирование.
 Щелкните по кнопке Далее.



Внимание!

HD360W корректно работает с телевизором, только в случае выбора **Primary partition**.

Максимальный размер (МБ): 76318 Минимальный размер раздела (МБ): 8 Размер простого тома (МБ): 76318 С Цазад Далее > Отмена Мастер создания простых томов Назначение буквы диска или пути Для упрощения доступа можно назначить разделу букву диска или путь к диску. В Цазначить букеу диска (А-Z): С

<u>О</u>бзор...

<<u>Н</u>азад Далее > Отмена

Подключить том как пустую NTFS-папку:

Не назначать буквы диска или пути диска

Выберите размер тома в пределах минимального и максимального значений.

10. Щелкните Далее.

(Буква диска будет присвоена автоматически)
ГР Внимание!	Мастер создания простых томов Форматирование раздела
Не отмечайте опцию Включить	Для сохранения данных на этом разделе его неооходимо сначала отформатировать.
сжатие файлов и папок	Укажите, требуется ли форматировать этот том, и какие параметры форматирования при этом использовать.
(Enable file and folder	Не форматировать данный том
compression)	Форматировать этот том следующим образом:
compression,	Файловая система: NTFS ▼
12. Выберите файловую	<u>Р</u> азмер кластера: По умолчанию т
систему (рекомендуется NTFS) и	<u>М</u> етка тома: ICONBIT
щелкните Далее.	
Рекомендуем установить метку	рименять сжатие файлов и папок
диска – ICONBIT – для быстрого	< Назад Далее > Отмена
поиска диска в Мой компьютер.	
(FAT32 не может быть выбрана,	
если объем вашего диска	
превышает 197Гб).	
12. Щелкните по кнопке Готово,	Мастер создания простых томов
чтобы выйти из окна.	Завершение мастера создания

Мастер создания про	остых томов
	Завершение мастера создания простого тома
	Мастер создания простого тома успешно завершил работу.
	Выбраны следующие параметры: Тип тома: Простой том Выбраны диски: Диск 4 Размер тома: 76318 МБ Буква диска или путь: G: Файловая система: NTFS Размер кластера: Основной Метка тома: ICONBIT Быстрое форматирование: Да Применение сжатия файлов и папок: Нет Для закрытия мастера нажмите кнопку "Готово".
	< Назад Готово Отмена

×

13. После завершения Мастера создания простого тома , новый жесткий диск будет отформатирован автоматически. Пожалуйста, подождите, пока процесс форматирования будет полностью завершен.



Устранение неисправностей

До того, как вы обратитесь в службу гарантийной поддержки, пожалуйста, ознакомьтесь с данным разделом.

Проблемы с изображением

- 1. На экране телевизора ничего не отображается.
 - Проверьте правильность установки режима TV Out. Вы можете использовать кнопку TV OUT на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку несколько раз с интервалом в 2~3 секунды.
 - Проверьте, установили ли вы для телевизора Video input или Component input. (прочтите инструкцию к вашему ТВ)
 - Проверьте правильность подсоединения аудио/видео или компонентного кабеля.
 - Проверьте, поддерживает ли HD360W тот тип файла, который вы хотите воспроизвести.
- 2. Шумы на изображении.
 - Проверьте правильность подключения видеокабеля.
 - Проверьте, соответствует ли режим TV Out вашему телевизору.
 - В случае если вы подсоединили HD360W к телевизору не напрямую, а через DVD-плеер, видеомагнитофон и т.д., то в этом случае изображение может сопровождаться шумами. Рекомендуется прямое подключение HD360W к телевизору.
 - При резкой смене температур внутри HD360W может образоваться влага, пожалуйста, подождите некоторое время, пока температура HD360W станет такой же, как и в окружающей его среде.
- 3. Размер изображения не соответствует телевизионному экрану.
 - Проверьте настройку соотношения сторон кадра в меню SET-UP.

Проблемы со звуком

1. Звук воспроизводится с шумами или вообще отсутствует

- Проверьте правильность подключения стерео кабеля (аудио/видео кабель) между HD360W и телевизором.
- Проверьте уровень громкости звука и не нажата ли кнопка MUTE.
- Проверьте, правильно ли подсоединен цифровой аудио кабель к вашей аудиосистеме.
- Попробуйте изменить установку (Down mix или Pass through) в разделе Audio Out в меню SET-UP.
- Попробуйте использовать другой аудио кабель.
- Проверьте Audio channels (2 channel или 5.1 channel) в SETUP меню.

2. Звук воспроизводится с шумами или вообще отсутствует (при использовании цифровой аудиосистемы).

- Проверьте Audio channels (2 channel или 5.1 channel) в SETUP меню.
- Установите 'pass through' в SETUP меню.
- Проверьте статус соединения и настройки вашей цифровой аудиосистемы (обратитесь к руководству пользователя вашей системы).
- Проверьте правильность подключения оптического или коаксиального кабеля

Проблемы с жестким диском или пультом дистанционного управления

1. HD360W не распознает жесткий диск

- Проверьте, не содержит ли корневая папка или любая другая папка слишком много файлов. В этом случае создайте подпапки и переместите в них часть файлов.
- Проверьте правильность установки жесткого диска в HD360W (проверьте SATA и кабель питания).
- Проверьте корректность форматирования жесткого диска (форматирование должно быть основано на 'Primary partition' и опция 'file and folder compression' не должна быть отмечена).
- Проверьте установку джампера жесткого диска (он должен быть установлен в положении 'Single' или 'Master' или SATA I для SATA II HDD).
- Попробуйте использовать другой жесткий диск (могут быть какие-либо проблемы, связанные с самим жестким диском).

2. Компьютер не распознает HD360W в качестве внешнего USB устройства хранения.

- Если ваш компьютер работает под ОС Windows 98SE, то вам необходимо установить USB драйверы для Windows98SE.
- Проверьте, включен ли HD360W.
- Попробуйте использовать другой жесткий диск (могут быть какие-либо проблемы, связанные с самим жестким диском).
- 3. Пульт дистанционного управления работает некорректно.
 - Проверьте, нет ли каких-либо препятствий между пультом дистанционного управления и IR ресивером HD360W.
 - Проверьте работоспособность батареек пульта дистанционного управления.
 - Проверьте, не попадает ли на IR ресивер прямых лучей света, например, солнечных.

76

Сетевые проблемы

- Проверьте еще раз настройки сетевого подключения.
- Проверьте статус соединения. Кабели должны быть подсоединенными к каждому порту маршрутизатора или HUBсвитчера.
- HD360W и компьютер не в одной и той же сети (NET MASK (Subnet))
- Неверный IP адрес, проверьте значения IP адреса и маски подсети
- Иконка Сеть активна, но доступа к расшаренным данным нет. В этом случае, проверьте, не установлен ли Firewall на вашем компьютере, если да, то деактивируйте его, чтобы HD360W мог взаимодействовать с компьютером.
- Проверьте настройки роутера, и антивируса на вашем ПК.



По вопросам гарантии обращайтесь по адресу, указанному ниже.

WWW.ICONBIT.RU

Спецификация



HD мультимедийный плеер, HD360W		
Форматы воспроизводимых файлов		
Видео	HD формат (tp,trp ts), Window Media 9, Window Media 9 HD DivX3.11, DivX4,DivX5, DivX6, DivX HD 720p, DivX HD 1080p,	
	MPEG2 HD/HDV, Xvid, Xvid HD 720p, Xvid HD 1080p, MPEG1, MPEG2(IFO,VOB,ISO)	
Аудио	MP3, Ogg Vorbis, WMA, WAV, AC3, DTS	
Изображение	JPEG, BMP, PNG	
Субтитры	SMI, .SUB, .SRT	
Выходы		
Видео	DVI-D, DVI-A, Component Video (Y, Pb, Pr), S-Video, Composite Video, Максимальное разрешение: до 1920 x 1080 прогрессивная развертка	
Аудио	Аналоговый двухканальный стерео (AC3 & DTS down mix) Аналоговый 5.1, Optical & Coaxial цифровой аудио выход	
USB интерфейс	1 x USB 2.0 для подключения к компьютеру, 2 x USB 2.0 порта (Max 500mA)	
Сопь	1 x RJ45 LAN порт (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)	
	WiFi 54Mbps (IEEE 802.11b/g, 64/128bit WEB security)	
Поддерживаемые типы жестких дисков		
Размер	3.5 дюймовые SATA	
Файловая система	NTFS, FAT32, EXT3	
Поддерживаемые С	C	
OC	Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista или позднее, MAC OS X, Linux/Unix	
Габариты и вес		
Габариты (мм)	Ширина(95мм) х Высота(190мм) х Глубина(145мм)	
Вес (грамм)	730г (без жесткого диска), Примерно 1,240г (включая жесткий диск)	
Питание / рабочая среда		
Сетевой	Вход: АС 90V ~ 240V 50/60Hz 1.5А Выход: DC 12V 3.5А	
адаптер Среда	Температура: 0 ~ 40 °С Влажность: 10 ~ 70%	

* Обратите внимание: Спецификация может быть изменена без какого-либо уведомления пользователя.

C

Схемы подключения ICONBIT HD360W

Схема подключения LAN



Схема подключения WiFi

