iconBiT HDR12DVBT

Руководство пользователя



Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	2 -
1.1 Предисловие	2 -
1.2 Комплект поставки.	1
1.3 Предостережения	1
1.3.2 Предостережения по использованию	1
1.3.2 Напряжение питания	1
1.3.3 Радиопомехи	1
1.3.4 Ремонт	2
1.3.5 Утилизация плеера	2
1.3.6 Предостережения по использованию жесткого диска	2
1.3.7 Другие предостережения	2
1.4 Подключения	3
1.4.1 Подключение источника питания	3
1.4.2 Подключение к компьютеру	3
1.4.3 Подключение устройств USB	4
1.4.4 Подключение карт памяти	4
1.4.5 Подключение к телевизору	4
1.4.6 Подключение к цифровому ресиверу	6
1.4./ Подключение по локальной сети	/
1.4.8 Подключение к беспроводной сети	/
1.5 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	8
1.7 ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА	ð
2. О ПЛЕЕРЕ ICONBIT HDR12DVBT	10
2.1 Пульт дистанционного управления	10
2.2 Передняя панель.	12
2.3 Задняя панель.	12
2.4 Боковая панель	13
3 МЕНЮ НАСТРОЕК	14
	1 4
3.1 НАСТРОИКА ЗВУКОВЫХ ПАРАМЕТРОВ	14
3.2 НАСТРОИКА ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ	15
3.3 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ТВ (ЦИФРОВОИ ТЮНЕР ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)	10
 3.4 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ЗАПИСИ	10
 3.5 ПАСТРОИКА СЕТЕВЫА ПАРАМЕТРОВ. 2.6 ЦАСТРОЙКА СИСТЕМИИ И ПАРАМЕТРОР. 	19
3.0 ПАСТРОИКА СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ	22
<i>5.7</i> дгугие настроики	23
4. МЕНЮ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ	
4.1 ПРОСМОТР ВСЕГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА	25
4.2 ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ	
4.3 ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ	26
4.4 ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ	27
4.5 ПРОСМОТР ПОТОКОВОГО АУДИО/ВИДЕО КОНТЕНТА	
4.5.1 Просмотр в рабочей группе	28
4.5.2 Просмотр через 'My_Shortcuts'	28
4.6 ПРОСМОТР ПОТОКОВОГО АУДИО/ВИДЕО С ПОМОЩЬЮ СЕРВЕРА UPNP	
4.6.1 Установка сервера UpnP Media Server на Ваш компьютер	30
4.6.2 Настройка общего доступа к медиафайлам вашего компьютера	
4.6.2 Грансляция данных на Ваш плеер	31
4. / ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ / УДАЛЕНИЕ ФАИЛОВ	

4.8 Управление списком воспроизведения (плэйлистом)	
4.8.1 Добавление файлов в плэйлист	
4.8.2 Навигация по плэйлисту	
4.9 МЕНЮ НАСТРОЕК ЦИФРОВОГО ТВ (DTV)*	34
4.10 Меню «Видео вход» (AV IN)	
4.11 Меню записи по времени (Timer Record)	
5. МЕНЮ КОПИРОВАНИЯ ФАЙЛОВ	
6. ИНТЕРНЕТ-РАДИО	
7. BEБ-CEPBEP & BITTORRENT	
7.1 ВЕБ-сервер (UNICGI)	
7.2 Управление учетными записями	
7.3 VISIT NEIGHBOR (SAMBA)	40
7.4 ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ ЧЕРЕЗ СЕТЬ BITTORRENT (BTPD)	40
7.4.1 Добавление нового торрента	40
7.4.3 Настройки	41
8. ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ	43
9. ПРИЛОЖЕНИЕ	44
9.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	44
9.2 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.	45
9.3 Авторские права и торговые марки	2 -
9.4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 -

1. Введение

1.1 Предисловие

Благодарим Вас за покупку нашего медиа рекордера iconBIT HDR12DVBT. Мы надеемся, что Вы получите удовольствие от пользования этим прекрасным развлекательным устройством. Этот плеер имеет следующие функции:

Аудио/видео выходы

- HDMI V1.3 для передачи сигнала высокой четкости и цифрового звука
- Композитный и компонентный видео выход и стереофонический аудио выход для аналогового подключения
- коаксиальный и оптический S/PDIF интерфейс для передачи высококачественного цифрового аудио сигнала.
- Видеовыход с выбором разрешений (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Форматы воспроизводимых файлов

- Поддержка основных форматов звуковых и видео файлов, а также изображений (поддерживается декодирование видео высокого разрешения 1080р)
- Поддержка форматов видео: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/ VOB/ISO/IFO/DAT/ WMV/ASF/RM/RMVB/FLV
- Поддержка звуковых форматов: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- Поддержка форматов изображений: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
- Режим слайдшоу с фоновой музыкой

Сетевые возможности

- Потоковое воспроизведение/передача аудио-видео файлов через сеть Ethernet (10M/100M) & Wi-Fi (802.11b/g/n, опционально)
- Общий доступ к файлам через сервер Samba
- Потоковое воспроизведение аудио-видео файлов с помощью UPnP Media Server
- Скачивание файлов через сеть BitTorrent (управление через WEB сервер)
- Потоковое радио (SHOUTcast)

Копирование файлов

Поддержка копирования и перемещения файлов между картами памяти, USB носителями, жестким диском и сетевыми устройствами.

Поддержка USB 2.0

- USB DEVICE port (для соединений с компьютером)
- USB HOST port x 2 (для подключения устройств хранения данных USB)

Примечание: Вся информация приведенная в данном руководстве актуальна на момент публикации. Однако, наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, вследствие чего внешний вид программного обеспечения Вашего устройства может несколько отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве.

1.2 Комплект поставки.

Наименование	Количество
Мультимедийный плеер	1
Аудио/видео кабель	1
Y/Pb/Pr компонентный видеокабель	1
КабельUSB	1
Пульт дистанционного управления	1
Элементы питания для пульта ДУ	2
Сетевой адаптер AC/DC	1
Кабель для сетевого адаптера	1
Руководство по быстрой установке	1
Руководство пользователя (печатное)	1
Кабель HDMI	(приобретается отдельно)
Беспроводной USB адаптер 802.11b/g/n	(приобретается отдельно)

Важно:

Содержание комплекта поставки может отличаться от описания представленного в данном руководстве.

1.3 Предостережения

Этот плеер спроектирован и изготовлен так, чтобы обеспечить вашу безопасность. Для безопасного и эффективного использования плеера, пожалуйста, внимательно прочтите перед использованием следующие пункты.

1.3.2 Предостережения по использованию.

Пользователь не должен модифицировать этот плеер. Если используется предустановленный жесткий диск, температура окружающей среды должна быть в пределах +5 ~ + 35 градусов Цельсия.

1.3.2 Напряжение питания.

Напряжение питания плеера: DC 12V.

При использовании данного плеера пожалуйста, присоедините прилагаемый адаптер питания к соответствующему разъему плеера. При подключении убедитесь, что кабели адаптера питания не повреждены и не имеют пережатий. Чтобы исключить опасность поражения электрическим током всегда отключайте адаптер от сети перед чисткой. Никогда не включайте адаптер во влажных и пыльных помещениях. Не заменяйте адаптер питания, кабели или разъемы

1.3.3 Радиопомехи

- Если не используется специальное экранирование, большинство электронных устройств могут вызывать радиопомехи. В определенных условиях ваш плеер может принимать помехи.

- Плеер разработан в соответствии со стандартом FCC/CE и отвечает следующим требованиям:

(1) Этот плеер не может вызывать вредные помехи;

(2) Плеер может подвергнуться воздействию некоторых помех, включая помехи, которые могут вызывать нежелательные операции.

1.3.4 Ремонт

Если в плеере обнаружены неисправности, Вы должны передать его в авторизованный сервис-центр, в котором специалисты отремонтируют плеер. Никогда не ремонтируйте плеер самостоятельно, вы можете повредить плеер, себя и ваши данные.

1.3.5 Утилизация плеера.

Когда Вы утилизируете плеер, убедитесь что вы делаете это в соответствии с действующими правилами. В некоторых странах утилизация электронных устройств может регулироваться законодательством. По вопросам утилизации пожалуйста, проконсультируйтесь с местными органами власти.

1.3.6 Предостережения по использованию жесткого диска.

Данный плеер использует жесткий для хранения данных. В обычных условиях форматирование и восстановление не требуется. Внимательно прочтите раздел

Ответы на часто задаваемые вопросы> и обратитесь к Веб-сайту для получения новейшей информации перед форматированием жесткого диска.

 - Физическое воздействие на жесткий диск может привести к появлению поврежденных секторов, Вы можете использовать утилиту CHKDSK для решения проблем.

- Все данные, хранимые на жестком диске плеера могут быть утеряны вследствие физического воздействия, короткого замыкания, потери электропитания, форматирования и тд. Всегда выполняйте резервное копирование данных.
- Рекомендуется делать дефрагментацию после продолжительного использования жесткого диска.
- Регулярно выполняйте резервное копирование данных с жесткого диска с целью восстановления в случае потери или повреждения. Наша компания не несет ответственности за утрату данных, сохраненных на жестком диске.

1.3.7 Другие предостережения

При использовании плеера не допускайте его контакта с водой и другими жидкостями, если вода все же попала на плеер, протрите его сухой мягкой тканью. Электронные устройства хрупки, не трясите и не ударяйте плеер, не нажимайте слишком сильно на кнопки.

- Не допускайте попадания на плеер жидкостей
- Не разбирайте плеер, не ремонтируйте плеер и не изменяйте его конструкцию. Любые повреждения лишают Вас гарантийного ремонта.
- Не нажимайте слишком сильно на кнопки.
- Не роняйте и не трясите плеер, не подвергайте плеер воздействию магнитных излучений.
- В случае электростатического разряда или сильного воздействия электромагнитного излучения устройство может неправильно функционировать. В этом случае отсоедините

питание плеера и устройство вернется в рабочее состояние после повторного включения.

1.4 Подключения

1.4.1 Подключение источника питания.

(1) В соответствии с рисунком подключите адаптер питания с разъему плеера DC IN ;

(2) В соответствии с рисунком подключите вилку адаптера питания в розетку.



1.4.2 Подключение к компьютеру

- (1) Убедитесь что плеер включен;
- (2) Подключите квадратный разъем (B-Male) USB кабеля к порту плеера USB DEVICE port;



(3) Подключите прямоугольный разъем (A-Male) USB кабеля к компьютеру.

При таком подключении Вы можете управлять содержимым жесткого диска плеера с Вашего компьютера.

1.4.3 Подключение устройств USB

- (1) Убедитесь что плеер включен;
- (2) Вставьте флэш накопитель или жесткий диск USB в порт USB HOST плеера.



При таком подключении Вы можете просматривать содержимое устройства USB.

1.4.4 Подключение карт памяти

Карты памяти могут быть использованы при подключении к слоту для карт.

- (1) Согласно рисунку правильно вставьте карту памяти в слот для карт;
- (2) Вставляйте карту памяти в направлении стрелки как показано на рисунке.



При таком подключении Вы можете просматривать содержимое карты памяти.

1.4.5 Подключение к телевизору

1.4.5.1 Аудио/видео выход

(1) Подключите 3 цветных разъема к гнезду A/V OUT плеера как показано на рисунке.

(2) В соответствии с рисунком подключите 3 цветные разъема к гнезду A/V IN вашего телевизора или других устройств отображения.



1.4.5.2 Компонентный выход Y/Pb/Pr

- (1) Подключите 3 цветных разъема к гнезду Y/Pb/Pr плеера как показано на рисунке;
- (2) В соответствии с рисунком подключите 3 цветные разъема к гнезду Y/Pb/Pr вашего телевизора. Вывод аудиосигнала при использовании Y/Pb/Pr подключения: Первый

способ: используйте аудиовыходы гнезда А/V ОUT на плеере; Второй способ: используйте цифровые аудиовыходы плеера S/PDIF Coaxial или Optical.



В этом случае Вы также сможете насладиться фильмами, музыкой и фотографиями хранящимися в плеере на Вашем телевизоре.

1.4.5.3 HDMI выход.

- (1) Подключите один разъем HDMI кабеля к гнезду HDMI плеера как показано на рисунке;
- (2) Подключите другой разъем HDMI кабеля к гнезду HDMI телевизора как показано на рисунке.

Примечание: Кабель HDMI приобретается отдельно.



При таком подключении Вы получите самое высокое качество изображения и звука с помощью всего одноко кабеля.

1.4.6 Подключение к цифровому ресиверу.

- (1) Согласно рисунка подключите разъем RCA коаксиального кабеля к гнезду S/PDIF/ Соахіаl плеера. Если Вы используете оптический кабель, подключите разъем Tos link к гнезду S/PDIF Optical плеера.
- (2) Согласно рисунка подключите другой разъем коаксиального или оптического кабеля к цифровому аудиоустройству (ресиверу или декодеру).

Примечание: Оптический и коаксиальный кабель в комплект поставки не входят.



При таком подключении вы сможете насладиться мощным звуком Dolby Digital, DTS, или MPEG. (Пожалуйста, обратитесь к разделу '**3.1 Изменение звуковых** параметров' для изменения настроек)

1.4.7 Подключение по локальной сети.

Для подключения к локальной сети Вам необходим сетевой кабель категорий cat5, cat5e or cat6 (в комплект поставки не входит).

- (1) Соедините один прозрачный разъем сетевого кабеля к гнезду RJ45 LAN плеера;
- (2) Соедините другой прозрачный разъем сетевого кабеля к гнезду вашего роутера, коммутатора или хаба.



1.4.8 Подключение к беспроводной сети.

- (1) Убедитесь что плеер включен;
- (2) Подключите беспроводной USB Adapter (т.н. Wi-Fi USB Dongle) к порту USB HOST плеера.

Примечание: Wi-Fi USB Dongle приобретается отдельно. (Пожалуйста,

обратитесь к разделу **3.3 Настройка сетевых параметров**' за дополнительной информацией о настройках беспроводной сети)



1.5 Включение/выключение

Включение

После присоединения питания и нажатия кнопки на передней панели, плеер через некоторое время покажет начальный экран и идикатор питания загорится синим цветом.

Выключение

Нажмите кнопку питания на передней панели, после чего плеер через некоторое время войдет в режим ожидания и идикатор питания загорится красным цветом. После этого можно отсоединить плеер от питающей сети.

1.6 Язык меню.

Языком системы может быть английский или другие языки. Выберите требуемый язык в меню установок, язык системы изменится немедленно.



1.7 Форматирование жесткого диска

Пользователи желающие установить в плеер новый жесткий диск с интерфейсом SATA, пожалуйста, проделайте следующие процедуры для форматирования жесткого диска перед его использованием в плеере.

- Шаг 1: Выбеите **ОК** в окне предупреждения, нажмите для подтверждения **ENTER**.



Примечание: Эта страница также доступна через меню Setup->System->HDD Format menu.

- Шаг 2: Кнопками вверх / вниз выберите размер области для записи.
 - Кнопками < / > выберите назад или далее

10 Hour
thr = 4Gb Max. = 4hr

- Шаг 3: Выберите форматировать, и нажмите ENTER.

Last Step : Hard Disc Format
Press 'Format' to start
Back Format

Через несколько минут процесс форматирования завершится, и вы сможете работать жестким диском.

Примечание: Форматирование HDD уничтожит все данные на нем.

2. О плеере iconBIT HDR12DVBT

2.1 Пульт дистанционного управления.

Все процедуры в данном руководстве выполняются с помощью кнопок пульта дистанционного управления.

Ниже приводятся описания кнопок и их функции:



No.	Button	Function
1	STANDBY	Вкл.\Выкл. плеера.
2	MUTE	Вкл.\Выкл. звука
3	TV SYSTEM	Переключение видео выхода, режимы: NTSC, PAL, 480P, 576P,
		720P, 1080I, 1080P.
4	BROWSER	Переход в меню обзора
5	Numeric buttons	Цифровые кнопки, для ввода цифр.
6	REPEAT	Управление режимом повтора: Один файл, все, произвольно.
7	FR	Управление перемоткой назад. Нажмите несколько раз для
		изменения скорости перемотки.
8	VOL-	Уменьшение уровня звука.
9	FF	Управление перемоткой вперед. Нажмите несколько раз для
		изменения скорости перемотки.
10	PLAY/PAUSE	Управление режимами воспроизведения и паузы.

11	НОМЕ	Переход в главное меню.
12	Navigational	Кнопки навигации по меню плеера. Для подтверждения выбора
	buttons	нажмите кнопку ENTER.
13	MENU	Кнопка имеет несколько функций:
		- Удаление и переименование файлов в обзоре файлов
		- Добавление закладок в режиме обзора сети.
14	TIME SHIFT	Кнопка активации режима Time shift. Это позволяет поставить на
		паузу, текущую ТВ программу. Во время работы этой функции,
		вещание записывается на HDD. Для остановки режима Time
		shift, нажмите кнопку STOP.
15	SLOW	Режим замедленного воспроизведения. Нажмите кнопку PLAY
		для возврата к обычному воспроизведению.
16	ZOOM	Управление режимом масштабирования картинки
17	AUDIO	Выбор аудио треков в видео файлах.
18	Red	Нажмите для выбора файлов в обзоре файлов.
		Нажмите для добавления или удаления задач записи в меню.
19	EPG(Green)	Переход в режим EPG (Электронная теле программа).
		Доступна только для DVB-T вещания. Кнопка так же позволяет
		добавлять файлы в плейлист для режима – обзора файлов.
20	TTX(Yellow)	Включение телетекста, если он доступен в вашем регионе на
		текущем ТВ канале.
21	Blue	Сортировка каналов в настройке ТВ каналов.
22	SUBTITLE	Выбор субтитров.
23	ANGLE	Выбор ракурса просмотра в DVD фильмах .
24	А-В	Выбор точек начала и конца эпизода дл повтора.
25	GOTO	Переход на любую точку в фильме.
26	SETUP	Переход в меню настроек.
27	ENTER	Подтверждение выбора.
28	RETURN	Нажмите для возврата в предыдущее меню.
29	STOP	Остановка воспроизведения.
30	NEXT	Переход к следующего файла или переход на страницу вниз.
31	VOL+	Увеличение уровня звука.
32	PREV	Переход к воспроизведению предыдущего файла или переход
		на страницу вверх.
33	INFO	Информация о файле.
34	СОРҮ	Переход в режим копирования.
35	MUSIC	Воспроизведение плейлиста музыки.
36	REC	Кнопка активации режима записи.

2.2 Передняя панель.



2.3 Задняя панель.



2.4 Боковая панель.



- 1. Слот карты памяти. 2. Порт USB HOST (A-Type)x 2
- 3. Порт USB DEVICE (B-Type)

3. Меню настроек

Меню настроек позволит Вам персонифицировать и сконфигурировать настройки вашего плеера.

Для выбора меню настроек:

- Выберите иконку Setup на начальном экране, или нажмите кнопку **SETUP** пульта дистанционного управления.



- Используйте навигационные кнопки LEFT/RIGHT для выбора разделов, затем нажмите кнопку ENTER.

Имеются пять подразделов в меню настроек: Audio, Video, Network, System и MISC. Используйте навигационные кнопки UP/DOWN для выбора подраздела. Для подтверждения нажмите кнопку ENTER. Нажмите кнопку RETURN для сброса и возврата в предыдущее меню.

3.1 Настройка звуковых параметров



Используйте это меню для конфигурации параметров звука.

Ночной режим

Выберите между Off / On / Comfort. Если этот параметр включен, громкость звука

будет уменьшена для более комфортного значения.

- Выберите значения **HDMI LPCM** / **HDMI RAW** / **SPDIF LPCM** / **SPDIF RAW**. В raw режиме, Dolby Digital, DTS, и MPEG звук может выводиться без преобразования для передачи на вход HDMI телевизора или цифрового ресивера.

3.2 Настройка параметров изображения

Используйте это меню для конфигурации параметров изображения.



Aspect Ratio <Соотношение строн>

Pan Scan 4:3: Широкоформатное изображение выводится на весь экран с обрезкой. Выберите этот режим при подключении к телевизору 4:3.

Letter Box 4:3: Широкоформатное изображение выводится полностью с черными полосами сверху и снизу. Выберите этот режим при подключении к телевизору 4:3.

16:9: Преобразует изображение для показа на широкоформатном экране. Выберите этот режим при подключении к телевизору 16:9.

Brightness <Яркость>

Изменение уровеня яркости.

Contrast <Контраст>

Изменение уровеня контраста.

TV SYSTEM <Параметры видеовыхода>

Выберите параметры видеовыхода: NTSC / PAL / 480P / 576P / 720P 50HZ / 720P 60HZ / 1080I 50HZ / 1080I 60HZ / 1080P 50HZ / 1080P 60HZ.

3.3 Изменение настроек ТВ (цифровой тюнер продается отдельно)

Нажмите кнопки влево / вправо для выбора опции DTV (цифровое ТВ). ТВ

<u>регион</u>

- Выбор региона в котором производится ТВ вещание

Поиск ТВ каналов

- Вберите scan (сканировать) для поиска DVB-T каналов

АВТО ПОИСК



В режиме **АВТО ПОИСК** плеер сам найдет доступные DVB-T каналы.

РУЧНОЙ ПОИСК



В режиме **РУЧНОГО ПОИСКА** вы сами можете задать название, полосу пропускания и частоту канала. Для этого пользуйтесь навигационными и цифровыми кнопками на ПДУ. Для подтверждения нажмите **enter**.

Настройка каналов

- PR
 Name

 PR
 Name

 PR
 Name

 PBC FOUR
 Name

 PBC FOUR
 Name

 PBC Parliament
 Pelete

 301 301
 Name

 302 302
 Nag With

 303 303
 So 305
- Выберите эту опцию для правки информации о канале.

В этом меню вы можете задать имена и последовательность DVB-T каналов. Вы также можете использовать **синюю** кнопку для сортировки каналов.

3.4 Изменение настроек записи

<u>Качество</u>

- Выбор предустановленных настроек качества записи.



Самое лучшее качество записываемого материала вы можете получить, выставив режим HQ, но он займет максимальное кол-во места на жестком диске. Другие режимы расположены по порядку снижения качества записи но занимают меньше места.

Постоянный Timeshift(Сдвиг по времени)

- Настройка режима Time Shift.

Если данный режим активирован Timeshift включится в сразу после входа в меню Video In (Видео вход).

REC Device (Выбор ресурса для записи)

- Настройка позволяющая выбрать, на какой ресурс записывать захваченные файлы.

Доступно два варианта: внутренний жесткий диск или USB носитель

*Примечание: Для записи на внутренний жесткий диск, он должен быть оформатирован средствами плеера.

3.5 Настройка сетевых параметров.



Используйте это меню для настройки локальной и беспроводной сети.

Wired LAN Setup <Настройки проводной локальной сети>

DHCP IP (AUTO)

Выберите для получения сетевого адреса автоматически.

FIX IP (MANUAL)

Выберите для ручного ввода сетевых параметров (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway и DNS Server)

Wireless Setup <Настройки беспроводного соединения>

Selecting a connection profile (выбор профиля соединения).



Этот плеер может сохранять до 3 профилей беспроводных соединений. Нажмите ENTER для перехода к следующему шагу, нажмите RETURN для отмены или нажмите PLAY для установки связи.

Get Connection Mode <Установка типа соединения>



Выберите Infrastructure (AP) или Peer to Peer (Ad Hoc). Нажмите ENTER для перехода к следующему шагу, нажмите RETURN для отмены. - Infrastructure (AP)

Режим инфраструктуры используется для присоединения компьютеров посредством беспроводных адаптеров, т.н. беспроводных клиентов, к существующим проводным сетям с помощью роутера или точки доступа. **Get SSID Name (получения заголовка сети)**

SSI)	Securi	ty
M	ELE_TP LINK		at
	PLINK		
			iii
	ksys	WPA	

Нажмите ENTER для перехода к следующему шагу, нажмите RETURN для отмены и нажмите SELECT для обновления списка SSID.

Примечание: В списке параметров безопасности, WEP (Wired Equivalent Privacy) и WPA (Wi-Fi Protected Access) обозначают шифрование сети, т.е. Вам необходим ключ для доступа к такой сети. NONE обозначает незашифрованную сеть..

Input WEP / WPA Key (ввод ключа сети)



Ключи шифрования вводятся с помощью виртуальной клавиатуры. Используйте навигационные клавиши для выбора, кнопку ENTER для ввода, CAPS для переключения регистра, <- для удаления символа -> для ввода пробела, shift для использования дополнительных символов, OK для подтверждения. Test connection (тест соединения)

Network s	item MB		
C)		
Testi	ng		
ENTER Enter	2	Cancel	

Тестирование может занять продолжительное время, подождите окончания процесса. Если тест прошел успешно, информация о сети (Profile Name, IP address, Subnet Mask, Gateway и т.д.) отобразятся на экране.

Peer to Peer (Ad Hoc)

Режим Peer to Peer, т.н. Ad Нос или режим компьютер-компьютер, используется для непосредственного соединения беспроводных клиентов, без необходимости применения беспроводного роутера или точки доступа. Ad-Hoc Setup (настройка Ad-Hoc)

Auto	Miles Network Instant MISC Ad-Hoc Setup
	Ad-Hoc Setup Wireless SSID Wireless Security Open System Shared key (WEP) Host IP WW - 100 ENTER Enter Cancel Play

Нажмите ENTER для перехода к следующему шагу, нажмите RETURN для отмены и нажмите PLAY для установки связи.

3.6 Настройка системных параметров.



Используйте это меню для настройки системных параметров.

Menu Language (выбор языка меню)

Выбор языка экранного меню Text

Encoding (кодировка текста)

Выбор кодировки текста (субтитров).

Login Control (контроль доступа)

Включение / отключене пароля доступа к ВЕБ-серверу (Neighbor Web).

Extension Info (информация о дополнительных модулях)

Установка / обновление / удаление дополнительных модулей:(BitTorrent Protocol Daemon), samba (общий доступ) и unicgi (ВЕБ-сервер). Install / Upgrade (Установка / обновление)

- 1) Скопируйте .ipk файлы (например, btpd_0.0.1_mipsel.ipk, sam a_3.0.23c_mipsel.ipk, and unicgi_0.0.1_mipsel.ipk) в корневую директорию USB флэш-накопителя и вставьте его в порт USB HOST плеера.
- 2) Выберите Install / Upgrade и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.



- Uninstall (Удаление)

Выберите Uninstall и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Примечание: Когда дополнительные модули установятся, вы можете выбрать **Run** / **Stop** для управления BitTorrent, samba и ВЕБ сервисами.

System Update (обновление систе мы)

Выберите для обновления системы или установки дополнений с USB флэш-накопителя.

- 1) Скопируйте 'install.img' или файлы дополнений в корневую директорию USB флэшнакопителя и вставьте его в порт USB HOST плеера.
- 2) Нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

HDD Format (формат жест кого дис ка)

Выберите для форматирования встроенного жесткого диска.

Примечание: После форматирования все данные на жестком диске будут утеряны.

System Info (информация о систе ме)

Информациия о системе(версия ПО, информация о жестком диске, Мас адрес, и т.д.)

Restore Default (восстановление заводских установок) Выберите для возврата к

заводским установкам.

3.7 Другие настройки

С помощью этого меню можно выполнить дополнительные настройки.



Slide Show Timing (настройка интервала показа слайдшоу)

Выберите для установки времени показа изображения в режиме слайдшоу.

Transition Effect (эффект перехода)

Выберите для установки эффекта перехода при показе изображения в режиме слайдшоу.

Background Music (фоновая музыка)

Выберите для установки фоновой музыки при показе изображения в режиме

слайдшоу: Off / Folder / Playlist.

Screen Saver (экранная заставка)

Выберите для включения / выключения экранной заставки.

Movie Preview (предварительный просмотр фильмов)

Выберите для включения / выключения предпросмотра в меню обозревателя.

Resume playback (возобновление воспроизведения)

Выберите для включения / выключения возобновления воспроизведения (автозакладка) для фильмов.

4. Меню обозревателя.

Меню обозревателя позволяет Вам просматривать и воспроизводить медиафайлы, хранящиеся на съемных носителях (USB, карты памяти), жестком диске, на сетевых ресурсах, UPnP-сервере и в списке воспроизведения. Для входа в меню выберите иконку **Browser** в начальном экране или нажмите кнопку **BROWSER** на пульте.



Следующие кнопки могут быть использованы для навигации по меню обозревателя.

Кнопка	Функция
UP / DOWN	Двигайте курсор вверх/вниз для выбора устройств, папок и тд.
LEFT / RIGHT	Выбор вариантов фильтра обозревателя All, Music, Photos и Movies.
PREV / NEXT	Переход к предыдущей / следующей страницам.
ENTER	Подтверждение выбора.
SELECT	Выбор файлов в меню Browser -> HDD.
CONFIRM	Добавление выбранных файлов в список воспроизведения.
RETURN	Возврат в предыдущее меню.

4.1 Просмотр всего мультимедийного контента

В этом режиме будут показаны все папки и поддерживаемый контент (музыка, фото и фильмы).



Примечание:

- Обратитесь к разделу '9.1 Технические параметры' за информацией о поддерживаемых форматах.
- Музыкальные композиции могут не проигрываться в режиме показа всего содержимого,

пожалуйста, используйте меню Music.

4.2 Прослушивание музыки

В этом режиме отображаются все папки с поддерживаемыми музыкальными файлами и музыкальные файлы из текущей директории.



Следуюшие кнопки могут быть использованы для управления воспроизведением музыки.

Кнопка	Функция
PLAY	Начало воспроизведения.
PAUSE / STEP	Временная остановка воспроизведения.
FR / FF	Перемотка назад и вперед. Повторно нажмите для выбора скорости.
REPEAT	Задает параметры повтора: One , All , (и Shuffle).
INFO	Показывает / убирает инфо-панель при воспроизведении.
STOP	Останавливает воспроизведение.

4.3 Просмотр фотографий.

В этом режиме отображаются все папки с изображениями и изображения из текущей папки.



Следуюшие кнопки могут использоваться для управления воспроизведением изображений.

Кнопка	Функция
PLAY	Начало воспроизведения.
PREV / NEXT	Просмотр предыдущего или следующего изображения.
LEFT / RIGHT	Поворачивает изображение на любой угол.

REPEAT	Задает параметры повтора: One, All, (и Shuffle).
ZOOM IN / OUT	Увеличивает / уменьшает изображение.
INFO	Показывает / убирает инфо-панель при воспроизведении.
STOP	Останавливает воспроизведение.

Вы можете просматривать фотографии в режиме слайдшоу с фоновой музыкой. Если режим слайдшоу активен, последовательный показ изображений начинается автоматически при нажатии кнопки PLAY. (Обратитесь к подразделам Настройка интервала показа слайдшоу, Эффект перехода и Фоновая музыка раздела '3.5 Дополнительные настройки' за подробной информацией).

4.4 Просмотр фильмов

В этом режиме отображаются все папки с поддерживаемыми видеофайлами и видеофайлы из текущей директории.



Следуюшие кнопки могут быть использованы для управления воспроизведением фильмов.

Кнопка	Функция
PLAY	Начало воспроизведения.
PAUSE / STEP	Пауза. Нажмите снова для перехода к следующему кадру.
SLOW	Замедленное воспроизведение. Нажмите снова для выбора скорости.
FR / FF	Перемотка назад / вперед. Нажмите снова для выбора скорости.
PREV / NEXT	Просмотр предыдущего / следующего файла.
REPEAT	Задает параметры повтора: One, All, (и Shuffle).
ZOOM IN / OUT	Увеличение/ уменьшение изображение.
INFO	Показывает / убирает инфо-панель при воспроизведении.
GOTO	Показ меню поиска при воспроизведении.
A-B	Задает начало и конец отрезка повторного воспроизведения.
ANGLE	Изменение угла зрения для DVD с поддержкой углов зрения.
MENU	Возврат в главное меню при воспроизведении DVD.
INS REPLAY	Воспроизведение предыдущих 10 секунд.
CM SKIP	Пропуск последующих 30 сек. воспроизведения.
AUDIO	Выбор звуковой дорожки при воспроизведении видео в формате
	DivX или DVD с несколькими звуковыми дорожками
SUBTITLE	Выбор субтитры.
STOP	Остановка воспроизведения.

4.5 Просмотр потокового аудио/видео контента.

Вы можете транслировать медиафайлы открытые для общего доступа через домашнюю сеть (Ethernet или WLAN). Оратитесь к раделу '**3.3 Настройка сетевых параметров**' для получения информации о сетевых настройках.

Существует два способа доступа к медиафайлом в вашей сети через меню **Network**. Первый - поиск в рабочей группе, второй - через обзор в '**My_Shortcuts**'.



4.5.1 Просмотр в рабочей группе.

Вы можете выбрать рабочую группу, в которую входит ваш компьютер, из списка. Найдите имя вашего компьютера и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения. Затем Вы можете выбрать доступные медиафайлы, которые вы хотите просмотреть.

	Music	Photo	Movies
NET MSHOME			
-1			
/NAS/			
_ /ZHANGJY-6066A.	-		
3/4			

Примечание:

- При просмотре файлов высокого разрешения (до 720р / 1080i / 1080p) через локальную или беспроводную сеть, требуется буферизация. Это нормальное явление, скорость буферизации зависит от состояния скорости сети и силы сигнала.
- В зависимости от состояния сети, иногда имя рабочей группы может не отображаться в списке. В этом случае используйте '**My_Shortcuts**' для просмотра доступных медиафайлов

4.5.2 Просмотр через 'My_Shortcuts'

Вы также можете задать 'Specific File Server IP' и получать доступ к этому серверу через меню 'My_Shortcuts'.

- Нажмите кнопку **MENU** - появится выпадающее меню.

	Music	Photo	Movies
NET My_Short	A	fd	
	Ret	um	
l .	110		

Выберите Add для открытия выпадающего меню, в котором вы можете ввести Label, Net User ID, Net Password, Domain, Host Name и Specific File Server IP. Выберите OK для подтверждения, Cancel для отмены и Simple / Detail для переключения между простыми и расширенными настройками.

		JI	Label Net User ID Simon-Lee	-14	il les	
Sin	non.l	ee	Net Password			
1	2	3	Host Name	8	9	0
q	w	e	Specific File Server IP	î	0	р
а	s	d	192 • 168 • 1 • 3	k	1	-
z	×	c	OK CANCEL Simple	1	1	
		1	1 ? shift :	T.		

- Выберите добавленный вами ярлык и нажмите для подтверждения кнопку **ENTER**. Теперь Вы можете просматривать и воспроизводить доступные файлы с выбранного компьютера.



4.6 Просмотр потокового аудио/видео с помощью сервера UPnP.

Встроенный клиент UPnP (Universal Plug and Play), интегрированный в систему, позволяет плееру автоматически определять медиа-серверы UPnP в вашей локальной сети, позволяя просмотривать и воспроизводить медиафайлы с этих серверов.

4.6.1 Установка сервера UpnP Media Server на Ваш компьютер.

Существует большое количество бесплатных и коммерческих программных серверов UPnP Media Server, например, Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center (Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux) и т.д. Пожалуйста, установите один из них на компьютер. В следующих разделах рассмотрим как пример Windows Media Player 11 установленный на Microsoft Windows XP SP2.

4.6.2 Настройка общего доступа к медиафайлам вашего компьютера.

Общий доступ к медиафайлам в Windows Media Player 11 позволяет Вам насладиться медиа-библиотекой Windows Media из любого места в вашем доме. - Откройте Windows Media Player 11, выберите Library -> Add Library -> Advanced Options для добавления или удаления файлов в библиотеку.



- Выберите Library -> Media Sharing, после чего Вы можете разрешить или запретить доступ к библиотеке. Выберите Allow для авторизации плеера.

😋 Windows Media Player				_			×
C 9	New Planty 1997	Rip	Pun Sa	na 🛛 👌	🖌 - Nodia Guido		
🎵 + Pisk + Oray + 3	lecert's Added			□ •%•	Sach	ρ.	٠
 Flexibits Create Ravid? Disversions Travellimitar 	Album ABL News	The second se	Length	Ruling	Contributing Artist	Currywow	
 Otain_fact Otain_fact Otain_fact Otain_fact 	AECTANS Palast		S. SOLA. PER	WHEN IT			
Rocondy Added	Starman,	pictures, and video on your retricts	¢				
 Alun Jongs Server 	Adele Disciplicity	and and					
i Veer Grading	Share ny media ta			Fettings			
	Liningan Desire						
	ATB	Ders]	Custornee				
	Harr does share a char	antinenal calificaci?	(X) [[a	- A	ey (
		6 Set High 7 Renoritor	440) 1421	00000 000000	AID AIS		
		6 Cruer Sue 9 Elected Seek 11 Feare dictor	ay 541 - 501 - 428	00000	2 A10 2 A10 2 A10		

4.6.2 Трансляция данных на Ваш плеер.

- Подключите Ваш плеер к домашней сети (проводной или беспроводной).
- Откройте меню Browser > UPnP плеера, выберите сервер UPnP и нажмите кнопку ENTER.



- Затем Вы можете просматривать медиа-библиотеку Windows Media Player 11.

	Music	Photo	Movies
UPNF SIMONLEE: 1	: Windc		
_ //			
Music/			
/Pictures/			
/Playlists/			
📕 /Video/			
2/5			

Примечание:

- Убедитесь, что Ваш плеер и компьютер входят в одну локальную сеть и подсеть.
- Файервол может препятствовать связи плеера и компьютера. Пожалуйста, откройте порты вручную и добавьте Ваш плеер в список "доверенных" устройств. Или временно отключите файервол.

4.7 Переименование / Удаление файлов.

Во время навигации по меню обозревателя, Вы можете нажать кнопку **MENU** для вызова выпадающего меню, в котором Вы можете переименовывать или удалять файлы и папки.



Нажимайте кнопки UP / DOWN для выбора Return (возврат), Rename (переименовать) и Delete (удалить). Нажмите ENTER для подтверждения.

4.8 Управление списком воспроизведения (плэйлистом).

Этот плеер поддерживает функцию плэйлиста, которая позволяет добавлять ваш медиа контент, находящийся на встроенном жестком диске, в списки воспроизведения (All, Music, Photos, и Movies). Вы можете очень легко насладиться вашими медиафайлами в любое время.

4.8.1 Добавление файлов в плэйлист.

Выберите файлы, которые Вы хотите добавить, нажмите кнопку **SELECT**, файл станет отмеченным. Нажмите кнопку **CONFIRM** для подтверждения, после чего появится окно подтверждения 'Add selects to list'. Разрешается выделение нескольких файлов. Смотрите фото ниже.



4.8.2 Навигация по плэйлисту.

Нажимайте кнопки UP / DOWN для выбора Play List в меню обозревателя. Нажимайте кнопки LEFT / RIGHT для выбора между пунктами All, Music, Photos и Movies. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Вы войдете в режим плэйлиста.



Если Вы хотите удалить файл из плэйлиста, нажмите кнопку **SELECT** чтобы выбрать файл для удаления, затем нажмите кнопку **CONFIRM** для подтверждения. При удалении из плэйлиста физически файл не удаляется.

4.9 Меню настроек цифрового ТВ (DTV)*

*Цифровой (DVB-T) ТВ тюнер

В этом меню вы можете смотреть и записывать DVB-T каналы, а также использовать опцию Timeshift.

Кнопка	Функция				
enter	Меню просмотра списка каналов				
вверх / вниз	Переключение каналов. (Не доступно во время записи)				
цифровые кнопки	Введите номер канала и нажмите enter .				
record	Начать запись текущего канала				
time shift	Активация сдвига по времени (Timeshift)				
subtitle	Активация субтитров, если они доступны				
EPG	Активация электронной программы передач				
ттх	Активация телетекста, если он доступен				
zoom	Увеличение / уменьшение изображение				

Функциональные кнопки на ПДУ

Меню списка каналов

Во время просмотра DVB-T канала нажмите **enter** и вы сможете просмотреть название и номер канала.



В этом меню будут доступны стазу и теле и радио DVB каналы.

Информационная панель

При переключении каналов автоматически появляется информационная панель.



В данной панели есть пять специфических параметра в нашем случае:

- N/A Рейтинг передачи по возрасту
- ENG Язык на котором ведется трансляция
- SS Наличие субтитров
- TT Наличие телетекста
- 480 Разрешение

Электронная программа передач (ЭПП / ЕРС)

Нажмите **EPG** во время просмотра DVB-T канала для вызова ЭПП.



|< и >| - переключение каналов

< и > - изменение даты

Вверх / вниз – поиск программы

Красная кнопка – добавить / удалить запись по расписанию

4.10 Меню «Видео вход» (AV IN)

В этом меню вы можете просматривать и записывать сигнал поданный на композитный (AV) вход плеера.

4.11 Меню записи по времени (Timer Record)

В данном меню вы можете создавать списки событий для записи по расписанию

Создание нового события

В этом меню вы можете создавать, редактировать и удалять события, а также просматривать их статус и историю.

*	Edt	Delete Status	History		2009/11/9 HDD Free	Mon 15:48 Space :					
No	Source	Start Sine	Length	Status	HQ: 222	hrs.		1			-
		Add a new schedule			SP 432 LP 649	NS.		1		M	
	DN3	11/09 16:48	00:01	Ready	EP MA	hrs.		-114		17	6-
	DN4	11,09 17:49	01:00	Ready	SLP: 128	6 NS		120 14			10
								194111	III III	OT RU	-
					Source	Start time	Length	Repeat	Device	Quality	Ncan
					0.000	2002110 10	48 00 01	Únce:	HED	9	
					01144	Extension in .					
					6	and the second					
					2						

Функциональные поля:

Source	Выбор нужного источника для записи: видео входа или DBV-T канала
Start Time	Выбор даты и времени начала записи
Length	Выбор протяженности записи
Repeat	Выбор интервала повтора записи
Quality	Выбор качества записи: HQ, SLP, EP, LP и SP.
Preview	Окошко предпросмотра выбранного канала или видео входа

5. Меню копирования файлов.

Выберите иконку **File Copy** в начальном экране чтобы войти в меню **File Copy (меню** копирования), в котором Вы можете копировать файлы между съемными носителями (картами памяти, USB), жестким диском и сетевыми ресурсами.



Следующие кнопки могут быть использованы в меню копирования файлов.

Кнопка	Функция
UP / DOWN	Перемещение курсора вверх/вниз для выбора устройств, папок.
RIGHT	Переход к следующему шагу.
SELECT	Выбор (или отмена выбора) папок или файлов (выбранные объекты становятся выделенными).
STOP	Отмена всех выделений.
ENTER	Применяет выделение.

Пожалуйста, используйте следующий порядок при копировании / перемещении папок / файлов между устройствами.

- Шаг 1: Выберите устройство с которого Вы хотите копировать и устройство на которое Вы хотите копировать файлы.
- Шаг 2: Выберите файлы которые вы хотите скопировать.
- Шаг 3: Выберите папку, в которую вы хотите сохранить копируемые файлы.
- Шаг 4: Выберите Сору (скопировать) или Move (переместить) для продолжения.

6. Интернет-радио

Этот плеер поддерживает бесплатные сервисы SHOUTcast Интернет-радио. Выберите иконку **Internet Radio** в начальном экране для входа в это меню.



Примечание:

- Убедитесь что плеер подключен к проводной или беспроводной сети и имеет доступ к Интернет. Обратитесь к разделу '3.3 Настройка сетевых параметров' для получения дополнительной информации;
- При первом входе в меню Digital Radio, загрузка данных из Интернет может занять несколько секунд. Пожалуйста, дождитесь окончания загрузки.
- Для получения дополнительной информации о SHOUTcast, посетите сайт: <u>www.shoutcast.com</u>

Кнопка Функция **UP / DOWN** Перемещение вверх / вниз для выбора станции, канала, жанра. **PREV / NEXT** Переход к предыдущей / седующей странице. ENTER Подтверждение и вход в выбранное меню. MENU Добавить / удалить станцию в / из Favorite (когда подсвечена). PLAY Начало воспроизведения выбранного канала. STOP Остановка воспроизведения. RETURN Возврат в предыдущее меню.

Следующие кнопки могут быть использованы в этом меню.

Station (станция)

Все доступные станции будут показаны в этом меню.

Genre (жанр)

В этом меню вы можете искать станции по жанру (поп, рок, джаз и т.д).

Favorite (предпочтения)

Ваши любимые станции могут храниться в этом меню.

7. ВЕБ-сервер & BitTorrent

7.1 ВЕБ-сервер (unicgi)

ВЕБ-сервер 'Neighbor Web' интегрирован в плеер.

Подключите плеер к вашей домашней сети (проводной или беспроводной).

Найдите IP адрес плеера в меню SETUP -> NETWORK.

Введите этот IP адрес (например, 192.168.3.15) в адресную строку Internet Explorer вашего компьютера. Теперь у Вас есть доступ к ВЕБ-серверу плеера с вашего компьютера.

🗟 niledia Player - Microsoft Internet Explorer	
the Lak New Harlottes Turks Help	R
😮 test + 🔘 - 💽 🔮 🐔 🔎 sent 👷 rentes 🙆 🝰 + 🎍 🕅 + 📮 🗱 🖓	
Add mar 🙆 Mar (1997) Add Roman Maria	🛩 🛃 us Latu 🎽
	<u>A</u>
M _2M _ M M	
Neighbor Web	
Heighbol Heb	
Bittoment Download Valt Neighbor Account Management	
Notice	
System change:	
Narrage design	
Erduck	
Adversion 1	
I start S 2 6 3 West New York	

Примечание: Обратитесь к подразделу Extension Info раздела '*3.4 Настройка системных параметров*' и убедитесь, что все дополнительные модули 'btpd', 'samba', и 'unicgi' установлены и запущены.

7.2 Управление учетными записями

- Выберите Account Management на главной странице ВЕБ-сервера Neighbor Web.

🗟 oliedia Player - Microsoft Internet Explorer		218 2
He BR Tes Havetes Tools Hep		4
🔇 bak + 🔘 - 💽 🖹 🐔 🔑 surt: 👷 rec	•• @ @• 🎍 🖻 • 📮 🛍 🍇	
Anthens () 1492-0120-000-0.004 (1997-1996)		🛩 🔂 Ga 🛛 Lanis 🥗
Neigh		
	Setting Password	
	Passa second :	
	Plassword again :	
	inter	
Date		Direct
📑 start 🖉 🐱 🖉 📩 💁 redelteer Mon		🛲 🐼 🖉 aaant

- Эта страница позволяет установить пароль доступа Neighbor Web.

Примечание:

- Пароль будет действовать если Login Control (контроль доступа) активен.
 (Обратитесь к подразделу Login Control раздела '3.4 Настройка системных параметров' за дополнительной информации)
- Пользователь по умолчанию 'admin', пароль по умолчанию '123'.

7.3 Visit Neighbor (samba)

- Выберите Visit Neighbor на главной странице Neighbor Web.
- Теперь Вам доступны обзор, редактирование и копирование с / на жесткий диск плеера.

7.4 Загрузка файлов через сеть Bittorrent (btpd)

BitTorrent пиринговый протокол обмена файлами для передачи большого количества данных в Интернет. Утилита BitTorrent (btpd – BitTorrent Protocol Daemon) встроена в плеер (Обратитесь к подразделу **Extension Info** раздела '**3.4 Настройка системных параметров**' для установки - удаления btpd).

Клиент BitTorrent btpd работает в режиме демона (фоновой процесс) и Вы можете управлять этим процессом через ВЕБ-сервер.

- Выберите **BitTorrent Download** на главной странице Neighbor Web, после чего Вы перейдете на страницу загрузки BitTorrent.

🗿 nMedia Player - Microsoft Internet Explorer			
He Edit Her Function Tools Help			
3 tak + 3 - 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	una 🙆 🍰 - 🎽 👔	. 3	
Address 🗿 Http://100.000.000446.500-675606.5056			🖌 🔁 Gar - Larka - 1
Neigh	bor Web		Hanne
► Stort	ESto XDeate Lifeten	t Setting +Addrew k	swet
No Torre	nt file name Size(MB) Priority	Percent Peers S	peed(kb s)
	C#Call Facility For task Particle and We star		
	Tan-left Stong-Infi		
	Uplovinte		
e kie			Ø biene

7.4.1 Добавление нового торрента.

- Выберите Add new torrent на странице загрузки BitTorrent.

California Player - A torseeft Internet Capitorer	
Ober + O - R 2 6 Part Streets @ O+ & R + - 11 3	
And an and a start of the start	💌 🔂 Ga 🛛 Latis 🍟
Neighbor Web	8
Add new torrent	
Step 1. Choose torren hie path from local PC.	
. Duevo	
Step 2. Confirm your select file	
Gooding bala a dian and balak is thread or an load a lage	
20 Dis notify and task. Different deteriorations	
an a	C Mariel
A start S 7 6 " A mounter here.	- 4.5 paint

- Выберите Browse для загрузки торрент-файла, и выберите Yes для подтверждения.

7.4.2 Управление загрузками.

Страница загрузки BitTorrent также позволяет запускать, останавливать и удалять торрент-файлы и задавать приоритеты торрентам, а также просматривать статус текущего торрента.

🗟 nilledia Player - Nicrosof	dt Internet Explorer							
Fie Ed ites Faintes	Tools Help							4
🕻 Tak + 🔘 - 💽	🖹 🐔 🔎 Searth 📩 Far	eles 🙆 🍰 🆓 🛛	6 · 🗾 🛍	3				
	And to real them let i							a 🔄 Ge Likke
	Neigh	bor Web	, ,			Her	19	
	► Start	Stop XDeate 1	LRobon 🕹	†	tisting +Ad	dnew longel		
	No Torrer	nt file name Size()	(IB) Priority	Percent	Pee	rs Speed(kb	5)	
	C Streeting	Contract States		1 1	4	10.11424	1	
	2 CRok.5099	• ED7% XvdD. 175.00	- b.		8	(100 kHzk		
	y Sti Wa Astro y Sti Osad Odi (www.drolip	ft Wilpopen (1043) etten 20145 gesch-Kingert etter	2 llet			13/2359		
	America 1611	SHOULD TO SHO 350 ID	4 . ks			0.001294		
	S 🔳 Sime COFOL V BAVES ext	SETURAL SECO	s bș		¢.	6100 244 %	141	
		Detail						
		Postly	1					
		Fie name	[Childe] Soldel OV2	0.5264(DIDABITE)	niev			
		Philips Denote the State of the	isoniaing					
		The lat	1.0.40					
		Stone Fick	HICE					
		Uplowings	129298					
Date		- Martine and	1000000					Diterid
🐮 start 🛛 🐱 🛋 🖒	Transferment Men	Toder's torests - HL	100					m < 2" +0000

Выберите Start для начала скачивания.

Выберите Stop для окончания загрузки.

Выберите **Delete** для удаления выбранного торрента.

Выберите **Refresh** для обновления текущего статуса.

Выберите **Down** для понижения приоритета выбранного торрента.

Выберите Up для повышения приоритета выбранного торрента.

7.4.3 Настройки.

- Выберите **Setting** на странице загрузки BitTorrent для входа на страницу настройки BitTorrent.

🗟 millerlike Plager – Mikrosoft Internet Papibrer	283
He ES The Australia Task Help	1
🔾 Dark + 🙄 - 🖻 📓 🐔 🔎 Sarth 👷 Provins 🚱 😒 + 🌄 🕺 🐘 + 🔜 🗱 🖓	
Austan and an and a state of the second and the sec	🖌 🔂 Ga 🛛 Lais **
Neighbor Web	
BitTorrent Setting	
Rate	
When depending on the $(0-2\pi)$ shows that 0	
Maximul ade (Dains Bert, defact 20) ± 🚈 2866	
rights 👘 🦉 Ar is the first formation field with the could firm of the addressed by	
Seed Setting	
Directing three as 🔎 💾 Hit (Direction and the calculating)	
Dalage in a travert la agricolation (k. 1997). 🧭	
Simultaneous setting	
Mar dir Utar ordu download bride namb er 🖣 👘	
Served Settling	
() San	C Stand
State S & 6 3 House Hen. 3 Indefinerent.	- R.21 402H

На странице настроек BitTorrent, Вы можете произвести следующие настройки.

- Установка максимальной скорости скачивания.
- Установка максимальной скорости загрузки.
- Установка таймаута перед началом следующей автоматической загрузки.
- Установка временных интервалов, в которые разрешена раздача.
- Установка разрешения или запрета автоматического удаления торрент-файлов после завершения скачивания.
- Установка максимального числа одновременно исполняемых заданий.

8. Обновление микропрограммы

Микропрограмма представляет собой операционную систему устройства. Обновления микропрограммы могут добавлять функциональность, улучшения и исправлять ошибки.

Обратитесь к подразделам System Update and Extension Info раздела '3.4 Настройка системных установок' для получения дополнительных сведений.

9. Приложение.

9.1 Технические параметры

Поддерживаемые интерфейсы:

- 3.5" SATA HDD
- USB 2.0 HOST port x 2 (совместим с USB 1.1)
- Слот карт памяти (SD/MMC/MS/MS Pro)
- USB 2.0 DEVICE port (соединения с PC)
- Композитное (CVBS) A/V гнездо
- Компонентное Y/Pb/Pr гнездо
- HDMI V1.3 интерфейс
- S/PDIF коаксиальное и оптическое гнездо
- DC-IN 12B

Поддерживаемые файловые системы:

• FAT/FAT32/NTFS/EXT3

Поддерживаемые форматы файлов:

- AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/MOV/M4V/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/ RMVB/FLV, resolution up to 720p/1080i/1080p • MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG

Поддерживаемые видеокодеки:

- MPEG-1
- HD MPEG-2
- HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
- WMV9 (VC-1)
- RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10 до 720p

Поддерживаемые аудио кодеки:

 MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM и Advanced Profile не поддерживаются), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless

Поддерживаемые форматы субтитров:

• SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB

Сетевые параметры:

- 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet
- 802.11b/g/n WLAN до 300Mbps (опционально WLAN USB на чипе RTL8191SU)

Примечание: Технические параметры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

9.2 Часто задаваемые вопросы.

Вопрос 1. Когда я пытаюсь отключить устройство USB, я получаю сообщение The device 'Generic volume' cannot be stopped right now. Try stopping the device again later.", что мне делать? Ответ:

Закройте все программы, которые могут иметь доступ к плееру, включая Windows® Explorer. Если это не сработает, закройте все программы и подождите 20 секунд, затем попробуйте снова безопасно отключить устройство (зеленая стрелка в трее). Если и это не сработает, выключите плеер и отключите кабель USB.

Вопрос 2. Я обнаружил новые файлы и папки, которые я никогда не создавал и они имеют странные нечитаемые имена. Ответ:

Наиболее вероятно, таблица размещения файлов (FAT) повреждена. Это могло случиться при отключении плеера при чтении или записи данных с компьютера при USB подключении. Windows и Macintosh часто записывают дополнительные файлы, такие как finder.def или System volume info. Это нормальное явление и не может повредить плеер.

Вопрос 3. Я использую плеер для переноса файлов между компьютерами. Может ли процедура дефрагментации нанести вред жесткому диску плеера? Ответ:

Дефрагментация диска может быть полезной после копирования большого количества файлов с / на жесткий диск плеера. Этот процесс никак не может повредить жесткому диску плеера. Пожалуйста, убедитесь что никакие программы не запущены в процессе использования утилиты Windows® defragment. Убедитесь что плеер подключен к внешнему источнику питания в ходе процедуры дефрагментации.

Вопрос 4. Мои файлы исчезли с плеера.

Answer:

Убедитесь, что вы просматриваете файлы в соответствующем режиме обозревателя, те. выбран правильный режим фильтрации контента (Изображения, Музыка, Фильмы).

Вопрос 5. Почему во время включения на телевизоре появляются короткие вспышки, синий экран или скринсэйвер?

Ответ:

Это нормально, в ходе инициализации системы настраиваются параметры вывода сигнала на ТВ, в процессе настройки этих параметров на экран может выводиться некорректный или нестабильный сигнал, который и вызывает вспышки. Некоторые телевизоры могут в этом случае определить отсутствие сигнала и вывести синий экран или экранную заставку.

Вопрос 6. Почему, когда я переключаюсь на Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i и 1080p телевизор не показывает изображение или оно искажено?

Ответ:

Выясните, поддерживает ли телевизор разрешения Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i и 1080p, если нет, используйте в любом случае A/V подключение, переключите вход TB в режим NTSC or PAL, затем нажимайте кнопку TV SYSYEM на пульте дистанционного управления до получения нормального изображения..

Вопрос 7. Почему нет звука на фильмах и музыке при использовании компонентного выхода Y/Pb/Pr?

Ответ:

Y/Pb/Pr выход используется только для передачи видеосигнала, звук через него не выводится При использовании выхода Y/Pb/Pr, подключите A/V OUT или S/PDIF для вывода звука.

Вопрос 8. Я не вижу ни одного SSID, на экране всегда 'Can't get any SSID!!'

Ответ:

После подключения плееру адаптера WLAN USB необходимо некоторое время для инициализации. Подождите 1-2 минуты и попробуйте обновить список снова.

Вопрос 9. Я не вижу файлов на моем компьютере через меню Browser->Network. Ответ:

Проделайте следующие операции:

- 1) Подключите плеер к локальной сети и убедитесь, что IP адрес получен;
- 2) Включите поддержку NetBIOS в параметрах сети компьютера;
- 3) Проверьте параметры файервола на компьютере;
- 4) Активируйте учетную запись 'Guest' на компьютере;
- Откройте на Вашем компьютере общий доступ к папкам, которые Вы хотите просматривать по сети и убедитесь что пользователи 'Everyone' or 'Guest' имеют соответствующие права доступа.

Вопрос 10. Я настроил все правильно, но по-прежнему не могу добиться функционирования беспроводной сети и сервиса UPnP. Ответ:

Вы используете файерволы такие как Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm, и т.д. или встроенный файрвол Windows XP? (Не забудьте, что Service Pack 2 для Windows XP автоматически обновляет файрвол и включает его по умолчанию).

Если у Вас установлен файервол, он должен быть настроен и на нем должны быть сконфигурированы исключения для обеспечения беспрепятственного соединения с плеером по сети. Чтобы проверить, не припятствует ли файервол сетевым коммуникациям (PING и доступ к общим ресурсам), временно отключите его и попробуйте подключиться на плеере к сетевым ресурсам. Если Вы смогли установить соединение при отключенном файерволе, то Вам нужно добавить плеер в список "доверенных" ресурсов в настройках файервола. Или настроить файервол на доступ во внутренней сети (local intranet access). В противном случае, отключайте файервол во время пользования плеером, и включайте в остальное время..

Вопрос 11. Я использую адаптер 802.11n Wi-Fi с 802.11n роутером, почему скорость соединения по-прежнему 802.11g 54Mbps вместо 300Mbps? Ответ:

Стандарт IEEE 802.11n Draft не допускает использования при высокоскоростном соединении типов шифрования WEP и TKIP. Если Вы используете шифрование WEP, WPA-TKIP, скорость передачи данных устанавливается в пределах 54 Mbps. Вы можете обратиться к производителям роутера и точки доступа за получением новейшего программного обеспечения или попробуйте использовать другие типы шифрования (WPA2-AES или WPA2-TKIP), или сконфигурируйте профиль незащищенного соединения, но такой тип соединения не рекомендуется.

Вопрос 12. Где найти файлы .torrent для скачивания в BitTorrent? Ответ:

Большое количество сайтов можно найти в Интернет, такие как The Pirate Bay, <u>Isohunt.com</u>, <u>TorrentPortal.com</u>, <u>Mininova.org</u> и т.д. Пожалуйста, будьте внимательны, использование контента, который Вы скачиваете, может нарушать права правообладателей и противоречить местным законам.

9.3 Авторские права и торговые марки.

Авторские права.

Все права защищены. Ни одна часть этого руководства пользователя не может быть воспроизведена или передана в любой форме и в любом случае, в электронном виде или на физическом носителе без письменного согласия владельца авторских прав. Защищенные авторским правом материалы, такие как программное обеспечение, музыкальные файлы или фильмы, подпадающие под действие местных законов, не могут быть незаконно скопированы или использованы без разрешения владельца авторских прав.

Торговые марки.

Microsoft и Windows являются зарегестрированными торговыми марками корпорации Microsoft Corporation. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.

9.4 Гарантийные обязательства.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

-Влияние природных явлений, таких как огонь, статические разряды. -Повреждение при неавторизованном ремонте, модификации или неосторожном обращении -Повреждение при неправильном использовании и пренебрежении требований

данного руководства

-В случае модификации или при использовании в составе других продуктов, в случае когда использование связано с извлечением прибыли и или в других коммерческих целях. -Утерю пользовательского программного обеспечения, микропрограммы, информации

и сохраненных данных.

9.5 Положения GPL.

Этот продукт содержит бесплатное программное обеспечение лицензированное GNU General Public License. После приобретения продукта вы можете извлекать, изменять или распространять исходный код программного обеспечения GPL/LGPL, использованного в данном продукте.

Для получения копии программного обеспечения с открытым кодом, обратитесь в нашу службу поддержки и мы предоставим Вам CD-ROM с использованным программным кодом, взымая плату только за понесенные расходы. Однако имейте ввиду, что мы не можем предоставить гарантию на исходный код и также у нас не имеется технической возможности осуществлять техническую поддержку по исходному коду.