

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Мультимедийный плеер Kreolz HDPZ-451



www.kreolz.ru



# Содержание инструкции пользователя:

Общее описание устройства	3
Пульт дистанционного управления	4
Работа в сети	5
Аудио / Видео	8
Меню	10
Настройки видео	11
Настройки музыки	12
Настройки фото	13
Виртуальный DVD	13
Setup	14
Обновление ПО	17
Технические характеристики	18
Устранение неполадок	19



# Общее описание устройства

Мультимедийный плеер Kreolz HDPZ-451 воспроизводит HD файлы (фильмы, аудио и фото), подключается к телевизору, USB накопителю, либо внешнему жесткому диску посредством USB входа. При подключении к ПК, плеер также умеет работать по сети через LAN.

Поддерживает наиболее распространенные в сети кодеки, используемые для сжатия объемных файлов. В плеере отсутствует внутренний жесткий диск, что обеспечивает его компактный размер.

### Основные преимущества

 Воспроизведение изображения высокой четкости в формате 1080р;

- Воспроизведение формата \*МКV;
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
- Работа в сети через LAN;
- Компактный размер;
- Комплектация плеера всем необходимым;

 Подключение к USB накопителям и внешним жестким дискам с интерфейсом USB;

• Возможность обновления программного обеспечения.



# Пульт дистанционного управления

Power	POWER	Включение и выключение плеера
Setup	SETUP	Вход в меню установок и выход из него
Lang	LANG	Выбор языка
Picture	PICTURE	Установки яркости, контраста и цветов. Изменяйте уровни, используя клавиши "влево" и "вправо"
TV out	TVOUT	Переключение ТВ вывода
Play	FI	Воспроизведение или пауза
UP		Перемещение вверх и вниз между пунктами меню или файлами
DOWII		
Left		Вернуться в главное меню
Right		Перемещение в другой режим или папку
Stop		Прекращение воспроизведения текущего файла или возвращение в верхнее меню
Ok	OK	Подтверждение выбора или установки
>>	M	Воспроизведение следующего файла
<<		Воспроизведение предыдущего файла
>> <<	*	Поиск назад или вперед в текущем фильме (каждое нажатие умножает скорость на x2, x4, x8, x16 и x32)
+	+	Увеличение громкости звука
-		Уменьшение громкости звука
Mute	MUTE	Выключить звук
Goto	GOTO	Переход на закладку во время воспроизведения
B.Mark	B.MARK	Точка остановки или закладка (до 9 закладок)
Audio	AUDIO	Выбор звуковой дорожки
Info	INFO	Отображение информации о текущем файле
Repeat buton	REPEAT	Одно нажатие — один повтор файла; Два нажатия — повтор текущей папки; Три нажатия — выключение режима повтора
Title	TTLE	Включение/выключение субтитров



#### Работа в сети

Подсоедините плеер непосредственно к ПК, либо через роутер через разъем LAN:



После того, как кабель будет подключен, необходимо настроить сеть в операционной системе.

Для этого выполните следующие действия:

1) Установите общий доступ и безопасность папки.

 Присвоенный IP адрес плеера должен принадлежать той же маске подсети.





### Работа в сети

 Выберите папку, которую надо сделать общедоступной в сети, щелкните на ней правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите пункт "Общий доступ и безопасность".

 Выберите пункт "Открыть общий доступ к этой папке" и задайте имя, например, "Мои фильмы".

Внимание! Имя папки должно состоять менее, чем из 12 символов (без пробелов).

 Если папка открыта общему доступу — вы увидите иконку с маркером руки на папке.

4. Зайдите в "Панель управления" — "Администрирование"

 "Управление компьютером" — "Локальные пользователи и группы" и дважды кликните на иконке "Гость".

Внимание!

 Предыдущие установки только для пользователей Windows XP Pro, если у вас XP home — начинайте установку с пункта №6.





## Работа в сети

 Если вы не видите пункт "Администрирование", кликните "Переключение к классическому виду" в разделе "Панель управления".

 Поставьте галочки напротив пунктов "Запретить смену пароля пользователем" и "Срок действия пароля не ограничен", оставшиеся пункты оставьте неотмеченными.

6. Зайдите в меню "Панель управления" — "Сетевые подключения". Выберите "Подключение по локальной сети", щелкните правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите пункт "Свойства".

#### Внимание!

 Если вы не видите пункт "Сетевые подключения", кликните "Переключение к классическому виду".

 Если на вашем компьютере два и более подключений по локальной сети, выберите то, которое соответсвует сетевой карте, к которой подключен плеер.

 Далее, в меню "Свойства" перейдите на строку "Протокол Интернета (TCP/IP)". Нажмите кнопку "Свойства", отметьте строчку "Использовать следующий IP адрес" и введите IP адрес и маску подсети в соответствующие поля.

#### Внимание!

 Если ваш ПК имеет настройку "Получить IP адрес автоматически", вам не нужно устанавливать его самостоятельно.

 Если вы хотите настроить его самостоятельно, используйте имеющийся IP от производителя роутера либо сетевого администратора.

Зайдите в меню "Панель управления" — "Центр обеспечения безопасности" — "Брандмауэр Windows" и отметьте строку "Выключить". Нажмите "Ok".

 Настройте сеть в плеере. Для этого зайдите в меню "Setup", выберите пункт "IP setup" среди "Network" и установите вручную.
Затем введите IP и маску подсети.



# Аудио / Видео

#### Соединение через обычный (композитный) выход.



Подключите плеер к ТВ, используя желтый видео кабель. Переключайте режимы на ТВ до тех пор, пока на экране не появится меню плеера.

#### Соединение через выход HDMI



Подключите плеер к ТВ, используя HDMI кабель, переключите ваш ТВ в режим HDMI, затем настройте плеер с помощью нажатия кнопки "TV out" на пульте ДУ до появления картинки на экране.



# Аудио / Видео

#### Настройка двухканального звука.



Подключите плеер к ТВ, используя белый и красный аудио кабели.

#### Соединение через коаксиальный выход.



Если у вас есть усилитель с коаксиальным входом, вы можете насладиться высококачественным звуком через коаксиальный кабель.

#### Соединение через оптический выход.



Если у вас есть усилитель с оптическим входом, вы можете насладиться высококачественным звуком через оптический кабель.



## Меню

Спустя несколько секунд после включения на экране ТВ появится главное меню плеера.



#### Network PC

Плеер найдет и отобразит в виде дерева на экране все папки, открытые общему доступу вашей локальной сети. Зайдите в "Network" — "Based Data Sharing" для дополнительной информации об установках общего доступа.

#### USB Disk

Плеер найдет и отобразит все USB устройства, подсоединенные к USB разъему. Вы можете воспроизвести медиа файл с внешнего жесткого диска, USB накопителя и т.д.

#### Setup

Настройка видео выходов, языка, субтитров, эффектов, локальной сети.



# Настройки видео

Просмотр и воспроизведение музыки, фото и фильмов, хранящихся на внешнем USB накопителе, сети или в плейлисте. Плеер воспроизводит следующие типы файлов: AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, TP, TRP, WMV, ISO и т.д.

Кнопка на пульте	Функция	Описание
Audio	Выбор звуковой дорожки	Выбор звуковой дорожки
Info	Информация	Отображение информации о файле
Bookmark	Закладка	Определение закладок и точек остановки в фильме
Vol	Громкость звука	Громкость звука
Mute	Без звука	Выключение звука
Goto	Режим поиска по фильму	Переход на закладку с помощью доп. кнопок вперед-назад, кнопок 1-9, либо кнопки "Ok"
Ok	Воспроизведение	Воспроизведение текущего фильма
Arrow buttons	Вверх/Вниз	Изменение позиции субтитров
	Влево/Вправо	Поиск по фильму вперед-назад
Play	Старт/пауза	Старт/пауза воспроизведения фильма
Stop	Стоп	Остановка воспроизведения
	Пред. папка	Перемещение в родительскую папку
Skip	След./Пред. файл	Перемещение в след. или пред. файл во время воспроизведения
	След./Пред папка	Перемещение по страницам в списке файлов
Search	Быстрый поиск	Поиск вперед-назад по текущему фильму (каждое нажатие увеличивает скорость поиска x2, x4, x8, x16 и x32)



# Настройки музыки

Во время воспроизведения музыки вы можете перемещаться по каталогу файлов и папок.

Кнопка на пульте	Функция	Описание
Bookmark	Закладка	Определение закладок и точек остановки в треке
Vol	Громкость звука	Громкость звука
Mute	Без звука	Выключение звука
Ok	Воспроизведение	Воспроизведение текущего трека
Arrow buttons	Вверх/Вниз	Навигация во время воспроизведения
	Влево/Вправо	Поиск по треку вперед-назад с интервалом 15 сек.
Play	Старт/пауза	Старт/пауза воспроизведения трека
Ston	Стоп	Остановка воспроизведения
Sich	Пред. папка	Перемещение в родительскую папку
Skip	След./Пред. файл	Остановка воспроизведения
	След./Пред папка	Перемещение по страницам в списке файлов



# Настройки фото

# Во время воспроизведения музыки вы можете перемещаться по каталогу файлов и папок.

Кнопка на пульте	Функция	Описание
Ok	Воспроизведение	Воспроизведение текущего файла
Play	Старт/пауза	Старт/пауза просмотра
Stop	Стоп	Остановка просмотра
	Пред. папка	Перемещение в родительскую папку
Skip	След./Пред. файл	Переход на след. файл
	След./Пред папка	Перемещение по страницам в списке файлов

# Виртуальный DVD

Функция виртуального DVD. Используется для сохранения содержимого DVD диска на внешнем накопителе или жестком диске с помощью любого ПО и последующем его воспроизведении. Эта функция предотвращает порчу DVD диска.

Кнопка на пульте	Функция	Описание
Play/Ok	Старт/пауза	Старт/пауза просмотра
Info	Информация	Отображение информации о файле
Vol	Громкость звука	Громкость звука
Skip	След./Пред. файл	Переход на след. файл
	След./Пред папка	Перемещение по страницам в списке файлов
Oter	Стоп	Остановка воспроизведения
Stop	Пред. папка	Перемещение в родительскую папку
Mute	Без звука	Отключение звука
Searh	Быстрый поиск	Поиск вперед-назад по текущему фильму (каждое нажатие увеличивает скорость поиска x2, x4, x8, x16 и x32)



# SETUP

Меню настроек плеера Kreolz HDPZ-451.



Описание пунктов меню A/V (Настройки Аудио / Видео):

Аудио выход — переключение между аналоговым и цифровым форматом звука.

Тип дисплея — переключение типа дисплея.

ТВ стандарт — стандарт ТВ сигнала (PAL или NTSC).

Выход PAL (NTSC) — выбор ТВ выхода (HDMI или C/S Video), в появившемся окне подтвердить для продолжения смены, либо отказаться.

Внимание! Необходимо, чтобы ТВ выход соответствовал ТВ стандарту.

HDMI — возможность выбрать следующее разрешение:

- 576i
- 576p
- 720p
- 1080i
- 1080p



SETUP

Меню настроек плеера Kreolz HDPZ-451.



Описание пунктов меню ЕТС (Прочее):

Язык — выбор текста меню (русский, английский, итальянский, испанский, французский, немецкий, чешский, португальский). Размер субтитров — выбор размера субтитров (малый, большой, без субтитров).

Цвет субтитров — выбор цвета субтитров.

**Промежуток слайд-шоу** — выбор промежутка времени в режиме просмотра слайд-шоу.

Сброс — сброс настроек плеера на заводские.

Exit — выход в главное меню.



# SETUP

Меню настроек плеера Kreolz HDPZ-451.

SETUP		V 1.19
	NETWORK SETTING	
<b>™</b>	🚍 Сеть по умолчанию:	
ETC	Устройство: Проводная	
Network	IP: 10.0.5.145	
	Сетевая маска: 255.255.255.0	
Exit	AP:	
	MAC: 00:0E:E8:DB:39:EE	

Описание пунктов меню Network (Сеть):

Вы можете установить локальную сеть автоматически или вручную. В автоматическом режиме плеер соединится с DHCP сервером автоматически. В режиме ручной настройки IP и маска подсети прописывается пользователем.

#### На ПК:

• убедитесь, что файрвол отключен, либо корректно настроен;

- откройте папки с медиа файлами для общего доступа;
- откройте файлы для общего доступа;
- включите роутер (если соединение установлено не напрямую к ПК);

• файлы должны быть в формате, пригодном для прочтения плеером;

• сетевой кабель должен быть подключен корректно.

#### На плеере:

- убедитесь в правильности IP адреса;
- сетевой кабель должен быть подключен корректно.



# Обновление ПО

Периодическое обновление программного обеспечения плеера Kreolz HDPZ-451 необходимо для исправления ошибок и сбоев, а также улучшения его скорости и работы. Версия текущей прошивки отображается в правом верхнем углу экрана меню.

1. Последняя версия ПО может быть загружена с сайта www. kreolz.ru

2. После загрузки ПО на ПК, необходимо перенести ее на внешний жесткий диск, либо USB накопитель.

 Затем подсоединить жесткий диск, либо USB накопитель к плееру и, используя пульт ДУ, выбрать прошивку в дереве файлов.

 После этого на экране появится диалоговое окно установки, необходимо нажать кнопку "Ок" для подтверждения запуска обновления ПО.

5. Начнется процесс установки.

 Когда процесс установки будет завершен — система автоматически перезагрузится.

Внимание!

Во время установки ПО не выключайте плеер из сети.

Последняя версия прошивки может быть загружена с сайта www.kreolz.ru



# Технические характеристики

Видео кодеки	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9 (MP@HL), MPEG-4 ASP L5 (6es GMC), DVD-VIDEO, H.264(BP@L3, MP@4.0, HP@L4.0, V/C_1(MP@HL AP@L3)
Видео форматы	AVI, MKV, WMV, MPG, DAT, VOB, IFO, ISO, MP4, TP, TRP, TS, M3T, MOV
Фото	JPEG, JPG, BMP, PNG — макс. кол-во фото для отображения: 9999 файлов
Аудио	МРЗ, WMA, AAC, OGG, PCM, M4A, AC3, FLAC, WAV — макс. количество файлов: 9999 шт.
Формат внешнего жесткого диска	FAT32/NTFS
Видео выход	HDMI (1080р), композитный RCA
Аудио выход	RCA audio лев./прав.
Сетевой выход	LAN 10/100
Адаптер питания	Переменное напряжение 100~250В; 50~60Гц - постоянное напряжение 5,5В; ЗА
Потребляемая мощность	16,5 Вт
Рабочая температура	+5°С до +40°С
Относительная влажность	5% до 80%
Размеры	129 х 43 х 123 мм.
Bec	238 г.
ЦАП	24-bit/192 КГц
Соотношение сигнал/ шум (1КГц)	≥ 95 дБ
Динамический диапазон (1 КГц)	≥ 90 дБ
Взаимопроникновение каналов	≥ 95 дБ
Коэффициент нелинейных искажений (1КГц)	≤ –85 дБ

Комплектация и характеристики плеера могут быть изменены без уведомления.



### Устранение неполадок

Поддержка продукта осуществляется через форум сайта производителя www.kreolz.ru.

- 1. ТВ включен, но на экране ничего нет, или экран мигает.
  - Если видео выходы настроены корректно, нажимайте кнопку TV OUT на пульте ДУ до появления изображения.
- 2. Во время воспроизведения не отображаются субтитры.
  - Убедитесь, что данный файл поддерживает функцию субтитров.
- 3. Во время воспроизведения нет звука.
  - Проверьте правильность настроек в меню "Setup";
  - Проверьте уровень громкости;
  - Проверьте, не нажата ли кнопка "Mute";
  - Проверте, корректно ли работает другой аудио выход у ТВ.
- 4. Локальная сеть не работает.
  - Следуйте пошаговой инструкции в разделе "Работа в сети"
  - Если у вас другая ОС, обратитесь с вопросом на форум www.kreolz.ru в соотвествующий раздел;
  - Убедитесь, что файрвол выключен или настроен корректно;
  - Убедитесь, что кабель подключен корректно;
  - Файлы, предназначенные к просмотру, должны находиться в режиме открытого общего доступа.
- 5. Плеер не воспроизводит некоторые файлы.
  - Плеер может не воспроизводить некоторые новые или редкие видео кодеки. ПО плеера периодически улучшается, последнюю версию можно скачать с сайта www.kreolz.ru