

e / Co

Соединения

Воспроизведение

Установки

Рекомендации 🔪

Приложение

Комплект поставки	6
Установка батареек	7
Диапазон действия пульта ДУ	7
Отличительные особенности	8
В одном компактном форм-факторе поддерживается несколько музыкальных форматов	8
Простота и удобство использования	8
Наименования и назначение составных частей	9
Передняя / верхняя панель	9
Задняя панель	12
Пульт дистанционного управления	14

Соединения

Подключение колонок	18
Подключение кабелей к акустической системе	18
Подключение сабвуфера	19
Подключение динамиков А (стандартное)	19
О подключениях динамиков В	20
О соединении двух усилителей	21
Подключение цифрового устройства	22
Подключение аналогового устройства	23
Соединение с усилителем	24
Подключение iPod или устройства памяти USB через USB- порт	25
Подключение DAB/FM-антенны	27
Подключение к домашней сети (LAN)	28
Проводная ЛВС	28
Беспроводная ЛВС	29
Подключение кабеля питания	31

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно

2





Воспроизведение

Установки

Рекомендации

Воспроизведение

Основные операции	33
Включение питания	33
Выбор источника входного сигнала	33
Регулировка уровня громкости	34
Временное отключение звука	34
Воспроизведение компакт-дисков	35
Воспроизведение компакт-дисков	35
Воспроизведение треков в заданном порядке (запрограммированное воспроизведение)	36
Воспроизведение дисков DATA CD	37
Воспроизведение файлов	38
Прослушивание интернет-радио	39
Прослушивание интернет-радио	40
Воспроизведение последней принятой интернет- радиостанции	41
Использование vTuner для добавления интернет- радиостанций в предпочтения	42
Воспроизведение файлов с компьютера и NAS	43
Настройка общего доступа к медиафайлам	44
Воспроизведение файлов с компьютера и NAS	45

Π	рослушивание DAB/FM-радиопередач	47
	Прослушивание DAB/FM-радиопередач	47
	Изменение режима поиска FM-радиостанций (Режим настройки)	48
	Автоматическая предварительная настройка FM-станций (Автопоиск пресетов)	48
	Поиск RDS	49
	Поиск РТҮ	49
	Поиск ТР	50
	Радиотекст	51
	Прослушивание DAB	51
¢	ункция Favorite	53
	Регистрация станций или файлов в списке избранных	54
	Вызов станций или файлов из списка избранных	54
	Для переключения между зарегистрированным и станциями и файлами во время воспроизведения	54
	Удаление станций или файлов из списка избранных	54
В	оспроизведение с iPod	55
	Прослушивание музыки с iPod	56
	Настройка режима работы (режим "On-Display")	57
	Зарядка iPod/iPhone	58
B	оспроизведение с запоминающего устройства USB	59
	Воспроизведение файлов с запоминающих устройств USB	60

Передняя / верхняя Пульт дистанционно

3





 $\ominus \ominus$

/ Соединения

ния / Воспроизведение

Установки

Прослушивание музыки на устройстве Bluetooth	6
Воспроизведение музыки с Bluetooth-устройства	6
Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами	6
Повторное подключение к данному устройству с Bluetooth- устройства	6
Подключение Bluetooth-устройства с функцией NFC по NFC	6
Прослушивание цифрового входа	6
Прослушивание аналогового входа	6
Функция AirPlay	6
Воспроизведение музыки с iPhone, iPod touch или iPad	6
Воспроизведение музыки с iTunes на этом устройстве	6
Выбор нескольких громкоговорителей (устройств)	7
Функция соединения Spotify	7
Воспроизведение музыки с Spotify на этом устройстве	7
Функция удаленного воспроизведения	7
Настройки отдельных устройств	7
Режим веб-управления	7
Использование режима веб-управления устройством	7
Удобные функции	8
Регулировка тембра	8
Режим автоматического отключения	8
Проверка текущего времени	8
Регулировка яркости дисплея	8
Прослушивание музыки в двух местах с помощью подключения нескольких головок	8

Установки

Карта меню	87
Управление меню	91
Ввод символов	92
Использование кнопок с цифрами	92
Использование кнопок курсора	93
Общее	94
Будильник	94
Часы	95
Режим осциллятора	95
Ограничение громкости	96
CD автовоспроизведение	96
Конфигурация АС	96
Подсветка	97
АудиоВыход	98
Язык	98
Auto-Standby	98
Использ данных	99
Прошивка ПО	99
Сброс	101

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Соединения

Воспроизведение

Установки

Рекомендации ∖

Приложение

Сеть	102
Сетевая информация	102
Сетевое управление	102
Имя устройства	103
Wi-Fi	103
Bluetooth	103
Установки	104
DAB	110
Выбор настроек DAB	110

Рекомендации

Рекомендации	112
Устранение неполадок	114

Приложение

Воспроизведение дисков DATA CD	127
Воспроизведение устройств памяти USB	128
Воспроизведение Интернет-радио	130
Воспроизведение с устройств Bluetooth	130
Соединения Bluetooth	130
Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого кранилища	131
О дисках	133
Режим запоминания настроек при выключении	135
Словарь терминов	136
Сведения о торговых марках	141
Гехнические характеристики	142
Предметный указатель	148
Лицензия	150

Передняя / верхняя









Благодарим за приобретение устройства Marantz.

Чтобы гарантировать его бесперебойную работу, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство пользователя, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

Ознакомившись с руководством, используйте его в дальнейшей работе с устройством.

Комплект поставки

Убедитесь в наличии следующих компонентов в комплекте поставки изделия:



Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Воспроизведение

Установка батареек

① Подвиньте заднюю крышку в направлении стрелки и снимите ее.



(2) Вставьте две батареи в отсек для батарей надлежащим образом как показано.



(3) Вставьте заднюю крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы предотвратить ущерб или утечку жидкости из батареек:
 - Запрещается пользоваться новой батарейкой вместе со старой.
 - Запрещается пользоваться батарейками разных типов.
- В случае утечки жидкости из батареек тщательно вытрите жидкость в отсеке для батареек и вставьте новые батарейки.

Диапазон действия пульта ДУ

При управлении направляйте пульт ДУ на датчик ДУ.













Отличительные особенности

В одном компактном форм-факторе поддерживается несколько музыкальных форматов

• Поддерживается Интернет-радио и потоковая передача музыки

Поддерживается AirPlay® (С <u>стр. 68</u>)

Широкий выбор контента, включая прослушивание интернетрадио и воспроизведение аудиофайлов с ПК.

Данное устройство также поддерживает технологию Apple AirPlay, которая позволяет организовать потоковую передачу музыкальной библиотеки с устройств iPhone[®], iPad[®], iPod touch[®] и приложения iTunes[®].

- Поддержка DLNA (Digital Living Network Alliance) вер. 1.5 для Audio Network
- Поддерживается функция Spotify Connect
- Поддержка воспроизведения высококачественного аудио WAV/FLAC/ALAC (Apple Lossless Audio Codec)/AIFF/DSD (2,8 МГц)
- Поддержка воспроизведения без пауз Воспроизведение без пауз между музыкальными файлами (только для форматов WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD (2,8 МГц)).
- Возможность подключения к сети Wi-Fi со встроенной разнесенной антенной и сертификация по стандарту WMM (Wi-Fi Multi Media), гарантирующая надежное беспроводное подключение
- Оснащено усилителем высокой мощности, обеспечивающим звук высокого качества, и поддерживает подключение с помощью метода двухполосного усиления
- Возможность подключения к 2 комплектам динамиков Возможность регулировки громкости каждого динамика.

Простота и удобство использования

 Простое беспроводное подключение обеспечивается нажатием кнопки Wi-Fi CONNECT (общий доступ к WPS и Wi-Fi)

См. отдельное "Quick Setup Guide".

• Беспроводное подключение к устройствам Bluetooth можно легко выполнить

Вы можете наслаждаться музыкой, просто подключившись посредством беспроводной связи к Вашему смартфону, планшету, ПК и т.д.

- Если Bluetooth-устройство располагает функцией NFC, для быстрого подключения достаточно коснуться метки N
- Автоматическое обнаружение и зарядка устройств iPod даже после переключения устройства в режим ожидания
- "Marantz Hi-Fi Remote" это программное приложение, которое позволяет выполнять основные операции с помощью iPad, iPhone, смартфона на базе Android или планшета Android — например, ON/OFF (включение/ выключение устройства), регулировку уровня громкости и переключение источников сигнала
 - * Загрузите соответствующее приложение "Marantz Hi-Fi Remote" для iOS или устройств на платформе Android. Это устройство должно быть подключено к вашей локальной сети, а iPad, iPhone, смартфон Android, планшет Android или другие устройства должны быть подключены к этой же сети с помощью Wi-Fi (беспроводного подключения к локальной сети).
- Дисплей OLED (Organic Light Emitting Diode) с возможностью отображения 3 строчек
- Автоматический переход в режим ожидания для экономии энергии



Пульт дистанционно Предметный указатель





Содержание Соединения Воспроизведение Установки Рекомендации Приложение

Наименования и назначение составных частей

Передняя / верхняя панель



Передняя / верхняя Задняя панель Пульт дистанционно







Содержание Соединения Воспроизв	едение Установки Рекомендации Приложение
[Верхняя панель]	 Метка N (N) Коснитесь этой метки Bluetooth-устройством с функцией NFC, для сопряжения (регистрации). (m <u>ctp. 66</u>) Кнопка выбора источника входного сигнала (INPUT)
	Выбор источника входного сигнала. (ஊ <u>стр. 33)</u> 3 Кнопки курсора (△▽⊲▷) Используются для выбора пунктов. 4 Кнопка ENTER Определяет выбор.
234 5 6 78	 Эдисплей Эдесь показывается различная информация. Лоток для диска Используется для компакт-дисков. (ССС <u>стр. 133</u>)
	 () Кнопка открытия/закрытия лотка для диска (▲) Используется для открывания/закрывания лотка для дисков. () Кнопка воспроизведения/паузы (►/II) () Кнопки ускоренного перехода назад / ускоренного перехода
	вперед (н







/ Соединения

Воспроизведение

[Передняя панель]



🛈 USB-порт (🖛, передний)

Используется для подключения iPod или запоминающего устройства USB. (இ <u>стр. 25</u>)

Подсветка передней панели

Загорается при включении питания. Цвет подсветки можно изменить/выключить с помощью параметра "Подсветка" в меню. (Г <u>стр. 97</u>)

🔞 Индикатор режима ожидания

Цвет индикатора режима ожидания будет изменен в зависимости от состояния устройства.

- Питание включено : Выкл.
- Стандартный режим ожидания : Выкл.
- Ожидание зарядки iPod : Красный (12 стр. 58)
- Дисплей выкл.: зеленый (2 стр. 84)
- Режим ожидания с функцией оповещения: Оранжевый (ГЭСтр. 94)
- Когда "Сетевое управление" установлен в положение "Вкл.": Красный (இ<u>стр. 102</u>)

🚯 Кнопка включения питания (Ф)

Включает устройство и выключает его (режим ожидания). (@<u>стр. 33</u>)

 Когда включен режим "Режим осциллятора", с помощью этой кнопки производится переключение между нормальным режимом и режимом часов. (<u>" стр. 95</u>)

Датчик пульта ДУ

Используется для приема сигналов от пульта дистанционного управления. (Г <u>стр. 7</u>)

() Разъем для наушников (PHONES)

Используется для подключения наушников.

При подключении наушников к этому разъему звук перестает выводиться через клеммы динамиков, разъем SW OUT и разъемы AUDIO OUT.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Чтобы предотвратить ухудшение слуха, не следует слишком высоко поднимать уровень громкости при использовании головных телефонов.

Регулировка громкости звука. (С стр. 34)

🗊 Кнопка остановки (

)

Предметный

указатель



Пульт дистанционно





Содержание Соединения Воспроизведение Установки

Задняя панель





Передняя / верхняя

Задняя панель Пульт дистанционно 12

Предметный указатель



Соединения

Воспроизведение



Вход AC (AC IN)

Используется для подключения идущего в комплекте шнура питания. (இ<u>стр. 31)</u>

2 Клеммы динамиков (SPEAKERS)

Используются для подключения динамиков. ("Подключение колонок" (இ<u>стр. 18</u>), "О соединении двух усилителей" (இ<u>стр. 21</u>))

🚯 Гнездо DAB/FM-антенны (ANTENNA)

Служит для подключения DAB/FM-антенн. (12 стр. 27)

4 Кнопки Wi-Fi CONNECT (iOS/WPS)

Используется для подключения к беспроводной локальной сети. (См. отдельное "Quick Setup Guide".)

🚯 USB-порт (•🖙, задний)

Используется для подключения iPod или устройства памяти USB. (С <u>стр. 25</u>)

6 Разъем DIGITAL IN

Используются для подключения устройств, оборудованных цифровыми аудиоразъемами. (Г <u>стр. 22</u>)

Разъем SW OUT

Используется для подключения сабвуфера со встроенным усилителем. (Г<u>С стр. 19</u>)

🚯 Разъемы AUDIO OUT

Используются для подключения устройств, оборудованных аналоговыми входными аудиоразъемами, или внешнего предварительного усилителя мощности. (Г <u>стр. 24</u>)

Pазъемы ANALOG IN

Используются для подключения устройств, оборудованных аналоговыми аудиоразъемами. (ГЭСтр. 23)

Pазъем NETWORK

Предметный

указатель

Используется для подключения данного устройства к сети. (Г <u>стр. 28</u>)

Пульт дистанционно





Воспроизведение

Пульт дистанционного управления



Передатчик сигнала дистанционного управления Используется для передачи сигналов от пульта дистанционного управления. (Г стр. 7) 2 Кнопка CLOCK Выводит на устройстве текущее время. (12 стр. 83) Кнопка SLEEP Используется для установки таймера сна. (12 стр. 83) Полити выбора источника входного сигнала Используются для выбора источника входного сигнала. (12) стр. 33) 6 Системные кнопки Используются для управления воспроизведением. Кнопки канала (СН +, -) Используются для использования списка избранных. (2 стр. 53) Кнопки настройки (TUNE +, -) Используются для управления тюнером. (2 стр. 47) Кнопка DBB/TONE Регулировка уровня громкости. (127 стр. 82)











Пили FAVORITES ADD / CALL

- Для добавления радиостанций или файлов в список избранных нажмите кнопку ADD. (12 <u>стр. 54</u>)
- Чтобы выбрать радиостанцию или файл из списка избранных, нажмите кнопку CALL. (Г<u>Эстр. 54</u>)

🚯 Кнопка информации (INFO)

Используется для переключения информации, отображаемой на экране воспроизведения, например имени исполнителя и названия альбома.

В Кнопка ENTER

Определяет выбор.

Используются для выбора пунктов.

Кнопка SEARCH

Используется для отображения меню поиска.

🚯 Кнопки с цифрами (0 – 9, +10)

Используются для ввода букв или цифр на устройстве.

🚯 Кнопка RANDOM (🗙)

Используется для переключения на режим случайного воспроизведения.

🕲 Кнопка REPEAT (حے)

Предметный

указатель

Используется для переключения на режим повторного воспроизведения.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







Кнопка DIMMER

Регулирует яркость дисплея данного устройства. (12 стр. 84)

🚯 Кнопка POWER (Ф)

Используется для включения питания/перехода в режим ожидания. (Г <u>стр. 33</u>)

Используются для регулировки уровня громкости. (В стр. 34)

Кнопка VOLUME A/B

Используется для выбора комплекта динамиков (динамики А/ динамики В), громкость которого будет настроена, при подключении 2 комплектов динамиков. (27 стр. 86)

• Включается, только если для динамиков, выводящих звук, установлено значение "Подключены Speakers A и Speakers B". (இ<u>стр. 86</u>)

Заглушает выходной аудиосигнал. (С <u>стр. 34</u>)

Кнопка SETUP

Меню настройки отображается на дисплее. (இ стр. 91)

Кнопка CLEAR

Отменяет настройки.

Кнопка SPEAKER A/B

Используется для настройки выхода динамиков. (С <u>стр. 86</u>)

Кнопка PROGRAM / MODE

- Используется для подключения динамиков. ("Изменение режима поиска FM-радиостанций (Режим настройки)" (இ стр. 48), "Настройка режима работы (режим "On-Display")" (இ стр. 57))
- Используется для задания программы воспроизведения. (ГЭСтр. 36)

Передняя / верхняя Задняя панель Пульт дистанционно







Подключение колонок	18
Подключение цифрового устройства	22
Подключение аналогового устройства	23
Соединение с усилителем	24
Подключение iPod или устройства памяти USB через USB-порт	25
Подключение DAB/FM-антенны	27
Подключение к домашней сети (LAN)	28
Подключение кабеля питания	31

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не включайте устройство в розетку, пока не будут подсоединены все компоненты.
- Не объединяйте в один жгут шнур питания и соединительные кабели. Это может привести к образованию помех.

Кабели, используемые для подключения

К подключаемым устройствам используйте предназначенные им кабели.



Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Подключение колонок

В данном разделе описывается подключение данного устройства к колонкам в помещении.

Подключение объясняется на примерах.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед подключением акустической системы, отключите шнур питания устройства из розетки. Выключите сабвуфер.
- Выполняйте подсоединение таким образом, чтобы центральные проводники кабеля акустической системы не выступали из клеммы громкоговорителя.
 Возможно срабатывание схемы защиты при соприкосновении центральных проводников с задней панелью или при соприкосновении проводов + и друг с другом. ("Схема защиты" (())
- Запрещается прикасаться к клеммам акустической системы при включенном сетевом шнуре. Это может привести к поражению электрическим током.
- Используйте динамики с импедансом в диапазоне от 4 до 16 Ω/Ом.

Подключение кабелей к акустической системе

Подключите акустический кабель к клемме динамика + (красная) и к клемме динамика - (черная).

- Срежьте около 10 мм изоляционной обмотки с кабеля динамика, а затем крепко скрутите сердечник провода.
 - Поверните клемму динамика против часовой стрелки, чтобы ослабить ее.



3 Вставьте провод акустического кабеля до упора в клемму динамика.



4 Поверните клемму динамика по часовой стрелке, чтобы затянуть ее.









18

Предметный

/казатель

Установки

Подключение сабвуфера

Чтобы подключить сабвуфер, воспользуйтесь кабелем для сабвуфера.



Подключение динамиков A (стандартное)



ø

- Громкость сабвуфера привязана к громкости динамиков А.
- Данное устройство не выводит звук через сабвуфер, если для динамиков, выводящих звук, установлено значение "Подключены Speakers B".



Пульт дистанционно







О подключениях динамиков В



- При использовании такой схемы подключения установите параметр "Биампинг" на значение "Отключить". (இ<u>стр. 96)</u>
- При подключении динамиков к разъемам динамиков В, а также к разъемам динамиков А можно использовать подключение нескольких головок, при котором звук можно выводить через отдельные комплекты динамиков или через оба комплекта динамиков. (Г <u>стр. 85</u>)

Передняя / верхняя











Передняя /

верхняя

О соединении двух усилителей

Некоторые высококачественные акустические системы можно подключить к усилителю с помощью двух отдельных соединений усилителя с динамиком для каждого динамика. Выходной сигнал канала одного усилителя подключается к басовой головке динамика (низкочастотной головке), а сигнал второго усилителя подается на преобразователи верхнего диапазона (высокочастотную головке динамика (низкочастотной среднечастотную и высокочастотную головку). При таком способе подключения с помощью канала одного усилителя можно подавать сигнал на половину динамиков двухполосного соединения, что позволяет предотвратить электрические помехи между низкочастотными и высокочастотными головками динамиков и каналами задающего усилителя. Можно назначить 4 канала усилителя для подключения к одной паре динамиков с возможностью двухполосного соединения. Динамики с возможностью двухполосного соединения в сонащены двумя комплектами парных входных разъемов динамиков, один из которых предназначен для диапазона низких частот, а второй — для диапазона высоких частот. Для получения с ведений о поддержке используемыми динамиками двухполосного соединения с пользователя, прилагающееся к динамикам.

21

Пульт

дистанционно



<u>Зад</u>няя

панель

• При использовании такой схемы подключения установите параметр "Биампинг" на значение "Включить". (Г <u>стр. 96</u>)

ПРИМЕЧАНИЕ

Предметный

иказатель

 Выполняя двухполосное подключение, убедитесь, что извлекли замыкающую пластину или провод, расположенный между ВЧ и НЧ разъемами громкоговорителя. Воспроизведение

22

Предметный

указатель

Подключение цифрового устройства

Данное устройство можно подключать к устройствам, оснащенным выходом цифрового звука (телевизору, цифровой аппаратуре и др.).



ПРИМЕЧАНИЕ

- Линейные сигналы РСМ с частотой дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц или 192 кГц могут служить входными сигналами для этого устройства.
- Не подавайте на входы данного устройства другие сигналы, кроме линейных сигналов PCM, такие как Dolby Digital, DTS, AAC и т.д. Это может вызвать помехи, в результате которых могут быть повреждены динамики.





указатель

Подключение аналогового устройства

Данное устройство можно подключать к различным устройствам, оснащенным аналоговым аудиовыходом.





Соединение с усилителем

Данное устройство можно подключать к различным устройствам, оснащенным аналоговым аудиовходом.



- Для регулировки громкости аналогового аудиовыхода можно выбрать режим "Измененный" или "Фиксированный". (இ стр. 98)
- Если для регулировки громкости аналогового аудиовыхода выбран режим "Измененный", громкость привязывается к громкости динамиков А. Данное устройство не выводит аналоговый аудиосигнал, если для динамиков, выводящих звук, установлено значение "Подключены Speakers B". ((இ <u>стр. 86</u>)

Передняя / верхняя Задняя панель

Пульт дистанционно 24 Предметный

указатель







Подключение iPod или устройства памяти USB через USB-порт

- Для подключения iPod/iPhone к данному устройству воспользуйтесь кабелем USB-адаптера, поставляемым в комплекте с iPod/iPhone.
- Инструкции по эксплуатации см. в разделе "Воспроизведение с iPod" (Г<u>Стр. 55</u>) или в разделе "Воспроизведение файлов с запоминающих устройств USB" (Г<u>Стр. 60</u>).



• Компания Marantz не гарантирует, что все устройства памяти USB будут работать или получать электропитание. При использовании портативного жесткого диска с USB-соединением, который поставлялся в комплекте с блоком питания, используйте блок питания из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Передняя /

верхняя

• Запоминающие устройства USB не будут работать через USB концентратор (хаб).

Задняя

панель

• Данное устройство не поддерживает подключение к компьютеру с помощью кабеля USB через USB порт на устройстве.

Пульт

дистанционно

• Запрещается пользоваться кабельными удлинителями при подсоединении запоминающих устройств USB. Это может привести к созданию радиопомех для другой аппаратуры.

25

Предметный

иказатель

Поддерживаемые модели iPod/iPhone





iPod classic 80GB



iPod nano

4th generation (video)

8GB 16GB

\$

iPod classic 160GB (2009)

*

•

iPod nano

5th generation (video camera)

8GB 16GB





iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB

• iPod touch



iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB

iPod touch 3rd generation 32GB 64GB



iPod touch 4th generation 8GB 16GB 32GB 64GB



iPod touch 5th generation 16GB 32GB 64GB

iPod nano

6th generation

8GB 16GB





iPhone 3G

8GB 16GB

0 iPhone 3GS

8GB 16GB 32GB

iPhone 4 8GB 16GB 32GB

iPhone 4S 16GB 32GB 64GB



iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s 16GB 32GB 64GB

iPod nano

7th generation

16GB









Подключение DAB/FM-антенны

После подключения антенны и приема сигнала радиовещания закрепите антенну клейкой лентой в положении, которое обеспечивает минимальный уровень шумов. "Прослушивание DAB/FM-радиопередач" (த<u>стр. 47</u>)

Направление на станцию радиовещания



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для получения наилучших результатов с использованием входящей в комплект комнатной антенны ориентируйте антенну вдоль стены так, чтобы она была растянута в горизонтальной плоскости и параллельно полу (но над полом), а затем прикрепите две концевые лапки к стене. Антенна данного типа является направленной, и лучшие результаты будут получены, когда антенна должным образом ориентирована на передатчик.
- Например, если передающая башня находится на севере, два конца антенны (с лапками) следует растянуть с запада на восток.
- Не подсоединяйте две DAB/FM-антенны одновременно.
- При невозможности приема качественного вещательного сигнала рекомендуется установка выносной антенны. Подробности можно выяснить в розничном магазине, где было приобретено устройство.











Подключение к домашней сети (LAN)

Для прослушивания различных записей, можно подключить данное устройство к домашней сети (LAN) в соответствии с приведенными ниже указаниями.

- Воспроизведение звука по сети из таких источников, как интернет-радио или ваш музыкальный сервер
- Воспроизведение музыкального контента через онлайн-службы
- Использование функции Apple AirPlay
- Управление устройством через сеть
- Обновление встроенного программного обеспечения

По вопросам подключения к интернету обращайтесь к провайдеру интернета или в компьютерный магазин.

Проводная ЛВС





Передняя / верхняя



Пульт дистанционно

28

Предметный

указатель

Беспроводная ЛВС

Интернет



Маршрутизатор с точкой доступа



- При использовании данного устройства имеется возможность задействования режимов DHCP и автоматического назначения адресов (Auto IP), обеспечивающих автоматическую настройку сети.
- При совместном использовании данного устройства с включенным режимом DHCP широкополосного маршрутизатора оно будет автоматически выполнять установку IP адреса и другие настройки. При использовании подключения данного устройства к сети без использования режима DHCP следует настроить параметры IP-адреса и т. п. в разделе "Сеть".
 (127) стр. 102)
- При совместном использовании с данным устройством мы рекомендуем Вам воспользоваться маршрутизатором, обладающим следующими возможностями:
 - Встроенный сервер DHCP
 Эта возможность позволяет автоматически распределять IP адреса в локальной сети.
 - Встроенный коммутатор 100BASE-TX

При подключении нескольких устройств рекомендуется концентраторкоммутатор со скоростью 100 Мбит/с или выше.

- Используйте только экранированные сетевые кабели STP или ScTP, которые продаются в магазинах электроники. (рекомендуется CAT-5 или более высокая категория)
- Рекомендуется использовать обычный экранированный кабель LAN. Если используется кабель квартирного типа или неэкранированный кабель, электромагнитный шум может оказывать влияние на другие устройства.
- При использовании маршрутизатора, совместимого с WPS (Wi-Fi Protected Setup), для быстрого подключения к Wi-Fi достаточно нажать на данном устройстве кнопку Wi-Fi CONNECT (WPS). (См. отдельное "Quick Setup Guide".)

Передняя / верхняя Задняя панель

Пульт дистанционно







ПРИМЕЧАНИЕ

- Типы маршрутизаторов, которыми можно пользоваться, зависят от требований провайдера интернета. Дополнительные сведения можно получить у интернет-провайдера или у консультантов в магазине электроники.
- Данное устройство несовместимо с протоколом PPPoE. В случае наличия договора с провайдером интернета относительно линии, работающей по протоколу PPPoE, необходим совместимый с PPPoE маршрутизатор.
- Запрещается подключать разъем NETWORK непосредственно к порту LAN/ Ethernet компьютера.

Передняя / верхняя











Подключение кабеля питания

После подключения всех компонентов, включите устройство в розетку.



Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







Базовая эксплуатация

Включение питания	33
Выбор источника входного сигнала	33
Регулировка уровня громкости	34
Временное отключение звука	34

Воспроизведение устройства

Воспроизведение компакт-дисков	35
Воспроизведение дисков DATA CD	37
Прослушивание DAB/FM-радиопередач	47
Воспроизведение с iPod	55
Воспроизведение с запоминающего устройства USB	59
Прослушивание музыки на устройстве Bluetooth	61
Прослушивание цифрового входа	67
Прослушивание аналогового входа	67

Воспроизведение сетевого аудио/ обслуживание

Прослушивание интернет-радио	39
Воспроизведение файлов с компьютера и NAS	
Функция AirPlay	
Функция соединения Spotify	71

Другие функции

Функция Favorite	53
Функция удаленного воспроизведения	72
Режим веб-управления	75
Удобные функции	81











Основные операции



Включение питания

Нажмите кнопку POWER (), чтобы включить устройство.

• Вы также можете переключить питание в режим ожидания, нажав кнопку Ф на основном блоке.

Выбор источника входного сигнала

Для начала воспроизведения нажмите кнопку выбора источника входного сигнала.

Нужный источник входного сигнала можно выбрать непосредственно.

- Нажмите кнопку TUNER еще раз, чтобы переключиться между DAB/FM.
- Нажмите кнопку DIGITAL IN еще раз, чтобы переключиться между Optical In 1/2.
- Нажмите кнопку USB еще раз, чтобы переключиться между Front USB/Rear USB.
- Вы также можете выбрать источник входного сигнала, нажав INPUT на основном блоке.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







Регулировка уровня громкости

Используйте кнопку VOLUME **Д** для регулировки уровня громкости.

Отображается уровень громкости.



- Громкость также можно настроить, повернув регулятор VOLUME ▲▼ на основном блоке.
- При подключении двух комплектов динамиков и выборе значения "Подключены Speakers A и Speakers B" для динамиков, выводящих звук, громкость можно настроить для динамиков, выбранных с помощью кнопки Volume A/B. (12 <u>crp. 86</u>)

Временное отключение звука

Нажмите кнопку MUTE ¶×.

На дисплей выводится индикация "MUTING".



 Чтобы отменить беззвучный режим, отрегулируйте громкость или нажмите кнопку MUTE Ф× еще раз.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







Воспроизведение компакт-дисков



Воспроизведение компакт-дисков

- Нажмите кнопку CD, чтобы выбрать источник входного сигнала "CD".
- 2 Вставьте диск. (127 стр. 133)

Начнется воспроизведение.

 Нажмите ▲ на основном блоке, чтобы открыть/закрыть лоток для дисков.

Ó

35

• Можно настроить автоматическое воспроизведение компакт-дисков. (((seef)

ПРИМЕЧАНИЕ

Предметный

указатель

- Не помещайте на лоток привода диска никакие посторонние предметы Это может привести к повреждению.
- Не толкайте лоток привода диска при выключенном проигрывателе Это может привести к повреждению.



Кнопки управления	Функции
►/II	Воспроизведение / пауза
	Остановка
	Воспроизвести предыдущую дорожку / воспроизвести следующую дорожку
~~	(Нажать и удерживать) Перемотка назад/перемотка вперед
0-9, +10	Выбор дорожки
RANDOM ズ	Воспроизведение в случайном порядке • Можно задать во время остановки.
REPEAT 👛	Повторное воспроизведение • Переключение между режимами повторения одной дорожки и всех дорожек.
INFO	Включение отображения прошедшего времени.

Воспроизведение треков в заданном порядке (запрограммированное воспроизведение)

В режиме остановленного воспроизведения нажмите PROGRAM.

Отображается "Программа".

2 С помощью кнопок 0 – 9, +10 выберите треки.

[Пример]

Для программирования воспроизведения дорожек 3, 12, 7 в таком порядке: Нажмите PROGRAM, 3, +10, 2, 7.

3 Нажмите кнопку ►/Ш.

- Программа воспроизведения удалится, когда будет открыт лоток для диска или будет выключено питание.
- В режиме остановленного воспроизведения нажмите CLEAR, стирается запрограммированный последний трек.
 Нажмите >>I, чтобы выбрать удаляемый трек.
- В режиме остановленного воспроизведения нажмите PROGRAM, стираются все запрограммированные треки.
- Можно запрограммировать воспроизведение до 25 треков.
- В случае нажатия RANDOM во время воспроизведения по программе запрограммированные дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке.
- В случае нажатия REPEAT во время воспроизведения по программе будет осуществляться повторное воспроизведение дорожек в запрограммированном порядке.

Передняя / верхняя Задняя панель Пульт дистанционно






Воспроизведение дисков DATA CD



- В данном разделе будет описано, как воспроизводить файлы МРЗ и WMA. записанные на диски CD-R или CD-RW.
- В Интернете имеется множество сайтов, с которых можно скачать музыкальные файлы в форматах MP3 или WMA (Windows Media® Audio). Музыку (файлы), скачанную с таких сайтов, можно записывать на диски CD-R или CR-RW и воспроизводить на этом проигрывателе.

"Windows Media" и "Windows" являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками "Microsoft Corporation" в Соединенных Штатах Америки и других странах.



указатель





Воспроизведение файлов

- **1** Нажмите кнопку CD, чтобы выбрать источник входного сигнала "CD".
- 2 Загрузите в лоток для дисков диск CD-R или CD-RW, содержащий музыкальные файлы формата MP3 или WMA. (ГС <u>стр. 133</u>)

Начнется воспроизведение.

 Можно настроить автоматическое воспроизведение компакт-дисков. (125 стр. 96)

Кнопки управления	Функции
►/II	Воспроизведение / пауза
	Остановка
	Воспроизвести предыдущую дорожку / воспроизвести следующую дорожку
	(Нажать и удерживать) Перемотка назад/перемотка вперед
$\nabla \Delta$	Выбор папки
$\overline{\triangleleft \triangleright}$	Выбор файла
0 – 9, +10	Выбор дорожки
MODE	Переключение режима воспроизведения • Переключение между воспроизведением всех файлов выбранной папки или всех дорожек на диске.
RANDOM ズ	Воспроизведение в случайном порядке • Можно задать во время остановки.
REPEAT 🖒	Повторное воспроизведение • Переключение между режимами повторения одной дорожки и всех дорожек.
INFO	Переключение для отображения имени исполнителя и названия альбома.

• Номера папок и файлов определяются автоматически при подключении дисков.

• Файлы, которые можно воспроизвести

См. "Воспроизведение дисков DATA CD" (



Передняя / верхняя Задняя панель

Пульт дистанционно 38

8

Предметный

указатель

Прослушивание интернет-радио



- Интернет-радио означает радиовещание, распространяемое посредством интернета. Возможен прием интернет-радиостанций со всего мира.
- Ниже указаны типы радиостанций и особенности воспроизведения, поддерживаемые устройством.
 - WMA
 - MP3
 - MPEG-4 AAC











Прослушивание интернет-радио

Устройство запоминает интернет-радиостанцию, которая проигрывалась последней. При нажатии кнопки INTERNET RADIO для переключения на проигрывание интернет-радиостанции с другого источника входного сигнала будет проигрываться последняя интернет-радиостанция, которую Вы слушали.

Подготовьтесь к воспроизведению.

 Проверьте сетевое окружение, а затем включите данное устройство. (12 <u>стр. 28</u>)

2 Нажмите кнопку INTERNET RADIO.

3 С помощью кнопки ∆⊽ выберите воспроизводимый объект и нажмите кнопку ENTER.

Название страны :	Отображает типичные интернет- радиостанции.
Search Stations :	Показывает все интернет- радиостанции, к которым может подключиться это устройство.
Поиск Подкастов :	Показывает все интернет- радиостанции в подкасте, к которым может подключиться это устройство.

Рекомендуемые	Показывает рекомендованные
Станции :	интернет-радиостанции.
radiomarantz.com:	Показывает интернет-радиостанции. добавленные в список предпочтений на vTuner. Подробнее о том, как добавлять в список предпочтений на vTuner см. раздел "Использование vTuner для добавления интернет- радиостанций в предпочтения" (77 <u>стр. 42</u>).
Недавно прослушанные :	Показывает последние выбранные интернет-радиостанции. В меню "Недавно прослушанные" может храниться до 20 радиостанций.
Поиск ключевого слова :	Показывает интернет-радиостанции отобранные по ключевому слову. Сведения о вводе символов см. в разделе "Ввод символов" (で至 стр. 92).

4 С помощью Δ⊽ выберите станцию, а затем нажмите кнопку ENTER.

Воспроизведение начнется, как только индикатор буферизации достигнет уровня "100%".











Воспроизведение

Установки

Кнопки управления	Функции
►/II	Воспроизведение
	Остановка
FAVORITES CALL	Добавление из списка избранного
FAVORITES ADD	Добавление в список избранного
SEARCH	 Поиск по символам Если список расположен не в алфавитном порядке, выполнить поиск по символам не удастся.
$\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$	Выберите пункт
ENTER	Переход к выбранному пункту
INFO	Переключение между отображением типа файла/ скоростью передачи данных и названия радиостанции и т. д.

Воспроизведение последней принятой интернет-радиостанции

Нажмите кнопку INTERNET RADIO.

Источник сигнала переключается на "Internet Radio", и начинается воспроизведение последней принятой радиостанции.

 Любые символы, отображение которых невозможно, заменяются знаком "." (точка).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Служба базы данных радиостанций может приостановить работу или быть недоступна по иным причинам без предварительного уведомления.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







Использование vTuner для добавления интернет-радиостанций в предпочтения

В мире есть много интернет-радиостанций, и это устройство может к ним подключаться. Но процесс поиска интересных интернетрадиостанций может быть достаточно Затруднительным, поскольку существует очень много станций. Для таких случаев воспользуйтесь vTuner, сайтом по поиску радиостанций в интернете, который специально рассчитан на это устройство. Для поиска интернетрадиостанций можно использовать ПК и добавлять их в предпочтения. Это устройство может воспроизводить радиостанции, добавленные в vTuner.

- Проверьте МАС адрес устройства. "Сетевая информация" (௴ стр. 102)
 - MAC адрес необходим для создания учетной записи на vTuner.
- 2 С помощью компьютера посетите веб-сайт vTuner (<u>http://www.radiomarantz.com</u>).
- **3** Введите МАС адрес устройства, затем щелкните пункт "Go".
- **4** Введите свой эл. адрес и выбранный пароль.

- **5** Выберите критерии поиска (жанр, область, язык, и т.д.).
 - Для поиска интересующей Вас станции можно ввести ключевое слово.
- 6 Выберите радиостанции из списка и затем щелкните значок Добавить в предпочтения.
- 7 Введите название любимой группы, затем щелкните на пункт "Go".

Создается новая группа предпочтений, в которой находятся выбранные радиостанции.

• Данное устройство может с помощью сайта "radiomarantz.com" (இ <u>стр. 40</u>) проигрывать интернетрадиостанции, добавленные в предпочтения в vTuner.

Файлы, которые можно воспроизвести

См. "Воспроизведение Интернет-радио" (12 стр. 130).









Воспроизведение файлов с компьютера и NAS



- Устройство может воспроизводить музыкальные файлы и списки воспроизведения (m3u, wpl) с ПК и с сетевого устройства хранения данных (NAS), поддерживающего стандарт DLNA.
- Устройство соединяется с сервером с помощью функции воспроизведения звука по сети, используя технологии, указанные ниже.
 - Windows Media Player Network Sharing Service
- Воспроизводиться могут следующие файлы.
 - WMA
 - MP3
 - WAV
 - MPEG-4 AAC
 - FLAC
 - ALAC
 - AIFF
 - DSD (2,8 МГц)









Настройка общего доступа к медиафайлам

Здесь описывается настройка общего доступа к музыкальным файлам, расположенным на ПК и в NAS в сети. Если используется медиасервер, то сначала произведите следующие настройки.

При использовании Windows Media Player 12 (Windows 7 / Windows 8)

- Запустите на ПК Windows Media Player 12.
- 2 Выберите "Дополнительные параметры потоковой передачи..." в "Потоковый".
- 3 Выберите "Разрешено" в выпадающем списке для "Marantz M-CR611".
- Выберите "Разрешено" в выпадающем списке для 4 "Мультимедийные программы на данном ПК и удаленные подключения...".
- 5 Чтобы завершить настройку, следуйте инструкциям на экране.

При использовании Windows Media Player 11

- Запустите на ПК Windows Media Player 11.
- Выберите "Общий доступ к файлам мультимедиа" в 2 "Библиотека".
- 3 Поставьте метку на пункте "Открыть общий доступ к моим файлам мультимедиа", выберите "Marantz M-CR611". затем нажмите "Разрешить".
- Как вы делали на шаге 3, выберите значок 4 устройства (другие ПК и мобильные устройства), которое хотите использовать в качестве медиаконтролера и затем щелкните пункт "Разрешить".
- 5 Щелкните "ОК" для завершения.

Общий доступ к файлам мультимедиа на **vстройстве NAS**

Необходимо изменить настройки NAS. чтобы это и другие устройства (ПК и мобильные устройства), используемые в качестве медиаконтролеров, могли получить доступ к NAS. Подробнее см. в руководстве пользователя к NAS.

44



иказатель





Воспроизведение файлов с компьютера и NAS

Воспользуйтесь данной процедурой для воспроизведения музыкальных файлов или списков воспроизведения.

Подготовьтесь к воспроизведению.

- Проверьте сетевое окружение, а затем включите данное устройство. "Подключение к домашней сети (LAN)" (12 стр. 28)
- (2) Подготовьте компьютер (СЭгинструкцию по эксплуатации компьютера).
- **2** Нажмите MUSIC SERVER.
- 3 С помощью кнопок △▽ выберите сервер, на котором хранится файл для воспроизведения, и нажмите кнопку ENTER.
- 4 С помощью Δ⊽ выберите необходимый файл, а затем нажмите кнопку ENTER.

Воспроизведение начнется, как только индикатор буферизации достигнет уровня "100%".

Кнопки управления	Функции
►/II	Воспроизведение / пауза
	Остановка
	Воспроизвести предыдущую дорожку / воспроизвести следующую дорожку
↔	(Нажать и удерживать) Перемотка назад/перемотка вперед
FAVORITES CALL	Добавление из списка избранного
FAVORITES ADD	Добавление в список избранного
SEARCH	 Поиск по символам Если список расположен не в алфавитном порядке, выполнить поиск по символам не удастся.
RANDOM ズ	Воспроизведение в случайном порядке
REPEAT 👛	Повторное воспроизведение • Переключение между режимами повторения одной дорожки и всех дорожек.
$\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$	Выберите пункт
ENTER	Переход к выбранному пункту
INFO	Переключение типа файла/скорости передачи данных, имени исполнителя и названия альбома.











• Файлы, которые можно воспроизвести

См. "Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого хранилища" (С <u>тр. 131</u>).

<u> </u>

 Воспроизведение файлов WMA Lossless возможно при использовании сервера, поддерживающего перекодирование, например Windows Media Player версии 11 или более новой.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При проигрывании музыкальных файлов с компьютера или из сетевого хранилища с подключением через беспроводную ЛВС возможно прерывание аудиопотока. В этом случае подключите компьютер или сетевое хранилище через проводную ЛВС.
- Порядок, в котором выводятся треки/файлы, зависит от технических характеристик сервера. Если треки/файлы выводятся не в алфавитном порядке в соответствии с техническими характеристиками сервера, поиск по первой букве может работать неправильно.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно 46





 \leftarrow

Воспроизведение

Прослушивание DAB/FM-радиопередач



Для ознакомления с информацией о порядке подключения антенны см. "Подключение DAB/FM-антенны" (2 <u>стр. 27</u>).

Прослушивание DAB/FMрадиопередач

Нажмите TUNER, чтобы выбрать полосу приема.

DAB:	При прослушивании DAB-радиопередачи.
FM:	При прослушивании FM-радиопередачи.

• При первом выполнении операции DAB после покупки автоматически выполняется поиск.

Нажмите кнопку TUNE + или TUNE –, чтобы выбрать понравившуюся радиостанцию.

При приеме какой-либо станции будет появляться индикация

Пульт дистанционно

47







Изменение режима поиска FMрадиостанций (Режим настройки)

Можно переключить режим на поиск только FM радиовещания. Если в автоматическом режиме (AUTO) нельзя автоматически настроиться на радиостанцию, переключитесь в ручной режим (без индикации) и выполните настройку в ручном режиме.

Нажмите кнопку МОDE во время приема FMрадиостанции.

Авто (AUTO):	Автоматический поиск доступных радиостанций и автоматическая настройка.
Ручной	Нажимайте кнопку для перехода к
(Без индикации):	следующей частоте.

Автоматическая предварительная настройка FM-станций (Автопоиск пресетов)

На устройстве можно настроить список избранных радиостанций (макс. 50 станций). Сведения об использовании списка избранных см. в разделе "Функция Favorite" (இ стр. 53).

Нажмите кнопку SEARCH во время приема FMрадиостанции.

Появится меню "Автопоиск пресетов".

С помощью ∆⊽ выберите "Старт", а затем нажмите ENTER.

Устройство начнет автоматический поиск станций и добавление их в память.

 После завершения настройки списка избранных радиостанций появится сообщение "Готово!".

- Чтобы остановить автоматическую настройку, нажмите кнопку **Ш**.
- Предварительная настройка невозможно для станций радиовещания со слабым сигналом. Предварительную настройку таких станций нужно осуществлять вручную.
- Если в списке избранных радиостанций зарегистрировано 50 станций, то внести в список дополнительные радиостанции будет невозможно.

Передняя / верхняя Задняя панель Пульт дистанционно







Содержание

Поиск RDS

RDS — это радиовещательный сервис, который позволяет радиостанции передавать дополнительную информацию вместе с обычным сигналом радиовещательной программы.

Данный режим предназначен для настройки на FM радиостанции, предоставляющие сервис RDS.

Следует иметь в виду, что режим RDS работает только при приеме станций, поддерживающих передачу RDS.

1 Нажмите кнопку SEARCH во время приема FMрадиостанции.

Появится меню "Поиск".

- 2 С помощью кнопки ∆⊽ выберите пункт "Поиск RDS", а затем нажмите кнопку ENTER.
- **3** Нажмите кнопку ENTER.

Поиск радиостанций RDS начинается автоматически.

 При каждом нажатии кнопки INFO дисплей переключается между служебным именем программы, частотой, типом программы и радиотекстом.

Поиск РТҮ

Данный режим предназначен для поиска радиостанций RDS, передающих программу заданного типа (PTY).

РТҮ идентифицирует тип программы RDS.

Типы программ и индикация дисплея приведены ниже:

NEWS	Новости	WEATHER	Погода
AFFAIRS	Хроника	FINANCE	Финансы
INFO	Информация	CHILDREN	Детские
SPORT	Спорт	SOCIAL	Общественные
EDUCATE	Образование	RELIGION	Религия
DRAMA	Театр	PHONE IN	Прямой эфир
CULTURE	Культура	TRAVEL	Путешествия
SCIENCE	Наука	LEISURE	Досуг
VARIED	Разное	JAZZ	Джаз
POP M	Поп-музыка	COUNTRY	Кантри
ROCK M	Рок-музыка	NATION M	Музыка народов мира
EASY M	Легкая музыка	OLDIES	Музыка ретро
LIGHT M	Легкая классика	FOLK M	Народная музыка
CLASSICS	Серьезная классика	DOCUMENT	Репортажи
OTHER M	Другая музыка		•

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно

49





 \leftarrow

Нажмите кнопку SEARCH во время приема FMрадиостанции.

Появится меню "Поиск".

- 2 С помощью кнопки Δ∇ выберите пункт "Поиск РТҮ", а затем нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопок △▽ выберите тип программы, а затем нажмите кнопку ENTER.

Автоматически начинается поиск РТҮ-программ.

Поиск ТР

Режим ТР идентифицирует программы, которые передают дорожные сообщения.

Это позволяет Вам с легкостью выяснить последние данные о дорожной обстановке в зоне Вашего пребывания, прежде чем выйти из дома.

Данный режим предназначен для поиска радиостанций RDS, передающих дорожную программу (радиостанций TP).

Нажмите кнопку SEARCH во время приема FMрадиостанции. Появится меню "Поиск".

2 С помощью кнопки Δ⊽ выберите пункт "Поиск ТР", а затем нажмите кнопку ENTER.

Автоматически начинается поиск ТР-программ.

Передняя / верхняя





Радиотекст

RT позволяет станциям RDS отправлять текстовые сообщения, которые появляются на дисплее.

Ó

- Если режим RT включен, а станция RDS не поддерживает функцию RT, на экране отобразится надпись "NO TEXT".
- Операции, описанные под заголовком "Поиск RDS", неосуществимы в регионах, где отсутствует RDS-вещание.

Прослушивание DAB

Настройка на станции DAB

- Нажмите кнопку TUNER, чтобы выбрать "DAB".
 - При первом выполнении операции DAB после покупки автоматически выполняется поиск.

2 Нажимайте кнопку TUNE +, –, чтобы выбрать требуемую радиостанцию.

• Радиостанции отображаются в том порядке, в котором они были найдены.

 На устройстве можно настроить список избранных радиостанций (макс. 50 станций). Сведения об использовании списка избранных см. в разделе "Функция Favorite" (127 <u>стр. 53</u>).

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно 51

Предметный указатель





Автоматический поиск DAB-радиостанций

Нажмите кнопку SEARCH во время приема DABрадиостанции.

2 С помощью кнопки ∆⊽ выберите пункт "Старт", а затем нажмите кнопку ENTER.

После отображения "Поиск" отобразится индикация "Станции _ _". Данное устройство выполнит поиск доступных для приема станций DAB.

Переключение информации о приеме для настроенной в данный момент станции DAB

Нажмите кнопку INFO во время приема DABрадиопередачи.

Сегмент динамической метки:	Бегущая строка с текстовыми данными, включенными в передачу.
Имя станции:	Отображение имени обслуживающей станции.
Тип программы:	Отображение категории настроенной радиостанции.
Имя набора:	Отображение имени набора.
Частота:	Отображение частоты.
Качество сигнала:	Отображение уровня принимаемого сигнала (0 – 100).
	 Если уровень принимаемого сигнала составляет 80 или более, программа может приниматься без помех.
Информация об аудио:	Отображение режима настроенной в данный момент радиостанции и ее битрейта.

Передняя / верхняя









Передняя / верхняя PORS TUV WXYZ 7 8 9

+10 0 CLEAR

Пульт дистанционно

CLEAR







Регистрация станций или файлов в списке избранных

1 Во время воспроизведения интернет-радиостанции или файла, которые нужно зарегистрировать, нажмите кнопку FAVORITES ADD.

2 С помощью кнопки ∆⊽ выберите номер для регистрируемой радиостанции или файла и нажмите кнопку ENTER.

Появляется сообщение "Добавить в любимые", после чего регистрация завершена.

Вызов станций или файлов из списка избранных

Нажмите FAVORITES CALL.

2 С помощью кнопок CH+, CH– или △▽ выберите радиостанцию или файл, которые нужно вызвать, и нажмите кнопку ENTER.

Будет запущена соответствующая функция и воспроизведение.

Ó

• Нажмите кнопки 0 – 9, +10, чтобы вызвать файлы, зарегистрированные в списке избранных по номерам.

Для переключения между зарегистрированным и станциями и файлами во время воспроизведения

С помощью кнопок CH+, CH– или $\Delta \nabla$.

Удаление станций или файлов из списка избранных

- Нажмите FAVORITES CALL.
- 2 С помощью кнопок △▽ выберите радиостанцию или файл, которые нужно удалить и нажмите кнопку CLEAR.
- **3** При появлении запроса "Стереть?" нажмите кнопку ENTER.

Появляется сообщение "Стерто", означающее завершение удаления.

• Нажмите кнопку <



Пульт дистанционно









Прослушивание музыки с iPod

Подсоедините iPod к порту USB. (இ<u>стр. 25</u>)

При подключении iPod к USB-порту источник входного сигнала автоматически переключается на "Front USB".

2 Нажмите кнопку USB, чтобы переключить источник входного сигнала на "Front USB" или "Rear USB".

На дисплее данного устройства отображается индикация "From iPod".

3 Вы можете видеть экран iPod и непосредственно управлять iPod, воспроизводя с него музыку.

- Режимы отображения iPod включают "From iPod" и "On-Display". По умолчанию установлен режим "From iPod", в котором вы напрямую управляете устройством iPod, глядя на его экран.
- Для ознакомления с информацией о том, как перейти в режим "On-Display", в котором во время выполнения операций информация iPod отображается на данном устройстве, см. "Настройка режима работы (режим "On-Display")" (<u>C crp. 57</u>).
- Также можно прослушивать музыку iPod при помощи "Функция AirPlay" (2 <u>стр. 68</u>).

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от типа iPod и версии программного обеспечения некоторые возможности могут оказаться недоступными.
- Обратите внимание, что компания Marantz не несет никакой ответственности за возникновение каких-либо неполадок, связанных с данными в iPod, при совместном использовании iPod и данного устройства.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Настройка режима работы (режим "On-Display")

В этом режиме различные списки и экраны, воспроизводимые на iPod, отображаются на его дисплее.

В этом разделе описываются шаги, необходимые для воспроизведения дорожек с iPod в режиме "On-Display".

- **1** Нажмите кнопку MODE, чтобы на дисплее появилась индикация "On-Display".
- 2 Используйте △▽ для выбора файла для воспроизведения и затем нажмите ENTER. Начнется воспроизведение.

Режим отображения		From iPod	On- Display
Воспроизводимые файлы	Музыкальный файл	\checkmark	\checkmark
	Видеофайл	*	
Активные кнопки	Пульт ДУ (данного устройства)	\checkmark	\checkmark
	iPod	\checkmark	

* Воспроизводится только звук.

Кнопки управления	Функции
►/II	Воспроизведение / пауза
	Остановка
	Воспроизвести предыдущую дорожку / воспроизвести следующую дорожку
	(Нажать и удерживать) Перемотка назад/перемотка вперед
RANDOM ズ	Воспроизведение в случайном порядке
REPEAT 👛	 Повторное воспроизведение Переключение между режимами повторения одной дорожки и всех дорожек.
MODE	Переключение между режимами On- Display и From iPod.
$\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$	Выберите пункт
ENTER	Переход к выбранному пункту
INFO	Переключение имени исполнителя и названия альбома.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания Marantz не несет никакой ответственности за потерю каких-либо данных, имеющихся на плеере iPod.
- В зависимости от типа iPod и версии программного обеспечения некоторые возможности могут оказаться недоступными.

Передняя / верхняя Задняя панель Пульт дистанционно







Зарядка iPod/iPhone

Можно зарядить iPod/iPhone, подключив его к порту USB.

В Зарядка в режиме ожидания

При переходе устройства в режим ожидания во время Зарядки iPod/iPhone, устройство переключится на режим зарядки во время ожидания и iPod/iPhone продолжит заряжаться. При зарядке в режиме ожидания индикатор питания загорается красным.

После полной зарядки iPod/iPhone устройство автоматически прекращает подачу питания для зарядки и переходит в обычный режим ожидания, индикатор питания отключается.

Передняя / верхняя









Воспроизведение с запоминающего устройства USB



- Воспроизведение музыкальных файлов, хранящихся на устройстве памяти USB.
- На данном устройстве возможно воспроизведение только устройств памяти USB, соответствующих стандартам класса запоминающих устройств большой емкости и MTP (Media Transfer Protocol).
- Данное устройство совместимо с устройствами памяти USB формата "FAT16" или "FAT32".
- Воспроизводиться могут следующие файлы.
 - MP3
 - WMA
 - WAV
 - MPEG-4 AAC
 - FLAC
 - ALAC
 - AIFF
 - DSD (2,8 МГц)

Передняя / верхняя









Воспроизведение файлов с запоминающих устройств USB

Подсоедините запоминающее устройство USB к порту USB. (ம<u>ு стр. 25)</u>

При подключении устройства памяти USB к USB-порту источник входного сигнала автоматически переключается на "Front USB".

- 2 Нажмите кнопку USB, чтобы переключить источник входного сигнала на "Front USB" или "Rear USB".
- 3 Используйте △▽ для выбора файла для воспроизведения и затем нажмите ENTER. Начнется воспроизведение.

Кнопки управления	Функции
►/II	Воспроизведение / пауза
	Остановка
	Воспроизвести предыдущую дорожку / воспроизвести следующую дорожку
	(Нажать и удерживать) Перемотка назад/перемотка вперед
RANDOM ズ	Воспроизведение в случайном порядке
REPEAT 👛	Повторное воспроизведение • Переключение между режимами повторения одной дорожки и всех дорожек.
SEARCH	Поиск по символам • Если список расположен не в алфавитном порядке, выполнить
	поиск по символам не удастся.
$\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$	Выберите пункт
ENTER	Переход к выбранному пункту
INFO	Переключение имени исполнителя и названия альбома.

ПРИМЕЧАНИЕ

Предметный

указатель

 Обратите внимание, что компания Marantz не несет никакой ответственности за возникновение каких-либо неполадок, связанных с данными на запоминающем устройстве USB, при совместном использовании запоминающего устройства USB и данного устройства.

• Файлы, которые можно воспроизвести

См. "Воспроизведение устройств памяти USB" (12 <u>стр. 128</u>).

Передняя / верхняя Пульт дистанционно





Содержание

Соединения

Прослушивание музыки на устройстве Bluetooth



Музыкальными файлами, сохраненными на устройствах с Bluetooth, таких как смартфоны, цифровые проигрыватели музыки и т.д., можно наслаждаться на данном устройстве посредством сопряжения и подключения данного устройства к устройству с Bluetooth.

Соединение возможно в радиусе примерно 10 м.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Для воспроизведения музыки с устройства с Bluetooth, устройство с Bluetooth должно поддерживать профиль A2DP.











Воспроизведение музыки с Bluetooth-устройства

Чтобы наслаждаться музыкой с устройства с Bluetooth на данном устройстве, сначала устройство с Bluetooth должно быть сопряжено с данным устройством.

Как только устройство с Bluetooth будет сопряжено, его не нужно снова сопрягать.

Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы переключить источник входного сигнала на "Bluetooth".

При использовании в первый раз, устройство перейдет в режим сопряжения автоматически и на дисплее устройства появится "Режим сопряжения".

2 Включите настройки Bluetooth на мобильном устройстве. **3** Выберите данное устройство, когда его название появится в списке устройств, отображенном на экране устройства с Bluetooth.

Подключите к устройству Bluetooth, пока "Режим сопряжения" отображается на дисплее устройства.

Выполните соединение с устройством Bluetooth рядом с устройством (примерно 1 м).

4 Когда на дисплее устройства появится номер, проверьте, что это тот же номер, который показан на экране Bluetooth-устройства, а затем выберите "Создать пару" для Bluetooth-устройства и данного устройства. (Чтобы выбрать "Создать пару" на данном устройстве, нажмите ENTER на устройстве.)

В конце сопряжения, название устройства появится на дисплее данного устройства.

5 Воспроизведите музыку с помощью какого-либо приложения на используемом Bluetoothустройстве.

- Устройством с Bluetooth также можно управлять при помощи пульта дистанционного управления данного устройства.
- При последующем переключении источника входного сигнала в режим Bluetooth данное устройство автоматически подключается к последнему Bluetooth-устройству, с которым было установлено соединение.

ć

• Введите "0000", когда будет запрошен пароль на экране устройства с Bluetooth.

Пульт дистанционно







Воспроизведение

Кнопки управления	Функции	
►/II	Воспроизведение / пауза	
	Остановка	
	Воспроизвести предыдущую дорожку / воспроизвести следующую дорожку	
~~	(Нажать и удерживать) Перемотка назад/перемотка вперед	

- Нажмите INFO на пульте дистанционного управления во время воспроизведения, чтобы отобразить на дисплее название, имя исполнителя, название альбома и т.д.
- Несовместимые символы отображаются в виде "." (точки).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы управлять устройством с Bluetooth при помощи пульта ДУ данного устройства, устройство с Bluetooth должно поддерживать профиль AVRCP.
- Пульт ДУ данного устройства не гарантирует работу со всеми устройствами с Bluetooth.
- В зависимости от типа устройства с Bluetooth, данное устройство выводит звук, который соединен с настройкой громкости в устройстве с Bluetooth.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







Сопряжение с другими Bluetoothустройствами

Сопрягите устройство с Bluetooth с данным устройством.

- **1** Включите настройки Bluetooth на мобильном устройстве.
- 2 Если выбран источник входного сигнала "Bluetooth", нажмите кнопку SEARCH. Устройство войдет в режим сопряжения.
- **3** Выберите данное устройство, когда его название появится в списке устройств, отображенном на экране устройства с Bluetooth.
- 4 Когда на дисплее устройства появится номер, проверьте, что это тот же номер, который показан на экране Bluetooth-устройства, а затем выберите "Создать пару" для Bluetooth-устройства и данного устройства. (Чтобы выбрать "Создать пару" на данном устройстве, нажмите ENTER на устройстве.)

В конце сопряжения название устройства появится на дисплее данного устройства.

- Данное устройство может быть сопряжено максимум с 8 устройствами с Bluetooth. Когда сопрягается 9-ое устройство с Bluetooth, оно будет зарегистрировано вместо самого старого зарегистрированного устройства.
- Введите "0000", когда будет запрошен пароль на экране устройства с Bluetooth.
- Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку Bluetooth, либо переключите источник входного сигнала на "Bluetooth", а затем нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку INPUT на данном устройстве, чтобы переключиться в режим сопряжения.











Повторное подключение к данному устройству с Bluetooth-устройства

После выполнения сопряжения Bluetooth-устройство можно подключить, не выполняя каких-либо действий на данном устройстве.

Эту процедуру также необходимо выполнить при переключении Bluetooth-устройства в режим воспроизведения.

- Если в настоящий момент подключено Bluetoothустройство, выключите настройку Bluetooth этого устройства, чтобы отключить его.
- **2** Включите настройку Bluetooth на Bluetoothустройстве, которое требуется подключить.
- **3** Выберите данное устройство в списке Bluetoothустройств используемого Bluetooth-устройства.
- 4 Воспроизведите музыку с помощью какого-либо приложения на используемом Bluetoothустройстве.

A

- Когда питание данного устройства включено, источник входного сигнала будет автоматически переключен на "Bluetooth", если устройство с Bluetooth подключено.
- Когда настройка "Сетевое управление" данного устройства установлена на "Вкл.", а устройство с Bluetooth подключено к устройству в состоянии режима ожидания, питание устройства будет включено автоматически.









Подключение Bluetooth-устройства с функцией NFC по NFC

Достаточно коснуться данного устройства Bluetooth-устройством, чтобы включить питание данного устройства и выполнить сопряжение или установить соединение между данным устройством и Bluetooth-устройством.

Включите функцию NFC на устройстве Bluetooth.

• Подробнее см. в руководстве пользователя для устройства Bluetooth.

2 Коснитесь N на данном устройстве антенной NFC на устройстве Bluetooth.

Если отображается экран подтверждения сопряжения, следуйте инструкциям на данном устройстве и Bluetoothустройстве для выполнения сопряжения.

• Выполните действия, следуя указаниям на устройстве Bluetooth.

3 Начните воспроизведение музыки на устройстве Bluetooth.

Данное устройство выводит музыку с устройства Bluetooth.

Ó

- Если для "Сетевое управление" задано "Вкл.", запуск и включение можно выполнять даже если питание устройства выключено.
- При касании метки N (N) на данном устройстве Bluetooth-устройством, которое проигрывает музыку, данное устройство начнет выводить эту музыку.
- Коснитесь метки N (N) еще раз во время подключения по Bluetooth, чтобы прервать подключение.
- Коснитесь метки N (N) еще раз, если не удается выполнить сопряжение или соединение с устройством Bluetooth не удается выполнить.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед установлением NFC-соединения отмените функцию блокировки на устройстве Bluetooth.
- Когда Вы касаетесь данного устройства устройством Bluetooth, делайте это аккуратно.



Передняя / верхняя Пульт дистанционно







ANALOG IN DIGITAL IN DIGITAL (►/II) Ψ. 9 0

Прослушивание цифрового входа

Подготовьтесь к воспроизведению.

Проверьте соединение, затем включите устройства.

- 2 С помощью кнопки DIGITAL IN выберите "Optical In 1" или "Optical In 2".
- **3** Воспроизведите устройство, подключенное к установке.

• На разъем DIGITAL IN устройства можно подавать только 2-канальные цифровые аудиосигналы РСМ.

Прослушивание аналогового входа

Подготовьтесь к воспроизведению.

Проверьте соединение, затем включите устройства.

- 2 Нажмите кнопку ANALOG IN, чтобы выбрать "Analog In".
- **3** Воспроизведите устройство, подключенное к установке.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно

67



Предметный

указатель



Содержание

Функция AirPlay

Музыкальные файлы, расположенные на вашем устройстве (iPhone, iPod touch, iPad или iTunes), можно воспроизводить на данном ресивере через сеть.

- Остановить воспроизведение AirPlay можно нажатием кнопки ⊲ или выбором другого источника сигнала.
- Чтобы одновременно видеть название композиции и имя исполнителя, нажмите кнопку INFO на пульте дистанционного управления.
- Подробнее об использовании приложения iTunes см. также программную подсказку iTunes.
- Вид экрана может быть разным в зависимости от OS версий программного обеспечения.















Приложение

Воспроизведение музыки с iPhone, iPod touch или iPad

При обновлении операционной системы "iPhone/iPod touch/iPad" до iOS 4.2.1 или более новой версии появляется возможность направления потока музыкальных данных из "iPhone/iPod touch/iPad" непосредственно в данное устройство.

- Подключите ваш iPhone, iPod touch или iPad Wi-Fi к той же сети, к которой подключено данное устройство.
 - Подробнее см. в руководстве пользователя к устройству.
- **2** Включите композицию на iPhone, iPod touch или iPad.

🖬 отображается на экране iPhone, iPod touch или iPad.

3 Щелкните значок AirPlay .



4 Выберите это устройство.

Воспроизведение музыки с iTunes на этом устройстве

Установите приложение iTunes 10 или более новую версию на персональный компьютер Мас или Windows, который подключен к той же самой сети, что и данное устройство.

Включите данное устройство.

Установите "Сетевое управление" в положение "Вкл.". (С <u>стр. 102</u>)

ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке режима "Сетевое управление" в положение "Вкл." устройство потребляет больше электроэнергии, чем в обычном режиме ожидания.
- Запустите iTunes и щелкните значок AirPlay 🗔, чтобы выбрать главное устройство.



Выберите композицию и щелкните на значке воспроизведения в окне iTunes.

Музыка будет пересылаться в данное устройство в виде потока данных.



Задняя панель Пульт дистанционно







Выбор нескольких громкоговорителей (устройств)

Песни с iTunes можно воспроизводить на бытовых громкоговорителях (устройствах), совместимых с AirPlay, а не только на громкоговорителях данного устройства.

- **1** Щелкните значок AirPlay **и** выберите "Несколько".
- **2** Проверьте акустические системы, которыми собираетесь воспользоваться.

ПРИМЕЧАНИЕ

 При воспроизведении с помощью функции AirPlay звук выводится с громкостью, настроенной на iPhone, iPod touch, iPad или в iTunes. До начала воспроизведения вам необходимо снизить громкость iPhone, iPod touch, iPad или iTunes, а затем настроить ее на нужный уровень.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







верхняя

дистанционно

Функция соединения Spotify

Spotify является самой популярной в мире службой потоковой передачи. Если Вы подпишитесь на Spotify Premium, Вы сможете управлять Вашей новой акустической системой при помощи Вашего телефона или планшета. Поскольку Spotify встроен в акустическую систему, Вы сможете делать звонки или использовать другие приложения - музыка никогда не остановится.

Сведения о настройке и использовании функции соединения Spotify см. на веб-сайте www.spotify.com/connect



панель

Воспроизведение музыки с Spotify на этом устройстве

Загрузите "Spotify App" на Android или устройство iOS заранее. Для воспроизведения трека Spotify в данном устройстве, Вам сначала следует зарегистрироваться в премиум-аккаунте Spotify.

- Подключите настройки Wi-Fi iOS или устройства Android в той же сети что и данное устройство.
- **2** Запустите Spotify App.

Предметный

иказатель

- **3** Воспроизведите дорожку Spotify.
 - Нажмите иконку 🗐, чтобы выбрать устройство. Музыка будет пересылаться в данное устройство в виде потока данных.

Функция удаленного воспроизведения

Данное устройство можно использовать для воспроизведения внутри домашней сети файлов, находящихся на PC, NAS, в смартфоны и переносных аудиоплеерах.

В данном случае для управления функциями используются ПК, смартфоны и портативные аудиоплееры.

- Данные устройства должны соответствовать стандарту DLNA (Digital Living Network Alliance) Bep. 1.5.
- Для воспроизведения файлов музыки на смартфоны и переносных аудиоплеерах требуется наличие беспроводной ЛВС.
- Для некоторых смартфоны требуется инсталляция приложений для воспроизведения музыки по стандарту DLNA.

• Функция каждого устройства

Для удаленного воспроизведения используются следующие устройства. Согласно стандарту DLNA и в соответствии со своей функцией устройства носят названия DMC. DMS или DMR.

Название	Пример устройства	Функция
DMC (Digital Media Controller)	 ПК Смартфону Переносной аудиоплеер Marantz Hi-Fi Remote 	Выполняют операции удаленного воспроизведения. DMC также может воспроизводить музыкальные файлы, находящиеся на этих устройствах.
DMS (Digital Media Server)	 ПК Сетевое хранилище (Network Attached Storage) 	Является средой хранения музыкальных файлов. Музыкальные файлы, хранящиеся на данных устройства воспроизводятся с помощью DMC.
DMR (Digital Media Renderer)	• Это устройство	Отвечает за выход аудиоданных музыкальных файлов, проигрываемых посредством удаленного воспроизведения, из колонок. DMR не выполняет операции воспроизведения.

• Файлы, которые можно воспроизвести

См. "Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого хранилища" (🖅 стр. 131).

Передняя / верхняя



72



иказатель


Настройки отдельных устройств

Чтобы обеспечить работу удаленного воспроизведения необходимо выполнить настройку DMC и DMS. Выполните следующие настройки. Подробнее о настройках каждого устройства можно узнать в соответствующих руководствах пользователя.

Настройки компьютера и NAS

Для обмена данными с устройствами DMR необходимо выполнить настройку компьютера и NAS.

Дополнительные сведения о настраиваемых параметрах см. в разделе "Настройка общего доступа к медиафайлам" (இ <u>стр. 44</u>).

Настройки смартфоны

Чтобы иметь возможность работы с DMS и данным устройством (DMR) необходимо установить на вашем смартфону приложения для воспроизведения музыки по стандарту DLNA. Выбор приложения зависит от стандарту.



 Некоторые смартфоны имеют встроенную поддержку воспроизведения музыки по стандарту DLNA. См. руководство пользователя для вашего смартфона.

Настройки портативных аудиоплееров

Задайте настройки, позволяющие данному устройству (DMR) воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на портативном аудиоплеере. Дополнительные сведения о настройках см. в руководстве пользователя для вашего портативного аудиоплеера.

Настройки данного устройства

Подключите данное устройство к сети DLNA. Другие настройки не требуются.











Операции удаленного воспроизведения

Для каждого устройства предусмотрен свой набор операций, однако процедуры подготовки к удаленному воспроизведению одинаковы. Процедуры подготовки перечислены ниже.

Включение данного устройства.

- Убедитесь, что данное устройство подключено к сети.
- **2** Отображение окна воспроизведения музыкальных файлов на DMC.
 - Для ПК, откройте Windows Media Player 12 и т. д.
 - Для смартфоны, переключитесь на режим воспроизведения музыкальных файлов.
- **3** Выберите дружественное имя данного устройства для элемента установки устройства воспроизведения на экране воспроизведения.
 - Дружественным именем по умолчанию является "Marantz M-CR611".

4 Запуск воспроизведения музыкального файла на DMC.

 Данное устройство автоматически переключается в режим "Music Server" и на экране появляется значок удаленного воспроизведения .
 Выполняется запуск удаленного воспроизведения.

• Для выхода из режима удаленного воспроизведения нажмите кнопку ⊲.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Во время удаленного воспроизведения операции воспроизведения на данном устройстве невозможны. Для этих операций используется устройство DMC.











Режим веб-управления

Этим устройством можно управлять с экрана веб-браузера.



1

Использование режима вебуправления устройством

- Установите параметр "Сетевое управление" в значение "Вкл.". (№ стр. 102)
- 2 Проверьте IP-адрес данного устройства с помощью параметра "Сетевая информация". (С <u>стр. 102</u>)



Проверка ІР-адреса.

3 Откройте веб-браузер.



- Для использования функции управления через Интернет данное устройство и компьютер или планшет должны быть надлежащим образом подключены к сети. "Подключение к домашней сети (LAN)" (127 стр. 28)
- В зависимости от настроек программного обеспечения безопасности можно не получить доступ к этому устройству с ПК. В этом случае измените настройки программного обеспечения безопасности.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







Введите IP-адрес данного устройства в адресную строку браузера.

Например, если IP-адрес устройства равен "192.168.0.2", введите "http://192.168.0.2".

 + M http://192.168.0 Bonjour V apple Ya 	12] ← 10 ahoo/ Japan YouTube Wikipedia news(45) ▼
NETWORK EIRMWARE	Please select the menu.

- Ввод IP-адреса.
- (2) При использовании веб-браузера Safari вы можете выбрать функцию "Bonjour" и получить непосредственный доступ к экрану веб-управления устройства из раздела просмотра.

Ó

 Добавив IP-адрес в раздел закладок браузера, можно отображать экран веб-управления при следующем использовании браузера с помощью функции закладок. При использовании DHCP-сервера и установки для параметра "Сетевое управление" ((இ стр. 102) значения "Выкл." включение и отключение питания будет приводить к изменению IP-адреса. **5** При выводе главного меню щелкните мышью на позиции меню, которой желаете управлять.

<u>',¤ĒT₩ŌŖĔ</u> ' ┥ <u>(ĒIĒMWĀRĒ</u> ' ┥ (4)	Please select the menu.

(3) Щелкните при определении настроек сети. (С Примере 1))
 (4) Щелкните при обновлении встроенного ПО.



Пульт дистанционно







Соединения

Воспроизведение

Установки

6 Управляйте устройством.

[Примере 1] Настройка сети 1



Hастройка Friendly Name

- (5) Для изменения дружественного имени введите новое имя в текстовом поле и нажмите "Set".
- (6) Для восстановления имени по умолчанию щелкните "Set Default".

• Можно ввести только символы, которые способно отобразить данное устройство. (ГСТ <u>стр. 92</u>)

Настройки сетевого соединения

- Щелкните, чтобы изменить способ сетевого соединения.
 При выборе "Wi-Fi" на экране появится новый элемент.
 (ГГ [пример 2])
- (8) Нажмите для изменения настроек DHCP/проксисервера. (СС [Примере 2])
- (9) Щелкните для подключения с новыми настройками.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Установки

Управляйте устройством.

[Примере 2] Настройка сети 2

NETWORK FIRMWARE	
TINMWARE	Friendly Name
	Set Set Default
	Network Connection
	Select Connection Wi-Fi
	Wi-Fi Setup Manual
	Manual
	S SID
	Security None 10
	Security Key
	Defaulit Key <u>Keyi</u>
	Test Connection
	[-]DHCP or Proxy
	DHCP 💿 ON 🌑 OFF
	IP Address 192.168.000.001
	Subnet Mask 255.255.255.000
	Gateway 000.000.000
	Primary DNS 000.000.000
	Secondary DNS 000.000.000
	Proxy 💿 ON 💿 OFF
	Address Or Name 💿 Address 💿 Name
	Address 000.000.000
	Port 00000
	Save DHCP Proxy Settings

Настройки сетевого соединения

- (1) [Пример 2] Отображается, если выбрано "Wi-Fi" в ⑦. Выберите или введите требуемые элементы, а затем нажмите "Test Connection", чтобы применить изменения.
 - Отображаемые элементы могут отличаться в зависимости от выбранных элементов и состояния соединения.
 - После выбора каждого из элементов дождитесь обновления экрана.
- (1) [Пример 2] Отображается, если выбрано "DHCP" или "Proxy" в (8). При изменении настроек DHCP/проксисервера введите или выберите каждый из элементов.

• Для применения настроек сетевого подключения щелкните "Test Connection".





Пульт дистанционно







Содержание

Обновление с помощью веб-экрана

Настройку "Режим веб-управления" (ГСС <u>стр. 75</u>) необходимо выполнить заранее на компьютере, находящемся в той же самой сети. Сведения о загрузке обновленных файлов можно получить в центре обслуживания клиентов.

Щелкните ④ в шаге 5, чтобы воспользоваться функцией "Управление через Интернет". (ஊ<u>стр. 75)</u>

На экране ПК появится следующее изображение.

Подождите примерно 1 минуту.

Доступ к ресурсу можно также получить путем ввода IPадреса, отображаемого устройством, в строку веб-браузера.

[Веб-экран]

FIRMWARE	
Please wait	
[Дисплей устройства]	
IpAddress 192.168.xxx.xxx	

2 На появившемся экране нажмите кнопку "Choose File" (①), выберите файл для обновления и нажмите кнопку "Upload" (②).

Firmware	
Upload new firmware Upload	Choose File

3 Щелкните "ОК".

Начнется процесс обновления ПО.

Firmware	
Warring: Once started,the upload process cannot be interrupted or adorted, in order to ensure the integrity of the Digital Media Player. Are you sure you want to proceed?	

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не используйте устройство во время процедуры обновления.



Задняя панель



79

Предметный указатель





4 После завершения обновления на экране появится следующее изображение.

Firmware		
New Firmware: xxx.fw		
Firmware upload status: 100% completed.		
The upload process finished successfully. Please close this.		



• Названия кнопок могут отличаться в зависимости от языка ОС, используемого на вашем компьютере.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно









верхняя

Удобные функции



панель

Регулировка уровня громкости	82
Режим автоматического отключения	83
Проверка текущего времени	83
Регулировка яркости дисплея	84
Прослушивание музыки в двух местах с помощью подключения нескольких головок	85



дистанционно





Регулировка тембра

- Для выбора параметра тона для настройки нажмите DBB/TONE.
- 2 С помощью кнопок Δ⊽ отрегулируйте "Dynamic Bass Boost", "Бас", "Высокие", "Баланс" или "Source Direct".

Dynamic Bass Boost

Поэтапное усиление звучания низких частот в зависимости от уровня громкости (не более +8 dB).

Вкл. / Выкл. (По умолчанию: Выкл.)

🛛 Бас

Настройка звучания низких частот.

-10 дБ - +10 дБ (По умолчанию: 0 дБ)

Высокие

Настройка звучания высоких частот.

-10 дБ - +10 дБ (По умолчанию: 0 дБ)

• Баланс

С помощью ⊲⊳ отрегулируйте баланс громкости между правым и левым динамиками.

Source Direct

Настройка параметров "Dynamic Bass Boost", "Бас", "Высокие" и "Баланс" недоступна.

Вкл. / Выкл. (По умолчанию: Выкл.)

 Если для параметра "Отклик" выбрано другое значение, кроме "Ровная", эта настройка будет использоваться, даже если для параметра "Source Direct" выбрано значение "Вкл.". (ГЭСтр. 97)

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Режим автоматического отключения

По истечении заданного времени устройство может быть автоматически переведено в режим ожидания. Это удобно для прослушивания музыки во время засыпания.

Во время воспроизведения нажмите SLEEP и выберите время.

- На дисплее 유 загорится индикатор.
- Таймер сна можно установить на значение от 10 до 90 минут с интервалом шага 10 минут.

Для отмены автоматического отключения

Нажмите кнопку SLEEP и выставите значение "Sleep ►Выкл.". Индикатор Ф на дисплее погаснет.

Ó

- Настройка таймера сна отменяется, когда устройство переключается на режим ожидания.
- Для проверки времени, оставшегося до включения таймера автоматического отключения, нажмите кнопку SLEEP.

Проверка текущего времени

Проверка текущего времени при включенном питании

Нажмите кнопку CLOCK.

• При повторном нажатии экран принимает первоначальный вид.

Проверка текущего времени при работе устройства в режиме ожидания

Нажмите кнопку CLOCK.

• Текущее время будет отображаться в течение 30 секунд.

• В режиме ожидания установки времени недоступны. Предварительно включите питание.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Регулировка яркости дисплея

Нажмите кнопку DIMMER.

- Каждый раз при нажатии кнопки яркость дисплея меняется (5 уровней).
- Яркость подсветки передней панели также меняется в соответствии яркостью дисплея.

 При работе с кнопками с выключенным дисплеем информация временно отображается с низкой яркостью.

Передняя / верхняя









Приложение

Прослушивание музыки в двух местах с помощью подключения нескольких головок

Можно прослушивать музыку в разных комнатах с помощью данного устройства и двух пар акустических систем.

Подключение кабелей к акустической системе

Внимательно проверьте левый (Л) и правый (П) каналы и полярность (+ красный, – черный) на динамиках, присоединенных к устройству, и подключите каналы в соответствии с указанной маркировкой.





Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







Выбор динамиков для вывода звука

Данное устройство можно настроить для вывода звука через динамики А, динамики В или через оба комплекта динамиков.

Нажмите кнопку SPEAKER A/B.

Отобразится текущая настройка.

2 Нажмите кнопку SPEAKER A/B еще раз, чтобы изменить настройки.

Подключены Speakers A :

Звук выводится только через динамики А.

Подключены Speakers B :

Звук выводится только через динамики В.

Подключены Speakers A и Speakers B :

Звук одновременно выводится через динамики А и динамики В.

- При использовании такой схемы подключения установите параметр "Биампинг" на значение "Отключить". (13 <u>стр. 96</u>)
- Если для динамиков, выводящих звук, установлено значение "Подключены Speakers A и Speakers B" и используется AirPlay или удаленное воспроизведение на внешнем устройстве, а также если используется функция Bluetooth на устройстве iOS, отображение громкости на внешнем устройстве или устройстве iOS соответствует громкости динамиков A.

Выбор динамиков для регулировки громкости

При подключении 2 комплектов динамиков (динамики А/ динамики В) для регулировки громкости можно выбрать динамики А или динамики В.

Нажмите кнопку VOLUME A/B.

Динамики, громкость которых будет отрегулирована, отобразятся на дисплее устройства.

2 Нажмите кнопку VOLUME ▲▼ для регулировки громкости.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Включается, только если для динамиков, выводящих звук, установлено значение "Подключены Speakers A и Speakers B".













Карта меню

Управление описано ниже.

По умолчанию на устройстве установлены рекомендованные настройки. Можно настроить устройство в соответствии с существующей системой и Вашими предпочтениями.

Quick Setup

Элементы настройки	Описание	Стр.
Быстрая настройка	Выполняет сетевые настройки в окне Wizard style.	
	Для получения подробных сведений об операциях см. отдельное "Quick Setup Guide".	-









Общее

Элементы настройки	Описание	Стр.
Будильник	Установка воспроизведения таймера.	<u>94</u>
Часы	Установка текущего времени.	<u>95</u>
Режим осциллятора	Постоянное отображение часов.	<u>95</u>
Ограничение громкости	Установите максимальный уровень громкости.	<u>96</u>
СD автовоспроизведение	Задается автоматическое воспроизведение диска при его загрузке.	<u>96</u>
Конфигурация АС	Укажите наличие громкоговорителя и выберите категории размеров громкоговорителей, основанные на возможности воспроизведения низких частот.	<u>96</u>
Би-ампинг	Включение режима двухполосного соединения.	<u>96</u>
Отклик	Настройка характеристик частоты выходного сигнала.	<u>97</u>
Подсветка	Изменение/выключение цвета подсветки передней панели.	<u>97</u>
АудиоВыход	Можно выбрать режим "Фиксированный" или "Измененный" уровня вывода аналогового звукового сигнала.	<u>98</u>
Язык	Устанавливает язык для меню диска.	<u>98</u>
Auto-Standby	Переключает устройство в режим ожидания.	<u>98</u>
Использ данных	Разрешение/запрет на отправку в Marantz анонимных сведений об использовании устройства.	<u>99</u>
Прошивка ПО	Настройка проверки на наличие новых версии прошивки, обновления прошивки и отображения сообщений во время обновления.	<u>99</u>
Обновление	Обновляет прошивку данного устройства.	<u>99</u>
Уведомление	Позволяет включать/выключать уведомления об обновлении, модернизации и оповещениях.	100
Добавить новую функцию	Показать новые функции, которые можно загрузить в устройство, и выполнить обновление.	<u>100</u>
Сброс	Возврат к заводским настройкам.	<u>101</u>









Сеть

Эл	ементы настройки	Описание	Стр.
Сетевая информация		Отображает различную информацию о сети.	<u>102</u>
Сетевое управление		Выполняет настройки сетевых функций в режиме ожидания.	<u>102</u>
Имя	устройства	Редактирует имя, отображаемое в сети Интернет.	<u>103</u>
Wi-F	i	Включение/выключение функции Wi-Fi.	<u>103</u>
Blue	tooth	Включение/выключение функции Bluetooth.	<u>103</u>
Уста	новки	Выполняет настройку проводной или беспроводной ЛВС.	<u>104</u>
Πι	оводная настройка	Выполняет настройку проводного ЛВС-подключения.	<u>104</u>
	DHCP (Вкл.) или DHCP (Выкл.)	Выполняет настройку DHCP.	<u>104</u>
	IP адрес *	Выполняет настройку IP-адреса.	<u>104</u>
	Маска подсети *	Выполняет настройку маски подсети.	<u>104</u>
	Шлюз *	Выполняет настройку шлюза.	<u>104</u>
	Первичный DNS *	Выполняет настройку предпочитаемого DNS-сервера.	<u>104</u>
	Вторичный DNS *	Выполняет настройку Вторичный DNS.	<u>104</u>
	Прокси-сервер	Выполняет настройку прокси-сервера.	<u>105</u>
	Тестовое соединение	Выполняет настройку проводного ЛВС-подключения.	-
W	i-Fi метод настройки	Выполняет настройку беспроводного ЛВС-подключения.	<u>105</u>
	Auto-Scan	Выбирает и настраивает беспроводное соединение из списка точек доступа.	<u>106</u>
	Перенос Wi-Fi установок с iOS девайса	Задается беспроводное подключение с помощью устройства iOS. (iOS 7 или более поздней версии)	<u>106</u>
	WPS (Wi-Fi защищенная настройка)	Настраивает беспроводное соединение с помощью WPS (Wi-Fi Protected Setup).	<u>106</u>
	Настройка веб- броузера	Настраивает беспроводное подключение с помощью веб-браузера.	<u>107</u>
	Инструкция	Настраивает беспроводное соединение вручную.	109

* Отображается при установке для параметра "DHCP" значения "Выкл.". (13 <u>стр. 104</u>)

Передняя / верхняя







DAB (отображается только при выборе источника DAB.)

Элементы настройки	Описание	Стр.
Помощник в настройке	Отображение уровня принимаемого сигнала при установке DAB-антенны.	<u>110</u>
Порядок станций	Установка порядка отображения радиостанций.	<u>110</u>
DRC	Настройка регулировки динамического диапазона.	<u>110</u>
Инициализация DAB	Сброс модулей DAB.	<u>110</u>
Версия DAB	Отображение версии модуля DAB.	<u>110</u>

Передняя / верхняя











Управление меню

Нажмите кнопку SETUP.

Появляется меню.

- 2 С помощью кнопок △▽⊲▷ выберите меню для настройки или управления, а затем нажмите ENTER.
- 3 Используйте **△**∇ для изменения желаемой настройки.
 - Нажмите кнопку ENTER, чтобы ввести параметр.
 - Для возврата к предыдущему пункту нажмите <<.
 - Для выхода из меню нажмите кнопку SETUP, когда на дисплее показывается меню.
 Экран меню исчезнет.

Передняя / верхняя



91







Содержание

Ввод символов

На этом устройстве можно изменить названия, отображаемые в указанных ниже экранах.

• Имя устройства (103 стр. 103)

• Ввод символов для сети (
<u>С</u> стр. 40)

Использование кнопок с цифрами

- Вызовите меню для ввода символов.
 - Для изменения символа воспользуйтесь , чтобы навести курсор на символ, который требуется изменить.
- 2 Нажмите +10, чтобы выбрать тип символа (верхний регистр, нижний регистр или цифры).
- **3** Нажимайте 0 9, +10, пока не появится нужный символ.
 - Ниже перечислены типы символов, которые можно ввести.



4 Повторяйте шаги 2 и 3, чтобы сменить имя, а затем нажмите кнопку ENTER, чтобы зарегистрировать его.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Использование кнопок курсора

Вызовите меню для ввода символов.

 Для изменения символа воспользуйтесь ⊲▷, чтобы навести курсор на символ, который требуется изменить.

2 Используйте *∆∇* для изменения символа.

• Ниже перечислены типы символов, которые можно ввести.



3 Повторяйте шаг 2, чтобы сменить имя целиком, а затем нажмите кнопку ENTER, чтобы зарегистрировать его.

- Нажмите кнопку CLEAR для удаления символа.
- Нажмите кнопку ►► для ввода пробела.









Общее

Выполните различные прочие настройки.

Будильник

Установите однократное оповещение и ежедневное оповещение.

Однократно

Будильник на один раз:	Включает однократное оповещение.
Выкл.:	Оповещение не работает.
Каждый день	

Каждый день:	Включает ежедневное оповещение.
Выкл.:	Оповещение не работает.

Изменение оповещения

Можно изменить однократное оповещение и ежедневное оповещение.

- С помощью кнопок ∆⊽ выберите режим оповещения, а затем нажмите кнопку ENTER.
- 2 С помощью кнопок △∇ выберите время включения оповещения, а затем нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопок ∆⊽ выберите источник сигнала, а затем нажмите кнопку ENTER.
 - Если выбрано "Bluetooth", данное устройство предпринимает попытку подключиться к ранее подключенному устройству.
- 4 С помощью кнопок △▽ выберите уровень громкости "00 60", затем нажмите кнопку ENTER.

На дисплее появляется сообщение "Готово!", и настройка завершена.

 Индикатор питания загорается оранжевым, когда устройство в этом состоянии переключается в режим ожидания.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Часы

Установка текущего времени

Вы можете автоматически настроить часы устройства, используя сеть Интернет.

- Чтобы воспользоваться данной функцией устройство должно быть подключено к сети Интернет.
- С помощью кнопки ∆⊽ выберите свой временной пояс, затем нажмите кнопку ENTER.
- 2 С помощью кнопок ∆⊽ выберите летнее время, а затем нажмите кнопку ENTER.

Вкл.:

Включает летнее время.

Выкл. (По умолчанию): Отключает летнее время.

Режим осциллятора

Постоянное отображение часов.

Вкл.:	Отображение часов. Для переключения между отображением часов и нормальном режимом индикации нажмите кнопку POWER Ф.
Выкл.(По умолчанию):	Часы не отображаются.

ПРИМЕЧАНИЕ

 При установке режима "Режим осциллятора" в положение "Вкл." устройство потребляет больше электроэнергии, чем в обычном режиме ожидания.









Ограничение громкости

Установите максимальный уровень громкости

Ограничение громкости для безопасного использования данного изделия, а также позволяет легко задавать идеальный диапазон громкости при помощи AirPlay или приложения.

30 / 45/ 60(Полная мощность звука) / Другое (По умолчанию: 30)

Если выбрано "Другое", верхний передел громкости можно задать в диапазоне 16–60. Выберите значение при помощи ∆∇, а затем нажмите ENTER, чтобы ввести выбранное значение.

Если увеличить громкость до заданного максимального значения, а затем нажать VOLUME▲ снова, отображается вопрос "Звук на полную?". Если нажать VOLUME▲ снова, максимальный предел громкости будет отменен.

СD автовоспроизведение

При закрывании лотка для компакт-дисков устройство определяет наличие компакт-диска, автоматически выбирает его в качестве источника входного сигнала и начинает воспроизведение.

Вкл. (По умолчанию):	Автоматическое воспроизведение выполняется.
Выкл.:	Автоматическое воспроизведение не выполняется.

Конфигурация АС

Можно настроить функцию двухполосного соединения, используемые динамики и свойства динамиков.

Би-ампинг

Можно использовать гнезда динамиков А/В для вывода звука через динамики, поддерживающие двухполосное соединение головок.

Включить :	Функция двухполосного соединения включена.
Отключить(По умолчанию):	Функция двухполосного соединения выключена. Можно выбрать динамики А и динамики В.



Пульт дистанционно





• Отклик

Настройка характеристик частоты выходного сигнала.

Ровная(По умолчанию):	Ровные свойства.	
Отклик1 :	Понижение низких частот уровня 40 Гц или ниже с шагом –12 дБ/окт.	
Отклик2 :	Понижение низких частот уровня 60 Гц или ниже с шагом –12 дБ/окт.	
Отклик3 :	Понижение низких частот уровня 80 Гц или ниже с шагом –12 дБ/окт.	
Отклик4 :	Понижение низких частот уровня 100 Гц или ниже с шагом –12 дБ/окт.	

Подсветка

Изменение/выключение цвета подсветки передней панели.

Белый / Голубой / Зеленый / Оранжевый / Выкл.

• Значения настройки "Отклик" не отражаются на выводе через наушники, выходном разъеме Audio или выводе сабвуфера.

Передняя / верхняя









Установки

АудиоВыход

Можно выбрать режим "Фиксированный" или "Измененный" уровня вывода аналогового звукового сигнала.

Фиксированный	Установка фиксированного уровня вывода аналогового аудиосигнала.
Измененный (По умолчанию):	Можно настроить уровень вывода аналогового аудиосигнала с помощью кнопок VOLUME V на пульте дистанционного управления. Громкость вывода аналогового аудиосигнала привязана к громкости динамиков А.

 При выборе значения "Измененный" громкость вывода аналогового аудиосигнала привязана к громкости динамиков А. Громкость вывода аналогового аудиосигнала не регулируется при регулировке громкости динамиков В. (127 <u>стр. 86</u>)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Обратите внимание, что для вывода аналогового аудиосигнала устанавливается максимальный уровень при изменении настройки вывода аналогового аудиосигнала с "Измененный" на "Фиксированный".
- Перед изменением этой настройки установите минимальный уровень громкости усилителя, подключенного к разъемам AUDIO OUT, и наушников, подключенных к данному устройству.

Язык

Установите язык для отображения меню.

English / Deutsch / Française / Italiano / Nederlands / Español / Svenska / Русский / Polski (По умолчанию: English)

Auto-Standby

Если для "Auto-Standby" задано "Вкл.", и в течение заданного времени не выполняется ни одной операции, данное устройство автоматически переходит в режим ожидания.

Только для источника входного сигнала "Tuner" и "From iPod": при отсутствии операций в течение восьми часов, данное устройство автоматически переходит в режим ожидания.

1мин / 5мин / 15мин /	Если выбрано "Другое", время "Auto-Standby"
ТЭМИН /	можно задать в диапазоне 1–99 минут.
другое (по умолчанию : 15мин) :	выверите значение при помощи △∨, а затем нажмите ENTER, чтобы ввести выбранное значение.
Выкл.:	Устройство не перейдет в режим ожидания автоматически.









Использ данных

Для усовершенствования изделия отправляйте информацию по настройкам и работе функций устройства в компанию Marantz. Предоставленная покупателями информация будет использована в качестве справочного материала для разработки новых изделий. Marantz не предоставляет собранные сведения третьим лицам.

Да:	Предоставьте информацию о рабочем состоянии данного устройства.
Нет:	Не предоставляйте информацию о рабочем состоянии данного устройства.

Прошивка ПО

Настройка проверки наличия новых версии прошивки, обновления прошивки и отображения уведомлений обновления, модернизации и оповещений.

• Обновление

Обновляет прошивку данного устройства.

Проверка обновлений:	Проверьте обновление программного обеспечения.
Пуск обновления:	Выполните процедуру обновления.

• Даже если произойдет ошибка обновления, данное устройство будет автоматически пытаться выполнить его снова.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







Содержание

• Уведомление

Уведомления отображаются на экране при включении питания, при появлении новой прошивки или в случае появления других сообщений.

Обновление

Вкл. (По умолчанию):	Выводить сообщение об обновлении.	
Выкл.:	Не выводить сообщение об обновлении.	
Обновление		
Вкл. (По умолчанию):	Выводить сообщение о модернизации.	
Выкл.:	Не выводить сообщение о модернизации.	
Оповещение об обновлении		
Вкл. (По умолчанию):	Отображение уведомлений Marantz во	

			,	всплывающем меню.
Выкл.:			Уведомления Marantz во	
				всплывающем меню не отображаются.

Добавить новую функцию

Показать новые функции, которые можно загрузить в устройство, и выполнить обновление.

Упакованное ПО:	Отображение обновляемых элементов.	
Процедура обновления:	Отображает список дополнительных функций, которые становятся доступными после улучшения.	
Запуск обновления:	Выполните процедуру улучшения. После запуска обновления экран меню погаснет. Во время обновления на экране будет отображено время выполнения процесса.	
Идентификатор обновления:	Показанный на дисплее идентификационный номер необходим для выполнения процедуры.	

Ó

• Подробные сведения об обновлениях см. на веб-сайте Marantz.

 По завершении процедуры в меню будет показано "Зарегистрирован", после чего можно выполнить обновление. Если процедура не была выполнена, будет показано сообщение "Не зарегистрирован".

Пульт дистанционно

100

Предметный

указатель





Содержание

Установки

Примечания относительно использования "Обновление" и "Добавить новую функцию"

- Выполните операцию по добавлению новой функции не ранее чем через 2 минуты после включения питания.
- Не выключать питание до завершения обновления.
- Даже при наличии подключения к сети Интернет потребуется около 20 минут для завершения процедуры обновления/ модернизации.
- После запуска обновления нормальная работа этого устройства невозможна до окончания процесса обновления. Более того, процедура обновления может сбросить все выполненные вами настройки.
- В случае неудачи обновления или апгрейда с сообщением "Update failed" и "Download failed" отсоедините и снова присоедините шнур питания. На экране появится сообщение "Повторное обновление", и обновление будет возобновлено с той точки, когда произошла ошибка обновления. Если ошибка все равно повторяется, проверьте свою сетевую среду.

 Информация о функциях "Обновление" и "Добавить новую функцию" публикуется на веб-сайте компании Marantz по мере выхода обновлений.

Сброс

Выполните эту процедуру, если показания дисплея выглядят ненормально или в случае невозможности управления. Происходит возврат всех настроек к заводским параметрам по умолчанию. Восстановите желаемые параметры.

Отменить:	Значения не сбрасываются.	
Возврат к заводским установкам:	Значения сбрасываются.	



Задняя панель







Сеть

Для использования устройства в домашней сети (LAN), необходимо выполнить настройку сети. Если домашняя сеть (LAN) создается с использованием DHCP, установите для "DHCP" значение Вкл. (значение по умолчанию). Это позволит данному устройству использовать вашу домашнюю сеть.

Если каждому устройству назначается IP-адрес, необходимо выбрать значение "IP адрес", чтобы назначить устройству IP-адрес и ввести информацию о домашней сети (LAN), такую как шлюз и маска подсети.

Сетевая информация

Отобразить сетевую информацию.

Имя устройства / DHCP Вкл. или Выкл. / IP адрес / MAC адрес / SSID*

* Эта информация отображается только при включенном подключении Wi-Fi.

Сетевое управление

Включение сетевой коммуникации в режиме ожидания.

Вкл.:	Функцию сети можно использовать в режиме ожидания. Основной блок управляется совместимым сетевым контроллером.
Выкл. (По умолчанию):	Функцию сети нельзя использовать в режиме ожидания.

 При использовании функции управления через Интернет или сетевого контроллера, или если требуется быстро воспользоваться функцией Bluetooth/NFC, а питание выключено, установите для "Сетевое управление" значение "Вкл.".

ПРИМЕЧАНИЕ

Предметный

vказатель

• При установке режима "Сетевое управление" в положение "Вкл." устройство потребляет больше электроэнергии, чем в обычном режиме ожидания.



Пульт дистанционно





Установки

Имя устройства

Приемлемое имя — это имя данного устройства, отображающееся в сети. Можно изменить дружественное имя согласно вашим предпочтениям.

📕 Выберите имя

Выбирает Friendly Name из списка.

Текущее понятное имя / AV Room / Bedroom / Dining Room / Family Room / Guest Room / Kids Room / Kitchen / Living Room / Office / Marantz M-CR611 / Другое (По умолчанию :Marantz M-CR611)

• При выборе "Другое", можно изменить дружественное имя согласно Вашим предпочтениям.

- Можно ввести до 63 символов.
- Сведения о вводе символов см. в разделе (🖙 стр. 92).

Wi-Fi

Функцию Wi-Fi можно остановить при подключении данного устройства к сети с помощью проводной ЛВС.

Включено (По умолчанию):	Функция Wi-Fi используется.	
Отключено:	Функция Wi-Fi остановлена.	

Bluetooth

Можно остановить функцию Bluetooth.

Включено(По умолчанию):	Функция Bluetooth используется.	
Отключено:	Функция Bluetooth остановлена.	





103



указатель



Содержание

Соединения

Воспроизведение

Установки

Можно выполнить подробные настройки для сети.

Чтобы изменить сетевую среду, выполните быструю установку "Быстрая настройка". (Для получения подробных сведений об операциях см. отдельное "Quick Setup Guide".)

- Если Вы пользуетесь широкополосным маршрутизатором (с режимом DHCP), настройки в "IP адрес" и "Прокси-сервер" делать не нужно, поскольку параметр DHCP установлен в значение "Вкл." в настройках по умолчанию данного устройства.
- Только произведите настройки в меню "Установки" при подключении к сети без поддержки DHCP.

Проводная настройка

DHCP

Выбор параметров подключения к сети.

Вкл. (По умолчанию):	Автоматическая настройка параметров сети с использованием данных маршрутизатора.
Выкл.:	Настройка параметров сети вручную.

IP адрес

Установите IP адрес в пределах указанного ниже диапазона.

 Режим передачи звукового сигнала по сети не может работать при установке других IP адресов.
 CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254
 CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254
 CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

Маска подсети

При подключении xDSL-модема или адаптера разъема непосредственно к данному устройству задайте маску подсети, указанную в документации, которая предоставлена провайдером. Обычно вводится 255.255.255.0.

🗅 Шлюз

При подключении к шлюзу (маршрутизатору) введите его IP адрес.

Первичный DNS, Вторичный DNS

Если в документации, предоставленной провайдером, указан только один адрес DNS, введите его в поле "Первичный DNS". Если провайдер предоставил несколько DNS-серверов, укажите один из них в поле "Вторичный DNS".

Передняя / верхняя Пульт дистанционно

🛛 Прокси-сервер

Выполните эти настройки при подключении к интернету через прокси-сервер.

Настройка прокси необходима, только если выход в интернет идет через прокси-сервер Вашей внутренней сети или используется Вашим провайдером.

Прокси-сервер (Выкл.) или Прокси-сервер (Вкл.):	Укажите прокси-сервер.
Прокси-сервер (Адрес) или Прокси-сервер (Имя):	Выберите, будет ли ввод выполняться по адресу или по доменному имени.
Адрес или Имя:	Введите адрес или доменное имя. Можно ввести до 38 символов.
Порт:	Ввод номера порта.

- Если Вы не можете подключиться к интернету, перепроверьте соединения и настройки. (2 <u>стр. 28</u>)
- Если Вы ничего не знаете о подключении к интернету, обратитесь к поставщику услуг интернета (провайдеру) или в магазин, в котором Вы приобрели свой компьютер.

Wi-Fi метод настройки

В этом меню можно задать настройки и подключения Wi-Fi, используя любой из пять способов подключения

Auto-Scan/Перенос Wi-Fi установок с iOS девайса/WPS (Wi-Fi защищенная настройка)/Настройка веб-броузера/ Инструкция

Ø

- Если кабель локальной сети подключен, отсоедините его.
- Для получения подробных сведений о подключении к Wi-Fi с помощью кнопки Wi-Fi CONNECT на задней панели устройства см. "Quick Setup Guide".

Содержание

Auto-Scan

Поиск сетей выполняется автоматически.

В списке сетей выберите нужную для подключения.

• Выберите "Сканировать еще раз", если сеть не удается найти.

2 Выполните следующие настройки.

Ключ по умолчанию:	Выберите ключ по умолчанию. • При подключении к зашифрованной сети WEP, отображается меню "Ключ по умолчанию".	
Пароль:	Введите пароль.	
DHCP/Proxy:	Выполняет настройку DHCP и прокси-сервера. ("DHCP" (இ <u>стр. 104</u>), "Прокси- сервер" (இ <u>стр. 105</u>))	
Тестовое соединение:	Проверьте подключение.	

Перенос Wi-Fi установок с iOS девайса

Для задания настроек Wi-Fi можно использовать устройство iOS, такое как iPhone или iPad.

После того как выбран этот пункт, выберите на главном экране устройства iOS меню Settings/Wi-Fi, выберите "Marantz M-CR611" в нижней части экрана, а затем следуйте инструкциям по настройке, которые отображаются на устройстве iOS. Для получения подробных сведений см. "Quick Setup Guide".

• Требуется iOS 7 или более поздней версии.

WPS (Wi-Fi защищенная настройка)

Зарегистрируйте PIN-код устройства в маршрутизаторе.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно

Содержание

Соединения

Воспроизведение

Установки

Настройка веб-броузера

Используйте веб-браузер для настройки Wi-Fi. Требуется устройство Wi-Fi, которое может выполнять операции веб-просмотра.

- Прочтите о мерах предосторожности на экране и нажмите ENTER.
- 2 Выберите "Marantz M-CR611" из списка сетей Wi-Fi устройства Wi-Fi.

На устройстве отображается ІР-адрес (192.168.1.16).

3 Введите IP-адрес данного устройства в адресную строку браузера.

1 1	
NETWORK Please select the menu.	

- Ввод IP-адреса (192.168.1.16).
- (2) При использовании веб-браузера Safari вы можете выбрать функцию "Bonjour" и получить непосредственный доступ к экрану веб-управления устройства из раздела просмотра.
- **4** При отображении верхнего меню щелкните "NETWORK".

Please select the menu.

③ Щелкните "NETWORK". (ГГПримере 1))

5

Управляйте устройством.

(Примере 1) Настройка сети 1

Настройки сетевого соединения

④ Щелкните, чтобы изменить способ сетевого соединения. При выборе "Wi-Fi" на экране появится новый элемент. (愛了[пример 2])

[Примере 2] Настройка сети 2

NETWORK		
	Friendly Name	
	Read's R. Okr	
	Network Connection	n
	Select Connection Manual	
	SSID	
	Security	None (5)
	Security Key	
	Defaullt Key	Keyl
		Test Connection

Настройки сетевого соединения

- (5) [Пример 2] Отображается, если выбрано "Wi-Fi" в (4). Выберите или введите требуемые элементы, а затем нажмите "Test Connection", чтобы применить изменения.
 - Отображаемые элементы могут отличаться в зависимости от выбранных элементов и состояния соединения.
 - После выбора каждого из элементов дождитесь обновления экрана.

• Для применения настроек сетевого подключения щелкните "Test Connection".

Передняя / верхняя

Пульт дистанционно

• Инструкция

Настраивает беспроводное соединение вручную

SSID :	Введите название беспроводной сети (SSID).
Безопасность:	Выберите метод шифрования в соответствии с настройкой шифрования точки доступа, которую Вы используете.
Ключ по умолчанию:	Выберите Ключ по умолчанию. • При подключении к зашифрованной сети "WEP" отображается меню "Ключ по умолчанию".
Пароль:	Введите пароль.
DHCP/Proxy:	Выполняет настройку DHCP и прокси- сервера. ("DHCP" (இ <u>стр. 104</u>), "Прокси-сервер" (இ <u>стр. 105</u>))
Тестовое соединение:	Проверьте подключение.

Передняя / верхняя







DAB

Выбор настроек DAB.

Выбор настроек DAB

Помощник в настройке

Отображение уровня принимаемого сигнала настроенной в данный момент частоты. Используйте этот параметр, если вам не удается принять сигнал любимой станции.



- С помощью кнопок ⊲ и ⊳ выберите частоту для настройки. Для корректного отображения уровня принимаемого сигнала (-I) после выбора частоты может потребоваться примерно 4 – 5 секунд.
- 2 По необходимости отрегулируйте положение антенны, чтобы уровень принимаемого сигнала (-I) перешел вправо от линии ограничения (I). После этого станет возможным прием станции.
- 3 Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать станцию и завершить настройку параметра Помощник в настройке.

Порядок станций

Служебный список, создаваемый с помощью функции автоматического поиска.

Мультиплекс:	Сортировка по порядку частот.
Алфавитно-цифровой:	Сортировка по алфавиту.

DRC (регулирование динамического диапазона)

Компрессия динамического диапазона (разницы между наиболее громкими и тихими звуками).

Выкл. / 1/2 / 1

Инициализация DAB

При выполнении процедуры "Инициализация DAB" производится сброс всех предустановленных в памяти настроек для станций и DAB.

Версия DAB

иказатель

Отображение версии модуля DAB.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно 110 Предметный





Рекомендации

Простые операции в состоянии выключенного питания	112
Простые операции для iPod/USB	112
Мне нужно только подзарядить свой iPod	112
Задание трека iPod с функцией оповещения	112
Задание нужного трека с функцией оповещения	112
Переход на летнее время	112
Изменение или сброс сетевой среды	113
При использовании AirPlay или приложения возникают проблемы с регулировкой громкости, кроме того звук неожиданно становится слишком громким	113
Я изменил конфигурацию/расположение динамиков или установил новые динамики и хочу адаптировать настройки к новым условиям прослушивания	113

Устранение неполадок

Питание не включается / питание выключено	114
Светодиод мигает	114
Не работает пульт дистанционного управления	115
На дисплее устройства нет изображения	115
Нет звука	116
Параметры звука не соответствуют желаемым	117
Звук прерывается или возникает шум	118
Невозможно воспроизвести компакт-диски	119
Невозможно запустить воспроизведение с iPod	120
Невозможно запустить воспроизведение с запоминающего устройства USB	121
Невозможно запустить воспроизведение с Bluetooth	122
Неправильно отображаются имена файлов на iPod или запоминающем устройстве USB	123
Не воспроизводится Интернет-радио	124
Не воспроизводятся музыкальные файлы на компьютере или в сетевом хранилище	125
Не удается подключиться с помощью by Wi-Fi	126

Передняя / верхняя Пульт дистанционно





Рекомендации

Простые операции в состоянии выключенного питания

- При нажатии кнопок выбора источника входного сигнала, кнопки ►/II, кнопки FAVORITES CALL или кнопки ▲ выбранная операция выполняется одновременно с включением устройства. ("Основные операции" ((இ <u>стр. 33</u>), "Воспроизведение компакт-дисков" ((இ <u>стр. 35</u>), "Функция Favorite" ((இ <u>стр. 53</u>))
- Если для параметра "Сетевое управление" задано значение "Вкл.", для выполнения воспроизведения и других операций можно использовать AirPlay, "Marantz Hi-Fi Remote". (Г <u>стр. 102</u>)

Простые операции для iPod/USB

• При подключении к переднему USB-порту источник входного сигнала изменяется автоматически, и начинается воспроизведение. ("Прослушивание музыки с iPod" ((த<u>стр. 56</u>), "Воспроизведение файлов с запоминающих устройств USB" ((<u>с стр. 60</u>))

Мне нужно только подзарядить свой iPod

- Подключите iPod к этому устройству, когда питание устройства включено. Затем выключите питание устройства, и iPod продолжит заряжаться, пока не будет полностью заряжен. (127 <u>стр. 58</u>)
- При подключении к заднему USB-порту устройство iPod можно заряжать, не изменяя текущий источник входного сигнала.

Задание трека iPod с функцией оповещения

- Подключите iPod к этому устройству с помощью соединения USB и нажмите кнопку MODE, чтобы зарегистрировать любимые треки в списке избранных в режиме "On-Display". ((இ <u>стр. 53</u>) Затем установите трек, зарегистрированный в списке избранных, в качестве будильника. ((இ <u>стр. 94</u>)
- При использовании оповещающего воспроизведения с устройств iPod touch или iPhone, установите на этих устройствах режим "Sleep". После выключения устройства путем отключения питания функция оповещающего воспроизведения становится недоступной.

Задание нужного трека с функцией оповещения

• После регистрации нужного трека в NAS и т. д. зарегистрируйте трек в списке избранных, а затем укажите трек в настройках оповещения. (
() 94)

112

Переход на летнее время

• Выберите в меню настройки "Общее" – "Часы" и задайте настройки. (Г <u>стр. 95</u>)







Изменение или сброс сетевой среды

• Подготовьте прилагаемое "Quick Setup Guide" и запустите Настройка – "Быстрая настройка". Для детальной настройки выберите пункт "Настройка" – "Сеть" – Установки. (Г <u>стр. 104</u>)

При использовании AirPlay или приложения возникают проблмы с регулировкой громкости, кроме того звук неожиданно становится слишком громким

• Уменьшение значения параметра "Ограничение громкости" (до 20 – 30) задает для громкости в AirPlay или приложении идеальный диапазон и упрощает регулировку громкости. (127 стр. 96)

Я изменил конфигурацию/расположение динамиков или установил новые динамики и хочу адаптировать настройки к новым условиям прослушивания

• Выберите Настройка – "Общее" – "Конфигурация АС" – "Отклик" и задайте настройки. (Г <u>стр. 96</u>)

Передняя / верхняя









Устранение неполадок

- 1. Правильно ли выполнены соединения?
- 2. Выполняется ли управление устройством в соответствии с руководством пользователя?
- 3. Работает ли остальная аппаратура надлежащим образом?

Задняя

панель

Если устройство не работает надлежащим образом, выполните проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Пульт

дистанционно

Если неполадка не устраняется, возможно, возникла неисправность. В таком случае немедленно отсоедините устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр.

Питание не включается / питание выключено

Проявление	Причина / решение	Стр.
Устройство не включается.	• Проверьте надежность подсоединения вилки сетевого шнура к розетке электросети.	<u>31</u>
Устройство	• Установлен таймер сна. Снова включите питание.	<u>83</u>
автоматически выключается.	• "Auto-Standby" установлено. "Auto-Standby" срабатывает, если не производится никаких действий в течении определенного промежутка времени. Чтобы отключить "Auto-Standby", установите "Auto-Standby" в меню на "Выкл.".	<u>98</u>

Светодиод мигает

Передняя /

верхняя.

Проявление	Причина / решение	Стр.
Мигает красным.	 В устройстве неправильно работает усилительный каскад. Отсоедините питание и обратитесь в ремонтный центр. 	_
	 Часы показывают неправильное время, так как временно был отключен источник питания переменного тока и др. Проверьте подключение к сети и настройте часы. 	<u>95</u>

114

<u>Предметный</u>

указатель

Воспроизведение

■ Не работает пульт дистанционного управления

Проявление	Причина / решение	Стр.
Не работает пульт	• Батарейки разряжены. Замените батарейки новыми.	<u>7</u>
дистанционного управления.	• Управляйте пультом ДУ с расстояния не более 7 м от данного устройства и под углом в пределах 30°.	<u>Z</u>
	• Устраните любые препятствия между данным устройством и пультом ДУ.	—
	• Вставьте батарейки в правильном направлении, следя за метками ⊕ и ⊖.	<u>7</u>
	 Датчик ДУ устройства засвечен сильным светом (прямой солнечный свет, свет люминесцентной лампы инверторного типа и т. п.). Переставьте устройство в место, в котором датчик ДУ не будет засвечиваться сильным светом. 	_
	• При использовании видеоаппаратуры 3D пульт ДУ данного устройства может перестать работать из-за помех, вызванных инфракрасной коммуникацией между устройствами (например, телевизором и 3D-очками). В этом случае отрегулируйте взаимное расположение устройств, использующих 3D, и расстояние между ними, чтобы устранить помехи.	_

■ На дисплее устройства нет изображения

Проявление	Причина / решение	Стр.
Дисплей выключен.	 Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку DIMMER, чтобы задать любое другое значение, кроме OFF. 	<u>84</u>

Передняя / верхняя Пульт дистанционно 115

Предметный указатель





Нет звука

Проявление	Причина / решение	Стр.
В динамиках нет звука.	• Проверьте подсоединения всех устройств.	<u>18</u>
	• Прочно подключите все соединительные кабели.	_
	• Проверьте, не перепутаны ли местами подключения входных и выходных разъемов.	_
	• Проверьте, не повреждены ли кабели.	_
	 Проверьте прочность подключения акустических кабелей. Убедитесь, что не потерян контакт между сердечниками проводов и клеммами динамиков. Надежно закрепите клеммы динамиков. Проверьте, не разболтаны ли разъемы динамиков. 	<u>18</u>
	• Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала.	<u>33</u>
	• Отрегулируйте общий уровень громкости.	<u>34</u>
	• Отмените режим отключения звука.	<u>34</u>
	 При подаче аудиосигнала на это устройства от внешнего устройства убедитесь, чтоб выбран правильный источник сигнала. 	<u>67</u>
	 Проверьте настройки выхода цифрового звука на подключенном устройстве. Первоначальные настройки зависят от устройства и могут быть отключены. 	<u>67</u>
	 В качестве цифрового аудиосигнала на разъем DIGITAL IN этого устройства можно подавать только 2-канальный линейный РСМ-сигнал. 	<u>67</u>
	 Можно выбрать только динамики А или динамики В. Убедитесь, что динамики подключены правильно, и нажмите кнопку SPEAKER А/В для подтверждения. 	<u>85</u>
	• При подключении наушников звук не будет воспроизводиться через акустическую систему.	<u>11</u>









Воспроизведение

Параметры звука не соответствуют желаемым

Проявление	Причина / решение	Стр.
Баланс громкости левого/правого громкоговорителей не сбалансирован.	• Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку DBB/TONE, чтобы настроить баланс.	<u>82</u>
Отсутствует звук сабвуфера.	• Проверьте подсоединения сабвуфера.	<u>19</u>
	• Включите питание сабвуфера.	—
Заданные значения не отражаются в "Dynamic Bass Boost", "Бас" и "Высокие".	• Значения параметров "Dynamic Bass Boost", "Бас" и "Высокие" не влияют на выход сабвуфера.	<u>82</u>











■ Звук прерывается или возникает шум

Проявление	Причина / решение	Стр.
Периодически прерывается воспроизведение Интернет-радио или звука с устройства памяти USB.	• Прерывание звука может быть вызвано низкой скоростью передачи данных с устройства памяти USB.	—
	• Скорость передачи данных по сети слишком мала, или радиостанция занята.	_
Во время звонка с iPhone на аудиовыходе данного устройства возникает шум.	 Во время телефонного разговора держите iPhone на расстоянии не менее 20 см от данного устройства. 	_
При прослушивании	• Смените положение или ориентацию антенны.	27
DAB/FM-радиопередач	• Воспользуйтесь выносной антенной.	27
часто слышен шум.	• Отнесите антенну от других соединительных кабелей.	<u>27</u>
Звук прерывается при использовании Wi-Fi- соединения.	 Если расположенные поблизости устройства становятся причиной остановки воспроизведения из-за электронных помех, переключитесь на проводное соединение ЛВС. 	<u>28</u>
	 Особенно при воспроизведении больших музыкальных файлов, в зависимости от условий среды беспроводной ЛВС, звук воспроизведения может быть прерван. В этом случае, выполните подключение посредством проводной ЛВС. 	<u>104</u>

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Невозможно воспроизвести компакт-диски

Проявление	Причина / решение	Стр.
Не выполняется воспроизведение при нажатии кнопки ►/II, или некорректно воспроизводится определенная часть диска.	• Диск загрязнен или поцарапан. Почистите диск или вставьте другой диск.	<u>133</u>
Невозможно воспроизвести диски CD-	 Диски CD не могут быть воспроизведены, если на них не завершена сессия записи. Используйте диск с завершенной сессией записи. 	<u>133</u>
R/CD-RW.	• Вероятно, низкое качество записи или самого диска. Используйте правильно записанный диск.	—
	 Функция воспроизведения дисков DATA CD на данном устройстве поддерживает только форматы MP3 и WMA. 	<u>127</u>
Отображается "Не поддерживается".	 Надпись "Не поддерживается" появляется, когда вставлен диск, воспроизведение которого невозможно. 	<u>133</u>
Отображается "Нет диска".	• Сообщение "Нет диска" отображается, если диск не загружен или вставлен обратной стороной.	<u>133</u>

Передняя / верхняя



119



Предметный указатель



Воспроизведение

Невозможно запустить воспроизведение с iPod

Проявление	Причина / решение	Стр.
Не удается подключить	• Данное устройство поддерживает не все типы устройств iPod, подключаемых к USB-портам.	<u>26</u>
iPod.	 Устройство может не узнавать iPod, если вы используете кабель от несертифицированного производителя. Используйте USB-кабель от сертифицированного производителя. 	_
Значок AirPlay 🗔 не отображается в iTunes/	 Данное устройство и компьютер/iPhone/iPod touch/iPad не подключены к одной и той же сети (ЛВС). Подключите их к сети, к которой подключено данное устройство. 	<u>28</u>
iPhone/iPod touch/iPad.	• Системное программное обеспечение iTunes/iPhone/iPod touch/iPad не поддерживает AirPlay. Установите самую новую версию системного программного обеспечения.	_
Звук не производится.	 Уровень громкости iTunes/iPhone/iPod touch/iPad установлен на минимум. Уровень громкости iTunes/iPhone/iPod touch/iPad связан с уровнем громкости данного устройства. Отрегулируйте громкость. 	_
	• Не запущено воспроизведение через AirPlay или данное устройство не выбрано из списка. Щелкните значок AirPlay 🗔 на экране iTunes/iPhone/iPod touch/iPad и выберите данное устройство.	<u>68</u>
При воспроизведении музыки с iPhone/iPod touch/iPad через AirPlay прерывается звук.	 Закройте приложение, работающее в фоновом режиме на устройстве iPhone/iPod touch/iPad, и воспроизводите файлы с помощью AirPlay. 	_
	 На работу беспроводного соединения влияют внешние помехи. Устраните внешние помехи — например, уменьшите расстояние до точки доступа беспроводной ЛВС. 	_

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Приложение

■ Невозможно запустить воспроизведение с запоминающего устройства USB

Проявление	Причина / решение			
Отображается "Нет связи".	 Устройство неспособно распознать запоминающее устройство USB. Отключите устройство памяти USB и подключите его заново. 	<u>25</u>		
	 Данное устройство поддерживает запоминающие устройства USB, соответствующие классу ЗУ большой емкости и стандарту MTP. 	_		
	 Данное устройство не поддерживает подключения через USB-концентратор. Подключите USB- устройство напрямую к USB-порту проигрывателя. 	—		
	• Файловая система на устройстве памяти USB должна иметь формат FAT16 или FAT32.	—		
	 Работа любых запоминающих устройств USB не гарантируется. Некоторые запоминающие устройства USB не узнаются. При использовании портативных жестких дисков с USB- соединением, к которым для подачи питания может подключаться адаптер переменного тока, воспользуйтесь адаптером, который шел в комплекте с диском. 	_		
Не отображаются файлы на запоминающем устройстве USB.	• Файлы, тип которых не поддерживается данным устройством, не отображаются.	<u>59</u>		
	 Данное устройство способно отображать файловую структуру, содержащую до 8 уровней и до 5000 подпапок и файлов. Измените структуру папок запоминающего устройства USB. 	_		
	 Если запоминающее устройство USB имеет несколько разделов, отображаются только файлы в первом разделе. 	_		
Невозможно воспроизведение файлов на запоминающем устройстве USB.	 Формат файлов не поддерживается данным устройством. Обратитесь к списку форматов, поддерживаемых данным устройством. 	<u>59</u>		
	 Вы пытаетесь воспроизвести файл, защищенный системой охраны авторских прав. Файлы, защищенные авторским правом, на этом проигрывателе воспроизводить нельзя. 	_		

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Воспроизведение

Невозможно запустить воспроизведение с Bluetooth

Проявление	Причина / решение	Стр.
Устройства Bluetooth не могут быть подключены к	 Функция Bluetooth устройства с Bluetooth не была включена. См. руководство пользователя устройства Bluetooth, чтобы включить функцию Bluetooth. 	_
данному устройству.	• Расположите устройство Bluetooth рядом с данным устройством.	—
	 Устройство Bluetooth не может установить соединение с данным устройством, если оно несовместимо с профилем A2DP. 	_
	• Выключите питание устройства Bluetooth и включите его снова, а затем попробуйте еще раз.	—
	• Задайте для "Сетевое управление" значение "Вкл." и повторите подключение.	<u>102</u>
Сбой подключения NFC	• Проверьте настройки NFC на каждом Bluetooth-устройстве.	—
	• Проверьте функцию блокировки на каждом Bluetooth-устройстве.	—
	 Проверьте расположение NFC на каждом Bluetooth-устройстве, после чего поднесите NFC ближе к N на данном устройстве. 	<u>66</u>
	• Задайте для "Сетевое управление" значение "Вкл." и повторите подключение.	<u>102</u>
Звук отключен.	• Расположите устройство Bluetooth рядом с данным устройством.	—
	• Удалите препятствия между устройством Bluetooth и данным устройством.	—
	 Чтобы предотвратить электромагнитные помехи, расположите это устройство подальше от микроволновых печей, устройств беспроводной сети (LAN) и других устройств Bluetooth. 	_
	• Подключите устройство Bluetooth снова.	—

Передняя / верхняя









■ Неправильно отображаются имена файлов на iPod или запоминающем устройстве USB

Проявление	Причина / решение	Стр.
Имена файлов отображаются	 Используются символы отображение которых невозможно. Эта ситуация не является неисправностью. На данном устройстве любые символы, отображение которых невозможно. 	_
неправильно ("", и т. п.).	заменяются знаком "."(точка).	











■ Не воспроизводится Интернет-радио

Проявление	Причина / решение	Стр.		
Не отображается перечень радиостанций.	 Кабель LAN не подключен как следует, или нет соединения с сетью. Проверьте правильность подключений. 			
Интернет-радио не воспроизводится.	 Формат вещания выбранной радиостанции не поддерживается данным устройством. Данное устройство поддерживает воспроизведение форматов МРЗ, WMA и AAC. 			
	• На маршрутизаторе включен брандмауэр. Проверьте настройки брандмауэра.	—		
	• Неверно задан IP-адрес.	<u>104</u>		
	• Убедитесь, что питание маршрутизатора включено.	—		
	• Для автоматического получения IP-адреса включите на маршрутизаторе функцию DHCP-сервера. Также следует установить для параметра "DHCP" данного устройства значение "Вкл.".	<u>104</u>		
	• Для получения IP-адреса вручную задайте на данном устройстве IP-адрес и прокси.	<u>104</u>		
	 Некоторые радиостанции в определенное время прекращают вещание. В этом случае звуковой сигнал не выводится. Подождите некоторое время или переключитесь на другую радиостанцию. 	<u>40</u>		
Невозможно подключится к избранным радиостанциям.	 Вещание радиостанции прервано по техническим причинам. Внесите в избранное радиостанции, вещание которых идет без помех. 	-		
Для некоторых радиостанций на экране отображается сообщение "Связь пропала" и подключение недоступно.	 Вещание выбранной радиостанции прервано по техническим причинам. Выберите радиостанцию, вещание которой идет без помех. 	_		

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно







■ Не воспроизводятся музыкальные файлы на компьютере или в сетевом хранилище

Проявление	Причина / решение	Стр.
Сохраненные на компьютере файлы невозможно	• Файлы сохранены в несовместимом формате. Запишите файлы в поддерживаемом формате.	<u>131</u>
	 Вы пытаетесь воспроизвести файл, защищенный системой охраны авторских прав. Файлы, защищенные авторским правом, на этом проигрывателе воспроизводить нельзя. 	_
воспроизвести.	• Порт телевизора USB нельзя использовать для подключения к компьютеру.	—
	 Настройки общего доступа к медиафайлам неверные. Измените настройки общего доступа к медиафайлам, чтобы устройство могло получить доступ к папкам на Вашем компьютере. 	<u>44</u>
Сервер не найден, или подключение к серверу	 Брандмауэр компьютера или маршрутизатора активирован. Проверьте настройки брандмауэра компьютера или маршрутизатора. 	_
невозможно.	• Питание компьютера не включено. Включите питание.	—
	• Сервер не запущен. Запустите сервер.	—
	• IP адрес неверен. Проверьте определенный IP адрес.	<u>102</u>
Не воспроизводятся музыкальные файлы на компьютере.	 Даже если подключить компьютер к USB-порту данного устройства, воспроизведение музыкальных файлов будет невозможно. Подключите ПК к данному устройству посредством сети. 	<u>28</u>
Не отображаются файлы на компьютере или в сетевом хранилище.	• Файлы, тип которых не поддерживается данным устройством, не отображаются.	<u>131</u>
Сохраненные на NAS файлы невозможно воспроизвести.	 Если Вы используете NAS совместимое с DLNA стандартом, включите функцию DLNA в настройках NAS. 	_
	 Если Вы используете NAS несовместимый с DLNA стандартом, восроизводите музыку с компьютера. Настройте функции общего доступа к медиафайлам в Windows Media Player и добавьте NAS в выбранную папку для воспроизведения музыки. 	<u>44</u>
	• Если подключение ограничено, установите звуковое оборудование в качестве цели подключения.	_









Воспроизведение

Не удается подключиться с помощью by Wi-Fi

Проявление	Причина / решение			
Невозможно подключиться к сети.	 Используются неправильные значения имени сети и пароля (WEP и т. д.). Сконфигурируйте сетевые настройки в соответствии с подробными настройками данного устройства. 	<u>108</u>		
	 Уменьшите расстояние между точкой беспроводного доступа к локальной сети и этим устройством, устраните все препятствия, убедитесь в наличии прямой видимости между устройством и точкой доступа и повторите попытку подключения. Кроме того, устанавливайте микроволновые печи и другие точки доступа как можно дальше. 	_		
	• Проверьте питание маршрутизатора.	—		
	• Данное устройство поддерживает IEEE802.11.b/g/n.	—		
	 Сконфигурируйте настройки канала точки доступа подальше от каналов, которые используются другими сетями. 	_		
	• Данное устройство несовместимо с WEP (TSN).	—		
Не удается подключиться	• Убедитесь в том, что режим WPS маршрутизатора работает.	—		
K WPS.	 В течение 2 минут с момента включения маршрутизатора нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi CONNECT (WPS) на данном устройстве приблизительно 3 секунды. 	_		
	 Требуется маршрутизатор/настройки, совместимые со стандартами WPS 2.0. Установите тип шифрования как "None" (отсутствует), "WPA-PSK(AES)" или "WPA2-PSK(AES)". 	<u>104</u>		
	 Если маршрутизатор использует способ шифрования WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, подключение с помощью кнопки Wi-Fi CONNECT/WPS невозможно. В этом случае используйте для подключения способ "Auto-Scan" или "Инструкция". 	<u>109</u>		
Невозможно подключиться к сети при помощи iPhone/iPod touch/iPad.	• Обновите прошивку iPhone/iPod touch/iPad до последней версии.	—		
	 При использовании USB-кабеля для конфигурирования настроек, версия прошивки устройства iOS должна поддерживать iOS 5 или более позднюю версию. При конфигурации настроек с помощью беспроводного соединения, необходима поддержка iOS 7 или более поздней версии. 	_		

Передняя / верхняя Пульт дистанционно





Воспроизведение дисков DATA CD

• Форматы информационных компакт-дисков

Проигрыватель может воспроизводить диски CD-R и CD-RW, записанные с учетом описанных ниже требований.

Формат записи

ISO9660 level 1 Файлы, записанные с использованием других форматов, проигрыватель может воспроизводить некорректно.

Максимальное количество воспроизводимых файлов и папок

Общее количество папок и файлов : 512 Количество папок : 256

Формат файла

MPEG-1 Audio Layer-3 WMA (Windows Media Audio)

Данные тега

ID3-Tag (вер. 1.х и 2.х) МЕТА-Tag (поддерживает названия композиций и альбомов, имена исполнителей)

Совместимые форматы

	Частота дискретизации	Скорость передачи данных	Расширение
MP3	32/44,1/48 кГц	32 – 320 кбит/с	.mp3
WMA	32/44,1/48 кГц	64 – 192 кбит/с	.wma

- Файлы обязательно должны иметь расширения ".МРЗ" или ".WMA". Файлы с другими расширениями (или вовсе без расширения) воспроизводиться не будут.
- Файлы Mac OS X с названиями, начинающимися с "._", не являются музыкальными файлами и не могут воспроизводиться.
- В соответствии с законами об авторском праве, частные записи могут использоваться исключительно в личных целях и не могут быть использованы ни в каких иных целях без письменного разрешения автора.

Передняя / верхняя









Воспроизведение

Воспроизведение устройств памяти USB

- Данное устройство совместимо со стандартом MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Данное устройство совместимо с тэгами WMA META.
- В случае, если исходный размер изображения обложки альбома превышает 600 КБ, возможно неправильное воспроизведение звука.

Совместимые форматы

	Частота дискретизации	Скорость передачи данных	Длина в битах	Расширение
WMA *1	32/44,1/48 кГц	48–192 кбит/с	-	.wma
MP3	32/44,1/48 кГц	32–320 кбит/с	-	.mp3
WAV	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	-	16/24 бита	.wav
MPEG-4 AAC*2	32/44,1/48 кГц	16–320 кбит/с	-	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	-	16/24 бита	.flac
ALAC *3	32/44,1/48/ 88,2/96 кГц	-	16/24 бита	.m4a
AIFF	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	_	16/24 бита	.aif/ .aiff
DSD (2- канальный)	2,8 МГц	-	1 бит	.dsf/ .dff

Передняя / верхняя









- *1 На данном устройстве могут воспроизводиться файлы с определенных МРЗ-плееров, которые защищены системой охраны авторских прав, совместимой с МТР.
- *2 На данном устройстве могут воспроизводиться только файлы, которые не защищены системой охраны авторских прав. Информационная продукция, загруженная с платных сайтов сети Интернет, охраняется авторским правом. Кроме того, закодированные в формате WMA при извлечении с CD и т. п. файлы на компьютере могут оказаться защищены системой охраны авторских прав — в зависимости от настроек компьютера.
- *3 Все права защищены [2012] [D&M Holdings. Inc.] Защищено лицензией Арасhe License, версия 2.0 (далее — "Лицензия"); разрешается использовать данный файл только в соответствии с положениями Лицензии. Копию Лицензии можно приобрести по адресу <u>http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0</u>

Максимальное количество воспроизводимых файлов и папок

Установки

Существуют следующие ограничения на количество файлов и папок, которое данное устройство может отобразить на экране.

Носитель информации Изделие	Запоминающее устройство USB
Объем памяти	FAT16 : 2 Гб, FAT32 : 2 ТБ
Количество уровней каталогов папки *1	8 уровней
Количество папок	500
Количество файлов*2	5000

*1 В корневой папке ограниченное число каталогов.

*2 Допустимое число файлов зависит от их размера и емкости запоминающего устройства USB.

Передняя / верхняя







Воспроизведение

Воспроизведение Интернет-

радио

Технические характеристики воспроизводимой радиостанции

	Частота дискретизации Скорос переда даннь		Расширение	
WMA	32/44,1/48 кГц	48–192 кбит/с	.wma	
MP3	32/44,1/48 кГц	32–320 кбит/с	.mp3	
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 кГц	16 – 320 кбит/с	.aac/ .m4a/ .mp4	

Воспроизведение с устройств **Bluetooth**

Данное устройство поддерживает профили Bluetooth.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) :

Когда подключено Bluetooth-устройство, которое поддерживает данные технические характеристики. Вы можете выполнить потоковое распространение монофонических и стереофонических звуковых данных высокого качества.

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) :

Когда подключено Bluetooth-устройство, которое поддерживает данные технические характеристики. Вы можете управлять устройством Bluetooth с помощью данного устройства.

Соединения Bluetooth

Радиоволны, излучаемые данным устройством, могут вызвать помехи в работе медицинского оборудования. Помехи радиоволн могут привести к неисправности. Поэтому обязательно выключайте питание данного устройства и устройств Bluetooth в следующих местах.

- Больницы, поезда, самолеты, заправочные станции и другие места, где может присутствовать легковоспламеняющийся газ.
- Вблизи автоматических дверей и пожарных сигнализаций.

Передняя / верхняя

Пульт дистанционно

130



иказатель



Воспроизведение

Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого хранилища

- Данное устройство совместимо со стандартом MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Данное устройство совместимо с тэгами WMA META.
- В случае, если исходный размер изображения обложки альбома превышает 600 КБ, возможно, неправильное воспроизведение звука.
- Для воспроизведения музыкальных файлов посредством сети необходим сервер или программное обеспечение сервера, совместимые с распределением данных соответствующего формата.

 Особенно при воспроизведении больших музыкальных файлов, в зависимости от условий среды беспроводной ЛВС, звук воспроизведения может быть прерван. В этом случае, выполните подключение посредством проводной ЛВС.

Характеристики воспроизводимого файла

	Частота дискретизации	Скорость передачи данных	Длина в битах	Расширение
WMA	32/44,1/48 кГц	48 – 192 кбит/с	-	.wma
MP3	32/44,1/48 кГц	32 – 320 кбит/с	-	.mp3
WAV	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	_	16/24 бита	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 кГц	16 – 320 кбит/с	-	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	-	16/24 бита	.flac
ALAC*2	32/44,1/48/ 88,2/96 кГц	-	16/24 бита	.m4a
AIFF	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	-	16/24 бита	.aif/ .aiff
DSD (2- канальный)	2,8 МГц	-	1 бит	.dsf/ .dff

Передняя / верхняя Пульт дистанционно

131

Предметный указатель





Воспроизведение

- *1 На данном устройстве могут воспроизводиться только файлы, которые не защищены системой охраны авторских прав. Информационная продукция, загруженная с платных сайтов сети Интернет, охраняется авторским правом. Кроме того, закодированные в формате WMA при извлечении с CD и т. п. файлы на компьютере могут оказаться защищены системой охраны авторских прав — в зависимости от настроек компьютера.
- *2 Все права защищены [2012] [D&M Holdings. Inc.] Защищено лицензией Арасhe License, версия 2.0 (далее — "Лицензия"); разрешается использовать данный файл только в соответствии с положениями Лицензии. Копию Лицензии можно приобрести по адресу <u>http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0</u>

Передняя / верхняя











О дисках

Диски, воспроизводимые в этом устройстве

Музыкальные компакт-диски

Диски, помеченные приведенным ниже логотипом, могут воспроизводиться в этом устройстве.



2 CD-R/CD-RW

ПРИМЕЧАНИЕ

- Воспроизведение дисков неправильной формы (в виде сердечка, дисков восьмиугольной формы и др.) не поддерживается. Не пытайтесь воспроизводить такие диски, поскольку это может привести к повреждению устройства.
- Некоторые диски и некоторые форматы записи не могут быть воспроизведены.
- Нефинализированные диски этот проигрыватель не воспроизводит.
- Если в течение длительного времени проигрыватель находится в помещении, в котором много дыма от сигарет и т. д., то поверхность оптических элементов может загрязниться, что станет причиной ухудшения точности считывания информации с дисков.



Загрузка дисков

- Поместите диск в лоток изображением вверх.
- Перед загрузкой диска убедитесь, что лоток полностью выдвинут.
- Кладите диски всей плоскостью, диски 12 см во внешнюю направляющую лотка, диски 8 см во внутреннюю направляющую лотка.
- Диск диаметром 8 см кладите во внутреннюю выемку без использования адаптера.

- Надпись "Не поддерживается" появляется, когда вставлен диск, воспроизведение которого невозможно.
- Сообщение "Нет диска" отображается, если диск не загружен или вставлен обратной стороной.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не толкайте лоток привода диска при выключенном проигрывателе Это может привести к повреждению механизма.
- Не помещайте на лоток привода диска никакие посторонние предметы — Это может привести к повреждению механизма.
- Если в течение длительного времени проигрыватель находится в помещении, в котором много дыма от сигарет и т. д., то поверхность оптических элементов может загрязниться, что станет причиной ухудшения точности считывания информации с дисков.

Передняя / верхняя Задняя панель

Пульт дистанционно







Воспроизведение

Установки

Меры предосторожности при загрузке дисков

- На лоток кладите только один диск. Одновременная загрузка нескольких дисков может привести к повреждению проигрывателя или дисков.
- Не используйте треснутые и покоробленные диски, а также диски, отремонтированные с помощью клея.
- Не используйте диски, на которые наклеены этикетки, если на них есть кусочки липкой ленты или если на диске остались следы какого-либо клеящего средства. Такие диски могут застрять внутри проигрывателя и повредить его.

Меры предосторожности при обращении

- Не допускайте попадания на диск жира и грязи, не оставляйте на рабочей поверхности диска отпечатков пальцев.
- Вынимайте диск из футляра очень аккуратно, чтобы не поцарапать его.
- Не сгибайте и не нагревайте диски.
- Не увеличивайте центральное отверстие диска.
- Не пишите на этикеточной (нерабочей) стороне диска шариковыми ручками, карандашами и т. д. Не приклеивайте на диск никакие этикетки.
- На дисках, быстро внесенных из холодного места (например, с улицы) в теплое место, могут образовываться капли воды, но не пытайтесь сушить их феном и т. д.

Меры предосторожности при хранении дисков

- Не забывайте вынимать диски из проигрывателя после их прослушивания.
- Обязательно кладите диски в футляры, чтобы защитить их от пыли, царапин, деформации и т. д.
- Не храните диски в следующих местах:
 - 1. На прямом солнечном свете в течение длительного времени
 - 2. В пыльных и сырых местах
- 3. В местах рядом с нагревательными приборами и т.п.

Очистка дисков

- При появлении на диске отпечатков пальцев или грязи сотрите их перед использованием диска. Отпечатки пальцев и грязь могут ухудшить качество звука и вызвать перерывы воспроизведения.
- Для очистки дисков используйте специальные имеющиеся в продаже чистящие наборы. Для протирки можно также использовать мягкую ткань.





Протирайте диск (без нажима) в направлении от центрального отверстия к периферии.

Не следует протирать диски круговыми движениями.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не используйте для очистки дисков специальные средства для виниловых пластинок, бензин и другие растворители.

Передняя / верхняя Задняя панель

Пульт дистанционно

134

Предметный указатель





Режим запоминания настроек при выключении

Эта функция сохраняет настройки в том состоянии, в котором они находились до перехода в режим ожидания. При последующем включении питания настройки будут восстановлены в том же состоянии.

Передняя / верхняя











Установки

Словарь терминов

🔳 Аудио

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

ALAC — кодек для сжатия аудио без потерь качества, разработанный Apple Inc. Аудио в этом формате можно воспроизводить через iTunes, iPod и iPhone. Сжатие данных составляет 60 – 70%; при декодировании данные распаковываются в исходное состояние.

AIFF (Audio Interchange File Format)

Формат для записи цифрового звука без сжатия и потерь качества. Используйте файлы AIFF для записи музыкальных компакт-дисков высокого качества из импортированных песен. При использовании файлов AIFF каждая минута занимает приблизительно 10 МБ дискового пространства.

DSD (Direct-Stream Digital)

Одним из методов записи аудио данных является аспект сигнала, который используется для хранения звуковых сигналов на super audio CD, и также является Δ - Σ модулированным цифровым звуком. Он сконфигурирован из массива однобитных значений с частотой дискретизации 2,8224 мГц.

FLAC

FLAC (сокращение от Свободный аудио кодек без потерь) является кодеком для сжатия аудио данных. "Без потерь" означает, что аудиоматериал сжимается без каких-либо потерь в качестве. Далее представлена лицензия FLAC.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.









Соединения

Воспроизведение

Установки

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Это международный стандарт алгоритма сжатия звуковых данных, используемый стандартом сжатия видеосигналов "MPEG-1". Он сжимает объем данных примерно в 11 раз с сохранением качества звучания, эквивалентным музыкальному CD.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Это наименования стандартов цифрового сжатия, используемых для кодирования изображения и звука. Среди стандартов видео — "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC". Среди стандартов звука — "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC".

WMA (Windows Media Audio)

WMA - это технология сжатия звуковых данных, разработанная корпорацией Microsoft.

Данные в формате WMA можно закодировать с помощью Windows Media[®] Player. Для прочтения файлов WMA используйте только рекомендуемые корпорацией Microsoft приложения. В противном случае, использование нерекомендуемых приложений может привести к сбою в работе.

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно





Воспроизведение

Установки

Частота дискретизации

Дискретизация подразумевает снятие отсчетов звуковой волны (аналогового сигнала) с регулярными интервалами и представление амплитуды каждого из отсчетов в цифровом формате

(формирование цифрового сигнала).

Количество отсчетов, снимаемых в течение секунды, называется "частотой дискретизации". Чем выше это значение, тем ближе к исходному сигналу будет воспроизводящийся звук.

Импеданс акустической системы

Это значение сопротивления переменному току, выраженное в Ω (Ом). Чем ниже это значение, тем большей мощности можно достичь.

Скорость передачи данных

Это отображает количество записанных аудио/видео данных, читаемых за 1 секунду. Большее число означает более высокое качество звука, но также означает больший размер файла.

Сеть

AirPlay

AirPlay позволяет передать (воспроизвести) контент, записанный на iTunes или на iPhone/iPod touch/iPad, по сети на совместимое устройство.

DLNA

DLNA и DLNA CERTIFIED представляют собой торговые марки и/или знаки обслуживания Digital Living Network Alliance. Некоторый контент может быть несовместим с другими продуктами DLNA CERTIFIED[®].

Передняя / верхняя









Воспроизведение

vTuner

Это бесплатный сетевой сервер для интернет-радио. Более подробную информацию об этой службе вы можете найти на следующем веб-сайте vTuner.

Веб-сайт vTuner:

http://www.radiomarantz.com

Этот продукт защищен правами интеллектуальной собственности Nothing Else Matters Software и BridgeCo. Использование или распространение подобной технологии вне этого продукта запрещено без лицензии от Nothing Else Matters Software и BridgeCo или уполномоченной дочерней компании.

Ключ WEP (ключ сети)

Это ключевая информация, используемая для шифрования данных при выполнении передачи данных. На данном устройстве один и тот же ключ WEP используется для шифрования и расшифровки данных, таким образом один и тот же ключ WEP должен быть настроен на обоих устройствах для того, чтобы установить связь между ними.

Wi-Fi[®]

Сертификация Wi-Fi удостоверяет, что устройство испытано и признано полностью совместимым Wi-Fi Alliance, группой сертификации совместимости среди устройств беспроводной ЛВС.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Является стандартом безопасности, установленным Wi-Fi Alliance. В дополнение к обычному SSID (сетевому имени) и ключу WEP (ключу сети), он также использует функцию идентификации пользователя и протокол шифрования для более высокого уровня безопасности.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Это новая версия WPA, установленная Wi-Fi Alliance, совместимая с более безопасным шифрованием AES.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Это простая система аутентификации для взаимной аутентификации, когда предустановленная строка символов совпадает с беспроводной точкой доступа ЛВС и клиентом.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Это стандарт, составленный Wi-Fi Alliance для облегчения настройки беспроводных соединений ЛВС и конфигурации безопасности.

Названия сети (SSID: Service Set Identifier)

При формировании беспроводных сетей ЛВС группы формируются таким образом, чтобы не допустить вмешательства, кражи данных и т.д. Эти группы основаны на "SSID (network names)". Для повышенной безопасности ключ WEP установлен так, чтобы соединение было недоступно, пока оба ключа "SSID" и WEP не совпадут. Подходит для создания упрощенной сети.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно 139



Предметный

иказатель



🛯 Прочее

Финализация

Финализация — это процесс, который делает диски CD-R/CD-RW воспроизводимыми на совместимых проигрывателях

Сопряжение

Сопряжение (регистрация) является действием, которое требуется для подключения устройства Bluetooth к данному устройству с помощью Bluetooth. При сопряжении устройства идентифицируют друг друга и могут подключаться без возникновения ошибочных соединений.

При использовании соединения Bluetooth в первый раз Вам необходимо выполнить процедуру сопряжения данного устройства с устройством Bluetooth для подключения.

Схема защиты

Эта функция предназначается для предотвращения повреждения компонентов источника питания при таких отклонениях, как перегрузка, резкие перепады напряжения или перегрев по любой причине.

Передняя / верхняя











Приложение

Сведения о торговых марках





"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

• Индивидуальным пользователям разрешается пользоваться iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch для копирования в частных целях и воспроизведения не защищенных законодательством об авторских правах данных и данных, копирование и воспроизведение которых разрешено законом. Нарушение авторских прав запрещено законом.



Метка N является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании NFC Forum, Inc. в США и других странах.



Словесный товарный знак Bluetooth[®] и логотипы являются зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков D&M Holdings Inc. осуществляется в соответствии с лицензией. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.



Логотип Wi-Fi CERTIFIED является зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance.

Сертификация Wi-Fi гарантирует, что устройство прошло тест на совместимость, проведенный Wi-Fi Alliance, группой, которая сертифицирует совместимость среди устройств беспроводной ЛВС.

Adobe, логотип Adobe и Reader являются товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Передняя / верхняя Задняя панель

Пульт дистанционно







Технические характеристики

Вуковая секция

• Проигрыватель CD

Диапазон воспроизводимых ча	стот: 10 Гц – 20 кГц
Коэффициент детонации:	Ниже порога измерений (± 0,001 %)
Частота дискретизации:	44,1 кГц
• Аудиоусилитель	
Номинальная мощность:	2-канальное формирование 50 Вт + 50 Вт (6 Ω/Ом, 1 кГц, при общем коэффициенте гармоник+N 0,7 %)
Динамическая мощность:	60 Вт + 60 Вт (6 Ω/Ом, 1 кГц, при общем коэффициенте гармоник+N 10 %)
Выходы:	Динамик: 4–16 Ом (сопротивление) Возможно подключение наушников (стереофонических)
Входная чувствительность/импе	еданс: Analog In: 200 мВ/22 kΩ/кОм
Всего гармонических искажени Вт, 6 Ω/Ом):	й (1 кГц, 5 Analog In: 0,1 %
Соотношение сигнал/шум (10 Вт IHF-A):	r, 6 Ω/Ом, Analog In: 90 дБ
Tone control:	Динамическое усиление низких частот: +8 дБ (100 Гц) Низкие частоты: ±10 дБ (100 Гц) Высокие частоты: ±10 дБ (10 кГц)
Частотная характеристика:	Аналоговый вход: 5 Гц – 40 кГц (±3 дБ)

Передняя / верхняя

Задняя панель Пульт дистанционно



Секция тюнера

Диапазон приема: Эффективная чувствительность: Разделение каналов FM: Отношение сигнал/шум FM: 87,50 МГц – 108,00 МГц 1,2 мкВ / 75 Ω/Ом 42 дБ (на частоте 1 кГц) Монофонический сигнал: 70 дБ Стерео: 70 дБ

Секция тюнера DAB

Диапазон приема:

Чувствительность: Соотношение сигнал/шум: 174,928 (5A) – 239,200 (13F) МГц (BAND III) –85 дБм 95 дБ

Передняя / верхняя





Предметный указатель





Содержание Соединения Воспроизведение Установки Рекомендации Приложение				
Раздел Беспроводная ЛВС				
Тип сети (стандарт беспроводной ЛВС): Безопасность:	В соответствии с IEEE 802.11b В соответствии с IEEE 802.11g В соответствии с IEEE 802.11n (Совместимость с Wi-Fi [®])*1 WEP 64 bit, WEP 128 bit WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP)			
Радиочастота:	2,4 ГГц			
Количество каналов:	1 – 13 кан.			

*1 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ логотип Wi-Fi[®] и СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ логотип на изделии Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.






Pаздел Bluetooth

Системы соединений:	Bluetooth версии 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Мощность передачи:	Максимум 2,5 мВт (Класс 2)
Максимальный диапазон соединения:	Примерно 10 м в зоне прямой видимости *2
Диапазон частот:	Диапазон 2,4 ГГц
Схема модуляции:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Поддерживаемые профили:	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
	AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
Соответствующий кодек:	SBC, AAC
Диапазон передач (A2DP):	20 Гц - 20 000 Гц

*2 Фактический диапазон соединения варьируется в зависимости от влияния таких факторов как препятствия между устройствами, электромагнитные волны от микроволновых печей, статическое электричество, беспроводные телефоны, чувствительность приема, производительность антенны, операционная система, приложение программного обеспечения и т.д.







■ Часы/оповещение/сон

Тип часов:	Метод синхронизации по частоте сети электропитания (в пределах ±60 секунд в месяц)
Alarm (оповещение):	Одно оповещение / ежедневное оповещение: одна система для каждого
Сон:	Таймер сна: макс. 90 минут
Общие параметры	
Питание	Переменный ток 220 – 230 В, 50/60 Гц
Энергопотребление:	55 Вт.
Энергопотребление в режиме ожилания:	0.3 Bt

Энергопотребление в режиме ожидания:	0,3 Вт
Энергопотребление в режиме "Режим осциллятора" – "Вкл.":	1 W
Энергопотребление в режиме "Сетевое управление" – "Вкл.":	3 Вт

• В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.

Передняя / верхняя









Размеры

Единицы измерения: мм



■ Вес: 3,4 кг

Передняя / верхняя









Предметный

Содержание

указатель

B Возврат к заводским настройкам 101 Воспроизведение в случайном порядке 45, 60 Выключение звука 34

Соединения

G∰ Γ		
Громкость	34,	86

ю т Д	
Диски CD	35
Диски DATA CD	37

T	3
---	---

Задняя панель	12
Устройство памяти USB 25,	59

V	
Reg N	
1нтернет-радио	39

Установки

C K

Воспроизведение

{арта меню	 87

GF 0	
Прогр. Обновление	99

CΓΠ Параметры сети 102 ПК 43. 131 Повторное воспроизведение 45, 60 Пульт дистанционного управления 14

P

Режим веб-управления 75

	C T
39	Сетевое хранил
	C T
	Таймер сна
	С Т Ф
	Функция удален

歪 C	
этевое хранилище 43, 1	31
<u>₹</u> T	
ймер сна	83
Ξ Φ	
ункция удаленного воспроизведения	72

Приложение

RЪ Яркость дисплея 84

CT A	
AirPlay	68
Будильник	94

CF B	
Bluetooth-устройство6	51

CF D	
DAB/FM-радиостанции 4	7
DLNA 136	6





148







Рекомендации

Содержание Соединения	Воспроизведение	Установки	Рекомендации	Приложение
E∰ F				
Favorites 53				
iPod 25, 55, 58				
K∰ S				
Spotify 71				
G∰ T				
Tone				
k∰ V				
vTuner				

Передняя / верхняя



Пульт дистанционно





Лицензия

В данном разделе приводится описание лицензии на программное обеспечение, используемое для данного устройства. Для правильной передачи содержания используется оригинал на английском языке.

Boost

http://www.boost.org/

Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Expat

http://www.jclark.com/xml/expat.html

Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

FastDelegate

Предметный

vказатель

http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CODE PROJECT OPEN LICENSE ("LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно





Установки

Definitions. "Articles" means, collectively, all articles written by Author which describes how the Source Code and Executable Files for the Work may be used by a user.

"Author" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License.

"Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works.

"Executable Files" refer to the executables, binary files, configuration and any required data files included in the Work.

"Publisher" means the provider of the website, magazine, CD-ROM, DVD or other medium from or by which the Work is obtained by You.

"Source Code" refers to the collection of source code and configuration files used to create the Executable Files.

"Standard Version" refers to such a Work if it has not been modified, or has been modified in accordance with the consent of the Author, such consent being in the full discretion of the Author.

"Work" refers to the collection of files distributed by the Publisher, including the Source Code, Executable Files, binaries, data files, documentation, whitepapers and the Articles.

"You" is you, an individual or entity wishing to use the Work and exercise your rights under this License.

Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair use, fair dealing, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, the Author hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below: You may use the standard version of the Source Code or Executable Files in Your own applications.

You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications obtained from the Public Domain or from the Author. A Work modified in such a way shall still be considered the standard version and will be subject to this License.

You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the Articles) in any way to create a Derivative Work, provided that You insert a prominent notice in each changed file stating how, when and where You changed that file.

You may distribute the standard version of the Executable Files and Source Code or Derivative Work in aggregate with other (possibly commercial) programs as part of a larger (possibly commercial) software distribution.

The Articles discussing the Work published in any form by the author may not be distributed or republished without the Author's consent. The author retains copyright to any such Articles. You may use the Executable Files and Source Code pursuant to this License but you may not repost or republish or otherwise distribute or make available the Articles, without the prior written consent of the Author.

Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source Code or Executable Files this Work shall not be considered part of this Work and will not be subject to the terms of this License.

Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Author hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, import, and otherwise transfer the Work.

Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: You agree not to remove any of the original copyright, patent, trademark, and attribution notices and associated disclaimers that may appear in the Source Code or Executable Files.

You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a product of Your own.

The name of the Author may not be used to endorse or promote products derived from the Work without the prior written consent of the Author.

You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This does not restrict you from including the Work or any part of the Work inside a larger software distribution that itself is being sold. The Work by itself, though, cannot be sold, leased or rented.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно

151



Предметный

иказатель



Воспроизведение

Установки

You may distribute the Executable Files and Source Code only under the terms of this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy of the Executable Files or Source Code You distribute and ensure that anyone receiving such Executable Files and Source Code. You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute the Executable Files or Source Code. and the manner inconsistent with the terms of this License.

You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper purposes, or on pages containing illegal, immoral or improper material. The Work is subject to applicable export laws. You agree to comply with all such laws and regulations that may apply to the Work after Your receipt of the Work.

Representations, Warranties and Disclaimer. THIS WORK IS PROVIDED "AS IS", "WHERE IS" AND "AS AVAILABLE", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE USER, ASSUME ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT INFRINGEMENT, PATENT INFRINGEMENT, SUITABILITY, ETC. AUTHOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK (OR ANY PORTION THEREOF) IS CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF VIRUSES. YOU MUST PASS THIS DISCLAIMER ON WHENEVER YOU DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE WORKS.

Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold harmless the Author and the Publisher from and against any claims, suits, losses, damages, liabilities, costs, and expenses (including reasonable legal or attorneys' fees) resulting from or relating to any use of the Work by You.

Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR OR THE PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of any term of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 will survive any termination of this License.

If You bring a copyright, trademark, patent or any other infringement claim against any contributor over infringements You claim are made by the Work, your License from such contributor to the Work ends automatically.

Subject to the above terms and conditions, this License is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, the Author reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher shall not, under any circumstances, be responsible for and shall not have any liability in respect of the subject matter of this License. The Publisher makes no warranty whatsoever in connection with the Work and shall not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. The Publisher reserves the right to cease making the Work available to You at any time without notice

Miscellaneous

This License shall be governed by the laws of the location of the head office of the Author or if the Author is an individual, the laws of location of the principal place of residence of the Author.

If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this License, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.

Передняя / верхняя Задняя панель

Пульт дистанционно 152 🥻







Воспроизведение

Установки

No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed herein. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified herein. The Author shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Author and You

libogg

http://www.xiph.org/ogg/

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
 of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
 materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libvorbis

http://www.xiph.org/vorbis/

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
 of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
 materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tremolo

http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo

Предметный

vказатель

Copyright (C) 2002 – 2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C) 2009 – 2010 Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Передняя / верхняя Задняя панель

Пульт дистанционно





Воспроизведение

Установки

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
 of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
 materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tremor

http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
 of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
 materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Mersenne Twister

Предметный

иказатель

http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura, All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

The names of its contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Передняя / верхняя Пульт дистанционно







Соединения

Воспроизведение

Установки

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

📕 zlib

http://www.zlib.net/

zlib.h -- interface of the "zlib" general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995 - 2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided "as-is", without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

CURL

http://curl.haxx.se

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

c-ares

http://c-ares.haxx.se

Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Передняя / верхняя Задняя панель

Пульт дистанционно







Информация о лицензии на программное обеспечение, используемое с данным устройством

О лицензии GPL (стандартная общественная лицензия GNU), лицензия LGPL (стандартная общественная лицензия ограниченного применения GNU)

В данном продукте используется программное обеспечение GPL/ LGPL и программное обеспечение других производителей. После приобретения продукта вы можете получать, изменять или распространять код программного обеспечения GPL/LGPL, используемого в данном продукте. Магапtz предоставляет исходный программный код, основанный на лицензиях GPL и LPGL по цене приобретения на основании

вашего запроса в центр по обслуживанию клиентов.

Однако помните, что мы не даем гарантий по исходному коду.

Также помните, что мы не осуществляем поддержку содержимого исходного кода.

Передняя / верхняя









www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.

3520 10403 00AM Copyright ©2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.