TURBO SMART 2.0



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы настоятельно рекомендуем Вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.

Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.

Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по технике безопасности	3
Техническая спецификация устройства	5
Кнопки управления	8
Работа устройства	
- Экран	10
- Выключение. Индикаторы	11
- Рабочий стол	12
- Подключение к беспроводным сетям	14
- Выход HDMI	16
Копирование файлов с ПК	17
Менеджер игр	19
Установка приложений из АРК-файлов	20
Музыка	22
Видео. Изображения	24
Файловый менеджер	25
Интернет-браузер	26
Электронная почта	
Камера	29
Календарь. Калбкулятор. Часы	
Настройки системы	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Процесс зарядки батареи устройства в первый раз должен продолжаться не менее 12 часов.
- Техническая спецификация зарядного устройства указана на самом устройстве.
- Не заряжайте устройство при высоких температурах окружающей среды.
- Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда становится низким.
- Если вы не используете устройство продолжительное время, его необходимо полностью зарядить перед включением. Это увеличивает срок службы батареи.
- Никогда не пытайтесь силой вставить штекер питания в соответствующий разъем, он должен входить свободно. Перед началом процесса зарядки или подключения к компьютеру убедитесь, что используете подходящие кабели и зарядные устройства.
- При отключении устройства от компьютера всегда используйте функцию безопасного извлечения для предотвращения возможной потери данных. Никогда не отключайте устройство во время передачи данных.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.
- Не оставляйте устройство вблизи детей.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Избегайте повышенной громкости при использовании наушников.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности или повредить важные элементы устройства.
- Избегайте контакта устройства с бензином и щелочными субстанциями.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования памяти или переноса файлов, это может привести к возникновению ошибок при работе программ или повреждению файлов.
- Компания–производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Компания–производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Операционная система	Android 4.0
Внутренняя память	4 Гб
Оперативная память	DDR3: 512 MB
Беспроводные сети	Wi-Fi 802.11 b/g
Экран	- диагональ 5 дюймов - ёмкостной экран - разрешение 800*480 - соотношение сторон 16:9
G-сенсор	Трехосевой сенсор
Процессор	Generalplus GP 33003 1 ГГц ARM Cortex-A8
Камера	- фронтальная 0,3 Мп - тыловая 0,3 Мп - съемка фото и видео
Видео	Flash player 11, AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV, 3GP, HD 1080
Игры	Игры для ОС Android и игровых консолей. Поддерж- ка многопользовательских игр. Возможность переназна- чения кнопок управления.
Поддерживаемые игровые форматы	- 8-bit (NES, GB, GBC) - 16-bit (SMC, SMD, SFC) - 32-bit (GBA)

Поддерживаемые игровые форматы	- 64-bit (N64, V64, Z64) - MAME (ZIP, FBA) - PSX (IMG, BIN, ISO, PSX, Z, BZ, ZNX) - HD Android APK
	- Игры на Flash 11, онлайн- игры (SWF) - Игры с управлением жестами и G-сенсором
Музыка	MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Изображения	JPG, GIF, BMP, PNG
Электронные книги	TXT, CHM, HTML, PDB, EPUB
Динамики	Встроенный динамик
Аккумулятор	- встроенная аккумуляторная батарея емкостью 2500 mAh. - возможность подзарядки через USB от ПК - адаптер: AC100-240V. 50-60 HZ, DC 5V/1.5A
Входы/Выходы	- разъем для зарядного устройства - разъем для карт TF - вход Mini-USB - два входа для наушников - микрофон - выход HDMI 1080
Размеры	192,5 х 87 х 22 мм.

Bec	270 г.
Язык	Русский, Английский
	(многоязычная поддержка)
Системные требования	ПК с USB портом, ОС
-	Windows 7/Vista/XP
Комплект поставки	Игровая консоль, руководство
	пользователя, гарантийный
	талон, наушники, зарядное устройство, кабель USB

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 Левый шифт
- 2 Кнопка Power
- 3 Выход HDMI
- 4 Микрофон
- 5 Кнопка НОМЕ (домой)
- 6 Кнопка MENU (меню)
- 7 Правый шифт
- 8 Фронтальная камера
- 9 Крестовина управления
- 10 Джойстик
- 11 Кнопка Return/ESC (назад)
- 12 Кнопка Х
- 13 Кнопка А
- 14 Кнопка В
- 15 Кнопка Ү

- 16 Индикатор питания
- 17 Индикатор зарядки
- 18 Кнопка Select (выбор)
- 19 Кнопка Start (старт)
- 20 Кнопка FN/VOL (функция)
- 21 Слот для карт TF
- 22 Вход для наушников
- 23 Вход для наушников
- 24 Порт USB
- 25 Вход для зарядного устройства
- 26 Кнопка Reset (сброс)
- 27 Отверстие для крепления ремешка
- 28 Тыловая камера
- 29 Динамик

РАБОТА УСТРОЙСТВА Включение и разблокировка экрана

Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» 3 секунды. Устройство включится и начнется загрузка, во время которой на экране будет отображаться загрузочный логотип. Устройство загрузится полностью примерно за 20 секунд.

Снятие блокировки экрана





Режим экономии энергии и блокировка экрана

Нажмите на кнопку «POWER» после включения устройства, чтобы перевести его в режим сохранения энергии с блокировкой экрана. Нажмите кнопку «POWER» повторно, чтобы вновь перевести устройство в активный режим. В режиме сохранения энергии экран устройства отключен, но вы сможете прослушивать аудиофайлы и просматривать видео (если подключить устройство к TB).

Выключение устройства:

Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» более 3х секунд, после чего выберите пункт «Выключить устройство» в появившемся всплывающем окне. Устройство будет выключено.

Внимание: если заряд батареи критически низок, на экране устройства появится предупреждение об этом, после чего устройство самостоятельно выключится. Если устройство не включается, подключите зарядное устройство и повторите попытку спустя некоторое время.

Световой индикатор

Устройство включено: индикатор постоянно светится; Режим сна: индикатор мерцает с большими паузами; Зарядка батареи: индикатор (красный) постоянно светится;

Батарея полностью заряжена: индикатор (красный) неактивен;

Рабочий стол и основные функции

На рабочем столе размещены несколько ярлыков приложений, которые используются чаще всего. Нажмите на ярлык, чтобы запустить приложение. Перетаскивайте экран в сторону, чтобы перейти на следующую страницу рабочего стола (всего их пять).



Чтобы удалить ярлык с рабочего стола, нажмите на него и, не прерывая нажатия, подождите три секунды, после чего перетащите ярлык на знак «Х», который появится в верхней части экрана. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню «Обои, Приложения, Настройки».

Обои: Выбор фонового рисунка рабочего стола из Галереи, Живых обоев или списка стандартных обоев. Нажмите кнопку «Установить обои», чтобы подтвердить выбор изображения.

Приложения: нажмите для быстрого перемещения в меню «Приложения».

Настройки: нажмите для быстрого перемещения в меню основных настроек устройства.



Нажмите (), чтобы открыть меню приложений. Пролистывайте экраны влево, чтобы увидеть все установленные приложения.



Подключение к беспроводным сетям

Для подключения Wi-Fi откройте меню настроек и передвиньте ползунок в положение «Вкл». Устройство начнет автоматический поиск доступных сетей Wi-Fi.

1. Один раз нажмите на пункт меню «Wi-Fi», чтобы открыть настройки Wi-Fi.

2. Выберите нужную сеть и нажмите на нее, чтобы подключиться. Для подключения к некоторым сетям может понадобиться ввести пароль.

3. Для доступа к дополнительным настройкам Wi-Fi нажмите кнопку «Меню» и выберите пункт «Дополнительные функции».

Внимание: для экономии заряда батареи выключайте модуль Wi-Fi, если в его работе нет необходимости.

Settings	SCAN	ADD NETWORK
WIRELESS & NETWORKS	SYNERGY Connected	ç i
🗢 Wi-Fi 📃 ON	CMCC	•
Data usage		
More	CMCC-AUTO Secured with 802.1x	\$;
DEVICE	ChinaNet-kMSn	
0 Sound	Secured with WPA/WPA2 (protected network available)	₹.
Display		
Storage	EVES	₹
Connect to PC	dlinkaq Secured with WPA/WPA2 (protected network	₹.
Battery	available)	
🖉 Apps	ChinaNet-jhxr Secured with WDA/WDA2 (protected petwork	₹.
(¢ (¢		2:59 🕫



Выход HDMI



Выход HDMI на данном устройстве поддерживает разрешение Full HD.

Когда устройство подключено к HD TB, все находящееся на экране устройства будет отображаться на экране TB.

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ С ПК

1. Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. В нижней части экрана появится уведомление о том, что соединение USB установлено.



2. Дважды нажмите на это уведомление.



3. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель». После этого сообщение о подключении USB-устройства появится на вашем ПК, и вы сможете работать с подключенным устройством через меню «Компьютер» (раздел «Устройства со съемными носителями»).



Во время копирования файлов на экране появится сообщение о том, что USB-устройство работает. По окончании копирования устройство можно будет отключить нажатием на кнопку «Отключить USB-накопитель».

МЕНЕДЖЕР ИГР

Устройство поставляется со встроенным менеджером игр 8 в 1. который поддерживает разные игровые форматы

Внимание: файлы в формате АРК не отображаются в менеджере.

, чтобы открыть

Нажмите на иконку менеджера меню.

Верхняя строка: поиск файлов игр на устройстве и сменных носителях (FLASH, TFCARD, FOLDER, FILE); Слева: выбор формата игр (ALL GAME, NES, GBC, SFC, SMD, GBA, N64, PSX, MAME).



УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЗ АРК-ФАЙЛОВ

Вы можете устанавливать на устройство приложения в формате АРК от сторонних производителей. АРК-файлы можно скачать из сети интернет или скопировать с персонального компьютера, когда устройство находится в режиме USB-диска.

Перед установкой необходимо вызвать меню и, выбрав пункт «Безопасность», убедиться, что разрешена установка приложений от сторонних/неизвестных производителей (для этого нужно поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники»).

Нажмите на иконку файлового менеджера

и выберите файл формата АРК, который хотите установить. Система запросит у вас подтверждение на установку приложения.



После завершения установки вы сможете увидеть приложение в списке установленных приложений.

Для удаления приложения откройте «Настройки» и выберите пункт «Приложения». В списке приложений выберите то, которое хотите удалить и нажмите на него для удаления.

МУЗЫКА

Нажмите на (), чтобы запустить музыкальный проигрыватель.

Чтобы начать воспроизведение любой песни из списка, достаточно нажать на нее.



Вы можете переместиться в любое место песни, перемещая указатель полосы прогресса:



Инструкция по управлению музыкальным плеером:



Если список воспроизведения еще не был создан, он будет создан после сканирования памяти устройства при первом запуске плеера.

Поддерживаемые форматы аудио: mp3, wav, midi, wma.

Если список воспроизведения не помещается на экране, вы можете проматывать его вверх или вниз.

Во время проигрывания записи нажмите на чтобы вернуться в список воспроизведения.



ВИДЕО

Нажмите на 🧑 , чтобы запустить видеоплеер.

Если список воспроизведения еще не был создан, он будет создан после сканирования памяти устройства при первом запуске плеера.

Перетаскивайте указатель полосы прогресса ,чтобы переместиться в нужное место записи.



ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите на 🦾, чтобы запустить программу для просмотра изображений.

Если список изображений еще не был создан, он будет создан при первом запуске программы.

Во время просмотра изображения нажмите кнопку «Меню» для доступа к дополнительным настройкам и режимам (Слайд-шоу, Изменить, Повернуть влево, Повернуть вправо, Кадрировать, Установить картинку как, Сведения).

ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Нажмите на

, чтобы запустить файловый менед-

жер.

Вы можете получить доступ ко всем файлам, содержащимся на устройстве (во внутренней памяти и на съемных носителях). Также вы можете запускать АРК-файлы и просматривать изображения и видео.

Нажмите на файл и не отпускайте палец в течение нескольких секунд, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам и действиям: удалению, перемещению, копированию, изменению названия, пересылке и др.

01 File Manager		
💻 🚟 🔶	hero.mp3	
/mnt/sdcard/Musi	Send	
hero.mp3 3.92MB, 18/01/2010 speak now.mp3 3.71MB, 30/10/2010	Move	
	Сору	
	Rename	
4.76MB, 21/10/2010	Delete	
Trouble is a frier	Compress (ZIP)	
	Details	
	Add to bookmarks	
	More	
↓ □		5:27 =

Перед тем, как использовать интернет-браузер, убедитесь. что устройство подключено к сети Wi-Fi. (См. раздел «Подключение к беспроводным сетям» данного руководства.)

🕽, чтобы запустить браузер. Нажмите на Нажмите на адресную строку, введите адрес и нажмите

"Go", чтобы начать загрузку страницы.

для переключения между открытыми Нажмите на вкладками.

Нажмите на



, чтобы открыть новую вкладку.

Нажмите на истории.



чтобы открыть меню закладок и



9	BOOKMARKS	HISTORY SAVED PA	GES		ø
	Local				
		Real and the second second		24 00	
0	Google	Picasa	Yahoo!	MSN	Twitter
					Calify picture
F	Facebook	Wikipedia	eBay	CNN	NY Times
5		む む)			5:32 ¹

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет перед запуском электронной почты. Запустить программу, позволяющую работать с электронной почтой вы можете, нажав на кнопку «Просмотр всех приложений», и выбрав приложение «Email». При первом запуске вам будет предложено настроить учетную запись электронной почты. Вы сможете использовать несколько учетных записей на одном устройстве.

Добавление учетной записи электронной почты (Gmail, MSN, Yahoo и тд.).

Введите адрес и пароль электронной почты и нажмите кнопку «Далее». Когда соединение будет установлено, введите название аккаунта и ваше имя, которое будет видно получателям письма.

После этих действий учетная запись электронной почты готова к использованию. Нажмите на поле «Тема» чтобы прочитать письмо. Нажмите и удерживайте палец на поле «Тема» для вызова дополнительных опций.

Для вызова меню настроек и действий нажмите на

кнопку «Меню»



Обновить: Проверить наличие новых писем.

Создать: Написать новое письмо.

Папки: Управление папками.

Аккаунты/учетные записи: Настройки учтенных записей, добавление и удаление, выбор учетной записи по умолчанию.

КАМЕРА



КАЛЕНДАРЬ, КАЛЬКУЛЯТОР, ЧАСЫ



Календарь

Нажмите на 🚪



🚽 для запуска календаря.

Если календарь запущен в первый раз, вам будет нужно создать аккаунт.

Нажмите на любой день, чтобы добавить событие и выставить необходимые параметры.

Нажмите кнопку «Назад», чтобы выйти из приложения.

Калькулятор

Нажмите на



, чтобы запустить калькулятор.

Нажмите на кнопку «Назад», чтобы выйти.

Часы

Нажмите на



, чтобы запустить часы.

Нажмите на любой свободный участок экрана, чтобы включить/выключить подсветку экрана.

Вы можете выставить будильник на любое удобное для вас время, для этого достаточно нажать на кнопку «Установить будильник».

Нажмите кнопку "Назад", чтобы выйти.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Нажмите на иконку 🧱, чтобы открыть меню настроек устройства. После этого вам будут доступны следующие пункты:

Беспроводные сети. Настройка параметров беспроводных сетей.

Звук. Настройки звука.

Экран. Установка яркости, функции авто-поворота картинки, анимации и времени отключения экрана.

Подключение к ПК. Настройка авто подключения к ПК.

Батарея. Информация об уровне заряда аккумулятора.

Местоположение и безопасность. Блокировка экрана, пароль для TF-карты, администрирование и тд.

Приложения. С помощью данного пункта можно управлять всеми установленными на устройство приложениями (остановка, удаление, просмотр подробных данных).

Аккаунты и синхронизация. Управление учетными записями и синхронизация.

Личные данные. Резервное копирование данных, сброс настроек.

Память. С помощью данного пункта можно узнать объем свободного места во внутренней памяти устройства и на TF-карте (а также отформатировать ее).

Языковые настройки. Здесь вы сможете выбрать язык системы и языки, используемые при вводе с клавиатуры.

Сохранение и восстановление. Настройки резервного копирования данных.

Расширенные возможности. Для пользователей с ограниченными возможностями.

Дата и Время. Настройка текущей даты и времени.

Для разработчиков. Дополнительные инструменты.

Об устройстве. Отображение информации о данном устройстве.

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbogames.ru и в авторизированный Сервис-Центр:

ООО «Фирма-Град»

121615 г. Москва, Рублевское шоссе, дом 14, корп. 1

Телефон: (495) 415-1222

E-mail: f_grad@mail.ru