





стор. 90

У

ASSISTANT

Задопомогою кнопок [會]та [♣] виберіть словник, наприклад «1.Comet Chi - Eng» (Китайсько-англійський словник), на дисплеї з'явитися: 货奋 [fa_fen]

9.2 Для відключення цієї функції виберіть пункт «off» (Відключено). 10. Порядок відображення мов

У режимі 3-х мовного словника або розмовника ви можете самі встановити порядок відображення 3-х мов. Наприклад, якщо ви вибрали першою мовою англійську:

стор. 88

ASSISTANT

\$

9. Покроковий пошук по словниках Знаходячись в меню настройок натисніть кнопку переходу до наступної сторінки [▼], щоб перейти до наступної сторінки і виберіть на ній пункт «3. Step Dictionary Search» (Покроковий пошук по словниках), на дисплей буде виведено наступне вікно:



9.1 Виберіть пункт «on» (Включено) для активації цієї функції. Якщо введене вами слово відсутнє в поточному словнику, але є в інших словниках, ви можете скористатися цією функцією для його пошуку.

ASSISTANT

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК ЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ

Модель AD-3110

РУС У<u>КР</u>

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

•
7. 3-х язычный словарь27
Метод ввода
1. Метод ввода для упрощенного китайского языка31
2. Методы ввода для традиционного китайского языка .35
8. РАЗГОВОРНИК
9. ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕВОДА
10. НОВЫЙ ОКСФОРДСКИЙ СЛОВАРЬ АМЕРИКАНСКОГО
АНГЛИЙСКОГО «THE NEW OXFORD AMERICAN DICTIONARY» 50
11. СЛОВАРЬ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА52
12. ПУНКТ «РDA» (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)53
12. 1 Таблица размеров54
12. 2 Пункт «notebook» (записная книжка)
12. 3 Калькулятор61
12. 4 Метрические преобразования
12.5 Пересчет валют66

стр. 3

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор нашего электронного переводчика. Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование устройства, и полное использование всех его функций мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и сохранить ее для дальнейших обращений, с целью соблюдения условий эксплуатации и продления срока службы устройства.

Это высокотехнологичное устройство объединяет в себе функции словаря, электронной записной книжки, калькулятора, и многие другие. В электронном словаре представлено большое количество иллюстраций, которые сделают работу с ним более интересной и увлекательной! Надеемся, что этот высокотехнологичный продукт, облегчит вам обучение.

Мы не несем ответственности за потерю или повреждение сохраненной информации, произошедшие вследствие неисправности переводчика, неправильной эксплуатации устройства и в других случаях. Необходимо сохранять резервные копии важной для вас информации, чтобы обезопасить себя от таких случаев.

стр. 5

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

- При использовании блока питания пользуйтесь только адаптером с характеристиками «6V 200mA (ЭСЭ)».
- Это высокочувствительное электронное устройство, пожалуйста, не используйте для него низкокачественные элементы питания, так как это может привести к повреждению устройства. Всегда выключайте переводчик, перед заменой элементов питания.
- Не пользуйтесь ручками, карандашами и прочими острыми предметами для нажатия кнопок на клавиатуре.
- По возможности сохраняйте важную информацию также на других носителях. Мы не несем ответственности за утрату или повреждение информации, произошедшую в результате сбоя устройства, а также его неправильной эксплуатации или неквалифицированного ремонта.
- Пожалуйста, соблюдайте правила хранения и эксплуатации устройства и сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования.
- Наша компания не осуществляет гарантийный ремонт, если разбит экран или на нем есть царапины.

П	ПРЕДИСЛОВИЕ		5
Х	ХАРАКТЕРИСТИКИ	• • • • •	8
У	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ	••••	.10
	Замена элементов питания	••••	.11
٩	ФУНКЦИИ КНОПОК	• • • • •	.12
C	ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ	• • • • •	.17
Ρ	РАБОТА УСТРОЙСТВА		.19
	Главное меню		.19
	1. Краткий оксфордский англо-русский словарь	• • • • •	.20
	2. Краткий оксфордский русско-английский словарь		.25
	3. Китайско-русский словарь	• • • • •	.26
	4. Русско-китайский словарь	••••	.26
	5. Англо-китайский словарь		.26
	б. Китайско-английский словарь		.26
	-		

стр. 2

ASSISTANT

13. ЧАСЫ
14. ИГРЫ
15. МЕНЮ НАСТРОЕК (Пункт «SET UP»)74
1. Установка пароля (Пункт «Setup Code»)
2. Звуковое сопровождение нажатия кнопок (Пункт «Key Tone»)80
3. Настройки времени и даты (Пункт «Time Mode»)81
4. Контрастность дисплея (Пункт «Contrast»)
5. Установка будильника (Пункт «Setup Alarm»)84
б. Автоматическое отключение устройства (Пункт «Off Time»)85
7. Регулировка громкости голосового озвучивания перевода
8. Музыкальное сопровождение
9. Пошаговый поиск по словарям
10. Порядок отображения языков

стр. 4

ASSISTANT.

Внимание:

Благодарим вас за приобретение нашего электронного словаря. Для обеспечения нормального функционирования устройства мы советуем соблюдать следующие рекомендации:

- Не пытайтесь разобрать, или самостоятельно починить устройство
- Это устройство состоит из высокоточных компонентов. Оберегайте его от сотрясений, ударов, никогда не роняйте устройство.
- Храните устройство в помещении, где нет резких перепадов температур.
- Для чистки устройства пользуйтесь мягкой сухой тканью. Никогда не используйте растворители или мокрую ткань.
- Избегайте располагать устройство рядом с источниками сильного электромагнитного поля, такими как радиоприемники, телефоны, телевизоры и другие приборы, способные накапливать статический заряд.
- Появление значка индикатора низкого заряда элементов питания свидетельствует о необходимости их замены.

стр. б

ASSISTANT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ОПЕРАЦИОННОЕ МЕНЮ на 3-х языках, вы можете выбрать из них ваш родной.

- ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ содержит следующие СЛОВАРИ:
- а). Краткий Оксфордский Англо-русский словарь
- b). Краткий Оксфордский Русско-английский словарь
- с). Китайско-русский словарь
- d). Русско-китайский словарь
- е). Англо-китайский словарь
- f). Китайско-английский словарь
- q). 3-язычный словарь
- h). Разговорник
- i). Новый Оксфордский словарь Американского английского
- j). Китайский словарь
- 1. Сравнительная ТАБЛИЦА интернациональных РАЗМЕРОВ ОДЕЖ-ДЫ и ОБУВИ.
 - 2. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА.
 - 3. 12-ти разрядный инженерный калькулятор.

стр. 8

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

10.2 За допомогою кнопок переміщення курсора вліво і управо виберіть порядок відображення мов. Мова, яка відображатиметься першою, повинна знаходиться в першому рядку, другою - в другому і третьою - в третім рядку. Натисніть [ENTER] для підтвердження зміни настройок.

	Eng	Rus	Chi	•
	Rus	Chi	Eng	•
F	Chi	Eng	Rus	•

ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРИВЕДЕНИХ В ЦІЙ ІНСТРУКції, ми щиро сподіваємося, що вам сподобається ваш НОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ _

а) Ви можете вибрати порядок відображення мов на сторінці, наприклад, Англійська/російська/китайська, як показано на малюнку:

(<u></u>	car [kα:] n. motor car.	
RUS >	автомашина avtomashina	
CHILE>>	汽车 qì chē	
CHILIX)	汽車 hèi³ cè'	5

b) Ви також можете вибрати наступний порядок відображення мов Англійська/китайська/російська, як показано на малюнку:

ing.	car [ka:]	n. motor ca 1/21	<i>F 2</i>			
	汽车 汽車 abton	qì chē hèi ³ cè ¹ Maшина nashina		∔		

стор. 89

стор. 91

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ _

Наприклад: Надрукуйте слово «发奋»в режимі Китайського словника. На дисплеї з'явитися наступне:



Натисніть кнопку [ENTER], на дисплеї з'явитися наступне зобра-



2. Comet Chi-Rus

стор. 87

У

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

За допомогою кнопок [+] та [+] відрегулюйте гучність і натисніть кнопку [ENTER] для повернення до меню настройок. Наступного разу, коли ви включите голосове озвучування, гучність буде настроєна. 8. Музичний супровід

У Електронному словнику є можливість включення/відключення музичного супроводу, представленого симфонією Баха.

У режимі настройок натисніть кнопку переходу до наступної сторінки [▼], щоб увійти до меню настройок музичного супроводу включити або вимкнути музичний супровід.



При виборі пункту «off» (Відключити), електронний перекладач не програватиме музику при включенні і виключенні.





7. Регулювання гучності голосового озвучування перекладу

У меню настройок натисніть кнопку [**v**], на дисплеї з'явитися наступне вікно:



Натисніть кнопку [ENTER], на дисплеї з'явитися наступне зображення:



стор. 84

ASSISTANT

ASSISTANT

змінюючи її за допомогою кнопок [1] і [4]. Виставивши таким чином значення годинника, натисніть кнопку [+], щоб перейти до настройки хвилин, тут також можна відразу ввести бажане значення з клавіатури, або змінити його за допомогою кнопок [�] та [♣]. Для настройки будильника використовується тільки 24-х годинний стандарт часу. Якщо вам, наприклад, необхідно встановити час 8:30 РМ, то потрібно задати значення 20:30.

5.2 За допомогою кнопок [▲] та [▼] ви зможете перейти до вибору дня тижня, а також вибрати потрібний день, використовуючи кнопки [+] і [+], для підтвердження вибору дня натисніть кнопку [SPACE] (пропуск), а потім натисніть [ENTER] для підтвердження внесених змін і повернення до головного меню. На дисплеї з'явитися значок,

що свідчить про активацію будильника « 찬 ».

5.3 Дзвінок будильника включатиметься у встановлений вами час. Для зупинки сигналу натисніть будь-яку кнопку.

стор.	82

леї з'явитися: Time mode _____ 12-HR MM/DD Summer time Off

3.2 За допомогою кнопок [1] та [4] виберіть бажаний пункт, потім натискаючи кнопки [�] [�] встановіть бажані настройки для вибраного пункту. Натисніть кнопку [ENTER] для підтвердження і повернення в головне меню.



стор. 80

ASSISTANT

2. Звуковий супровід натиснення кнопок (Пункт «Key Tone») Ви можете задати або відмінити звуковий супровід натиснення



2.1 Виберіть пункт «Key tone» в режимі настройок, на дисплеї відобразиться наступне:



... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

4. ПЕРЕСЧЕТ ВАЛЮТ для выполнения взаимного пересчета валют в соответствии с 8 устанавливаемыми пользователем курсами валют.

5. МЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ служат для взаимного преобразования 8-ми различных единиц измерения разных стандартов.

6. В режиме МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ устройство отображает вашу местную дату и время. Вы можете устанавливать сигнал БУДИЛЬНИ-КА. Имеется возможность выбора 12-ти или 24-х часового формата отображения времени.

7. Режим МИРОВОГО ВРЕМЕНИ отображает дату и время 360-ти крупнейших городов мира.

8. Имеется функция КАЛЕНДАРЯ и БУДИЛЬНИКА.

9. РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ позволяет выбрать степень яркости дисплея из 16-ти имеющихся.

10. Шесть ИГР.

11. ЛИЧНЫЙ ПАРОЛЬ позволяет заблокировать доступ к записной книжке

12. РАСТРОВЫЙ ДИСПЛЕЙ 120х240 точек.

13. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ Питание устройс-

стр. 9

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

Замена элементов питания

- Выключите устройство. Во время замены элементов питания не нажимайте кнопки устройства.
- Сдвиньте крышку отсека элементов питания в направлении указанном стрелкой. Извлеките из отсека старые элементы питания и замените их новыми
- Убедитесь в надежности контакта между батареями и металлическими пластинами отсека элементов питания.
- Закройте крышку отсека элементов питания.

стр. 11

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

1. Кнопка [[Кнопка включения/выключения устройства.

2. Кнопка [(Кнопка установки языка интерфейса экрана. Нажмите и удерживайте для последовательного переключения языков интерфейса:

English (Английский) — Russian (Русский) — Simplified Chinese (Упрощенный Китайский)
— Traditional Chinese (Китайский)

3. Кнопка [🕮]: Нажмите эту кнопку для входа в меню. Вы можете выбрать один из вариантов интерфейса меню – текстовый и в рисунках. Для выбора текстового варианта интерфейса меню нажмите кнопку [ESC]

4. Кнопка []: Быстрый доступ к 3-х язычному словарю.

5. Кнопка [2022]: Выбор языка ввода. В режиме Словаря нажмите эту кнопку чтобы выбрать язык ввода.

6. Кнопка [🕮]: Быстрый доступ к разговорнику.

7. Кнопка [🚳]:

стр. 13

... ВАШИ ПОМОШНИКИ

нажмите кнопку еще раз.

10. Кнопка [[SHIFT]]: Зажав эту кнопку вы можете сменить регистр для одного символа

- . 11. Кнопка [[]]: Нажмите эту кнопку для возврата к последней просмотренно<u>й с</u>транице.
 - 12. Кнопка [ССЕАР]:
- а) Используется для очистки поля ввода в режиме Словаря
- b) Ввод новой строки в режиме Записной книжки
- с) В режиме Калькулятора используется как кнопка [AC].
- 13. Кнопка [Се]1:
- а) Удаление буквы, на которую наведен курсор. b) В качестве кнопки [CE] в режиме Калькулятора.
- с) Удаление информации в Записной книжке.

14. Кнопка [199]: Кнопка возврата. используется для удаления последнего введенного символа.

15. Кнопка [88465]: Пробел.

тва отключается автоматически, что позволяет экономить емкость элементов питания. Интервал для отключения устройства устанавливается пользователем в пределах 1-15-ти минут.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Данный электронный переводчик работает от двух батарей типа «ААА». При разрядке элементов питания на дисплее появляется изображение индикатора низкого заряда элементов питания «LOW BATTERY». В этом случае необходимо срочно заменить 2 элемента питания типа «ААА». Срок службы зависит от используемых элементов питания. Для его продления придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Производите замену 2 элементов питания типа «ААА» не реже чем раз в 3 месяца.
- При установке элементов питания соблюдайте полярность.
- Не используйте одновременно элементы питания разных типов.
- Не используйте одновременно новые и старые элементы питания.
 Не оставляйте разряженные элементы питания в отсеке питания
- устройства.

стр. 10



стр. 12

ASSISTANT

 а) В режиме Разговорника позволяет производить быстрый поиск по введенному слову.

b) В режиме Записной книжки используется для поиска записей в записной книжке.

с) В режимах Словаря и Записной книжки переключает метод ввода для некоторых языков.

8. Кнопка [🕮]:

 а) Для внесения правок в режиме просмотра Записной книжки, для настройки времени в режиме МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ.

b) Для просмотра морфологии слова, синонимов, антонимов в режиме Словаря.

с) Нажав эту кнопку, вы можете осуществить поиск в других разделах разговорника, после завершения поиска запущенного с помощью кнопки [2000] в режиме разговорника, если в верхнем правом

углу дисплея появится надпись «F2».

9. Кнопка [[САР5]]: Нажмите эту кнопку один раз для переключения регистра заглавных букв, для возвращения к регистру строчных букв стр. 14

. ASSISTANT

16. Кнопка [•]: Передвижение курсора влево/удаление последнего введенного символа.

 Кнопка [➡]: Передвижение курсора вправо/ просмотр дополнительных слов.

18. Кнопка [1]: Передвижение курсора вверх.

19. Кнопка [♣]: Передвижение курсора вниз.

20. Кнопка [▲]: Переход на предыдущую страницу.

21. Кнопка [<u>V</u>]: Переход на следующую страницу.

22. Кнопка [1]: В меню Словаря, нажмите эту кнопку, чтобы передвинуть небольшую галочку напротив языка, на котором вы хотите услышать голосовое сопровождение.

23. Кнопка [: Нажмите эту кнопку для включения голосового сопровождения.

24. Кнопка [🛄]:

а) Основные функции такие же, как у клавиши [ENTER].

b) В меню голосового сопровождения нажимайте эту кнопку для регулировки уровня громкости.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

6. Автоматичне відключення пристрою (Пункт «Off Time»)



6.1 Перекладач автоматично відключається, якщо впродовж певного періоду часу не була натиснута жодна клавіша. Цей період часу ви можете встановити самостійно, в проміжку від 1 до 15-ти хвилин. 6.2 Використовуйте кнопки [♠] і [♣] для здійснення вибору і натисніть кнопку [ENTER] для підтвердження.



курсор на потрібну цифру і просто вводячи потрібне значення, або ж

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

2.2 Для включення звукового супроводу за допомогою кнопок [↑] и [↓] виберіть пункт «Tone on» і натисніть кнопку [ENTER] для підтвердження. Значок [↓] на екрані засвітиться, показуючи, що натиснення клавіш супроводжуватиметься звуковим сигналом. 3. Настройки часу і дати (Пункт «Time Mode»)



3.1 Виберіть бажаний формат відображення часу і дати. Доступні настройки: Формат відображення часу «12-hr»(12-ти годинний формат) або «24-hr»(24-х годинний формат), порядок відображення дати і місяця «Mm/dd» (Місяць/Дата) або «Dd/mm» (Дата/Місяць), перехід на літній час включений) або «Summer Time On» (перехід на літній час включений) або «Summer Time Off» (Перехід на літній час відключений), на дисп-

стор. 79

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

1.8 Ще раз натисніть [ENTER], на дисплеї з'явиться наступне:



1.9 Якщо ви забули пароль, вам доведеться перезапустити електронний словник.

ПРИМІТКА: Якщо картинка на екрані через невідомі причини завмирає і її неможливо змінити, необхідно перезапустити пристрій.

> Для перезапуску пристрою просуньте в отвір перезапуску довгий тонкий предмет і натисніть ним кнопку.





4.2 Мета гри: розташувати числа так щоб числа, розташовані зліва направо і зверху вниз, йшли по порядку.

4.3 Для переміщення чисел натискайте кнопки [↑]/[↓] та [♥]/[♥]. Боловоломка №2

Мета і умови гри такі, як в першій головоломці, але тут дається 15 чисел.

6. Головоломка №3

Мета і умови гри, такі як в першій головоломці, але тут дається 24 числа.

стор. 72

У

ASSISTANT

1.Шашки

1.1 За допомогою кнопок [1] і [4] виберіть рівень складності гри і натисніть [ENTER] щоб почати гру.

 1.2 Виберіть шашку, яку хочете пересунути, ви можете рухати шашки на одну клітку вгору, вниз, управо або вліво, за умови що ця клітка вільна, і що в клітках, які знаходяться з нею поряд немає шашок. За допомогою кнопок пересування курсора пересуньте курсор на бажану клітку і натисніть кнопку [ENTER]. Шашка пересунеться на вказану клітку. Якщо при пересуванні шашка перестрибує через іншу шашку, шашка, через яку перестрибнули «з'їдається». Мета гри: залишити тільки одну шашку і вона повинна розташовуватися в центрі граль-🗕 ної дошки.

1.3 Для виходу з гри натисніть кнопку [ESC].

2. Змійка

2.1 За допомогою кнопок [+] і [+]. виберіть рівень складності і швидкість. Настроювання рівня складності і швидкості відбувається за допомогою натиснення кнопок [♠] і [♣]. Натисніть [ENTER] для входу в гру

стор. 70



РАБОТА УСТРОЙСТВА

щью кнопки [[[]] выберите язык интерфейса главного меню. (Существует 2 варианта интерфейса главного меню, в значках и в тексте, для

перехода к текстовому вариан	іту н	ажмите кнопку [ESC] .)	_
Oxford ¹ Oxford ² <u>COMET</u> ³ <u>COMET</u> ⁴ Русский Русский		1.0xford Eng-Rus	5.Comet Eng-Chi	-
<u>Яскии тх</u> dictionary dictionary dictionary	1±	2.0xford Rus-Eng	6.Comet Chi-Eng	Ξī
Сомел Еnglish 中文 Русский 2300	E	3.Comet Chi-Rus	7.Comet 3L Dict.	÷.
blichlonagy blichlonagy 中文 phrases 1/2 1. Oxford Eng-Rus	┦	4.Comet Rus-Chi	8.Comet phrase	•

стр. 19

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

Нажмите кнопку [ENTER], на дисплее появится следующее изобра-



Copyright © Oxford University Press 2000

a). Например, напечатайте слово «good», и нажмите кнопку [ENTER], на дисплее появится следующее:

good

gUd/n.	
(~ <i>ness, ~ action</i>) добро', бла'го,	
nere is some ~ in everyone в	•
а́ждом челове́ке есть что́-то	
opo'wee; he spends his life doing	
всю жизнь он де'лает/твори'т	_ 📤
овро', he is up to no ~ он	
аду́мал что́-то недо́брое.	

стр. 21

Ρ

... ВАШИ ПОМОШНИКИ

good /gUd/n.

/guarn. 1(~ness, ~ action) довро', 6∧a'ro, there is <u>some</u> ~ in everyone в κα'ждон челове'ке есть что'-то хоро'шее, he spends his life doing ~ всю жизнь он де'∧ает/твори'т довро', he is up to no ~ он заду'нал что'-то недо'єрое.

Вы можете нажать кнопку голосового озвучивания, чтобы прослушать перевод выбранного слова.

Нажмите кнопку [ENTER], на дисплее появится следующее изображение:

some

1. Oxford Eng Dict.

2. Comet Eng-Chi

3. Oxford Eng-Rus

[♠]/[♣]: Указывают на возможность использования кнопок перемещения курсора влево и вправо для дальнейшего просмотра информации.

[1]/[4]: Указывают на возможность использования кнопок перемещения курсора вверх и вниз для дальнейшего просмотра информации.

[САР]: Активирован регистр заглавных букв.

[SHIFT]: Активировано переключение регистра.

[••••••]: Установлен пароль, который необходимо вводить при входе в Записную книжку.

[]]: Включено звуковое сопровождение нажатия кнопок.

[4]: Будильник включен.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

1.3 Знову введіть ваш пароль і натисніть [ENTER], на дисплеї з'явиться наступне:



1.4 Якщо ви підтвердили використання пароля, то кожного разу при зверненні до записника вам доведеться вводити пароль і на дисплеї з'являтиметься наступне вікно:

► C I Input code

стор. 75

ASSISTANT

Когда на экране отображается главное меню, нажмите кнопку [V], чтобы появилась следующая страница. На экране появится:

The New ¹ COMET ² 3 Onford 中文	ĩ	lOxford Eng Dict.	5.Games
Dictionary	÷ 2	2.Comet Chi Dict.	6.Set up
	÷ 3	3.PDA	
	₹	1.Clock	
2/2 1 Oxford Eng Dict			

1. Краткий оксфордский англо-русский словарь

Выберите пункт «1. Oxford Eng - Rus Dictionary» в главном меню, на дисплее появится следующее изображение:

1.0xford Eng-Rus	5.Comet Eng-Chi		Oxford ¹ Oxford ² СОМЕТ ³ СОМЕТ ⁴ Русский Русский	
2.0xford Rus-Eng	6.Comet Chi-Eng	÷	dictionary dictionary dictionary	+
3.Comet Chi-Rus	7.Comet 3L Dict.	÷	COMET © COMET © English (COMET © English 中文 中文 Русский 2300	E.
4.Comet Rus-Chi	8.Comet phrase	₹	dicitionagy dicitionagy 中文 phrases	₹
		_	1/2 1. Oxtord Eng-Rus	

стр. 20

стр. 18

ASSISTANT

b). Если словарная статья слишком длинная не вмещается на страницу, прокручивайте ее содержимое с помощью кнопки [♥]. Зажмите кнопку [\$HIFT], а затем нажмите кнопку [♥] для перехода к следующей странице и нажмите кнопку [♥] для просмотра вариантов перевода других слов.

с). Для ввода нового слова просто напечатайте его.

 d). Если в этом словаре нет вариантов перевода для данного слова, но они есть в других словарях, вы можете:

• Ввести наиболее близкое по написанию слово.

• Воспользоваться пошаговым поиском по словарям.

Для использования этой функции, пожалуйста, выберите пункт «9. Step Dictionary Search» в режиме настроек.

е). Можно также воспользоваться перекрестным поиском по словарям.

Например

 а) Нажимая кнопку [] выберите слово, например «some» в словарной статье, на дисплее появится следующее:

стр. 22

ASSISTANT

С помощью кнопок [↑] и [↓] выберите нужный вам словарь, например, выберите пункт «2. Eng-Chi dictionary» (Англо-Китайский словарь), на дисплее появится следующее: some

/səm; səm/ ------Comet Eng-Chi------<adj>①若干的;几许的②某的; 或的;任何的③大约的<pron>若 干;一部分<adv>(美国俗语)稍; ↓



Натисніть кнопку входу в Головне меню, потім натисніть кнопку переходу на наступну сторінку [▼] і зайдіть в пункт»5.Games», на дисплеї з'явиться наступне:



У пристрої представлено 6 інтелектуальних ігор: Шашки, Змійка, Ханойська башта і Головоломки.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

15. МЕНЮ НАСТРОЙОК (Пункт «SET UP»)

Виберіть пункт «SET UP» в головному меню, для настройки основних функцій електронного словника. Ви можете змінити значення наступних настройок:



1. Установка пароля (Пункт «Setup Code»)

Ви можете захистити доступ до інформації у вашому записнику, шляхом введення особистого пароля. Перед введенням пароля переконаєтеся, що ви його запам'ятаєте, інакше інформація, що знаходиться у вашому записнику, буде заблокована до перезавантаження пристрою.

стор. 73

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

2.2 Уникайте зіткнень із стінами, а також з хвостом змійки.

2.3 Збільшуйте довжину змійки, направляючи її до їжі. Кожного разу, з'їдаючи квадратик, змійка збільшує свою довжину на один квадратик.

 2.4 Для управління змійкою використовуйте кнопки [↑]/[↓] та [♠]/[▶].

2.5 Набрані очки відображаються в лівій частині дисплея.

2.6 Мета гри: Коли на дисплеї з'являється наступний об'єкт «Ш», вам необхідно провести змійку в його центральний вхід.

2.7 Для виходу з гри натисніть кнопку [**ESC**].

3. Ханойська башта

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

3.1 За допомогою кнопок з цифрами або кнопок [↑] і [↓]. Виберіть бажаний рівень гри і натисніть [ENTER] для входу в гру.

3.2 Натиснення кнопки [ENTER] пересуває курсор у вигляді значка долоні. Натисненнями кнопок [♠]/[♣] ви можете рухати бруски, для підтвердження зробленого ходу натискайте кнопку [ENTER]. (Дозволено ставити тільки менші бруски на великі.)

3.3 Мета гри перемістити башту з лівої колонки в праву

3.1 Для установки року скористайтеся кнопками [▲] і [▼].

стор. 71

2. Пункт «World time» (Світовий час)				
04 - 19 - 2007 THU				
Moscow	:			
[Russia]				
09:03:51 AM				

2.1 Знайдіть потрібне місто, натискаючи кнопки [1]/[4], або введіть першу букву назви міста для пошуку. 2.2 Натисніть кнопку [ENTER], для підтвердження. На дисплеї відоб-

разиться час часового поясу вибраного міста.



13. ГОДИННИК

ASSISTANT

Натисніть кнопку входу в головне меню, потім за допомогою кнопки [▼] перейдіть на наступну сторінку і виберіть пункт «4. Clock», на дисплеї з'явитися наступне зображення



12.5 ПЕРЕРАХУНОК ВАЛЮТ

Виберіть режим перерахунку валют, натиснувши [3] на сторінці пункту «PDA»



Пристрій має вбудовану функцію взаємного перерахунку 8-ми курсів для представлених валют: американський долар (USD), євро (EUR), англійський фунт (GBP), китайський юань (RMB), японська Йена (JPY), корейська вона (KRW), бат (TAB) Таїланду, канадський долар (CAD), австралійський долар (AUD).

стор. 64

ASSISTANT

1. Виберіть пункт «Unit conv» для переходу до наступної сторінки: UNIT CONV

AREA LENGTH WEIGHT SPEED RADIAN

2. Натискаючи кнопки [▲] та [▼] або [♠] та [↓] виберіть тип одиниць вимірювання і натисніть кнопку [ENTER] для переходу до наступного меню перетворень. Припустимо, ви вибрали одиниці вимірювання площі:

	AREA	
NUMERAL		+
FROM	SQ.METRE	+
т0:	SQ.CENTIMETRES	
RESULT		

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

b) Нажмите кнопку [], затем, с помощью кнопок [] и [] выберите какую-либо фразу, для осуществления перекрестного поиска. Также можно прослушать перевод выбранного слова, фразы или предложения. На дисплее появится следующее:

с) Все слова, перевод которых есть в кратком Англо-русском словаре, озвучены.

2. Краткий оксфордский русско-английский словарь

Навигация словаря такая же, как и для Краткого Оксфордского Англо-русского словаря.

стр. 25

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

7. 3-х язычный словарь

1. Чтобы выбрать этот словарь войдите в пункт «3L dictionary» в главном меню, затем нажмите кнопку [232] для выбора языка ввода, на дисплее появится надпись «Input English» (Язык ввода английский).

COMET 3L Dictionary	Input English			
Copyright © by Comet Electronics Publisher				

2. Если вы хотите выбрать другой язык ввода, просто нажмите кнопку [🕮] (выбор языка ввода).

3. Выберите язык ввода, например, английский, и напечатайте слово, к примеру, «car». Нажмите [ENTER], на дисплее появится надпись – «Found:21» (Найдено: 21), и появится перевод на русском и китайском

٦	стр. 27

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

4. Нажмите клавишу «Вправо» [>] для просмотра остальных 21 ста-<u>тей, относящихся</u> к слову «car».

∎ Car Auto **KGÉR**

5. Если сообщение не помещается на экран, воспользуйтесь клавишей «Вниз» [♥] для того, чтобы прочитать сообщение до конца. 6. Для просмотра следующей словарной статьи нажмите кнопку

«Следующая страница». [🔻

7. Нажмите кнопку [3 для просмотра производных форм слова. (Морфологию слова, синонимы, антонимы)

Если в словаре имеется несколько категорий производных форм слова, вы сможете выбрать нужную с помощью кнопок [1]/[4], а за-

стр. 29

... ВАШИ ПОМОШНИКИ

Метод ввода

1. Метод ввода для упрощенного китайского языка

Для ввода иероглифов упрощенного китайского языка разработано 2 метода «PY» (PinYin) и «WB» (WuBe), а также дополнительная возможность ввода слов латиницей.

1.1 Метод ввода PinYin

Нажмите кнопку [2009] (Выбор языка ввода), чтобы выбрать язык ввода.

Например, выберите упрощенный китайский язык. Затем нажми-

те кнопку 🚳 (Выбор метода ввода) и выберите методом ввода 🖪 PinYin. В нижней части дисплея появятся символы «PY». При наборе, например, «ai», на экране появятся все иероглифы, которые произносятся как «ai». Вы можете выбрать нужный. Для просмотра остальных иероглифов нажмите кнопку [>]. Для выбора нужного вам иероглифа нажмите соответствующую ему клавишу с цифрой (1~8).



ASSISTANT

3. Китайско-русский словарь

Навигация словаря такая же, как и для Краткого Оксфордского Англо-русского словаря.

4. Русско-китайский словарь

Навигация словаря такая же, как и для Краткого Оксфордского Англо-русского словаря.

5. Англо-китайский словарь

Навигация словаря такая же, как и для Краткого Оксфордского Англо-русского словаря.

6. Китайско-английский словарь

Навигация словаря такая же, как и для Краткого Оксфордского Англо-русского словаря.

стр. 26



ASSISTANT

языке. Это означает, что найдена двадцать одна словарная статья, относящаяся к слову «car».

Когда вы вводите слово, на дисплей будет выведен список из слов близких по написанию. Вы можете ввести любое из этих слов, просто нажав кнопку с соответствующей цифрой.



стр. 28

ASSISTANT

тем нажмите [ENTER] для просмотра. Нажатие кнопки [ESC] возвратит вас к странице перевода слов.

<mark>car (noun)</mark> car (Synonym)	Sg.: car ♣ Pl.: cars ♣
8 Лля ввола нового слова пр	осто напечатайте его.

9. Поиск слов – если введенного вами слова нет в этом словаре, но оно есть в базах других словарей, вы можете:

• Ввести ближайшее по написанию слово.

• Воспользоваться пошаговым поиском по словарям.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пожалуйста, выберите пункт «9. Step Dictionary Search» в меню настроек.

стр. 30

ASSISTANT

Одновременно внизу дисплея появятся схожие слова. Для выбора нужного вам схожего слова нажмите соответствующую ему клавишу с цифрой. Аналогичным образом вводятся все другие иероглифы. По окончании набора слова нажмите кнопку [ENTER], для поиска введенного слова в словарных базах.

Примечание: При использования метода ввода PinYin, на дисплей будет выведено только одно слово.

Например, введите этим методом «dia», и нажмите [ENTER] для непосредственного ввода слова. В этом случае вы не сможете выбрать нужное слово по порядковому номеру.

COMET 3L Dictionary		
Copyright © by Comet Electronics Publisher	PY: ai	爱埃碍矮挨唉艾

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

й час)

. Пу	/нкт «Local Time» (Місцеві
	04-19-2007 THU
- K	Beijing
	[China]
	02:03:47 PM

1.1 Натисніть кнопку [🕮] для настройки місцевого часу.

1.2 Натискаючи кнопки [1]/[4] встановіть мерехтливий курсор на те значення, яке ви хочете змінити, для переходу до інших значень використовуйте кнопки [+] та [+].

1.3 Коли назва міста мерехтить, ви можете змінити його натискаючи кнопки [1] та [4], або ж введіть першу букву назви міста, для пошуку

1.4 Для підтвердження настройок натисніть кнопку [ENTER].

стор. 67

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ _

1.Виберіть пункт «Currency conv.» (Перерахунок валют) для переходу до наступного вікна:

CURRENCY CO	ЭΝν	/:			
234	5	6	7	8	•
RATE = [1.]	:
▶ RMB				0.	•
USD				0.	

2. Натискаючи кнопки [+] та [+] виберіть тип перерахунку і натисніть кнопку [🕮] для установки курсу обміну, введіть курс обміну і

натисніть [ENTER] для підтвердження.

3. Введіть кількість валюти, яку хочете перерахувати по курсу. Для зворотного перерахунку скористайтеся кнопками [1] та [4].

4. Для введення суми використовуйте кнопки з цифрами. Для видалення неправильно введеного числа натисніть кнопку [ново введіть суму.

5. Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **[ESC]** стор. 65

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

3.Натискаючи кнопки [1] та [4] виберіть тип перетворення, за допомогою кнопок [+] та [+] виберіть одиниці площі, які ви хочете перетворити, щоб відразу отримати результат не натискаючи кнопку [ENTER].

NUMERAL:	акеа 5.	:	NUMERAL	а r еа 5.	:
TO: RESULT:	so.centimetres 50000.	•	TO: RESULT:	SO.FOOT 53.8195520835	+

4. Натисніть кнопку [1993] для видалення останнього введеного у

символу або кнопку [AC] для видалення всіх введених даних.

5. Для введення негативних значень скористайтеся кнопкою [-]. 6. Перетворення решти всіх одиниць виконуються аналогічно

7. Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку [ESC].

стор. 63

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

12.4 МЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Виберіть пункт «Unit cony» в меню «PDA» (Додаткові функції). На дисплеї з'явитися:



У пристрої надана можливість взаємного перетворення різних одиниць вимірювання: одиниць вимірювання плоші, довжини, ваги, швидкості, радіан, одиниць об'єму, потужності, калорій, одиниць вимірювання тиску і температури.

3. Операції з пам'яттю: [М+] - Обчислення результату і додавання його до вмісту регістра

пам'яті. [М -] - Обчислення результату і віднімання його від вмісту регіст-

ра пам'яті.

- [MR] Виклик значення з пам'яті.
- [МС] Видалення вмісту з пам'яті.

4. Натисніть [CLEAR] або [CE] для скидання обчислень.

5. Інженерний калькулятор:

Натисніть кнопку [Q] для переходу до списку функцій. За допомогою кнопок «Вгору» і «Вниз» гортайте список функцій. Для вибору 🗴 функції скористайтеся кнопками «Управо» і «Вліво». Для підтвердження вибору натисніть кнопку [ENTER].

Деякі функції вимагають введення 2-х значень, наприклад ху, х1/ у, для використання такої функції спочатку необхідно ввести перше значення х. вибрати функцію, а потім ввести друге значення у.

стор. 60

ASSISTANT

5.3 Натисніть кнопку [DEL], на дисплеї з'явитися наступне зображення

Notebook(View)	2/2
N. T DEL This Record	
TI DEL All Records	
M F2 Y N	

5.4 За допомогою кнопок [1] та [4] виберіть потрібний пункт «Delete this record» (Видалення поточного запису) або «delete all the record» (Видалення всіх записів).

5.5 Натисніть [Y] для підтвердження видалення, або [N] для відміни видалення, пристрій повернеться до поточного режиму.

5.6 Якщо всі записи в записнику видалені, при натисненні кнопки [View] (перегляд), на дисплеї з'явитися напис «Nil» (Записи не виявлені).

стор. 58

ASSISTANT

4. Редагування записів

4.1 Увійдіть до режиму перегляду записів.

4.2 Відшукайте потрібний запис, перегортаючи записи кнопкою [▼]. На дисплеї з'явиться: Notebook(View)

NAME	:Kelly	
occ	:secretary	
TEL	:020-5508	
MOBIL	:1392255	
FAX	:	
EMAIL	:	

4.3 Натисніть кнопку [Edit], на дисплеї з'явитися запис, перша буква запису мигатиме.

4.4 Пересувайте курсор по рядку, використовуючи кнопки [+] та [+]. Для переходу на верхнюю/ніжнюю рядки натискайте кнопки [1] и [+]. Для видалення слова натисніть кнопку [DEL] і надрукуйте нове слово, потім натисніть [ENTER] для збереження відредагованого запису.

стор. 56

ASSISTANT

Записник дозволяє робити записи на 3-х мовах перекладача. Якщо вам потрібно зробити запис на іншій мові, будь ласка, натисніть кнопку

[(LING)] і виберіть мову введення. Наприклад, якщо вам потрібно записати російське прізвище, виберіть російську мову як мову введення. 1. Додавання нових записів

1.1 Виберіть пункт «Add» (Додати запис), на дисплеї з'явиться: Notebook(Input) 0/0

NAME	:	
OCC	:	
TEL	:	
MOBIL	:	
FAX	:	
EMAIL		

1.2 Заповніть всі запропоновані пункти і натисніть кнопку [ENTER] для збереження запису.

- 2. Перегляду записів
- 2.1 Виберіть пункт «View» (Перегляду записів). 2.2 За допомогою кнопки [V] прокручуйте записи, які йдуть в ал-

стор. 54

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ *戴情人抚好

PY: ai 爱埃碍矮挨唉艾呆

1.2 Метод ввода WuBe

Нажмите кнопку [33] (Выбор языка ввода), чтобы выбрать язык ввода.

Например, выберите упрощенный китайский язык. Затем нажми- Р те кнопку 🚳 (Выбор метода ввода) и выберите методом ввода

WuBe. В нижней части дисплея появятся символы «WB». Напечатайте, к примеру «ер», на дисплее появится соответствующий китайский иероглиф, для ввода этого иероглифа нажмите кнопку [ENTER].

Одновременно внизу дисплея появятся схожие слова. Для выбора нужного вам схожего слова нажмите соответствующую ему клавишу



... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_



2. Методы ввода для традиционного китайского языка

Для ввода иероглифов традиционного китайского языка разработано 2 метода «ZY» (ZhuYin), , и «CJ» (CangJie), а также дополнительная возможность ввода слов латиницей.

2. 1 Метод ввода ZhuYin:

Метод ввода ZhuYin учитывает также фонетическое ударение слов. После ввода иероглифов, необходимо также обозначить ударный слог.

Нажмите кнопку [2009] (Выбор языка ввода), чтобы выбрать язык ввода.

стр. 35

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

Например, введите этим методом « 다 군 », и нажмите [ENTER] для непосредственного ввода слова. В этом случае вы не сможете выбрать нужное слово по порядковому номеру.



стр. 37

... ВАШИ ПОМОШНИКИ

ввели «木大», и на дисплее появилось 2 китайских иероглифа. В таком случае, после нажатия кнопки [ENTER] под каждым из иероглифов появится порядковый номер, и вы сможете выбрать их, нажав соответствующие цифры на клавиатуре.



стр. 39

с цифрой. Аналогичным образом вводятся все другие иероглифы. По окончании набора слова нажмите кнопку **[ENTER]**, для поиска введенного слова в словарных базах.

Примечание: Если при использовании метода ввода WuBe на дисплей было выведено несколько иероглифов (Например, при вводе «fcu», на дисплей выводится сразу 3 иероглифа), то в этом случае после нажатия кнопки [ENTER] под каждым из иероглифов появиться порядковый номер, и вы сможете выбрать нужный, набрав на клавиатуре соответствующую цифоу.

COMET 3L Dictionary WB:	Í	
Copyright © by Comet Electronics Publisher	WB: ep	爱
	I	

стр. 34

ASSISTANT

Например, выберите традиционный китайский язык. Затем на-

жмите кнопку [) (Выбор метода ввода) и выберите методом ввода ZhuYin. В нижней части дисплея появятся символы «ZY». Введите, к примеру, основные иероглифы «'7 ')» и обозначьте ударный слог «'», на дисплее появится соответствующие китайские иероглифы, для просмотра всех подходящих иероглифов нажмите кнопку []. После нажатия кнопки [ENTER] под каждым из иероглифов появиться порядковый номер, и вы сможете выбрать нужный, набрав на клавиатуре соответствующую цифру (1~8).

Р

Одновременно внизу дисплея появятся схожие слова. Для выбора нужного вам схожего слова нажмите соответствующую ему клавишу с цифрой. Аналогичным образом вводятся все другие иероглифы. По окончании набора слова нажмите кнопку [ENTER], для поиска введенного слова в словарных базах.

Примечание: При использовании метода ввода ZhuYin, на дисплей будет выведено только одно слово.

стр. 36

ASSISTANT.

2. 2 Метод ввода Cang Jie для традиционного китайского языка:

Нажмите кнопку [⁽¹⁾] (Выбор языка ввода) и выберите традиционный китайский язык, затем нажмите кнопку [⁽¹⁾] (Выбор метода ввода) и выберите метод CangJie. Внизу дисплея появится надпись «СJ».

Напечатайте CangJie основные иероглифы «木中», на дисплее отобразится соответствующий им китайский иероглиф нажмите [ENTER], для просмотра слов. Для ввода слова выберите его и нажмите [ENTER].

Одновременно в нижней части дисплея появятся похожие слова. Вы можете выбрать их, нажав кнопки с соответствующими цифрами. Точно таким же образом вводятся все остальные слова. По окончании ввода нажмите кнопку [ENTER], чтобы выйти из режима ввода китайского языка и перейти к поиску введенных слов в словарных базах.

Примечание: Если на дисплей выводятся несколько иероглифов, соответствующих введенным основным иероглифам. Например вы

стр. 38

ASSISTANT

8. РАЗГОВОРНИК

Выберите пункт «phrases» в главном меню или нажмите кнопку

1. Разговорник вмещает 2300 фраз, разделенных на 16 тематических разделов и 147 подразделов.

16 тематических разделов

Тематические разделы и подразделы:

ОБЩЕНИЕ: Фразы, Благодарность, Извинение, Переспрашиваем, уточняем, Вопросительные слова, Приветствие, Прощание, Разговор, Приглашение, Выражение сочувствия, Чувства, Эмоции, Ссора, Поздравление, Выражение любви.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ, УСЛУГИ: Поиск гостиницы, Бронирование мест в отеле, Регистрация в отеле, Стол регистрации, Обслуживание в отеле, Стирка, Телефонистка, Проблемы, Бизнес центр, Отъезд из отеля.

ПИТАНИЕ: Поиск ресторана, Предварительный зака з, Заказ, Обслуживание в ресторане, Оплата, Китайская Пекинская кухня, Китай-

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ 12.3 КАЛЬКУЛЯТОР

Перекладач можна використовувати як 12-ти розрядний калькулятор для вирішення стандартних арифметичних операцій, операцій з використанням пам'яті і операцій з відсотками.

 Увійдіть до режиму калькулятора, вибравши пункт «2» на дисплеї з'явиться:



G: Grads (Градієнти)

R: Radian (Радіани)

стор. 59

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ _ 5. Видалення записів

5.1 Увійдіть до режиму перегляду записів, на дисплеї з'явитися наступне: Notebook (View) 1/2

NAME	:Kelly			
OCC	:secretary	•		
TEL	:020-5508			
MOBIL	:1392255			
FAX	:	-		
EMAIL	:			
5.2 Для	а видалення за	пису відшукайте її,	, перегортаючи записи кн	оп-

КОЮ [▼].

па дисплет з явиться.			
Notebook(View)		2/2	
NAME	:Peter		
OCC	:Teacher		+
TEL	:020-55088		
MOBIL	:139246		
FAX	:		\bullet
EMAIL	:		

стор. 57

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

фавітному порядку.

3. Пошук записів

3.1 Виберіть пункт «Search» (Пошук). Notebook (Search)

Input Name:

3.2 Надрукуйте першу букву прізвища людини, інформацію про яку ви хочете знайти, потім натисніть кнопку [ENTER].

Notebook	1/2		
NAME	:Kelly		
OCC	:secretary		
TEL	:020-5508		
MOBIL	:1392255		
FAX	:		•
EMAIL	:		

стор. 55

У

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

b). Для вибору пункту скористайтеся кнопками [4] та [>], а потім натисніть [ENTER].

Women Shoes					
American	5%	6	61/2	7	
Britain	4½	5	5½	6	
talian	37	37½	38	38½	
lapanese	23	23½	24	24½	•
French	36	37	38	39	
Spanish	37	38	39	40	

 для перегляду решти таблиці натискайте кнопки [�] та [�].
 12.2 ПУНКТ «NOTEBOOK» (ЗАПИСНИК) Натисніть [1] для входу в режим записника

1/1 1. Notebo	k

12.1 ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

Натисніть **[5]** або увійдіть до пункту «Size» для перегляду порівняльної таблиці міжнародних розмірів одягу і взуття.



 а). Тут можна вибрати один з 4-х пунктів: чоловічий одяг, жіночий одяг, чоловіче взуття, жіноче взуття.



стор. 52

11. СЛОВНИК КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Натисніть кнопку входу в меню, потім кнопку переходу на наступну сторінку [▼] і виберіть пункт «2 Chinese dictionary», на дисплеї



 а). Для Спрощеної Китайської мови існує 2 методи введення: «РУ» і «WB». Для традиційної Китайської мови теж існує 2 методи введення: «ZY» і «СJ».

b). Для зміни методу введення натисніть кнопку [🍩].

з). Якщо стаття дуже довга, натисніть кнопку [↓] для перегляду всієї статті. Для перегляду словарних статей інших слів скористайтеся кнопками [▲] та [▼].

стор. 50

У

ASSISTANT

ASSISTANT

кнопку [ENTER] для повернення в режим перекладу. Гучність озвучування буде відрегульована.



10. НОВИЙ ОКСФОРДСЬКИЙ СЛОВНИК АМЕРИКАНСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ «THE NEW OXFORD AMERICAN DICTIONARY»

Натисніть кнопку входу в меню, потім кнопку переходу на наступну сторінку [▼], на дисплеї з'явиться наступне:

стор. 48

ASSISTANT

f) Якщо кількість знайдених розділів більше кількості розділів виведених на екран, у верхньому правому кутку дисплея з'явиться напис «F2» (як на попередньому малюнку).

Для перегляду останніх розділів, натисніть кнопку [F2].

Для перегляду підрозділів натисніть кнопку [], на дисплеї з'явиться наступне:_____

t



g) Ви можете вийти з пошуку у будь-який момент, натиснувши кнопку [ESC].
 h) Для пошуку натискайте кнопку [3], для перегляду додатко-

вих розділів натискайте кнопку [20]. Кнопка [20], без поперед-

нього натиснення кнопки [1 не працює.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ _

ская Шанхайская кухня, Китайская Сачунгская Кухня, Китайская Кантонская кухня, Японская кухня, Тайская кухня, Вьетнамская кухня, Корейская кухня, Индийская кухня, Французская кухня, Итальянская кухня, Мексиканская кухня, Европейская кухня.

ОСМОТР ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ: Отъезд из страны, В самолете, Прибытие в страну, Информация для туристов, Осмотр достопримечательностей/Путешествия, Обмен денег, Фотография.

ТРАНСПОРТ: Самолет, Корабль, Поезд, Метро, Такси, Автобус, Автомобиль, Карта.

ДОСУГ/**РАЗВЛЕЧЕНИЕ:** Отдых, Бар, Ночной клуб, Караоке, Дискотека, Сауна, Баня, Казино.

ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА: Поиск магазина, Покупки, Договариваемся о цене, Оплата, Одежда/Портной.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ: Просьба о помощи, Потеря/Кража, Внезапная болезнь/Ранение, Симптомы болезни, Больница, Аптека.

СВЯЗЬ/ПОЧТА: Почтовое отправление, Телефон, Телеграмма/ Факс/Пейджер.

стр. 41

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ЧЕЛОВЕК: Семья, Образование, Должность, Профессия, Брачные союз/Свадьба, Раса, Религия, Общество, Празднества, фестивали, Знаки/Созвездия зодиака, Музыка/Музыкальные инструменты, Китайский 12-ти годичный календарь.

СПОРТ: Игры с мячом, Водные виды спорта, Спортивные состязания, Спортивные термины, Плавание, Гольф.

2. Нажимая кнопки «предыдущая/ следующая страница» [♥]/[▲] или «Вверх/Вниз» [↑]/[↓] отыщите нужный вам раздел.

3. Нажмите кнопку [ДЛЯ смены языка ввода.

4. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы войти в раздел, на дисплее отобразится список подразделов.

 С помощью кнопок «Вверх/Вниз» [↑]/[↓] выберите подраздел и нажмите кнопку [ENTER].

6. На дисплее появятся первая фраза подраздела и ее перевод. Для просмотра следующей фразы нажмите кнопку [▼].

 Функции «Поиск» и «Расширенный поиск» работают следующим образом:



... ВАШИ ПОМОЩНИКИ.



с) В режиме разговорника нажмите кнопку [2003], на дисплее появиться поле ввода, где нужно напечатать слово, которое вы ищете.

стр. 45

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

Нажмите кнопку [ENTER], на дисплее появится следующее:

Q	finding	

 е) Если поиск не увенчался успехом, на дисплее появиться последнее окно ввода.

Если фразы были найдены, на дисплей будет выведен список содержащих их разделов:

COMMUNICATION	F2
🗂 ACCOMMODATION	
TO MEALS	1
🚌 🥱 SIGHTSEEING	
🖣 🚊 TRANSPORTATION	
I ENTERTAINMENT	
🔒 SHOPPING	
	I

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР: Встреча, Сроки, условия платежа, Аккредитив, Документы на отправку грузов, Основные торговые термины, Интервью/Собеседование.

основные понятия: Числа, Время, Дата/Неделя, Месяцы, Цвета, Форма/Фигура, Местоположение, Единицы измерения.

ОБЩИЕ ЗНАНИЯ: Погода/География, Страна, Город, Курорты, Животные, Растения Насекомые.

ОБРАЗ ЖИЗНИ: Жилищные условия, Электробытовые приборы, Мебель, Постельное белье, Одежда, Обувь/Носки-чулки/Головные уборы, Размер/Материалы, Туалетные принадлежности, Космети-

ка, Уход за кожей, Драгоценности и аксессуары, Сувениры/Подарки, Офисное оборудование, Телекоммуникационная техника, Инструменты.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ: Напитки, Мясо, Овощи, Морепродукты, Повседневная пища, Легкая закуска, Фрукты, Питание/Прием пищи, Вкус, Приготовление пищи/Кулинария, Приправы, Китайский десерт, Европейский десерт, Китайские закуски, Европейские закуски, Спиртные напитки, Столовый сервиз.

стр. 42

ASSISTANT

 а) Функции «Поиск» и «Расширенный поиск» доступны только в режиме Разговорника.

Oxfor Eng-Ru <i>dictiona</i>	d 1 15 1⁄2	Oxford ² Rus-Eng <i>diction</i> ag/	COMET ³ 中文 Русский dianionagy	COMET ⁴ Русский 中文 dictionagy	
<u>COME</u> Englisi 中文 <i>dictiona</i>	т ⁵ h ŋ/	<u>COMET</u> 6 中文 English <i>dictionagy</i>	English ⁷ Русский 中文	COMET 2300 phrases	
1/2	8.	Comet	phrase		

b) В режиме разговорника вы вам доступны разделы и подразделы, и множество входящих в них предложений и фраз. Для выбора

разделов и подразделов воспользуйтесь кнопкой [🏵], правда с ее помощью нельзя выбирать предложения и фразы.

стр. 44

ASSISTANT.

(Если вы ищите предложение на русом языке, выберите языком ввода русский. Если на английском - английский.)

d) Напечатайте слово, например «sightseeing», и нажмите кнопку [**ENTER]**. Устройство начнет поиск фраз и предложений имеющих от-<u>ношение к введенному слову по р</u>азделам и подразделах.

sightseeing •

стр. 46

стр. 48

ASSISTANT

f) Если количество найденных разделов больше количества разделов выведенных на экран, в верхнем правом углу дисплея появится надпись «F2» (как на предыдущем рисунке).

Для просмотра остальных разделов, нажмите кнопку [F2].

Для просмотра подразделов нажмите кнопку [🕮], на дисплее появиться следующее:



g) Вы можете выйти из поиска в любой момент, нажав кнопку [ESC].

h) Для поиска нажимайте кнопку [🚳], для просмотра дополнительных разделов нажимайте кнопку [🚥]. Кнопка [🚥] без пред-

варительного нажатия кнопки 🏧 ј не работает.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

d). Якщо заданого вами слова немає в словарній базі цього словника, ви можете пошукати його в інших словниках за допомогою покрокового пошуку (пункт «Step Dictionary Search»).

Для використання цієї функції виберіть пункт «9. Step Dictionary Search» в меню настройок.

12.ПУНКТ «РDA» (ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ)

Натисніть кнопку входу в головне меню, потім за допомогою кнопки [▼] перейдіть на наступну сторінку і виберіть пункт «З.РDA», на дисплеї з'явитися наступне зображення:



стор. 51

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

			_
The New ¹ Onford American Dictionary	COMET ² 中文 pictionagy],
	Â	Ţ	
2/2 1 D	ford Eng [)ict	1

Натисніть кнопку [1] або [ENTER], на дисплеї з'явиться:



Copyright © by Oxford University Press, Inc.

ПРИМІТКА: якщо на цій титульній сторінці словника натиснути кнопку «Наступна сторінка», ви зможете проглянути описи вимови і скорочень. Навігація словника така ж, як і для Стислого Оксфордського Англо-

російського словника.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ _

9. ГОЛОСОВИЙ СУПРОВІД ПЕРЕКЛАДУ

Пристрій має функцію голосового супроводу перекладу для 3-х мов - Англійської, Російської і Китайської.

ENG >	car F2 [ka:] n. motor car.			Yes. Aa.	
RUS) GHLS) GHLL)	автомашина avtomashina 汽车 qi chē 汽車 hèi ² cè ¹	÷	सम्प्र सम्ब	ɑa. 是, shì. 係, hei⁵.	

а) Натискайте кнопку [[, щоб пересунути курсор до мови, яку ви хочете озвучити.

b) Натисніть кнопку (для прослуховування голосового супроводу перекладу.

з) Для регулювання гучності натисніть кнопку [в дисплеї з'явитися меню регулювання гучності голосового супроводу. За допомогою кнопок [] та [] відрегулюйте рівень гучності і натисніть

стор. 47

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Натисніть кнопку [ENTER], на дисплеї з'явиться наступне:

е) Якщо пошук не увінчався успіхом, на дисплеї з'явиться останнє вікно введення.

Якщо фрази були знайдені, на дисплей буде виведений список розділів, що містять їх:

:

	COMMUNICATION	F2
	🗂 ACCOMMODATION	
	TO MEALS	
÷	>-> SIGHTSEEING	
B	TRANSPORTATION	
	I ENTERTAINMENT	
	🔒 SHOPPING	



каєте. (Якщо ви шукаєте речення р мови введення російську. Якщо на Іприt English:	осійською мовою, виберіть в якості англійській - англійську.)
 d) Надрукуйте слово, наприкла,	q «sightseeing», і натисніть кнопку
[ENTER]. Пристрій почне пошук фр	раз і речень що мають відношення
по введеного слова, в розділах і пі	позліпах

sightseeing

стор. 44

ASSISTANT

5. За допомогою кнопок «Вгору/вниз» [↑]/[↓] виберіть підрозділ і натисніть кнопку [ENTER].

6. На дисплеї з'являться перша фраза підрозділу і її переклад. Для перегляд наступної фрази натисніть кнопку [▼].

7. Функції «Пошук» і «Розширений пошук» працюють таким чином: а) Функції «Пошук» і «Розширений пошук» доступні тільки в режимі Розмовника

Oxford ¹ Eng-Rus pictionagy COMET ⁵	Oxford ² Rus-Eng <i>dictionagy</i> COMET ⁶	Сомет ³ 中文 Русский <i>diarionagy</i> English ⁷	СОМЕТ ⁴ Русский 中文 diationary СОМЕТ ⁸
English 中文 <i>dictionary</i>	中文 English <i>dictionagy</i>	Русский 中文	2300 phrases

b) У режимі розмовника вам доступні розділи і підрозділи, і безліч речень і фраз, що до них входять. Для вибору розділів і підрозділів скористайтеся кнопкою [], правда з її допомогою не можна вибирати речення і фрази.

стор. 42



ЗВ'ЯЗОК/ПОШТА: Поштове відправлення, Телефон, Телеграма/ факс/пейджер

ДІЛОВА РОЗМОВА: Зустріч, Терміни, умови платежу, Акредитив, Документи на відправку вантажів, Основні торгові терміни, Інтерв'ю/ Співбесіда.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Числа, Час, Дата/Тиждень, Місяці, Кольори, Форма/Фігура, Місцеположення, Одиниці вимірювання.

ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ: Погода/Географія, Країна, Місто, Курорти, Тварини, Рослини Комахи.

СПОСІБ ЖИТТЯ: Житлові умови, Електропобутові прилади, Меблі, Постільна білизна, Одяг, Взуття/шкарпетки-панчохи/головні убори, Розмір/матеріали, Туалетне приладдя, Косметика, Догляд за шкірою, Коштовності і аксесуари, Сувеніри/Подарунки, Офісне устаткування, Телекомунікаційна техніка, Інструменти.

стор. 40

ASSISTANT

8.РОЗМОВНИК

Виберіть пункт «phrases» у головному меню, або натисніть кнопку **(10)**

1. Розмовник вміщає 2300 фраз, розділених на 16 тематичних розділів і 147 підрозділів.

16 тематичних розділів

Тематичні розділи і підрозділи:

СПІЛКУВАННЯ: Фрази, Подяка, Вибачення, Перепитуємо, уточнюємо, Питальні слова, Вітання, Прошання, Розмова, Запрошення, Вираз співчуття, Відчуття, емоції, Сварка, Поздоровлення, Вираз любові.

РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛІ, ПОСЛУГИ: Пошук готелю, Бронювання місць в готелі, Реєстрація в готелі, Стіл реєстрації, Обслуговування в готелі, Прання, Телефоністка, Проблеми, Бізнес центр, Від'їзд з готелю.

ЖИВЛЕННЯ: Пошук ресторану, Попереднє замовлення, Замовлення, Обслуговування в ресторані, Оплата, Китайська Пекінська кухня,

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

9. ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕВОДА

Устройство имеет функцию голосового сопровождения перевода для 3-х языков – Английского, Русского и Китайского.

ENG.>	car [kα:] n. motor car.		Yes. Aa. da.
RUS	aBTOMaWUHa avtomashina	CHITE>	是 shì.
<u>(मारू</u>)	汽车 qì chē	<u> unit</u>	1条. hei⁰.
CHIT?	汽車 hèi' cè'	-	

a). Нажимайте кнопку 🖽 , чтобы передвинуть курсор к языку, P который вы хотите озвучи

b). Нажмите кнопку [Для прослушивания голосового сопровождения перевода.

RΔШИ	помошники
 DAUN	

			_
The New ¹ Oxford American Dictionary	COMET ² 中文 dictionaty].
	\$	N	++ + +
2/2 1 0	ford Eng I	lict	1

Нажмите кнопку [1] или [ENTER], на дисплее появится:



Copyright © by Oxford University Pre

Примечание: если на этой титульной странице словаря нажать нотку следующая страница», вы сможете просмотреть описания произношения и сокращений.

Навигация словаря такая же, как и для Краткого Оксфордского Ан-гло-Русского словаря.

стр. 51

стр. 49

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ.

пользуйтесь кнопками [▲] и [▼].

d). Если заданного вами слова нет в словарной базе этого словаря, вы можете поискать его в других словарях с помощью пошагового поиска (пункт «Step Dictionary Search»).

Для использования этой функции выберите пункт «9. Step Dictionarv Search» в меню настроек.

12. ПУНКТ «РDA» (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

Нажмите кнопку входа в главное меню, затем с помощью кнопки [▼] перейдите на следующую страницу и выберите пункт «3. PDA», на исплее появиться следуюшее изображение:



стр. 53

... ВАШИ ПОМОШНИКИ

b). Для выбора пункта воспользуйтесь кнопками [+] и [+], а затем нажмите [ENTER].

Women Shoes					
American	5½	6	6 ¹ / ₂	7	
Britain	4½	5	5½	6	
talian	37	37½	38	38½	Ι.
lapanese	23	23½	24	2 4 ½	•
French	36	37	38	39	
Spanish	37	38	39	40	

с). Для просмотра остальной части таблицы нажимайте кнопки [+] и [+]. 12. 2 Пункт «notebook» (записная книжка) Нажмите [1] для входа в режим Записной книжки







ASSISTANT

с). Для регулировки громкости нажмите кнопку [²⁰⁰], на дисплее появиться меню регулировки громкости голосового сопровождения. С помощью кнопок [**4**] и [**b**] настройте уровень громкости и нажмите кнопку [**ENTER**] для возврата в режим перевода. Громкость озвучивания будет отрегулирована.



10. НОВЫЙ ОКСФОРДСКИЙ СЛОВАРЬ АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО «THE NEW OXFORD AMERICAN DICTIONARY»

Нажмите кнопку входа в меню, затем кнопку перехода на следующую страницу [▼], на дисплее появится следующее:

стр. 50

Ρ

11. СЛОВАРЬ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Нажмите кнопку входа в меню, затем кнопку перехода на следующую страницу [▼] и выберите пункт «2. Chinese dictionary», на дисплее появится следующее:



а). Для Упрощенного Китайского языка существует 2 метода ввода: «PY» и «WB».

Для традиционного Китайского языка тоже существует 2 метода ввода: «ZY» и «CJ».

b). Для смены метода ввода нажмите кнопку [🍩]

с). Если статья слишком длинная, нажмите кнопку [♥] для просмотра ра всей статьи. Для просмотра словарных статей других слов восстр. 52

12. 1 Таблица размеров

Нажмите [5] или войдите в пункт «Size» для просмотра сравнительной таблицы международных размеров одежды и обуви.



 а). Здесь можно выбрать один из 4-х пунктов: мужская одежда, женская одежда, мужская обувь, женская обувь.



стр. 54

Ρ

ASSISTANT

Записная книжка позволяет делать записи на 3-х языках переводчика. Если вам нужно сделать запись на другом языке, пожалуйста, нажмите кнопку (WO) и выберите язык ввода. Например, если вам нужно записать русскую фамилию, выберите русский язык в качестве языка ввода.

1. Добавление новых записей

1.1 Выберите пункт «Add» (Добавить запись), на дисплее появится: Notebook(Input) 0/0

NAME	:
OCC	:
TEL	:
MOBIL	:
FAX	:
EMAIL	:

1. 2 Заполните информацией все предложенные пункты и нажмите кнопку [ENTER] для сохранения записи.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ _



з). У режимі розмовника натисніть кнопку [], на дисплеї з'явитися поле введення, де потрібно надрукувати слово, яке ви шу-

стор. 43

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ: Напої, М'ясо, Овочі, Морепродукти, Повсякденна їжа, Легка закуска, Фрукти, Живлення/Прийом їжі, Смак, Приготування їжі/кулінарія, Приправи, Китайський десерт, Європейський десерт, Китайські закуски, Європейські закуски, Спиртні напої, Столовий сервіз.

ЛЮДИНА: Сім'я, Освіта, Посада, професія, Шлюб/Весілля, Раса, Релігія, Суспільство, Святкування, фестивалі, Знаки/Сузір'я зодіаку, Музика/музичні інструменти, Китайський 12-ти річний календар.

СПОРТ: Ігри з м'ячем, Водні види спорту, Спортивні змагання, Спортивні терміни. Плавання, Гольф.

2. Натискаючи кнопки «Попередня/наступна сторінка» [▼]/[▲] або «Вгору/вниз» [↑]/[↓] відщукайте потрібний вам розділ.

3. Натисніть кнопку [ДЛЯ зміни мови введення.

4. Натисніть кнопку [ENTER], щоб увійти до розділу, на дисплеї відобразиться список підрозділів.



...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

Китайська Шанхайська кухня, Китайська Сачунгська Кухня, Китайська Кантональна кухня, Японська кухня, Тайська кухня, В'єтнамська кухня, Корейська кухня, Індійська кухня, Французька кухня, Італійська кухня, Мексиканська кухня, Європейська кухня.

огляд ВИЗНАЧНИХ ПАМ'ЯТОК: Від'їзд з країни, В літаку, Прибуття до країни, Інформація для туристів, Огляд пам'яток/подорожі, Обмін грошей, Фотографія.

ТРАНСПОРТ: Літак, Корабель, Поїзд, Метро, Таксі, Автобус, Автомобіль, Карта.

ДОЗВІЛЛЯ/РОЗВАГА: Відпочинок, Бар, Нічний клуб, Караоке, Дискотека, Сауна, Баня, Казино.

ВІДВІДИНИ МАГАЗИНА: Пошук магазина, Покупки, Домовляємося про ціну, Оплата, Одяг/Кравець.

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА: Прохання про допомогу, Втрата/Крадіжка, Раптова хвороба/Поранення, Симптоми хвороби, Лікарня, Аптека.

стор. 39

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ



ну китайську мову, потім натисніть кнопку [[[Вибір методу введення) і виберіть метод Cangjie. Внизу дисплея з'явиться напис «СЈ». Надрукуйте Cangjie основні ієрогліфи «Дѕцр», на дисплеї відобра-

зиться відповідний їм китайський ієрогліф налисніть [ENTER], для перегляду слів. Для введення слова виберіть його і натисніть [ENTER].

Одночасно в нижній частині дисплея з'являться схожі слова. Ви можете вибрати їх, натиснувши кнопки з відповідними цифрами. Таким самим чином вводиться решта всіх слів. Після закінчення введення натисніть кнопку [ENTER], щоб вийти з режиму введення китайської мови і перейти до пошуку введених слів в словарних базах.

Примітка: Якщо на дисплей виводяться декілька ієрогліфів, відповідних введеним основним ієрогліфам. Наприклад ви ввели «Дзгу», і на дисплеї з'явилося 2 китайських ієрогліфа. У такому разі, після натиснення кнопки [ENTER] під кожним з ієрогліфів з'явиться порядковий номер, і ви зможете вибрати їх, натиснувши відповідні цифри на клавіатурі.

стор. 36

ASSISTANT.

Наприклад, виберіть традиційну китайську мову. Потім натисніть

кнопку [(Вибір методу введення) і виберіть методом введення Zhuyin. У нижній частині дисплея з'являться символи «ZY». Введіть, наприклад, основні ієрогліфи «ЄЄЕ'» і позначте наголошений склад «`», на дисплеї з'явиться відповідні китайські ієрогліфи, для перегляду всіх відповідних ієрогліфів натисніть кнопку [•]. Після натиснення кнопки [ENTER] під кожним з ієрогліфів з'явитися порядковий номер, і ви зможете вибрати потрібний, набравши на клавіатурі відповідну цифру (1~8).

Одночасно внизу дисплея з'являться схожі слова. Для вибору потрібного вам схожого слова натисніть відповідну йому клавішу з цифу рою. Аналогічним чином вводяться всі інші ієрогліфи. Після закінчення набору слова натисніть кнопку [ENTER] для пошуку введеного слова в словарних базах.

Примітка: При використання методу введення Zhuyin, на дисплей буде виведено тільки одне слово.

Наприклад, введіть цим методом «ЕЗЕИ», і натисніть [ENTER] для

стор. 34

ASSISTANT.

рою. Аналогічним чином вводяться всі інші ієрогліфи. Після закінчення набору слова натисніть кнопку **[ENTER]**, для пошуку введеного слова в словарних базах.

Примітка: Якщо при використанні методу введення Wube на дисплей було виведено декілька ієрогліфів (Наприклад, при введенні «fcu», на дисплей виводиться відразу 3 ієрогліфи), то в цьому випадку після натиснення кнопки [ENTER] під кожним з ієрогліфів з'явитися порядковий номер, і ви зможете вибрати потрібний, набравши на клавіатурі відповідну цифру.



стор. 32

ASSISTANT

рою. Аналогічним чином вводяться всі інші ієрогліфи. Після закінчення набору слова натисніть кнопку **[ENTER]**, для пошуку введеного слова в словарних базах.

Примітка: При використання методу введення Pinyin, на дисплей буде виведено тільки одне слово.

Наприклад, введіть цим методом «dia», і натисніть [ENTER] для безпосереднього введення слова. В цьому випадку ви не зможете вибрати потрібне слово за порядковим номером.



... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

2. Просмотр записей 2. 1 Выберите пункт «View» (Просмотр записей).

2.2 С помощью кнопки [V] прокручивайте записи, которые идут в

алфавитном порядке. 3. Поиск записей

3. 1 Выберите пункт «Search» (Поиск).

Notebook(Search)

Input Name:

3. 2 Напечатайте первую букву фамилии человека, информацию о котором вы хотите найти, затем нажмите кнопку **[ENTER]**.

стр. 57

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ.

4. 3 Нажмите кнопку [Edit], на дисплее появиться запись, первая буква записи будет мигать.

4. 4 Передвигайте курсор по строке, используя кнопки [♠] и [♣]. Для перехода на верхнюю/нижнюю строки нажимайте кнопки [♠] и [♣]. Для удаления слова нажмите кнопку [DEL] и напечатайте новое слово, затем нажмите [ENTER] для сохранения отредактированной записи.

5. Удаление записей

5. 1 Войдите в режим просмотра записей, на дисплее появиться следующее:

Notebool	c(View)	1/2	
NAME	:Kelly		
OCC	:secretary	+	
TEL	:020-5508		
MOBIL	:1392255		
FAX	:		
EMAIL	:		

5. 2 Для удаления записи отыщите ее, листая записи кнопкой [▼].

стр. 59

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

ление всех записей).

 5. 5 Нажмите [Y] для подтверждения удаления или [N] для отмены удаления, устройство вернется к текущему режиму.

5. 6 Если все записи в Записной книжке удалены, при нажатии кнопки [View] (просмотр) на дисплее появиться надпись «Nil» (Записи не обнаружены).

12. 3 Калькулятор

Переводчик можно использовать как 12-ти разрядный калькулятор для решения стандартных арифметических операций, операций с использованием памяти и операций с процентами.



стр. 61

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ.

ния выбора нажмите кнопку [ENTER].

Некоторые функции требуют ввода 2-х значений, например ху, х1/ у, для использования такой функции сначала необходимо ввести первое значение х, выбрать функцию, а затем ввести второе значение у. **12. 4 Метрические преобразования**

Выберите пункт «unit conv» в меню «PDA» (Дополнительные функции). На дисплее появиться:



В уст	ройстве	имеется	возможность	взаимного	преобразовани	۱Я
различн	ых един	іиц измер	ения: единиц	измерения	площади, длин	ы,
веса, ско	орости, р	адианы, е	единиц объема	а, мощности,	калории, едини	1Ц
13мерен	ния давл	ения и те	ипературы.			



плее появится.				
Notebook((View)	1/2		
NAME	:Kelly			
OCC	secretary:		+	
TEL	:020-5508			
MOBIL	:1392255			
FAX	:		▼	
EMAIL	:			

стр. 58

ASSISTANT

ASSISTANT



5. З Нажмите кнопку [DEL], на дисплее появиться следующее изображение:



5. 4 С помощью кнопок [♠] и [♣] выберите нужный пункт «delete this record» (Удаление текущей записи) или «delete all the record» (Удастр. 60

2. Стандартные операции: [+], [-], [×], [÷].

Нажмите кнопку [Для переключения между градусами, градиентами и радианами.

D: Degree (Градусы)

G: Grads (Градиенты)

R: Radian (Радианы)

3. Операции с памятью:

[М+] – Вычисление результата и прибавление его к содержимому регистра памяти.

[М –] – Вычисление результата и вычитание его из содержимого регистра памяти.

[MR] – Вызов значения из памяти.

[МС] – Удаление содержимого из памяти.

4. Нажмите [CLEAR] или [CE] для сброса вычислений.

5. Инженерный калькулятор:

Нажмите кнопку [Q] для перехода к списку функций. С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» листайте список функций. Для выбора функции воспользуйтесь кнопками «Вправо» и «Влево». Для подтверждестр. 62

ASSISTANT 1. Выберите пункт «unit conv» для перехода к следующей странице: UNIT CONV:

LENGTH WEIGHT	*
SPEED RADIAN	

2. Нажимая кнопки [▲] и [▼] или [↑] и [↓] выберите тип единиц измерения и нажмите кнопку [ENTER] для перехода к следующему меню преобразований. Предположим, вы выбрали единицы измерения площади: AREA

NUMERAL		+
FROM	SQ.METRE	÷
т0:	SQ.CENTIMETRES	
RESULT :		

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

безпосереднього введення слова. В цьому випадку ви не зможете вибрати потрібне слово за порядковим номером.



Натисніть кнопку [2009] (Вибір мови введення) і виберіть традицій-

стор. 35

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ _

爱 爱		I			
爱奥尼亚人 爱奥瓦州		:			
发抱怨的 爱吃甜食的 ASS:	惜称戴情人抚好怜	\$	WB: <mark>fcu</mark>	去云支	

2. Методи введення для традиційної китайської мови

Для введення ієрогліфів традиційної китайської мови розроблено 2 методи «ZY» (Zhuyin), і «CJ» (Cangjie), а також додаткова можливість введення слів латиницею.

2.1 Метод введення Zhuyin:

Метод введення Zhuyin враховує також фонетичний наголос слів. Після введення ієрогліфів, необхідно також позначити наголошений склад.

Натисніть кнопку [🖤] (Вибір мови введення), щоб вибрати мову введення.

стор. 33

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.



Натисніть кнопку [²⁰²⁹] (Вибір мови введення), щоб вибрати мову введення.

Наприклад, виберіть спрощену китайську мову. Потім натисніть кнопку [6 (Вибір методу введення) і виберіть методом введення 🗹 Wube. У нижній частині дисплея з'являться символи «WB». Надрукуйте, наприклад «ер», на дисплеї з'явиться відповідний китайський ієрогліф, для введення цього ієрогліфа натисніть кнопку [ENTER].

Одночасно внизу дисплея з'являться схожі слова. Для вибору потрібного вам схожого слова натисніть відповідну йому клавішу з циф-

стор, 31

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Метод введення

1. Метод введення для спрошеної китайської мови:

Для введення ієрогліфів спрощеної китайської мови розроблено 2 методи «PY» (Pinyin), і «WB» (Wube), а такожє додаткова можливість введення слів латиницею.

1.1 Метод введення Pinyin:

Натисніть кнопку [1] (Вибір мови введення), щоб вибрати мову введення.

Наприклад, виберіть спрощену китайську мову. Потім натисніть

кнопку [(Вибір методу введення) і виберіть методом введення Pinyin. У нижній частині дисплея з'являться символи «РҮ». При наборі, наприклад, «ai», на екрані з'являться всі ієрогліфи, які вимовляються як «ai». Ви можете вибрати потрібний. Для перегляду решти ієрогліфів натисніть кнопку []. Для вибору потрібного вам ієрогліфа натисніть відповідну йому клавішу з цифрою (1~8).

Одночасно внизу дисплея з'являться схожі слова. Для вибору потрібного вам схожого слова натисніть відповідну йому клавішу з циф-



Якщо в словнику є декілька категорій похідних форм слова, ви зможете вибрати потрібну за допомогою кнопок [1]/[4]], а потім натисніть [ENTER] для перегляду. Натиснення кнопки [ESC] поверне вас до сторінки перекладу слів.

<mark>car (noun)</mark> car (Synonym)	:	Noun Sg.: cat Pl.: cats

- 8. Для введення нового слова просто надрукуйте його.
- 9. Пошук слів якщо введеного вами слова немає в цьому словнику, але воно є в базах інших словників, ви можете:
- Ввести найближче по написанню слово.
- Скористатися покроковим пошуком по словниках. Щоб скористатися цією функцією, будь ласка, виберіть пункт «9. Step
- Dictionary Search» в меню настройок.

стор. 28



Коли ви вводите слово, на дисплей буде виведений список із слів близьких по написанню. Ви можете ввести будь-яке з цих слів, просто натиснувши кнопку з відповідною цифрою.



стор. 26

ASSISTANT

3. КИТАЙСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

Навігація словника така ж, як і для Стислого Оксфордського Англоросійського словника.

4. РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ СЛОВНИК

Навігація словника така ж, як і для Стислого Оксфордського Англоросійського словника.

АНГЛО-КИТАЙСЬКИЙ СЛОВНИК

Навігація словника така ж, як і для Стислого Оксфордського Англоросійського словника.

V 6. КИТАЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

Навігація словника така ж, як і для Стислого Оксфордського Англоросійського словника.

7. 3-х МОВНИЙ СЛОВНИК

1. Щоб вибрати цей словник увійдіть до пункту «31 dictionary» в головному меню, потім натисніть кнопку [222] для вибору мови вве-

стор. 24



Натисніть кнопку [ENTER], на дисплеї з'явиться наступне зображення: some

1. Oxford Eng Dict. Comet Eng-Chi 3. Oxford Eng-Rus

За допомогою кнопок [1] та [4] виберіть потрібний вам словник, наприклад, виберіть пункт «2.Eng-chi dictionary» (Англо-китайський словник), на дисплеї з'явиться наступне:

some /səm; səm/ -------Comet Eng-Chi-------<adj>①若干的;几许的②某的; 或的;任何的③大约的<pron>若 干;一部分<adv>(美国俗语)稍; デ; 少

стор. 22

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

3. Нажимая кнопки [1] и [4] выберите тип преобразования, с помощью кнопок [Ф] и [Ф] выберите единицы площади, которые вы хотите преобразовать, чтобы сразу получить результат не нажимая кнопку [ENTER].

	AREA			AREA	1
NUMERAL	5.	•	NUMERAL	5.	
ROM	SQ.METRE	÷	FROM	SQ.METRE	ŧ
r0:	SQ.CENTIMETRES		TO:	SQ.FOOT	÷
RESULT	50000.		RESULT	53.8195520835	

4. Нажмите кнопку [1993] для удаления последнего введенного

символа или кнопку [АС] для удаления всех введенных данных. 5. Для ввода отрицательных значений воспользуйтесь кнопкой [-].

6. Преобразования всех остальных единиц выполняются по аналогии

7. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку [ESC].

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

CURRENC	Y C	омν	1:			1
1 2 3	4	5	6	7	8	•
RATE = [1.]	
▶ RMB					0.	•
USD					0.	
						11

2. Нажимая кнопки [+] и [+] выберите тип пересчета и нажмите кнопку [] для установки курса обмена, введите курс обмена и на-

жмите [ENTER] для подтверждения. 3. Введите количество валюты, которое хотите пересчитать по кур- Р су. Для обратного пересчета воспользуйтесь кнопками [1] и [4].

4. Для ввода суммы используйте кнопки с цифрами. Для удаления неправильно введенного числа нажмите кнопку 🐼 и заново вве-

дите сумму. 5. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку [ESC].



стр. 65

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ.

Нажмите кнопку [ENTER], на дисплее появиться:



1. Пункт «Local Time» (Местное время)



- 1.1 Нажмите кнопку [🕮] для настройки местного времени.
- 1. 2 Нажимая кнопки [♠]/[♣] установите мерцающий курсор на то

стр. 69

P

... ВАШИ ПОМОШНИКИ.

Пункт	«Cal	endar»	(Календ	царь)

		200	7/04	ł		
SU	MO	ΤU	WE	TH	FR	SA
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

3. 1 Для установки года восполь-

- зуйтесь кнопками [▲] и [▼].
- 3. 2 Для установки месяца воспользуйтесь кнопками [1] и [4].
- 3. 3 Для установки даты восполь
 - зуйтесь кнопками [+] и [+].

14. ИГРЫ

3

Нажмите кнопку входа в Главное меню, затем нажмите кнопку перехода на следующую страницу [🛡] и зайдите в пункт «5. Games», на 📭 дисплее появится следующее:







12.5 Пересчет валют

Выберите режим пересчета валют, нажав [3] на странице пункта «PDA».



Устройство имеет встроенную функцию взаимного пересчета 8-ми курсов для представленных валют: американский доллар (USD), евро (EUR), английский фунт (GBP), китайский юань (RMB), японская йена (JPY), корейская вона (KRW), таиландский бат(TAB), канадский доллар (CAD), австралийский доллар (AUD).

1. Выберите пункт «Currency conv. » (Пересчет валют) для перехода к следующему окну:

стр. 66

13. ЧАСЫ



Нажмите кнопку входа в главное меню, затем с помощью кнопки [▼] перейдите на следующую страницу и выберите пункт «4. Clock», на дисплее появиться следующее изображение:



стр. 68

ASSISTANT

значение, которое вы хотите изменить, для перехода к другим значениям используйте кнопки [◆] и [◆].

1. 3 Когда название города мерцает, вы можете изменить его нажимая кнопки [♠] и [♣] или же введите первую букву названия города для поиска.

1. 4 Для подтверждения настроек нажмите кнопку [ENTER].

2. Пункт «World time» (Мировое время)



2. 1 Найдите нужный город, нажимая кнопки [个] и [♥], или введите первую букву названия города для поиска.

2. 2 Нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения. На дисплее отобразится время часового пояса выбранного города.

стр. 70

ASSISTANT

В устройстве представлены 6 интеллектуальных игр: Шашки, Змейка, Ханойская башня и Головоломки.

1. Шашки

1. 1 С помощью кнопок [1] и [4] выберите уровень сложности игры и нажмите [ENTER] чтобы начать игру.

1. 2 Выберите шашку, которую хотите передвинуть, вы можете двигать шашки на одну клетку вверх, вниз, вправо или влево, при условии что эта клетка свободна и что в клетках, которые находятся с ней рядом нет шашек. С помощью кнопок передвижения курсора передвиньте курсор на желаемую клетку и нажмите кнопку [ENTER]. Шашка передвинется на указанную клетку. Если при передвижении шашка перепрыгивает через другую шашку, шашка, через которую перепрыгнули, «съедается». Цель игры: оставить только одну шашку и она должна располагаться в центре игральной доски.

1. 3 Для выхода из игры нажмите кнопку [ESC].

2. Змейка

2. 1 С помощью кнопок [◀] и [➡] выберите уровень сложности и скорость. Настойка уровня сложности и скорости происходит пос-

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ __

4. Натисніть клавішу «Управо» [→] для перегляду решти статей, що відносяться до слова «car».

€Car € Auto
• Auto .
2/20 +

 5. Якщо повідомлення не поміщається на екран, скористайтеся клавішею «Вниз» [♥] для того, щоб прочитати повідомлення до кінця.
 6. Для перегляду наступної словарної статті натисніть кнопку «Наступна сторінка» [♥].

 Натисніть кнопку [²⁰⁰] для перегляду похідних форм слова. (Морфологію слова, синоніми, антоніми)



....ВАШІ ПОМІЧНИКИ _

дення, на дисплеї з'явиться напис «Input English» (Мова введення англійська).

COMET 3L Dictionary	Input English
Copyright © by C	comet Electronics Publisher

2. Якщо ви хочете вибрати іншу мову введення, просто натисніть кнопку [202] (вибір мови введення).

3. Виберіть мову введення, наприклад, англійську, і надрукуйте слово, наприклад, «car». Натисніть [ENTER], на дисплеї з'явиться напис - «Found:21» (Знайдено: 21), і з'явиться переклад російською та китайською мовами. Це означає, що знайдена двадцять одна словарна стаття, що відноситься до слова «car».

стор. 25

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

b) Натисніть кнопку [, потім, за допомогою кнопок [] та [] виберіть яку-небудь фразу, для здійснення перехресного пошуку. Також можна прослуховувати переклад вибраного слова, фрази або пропозиції. На дисплеї з'явиться наступне:

good	
/gUd/ n.	
1.(~ <i>ness,</i> ~ <i>action</i>) добро', бла'го;	
there is some ~ in everyone в	٠
ка́ждом челове́ке есть что́-то	•
xopo'wee, he spends his life doing	
∼ всю жизнь он де′∧ает/твори′т — –	≜
довро′he is <u>up to</u> no ~ он	•
заду'і что'-то недо'єрое.	

е. Всі слова, переклад яких є в стислому Англо-російському словику, озвучені.

2. СТИСЛИЙ ОКСФОРДСЬКИЙ РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

Навігація словника така ж, як і для Стислого Оксфордського Англоросійського словника.

сто	p.	23	

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

Для використання цієї функції, будь ласка, виберіть пункт «9.Step Dictionary Search» в режимі настройок.

е). Можна також скористатися перехресним пошуком по словниках.

Наприклад

a) Натискаючи кнопку [>] виберіть слово, наприклад «some» в словарній статті, на дисплеї з'явиться наступне:

good	
7g⊔d/n.	
1.(~ <i>ness,</i> ~ <i>action</i>) добро', бла'го;	
there is some ~ in everyone в	
ка́ждом челове́ке есть что́-то	•
xopo'wee; he spends his life doing	
~ всю жизнь он де′лает/твори′т	▲
довро', he is up to no ~ он	•

доврој, не is up io но ~ он задуѓмал чтоѓ-то недоѓврое.

Ви можете натиснути кнопку голосового озвучування, щоб прослуховувати переклад вибраного слова.

ругим значе-

a). Наприклад, надрукуйте слово «good», і натисніть кнопку [ENTER] на дисплеї з'явиться наступне:

Aguar (in the submittee had tyrn good /gudd n 1(~ness, ~ action) μοερο', ελα'ro, there is some ~ in everyone ε κα'жμου чеλοεκ'κε ects чτο'-το χοροίμες, he spends his life doing population for for the submittee ~ всю жизнь он деїлает/твориїт доврої, he is up to no ~ он задуїмал чтої-то недоїврое.

b). Якщо словарна стаття дуже довга не вміщається на сторінку, прокручуйте її вміст за допомогою кнопки [+]. Затисніть кнопку [SHIFT], а потім натисніть кнопку [♣] для переходу до наступної сторінки і натисніть кнопку [▼] для перегляду варіантів перекладу інших слів.

з) Для введення нового слова просто надрукуйте його.

d) Якщо в цьому словнику немає варіантів перекладу для даного слова, але вони є в інших словниках, ви можете:

Ввести найбільш близьке по написанню слово.

• Скористатися покроковим пошуком по словниках.

стор. 20



朣 2.Comet Chi Dict. 6.Set ur 3.PDA 4.Clock Oxford Eng Dict 2/2 1.

стор. 18



ASSISTANT

10. Кнопка [[SHIFT]]: Затиснувши цю кнопку ви можете змінити регістр

для одного символу. 11. Кнопка [[]]: Натисніть цю кнопку для повернення до останньої переглянутої сторінки.

12. Кнопка [СЕАК]

а) Використовується для очищення поля введення в режимі Словника

b) Введення нового рядка в режимі записника

с) У режимі Калькулятора використовується як кнопка [АС].

13. Кнопка [🕮]:

а) Видалення букви, на яку наведений курсор

b) Як кнопка [CE] в режимі Калькулятора.

с) Видалення інформації в записнику.

14. Кнопка 🗐: Кнопка повернення. використовується для видалення останнього введеного символу.

15. Кнопка [ЗРАСЕ]: Пропуск.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

редством нажатия кнопок [1] и [4]. Нажмите [ENTER] для входа в

игру. 2. 2 Избегайте столкновений со стенами, а также с хвостом змейки. 2. З Увеличивайте длину змейки, направляя ее к пище. Каждый раз,

съедая квадратик, змейка увеличивает свою длину на один квадратик. 2. 4 Для управления змейкой используйте кнопки [1]/[4] и

[€]/[⇒].

2. 5 Набранные очки отображаются в левой части дисплея.

6 Цель игры: Когда на дисплее появляется следующий объект «🎛», вам необходимо провести змейку в его центральный вход.

2.7 Для выхода из игры нажмите кнопку [ESC].

3. Ханойская башня

3. 1 С помощью кнопок с цифрами или кнопок [1] и [4] выберите желаемый уровень игры и нажмите [ENTER] для входа в игру.

3. 2 Нажатие кнопки [ENTER] передвигает курсор в виде значка ладони. Нажатиями кнопок [] и [] вы можете двигать бруски, для подтверждения сделанного хода нажимайте кнопку [ENTER]. (Paspeшено ставить только меньшие бруски на большие.)

стр. 73

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ



1. Установка пароля (Пункт «Setup Code»)

Вы можете защитить доступ к информации в вашей Записной книжке, путем ввода личного пароля. Перед вводом пароля убедитесь, что вы его запомните, иначе информация, находящаяся в вашей Записной книжке, будет заблокирована до перезагрузки устройства.

 1. 1 Введите свой пароль (не более 8 знаков, например – A1B2C3). и на экране появится:

стр. 75

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

1. З Снова введите ваш пароль и нажмите [ENTER], на дисплее появится следующее:



1. 4 Если вы подтвердили использование пароля, то каждый раз при обращении к Записной книжке вам придётся вводить пароль и р на дисплее будет появляться следующее окно:



стр. 77

... ВАШИ ПОМОШНИКИ

1. 7 Введите ваш пароль и Нажмите [ENTER], на дисплее появится следующее:



1.8 Еще раз нажмите [ENTER], на дисплее появится следующее:

New code Code erased

1. 9 Если вы забыли пароль, вам придется перезапустить электронный словарь.



- ASSISTANT
- 3. 3 Цель игры: переместить башню с левой колонки в правую
- 3.4 Справа на дисплее отображается количество сделанных ходов.
- 3. 5 Для выхода из игры нажмите кнопку [ESC].
- 4. Головоломка №1 4. 1 Лано 8 чисел.
- 4. 2 Цель игры: расположить числа так чтобы числа, располагающиеся слева направо и сверху вниз, шли по порядку
- 4. З Для перемещения чисел нажимайте кнопки [↑]/[↓] и [◆]/[→]. Головоломка №2
- Цель и условия игры такие, как в первой головоломке, но здесь дается 15 чисел.

6. Головоломка №3

Цель и условия игры, такие как в первой головоломке, но здесь дается 24 числа.

15. МЕНЮ НАСТРОЕК (Пункт «SET UP»)

Выберите пункт «SET UP» в главном меню для настройки основных функций электронного словаря. Вы можете изменить значение сле-

стр. 74

ASSISTANT



1.2 Нажмите [ENTER], на дисплее появится следующее:



стр. 76

ASSISTANT

1. 5 Если вы введете правильный пароль, вам откроется доступ к Записной книжке. При вводе неверного пароля на экране появится надпись «WRONG CODE» - «Неверный пароль», и вам будет предложено ввести пароль ещё раз.

1. 6 Для отмены пароля выберите пункт «SET UP CODE» в меню установки пароля.



стр. 78

ПРИМЕЧАНИЕ: Если картинка на экране по неизвестным причинам замирает и ее невозможно изменить, необ ходимо перезапустить устройство.



Для перезапуска устройства просуньте в отверстие перезапуска длинный тонкий предмет и нажмите ним кнопку.

2. Звуковое сопровождение нажатия кнопок (Пункт «Key Tone»)
Вы можете задать или отменить звуковое сопровождение нажатия



...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

1. СТИСЛИЙ ОКСФОРДСЬКИЙ АНГЛО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

Виберіть пункт «1.Oxford Eng - Rus Dictionary» в головному меню, на дисплеї з'явиться наступне зображення:



Input English _

The Oxford Russian Dictionary

Copyright © Oxford University Press 2000

стор. 19

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

«+»/«+»: Указують на можливість використання кнопок переміщення курсора вліво і управо для подальшого перегляду інформаціï.

«↑»/«↓»: Указують на можливість використання кнопок переміщення курсора вгору і вниз для подальшого перегляду інформації. «САР»: Активовано регістр заголовних букв.

«SHIFT»: Активовано перемикання регістра.

 Retahobnehuй пароль, який необхідно вводити при вході в записник.

« 🕹 : Включений звуковий супровід натиснення кнопок.

«🞝»: Будильник включений.

РОБОТА ПРИСТРОЮ

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Натисніть кнопку [] для входу в головне меню, а потім за допомогою кнопки [[496]] виберіть мову інтерфейсу головного меню. (Існує

стор. 17

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ.

16. Кнопка [4]: Пересування курсору вліво/видалення останнього введеного символу.

17. Кнопка []: Пересування курсору вправо/ перегляд додаткових слів.

18. Кнопка [1]: Пересування курсору вгору.

19. Кнопка [♣]: Пересування курсору вниз.

20. Кнопка [▲]: Перехід на попередню сторінку.
21. Кнопка [♥]: Перехід на наступну сторінку.

22. Кнопка [22]: У меню Словника, натисніть цю кнопку, щоб пересунути невелику галочку напроти мови, на якій ви хочете почути го-

лосовий супровід. 23. Кнопка [12]: Натисніть цю кнопку для включення голосово-

го супроводу.

24. Кнопка [

а) Основні функції такі ж, як у клавіші [ENTER].

b) У меню голосового супроводу натискайте цю кнопку для регулю-

вання рівня гучності.

стор. 15

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

b) У режимі Записника використовується для пошуку записів в записнику.

с) У режимах Словника і Записника перемикає метод введення для деяких мов.

8. Кнопка [🕮 1:

а) Для внесення правок в режимі перегляду записника, для настройки часу в режимі МІСЦЕВОГО ЧАСУ.

b) Для перегляду морфології слова, синонімів, антонімів в режимі Словника.

с) Натиснувши цю кнопку, ви можете здійснити пошук в інших розділах розмовника, після завершення пошуку запушеного за допомогою кнопки [у режимі розмовника, якщо у верхньому правому

кутку дисплея з'явиться напис «F2». 9. Кнопка [САРЗ]: Натисніть цю кнопку один раз для перемикання

регістра великих літер, для повернення до регістра рядкових літер натисніть кнопку ще раз.

1. Кнопка [99]: Кнопка включення/виключення пристрою.

2. Кнопка [[406]]: Кнопка установки мови інтерфейсу екрану. Натис-

ніть і утримуйте для послідовного перемикання мов інтерфейсу: English (Англійський) — Russian (Російський) — Simplified Chinese (Спрощений Китайський) — Traditional Chinese (Традиційний Китайський)

 Кнопка [¹⁰⁰]: Натисніть цю кнопку для входу в меню. Ви можете вибрати один з варіантів інтерфейсу меню - текстовий і в малюнках. Для вибору текстового варіанту інтерфейсу меню натисніть кнопку [ESC].

4. Кнопка [🕮]: Швидкий доступ до 3-х мовного словника.

5. Кнопка [²²²⁹]: Вибір мови введення. У режимі Словника натисніть цю кнопку щоб вибрати мову введення.

6. Кнопка []: Швидкий доступ до розмовника.

7. Кнопка [🕮]:

 а) У режимі Розмовника дозволяє проводити швидкий пошук по введеному слову.

стор. 12

Заміна елементів живлення



- Вимкніть пристрій. Під час заміни елементів живлення не натискайте кнопки пристрою.
- Зсуньте кришку відсіку елементів живлення в напрямі, вказаному стрілкою. Вийміть з відсіку старі елементи живлення і замініть їх новими.
- Переконайтеся в надійності контакту між батареями і металевими пластинами відсіку елементів живлення.
- Закрийте кришку відсіку елементів живлення.

стор. 10

ASSISTANT

4. ПЕРЕРАХУНОК ВАЛЮТ для виконання взаємного перерахунку валют відповідно до 8 встановлюваних користувачем курсів валют.

5. МЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ служать для взаємного перетворення
 8-ми різних одиниць вимірювання різних стандартів.

6. У режимі МІСЦЕВОГО ЧАСУ пристрій відображає вашу місцеву дату і час. Ви можете встановлювати сигнал БУДИЛЬНИКА. Є можливість вибору 12-ти або 24-х годинного формату відображення часу.

7. Режим СВІТОВОГО ЧАСУ відображає дату і час 360-ти найбільших міст світу.

8. Є функція КАЛЕНДАРЯ і БУДИЛЬНИКА.

9. РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ДИСПЛЕЯ дозволяє вибрати ступінь яскравості дисплея з 16-ти наявних.

10. Шість ІГОР.

11. ОСОБИСТИЙ ПАРОЛЬ дозволяє заблокувати доступ до записника. 12. РАСТРОВИЙ ДИСПЛЕЙ 120х240 крапок.

13. АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ Живлення пристрою відключається автоматично, що дозволяє економити ємність елемен-

стор. 8

ASSISTANT

- Це високочутливий електронний пристрій, будь ласка, не використовуйте для нього низькоякісні елементи живлення, оскільки це може привести до пошкодження пристрою. Завжди вимикайте перекладач перед заміною елементів живлення.
- Не користуйтеся ручками, олівцями і іншими гострими предметами для натиснення кнопок на клавіатурі.
- По можливості зберігайте важливу інформацію також на інших носіях. Ми не несемо відповідальності за втрату або пошкодження інформації, що відбулася в результаті збою пристрою, а також його неправильної експлуатації або некваліфікованого ремонту.
- Будь ласка, дотримуйтесь правил зберігання і експлуатації пристрою і збережіть цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання.
- Наша компанія не здійснює гарантійний ремонт, що стосується розбитого або подряпаного дисплею.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

2. 1 Выберите пункт «key tone» в режиме настроек, на дисплее отобразится следующее:



- 2. 2 Для включения звукового сопровождения с помощью кнопок[↑]и[↓]выберите пункт «tone
- on» и нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения. На экране засве-
- тится значок [], показывая, что нажатие клавиш будет сопровождаться звуковым сигналом.

3. Настройки времени и даты (Пункт «Time Mode»)



стр. 81

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ



16-ти ступенчатая регулировка контрастности дисплея позволит вам по выбору настраивать контрастность.



стр. 83

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

затем нажмите [ENTER] для подтверждения внесенных изменений и возврата к главному меню. На дисплее появиться значок, свидетельствующий об активации будильника « 🎞 ».

5. З Звонок будильника будет включаться в установленное вами время. Для остановки сигнала нажмите любую кнопку.





6. 1 Переводчик автоматически отключается, если на протяжении определённого периода времени не была нажата ни одна клавиша. Этот период времени вы можете установить самостоятельно, в промежутке от 1 до 5 минут.
6. 2 Используйте кнопки [↑] и [↓] для совершения выбора и нажиите кнопку [ENTER] для подтверждения.

стр. 85

P

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ_

С помощью кнопок [] и [] отрегулируйте громкость и нажмите кнопку [ENTER] для возврата к меню настроек. В следующий раз, когда вы включите голосовое озвучивание, громкость будет настроена. 8. Музыкальное сопровождение

В Электронном словаре есть возможность включения/отключения музыкального сопровождения, представленного симфонией Баха.

В режиме настроек нажмите кнопку перехода к следующей странице [▼], чтобы войти в меню настроек музыкального сопровождения и включить или выключить музыкальное сопровождение.



ит

3. 1 Выберите желаемый формат отображения времени и даты. До ступные настройки: Формат отображения времени «12-HR»(12-ти часовой формат) или «24-HR»(24-х часовой формат), порядок отображения даты и месяца «ММ/DD» (Месяц/Дата) или «DD/MM» (Дата/Месяц), переход на летнее время «Summer Time On» (переход на летнее время включен) или «Summer Time Off» (Переход на летнее время отключен), на дисплее появиться:

Time mode	
_3 ट्ट 12-HR	
MM/DD	
Summer time Off	

3. 2 С помощью кнопок [1] и [4] выберите желаемый пункт, затем нажимая кнопки [+] [+] установите желаемые настройки для выбранного пункта. Нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения и возврата в главное меню.

стр. 82

ASSISTANT



5.1 Вы можете вручную настроить время сигнала будильника, наводя курсор на нужную цифру и просто вводя нужное значение или же изменяя ее с помощью кнопок [↑] и [↓]. Настроив таким образом значение часов, нажмите кнопку [♥], чтобы перейти к настройке минут, здесь также можно сразу ввести желаемое значение с клавиатуры либо изменить его с помощью кнопок [1] и [4]. Для настройки будильника используется только 24-х часовой стандарт времени. Если вам, к примеру, необходимо установить время 8:30 PM, то нужно задать значение 20:30.

5. 2 С помощью кнопок [▲] и [▼] вы сможете перейти к выбору дня недели, а также выбрать нужный день, используя кнопки [+] и [+], для подтверждения выбора дня нажмите кнопку [SPACE] (пробел), а стр. 84

ASSISTANT

7. Регулировка громкости голосового озвучивания перевода В меню настроек нажмите кнопку [V], на дисплее появиться следуюшее окно



Нажмите кнопку [ENTER], на дисплее появиться следующее изображение:



стр. 86

Ρ

ASSISTANT

9. Пошаговый поиск по словарям

Находясь в меню настроек, нажмите кнопку перехода к следующей странице [**V**], чтобы перейти к следующей странице, и выберите на ней пункт «3. Step Dictionary Search» (Пошаговый поиск по словарям), на дисплей будет выведено следующее окно:



9. 1 Выберите пункт «on» (Включено) для активации этой функции. Если введенное вами слово отсутствует в текущем словаре, но есть в других словарях, вы можете воспользоваться этой функцией для его поиска.

Например: Напечатайте слово «发奋»В режиме Китайского словаря. На дисплее появиться следующее:

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ



стор. 11

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

тів живлення. Інтервал для відключення пристрою встановлюється користувачем в межах 1-15-ти хвилин

УСТАНОВКА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Даний електронний перекладач працює від двох батарей типу «ААА». При розрядці елементів живлення на дисплеї з'являється зображення індикатора низького заряду елементів живлення «LOW ВАТТЕRУ». В цьому випадку необхідно терміново замінити 2 елементи живлення типу «ААА». Термін служби залежить від використовуваних елементів живлення. Для його продовження дотримуйтеся наступних рекомендацій:

- Проводьте заміну 2 елементів живлення типу «ААА» не рідше чим раз на 3 місяці.
- При установці елементів живлення дотримуйтесь полярності.
- Не використовуйте одночасно елементи живлення різних типів.
- Не використовуйте одночасно нові і старі елементи живлення.
- Не залишайте розряджені елементи живлення у відсіку живлення пристрою.



...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ОПЕРАЦІЙНЕ МЕНЮ на 3-х мовах, ви можете вибрати з них вашу рідну мову.

- 2. ЕЛЕКТРОННИЙ СЛОВНИК містить наступні СЛОВНИКИ:
- а). Стислий Оксфордський англо-російський словник
- b). Стислий Оксфордський російсько-англійський словник
- с). Китайсько-російський словник
- d). Російсько-китайський словник
- е). Англо-китайський словник
- f). Китайсько-англійський словник
- g). 3-х мовний словник
- h). Розмовник
- i). Новий Оксфордський словник Американської англійської
- Китайський словник
- 1. Порівняльна ТАБЛИЦЯ інтернаціональних РОЗМІРІВ ОДЯГУ і ВЗУТТЯ.
- 2. ЗАПИСНИК
- 3. 12-ти розрядний інженерний калькулятор.

стор. 7

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Увага:

Дякуємо вам за придбання нашого електронного словника. Для забезпечення нормального функціонування пристрою ми радимо дотримуватись наступних рекомендацій:

- Не намагайтеся розібрати або самостійно полагодити пристрій. • Цей пристрій складається з високоточних компонентів. Оберігайте
- його від струсів, ударів, ніколи не упускайте пристрій. • Зберігайте пристрій в приміщенні, де немає різких перепадів тем-
- ператур.
- Для чищення пристрою користуйтеся м'якою сухою тканиною. Ніколи не використовуйте розчинники або мокру тканину.
- Не розташовуйте пристрій поряд з джерелами сильного електромагнітного поля, такими як радіоприймачі, телефони, телевізори та інші прилади, здатні накопичувати статичний заряд.
- Поява значка індикатора низького заряду елементів живлення свідчить про необхідність їх заміни.
- При використанні блоку живлення користуйтеся тільки адаптером з характеристиками «бу 200ma ».

стр. 88

ПЕРЕДМОВА

ASSISTANT

Шановний покупець!

Дякуємо за вибір нашого електронного перекладача. Щоб забезпечити безперебійне функціонування пристрою і повне використання всіх його функцій, ми рекомендуємо вам уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації і зберегти її для подальших звернень з метою дотримання умов експлуатації і продовження терміну служби пристрою.

Це високотехнологічний пристрій, що об'єднує в собі функції словника, електронного записника, калькулятора і багато інших. У електронному словнику представлена велика кількість ілюстрацій, які зроблять роботу з ним більш цікавою та захопливою! Сподіваємося, що цей високотехнологічний продукт полегшить вам навчання.

Ми не несемо відповідальності за втрату або пошкодження збереженої інформації, що сталася внаслідок несправності перекладача, неправильної експлуатації пристрою та в інших випадках. Необхідно зберігати резервні копії важливої для вас інформації, щоб уникнути таких випадків.

стор. 4

ASSISTANT
7. 3-х МОВНИЙ СЛОВНИК24
Метод введення
1. Метод введення для спрощеної китайської мови: 29
2. Методи введення для традиційної китайської мови33
8.РОЗМОВНИК
9. ГОЛОСОВИЙ СУПРОВІД ПЕРЕКЛАДУ47
10. НОВИЙ ОКСФОРДСЬКИЙ СЛОВНИК АМЕРИКАНСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ «THE NEW OXFORD AMERICAN DICTIONARY»48
11. СЛОВНИК КИТАЙСЬКОЇ МОВИ50
12.ПУНКТ «PDA» (ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ)51
12.1 ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ52
12.2 ПУНКТ «NOTEBOOK» (ЗАПИСНИК)53
12.3 КАЛЬКУЛЯТОР59
12.4 МЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ61
12.5 ПЕРЕРАХУНОК ВАЛЮТ64

стор. 2

У

....ВАШИ ПОМОЩНИКИ_______ 发奋 後 後 人 S м ASS: <u>斗勇</u> 客袂勉起 Нажмите кнопку [ENTER], на дисплее появиться следующее изоб-

пажиле кнопку [LIVIEN], на дистлее появиться следующее изос ражение:

12.	Ш.			 	
1.	Comet	<u>Chi-Eng</u>	5		
2.	Comet	Chi-Ru:	5		

С помощью кнопок [**†**] и [**↓**] выберите словарь, например «1. Chi -Eng» (Китайско-английский словарь), на дисплее появиться:

Cip	. 09
1	
F 2	
*	
ыбрать следующий порядок отображен ский/Русский, как показано на рисунке: Г 	ния Р
-	ГР ибрать следующий порядок отображен ский/Русский, как показано на рисунке: Г2 ↓

10. 1 В меню настроек нажмите кнопку [♥], чтобы перейти к следующей странице, и выберите пункт «4. Language Serial», на дисплее появится следующее изображение:

стр. 91

Ρ

ASSISTANT.

发行	Ŧ
[fā	fèn

Ρ

<v.>①work energetically ②make determined effort ÷

9. 2 Для отключения этой функции выберите пункт «off» (Отключено).

10. Порядок отображения языков

В режиме 3-х язычного словаря или разговорника вы можете сами установить порядок отображения 3-х языков. Например, если вы выбрали первым языком английский:

а) Вы можете выбрать порядок отображения языков на странице, например, Английский/Русский/Китайский, как показано на рисунке:

cip. 90			
	1	2	_
		Ċ Ŗ	

2/2 4. Language Serial

10.2 С помощью кнопок перемещения курсора влево и вправо выберите порядок отображения языков. Язык, который будет отображаться первым, должен находится в первой строке, вторым – во второй и третьим – в треть-Р ей строке. Нажмите [ENTER] для подтверждения смены настроек. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ РЕКОМЕН-ДАЦИЙ ПРИВЕДЕННЫХ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ, МЫ ИСКРЕННЕ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВАМ ПОНРА-ВИТСЯ ВАШ НОВЫЙ ЭЛЕКТРОН-НЫЙ ПЕРЕРОЛИИК

НЫЙ ПЕРЕВОДЧИК.

	Eng	Rus	Chi]� _
	Rus	Chi	Eng	•
T	Chi	Eng	Rus	•
-				-

стр. 92

 ВАШІ ПОМІЧНИКИ
13. ГОДИННИК66
14. ІГРИ69
15. МЕНЮ НАСТРОЙОК (Пункт «SET UP»)73
1. Установка пароля (Пункт «Setup Code»)73
2. Звуковий супровід натиснення кнопок (Пункт «Key Tone»)78
3. Настройки часу і дати (Пункт «Time Mode»)79
4. Контрастність дисплея (Пункт «Contrast»)80
5. Установка будильника (Пункт «Setup Alarm»)81
6. Автоматичне відключення пристрою

(Пункт «Off Time»)83
7. Регулювання гучності
голосового озвучування перекладу
8. Музичний супровід85
9. Покроковий пошук по словниках
10. Порядок відображення мов

стор. 3

У

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ _

СОДЕРЖАНИЕ	
ПЕРЕДМОВА	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
УСТАНОВКА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ	9
Заміна елементів живлення	10
ФУНКЦІЇ КНОПОК	11
ОПИС СИМВОЛІВ НА ДИСПЛЕЇ	16
РОБОТА ПРИСТРОЮ	17
ГОЛОВНЕ МЕНЮ	17
1. СТИСЛИЙ ОКСФОРДСЬКИЙ АНГЛО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВН	ИК19
2. СТИСЛИЙ ОКСФОРДСЬКИЙ	
РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК	23
3. КИТАЙСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК	24
4. РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ СЛОВНИК	24
5. АНГЛО-КИТАЙСЬКИЙ СЛОВНИК	24
6. КИТАЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК	24
	стор. 1