## Alienware Aurora R8 Настройки и технические характеристики

# Примечания, предостережения и предупреждения

ПРИМЕЧАНИЕ: Пометка ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать данное изделие более эффективно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пометка ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потери данных и подсказывает, как этого избежать.

М ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пометка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

© Корпорация Dell или ее дочерние компании, 2018 Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками корпорации Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

2018 - 10

Ред. АОО

## Содержание

Настройте компьютер	4
Создание USB-диска восстановления для Windows	6
Настройка гарнитуры виртуальной реальности — дополнитель	ьно7
Изображения Alienware Aurora R8	
Передняя панель	8
Назад	9
Задняя панель	10
Технические характеристики Alienware Aurora R8	12
Размеры и масса	
Процессоры	
Набор микросхем	
Операционная система	13
Оперативная память	13
Память Intel Optane	13
Порты и разъемы	14
Связь	15
Ethernet	15
Модуль беспроводной связи	15
Video (Видео)	
Audio	16
При хранении	
Мощность	17
Условия эксплуатации компьютера	
Получение справки и обращение в Alienware	
Материалы для самостоятельного разрешения вопросов	
Обращение в Alienware	

## Настройте компьютер

1 Подключите клавиатуру и мышь.



2 Подключитесь к сети с помощью кабеля или подключитесь к беспроводной сети.



3 Подключите дисплей.



- ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы заказывали компьютер с выделенным графическим адаптером, порты дисплея и HDMI на задней панели компьютера будут закрыты. Подключайте дисплей к выделенному графическому адаптеру.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** При наличии двух видеокарт в качестве основной видеокарты будет выступать видеокарта, установленная в (графический) слот 1 PCI-Express X16.

4 Подсоедините кабель питания.



5 Нажмите кнопку питания



6 Создайте диск восстановления для Windows.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется создать диск восстановления для поиска и устранения возможных неполадок Windows.

Дополнительные сведения см. в разделе <u>Создание USB-накопителя восстановления для Windows</u>.

## Создание USB-диска восстановления для Windows

Создайте диск восстановления для поиска и устранения неполадок, которые могут возникнуть при работе с Windows. Для создания диска восстановления требуется флэш-накопитель USB объемом не менее 16 Гбайт.



ПРИМЕЧАНИЕ: Этот процесс может занять до 1 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых версиях Windows последовательность действий может отличаться от описанной ниже. Новейшие инструкции см. на <u>сайте поддержки корпорации Майкрософт</u>.

- 1 Подключите флэш-накопитель USB к компьютеру.
- 2 В поле поиска Windows введите Восстановление.
- **3** В списке результатов поиска выберите **Создание диска восстановления**. Если на экране появится окно **Контроль учетных записей пользователей**,
- нажмите Да, чтобы продолжить процедуру.
   В открывшемся окне Диск восстановления
- 5 выберите **Выполнить резервное копирование системных файлов на диск восстановления** и нажмите **Далее**.
- 6 Выберите Флэш-накопитель USB и нажмите Далее. Система предупредит о том, что все данные, находящиеся на флэш-накопителе USB, будут удалены.
- 7 Нажмите кнопку Создать.
- 8 Нажмите Готово.

Дополнительные сведения о переустановке Windows с помощью USB-накопителя восстановления см. в разделе Поиск и устранение неисправностей в Руководстве по обслуживанию вашего продукта на странице www.dell.com/support/manuals.

## Настройка гарнитуры виртуальной реальности дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарнитура виртуальной реальности приобретается отдельно. U

- 1 Загрузите и запустите инструменты настройки для вашей гарнитуры виртуальной реальности по адресу www.dell.com/VRsupport.
- При появлении запроса подключите гарнитуру виртуальной реальности к порту USB 3.1 Gen 1 и порту HDMI на 2 компьютере.



ПРИМЕЧАНИЕ: Подключите гарнитуру к порту HDMI на основной видеокарте и подключите дисплей к любому свободному порту на видеокарте.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране. 3

## Передняя панель



#### 1 Два порта USB 3.1 Gen 1

Служат для подключения периферийных устройств, таких как внешние накопительные устройства и принтеры. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с.

#### 2 Разъем для наушников

Подключение наушников или динамиков.

#### 3 Порт для микрофона

Подключение внешнего микрофона для ввода звука.

#### 4 Порт USB 3.1 Туре-С 1-го поколения

Используется для подключения к внешним устройствам хранения данных. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с.

## **ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот порт не поддерживает потоковую передачу аудио и видео или подачу питания.

#### 5 Порт USB 3.1 Gen 1

Служат для подключения периферийных устройств, таких как внешние накопительные устройства и принтеры. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с.

#### 6 Кнопка выброса лотка оптического дисковода

Нажмите, чтобы открыть лоток оптического привода.

- 7 Оптический дисковод (заказывается дополнительно) Чтение с диска и запись на диски CD, DVD и Blu-ray.
- 8 Кнопка питания (AlienHead)

При нажатии включает компьютер, если он выключен, находится в спящем режиме или в режиме гибернации. Нажмите, чтобы переключить компьютер в спящий режим, если он включен.

Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд для принудительного выключения компьютера.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выбрать настройки для кнопки питания можно в меню «Электропитание».

## Назад



#### 1 Задняя панель

Подключение USB-, аудио-, видео- и других устройств.

#### 2 PCI-Express X16 (графический слот 1)

Подключите к компьютеру плату PCI-Express, например графическую, аудио или сетевую плату, для расширения возможностей компьютера.

Для обеспечения оптимальной производительности графической подсистемы используйте слот PCI-Express X16 для подключения графической платы.



#### ПРИМЕЧАНИЕ: Разъем PCI Express x16 работает только со скоростью x8.

## ИРИМЕЧАНИЕ: При наличии двух видеокарт в качестве основной видеокарты будет выступать видеокарта, установленная в (графический) слот 1 PCI-Express X16.

#### 3 Слоты PCI-Express X4 (2)

Подключите к компьютеру плату PCI-Express, например графическую, аудио или сетевую плату, для расширения возможностей компьютера.

#### 4 PCI-Express X16 (графический слот 2)

Подключите к компьютеру плату PCI-Express, например графическую, аудио или сетевую плату, для расширения возможностей компьютера.

Для обеспечения оптимальной производительности графической подсистемы используйте слот PCI-Express X16 для подключения графической платы.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:** Разъем PCI Express x16 работает только со скоростью x8.

#### 5 Защелки отсека блока питания (2)

Позволяют извлечь модуль блока питания из компьютера.

- 6 **Кнопка диагностики источника питания** Нажмите для проверки состояния блока питания.
- 7 Индикатор диагностики блока питания

Отображает состояние блока питания.

8 Разъем питания

Подключите кабель питания для обеспечения питания компьютера.

9 Наклейка метки обслуживания

Метка обслуживания представляет собой уникальный буквенно-цифровой идентификатор, который позволяет техническим специалистам Dell идентифицировать компоненты аппаратного обеспечения компьютера и получать доступ к информации о гарантии.

#### 10 Защелка боковой панели

Позволяет снять боковую панель с компьютера.

#### 11 Гнездо для троса безопасности (замок Kensington)

Используется для присоединения защитного кабеля, который позволяет предотвратить несанкционированное перемещение компьютера.

### Задняя панель



#### 1 Индикатор активности жесткого диска

Загорается при операциях чтения или записи жесткого диска.

#### 2 Разъем под оптический кабель S/PDIF

Подключение усилителя, динамиков или телевизора для вывода цифрового аудио через оптический кабель.

#### 3 Порты USB 2.0 (5)

Используется для подключения периферии, например внешних устройств хранения и принтеров. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с.

#### 4 разъем DisplayPort

Служат для подключения внешнего дисплея или проектора.

## ПРИМЕЧАНИЕ: Порт DisplayPort на задней панели закрыт. Подключайте дисплей к выделенному графическому адаптеру вашего компьютера.

#### 5 Порт USB 3.1 Gen 2 Type-C

Используется для подключения периферийных устройств, например внешних накопителей и принтеров. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с.

### 🛛 ПРИМЕЧАНИЕ: Этот порт не поддерживает потоковую передачу аудио и видео или подачу питания.

#### 6 Порт USB 3.1 Gen 2

Используется для подключения периферийных устройств, например внешних накопителей и принтеров. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с.

#### 7 Порт объемного звучания для боковых левого и правого динамиков

Используется для подключения выходных аудиоустройств, например динамиков и усилителей. Для 7.1канальной конфигурации подключите левый и правый боковые динамики.

#### 8 Порт для микрофона

Подключение внешнего микрофона для ввода звука.

#### 9 Линейный выход объемного звучания для фронтальных левого и правого динамиков

Используется для подключения выходных аудиоустройств, например динамиков и усилителей. Для 2.1канальной конфигурации подключите левый и правый динамики. Для 5.1- или 7.1-канальной конфигурации подключите левый и правый передние динамики.

#### 10 Порт линейного входа

Подключение устройств записи или воспроизведения, например, микрофона или CD-плеера.

#### 11 Порт объемного звучания для центрального канала/сабвуфера

Используется для подключения центрального динамика или сабвуфера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о настройке динамиков, обратитесь к документации, поставляемой с динамиками.

#### 12 Порт объемного звучания для тыловых левого и правого динамиков

Используется для подключения выходных аудиоустройств, например динамиков и усилителей. Для 5.1- или 7.1- канальной конфигурации подключите левый и правый задние динамики.

#### 13 Порты USB 3.1 1-го поколения (3)

Используется для подключения периферии, например внешних устройств хранения и принтеров. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с.

#### 14 Сетевой порт (с индикаторами)

Подсоедините кабель Ethernet (RJ-45) от маршрутизатора или широкополосного модема для обеспечения доступа в локальную сеть или сеть Интернет.

Два индикатора рядом с разъемом показывают состояние подключения и активность сети.

#### 15 Разъем под коаксиальный кабель S/PDIF

Подключение усилителя, динамиков или телевизора для вывода цифрового аудио через коаксиальный кабель.

## Технические характеристики Alienware Aurora R8

## Размеры и масса

#### Таблица 1. Размеры и масса

Описание	Значения	
Высота:		
Передняя панель	422,8 мм (16,65 дюйма)	
Сзади	472,5 мм (18,6 дюйма)	
Ширина	212 мм (8,34 дюйма)	
Глубина	360,5 мм (14,19 дюйма)	
Масса (макс.)	14,82 кг (32,67 фунта)	
	ПРИМЕЧАНИЕ: Вес компьютера может отличаться в зависимости от заказанной конфигурации и	

особенностей производства.

### Процессоры

#### Таблица 2. Технические характеристики процессора

Описание	Значения	
Процессор	Intel Core i3/i5/i7 восьмого поколения	Intel Core i5k/i7k/i9k девятого поколения
Мощность	65 Вт	95 Вт
Количество ядер	2/4/4	6/8/8
Количество потоков	6/8/8	6/8/16
Быстродействие	До 3,4 ГГц/3,9 ГГц/4,6 ГГц при использовании технологии Turbo Boost	До 4,6 ГГц/4,9 ГГц/5 ГГц при использовании технологии Turbo Boost
Intel Smart Cache	4 Мбайт/6 Мбайт/8 Мбайт	9 Мбайт/12 Мбайт/16 Мбайт
Встроенный графический адаптер	Intel UHD Graphics 620	Графический адаптер Intel HD Graphics 630

### Набор микросхем

Таблица 3. Технические характеристики набора микросхем

Описание	Значения
Набор микросхем	Набор микросхем Intel Z370
Процессор	<ul> <li>Intel Core i3/i5/i7 восьмого поколения</li> <li>Intel Core i5k/i7k/i9k девятого поколения</li> </ul>
Разрядность шины DRAM	Не поддерживается

Описание	Значения
Память Flash EPROM	16 MБ
Шина PCIe	PCle Gen 3
Внешняя частота шины	PCle Gen 3 x4

## Операционная система

- Windows 10 Домашняя (64-разрядная)
- Windows 10 Профессиональная (64-разрядная)

### Оперативная память

Значения	Описание
Четыре разъема DIMM	Слоты
DDR4	Тип
<ul> <li>2 666 МГц</li> <li>До НурегХ FURY DDR4 XMP с частотой 3 200 МГц</li> </ul>	Быстродействие
64 ГБ	Максимальный объем памяти
4 ГБ	Минимальный объем памяти
4 ГБ, 8 ГБ и 16 ГБ	Объем памяти на каждый слот
<ul> <li>Память DDR4 2 666 МГц емкостью 8 Гбайт</li> <li>Память DDR4 2 666 МГц емкостью 16 Гбайт</li> <li>Память DDR4 2 666 МГц емкостью 32 Гбайт</li> <li>Память DDR4 2 666 МГц емкостью 64 Гбайт</li> <li>Память XMP 2 933 МГц емкостью 8 Гбайт</li> <li>Память XMP 2 933 МГц емкостью 16 Гбайт</li> <li>Память XMP 2 933 МГц емкостью 32 Гбайт</li> <li>Память XMP 2 933 МГц емкостью 32 Гбайт</li> <li>Память XMP 2 933 МГц емкостью 64 Гбайт</li> <li>Память XMP 3 200 МГц емкостью 32 Гбайт</li> <li>Память XMP 3 200 МГц емкостью 32 Гбайт</li> <li>Память XMP 3 200 МГц емкостью 32 Гбайт</li> </ul>	Поддерживаемые конфигурации
32 Гбайт • Память XMP 3 200 № 64 Гбайт	

## Память Intel Optane

Память Intel Optane функционирует только как ускоритель системы хранения данных. Она не заменяет и не увеличивает оперативную память (ОЗУ), установленную на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Память Intel Optane поддерживается на компьютерах, которые отвечают следующим требованиям:

- Процессор 7-го поколения или выше Intel® Core i3/i5/i7
- 64-разрядная версия Windows 10 или более поздняя версия
- Драйвер Intel Rapid Storage Technology версии 15.9.1.1018 или более поздней

#### Таблица 5. Технические характеристики памяти Intel Optane

Описание	Значения
Тип	Ускоритель подсистемы хранения данных
Интерфейс	PCIe 3.0 x4
Разъем	M.2 2280
Поддерживаемые конфигурации	16 Гбайт и 32 Гбайт
Емкость	До 32 Гбайт

## Порты и разъемы

Таблица 6. Т	ехнические харак	еристики внешних	портов и разъемов
--------------	------------------	------------------	-------------------

Описание	Значения		
Передняя панель			
USB	<ul><li>Три порта USB 3.11-го поколения</li><li>Один порт USB 3.1 Gen 1 Туре-С</li></ul>		
Audio	<ul> <li>Один порт для аудиовыхода/наушников (с поддержкой двухканального звука)</li> <li>Один порт аудиовхода/микрофона</li> </ul>		
Назад			
Сеть	Один порт RJ-45		
USB	<ul> <li>Пять разъемов USB 2.0</li> <li>Три порта USB 3.1 1-го поколения</li> <li>Один порт USB 3.1 Gen 2</li> <li>Один порт USB 3.1 Gen 2 Туре-С</li> </ul>		
Audio	<ul> <li>Один порт аудиовхода/микрофона</li> <li>Один оптический порт S/PDIF</li> <li>Один коаксиальный порт S/PDIF</li> <li>Один линейный выход объемного звучания для фронтальных левого и правого динамиков</li> <li>Один порт объемного звучания для боковых левого и правого динамиков</li> <li>Один порт объемного звучания для тыловых левого и правого динамиков</li> <li>Один порт объемного звучания для тыловых левого и правого динамиков</li> <li>Один порт объемного звучания для центрального канала/сабвуфера</li> <li>Один порт линейного входа</li> </ul>		
Video (Видео)	Один порт DisplayPort (опционально)		

Описание	Значения	
	ПРИМЕЧАНИЕ: Порт DisplayPort на задней панели закрыт. Подключайте дисплей к выделенному графическому адаптеру вашего компьютера.	
Устройство чтения карт памяти	Не поддерживается	
Порт адаптера питания	Не поддерживается	
Security (Безопасность)	Замок Kensington	
Порты устаревшего типа	Не поддерживается	

Таблица 7. Технические	характеристики і	знутренних по	ртов и разъемов
		<b>J I C C</b>	

Описание	Значения		
Расширение	<ul><li>Два разъема PCIe x16</li><li>Два разъема PCIe x4</li></ul>		
M.2	<ul> <li>Один слот М.2 для комбинированной платы Wi-Fi и Bluetooth</li> <li>Один разъем PCle/SATA</li> </ul>		
	М.2 2280 для твердотельного накопителя		

## Связь

#### Ethernet

#### Таблица 8. Технические характеристики Ethernet

Описание	Значения
Номер модели	Ethernet-контроллер Killer E2500, встроенный в системную плату
Скорость передачи данных	10/100/1 000 Мбит/с

### Модуль беспроводной связи

Таблица 9. Технические характеристики модуля беспроводной связи

Описание	Значения		
Номер модели	QCA9377 (DW1810)	QCA61x4A (DW1820)	Rivet 1535 (Killer)
Скорость передачи данных	433 Мбит/с	До 867 Мбит/с	До 867 Мбит/с (1,867 Гбит/с с технологией Doubleshot Pro)
Поддерживаемые диапазоны частот	Два диапазона — 2,4 ГГц/ 5 ГГц	Два диапазона — 2,4 ГГц/ 5 ГГц	Два диапазона — 2,4 ГГц/ 5 ГГц
Стандарты беспроводной связи	WiFi 802.11ac	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

\_

Описание	Значения				
Шифрование	<ul> <li>64- и 128-разрядный алгоритм WEP</li> <li>CKIP</li> <li>TKIP</li> <li>AES-CCMP</li> </ul>	<ul> <li>64- и 128-разрядный алгоритм WEP</li> <li>CKIP</li> <li>TKIP</li> <li>AES-CCMP</li> </ul>	<ul> <li>64- и 128-разрядный алгоритм WEP</li> <li>CKIP</li> <li>TKIP</li> <li>AES-CCMP</li> </ul>		
Bluetooth	Bluetooth 4.1	Bluetooth 4.1	Bluetooth 4.2		

## Video (Видео)

Таблица 10.	Технические	характеристики	выделенного	графического	адаптера
-------------	-------------	----------------	-------------	--------------	----------

Выделенный графический адаптер					
Контроллер	Поддержка внешних дисплеев	Объем памяти	Тип памяти		
NVIDIA GeForce RTX 2080	Один порт HDMI и один порт DisplayPort	8 ГБ	GDDR6		
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti	Один порт HDMI и один порт DisplayPort	11 Гбайт	GDDR6		

Таблица 11. Технически	е характеристики	встроенного	графического	адаптера
------------------------	------------------	-------------	--------------	----------

Контроллер	Под	держка внешних дисплеев	Объем памяти	Процессор
Intel UHD Graphics 620	Оди	н DisplayPort	Совместно	Intel Core i3/i5/i7
	IJ	ПРИМЕЧАНИЕ: Для максимальной производительности используйте вывод с выделенной платы.	используемая системная память	восьмого поколения
Графический адаптер	Оди	н DisplayPort	Совместно	Intel Core
Intel HD Graphics 630	U	ПРИМЕЧАНИЕ: Для максимальной производительности используйте вывод с выделенной платы.	используемая системная память	i5k/i7k/i9k девятого поколения

## Audio

#### Таблица 12. Технические характеристики аудиосистемы

Описание	Значения	
Тип	Встроенный контроллер 7.1-канального звука с поддержкой S/PDIF	
Контроллер	Realtek ALC3861	
Внутренний интерфейс	Аудиоконтроллер высокого разрешения	
Внешний интерфейс	7.1-канальный выход, вход для микрофона, стереонаушники и комбинированный разъем для гарнитуры	

## При хранении

Данный компьютер поддерживает одну из следующих конфигураций.

- Один накопитель U.2 и два 2,5-дюймовых жестких диска
- Один твердотельный накопитель М.2 2242/2260/2280, один 3,5-дюймовый жесткий диск и два 2,5-дюймовых жестких диска
- Один 3,5-дюймовый жесткий диск и два 2,5-дюймовых жестких диска

#### М ПРИМЕЧАНИЕ: Основной накопитель компьютера зависит от конфигурации подсистемы хранения.

Для компьютеров:

- с накопителем U.2 основным является накопитель U.2;
- с накопителем М.2 основным является накопитель М.2;
- с накопителями U.2 и M.2 основным является 3,5-дюймовый накопитель.

Таблица '	13.	Технические	характе	ристики	подсистемь	и хран	ения	данных
гаолица			Lapanio		подологоше	n Apun		данных

Тип накопителя	Тип интерфейса	Емкость
Два 2,5-дюймовых жестких диска	SATA AHCI 6 Гбит/с	До 2 ТБ
Один 3,5-дюймовый жесткий диск	SATA AHCI 6 Гбит/с	До 1 ТБ
Два твердотельных накопителя М.2 2242/2260/2280	<ul><li>SATA AHCI 6 Гбит/с</li><li>PCIe NVMe до 32 Гбит/с</li></ul>	До 1 ТБ
Один накопитель U.2	PCIe NVMe до 32 Гбит/с (накопитель U.2)	До 280 Гбайт
Один тонкий привод 9,5 мм для дисковода DVD +/-RW или диска Blue-ray	SATA 1,5 Гбит/с	Не применимо

### Мощность

#### Таблица 14. Мощность

Описание	Значения		
Входное напряжение	100–240 В переменного тока		
Входная частота	50–60 Гц		
Диапазон температур:			
При работе	От 5°С до 50°С (от 41°F до 122°F)		
При хранении	от -40°С до 70°С (от -40°F до 158°F)		
Тип	460 Вт	850 Вт	
Входной ток (максимальный)	8 A	10 A	
Выходной ток (постоянный)	3,3 B/17 A, 5 B/25 A, 12 B(A)/18 A, 12 B(B)/16 A, 12 B(C)/8 A, 5 B(aux)/3 A	3,3 B/20 A, 5 B/20 A, 12 B(A)/32 A, 12 B(B)/48 A, 12 B(D)/16 A, -12 B/0,5 A, 5 B(aux)/4 A	
Номинальное выходное напряжение	3,3 B, 5 B, 12 B(A), 12 B(B), 12 B(C), 5 B(aux)	3,3 B, 5 B, 12 B(A), 12 B(B), 12 B(D), -12 B, 5 B(aux)	

### Условия эксплуатации компьютера

Уровень загрязняющих веществ в атмосфере: G1, как определено в ISA-S71.04-1985

#### Таблица 15. Условия эксплуатации компьютера

	При работе	При хранении
Диапазон температур	От 5 °С до 35 °С (от 41 °F до 95 °F)	От –40 °C до 65°C (от –40 °F до 149°F)
Относительная влажность (макс.)	от 10% до 90% (без образования конденсата)	от 0% до 95% (без образования конденсата)
Вибрация (максимальная)	0,26 GRMS	1,30 GRMS
Ударная нагрузка (максимальная)	40 G в течение 2 мс с изменением скорости 51 см/с (20 дюймов/с) <sup>†</sup>	105 G в течение 2 мс с изменением скорости 133 см/с (52,5 дюймов/с) <sup>‡</sup>
Высота над уровнем моря (макс.)	От –15,2 м до 3048 м (от -50 футов до 10000 футов)	От –15,2 м до 10668 м (от -50 футов до 35000 футов)

\* Измерено с использованием спектра случайных колебаний, имитирующих условия работы пользователя.

† Измерено с использованием полусинусоидального импульса длительностью 2 мс во время работы жесткого диска.

‡ Определено для полусинусоидального импульса длительностью 2 мс при находящейся в припаркованном положении головке жесткого диска.

## Получение справки и обращение в Alienware

### Материалы для самостоятельного разрешения вопросов

Получить информацию и помощь по продукции и услугам Alienware можно при помощи следующих интерактивных ресурсов:

Таблица 16. Продукты Alienware и интернет-ресурсы

Материалы для самостоятельного разрешения вопросов	Расположение ресурсов	
Информация о продукции и услугах Alienware	www.alienware.com	
Советы	1997 - 19	
Обращение в службу поддержки	В поле поиска Windows введите <b>Обращение в службу</b> поддержки и нажмите клавишу <b>ВВОД</b> .	
Онлайн-справка для операционной системы	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux	
Для получения информации по устранению неисправностей, руководств пользователя, инструкций по настройке, технических характеристик продуктов, блогов технической поддержки, драйверов, обновлений программного обеспечения и т.д.	www.alienware.com/gamingservices	
VR Support (Поддержка HPET)	www.dell.com/VRsupport	
Видеоматериалы с пошаговыми инструкциями по обслуживанию компьютера.	www.youtube.com/alienwareservices	

## Обращение в Alienware

Чтобы обратиться в Alienware по вопросам продаж, технической поддержки или обслуживания клиентов, посетите веб-сайт <u>www.alienware.com</u>.



IJ

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность служб различается в зависимости от страны и типа продукции. Некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные данные в счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции Dell.