GIGABYTE[™]

Q1742

USER'S MANUAL 使用手冊

and the

Русский

V2.0

* Images Used for Reference Only

Поздравляем Вас с приобретением нового ноутбука GIGABYTE!

Данное руководство поможет вам начать работу с новым устройством. Более подробную информацию можно получить на сайте www.gigabyte.com. На момент отгрузки все технические характеристики соответствуют заводским стандартам, и могут изменяться без предварительного уведомления: письменного или иного.



*Иллюстрации в данном руководстве могут отличаться от Вашей модели.

2 Знакомство с ноутбуком



Для установки аккумулятора выполните следующие действия:

- Вставьте аккумулятор в гнездо пока обе защелки (и в) не встанут на места. Звук щелчка раздастся, когда батарея встанет на место.
- Чтобы зафиксировать аккумулятор на месте сместите авто-защелки влево.



- Соедините шнур питания и сетевой адаптер.
- 2 Подключите адаптер переменного тока к гнезду DC на левой стороне ноутбука.
- 3 Подключите шнур питания к электрической розетке.



Включение ноутбука:

Индикатор питания загорается, когда питание включено. Включив Q1742 в первый раз, не выключайте ноутбук до тех пор, пока не завершится настройка операционной системы. ВНИМАНИЕ: Громкость звука не будет работать до завершения установки Windows[®].

Запуск операционной системы :

В зависимости от конфигураций при включении компьютера в первый раз Microsoft[®] Windows[®] Boot Screen будет первым всплывающим окном. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране компьютера, и введите Ваши личные данные для завершения установки операционной системы Windows[®].

3 Знакомство с Вашим ноутбуком GIGABYTE

Вид сверху



Вид слева



 Порт силового адаптера
Порт для подключения внешнего дисплея(VGA) Порт
LAN (RJ-45) порт
HDMI порта
USB 3.0 порт
USB 3.0 порт
USB 3.0 порт
Универсальный кардридер ⁽²⁾
e-SATA порт
9-в-1 кардридер с поддержкой: • MMC / RSMMC • SD / min SD / SDHC / SDXC

MS/ MS Pro / MS Duo

овместимый с

Вид справа



- Гнездо для микрофона
- 2 Разъем для наушников
- 3 USB 2.0 порт
- Оптический привод
- 5 слот для замка Кенсингтон

Вид спереди и вид сбоку



4 Использование функциональных клавиш

Использование <Fn> в связке с другими кнопками создает горячие клавиши, обеспечивающие быстрый и удобный метод для управления различными функциями. Для использования горячих клавиш, сначала нажмите и удерживайте клавишу <Fn>. Далее, нажмите второй ключ в комбинации. Наконец, отпустите обе клавиши.

Клавиша	Функция (описание)	Иконка
Fn + ~	Воспроизведение / Пауза (в Аудио / Видео программах)	
Fn + F1	Отключение тачпада	
Fn + F2	Отключение ЖК-подсветки (Нажмите любую клавишу для использования или TouchPad, чтобы включить)	
Fn + F3	Беззвучный режим	
Fn + F4	Режим сна	
Fn + F5/F6	Уменьшение/ увеличение громкости	
Fn + F7	Отключение дисплея	
Fn + F8/F9	Уменьшение/ увеличение яркости	
Fn + F10	Отключение дисплея	
Fn + F11	отключение WLAN	
Fn + F12	отключение Bluetooth	
Fn + NumLk	Отключение WLAN	
Fn + ScrLk	Отключение Bluetooth	

БВосстановление данных GIGABYTE Smart Recovery

 Восстановление данных GIGABYTE Smart Recovery- восстановление операционной системы на ноутбуке Q1742. Жесткий диск ноутбука Q1742 имеет скруытое отделение, в котором содержится запасной вариант операционной системы, которую вы можете использовать для восстановления данных в случае утери данных OC.



Внимание:

Если жесткий диск был заменен или скрытое отделение удалено, опция восстановления данных не будет доступна на вашем ноутбуке

- Запуск программы Восстановление системы: Функция Восстановление системы является частью заводских установок ноутбука. В меню опций вы можете выбрать опцию восстановление ОС Windows до заводских установок.
- Ниже перечислен порядок действий для запуска программы восстановления системы.

1.выключите или перезагрузите ноутбук

- 2.включите ноутбук и нажмите клавишу F9 для запуска программы
- 3.окно программы восстановления данных появится на экране. Выберите и нажмите на значок "Восстановление данных" для того чтобы начать процесс восстановления.







4.процесс восстановления начнется

5.по завершению восстановления перезагрузите ноутбук



Название		Q1742N	Q1742F	
Процессор		Зго поколения Intel [®] Core™		
Оперативная система		Оригинальная совместимая с Genuine Windows $®$ 7		
Экран		ЖК-дисплей HD+ с диагональю 17.3", разрешением1600х900 и светодиодной фоновой подсветкой	ЖК-дисплей HD с диагональю 17.3", разрешением1920x1080 и светодиодной фоновой подсветкой	
Системная память		DDRIII SO-DIMM 2 слот(максимум 8Гб)		
Микропроцессор		Mobile Intel [®] HM76 Express Chipset		
Графическая карта		Intel [®] HD Graphics 4000 NVIDIA [®] GeForce [®] GT 640M 2GB с поддержкой NVIDIA [®] Optimus™ Technology		
жесткий диск		2.5" 9.5mm HDD 5400rpm		
дисковод оптического привода		12.7mm Super Multi DVD RW		
Внешние и внутренние выходы		USB(3.0) 2 порта, USB(2.0) 1 порт, HDMI, D-Sub, RJ45, eSATA, вход для микрофона, выход для наушников, 9-в-1 мультиридер для карт SD(SD/ mini SD/SDHC/SDXC/MMC/RS MMC/MS/MS Pro/ MS Dou) разъем для подключения источника постоянного тока		
Аудио		2 динамика мощностью 2 Вт, внутренний микрофон		
	LAN	10/100/1000 Mbps Ethernet		
Связь	Wireless LAN	802.11b/g/n		
	Bluetooth	Bluetooth V4.0		
Вебкамера		1.3 мегапикселя		
Безопасность		Кенсингтонский замок		
Аккумулятор		ионно-литиевая батарея, 6 делений, 4400mAh, 48.84Wh		
Размеры		413(Д) X 270(Ш) X 14~40.5(В) мм		
Bec		~3.0 кг(с батареей и дисководом)		

* Данные спецификации приведены для ознакомления. Конечные конфигурации зависят от приобретенной модели.



• Сервисное обслуживание :

Подробную информацию по обслуживанию можно найти на официальном сайте GIGABYTE по ссылке:

http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx

• Часто задаваемые вопросы :

Список часто задаваемых вопросов можно найти, перейдя по ссылке http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx