

# руководство пользователя LG Gaming Monitor (LED-МОНИТОР \*)

\* LED-мониторы LG — это ЖК-мониторы со светодиодной подсветкой.

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности.

34GK950G

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2018. Все права защищены.

## СОДЕРЖАНИЕ

ЛИЦЕНЗИЯ.....2

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ......3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА ....10

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ......12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА......20

## ЛИЦЕНЗИЯ

Предоставляемые лицензии различаются в зависимости от модели. Посетите www.lg.com для получения дополнительной информации по лицензиям.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



© 2017 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA G-SYNC are registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S and other countries.

# СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

#### 🕂 ВНИМАНИЕ!

- Для обеспечения безопасности и оптимальных эксплуатационных качеств устройства, используйте только фирменные детали.
- Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей не одобренных производителем, не являются гарантийным случаем.
- Рекомендуется использовать компоненты, входящие в комплект поставки.
- При использовании обычных кабелей, не сертифицированных компанией LG, изображения на экране могут не отображаться, или на изображениях могут появляться шумы.
- Изображения в данном руководстве представляют общие действия и могут отличаться от фактического продукта.
- Не наносите посторонние вещества (масла, смазочные вещества и т. п.) на поверхность винта при сборке устройства. (Это может привести к повреждению устройства.)
- Чрезмерная нагрузка на крепежные винты может привести к повреждению монитора. Гарантия не распространяется на такие повреждения.
- Не переносите монитор в перевернутом положении, удерживая его только за основание подставки. Это может вызвать падение монитора с подставки и привести к травме.
- Перед поднятием или перемещением монитора не касайтесь его экрана. Давление на экран монитора может вызвать его повреждение.

#### Примечание

- Внешний вид реальных компонентов может отличаться изображения выше.
- Любые характеристики и информация об устройстве могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения его работы.
- Для покупки дополнительных принадлежностей обратитесь в магазин электроники, интернет-магазин или к продавцу, у которого вы приобрели устройство.
- Кабель питания, входящий в комплект поставки, может отличаться в зависимости от региона.

# Поддерживаемые драйверы и программное обеспечение

Можно загрузить и установить последнюю версию с прилагаемого компакт-диска или с веб-сайта LGE (www.lg.com).

Драйверы и программное обеспечение	Приоритет установки
Драйвер монитора	Рекомендуется
OnScreen Control	Рекомендуется

## Описание продукта и функций кнопок





#### Кнопка-джойстик / Индикатор питания

- Вкл: Устройство включено
- Выкл: Устройство выключено

# РУССКИЙ

#### Использование кнопки-джойстика

Можно легко управлять функциями монитора, нажимая кнопку-джойстик или перемещая ее пальцем влево/вправо/вверх/вниз.

#### Основные функции

	Ф	Устройство включено	Однократно нажмите кнопку-джойстик пальцем, чтобы включить монитор.
		Устройство выключено	Однократно нажмите и удерживайте кнопку-джойстик не менее 5 секунд, чтобы выключить монитор.
	►</th <th>Управление громкостью</th> <th>Вы можете управлять громкостью, перемещая кнопку-джойстик влево/ вправо.</th>	Управление громкостью	Вы можете управлять громкостью, перемещая кнопку-джойстик влево/ вправо.
	<b>▲</b> /▼	Регулировка яркости экрана	Можно регулировать яркость экрана, перемещая кнопку-джойстик вверх/вниз.

#### Использование кнопки управления подсветкой

Можно легко управлять функциями монитора, нажимая кнопку управления подсветкой или перемещая ее пальцем влево/вправо.

#### Основные функции

Подсветка выключена	Подсветка включена
Однократно нажмите кнопку управления подсветкой, чтобы включить подсветку на задней панели монитора.	Нажатие кнопки управления подсветкой позволяет установить для подсветки задней панели монитора один из восьми доступных цветов.
Однократно нажмите и удерживайте кнопку управления подсветкой, чтобы включить подсветку на задней панели монитора.	Однократно нажмите и удерживайте кнопку управления подсветкой, чтобы выключить подсветку на задней панели монитора.
Не работает	Можно регулировать яркость подсветки, перемещая кнопку управления подсветкой влево/вправо.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопка-джойстик и кнопка управления подсветкой расположены в нижней части монитора.
- Функция подсветки задней панели монитора доступна, даже если монитор находится в режиме энергосбережения или его экран выключен.

#### Перемещение и поднятие монитора

Перед перемещением или поднятием монитора соблюдайте следующие инструкции во избежание повреждения и для обеспечения безопасной транспортировки независимо от типа и размера монитора.

- Монитор рекомендуется перемещать в оригинальной коробке или упаковочном материале.
- Перед перемещением или поднятием монитора отключите кабель питания и все остальные кабели.
- Крепко удерживайте нижнюю и боковую части монитора. Не касайтесь самой панели.
- При удерживании монитора экран должен быть направлен в противоположную от вас сторону во избежание появления царапин.
- При транспортировке не подвергайте монитор толчкам или избыточной вибрации.
- При перемещении монитора держите его вертикально, не ставьте его на бок и не наклоняйте влево или вправо.



#### ВНИМАНИЕ!

- Старайтесь не прикасаться к экрану монитора.
- Это может привести к повреждению всего экрана или отдельных пикселов, отвечающих за формирование изображения.
- При использовании монитора без подставки, кнопка-джойстик может стать причиной неустойчивости монитора, что может привести к наклонению и падению, повреждению устройства, а также к нанесению вам травм. Кроме того, это может стать причиной некорректной работы кнопки-джойстика.

#### Размещение на столе

 Поднимите монитор и поместите его на стол в вертикальном положении. Расстояние от монитора до стены должно составлять не менее 100 мм для обеспечения достаточной вентиляции.



#### ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем передвигать или устанавливать монитор, отсоедините кабель питания. Существует риск поражения электрическим током.
- Убедитесь в том, что используется кабель питания из комплекта поставки и что он подключен к заземленной розетке.
- Если требуется дополнительный кабель питания, свяжитесь с местным дилером или обратитесь в ближайший магазин.

#### Регулировка высоты подставки

- 1 Расположите установленный на подставку монитор вертикально.
- 2 Крепко возъмитесь за монитор обеими руками и отрегулируйте его высоту.



#### 🛕 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 При регулировке высоты экрана не беритесь рукой за ножку подставки во избежание травмирования пальцев.

#### Регулировка угла наклона монитора

- 1 Расположите установленный на подставку монитор вертикально.
- 2 Отрегулируйте наклон монитора.
- Для удобства работы наклон регулируется вперед-назад в пределах от -5° до 15°.

#### **М** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание повреждения пальцев при выполнении регулировки экрана не держите нижнюю часть монитора, как показано на рисунке ниже.
- Будьте осторожны, не касайтесь экрана и не нажимайте на него при регулировке наклона.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

 Поверните монитор на 20 градусов влево или вправо, чтобы выбрать оптимальный угол обзора.



#### Использование замка Kensington

Гнездо для замка Kensington находится на нижней части монитора.

Дополнительную информацию об установке и использовании замка см. в инструкции к замку или на сайте http://www.kensington.com.

Присоедините монитор к столу, используя трос замка Kensington.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

 Замок Kensington приобретается отдельно. Его можно приобрести в большинстве магазинов электроники.

#### Установка кронштейна для крепления на стене

Этот монитор соответствует требованиям к использованию кронштейна для настенного крепления или иного соответствующего устройства.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Кронштейн для настенного крепления продается отдельно.
- Дополнительную информацию по установке см. в руководстве по установке кронштейна для настенного крепления.
- Не применяйте избыточную силу, прикрепляя кронштейн для настенного крепления, поскольку это может повредить экран монитора.
- Перед установкой монитора на стене отсоедините подставку, выполнив действия по ее присоединению в обратном порядке.

#### Крепление на стене

Установите монитор на расстоянии не менее 100 мм от стены и других объектов по бокам монитора, для обеспечения достаточной вентиляции. Подробные инструкции по установке можно получить в местном магазине. Также можно обратиться к руководству пользователя за информацией об установке наклонного кронштейна для настенного крепления.



Чтобы установить монитор на стену, прикрепите кронштейн для настенного крепления (дополнительная деталь) к задней части монитора.

При установке монитора с помощью кронштейна для настенного крепления надежно закрепите кронштейн, чтобы предотвратить падение монитора.

Настенное крепление (мм)	100 x 100
Стандартный винт	M4 x L10
Количество винтов	4
Кронштейн для настенного крепления (дополнительная деталь)	RW120

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование винтов, не отвечающих стандарту VESA, может привести к повреждению монитора и его падению. LG Electronics не несет ответственности за происшествия, связанные с использованием нестандартных винтов.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Настенный кронштейн является дополнительным оборудованием. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.
- Длина винтов, входящих в комплекты кронштейнов, может отличаться. Если длина используемых винтов превышает стандартную, они могут повредить внутреннюю часть устройства.
- Дополнительная информация приведена в инструкции по установке кронштейна.

#### 🕂 ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем передвигать или устанавливать монитор, во избежание удара током, отсоедините провод питания.
- Установка монитора на потолке или наклонной стене может привести к его падению и причинению травм. Следует использовать одобренный кронштейн LG для настенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Во избежание травм данное устройство должно быть надежно закреплено на стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Чрезмерная нагрузка на крепежные винты может привести к повреждению монитора. Гарантия не распространяется на такие повреждения.
- Используйте настенный кронштейн и винты, соответствующие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильного использования или применения несоответствующих компонентов.
- При замере от задней панели монитора длина каждого использованного винта должна быть не более 8 мм.

Кронштейн для настенного крепления



# ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА

Реальное устройство может отличаться от изображений в этом руководстве.
 Нажмите кнопку-джойстик, перейдите в Настройки — Вход, и выберите параметр входа.

#### ВНИМАНИЕ!

- Не допускайте длительного нажатия на экран. Это может привести к искажению изображения.
- Не выводите на экран неподвижное изображение в течение длительного времени. Это может привести к эффекту остаточного изображения.
   Если возможно, используйте экранную заставку ПК.
- Включайте монитор в заземленную (трехконтактную) электрическую розетку.
- При включении монитора в помещении с низкой температурой изображение может мерцать. Это нормальное явление.
- На экране могут появляться красные, зеленые и синие точки. Это нормальное явление.

## Подключение к ПК

- Монитор поддерживает функцию Plug and Play\*.
- \* Функция Plug and Play: Позволяет подключать к компьютеру устройство без выполнения каких-либо настроек или установки драйверов.

#### Подключение HDMI

Передает цифровые видео и аудио сигналы с компьютера на монитор.

#### 🕂 ВНИМАНИЕ!

- Для входного сигнала HDMI поддерживается только цветовой формат RGB 4:4:4. YCbCr (YUV) не поддерживается.
- Использование кабеля DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI может привести к возникновению проблем совместимости.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. При использовании не сертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI
- Высокоскоростной кабель HDMI®/тм
- Высокоскоростной кабель HDMI®/™ с Ethernet

#### Подключение DisplayPort

Передает цифровые видео и аудио сигналы с компьютера на монитор.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Аудио- или видеовыход могут отсутствовать в зависимости от версии DP (DisplayPort) компьютера.
- Убедитесь в использовании кабеля DisplayPort, прилагаемого к устройству. Использование других кабелей может привести к сбою в работе устройства.
- Если компьютер оснащен графической картой с выходным разъемом Mini DisplayPort, следует использовать переходной кабель с Mini DP на DP (с Mini DisplayPort на DisplayPort) или переходной соединитель, поддерживающий DisplayPort 1.2. (Продается отдельно)

## Подключение к А/V-устройствам

#### Подключение HDMI

HDMI передает цифровые видео- и аудиосигналы от вашего А/V-устройства на монитор.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для входного сигнала HDMI поддерживается только цветовой формат RGB 4:4:4. YCbCr (YUV) не поддерживается.
- Использование кабеля DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI может привести к возникновению проблем совместимости.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. При использовании не сертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI
  - Высокоскоростной кабель HDMI®/™
- Высокоскоростной кабель HDMI®/™ с Ethernet

### Подключение периферийных устройств

#### Подключение устройства USB

Порт USB устройства выполняет функцию концентратора USB.

Для использования порта USB 3.0 подключите кабель USB 3.0 типа A-B устройства к компьютеру.

Управление периферийными устройствами, подключенными к порту USB IN, может осуществляться с компьютера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед подключением к устройству и его использованием рекомендуется установить все обновления ОС Windows, чтобы обеспечить актуальность ее состояния.
- Периферийные устройства приобретаются отдельно.
- К порту USB можно подключить USB-устройство, клавиатуру или мышь.
- Скорость зарядки может отличаться в зависимости от устройства.



#### ВНИМАНИЕ!

- Меры предосторожности при использовании USB устройства
  - USB-устройство с установленной программой автоматического распознавания или использующее собственный драйвер может быть не распознано.
  - Некоторые USB-устройства могут не поддерживаться или работать со сбоями.
  - Рекомендуется использовать концентратор USB или жесткий диск с доступным питанием. (При недостаточной мощности питания устройство хранения USB может не быть обнаружено.)

#### Подключение наушников

Подключите периферийные устройства к монитору через гнездо для наушников.

#### • ПРИМЕЧАНИЕ

- Периферийные устройства приобретаются отдельно.
- В зависимости от параметров воспроизведения звука на компьютере и внешних устройств функции наушников и динамиков могут быть ограничены.
- Если вы используете наушники с Г-образным штекером, это может вызвать проблемы при подключении другого внешнего устройства к монитору. Поэтому мы рекомендуем использовать наушники с прямым штекером.



## Сервисный порт только для обслуживания

Данный разъем используется только для сервисного обслуживания.

# ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

#### • ПРИМЕЧАНИЕ

• Экранное меню вашего монитора может незначительно отличаться от изображенного в данном руководстве.

#### Вызов меню основного экрана



- Нажмите кнопку-джойстик в нижней части монитора.
- Перемещайте кнопку-джойстик вниз-вверх и влево-вправо, чтобы установить параметры.
- 3 Нажмите кнопку-джойстик еще раз, чтобы выйти из главного меню.

Кнопка	Состояние меню		Описание
	Главное меню отключено		Включение меню основного экрана.
Главное меню включено		е меню включено	Выход из главного меню. (Удержание кнопки более 5 секунд обеспечивает выключение монитора. Вы можете выключить монитор, таким образом, в любое время, в том числе, когда отображается экранное меню.)
		Главное меню отключено	Настройка громкости монитора.
		Главное меню включено	Переход к функции Вход.
		Главное меню отключено	Настройка громкости монитора.
		Главное меню включено	Отображение функций Настройки.
		Главное меню отключено	Регулировка уровня яркости монитора.
		Главное меню включено	Выключение монитора.
	-	Главное меню отключено	Регулировка уровня яркости монитора.
	Главное меню включено		Переход к функции Режим Игры.

#### Функции главного меню



Главное меню	Описание		
Вход	Установка режима входа.		
Отключить питание	Выключение монитора.		
Настройки	Установка параметров экрана.		
Режим Игры	Установка режима игры для игр.		
Закрыть	Закрытие главного меню.		

- 1 Для отображения экранного меню нажмите кнопку-джойстик в нижней части монитора и войдите в Настройки.
- 2 Перемещайте кнопку-джойстик вниз-вверх и влево-вправо, чтобы установить параметры.
- 3 Чтобы вернуться в верхнее меню или настроить другие пункты меню, переместите кнопку-джойстик в положение 
  или нажмите (
  ).
- 4 Если вы хотите выйти из экранного меню, переместите кнопку-джойстик в положение < и удерживайте до выхода.



tŧŧ

Режим Игры

Настройки Игры



Регулировка картинки



Вход



Основные

#### Режим Игры

Настройки > Режим	и Игры	Описание	
Игрок 1 Игрок 2 Режим Игры FPS		В режимах Игрок 1 и Игрок 2 можно сохранить пользовательские настройки для параметров Стабилизатор черного и Время отклика.	
		Выберите требуемый режим для использования.	
		Этот режим оптимизирован для игр FPS. Подходит для игр FPS с очень темным изображением.	
	RTS	Данный режим оптимизирован для игр RTS.	
	Режим чтения	Оптимизация настроек экрана для просмотра документов. Вы можете увеличить яркость экрана в экранном меню.	

#### Настройки Игры

Настройки > Настройки Игры		Описание		
		Вкл	Устанавливает для Overclock более высокую частоту обновления, чем указанная в спецификациях панели.	
		Выкл	Отключение функции <b>Overclock</b> .	
		ПРИМЕЧАН	ИЕ	
	Overclock	• После перезаг	рузки монитора следует изменить настройку максимальной частоты обновления в панели управления NVIDIA.	
		<ul> <li>Если изображе</li> </ul>	ение на экране отображается некорректно, следует выключить функцию Overclock.	
		• Данная функц	ия доступна для использования только при подключении через DisplayPort.	
		• Возможности и характеристики функции <b>Overclock</b> могут различаться в зависимости от используемой графической карты или игрового контента.		
Настройки Игры		<ul> <li>Мы не гарантируем работоспособность функции и не несем ответственности за любые побочные эффекты, которые могут появиться в результате ее активации.</li> </ul>		
		Управляйте конт	грастом черного цвета для лучшего качества темных сцен.	
		Это позволяет л	егко различать объекты на экранах игр с темным изображением.	
	Стабилизатор	Высокий	Установка для параметра «Стабилизатор черного» значения «Высокий».	
	черного	Средний	Установка для параметра «Стабилизатор черного» значения «Средний».	
		Низкий	Установка для параметра «Стабилизатор черного» значения «Низкий».	
		Выкл	Отключение функции оптимизации стабилизатора черного.	

Настройки > Настройки Игры			Описание		
		Настройка врем Для работы в об Для воспроизве Установка значе	ени отклика для отображения изображений с учетом скорости обновления экрана. бычных условиях рекомендуется установить значение <b>Быстро</b> . дения динамичных изображений рекомендуется установить значение <b>Ускоренный</b> . ения <b>Ускоренный</b> может привести к эффекту залипания изображения.		
	Время отклика	Ускоренный	Установка меньшего времени отклика.		
11		Быстро	Установка для короткого времени отклика.		
настроики игры		Нормально	Установка для нормального времени отклика.		
		Выкл	Отключение функции улучшения времени отклика.		
	Cross Hair	Функция Cross I Пользователи м	Функция Cross Hair обеспечивает отображение прицельной метки в центре экрана для игр в жанре шутеров от первого лица (FPS). Пользователи могут выбрать одно из четырех перекрестий в зависимости от особенностей игры.		
		• При выключении или переходе монитора в режим энергосбережения функция Cross Hair автоматически отключается.			
	Сброс игры	Восстановление для игры настроек по умолчанию.			

#### Регулировка картинки

Настройки > Регул	ировка картинки	Описание	
Яркость/ Контрастность		Настройка контра	стности и яркости цветов экрана.
	Гамма	Пользовательские	е настройки гаммы: Режим 1, Режим 2, Режим 3.
		Чем выше значен	ие гаммы, тем темнее изображение. Соответственно, чем ниже значение гаммы, тем светлее изображение.
Темп. цвета Польз-ль Пользователь может установить красную, зелену		Польз-ль	Пользователь может установить красную, зеленую или синюю с помощью пользовательской настройки.
Регулировка		Теплый	Насыщение изображения красным цветом.
Средний Настройка цвета изображения между красным и		Средний	Настройка цвета изображения между красным и синим оттенками.
		Холодный	Насыщение изображения синим цветом.
	R/G/B	Изображение можно настраивать отдельно по цветам красный, зеленый и синий.	
Сброс настроек Восстани изображения		Восстановление н	астроек изображения и цвета по умолчанию.

#### Вход

Настройки > Вход		Описание	
	Список ввода	Выбор режима ввода.	
		Регулировка соотноше	ния сторон.
		Широкоформатный	Воспроизведение видео в полноэкранном режиме независимо от входного видеосигнала.
Вход	Cootuouuo	Исходн.	Воспроизведение видео с учетом формата входного видеосигнала.
	сторон	Исходный	Формат изображения не настраивается в зависимости от оригинала.
		ПРИМЕЧАНИЕ	
		<ul> <li>При использовании р отличаться.</li> </ul>	рекомендованного разрешения изображения в режимах Широкоформатный, Исходн. и Исходный могут не

#### Основные

Настройки > Основ	ные	Описание			
	Язык	Выбор языка эк	Зыбор языка экранного меню.		
		Включение или	выключение индикатора питания в нижней части монитора.		
Основные	Питание	Вкл Индикатор питания автоматически включается. • Рабочий режим: Красный • Спящий режим: Красный, мигает • Питание выключено: Выкл			
	Выкл		Индикатор питания выключается.		
	Авт. реж. ожидания	Автоматическое выключение монитора после отсутствия на экране активности в течение определенного времени. Для функции автоматического отключения можно установить таймер. (Выкл, 4 ч., 6 ч., и 8 ч.)			

Настройки > Основные		Описание		
	Заблокировать меню	Эта функция выключает конфигурацию и настройку меню.		
		Вкл	Включение параметра Заблокировать меню.	
		Выкл	Выключение параметра Заблокировать меню.	
		• ПРИМЕЧАНИЕ		
		• Все меню, за исключением указанных ниже, недоступны для использования.		
		- Регулировка картинки: Яркость/Контрастность		
		- Вход		
Основные		- Основные. Заолокировать меню, информация		
	Режим глубокого сна	Данная функция обеспечивает выключение монитора по истечении определенного периода времени, если на входе HDMI или DisplayPort отсутствует сигнал.		
		Вкл	Включение функции Режим глубокого сна.	
		Выкл	Выключение функции Режим глубокого сна.	
	Информация	Отображается следующая информация: модель, общее время работы, разрешение, частота обновления, режим и источник входног сигнала.		
	Сброс настроек до заводских	рек до Возврат к настройкам по умолчанию.		

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

_
τ
<b>~</b>
O I
ä
<u> </u>
へ
2
5.

....

На экране нет изображения.			
Включен ли в розетку провод питания монитора?	• Убедитесь, что провод питания включен в электрическую розетку.		
Включен ли в розетку адаптер монитора?	• Следует использовать адаптер, поставляемый в комплекте с устройством		
Включен ли индикатор питания?	• Проверьте подключение кабеля питания и нажмите кнопку питания.		
Включено ли питание и светится ли красным индикатор питания?	<ul> <li>Убедитесь, что подключенный вход включен (Настройки &gt; Вход).</li> </ul>		
Отображается ли сообщение В настоящее время экран не настроен с рекомендованным разрешением. Если видео не транслируется или экран мерцает, то решение этих проблеем можно найти в руководстве по эксплуатации продукта.?	<ul> <li>Это происходит, когда сигнал, передаваемый с компьютера (графической карты), находится вне рекомендуемого горизонтального или вертикального диапазона монитора. См. раздел «Технические характеристики» данного руководства для настройки необходимой частоты.</li> </ul>		
Отображается ли сообщение Нет сигнала?	<ul> <li>Данное сообщение отображается, если сигнальный кабель между компьютером и монитором отсутствует или не подключен. Проверьте кабель и переподключите его.</li> </ul>		
Какая версия OC Windows используется?	• Рекомендуется использовать версию ОС Windows 10.		
Изображение на экране нестабильно и дрожит. / Изображения оставляют на экране темные следы.			
Вы выбрали подходящую частоту развертки?	<ul> <li>Если выбранная частота развертки – HDMI 1080i 60/50 Гц (чересстрочное), экран может мерцать. Измените разрешение на 1080р или установите рекомендованное разрешение.</li> <li>При неправильных настройках графической карты текст может быть размытым, а изображение — тусклым, обрезанным или смещенным.</li> <li>Способы настройки могут варьироваться в зависимости от модели компьютера или операционной системы, а некоторые</li> </ul>		
	значения разрешения могут быть недоступны в зависимости от работы графической карты. В таком случае обратитесь за помощью к производителю компьютера или графической карты.		
При выключении монитора на экране остается изображение?	<ul> <li>Отображение неподвижного изображения в течение длительного времени может привести к повреждению экрана и появлению остаточного изображения.</li> <li>Чтобы продлить срок службы монитора, используйте отключение или экранную видео заставку.</li> </ul>		
На экране видны точки?	<ul> <li>При работе устройства на экране могут появляться точки (красные, зеленые, синие, белые или черные). Это нормально для жидкокристаллических дисплеев. Точки не свидетельствуют о неисправности и не связаны с рабочими характеристиками монитора.</li> </ul>		

Некоторые функции отключены.			
Некоторые функции недоступны, когда вы нажимаете кнопку Меню.	• Экранное меню заблокировано. Отключите параметр Заблокировать меню в меню Основные.		
Вы видите сообщение "Нераспознанный монитор, найден монитор Plug and Play (VESA DDC)"?			
Вы установили драйвер дисплея?	<ul> <li>Убедитесь, что драйвер дисплея установлен с поставляемого вместе с дисплеем установочного компакт-диска драйвера дисплея (или с дискеты). Вы также можете загрузить драйвер с нашего веб-сайта: http://www.lg.com.</li> <li>Убедитесь, что видеокарта поддерживает функцию Plug and Play.</li> </ul>		
Отсутствует звук при подключении через разъем для наушников.			
Изображение отображается без звука.	<ul> <li>Убедитесь, что подключение к разъему для наушников осуществлено должным образом.</li> <li>Попробуйте увеличить громкость с помощью джойстика.</li> <li>Установите используемый монитор в качестве аудиовыхода ПК: (Настройки могут отличаться в зависимости от используемой операционной системы.)</li> </ul>		
Не включается подсветка на задней панели монитора.			
Включен ли в розетку провод питания монитора?	<ul> <li>Убедитесь, что провод питания включен в электрическую розетку.</li> </ul>		
Включен ли в розетку адаптер монитора?	<ul> <li>Следует использовать адаптер, поставляемый в комплекте с устройством.</li> </ul>		
Вы нажимали кнопку подсветки?	<ul> <li>Нажмите кнопку подсветкой в нижней части монитора.</li> </ul>		

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Глубина цвета	Поддерживается 8-битный цвет.			
		Максимальное разрешение	3440 х 1440 при 50 Гц	
	וויזעח	Рекомендуемое разрешение	3440 х 1440 при 50 Гц	
Разрешение	DP		3440 х 1440 при 100 Гц	
		максимальное разрешение	3440 x 1440 при 120 Гц ( <b>Overclock</b> : <b>Вкл</b> )**	
		Рекомендуемое разрешение	3440 x 1440 при 60 Гц	
	Напряжение	19 V 6,0 A		
Источники питания	Потребляемая мощность	Режим работы: 75 Вт (типовое значение)* Спящий режим: ≤ 0,5 Вт ( <b>Режим глубокого сна: Вкл</b> ) Питание выключено: ≤ 0,3 Вт ( <b>Режим глубокого сна: Вкл</b> )		
Адаптер питания	A16-140P1A, производитель CHICONY POWER TECHNOLOGY Co., Ltd. Выход: 19 V 7,37 A			

	Условия эксплуатации	Температура	0 °С до 40 °С	
		Влажность	Менее 80 %	
условия окружающей среды	Условия хранения	Температура	-20 °С до 60 °С	
		Влажность	Менее 85 %	
	Размеры монитора (ширина х высота х глубина)			
Размеры	С подставкой	819,4 х 572,6 х 286,5 (мм)		
	Без подставки	819,4 х 361,9 х 104 (мм)		
	С подставкой	7,9 кг		
масса (оез упаковки)	Без подставки	6,1 кг		

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

\* Режим работы параметра Потребляемая мощность измеряется в соответствии со стандартами по методике испытаний LGE. (Полностью белый шаблон, максимальное разрешение)

\* Уровень энергоэффективности в соответствии с параметром Потребляемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора.

\*\* Возможности и характеристики функции **Overclock** могут различаться в зависимости от используемой графической карты или игрового контента. Мы не гарантируем работоспособность функции и не несем ответственности за любые побочные эффекты, которые могут появиться в результате ее активации.

### Поддерживаемый заводской режим

(Предустановки, HDMI/ DisplayPort PC)

Предустановки	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Полярность (Г/В)	Примечания
640 x 480	31,469	59,94	-/-	HDMI/ DisplayPort
800 x 600	37,879	60,317	+/+	HDMI/ DisplayPort
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	HDMI/ DisplayPort
3440 x 1440	73,68	49,99	+/-	HDMI/ DisplayPort
3440 x 1440	88,82	59,97	+/-	DisplayPort
3440 x 1440	127,36	84,96	+/-	DisplayPort
3440 x 1440	151,00	100,00	+/-	DisplayPort
3440 x 1440	180,00	120,00	+/-	DisplayPort (Overclock)

### Синхронизация HDMI (видео)

Предустановки	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
480p	31,5	60
576p	31,25	50
720p	45	60
720p	37,5	50
1080p	67,5	60
1080p	56,25	50

## **Монитор G-SYNC**

- Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC для использования с графическими процессорами NVIDIA.
- Требования для использования технологии G-SYNC
- Поддерживаемый интерфейс: DisplayPort (Поддержка DisplayPort 1.2 в системе должна обеспечиваться непосредственно графическим процессором.)
- Поддерживаемая графическая карта: требуется графическая карта с поддержкой NVIDIA G-SYNC.
- Поддерживаемая версия: Убедитесь, что драйвер графической карты обновлен до последней версии.
- Для получения дополнительной информации и просмотра требований перейдите на веб-сайт NVIDIA по адресу http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync.



Устройство может использоваться во всех регионах. Внимательно прочитайте руководство пользователя (на CD диске) и всегда держите его под рукой. Обратите внимание, что на этикетке, прикрепленной к устройству, указана информация для технической поддержки.

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_