

CDM4300R/CDM4900R/CDM5500R Commercial Display

Руководство пользователя

Номер модели: VS16466/VS16467/VS16468

Благодарим вас за выбор продукции ViewSonic!

Более 30 лет компания ViewSonic является ведущим поставщиком решений для визуализации и стремится превосходить ожидания потребителей в технологическом совершенстве, инновациях и простоте. Компания ViewSonic считает, что ее продукция должна приносить пользу окружающим. Мы уверены, что приобретенное вами изделие ViewSonic будет служить вам безотказно.

Еще раз благодарим Вас за выбор продукции ViewSonic.



Информация о соответствии

ПРИМЕЧАНИЕ. В этом разделе описаны требования по всем подключениям и положения. Данные о подтвержденных приложениях находятся на отметках паспортных табличек и соответствующих метках устройства.

Заявление FCC

Данное устройство соответствует требованиям правил FCC, часть 15. При использовании устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) данное устройство не должно быть источником помех; (2) данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими приборами, включая такие помехи, которые могут стать причиной его неправильной работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование прошло проверку и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства класса А/класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти требования предназначены для обеспечения соответствующей защиты от вредных воздействий при использовании оборудования в коммерческой среде. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и при нарушении указаний по установке или эксплуатации, это оборудование может создавать помехи для радиосвязи. Использование этого оборудования в домашних условиях может создавать помехи. В этом случае пользователь должен устранить помехи самостоятельно.

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между данным устройством и приемным устройством;
- подключить данное устройство и приемное устройство к розеткам в раздельных цепях питания;
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Предупреждение. Для соответствия ограничениям на цифровые устройства класса А/класса В в соответствии с частью 15 правил FCC данное устройство необходимо устанавливать в компьютерной технике, сертифицированной для соответствия ограничениям класса А/класса В. Все кабели, которые использовались для подключения компьютера и периферийных устройств, должны быть экранированы и заземлены. Работа с несертифицированными компьютерами или неэкранированными кабелями может привести к помехам при приеме радио- и телевизионных сигналов. Изменения или модификации, явно не одобренные изготовителем, могут лишить пользователя права на использование оборудования.

Для Канады

CAN ICES-3 (A/B)/NMB-3(A/B)

Уведомление о соответствии стандарту Industry Canada

Это устройство соответствует канадскому стандарту RSS-210. Во избежание создания помех лицензированным службам это устройство должно использоваться внутри помещений вдали от окон, чтобы обеспечить максимальное экранирование. Оборудование (или его передающая антенна), установленное вне помещений, подлежит лицензированию. Установщик этого оборудования должен обеспечить такое положение или направление антенны, чтобы создаваемое ей электромагнитное поле не превышало предельно допустимых значений в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Канады для населения; ознакомьтесь с документом Safety Code 6 на веб-узле министерства по адресу www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Декларация про соответствие RoHS2

Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 2011/65/EU Европейского парламента и Совета Европы про ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS2), он также соответствует максимальным значениям концентрации, предложенным Техническим Комитетом Адаптации Европейской Комиссии (ТАС):

Вещество	Предложенная максимальная концентрация	Фактическая концентрация
Свинец (Pb)	0,1%	< 0,1%
Ртуть (Hg)	0,1%	< 0,1%
Кадмий (Cd)	0,01%	< 0,01%
Гексавалентный хром (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Полиброминатные бифенилы (PBB)	0,1%	< 0,1%
Полиброминантные эфиры дифенила (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от действия Директивы в соответствии с Приложением III к Директивам RoHS2, как указано ниже: Примеры освобожденных компонентов:

- Ртуть во флуоресцентных лампах с холодным катодом и флуоресцентных лампах со внешними электродами (CCFL и EEFL) для специальных задач, в количестве (на лампу) не превышающем:
 - (1) Короткие лампы (≦500 мм): 3,5 мг на лампу.
 - (2) Средние лампы (>500 мм и ≦1500 мм): 5 мг на лампу.
 - (3) Длинные лампы (>1500 мм): 13 мг на лампу.
- 2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубок.
- 3. Свинец в стекле флуоресцентных трубок, не более 0,2 % по весу.
- 4. Свинец как легирующая присадка к алюминию, не более 0,4 % по весу.
- 5. Сплав меди, содержащий до 4 % свинца по весу.
- **6.** Свинец в припоях с высокой температурой плавления (т.е. сплавы на основе свинца, содержащие по весу 85 % или более свинца).
- **7.** Детали электрических и электронных устройств, содержащие свинец в стекле или керамике, помимо изоляционной керамики в конденсаторах, напр. пьезоэлектрические приборы, или в стеклянную или керамическую соединения матрицы.

Меры обеспечения безопасности

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИ НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦВЕТНОГО МОНИТОРА ЖКД:

- НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ МОНИТОРА. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем, поэтому открытие или снятие крышек может привести к поражению электрическим током и другим рискам. Для проведения технического обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам.
- Не допускайте проливания жидкостей на корпус или использования монитора вблизи воды.
- Не вставляйте какие-либо объекты в отверстия корпуса, т.к. они могут коснуться контактов под напряжением, что может привести к опасным или смертельным случаям или вызвать поражение электрическим током, возгорание или неисправность оборудования.
- Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы. Повреждение кабеля может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не располагайте устройство на склоне или неустойчивую поверхность, подставку или стол, т.к. монитор может упасть, что приведет к его серьезным повреждениям.
- Не располагайте какие-либо объекты на мониторе и не используйте монитор вне помещения.
- Внутри люминесцентной лампы, расположенной в мониторе ЖКД, содержится ртуть.
 Следуйте законам или правилам местного органа управления для надлежащей утилизации лампы.
- Не сгибайте кабель питания.
- Не используйте монитор в условиях высокой температуры, влажности, запыленности или маслянистости.
- Если монитор или стекло сломано, не касайтесь жидких кристаллов и будьте осторожны.
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию вокруг монитора, чтобы тепло могла рассеиваться надлежащим образом. Не блокируйте вентиляционные отверстия и не располагайте монитор вблизи радиатора или других источников тепла. Не кладите ничего на верхнюю часть монитора.
- Разъем кабеля питания является главным средством отсоединения системы от источника питания. Монитор необходимо устанавливать вблизи легкодоступной электрической розетки.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке. Сохраняйте упаковку для транспортировки.
- Для обеспечения безопасности очищайте отверстия на задней части корпуса для удаления грязи и пыли не реже раза в год.
- При постоянном использовании охлаждающего вентилятора рекомендуется протирать отверстия не реже раза в месяц.
- При установке батарей пульта дистанционного управления:
 - совместите батареи в соответствии с метками (+) и (-) внутри;
 - сначала совместите метку (-) батареи внутри.

ВНИМАНИЕ!

Немедленно отсоедините монитор от электрической розетки и обратитесь к услугам квалифицированного специалиста в следующих случаях.

- Кабель питания или вилка повреждены.
- Внутрь монитора попала жидкость или посторонние предметы.
- Монитор попал под дождь или намок.
- Монитор уронили или поврежден корпус.
- Монитор работает ненормально при обращении с ним в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Рекомендованное использование

ВНИМАНИЕ!

- Для обеспечения оптимальной производительности дайте устройству 20 минут прогреться.
- Периодически давайте глазам отдохнуть, сфокусировавшись на объекте на расстоянии не менее 5 футов. Мигайте чаще.
- Расположите монитор под углом 90° к окнам и другим источникам освещения для минимизации бликов и отражений.
- Очищайте поверхность монитора ЖКД с помощью безворсовой, неабразивной ткани. Старайтесь не использовать любые чистящие растворы или стеклоочистители!
- Отрегулируйте параметры яркости, контрастности и резкости монитора для улучшения читабельности.
- Старайтесь не отображать неподвижные изображения на мониторе в течение длительного времени во избежание сохранения изображения на экране (эффекты остаточного изображения).
- Регулярно проверяйте зрение.

Эргономика

Для максимальной реализации преимуществ эргономики рекомендуется следовать следующим инструкциям.

- Со стандартными сигналами используйте предустановленные параметры размера и положения.
- Используйте предустановленную настройку цвета.
- Используйте сигналы, отличные от чересстрочных.
- Не используйте основной синий цвет на темном фоне, т.к. он трудноразличим и может утомлять глаза из-за недостаточной контрастности.

Содержание

1.	Paci	таковка и установка1
	1.1.	Распаковка1
	1.2.	Комплектация1
	1.3.	Примечания по установке 1
	1.4.	Установка и удаление настольных
		подставок (дополнительно)2
	1.5.	Настенная установка3
	1.6.	Монтаж в портретной ориентации4
	1.7.	Использование приемника ДУ и индикатора питания4
2	Ком	поненты и функции
	2 1	Панель управления 5
	2.2.	Входные/выходные разъемы6
	2.3.	Пульт ЛУ
		2.3.1. Общие функции
		2.3.2. Установка батарей в пульт
		ДУ8
		2.3.3. Использование пульта ДУ8
		2.3.4. Рабочий диапазон пульта
		ДУ8
3.	Под	ключение внешнего
3.	Под обој	ключение внешнего рудования9
3.	Под обој 3.1.	ключение внешнего рудования9 Подключение внешнего
3.	Под обој 3.1.	ключение внешнего рудования9 Подключение внешнего оборудования (DVD/VCR/VCD) 9
3.	Под обој 3.1.	ключение внешнего рудования
3.	Под обор 3.1. 3.2.	ключение внешнего рудования
3.	Под обор 3.1. 3.2. 3.3.	ключение внешнего рудования
3.	Под обор 3.1. 3.2. 3.3.	ключение внешнего рудования
3.	Под обор 3.1. 3.2. 3.3.	ключение внешнего рудования
3.	Под обо 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.	ключение внешнего рудования
3.	Под обор 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.	ключение внешнего рудования
3.	Под обор 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.	ключение внешнего рудования

		3.4.2. Цифровое
		видеосоединение12
	3.5.	Подключение ИК-приемника 13
	3.6.	Сквозное подключение для ИК-
		управления13
4.	Пор	ядок работы14
	4.1.	Просмотр с помощью
		подключенного видеоисточника 14
	4.2.	Изменение формата
	4.0	изооражения 14
	4.3.	Медиаплеер14
		4.3.1. Основные настроики
		4.3.2 Signage Manager 14
	11	Web Browser (Be6-6navzen)
	4.4. 15	PDF Reader 17
	4.J.	Полбое 19
	4.0. 4.7	Настройка (режим
	<i>ч.г</i> .	администратора) 19
		4.7.1. Wi-Fi
		4.7.2. Ethernet
		4.7.3. Signage Display
		(Информационно-
		рекламный дисплей)20
		4.7.4. System Tools (Системные
		функции)20
		4.7.5. Storage (Память)21
		4.7.6. Apps (Приложения)21
		4.7.7. Date & Пте (Дата и
		4.7.8 Development Setting
		(Настройки для
		разработчиков)21
		4.7.9. About (Сведения)21
5.	Экра	анное меню22
•••	5.1.	Settings (Настройки)
	••••	5.1.1. Меню «Picture»
		(Изображение)22
		5.1.2. Меню «Screen» (Экран) 23
		5.1.3. Меню «Audio» (Звук) 24
		5.1.4. Меню «PIP» (Картинка в
		картинке)24

		5.1.5.	Меню «Config1» (Конфигурация 1)	25
		5.1.6.	Меню «Config2» (Конфигурация 2)	26
		5.1.7.	Меню «Advanced option) (Дополнительные параметры)	27
6.	Сов устр	мести ойств	мость с USB- ами	32
7.	Реж	им вхо	ода	33
8.	Очи	стка и	поиск и устранение	• •
	неис	правн	юстей	34
	8.1. o o	Очист Устра		34
	0.2.	устра	нение неполадок	35
9.	Техн	ическ	ие характеристики	36
	9.1.	CDM4	300R	36
	9.2.		900R	38
	9.3.	CDIVIS	500K	40
10.	RS2	32 Pro	tocol	42
	10.1	. Introdu		42
	10.2	. Descri		42
		10.2.1	. Hardware specification .	42
		10.2.2		42
		10.2.3	Reference	42
	10.3	. Protoc	ol	43
		10.3.1	. Set-Function Listing	43
		10.3.2	Get-Function Listing	45
		10.3.3	. Remote Control Pass-	
			through mode	47
11.	Про	чая ин	формация	50
	Слух	кба по,	ддержки	50
	Огра	ничен	ная гарантия	51

Данные по Авторским правам

© Корпорация ViewSonic[®], 2017. С сохранением всех прав.

ViewSonic, логотип с тремя птицами, OnView, ViewMatch и ViewMeter являются зарегистрированными торговыми марками корпорации ViewSonic.

ENERGY STAR® является зарегистрированной торговой маркой Агентства по охране окружающей среды (ЕРА), США.

Являясь партнером программы ENERGY STAR®, корпорация ViewSonic установила, что настоящее изделие удовлетворяет рекомендациям ENERGY STAR® по экономии энергии. Ограничение ответственности: корпорация ViewSonic не несет ответственности ни за какие технические или редакторские ошибки, равно как и за недостаточность информации в данном документе; ViewSonic также не несет ответственности за побочный или косвенный ущерб, связанный с использованием настоящего документа, а также с характеристиками и эксплуатацией изделия.

С целью постоянного совершенствования своей продукции, корпорация ViewSonic оставляет за собой право на изменение характеристик изделия без предварительного уведомления. Information in this document may change without notice.

Без предварительного письменного разрешения корпорации ViewSonic запрещается копирование, воспроизведение или передача настоящего документа, полностью или частично, любыми способами и с любой целью.

Регистрация изделия

Для получения технической поддержки и дополнительной информации об изделии рекомендуется зарегистрировать ваше изделие через Интернет на вебсайте: www.viewsonic.com.

Программа ViewSonic® Wizard (программа поддержки изделия) на поставляемом компактдиске также позволяет распечатать форму регистрации, которую вы можете выслать по почте или факсу в компанию ViewSonic.

	Справочная информация
Наименование изделия:	CDM4300R/CDM4900R/CDM5500R
	ViewSonic LCD Monitor
Номер модели:	VS16466/VS16467/VS16468
Номер документа:	CDM4300R/CDM4900R/CDM5500R_UG_RUS Rev. 1A 10-14-16
Серийный номер:	
Дата покупки:	

Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации

Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется направить все свои усилия на создание экологически чистых условий работы и жизни. Компания признательна за ваш вклад в более «умные» и экологически чистые информационные технологии. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании ViewSonic.

США и Канада: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/ Европа: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/ Тайвань: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

1. Распаковка и установка

1.1. Распаковка

- Данное устройство упаковано в картонную коробку вместе со стандартными принадлежностями.
- Любые дополнительные принадлежности упаковываются отдельно.
- Из-за размера и веса дисплея перемещать его рекомендуется вдвоем.
- После открытия картонной коробки убедитесь, что все содержимое на месте и в хорошем состоянии.

1.2. Комплектация

Убедитесь, что содержимое упаковки содержит следующие компоненты.

- ЖК-монитор
- Компакт-диск
- Пульт дистанционного управления с батареями ААА
- Краткое руководство
- Кабель питания (1,8 м)
- Кабель RS232 (1,8 м)
- Кабель RS232 для последовательного шлейфового подключения (2,4 мм – 2,4 мм)
- Кабель IR sensor
- Кабель DVI-VGA
- Кабель USB (Туре А-В)



шлейфового подключения

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для всех других регионов используйте кабель питания, соответствующий напряжению переменного тока электрической розетки, который был одобрен и соответствует требованиям по технике безопасности определенной страны.
- Сохраните упаковку и упаковочный материал для транспортировки дисплея.

1.3. Примечания по установке

- Из-за высокого потребления питания всегда используйте штекер, предназначенный специально для данного устройства. Если требуется удлинение кабеля, обратитесь к сервисному агенту.
- Устройство следует устанавливать на плоской поверхности во избежание опрокидывания. Необходимо поддерживать расстояние между задней частью устройства и стеной для надлежащей вентиляции. НЕ устанавливайте устройство на кухне, в ванной и любых других местах с высокой влажностью, чтобы не сократить срок службы электронных компонентов.
- Устройство может нормально работать только на высоте не более 2000 м. При установке на высоте более 2000 м устройство может работать ненадлежащим образом.

1.4. Установка и удаление настольных подставок (дополнительно)

Шаг 1. Поместите дисплей на стол

Положите на стол защитную пленку, в которую был упакован дисплей, расположив ее под поверхностью экрана, чтобы не поцарапать его.

Шаг 2. Закрепите трубку на дисплее (с помощью винтов M6xL41)

Расположение винтов показано на следующей иллюстрации.

Шаг 3. Установите подставку (с помощью больших пальцев)



Для удаления настольных подставок выполните следующие действия.

- 1. Выключите дисплей.
- 2. Расположите защитный лист на плоской поверхности.
- 3. Положите дисплей экраном вниз на защитную пленку.
- 4. Выкрутите винты отверткой и расположите их в безопасном месте для повторного использования.

1.5. Настенная установка

Для установки дисплея на стене необходимо иметь стандартный комплект для установки на стене. Рекомендуется использовать монтажный интерфейс, соответствующий стандарту UL1678 в Северной Америке.



Подставка

- 1. Положите защитный лист на столе, в который был завернут дисплей при упаковке, под поверхностью экрана, чтобы не поцарапать его.
- 2. Убедитесь, что доступны все принадлежности для крепления дисплея.
- Следуйте инструкциям комплекта крепления основания. Несоблюдение надлежащих инструкций по креплению может привести к повреждению оборудования или травме пользователя или человека, выполняющего установку. Гарантия на изделие не распространяется на повреждения, вызванные ненадлежащей установкой.
- 4. Для комплекта для настенной установки используйте установочные винты и надежно их затяните:

Модель	Размер VESA (мм)	Установочные винты (Х=толщина пластины для настенного крепления)
CDM4300R	400 × 400	M6 × (10 + X)
CDM4900R	400 × 400	M6 × (10 + X)
CDM5500R	400 × 400	M6 × (10 + X)

Осторожно!

Во избежание падения дисплея выполните следующие действия.

 Чтобы снизить риск получения травм или повреждения от падения дисплея в случае землетрясения или другого стихийного бедствия, проконсультируйтесь у производителя кронштейнов относительно места расположения.

Требования по вентиляции корпуса

Для распределения теплоты оставьте место между окружающими объектами, как показано на следующем рисунке.



ПРИМЕЧАНИЕ: При установке дисплея на стене обратитесь к профессиональному технику для надлежащей установки. Мы не несем ответственности за установку, выполненную непрофессиональными техниками.

1.6. Монтаж в портретной ориентации

Данный дисплей можно установить в портретной ориентации.

- 1. Снимите настольную подставку, если она прикреплена.
- 2. Поверните монитор на 90° по часовой стрелке.



1.7. Использование приемника ДУ и индикатора питания

- 1. Выдвиньте линзу, чтобы улучшить работу пульта ДУ и обзор индикатора питания.
- 2. Уберите линзу вверх перед монтажом дисплея в видеостену.
- 3. Выдвигайте и задвигайте линзу до щелчка.





Нажмите вверх, чтобы убрать линзу

Потяните вниз, чтобы выдвинуть линзу

2. Компоненты и функции

2.1. Панель управления



Кнопка [.]

Используйте эту кнопку для включения дисплея или переключения дисплея в режим ожидания.

2 Кнопка [MUTE]

Включение/отключение звука.

(3) Кнопка [INPUT]

Нажмите для выбора источника входа.

④ Кнопка [+]

Эта кнопка служит для перемещения рамки выделения вправо от выбранного пункта, увеличения значений параметров в экранном меню, а также для увеличения громкости при закрытом экранном меню.

5 Кнопка [—]

Эта кнопка служит для перемещения рамки выделения влево от выбранного пункта, уменьшения значений параметров в экранном меню, а также для уменьшения громкости при закрытом экранном меню.

🜀 Кнопка [🔺]

Эта кнопка служит для перемещения рамки выделения вверх в экранном меню.

7 Кнопка [▼]

Эта кнопка служит для перемещения рамки выделения вниз в экранном меню.

⑧ Кнопка [MENU]

Нажмите для доступа к экранному меню.

Э Датчик сигнала с пульта ДУ и индикатор статуса питания

- Принимает сигналы команд с пульта ДУ.
- Указывает на рабочее состояние дисплея: - Горит зеленым, если дисплей включен
 - Горит красным, если дисплей находится в режиме ожидания или выключен.
 - Горит желтым, если дисплей находится в спящем режиме.
 - Если включена функция {SCHEDULE}
 (Расписание), этот индикатор мигает желтым и зеленым цветом.
 - Не светится, если питание дисплея отключено или выключен {**индикатор питания**}.
- Нажмите вверх, чтобы убрать линзу.



ЭАЩИТНЫЙ ЗАМОК

Используется для безопасности и предотвращения кражи.

2.2. Входные/выходные разъемы



1 Вход АС

Вход питания переменного тока.

- (2) ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ Главный выключатель питания.
- Э Вход HDMI 1 / Э вход HDMI 2 Входное аудио-/видеогнездо HDMI.
- Бход ИК / 6 Выход ИК (3,5 мм) Выход/вход ИК-сигнала для функции сквозного канала.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Датчик сигнала с пульта ДУне будет работать при подключении разъема [IR IN].
- Для получения информации об удаленном управлении аудио-/видеоустройствами с помощью дисплея см. стр. <OV> для подключения IR Pass Through (сквозной ИКканал).
- ⑦ RJ-45

Функция управления локальной сетью для использования сигнала ДУ с центра управления.

(8) Вход RS232C / (9) RS232C (2,5 мм) Сетевой выход/вход RS232C для функции

сквозного канала.

1 Аудиовыход (3,5 мм)

Выход аудиосигнала для подключения внешнего аудио-/видеоустройства.

(11) USB-B

Сервисный порт.

- Порт USB / выход питания USB (5 В, 2 А) Подключите запоминающее устройство USB.
- (3) Линейный вход (3,5 мм) Аудиовход с ПК.
- Экод DVI / (5) выход DVI Видеовход DVI-D.
- (6) Вход DisplayPort / (1) выход DisplayPort Видеовход и видеовыход DisplayPort.

Порт Micro USB

Порт Micro USB для подключения устройств в режиме OTG и обновления прошивки.

(9) Слот для карты памяти microSD Слот для карты памяти microSD емкостью макс. 32 ГБ

2.3.1. Общие функции



1 Кнопка [ПИТАНИЕ]

Нажмите для включения дисплея из режима ожидания. Нажмите еще раз для отключения и возврата в режим ожидания.

(2) Кнопки [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] Управление воспроизведением мультимедийных файлов (только для входа «Медиаплеер»)

 Кнопка [→ SOURCE] Нажмите для вызова меню источника видеосигнала. При помощи кнопок [▲] и [▼] выберите один источник видеосигнала: DisplayPort, DVI-D, VGA, HDMI1, HDMI2, Медиаплеер, Браузер или Просмотрщик PDF. Нажмите кнопку [OK].

④ Кнопка [MENU]

Нажмите для включения или выключения экранного меню.

5 Кнопка [▲]

Эта кнопка служит для перемещения вверх рамки выделения в экранном меню.

🔞 Кнопка [◀]

Нажмите для уменьшения значения в экранном меню.

⑦ Кнопка [OK]

Нажмите для активации настройки в экранном меню.

⑧ Кнопка [ADJUST]

Нажмите, чтобы запустить функцию авторегулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эту кнопку можно использовать

только для входа VGA. (9) Кнопка [▼]

Эта кнопка служит для перемещения вниз рамки выделения в экранном меню.

- (1) Кнопка [(С)] MUTE Нажмите для включения или выключения функции отключения звука.
- (1) — [ЦВЕТНЫЕ] кнопки Служат для выбора функций или параметров (только для входа «Медиаплеер»).
- [ЦИФРОВЫЕ] кнопки
 Служат для ввода текста при настройке сети.
- (13) [] Кнопка [FORMAT] Нажмите для переключения форматного соотношения экрана.
- Кнопка [EXIT]
 Нажмите для отображения предыдущего экранного меню.
- Кнопка [INFO]
 Нажмите для включения/выключения экранного меню информации, которое отображается в правом верхнем углу экрана.
- (16 Кнопка [▶] Нажмите для увеличения значения в экранном меню.
- меню.
 Кнопка [OPTION]
 Служит для перехода к доступным в данный момент параметрам, меню изображения и звука (тер ко для руста)
- (только для входа «Медиаплеер»).
 (18) [+] Кнопка увеличения громкости Нажмите для повышения уровня вывода аудиосигнала.
- (19 [–] Кнопка уменьшения громкости. Нажмите для уменьшения уровня вывода аудиосигнала.
- (2) (2) Кнопка [ID SET] Если дисплей установлен в составе матрицы (видеостены), эта кнопка служит для установки идентификационного ключа для управления каждым дисплеем.

Идентификатор пульта ДУ

Можно задать идентификатор пульта ДУ, чтобы управлять пультом ДУ одним из нескольких различных дисплеев.

Нажмите кнопку [ID]. Красный индикатор мигнет дважды.

 Нажмите и удерживайте кнопку [ID SET] как минимум 1 секунду, чтобы ввести идентификационный код. Загорится красный индикатор. Чтобы выйти из режима установки идентификатора, снова нажмите кнопку [ID SET]. Красный индикатор погаснет. С помощью цифровых кнопок [0] – [9] выберите писядей, которым требурате писядеть

дисплей, которым требуется управлять. Например, нажмите кнопки [**0**] и [**1**] для дисплея №1 или кнопки [**1**] и [**1**] для дисплея №11. Доступны числа в диапазоне [**01**] – [**255**].

- 2. Бездействие в течение 10 секунд приведет к выходу из режима установки идентификатора.
- В случае ошибочного нажатия не цифровой кнопки подождите 1 секунду после выключения и последующего включения красного индикатора, а затем нажмите необходимую цифровую кнопку.
- Нажмите кнопку [ID ENTER] для подтверждения. Красный индикатор мигнет дважды, а затем погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ.

 Нажмите кнопку [NORMAL]. Зеленый индикатор мигнет дважды, указывая, что дисплей работает нормально.

Чтобы выбрать идентификационный номер дисплея, необходимо установить идентификационный номер для каждого дисплея.

2.3.2. Установка батарей в пульт ДУ

Пульт ДУ питается с помощью двух батарей 1,5 В ААА.

Установка или замена батарей

- 1. Нажмите и сдвиньте крышку для ее открытия.
- Совместите батареи в соответствии с метками (+) и (-) внутри батарейного отсека.
- 3. Установите крышку на место.

Осторожно!

При неправильном использовании батарей они могут протечь или лопнуть. Обязательно выполняйте следующие инструкции.

- Устанавливайте батареи "ААА", совместив метки (+) и (–) на каждой батарее со знаками (+) и (–) батарейного отсека.
- Не используйте батареи разного типа.
- Не используйте вместе новые и старые батареи. Это укорачивает срок службы или может привести к протечке.
- Немедленно извлекайте разряженные батареи во избежание протечки в батарейном отсеке. Не касайтесь электролита батареи, т.к. это может повредить кожу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пульт ДУ не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, извлеките батареи.

2.3.3. Использование пульта ДУ

- Не подвергайте его сильным механическим воздействиям.
- Следите, чтобы вода или другие жидкости не попали на пульт ДУ. Если пульт ДУ намок, немедленно протрите его.
- Не подвергайте воздействию тепла или пара.
- Не открывайте пульт ДУ, кроме как для установки батарей.

2.3.4. Рабочий диапазон пульта ДУ

Направьте переднюю часть пульта ДУ на датчик дистанционного управления дисплея при нажатии кнопки.

Используйте пульт ДУ на расстоянии менее 10 м/33 фута от датчика дисплея, под углом по горизонтали или вертикали менее 30 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пульт ДУ может работать ненадлежащим образом, если датчик дистанционного управления дисплея находится под воздействием прямых солнечных лучей или сильного освещения, а также при наличии препятствия на пути передачи сигнала.





3. Подключение внешнего оборудования

- 3.1. Подключение внешнего оборудования (DVD/VCR/VCD)
- 3.1.1. Использование видеовхода HDMI



- 3.2. Подключение к ПК
- 3.2.1. Использование входа VGA





3.2.3. Использование входа HDMI



3.2.4. Использование входа DisplayPort



3.3. Подключение аудиооборудования

3.3.1. Подключение внешнего аудиоустройства



3.4. Подключение нескольких дисплеев с последовательной конфигурацией

Можно подключить несколько дисплеев для создания последовательной конфигурации для таких приложений, как видеоэкран.

3.4.1. Подключение интерфейсов управления дисплеями

Подсоедините разъем [Выход RS232C] ДИСПЛЕЙ 1 к разъему [Вход RS232C] ДИСПЛЕЙ 2.



3.4.2. Цифровое видеосоединение

Подключите [ВЫХОД DVI] ДИСПЛЕЯ 1 к [ВХОДУ DVI] ДИСПЛЕЯ 2.



Подключите [ВЫХОД DP] ДИСПЛЕЯ 1 к [ВХОДУ DP], ДИСПЛЕЯ 2.



3.5. Подключение ИК-приемника



ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик сигнала с пульта ДУ не будет работать при подключении разъема [IR IN].

3.6. Сквозное подключение для ИК-управления



4. Порядок работы

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки управления, описанные в этом разделе, в основном находятся на пульте ДУ, если не указано иное.

4.1. Просмотр с помощью подключенного видеоисточника

Для получения информации о подключении внешнего оборудования см. стр. 12.

- 1. Нажмите кнопку SOURCE.
- 2. При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите источник сигнала, а затем нажмите кнопку «ОК».



4.2. Изменение формата изображения

Можно изменить формат изображения для соответствия видеоисточнику. Каждый видеоисточник имеет доступные форматы изображения.

Доступные форматы изображения зависят от видеоисточника:

Нажмите кнопку **P** FORMAT, чтобы изменить формат изображения.

- {FULL (Полноэкранный)}: увеличение изображения для заполнения экрана.
- {NORMAL (Обычный)}: формат 4:3.
- {DYNAMIC (Динамический)}: формат 16:9.
- {REAL (Фактический)}: В данном режиме изображение отображается попиксельно без изменения исходного размера.
- {21:9}: формат 21:9.
- {CUSTOM (Особый)}: настраиваемый пользователем формат.

4.3. Медиаплеер

ПО Signage Manager позволяет отправлять на дисплей видеоролики, фотографии, музыку и виджеты для воспроизведения.

4.3.1. Основные настройки дисплея

	Basic settings v.a	During playback, hald here 10s to 5/07
	Network Ethernet Connected IIP 192.168.1.157 Wireless LAN Disabled	
	Time zone Tuesday, February 7, 2017, 4:10 PM GMT+00.00 (GMT+0.00)	
	Content Play	
Durng phyloxi, hold here To so bort		Durring playback, hold here 10s to EXIT

Ethernet: включение и выключение Ethernet. Wireless LAN (Беспроводная ЛВС): включение и выключение беспроводной ЛВС.

Time Zone (Часовой пояс): пользователь может установить часовой пояс вручную.

4.3.2. Signage Manager

Signage Manager позволяет создавать плейлисты контента и отправлять их на дисплей.

1. Нажмите кнопку {Create playlist} (Создать плейлист)



2. Выберите модель плеера

Select player model	
✓ Media Player	
NMP-300W / 302W / 570W, FHD media player	
NMP580-W, Live HDTV-in FHD media player	
EP1031r, All-in-one mini billboard	
EP1032r-T / 1042T, HD interactive all-in-one mini billboard	
CDM4300R / 4900R / 5500R, Commercial display	
🔲 All models (Lenen and des	
All models / Legacy models	
Continue	Cancel

 Выберите ориентацию, пустые шаблоны и готовые шаблоны и нажмите кнопку , чтобы перейти к следующему шагу.



 Нажмите кнопку {Edit schedule} (Изменить расписание), чтобы добавить расписание



5. Нажмите кнопку {**Add schedule**} (Добавить расписание), чтобы установить расписание плейлиста



Event name CDM Schedule	
 Presentation Screen off Weekly Monthly Specific day Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 	
✓ All day From 00 : 00 ▼ to 01 : 00 ▼	
ОК	Cancel

- 6. После этого можно экспортировать контент на плеер или USB-накопитель.
- Экспорт на плеер (дисплей)



• Выберите плеер и нажмите кнопку ОК.



• Отобразится статус USB.

Player Status		
	• Online 192.168.1.157 Export 4/12 Cancel	*
Add player		Close

• Экспорт на USB-накопитель

USB E:\			
Passwor	ł		
		ОК	Cancel

Web Browser (Веб-браузер) 4.4.

Можно сохранить ссылку на веб-сайт для его просмотра.

На странице «Browser» (Браузер) отображается один пункт: {Settings (Настройки)}. Выберите пункт {Settings (Настройки)}, отобразится показанная ниже страница.



1. Выберите пункт 1-7, отобразится диалоговое окно.



Введите URL-адрес и нажмите кнопку «ОК», вебсайт будет сохранен в списке.





ViewSonic

2. Нажмите кнопку «Вариант», в левой части страницы отобразится список функций. Import (Импорт): импорт файла списка ULRадресов

Export (Экспорт): экспорт файла списка ULRадресов

Delete all (Удалить все): удаление всех ULRадресов, отображающихся в правой части страницы

Back (Назад):список функций в левой засти страницы будет закрыт.



А. Import (Импорт)

Выбрав пункт «Import» (Импорт), можно выбрать файл с URL-адресами во внутренней памяти, на USB-носителе или карте памяти SD.



После выбора файла с URL-адресами, содержащиеся в нем URL-адреса отобразятся в списке веб-сайтов.



В. Export (Экспорт)



Выбрав пункт «Export» (Экспорт), можно экспортировать файл с URL-адресами во внутреннюю память, на USB-носитель или на карту памяти SD.



В диалоговом окне отобразятся путь сохранения файла и имя файла. Выберите пункт «Save» (Сохранить). URL-адреса в списке будут экспортированы.



 При выборе пункта с адресом в списке URLадресов отобразится диалоговое окно с запросом редактирования URL-адреса или просмотра вебсайта. При нажатии кнопки «Edit» (Изменить) отобразится диалоговое окно редактирования URL-адреса, при нажатии кнопки «Play» (Просмотр) отобразится веб-сайт с данным URLадресом.



4.5. PDF Reader

Данный дисплей позволяет просматривать PDFфайлы из внутренней памяти, с USB-носителя или с карты памяти SD.

На этой странице отображается три пункта: {Play (Воспроизведение)}, {Compose (Составить)} и {Settings (Настройки)}.

- {Рlay (Воспроизведение)}: выбор плейлиста.
- {Compose (Составить)}: редактирование плейлиста.
- {Settings (Настройки)}: настройка параметров воспроизведения.



 Выберите пункт {Play (Воспроизведение)} и плейлист для просмотра: ФАЙЛ 1 – ФАЙЛ 7. Значок карандаша означает, что в плейлисте есть файлы.



 Выберите пункт {Compose (Составить)} на данной странице и плейлист для редактирования: ФАЙЛ 1 – ФАЙЛ 7. Значок карандаша означает, что в плейлисте есть файлы.



- В случае выбора пустого плейлиста пользователю будет предложено выбрать мультимедийные файлы.
 Все мультимедийные файлы должны находиться в папке /viewsonic/ в корневой папке.
 Например:
 - файлы PDF корневая папка/viewsonic/pdf/



В. Чтобы отредактировать или удалить плейлист с содержимым, выберите плейлист со значком карандаша.



С. В начале процедуры редактирования плейлиста отобразится страница, показанная ниже. Source (Источник) — файлы на запоминающем устройстве.

Рlaylist (Плейлист) — файлы в плейлисте. На данной странице отображаются 4 значка, соответствующие кнопкам пульта ДУ. Кнопка «Вариант» — отображение боковой панели.

Кнопка «Пуск» — воспроизведение

мультимедийного файла.

Кнопка «Информация» — отображение сведений о мультимедийном файле.

Кнопка «ОК» — выбор или отмена выбора файла.

В боковой панели отображаются указанные ниже функции.

- Select all (Выбрать все): выбор всех файлов.

– Delete all (Удалить все): удаление всех файлов из плейлиста.

– Add/Remove (Добавить / удалить): добавление или удаление файла из источника.

- Sort (Сортировка): сортировка плейлиста

- Save/Abort (Сохранить / отменить): сохранение

- плейлиста или отмена редактирования.
- Back (Назад): возврат.



Выберите в боковой панели пункт «Sort» (Сортировка), чтобы поочередно изменить порядок файлов.



- Меню {Settings (Настройки)} на данной странице содержит два раздела: {Repeat Mode (Режим повтора)}, и {Effect Duration (Продолжительность эффекта)}.
 - {**Repeat Mode (Режим повтора)**}: режим воспроизведения.
 - {Effect Duration (Продолжительность эффекта)}: продолжительность эффекта отображения.



4.6. Особое

Выберите «Особое приложение» в качестве источника входного сигнала.

1. Откройте Signage Display в режиме администрирования (см. разделы 4.7 и 4.7.3)

🛟 Signage Display	
WIRELESS & NETWORKS	GENERAL SETTINGS
Wi-Fi	Signage Display Name CDM4100R
<> Ethernet	Boot Logo
DEVICE	Screenshot
	SERVER SETTINGS
O Signage Display	FTP
H	SOURCE SETTINGS
System Tools	Media Player
Storage	Browser
Apps	PDF Player
SYSTEM	Custom app
Date & time	
Developer options	
About	

 Выберите «Особое приложение», отобразится установленное приложение АРК. На модели CDM предустановлено приложение Enplug APK.

agaige course	
WIRELESS & NETWORKS	GENERAL SETTINGS
Wi-Fi	Signage Display Name PD_00e04c360041
C···> Ethernet	Boot Logo
DEVICE	Screenshot
	SERVER SETTINGS
Signage Display	FTP
JL	SOURCE SETTINGS
System Tools	Media Player
Storage	Browser
Apps	PDF Reader
SYSTEM	Custom app
Date & time	
> Developer Settings	
About	

3. Нажмите кнопку «Выбрать приложение», чтобы просмотреть список АРК.

🔅 Signage Display	
WIRELESS & NETWORKS	Select App Engling Englisy
Comparison	
DEVICE	
Signage Display	
System Tools	
Storage	
Apps	
Date & time	
Contractions	
(i) About	

4. Выберите приложение Enplug Display и нажмите кнопку «Сохранить».

🔅 Signage Display				
WIRELESS & NETWORKS	Select	Арр		
Wi-Fi				
<> Ethernet				
DEVICE				
Signage Display	Select App			
System Tools	Erplug Display		•	
Storage	Signage Launcher			
Арря	Signage Player			
SYSTEM	SignApps			
Date & time	Cancel	Forget	Save	
Developer Settings				
About				

5. В списке «Выбранное приложение» отобразится название Enplug Display APK.

WIRELESS & NETWORKS	Select App	
Wi-Fi	Explug Display	
C···> Ethernet		
DEVICE	_	
Signage Display		
System Tools		
Storage		
Apps		
SYSTEM		
Date & time		
> Developer Settings		
About		

 Выйдите из режима администрирования и выберите особый источник входного сигнала. На экране отобразится приложение Enplug Display.

Connect	ed! Now link me to your account
	Post Book
User	this setup phrase to link me to your account. Use your computer to login at enploy.com/activate, and add this display by entering the phrase above.
	In case you need it, my IP address is 192.168.1.157
	Need heip! Wait support enploy.com

4.7. Настройка (режим администратора)

Нажмите кнопку «Menu» и цифры 1 9 9 8 на пульте ДУ, чтобы перейти в режим администратора.

4.7.1. Wi-Fi

Выберите режим Enable (Выключить) или Disable (Отключить), чтобы включить или отключить Wi-Fi. После включения Wi-Fi отобразится список доступных точек доступа Wi-Fi.

Примечание. После включения Wi-Fi и подключения к сети Ethernet автоматически отключится.

4.7.2. Ethernet

Enable (Вкл.): включение интерфейса Ethernet. Disable (Откл.): отключение интерфейса Ethernet. После включения интерфейса Ethernet отобразятся пункты «Connection Type» (Режим подключения) и «Mac Address» (MAC-адрес).

- Connection Туре (Режим подключения):выберите режим «DHCP» или «Static IP» (Статический IP-адрес).
 A. DHCP
 - В. Параметры в режиме «Static IP» (Статический IP-адрес)
 - C. IP Address (IP-адрес)
 - D. Netmask (Маска подсети)
 - E. DNS Address (Адрес DNS-сервера)
 - F. Gateway (Шлюз)
- 2. Mac Address (MAC-aдpec)

Примечание. После включения Ethernet и подключения к сети Wi-Fi автоматически отключится.

🔅 Ethernet		
WIRELESS & NETWORKS	MAIN SWITCH	
Wi-Fi	Disable	•
<> Ethernet	Enable	
DEVICE	To see available networks, turn Ethernet on.	
	ETHERNET CONFIGURATION	
Signage Display	Connection Type DHCP	
System Tools	Mac Address co.oc.co.oc.co	
Storage		
Apps		
SYSTEM		
Date & time		
Developer options		
d bereioper opnons		
ADOUT		

4.7.3. Signage Display (Информационнорекламный дисплей)

На этой странице отображаются 3 раздела: «General Settings» (Общие настройки) / «Server Settings» (Настройки сервера) / «Source Settings» (Настройки источника).

- 1. General Settings (Общие настройки)
 - Signage Display Name (Имя дисплея): назначение имени PD, имя по умолчанию – «PD» + MAC-адрес Ethernet. Имя не может быть длиннее 36 символов.
 - Boot Logo (Логотип при загрузке): Скалярное экранное меню позволяет включить или отключить отображение логотипа Android при загрузке.
 - Screenshot (Снимок экрана): Выберите режим Enable (Выключить) или Disable (Отключить), чтобы включить или отключить FTP.

После настройки PD сможет публиковать файлы посредством FTP.

- 2. Server Settings (Настройки сервера)
 - FTP: включение или отключение функции FTP.

- 3. Source Settings (Настройки источника)
 - Media Player (Медиаплпеер): отображение страницы настройки плейлиста и эффектов в медиаплеере.
 - Browser (Браузер): отображение страницы настройки браузера.
 - PDF Reader: отображение страницы настройки плейлиста и эффектов в просмотрщике PDF.
 - Custom app (Пользовательское приложение): выбор особого приложения.

🛟 Signage Display	
WIRELESS & NETWORKS	GENERAL SETTINGS
Wi-Fi	Signage Display Name CDM:CIOR
<> Ethernet	Boot Logo
DEVICE	Screenshot
	SERVER SETTINGS
Signage Display	FTP
H	SOURCE SETTINGS
System loois	Media Player
Storage	Browser
Apps	PDF Reader
SYSTEM	Custom app
Date & time	
> Developer options	
(i) About	

4.7.4. System Tools (Системные функции)

Доступно 3 функции.

- 1. Clear Storage (Очистить память): удаление всех данных из папки viewsonic.
- 2. Factory Reset (Заводские настройки): сброс всех настроек.
- 3. Import & Export (Импорт и экспорт): импорт и экспорт настроек PD.

🔅 System Tools	
WIRELESS & NETWORKS	CLEAR STORAGE
Wi-Fi	ALL
Comparison	Internal storage
DEVICE	USB storage
Signage Display	SD card
	RESET
System Tools	Factory Reset
	IMPORT & EXPORT
Storage	Export Signage Display Settings
Apps	Import Signage Display Settings
SYSTEM	
Date & time	
> Developer entires	
- d Developer options	
About	
() mour	

4.7.5. Storage (Память)

На этой странице отображаются сведения об объеме памяти.

WHERE & Barthwarks WTFRAL STOCKAE WH-Fi Total space Storage Available Signage Explay With an anotae O Signage Explay With Tools Total space Total space Total space Signage Explay With Calo Signage Steplay With Calo Signage Steplay Available	
Wr Fi Total space Total space 1.500.00 wore Control Signage Display Use annual System Tools Total space Total space 200.00 Spatem Total space Storage Total space Storage Available	
Total space transfer ovort is side is side	
every A valiable Signage Display tie Cable Signage Display use streader Signage Display tie Cable	
Signage Daplay US CADO Synape Daplay US STOLAGE System Tools Tool space Storage Journals	
Signage Daplay uss strouce System Tools Total space Storage Available	
System Tools Tool depace State State Variable	
Total space 24466 Storage	
Storage Available	
96.18/18	
Apps	
SYSTEM	
Date & time	
Developer aptions	
(i) About	

Карта памяти SD и USB-накопитель

Вставьте карту SD или USB-накопитель. Отобразятся сведения об общей емкости и свободном месте на карте SD и USB-накопителе.

4.7.6. Apps (Приложения)

Скалярное экранное меню позволяет включить или отключить автоматическую установку времени. Когда в скалярном экранном меню отключена автоматическая установка времени, пользователь может установить часовой пояс вручную.

Примечание.

Чтобы отобразить текущий ІР-адрес сервера, добавьте NTP-сервер.

🔅 Appa			i
WIRELESS & NETWORKS		DOWNLOADED	RUNNING
Wi-Fi	VXWallPro 4.31MB		
<> Ethernet			
DEVICE			
Signage Display			
System Tools			
Storage			
Apps			
SYSTEM			
Date & time			
> Developer options			
About			
<u> </u>			

4.7.7. Date & Time (Дата и время)

На этой странице можно установить дату и время.

🔅 Date & time	
WIRELESS & NETWORKS	Select time zone GAT+08:00, Taipel Standard Time
Wi-Fi	NTP Server 2.android pool.ntp.org
<> Ethernet	
DEVICE	
Signage Display	
System Tools	
Storage	
Арря	
SYSTEM	
Date & time	
> Developer options	
About	

4.7.8. Development Setting (Настройки для разработчиков)

На этой странице отображаются настройки для разработчиков под Android.

Developer options		ON
WIRELESS & NETWORKS	Take bug report	
Wi-Fi	Desktop backup password Desktop full backups wen't currently protected	
<> Ethernet	Stay awake Screen will never sleep	
DEVICE	Select runtime Use Dalvik	
() Signage Display	Process Stats	
System Tools	DEBUGGING	
	USB debugging Debug mode when USB is connected	×
Storage	Power menu bug reports Include option in power menu for taking a bug report	
Apps	Allow mock locations Allow mock locations	
SYSTEM	Select debug app No debug application set	
Date & time	Wait for debugger Debugged application waits for debugger to attach before executing	
Developer options	Verify apps over USB Check apps installed via ADB/ADT for harmful behavior.	~
(i) About	Wireless display certification Show options for wireless display certification	
-	DRAWING	
	Show surface updates Flash entire window surfaces when they update	
	Show layout bounds	

4.7.9. About (Сведения)

На этой странице отображаются перечисленные ниже сведения.

 System updates (Обновление системы) Дисплей автоматически найдет файл «update. zip» на USB-накопителе или карте SD. Если файлы будут найдены, отобразится список для выбора пользователем.

Примечание.

(1) Поддерживается только полный образ Android.

- (2) Имя файла должно быть «update.zip».
- (3) Файл должен находиться в корневой папке запоминающего устройства.
- 2. Android version (Версия Android)
- 3. Kernel version (Версия ядра)
- 4. Build number (Номер сборки)

🔅 About	
WIRELESS & NETWORKS	System updates
W-FI	Android version 4.4.4
Comparison Ethernet	Kernel version 3.0.56+
DEVICE	Build number
Signage Display	CDM_FB05.00
System Tools	
Storage	
Apps	
Date & time	
> Developer options	
About	

5. Экранное меню

Общий вид структуры экранного меню (OSD) показан ниже. Можно использовать его в качестве образца в будущем для настройки дисплея.



Навигация по экранному меню с помощью пульта ДУ

- 1. Нажмите кнопку [] MENU для вызова экранного меню.
- С помощью кнопок [] [] [] [] [] выберите пункт меню или отрегулируйте значение. Для подтверждения нажмите кнопку ОК.
- 3. Нажмите кнопку [] EXIT, чтобы вернуться к предыдущему меню.
- Нажмите кнопку [↑] MENU для выхода из экранного меню.

Навигация по экранному меню с помощью кнопок на дисплее



- 1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения экранного меню.
- 2. Нажмите кнопку [▲] [▼] [+] или [—] для выбора элемента меню или регулировки значения.
- 3. Нажмите кнопку [**INPUT**], чтобы подтвердить выбор меню и перейти к подменю.
- 4. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы подтвердить выбор меню и перейти к подменю.

5.1. Settings (Настройки)

5.1.1. Меню «Picture» (Изображение)



Brightness (Яркость)

Настройка общей яркости изображения.

Contrast (Контрастность)

Настройка коэффициента контрастности изображения.

Sharpness (Резкость)

Настройка резкости изображения.

Black level (Уровень черного)

Настройка яркости темных участков изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим изображения sRGB является стандартной настройкой и не может быть изменен.

Tint (Оттенок)

Настройка оттенка изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для режима ВИДЕО.

Color (Цвет)

Настройка цвета изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для режима ВИДЕО.

Noise reduction (Шумоподавление)

Настройка уровня шумоподавления.

Gamma Selection (Гамма)

Настройка гаммы изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим изображения sRGB является стандартной настройкой и не может быть изменен.

Color Temperature (Цветовая температура)

Настройка цветовой температуры.

Color Control (Настройка цвета)

Настройка уровней красного, зеленого и синего цветов при помощи регуляторов.

R: уровень красного, G: уровень зеленого, B: уровень синего

Picture Mode (Режим изображения)

PC mode (Режим ПК): {**Standard (Стандартный)**} / {**Highbright (Яркий)**} / {**sRGB**}.

Video mode (Режим видео): {Standard (Стандартный)} / {Highbright (Яркий)} / {Cinema (Кино)}.

Overscan (Оверскан)

Настройка области отображения изображения.

ON (Вкл.): область отображения занимает приблизительно 95% экрана.

OFF (Откл.): область отображения занимает приблизительно 100% экрана.

Blue light filter (Фильтр синего света)

Настройте уровень в диапазоне 100-0 при цветовой температуре выше 5000°К

Flicker free (Подавление мерцания)

ON (Вкл.): установка максимальной яркости подсветки и отключение регулировки яркости.

OFF (Откл.): отключение данной функции и установка яркости подсветки как значения яркости.

Picture Reset (Сброс изображения)

Сброс всех настроек в меню «Picture» (Изображения).

5.1.2. Меню «Screen» (Экран)



H Position (Положение по горизонтали)

Настройка положения изображения по горизонтали в пределах области отображения ЖК-экрана

V Position (Положение по вертикали)

Настройка положения изображения по вертикали в пределах области отображения ЖК-экрана

Clock (Частота)

Увеличение или уменьшение ширины изображения на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для входа VGA

Clock Phase (Фаза синхросигнала)

Улучшение фокусировки, четкости и стабильности изображения путем увеличения или уменьшения значения данной настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для входа VGA

Zoom Mode (Режим масштаба)

PC mode (Режим ПК): {Full (Полноэкранный)} / {Normal (Обычный)} / {Real (Фактический)} / {Dynamic (Динамический)} / {21:9}/ {Custom (Особый)}.

Video mode (Режим видео): {Full (Полноэкранный)} / {Normal (Обычный)} / {Real (Фактический)} / {Dynamic (Динамический)} / {21:9}/ {Custom (Особый)}.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим масштабирования настраивается отдельно для каждого входа. Если входной сигнал отображается в нескольких окнах, настройка будет применяться к окнам с одного входа. Последняя настройка будет применяться к меню «INFO» (Информация).

$0 \frown 0$	Full (Полноэкранный)				
	Данный режим восстанавливает				
	надлежащие пропорции передаваемых				
0 - 0	изображений в формате 16:9 с				
	помощью отображения на весь экран.				
$0 \frown 0$	Normal (Обычный)				
	Изображение отображается в				
	формате 4:3, по бокам изображения				
	отображаются черные полосы.				
	Real (Фактический)				
	В данном режиме изображение				
\sim	отображается попиксельно без				
	изменения исходного размера.				
$0 \frown 0$	Dynamic (Динамический)				
	Изображение отображается в формате				
	16:9, сверху и снизу изображения				
0 - 0	отображаются черные полосы.				
	21:9				
\sim \sim \sim	Изображение отображается в формате				
	21:9, сверху и снизу изображения				
0	отображаются черные полосы.				
	Custom (Особый)				
	Применение пользовательских настроек				
	масштаба, заданных в подменю				
	«Custom Zoom» (Особый масштаб).				
ustom Zoom (Ooofi uu usouutof)					

Custom Zoom (Особый масштаб)

Можно использовать эту функцию для дальнейшей настройки параметров масштаба для необходимой регулировки изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пункт активен, только если для параметра «Zoom» (Масштаб) установлено значение «Custom» (Особый).

	Zoom (Масштабирование)
	Расширение изображения по вертикали
	и горизонтали одновременно.
+	
	Н zoom (Ширина)
	Расширение изображения только по
	горизонтали.
	V zoom (Высота)
	Расширение изображения только по
	вертикали.
	Н position (Положение по горизонтали)
\leftarrow	Перемещение изображения по
	горизонтали влево или вправо.
	Пределы настройки зависят от
	масштаба и ширины.
	V position (Положение по вертикали)
	Перемещение изображения по
	вертикали вверх или вниз.
	Пределы настройки зависят от
	масштаба и высоты.

Auto Adjust (Автонастройка)

Нажмите кнопку «Set» (Установить), чтобы дисплей автоматически настроил положение по горизонтали, положение по вертикали, частоту и фазу синхросигнала. Screen Reset (Сброс экрана)

Восстановление стандартных заводских значений всех настроек в меню «Screen» (Экран).

5.1.3. Меню «Audio» (Звук)



Balance (Баланс)

Отрегулируйте для подчеркивания выходного баланса звука слева или справа.

Treble (Тембр ВЧ)

Регулировка уровня верхних частот.

Bass (Тембр НЧ)

Регулировка уровня нижних частот.

Volume (Громкость)

Регулировка громкости звука.

Примечание. Минимальная громкость ≤ Громкость ≤ Максимальная громкость.

Audio Out (Line Out) (Линейный аудиовыход)

Регулировка уровня сигнала на линейном выходе.

Maximum volume (Максимальная громкость)

Настройка предела максимальной громкости.

Minimum volume (Минимальная громкость)

Настройка предела минимальной громкости.

Mute (Отключение звука)

Отключение и включение звука.

Audio source (Источник звука)

Выбор источника входного аудиосигнала.

Analog (Аналоговый): звук с аудиовхода.

Digital (Цифровой): звук с аудиовхода HDMI/DVI. DisplyPort: звук со входа DP.

Sync. Volume (Синхронизация громкости)

Включение и отключение функции автоматической регулировки уровня сигнала на линейном аудиовыходе.

Audio reset (Сброс звука)

Восстановление стандартных заводских значений всех настроек в меню «Audio» (Звук).

5.1.4. Меню «PIP» (Картинка в картинке)

Picture	Sub mode	Off
Screen	PIP size	Small
Audio	PIP position	Bottom-Right
PIP	PIP change	Action
Configuration 1	PIP source	VGA
	PIP audio	Main
	PIP reset	Action

Sub mode (Режим второго изображения)

Выбор режима PIP (картинка в картинке).

Доступны следующие режимы: {Off (Откл.)} / {PIP (Картинка в картинке)} / {POP (Картинка на картинке)} /{Quick swap (Быстрое переключение)} / {PBP (Картинка за картинкой)}.

PIP size (Размер картинки в картинке)

Выбор размера второго изображения в режиме PIP (картинка в картинке).

Доступны следующие режимы: {Small (Небольшой)} / {Medium (Средний)} / {Large (Большой)}.

PIP position (Положение картинки в картинке)

Выбор положения второго изображения в режиме PIP (картинка в картинке).

{Bottom-Right (Внизу справа)} / {Bottom-Left (Внизу слева)} / {Top-Right (Вверху справа)} / {Top-Left (Вверху слева)}

PIP change (Переключение картинки в картинке)

Переключение входных сигналов основного изображения и второго изображения в режиме PIP/ POP/PBP/Quick Swap.

PIP Source (Источник картинки в картинке)

Выбор входного сигнала для второго изображения.

PIP audio (Звук картинки в картинке)

Выбор источника звука для второго изображения.

- {Main (Основное)} выбор источника звука для основного изображения
- {Sub (Второе)} выбор источника звука для второго изображения.

PIP reset (Сброс настроек PIP)

Восстановление стандартных заводских значений всех настроек в меню «PIP» (Картинка в картинке).

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Функция PIP доступна только для определенных комбинаций источников сигнала, как показано в следующей таблице.
- Доступность функции PIP также зависит от разрешения входного сигнала.

	HDMI1	HDMI2	DVI	DisplayPort	VGA	Медиаплеер	Браузер	Просмотрщик PDF	Особый
HDMI1	0	Х	Х	0	0	Х	Х	Х	Х
HDMI2	Х	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х
DVI	Х	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
DisplayPort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VGA	0	0	Х	0	0	0	0	0	0
Медиаплеер	Х	Х	Х	0	0	0	Х	Х	Х
Браузер	Х	Х	Х	0	0	Х	0	Х	Х
Просмотрщик PDF	х	х	х	0	0	х	х	0	х
Особый	Х	Х	Х	0	0	Х	Х	Х	0

(О: функция PIP доступна, Х: функция PIP недоступна)

5.1.5. Меню «Config1» (Конфигурация 1)



Switch on state (Состояние при включении)

Выберите требуемое состояние дисплея при следующем подключении кабеля питания.

- {Power off (Выключен)} дисплей будет оставаться в выключенном состоянии при подключении кабеля питания к электрической розетке.
- {Forced on (Включен)} дисплей включится при подключении кабеля питания к электрической розетке.
- {Last status (Последнее состояние)} дисплей будет вернется к последнему состоянию (вкл., выкл., режим ожидания) при отключении и повторном подключении кабеля питания.

Panel saving (Сохранение панели)

Включите эти функции, чтобы снизить риск появления остаточного изображения.

- {Brightness (Яркость)} выберите значение {On} (Вкл.), чтобы снизить яркость изображения до безопасного уровня. Настройка яркости в меню «Picture» (Изображение) станет недоступна.
- {Pixel shift (Сдвиг пикселей)} выберите интервал времени ({Auto (Авто)} / {10–900 секунд}/ {Off (Откл.)}), чтобы дисплей несколько расширил изображение со сдвигом пикселей в четырех направлениях (вверх, вниз, влево или вправо). При включенной функции «Pixel Shift» (Сдвиг пикселей) пункты «H Position» (Положение по горизонтали), «V Position» (Положение по вертикали) и «Zoom Mode» (Режим масштаба) в меню «Screen» (Экран) будут недоступны.

RS232 Routing (Маршрутизация RS232)

Выбор сетевого порта управления.

Доступны следующие режимы: {**RS232**} / {**LAN-** >**RS232** (ЛВС->**RS232**)}.

Boot on Source (Вход при включении)

Этот пункт позволяет выбрать источник сигнала при включении дисплея.

Input (Вход):выбор источника входного сигнала при включении.

Playlist (Плейлист): выбор плейлиста для медиаплеера, браузера или просмотрщика PDF. 0: плейлист не выбран. Настраивается аналогично выбору источников в экранном меню, 1–7: номер плейлиста.

WOL (Пробуждение по ЛВС)

Включение или отключение функции пробуждения по ЛВС.

Доступны следующие режимы: {Off (Откл.)} / {On (Вкл.)}.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Функция WOL не поддерживается, если выбран режим энергосбережения 3 или 4.
- В режимах 3 и 4 при выключении питания только отключается подсветка дисплея.
- Чтобы включать дисплей в режиме 3 и режиме 4, можно использовать команду включения питания RS232 через ЛВС.

Power LED light (Индикатор питания)

Включение и отключение индикатора питания. Выберите значение {**On (Вкл.)**} для обычного использования.

Network (Сеть)

При выборе этого пункта источник сигнала переключится на «Custom» (Особый) для настройки параметров сети Android. При выходе из меню настройки сети будет снова выбран последний источник входного сигнала.

Светодиодный индикатор

Режим индикатора	Статус питания	Показания индикатора
Индикатор светится	Обычный режим — вкл.	Зеленый
	Спящий режим	Желтый
	Команда ДУ	Мигает КРАСНЫМ и ЗЕЛЕНЫМ цветами
	Расписание — вкл.	Мигает КРАСНЫМ и ЗЕЛЕНЫМ цветами (питание откл.) Если ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ указано как «:», индикатор не мигает.
	Режим ожидания / Питание откл.	КРАСНЫЙ
Индикатор не светится	Дисплей выключен	Не светится

Configuration1 reset (Сброс конфигурации 1) Восстановление стандартных заводских значений всех настроек в меню «Configuration1» (Конфигурация 1).

Factory reset (Заводские настройки)

Восстановление стандартных заводских значений всех настроек в экранных меню {**Picture** (Изображение)}, {**Screen** (Экран)}, {**Audio** (Звук)}, {**PIP (Картинка в картинке)**}, {**Configuration 1** (Конфигурация 1)}, {**Configuration 2 (Конфигурация** 2)} и {Advanced option (Дополнительные параметры)}.

2)} и {Advanced option (Дополнительные параметры)}. При восстановлении заводских настроек также будет выполнен сброс настроек Android.

5.1.6. Меню «Config2» (Конфигурация 2)



OSD turn off (Таймер экранного меню)

Установка времени отображения экранного меню.

Доступны значения: {0-120} секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ. {0} — не отображается автоматически.

OSD H-position (Положение меню по горизонтали)

Регулировка положения экранного меню по горизонтали.

OSD V-position (Положение меню по вертикали)

Регулировка положения экранного меню по вертикали.

OSD Transparency (Прозрачность меню)

Регулировка прозрачности меню.

- {Off (Откл.)} меню будет непрозрачным.
- {1-100} уровень прозрачности.

Information OSD (Отображение информации)

Установка времени отображения информации в правом верхнем углу экрана. Информация будет отображаться при переключении входного сигнала. Информация будет всегда отображаться на экране, если выбрать значение {Off} (Откл.).

Доступные значения: {1 – 60} секунд.

Logo (Логотип)

Включение или отключение отображения логотипа при включении дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ориентация логотипа НЕ изменяется от настройки (обнаружения) поворота.

Monitor ID (ID монитора)

Установка идентификатора монитора для управления дисплеем с помощью подключения RS232C.

Каждый дисплей должен иметь уникальный идентификационный номер, если подключаются различные комплекты дисплея. Диапазон идентификаторов монитора: 1–98.

Heat status (Температура)

Проверка температуры дисплея и скорости вентилятора в текущий момент.

Monitor information (Сведения о мониторе)

Отображение сведений о дисплее, включая номер модели, серийный номер, наработку и версию программного обеспечения.

DP version (Версия DP)

Поддерживаемый режим DisplayPort.

Доступные режимы:

- {**DP 1.1**}: один поток DP 1.1 (режим клонирования).
- {DP 1.2 SST}: один поток DP 1.2 (режим клонирования).
- {DP 1.2 MST}: несколько потоков DP 1.2.

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует установить одинаковую версию DP для всех дисплеев, подключенных в последовательной конфигурации.

Window selection (Выбор окна)

Выберите окно для настройки параметров. Выбранное окно будет выделено зеленой рамкой. После включения питания будет выбрано основное окно.

Доступные значения: {Main (Основное)}, {PIP (Картинка в картинке)}.

Rotation (Поворот)

Выбор ориентации основного изображения, второго изображения и экранного меню.

Language (Язык)

Выбор языка экранного меню.

Доступные языки: {English}/{Deutsch}/{ 简体中文 }/ {Français}/{Italiano}/{Español}/{Pycский}/{Polski}/ {Türkçe}/{ 繁體中文 }

QR Code (QR-код)

Отображение QR-кода веб-сайта ViewSonic для получения дополнительных сведений.

Configuration2 reset (Сброс конфигурации 2)

Восстановление стандартных заводских значений всех настроек в меню «Configuration2» (Конфигурация 2).

5.1.7. Меню «Advanced option) (Дополнительные параметры)

Configuration 2	Input resolution	Auto
		Auto
Advanced option	IR control	Action
	Keyboard control	Action
	Tiling	Action
	Off timer	Off
	Date and time	Action
	Schedule	Action
	HDMI with One Wire	Off
	Auto signal detection	Action
	Power save	Mode 1

Input resolution (Входное разрешение)

Установка разрешения входа VGA. Требуется, только если дисплею не удается надлежащим образом определить входное разрешение VGA. **ПРИМЕЧАНИЕ**. Этот пункт активен только для входа VGA.

Доступные значения:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Auto (Авто)}: автоматическое определение разрешения.

Выбранные настройки вступят в силу после отключения и повторного включения дисплея.

IR control (ИК-управление)

Выберите режим работы пульта ДУ при подключении нескольких дисплеев с помощью RS232C.

- {Normal (Обычный)} всеми дисплеями можно управлять обычным образом с помощью пульта ДУ.
- {Primary (Ведущий)} данный дисплей используется в качестве основного для управления при помощи пульта ДУ. Только этим дисплеем можно будет управлять с помощью пульта ДУ. (В режиме «Primary» (Ведущий) обрабатываются сигналы пульта ДУ независимо от идентификатора монитора.)
- {Secondary (Ведомый)} назначение данного монитора в качестве ведомого. Этим дисплеем невозможно будет управлять при помощи пульта ДУ, и он будет принимать только команды управления, передаваемы основным дисплеем посредством интерфейса RS232C.
- {Lock All (Блокировать все)} / {Lock all but Volume (Блокировать все кроме громкости)} / {Lock all but Power (Блокировать все кроме питания)} /{Lock all except PWR & VOL (Блокировать все кроме питания и громкости)} — блокировка функций управления дисплеем при помощи пульта ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы разблокировать функцию ИКуправления, нажмите и удерживайте кнопку [Info] на пульте ДУ как минимум 6 (шесть) секунд.

Keyboard control (Кнопки на дисплее)

Включение или отключение кнопок управления на дисплее.

- {Unlock (Разблокировать)} включение кнопок на дисплее.
- {Разблокировать (Блокировать все)} / {Lock all but Volume (Блокировать все кроме громкости)} / {Lock all but Power (Блокировать все кроме питания)} / {Lock all except PWR & VOL (Блокировать все кроме питания и громкости)} — блокировка отдельных кнопок на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В режиме «Keyboard Control Lock Mode» (Блокировка кнопок управления) отключаются все кнопки управления на дисплее. Для включения или отключения блокировки кнопок нажмите одновременно кнопки [VOL+] и [Вверх] и удерживайте их нажатыми как минимум 3 (три) секунды.

Tiling (Мозаика)

С помощью этой функции можно создать единую матрицу (видеостену), состоящую максимум из 225 дисплеев (до 15 по вертикали и 15 по горизонтали). Для использования этой функции необходимо последовательное подключение.

Tiling			
H monitor	◀	1	►
V monitor	◀	1	►
Position	◀	1	►
Frame comp.	◀	No	►
Enable	◀	No	►
Switch on delay	•	Off	►

Пример: матрица 2 x 2 экрана (4 дисплея) Дисплеев по горизонтали = 2 Дисплеев по вертикали = 2



Пример: Матрица 5 x 5 экрана (25 дисплея) Дисплеев по горизонтали = 5 Дисплеев по вертикали = 5

H MONITORS

						1
	1	2	3	4	5	— Positio
S	6	7	80	9	10	
ONITOR	11	12	13	14	15	
V WO	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	

- {H monitors (Дисплеев по горизонтали)} выберите количество дисплеев по горизонтали.
- {V monitors (Дисплеев по вертикали)} выберите количество дисплеев по вертикали.
- {**Position (Положение)**} выберите положение данного дисплея в матрице экранов.
- {Frame comp. (Комп. кадра)} включение или отключение функции компенсации кадра. Если выбрано значение {Yes (Вкл.)}, дисплей отрегулирует изображение для компенсации ширины рамки дисплея с целью точного отображения изображения.

Компенсация кадра — вкл.



Компенсация кадра — откл.



- {Enable (Вкл.)}: включение или отключение функции мозаики. Если эта функция включена, дисплей применит настройки {H monitors (Дисплеев по горизонтали)}, {V monitors (Дисплеев по вертикали)}, {Position (Положение)} и {Frame comp (Комп. кадра).}.
- {Switch on delay (Задержка включения)}: установка задержки включения (в секундах). Настройка по умолчанию {Auto (Авто)} позволяет последовательно включать все дисплеи по их идентификационному номеру в случае подключения нескольких дисплеев. Доступные режимы: {Off (Откл.) / Auto (Авто) / 2–255}.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция мозаики будет отключена, если включена функция PIP.

Off Timer (Таймер выключения)

Установка времени автоматического выключения дисплея (в часах).

Date and time (Дата и время)

Установка текущей даты и времени внутренних часов дисплея.

Date and time					
Auto Sync	<	No			
Year	•	2016			
Month	<	1	\blacktriangleright		
Day	<	1	\blacktriangleright		
Hour	<	1	\blacktriangleright		
Minute	<	10	\blacktriangleright		
Daylight saving time					
Current data	time				
2016.01.01 07:15:25					
Press [OK] to set cl	ock			

- 1. Нажмите кнопку [ОК] для перехода к подменю.
- 2. Используйте кнопки [▲] и [▼] для выбора параметров {Year (Год)}, {Month (Месяц)}, {Day (День)}, {Hour (Час)}, {Minute (Мин.)} и {Daylight saving time (Летнее время)}.
- 3. Используйте кнопки [◀] и [▶] для настройки всех значений кроме параметра {Daylight saving time (Летнее время)}.
- 4. Нажмите кнопку [OK] для перехода к подменю {Daylight saving time (Летнее время)}.
- 5. Используйте кнопки [◀] и [▶] для выбора пунктов, и кнопки [▲] и [▼] для настройки.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможно установить дату после 2037 г.

Schedule (Расписание)

С помощью этой функции можно запрограммировать до 7 (семи) различных интервалов времени активации дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием этой функции рекомендуется установить текущие дату и время в меню {Date and time (Дата и время)}.

Schedule			
Today	2015.01.07	WED	22:35:22
□1			
□2	On	Off	Input
□3	_:		
□4		∘MON	∘TUE
⊡5	∘WED	∘THU	∘FRI
□6	∘SAT	∘SUN	○Every week
□7	Playlist	0	
			Clear all

1. Нажмите кнопку [ОК] или [▶] для перехода к подменю.

Используйте кнопки [▲] и [▼] для выбора расписания (номера 1–7), а затем нажмите кнопку [+], чтобы отметить номер расписания.

2. Нажмите кнопку [◄] или [▶], чтобы выбрать график:

Schedule			
Today	2015.01.07	WED	22:35:22
⊡1			
□2	On	Off	Input
⊡3	_:	:	
□4		∘MON	∘TUE
⊡5	∘WED	∘THU	∘FRI
□6	∘SAT	∘SUN	∘Every week
□7	B Playlist	0	
, ,	0		Clear all

- ① Расписание **Power-on (включения)**: с помощью кнопок [▲] и [▼] установите время включения дисплея.
- (2) Расписание Power-off (выключения): с помощью кнопок [▲] и [▼] установите время выключения дисплея. Установите время или оставьте поле пустым «___», если расписание включения (выключения) не требуется использовать.
- (3) Input-source selection (Выбор источника входного сигнала): с помощью кнопок ▲ и ▼ выберите источник входного сигнала. Если входной источник не выбран, останется выбранным последний входной источник.
- (4) Выбор **Date (дня недели)**: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать день недели активации расписания, затем нажмите кнопку [OK].
- (5) Выбор Playlist (плейлиста): при помощи кнопок [▲] и [▼] выберите плейлист для воспроизведения при включении дисплея. Функция плейлиста доступна только источником входного сигнала является ОС Android.
- 3. Чтобы настроить другие расписания, нажмите кнопку [EXIT] и повторите приведенные выше шаги. Флажок рядом номером расписания указывает на то, что выбранное расписание действует.
- 4. Clear all (Удалить все): удаление всех настроек расписания.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Если расписания перекрываются, расписание включения имеет приоритет перед расписанием выключения.
- Если для одного времени запрограммировано два расписания, приоритет имеет расписание с большим номером. Например, если расписания 1 и 2 установлены на включение дисплея в 7:00 и выключение в 17:00, будет действовать только расписание 1.

HDMI with One Wire (HDMI с одним кабелем)

Управление СЕС.

- {Off (Откл.)} отключение СЕС.
- {On (Вкл.)} включение СЕС.

Auto signal detection (Автоматическое определение сигнала)

Выберите, чтобы дисплей автоматически определил и отобразил доступные источники сигнала.

• {**Off (Откл.**)} — после подключения источника сигнала его можно выбрать только вручную. При отсутствии сигнала дисплей автоматически выберет сигнал по порядку входов.

Power Save (Энергосбережение)

Режимы энергосбережения

{Mode 1 (Режим 1)}: питание отключено — дисплей выключен. Индикатор: красный. Энергосбережение дисплей выключен, индикатор: красный.

{**Mode 2 (Режим 2)**}: питание отключено — дисплей выключен, индикатор: красный. Энергосбережение — энергосберегающий режим. Индикатор: оранжевый. Возможно пробуждение.

{Mode 3 (Режим 3)}: питание отключено — подсветка выключена, индикатор: красный. Энергосбережение — подсветка выключена, индикатор: оранжевый. Возможно пробуждение.

{Mode 4 (Режим 4)}: питание отключено — подсветка выключена, индикатор: красный. Энергосбережение — невозможно перевести дисплей в режим энергосбережения, только отображается сообщение «Нет сигнала».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если функция автоматического обновления прошивки не отключена, дисплей будет работать в режиме 3 для обновления прошивки, но пункты экранного меню не изменятся.

Scalar FW Update (Обновление скалярной прошивки)

Обновление скалярной прошивки с USB-накопителя

Auto FW Update (Автоматическое обновление прошивки)

Установка времени автоматического обновления прошивки Android в фоновом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если функция автоматического обновления прошивки не отключена, дисплей будет работать в режиме 3 для обновления прошивки, но пункты экранного меню не изменятся.

USB Cloning (Клонирование через USB)

Копирование настроек PD с одного дисплея на другие.

Import (Импорт): копирование настроек из файла на дисплей.

Export (Экспорт): копирование настроек PD в файл.

ПРИМЕЧАНИЕ. Клонированные данные сохраняются во внутреннем хранилище ОС Android. Необходимо использовать АРК для копирования клонированных данных на другой дисплей.

Advanced option reset (Сброс дополнительных параметров)

Восстановление стандартных заводских значений всех настроек в меню дополнительных параметров.

6. Совместимость с USB-устройствами

Тип	Тип файлов	Кодек	Возможности
Фотографии	JPG, JPEG	Формат файлов JFIF 1.02	Декодирование: разрешение от 48Х48 до 8176Х8176 (1) Не поддерживается нечересстрочное сканирование (2) Программная поддержка SRGB JPEG (3) Программная поддержка RGB JPEG
	PNG	PNG	Нет ограничений по разрешению
	GIF	GIF	Нет ограничений по разрешению
	BMP	BMP	Нет ограничений по разрешению
Видеофайлы	DAT, MPG, VOB, TS	MPEG1/2	Поддерживаются размеры изображения от 48х48 до 1920х1088 пикселей Максимальная частота кадров: 30 кадров/с Максимальный битрейт: 80 Мбит/с Аудиокодек: MP2, MP3
	AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP	MPEG4	Поддерживаются размеры изображения от 48х48 до 1920х1088 пикселей Максимальная частота кадров: 30 кадров/с Максимальный битрейт: 38,4 Мбит/с Аудиокодек: MP2, MP3, AC-3, AAC, DTS,PCM, ADPCM (1) MS MPEG4 v1/v2/v3 не поддерживается (2) GMC (Глобальная компенсация движения) не поддерживается
	3GP, MOV, MP4	H.263	Поддерживаемые форматы изображения: SQCIF(128x96), QCIF(176x144), CIF(352x288), 4CIF(704x576) Максимальная частота кадров: 30 кадров/с Максимальный битрейт: 38,4 Мбит/с Аудиокодек: MP3
			(1) Н.263+ не поддерживается
	AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV	H.264	Поддерживаются размеры изображения от 48х48 до 1920х1088 пикселей Максимальная частота кадров: 30 кадров/с Максимальный битрейт: 57,2 Мбит/с Аудиокодек: MP2, MP3, AC-3, AAC, DTS, PCM,ADPCM
	VEDIN	VFO	1920х1088 пикселей Максимальная частота кадров: 30 кадров/с Максимальный битрейт: 38,4 Мбит/с Аудиокодек: Ogg Vorbis
	WMV, ASF, TS, MKV, AVI	VC1	Поддерживаются размеры изображения от 48х48 до 1920х1088 пикселей Максимальная частота кадров: 30 кадров/с Максимальный битрейт: 45 Мбит/с Аудиокодек: MP2, MP3, AC-3, AAC, DTS, WMA
Аудиофайлы	MP1, MP2, MP3	MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3	Поток данных: 8–320 кбит/с, CBR и VBR Частота дискретизации: 8–48 кГц
	WMA	Версия WMA: 4,4.1, 7, 8, 9, wmapro	Поток данных: 8–320 кбит/с Частота дискретизации: 8–48 кГц
			Не поддерживаются WMA Pro, кодек без потерь и MBR
	AAC, M4A	MAIN, ADIF, ATDS Header AAC-LC и AAC-HE	Поток данных: неприменимо Частота дискретизации: 8–48 кГц

7. Режим входа

Разрешение ПК

Стандартное разрешение	Активное ра	азрешение		Ko		Название
	Пикселей по гор.	Строк по верт.	обновления	пикселей	Формат	
		480	60 Гц	25.175 МГц		
VGA	640	480	72 Гц	31,5 МГц	4:3	Video Graphic Array
		480	75 Гц	31,5 МГц		
WVGA	720	400	70 Гц	33,75 МГц	16:9	Wide Video Graphic Array
SVCA	800	600	60 Гц	40 МГц	4:3	SuperVCA
SVGA		600	75 Гц	49,5 МГц		
VCA	1024	768	60 Гц	65 МГц	4:3	Extended Craphic Array
AGA		768	75 Гц	78,75 МГц		Entended Graphic Allay
WXGA	1280	768	60 Гц	79,5 МГц	5:3	Wide XGA
WXGA	1280	800	60 Гц	79,5 МГц	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	1024	60 Гц	108 МГц	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Гц	85,5 МГц	16:9	Wide XGA
UXGA	1600	1200	60 Гц	162 МГц	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Гц	148,5 МГц	16:9	HD1080

Разрешение SDTV

Crouronzugo	Активное разрешение		Цартото	Kanuaanna		
разрешение	Пикселей по гор.	Строк по верт.	обновления	пикселей	Формат	Станд. для режима
480i	720	490	29,97 Гц	13,5 МГц	4.2	Измененный стандарт
480p	1 / 20	400	59,94 Гц	27 МГц	4.5	NTSC
576i	720	100	25 Гц	13,5 МГц	4.2	Измененный стандарт
576p	120	400	50 Гц	27 МГц	4.5	PAL

Разрешение HDTV

Стандартное разрешение	Активное разрешение		Цаотото	Kazuwaazaa		
	Пикселей по гор.	Строк по верт.	обновления	пикселей	Формат	Станд. для режима
720p	1290	720	50 Гц	74,25 МГц	16:9	Обычный режим DVB
	1200		60 Гц			
1080i	1920	20 1080	25 Гц	· 74,25 МГц	16:9	Обычный режим ATSC
10001	1020	1000	30 Гц			
1080p	1920	1920 1080 -	50 Гц	148,5 МГц	16:9	
			60 Гц			Обычный режим АТЗС
4K2K *1*2	3840	2160	30 Гц	262,75 МГц	16:9	

ПРИМЕЧАНИЕ. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

*1: Текст на дисплее может отображаться размытым.

*2: Режим 4К2К поддерживается только при использовании источника входного сигнала HDMI или DisplayPort. Ниже перечислены рекомендованные видеокарты для режима 4К2К при частоте обновления 30 Гц. AMD: Radeon R9 290X, Radeon R9 270X, Radeon HD7850, FirePro W5000, Radeon R7 260X. NVIDIA: Geforce GTX770, Geforce GTX Titan, Geforce GTX660, Geforce GTX980, Geforce GTX960.

- Текста с ПК отображается с оптимальным качеством в режиме HD 1080 (1920 x 1080, 60 Гц).
- На экране ПК изображение может отличаться в зависимости от производителя (и версии Windows).
- См. инструкции ПК для получения информации относительно подключения ПК к дисплею.
- Если синхронные сигналы по горизонтали кажутся искаженными в режиме RGB, проверьте статус режима энергосбережения ПК и подключение кабелей.
- Настройки дисплея в таблице также соответствуют стандартам IBM/VESA и основаны на аналоговом входе.
- Режим поддержки DVI считается таким же, что и режим поддержки ПК.
- Оптимальной синхронизацией частоты по вертикали каждого режима является 60 Гц.

8. Очистка и поиск и устранение неисправностей

8.1. Очистка

Во время использования дисплея

- Не подносите руки, лицо или объекты близко к вентиляционным отверстиям дисплея. Верхняя часть дисплея обычно очень горячая из-за высокой температуры выходящего из вентиляционных отверстий воздуха. Если поднести какие-либо части тела слишком близко, это может стать причиной ожога или травмы. Расположение каких-либо объектов вблизи верхней части дисплея также может привести к повреждению объектов и дисплея.
- Перед перемещением дисплея отсоедините все кабели. Перемещение дисплея с подключенными кабелями может привести к повреждению кабелей и вызвать возгорание или поражение электрическим током.
- Отсоедините штекер питания от электрической розетки в качестве меры предосторожности перед выполнением очистки или любого техобслуживания.

Инструкции по очистке передней панели

- Передняя часть панели обработана особым образом. Аккуратно протирайте поверхность только с помощью мягкой ткани или безворсовой ткани.
- Если поверхность загрязнена, смочите мягкую, безворсовую ткань в растворе мягкого моющего средства. Отожмите ткань, чтобы удалить излишки жидкости. Протрите поверхность дисплея, чтобы удалить грязь. Затем протрите сухой тканью того же типа.
- Не царапайте и не ударяйте поверхность панели пальцами или жесткими объектами любого типа.
- Не используйте летучие растворители, например аэрозоли, растворители и разбавители.

Инструкции по очистке корпуса

- Если корпус загрязнен, протрите его мягкой, сухой тканью.
- Если корпус сильно загрязнен, смочите безворсовую ткань в растворе мягкого моющего средства. Отожмите ткань, чтобы удалить как можно больше жидкости. Протрите корпус. Используйте другую сухую ткань, чтобы протереть поверхность, пока она не станет сухой.
- Не позволяйте воде или моющему средству касаться поверхности дисплея. Если вода или моющее средство попали внутрь устройства, это может привести к проблемам в работе и поражению электрическим током.
- Не царапайте и не ударяйте корпус пальцами или жесткими объектами любого типа.
- Не используйте летучие растворители, например аэрозоли, растворители и разбавители при очистке корпуса.
- Не оставляйте какие-либо предметы из резины или ПВХ вблизи корпуса в течение длительного времени.

8.2. Устранение неполадок

Признаки неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Нет изображения	 Кабель питания не подключен. Не включен главный выключатель питания на задней части дисплея. Выбранный вход не имеет подключения. Дисплей находится в режиме ожидания. 	 Подключите кабель питания. Убедитесь, что выключатель питания включен. Подключите соединение сигнала к дисплею.
На дисплее отображаются помехи и слышен шум	Это вызвано наличием поблизости электрических приборов или флуоресцентных ламп.	Переместите дисплей в другое место и посмотрите, уменьшатся ли помехи.
Ненормальные цвета	Сигнальный кабель подключен неправильно.	Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подключен к задней части дисплея.
Изображение искажено	 Сигнальный кабель подключен неправильно. Входной сигнал не соответствует характеристикам дисплея. 	 Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подключен. Проверьте источник видеосигнала, соответствует ли он диапазону дисплея. Проверьте все характеристики в разделе технических характеристик дисплея.
Изображение дисплея не заполняет весь экран	Неверно настроен режим масштаба.	Используйте режим масштаба или пользовательский режим в меню экрана для точной настройки геометрии дисплея и частоты синхронизации.
Звук есть, но отсутствует изображение	Неправильно подключен сигнальный кабель источника.	Убедитесь, что надлежащим образом подключены видеовход и аудиовход.
Изображение есть, но звука нет	 Неправильно подключен сигнальный кабель источника. Выключена громкость. Активирован параметр [MUTE]. Не подключены внешние динамики. 	 Убедитесь, что надлежащим образом подключены видеовход и аудиовход. Нажмите кнопку [VOL DOWN] или [VOL UP] для настройки звука. Отключите функцию приглушения, нажав кнопку • [MUTE]. Подключите внешние динамики и отрегулируйте громкость.
Некоторые элементы изображения не горят	Возможно, не горят некоторые пиксели дисплея.	Данный дисплей изготовлен с применением технологии исключительной точности:однако, в некоторых случаях некоторые пиксели могут не гореть. Это не является неисправностью.
После отключения дисплея на нем видно остаточное изображение. (Примеры включают фотографии логотипов, видеоигр, компьютерных изображений и изображений, отображаемых в нормальном режиме 4:3)	В течение длительного времени отображается фотография	Следите, чтобы фотографии не отображались в течение длительного времени, т.к. это может привести к постоянному остаточному изображению на дисплее.

9. Технические характеристики

9.1. CDM4300R

Дисплей:

Элемент	Технические характеристики
Размер экрана (активная область)	ЖКД 42,51 дюймов (107,987 см)
Форматное соотношение	16:9
Число пикселей	1920 (Γ) × 1080 (B)
Шаг пикселей	0,4902 (Г) × 0,4902 (В) [мм]
Отображаемые цвета	16,7 миллиарда цветов
Яркость	450 кд/м²
Коэффициент контрастности	1100:1
(обычный)	
Угол обзора	178 градусов

Входные/выходные разъемы:

Элемент		Технические характеристики
Выход	Внутренние динамики	10 Вт (Л) + 10 Вт (П) [RMS]/8 Ом, 1-полосная система с 1
динамиков		
		82 дБ/ВТ/М/160 I Ц ~ 13 КI Ц
Аудиовыход	3,5 мм стереофонический × 1	0,5 В [среднеквадратичное] (нормальное) / 2 канала (L+R)
Аудиовход	3,5 мм	0,5 В [среднеквадратичное] (нормальное) / 2 канала (L+R)
	стереофонический × 1	
	RCA × 2	
Вход/выход	2,5 мм × 2	RS232C in/RS232C out
R52320		
TIRC	(2×1)	1 IOPT 10/100 LAN
вход прімі		цифровой RGB. ТМDS (видео + аудио)
		МАКС.: Видео: 720р, 1080р, 1920 × 1080/60 Гц (WUXGA) Звук: 48 кГц/ 2 канала (L+R)
		Поддержка только LPCM
Вход/выход	DVI-I Jack x 1	Цифровой RGB: TMDS (Video)
DVI-I (DVI &	(29 pin)	Аналоговый RGB: 0.7V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2.2kΩ),
VGA)		SOG: 1V [p-p] (75Ω)
		MAX: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Вход/выход	Displayport	Цифровой RGB: TMDS (Video + Audio)
Displayport	Jack x 2 (20 pin)	MAX: Video - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
		Audio - 48 KHz/ 2 Channel (L+R)
		Supports LPCM only
Ввод-вывод ИК	3,5 мм × 2	Сквозной ИК или последовательный ИК
Bход USB	USB × 2 (тип А)	Multi Media x 1, 5V/2A x 1

Общее:

Элемент	Технические характеристики
Входное питание	100-240 В~ 50-60 Гц
Потребляемая мощность (макс.)	110 Вт
Потребляемая мощность (обычная)	60 Вт
Потребляемая мощность (в режиме	< 0,5W (Экранное меню: режим АРМ выключен)
ожидания и в выкл. состоянии)	
Размеры [Ш × В × Г]	965,0 × 559,3 × 45,5 мм
Масса	10,7 кг
Вес-брутто	14,9 кг

Внешние условия:

Элемент		Технические характеристики
	Рабочая	0 ~ 40°C (Landscape)/ 0 - 35°C (Portrait)
Температура	Запоминающие устройства	-20 ~ 60°C
	Рабочая	Относительная влажность 20 ~ 80% (без конденсации)
Влажность	Запоминающие	Относительная влажность 10 ~ 90% (без конденсации)
	устройства	"90-3.5x(Temp-40[°C])" % regarding over 40 °C
	Рабочая	0 ~ 2 000 m
уровнем моря	Запоминающие устройства	0 ~ 5 000 m

9.2. CDM4900R

Дисплей:

Элемент	Технические характеристики
Размер экрана (активная область)	ЖКД 48,5 дюймов (123,2 см)
Форматное соотношение	16:9
Число пикселей	1920 (Г) × 1080 (В)
Шаг пикселей	0,55926 (Г) × 0,55926 (В) [мм]
Отображаемые цвета	16,7 миллиарда цветов
Яркость	450 кд/м²
Коэффициент контрастности	1100:1
(обычный)	
Угол обзора	178 градусов

Входные/выходные разъемы:

Элемент		Технические характеристики
Выход	Внутренние динамики	10 Вт (Л) + 10 Вт (П) [RMS]/8 Ом, 1-полосная система с 1
динамиков		динамиком
		82 дБ/Вт/М/160 Гц ~ 13 кГц
Аудиовыход	3,5 мм	0,5 В [среднеквадратичное] (нормальное) / 2 канала (L+R)
	стереофонический × 1	
Аудиовход	3,5 мм	0,5 В [среднеквадратичное] (нормальное) / 2 канала (L+R)
	стереофонический × 1	
	RCA × 2	
Вход/выход RS232C	2,5 мм × 2	RS232C in/RS232C out
ПВС	RJ-45 × 1	Πορτ 10/100 LAN
	(8 контактов)	
Вход HDMI	HDMI × 1 (Тип А)	Цифровой RGB: TMDS (видео + аудио)
	(19 контактов)	МАКС.: Видео: 720р, 1080р, 1920 × 1080/60 Гц (WUXGA)
		Звук: 48 кГц/ 2 канала (L+R)
		Поддержка только LPCM
Вход/выход	DVI-I Jack x 1	Цифровой RGB: TMDS (Video)
DVI-I (DVI &	(29 pin)	Аналоговый RGB: 0.7V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2.2kΩ),
VGA)		SOG: 1V [p-p] (75Ω)
		MAX: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Вход/выход	Displayport	Цифровой RGB: TMDS (Video + Audio)
Displayport	Jack x 2 (20 pin)	MAX: Video - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
		Audio - 48 KHz/ 2 Channel (L+R)
		Supports LPCM only
Ввод-вывод ИК	3,5 мм × 2	Сквозной ИК или последовательный ИК
Bход USB	USB × 2 (тип А)	Multi Media x 1, 5V/2A x 1

Общее:

Элемент	Технические характеристики
Входное питание	100-240 В~ 50-60 Гц
Потребляемая мощность (макс.)	115 Вт
Потребляемая мощность (обычная)	65 Вт
Потребляемая мощность (в режиме	< 0,5W (Экранное меню: режим АРМ выключен)
ожидания и в выкл. состоянии)	
Размеры [Ш × В × Г]	1097,6 × 633,9 × 45,5 мм
Масса	14,7 кг
Вес-брутто	19,8 кг

Внешние условия:

Элемент		Технические характеристики
	Рабочая	0 ~ 40°C (Landscape)/ 0 - 35°C (Portrait)
Температура	Запоминающие устройства	-20 ~ 60°C
	Рабочая	Относительная влажность 20 ~ 80% (без конденсации)
Влажность	Запоминающие	Относительная влажность 10 ~ 90% (без конденсации)
	устройства	"90-3.5x(Temp-40[°C])" % regarding over 40 °C
PU JOOTO LIOT	Рабочая	0 ~ 2 000 m
уровнем моря	Запоминающие устройства	0 ~ 5 000 m

9.3. CDM5500R

Дисплей:

Элемент	Технические характеристики
Размер экрана (активная область)	ЖКД 54,64 дюймов (139,7 см)
Форматное соотношение	16:9
Число пикселей	1920 (Г) × 1080 (В)
Шаг пикселей	0,630 (Г) × 0,630 (В) [мм]
Отображаемые цвета	16,7 миллиарда цветов
Яркость	450 кд/м²
Коэффициент контрастности	1100:1
(обычный)	
Угол обзора	178 градусов

Входные/выходные разъемы:

Элемент		Технические характеристики		
Выход	Внутренние динамики	10 Вт (Л) + 10 Вт (П) [RMS]/8 Ом, 1-полосная система с 1		
динамиков		динамиком		
		82 дБ/Вт/М/160 Гц ~ 13 кГц		
Аудиовыход	3,5 мм	0,5 В [среднеквадратичное] (нормальное) / 2 канала (L+R)		
Δναμορχοα	3 5 мм			
Лудиовход	5,5 мм стереофонический x 1			
	RCA × 2			
Вход/выход	2,5 мм × 2	RS232C in/RS232C out		
RS232C				
ЛВС	RJ-45 × 1	Порт 10/100 LAN		
	(8 контактов)			
Вход HDMI	HDMI × 1 (Тип А)	Цифровой RGB: TMDS (видео + аудио)		
	(19 контактов)	МАКС.: Видео: 720р, 1080р, 1920 × 1080/60 Гц (WUXGA)		
		Звук: 48 кГц/ 2 канала (L+R)		
		Поддержка только LPCM		
Вход/выход	DVI-I Jack x 1	Цифровой RGB: TMDS (Video)		
DVI-I (DVI &	(29 pin)	Аналоговый RGB: 0.7V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2.2kΩ),		
VGA)		SOG: 1V [p-p] (75Ω)		
		MAX: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)		
Вход/выход	Displayport	Цифровой RGB: TMDS (Video + Audio)		
Displayport	Jack x 2 (20 pin)	MAX: Video - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)		
		Audio - 48 KHz/ 2 Channel (L+R)		
		Supports LPCM only		
Ввод-вывод ИК	3,5 мм × 2	Сквозной ИК или последовательный ИК		
Bход USB	USB × 2 (тип А)	Multi Media x 1, 5V/2A x 1		

Общее:

Элемент	Технические характеристики
Входное питание	100-240 В~ 50-60 Гц
Потребляемая мощность (макс.)	130 Вт
Потребляемая мощность (обычная)	75 Вт
Потребляемая мощность (в режиме	< 0,5W
ожидания и в выкл. состоянии)	
Размеры [Ш × В × Г]	1233,4 × 710,3 × 45,5 мм
Масса	18,0 кг
Вес-брутто	24,3 кг

Внешние условия:

Элемент		Технические характеристики		
	Рабочая	0 ~ 40°C (Landscape)/ 0 - 35°C (Portrait)		
Температура	Запоминающие устройства	-20 ~ 60°C		
	Рабочая	Относительная влажность 20 ~ 80% (без конденсации)		
Влажность	Запоминающие	Относительная влажность 10 ~ 90% (без конденсации)		
	устройства	"90-3.5x(Temp-40[°C])" % regarding over 40 °C		
	Рабочая	0 ~ 2 000 m		
уровнем моря	Запоминающие устройства	0 ~ 5 000 m		

10. RS232 Protocol

10.1. Introduction

This document describes the hardware interface spec and software protocols of RS232 interface communication between ViewSonic Commercial TV / Digital Signage and PC or other control unit with RS232 protocol.

The protocol contains three sections command:

- Set-Function
- Get-Function
- Remote control pass-through mode

* In the document below, "PC" represents all the control units that can send or receive the RS232 protocol command.

10.2. Description

10.2.1. Hardware specification

Viewsonic TV communication port on the rear side:

- (1) Connector type: DSUB 9-Pin Male
- (2) Pin Assignment

Male DSUB 9-Pin
(outside view)



Din #	Signal	Pomark
$\Gamma \Pi \Pi \pi$	Signal	INGINAIN
1	NC	
2	RXD	Input to Commercial TV or DS
3	TXD	Output from Commercial TV or DS
4	NC	
5	GND	
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	NC	
frame	GND	

* Use of crossover (null modem) cable required for use with PC

[Special case]3.5mm barrel connector

Pin #	Signal	Remark			
Tip	TXD	Output from Commercial TV or DS			
Ring	RXD	Input to Commercial TV or DS			
Sleeve	GND				

10.2.2. Communication Setting

- Baud Rate Select: 9600bps (fixed)
- Data bits: 8 bits (fixed)
- Parity: None (fixed)
- Stop Bits: 1 (fixed)

10.2.3. Command Message Reference

PC sends to Monitor command packet followed by "CR". Every time PC sends control command to the Monitor, the Monitor shall respond as follows:

- 1. If the message is received correctly it will send "+" (02Bh) followed by "CR" (00Dh)
- 2. If the message is received incorrectly it will send "-" (02Dh) followed by "CR" (00Dh)

10.3. Protocol

10.3.1.Set-Function Listing

The PC can control the TV/DS for specific actions. The Set-Function command allows you to control the TV/DS behavior in a remote site through the RS232 port. The Set-Function packet format consists of 9 bytes.

Set-Function description:

Length:	Total Byte of Message excluding "CR".
TV/DS ID	Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01) If we want to set all TV/DS settings, use the TV/DS ID " 99 ", and it will not have Reply command on this function. The TV/DS ID can be set via the OSD menu for each TV/DS set.
Command Type	Identify command type, "s" (0x73h) : Set Command "+" (0x2Bh) : Valid command Reply "-" (0x2Dh) : Invalid command Reply
Command:	Function command code: One byte ASCII code.
Value[1~3]:	Three bytes ASCII that defines the value.
CR	0x0D

Set-Function format

Send: (Command Type="s")

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

NOTE: For VT2405LED-1 and VT3205LED, the set "Power on" command is the exception

Reply: (Command Type="+" or "-")

Name	Length	ID	Command Type	CR	
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	
Bytes order	1	2~3	4	5	

NOTE:

- 1. The reply for "Power on" command is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED. It's 0x322B0D (2+<CR>).
- 2. When PC applies command to all displays (ID=99), only the #1 set needs to reply by the name of ID=1.

Example1: Set Brightness as 76 for TV-02 and this command is valid

Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x30</u>	<u>0x37</u>	<u>0x36</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR	
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> 0x32	<u>0x2B</u>	<u>0x0D</u>	

Example2: Set Brightness as 176 for TV-02 and this command is NOT valid Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x31</u>	<u>0x37</u>	<u>0x36</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x2D</u>	<u>0x0D</u>

Set function table:

Set Function	Length	ID	Command Type	Co	mmand	Value Range	Comments
				Code (ASCII)	Code (Hex)	(Three ASCII bytes)	
Power on/off (standby)	8		S	!	21	000: STBY 001: ON	Controlled power status: ON or Standby
Input Select	8		S		22	000 : TV 001 : AV 002 : S-Video 003 : YPbPr 004 : HDMI 014 : HDMI2 024 : HDMI3 005 : DVI 006 : VGA1(PC) 016 : VGA2 007 : OPS 008 : Internal Mem 009 : DP	 No need for USB For the case of two more same sources, the 2nd digital is used to indicate the extension.
Contrast	8		s	#	23	000 ~ 100	
Brightness	8		s	\$	24	000 ~ 100	
Sharpness	8		s	%	25	000 ~ 100	
Color	8		s	&	26	000 ~ 100	
Tint	8		s		27	000 ~ 100	
Color Mode	8		S)	29	000 : Normal 001 : Warm 002 : Cold 003 : Personal	
Bass	8		s		2E	000 ~ 100	Sets Bass value
Treble	8		s	1	2F	000 ~ 100	Sets Treble value
Balance	8		s	0	30	000 ~ 100	Sets Balance position
Picture Size	8		S	1	31	000 : FULL 001 : NORMAL 002 : CUSTOM 003 : DYNAMIC 004 : REAL	
OSD Language	8		S	2	32	000 : English 001 : French 002 : Spanish	
Power Lock	8		s	4	34	000 : Unlock 001 : Lock	
Volume	8		s	5	35	000 ~ 100 900 : Volume down (-1) 901 : Volume up (+1)	

Mute	8		S	6	36	000: OFF 001: ON (mute)			
Button Lock	8		S	8	38	000 : Unlock 001 : Lock			
Menu Lock	8		S	>	3E	000 : Unlock 001 : Lock			
Key Pad	8		S	A	41	000 : UP 001 : DOWN 002 : LEFT 003 : RIGHT 004 : ENTER 005 : INPUT 006 : MENU/EXIT			
Remote Control	8		8		S	В	42	000: Disable	Disable: RCU has no effect on Monotor.
						001: Enable	Enabled: RCU controls the Monitor. This is the power up default on the Monitor.		
						002: Pass through	Pass through: RCU has no effect on Monitor and all RCU command codes are transmitted to PC via the RS232 port.		
Factory reset	8		S	~	7E	0	Rests Monitor to factory setting		

10.3.2. Get-Function Listing

The PC can interrogate the TV/DS for specific information. The Get-Function packet format consists of 9 bytes which is similar to the Set-Function packet structure. Note that the "Value" byte is always = 000

Get-Function description:

Length:	Total Byte of Message excluding "CR".
TV/DS ID	Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01).
Command Type	Identify command type, "g" (0x67h) : Get Command "r" (0x72h) : Valid command Reply "-" (0x2Dh) : Invalid command Reply
Command:	Function command code: One byte ASCII code.
Value[1~3]:	Three bytes ASCII that defines the value.
CR	0x0D

Get-Function format

Send: (Command Type="g")

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

NOTE: "Power STBY status" is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED.

Reply: (Command Type="r" or "-")

If the Command is valid, Command Type ="r"

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

NOTE: The reply for "Power STBY status" command is the exception for VT2405LED-1 and V3205LED. It's 0x36 72 6C 30 30 0D (6rl000<CR>).

If the Command is Not valid, Command Type="-"

Name	Length	ID Comman Type		CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5

Example1: Get Brightness from TV-05 and this comm and is valid. The Brightness value is 67. Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x67</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x72</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x36</u>	<u>0x37</u>	<u>0x0D</u>

Example2: Get Brightness from TV-05, but the Brightness command ID is error and it is NOT in the command table.

Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> 0x35	<u>0x67</u>	<u>0XD3</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	ID Command Type	
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> 0x35	<u>0x2D</u>	<u>0x0D</u>

Get Function	Length	ID	Command Type	Command		Value Range	Comments
				Code (ASCII)	Code (Hex)	(Three ASCII bytes)	
Get-Contrast	8		g	а	61	000 ~ 100	Gets Contrast value
Get-Brightness	8		g	b	62	000 ~ 100	Gets Brightness value
Get-Sharpness	8		g	с	63	000 ~ 100	Gets Sharpness value
Get-Color	8		g	d	64	000 ~ 100	Gets Color value
Get-Tint	8		g	е	65	000 ~ 100	Gets Tint value
Get-Volume	8		g	f	66	000 ~ 100	Gets Volume value
Get-Mute	8		g	g	67	000: OFF (unmuted) 001: ON (muted)	Gets Mute ON/OFF status
Get-Input select	8		g	j	6A	000~	See Set-function table
Get-Power status : ON/ STBY	8		g	I	6C	000: STBY 001: ON	
Get-Remote control	8		g	n	6E	000 : Disable 001 : Enable 002 : Pass through	
Get-Power Lock	8		g	0	6F	000 : Unlock 001 : Lock	
Get-Button Lock	8		g	р	70	000 : Unlock 001 : Lock	
Get-Menu Lock	8		g	q	71	000 : Unlock 001 : Lock	
Get-ACK	8		g	Z	7A	000	This command is used to test the communication link.

Get function table:

10.3.3. Remote Control Pass-through mode

When the PC sets the TV/DS to Remote Control Pass through mode, the TV/DS will send a 7-byte packet (followed by "CR") in response to RCU button activation. Note, that in this mode the RCU shall have no effect on the TV/DS function. For example: "Volume+" will not change the volume in the LCD but only sends "Volume+" code to PC over the RS232 port.

IR Pass Through-Function format

Reply: (Command Type="p")

Name	Length	ID	Command Type	RCU Code1 (MSB)	RCU Code2 (LSB)	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7

Example1: Remote Control pass-through when "VOL+" key is pressed for TV-05 Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	CR
Hex	<u>0x36</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x70</u>	<u>0x31</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Key Code (HE	X)
1 01	
2 02	
3 03	
4 04	
5 05	
6 06	
7 07	
8 08	
9 09	
0 0A	
- 0B	
RECALL (LAST) 0C	
INFO (DISPLAY) 0D	
0E	
ASPECT (ZOOM, SIZE) 0F	
VOLUME UP (+) 10	
VOLUME DOWN (-) 11	
MUTE 12	
CHANNEL/PAGE UP (+)/	
BRIGHTNESS+	
CHANNEL/PAGE DOWN (-)/	
BRIGHTNESS-	
POWER 15	
SOURCES (INPUTS) 16	
17	
18	
SLEEP 19	
MENU 1A	
UP 1B	
DOWN 1C	
LEFT (-) 1D	
RIGHT (+) 1E	
OK (ENTÉR, SET) 1F	
EXIT 20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
20 2A	
2R	
RED (F1) 2C	
GREEN (F2) 2D	
YELLOW (E3) 2E	
BLUE (F4) 2E	

NOTE:

- 1. This IR-pass-through code is different from the RCU key code.
- 2. Special control sequence for POWER key under IR-pass through mode.
 - 2-1. When TV/DS is OFF and receives the IR POWER code: TV/DS will turn itself on, then forward the POWER code to the host via RS232.
 - 2-2. When TV/DS is ON and receives the IR POWER code: TV/DS will forward the POWER code to the host via RS232, then turn off itself.
 - 2-3. When SET-POWER LOCK is enabled, the TV/DS will not respond to POWER key pressing.
- 3. The VOLUME UP and VOLUME DOWN code will repeatedly output when you press and hold the keys.

11. Прочая информация

Служба поддержки

Для получения технической поддержки или технического обслуживания изделия см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с организацией, в которой Вы приобрели монитор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам будет нужен серийный номер монитора.

Страна или регион	Веб-сайт	Телефон	Электронной почте
Россия	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/ call-desk/	service_ru@ viewsoniceurope.com
Беларусь	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/	service_br@
(Русский)		call-desk/	viewsoniceurope.com
Латвия	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/	service_lv@viewsoniceurope.
(Русский)		call-desk/	com

Ограниченная гарантия

Индикация ViewSonic® LCD коммерчески

Применение гарантии:

Компания ViewSonic гарантирует отсутствие дефектов в материалах и исполнении данного изделия на протяжении гарантийного срока при нормальном использовании изделия. В случае обнаружения дефекта в материалах или исполнении данного изделия в течение гарантийного срока, компания ViewSonic по своему выбору отремонтирует или заменит данное изделие на аналогичное. При замене изделия или его частей может потребоваться повторное производство или переделка его частей или компонентов.

Кто защищен гарантией:

Эта гарантия действительная только для первого покупателя изделия.

Гарантия не применяется:

- 1. К изделиям с подделанным, измененным или удаленным серийным номером.
- 2. К изделиям поврежденным, изношенным или не функционирующим в результате:
 - Аварии, неправильного, небрежного, злоумышленного или злонамеренного использования; пожара, наводнения, удара молнии и других стихийных бедствий, неразрешенной модификации изделия или несоблюдения инструкций производителя.
 - b. Порчи изделия при транспортировке.
 - с. Установки, монтажа или демонтажа изделия.
 - d. Внешних причин, например колебаний напряжения или отключения напряжения в электросети.
 - e. Использования устройств или комплектующих, с характеристиками не отвечающими спецификациям ViewSonic.
 - f. Естественного износа или старения.
 - g. Других причин, не являющихся дефектом изделия.
- 3. К изделиям, показывающим "остаточное изображение" ("image burn-in") в результате длительного отображения одного и того же изображения.
- 4. К расходам на установку, настройку, монтаж и демонтаж.

Как получить техническое обслуживание:

- 1. Для получения сведений о гарантийном обслуживании обращайтесь в Службу технической поддержки ViewSonic (см. раздел "Customer Support"). От вас потребуется предоставить серийный номер изделия.
- Для получения гарантийного обслуживания вы должны предоставить: (а) квитанцию о первичной покупке изделия с датой продажи, (b) ваше имя и фамилию, (c) ваш адрес, (d) описание проблемы, (e) серийный номер изделия.
- 3. Принесите или отправьте изделия (с предварительно оплаченной доставкой) в авторизованный сервисный центр компании ViewSonic или в компанию ViewSonic.
- 4. Для получения дополнительных сведений о ближайшем сервисном центре компании ViewSonic обращайтесь в компанию ViewSonic.

Отказ от подразумеваемых гарантий:

Производитель не дает никаких гарантий и отказывается от любых явно выраженных или подразумеваемых гарантий, не упомянутых в этом гарантийном документе, включая какие-либо гарантии относительно его коммерческой ценности или пригодности для каких-либо конкретных целей.

Осутствие ответственности за ущерб:

Ответственность компании ViewSonic не может превышать стоимости ремонта или замены изделия. Компания ViewSonic не несет ответственности за:

- 1. Любой ущерб собственности, вызванный какими-либо дефектами изделия, неудобство, потерю нематериальных активов, потерю времени, потерю доходов или прибыли, ущерб деловой репутации, потерю отношений с деловыми партнерами, и другие коммерческие убытки, даже в случае предварительного уведомления о возможности таких убытков или ущерба.
- 2. Любые другие убытки, включая намеренные, случайные, косвенные и иные убытки.
- 3. Убытки, связанные с иском или претензиями к покупателю от любых третьих сторон.
- 4. Ремонта или попытки ремонта лицами, не имеющими разрешения от компании ViewSonic.

Применяемое право и юрисдикция:

Эта гарантия дает вам определенные юридические права, а также другие права, объем которых может быть различным в разных странах. некоторые государства не признают отказа на предоставления подразумеваемых гарантий или исключения преднамеренных и опосредованных убытков, поэтому указанные ограничения могут к вам не применяться.

Продажи за пределами С.Ш.А. и Канады:

За информацией по условиям гарантии и обслуживания изделий ViewSonic за пределами США и Канады обращайтесь в корпорацию ViewSonic или к местному дилеру корпорации ViewSonic. Срок гарантии на данное изделие в Китае (за исключением Гонг Конг, Макао и Тайвань) зависит от условий, указанных в гарантии технического обслуживания.

Подробная информация о гарантии для пользователей из Европы и России находится на веб-сайте www.viewsoniceurope.com в разделе Поддержка/Гарантия.

