Acer ICONIA TAB

Руководство Пользователя

© 2011 Все права сохранены.

Руководство пользователя Acer ICONIA TAB Первый выпуск: 03/2011

Номер модели:	

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки:

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали компьютер Acer.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании компьютера Acer:

Этот плакат поможет выполнить первоначальную настройку компьютера.

Руководство пользователя ICONIA ТАВ содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии ICONIA ТАВ. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Учтите, что Руководство Пользователя является обобщенным, поэтому в нем иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии В таких случаях в тексте дается пометка "только для определенных моделей".

Краткое руководство знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как с помощью компьютера повысить продуктивность своей работы, см. Руководство пользователя ICONIA TAB. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. В нем также приведена информация о гарантийном обслуживании, а также общие предписания и правила безопасности при работе с компьютером. Это руководство в виде файла PDF изначально загружено в компьютер. Чтобы открыть его, выполните следующее:

- 1 Щелкните кнопку **Ду Пуск > Все программы > Документация**.
- 2 Щелкните ICONIA TAB Generic User Guide.



Примечание: Для просмотр файла необходимо установить программу Adobe Reader. Если программа Adobe Reader не установлена на вашем компьютере, то, если щелкнуть руководство пользователя, сначала запустится установка Adobe Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. Инструкции по работе с программой Adobe Reader см. в меню Справка и поддержка.

Гарантийная информация, применимая к вашему региону, изложена в отдельном документе в пакете документации, прилагаемой к компьютеру. Буклет Международные гарантии для путешествующих содержит важную информацию для получения технической поддержки при путешествиях за пределы страны проживания.

Основные сведения об уходе за компьютером и советы по использованию

Включение и выключение компьютера

Чтобы включить компьютер, нажмите и отпустите кнопку питания на правом шарнире. Расположение кнопки питания см. на **плакате настройки**.

Чтобы отключить питание, выполните следующие действия:

Используйте команду отключения компьютера Windows

Нажмите кнопку «Пуск», затем выберите «Завершение работы».

Используйте кнопку питания.

Примечание: Если не удается отключить электропитание компьютера обычным способом, то нажмите и удерживайте кнопку питания не менее четырех секунд, чтобы компьютер отключился. Если Вы отключили компьютер и хотите включить его снова, подождите не меньше, чем две секунд перед тем, как повторно включить питание.

Уход за компьютером

Ваш компьютер будет хорошо служить, если будете за ним правильно ухаживать.

- Не выставляйте компьютер на прямой солнечный свет. Не ставьте его рядом с источниками тепла, например, с радиатором отопления.
- Не подвергайте компьютер воздействию температур ниже 0°С (32°F) или выше 50°С (122°F).
- Не подвергайте компьютер воздействию магнитных полей.
- Оберегайте компьютер от дождя или влаги.
- Не проливайте воду или иную жидкость на компьютер.
- Оберегайте компьютер от ударов или вибрации.
- Оберегайте компьютер от пыли и грязи.
- Чтобы не повредить компьютер.
- Закрывая, не хлопайте крышкой компьютера.
- Никогда не ставьте компьютер на неровную поверхность.

Уход за адаптером переменного тока

Здесь приведено несколько рекомендаций по уходу за адаптером переменного тока:

- Не подключайте к адаптеру никакие другие устройства.
- Не наступайте на шнур питания и не кладите на него никаких тяжелых предметов. Протяните шнур питания и кабели таким образом, чтобы на них было трудно наступить.
- Выдергивая шнур питания из розетки, тяните не за шнур, а за вилку.
- Если пользуетесь удлинителем, общий номинальный ток подключенного к сети оборудования не должен превышать номинальное значение номинального тока кабеля. Кроме того, номинал всех токов всего оборудования, подключенного к одной розетке питания, не должен превышать номинал плавкого предохранителя.

Чистка и обслуживание

При чистке компьютера проделайте следующие действия:

- 1 Выключите компьютер и выньте аккумулятор.
- 2 Отсоедините адаптер переменного тока.
- 3 Используйте мягкую ткань, смоченную водой. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.

Если произошла одна из следующих ситуаций:

- Компьютер уронили или корпус компьютера был поврежден.
- Компьютер не работает должным образом.

Просим обратиться к главе "Часто задаваемые вопросы" на стр. 38.

Информация для вашей безопасности и удобства работы

Правила техники безопасности

Внимательно ознакомьтесь с этими инструкциями. Сохраните этот документ для наведения справок в будущем. Следуйте всем инструкциям и предупреждениям, нанесенным на изделие.

Выключение устройства перед чисткой

Перед его чисткой отключайте это изделие от настенной розетки питания. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте влажную ткань.

Предупреждения

Доступ к шнуру питания

Доступ к сетевой розетке, в которую вставляется шнур питания, не должен быть затруднен, эта розетка должна находиться максимально близко к пользователю оборудования. При необходимости отключить питание от оборудования обязательно вынимайте шнур питания из розетки электропитания.

Отключение источника питания

При подключении и отключении питания от источника напряжения соблюдайте следующие инструкции:

Установите источник питания, прежде чем подключать шнур питания к розетке сетевого электропитания.

Отключайте шнур питания перед отсоединением источника питания от компьютера.

Если система запитывается от нескольких источников питания, то отключите питание от системы, отсоединив все шнуры питания от блоков питания.

Электропитание

- Это изделие должно получать энергию только от источника энергии, указанного на этикетке маркировки. Если Вы не уверены в том, какой именно у Вас источник питания, обратитесь к своему дилеру или местной энергетической компании.
- Не допускайте, чтобы какой-либо предмет располагался поверх кабеля питания. Не располагайте это изделие в том месте, где на кабель питания могут наступить.

- Если вместе с этим изделием используется удлинитель, убедитесь в том, что общая номинальная сила тока оборудования, подключенного к удлинительному кабелю, не превышает допустимый номинал силы тока удлинительного кабеля. Также удостовертесь в том, что общий номинал изделий, подключенных к сетевой розетке электропитания не превышает номинал плавкого предохранителя.
- Чтобы не превысить допустимую нагрузку на розетки сетевого электропитания, разветвители или штепсельные колодки, не подключайте к ним слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% номинала параллельной цепи. При использовании разветвителя питания (удлинителя) нагрузка не должна превышать 80% его номинала.
- У этого устройства адаптер переменного тока имеет трехконтактную вилку с заземлением. Эту вилку можно подключать только к заземленным электророзеткам. Прежде чем вставлять вилку сетевого адаптера в электророзетку, убедитесь, что электророзетка заземлена надлежащим образом. Не вставляйте вилку в незаземленную электророзетку. Обратитесь за справкой к квалифицированному электрику.



Внимание! Заземляющий контакт служит для безопасности. Использование электророзетки, не заземленной надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током и/или к травме.



Примечание: Заземляющий контакт также обеспечивает хорошую защиту от непредвиденных помех от других электрических устройств, используемых по соседству, которые могут мешать работе этого устройства.

 Допускается питание системы от сетевого напряжения разных номиналов: 100-120 или 220-240 В перем. тока. Прилагаемый шнур питания отвечает требованиям, предъявляемым в той стране/регионе, где система была продана. Шнуры питания для использования в других странах/регионах должны отвечать предъявляемым в них требованиям. Дополнительные сведения о требованиях к шнурам питания можно узнать у авторизованного продавца или в сервисном центре.

Защита слуха

Внимание! Длительное прослушивание звука с высокой громкостью в телефоне или наушниках может привести к безвозвратной потере слуха.



Чтобы защитить свой слух, придерживайтесь следующих рекомендаций:

 Увеличивайте уровень громкости постепенно, до тех пор, пока звук не станет чётким и комфортным для восприятия.

viii Информация для вашей безопасности и удобства работы

- Не увеличивайте уровень громкости после регулировки наушников.
- Не слушайте музыку на высоком уровне громкости длительный период времени.
- Не увеличивайте уровень громкости, чтобы заглушить таким образом мешающие звуки извне.
- Если Вы не слышите говорящих рядом людей, уменьшите уровень громкости.

Общие сведения

- Не используйте это изделие поблизости к воде.
- Не располагайте это изделие на неустойчивой тележке, подставке или столе. Падение изделия может причинить ему серьезные повреждения.
- Для вентиляции имеются специально предназначенные пазы и отверстия, они обеспечивают надежное функционирование изделия и защищают его от перегрева. Эти отверстия не должны блокироваться или закрываться чем-либо. Эти отверстия никогда не должны блокироваться, что могло бы произойти при размещении изделия на кровати, диване, коврике или иной подобной поверхности. Это изделие никогда не следует размещать поблизости или поверх радиатора отопления или конвектора или встроенным в оборудование, если не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Никогда не пытайтесь пропихнуть какие-либо предметы в изделие через пазы в корпусе, так как они могут соприкоснуться с точками опасного напряжения или замкнуть накоротко детали, что может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Никогда не проливайте никаких жидкостей на компьютер.
- Во избежание повреждения внутренних деталей и предотвращения утечки электролита из аккумулятора не устанавливайте устройство на вибрирующей поверхности.
- Никогда не используйте компьютер на спортивных тренажерах или на вибрирующей поверхности во избежание случайного короткого замыкания или повреждения устройств с вращающимися частями, жесткого диска, привода оптических дисков и для предотвращения опасности облучения от литиевого аккумулятора.
- Днище, участки вокруг вентиляционных отверстий и адаптер переменного тока могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним, чтобы не получить ожог или травму.
- В вашем устройстве и принадлежностях к нему могут находиться мелкие детали. Держите их в недоступности от маленьких детей.

Техническое обслуживание устройства

Не пытайтесь сами производить техническое обслуживание изделия, поскольку отверстия или съемные крышки могут открыть Вам доступ к точкам опасного напряжения или подвергнуть Вас иной опасности. За техническим обслуживанием обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Отключите это изделие от настенной розетки электропитания и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу при возникновении следующих условий:

- Когда кабель питания поврежден или изношен.
- Если в изделие пролилась жидкость.
- Если изделие подвергалось воздействию дождя или воды.
- Если изделие уронили или корпус компьютера был поврежден.
- Если изделие отчетливо демонстрирует изменение своих технических характеристик, указывающее на потребность в техническом обслуживании.
- Если изделие не функционирует нормальным образом при выполнении условий инструкции по эксплуатации.

Примечание: Для регулировки пользуйтесь только теми органами управления, регулировка которых предусмотрена инструкциями по эксплуатации, так как неправильное использование других органов управления может привести к повреждению устройства и, скорее всего, потребует от специалистов сервисного центра больших усилий по восстановлению его работоспособности.

Правила по безопасному использованию аккумуляторов

В этом компьютере используется литий-ионный аккумулятор. Не пользуйтесь им в условиях сырости, высокой влажности или в местах, способствующих коррозии. Не помещайте, не храните и не оставляйте устройство рядом с источником тепла, в местах с высокой температурой, под прямыми лучами солнца, в микроволновой печи или в контейнере под давлением, не подвергайте его воздействию температуры выше 60°C (140°F). Несоблюдение этих правил может привести к утечке из аккумулятора кислоты, ее перегреву, взрыву или воспламенению, что может привести к травмам и/или материальному ущербу. Не протыкайте, не открывайте и не разбирайте аккумулятор. Если из аккумулятора произошла утечка жидкости, и она попала на кожу, смойте жидкость водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. По соображениям безопасности и чтобы продлить срок службы аккумулятора его заряд не производится при температуре ниже 0°C (32°F) и выше 40°C (104°F).

Использование полной емкости нового аккумулятора достигается после двух или трех циклов полного заряда и разряда. Аккумулятор рассчитан на много циклов зарядки и разрядки, но со временем его работоспособность ухудшается. Когда время нормального использования и ожидания заметно уменьшится по сравнению с обычными значениями, обратитесь к продавцу. Используйте только одобренные компанией Асег аккумуляторы и заряжайте их только с помощью предназначенных для этого устройства зарядных устройств, одобренных компанией Асег. Аккумулятор следует использовать только по назначению. Никогда не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор. Не замыкайте контакты аккумулятора. При соприкосновении металлических предметов, таких как монеты, скрепки или авторучки, с положительным и отрицательным выводами аккумулятора, может произойти короткое замыкание. (Выводы аккумулятора выглядят как металлические полоски на его корпусе.) Это может произойти при переноске заряженного аккумулятора в кармане или сумке. Короткое замыкание контактов может привести к повреждению аккумуляторов или предмета, из-за которого оно произошло.

Емкость и срок службы аккумулятора снижаются при хранении батареи в условиях высокой или низкой температуры, например в закрытом автомобиле зимой или летом. Стремитесь держать аккумулятор в местах с температурой 15-25°C (59-77°F). Устройство, в котором установлен нагретый или холодный аккумулятор, может временно не работать, даже если аккумулятор полностью заряжен. Эффективность работы аккумулятора особенно значительно падает при температурах значительно ниже нуля.

Не бросайте аккумуляторы в огонь – они могут взрываться. Они также могут взорваться при повреждении. Аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Если возможно, сдавайте их на переработку. Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами.

Работающий аккумулятор может вызывать помехи в работе беспроводных устройств, что повлияет на их производительность.

Примечание: сопроводительные документы на аккумулятор см. на сайте **www.acer.com**.

Замена аккумулятора

местные правила.

В этом компьютере используются литий-ионные аккумуляторы. Для замены используйте аккумулятор такого же типа, как у аккумулятора, который входит в комплект поставки вашего устройства. Использование другого аккумулятора может повлечь за собой опасность возгорания или взрыва.

Предупреждение! В случае неправильного обращения аккумуляторные батареи могут взорваться. Не разбирайте их и не бросайте в пламя. Держите их подальше от детей и быстро избавляйтесь от использованных батарей. При утилизации отработанного аккумулятора соблюдайте

Высокочастотные помехи

Внимание! В целях безопасности выключайте все беспроводные или радиопередающие устройства при

беспроводные или радиопередающие устройства при использовании устройства в следующих условиях. В число таких устройств могут входить, без ограничения указанным: адаптеры беспроводной локальной сети (WLAN), Bluetooth и/или 3G.

Соблюдайте все специальные правила, действующие в вашей стране, и всегда выключайте ваше устройство, когда его использование запрещено или когда оно может вызвать помехи или опасность. Используйте устройство только в нормальных для него рабочих положениях. Это устройство отвечает требованиям нормативов по РЧ-излучению при нормальной эксплуатации; оно и его антенна должны находиться не ближе 1,5 сантиметров от вашего тела (см. рис. внизу). На вашем теле не должно быть металлических предметов, а устройство должно находиться не ближе указанного выше расстояния от вашего тела. Для успешной передачи файлов данных или сообшений необходимо обеспечить высококачественное подключение этого устройства к сети. В некоторых случаях передача файлов данных или сообщений может быть задержана до тех пор. пока не будет установлено такое подключение. Соблюдайте приведенные выше указания по минимальному расстоянию до завершения передачи. Детали этого устройства являются магнитными. Устройство может притягивать к себе металлические предметы, поэтому люди, использующие слуховые аппараты, не должны подносить это устройство к уху, в которое вставлен слуховой аппарат. Не кладите кредитные карточки или магнитные носители данных рядом с устройством, так как из-за этого записанная на них информация может быть стерта.

Медицинские устройства

Эксплуатация радиопередающего оборудования, в том числе беспроводных телефонов, может вызывать помехи в работе не защищенных надлежащим образом медицинских устройств. Посоветуйтесь с врачом или изготовителем медицинского устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано и защищено от излучения внешней РЧ-энергии. Выключайте ваше устройство, когда находитесь в медицинских учреждениях, где вывешены соответствующие инструкции. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

Кардиостимуляторы. Изготовители кардиостимуляторов рекомендуют, чтобы расстояние между кардиостимулятором и беспроводным устройством было не меньше 15,3 сантиметров, во избежание создания возможных помех в работе кардиостимулятора. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны соблюдать следующие меры предосторожности:

 Всегда держать устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметров от кардиостимулятора

- хіі Информация для вашей безопасности и удобства работы
- Не носить включенное устройство рядом с кардиостимулятором. Если вам покажется, что в работе кардиостимулятора возникли помехи, выключите устройство и уберите его.

Слуховые аппараты. Некоторые цифровые беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения помех обратитесь за советом к вашему поставщику услуг.

Автомобили

РЧ-сигналы могут влиять на работу неправильно установленных или неправильно экранированных электронных систем в автомобилях, например, электронных систем впрыска топлива, тормозных систем противоскольжения (противозаклинивания), переключения передач и управления воздушными подушками безопасности. Дополнительные сведения можно узнать у представителя завода-изготовителя вашего автомобиля или другого дополнительно установленного в нем оборудования. Проводить техническое обслуживание устройства или устанавливать его в автомобиле должны только квалифицированные специалисты. Неправильная установка или обслуживание могут создать опасность и сделать недействительной гарантию на это устройство. Регулярно проверяйте правильность монтажа и работы всего радиооборудования в вашем автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газовые баллоны или взрывоопасные материалы в одном отсеке с этим устройством, его деталями или дополнительными принадлежностями к нему. Если ваш автомобиль оборудован воздушными подушками безопасности, то помните, что они раскрываются с очень большой силой. Не помещайте предметы, в том числе смонтированные или переносные радиоустройства, над воздушными подушками безопасности или на пути их раскрытия. В случае неправильной установки беспроводного оборудования в салоне автомобиля раскрытие воздушной подушки безопасности может привести к серьезной травме. Использование устройства на борту самолета во время полета запрещено. Выключайте ваше устройство перед посадкой в самолет. Использование беспроводных устройств в самолете может вызвать опасные помехи в работе систем самолета, нарушить радиотелефонную связь и, кроме того, может быть запрещено законом.

Взрывоопасные условия

Выключайте устройство в местах с повышенной взрывоопасностью и следуйте всем инструкциям и указаниям на знаках. К взрывоопасным местам относятся области, где могут попросить выключить двигатель автомобиля. Возникновение искры в таких местах может привести к взрыву или пожару, что может вызвать травмы или даже смерть. Выключайте устройство рядом с газовыми насосами и бензоколонками на сервисных станциях. Ознакомьтесь с ограничениями на использование радиооборудования в местах хранения и распределения топлива, химических заводах или местах, где ведутся взрывные работы. Взрывоопасные места обычно (но не обязательно) отмечены специальными знаками. К таким местам относится подпалубное пространство кораблей, места хранения и распределения химикатов, автомобили на сжиженном газе (пропане или бутане), а также области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как мука, пыль или металлическая пудра. Не включайте компьютер в местах, где запрещено пользоваться мобильными телефонами или их использование может вызвать помехи или опасную ситуацию.

Экстренные вызовы

Внимание! Выполнение экстренных вызовов с помощью этого устройства невозможно. Экстренный вызов нужно сделать с вашего мобильного телефона или с помощью другой телефонной системы.

Инструкции по утилизации

Не выбрасывайте это электронное устройство в мусорное ведро. Чтобы сократить до минимума загрязнение окружающей среды и обеспечить ее максимальную защиту, пожалуйста, сдавайте его на переработку. Дополнительные сведения о правилах утилизации отслужившего электротехнического и электронного оборудования (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) можно узнать на веб-странице



www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

Сведения и советы для удобства работы

Иногда пользователи, проводящие много времени за компьютером, жалуются на чрезмерное напряжение глаз и головную боль. Пользователи также часто рискуют получить физическую травму, если будут много часов подряд сидеть за компьютером. Продолжительное время работы, неудобная поза, неправильная организации рабочего места, стресс, неподходящие условия работы, состояние личного здоровья и другие факторы значительно увеличивают риск получения физической травмы.

xiv Информация для вашей безопасности и удобства работы

Неправильная работа за компьютером может привести к появлению запястного сухожильного синдрома, тендиниту, воспалению сухожилий и синовиальной сумки или других скелетно-мышечных заболеваний. В кистях рук, запястьях, плечах, предплечьях, шее или спине могут появиться следующие симптомы:

- онемение, жжение или покалывание.
- ломота, болезненное ощущение или слабость.
- боль, опухоль или пульсация.
- оцепенелость или напряжение.
- сухость или слабость.

При наличии таких симптомов, повторяющихся или постоянных ощущениях дискомфорта и/или болезненных ощущениях при работе за компьютером немедленно обратитесь за консультацией к врачу и сообщите об этом в отдел техники безопасности и охраны здоровья вашей компании.

В следующем разделе приводятся советы, как сделать работу за компьютером более удобной.

Поиск удобного рабочего положения

Найдите для себя максимально удобное положение за компьютером, меняя угол обзора монитора, используя подставку для ног или регулируя высоту кресла. Воспользуйтесь следующими советами:

- не сидите подолгу в одной позе.
- не склоняйтесь низко за столом и не откидывайтесь далеко на спинку кресла.
- периодически вставайте и прохаживайтесь, чтобы снять напряжение в мускулах ног.
- делайте короткие перерывы, чтобы ослабить напряжение в шее и плечах.
- не напрягайте мускулы и не поднимайте высоко плечи.
- установите внешний дисплей, клавиатуру и мышь на рабочем месте так, чтобы до них было легко дотянуться.
- если вы смотрите на монитор чаще, чем на документы, то разместите дисплей по центру стола, чтобы шея напрягалась как можно меньше.

Забота о зрении

Если подолгу смотреть на монитор, носить неправильно подобранные очки или контактные линзы, использовать яркий свет или работать за столом с блестящей поверхностью, плохо отрегулировать резкость экрана, использовать мелкий шрифт или малоконтрастный дисплей, то глаза будут сильно уставать. В следующих разделах приводятся советы, как уменьшить чрезмерное напряжение глаз.

Глаза

- Давайте глазам частый отдых.
- Периодически отводите глаза от монитора и смотрите на какой-нибудь удаленный предмет.
- Часто мигайте, чтобы глаза не засыхали.

Дисплей

- Держите дисплей в чистоте.
- Ваша голова должна находиться выше нижней кромки дисплея, чтобы при просмотре изображения в центре дисплея глаза смотрели сверху вниз.
- Отрегулируйте яркость и/или контраст дисплея так, чтобы текст было легко читать, а графика отображалась четко.
- Уменьшите мерцание и отражение:
 - установите дисплей так, чтобы его боковая кромка была обращена к окну или источнику освещения.
 - уменьшите свет в помещении, используя портьеры, шторы или жалюзи.
 - включайте освещение на рабочем месте.
 - отрегулируйте угол обзора дисплея.
 - используйте антибликовый фильтр.
 - установите на верхней кромке дисплея солнцезащитный козырек, например, картонную полоску.
- Не смотрите на дисплей из неудобного положения.
- Не смотрите подолгу на источники яркого света, такие как открытые окна.

Выработка правильного стиля работы

Выработайте у себя следующие привычки работы за компьютером, которые позволят меньше уставать и работать более продуктивно:

- Делайте короткие частые перерывы в работе.
- Делайте какие-нибудь упражнения для разминки.
- Как можно чаще выходите подышать чистым, свежим воздухом.
- Регулярно делайте физическую зарядку, укрепляющую тело.



) -----

Предупреждение! Не пользуйтесь компьютером на диване или в постели. Если этого нельзя избежать, то работайте только короткими периодами, часто делайте перерывы и выполняйте упражнения для разминки.



Примечание: Дополнительные сведения см. в разделе "Правила и замечания по безопасности" на стр. 42.

Вначале о главном	iii
Ваши руководства	iii
Основные сведения об уходе за компьютером и советы	
по использованию	iv
Включение и выключение компьютера	iv
Уход за компьютером	iv
Уход за адаптером переменного тока	V
Чистка и обслуживание	V
Информация для вашей безопасности и	
удобства работы	vi
Правила техники безопасности	vi
Предупреждения	vi
Высокочастотные помехи	xi
Медицинские устройства	xi
Автомобили	xii
Взрывоопасные условия	xiii
Экстренные вызовы	xiii
Инструкции по утилизации	xiii
Сведения и советы для удобства работы	xiii
Знакомство с планшетным ПК Acer	1
Планшетный компьютер	1
Вид спереди	1
Вид сзади	3
Вид сверху	3
Вид снизу	4
Вид слева	5
Вид справа	6
Загрузка планшетного ПК	6
Функции клавиш для меню загрузки	6
Подключите планшетный ПК к док-станция клавиатуры	7
Подсоединение планшетного ПК к Док-станция	_
клавиатуры	1
док-станция клавиатуры	8
Вид сверху	8
Вид спереди	9
Вид слева	9 10
Успория экспризтации	10
	11
Acer King	11
Функция синхронизации	12
Функция Очистка диска	12
IoucnBrowser	13
Добавление страницы в список Избранное	15
My Journal	16
Изменение страниц	17

Web Clip	17
Acer clear.fi	20
Типы медиафайлов	20
Медиасерверы DMS (Digital Media Server -	
сервер цифровых медиафайлов)	20
Просмотр медиафайлов	20
Сохранение медиафайлов	21
Поиск медиафайла	21
Настроики оощего доступа к медиафаилам	21
	22
Работа с виртуальной клавиатурой	
(virtual keyboard)	24
SocialJogger	25
Публикация материалов	28
Настройки	28
Acer Backup Manager	29
Ориентация экрана и G-датчик	30
Управление питанием	31
Восстановление системы	31
Аккумуляторная батарея	32
	32
Увеличение срока службы аккумуляторной батареи	32
Заряд аккумуляторной батареи	33
Проверка уровня заряда аккумулаторной батареи	33
Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора	34
Расширение с помощью дополнительных	
возможностей	35
Способы подключения	35
Сетевая функция	35
Универсальная последовательная шина (USB)	36
High-Definition Multimedia Interface	36
Утилита BIOS	37
Последовательность начальной загрузки	37
часто задаваемые вопросы	38
Обращение за технической поддержкой	39
Поиск сертификата подлинности місгозоп Можанцародиць саронани для витошострующих	39
Международные гарантии для путешествующих Прежде, чем обращаться за помощью	40
	4 1
	- T I 1
Плавила и замечания по безопасности	42
	40
Заявление о пикселах жидкокристаллического экрана	43

Нормативное уведомление в отношении радиоустройств		
Общая часть	43	
Разрешенные каналы беспроводной связи для разных		
стран	44	
Франция: Запрещенные для беспроводной связи		
диапазоны частот	44	
Список кодов стран	45	
Требования безопасности Федеральной Комиссии по		
электросвязи в отношении высоких частот	45	
Канада – Низкомощностные, освобожденные от лицензии		
радиокоммуникационные устройства (RSS-210)	46	
Воздействие на людей высокочастотных полей (RSS-102)	46	

Знакомство с планшетным ПК Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате по настройке, давайте поближе познакомимся с вашим новым компьютером Acer.

В вашем новом компьютере вводить информацию можно либо на сенсорном экране, либо с помощью док-станция клавиатуры.



Планшетный компьютер

Ваш новый компьютер состоит из двух частей - планшетного компьютера и докстанция клавиатуры. На приведенных ниже иллюстрациях с разных сторон показаны элементы планшетного компьютера. Названия видов соответствуют положению планшетного компьютера экраном к пользователю, когда камеры находятся сверху.

Вид спереди



Nº	Элемент	Описание
1	Защелка	В закрытом положении фиксирует подсоединение планшетного компьютера к док- станция клавиатуры.

2 Знакомство с планшетным ПК Асег

N⁰	Элемент	Описание
2	Микрофоны	Два встроенных микрофона для записи стереозвука.
3	Встроенная веб-камера	Веб-камера для видеосвязи.
4	Клавиша Windows/ индикатор состояния питания	Нажмите один раз, чтобы открыть меню Пуск или вывести планшетный ПК из режима Сон. Чтобы выполнить функцию < Ctrl > + < Alt > + < Del >, нажмите кнопку питания, удерживая нажатой клавишу Windows (в операционной системе эта комбинация клавиш называется "Кнопкой безопасности Windows").

Цвет индикатора состояния	Состояние питания	
Синий	Система включена.	
Медленно мигает: Оранжевый	Система в режиме ожидания.	
Мигает: Оранжевый	Система входит в спящий режим.	
Выкл.	Система в спящем режиме или выключена.	

Вид сзади



N⁰	Элемент	Описание
1	Встроенная веб-камера	Веб-камера для видеосвязи.
2	Гнездо SIM-карты	Сюда устанавливается SIM-карта 3G (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
3	Динамик	Служит для вывода звука.

Вид сверху



N⁰	Элемент	Описание
1	Вентиляционное	Обеспечивает достаточный поток воздуха для
	отверстие	поддержания нормальной рабочей температуры.

Вид снизу



Nº	Значок	Элемент	Описание
1	•	Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
2		Переключатель фиксации	Фиксирует ориентацию экрана.
3		Разъем док-станции	Служит для подключения прилагаемой клавиатуры/ док-станции. Разъем USB можно также использовать как обычный разъем USB.
4		Гнездо SIM-карты	Служит для установки SIM-карты сети ЗG (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).

Примечание: Ориентация экрана может быть зафиксирована при работе приложений, рассчитанных на определенную ориентацию. В их число входят игры и другие полноэкранные приложения. При выполнении видеовызовов нужно всегда держать планшетный ПК в альбомной ориентации.

Вид слева

) [©] (+ [] []	
	123	4	5 6 7
N⁰	Значок	Элемент	Описание
1	0	Гнездо наушников	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников). Поддерживает совместимые 3.5-мм
			наушники со встроенным микрофоном (например, компактные наушники Acer).
2		Индикатор аккумулятора	Отображает состояние аккумулятора компьютера.
			 Зарядка: Желтый. Полностью заряжен: Синий при подключении.
3	Ċ	Кнопка питания	Нажмите, чтобы включить планшетный компьютер; нажмите еще раз, чтобы перевести планшетный компьютер в режим Сон. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить планшетный компьютер.
4	+ /-	Кнопка регулировки громкости	Нажимайте для увеличения или уменьшения громкости.
5		Вентиляционное отверстие	Обеспечивает достаточный поток воздуха для поддержания нормальной рабочей температуры.
6	MULTIMEDIR CARD	Комбинированное устройство чтения	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
		карт памяти 2 форматов ("2-в-1")	Примечание: надавите, чтобы извлечь/вставить карту. Одновременно можно использовать только одну карту памяти.
7	нәті	Разъем HDMI	Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.

Вид справа



Загрузка планшетного ПК

Есть три способа загрузки планшетного ПК:

- Быстрая загрузка: нажмите кнопку питания; внешняя USB-клавиатура не поддерживается, пока не загрузится Windows; загрузка всегда выполняется из памяти SSD; настройки BIOS игнорируются.
- 2 Обычная загрузка: одновременно нажмите кнопку питания и клавиша Windows; поддерживается USB-клавиатура, "горячие" клавиши <F2> и <F12>; такая последовательность загрузки используется в случае аварийного прекращения работы Windows или после внесения изменений в BIOS.
- Загрузка с дисков восстановления: одновременно нажмите кнопку питания, клавиша Windows и клавишу увеличения громкости. Используйте этот вариант, если нужно для операционной системы восстановить стандартные заводские параметры с прилагаемых дисков восстановления. См. раздел Восстановление системы в Руководстве пользователя.

Функции клавиш для меню загрузки

Для меню, отображаемого перед загрузкой Windows:

Клавиша Windows: выбор выделенного пункта меню.

Увеличение/уменьшение громкости: перемещение курсора вверх или вниз.

Подключите планшетный ПК к док-станция клавиатуры

Совместите две стрелки, напечатанные под экраном, с двумя штифтами на док-станция клавиатуры. Надавите планшетный компьютер вниз.



Подсоединение планшетного ПК к Док-станция клавиатуры

Установите планшетный ПК на док-станцию (вы должны услышать два щелчка). Зафиксируйте планшетный ПК с помощью защелки.





Примечание: чтобы снять планшетный ПК, отоприте защелку и поднимите планшетный ПК со стороны камеры.



Внимание! Не поднимайте планшетный ПК со стороны

динамика.

7

Док-станция клавиатуры

На приведенных ниже иллюстрациях показана покупаемая отдельно докстанция клавиатуры.

Вид сверху



Nº	Элемент	Описание
1	Разъем док-станции	Служит для подключения к планшетному компьютеру.
2	Клавиатура	Стандартная клавиатура с полноразмерными клавишами.
3	Указательное устройство Acer FineTrack	Указательное устройство для управления перемещением курсора.
4	Защелка	В закрытом положении фиксирует подсоединение планшетного компьютера к док-станция клавиатуры.
5	Левая и правая кнопки	Действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.

Вид спереди



Nº	Элемент	Описание
1	Защелка	В закрытом положении фиксирует подсоединение планшетного компьютера к док-станция клавиатуры.

Вид слева



Nº	Значок	Элемент	Описание
1	器	Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
2	¢	Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).

Вид справа



N⁰	Значок	Элемент	Описание
1	● ~ *	Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).

Условия эксплуатации

• Температура:

.

- Рабочая: от 5°С до 35°С
- Нерабочая: от -20°С до 65°С
- Влажность (без конденсации):
 - Рабочая: от 20% до 80%
 - Нерабочая: от 20% до 80%

Acer Ring

Acer Ring позволяет использовать ряд полезных функций и инструментов в одном удобном интерфейсе. Чтобы показать интерфейс Acer Ring, нажмите сенсорный экран одновременно всеми пятью пальцами.





Значок	Элемент	Описание
\bigcirc	Sync	Открытие инструмента синхронизации данных.
-i	Game	Открытие Acer GameZone.
1333	Calculator	Открытие программы Калькулятор Windows.
O	Webcam	Открытие утилиты для работы с веб-камерой Acer CrystalEye.
20	Snipping tool	Открытие инструмента Ножницы Windows.
	Disk Clean	Открытие инструменты очистки диска.
	Device Control	Настройка параметров компьютера (см. раздел Device Control на стр. 22).

С одной стороны интерфейса Acer Ring отображаются карточки программ. Можно прокрутить программы и нажать карточку нужной программы, чтобы открыть ее.

Функция синхронизации

Нажмите, чтобы выполнить все имеющиеся задачи синхронизации/резервного копирования, в том числе задачи синхронизации, созданные в мастере "Миграция и синхронизация". См. раздел Acer Backup Manager на стр. 29.

Функция "Очистка диска"

Функция "Очистка диска" создает список давно не использовавшихся файлов, для которых созданы резервные копии. Файлы, внесенные в этот список, можно удалить, так как при необходимости их всегда можно будет восстановить из резервных копий.

TouchBrowser

Программа TouchBrowser специально предназначена для более удобного просмотра веб-сайтов при помощи сенсорного ввода. Откройте интерфейс Acer Ring и нажмите карточку программы TouchBrowser, чтобы запустить этот браузер.



Панель инструментов вверху экрана обеспечивает простое управление открытыми страницами.



Чтобы ввести адрес веб-сайта, нажмите строку URL-адреса. Появится значок клавиатуры, позволяющий открыть виртуальную клавиатуру (virtual keyboard) и ввести текст; ввести URL-адрес можно также, написав его от руки.



Nº	Элемент	Описание
1	Назад	Вернуться на одну страницу назад.
2	Переслать	Перейти на следующую страницу в журнале
		просмотренных страниц.
3	Домашняя	Открытие страницы, установленной как
		начальная.
4	Вкладки	Отображение открытых сейчас страниц.
5	Открыть новую	Нажмите, чтобы открыть новую вкладку.
	вкладку	
6	Строка URL-адреса	Отображение адреса текущей страницы.
7	Обновить	Обновление содержимого открытой сейчас
		вкладки.
8	Добавить в избранные	Добавление текущей страницы в список
		избранных.
9	Избранное	Открытие списка избранных/журнала.
10	Web Clip	Вырезание фрагмента веб-страницы для
		использования в My Journal или Scrapbook.
11	Печать	Печать страницы.
12	Справка	Открытие файла справки.
13	Свернуть	Свертывание окна браузера.
14	Закрыть	Закрытие браузера.

Увеличивать масштаб изображения страницы можно щипками (разводя пальцы на экране).

Acer Group	τωπ Σ0	Su	stainability	The Group	The Brands	Investor Relations
Sutanually		Acer Sut	stainability	Acor Sucto	inability	
Acer Sustainability	Arer Susteinabilly	Declaration from the Ma	inagement	ALEI SUSIA	indonity	
Declaration from the Wanagement	In the last teaching model, model development of information technology and another such as the D ⁴ sublide and	ISO Managemen	nt System	In the late twent	eth century, rapid developme	nt of information technolog
Product Environmental Management	internet became a driving force of poloaication. The concerptionce of the development of poloaication is reflected on washening the influence any meach of polerometric polerometric, and on the increasing poler of multinationals. While	Product Environmental Ma	inagement	Internet became weakening the is	 a driving force of globalization influence and capacity of gove 	 The consequence of the rnment's governance, and
Standards of Business Conduct	intervational comments of the second second response of the provide and the second response of the provide second response o	Standards of Business	s Conduct	facing the challe international cor	nges of natural resources de mounities to multinationals f	pletion and the crisis of ec or taking social responsibil
Clert Relations	Walking the tak on the solution of the control of t	Employee	Relations	rapidly. Sustaina	ble development has been p	erceived widely as the big
Social Parlane	need for CIRL in PP I time, I have also subgraded environments, social and governance (ESG) issues into convey weith this drives the development of substantiate and responsible weathered (SRC) void in the social of the social social relation and responsible	Clent	Relations	In the last decar		and standards we
740	of sustainability of the suit. W One Jones function contributes and PTSE4Good, based on the components with subfanding subfancing performance.	Socie	al Welfare	need for CSR. In	the mean time, financial ins	thut this have also integrat
Related Links	The pressing need		Reports	investment (SRI) and UU Principles for Resp	onsibile Investment (PRI). 1
-	supply chain's GHG We believe that renergy		FAQ	of sustainability outstanding sus	index such as Dow Jones Su tainability performance.	istainat ility Index and FTS
-	This planet will survive only we work together for sustainable development. We must be ready for our competitiveness in tomorrow's mantet which is to be shaped to sustainability issues. CSR is a business issue and the loanse to operate in	Rela		The pressing ne	ed to mitigate climate chang	a Mas resulted in the interr
	In a concentration as a reasoning provide the loaner, accounting, this is invariance a response convision to assess. Entitivening concers insurgancy year of sublimation development a 2000, we have comprehensively and thoroughly mellement our actions for sublimatile development. By means of integrating and embedding CSR into our business operation and	128		greenhouse gas Carboo Disclose	emission. Energy and clima	te must be a key issue to l
Contacts Products & Services	#2010 Alar Inc. All Fights Reamed. Privacy Laged Notions. Die Map	Landa Starty		supply chain's C	HG accounting has been init	iated through the Supply C

Добавление страницы в список Избранное

Чтобы добавить страницу в список Избранное, нажмите значок **Добавить в** избранные, присвойте имя странице (этот заголовок страницы будет использоваться по умолчанию) и выберите папку, в которую нужно сохранить URL-адрес.

く 〉 合	http://www.acer.co.uk/ac/en/	쇼 ☆ ヰ 🖻	? — ×
Home Acer 🖈 🕂			
a	Add to Favorites		
	Name: Home Acer		
	Create in: Favorites	V New Folder	
		OK Cancel	
	12 P	T	mecin.

My Journal

My Journal – это удобное место для хранения вырезанных фрагментов страниц веб-сайтов и другой информации, которая может пригодиться в будущем. Информацию из разных источников можно упорядочить на одной удобной для просмотра странице.

Откройте интерфейс Acer Ring и прокрутите карточки программ до My Journal. Нажмите карточку программы, чтобы открыть программу.



Содержимое веб-сайта автоматически обновляется при каждом открытии страницы журнала.

Нажимайте вкладки вверху экрана для переключения между страницами вашего журнала или нажимайте значки на панели инструментов для выполнения разных функций.



Nº	Элемент	Описание
1	Web clip	Вырезка фрагмента веб-страницы для использования в My Journal.
2	Изменить	Изменение содержания страниц журнала.
3	Справка	Открытие файла справки.
4	Свернуть	Свертывание окна программы My Journal.
5	Закрыть	Закрытие программы My Journal.
6	Вкладки	Отображение страниц в журнале.



нажмите Done, чтобы вернуться в режим просмотра. Если позже захотите изменить вырезанный фрагмент веб-страницы, то нажмите значок редактирования , чтобы перейти в режим редактирования.

Изменение страниц

В режиме редактирования можно изменять размер вырезанных фрагментов веб-страниц, растягивая их за углы до нужного размера.

Можно также перемещать web clips на другие страницы, перетаскивая web clip на нужную вкладку.

Чтобы переименовать вкладку, нажмите ее имя. Вводить текст можно с виртуальной клавиатуры (virtual keyboard) или с клавиатуры док-станции.

Done

Закончив, нажмите значок

Web Clip

Инструмент Web Clip позволяет вырезать фрагменты веб-страниц для сохранения в My Journal. Открыв страницу в браузере, нажмите значок **Web clip**.



Нажмите экран браузера, чтобы выбрать фрагмент для обрезки; нажмите и перетащите кружочки на углах окна обрезки, чтобы раздвинуть его так, чтобы в него попала вся нужная для захвата информация.



Выбрав фрагмент для обрезки, нажмите его, чтобы открыть меню и в нем выбрать команду вставки содержимого в программу **My Journal**, или команду **Копировать**, чтобы скопировать его в буфер обмена. Можно также **Сохранить** точечный рисунок как... или **Отменить** обрезку.



В программе My Journal нажмите обрезанный фрагмент, чтобы выделить его, затем передвиньте его в другое место на странице и растяните за углы до нужного размера.



Чтобы удалить фрагмент веб-страницы, нажмите его в программе **My Journal** и затем нажмите значок корзины.



) -----

Примечание: если это фрагмент веб-страницы сайта, для входа на который нужно ввести имя и пароль, то фрагмент станет серым и будет показа значок ключа, означающий необходимость выполнения процедуры входа. Нажмите фрагмент, чтобы в программе My Journal открыть страницу входа в систему.



Примечание: при отсутствии Интернет-подключения к веб-сайту фрагмент покажет, что подключение отсутствует. Нажмите фрагмент, чтобы обновить данные.

Acer clear.fi

Acer clear.fi - это программа просмотра и управления базой данных медиафайлов. Она позволяет просматривать мультимедийные файлы (музыку, фотографии или видеозаписи) на устройствах в одной с вами сети.



Типы медиафайлов

При запуске программы Acer clear.fi можно выбрать тип медиафайла. Предусмотрены 3 типа: Видео, Музыка и Фото.

Медиасерверы DMS (Digital Media Server - сервер цифровых медиафайлов)

В число медиасерверов DMS входят DLNA-совместимые персональные компьютеры и подключенные к сети устройства хранения данных (Network Attached Storage, NAS). Эти устройства хранят медиафайлы и обеспечивают доступ к ним с проигрывателей цифрового контента (Digital Media Player, DMP) и устройств рендеринга цифрового контента (Digital Media Renderer, DMR). На главном экране программы Acer clear.fi будут перечислены устройства DMS, а для обзора хранящихся на них медиафайлов можно выбрать BCE УСТРОЙСТВА или только конкретное устройство.

Просмотр медиафайлов

Для просмотра медиафайлов в компьютере достаточно дважды щелкнуть по нужному файлу. Для просмотра медиафайлов на удаленном устройстве выполните следующие действия:

- 1 Выберите медиафайл.
- 2 Выберите Воспроизвести на.

3 Выберите файлы, которые хотите воспроизвести, и отправьте их на удаленное устройство. Значок целевого устройства изменится, отображая состояние. Вы увидите органы управления воспроизведением и ход выполнения на целевом устройстве.

Сохранение медиафайлов

Чтобы сохранить медиафайл на удаленное устройство, выполните следующие действия:

- 1 Выберите медиафайл.
- 2 Выберите Сохранить на.
- 3 Выберите файлы, которые хотите сохранить, и отправьте их на удаленное устройство. Значок целевого устройства изменится, отображая состояние. Вы увидите индикатор сохранения на целевом устройстве. Нажмите целевое устройство, чтобы показать диалоговое окно, в котором можно отменить процесс.

Поиск медиафайла

Для поиска медиафайла сначала выберите его тип, а затем в строке поиска введите ключевое слово. Программа Acer clear.fi покажет список медиафайлов, совпадающих с этим ключевым словом.

Настройки общего доступа к медиафайлам

Эти настройки можно отрегулировать в соответствии с вашими требованиями.



Device Control

Программа Device Control (Управление устройством) позволяет легко регулировать яркость экрана и громкость. С ее помощью можно также определять местоположение каждого разъема компьютера, включать и отключать модули связи, выбирать схему электропитания, блокировать компьютер, выключать его или переводить в режим сна.

Интерфейс Device Control также отображает состояние планшетного компьютера, когда он подключен к док-станции:



Или когда он отключен от док-станции:

Device Contro	bl				×
Connection	N OFF	36 ON	OFF 🚯	ON OFF	+
Display	Backlit ON OFF	Brightness 🗰 🖡		- 🔅 🛛	
Power	Balanced	Lock Hibernate	Screen Saver Sleep	Monitor Off Shut Down	
Ĩ	-				
	18		*		

Если к разъему USB или HDMI подключены устройства, то на панели Device Control будет показан тип устройства, подключенного к каждому разъему. Если к разъему USB подключен накопитель, то нажмите значок USB, чтобы открыть контекстное меню. Нажмите **Открыть**, чтобы просмотреть файлы в проводнике Windows.



Чтобы безопасно извлечь устройство, в меню выберите пункт Извлечь.

Для разъема HDMI также есть контекстное меню.

Работа с виртуальной клавиатурой (virtual keyboard)

В Microsoft Windows есть удобная виртуальная клавиатура (virtual keyboard) для ввода данных. Для использования этой клавиатуры нажмите текстовое окно, чтобы показать значок клавиатуры. Чтобы открыть клавиатуру, нажмите этот значок. Другой способ: нажмите и перетащите вкладку клавиатуры, показанную в левой части экрана.



SocialJogger

Откройте Acer Ring и нажмите карточку программы SocialJogger.



SocialJogger обеспечивает доступ одним касанием к популярным сайтам социальных сетей: Facebook, YouTube и Flickr.



Нажмите **Вход**, чтобы открыть окно мастера входа на сайт. Через одно окно мастера можно войти во все три поддерживаемые веб-службы. Если у вас еще нет учетной записи в этих поддерживаемых веб-службах, то можете создать учетную запись в окне этого мастера.



Нажмите Продолжить, чтобы войти в свои учетные записи:

Facebook



Русский

YouTube



Flickr



Публикация материалов

Нажимая значок Отправить на 🛃 в правом верхнем углу страницы, можно выгружать материалы на каждый из этих веб-сайтов. В результате над страницами этих трех веб-сайтов откроется браузер файлов. Перетащите файл, который хотите передать на нужный веб-сайт.

	Browse Computer										×
Photo											
Video	Public Pictures	My Pictures	Acer (C:)	External (D:							
	Facebook			📇 Ye	ouTube					fr	lickr
SR40		SR	140 9. In			<u></u>	SR40				
1 H 🖂 🎟	<u>u</u> 4	💾 🗙	≥ ★ 🗠	≣ Q	•		业	×1	Q	•	
This feature requires that yo log in to Facebook. Please si up or log in to enjoy.	u gn			L: LEBRON RISE			This featur log in to Fl log in to er	e requires th ickr. Please : njoy.	nat you sign up or		

Настройки

Нажимая значок **Настройки**, можно регулировать настройки каждой службы. Значок открывает окно настроек с вкладками для каждой службы.



Acer Backup Manager

В состав программы Acer Backup Manager входит мастер "Миграция и синхронизация", который запускается по завершении установки Windows 7. Запустить этот мастер можно также двойным щелчком по ярлыку на рабочем столе.

Он помогает перенести системные настройки (например, настройки почтового клиента и списки Избранное программы Internet Explorer) с имеющегося компьютера на ваш новый планшетный ПК.



Кроме того, он устанавливает отношения синхронизации между двумя компьютерами, чтобы все файлы в библиотеках Документы, Изображения, Музыка и Видео в планшетном ПК синхронизировались с соответствующими элементами в ПК.

В программе Acer Backup Manager также есть функция "Очистка диска" (см. раздел **Функция "Очистка диска" на стр. 12**.)

Acer Backup Mana	iger - Manage My Files ou want to clear out	
CearOut Restore	Occuments Name Folder Nusic Videos Pictures My Desktop	Size Date A •
	Internal memory 17.45 GB free of 29.72 GB All files listed above have been backed up successfully. Check the check up space onyour disk.	Total clean up size: 0.00 KB boxnext to the files youno longer need to free
acer	Clear Out More Files	OK Cancel

Ориентация экрана и G-датчик

В вашем компьютере есть встроенный акселерометр, который определяет ориентацию планшетного ПК и в соответствии с ней автоматически поворачивает экран.

Ориентацию экрана можно зафиксировать при помощи фиксатора. Ориентацию можно также зафиксировать в любое другое время, например:

- Когда планшетный ПК подсоединен к клавиатуре/док-станции.
- Когда подключен кабель HDMI.
- Когда запущены программы, рассчитанные на определенную ориентацию экрана.

Примечание: Советуем во время видеовызовов держать планшетный ПК в альбомной ориентации, чтобы веб-камера была над экраном. Перед тем, как начать видеовызов, поверните экран в альбомную ориентацию и при помощи фиксатора установите правильную ориентацию.

Состояние фиксации ориентации экрана отображается значками, которые на короткое время показываются на экране при изменении состояния.

Русски

Управление питанием

В данном компьютере есть встроенное устройство управления питанием, которое следит за системными действиями. Под системными действиями подразумеваются любые действия с вовлечением одного или нескольких устройств, таких как: клавиатура, мышь, дисковод, жесткий диск, периферийные устройства, соединенные с последовательными и параллельными портами, а также видеопамять. Если за какое-то время (так называемое время бездействия) не отслеживается никакая деятельность, компьютер останавливает часть или все эти устройства, чтобы экономить энергию.

Данный компьютер использует схему управления питанием, которая поддерживает ACPI (улучшенный интерфейс для конфигурации и управления электропитанием), который в свою очередь позволяет максимально экономить электроэнергию и в то же время обеспечивать максимальную производительность. Windows берет на себя все труды по экономии электропитания.

Восстановление системы

В комплект поставки вашего компьютера входит набор DVD-дисков восстановления, на которых записаны данные для восстановления системы. Когда питание планшетного ПК выключено, подключите внешний привод DVD и вставьте в него первый диск. Чтобы включить систему, одновременно нажмите клавишу Windows, клавишу увеличения громкости и кнопку питания. Выполните процедуру восстановления, следуя экранным указаниям.

Перед перезагрузкой компьютера на экране появится сообщение о необходимости извлечь диски из привода.



Примечание: внешний привод DVD покупается отдельно.

Аккумуляторная батарея

В компьютере используется аккмуляторная батарея, обеспечивающая продолжительное время автономной работы.

Характеристики аккумуляторной батареи

Используемая аккумуляторная батарея обладает следующими характеристиками:

- Соотвествие текущим технологическим стандартам.
- Функция предпреждения о низком уровне заряда.

Заряд аккумуляторной батареи выполняется при подключении к переносному компьютеру адаптера электропитания переменного тока. Заряд батареи возможен и в процессе использования компьютера, позволяя не прерывать работу при заряде аккумулятора. Тем не менее, заряд аккумуляторной батареи при выключенном компьютере занимает значительно меньше времени.

Увеличение срока службы аккумуляторной батареи

Как и любые другие батареи, аккумуляторная батарея переносного компьютера со временем теряет емкость. Это значит, что время работы от батареи со временем сокращается. Для продления срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям.

Подготовка новой аккумуляторной батареи к использованию

Перед началом использования новой аккумуляторной батареи рекомендуется провести процесс подготовки ее к работе:

- 1 Поключите адаптер электропитания и полностью зарядите батарею.
- 2 Отключите адаптер электропитания.
- 3 Включите компьютер и работайте, используя электропитания от аккумуляторной батареи.
- 4 Используйте компьютер до полного разряда батареи и появления предупреждения о низком уровне заряда.
- 5 Подключите адаптер электропитания и вновь полностью зарядите батарею.

Повторяйте описанные выше действия для выполнения трех циклов полного разряда и заряда батареи.

Выполняйте эту процедуру подготовки для всех новых батарей и батарей, которые не использовались длительное время.

Внимание: Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию температур ниже 0°С (32°F) и выше 45°С (113°F). Воздействие высоких и низких температур может неблагоприятно повлиять на работоспособность аккумуляторной батареи.

Процедура подготовки аккумулятрной батареи к использованию увеличивает емкость (максимальный уровень заряда) батареи. Если не проводить процедуру подготовки, батарея не сможет заряжаться до максимального уровня, а срок ее службы сократится.

Помимо вышеперечисленного на срок службы батареи существенно влияют следующие факторы.

- Невыполнение процедуры подготовки батареи к использованию, описанной выше.
- Интенсивоное использование; чем чаще используется батарея, тем быстрее сокращается ее ресурс. Ресурс стандартной аккумуляторной батареи для переносного компьютера – около 300 циклов заряда/разряда.

Заряд аккумуляторной батареи

Подключите адаптер электропитания к компьютеру и к сети электропитания. В процессе разяра можно продолжать работу с компьютером. Тем не менее, заряд аккумуляторной батареи при выключенном компьютере занимает значительно меньше времени.

О Примечание: Рекомендуется заряжать батарею в начале каждого дня. Заряд батареи ночью перед началом поездки позволит утром начать работу с полность заряженной батареей.

Проверка уровня заряда аккумулаторной батареи

Уровень заряда батарей можно просмотреть с помощью индикатора батарей Windows. Подведите курсор мыши к значку батарей/электропитания для просмотра текущего уровня заряда.

Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора

При питании компьютера от батареи обращайте внимание на индикатор батарей Windows.



Внимание: После появления предупреждения о низком уровне заряда как можно быстрее подключите к компьютеру адаптер электропитания. При полном разряде аккумулятора текущие данные будут потеряны, а компьютер выключится.

При появлении предупреждения о *низком уровне заряда* в зависимости от ситуации необходимо предпринять одно из следующих действий:

Ситуация	Рекомендуемое действие
Имеется адаптер электропитания, доступно питание от сети.	 Подключите адаптер электропитания к компьютеру, а затем – к сети электропитания. Сохраните все открытые файлы. Продолжайте работу. Если необходимо быстро зарядить батарею, выключите комптьютер.
Имеется адаптер электропитания, питание от сети недоступно. Запасная батарея отсутствует.	 Сохраните все открытые файлы. Закройте все приложения. Завершите работу операционной системы длявыключения компьютера.

Расширение с помощью дополнительных возможностей

Ваш компьютер обеспечивает все возможности для мобильных вычислений.

Способы подключения

Порты позволяют подсоединять периферийные устройства к компьютеру так, как Вы подсоединяете их к стационарному компьютеру. Подробные указания для подключения различных внешних устройств к компьютеру вы можете найти в следующем разделе.

Сетевая функция



Примечание: Сетевая функция является компонентом покупаемой отдельно клавиатуры/док-станции.

Средства работы в сети позволяют подключать ваш компьютер к сети Ethernet.

Для работы в сети вставьте один конец сетевого кабеля в сетевой порт (RJ-45) в корпусе компьютера, а второй конец этого кабеля - в розетку сети Ethernet или в разъем сетевого концентратора.



Универсальная последовательная шина (USB)

Разъемы USB 2.0 высокоскоростной шины последовательной передачи данных позволяют подключать внешние USB-устройства, не занимая ресурсов системы.



High-Definition Multimedia Interface

HDMI (High-Definition Multimedia Interface - интерфейс мультимедиа высокой четкости) - это поддерживаемый в отрасли, не использующий сжатие, полностью цифровой аудио/видеоинтерфейс. Интерфейс HDMI позволяет по одному кабелю соединять совместимый источник цифрового аудио/видео (декодер каналов кабельного TB, проигрыватель DVD-дисков, A/V-ресивер) с совместимым монитором цифрового звука и/или видео, например, приемником цифрового телевидения (DTV).

Используйте порт HDMI в вашем компьютере для подключения к высококлассной аудио- и видеоаппаратуре. Использование всего одного кабеля значительно ускоряет подключение и настройку.



Утилита BIOS

Утилита BIOS является программой конфигурирования программного обеспечения, встроенной в базовую систему ввода/вывода (Basic Input/Output System (BIOS)) компьютера.

Ваш компьютер уже сконфигурирован и оптимизирован надлежащим образом, поэтому Вам нет необходимости запускать эту утилиту. Однако если у Вас возникают проблемы с конфигурацией компьютера, Вам может понадобиться ей воспользоваться.

Чтобы активировать утилиту BIOS, подключите USB-клавиатуру к планшетному ПК и во время выполнения самопроверки при включении питания, когда увидите логотип компьютера, нажмите **<F2**>.



Последовательность начальной загрузки

Чтобы настроить последовательность начальной загрузки в утилите BIOS, запустите утилиту BIOS и затем в списке категорий вверху экрана выделите пункт **Boot**.

Часто задаваемые вопросы

Далее приведен список возможных ситуаций, которые могут встретиться при пользовании вашим компьютером. Для каждой ситуации приведены простые ответы и решения.

После нажатия кнопки питания компьютер не запускается или не загружается.

Взгляните на индикатор Power (Питание):

- Если он не светится, питание на компьютер не подано. Проверьте следующее:
 - Если вы работаете от аккумулятора, это может означать, что его заряд низкий и неспособен питать компьютер. Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор.
 - Убедитесь, что адаптер переменного тока должным образом подключен к компьютеру и к сети.

Нет изображения на экране.

Система управления питанием компьютера автоматически отключает дисплей для экономии электроэнергии. Нажмите любую клавишу, чтобы включить дисплей.

Если нажатие клавиши не возвращает дисплей в рабочий режим, возможны две причины:

- Уровень яркости может быть слишком низок. Нажмите <Fn> + <▷>, чтобы повысить уровень яркости.
- Если горит индикатор режима сна (Sleep), то это значит, что компьютер находится в режиме сна. Для возобновления работы в обычном режиме нажмите и отпустите кнопку питания.

Компьютер не воспроизводит звук.

Проверьте следующее:

- Громкость может быть отключена. В Windows, взгляните на значок регулятора громкости (динамик) на панели задач. Если он перечеркнут, нажмите на значок и отмените опцию Выкл. все.
- Уровень громкости может быть слишком низок. Проверьте положение ползунка значка регулятора громкости на панели задач Windows. Для регулировки громкости можно также использовать колесико прокрутки, не имеющее ограничителя, или кнопки регулировки громкости.
- Если головные телефоны, наушники или внешние динамики подключены к разъему линейного выхода передней компьютера, то внутренние динамики автоматически отключаются.

Принтер не работает.

Выполните следующие действия:

- Удостоверьтесь, что принтер подключен к сети и что его питание включено.
- Убедитесь, что один разъем кабеля принтера надежно подсоединен к разъему USB компьютера, а другой – к разъему принтера.

Обращение за технической поддержкой

Поиск сертификата подлинности Microsoft

Сертификат подлинности Microsoft доказывает, что ваш компьютер был продан с подлинной операционной системой Microsoft. Этот сертификат, в котором указано количество функций безопасности, нельзя удалять с компьютера.

Сертификат подлинности расположен на откидной заглушке над гнездом карты SD. Чтобы увидеть Сертификат подлинности, нужно открыть эту заглушку.

- Положите планшетный ПК экраном вниз на подходящую поверхность и откройте крышку гнезда карты SD.
- 2 Вставьте тонкий предмет в одно из двух небольших выемок на заглушке.
- 3 Осторожно откройте заглушку.



Международные гарантии для путешествующих

Ваш компьютер имеет Международную гарантию для путешествующих (ITW), которая обеспечивает безопасность и покой во время путешествия. Наша всемирная сеть сервисных центров готова протянуть вам руку помощи.

ITW талон приложен к вашему компьютеру. Этот талон содержит все, что вам нужно знать о программе ITW. В этом удобном буклете есть список доступных, авторизованных центров обслуживания. Прочтите этот талон полностью.

Всегда имейте ваш ITW талон при себе, особенно когда путешествуете, чтобы получить поддержку наших центров поддержки. Поместите ваш чек, подтверждающий факт покупки товара, в карман, расположенный внутри ITW талона.

Если в стране, по которой Вы путешествуете, нет авторизованного пункта сервиса Acer, Вы все равно можете обратиться к нашим службам по всему миру. Пожалуйста, обратитесь за советом на веб-сайт **www.acer.com**.

Прежде, чем обращаться за помощью

При обращении в Acer за интерактивной поддержкой, просим подготовить следующую информацию и находиться рядом с своим компьютером. С вашей помощью мы сможем сократить длительность переговоров по телефону и эффективно помочь решить ваши проблемы. При наличии сообщений об ошибках или звуковых сигналов, производимых вашим компьютером, запишите их при появлении на экране (или количество и последовательность в случае звуковых сигналов).

Вам необходимо сообщить следующую информацию:

ия:	
1pec:	
лефонный номер:	
п и модель компьютера:	
ерийный номер:	
ата покупки:	
·	

Устранение неполадок компьютера

Эта глава поможет Вам справиться с наиболее распространенными проблемами системы. Если возникнет проблема, прочтите эту главу перед обращением к техническим специалистам. Исправление более серьезных неполадок требует вскрытия компьютера. Не пытайтесь открыть компьютер самостоятельно. Обратитесь за помощью к вашему дилеру или в авторизованый сервис-центр.

Советы по поиску и устранению неисправностей

В этом компьютере реализованы современные разработки, позволяющие выводить сообщения об ошибках на экран для облегчения поиска неисправности.

Если система сообщает об ошибке или проявляются симптомы ошибки, см. таблицу ниже. Если неполадка не может быть устранена, свяжитесь с продавцом. См. **"Обращение за технической поддержкой" на стр. 39**.

Сообщения об ошибках	Действия по устранению
CMOS battery bad	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервисцентром.
CMOS checksum error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис- центром.
Disk boot failure	Вставьте системный (загрузочный) диск во внешний дисковод, затем нажмите клавишу <enter> для перезагрузки.</enter>
Equipment configuration error	Нажмите клавишу < F2 > в процессе теста POST для получения доступа к программе загрузки системы; затем, находясь в окне утилиты BIOS, нажмите клавишу Exit для перезагрузки компьютера.
Hard disk 0 error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис- центром.
Hard disk 0 extended type error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис- центром.
I/O parity error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис- центром.
Keyboard error or no keyboard connected	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис- центром.
Keyboard interface error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис- центром.
Memory size mismatch	Нажмите клавишу <f2> в процессе теста POST для получения доступа к программе загрузки системы; затем, находясь в окне утилиты BIOS, нажмите клавишу Exit для перезагрузки компьютера.</f2>

Если неполадки наблюдаются после попытки их устранить, свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром. Некоторые неполадки могут быть устранены с помощью программы настройки системы.

Правила и замечания по безопасности

Замечание Федеральной Комиссии по электросвязи

Это устройство было испытано и найдено соответствующим ограничениям для Класса В цифровых устройств, в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной Комиссии по электросвязи. Эти ограничения имеют своей целью обеспечение разумно необходимой защиты от недопустимых помех при установке в жилом помещении. Это устройство генерирует, использует и может излучать энергию высокой частоты и, в случае, если оно установлено и используется не в соответствиями с этими инструкциями, может вызвать недопустимые помехи радиосвязи.

Однако не существует гарантии того, что эти помехи не будут иметь место при какой-то отдельной установке. Если это устройство вызывает недопустимые помехи приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть установлено отключением и включением устройства, пользователь может попытаться избавиться от помех путем принятия одной или нескольких следующих мер:

- Измените ориентацию или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подсоедините устройство к розетке электрической цепи, отличной от той, к которой подключено устройство приема.
- Обратитесь к дилеру или опытному радио/телевизионному мастеру за помощью.

Примечание: Экранированные кабели

Все соединения с другими вычислительными устройствами должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами Федеральной Комиссии по электросвязи.

Примечание: Периферийные устройства

К этому оборудованию могут быть подсоединены только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т.д.), сертифицированные как соответствующие ограничениям Класса В. Подключение несертифицированных периферийных устройств, может привести к помехам в приеме радио- и телевизионных сигналов.

Предостережение

Изменения или модификации, которые не санкционированы явным образом производителем, могут аннулировать права пользователя, предоставленные ему Федеральной Комиссией по электросвязи, на эксплуатацию этого компьютера.

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



Заявление о пикселах жидкокристаллического экрана

Блок жидкокристаллического экрана изготовлен с использованием высокопрецизионных производственных технологий. Тем не менее, некоторые пикселы могут время от времени выпадать или появляться в виде черных или красных точек. Это не влияет на записанное изображение и не представляет собой нарушение функционирования.

Нормативное уведомление в отношении радиоустройств



Примечание: Ниже приведена нормативная информация только для моделей, поддерживающих беспроводную локальную сеть (LAN) и Bluetooth.

Общая часть

Настоящее изделие соответствует стандартам высоких частот и стандартам безопасности любой страны или региона, где оно было разрешено для беспроводного использования. В зависимости от конфигураций, это изделие может или не может содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули, поддерживающие беспроводную локальную сеть (LAN) и/или Bluetooth). Ниже приведена информация для изделий, содержащих такие устройства.

Декларация соответствия для стран Европейского Союза

Настоящим компания Acer заявляет, что данный компьютер отвечает основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/EC.

Разрешенные каналы беспроводной связи для разных стран

N. America	2,412-2,462 GHz	Ch01 through Ch11
Japan	2,412-2,484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 through Ch13

Франция: Запрещенные для беспроводной связи диапазоны частот

В некоторых областях Франции диапазон радиочастот ограничен. Максимально разрешенная мощность в помещениях:

- 10 мВт для всего диапазона 2,4 ГГц (2400 МГц 2483,5 МГц)
- 100 мВт для частот от 2446,5 МГц до 2483,5 МГц



Примечание: Каналы с 10 по 13 включительно работают в диапазоне 2446,6 МГц - 2483,5 МГц.

Возможности использования устройств вне помещений ограничены. Использование устройств в частных владениях или в частных владениях государственных чиновников подлежит предварительному согласованию и санкционированию со стороны Министерства обороны, а максимальная разрешенная мощность составляет 100 мВт в диапазоне 2446,5 - 2483,5 МГц. Использование вне помещений в общественных местах запрещено.

В перечисленных ниже департаментах для всего диапазона 2,4 ГГц:

- Максимальная разрешенная мощность в помещениях 100 мВт
- Максимальная разрешенная мощность вне помещений 10 мВт

Департаменты, в которых использование диапазона 2400 - 2483,5 МГц разрешено при эффективной изотропной мощности излучения менее 100 мВт в помещениях и менее 10 мВт вне помещений:

25 Doubs	59 Nord	75 Париж
26 Drome	60 Oise	82 Tarn et Garonne
32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
36 Indre	63 Puy Du Dome	88 Vosges
37 Indre et Loire	64 Pyrenees Atlantique	89 Yonne
41 Loir et Cher	66 Pyrenees	90 Territoire de Belfort
45 Loret	67 Bas Rhin	94 Val de Marne
50 Manche	68 Haut Rhin	
55 Meuse	70 Haute Saone	
58 Nievre	71 Saone et Loire	
	25 Doubs 26 Drome 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre	25 Doubs59 Nord26 Drome60 Oise32 Gers61 Orne36 Indre63 Puy Du Dome37 Indre et Loire64 Pyrenees Atlantique41 Loir et Cher66 Pyrenees45 Loret67 Bas Rhin50 Manche68 Haut Rhin55 Meuse70 Haute Saone58 Nievre71 Saone et Loire

Вероятно, со временем это требование изменится, что позволит вам подключаться к беспроводным сетям в большей части Франции. Самые последние новости можно узнать на веб-сайте ART (**www.art-telecom.fr**).



Примечание: Излучаемая мощность вашего модуля беспроводной локальной сети составляет менее 100 мВт, но более 10 мВт.

Список кодов стран

Данное оборудование можно эксплуатировать в следующих странах:

Страна	ISO 3166 (2-букв. кол	Страна д)	ISO 3166 (2-букв. код)
Австрия	AT	" Мальта	MT .
Бельгия	BE	Нидерланды	NT
Кипр	CY	Польша	PL
Чешская	CZ	Португалия	PT
Республи	ka	Словакия	SK
Дания	DK	Словения	SL
Эстония	EE	Испания	ES
Финлянди	ія FI	Швеция	SE
Франция	FR	Великобритани	яGB
Германия	DE	Исландия	IS
Греция	GR	Лихтенштейн	LI
Венгрия	HU	Норвегия	NO
Ирландия	IE	Швейцария	CH
Италия	IT	Болгария	BG
Латвия	LV	Румыния	RO
Литва	LT	Турция	TR
Люксембу	pr LU		

Требования безопасности Федеральной Комиссии по электросвязи в отношении высоких частот

Излучаемая выходная мощность Mini-PCI платы для беспроводной локальной сети (LAN) и платы Bluetooth намного ниже разрешенного Федеральной Комиссией по электросвязи предела воздействия высоких частот. Однако компьютеры данной серии должны использоваться таким образом, чтобы возможности человеческого контакта во время обычной эксплуатации были минимизированы следующим образом:

1 Пользователи должны следовать инструкциям по безопасной работе с высокими частотами для устройств беспроводной связи, которые включены в руководство пользователя каждого устройства с возможностью работы на высоких частотах.

- Область применения этого устройства ограничена использованием в помещении, что вызвано рабочим диапазоном частот 5,15-5,25 ГГц. FCC требует, чтобы данное устройство использовалось в помещении, чтобы избежать помех, вызванных излучением в диапазоне 5,15-5,25 ГГц, в работе мобильных систем спутниковой связи, использующих соседний частотный диапазон.
- 3 В качестве основных пользователей частотных диапазонов 5,25-5,35 ГГц и 5,65-5,85 ГГц указываются мощные радары. Работа радарных станций может быть помехой в работе и/или повредить данное устройство.
- 4 Ненадлежащая установка или несанкционированное использование могут вызвать недопустимые помехи связи на высоких частотах. Также любые попытки вскрытия внутренней антенны аннулирует сертификацию Федеральной Комиссии по электросвязи и Вашу гарантию.

Канада – Низкомощностные, освобожденные от лицензии радиокоммуникационные устройства (RSS-210)

Воздействие на людей высокочастотных полей (RSS-102)

В компьютерах данной серии используются встроенные антенны с малым усилением, которые не создают радиочастотных полей, превышающих пределы, установленные Министерством здравоохранения Канады для мест общего пользования. Дополнительную информацию см. в Правилах техники безопасности 6 на веб-сайте Министерства здравоохранения Канады www.hc-sc.gc.ca/rpb.