

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА GLOBUSBOOK 750



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ

Информация о безопасности использования	3			
Комплектация	4			
Подготовка к первому включению прибора	5			
Внешний вид и элементы управления	6			
Главное меню	9			
Библиотека, SD-карта	10			
Недавние документы	11			
Быстрые ссылки	12			
Web-сайты	14			
Рисунки	15			
Заметки	16			
Словарь	17			
Настройки	20			
Установка даты и времени	21			
Калибровка экрана	22			
Управление питанием	23			
Выбор языка	24			
Очищение внутренней памяти	25			
Сведения о системе	26			
Настройка параметров WI-FI соединения	27			
Режим просмотра списка книг	29			
Режим чтения	32			
Изменение параметров шрифта	34			
Средства управления	38			
Навигация по тексту	39			
Режим ввода текста	42			
Ввод с экранной клавиатуры	42			
Рукописный ввод	43			
Аудиопроигрыватель	44			
Дополнительные приложения	45			
Подключение к компьютеру	46			
Обновление программного обеспечения	47			
Возможные проблемы	48			
Технические характеристики 49				



ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, прочтите это руководство перед началом использования устройства!

Устройство для чтения электронных книг GLOBUSBOOK 750 является технически сложным прибором. Используйте устройство по назначению в соответствии с данной инструкцией.

Будьте осторожны в обращении с экраном! Экран изготовлен из хрупкого материала, чрезмерное силовое воздействие может привести к его поломке.

Во избежание сбоев при работе с SD-картой, всегда используйте безопасное извлечение, как на компьютере, так и на устройстве GLOBUSBOOK 750.

Всегда используйте зарядное устройство, поставляемое в комплекте с GLOBUSBOOK 750. Использование зарядного устройства другого типа может привести к повреждению книги.



<u>КОМПЛЕКТАЦИЯ</u>

При покупке электронной книги убедитесь в том, что комплект поставки полный. В коробке должны находиться:

- Устройство для чтения электронных книг GLOBUSBOOK 750
- Стилус
- Чехол
- Фонарик
- Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В
- USB-кабель
- Инструкция по эксплуатации («быстрый старт»)
- Гарантийный талон



ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРА

ЗАРЯДКА

Перед первым включением зарядите GLOBUSBOOK 750 с помощью зарядного устройства от электрической сети 220В, подключив его к разъему USB.

КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

В случае, если стилус не точно указывает на сенсорном экране, рекомендуется провести процедуру калибровки экрана:

Зайдите в раздел НАСТРОЙКИ -> КАЛИБРОВКА ЭКРАНА и следуйте дальнейшим инструкциям.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Рекомендуется установить дату и время на устройстве.

Для этого нужно зайти в раздел НАСТРОЙКИ -> ДАТА, при помощи стилуса установить текущую дату и нажать кнопку ОК.





ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ







Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Для включения устройства нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ. Для выключения нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2-3 секунд либо выберите команду ВЫКЛЮЧИТЬ в меню.

Короткое нажатие кнопку POWER переводит устройство в спящий режим.

Кнопка МЕНЮ

При нажатии кнопки МЕНЮ на экране всплывает окно меню. Нажатие кнопки аналогично нажатию пиктограммы МЕНЮ на экране.

Кнопка НАЗАД

При нажатии кнопки НАЗАД происходит выход из запущенного приложения или открытого окна меню. Эта кнопка возвращает к предыдущей папке.

Кнопка СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

При просмотре документа кнопка СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА осуществляет переход на следующую страницу. При нажатии кнопки в окне МЕНЮ – переходит к следующему экрану.

Кнопка ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА

При просмотре документа кнопка ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА осуществляет переход на предыдущую страницу. При нажатии кнопки в окне МЕНЮ – переходит к предыдущему экрану.

Регулировка громкости

Для увеличения громкости нажмите Vol+. Для уменьшения громкости нажмите Vol-.



Кнопка включения/выключения WiFi

Для включения WiFi переместите кнопку в верхнее положение, для отключения – в нижнее.

Разъем для подключения наушников

Разъем для подключения наушников 3.5 мм.

Разъем для подключения USB

Стандартный USB-разъем.

Слот для SD-карты

Слот для SD-карты размером до 32 Гб.



ГЛАВНОЕ МЕНЮ

При включении книги и загрузке основных параметров на экране появляется основное меню с разделами: БИБЛИОТЕКА, SD-КАРТА, НЕДАВНИЕ ДОКУМЕНТЫ, БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ, ЗАМЕТКИ, НАСТРОЙКИ и WEB-CAЙТЫ.



В нижней части меню расположена строка состояния, где есть пиктограмма меню, полоса прокрутки и индикатор заряда.



БИБЛИОТЕКА, SD-КАРТА

Пункт БИБЛИОТЕКА представляет собой внутреннюю память устройства. При нажатии на этот пункт меню открывается окно с документами, записанными во внутреннюю память.

При нажатии на пункт SD-КАРТА открывается окно с содержимым SD-карты.





НЕДАВНИЕ ДОКУМЕНТЫ

При выборе пункта НЕДАВНИЕ ДОКУМЕНТЫ, открывается окно со списком недавно открытых документов.

👚 Недавние документы				
EPUB	Verne - Последн Прочита Прогресс	· Around the W ий доступ: 2010-08 но: 2 :: 86 / 208	/orld in Eighty 3-31 13:45	D ***** 655K6
	08. Реквием каравану PQ-17.fb2 Последний доступ: 2010-08-31 13:45 Прочитано: 2 Прогресс: 142 / 489		518K6	
FB2	Remark_Tri_tovarischa UTF-8.fb2 **** Последний доступ: 2010-08-31 13:44 1.3M6 Прочитано: 3 Прогресс: 252 / 880			
PDF	Тысяча и одна ночь.pdf ***** последний доступ: 2010-08-31 13:44 16.2Мб Прочитано: 4 Прогресс: 186 / 1685			
PDF	manual.pdf Последний доступ: 2010-08-08 09:06 Прочитано: 1 Прогресс: 1 / 1			
		Ø		
Устрой	ство	Web-сайты	Рисунки	Настройки
				1/1 🋃



БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ – это возможность быстрого открытия необходимых файлов или папок. Если на SD-карте сложная структура папок и много файлов, с помощью быстрых ссылок можно заметно сократить время доступа к любимой книге, аудиофайлу, приложению.

Быстрые ссылки				
Ø	Агата	а Кристи		
ZIP	ДОМ Н Послед Прочит Прогре	НА ДЮНАХ.ZİD ний доступ: 2010-0 ано: 0 сс: Не прочитано	8-09 00:00	44K6
		_	_	
		Ø		
Устройс	тво	Web-сайты	Рисунки	Настройки
圓 ——				1/1 <u>}</u>



Для того, чтобы создать быструю ссылку, нужно выбрать необходимую папку или файл, нажать на пиктограмму **МЕНЮ** – Файл – **Создать** ссылку.





<u> WEB-САЙТЫ</u>

В данном разделе находятся ссылки на сайты. На момент выпуска устройства там три сайта: GLOBUSBOOK, GOOGLE и WIKIPEDIA.

🚹 Web-сайт	ы		
GLOB	USBOOK		
Goog	le		
Wikip	edia		
14			
	Ø		
Устройство	Web-сайты	Рисунки	Настройки
圓 ———			1/1 🛃

Чтобы открыть произвольный сайт, нужно выбрать, например Google, и далее в окне браузера нажать на пиктограмму ручного ввода адреса сайта. Для работы с Интернетом убедитесь, что переключатель WI-FI находится в состоянии "ON" (ВКЛ). После первого запуска может потребоваться выбор точки доступа и её настройка. См. подробнее раздел "Настройка параметров WI-FI соединения" на стр. 27.



<u>РИСУНКИ</u>

Для быстрой записи заметок с помощью стилуса или рисования можно воспользоваться разделом РИСУНКИ. При первом открытии, нужно выбрать желаемый шаблон, и затем можно рисовать стилусом на экране.



Нажав кнопку **НАЗАД**, можно вернуться в меню, при этом рисунок автоматически сохранится.



<u>ЗАМЕТКИ</u>

В разделе ЗАМЕТКИ можно делать записи с помощью виртуальной клавиатуры и сохранять их на SD-карте или внутренней памяти в текстовом файле.



Нажав кнопку **НАЗАД**, будет предложено ввести имя сохраняемого файла или отказаться от записи.



<u>СЛОВАРЬ</u>

Для работы со словарями нужно предварительно скопировать на SDкарту в папку "dicts" необходимые словари. GLOBUSBOOK 750 поддерживает словари формата STARDICT.

При работе со словарем, нужно выбрать необходимый словарь, ввести нужное слово и посмотреть его значение.

С помощью пиктограммы правее кнопки Поиск можно услышать, как звучит английское слово через динамик или наушники.

🔍 Слова	рь		×
книга			Очистить
English-Ru	ussian full dictiona	iry	
Толковый	і словарь Даля		
Словари	Похожие слова	Пояснение Пои	іск 🚺
1 2	3 4 5	6 7 8	9 0
йц	у к е н	г ш щ з	ХЪ
фы	вапр	о л д ж	эю
Caps	Я Ч С М	ИТЬб	-
Shift	Space	Enter Писать	abc
B		0) 🖬 C 🔋



Работа со словарями доступна также и во время чтения книги. Для вызова словаря надо нажать **МЕНЮ** – Средства управления – **Поиск в** словаре.

Пример перевода слова в англоязычной книге:

🔍 English-Russian full dictionary 🛛 🗙				
Поиск	corruption]		
	сущ. 1) а) порча, гниение, распад,			
Пояснение	разложение, упадок Syn : decay 1.,			
	putrefaction, decomposition 6)			
Похожие слова	порочность, развращенность			
	(моральное разложение) Syn :	~		
Словари	depravity 2) а) изменение, искажение			
Start in Life				

I was born in the year 1632, in the city of York, of a good family, though not of that country, my father being a foreigner of Bremen, who settled first at Hull. He got a good estate by merchandise, and leaving off his trade, lived afterwards at York, from whence he had married my mother, whose relations were named Robinson, a very good family in that country, and from whom I was called Robinson Kreutznaer; but, by the usual **corruption** of words in England, we are now called - nay we call ourselves and write our name - Crusoe; and so my companions always called me.

I had two elder brothers, one of whom was lieutenantcolonel to an English regiment of foot in Flanders, formerly commanded by the famous Colonel Lockhart,

.3/265 🖊 🕒 📿 🗐





Пример просмотра значения слова в толковом словаре Даля:

🔍 Толковый словарь Даля 🛛 🗙			
Поиск	живой кто жив, кто живет, живущий,		
Пояснение	в ком или в чем есть жизнь; о воге, сый, сущий, всевечный, в		
	самостоятельном бытии		
Похожие слова	животном, дышащий, не умерший, не		
Словари	мертвый, сохраняющий признаки		
	at the based area with the late		
Он отгоре	ел и отстрадал		
И взглядо	м, некогда орлиным,		
Остывший пепел наблюдал.			
В вечернем сумраке всплывали			
Пред ним виденья прошлых дней			
Будя старинные печали			
Игрой бесплотною теней.			
Один, один, забытый <u>миром</u>			
Безвластный, но еще <mark>живой</mark> ,			
Из сумрака былым кумирам			
Кивал усталой головой.			
8	1/1 🕒 🧲 🔋		



<u>НАСТРОЙКИ</u>

При нажатии на пункт НАСТРОЙКИ открывается окно с настройками: ДАТА, ЧАСОВОЙ ПОЯС, ЯЗЫК, УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ, КАЛИБРОВКА ЭКРАНА, ОЧИСТИТЬ FLASH-ПАМЯТЬ, СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ.





<u>УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ</u>

Для настройки даты и времени необходимо нажать на пункт ДАТА в разделе НАСТРОЙКИ.



Также необходимо настроить часовой пояс в пункте меню ЧАСОВОЙ ПОЯС.



<u>КАЛИБРОВКА ЭКРАНА</u>

Для того чтобы настроить работу стилуса с сенсорным экраном, нажмите на пункт КАЛИБРОВКА ЭКРАНА, затем последовательно нажимайте в центр каждого крестика на экране.



Обратите внимание, для максимально точной калибровки, держать стилус в руке нужно под тем же наклоном, при котором Вы его обычно используете при работе с устройством.



УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

Для того, чтобы настроить автоматическое выключение устройства или его переход в режим ожидания, необходимо выбрать пункт УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ и настроить желаемые параметры.

1	Настройки				
	Дата				
	🙀 Управление питанием 🛛 🗙				
	🛾 Время до включения режима ожидания				
	З минуты				
	15 минут				
	30 минут				
	🖌 Никогда				
ſ	Время до отключения				
	🖌 5 минут				
l	🔲 15 минут				
	30 минут				
	Никогда				
	Устройство Web-сайты Рисунки Настройки				



<u>ВЫБОР ЯЗЫКА</u>

Для настройки языка интерфейса устройства необходимо выбрать пункт ВЫБОР ЯЗЫКА в разделе НАСТРОЙКИ.

🚹 Hac	🕸 Выбор языка 🛛 🗙	
	简体中文	
Q	■ 繁體中文	
	English	
ð	Suomi	
	Greek	
B	Korean	
	日本語	
0	Nederlands	
Power	Русский	
	Polski	
	Español	
$\mathbf{\underline{\vee}}$	Svenska	
	Denmark	
	Italian	20
	Hungarian	50
Verneŭ	Да	
	тво мер⊲санты шисунки —па	1/2



ОЧИЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ

При нажатии на пункт меню ОЧИСТИТЬ FLASH-ПАМЯТЬ происходит удаление всей информации, лежащей во внутренней памяти устройства.

Настройки				
	Очистить Flash-память			
	Руководство пользователя			
	<u> П</u> редупреждение 🔀			
Вы действительно хотите отформатировать внутреннюю память? Это уничтожит все пользовательские данные.				
	Да Нет			
Устрой	ство Web-сайты Рисунки Настройки			
l티 ——	2/2			



СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

При нажатии на пункт меню СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ открывается окно с информацией о производителе, версии программного обеспечения и серийном номере устройства.





НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ WI-FI СОЕДИНЕНИЯ

При подключении к Интернету, необходимо выбрать точку доступа, к которой планируется подключение.

🛞 Беспроводные подключения		×
Готово	ð	Q
Airis	₽D	D
Gold	₽ 0]	D
Appapatuluă appaci 00.27.12.75		
Аппаратный адрес. 00.27:15:7	.35.03	



Если точка доступа защищена, нужно ввести пароль в графу PSK с помощью виртуальной клавиатуры и нажать **Да**.

Также нужно выбрать тип защиты (WEP, WPA, WPA2) и тип кодирования, если они не определились автоматически.

🍿 Беспроводные подн	ключения 🗙
Подключение	
Airis	
Gold	II (▲)
🔍 Настройка WiFi	×
SSID Airis	5
Аутентификация Нет	WEP WPA WPA2
Кодирование тки	AES
PSK	Очист. Да
Показать текст	
1 2 3 4 5	6 7 8 9 0
Й Ц У К е н	ГШЩЗХЪ
фывапр	олджэю
Сарѕ я ч с м	и ть б 🔶
Shift Space	Enter Писать abc
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



РЕЖИМ ПРОСМОТРА СПИСКА КНИГ

В режиме просмотра файлов можно осуществлять переход по папками и просматривать содержимое SD-карты или внутренней памяти (Библиотеки).

В верхней части экрана отображается путь к текущей папке. Стилусом можно производить быструю навигацию, нажимая на нужную папку или пиктограмму домика, чтобы вернуться на верхний уровень меню.

🚹 SD-карта	Чтение		
Лейн	- Арабский мі	ир в эпоху Тыс	ся
Стив	енсон Роберт		
РОГ Послед Прочит Протре	ЧА И ОДНА НОЧЬ цний доступ: 2000-0 ано: 0 сс: Не прочитано	pdf 3-20 00:00	16.2M6
Ян Ва	асилий		
	Ø		
Устройство	Web-сайты	Рисунки	Настройки



Всплывающее меню в режиме просмотра файлов позволяет:

Изменить вид отображения содержимого SD-карты или Библиотеки: - Список, Подробный вид, Вид миниатюр

Изменить порядок сортировки:

- По имени, По типу, По размеру, По времени доступа, По рейтингу а также менять порядок сортировки (по убыванию или возрастанию)





В режиме просмотра файлов можно удалить файл, осуществить поиск нужного файла, или создать быструю ссылку на файл.



В режиме просмотра файлов также доступны следующие функции:

ПОВОРОТ ЭКРАНА — поворот экрана на 90° БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ — отключение SD-карты для извлечения МУЗЫКА — управление воспроизведения аудиокниг или музыки РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ — переход в режим энергосбережения ВЫКЛЮЧЕНИЕ — полное отключение устройства



<u>РЕЖИМ ЧТЕНИЯ</u>

В режиме чтения пользователю доступны следующие элементы управления на корпусе устройства:

СЛЕД. СТРАНИЦА - для перехода к следующей странице ПРЕД. СТРАНИЦА - для перехода к предыдущей странице МЕНЮ - для вызова окна меню с дополнительными опциями НАЗАД - для выхода в режим просмотра списка файлов

О своих приключениях Таппенс поведала не без некоторого самодовольства. Джулиус иногда вставлял восхищенное «здорово». Сэр Джеймс молчал, пока она не кончила, и именно его негромкое «Отлично, мисс Таппенс» заставило ее зардеться от удовольствия. – Одного я толком не понял, – сказал Джулиус, – почему вдруг она вздумала смыться? – Не знаю, – с неохотой призналась Таппенс. Сэр Джеймс задумчиво погладил подбородок. В спальне беспорядок – непохоже, что она готовилась к бегству заранее. Впечатление такое, словно распоряже-194/425 () 🔿 📘

Также с помощью стилуса, пользователь может нажимать на пиктограммы в строке состояния (внизу экрана):

МЕНЮ - для вызова окна меню с дополнительными опциями ПОЛОСА ПРОКРУТКИ – для быстрой смены текущей страницы НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ – для ввода с клавиатуры нужной страницы ЧАСЫ – для отображения текущего времени ОБНОВЛЕНИЕ ЭКРАНА – полное обновление экрана, в случае наложения слоев и плохого качества картинки УРОВЕНЬ ЗАРЯДА – для быстрой настройки управлением питанием



ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШРИФТА

В режиме чтения в окне меню с дополнительными опциями можно изменять:

- шрифт
- размер или масштабирование шрифта
- стиль шрифта (межстрочные интервалы)
- кодировку

ИЗМЕНЕНИЕ ШРИФТА

О своих приключениях Таппенс п	юве-
	ва.
Д: Выбор Bitstream Bitstream DejaVu Sans DejaVu Sans	,₅ ное
wpифта (Vera Sans) Vera Sans Vera Serif Mono	рка
	koe
«	ee
3a A A	
Стиль	вал
Д: 🔋 🏽	ала
СИ Кодировка	
	ась
Та Средства	
управления	од-
6q 🚰 🔞 🙆 🤁	
Поворот Частичное Музыка Закрыть экрана обновление	_же,
что она готовилась к бегству зара	нее.
Впечатление такое, словно распор	яже-
I94/425 (*	



ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА





ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖСТРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ





ИЗМЕНЕНИЕ КОДИРОВКИ

Обычно кодировка текста определяется автоматически, но бывают случаи, когда кодировку русского текста нужно установить вручную.





СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

В подразделе меню, пользователю доступны следующие функции:

ПОИСК – поиск определенного слова или фразы в тексте книги ПОИСК В СЛОВАРЕ – поиск нужного слова из текста в словаре ОЗВУЧИВАНИЕ – включение режима чтения текста вслух ДОБАВИТЬ ЗАКЛАДКУ – создание закладки на текущую страницу УДАЛИТЬ ЗАКЛАДКУ – удаление закладки ПОКАЗАТЬ ЗАКЛАДКИ – вывести список закладок для перехода по ним ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ – переход на нужный номер страницы





НАВИГАЦИЯ ПО ТЕКСТУ

ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ ПО СЛОВУ ИЛИ ФРАЗЕ

Для быстрого перехода на страницу, где встречается необходимая пользователю фраза, нужно зайти в **МЕНЮ -** Средства управления - **Поиск**.

Далее необходимо ввести нужную фразу и нажать кнопку **Поиск** на экранной клавиатуре.

О своих приключениях Таппенс пове-				
дала не без некоторого самодовольства.				
Джулиус иногда вставлял восхищенное				
«здорово». Сэр Джеймс молчал, пока				
она не кончила, и именно его негромкое				
«Отлично, мисс Таппенс» заставило ее				
зардеться от удовольствия.				
– Одного я толком не понял, – сказал				
Джулиус, – почему вдруг она вздумала				
смыться?				
🔍 Поиск 🛛 🗙				
Лондон Поиск Очистить				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0				
й ц у к е н г ш щ з х ъ				
фывапролджэю				
Сарѕячсмитьб ←				
, Shift Space Enter Писать abc				



ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ ПО НОМЕРУ

Для быстрого перехода на страницу, зная ее номер, нужно зайти в **МЕНЮ** - Средства управления - **Перейти на страницу**.

Второй способ - нажать стилусом на нумерацию в строке состояния.

Далее необходимо ввести нужный номер страницы и нажать кнопку ОК.





ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ ПО ЗАКЛАДКЕ ИЛИ ОГЛАВЛЕНИЮ

Если вы делали закладки во время чтения, то при следующем открытии книги можно осуществлять быстрый переход, выбрав в **МЕНЮ** – Средства управления – **Показать закладки**, и затем выбрать нужную закладку.

Закладки	×
О своих приключениях Таппенс повед	193
Глава 21Томми делает открытиеНеско	315
Ночь началась ужасно. Еще до разгов	381
	1/1

Некоторые файлы (например, в формате PDF, FB2, EPUB) могут иметь созданное издателем оглавление. В этом случае появится пункт **МЕНЮ** – Средства управления – **Оглавление**. С его помощью можно переходить по главам или разделам книги.



РЕЖИМ ВВОДА ТЕКСТА

ВВОД С ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРЫ

Во всех случаях, когда подразумевается ввод текста, появляется экранная клавиатура для набора текста с помощью стилуса. По умолчанию, GLOBUSBOOK 750 поддерживает ввод на русском и английском языках.

О своих приключениях Таппенс пове-				
дала не без некоторого самодовольства.				
Джулиус иногда вставлял восхищенное				
«здорово». Сэр Джеймс молчал, пока				
она не кончила, и именно его негромкое				
«Отлично, мисс Таппенс» заставило ее				
зардеться от удовольствия.				
– Одного я толком не понял, – сказал				
Джулиус, – почему вдруг она вздумала				
смыться?				
🔍 Поиск 🛛 🗙				
Лондон Поиск Очистить				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0				
й ц у к е н г ш щ з х ъ				
фывапролджэю				
Сарѕячсмитьб 🖛				
Shift Space Enter Писать abc				



РУКОПИСНЫЙ ВВОД

Устройство поддерживает рукописный ввод. Для активации этого режима необходимо в окне экранной клавиатуры нажать кнопку **Писать**. Чтобы ввести фразу, нужно писать стилусом по одному символу в белой области. После начертания нужного символа, устройство распознает его и предложит подходящие варианты для выбора в строке над полем ввода.

Чтобы вернуться в обычный режим ввода, надо нажать кнопку Клавиатура.





<u>АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ</u>

Аудиопроигрыватель позволяет воспроизводить аудио файлы в формате MP3. Чтобы его активировать, достаточно в режиме просмотра файлов нажать на любой MP3-файл.



В нижней части аудиопрогрывателя находятся элементы управления процессом воспроизведения.

В верхней части можно либо свернуть проигрыватель, и продолжать прослушивание во время чтения, либо закрыть аудиопрогрыватель.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

GLOBUSBOOK 750 поддерживает дополнительные пользовательские приложения.

Пользовательские приложения имеют специальный формат и расширение файла .OAR

Приложения могут быть разработаны как производителем устройства, так и самими пользователями устройства GLOBUSBOOK 750.

Для запуска приложения, скачайте его из Интернета, скопируйте приложение на внутреннюю память или SD-карту, а затем в режиме просмотра списка файлов выберите его, чтобы запустить.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Подключите GLOBUSBOOK 750 к компьютеру с помощью шнура USB, входящего в комплект, затем стилусом нажмите **Да**.

USB-подключение	×
USB-кабель подключен. хотите установить соединение с ПК?	Вы
Да	Нет

Компьютер с Windows 2000/ХР/Vista/7 автоматически обнаружит устройство GLOBUSBOOK 750. В компьютере появятся два сменных логических диска. Первый диск – это внутренняя память устройства, второй диск – SD-карта, если она вставлена в SD-слот.

Теперь с помощью проводника Windows можно скопировать на устройство или SD-карту необходимые файлы.



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Чтобы дополнить устройство новыми функциями и возможностями, которые постоянно разрабатывает производитель, необходимо следить за наличием обновлений программного обеспечения электронной книги.

На сайте производителя устройства (<u>http://www.globusbook.ru/support/</u>) доступна последняя версия программного обеспечения.

Для обновления, четко следуйте инструкциями, которые прилагаются к очередной версии программного обеспечения.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема: Устройство не включается, или включается, но сразу зависает.

Ответ: Батарея полностью разряжена. Подключите устройство к сети переменного тока и заряжайте не менее 30 минут. Для полной зарядки требуется 3 часа.

Проблема: Экран не реагирует на нажатия пальцем и другими предметами.

Ответ: Устройство реагирует только на стилус, входящий в комплект, т.к. сенсорный экран сделан по специальной технологии и находится под экраном E-INK.

Проблема: Экран некорректно или медленно реагирует на нажатия стилуса.

Ответ: Требуется калибровка экрана. Зайдите в Настройки – Калибровка.

Проблема: Устройство заряжено, но не реагирует на кнопки и стилус.

Ответ: С помощью острого предмета осторожно нажмите на кнопку RESET с задней стороны прибора.

В случае иных проблем, возникших с устройством, можно обратиться в службу поддержки по адресу электронной почты **support@globusbook.ru**, или в один из сервисных центров, указанных в гарантийном талоне, в случае полной неработоспособности устройства.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей: Сенсорный E-Ink экран, 6 дюймов, 800 x 600 точек
- Процессор: FreeScale 532 МГц
- Оперативная память: 128 Мб
- Встроенная память: 512 Мб
- Поддерживаемые форматы: FB2, FB2(ZIP), PDF, DjVu, TXT, HTML, DOC, RTF, EPUB, MOBIPOCKET, CHM, PDB, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, MP3
- Поддержка словарей: STARDICT
- Слот расширения: SD/MMC/SDHC
- Проводной интерфейс: USB 2.0
- Беспроводной интерфейс: WI-FI 802.11b, 802.11g
- Стереовыход: 3,5 мм для наушников
- Встроенный динамик, 32 Ом
- Аккумулятор: Литий-ионный, емкость 1600 мАч
- Размеры: 197 x 123 x 11 мм
- Вес: 300 г
- Диапазон рабочих температур: От 0 °C до 50 °C