

TAB A972BK

OWNER'S MANUAL

TAB A972BK INSTRUKCJA OBSŁUGI

VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Read this manual before installation and use.

Spis treści / Contents

English	3
Polski	17



English

Product Interface	4
Interface using instruction	5
Product Specification	6
Unlocking the Device	7
Camera	8
Home	9
Main Menu	10
Wi-Fi Setting	11
Web Browser	12
Browsing Picture and Video Files	12
File Manager	13
Music Player	14
Application Software Installation	15
Bluetooth connect	16



Product Interface



- 1. Connect keyboard
- 2. Power ON/OFF keyboard
- 3. miniUSB charge keyboard
- 4. Camera back 2Mpix
- 5. Power ON/OFF
- 6. Volume +
- 7. Volume -
- 8. Reset
- 9. DC-in port 5V

miniUSB OTG 2.0
miniHDMI 1.3
Audio out 3.5mm
microSD HC
Microphone
Speaker



Interface Using Instruction

Earphone jack: 3.5mm high durability, for using earphones. Charging indicator: green icon will increase when charging. Front Camera: for video chatting. Power Key: to turn on or turn off your tab, press and hold it for 2 seconds; sleep your tab by quickly pressing it and press it again to wake up the touch screen; press and hold it for 4 seconds, the tab will be forced to close. Microphone: for recording or internet phone. Power (DC) Input: charge your tab with the matched adapter. Micro 5 PIN USB Port: connect to PC to copy data or install applications. Touch screen. Speaker. By default is turned on. While using earphones the speaker will turn off automatically Micro SD Slot: support Max. 32GB Micro SD card HDMI Port: connect it to a compatible TV or monitor for a clearer and even more engaging experience. Rear Camera: take photo or video recording. Volume Key-: reduce the volume for video and music playing. Volume Key+: increase the volume for video and music playing.



Product Specification

Operation System	Android 4.0
Processor (CPU)	ARM Cortex-A8 1GHz
RAM	1GB DDR3
ROM	Nand Flash 4GB/8GB/16GB (Optional)
LCD	9.7`1024*768 ,TFT Display
Touch panel	Capacitive Touch panel
2D/3D	ARM Mali400
Graphic	OpenGL ES2.0
Wi-Fi	Supports 802.11b/g/n standard, supports local WAPI wireless protocol standard
3GExternal	CDMA2000 EVDO/ WCDMA and TD- SCDMA .For optional 3G module to realize 3G communication.
microSD	expansion External MICRO SD slot, max. 32GB card.
USB	USB high speed 2.0 .Can be connected to the computer to copy files.
VPU	Maximum support hardware decoding 2160p.
Gravity	Built-in 3D gravity sensor, 360 degree rotation. Supports gravity sense games.
Audio	AC'97 full-duplex codec, support AAC\ AMR\ MP3\ WMA \WAV \MIDI and so on.
Video	WMV/ASF/MP4/3GP/AVI/MKV/VC-1/DIVX/MPEG-2/MPEG-4/H.263/ H.264 720P HD1080i
Game	Support several of entertainment games based on Android platform.
Web	Support many internet applications like web, social, video, chatting and so on.
E-book	Assemble e-book tool to read based on Android platform.
Photo	Frame Built-in photo player, and take it as a photo frame or calendar.
Office	Support various of office software based on Android platform, to realize office functions such as Word\Excel\PPT\PDF.



Unlocking the Device

Point the unlock key, slide the lock icon to the edge of the circle to unlock the device and enter into main interface. You can change lock screen in the settings.









Camera

Point the unlock key, slide the lock icon to the edge of the camera icon to activate camera mode. You can also access camera mode in the main interface.









Home



- A. Back button.
- B. Desktop button.
- C. Last open.
- D. Volume -
- E. Volume +
- F. Task notification bar.
- G. USB connected. Select to transfer files with computer.
- H. USB debugging connected. Select to disable USB debugging.
- I. Clock.
- J. Wi-Fi signal.
- K. Bluetooth state.
- L. Battery state.
- M. Search.
- N. Desktop.
- O. Menu (all applications).

To remove application shortcut from your desktop, simply touch and drag the icon to the recycle bin (as picture shows)





Main Menu

Click Settings icon to enter settings menu (as picture shows)





Ū

 \Box

3:27 🛜 🛚 🖻

Wi-Fi Settings



When you see this icon on the taskbar, you are connected to the wireless network. To connect to the wireless network, you have to click first option in the settings menu. Then you can choose your wireless network from the list on the right side.

٩	Se	ttings			SCAN	ADD NETWORK	i
	WIRE	LESS & NETWORKS					
	(1>	Wi-Fi	OFF				
	*	Bluetooth	ON				
	0	Data usage					
		More					
	DEVI	CE					
	••••	Sound					
	٥	Display		To see available networks, turn Wi-Fi o			
	-	Storage					
	-	Battery					
	2	Apps					
	PERS	SONAL					
	C	Accounts & sync					
	¢	Location services					
<u> </u>	\supset		む	Ц)) ÷	1)	3:28	8 💈



ام ا	Se	ttings					SCAN	ADD NETWORK	ł
	WIRE	ELESS & NETWORKS		Wi-Fi					
	?	Wi-Fi	ON		office Connected			,	
	*	Bluetooth Data usage	ON		yangping Secured with WPA2			\$ 1	
		More			3F-CS2 Protected network available			(†	
	DEVI	CE							
	•()	Sound							
	0	Display							
	- - -	Storage							
	1	Battery							
	Ż	Apps							
	PER	SONAL							
	S	Accounts & sync							
	¢	Location services							
<u>(</u>			⊲)	⇒))		÷ 👘		3:27 📚	8 5



Web Browser



If you already have Wi-Fi or 3G Internet connection, you can open a browser to visit websites. You can zoom in and out website page by sliding two fingers in or out.



Browsing Picture and Video Files



Click this icon to enter photo and video browsing interface. Click corresponding photo or video file to play it.







File Manager



Click this icon to enter file management application.



	-	0			Ŷ	8		ĭ	
/mnt/	extsd/photo								
ite a									394.93 Kb -rw
ţ,	46a84350c43494	41f1038c2f6.jp)						41.72 Kb -rw
٠	5417b5304791e9	9daa8018e4d.jp	g						34.02 Kb -rw
41-7 <u>7</u>	6df003ec37ef326	5463d09f14.jpg	.png						26.13 Kb -rw
٢	701c2d44352f4b	0f500ffe2f.jpg							196.08 Kb -rw
antero	8b1905c3f22f58	16b319a8f6.jp <u>c</u>	I						37.55 Kb -rw
Ŵ	8ff11e8faa82c5a	df11f362d.jpg							264.06 Kb -rw
*	97d7b04cb1e988	3bad62afc3e.jp	9						41.23 Kb -rw
	a51c6295aff0fc0	08d0135e42.jpg							22.08 Kb -rw
4	ad6c074b51e222	2b383025c00.jp	g						127.06 Kb -rw
	ad7766bf513bd1	4918d81f49.jp	g						42.39 Kb -rw
	android-2.2.jpg								22.42 Kb -rw
	b5c5bfceda2984	7ab700c80a.jp	9						67.37 Kb -rw
÷	n Ó		5	⊴))			ġ.	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	3:36 🛜 💈

Click the icon on the right upper corner to bring up the copy/paste/delete menu bar (see picture below)



←		Ŷ		&	ĭ	
/mnt/extsd/photo						
						394.93 Кb -гw
46a84350c434941f1038c2f6.jpg						41.72 Kb -rw
5417b5304791e9daa8018e4	ld.jpg					34.02 Kb -rw
6df003ec37ef326463d09f14.jpg.	png					26.13 Kb -rw
701c2d44352f4b0f500ffe2f.jpg						196.08 Kb -rw
8b1905c3f22f5816b319a8f6.jpg						37.55 Kb -rw
8ff11e8faa82c5adf11f362d.jpg						264.06 Kb -rw
97d7b04cb1e988bad62afc3e.jpg						41.23 Kb -rw
a51c6295aff0fc08d0135e42.jpg						22.08 Kb -rw
ad6c074b51e222b383025c00.jpg						127.06 Kb -rw
ad7766bf513bd14918d81f49.jpg						42.39 Kb -rw
android-2.2.jpg						22.42 Kb -rw
Paste	Dele	e	C	ору	Mov	e
	む ひ)	:		\$ ®	3:	37 🛜 🏼

Music Player



Click this icon to enter music player interface.

Image: binometric bino		APPS	WIDGETS					😭 SHOP	
Bluetooth FileT Browser Calculator Calendar Camera Clock Downloads		8		- =	367	6			
$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$		Bluetooth File T	Browser	Calculator	Calendar	Camera	Clock	Downloads	
Email File Manager Flash Player 32: Frurt Ninja Gmail HI-Q M/3 Rec: irkeader Image: Latitude Maps Image: Latitude Maps Image: Latitude Image:				/			Ų		
$\left(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Email	File Manager	Flash Player Se	Fruit Ninja	Gmail	HI-Q MP3 Reco	iReader	
Latitude Maps Market Music Navigation People Places Screenshot It Search Settings Super-HD Play: Talk						\blacktriangle	All and a second	•	
image: screenshol It image: screenshol It <t< th=""><th></th><th>Latitude</th><th>Maps</th><th>Market</th><th>Music</th><th>Navigation</th><th>People</th><th>Places</th><th></th></t<>		Latitude	Maps	Market	Music	Navigation	People	Places	
Screenshot It Search Settings Super-HD Play: Talk ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←		P			2160P	talk			
(그 리 d) d) : 2:59 :		Screenshot It	Search	Settings	Super-HD Play	Talk			
() 「() 「() 「() () () () () () () () () () () () () (
い ロ ロ ロ ロ 2:59 *									
	Û			⊲)) :				2:5	9 ,





Application Software Installation

To install android application, enter the Android Market or copy your .APK install file to memory card. Enter File Manager and select .APK install file from your memory card. Click the software icon to begin installation process (as picture shows)

/mnt/extsd	濸 Asphalt 6	ĭ	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Do you want to install this application?		
100ANDRO	Allow this application to: • Storage modify/delete SD card contents		
apk apk	Your location coarse (network-based) location, fine (GPS) location entropy communication full terminatements		
baidu	Phone calls read phone state and identity		
com.android.game.asphalt-1	Show all 🗸 🗸		1 items -drv 2.13 Mb -rv
com.bluerox.racegame-1.apk			
DCIM DelatiaBrowcerChi			
logs4android			
logs4modem	Cancel		
	(コ) (コ)) (1)	3:	50 🕫 💈

Click install to prepare your application to be ready to run.



Bluetooth connect

To connect bluetooth keyboard:

- 1. Turn on keyboard bluetooth set to ON next press button connect
- 2. In Tablet go to Settings and turn on Bluetooth
- 3. Tablet will automatically search for Bluetooth devices
- 4. When tablet find keyboard tab on name this keyboard

5. Now enter on keyboard bluetooth PIN(tablet will display) and press enter to connect with tablet.

TIP ! If you have problem with connect charger you Bluetooth keyboard first.





TAB A972BK INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.GOCLEVER.COM

ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ PRODUKTÓW TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość



Polski

19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31



Opis Urządzenia



- 1. Tryb widoczny klawiatura Bluetooth
- 2. Włącznik klawiatury Bluetooth
- 3. miniUSB ładowanie klawiatury Bluetooth
- 4. Aparat 2Mpix
- 5. Włącznik
- 6. Głośność +
- 7. Głośność -
- 8. Reset
- 9 . Gniazdo ładowania 5V

- 10. miniUSB OTG 2.0
- 11. miniHDMI 1.3
- 12. Wyjście słuchawkowe
- 13. microSD HC
- 14. Mikrofon
- 15. Głośnik



Obsługa Urządzenia

Wejście słuchawkowe 3.5mm – umożliwia podłączanie słuchawek Dioda wskazująca ładowanie baterii - zielone światło oznacza ładowanie baterii Przednia kamera – umożliwia przeprowadzanie rozmów wideo Przycisk zasilania – przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Kliknij przycisk aby wyłączyć/włączyć ekran urządzenia. Przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy, aby wymusić zamknięcie system urządzenia. Mikrofon – umożliwia nagrywanie dźwięku lub rozmowy internetowe Wejście ładowarki – podłącz do wejścia ładowarkę dołączoną do zestawu, aby naładować baterię. Pięcio-pinowe wejście USB – port umożliwiający wymianę plików z komputerem. Panel dotykowy Głośnik – domyślnie jest włączony, podczas używania słuchawek głośnik zostanie automatycznie wyciszony. Port kart micro SD – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB Port HDMI – wejście umożliwiające podłączenie urządzenia do zewnętrznego wyświetlacza (np. telewizora)

Tylna kamera – umożliwia nagrywanie materiału wideo lub wykonywanie zdjęć Głośność "–" - zmniejsz poziom głośności

Głośność "+" - zwiększ poziom głośności



Specyfikacja Urządzenia

System Operacyjny	Android 4.0
Procesor (CPU)	ARM Cortex-A8 1GHz
RAM	1GB DDR3
ROM	Nand Flash 4GB/8GB/16GB (Opcjonalnie)
LCD	Wyświetlacz TFT 9.7`1024*768
Panel dotykowy	Pojemnościowy panel dotykowy
2D/3D	ARM Mali400
Grafika	OpenGL ES2.0
Wi-Fi	Obsługa standard u 802.11b/g/n
Zewnętrzne 3G	CDMA2000 EVDO/ WCDMA i TD- SCDMA. Moduł 3G opcjonalny.
Karta Pamięci microSD	rozszerzenie zewnętrznej karty MICRO SD, maks. 32GB.
USB	mini USB 2.0
VPU	Maksymalne dekodowanie 2160p
Czujnik grawitacji	Wbudowany czujnik 3D. Obsługa gier wymagających czujnika grawitacji.
Audio	AC'97 full-duplex codec, obsługa AAC\ AMR\ MP3\ WMA \WAV \MIDI
Wideo	WMV/ASF/MP4/3GP/AVI/MKV/VC-1/DIVX/MPEG-2/MPEG-4/H.263/ H.264 720P HD1080i
Gry	Obsługa gier na platformę Android.
Sieć	Obsługa aplikacji sieciowych
E-book	Obsługa e-booków.
Fotografie	Możliwość wykonywania zdjęć (wraz z dodatkami np. ramką)
Narzędzia	Obsługa aplikacji na platform Android (np. aplikacji obsługujących format plików doc/pdf/ppt)



Odblokowywanie Ekranu

Przyłóż palec do ikony odblokowania na ekranie, a następnie przeciągnij ją na krawędź koła. W ten sposób uzyskasz dostęp do menu głównego. Ustawienia blokady ekranu mogą zostać zmienione.





Aparat

Przyłóż palec do ikony odblokowania na ekranie, a następnie przeciągnij ją na ikonę aparatu. W ten sposób uzyskasz szybki dostęp do aplikacji aparatu. Aparat możesz uruchomić również z poziomu menu.







Pulpit



- A. Przycisk powrotu.
- B. Przycisk pulpitu.
- C. Ostatnio uruchomione aplikacje.
- D. Głośność -
- E. Głośność +
- F. Pasek powiadomień
- G. Połączenie USB (kliknij, aby połączyć z komputerem) H. Tryb debugowania USB. Kliknij, aby wyłączyć ten tryb.

- I. Zegar
- J. Sygnał Wi-Fi.
- K. Status Bluetooth
- L. Status Baterii.
- M. Szukaj.
- N. Pulpit.
- O. Menu (wszystkie aplikacje).

Aby usunąć znajdujący się na pulpicie skrót do programu, dotknij jego ikony i przesuń ją do kosza (patrz obrazek)





Menu Główne



Kliknij ikonę ustawień, aby przejść do menu ustawień (patrz obrazek)



🖄 Apps

Accounts & sync
Location services

Ū

3:27 🛜 🛚 💈

Ustawienia Wi-Fi



Ikona oznaczająca trwające połączenie z siecią bezprzewodową. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, kliknij pierwszą opcję w menu ustawień, a następnie wybierz dostępną sieć z listy po prawej stronie.

°°,	Se	ttings			SCAN	ADD NETWORK	I
	WIRE	LESS & NETWORKS		Wi-Fi			
	\$	Wi-Fi	OFF				
	*	Bluetooth	ON				
	0	Data usage					
		More					
	DEVI	CE					
	()•)	Sound					
	0	Display		To see available networks, turn Wi-Fi on.			
	-	Storage					
	î	Battery					
	Ø	Apps					
	PERS	ONAL					
	С	Accounts & sync					
	٥	Location services					
<u>←</u>)		4)	d)) i ti	1	3:28	* 1

Î۴	Se	ettings				SC	ADD NETWORK	I
	WIRELESS & NETWORKS			Wi-Fi				
	?	Wi-Fi	ON		office Connected		\$	
	*	Bluetooth Data usage	ON		yangping Secured with WPA2		.	
		More			3F-CS2 Protected network available		÷	
	DEV	ICE						
	(),)	Sound						
	0	Display						
	-	Storage						
	Ê	Battery						
	Ż	Apps						
	PER	SONAL						
	C	Accounts & sync						
	¢	Location services						
\leftarrow	\supset		⇒)	⊲))		ţ 🍈	3:27 🛜	* 7



Przeglądarka Internetowa



Jeżeli połączyłeś urządzenie za pomocą Wi-Fi lub 3G z Internetem, możesz zacząć korzystać z przeglądarki internetowej. Strony internetowe mogą być powiększane lub pomniejszane za pomocą ruchu dwóch palców.



Przeglądanie Obrazów i Plików Wideo



Kliknij tę ikonę, aby przejść do przeglądarki plików wideo oraz obrazów. Kliknij dany element, aby go odtworzyć.



Menedżer plików



Kliknij tę ikonę, aby zarządzać plikami na urządzeniu oraz karcie pamięci.



	←	80	Ŷ	ĺ.	••	8		ĭ		D
/mnt/e	extsd/photo									
itti a									394	1.93 Kb -rw
ţ,	46a84350c434941f1038c2f6.jpg								41	.72 Kb -rw
٠	5417b5304791e9daa8018e4d.jpg								34	1.02 Kb -rw
452	6df003ec37ef326463d09f14.jpg.png	1							26	5.13 Kb -rw
۲	701c2d44352f4b0f500ffe2f.jpg								196	5.08 Kb -rw
912200	8b1905c3f22f5816b319a8f6.jpg								37	7.55 Kb -rw
â	8ff11e8faa82c5adf11f362d.jpg								264	1.06 Kb -rw
*	97d7b04cb1e988bad62afc3e.jpg								41	1.23 Kb -rw
٠	a51c6295aff0fc08d0135e42.jpg								22	2.08 Kb -rw
4	ad6c074b51e222b383025c00.jpg								127	7.06 Kb -rw
,	ad7766bf513bd14918d81f49.jpg								42	2.39 Kb -rw
P	android-2.2.jpg								22	2.42 Kb -rw
	b5c5bfceda29847ab700c80a.jpg								67	7.37 Kb -rw
\leftarrow		コ)) :				ġ.	×	3:36	5 🛜 💈

Kliknij ikonę w górnym, prawym rogu ekranu, aby przywołać pasek opcji kopiowania, wklejania oraz usuwania plików (patrz obrazek poniżej)



	-	K	0			Ŷ			8	ť	
/mnt/	mnt/extsd/photo										
ů.	46a84350c434941f1038c2f6.jpg 41.72 Kb -rw										
٠	5417	b5304791e9	daa8018e	4d.jpg							34.02 Kb -rw
	6df003ec3	37ef326463d	109f14.jpg.	png							26.13 Kb -rw
۲	701c2d44	352f4b0f500	Offe2f.jpg								196.08 Kb -rw
a12500	8b1905c3	f22f5816b31	19a8f6.jpg								37.55 Kb -rw
Ŕ	8ff11e8fa	a82c5adf11	f362d.jpg								264.06 Kb -rw
	97d7b04c	b1e988bad6	i2afc3e.jpg								41.23 Kb -rw
٠	a51c6295	aff0fc08d01	35e42.jpg								22.08 Kb -rw
4	ad6c074b	51e222b383	025c00.jpg]							127.06 Kb -rw
,	ad7766bf513bd14918d81f49.jpg 42.39Kb -rw										
	android-2	.2.jpg									22.42 Kb -rw
		Paste			Delete			Сору		Мо	ve
÷		\langle		5	↓))				ţ.	3	:37 🛜 💈

Odtwarzacz Muzyki



Kliknij tę ikonę, aby uruchomić odtwarzacz muzyki.

	APPS	WIDGETS					😭 SHOP	
	*	at Illino	- =					
	Bluetooth File T	Browser	Calculator	Calendar	Camera	Clock	Downloads	
	0	A	¥		N	Ŷ		
	Email	File Manager	Flash Player Se	Fruit Ninja	Gmail	Hi-Q MP3 Reco	iReader	
							•	
	Latitude	Maps	Market	Music	Navigation	People	Places	
	P	Q		ZIGOP	talk			
	Screenshot It	Search	Settings	Super-HD Play	Talk			
Û		G ∂	⊴)) :				2:5	9



0	Celio Celio music	n Dion art Will Go On	ţţ									
0:21			M	 ×							4:43	
) む)	:		÷	1)	►	2	Э	:38	1	

Instalacja Aplikacji

Aby zainstalować aplikację na urządzeniu, skorzystaj z Marketu Androida lub skopiuj aplikację na kartę pamięci za pomocą komputera. uruchom menedżera plików i wybierz skopiowaną aplikację .APK, aby rozpocząć instalację (patrz obrazek)

/mnt/extsd	🏹 Asphalt 6	ĭ	Ľ
0 100ANDRO Android apk baidu	Do you want to install this application? Allow this application to: • Storage modify/delete SD card contents • Your location coarse (network-based) location, fine (GPS) location • Network communication full internet access • Phone calls read phone state and identity		
com.android.game.asphalt-1	Show all v		
Com.bluerox.racegame-1.apk			
logs4android	Cancel		
	ゴ) (ゴ) (ゴ)	3:	50 🛜 🛿

Kliknij przycisk instalacji, aby zainstalować aplikację na urządzeniu.



Bluetooth połączenie

Aby połączyć klawiaturę Bluetooth należy:

- 1. Włącz klawiaturę bluetooth i ustaw na on następnie wciśnij przycisk connect
- 2. Wejdź w Ustawienia tabletu następnie włącz Bluetooth.
- 3. Tablet automatycznie odszuka dostępne urządzenia Bluetooth
- 4. Dotknij na nazwę klawiatury aby się z nią połączyć.
- 5. Na klawiaturze bluetooth wprowadź PIN z ekranu tabletu następnie Enter.

UWAGA ! W przypadku nie wyszukania przez tablet klawiatury naładuj klawiaturę przed użyciem.

Wskazówka. Aby było możliwe wprowadzanie polskich znaków przy pomocy klawiatury bluetooth wybierz metodę wprowadzania tekstu Polski programisty.



Warunki gwarancji

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie (62-069) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.

2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 12 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.

5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.

6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door)

7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta pod numerem Tel. (061) 84 88 767. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.

9. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.

10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

11. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.

14. Gwarancja nie obejmuje:

1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;

2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;

3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.

4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu

15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.

16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.

17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.



18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych.

21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem:

www.AUTORMA.GOCLEVER.com

Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30 tel. (061) 84 88 767. Goclever Spo. z o.o. ul. Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo, Polska <u>serwis@goclever.pl</u>

Serwisy partnerskie:

Czechy

BOUNCER S.R.O. SLAVONICKA 324 67531 Jemnice, Czech Republic <u>servis@goclever.cz</u>

Serbia

ET Servis d.o.o. Beograd Member of Logo d.o.o. Group Bulevar kralja Aleksandra 261 11000 Beograd. Srbija +381 11 2042 109,+381 11 2042 101 <u>www.etservis.rs</u> <u>servis@etseivis.rs</u>

Chorwacja

PlayCom Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb +385 01 5618 433,+385 01 6184 115, +385 01 6184 115 Skype : PlayCom - HR <u>info@play.com.hr</u> www.playcom.hr

Słowenia

TopTime d.o.o., Litostrojska cesta 44f, Ljubljana servis@toptime.s i tel: +386 1 600 50 20 www.toptime.si

Ukraina

Service Center "KROK-TTC" ul. Geroev Dnepra 2A 04212, Kiev, Ukraine +380 800 504 504 info@krok-ttc.com

Rumunia

S.C. Cordon Electronics S.R.L. Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5 Bucuresti, Romania +40 372324762, +40 213009905, +40 721909190, +40 740209932 office@cordongroup.ro www.cordongroup.ro





WARRANTY CARD

DATE SOLD:	
DATE MANUFACTURED:	
DEVICE MODEL: GOCLEVER TAB A972BK	
SERIAL NUMBER:	
DEALER'S NAME /STAMP	SIGNATURE

Date and customer's signature

Repairs history

Date	Confirmed defect	made repairs	Service sign and stamp

