

GOCLEVER TAB R83.2 Руководство пользователя

Посетите наш сайт: WWW.GOCLEVER.COM <u>Чтобы узнать б</u>ольше о продукции: TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Перед эксплуатацией устройства, прочитайте инструкцию

Введение

Благодарим Вас за выбор данного продукта. Это устройство оснащено встроенным Wi-Fi модулем высокой производительности, G-сенсором, поддерживает внешние 3G USB-ключи, а также является портативным медиа-плеером. Планшет поддерживает все форматы фото - и видео - файлов, музыку, электронные книги, игры, онлайн-чаты и выполняет другие функции, кроме того, все операции настраиваются индивидуально. Данное руководство содержит в себе как описание устройства, так и напоминание о мерах предосторожности в целях предостережения пользователя от несчастных случаев.

Меры предосторожности

• Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью либо высоким/низким температурным режимом.

• Не оставляйте устройство в автомобиле или в местах, где температура превышает 50 градусов по Цельсию.

• Не используйте оборудование на борту самолета и в районах, испускающих электромагнитные поля, например, больницы, АЗС, склады взрывчатых веществ. Нарушения этих правил может привести к пожару или взрыву.

• Не используйте устройство во время вождения.

• Не используйте устройство рядом с источниками сильного электромагнитного излучения, такими как микроволновая печь, динамики, телевизор и радио.

• Используйте только одобренные аксессуары или аксессуары, которые не содержат металлов.

Обслуживание и ремонт

Для ремонта обращайтесь в сервисный центр к квалифицированным сотрудникам, любые попытки восстановить устройство самостоятельно, или неуполномоченными службами/лицами приведет к аннулированию гарантии.

• Планшет не является водонепроницаемым.



Главный интерфейс



Включение/выключение устройства

Обратите внимание: после того, как вы включите устройство, на экране появится значок блокировки, удерживайте палец на нем, чтобы снять блокировку экрана.





Зарядка аккумулятора

Важно знать: необходимо заряжать аккумулятор в течение 4-5 часов перед тем, как использовать устройство впервые.

Навигация

Сенсорный экран делает навигацию достаточно простой и свободной. Проведите пальцем по сенсорной поверхности экрана для выбора меню или приложения и их настроек.

Домашняя страница

Главный экран дает обзор содержимого устройства и предоставляет доступ Ко всем доступным функциям и приложениям.



- 1) Клавиша возврата
- 2) Домашняя страница
- 3) Предыдущее приложение
- 4) Громкость -
- 5) Громкость +

- 6) USB соединение
- 7) WiFi соединение
- 8) Аккумулятор
- 9) Приложения



Приложения

Кликните на иконку приложений, чтобы просмотреть список всех приложений, имеющихся на устройстве.



Кликните иконку 'Music', чтобы открыть приложения, содержащие музыку. Это приложение используется для просмотра имеющихся на устройстве аудио – файлов, и сохраненных на нем. (МРЗ формат).



Кликните 'Video', чтобы с помощью приложения получить доступ к фото- и видео - файлам. Кликните по видео, чтобы начать его воспроизводить.



Выберите приложение 'Gallery' (Галлерея), чтобы открыть доступ ко всем сохраненным видео и фото. Кликните по любому файлу для просмотра.



Выберите 'Browser' (Браузер), чтобы открыть приложение 'web browser' для доступа в интернет. (Перед тем, как выйти в интернет проверьте соединение с wifi)



Выберите 'Камера', чтобы открыть приложение для создания фото и записи видео.



Откройте 'Калькулятор', чтобы проводить какае-либо вычислительные операции.



Откройте 'Календарь', чтобы просмотреть дату, события и сделать какие-либо заметки.



Откройте 'Часы', чтобы чтобы сделать настройки будильника, можно настроить несколько сигналов по необходимости.



'Скачать' используется, если вам необходимо загрузить какой-либо файл.



Кликните по иконке 'Email' (почта), чтобы иметь доступ к просмотру и отправке e-mail сообщений.



Откройте 'File Manager', чтобы получить быстрый доступ к имеющимся данным на устройстве, как на карте Micro SD, так и во внутренней памяти устройства.



Нажмите 'Поиск', чтобы быстро найти необходимое приложение, например: Web/Apps/Music.



Wifi

Найдите соединение с wifi и подключитесь к ней. Если вы используете 3G модем, введите пороль по запросу SIM- карты.

Sett	lings		SCAN	ADD NETWORK	÷
WIREL	ESS & NETWORKS	Wi-Fi			
†	Wi-Fi ON				
O	Data usage	SCYFB Connected		÷.	
	More	ykoffice1 Secured with WPA/WPA2		() T	
DEVICE		vkore			
- (-1)	Sound	Secured with WPA/WPA2 (protected network available		•	
•	Display	Carvesta Secured with WPA		() •	
₿	Hdmi				
0 0	Storage	MERCURY_173412 Secured with WPA/WPA2 (protected network available		() •	
Ê	Battery				
2	Apps				
PERS	DNAL				
S	Accounts & sync				
¢	Location services				
\leftarrow			No.	17:22	();

Использование данных

Установите ограниенный доступ к данным.

Звук

Установите громкость, системные звуки.

Дисплей

Настройте яркость, установите обои и выполните прочие настройки экрана.

Хранение

Отображение свободного места на SD карте и во внутренней памяти.

Аккумулятор

Отображение состояния заряда аккумулятора.

Приложения

Список все приложений, установленных на устройстве.

Аккаунты и синхронизация

Инхронизация учетных записей после установки.



Локальные службы

Определите ваше местоположение с помощью Intel.

Безопасность

Установите безопасность экрана/кодирование/пароли и т.д..

Язык и клавиатура

Установите нужный вам язык как на устройство, так и методы ввода на клавиатуру.

Резервное копирование и сброс

Восстановление заводских настроек.

Дата и время

Установите дату и время, выберите необходимый формат, часовой пояс.

Доступ

Установите шрифт, если необходимо автоповорот экрана.

От разработчика

Отображение местоположения, обновлений экрана, процессора и т.д.

Об устройстве

Отображение номера, модели и других характеристик устройства.

USB соединение

Вы можете подсоединять устройство к компьютеру, используя его как съемный диск и открывая любой выбранный файл с помощью компьютера.



Особенности

LCD Дисплей	Размер	8" ТFT емкостный сенсорный экран	
	Разрешение	1024*768	
Решение	RockChip RK3066 1,6GHz Cortex A9		
Операционная система	Android 4.1		
Память	1GB,DDR3		
Wifi	802.11b/g/n		
Камера	Front 0.3M/ Back 2M		
Встроенная флэш-карта	8GB		
Capacity Expansion	Поддержка карты Micro SD, максимум – 32Гб		
	Встроенный 3800mAH	литиевый перезаряжаемый аккумулятор	
Блок питания	DC 5V@2A		
Поддерживаемые форматы аудио	MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV		
	Max.1280*720.MKV/AV	VI/RM/RMVB/FLV/ WMV9/ MP4	
Видео			
Изображения	JPEG /BMP/ GIF/ PNG		
Температура среды при работе	-5 ~ 40 °C		
устройства			
Языки	Выбор языка		
Дополнительно	Инструкция по эксплуатации, зарядное устройство, USB кабель, упаковка.		



Разрешение проблем

Проблема	Решение		
Самовыключение устройства	Проверьте, заряжен ли аккумулятор		
через несколько секунд			
после запуска			
Нет звука	Отрегулируйте уровень громкости.		
	Проверьте, не поврежден ли аудио файл.		
Слишком яркий экран	Отрегулируйте уровень яркости в меню настроек. Избегайт		
	попадания прямых солнечных лучей		
	на устройство.		
Программа не отвечает	Используйте тонкий/узкий предмет, типа скрепки		
	для сброса.После чего перезагрузите устройство		
Невозможно копировать файл	Проверьте, правильно установлено соединение с компьютером.		
на устройство	Проверьте, есть ли свободное место на диске.		
	Проверьте, не поврежден ли USB кабель		



Данный продукт не рекомендуется выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте его в специально оборудованных местах при необходимости.







Declaration of Conformity

GOCLEVER Sp. z o.o. 4A Sianowska Street 60-431 Poznan, Poland

Declare under our sole responsibility that the product:

Brand Name: GOCLEVER Model: TAB R83, R974

Compliance with the essential requirements of the following Directives is declared:

EMC DIRECTIVE	2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE	2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE	1999 / 5 / EC

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

EMC

R&TTE

EN 301489-1 V1.8.1 : 2008 EN 301489-17 V2.1.1 : 2009 EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 EN 300328 V1.7.1 : 2006

Signed, Poznan, 11-09-2012



EUROPEAN HEADQUARTER OFFICE GOCLEVER Sp. z o.o. 4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422 office@goclever.com

