

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Планшетный компьютер D85-W D85-B

ПРОЧТИТЕ, ОСВОЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ДАННЫЕ УКАЗАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

Меры предосторожности	1 -
Знакомство с изделием	3 -
Внешний вид	3 -
ХАРАКТЕРИСТИКИ	4 -
Характеристики	4 -
Упаковочный лист	4 -
Эксплуатация изделия	5 -
Разъемы	5 -
МЕХАНИЧЕСКИЕ КНОПКИ	5 -
Сенсорные клавиши	5 -
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ КАСАНИЕ	6 -
Оперативные кнопки	7 -
Панель уведомления и панель быстрой настройки	8 -
Виджеты	10 -
ЗАРЯДКА ВНУТРЕННЕГО АККУМУЛЯТОРА	10 -
Включение и выключение планшетного ПК	11 -
Перезагрузка	12 -
Подключение к ПК:	13 -
Карта памяти:	14 -
Рабочий стол и Главное меню:	14 -
Запуск или переключение приложений	16 -
Настройка	17 -
Беспроводное подключение	18 -
BLUETOOTH	19 -
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ	20 -
Приложения	20 -
Безопасность	21 -
Язык и метод ввода	22 -
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И СБРОС	22 -
Приложения	23 -
ПРИЛОЖЕНИЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ДОСТУП К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ	23 -
ДИСПЕТЧЕР ФАЙЛОВ	25 -
Камера	26 -
БРАУЗЕР ФОТОГРАФИЙ	27 -
ВИДЕОПРОИГРЫВАТЕЛЬ	28 -
Аудиопроигрыватель	29 -
БРАУЗЕР	30 -
Телефон	30 -
Текстовые сообщения	31 -
Справочник по устранению неполадок	32 -

Меры предосторожности

Для обеспечения надлежащей эксплуатации пользователям следует тщательно изучить Руководство пользователя и соблюдать указанные в нем рекомендации.

- Не подвергайте изделие воздействию температур выше +35°С или ниже -5 °С.
- Не подвергайте изделие воздействию огня, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать изделие. При необходимости обратитесь к сотрудникам отдела продаж.
- Избегайте перекрывания вентиляционных отверстий на изделии, так как это нарушит его нормальное охлаждение и функционирование.
- Избегайте падений изделия.
- Не размещайте изделие вблизи сильных магнитных полей, энергоустановок и т.д.
- Не используйте изделие и гарнитуру во время езды на велосипеде, мотоцикле или в машине, так как это может представлять опасность.
- Не эксплуатируйте изделие на высокой громкости, чтобы избежать нарушения слуха.
- Соблюдайте надлежащий порядок утилизации электронных отходов, таких как батареи и т.д.

Знакомство с изделием



Характеристики

Характеристики					
Дисплей					
Диагональ экрана	7,85 дюймов				
Разрешение	1024*768 пикселей				
Соотношение сторон	16:9				
Тип сенсорного экрана	5-точечный емкостный экран				
Процессор/память					
ЦПУ	Четырехъядерный процессор Media Tek 8389				
Тактовая частота процессора в ГГц	1,2 ГГц				
Графический процессор	PowerVR SGX544				
ОЗУ	1 Гб				
ПЗУ	8 Гб				
Операционная система					
Система	Android jelly bean 4.2.2				
Подключения					
Wi-Fi	Поддерживается, 802.11/b/g/n				
Разъем USB	×1				
Слот для карт Micro SD	×1				
Bluetooth	Поддерживается				
3,5-мм разъем для наушников	3,5 мм				
Питание					
Тип аккумулятора	Литий-полимерный				
Емкость аккумулятора в мА/ч	3200 мА/ч				
Время работы в режиме ожидания	100~120 ч				
Время работы в режиме разговора	5~6 ч				
Время полной зарядки внутреннего	4~5 ч				
аккумулятора					
Размеры и масса					
Размеры	200,5*135*8,4 мм				
Масса нетто	400 г				

Упаковочный лист

В упаковке вы найдете пять компонентов, указанных ниже.

- 1. Планшетный ПК х 1
- 2. Кабель OTG Micro-USB x 1
- 3. Дата-кабель Micro-USB x 1

4. Наушники х1

5. Адаптер питания х1

Эксплуатация изделия

Разъемы

Аудиоразъем : К этому разъему подключаются наушники, при помощи которых вы можете совершать звонки или слушать музыку.

Порт Micro USB : Предназначен для зарядки и подключения вашего планшета к ПК.

Он также используется для подключения различных USB-устройств, таких как USB-накопители, беспроводная клавиатура и т.д. Возможно единовременное подключение только одного устройства.

Слот для карт Micro SD : Используется для установки в планшет карты стандарта

Micro SD. Планшетный ПК определяет ТF-карты емкостью до 32 Гб.

Микрофон : Планшетный ПК снабжен встроенным микрофоном, который можно использовать для голосового чата.

Механические кнопки

Nº	Название	Функция	
		Короткое нажатие: режим блокировки экрана.	
		Длительное нажатие: (1) Включение/выключение.	
1	Питание	(2) Перезагрузка.	
		(3) Режим «самолет».	
		(4) Звонок/вибрация/беззвучный режим.	
2	Громкость	Короткое нажатие, увеличение/уменьшение громкости	
~	Чтобы сделат	ъ снимок экрана, нажмите и удерживайте клавишу питания и	
3	кнопку уменьшения громкости.		

Сенсорные клавиши

N⁰	Название	Функции

1	Короткое	Нажатие длительностью менее 1,2 секунды, использующееся
	нажатие	в меню выбора для подтверждения.
2	Длительное	
	нажатие	пажатие длительностью облее 1,2 секунды.
3		Используется для отслеживания направления касания. В
	Скольжение	основном предназначено для просмотра
		изображений/страниц/прокручивания и т.д.
4	Виртуальны	
	е клавиши	используются в виртуальной клавиатуре.

Ниже изображена виртуальная клавиатура:



Вспомогательное касание

Добавляет кнопку вспомогательного касания. Нажмите кнопку выбора функции и выполните действия, изображенные на рисунке ниже:



Когда

пользователь нажимает эту кнопку, на экране появляется значок какого-либо приложения.



При нажатии значка констройки в главном меню вы войдете в интерфейс настройки. Подробности указаны на рисунке ниже:



Оперативные кнопки

Ниже изображены оперативные кнопки:



В нижней части экрана располагаются пять оперативных кнопок. В таблице ниже приведена дополнительная информация о них.

Название	Функция
Скрыть	Скрыть строку состояния.
Назад 🤄	Возврат на предыдущий экран.
Главный экран	Возврат на главный экран.
История	Список запущенных программ.
Скриншот	Снимок полного экрана.

Панель уведомления и панель быстрой настройки

На рисунке ниже изображена панель уведомления:



На ней в реальном времени отображаются уведомления планшета.

Клавиша «Удалить». Она используется для удаления системных уведомлений.

Ниже изображена панель быстрой настройки:



На ней отображаются некоторые оперативные кнопки. Чтобы открыть или закрыть приложение, нажмите на один из этих значков.

Notifications

QuickSettings

На рисунке изображены два поля. Для переключения между панелью уведомления и панелью быстрой настройки, нажмите голубую надпись.

Виджеты

На рисунке ниже изображены различные виджеты. Виджет представляет собой оперативную кнопку быстрого запуска. Некоторые виджеты являются системными. При установке сторонних АРК-программ виджет также будет отображаться. Вы можете выполнить длительное нажатие на виджет, а затем перетянуть его на



Зарядка внутреннего аккумулятора

Ваш планшет снабжен встроенным перезаряжаемым литиевым аккумулятором. Перед первой эксплуатацией изделия следует полностью зарядить аккумулятор, чтобы обеспечить надлежащую работу планшета.

Если планшет не использовался в течение некоторого времени, аккумулятор следует поставить заряжаться на целую ночь (около 8 часов).

При неправильной эксплуатации аккумулятора данного устройства возможно возгорание или нанесение химических ожогов.

Не разбирайте, не сжигайте и не нагревайте аккумулятор.

Не оставляйте аккумулятор под прямыми солнечными лучами или в автомобиле с закрытыми окнами.

Не подключайте планшет к источнику питания, чьи характеристики отличаются от указанных на паспортной табличке, так как это может привести к возгоранию,

электроудару или поломке изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для зарядки рекомендуется использовать электрический адаптер, который обеспечивает более быструю зарядку планшета при силе тока в 2 А.

Включение и выключение планшетного ПК

Включение: для включения нажмите и удерживайте выключатель питания до включения экрана. Загрузка системы занимает приблизительно 8 секунд. После загрузки системы на экране появится следующее изображение:



Выключение: В разблокированном режиме нажмите и удерживайте выключатель питания, чтобы на экране появилась функция выключения и функция управления панелью навигации.



Режим ожидания : Для выключения дисплея выполните короткое нажатие. Выполните короткое нажатие повторно, чтобы включить его.



Перезагрузка

Для перезагрузки планшета нажмите кнопку на его задней стороне. После нажатия устройство автоматически перезагрузится.

Подключение к ПК:

Планшет может быть подключен к ПК с операционной системой Windows XP/ Vista /7, Linux или MAC. ПК распознает устройство автоматически.

На планшете отобразится экран подключения. Чтобы правильно подключить устройство к компьютеру, нажмите кнопку «Turn on USB storage» (Включить USB-накопитель).



После подключения планшета к ПК пользователь сможет выполнять различные операции, такие как копирование, вставка, удаление и установка программ. Когда пользователь откроет USB-устройство, интерфейс экрана изменится следующим образом:



Важное примечание:

1) Включите функцию «Auto Connect» (Автоматическое подключение» в пункте меню настройки «Connect to PC» (Подключение к ПК), чтобы при каждом подсоединении устройства к ПК система подключалась автоматически.

2) Не отсоединяйте устройство во время копирования данных или процесса удаления, так как это может привести к неполадке устройства и нарушению работы ПО. Для отсоединения используйте значок «Безопасное извлечение устройства» на панели задач.

3) Порт micro USB на вашем планшете, помеченный надписью «Micro-USB», предназначен для подключения вашего USB-устройства подобно флэш-носителю. Данный порт также используется для подключения к ПК при помощи дата-кабеля.

Карта памяти:

Данный планшет распознает карты памяти формата Micro-SD объемом до 32 Гб. Мягко вставьте карту в слот, предусмотренный на планшете. При вставке карты убедитесь, что она расположена маркированной стороной вниз.



Слот Micro USB

Рабочий стол и Главное меню:

Рабочий стол изображен на Рис. 1 :

Пользователь может перетаскивать и удалять значки на рабочем столе, используя манипуляции длительного нажатия и перетаскивания.

Рабочий стол можно прокручивать, как показано на Рис. 2. На Рис 3 изображено главное меню.



Рис. 1





- 15 -

Рис. 2

Рис. 3

Чтобы войти в главное меню, нажмите значок



на рабочем столе. В нем будут показаны все apk-приложения, установленные на устройстве. В главном меню пользователь может деинсталлировать сторонние приложения.

Для деинсталляции приложения, пользователь может перетянуть соответствующий значок в верхнюю часть рабочего стола. См. рисунок ниже.



Запуск или переключение приложений

Чтобы запустить приложение, пользователь может нажать на значок, расположенный на рабочем столе или в главном меню.

Для выхода из приложения пользователь может нажать кнопку «Back» (Назад). Для



переключениями между запущенными приложениями используйте кнопку См. рисунок ниже.



Настройка



Чтобы войти в меню настроек, нажмите значок **вешес**. Пользователи могут задавать различные параметры устройства, включая яркость экрана, таймер автоматического отключения, Wi-Fi, Bluetooth, параметры дисплея, памяти и т.д. См. рисунок ниже.



Это меню используется для настройки часто используемых функций, таких как яркость, фон рабочего стола, время автоматического отключения. См. рисунок ниже.

		⊿ 🖹 1:16 AI
Settings		
	Openand Formation	
GENERAL		
General Function	Airplane mode	
WIRELESS & NETWORKS	Single-handed Input Mode	
🐻 SIM management	Change the input mode for single-handed in vertical screen	
🕏 Wi-Fi Off	Brightness	
8 Bluetooth OFF	Wallpaper	
🕓 Data usage	Sleep	
More	After 1 minute of inactivity	
DEVICE	Font size _{Large}	
+ Audio profiles	Auto-rotate screen	
Display	Pattan / Deconto do	
🗮 Storage	Battery Percentage	
A -	Unknown sources	
~ ~		

Беспроводное подключение

Нажмите значок «Settings» (Настройки) в главном меню, затем нажмите «Wi-Fi», включите переключатель Wi-Fi, после чего модуль Wi-Fi запустит автоматический поиск точек доступа. Следуйте подсказкам, указанным ниже, и введите требуемые данные для настройки и регистрации WIFI-сети.

При использовании шифрования сети вам потребуется ввести действительный пароль для подключения к ней. См. рисунок ниже.



Когда подключение к сети будет установлено, вы можете нажать на имя сети, чтобы узнать конкретные параметры сетевого соединения. См. рисунок ниже.

A 🖬 🗔				()	♥∠ ■ 10:28	
GENERAL						
😫 General Function						
WIRELESS & NETWORKS	DT-baidu					
🗢 Wi-Fi	Status Signal strength	Connected				
Bluetooth	Link speed	54Mbps				
Oata usage	Security IPv4 address	WPA/WPA2 PSK 192.168.3.106			₹.	
More	Cance		Forget		Ţ,	
Audio profiles						
Display						
Storage						
~	\rightarrow			۲., ٦ ۲. ⁷ -		

Конечно же, вы можете использовать ранее описанную панель быстрой настройки или «плавающую кнопку», чтобы открыть Wi-Fi-сеть. Однако предполагается, что вы используете вашу местную Wi-Fi-сеть и сохранили соответствующий сетевой пароль.

Bluetooth

Откройте пункт меню «Bluetooth» и запустите Bluetooth, после чего вы сможете просмотреть информацию о Bluetooth-устройстве. Пользователи могут нажать на «ANDROID BT» для переключения состояния Bluetooth-устройства. См. рисунок ниже.



Хранение данных

Пользователи могут просматривать информацию об объеме хранимых данных, включая емкость и заполнение аппаратной памяти и внешней карты Micro-SD. См. рисунок ниже.

÷				😫 帝/ 🗎 10:41 ам
1TI	Settings			
*	Bluetooth			
0	Data usage			
	More		DEFAULT WRITE DISK	
DEV	ICE		Internal storage	
\$	Audio profiles		SD card	
0	Display		INTERNAL STORAGE	
	Storage			
î	Battery		Total space	
Ø	Аррѕ		0.98GB	
PER	SONAL		Available 0.91GB	
¢	Location access		Apps (app data & media content)	
	Security		Cached data	
A	Language & input		34.61KB	
		Ĵ		

Приложения

Пользователи могут просмотреть список приложений, находящихся в любом состоянии, например, запущенные, установленные и др. См. рисунок ниже.

		🛿 🛜 🖄 📋 10:42 ам
Settings		:
Audio profiles		
Display		
🗮 Storage	DOWNLOADED	INTERNAL STORAGE
Battery	Adobe Flash Player 11.1	
🖄 Apps	MX Player 8.32MB	
PERSONAL		
Location access		
Security		
A Language & input		
D Backup & reset		
ACCOUNTS		
+ Add account		
SYSTEM	Internal storage	
A	79MB used	0.91GB free
- <u>-</u> +		

Для просмотра подробностей пользователь может нажать на значок приложения. Пользователи могут принудительно остановить соответствующее APK-приложение, стереть данные, деинсталлировать или переместить приложение на карту SD, а также выполнить прочие действия. См. рисунок ниже.

a 🗈 🛨 🖬		😴 🖉 🛔 1:54 ам
Settings		
SIM management		
🗢 Wi-Fi 🛛 🔊	Apps App info	
Bluetooth OFF	Audio profiles	
🔇 Data usage		
More		
DEVICE	STORAGE	
+ Audio profiles	Total	4.00KB
· · · ·	Арр	4.00KB
😍 Display	Internal storage app	0.00B
🗮 Storage	Data	0.00B
	Internal storage data	0.00B
Battery		
🖄 Apps		
PERSONAL	CACHE	
Location access	Cache	4.91KB
	Clear cache	
ý v		

Безопасность

В этом меню вы можете задать уровень безопасности устройства, пароль или шифрование. См. подробности на рисунке ниже. Пользователи могут использовать эту функцию по своему усмотрению.

a 🖬 🛨 🖬	╤⊿ 🖹 1:5	66 ам
Settings		
Display		
🗮 Storage		
Battery		
🖄 Apps	Screen IOCK Slide	
PERSONAL	Owner info	
Location access	ENCRYPTION	
Security	Encrypt tablet Require a numeric PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on	
A Language & input	PASSWORDS	
D Backup & reset	Make passwords visible	
ACCOUNTS	DEVICE ADMINISTRATION	
+ Add account	Device administrators View or deactivate device administrators	
SYSTEM	Unknown sources Allow installation of apps from unknown sources	
S Date & time	Verifv apps 🥣	
~		

Язык и метод ввода

В этом меню пользователи могут задать язык устройства и метод ввода.



Резервное копирование и сброс

Эта функция используется для создания резервной копии информации на устройстве, чтобы предотвратить ее случайную утрату. Предупреждение: соблюдайте осторожность при использовании функции сброса данных.

	8 🛜 Д 🗎 10:45 ам
Settings	
PERSONAL	
Cocation access	BACKUP & RESTORE
Security	Back up my data Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers
A Language & input	
D Backup & reset	
ACCOUNTS	
+ Add account	PERSONAL DATA
SYSTEM	DRM reset Deletes all DRM licenses
① Date & time	Factory data reset Erases all data on tablet
🕲 Scheduled power on & off	
🖐 Accessibility	
① About tablet	

Приложения

В этом разделе описаны некоторые из часто используемых приложений.

Приложение, ограничивающее доступ к конфиденциальной информации

Данное приложение управляет доступом к конфиденциальной информации со стороны сторонних приложений. При помощи этого приложения можно принудительно переключить сторонние приложения в фоновый режим работы.

Для запуска приложения нажмите значок **мести .** На рисунке ниже указаны подробности:

1 applications involving privacy permissions	8 🖘 🖄 🗎 10:47 AJ
😰 run at startup	0
o directly call phone numbers	0
🛞 read your contacts	0
🔞 read call log	0
💿 send SMS messages	0
🚳 read your text messages (SMS or MMS)	0
imprecise location (GPS and network-based)	•
i full network access	1
All Activity Permissions	

Приложение APPInstall



Для запуска этого приложения нажмите значок . Приложение осуществляет поиск дистрибутивов приложений на устройстве. См. рисунок ниже.

			🛿 ╤ 🖉 🗎 10:48 ам
💮 Appinstaller			:
Local Disk	External Storage Card	USB	
*	android.apk		
			\wedge
~ ~			

Аудиопрофили



Для запуска этого приложения нажмите значок **мортов**. Это приложение позволяет регулировать режим работы устройства. См. рисунок ниже.

P 📓 📠					8 🔟 🖹 1:35 рм
Auc	dio profiles			+	ADD 😽 RESET
PREDEF	INED PROFILES				
	General Ring				
C	Silent Silent only				$\ \bigcirc$
1	Meeting Vibrate only				$\ \bigcirc$
	Outdoor Loudest ring and vibrate				0
SOUND	ENHANCEMENT				
	BesAudEnh Audio enhancer for earphone				
	~	\bigcirc	П	5%3	

Диспетчер файлов

Чтобы запустить приложение для управления файлами, нажмите значок . В диспетчере файлов пользователи могут просматривать все файлы, записанные в памяти устройства и на внешней карте Micro-SD. Диспетчер позволяет выполнять операции создания нового файла, копирования, вырезания, вставки, установки, воспроизведения и др. Подробности изображены на рисунке ниже:

l (⊿ 🖻	12:03 ам
Home >				- +	0,	
Internal storage Available 2.69 GB Fotal space 5.43 GB						
SD card Available 2.45 GB Total space 2.45 GB						
					-	\diamond
		~		F. 3		
~	Ĵ	\Box		1775 J		

Выберите отдельную папку, после чего появится всплывающая панель инструментов. Подробности изображены на рисунке ниже:

	╤ 🖉 🚆 2:41 ам
✓ DONE 1 selected ∡	< 6 8 % 1
meilishuo_android.apk Size 2.68 MB	Rename
Size 1.65 MB	Details
.mp3 Size 1.64 MB	
Size 1.48 MB	
	Å
	\checkmark
↓ ↓	

Камера





Браузер фотографий



Для перехода в браузер фотографий нажмите значок . В браузере отобразится список файлов фотографий и записанных видеофайлов, как показано на рисунке ниже:



Видеопроигрыватель

Онлайн-видео: устройство поддерживает HTML5 для воспроизведения онлайн-видео.



Видео на устройстве: нажмите значок «Видео» , для запуска плеера, который автоматически загружает новые альбомы и фотографии, записанные во внутренней памяти устройства или на карте micro SD. Для начала воспроизведения выберите требуемые видеофайлы.

Аудиопроигрыватель



Для запуска интерфейса аудиопроигрывателя щелкните по значку Для воспроизведения определенной композиции нажмите на ее название.





Щелчок по **к** :воспроизведение предыдущей композиции, длительное нажатие – перемотка назад.

Щелчок по 🔟 : нажмите, чтобы поставить на паузу, нажмите значок 🔳 для

остановки воспроизведения, нажмите на него еще раз, чтобы возобновить нормальное воспроизведение.

Щелчок по 🗾 : воспроизведение следующей композиции, длительное нажатие – перемотка вперед

	_				
	 	TO10 (110 FO	00100	DOODDOULODO	011140
ппенчок по	 ОПОООАжение	текушего	СПИСКА	воспооизвел	ения
щолюкно	. 0100000000000000000000000000000000000	токущого	onnonca	воопроловод	0110101.
•	•				

Щелчок по 🫛 : воспроизведение в случайном порядке.

Щелчок по 😕 : выбор воспроизведения в режиме повтора

Щелчок по LRC : отображения текста композиции

Браузер

.

При наличии сетевого подключения откройте веб-браузер и введите URL, чтобы открыть веб-страницу сразу. Вы также можете ввести ссылку в панели поиска на рабочем столе, чтобы открыть страницу.



Телефон

Данное устройство поддерживает стандарт связи 2G/3G, а также GSM и WCDMA. Возможно использование обычных телефонных карт. Для запуска телефонного





Переключение формата цифровой клавиатуры.

2—Переключение между телефонной и полной клавиатурой.

Текстовые сообщения

Пользователи могут использовать различные функции отправки SMS-сообщений. Интерфейс текстовых сообщений изображен на рисунке ниже.

							💈 🔟 📕 1:40 рм
Vew mes	ssage						÷
Type name or	number						<u>e</u> ,
🕀 😀 _ Туре	text messag	ge					≽
Tab 🖸	w	е	r	t v	, u	i o	p 🛛
?123	а	s (d f	g	h j	k	Done
Ŷ	z	x	с	v b	n m		? _ 企
		~				· /	
ᆄ		/				· "	:-)
							F . 3

Справочник по устранению неполадок

В случае неполадки устройства сверьтесь со следующей таблицей.

Проблема	Решение
Устройство не	• Убедитесь, что планшет полностью заряжен.
загружается.	Попробуйте оставить его заряжаться на всю ночь
	(8 часов).
	_
Механические кнопки не	• Выключите и заново включите планшет.
работают.	
Невозможность передачи	• Убедитесь, что на вашем компьютере установлена
файлов на планшет.	поддерживаемая операционная система.
	 Проверьте удлинительный USB-кабель,
	убедитесь, что он надежно подсоединен к
	планшету и ПК, или же используйте другой кабель.
	 Убедитесь, что память планшета не заполнена полностью.
Во время	• Проверьте уровень громкости.
воспроизведения	• Убедитесь, что наушники надежно подсоединены к
отсутствует звук.	разъему планшета.
Низкое качество	 Попробуйте воспроизвести файлы на вашем
проигрываемой музыки.	компьютере. Если качество звука будет
	по-прежнему низким, попробуйте скачать файл
	заново или перекодировать его самостоятельно.
	• Убедитесь, что битрейт файла не слишком низкий.
	Чем выше битрейт файла, тем выше будет
	качество звука. Минимальный рекомендуемый
	битрейт составляет 128 кб/сек для файлов в
	формате МРЗ, и 96 кб/сек – для формата WMA.
	• Попробуйте уменьшить громкость проигрывателя.
	• Убедитесь, что наушники надежно подсоединены к
	разъему планшета.

Haier

Филиалы Изготовителя (код филиала Изготовителя указан на Изделии):

Shenzhen Zowee Technology Co., Ltd Block 5, Pingshan Technology Park of Privately Owned Enterprises, Xili, Nanshan, Shenzhen, 518059, P.R.China Phone: 86-755-2699 7888

Изготовитель:

HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.,LTD «Хайер Электрикал Апплиансес Корп. Лтд.»

Адрес Изготовителя: Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China

Хайер Индастриал Парк, Хайер Роад, Хай-теч Зоне, Циндао, 266101, КНР

Импортер: ООО Торговая компания «Хайер Рус»

Адрес Импортера: 121099, Москва, Новинский б-р. д. 8, оф. 1601, БЦ Лотте Плаза