Inch M7q

Руководство пользователя

Меры предосторожности

Батарея:

- Заряжайте батарею только при температурах от 0 до 35 градусов Цельсия.
- Не заряжайте устройство, если батарея повреждена или имеются подтеки.

Работа:

- Никогда не подвергайте устройство воздействиям яркого света, температур, влажности и вибрации.
- Не используйте и не храните устройство в следующих местах:
 - А. Местах с высокой температурой
 - В. Под прямыми солнечными лучами
 - C. High humidity or places with corrosive substances
 - D. При температурах ниже нуля.

SD карта:

- Если, после установки SD карты устройство не реагирует, пожалуйста, извлеките карту и установите ее заново.
- Не извлекайте SD карты и не выключайте устройство до тех пор, пока не закончится чтение или запись на устройство, для предотвращения потери данных и повреждения устройства.
- Убедитесь, что SD карта разблокирована перед записью или удалением информации с карты.
- Создавайте резервные копии Ваших файлов и данных перед форматированием SD карты. При форматировании используйте файловую систему FAT.

СОДЕРЖАНИЕ	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	4
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	5
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	6
ПЕРЕДАЧА И ИМПОРТ КОНТЕНТА	7
ИМПОРТ DRM KOHTEHTA	8
ДОМАШНИЙ ЭКРАН	11
МЕНЮ ОПЦИЙ	12
ГЛАВА 2 НАЧАЛО РАБОТЫ	16
ЧТЕНИЕ КНИГ	16
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	21
ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ	22
ПРОСМОТР ФОТО	24
ПРОВОДНИК	25
ГЛАВА З НАСТРОЙКИ	26
ГЛАВА 4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	28
ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА	29
СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА	30

Глава 1 Основные данные

Элементы управления



 Кнопка «Питание» – нажмите и удерживайте ее в течении 3-х секунд, для включения или выключения устройства, удерживайте ее в течении 6 секунд для сброса устройства..

2. Индикатор зарядки

3,4. Кнопки страница вперед/назад

 Кнопка «Возврат» – нажмите кнопку «возврат», для перехода в предыдущее меню, нажмите и удерживайте кнопку «возврат» для перехода в главное меню..

6. Разъем под наушники

7. Micro USB разъем – используется для передачи данных и зарядки

- 8. Громкость + и Громкость -
- 9. Micro SD/SDHC разъем поддерживаются карты micro SD/SDHC

10. Динамик

Включение и выключение устройства

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 3-х секунд для включения устройства.
- Для включения устройства и загрузки контента необходимо некоторое время.
- Если устройство не включается, его необходимо зарядить.
- Для выключения устройства, нажмите и удерживайте кнопку питание в течении 3-х секунд.

Зарядка устройства

- Вы должны зарядить устройство прежде, чем начнете его использование или когда уровень заряда батареи низкий.
- Заряжайте устройство, используя адаптер питания с выходными характеристиками 5V, 1.2A.
- Вы также можете заряжать устройство, используя соединение с ПК. После успешного подключения к ПК, нажмите кнопку «ОК» выбрав пункт «Питание». Зарядка через ПК, может не полностью зарядить устройство из-за низких выходных характеристик ПК USB порта.
- Пожалуйста, переведите устройство в режим ожидания, для сокращения времени зарядки.
- Для полной зарядки устройства необходимо около 6 часов, в режиме ожидания (экран выключен)
- Когда USB кабель подключен к устройству для зарядки, устройство переходит в режим ожидания через 60 секунд. Нажмите кнопку «питание» для запуска устройства.
- Статус заряда батареи, показывается в нижнем левом углу.



Передача и импорт контента.

Через компьютер

Устройство поддерживает функцию USB Mass Storage Device.

Для переноса контента (книги, видео, аудио, фото и т.д.) на устройство, соедините устройство и ПК через USB кабель.

После успешного подключения к ПК, прокрутите трэк бол вниз для передвижения курсора до пункта «Данные» и нажмите «OK», устройство перейдет в режим USB и все операции будут приостановлены.

На ПК, перейдите в «Мой компьютер» и дважды кликните на диске устройства, для открытия.

Осуществляйте операции с файлами, как с обычным USB диском.

Через карту памяти

Данное устройство поддерживает MicroSD карты, объемом до 16GB

Установка карты памяти:

Вставьте карту в гнездо «MicroSD» до полной установки в слот. Вы можете повредить карту или устройство, если попытаетесь установить ее не корректно.



Для извлечения карты, нажмите на карту до щелчка и извлеките ее из устройства. Когда карта установлена или извлечена, устройству необходимо некоторое время для загрузки.

Пожалуйста, не допускайте извлечения или установки карты, когда идет работа приложений.

Импорт DRM контента

Устройство поддерживает работу с Adobe DRM контентом.

Установка Adobe Digital Editions (ADE)

ADE установщик загружен в Ваше устройство.

Соедините устройство с ПК и откройте устройство как

съемный диск. Откройте «Мой компьютер» и дважды кликните на диске для открытия.

Убедитесь, что Ваш ПК подключен к Интернету.

Дважды кликните на файле [digitaleditions_172] для запуска установщика.

Альтернативно, Вы можете скачать установщик с сайта http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.

Для первого использования, Вы должны получить

бесплатный Adobe ID. Кликните на ссылке[get an Adobe ID online] как показано на рисунке:



Авторизация ПК и устройства

- После регистрации вернитесь в ADE окно. Введите имя пользователя и пароль для активации Вашего Adobe аккаунта.
- После активации соедините устройство с ПК. ADE определит устройство и Вы сможете его авторизовать.
- После авторизации, Вы можете найти устройство в ADE, как показано. Контент внутри устройства будет отображаться в правой части окна.



Теперь вы можете ска-иныть или покупать э/тектронные книги из онлайн магазинов, поддерживающих Adobe DRM.

Купленные или скачанные книги будут хранится в [Му Digital Editions] в [Мои Документы].

Перенос DRM книг на устройство

- Из меню ADE, кликните на [All Items] в левой колонке
- Содержимое в [My Digital Editions] будут перечислены в правом окне.
- Выберите желаемые книги для переноса, <Shift> +
 <Левый клик> для выбора нескольких файлов.

 Перенесите (Drag and drop) выбранные книги в Reader's Drive находящейся в последней строке левой колонки, как изображено ниже.



стройств,

(электронная книга) и дополнительные устройство (SD карта).

- Если электронная книга восстанавливается до заводских настроек, ВСЕ DRM записи и данные (включая купленные DRM книги) будут стерты с устройства. Вам будет необходимо авторизовать устройство заново с помощью Вашего ADE ID.
- Когда количество авторизаций закончится, Вы получите следующее информационное сообщение:



Для запроса расширения и сброса Вашего ADE ID, перейдите по адресу http://www.adobe.com/support/digitaleditions/→ [Submit a web case]

Домашний экран

Когда устройство включено, оно переходит на Домашний экран. Нажмите кнопку «возврат» в любое время для перехода на Домашний экран, содержащий электронные книги Вашего устройства. Нажмите на любую иконку для запуска.



6. Номер страницы
-показывает текущий
номер страницы и общее
число страниц.
7. Время и дата
- показывает текущее
время и дату. Вы можете
настроить их в
«Настройках»

Меню опций

Показывает список доступных опций.

- Коснитесь 🛛 У в верхней правой части экрана для отображения меню опций.
- Коснитесь желаемого пункта для открытия.
- Для выхода в меню опций коснитесь нижней иконки или нажмите кнопку «Возврат».

Continue re	eading		.
	On The Beach Nevil Shute Narway After the war is over, a ro sweep southwards on the everything in its path. An tive cloud the After the v		Bookmarks
	Last read: 10-10-10 14:00	-je	Display Settings
			File Explorer
Dead Witch Wa Kim Hamison	lking.epub	5	Music
Operation Sheb Dennis Lehane	a.txt		Photo
Shutter Island.po Kathryn Stockett	df		Video
The Essentials O Alan Cooper	f User Interface Desig	×	Settings
The Help.pdf Misty Evans		?	User Manual
		\star	Favourite
			~
6H 20Min			21:22 21-06-2010



Проводник	Explorer	<u></u>
Музыка	Music	5
Фото	Photo	
Видео	Video	
Настройки	Settings	×
Руководство пользователя	User Manual	?
Избранное	Favourite	*

Изменение ориентации экрана

Используя встроенный G-сенсор

- В меню опций коснитесь «Настройки» → «Поворот экрана» и выберите «Автоматически».
- Вращение устройства приводит к смене ориентации экрана.

Ручное изменение ориентации

- В меню опций коснитесь «Настройки»→ «Поворот экрана» и выберите «Ручное».
- Коснитесь «Повернуть» в соответствующем меню для ручной смены ориентации.





Начало работы Чтение книг

Проведите по списку книг или нажмите кнопки вперед/назад для прокрутки списка книг. Поддерживаемые форматы: ТХТ, PDF, EPUB, FB2, PDB.

	(All things impossible brain organisalmos adomine que ornarias praesentium volupratum deventi adque compoil quos dubres et quos potitote non provident, similique sunt no supo qui officia o cosmuni molifica animi tol esti aborum et dolorum tuga 11 narum qui dubra roum facilitad ci	L
	expecial a distinction. Nami libera lem- pare, cum soluta notas es eligendi optio cumque nill impecit quo minus la quod maxime placeat incorre par- smus, cimis voluptas assumende est arms dato repetiendas. Emportus a um numu necessitabilitas serpin eveniet ut et voluptetes repudiences ent el metalitar non ucconoreas	
Battery	Include earlier mattering terminal aspectations and the sector of the se	_Size button
status	Music Current/total Da	te/time

Перелистывание страниц

На открытой странице проведите по экрану вправо/влево или нажмите кнопки «Вперед»/ «Назад» для перехода на предыдущую/следующую страницу.

Переход на страницу

Вы можете перейти на нужную страницу. Нажмите на индикатор страниц, внизу экрана и введите нужный номер страницы. После чего нажмите – Применить.

Использование меню опций во время чтения.

На странице чтения, коснитесь экрана, после чего появится ярлык Для входа в меню. Доступные опции:

- 1. Кодировка
- 2. Вращение
- 3. Настройка экрана
- 4. Добавить в Избранное
- 5. Информация о книге
- 6. TOC
- 7. Закладки
- 8. Авто флип



Настройка размера шрифта

- На читаемой странице коснитесь «Размер шрифта» в нижней части страницы или выберите «Размер шрифта» из меню опций.
- Существует 4 размера шрифта: Средний, Большой, XL, XXL.
- Коснитесь желаемого размера для применения.
- Устройству потребуется некоторое время для обновления страницы.

Увеличение/уменьшение

- Вы можете использовать функцию масштабирования для увеличения/уменьшения изображений находящихся в книгах.
- Коснитесь иконки «Размер шрифта» в нижней части экрана или через меню опций выберите «Размер шрифта» и выберите «Увеличить».
- Коснитесь желаемого изменения.
- Перелистывание страниц в режиме масштабирования отключено.
- Нажмите кнопку «Возврат» для выхода из меню масштабирования и возврата к оригинальному размеру текста и возобновления чтения книги.



Кодировка

Если символы отображаются некорректно, Вам необходимо вручную выбрать верный тип кодировки из списка.

В меню «Кодировка» коснитесь соответствующей схемы кодирования.

Вращение

Пункт «Вращение» позволяет Вам изменять ориентацию экрана.

- В альбомной ориентации меню опций отображается на 2-х страницах. Для доступа на следующую страницу коснитесь ▲ на верху меню опций.
- Для возврата к предыдущей страницу коснитесь повторно.

Настройки экрана

 Для выбора цвета шрифта, заднего фона, яркости в процессе чтения.

Добавить в Избранное

- Вы можете добавить книги в Ваш список Избранное.
 В меню опций коснитесь «Добавить в Избранное» для добавления текущей книги в список Избранное.
- Для просмотра списка Избранное в меню коснитесь Избранное.

Для удаления книги из Избранное:

- Войдите в список Избранное, коснитесь иконки для отображения страницы удаления.
- Выберите желаемые объекты и коснитесь 🜌

Отображение информации о книге

- Вы можете получить информацию о текущей книге с помощью меню «Информация о книге». Информация содержит: Заголовок, Автор, Издатель, Тип файла, Дата добавления, Размер файла, Срок окончания использования.
- В зависимости от источника электронной книги некоторая информация может быть не доступна.

Отображение таблицы контента

В меню опций выберите «ТОС» для отображения таблицы контента.

О закладках

Добавление закладки

Во время чточия книги выберите желаемую страницу и коснитесь для добавления закладки. Иконка станет синего цвета

Чтение закладок из меню опций

- Из меню опций выберите «Закладки» для входа в список закладок.
- В списке закладок коснитесь нужной закладки для открытия.

Чтение из закладок в текущей книге

- На читаемой странице коснитесь и выберите «Закладки» для перехода в список закладок.
- В списке закладок коснитесь нужной страницы для открытия.

Удаление закладок

- Перейдите на страницу с заклатиой, которую Вы хотите удалить, затем коснитесь.
- В списке закладок коснитесь Для отображения меню удаления.
- Коснитесь объектов, которые хотите удалить и нажмите

Перелистывание страницы

Вы можете установить интервал автоматического перелистывания страницы в интервалах: 5с,10с, 20с, 30с, 40с, 50с, 1 минута..

Чтение книг при воспроизведении музыки

- На странице чтения коснитесь в нижней части экрана для запуска воспроизведения музыки в фоновом режиме.
- Коснитесь «Музыка» для входа в меню воспроизведения музыки..

Примечание: Для выхода из меню опций коснитесь нижней части меню.

Воспроизведение музыки.

В главном меню коснитесь «Музыка» для перехода в

меню воспроизведения



- В плеера коснитесь ОШ для воспроизведения или паузы.
- Коснитесь КОС для перехода к предыдущей или следующей композиции.
- Коснитесь и удерживайте или проведите по панели воспроизведения для быстрой перемотки.
- Нажмите кнопку Громкость+/- для изменения уровня громкости.
- Нажмите на иконку EQ для выбора звукового эффекта.
- Нажмите на «Режим воспроизведения» для его изменения.
- Для сортировки списка песен коснитесь вкладки композиции.

Доступные категории: название, артист, альбом, жанр.

Коснитесь

для обновления медиа библиотеки.

Коснитесь

для возврата на домашнюю страницу.

Просмотр фильмов

 Из меню опций выберите «Видео» и войдите в библиотеку видео.

- В библиотеке видео нажмите «Страница вперед/назад» или проведите пальцем по экрану для прокрутки списка.
- Коснитесь желаемого файла для начала воспроизведения.



Управление воспроизведением.

Во время воспроизведения доступны следующие

функции.

Пауза/Воспроизведение	Коснитесь
Переход на предыдущий/следующий трек	Коснитесь КОСНИТ
Перемотка вперед/назад	Нажмите и удерживайте
Переход на любое место файла	Проведите по панели воспроизведения, или коснитесь в определенном месте для перехода.
Настройка уровня	Проведите по панели

громкости		громкости используйте «Громкость+/-»	или кнопки
Формат отображе	ния	Коснитесь	
Возврат в просмотра	окно	Коснитесь нажмите «Возврат» устройстве.	или кнопку на

Примечание:

- Видео плеер поддерживает файлы субтитров.
- Устройство поддерживает следующие форматы субтитров sub, ssa, srt, Irc,в кодировке UTF8.
- Имя файла с субтитрами должно совпадать с именем файла самого фильма. Субтитры подгружаются автоматически.

Просмотр фотографий

 Из меню опций выберите «Фото», для перехода в программу фото просмотра.

Режим предпросмотра

- Все фотографии доступные на внутренней памяти и на SD карте будут отображаться иконками предпросмотра.
- В режиме полноэкранного просмотра нажмите кнопку «Возврат» для перехода в режим предпросмотра.

Старт просмотра фото

В полноэкранном режиме коснитесь экрана для отображения/скрытия меню.



Старт/стоп слайд шоу	Коснитесь 🔰 📕
Просмотр предыдущей/следующ ей фотографии.	Коснитесь / / / или проведите по экрану.
Увеличение/уменьшен ие	Коснитесь 匪 / 🔳
Повернуть фото на 90 градусов по часовой стрелке	Коснитесь 🔄
Показать информацию	Коснитесь
Возврат в режим предпросмотра	Коснитесь

Проводник

- В главном меню выберите «Проводник».
- Коснитесь для выбора внутренней памяти (INT) или micro SD для входа.
- Проведите пальцем вверх/вниз для прокрутки списка.

Удаление файла

- В Проводнике коснитесь и для перехода в экран удаления.
- Выберите нужные для удаления файлы и коснитесь

Примечание: Удаление файла может занять некоторое время, которое зависит от его размера.

ГЛАВА З НАСТРОЙКИ

Данные параметры позволят Вам настроить дату, время и внести прочие характеристики на Вашем устройстве

Язык

Для выбора языка меню на устройстве.

Сброс настроек

Сброс настроек устройства до заводстких. Все настройки будут восстановлены. Все DRM файлы и активации будут удалены.

Дата и время

Для выбора времени и даты, временной зоны

Коснитесь желаемого пункта затем выберите желаемое значение.

 Нажмите «Применить» для подтверждения или «Отмена» для выхода из настроек.

Примечание: Временная зона должна быть выбрана для правильного подсчета окончания срока пользования книгой

Настройки яркости

Для выбора уровня яркости устройства.

Режим ожидания

- Для включения/выключения режима ожидания, установите время перехода.
- Нажмите кнопку «Питание» для перехода в режим ожидания

 Нажмите кнопку «Питание» для выхода из режима ожидания.

О продукте.

• Отображает информацию об устройстве.

Управление питанием

• Отображает текущий уровень батареи устройства.

Калибровка экрана

Позволяет Вам откалибровать экран. Используйте Ваши пальцы или стилус для точного нажатия в центр мишени. Повторите для всех целей вокруг экрана для точной калибровки.

Вращение экрана (опционально)

Для включении или выключении режима вращения экрана.

ГЛАВА 4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если устройство не функционирует как необходимо.

Попробуйте следующие шаги.

Устройство не отвечает или не включается.

- устройство Сбросьте путем нажатия на кнопку Устройство «Питание» R течении 6 секунд. если оно включено автоматически выключится. и перезагрузится заново.
- Батарея полностью разряжена. Пожалуйста, зарядите устройство.

Короткое время работы от батареи.

- Рабочая температура менее 5°С. это влияет на характеристики батареи и не поломка.
- Батарея не использовалась долгий период времени. Пожалуйста, зарядите батарею заново.
- Батарея не полностью зарядилась. Пожалуйста зарядите устройство в течении 4-х часов.
- Батарея должна быть заменена. Пожалуйста обратитесь в СЦ.

Книга не открывается

- Книга защищена авторскими правами. И не может быть открыта на не авторизованных устройствах.
- Проверьте, возможно, время пользования книгой истекло.
- Проверьте совместимость формата файла.

Устройство не работает при USB подключении

- Устройство не может работать, пока оно соединено с ПК.
- Извлеките устройство из ПК для продолжения работы.
- Для использования устройства в момент зарядкии,

кликните «Безопасное извлечение устройства», находящиеся в нижнем правом углу. После безопасного извлечения, устройство будет только заряжаться, и Вы сможете возобновить обычную работу.

Обслуживание.

- Если на устройство попала вода, немедленно выключите его. Ожидайте полного высыхания, до повторного включения.
- Очищайте экран специальными салфетками. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать экран твердыми предметами. При перевозке устройства в сумке, используйте чехол, предотвращающий от царапин.

Если устройству необходимо сервисное обслуживание, свяжитесь с авторизованным СЦ указанным в гарантийном талоне или на сайте производителя. Самостоятельный ремонт может привести к отказу в гарантии.

Спецификация товара.

Дисплей

7 дюймов LCD экран, разрешение 800х480 пикселей Яркость: 200cd/m⁻²

Объем памяти

Встроенная память: 4GB (FAT format) Поддержка MICRO SD до 16GB (FAT/NMICRO SDS format)

Форматы медиа файлов:

Книги: epub, pdf, txt, fb2,HTML Аудио: mp3, wma, wav, ogg, aac Фото: jpg, bmp, gif, png Видео: wmv, flv, rm/rmvb, mov, avi, mpeg 1, mpeg 2, mpeg 4, xvid, divx, h.263, h.264, up to HD 1080p resolution

Разъемы

Передача данных: микро USB 2.0 High Speed Аудио: 3.5mm jack Питание: DC jack (DC 5.0V, 1.2A), микро USB jack

Особенности

Встроенный стерео динамик Часы/Дата Индикатор батареи (в реальном времени)

Время работы

Чтение – до 6 часов Музыка – до 30 часов (с выключенным экраном)

Минимальные системные требования

Windows 2K, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x

Физические свойства

Размеры: 202.8 x 124.7 x 12.8 мм Вес: 280грамм

**Дизайн и спецификации могут изменяться без уведомления