

Obreey

# Руководство пользователя PocketBook SURFpad 2



# <u>Содержание</u>

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ		4
Условия хранения, транспортировки и использования	4	
Обслуживание	4	
Радиочастотная безопасность	5	
Утилизация	C	
ВНЕШНИЙ ВИД		7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		8
ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ		9
Зарядка аккумулятора	9	
Разблокирование Устройства	10	
Рабочий стол	10	
Виды экрана	11	-
Жесты управления	12	-
Расширенный рабочий стол	12	) -
Работа с клавиатурой	13	)
Меню	13	)
Настройка Wi-Fi	14	-
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	1	L 5
Управление данными	15	)
Запуск приложения	16	)
Создание папок на рабочем столе	17	7
Удаление приложения	18	
Список открытых приложений	18	)
Установленные приложения	19	
Поддержка pbi-пакетов	21	-
Прослушивание музыки	22	) -
Музыкальная библиотека 2	22	
Галерея	23	)
MX Player	23	)
Камера	24	-
Режим фото и видео 2	' <b>4</b> ∽ ₄	
ьраузер	24	-

СОДЕРЖАНИЕ	
Email	25
Настройка учетной записи	25
Входящие	25
НАСТРОЙКИ	26
Язык и клавиатура	27
Настройки звука	29
Настройки экрана	30
Адаптация экрана HDMI	30
Память	31
Подключение других устройств к PocketBook	31
Отключение подключенных	К
PocketBook устройств	31
Мое местоположение и безопасность	32
Дата и время	32
Вернуть Устройство к заводским настройкам	33
Состояние батареи	34
Подключение к сети Wi-Fi	35
Подключение к сети Wi-Fi с автоматическим	
получением IP- адреса	35
Подключение к Wi-Fi с принудительным заданием	
параметров сети	36 77
Дополнительные функции	57
Отключение WI-FI	5/
Передача данных	58
Просмотр информации о приложениях	58
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	40
Автоматическое обновление	40
Обновление в ручном режиме	41
Возможные неполадки и их устранение	43
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ	44

# Меры предосторожности

Прежде чем начать работу с Устройством, пожалуйста, особо внимательно прочитайте этот раздел. Следующие советы помогут Вам обеспечить Вашу безопасность и продлить срок службы Устройства.

## Условия хранения, транспортировки и использования

Диапазон рабочих температур устройства — от 0°С до +40°С, поэтому не подвергайте его чрезмерно низким или высоким температурам. Никогда не оставляйте кабели возле источников тепла это может привести к повреждению изоляции, что, в свою очередь, вызывает риск пожара или поражения электрическим током.

Старайтесь избегать следующих воздействий:

- прямых солнечных лучей;
- источников открытого огня или дыма;
- жидкостей или влаги;

• сильных электромагнитных полей, электростатических зарядов и источников ультрафиолетового излучения;

• чрезмерного механического давления на экран, разъемы и клавиши Устройства.

Не оставляйте Устройство надолго в плохо вентилируемых помещениях, к примеру, в закрытом автомобиле.

Не бросайте и не пытайтесь согнуть Устройство. Защищайте экран от предметов, которые могут поцарапать или повредить его. Для защиты рекомендуется хранить и переносить Устройство в обложке.

Храните Устройство в недоступном для детей месте.

## Обслуживание

Не пытайтесь разобрать или модифицировать Устройство.

Не используйте Устройство, если у него повреждены аккумулятор, зарядное устройство (поврежден корпус, кабель или контакт) или SD-карта. При повреждении батареи (трещины в корпусе, утечка электролита, потеря формы) ее следует заменить в центре

#### <u>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</u>

сервисного обслуживания. Использование самодельных или модифицированных аккумуляторов может привести к необратимым повреждениям Устройства.

Не используйте органические или неорганические растворители, например, бензол, для очистки корпуса или экрана. Для удаления пыли используйте мягкую ткань, для очистки от стойких загрязнений — несколько капель дистиллированной воды.

Наличие на экране пяти или менее дефектных пикселей является допустимой нормой и не относится к гарантийным дефектам экрана.

По окончании срока службы, пожалуйста, обратитесь в ближайший авторизированный сервисный центр для проведения диагностики на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации.

Подробную информацию касательно сервисного обслуживания в Вашем регионе можно получить на официальном сайте PocketBook International: <u>http://www.pocketbook-int.com/support/</u>

## Радиочастотная безопасность

Устройство является приемником и передатчиком излучения в радиочастотном диапазоне и может вызвать помехи для радиосвязи и другого электронного оборудования. При использовании личных медицинских устройств (таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты) проконсультируйтесь с врачом или производителем на предмет безопасности использования Устройства.

Не используйте беспроводные соединения в местах, где это запрещено, к примеру, на борту самолета или в больнице — это может повлиять на работу бортовой электроники или медицинского оборудования.

## Утилизация

Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизированный сервисный центр.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов).

В других странах утилизируйте батарею в соответствии с местным законодательством.

Не уничтожайте аккумулятор путем сжигания — взрывоопасно!

# Внешний вид



# <u>Технические характеристики</u>

Экран	7" сенсорный 1280×800	
Процессор	1,5 ГГц	
Оперативная память	1 ГБ	
Внутреннее хранилище данных	8 ГБ *	
Платформа	Android™ 4.1	
Порты ввода/вывода	1×micro USB, 3,5 мм аудио выход, mini HDMI	
Карта памяти	micro SD до 2 ТБ	
Соединения	Wi-Fi (b/g/n), 3G (HSDPA/UMTS) опционально	
Камера	0,3 мегапикселя	
Аудио	2х0,5 Вт динамик, микрофон	
Акселерометр	Да	
Аккумулятор	Литий-полимерный, 4000 мА, 3,7 В, до 6-ти часов проигрывания видео **	
Размеры	194×121×9,9 мм	
Bec	300 г	
Текстовые форматы	epub, fb2, txt, doc, rtf, html, chm, tcr, pdf, pml	
Форматы изображений	JPEG, PNG, BMP, GIF	
Аудио форматы	MP3, WMA, AAC	
Видео форматы	MKV, AVI, MP4, FLV, WEBM, 3GP, MOV, MPG, WMV, divX, Xvid, mpeg-4 SP, mpeg-4, ASP, VC1, H264, H263, wmv 9, MPEG-1, MPEG-2	

\* Реальный объем памяти, доступной для пользователя, может варьироваться в зависимости от версии программного обеспечения и количества предустановленных программ

\*\* Время работы батареи от одного заряда может варьироваться в зависимости от режима использования и выбранных настроек

# <u>Приступая к работе</u>

# ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Полная зарядка Устройства занимает около 8-10 часов. Настоятельно рекомендуется не использовать Устройство во время зарядки, поскольку энергопотребление может быть больше, чем зарядка, особенно от компьютера. Для того чтобы зарядить аккумулятор:

**1.**Убедитесь, что Устройство выключено. В противном случае зажмите кнопку **Вкл/Выкл** на торцевой панели на несколько секунд.

**2.**Присоедините Устройство к компьютеру или зарядному устройству с помощью microUSB-кабеля, который входит в комплект поставки:

• Подключите USB-кабель к разъему на Устройстве:



**ВНИМАНИЕ!** Неправильное подключение USB-кабеля может вызвать серьезные повреждения Устройства. Повреждения Устройства, вызванные неправильным подключением, не покрываются гарантией.

• Во время подключения через USB Устройство должно находиться рядом с ПК/зарядным устройством.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Рекомендуется заряжать аккумулятор, используя зарядное устройство. Зарядка от ПК может быть длительной из-за того, что энергопотребление будет больше поступающего заряда. Рекомендуется не использовать Устройство в процессе зарядки.

#### ΠΡИСТУПАЯ К РАБОТЕ

# РАЗБЛОКИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Прикоснитесь и переместите замок из центра круга на одну из появившихся иконок, чтобы разблокировать Устройство.



# РАБОЧИЙ СТОЛ



#### ΠΡИСТУПАЯ К РАБОТЕ

# ВИДЫ ЭКРАНА

Ориентация экрана меняется автоматически, в зависимости от того, как Вы держите Устройство: горизонтально или вертикально. Чтобы включить/отключить автоматический поворот экрана, зайдите в Настройки > Система > Спец. возможности



#### ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

## ЖЕСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления Устройством используются следующие жесты.

Касание: Короткое мягкое касание значка файла/папки или пункта меню открывает его.

**Продолжительное касание:** Этот жест открывает контек **(** стное меню объекта, а на Рабочем столе позволяет перемещать значок.

Перелистывание: Провести пальцем вдоль экрана в горизонтальном или вертикальном направлении Используется для перелистывания страниц, смены рабочих столов и т.п.

Перетаскивание: Для того чтоб переместить объект, нажмите и удерживая передвигайте палец по экрану до тех пор пока не достигните конечной позиции.

**Легкое скольжение:** Жест, подобный обычному скольжению, только нужно двигать пальцем более резко. Используется для прокручивания списков.

**Щипок:** В некоторых приложениях (например, *Карты*) можно изменять масштаб изображения щипковым движением: сдвиньте два пальца для уменьшения масштаба и раздвиньте — для увеличения.



# РАСШИРЕННЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ



Главный экран состоит из 5-ти рабочих столов. Для переключения между ними используйте жест перелистывания или касайтесь зон листания слева и справа экрана.

#### ΠΡИСТУПАЯ К РАБОТЕ

# РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

Клавиатура появляется автоматически при выполнении операций, требующих текстового ввода. Например, для поиска в Интернете, переименования файлов и папок.



- 1. Переключение регистра;
- 2. Переключение к вводу символов;
- 3. Настройки и дополнительные раскладки клавиатуры;
- 4. Поле для ввода текста;
- 5. Удалить символ;
- 6. Ввести текст;
- 7. По длительному нажатию переключение языка ввода.

# МЕНЮ

У большинства приложений и разделов два вида меню: меню приложения/раздела и контекстное. Меню приложения/раздела вызывается кнопкой вызова **Меню**, а контекстное — продолжительным нажатием на экране или объекте.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Меню раздела/приложения доступно не для всех приложений. В этом случае при нажатии кнопки **Меню** ничего не произойдет.

#### ΠΡИСТУПАЯ К РАБОТЕ

# НАСТРОЙКА WI-FI

Если во время начальной настройки Вы пропустили конфигурацию беспроводного соединения Wi-Fi, Вы можете настроить его позже: **1.**Зайдите в *Настройки* и включите *Wi-Fi*.

2. Отобразится список доступных беспроводных сетей.

**3.** Если обнаруженная сеть является незащищенной (не требует ввода ключа сети) или ее параметры уже сохранены, Устройство подключится к ней.

**4.**В противном случае Устройство запросит данные, необходимые для подключения к сети.

О более детальных настройках сети Вы можете прочитать в разделе <u>Подключение к сети Wi-Fi</u> данного Руководства.

# <u>Программное обеспечение</u>

# УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Приложение *Файловый менеджер* предназначено для файловых операций на Устройстве. Чтобы открыть его, нажмите на ярлык *Файлового менеджера* в списке приложений.



**1.**Корневая папка — возвращается на верхний уровень файловой иерархии;

- 2. Путь к месторасположению папки;
- 3. Поиск открывает окно поиска;
- 4.Создать папку;
- 5. Настройки файлового менеджера;
- 6. Выделить несколько файлов/папок.

С помощью контекстного меню, которое вызывается длительным нажатием на элементе, Вы можете переместить, скопировать или удалить файлы.

## ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение можно запустить коротким касанием к пиктограмме на рабочем столе, на панели приложений или из списка доступных приложений. Поместить пиктограмму приложения на рабочий стол Устройства или панель приложений можно, добавив ее из списка всех доступных приложений и виджетов.



Выбрав пиктограмму в списке, надо удерживать ее длительным касанием и, дождавшись автоматического перехода на рабочий стол, отпустить. Короткое прикосновение к пиктограмме запускает приложение.



Для перемещения на рабочий стол прикоснитесь и удерживайте пиктограмму, выбранную в списке



## СОЗДАНИЕ ПАПОК НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ

Пиктограммы на рабочем столе можно группировать в папки. Чтобы создать папку, прикоснитесь к пиктограмме и, удерживая ее длительным касанием, перемещайте к пиктограмме, с которой хотите объединить. После этого отпустите.



Таким же образом в папку можно добавлять пиктограммы других программ. Чтобы переименовать папку, нажмите на ее названии и введите новое с помощью появившейся клавиатуры.

Чтобы открыть приложение из папки, нажмите на пиктограмму папки и выберите приложение из открывшегося списка.



Список приложений в папке

## УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для удаления приложения с рабочего стола, панели приложений или папки на рабочем столе Устройства прикоснитесь к пиктограмме на рабочем столе и удерживайте до появления знака **Ж**. Затем плавно, не отрываясь, переместите пиктограмму вверх к знаку и отпустите ее.

Знак удаления приложения



# СПИСОК ОТКРЫТЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Запущенные приложения отображаются в списке открытых приложений (кнопка вызова списка на нижней панели). Вы можете закрыть приложение, выполнив действия:

1. Вызвать список открытых приложений;

2. Выбрать в списке и удерживать продолжительным касанием приложение, которое необходимо закрыть;

3. После появления диалогового окна нажать Удаление из списка.

Приложения, запущенные системой автоматически, можно остановить с помощью раздела меню *Настройки* > *Приложения* > *Работающие* > *Остановить* (см. детальнее в разделе <u>Просмотр ин-</u> <u>формации о приложениях</u> данного Руководства).

# 

3) Нажать 'Удаление из списка

# УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Браузер	Поддерживает все необходимые функции для комфортного просмотра веб-страниц	۲
Калькулятор	Простой калькулятор для Android	+ =
Календарь	Календарь событий, синхронизированный с Google	132
Камера	Приложение для съемки фото и видео	0
Часы	Часы с будильником и функцией сохранения экрана	
Контакты	Список контактов	
Загрузки	Приложение для загрузки музыки, документов, видео и других файлов	٢
Email	Приложение-клиент для электронной почты	0
Файловый менеджер	Приложение для управления данными	
Галерея	Галерея изображений, поддерживающая фор- маты JPEG, PNG, BMP, GIF, видео форматы, а также синхронизацию с Google Picasa	<b>//</b>
Поиск	Google-поиск в интернете и в содержимом Устройства	Q
Настройки	Возможность устанавливать настройки по Ва- шим предпочтениям	-
	19	

	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Музыка	Музыкальный плеер для форматов MP3, WMA, AAC	۲
Дневник	Упорядочивание учебного расписания и до- машних заданий	
Book Store	Приложение магазина Book Store	
CoolReader	Одна из наиболее популярных программ чте- ния для OC Android	Ve
Yandex.Поиск	Приложение и виджет для поиска Yandex	Я
Yandex.Карты	Карты Yandex с отображением дорожного траффика	
Yandex.Погода	Виджет погоды для Рабочего стола	
Yandex.Store	Магазин приложений <b>Yandex</b>	<u>+</u>
IM+	Интернет-мессенджер, поддерживающий не- сколько протоколов	-
Вконтакте	Приложение Вконтакте	В
Mail.ru Agent	Проверка почты Mail.ru, чат-клиент Odnoklassniki&ICQ	Ø
Одноклассники	Приложение Одноклассники	×
Gismeteo	Виджет погоды от Gismeteo.ru	$\diamond$
LearnEnglish	Популярное обучающее приложение от British Council	0
Вести	Русские новости, видео и лента новостей	вести
SPB TV	Популярные русские телеканалы онлайн	
Kingsoft Office Multilang	Просмотр и редактирование файлов	NS.
MX Player	Видео-плеер	
AndroidPit	Магазин приложений	
Megogo	Онлайн кинотеатр	MEGOGO
lvi.ru	Популярный российский онлайн кинотеатр	ivi

# ПОДДЕРЖКА РВІ-ПАКЕТОВ

Иногда дистрибутив нескольких программ хранится в виде одного *pbi*-пакета. В этом случае для установки этих приложений достаточно открыть пакет и отметить те приложения, которые Вы хотите установить.

Предустановленный *pbi*-пакет хранится в папке *mnt/sdcard/PB System.pbi2*, куда можно зайти с помощью *Файлового менеджера* и установить вручную, запустив файл *PB System.pbi2*. Иногда мастер установки автоматически предлагает установить *pbi*-пакет:

• после форматирования Устройства (без удаления пользовательских настроек);

• после установки прошивки.

После запуска мастера установки произведите следующие действия:

1. Отметьте приложения, которые Вы хотите установить и снимите отметку с тех приложений, которые Вы не хотите устанавливать.

2. Нажмите Установить.

**3.** После завершения распаковки и установки выбранных приложений нажмите *Готово*.

## ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

## Музыкальная библиотека

В Музыкальной библиотеке отображаются все аудиофайлы, хранящиеся на Устройстве.

Муз.библиот	ека Перемешать	Повтор (один п	прек, все, выключ	ено)	
	<ul> <li>Bon Jovi</li> <li>Cross Road: The Best of Bo</li> <li>Bad Medicine</li> </ul>	n Jovi			
0:16		K II N			4:17
				Сейчас воспрои	3-
•	Альбомы	Треки	Плейлисты	водится	
Исполнител	ли Альбомы	<b>С</b> Треки	Плейлисты	О Сейчас воспроизводится	
The Beatle Альбомов: 4	es				
Blind Gua	rdian				
Bon Jovi					

Чтобы создать плейлист, вызовите контекстное меню трека, выберите пункт Добавить в плейлист, затем Создать.

Громкость управляется кнопками **Громкость +/-** на торцевой панели Устройства.

## ГАЛЕРЕЯ

Галерея – это приложение для управления фото и видео. Чтобы открыть изображение в полноэкранном режиме или запустить видео, просто прикоснитесь к нему. Чтобы просмотреть коллекцию, используйте жест перелистывания. Чтобы масштабировать изображение, используйте жесты масштабирования.

С помощью меню Галереи Вы можете удалить, кадрировать, повернуть изображение или установить как фоновое изображение рабочего стола или аватар контакта или смотреть слайд-шоу.



Приложение поддерживает практически все форматы видео. Посмотреть сведения о файле Вы можете в меню приложения .

# MX PLAYER

MX Player - еще одно приложение для просмотра видео. Панель управления видео выглядит следующим образом:



В меню приложения можете настроить воспроизведения видео, вид экрана, субтитры и многие другие параметры.

## KAMEPA

#### Режим фото и видео



С помощью Меню приложения Вы можете выполнять следующие действия:

- Стоп/Обновить;
- Новая вкладка в текущем окне
- Новая вкладка (инкогнито);
- Отправить страницу;
- Найти на странице;
- Полная версия (версия страницы для ПК);
- Сохранить страницу;
- Информация о странице;
- Настройки.

#### Общие

Личные данные

Специальные возможности

Расширенные

Настройки контента

Лаборатория Google



## EMAIL

### Настройка учетной записи

**1.** При первом запуске приложения Вам будет предложено ввести информацию Вашей учетной записи: электронный адрес и пароль.

**2.** Если приложение не сможет определить параметры почтовых серверов автоматически, то необходимо ввести эти данные вручную (они должны быть предоставлены Вашим поставщиком услуг электронной почты).

**3.**Введите название учетной записи, под которым она будет храниться на Устройстве (например, *Личная Почта*) и Ваше имя — оно будет отображаться в поле *От* в исходящих сообщениях.

**4.**Чтобы добавить новый аккаунт, выберите пункт меню приложения *Аккаунты > Добавить аккаунт*.

В разделе Аккаунты также отображаются список аккаунтов, черновики, входящие и помеченные сообщения.

## Входящие

С помощью контекстного меню Вы можете выполнять следующие действия с сообщением: Открыть, Удалить, Переслать, Ответить, Отметить как прочитанное.

# <u>Настройки</u>

В этом разделе Вы узнаете, как настроить Устройство для наиболее комфортного использования. Для входа в раздел Настройки можно воспользоваться следующими способами:

- нажать на кнопку вызова меню 🚦 внизу экрана;
- открыть все доступные приложения (кнопка на панели приложений Устройства) и выбрать пиктограмму *Настройки*;
  - нажать на пиктограмму Настройки прямо на экране Устройства.



Проведите по левой стороне экрана снизу-вверх для просмотра всех настроек.

Настройки				
🔒 Безо	пасность	Дополнительные обновления системы		
🛕 Язык	Язык и ввод	Общая информация Статус батареи, сети и другая информация		
Э Восс аккаунты	тановление и сброс	Юридическая информация		
+ Доба	вить аккаунт	<b>Модель</b> PocketBook SURFpad2		
О Дата	и время	Версия Android 4.1.1		
🖐 Спец	. ВОЗМОЖНОСТИ	Версия ядра 3.0.8+		
{} Для р	сазработчиков	v.budnik@android #4 SMP PREEMPT Mon Apr 1 18:07:49 EEST 2013		
🛈 О пла	аншетном ПК	Номер сборки 20130402_Obreey_S2_1.0.97		

# ЯЗЫК И КЛАВИАТУРА

Для смены языка интерфейса зайдите в раздел *Язык и ввод > Язык*, выберите язык из списка и выйдите из раздела.

В разделе *Пользовательский словарь* хранятся слова, добавленные пользователем для ускорения текстового ввода.



27

Вызвать подменю

В разделе *Клавиатура Android* можно включить/выключить следу-ющие параметры:

• Звук клавиш;

• Заглавные автоматически — автоматически ставит заглавные в начале предложения;

• Кнопка настроек — отображение кнопки перехода в раздел настроек клавиатуры;

• Языки ввода — выберите языки ввода из списка;

• Показать варианты исправлений — для завершения слова по первым символам;

• *Автоисправление* — при нажатии пробела или знака препинания автоматически исправлять слово.

# НАСТРОЙКИ ЗВУКА

На	астройки						
БЕС	проводные с	ЕТИ					
Ŷ	Wi-Fi		ВКЛ		ГРОМКОСТВ		
•					СИСТЕМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ		
0	Передача д	цанных			Уведомление по умолчанию		
	Ещё				Pixie Dust		
уст	РОЙСТВО				Звук нажатия на экран		
<b>(</b> ]0)	Звук						
					Звук блокировки экрана		
<b>.</b>	Экран						
₽	HDMI						
	Память			_			
				ройки			
	Батарея		БЕСПРО	водные сети			
			🗢 Wi		Тромкоств		
			• Пе	ередача дан	Музыка, видео, игры и другие медиафайлы		
			Ец				
			устрой		Оповещения		
					•		
			Ф Эк	кран	Будильник		
			🛱 на	омі	0 0		
			🔳 Па	імять	ок		
			🔒 Ба	тарея			

Громкость мультимедиа регулируется с помощью кнопок управления громкостью.

В разделе *Настройки* > *Устройство* > *Звук* Вы можете настроить отдельно громкость мультимедиа и будильника, а также установить следующие звуки: звук нажатия на клавиши, нажатия на экран и блокировки экрана.

# НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

В разделе *Настройки* > *Устройство* > *Экран* Вы можете установить следующие параметры:

- яркость;
- обои (из памяти Устройства или из файла с SD-карты);

• установки спящего режима (время выключения экрана при бездействии);

• размер шрифта на экране;

Настройки		
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ	_	Яркость
🗢 Wi-Fi 🛛 ВКЛ		
🕚 Передача данных		Обои
Ещё		Спящий режим После 2 мин. бездействия
устройство		
🜗 Звук		Размер шрифта Обычный
🗘 Экран		
🔲 ндмі		
🚍 Память		
🗎 Батарея		
	Ś	

## Адаптация экрана HDMI

В разделе *Настройки > Устройство > HDMI* Вы можете настроить интерфейс для мультимедиа высокой чёткости во время подключения по HDMI-кабелю:

• поддержка разрешений от 720х480р до 1920х1080р с частотой синхронизации 50-60Гц;

• масштабирование экрана.

## ПАМЯТЬ

Раздел *Память* наглядно отображает информацию о внутренней памяти устройства и SD-карте: объем памяти, занято, свободно. Также здесь можно очистить внутреннюю память или внешнюю SD-карту, а также использовать внешнюю SD-карту как основного носителя.

📑 Настройки	
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ	ПАМЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
🕏 Wi-Fi вкл	
Передача данных	Всего места 504МБ
Ещё устройство	Приложения 56,27МБ
<b>4</b> 1 Звук	Доступно 421МБ
💭 Экран	ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ
🚍 Память	ЕКТЅD Извлечь SD-карту
🗎 Батарея	Отключение SD-карты для ее безопасного извлечения из устройства USBHOST1
🖄 Приложения	Enable media scanning on extsd
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Установить автоматическо подключение SD-карты	ре Нажать перед Память извлечением SD-карты приложений

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ К РОСКЕТВООК

С помощью USB-адаптера к Устройству можно подключить флешнакопитель, жесткий диск, мобильный телефон (как накопитель для обмена файлами), мышь, клавиатуру. Чтобы подключенное устройство определялось автоматически необходимо в меню *Настройки* установить автоматическое подключение SD-карты (как показано на рисунке).

# ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ К РОСКЕТВООК УСТРОЙСТВ

Перед тем, как отсоединить Внешний накопитель или USB-кабель, необходимо нажать пункт меню *Настройки* > Память > SD-карта/ USB-накопитель > Извлечь SD-карту.



# МОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

В этих пунктах меню предусмотрены настройки:

- определение местоположения по координатам сети;
- различные варианты блокировки и разблокировки экрана;
- отображение сведений о владельце Устройства;
- шифрование;
- администраторы и пароли;
- хранение учетных данных.

# ДАТА И ВРЕМЯ

В этом разделе Вы можете установить дату, время, формат их отображения, часовой пояс или отметить *Автоматически* для синхронизации настроек даты/времени по беспроводному подключению.





# ВЕРНУТЬ УСТРОЙСТВО К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Выбрать меню *Настройки* > *Восстановление* и сброс > Сброс настроек, и в открывшемся окне - Сбросить планшетный ПК и Стереть все. Устройство вернется к заводским настройкам, и все данные будут удалены: загруженные приложения, настройки системы, аккаунт google. При необходимости можно также поставить галочку Очистить SD-карту, чтобы удалить все пользовательские данные.

Настройки	
	ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
A. Язык и ввод	Сброс настроек
Э Восстановление и сброс	Возврат к заводским настройкам и удаление всех данных из памяти планшетного ПК
аккаунты	
<b>в</b> ВКонтакте	
🕂 Добавить аккаунт	
СИСТЕМА	
🕚 Дата и время	
🖐 Спец. возможности	
{ } Для разработчиков	
О планшетном ПК	
📑 Настройки	
🕅 Приложения	<ul> <li>ваш аккаунт вооде</li> <li>Настройки/данные системы и придожений</li> </ul>
ПИЧНЫЕ ЛАННЫЕ	• Загруженные приложения
	Аккаунты, добавленные на этом устройстве:
🔒 Безопасность	В Людмила Дворская
🛕 Язык и ввод	
Э Восстановление и сброс	Чтобы удалить музыку, фотографии и другие
аккаунты	вользовательские данные, неооходимо очистить SD-карту.
в ВКонтакте	Очистить SD-карту
+ Добавить аккаунт	<ul> <li>Удалить с SD-карты все данные, в том числе музыку и фотографии</li> </ul>
СИСТЕМА	Сбросить планшетный ПК
Очистить память	Нажмите итобы сбросить радишетный Пк
	тижтите, чтобы соросить плиншеттный тт

# СОСТОЯНИЕ БАТАРЕИ

Отображает уровень заряда батареи Устройства (в процентах), информацию о том, идет ли подзарядка от сети или Устройство работает от батареи. На экране Устройства в правом нижнем углу значок «Батарея» отображает уровень заряда в виде наполнения батареи синим цветом, если уровень заряда менее 15%, цвет становится оранжевым.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI

## Подключение к сети Wi-Fi с автоматическим получением IP-адреса

**1.**Выберите пункт меню *Настройки* > *Беспроводные сети* > *Wi-Fi*. Справа откроется перечень доступных сетей Wi-Fi.

**2.**Выберите нужную сеть, в открывшемся окне введите пароль доступа и нажмите *Подключить*.

При таком подключении к сети IP-адрес будет получен автоматически. Настройки сети можно просмотреть ниже в окне настроек сети, поставив галочку *Дополнительно*.



# Подключение к Wi-Fi с принудительным заданием параметров

#### сети

Настройк	си			ПОИСК ДОБАВИТЬ СЕТЬ
		DoD. To		8
БЕСПРОВО/	RnD_Test			¥*
₹ WI-F	Уровень сигнала	Хороший		÷.
🕚 Пере	Безопасность	WPA/WPA2 PSK		÷.
Eщë.	Пароль	a <u> </u>		
УСТРОЙСТЕ		🗌 Показывать пароль		<b>₩</b>
🌒 Звук	🛉 🗹 Дополнительно			÷.
🌓 Экра	Настройки прокси-сервера	Нет	4	
📰 Памя	Настройки IP	DHCP		(¢s
🔒 Бата	От	мена	Псдключить	
Поставьт	e salanky you	опинтельно	Настройки по умоли	

**1.**Чтобы задать параметры для доступа к сети Wi-Fi вручную, в меню *Настройки* нажмите *Добавить сеть*, в открывшемся окне укажите имя сети, протокол безопасности, пароль и нажмите *Сохранить*.

		Поиск сетей	Добае	зить (	сеть
Wi-Fi			-• ()	+	i
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ	rnd-test				
🗢 Wi-Fi вкл	Защита WPA2			₹.	-
Перелача данных	dd-wrt			<b>?</b>	

**2.**Выберите добавленную сеть в списке доступных сетей Wi-Fi, установите галочку *Дополнительно*.

**3.**Выберите в раскрывающемся списке пункта Настройки IP – Пользовательские.

**4.**В открывшемся окне введите настройки: IP-адрес, шлюз, DNS.

5. Нажмите Сохранить.

**6.**Аналогично для пункта *Настройки прокси-сервера*: выберите в раскрывающемся списке *Вручную* и введите настройки.

#### <u>НАСТРОЙКИ</u>

## дополнительные функции

Позволяют включать/отключать уведомления при обнаружении открытой сети. Для вызова откройте меню *Настройки*, нажмите кнопку, расположенную в правом верхнем углу, после этого нажмите появившуюся кнопку *Дополнительные функции*.

	Кнопка вызова допо	лнительных функций
Настройки		() + i
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ	rnd-test	Поиск
🗢 Wi-Fi вкл	Защита WPA2	Вход по PIN-коду WPS
🕔 Передача данных	dd-wrt Защита WPA2 dd-wrt_vep	Дополнительные функции
Ещё		Справка
устройство		Справка
Настройки		
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ	Уведомления о сетях	
🗢 Wi-Fi вкл	Сообщать при обнаружении откр	ытои сети
🕚 Передача данных	<b>WI-FI В СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ</b> Никогда	
Ещё	MAC-адрес	
устройство		
<b>∮</b> ⊎ Звук	192.168.20.121	
🗘 Экран		
Память		
🔒 Батарея		
$\sim$		

# ОТКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

Отключить модуль Wi-Fi можно нажав кнопку отключения Wi-Fi в меню Настройки > Беспроводные сети.

## ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Для передачи данных между ПК и Устройством, подсоедините microUSB-кабель.

После того, как Вы подсоедините кабель, появится информационное окно, предлагающее включить режим USB-накопителя. Нажмите *Включить USB-накопитель*, и память Устройства и microSD-карта отобразятся в Проводнике компьютера как два съемных диска. Теперь вы можете копировать данные в память Устройства или на карту памяти. После завершения копирования нажмите *Выключить USB-накопитель* на Устройстве и значок безопасного извлечения устройства на ПК. Теперь Вы можете отсоединить micro-USB кабель.

В разделе *Настройки > Беспроводные сети > Передача данных* можно установить дополнительные настройки передачи данных

🛁 Wi-Fi	
беспроводные сети	Период статистики 9 окт - Автосинхронизация данных 🗹
🕓 Передача данных	Точки доступа к моб. сети
Ещё устройство	
🐠 Звук	
🗘 Экран	30 окт - 5 ноя: 0,99 КБ
	ос Android 500 Б
🗮 Память	Я Яндекс.Поиск 419 Б
☐ Батарея	ivi.ru 167 5

# просмотр информации о приложениях

Для просмотра информации об установленных приложениях необходимо вызвать список приложений:

• Нажать на кнопку вызова меню : внизу экрана и выбрать Приложения;

#### <u>НАСТРОЙКИ</u>

• Войти в меню Настройки и выбрать пункт Приложения.

Нажав на название приложения, Вы сможете просмотреть подробную информацию о нем, остановить (если оно запущено) и стереть данные приложения.



Выбор списка приложений

Настройки		
🕓 Передача данных	<b>ВКонтакте</b> Версия 2.7.6	
Ещё	Остановить	Удалить
УСТРОЙСТВО	Включить уведомления	
🜗 Звук		
	ПАМЯТЬ	
• Экран	Всего	10,94 МБ
	Приложение	10,56 МБ
	на USB-накопителе	0,00 Б
🧮 Память	Данные	388 КБ
🗎 Батарея	SD-карта	0,00 Б
🖄 Приложения		Стереть данные
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ	кэш	

# Обновление программного обеспечения

Официальные обновления программного обеспечения Устройства публикуются на сайте PocketBook (<u>www.pocketbook-int.com/</u> <u>ru</u>). Установка официальных обновлений является рекомендуемой операцией, поскольку они содержат исправления и дополнения, улучшающие работоспособность Устройства.

Установка официальных обновлений не влияет на условия гарантии.

Гарантия не распространяется на программное обеспечение, установленное из других источников помимо официального сайта PocketBook.

Программное обеспечение можно обновить несколькими способами.

**ВНИМАНИЕ!** Перед обновлением ПО убедитесь, что Устройство заряжено полностью во избежание разрядки во время обновления! Это может привести к серьезным повреждениям программного обеспечения.

# АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Для этого варианта обновления необходимо подключение к Интернету.

**1.**Зайдите в раздел Настройки > Система > О планшетном ПК > Обновление системы.

**2.** Если Вы хотите, чтобы Устройство автоматически запрашивало обновления при соединении с Интернетом, отметьте пункт *Вклю-чить или Выключить автоматическое обновление*.

**3.**Для проверки на наличие обновлений нажмите пункт Проверить наличие новой прошивки.

При наличии доступных обновлений Устройство автоматически загрузит их и выполнит необходимые операции по обновлению ПО.

ВНИМАНИЕ! Иногда комплект дополнительных приложений хранится в виде одного *pbi*-пакета. После обновления прошивки эти программы можно

### ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

установить, приняв предложение мастера установки pbi-пакетов (если он был запущен автоматически), или запустив установочный файл из "Файлового менеджера" (детальнее о pbi-пакетах читайте в разделе "<u>Поддержка</u> <u>pbi-пакетов</u>".

# ОБНОВЛЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

## Вариант 1:

**1.**Загрузите на ПК версию прошивки, которую Вы хотите установить (<u>www.pocketbook-int.com/ru</u>).

**2.**Подключите Устройство к ПК и скопируйте файл прошивки (с расширением .upkg) во внутреннюю память или на внешнюю microSD-карту.

**3.**Зайдите в раздел Настройки > Система > О планшетном ПК > Обновления системы.

**4.**Выберите пункт *SD-карта*. В появившемся списке выберите версию прошивки, которую Вы хотите установить, и нажмите **ОК**.

## Вариант 2:

1. Загрузите на ПК версию прошивки, которую Вы хотите установить.

**2.**Подключите Устройство к ПК и скопируйте файл прошивки (с расширением .upkg) на внешнюю microSD-карту.

**ВНИМАНИЕ!** В данном варианте обновление возможно **только** с внешней microSD-карты!

**3.** Если Устройство включено, выключите его (нажмите и удерживайте кнопку питания до появления меню выключения и выберите соответствующий пункт).

**4.**Зажмите и удерживайте кнопку **Громкость +** и включите Устройство, нажав кнопку питания.

**5.**На экране появится сервисное меню (*Android system recovery*) с логотипом Android и знаком восклицания, после чего можно отпустить кнопку **Громкость +**.

### ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

**6.**Выберите клавишами **Громкость +/-** пункт *apply update from sdcard* и нажмите клавишу **Вкл/Выкл** для подтверждения выбора.

**7.** Выберите клавишами **Громкость +/-** файл прошивки и нажмите клавишу **Вкл/Выкл** для подтверждения выбора.

8. Устройство выполнит необходимые операции по обновлению программного обеспечения и перезагрузиться.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Для выхода из сервисного меню выберите пункт *reboot system now*.

## Вариант 3:

Загрузите на ПК версию прошивки, которую Вы хотите установить.
 Подключите Устройство к ПК и скопируйте файл прошивки (с расширением .upkg) на внешнюю microSD-карту.

**ВНИМАНИЕ!** В данном варианте обновление возможно **только** с внешней microSD-карты!

**3.**Зайдите в раздел Настройки > Личные данные > Восстановление и сброс > Режим восстановления системы.

**4.**После этого Устройство перезагрузится и обновление будет далее выполнятся по сценарию **Варианта 2,** начиная с **п.5**.

## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неполадка	Устранение
Устройство не от-	Перезагрузите Устройство: нажмите и удержи-
вечает на прикос-	вайте кнопку питания в течение 10 секунд, после
новения к экрану	чего Устройство выключится. Если продолжать
и нажатия клавиш	удерживать кнопку питания после выключения
в течение 1-2	в течение еще 5-ти секунд, произойдет полная
минут	перезагрузка принудительным отключением
	питания Устройства. Для включения Устройства
	снова нажмите кнопку питания.

При включении Устройства загрузка происходит только до заставки (не загружается страница блокировки экрана или Главный экран) Произведите сброс Устройства к заводским настройкам. При этой операции будут утеряны установленные самостоятельно приложения и настройки (в т.ч. учетные записи):

• Если Устройство включено, выключите его;

• Зажмите и удерживайте кнопку Громкость + и включите Устройство, нажав кнопку питания;

• На экране появится сервисное меню (Android system recovery) с логотипом Android и знаком восклицания, после чего можно отпустить кнопку **Громкость +;** 

• Выберите клавишами **Громкость +/-** пункт wipe data/factory reset и нажмите клавишу **Вкл/ Выкл** для подтверждения выбора;

• Выберите пункт Yes -- delete all user data и запустите его кнопкой **Вкл/Выкл**;

• В сервисном меню кнопками **Громкость +/**выбрать пункт *reboot system now* и нажать кнопку **Вкл/Выкл**.

# Соответствие международным <u>стандартам</u>

## Россия

Название товара: PocketBook SurfPad 2 (ПокетБук СёрфПэд два) Цвет: серый, темно-синий, красный

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы устройства: 24 месяца Сертификат соответствия: РСТ № РОСС СN.МН11.В11746 Срок действия: с 14.02.2013 по 13.02.2015

*Орган по сертификации продукции* «Союз» (ООО «Центр Сертификации «Лидер»)

*Юридический адрес*: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 66 *Фактический адрес*: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42, Телефон: (495)1596559, Факс: (495)1596559.

*Соответствует требованиям*: ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ IEC 60950-1-2011

Изготовлено: Фирма Вайскай (Гонконг) Ко. Лимитед. Адрес: Рум 1810, БЛК Б, Чжуншань Гарден бидг, Кайтиан Роад, Футиан Дистрикт Шэньчжэнь, КНР.

Класс защиты от влаги и пыли: IP20

Разработано Obreey Products (Обрий Продактс). Собрано в КНР.

# Весь мир

Испытываемое оборудование должно подключаться через USBпорт к соответствующему источнику питания ограниченной мощности персонального компьютера или ноутбука.

Испытываемое оборудование должно подключаться через адаптер источника питания ограниченной мощности.

44

Питание переменного тока: Производитель: PENGSHENGYE ELECTRONIC

## Модель: SAPA05010EU U

## Номинальное выходное напряжение: DC 5.0V 2.0A

**ВАЖНО:** Любые несанкционированные изменения данного продукта могут нарушить его электромагнитную совместимость и возможность беспроводного подключения, в результате чего вы теряете право на использование этого продукта. Данный продукт отвечает требованиям по ЭМС при условии использования совместимых периферийных устройств и экранированных кабелей для их подключения. Используйте только совместимые периферийные устройства и экранированные кабели для подключения компонентов системы. Это снижает вероятность появления помех при работе радио-, телевизионного и другого электронного оборудования.

# €0678

Оборудование имеет маркировку 0678 и допущено к эксплуатации в странах ЕС.

Данная маркировка указывает на то, что оборудование соответствует требованиям Директивы ЕС по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию 1999/5/ ЕС, а также соответствующим разделам следующих технических стандартов:

**EN 300 328** – Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра; Широкополосные передающие системы; Оборудование передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц ISM с использованием технологии распределенной модуляции спектра; Основные требования Европейского комитета электротехнической стандартизации, ст. 3.2 Директивы по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию.

**EN 301 489-1** – Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра; Стандарт ЭМС для радиооборудования и услуг радиосвязи; Часть 1: Общие технические требования

**ETSI EN 301 489-7** – Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра; Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиооборудования и услуг радиосвязи; Часть 7: Особые условия для подвижного и переносного радиотехнического и вспомогательного оборудования для систем цифровой сотовой радиосвязи (GSM и DCS)

**EN 301 489-17** – Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра; Обеспечение ЭМС радиоаппаратуры и предоставление услуг радиосвязи. Часть 17. Особые условия для широкополосных передающих систем в диапазоне 2,4 ГГц и высокопроизводительного оборудования для радиочастотных локальных сетей большой мощности, работающих в диапазоне 5 ГГц.

**ETSI EN 301 489-24** – Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра; Обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и предоставление услуг радиосвязи; Часть 24: Особые условия для сети IMT-2000 CDMA прямого распространения (UTRA) для мобильных и портативных (UE) радиостанций и вспомогательного оборудования.

**ETSI EN 301 511** – Глобальная система мобильной связи (GSM); Согласованный стандарт для подвижных радиостанций, работающих в диапазонах GSM 900 и GSM 1800, который включает в себя основополагающие требования согласно статье 3.2 Директивы по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию (1999/5/EC)

**ETSI EN 301 908-1** – Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра; Базовые радиостанции (BS), ретрансляторы и абонентская аппаратура (UE) для сетей сотовой связи IMT-2000 третьего поколения; Часть 1: Согласованный стандарт EN для IMT-2000, введение и общие требования, включающие в себя основополагающие требования согласно статье 3.2 Директивы EN по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию

**EN 60950-1** – Оборудование информационных технологий – Безопасность - Часть 1: Общие требования

**EN 62311: 2008** – Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц)

## Маркировка указывает на введение ограничений использования.

Франция – 2.4 Гц (французская метрополия):

Во французской метрополии приняты следующие частоты публичных или частных беспроводных сетей:

• Внутри помещений: макс. мощность (эквивалентная изотропно излучаемая мощность) 100 мВт в диапазоне 2400–2483,5 МГц.

• Вне помещений: макс. мощность (эквивалентная изотропно излучаемая мощность) 100 мВт для 2400–2454 МГц и макс. мощность (эквивалентная изотропно излучаемая мощность) 10 мВт для диапазона 2454–2483 МГц.

# Информация о сертификации (SAR) Устройство отвечает требованиям по уровню воздействия радиоволн

Устройство представляет собой передатчик и приемник радиоизлучения. По уровню воздействия радиоволн устройство удовлетворяет международным требованиям. Данные требования разработаны независимой научной организацией (ICNIRP) с учетом норм безопасности, обеспечивающих защиту людей независимо от возраста и состояния здоровья.

В руководстве по работе с устройством при описании облучения радиоволнами используется единица измерения, которая называется удельный коэффициент поглощения (SAR). В соответствии с рекомендациями ICNIRP предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг, усредненное по значениям, полученным на 10 г ткани. Испытания по SAR проводятся в стандартных рабочих положениях, при этом устройство должно работать в режиме передачи на

максимальном сертифицированном уровне мощности во всех частотных диапазонах.

Оборудование удовлетворяет рекомендациям Европейского Совета от 12 июля 1999 г. по ограничению воздействия электромагнитных полей на человека [1999/519/ЕС].