Ritmix RMD-910



Инструкция по эксплуатации

Уважаемый Покупатель!

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию для качественного и безопасного использования устройства.

Общая информация

Благодарим за то, что Вы выбрали планшетный компьютер Ritmix **RMD-910**. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми его возможностями и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления и программном обеспечении, перечень мер безопасности. игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из Руководстве так же содержатся строя. В советы по использованию Ritmix RMD-910. Приведённая информация позволит избежать ошибок. связанных с неправильной vстройства. функционированием эксплуатацией его операционной системы и прикладных программ.

Меры предосторожности

- Аккуратно используйте планшетный компьютер, не роняйте его.
- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте устройство вблизи сильного магнитного поля.
- Во время загрузки программного обеспечения работа планшетного компьютера может нарушиться. Если это произошло, просто перезагрузите устройство в соответствии с инструкцией. Во время передачи данных, пожалуйста, аккуратно используйте планшетный компьютер, не подвергайте устройство воздействию статического электричества.
- Используйте устройство вдали от воды и других жидкостей.
 В случае если жидкость попадет на устройство, немедленно выключите его и вытрите.
- Не используйте химические вещества для очистки планшетного компьютера во избежание коррозии.
 Очищайте устройство с помощью сухой ткани.
- Не оставляйте устройство без доступа воздуха, например, в

- Держите устройство вдали от открытого огня, например свечей.
- Используйте устройство в комфортных климатических условиях.
- Используйте устройство согласно инструкции, не модифицируйте его, не заменяйте батареи самостоятельно.
- Не пытайтесь разобрать, починить или модифицировать устройство, это аннулирует гарантию.
- Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, заряжайте батарею, по крайней мере, один раз в месяц для поддержания батареи в рабочем состоянии.
- Зарядите батарею, если:
 - а) Индикатор батареи отображает (Батарея разряжена)
 - b) Устройство автоматически выключается при включении

с) Когда устройство не реагирует на нажатия клавиш, хотя клавиатура разблокирована, и заряд батареи полон.

Не прерывайте соединение во время форматирования устройства или передачи данных, это может вызвать повреждение или потерю данных.

- Пожалуйста, для установки и передачи данных используйте приспособления и аксессуары, находящиеся в комплекте, следуйте указаниям инструкции.
- Пожалуйста, перед установкой файлов и использованием планшетного компьютера обратите внимание на техническую информацию об устройстве.
- Во избежание пожара или электрического замыкания, избегайте попадания на устройство дождя или влаги. Никогда не ставьте на компьютер предметы с водой, например, вазы.
- Существует риск взрыва при замене батареи на несоответствующий тип, поэтому используйте аналогичные батареи.
- Держите батареи вдали от чрезмерно жарких условий, например, солнечных лучей, огня и т.д.
- После отсоединения зарядного устройства, устройство будет работать, пока батарея достаточно заряжена.
- Надлежащая утилизация. Этот символ означает, что данный продукт нельзя утилизировать так же, как

 Используйте планшетный компьютер таким образом, чтобы между Вами и батареей устройства сохранялась дистанция не менее 20 см.

Меры предосторожности при прослушивании музыки в наушниках

- При прослушивании музыки помните, что громкость не должна быть слишком высокой, т.к. это может вызвать нарушения слуха. Даже если Вы привыкли к высокой громкости, риск повреждения слуха по-прежнему остается. Уменьшите громкость до приемлемого уровня. В случае появления звона в ушах, уменьшите громкость или выключите устройство. Данный планшетный компьютер был протестирован с наушниками в комплекте. Для защиты слуха используйте наушники, приложенные в комплекте или аналогичные наушники, другие типы наушников могут воспроизводить аудиофайлы при большей громкости, что отрицательно влияет на Ваш слух.
- Максимальное выходное напряжение<=150mv

Основные функции

9" ТFT дисплей, формат 16x10, разрешение 1280x800 пикселей Сенсор емкостной, 5-пальцевый мультитач Операционная система: Android 4.2 Процессор: Allwinner A20 DUAL CORE ARM Cortex-A7, 1.0 ГГц Оперативная память: 1 Гб DDR III Внутренняя память: 8 Гб Встроенный модуль WiFi 802.11b/a/n Слот для microSD/microSDHC карт, поддержка карт размером до 32 Gb Форматы воспроизведения видео (FullHD/1080p): AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV Форматы воспроизведения аудио: MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC Форматы воспроизведения фото: JPG. BMP. PNG. GIF Встроенная камера: фронтальная 0.3 Мп. задняя 2 Мп. Встроенный динамик Встроенный микрофон HDMI выход на телевизор Автоматический поворот изображения (G-Sensor) Интерфейсы: USB. 3.5 mm iack. HDMI. слот для micro SD карты Питание от встроенного Li-ion аккумулятора 5400 мАч

Размеры: 233*154*10.4 мм

Вес: 556 г

Комплектация:

Планшетный компьютер

USB-кабель

ОТС кабель

Чехол

Сетевое зарядное устройство

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Начало работы

Включение

Для включения устройства нажмите клавишу "О" и удерживайте ее в течение 3 секунд, на дисплее отобразится процесс загрузки, затем Вы увидите основной интерфейс устройства.

Для разблокировки дисплея:

Нажмите на значок «замок» - на экране появится круг и еще один значок «замок».

Протяните первый значок ко второму, пока экран не будет разблокирован.

Выключение

Когда устройство включено, нажмите клавишу "⁽¹⁾" и удерживайте ее в течение 3 секунд, появится меню, в котором выберите «ОК» для выключения устройства.

Перезагрузка

При возникновении проблем во время работы планшетного компьютера, Вы можете перезагрузить его, нажав клавишу Вкл./Выкл. и удерживая ее 8 секунд.

Автоматическое выключение дисплея

Если Вы не работаете с устройством в течение установленного времени и не нажимаете на какие-либо клавиши, дисплей автоматически выключается.

Для включения дисплея коротко нажмите клавишу " Ф ", затем

разблокируйте устройство.

Если Вы хотите отключить функцию автоматического выключения дисплея, в настройках дисплея выберите подпункт «Время выключения дисплея», в данном подменю выберите подпункт «Никогда».

Использование карты памяти Micro SD

После подключения устройства к компьютеру, Вы найдете два новых съемных диска, один из которых – встроенная память устройства, второй – карта памяти Micro SD. Если карта памяти не вставлена, то Вы не сможете открыть второй диск. Данный планшетный компьютер поддерживает карты памяти Micro SD от 128 Мб до 32 Гб (до 6го класса включительно).

Установка и извлечение карты памяти Micro SD Установка:

Возьмите карту Micro SD лицевой поверхностью вверх, вставьте ее в слот для карты и нажмите на нее до щелчка.

Извлечение карты памяти:

Слегка надавите на карту памяти Micro SD до щелчка, затем отпустите.

Внимание:

Рекомендуем, выключать планшетный компьютер перед установкой или извлечением карты памяти во избежание потери информации записанной на карту памяти!

Батарея:

В данном устройстве используется полимерный аккумулятор большой емкости.

Длительность работы заряженной батареи зависит от громкости, типа воспроизводимых файлов и других факторов. Вы можете сократить потребление энергии, изменив следующие настройки: «Установка времени автоматического выключения» и «Настройка дисплея.

Зарядка аккумулятора:

Вытащите зарядное устройство из коробки, вставьте его в розетку с напряжением 220 В (выходное напряжение адаптера 5В~5.2В), затем подключите зарядное устройство в разъем USB планшетного компьютера.

Рабочий стол

Нажмите на иконку" С в строке состояния для перехода на Рабочий стол.

Переход на предыдущий уровень меню

Нажмите иконку " — с строке состояния для перехода на шаг назад в Интернете, в меню либо на предыдущий уровень программы.

Основные клавиши и разъемы



- 1. Динамик
- 2. Разъем для ТF-карты
- 3. USB-вход
- 4. HDMI-выход
- 5. Микрофон
- 6. Вход для наушников
- 7. Кнопка Вкл./Выкл.
- 8. Громкость -

- 9. Громкость +
- 10. Задняя камера
- 11. Фронтальная камера
- 12. Вход для зарядки

Рабочий стол

Рабочий стол планшетного компьютера разделен на несколько окон, для перемещения между которыми следует провести по экрану вправо или влево.



Функциональные возможности Рабочего стола

• Перемещение иконок

Нажмите и удерживайте иконку – она выделится, и Вы сможете переместить ее на желаемое место. Вы можете перетаскивать иконки в любое место на дисплее.

Удаление иконок

Нажмите и удерживайте иконку – она выделится, сверху на крайней части дисплея отобразится корзина. Переместите иконку в эту корзину для удаления ее с Рабочего стола. При этом сама программа удалена не будет.

• Смена обоев

Нажмите в любое незанятое место рабочего стола.

		Яндекс	0	Ê	
ет 2 июл В календаре иет	Установка обо	es			
нероднятый	ZIGOP Fanepen	живые обон	Officer		Noire .
	Bilteret	(diseases)	SHETY	Develo Aude	

Выберите Wallpaper ("Обои"). Из появившегося списка выберите нужное

Вам изображение и нажмите Set Wallpaper («Установить обои»).

• Список запущенных программ

Нажмите 🗇 и удерживайте 2-3 секунды для того, чтобы увидеть список работающих программ.



Для выбора нужной Вам программы нажмите на ее изображение на экране. Данная опция позволит Вам максимально бытро переключаться между приложениями. Список установленных программ

Нажмите на иконку . на экране отобразится список установленных программ и приложений. Нажмите на соответствующую иконку для запуска приложения.



Выберите «Виджеты» (WIDGETS) для отображения установленных на устройство виджетов:



Выберите нужный Вам виджет, нажмите и удерживайте его в течение 3 секунд, затем перетащите в нужное Вам место рабочего стола.

Установка приложений

Данное устройство поддерживает установку дополнительных внешних приложений. В данном разделе меню Вы сможете устанавливать и удалять приложения.

Установка приложений

Скопируйте установочный файл приложения (файл формата АРК) на внутренней памяти устройства. Если установочный файл приложения сохранен на карте памяти SD, вставьте карту памяти в устройство.

Зайдите в раздел меню «Установка приложений», нажмите иконку «Установить».

1. Выберите файл, который хотите установить.

	-	•		4	1	8	ĩ	
/mnt/	/sdcard							
	[www.77vcd.c	om]全陵十三钗BD高	清全集2011年张艺语	扶导电影.rmvb				917.63 Mb -rw
1	Alarms							0 items [-drw
-	Android							1 items -drw
-	android 4.0_u	sb_driver						6 items [-drw
-	data							1 items -drw
-	DCIM							2 items -drw
	Download							0 items -drw
-	e-book							2 items -drw
-	gomarket							1 items -drw
-	jingdong							1 items -drw
-	LOST.DIR							0 items -drw
	Movies							2 items -drw
- *							09:0	04 🖘 🗈

Подтвердите необходимость установки приложения



Удаление приложений

- 1. Выберите «Настройки» «Приложения»
- 2.Найдите и выберите приложение, которое хотите удалить.
- 3.Нажмите на иконку «Удалить»

Воспроизведение видео и просмотр изображений

В главном меню нажмите на иконку «Галерея» для входа в приложение и просмотра имеющихся папок с видеофайлами. Данное приложение имеет две основные функции – воспроизведение видеоизображений и просмотр имеющихся видео- и фотоизображений.



Главный интерфейс

Управление воспроизведением Видео



Основные функции

- ► / II : Воспроизведение /Пауза
- Короткое нажатие для воспроизведения
 предыдущего/следующего файла, долгое нажатие для
 перемотки вперед/назад.
- 4-/4+: Увеличение/уменьшение громкости.
- 🗢 : Переход на предыдущий уровень меню.
- Ф: Переход в меню настроек (Субтитры, Выбор Субтитров, Настройка субтитров, Цвет субтитров, Размер субтитров, Замедление субтитров, Видео дорожка, Назад)

Шкала воспроизведения. Протяните курсор вдоль шкалы произведения для перехода на другой фрагмент фильма.

Внимание:

 Данный плеер поддерживает субтитры с расширением *.SRT" (Пользователь может скачать их из интернета).

Для отображения субтитров запишите файл с субтитрами в ту же папку, в которой находится файл с фильмом. Файл с субтитрами должен иметь то же название, что и файл с фильмом.

2. Устройство поддерживает воспроизведение видеофайлов следующих форматов: AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264) и т.д. Поскольку параметры видеоизображений, такие как формат, кодировка, разрешение могут варьироваться, то плеер может не воспроизводить некоторые типы файлов (часто это касается видеоизображений с высоким разрешением или нестандартной кодировкой). Если загруженное видео не воспроизводится Плеером, рекомендуется воспользоваться специальным конвертером на компьютере конвертировать видеоизображение формат, И в поддерживаемый данным плеером.



Режим просмотра изображений

Function of keys

- "• запустить слайдшоу
- "•": Вызвать настройки проводника изображений: сортировка файлов,

выделение некоторых файлов для удаления, перемещения, копирования и пр.

Нажмите на превью изображения для отображения его на полный экран:



• "
": Удалить изображение

"•": Открыть настройки изображения: запуск слайдшоу, редактирование изображения, поворот, информация о файле, установить изображение как обои рабочего стола

Музыка

В главном меню выберите подпункт «Музыка» для просмотра папок с музыкальными произведениями.

Главное меню

Ø	Ø	63		Ø
The Corrs - The Best Of T 유미인부동	he Corrs - 01 - wouldyoub	ehappierpreviouslyunrel		
The Corrs - The Best Of T 프피코프로				
The Corrs - The Best Of T	he Corrs - 03 - runaway			
The Corrs - The Best Of T	he Corrs - 04 - breathless			
The Corrs - The Best Of T	he Corrs - 05 - radiounplu	gged		
The Corrs - The Best Of T 半动艺术部	he Corrs - 06 - whatcanide	otintinoutremix		
The Corrs - The Best Of T	he Corrs - 07 - therighttim	e		
The Corrs - The Best Of T	he Corrs - 08 - ineverloved	lyouanyway		
The Corrs - The Best Of T	he Corrs - 09 - irresistible			
The Corrs - The Best Of T	he Corrs - 10 - forgivennot	forgotten		
				2:2174

Клавиши управления:

- "
 "
 : Вернуться на Рабочий стол
- " ": Вернуться на уровень назад
- Исполнитель: сортировка файлов по исполнителю
- Альбом: сортировка файлов по альбомам
- Треки: сортировка файлов по названиям треков
- Плейлисты: открыть список плейлистов
- Сейчас воспроизводится: открыть музыкальный проигрыватель

Управление воспроизведением музыки

		100	# 3	4	4						
		未知艺术家									
			The Corrs The Best Of The Corrs Juli album								
		6	The Certs - The	Best Of Th	te Cerire - 13	- srilywfae	queletin				
1.05					144		•••				
C			1.00								
÷->											7941

Function of keys

- "-: Вернуться на уровень назад
- ▶ / II : воспроизведение/пауза
- I / ►I : короткое нажатие для воспроизведения предыдущей/следующей композиции, долгое нажатие для перемотки вперед/назад
- 🔚 : переход в интерфейс просмотра музыкальных файлов
- NORM: Настройка режимов эквалайзера. Данный пункт меню включает восемь основных опций: Природа, DBB, Поп, Рок, Классика, Джаз, Танцевальный и Мягкий.
- Хстановка режима воспроизведения: нажмите для переключения между режимами случайного и последовательного воспроизведения.
- 🗳 : Установка режима воспроизведения: нажмите для

Отображение текста композиций

Устройство поддерживает воспроизведение текстов песен в формате *.lrc". Для этого файл с текстом должен быть помещен в ту же папку, что и музыкальный файл, и иметь то же название.

Настройки

В главном меню выберите иконку «Настройки» для входа в меню настроек, также Вы можете нажать иконку настроек на рабочем столе. Меню настроек содержит следующие подпункты: Беспроводные сети, Звук, Экран, Местоположение и защита, Приложения, Аккаунты и синхронизация, Конфиденциальность, Память, Язык и Клавиатура, Дата и Время, Калибровка дисплея, Режим USB и Об устройстве.

Settings		SCAN	ADD NETWORK	:
WIRELESS & NETWORKS				
🗢 WiFi 📃 ON	NS06 Availed new Internet connection			
O Data usage				
More	TP-LINK_457718 Secured with WPA/WPA2 (protected network available)		₹.	
DEVICE	NS09		-	
Sound				
 Direten 	neostra Secured with WP4/WP12		T	
Display				
Storage	NS05			
Battery	NS10		-	
Anns				
PERSONAL	NS04			
G				
Accounts & sync	NS08 Protected network available			
Location services				
Security	ChinaNet-30HK Secured with WPA (protected network available)			
)) Ý Ø	* (9:34	

Основные функции:

1. Беспроводные сети

Нажмите на иконку Беспроводные сети для отображения интерфейса настроек Wi-Fi, мобильной сети (при подключении 3G USB модема)

2. Звук

В меню настроек звука Вы можете отключить звук, настроить его громкость, включить звук нажатия на экран, звук блокировки экрана и мелодию системных уведомлений.

3. Экран

Яркость

Настройте желаемую яркость экрана

Обои

Используется для установки обоев Рабочего стола

Координационная система Акселерометр

Акселерометр используется в некоторых играх.

Анимация

При активации данной функции при открытии/закрытии окон Вы сможете увидеть анимационный эффект.

Время автоматического выключения дисплея

Установите промежуток времени, по прошествии которого дисплей автоматически выключается, если устройство не используется.

4. Память

Отображается информация, о внутренней памяти и карте памяти, вставленной в устройство.

5. Батарея

Отображается информация о батарее питания

6. Приложения

Управление приложениями

Данный раздел позволяет настраивать и удалять приложения.

Работающие программы

Просмотр и управление текущими процессами/активными сервисами

Используемая память

Просмотр объемов памяти, используемых приложениями.

7. Аккаунты

В данном разделе можно добавить новый аккаунт Google и управлять текущими аккаунтами.

8. Местоположение и защита

Некоторые приложения, работающие на ОС Android запрашивают Ваше текущее местоположение, Вы можете разрешить предоставлять эту информацию или нет. Вы также можете настроить другие параметры безопасности

9. Безопасность

Настройки блокировки экрана, шифрование данных планшета, установка паролей, разрешение установки сторонних программ не из Маркета, установка сертификатов надежности программ

10. Язык и ввод

В разделе Вы можете установить язык устройства. Также Вы можете выбрать текущую виртуальную клавиатуру и установить ее настройки.

11. Восстановление и сброс

В данном разделе Вы можете удалить всю информацию, записанную на

устройство и сбросить устройство к заводским настройкам.

12. Дата и время

Установите дату, время, часовой пояс и формат времени.

13. Спец. Возможности

Настройки для слабовидящих и слабослышащих людей.

14. Для разработчиков

Настройки устройства для разработчиков ПО и продвинутых пользователей

17. Об устройстве

Просмотр информации о Вашем устройстве

Соединение USB

Соединение устройства к компьютеру и передача данных

В пункте меню «Настройки» выберите иконку «Приложения», «Дополнительные настройки», перейдите в настройки USB соединения. Выберите «Включить USB» для соединения с компьютером.



Возможные проблемы и их решение

Решение проблем с питанием, запуском компьютера и аккумулятором

1) Компьютер не включается

 проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 5-ти минут;

нажмите и удерживайте кнопку включения устройства не менее 5 сек;

 в том случае, если аккумулятор заряжен, всё равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;

 если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

2) Компьютер отключается сразу после включения

 возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем, как осуществить повторную попытку включения устройства, заряжайте его не менее 5-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы. 3) Быстрый разряд батареи

 возможно, Вы используете программы, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео:

• попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;

• аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

4) Аккумулятор не заряжается

• убедитесь в том, что адаптер питания подключён к работающей розетке.

 убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;

 аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Решение проблем с воспроизведением звука

1) Звук не воспроизводится

 удостоверьтесь, что воспроизведение звука включено в основных настройках системы. Удостоверьтесь в том, что громкость выведена на максимальный (или необходимый Вам) уровень;

 недостаточная громкость. Чтобы увеличить громкость, воспользуйтесь кнопкой громкости в строке состояния (расположена в верхней части экрана);

 многие из проблем с воспроизведения аудио связаны с программным обеспечением. Если ранее проблем с воспроизведением звука не наблюдалось, то, возможно его отсутствие связано с некорректной установкой программного обеспечения, либо с настройками установленной программы. Для разрешения проблем обратитесь к разработчику такого ПО;

 проверьте, не поврежден ли воспроизводимый файл. Попробуйте воспроизвести другой файл из другой директории.

2) Проблемы с записью звука

 удостоверьтесь в том, что микрофон устройства направлен в сторону источника звука, а также, что запись выведена на необходимый уровень громкости. Силы источника звука может быть недостаточно для отчетливой записи;

 удостоверьтесь в том, что правильно установлено программное обеспечение для звуковоспроизводящего устройства. Переустановите ПО при необходимости.

Проблемы с работой USB устройств

 убедитесь в том, что USB устройство исправно. В случае использования внешнего жёсткого диска убедитесь в том, что диск подключен к сети питания и розетка исправна.

Проблемы с работой карты microSD

1) Компьютер не распознаёт карту:

 убедитесь в том, что карта вставлена в предназначенный для неё разъём до упора:

• убедитесь в том, что карта вставлена правильной стороной;

• возможно, карта повреждена. Попробуйте проверить

работоспособность карты на другом устройстве;

 попробуйте извлечь или повторно вставить microSD карту, попробуйте перезагрузить компьютер;

• обратитесь к руководству по установке данной карты.

2) Проблема с копированием файлов

 проверьте, правильно ли было произведено соединение стационарного компьютера/ ноутбука и Ritmix RMD-910;

 возможно, память устройства переполнена и требуется удалить неиспользуемые файлы;

 возможно, проблему вызывает приложение, в котором осуществляется попытка скопировать файлы. Переустановите это приложение или используйте другое.

Проблемы с автоматической сменой

ориентации экрана при повороте компьютера

• убедитесь, что эта функция активирована на данном устройстве.

Изготовитель:

"Ритмикс Лтд" Корея, Сеул, Сонгпа-Гу, Банг-Ай донг, 22-5 Джамсил

резион, №1805

Сделано в Китае.