




USB-AC56

Dual-band Wireless-AC1200

USB Adapter



Quick Start Guide


ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

Introduction

Package contents

- | | |
|--|---|
| ☒ ASUS USB-AC56 Adapter x1 | ☒ Warranty card x1 |
| ☒ Extension USB Cradle x1 | ☒ Quick Start Guide x1 |
| ☒ Support CD x1 | ☒ High gain detachable antenna x1 |



Q8759 / Second Edition / October 2013

Introduction

繁體中文

包裝內容物

- | | |
|--|--|
| ☒ 華碩 USB-AC56 無線網路卡 x1 | ☒ 保固卡 x1 |
| ☒ USB 3.0 延長底座 x1 | ☒ 快速使用指南 x1 |
| ☒ 支援光碟 x1 | ☒ 高增益可拆卸式天線 x1 |

Português do Brasil

Conteúdos do pacote

- | | |
|---|---|
| ☒ Adaptador USB-AC56 do ASUS x1 | ☒ Cartão de garantia x1 |
| ☒ Base para USB 3.0 x1 | ☒ Guia de Inicialização Rápida x1 |
| ☒ CD de suporte x1 | ☒ Antena separável de alto ganho x1 |

Български

Съдържание на пакета

- | | |
|--|---|
| ☒ ASUS USB-AC56 адаптер x1 | ☒ Гаранционна карта x1 |
| ☒ USB 3.0 конзола x1 | ☒ Ръководство за бърз старт x1 |
| ☒ Помощен CD диск x1 | ☒ Антена с голямо усилване, която може да се демонтира x1 |

Čeština

Obsah krabice

- | | |
|--|--|
| ☒ ASUS USB-AC56 adaptér x1 | ☒ Záruční list x1 |
| ☒ Držák USB 3.0 x1 | ☒ Stručná příručka x1 |
| ☒ Podpůrný disk CD x1 | ☒ Odpojitelná anténa o vysokém zesílení x1 |

Dansk

Pakkens indhold

- | | |
|--|---|
| ☒ ASUS USB-AC56-adapter x1 | ☒ Garantibevis x1 |
| ☒ USB 3.0 holder x1 | ☒ Startvejledning x1 |
| ☒ Medfølgende cd x1 | ☒ Kraftig, aftagelig antenne x1 |

Nederlands

Package contents

- | | |
|--|--|
| ☒ ASUS USB-AC56 Adapter x1 | ☒ Garantiekaartx1 |
| ☒ USB 3.0-houder x1 | ☒ Beknopte handleiding x1 |
| ☒ Ondersteunings-cd x1 | ☒ Afneembare antenne met hoge versterking x1 |

Eesti

Pakendi sisu

- | | |
|--|--|
| ☒ ASUS USB-AC56 adapter x1 | ☒ Garantiikaartx1 |
| ☒ USB 3.0 tugiraam x1 | ☒ Lühijuhend x1 |
| ☒ Tugi-CD x1 | ☒ Suure võimendusteguriga eemaldatav antenn x1 |

Suomi

Pakkauksen sisältö

- | | |
|---|---|
| ☒ ASUS USB-AC56 -sovitin x1 | ☒ Takuukortti x1 |
| ☒ USB 3.0 -kelkka x1 | ☒ Pikaopas x1 |
| ☒ Tuki-CD-levy | ☒ Irrotettava High gain -antenni x1 |

Français

Contenu de la boîte

- | | |
|---|---|
| ☒ Adaptateur bi-bande USB-AC56 x1 | ☒ Carte de garantie x1 |
| ☒ Socle USB 3.0 x1 | ☒ Guide de démarrage rapidex1 |
| ☒ CD de support x1 | ☒ Antenne amovible à haut gain x1 |

Deutsch

Lieferumfang

- | | |
|--|--|
| ☒ ASUS USB-AC56-Adapter x1 | ☒ Garantiekarte x1 |
| ☒ USB 3.0-Gerätehalter x1 | ☒ Schnellstartanleitung x1 |
| ☒ Unterstützungs-CD x1 | ☒ Abnehmbare Antenne mit hohem Gewinn x1 |

Ελληνικά

Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | |
|---|---|
| ☒ Προσαρμογέας ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Κάρτα εγγύησης x1 |
| ☒ Φατνίο USB 3.0 x1 | ☒ Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης x1 |
| ☒ CD υποστήριξης | ☒ Πτυσσόμενη κεραία υψηλής ενίσχυσης x1 |

Magyar

A csomag tartalma

- | | |
|--|---|
| ☒ ASUS USB-AC56 adapter x1 | ☒ Garanciakártya x1 |
| ☒ USB 3.0 bölcső x1 | ☒ Gyors útmutató x1 |
| ☒ Támogató CD x1 | ☒ Nagy erősítésű, leválasztható antennax1 |

Italiano

Contenuto della confezione

- | | |
|--|--|
| ☒ Adattatore ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Certificato di garanzia x1 |
| ☒ Cavo di estensione USB 3.0 docking ball x1 | ☒ Guida rapida x1 |
| ☒ CD di supporto x1 | ☒ Antenna rimovibile ad alto guadagno x1 |

Latviski

Komplekta saturs

- | | |
|--|--|
| ☒ ASUS USB-AC56 adapteris x1 | ☒ Garantijas talons x1 |
| ☒ USB 3.0 spraudne x1 | ☒ Ātras uzsākšanas rokasgrāmata x1 |
| ☒ Atbalsta CD x1 | ☒ Augsta pastiprinājuma atdalāma antena x1 |

Lietuvių

Komplekto turinys

- | | |
|---|---|
| ☒ ASUS USB-AC56 adapteris x1 | ☒ Garantinis talonas x1 |
| ☒ USB 3.0 dėklas x1 | ☒ Greito pasirengimo darbui žinynas x1 |
| ☒ Pagalbos kompaktinis (CD) diskas x1 | ☒ Didelio stiprumo atjungiamą antena x1 |

Norsk

Innholdet i pakken

- | | |
|--|--|
| ☒ ASUS USB-AC56-adapter x1 | ☒ Garantikort x1 |
| ☒ USB 3.0-holder x1 | ☒ Hurtigstartguide x1 |
| ☒ Støtte-CD x1 | ☒ Avtagbar antenne med høy gain x1 |

Polski

Zawartość opakowania

- | | |
|--|---|
| ☒ Adapter USB-AC56 firmy ASUS x1 | ☒ Karta gwarancyjna x1 |
| ☒ Extension USB Cradle x1 | ☒ Skrócona instrukcja obsługi x1 |
| ☒ Dysk CD z oprogramowaniem x1 | ☒ Odłączana antena o dużym zysku x1 |

Português

Conteúdo da embalagem

- | | |
|--|--|
| ☒ Adaptador ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Certificado de garantia x1 |
| ☒ Base USB 3.0 x1 | ☒ Guia de consulta rápida x1 |
| ☒ CD de suporte x1 | ☒ Antena amovível de alto ganho x1 |

Română

Conținutul pachetului de vânzare

- | | |
|--|--|
| ☒ Adaptor ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Certificat de garanție x1 |
| ☒ Suport cu interfață USB 3.0 x1 | ☒ Ghid de inițiere rapidă x1 |
| ☒ CD cu resurse de asistență x1 | ☒ Antenă detașabilă cu amplificare mare x1 |

Русский

Комплект поставки

- | | |
|--|---|
| ☒ Адаптер ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Гарантийный талон x1 |
| ☒ Крепление USB 3.0 x1 | ☒ Краткое руководство x1 |
| ☒ Компакт-диск с драйверами x1 | ☒ Съёмная антенна с высоким коэффициентом усиления x1 |

SERBIAN

Sadržaj paketa

- | | |
|--|--|
| ☒ ASUS USB-AC56 adapter x1 | ☒ Garancija x1 |
| ☒ USB 3.0 kolevka x1 | ☒ Vodič za brzo korišćenje x1 |
| ☒ CD za podršku x1 | ☒ Odvojiva antena za visok prijem x1 |

SLOVAKIAN

Obsah balenia

- | | |
|---|--|
| ☒ Adaptér ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Záručný list x1 |
| ☒ Držiak s rozhraním USB 3.0 x1 | ☒ Stručný návod na používanie x1 |
| ☒ CD s podporou x1 | ☒ Odpojitelná anténa s vysokým zosilnením x1 |

Slovenščina

Vsebina paketa

- | | |
|--|--|
| ☒ Adapter ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Garancijska kartica x1 |
| ☒ Nastavek USB 3.0 x1 | ☒ Vodnik za hitri začetek x1 |
| ☒ CD s podporo x1 | ☒ Snemljiva antena z visokim dobitkom x1 |

Español

Contenido del paquete

- | | |
|---|--|
| ☒ Adaptador USB-AC56 de ASUS x1 | ☒ Tarjeta de garantía x1 |
| ☒ Base USB 3.0 x1 | ☒ Guía de inicio rápido x1 |
| ☒ CD de soporte x1 | ☒ Antena desmontable de alta ganancia x1 |

Svenska

Förpackningsinnehåll

- | | |
|--|---|
| ☒ ASUS USB-AC56 adapter x1 | ☒ Garantikort x1 |
| ☒ USB 3.0 vagg a x1 | ☒ Snabbstartguide x1 |
| ☒ Support-CD x1 | ☒ Högförstärkande löstagbar antenn x1 |

Українська

До комплекту входять

- | | |
|---|--|
| ☒ Адаптер ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Гарантійний талон x1 |
| ☒ Важіль USB 3.0 x1 | ☒ Посібник для швидкого початку роботи x1 |
| ☒ Компакт-диск підтримки x1 | ☒ З'ємна антена з високим коефіцієнтом підсилення x1 |

Bahasa Indonesia

Isi kemasan

- | | |
|--|--|
| ☒ Adaptor ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Kartu jaminan x1 |
| ☒ Dudukan USB 3.0 x1 | ☒ Panduan Ringkas x1 |
| ☒ CD dukungan x1 | ☒ Antena tinggi tambahan yang dapat dilepas x1 |

日本語

パッケージ内容:

- | | |
|--|--|
| ☒ USB-AC56 本体 x1 | ☒ 保証書 x1 |
| ☒ USB 3.0 対応クレードル x1 | ☒ クイックスタートガイド x1 |
| ☒ サポート CD x1 | ☒ 高利得アンテナ x1 |

Bahasa Malaysia

Kandungan pakej

- | | |
|--|--|
| ☒ Penyesuai ASUS USB-AC56 x1 | ☒ Kad jaminan x1 |
| ☒ Extension USB Cradle x1 | ☒ Panduan Mula Pantas x1 |
| ☒ CD Sokongan x1 | ☒ Antena boleh tanggal perolehan tinggi x1 |

ไทย

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

- | | |
|---|--|
| ☒ อะแดปเตอร์ ASUS USB-AC56 x1 | ☒ ใบรับประกัน x1 |
| ☒ แท่น USB 3.0 x1 | ☒ คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ x1 |
| ☒ แผ่น CD สนับสนุน x1 | ☒ เสาอากาศกำลังสูงที่สามารถถอดได้ x1 |


Türkçe

Paket içeriği

- | | |
|---|---|
| ☒ ASUS USB-AC56 Adaptörü x1 | ☒ Garanti kartı x1 |
| ☒ USB 3.0 kızak x1 | ☒ Hızlı Başlama Kılavuzu x1 |
| ☒ Destek CD'si x1 | ☒ Yüksek kazanımlı takılıp çıkarılabilir anten x1 |


Setting up a Home Network

1. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the installation.




2. Set up USB-AC56 using the ASUS utility.


- 2.1 Select a wireless network and click **Connect**.



- 2.2 Enter the network password.



- 2.3 Setup complete.



繁體中文

1. 將支援光碟插入光碟機，接著依據螢幕指示完成安裝。
2. 使用華碩應用程式設定 USB-AC56 無線網路卡。
 - 2.1 選擇無線網路，接著點選「連線」按鈕。
 - 2.2 輸入網路密碼。
 - 2.3 設定完成。

Português do Brasil

1. Introduza o CD de suporte na unidade óptica e siga as instruções sobre a tela para completar a instalação.
2. Configure o USB-AC56 usando o utilitário do ASUS.
 - 2.1 Selecione uma rede sem fio e clique no botão Connect (Conectar).
 - 2.2 Digite a senha da rede.
 - 2.3 Instalação completa.

Български

1. Поставете помощния диск в оптичното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
2. Конфигурирайте USB-AC56 с помощта на помощната програма на ASUS.
 - 2.1 Изберете безжична връзка и щракнете върху бутона Connect (Свързване).
 - 2.2 Въведете паролата за мрежата.
 - 2.3 Конфигурацията приключи!

Čeština

1. Vložte podpurný disk CD do optické jednotky a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.
2. Nastavte USB-AC56 pomocí nástroje ASUS.
 - 2.1 Vyberte bezdrátovou síť a klepněte na tlačítko Connect (Připojit).
 - 2.2 Zadejte síťové heslo.
 - 2.3 Instalace dokončena.

Dansk

1. Sæt den medfølgende cd i diskdrevet, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen.
2. Sådan opsættes din USB-AC56 med hjælpeprogrammet fra ASUS.
 - 2.1 Vælg et trådløst netværk, og klik på knappen Connect (Opret forbindelse).
 - 2.2 Indtast adgangskoden til netværket.
 - 2.3 Opsætningen er færdig.

Nederlands

1. Stop de ondersteunings-cd in het optische station en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
2. Stel de USB-AC56 in met behulp van het ASUS-hulpprogramma.
 - 2.1 Selecteer een draadloos netwerk en klik op de knop Connect (Verbinden).
 - 2.2 Voer het netwerkwachtwoord in.
 - 2.3 Instelling voltooid.

Eesti

1. Sisestage tugi-CD optilisse seadmesse ja järgige ekraanijuhiseid, et installimine lõpule viia.
2. Häälstage USB-AC56, kasutades ASUS utiliiti.
 - 2.1 Valige traadita võrk ja klõpsake nuppu Connect (Loo ühendus).
 - 2.2 Sisestage võrgu parool.
 - 2.3 Häällestus on lõpule viidud.

Suomi

1. Aseta tuki-CD-levy optiseen levyasemaan ja suoritaa asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
2. Aseta USB-AC56 käyttämällä ASUS-apuohjelmaa.
 - 2.1 Valitse langaton verkko ja napsauta Connect (Yhdistä) -painiketta.
 - 2.2 Anna verkon salasana.
 - 2.3 Asetus on valmis.

Français

1. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour compléter l'installation.
2. Configurez l'adaptateur USB-AC56 par le biais de l'utilitaire ASUS.
 - 2.1 Sélectionnez un réseau sans fil et cliquez sur le bouton Connexion.
 - 2.2 Entrez le mot de passe du réseau sans fil
 - 2.3 Configuration terminée

Deutsch

1. Legen Sie die Unterstützungs-CD in das optische Laufwerk ein, lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die Installation führen.
2. Richten Sie den USB-AC56 über das ASUS-Dienstprogramm ein.
 - 2.1 Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk, klicken Sie dann auf die Verbinden-Schaltfläche.
 - 2.2 Geben Sie das Netzwerkennwort ein.
 - 2.3 Die Einrichtung ist abgeschlossen.

Ελληνικά

1. Εισάγετε το CD υποστήριξης στον οπτικό δίσκο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
2. Εγκαταστήστε το USB-AC56 χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα ASUS.
 - 2.1 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο και κάντε κλικ στο κουμπί Connect (Σύνδεση).
 - 2.2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
 - 2.3 Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

Magyar

1. Helyezze a támogató CD-t az optikai meghajtóba és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
2. Helyezze üzembe az USB-AC56 eszközt az ASUS segédprogram segítségével.
 - 2.1 Válasszon egy vezeték nélküli hálózatot, majd kattintson a Connect (Csatlakozás) gombra.
 - 2.2 Adja meg a hálózati jelszót.
 - 2.3 A telepítés kész.

Italiano

1. Inserite il CD di supporto nel drive ottico e seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.
2. Configurazione dell'USB-AC56 tramite l'utility ASUS.
 - 2.1 Selezionate una rete wireless alla quale volete connettervi e cliccate sul pulsante Connetti.
 - 2.2 Inserite la password di rete.
 - 2.3 Configurazione completata.

Latviski

1. Ievietojiet optiskajā diskdzinī atbalsta CD un sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai pabeigtu instalēšanu.
2. Iestatiet USB-AC56, izmantojot ASUS utilītprogrammu.
 - 2.1 Atlasiet bezvadu tīklu un nospiediet pogu Connect (Pievienoties).
 - 2.2 Ievadiet tīkla paroli.
 - 2.3 Iestatītšana pabeigta.

Lietuvių

1. Įdėkite pagalbos CD į optinį diskų įrenginį ir laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad užbaigtumėte diegimą.
2. Naudodami ASUS paslaugų programą nustatykite USB-AC56.
 - 2.1 Pasirinkite belaidį tinklą spustelėkite mygtuką Connect (prisijungti).
 - 2.2 Įveskite tinklo slaptažodį.
 - 2.3 Sąranka baigta.

Slovenščina

1. V optični pogon vstavite CD s podporo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve.
2. USB-AC56 namestite s pripomočkom ASUS.
 - 2.1 Izberite brezžično omrežje in kliknite gumb Connect (Poveži).
 - 2.2 Vnesite omrežno geslo.
 - 2.3 Namestitev dokončana.

Norsk

1. Legg støtte-CD-en i den optiske stasjonen og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen.
2. Sett opp USB-AC56 ved hjelp av ASUS-verktøyet.
 - 2.1 Velg et trådløst nettverk, og klikk på Connect (koble til).
 - 2.2 Skriv inn netværkspassordet.
 - 2.3 Oppsett ferdig.

Polski

1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem do stacji dysków optycznych i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia instalacji.
2. Skonfiguruj adapter USB-AC56 za pomocą narzędzia firmy ASUS.
 - 2.1 Wybierz sieć bezprzewodową i kliknij przycisk Connect (Połącz).
 - 2.2 Wprowadź hasło sieciowe.
 - 2.3 Konfiguracja została ukończona.

Português

1. Insira o CD de suporte na unidade ótica e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.
2. Configure o USB-AC56 através do utilitário ASUS.
 - 2.1 Selecione uma rede sem fios e clique no botão Connect (Ligar).
 - 2.2 Introduza a palavra-passe de rede.
 - 2.3 Configuração concluída.

Română

1. Introduceți CD-ul cu resurse de asistență în unitatea optică și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
2. Configurați USB-AC56 folosind utilitarul ASUS.
 - 2.1 Selectați o rețea wireless și faceți clic pe butonul Connect (Conectare).
 - 2.2 Introduceți parola pentru rețea.
 - 2.3 Configurarea este finalizată.

Русский

1. Вставьте компакт-диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
2. Настройка USB-AC56 с помощью утилиты ASUS.
 - 2.1 Выберите беспроводную сеть и нажмите кнопку Подключить
 - 2.2 Введите сетевой пароль.
 - 2.3 Настройка завершена.

Srpski

1. Ubacite CD za podršku u svoj optički drajv i pratite uputstva na ekranu da završite instalaciju.
2. Podesite USB-AC56 koristeći ASUS pomoćni program.
 - 2.1 Odaberite bežičnu mrežu i kliknite na taster Connect (Poveži).
 - 2.2 Unesite lozinku za mrežu.
 - 2.3 Podešavanje je obavljeno.

Slovensky

1. Do optickej mechaniky vložte CD s podporou a inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
2. Pomocou nástroja ASUS nainštalujte USB-AC56.
 - 2.1 Zvoľte bezdrôtovú sieť a kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť).
 - 2.2 Zadaťte heslo na prístup do siete.
 - 2.3 Inštalácia sa skončila.

Slovenščina

1. V optični pogon vstavite CD s podporo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve.
2. USB-AC56 namestite s pripomočkom ASUS.
 - 2.1 Izberite brezžično omrežje in kliknite gumb Connect (Poveži).
 - 2.2 Vnesite omrežno geslo.
 - 2.3 Namestitev dokončana.

Setting up a Home Network

Español

- 1. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación.
- 2. Configure su USB-AC56 mediante la utilidad de ASUS.
 - 2.1 Seleccione una red inalámbrica y haga clic en el botón Connect (Conectar).
 - 2.2 Escriba la contraseña de red.
 - 2.3 Configuración completada.

Svenska

- 1. Sätt i support-CD-skivan i den optiska enheten och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen.
- 2. Ställ in USB-AC56 med ASUS verktyget.
 - 2.1 Välj ett trådlöst nätverk och klicka på knappen Connect (anslut).
 - 2.2 Ange nätverkslösenordet.
 - 2.3 Installationen är klar.

Українська

- 1. Вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисковода і виконуйте екранні інструкції, щоб завершити інсталяцію.
- 2. Налаштуйте USB-AC56 за допомогою утиліти ASUS.
 - 2.1 Виберіть бездротову мережу і клацніть кнопку Connect (Підключитися).
 - 2.2 Введіть пароль мережі.
 - 2.3 Виконано налаштування.

ПРИМІТКА : Будь ласка, використовуйте спеціальний клей, щоб закріпити антени. Клей не входить до комплекту постачання

Bahasa Indonesia

- 1. Masukkan CD dukungan ke drive optik, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan.
- 2. Konfigurasikan USB-AC56 menggunakan utilitas ASUS.
 - 2.1 Pilih jaringan nirkabel, lalu klik tombol Connect (Sambungkan).
 - 2.2 Masukkan sandi jaringan.
 - 2.3 Konfigurasi selesai.

日本語

- 1. 光学ドライブにサポート CD を挿入し、画面上の指示に従ってインストールを完了します。
- 2. ASUS ユーティリティを使用して USB-AC56 のセットアップを行います。
 - 2.1 ワイヤレスネットワークを選択し、「接続」ボタンをクリックします。
 - 2.2 ネットワークパスワードを入力してください。
 - 2.3 セットアップが完了しました。

Bahasa Malaysia

- 1. Masukkan CD sambungan ke dalam pemacu optik dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan.
- 2. Sediakan USB-AC56 menggunakan utiliti ASUS.
 - 2.1 Pilih rangkaian wayarles dan klik butang Connect (Sambung).
 - 2.2 Masukkan kata laluan rangkaian.
 - 2.3 Persediaan selesai.

ไทย

- 1. ใส่แผ่น CD สนับสนุนลงในออปติคัลไดรฟ์ และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
- 2. ตั้งค่า USB-AC56 โดยใช้อยูทิลิตี ASUS
 - 2.1 เลือกเครือข่ายไร้สาย และคลิกปุ่ม Connect (เชื่อมต่อ)
 - 2.2 บอกรหัสผ่านเครือข่าย
 - 2.3 การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

Türkçe

- 1. Destek CD'sini optik sürücüye takın ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2. ASUS yardımcı yazılımını kullanarak USB-AC56'yı ayarlayın.
 - 2.1 Bir kablosuz ağ seçip Connect (Bağlan) düğmesine tıklayın.
 - 2.2 Ağ şifresini girin.
 - 2.3 Kurulum tamamlandı.

Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Number	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri (component support) 0049-2102959911 (Fax)
		0049-1805010923	
		0049-2102959911 (Fax)	
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-8448008340	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri

Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787	09:00-18:00 Mon-Fri
			09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0081-473905630 (Non-Toll Free)	09:00-18:00 Mon-Fri
			09:00-17:00 Sat-Sun
	Thailand	0082-215666868	09:30-18:00 Mon-Fri
			1800-8525201
	Singapore	0065-64157917 0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri
			11:00-19:00 Mon-Fri
			11:00-13:00 Sat
	Malaysia	0060-320535077	10:00-19:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat
			09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000 500128 (Local Only)	09:30-17:00 Mon-Fri
			9:30 – 12:00 Sat
	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
	USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri
			9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Canada		
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri 08:00-15:00 CST Sat

Networks Global Hotline Information

Middle East + Africa	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu
Balkan Countries	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411	09:30-18:30 Mon-Fri
		00359-29889170	09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
	Slovenia	00368-59045400 00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri
	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri



NOTES:

- UK support E-mail network_support_uk@asus.com
- For more information, visit the ASUS support site at <http://support.asus.com>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Operate the device in 5150-5250MHz frequency band for indoor use only.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR.

NCC Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristic and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of lower power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及(2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

在 5.25-5.35GHz 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

IC Warning Statement

This radio transmitter(IC: 3568A-USBAC56) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil Dell est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil Dell de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables. Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reitel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendezvous sur : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Manufacturer

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorised representative in Europe

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SIST. SAN. VE DIS TIC. A.S.

Tel: +90 216 5288888

Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	USB-AC56 Dual-Band Wireless Adapter
Model name :	USB-AC56

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010 Class B ☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Class A ☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55024:2010 ☒ EN 61000-3-3:2008 ☐ EN 55020:2007+A11:2011
--	---

☒1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10) ☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) ☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) ☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11) ☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 50360:2001 ☐ EN 62479:2010 ☐ EN 50385:2002 ☒ EN 62311:2008	☐ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) ☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) ☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) ☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) ☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) ☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) ☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) ☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) ☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
--	---

☒2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

☒2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008 ☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
--	---

☒2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

☒CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature : _____

Declaration Date: 02/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

EC Uygunluk Beyanı



Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ülke:	TAYVAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünün:

Ürün adı :	USB-AC56 Dual-Band Wireless Adapter
Model adı :	USB-AC56

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:

☒2004/108/EC-EMC Direktifi

☒ EN 55022:2010 Class B ☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Class A ☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55024:2010 ☒ EN 61000-3-3:2008 ☐ EN 55020:2007+A11:2011
--	---

☒1999/5/EC-R & TTE Direktifi

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10) ☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) ☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) ☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11) ☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 50360:2001 ☐ EN 62479:2010 ☐ EN 50385:2002 ☒ EN 62311:2008	☐ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) ☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) ☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) ☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) ☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) ☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) ☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) ☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) ☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
--	---

☒2006/95/EC-LVD Direktifi

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

☒2009/125/EC-ErP Direktifi

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008 ☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
--	---

☒2011/65/EU-RoHS Direktifi

Ver. 130208

☒CE işareti



(EC uygunluk işareti)

Pozisyon : CEO

İsim : Jerry Shen

İmza : _____

Deklarasyon Tarihi: 02/09/2013

CE işaretinin basılmaya başlandığı yıl:2013

EC Declaração de Conformidade



Nós, os abaixo assinados,

Fabricante:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Morada, Cidade:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
País:	TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Morada, Cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País:	GERMANY

declaramos que o seguinte produto:

Nome do Produto :	USB-AC56 Dual-Band Wireless Adapter
Modelo :	USB-AC56

se encontra em conformidade com as exigências essenciais das seguintes direttrizes:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010 Class B ☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Class A ☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55024:2010 ☒ EN 61000-3-3:2008 ☐ EN 55020:2007+A11:2011
--	---

☒1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10) ☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) ☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) ☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11) ☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01) ☐ EN 50360:2001 ☐ EN 62479:2010	☐ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) ☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) ☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) ☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) ☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) ☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) ☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) ☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) ☐ EN 50385:2002 ☒ EN 62311:2008
---	---

☒2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

☒2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008 ☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
--	---

☒2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

☒CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature : _____

Declaration Date: 02/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013