Index

1. English	1
2. Deutsch	22
3. Français	43
4. Italiano	64
5. Español	85
6. Русский	106





Wireless Local Area Network Card

WL-100W

(For SuperSpeed N Wireless Network)



Quick Start Guide

心

Installation Procedures

Important: Install the WLAN card utilities before inserting the WLAN Card into your computer.

Installing the WLAN utilities and driver

Follow these instructions to install the WLAN card utilities and driver. Insert the support CD into your optical drive. If autorun is enabled in your computer, the CD automatically displays the utility menu. Click **Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver**. If autorun is disabled, double-click SETUP.EXE in the root directory of the CD.



Carefully insert the WLAN card into your computer's PCMCIA slot. Windows will automatically detect and configure the WLAN Card using the utilities and drivers installed in the previous steps.



Windows XP users: When the program is launched for the first time (during Windows restart), you are asked to choose one utility to configure the WLAN Card. Select "Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function".

Reading the WLAN status indicators

The device comes with two LEDs that indicate the status of the WLAN Card.

ACT LED

Blinking: Transmitting data; the blinking speed indicates the link speed.

OFF: Radio off or Card is disabled.

LINK LED

ON: Connected to wireless device.

OFF: No wireless connection.



One Touch Wizard

Use One Touch Wizard to setup your wireless connection with an existing wireless LAN.

AND THE TOTAL VALUE		
2	Version of the salebox strate and the The Version of Land Constraints and the same and the same strategy GAI the fits a same	
	ter (Sec.) X (see	1

 Launch One Touch Wizard from Start menu and click Next to set up your wireless network.



3. Connection is complete. Click **Next** to setup the IP address for the WLAN card.



2. Select an AP from the **Available Networks** then click **Next**.

AUTOR DRAFT	alet 🛛
V ·	Professor are an apresident of the destination of the segments
M	* Oni e Pater standsk * Gale blev Pater V me
	Server Long
	Chiel (Mission address address) Chiel (Mission (Missin (Mission (Mission (Missin (Mission (Mission (Mission (Mission (Mi
	augue auro de la compositione

 Choose to obtain an IP address or to assign static address manually for your WLAN card. When IP setting is complete, click **Finish** to exit the One Touch Wizard.



Note: If the access point you want to connect has set up encryption policies, you must configure the same encryption on your WLAN Card. Select "Configure your wireless LAN settings" radio button in step 2 and make the settings accordingly. When the encryption settings are complete, you can launch the One Touch Wizard once again from the Start menu to set up the connection with your AP.

Configuring with the WLAN utility (Infrastructure)

Use ASUS WLAN utility to get connected with an existing wireless network.

Activate Configuration Mobile Manager	•
Site Monitor	
🔗 Help	•
Preferences About Control Center	
× Exit Control Center	

1. Right-click the wireless connection icon and select Wireless Settings.



3. Use **Site Survey** if you don't know the SSID of your access point(s).

3	-1-10	-	
A 100	10.24	distant inte	de .
6		Theorem and	
24		and a	
ten recamo		1011-02110	í
15 Gestions			
Anna Canadian		-triller	
Laiter Park-Base		Antola	Chinese Freedor
dia term		These appendies to	utility windows infections of in the field and in provide all
Tangantan (Danga D	e)]]	Particulations Made Carl and Resident SID	
dir institut	net !	Versity sectors	whether that the references

 Check the Status page to see the association state. If connection is established, the box shows "Connected xx:xx:xx:xx:xx:xx".



Check the **Config** page to set the **SSID** (network name) to that of your wireless AP.

3	Data Report Journal	tin [Abasei]	
100	Small Laborator	(Deer	
(8)	Survey and	1424	
<u></u>		1.1	
3	Volentieron he fol	1	1.1
1 Prop	tagana pro-		18
	C Manufactured	TO BE	-
Abed	Contrada da		
dD	100		
-	Contraction in the local division of the loc		
Tage Lettarates	4 Admini Several C		
1.45 2.98	Dealers (***		
	Concernent in your Setting	NW No.	

 Encryption settings must match those at the access point. Ask your network administrator about settings if necessary. Click Apply to activate the settings.

AND WEAR CALL	Settings.		
	Pada (Section) Provid Pada Section Section	Factoria A	
Cone La	Faradas B	Barriet B	
210	Gereator Budy Sand Renats	Loder	9674
Alina	10000	meter South	
dD Is	80.00	-	
Tage Lastquetter	40,00		
X Laur	6,00		-

6. Check the **Connection** tab to see the signal strength. Click **OK** to exit the utility.

Configuring with the WLAN utility (Ad Hoc)

The WLAN card supports Ad Hoc mode which allows communication between wireless stations without an AP.

Activate Configuration Mobile Manager	•
Site Monitor	
P Help	
Preferences About Control Center	
Exit Control Center	

1. Right-click the wireless connection icon and select Wireless Settings.



 Click the Survey button to scan for Ad Hoc nodes. Select the node you want to communicate with and press Connect.

NUT PLAN LO	(letter		
13	(Ball) Investor (P)	-	
24	S man	-	2 L
internal internal	Annual Annual State	Security 112	CROBINI
24	144	and .	
darma .	HE SHOW	1011-02110-14	
15	(lest)wid		
See.	Garant Loss Fran	-111/444	
Los true	Park-Deer .	Auto-No	Doint freis
du	perm.	This spectry or	ette simbia selectra e d Planta de la dest
	10444-030	A print to part	
alie X (best	great & lowest	State by some	rientis Paties office ange
7.340			

 Check the Status page to see the association state. If connection is established, the box shows "Connected - xx:xx:xx:xx:xx:xx.xx.xx".



2. Click the **Config** button and set the WLAN Card to **Ad Hoc** connection mode.

6	the Imperia	*****	(Advand)	
E°E	Joseph Auferstein Der meineren	-	1844 244	-
8	States Relation	-1-171	1.00	
B	federals	and pro	8(1)	3.84
lin there ed.D	1			
3	141	-		_
No Dempeter	in stands (an (in spinor)	-		
Xint	10000000000	(margar	9 (Fe	1 3

4. If the encryption settings of your WLAN Card are different from those of the other Ad Hoc nodes, you are prompted to make the encryption of the two nodes identical. Click **Apply** to activate the settings.

All STATION	l lattings
2 F CD	See Center(Play) FactorReset Secold: 8 Secold 8
000	Factor Secolar T. Pacenti (T
A i C	Tanttings
una tata GAD	Max (memory)
id Regelindgaster	46.00 46.00 36.00
X Lose	6.00

Check the Connection tab to see the signal strength. Click OK to exit the utility.

ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center is an application which makes it easier to launch WLAN applications and activate network location settings. The WLAN Control Center starts automatically when system boots. When WLAN Control Center is running, you can see a Control Center icon on the Windows taskbar.

Starting the Control Center

 Select ASUS WLAN Control Center in Windows Start menu, or



• Double-click the ASUS WLAN Control Center icon on the desktop.

Using the Control Center

The Control Center taskbar icon displays the following information:

- Link quality of the WLAN Card (Excellent, Good, Fair, Poor, Not Linked)
- Whether the WLAN Card is connected to a network (Blue: Connected, Gray: Not Connected)



Taskbar Icon and Status

Wireless Status Icons (on the taskbar)

- **Excellent** link quality and **connected to Internet** (Infrastructure)
- **Good** link quality and **connected to Internet** (Infrastructure)
- **Fair** link quality and **connected to Internet** (Infrastructure)
- Poor link quality and connected to Internet (Infrastructure)
- **Not linked** but **connected to Internet** (Infrastructure)
- **Excellent** link quality but **not connected to Internet** (Infrastructure)
- **Good** link quality but **not connected to Internet** (Infrastructure)
- **Fair** link quality but **not connected to Internet** (Infrastructure)
- **Poor** link quality but **not connected to Internet** (Infrastructure)
- **Not linked** and **not connected to Internet** (Infrastructure)

Taskbar icon - Right-click menu

Right-click the taskbar icon to show the following menu items:

- Wireless Settings Launches Wireless Settings application.
- Activate Configuration Allows you to choose a preset profile.
- Mobile Manager Launches Mobile Manager application.
- Site Monitor Launches the Site Monitor application.
- **Preferences** Customizes the Control Center program. You can create a Control Center shortcut on the desktop and decide whether to start Control Center when system boots.
- About Control Center-Shows the version of Control Center.
- Exit Closes the Control Center program.

Taskbar icon - Left-click menu

Left-click the taskbar icon to show the following menu items:

- Wireless Radio On Turns the wireless radio ON.
- Wireless Radio Off Turns the wireless radio OFF.
- Search & Connect View the properties of available access points.
- Wireless Option (Windows[®] XP only) Choose Windows[®] Wireless Zero Configuration (WZC) service or ASUS utilities to configure your WLAN card.

Taskbar Icon - Launch Wireless Settings

Double-click the taskbar icon to launch the Wireless Settings utility.



Taskbar Left-Click Menu



ASUS Wireless Settings Utility

Wireless Settings is an application for managing the WLAN Card. Use Wireless Settings to view or modify the configuration settings, or to monitor the operational status of your WLAN Card. When Wireless Settings is launched, you can see the tabbed property sheets which categorize the configuration options into groups.

Starting Wireless Settings

• Open the Windows Control Panel, then double-click the ASUS WLAN Card Settings icon.

or

 Click the Windows Start button, select Programs I ASUS Utility I WLAN Card I Wireless Settings.

or

 Right-click the Control Center icon on the Windows taskbar and select Wireless Settings.

NOTE: If you have more than one ASUS WLAN device installed on your computer, you may see a device selection window when you launch the "Wireless Settings" utility. Select the device you want when such situation occurs.

Status - Status

You can view the information about the WLAN Card from the Status menu. The status fields are blank if the WLAN Card is not installed. You can turn off the WLAN Card by clicking the "Disable Radio" button.

ALCO ALCA Confidences

Association State

Displays the connection status as follows:

Connected - The card is now associated with one wireless LAN device. When operating in Infrastructure mode, this field shows the MAC address of the access point with which the WLAN Card is communicating. When operating in Ad Hoc mode, this field shows the virtual MAC address used by computers participating in the Ad Hoc network.

Scanning... - The station is trying to authenticate and associate with an access point or Ad Hoc node.

Disconnected - The WLAN Card is installed to the system, but not yet connected to a wireless device.

SSID

Displays the Service Set Identifier (SSID) of the device that the card is either associated or intending to join.

MAC address

Shows the hardware address of the WLAN Card. MAC address is a unique identifier for networking devices (typically written as twelve hexadecimal digits from 0 through 9 and A through F separated by colons, i.e. 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel

Displays the radio channel to which the card is currently tuned. This number changes as the radio scans the available channels.

Current Data Rate

Displays the current data rate in megabits per second (Mbps).

For 802.11n performance, select 40MHz bandwidth in wireless router. Channel option will depend on the bandwidth that you select.

Radio State

Shows the wireless radio status: ON or OFF.

Radio On - When the wireless radio is turned ON, the icon on the right appears in the upper left of the Status page.

J.

A

Radio Off- When the wireless radio is turned OFF, the icon on the right appears in the upper left of the Status page.

Buttons

Rescan – Make the WLAN Card rescan all available devices. If the current link quality or signal strength is poor, rescanning can be used to push the radio off a weak access point and search for a better link with another access point. This function usually takes several seconds.

Change SSID – Click this button to set the SSID to that of the AP you want to connect.

Search & Connect – Click this button to connect to an available wireless AP.

Save Configuration

When you make settings for a certain working environment, you may need to save your settings to a profile so that you can easily switch to the settings without repeating the configurations. For example, you can set profiles for work, home and

You can save the follow configuration profile or ch	ng weekers settings to the o score New to create config	ine WLAN Litelion profil
Configuration Name	∫defa.#	
National Taper Info	militier (
Charred Auto Energytum Date	6941	
-	1 1	

other situations. When you travel form home to work, choose the "office" profile that contains all your settings for office use. When you travel back home, choose the "home" profile.

Activate Configuration

Auto roaming is enabled by default and makes the Card automatically switch to APs of better signal. You can uncheck it if you want to connect to a specified AP using a particular profile.

	🐨 Wheless Settings	
 Auto Rooming 	🔹 Activity Configuration 🔹 🕨	
default I	🥞 Mohle Managar	
e africa	d Ste Honitor	
Existing LAN Configuration 1 Existing LAN Configuration 2 Existing LAN Configuration 3	@ Hep .	
	Profesences 7 About Control Center	
	× Ext Control Center	

Status - Connection

You can view the current link statistics about the WLAN Card. These statistics are updated once per second and are valid if the WLAN Card is correctly installed.

Frame Sent/Received

Transmitted - The number of frames that were transmitted.

Received - The number of frames that were received.

Frame Error

Transmitted - The number of frames that were not successfully transmitted. **Received** - The number of frames that were not successfully received.

Connection Quality

Signal Strength - Shows the link quality of the access point or Ad Hoc node the WLAN Card is currently connected to. Ratings are: Excellent, Good, Fair, and Poor.

Overall Connection Quality

The overall connection quality is derived from the current signal strength. A graphic chart uses percentage to show signal quality.

AND WAN CAS	Turlines	5
\$\$ 00'\$ 0° \$ 00	Data Termina P Cate Fare (sel Termina) Fare (sel Termina) F	
And in the state	100.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00	

Status - IP Config

IP Config tab shows all the current host and WLAN Card information including host name, DNS servers, IP address, subnet mask and default gateway.

Button

IP Release - If you want to remove the current IP address, click this button to release the IP address from DHCP server.



IP Renew - If you want to obtain a new IP address from DHCP server, click this button to renew the IP address.

Ping - Click this button to open "Ping" tab which is used to ping the devices in your network.

NOTE: The IP Release and IP Renew buttons can only be used on the WLAN Card which gets IP address from DHCP server.

SUS WEAR Care Setting

Cost.

3

e,

3

Status - Ping

Click the "Ping" button in Status-IP Config tab to open this page. The Ping tab allows you to verify the accessibility of other computers or network devices. To ping a connection:

- 1. Type the IP address of the device you want to verify in the IP Address field.
- Configure the ping session by assigning the ping packet size and number of packet to send, and the timeout value (in milliseconds).



Entra Connector | IF Conto The

PAttern TEMPTICS Ser

Gen

3. Click the "Ping" button.

During the ping session, the Ping button toggles into a Stop button. To cancel the ping session, click the "Stop" button.

The session field displays information on the verified connection including the roundtrip time (minimum, maximum, and average) and packets sent, received, and lost after a ping session.

Click the "Clear" button to clear the session field.

Config - Basic

This page enables you to change the WLAN Card configurations.

Network Type

Eng

Infrastructure – Infrastructure means to establish a connection with an access point. Once connected, the access point allows you to access wireless LAN and wired LAN

Colg Colg Server Daget Daget Daget Daget
Leng Ouget
Daget
March .
dD Publics
Pi Hole (Cellgenia: (Set Central: Anderson)

(Ethernet). The Channel field turns to **Auto** if the connection is based on Infrastructure.

Ad Hoc – Ad Hoc means to communicate directly with other wireless clients without using an access point. An "Ad Hoc" network can be setup quickly and easily without pre-planning, for example, sharing meeting notes between attendants in a meeting room.

Network Name (SSID)

SSID stands for "Service Set Identifier", which is a string used to identify a wireless LAN. Use the SSID to connect with a known access point. You can enter a new SSID or select one from the drop-down list box. If you get connected by designating the SSID, you are only to connect the AP with the SSID you assigned. If the AP is removed from the network, your WLAN Card does not roam automatically to other APs. SSIDs must all be printable characters and having a maximum of 32 case sensitive characters, such as "Wireless".



NOTE: Set the SSID to a null string, if you wish to allow your station to connect to any access point it can find. But you cannot use null string in Ad Hoc mode.

Channel

The Channel field is for setting radio channel. Your WLAN Card can automatically select the correct channel to communicate with a wireless device, and the parameter is fixed to "Auto" in both Infrastructure and Ad Hoc mode.

The available radio channels depend on the regulations in your country. For the United States (FCC) and Canada (IC), channel 1 to 11 are supported. For Europe (ETSI), channel 1 to 13 are supported. For Japan (MKK), channel 1 to 14 are supported.



Click Apply to save and activate the new configurations.

Others

Encryption - Click this link to show the "Encryption" tab.

Advanced – Click this link to show the "Advanced" tab. In most cases, the default values do not have to be changed.

Troubleshooting - Click on this to show the Troubleshooting utility.

Config - Advanced

Click **Advanced** link on Config-Basic page to show this tab. This tab allows you to set up additional parameters for the wireless card. We recommend using the default values for all items in this window.

RTS Threshold (0-2347)

The RTS/CTS (Request to Send/Clear

to Send) function is used to minimize collisions among wireless stations. When RTS/CTS is enabled, the router refrains from sending a data frame until another RTS/CTS handshake is completed. Enable RTS/CTS by setting a specific packet size threshold. The default value (2347) is recommended.

Fragmentation Threshold (256-2346)

Fragmentation is used to divide 802.11 frames into smaller pieces (fragments) that are sent separately to the destination. Enable fragmentation by setting a specific packet size threshold. If there is an excessive number of collisions on the WLAN, experiment with different fragmentation values to increase the reliability of frame transmissions. The default value (2000) is recommended for normal use.

ASUS WEAR CAR	Serrings		8
0. 800	Tain Inceptor Automb	ann Alement alementumentel Wether derbauge twee selfege	
Certy	#TS Treated:	363	-#
8	Experiator Tradult	Ins	-4
Surap L.D.			-
Let the D			
ing Caripana			
X Devel 7 He			

Config - Encryption

This page enables you to configure the Wireless LAN Card encryption settings. For data confidentiality in a wireless environment, IEEE 802.11 specifies a Wired Equivalent Privacy (WEP) algorithm to offer transmission privacy. The WEP uses keys to encrypt and decrypt data packets. The encryption process can scramble frame bits to avoid disclosure to others. The WPA/WPA2 is improved security system for 802.11 which are developed to overcome the weakness of the WEP protocol.

Network Authentication

Since there is no precise bound in wireless LANs, the WLAN users need to implement certain mechanism to provide security solution. The Authentication policies in this tab provide protection of different levels such as Open, WEP, WPA, and WPA2.

Open - Select this option to make the network operate on Open System mode, which use no authentication



algorithm. Open stations and APs can authenticate with each other without checking any WEP Key, even if there is.

Shared - Select this option to make the network operate on Shared key mode. In a Share Key Authentication system, four-step exchange of frames is required to validate that the station is using the same WEP Key as the access point.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Select this option to enable WPA Pre-Shared Key under Infrastructure mode. It enables communication between your client and APs using WPA-PSK/WPA2-PSK encryption mode.

WPA/ WPA2 - The network is operating in IEEE 802.1x authentication mode. This mode is for environments with RADIUS (Remote Access Dial-in User Service). In a RADIUS environment, various Extensible Authentication Protocol (EAP) are supported, including PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, and LEAP.

Data encryption

For Open and Shared authentication mode, the configuration options of encryption type are Disabled and WEP. For WPA, WPA-PSK, WPA2 and WPA2-PSK authentication mode, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) encryption and Advanced Encryption Standard (AES) encryption are supported.

Disabled - Disable the encryption function.

WEP - WEP Key is used to encrypt your data before it is transmitted over air. You can only connect and communicate with wireless devices that use the same WEP keys.

TKIP - TKIP uses an encryption algorithm methods which is more stringent than the WEP algorithm. It also uses existing WLAN calculation facilities to perform encryption. TKIP verifies the security configuration after the encryption keys are determined.

AES: AES is a symmetric 128-bit block encryption technique which works simultaneously on multiple network layers.

Wireless Network Key

This option is enabled only if you select WPA-PSK or WPA2-PSK authentication mode. Select "TKIP" or "AES" in the encryption filed as encryption mode to begin the encryption proceed. Note: 8 to 64 characters are required in this field.

Wireless Network Key (WEP)

This option is configurable only if you enable WEP in Network Authentication field. The WEP Key is a 64 bits (5 byte) or 128 bits (13 byte) Hexadecimal digits which is used to encrypt and decrypt data packets.

Key Format

You can select to enter Hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F) or ASCII characters to setup keys by defining the Key Format.

Key Length

For 64 bits encryption, each key contains 10 hex digits or 5 ASCII characters. For 128 bits encryption, each key contains 26 hex digits or 13 ASCII characters.

Two ways to assign WEP keys

 Manual Assignment - When you select this option, the cursor appears in the field for Key 1. For 64-bit encryption, you are required to enter four WEP Keys. Each Key contains exactly 10 hex digits (0~9, a~f, and A~F). For 128-bit encryption, you are required to enter four WEP Keys. Each Key contains exactly 26 hex digits (0~9, a~f, and A~F). 2. Automatic Generation - Type a combination of up to 64 letters, numbers, or symbols in the Passphrase box, the Wireless Settings Utility automatically uses an algorithm to generate four WEP Keys.

Select one as your Default Key

The Default Key field allows you specify which of the four encryption keys is to use for transmitting data over wireless LAN. You can change the default key by clicking on the downward arrow, selecting the number of the key you want to use, and clicking the "Apply" button. If the access point or station with which you are communicating uses the identical key by the same sequence, you can use any of the keys as the default on your WLAN Card.

Click the "Apply" button after you have created the encryption keys, the Wireless Settings Utility uses asterisks to mask your keys.

64/128bits versus 40/104bits

There are two levels of WEP Encryption: 64 bits and 128 bits.

Firstly, 64 bit WEP and 40 bit WEP are the same encryption method and can interoperate in the wireless network. This lower level of WEP encryption uses a 40 bit (10 Hex character) as a "secret key" (set by user), and a 24 bit " Initialization Vector" (not under user control). This together makes 64 bits (40 + 24). Some vendors refer to this level of WEP as 40 bits and others refer to this as 64 bits. Our Wireless LAN products use the term 64 bits when referring to this lower level of encryption.

Secondly, 104 bit WEP and 128 bit WEP are the same encryption method and can interoperate in the wireless network. This higher level of WEP encryption uses a 104 bit (26 Hex character) as a "secret key" (set by user), and a 24 bit " Initialization Vector" (not under user control). This together makes 128 bits (104 + 24). Some vendors refer to this level of WEP as 104 bits and others refer to this as 128 bits. Our Wireless LAN products use the term 128 bits when referring to this higher level of encryption.

Config - Authentication

This tab allows you to set the security settings to match those of your AP. It is configurable only if you have set Network Authentication to WPA or WPA2 in Config-Encryption tab.

Authentication Type

The authentication type methods include:

PEAP: PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) authentication is a version of Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP ensures mutual authentication between a wireless client and a server that resides at the network operations center. US WEEN CO And Advantage Rate | Designation 5 industration Type . B in the second Costs D Paral Extention hints [DS The Designation 7804 dD P links are offer California and -Any Turnet O 3 1 100 X Cats

TLS/Smart Card: TLS (Transport Layer

Security) authentication is used to create an encrypted tunnel and achieve server-side authentication in a manner similar to Web server authentication using Secure Sockets Layer (SSL) protocol. This method uses digital certificates to verify the identity of a client and server.

TTLS: TTLS authentication uses certificates to authenticate the server, while maintaining similar security properties to TLS such as mutual authentication and a shared confidentiality for session WEP key.

LEAP: LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) authentication is a version of Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP ensures mutual authentication between a wireless client and a server that resides at the network operations center.

Md5-challenge: Md5-challenge is a one-way encrypting algorithm that uses usernames and passwords. This method does not support key management, but require a preset key.

Survey - Site Survey

Use the Site Survey tab to view statistics on the wireless networks available to the WLAN Card and their parameters.

- **SSID:** The SSID of the available networks.
- **Channel:** The channel used by each network.



- RSSI: The Received Signal Strength Indication (RSSI) transmitted by each network. This information is helpful in determining which network to associate to. The value is then normalized to a dBm value.
- **Encryption:** Wireless network encryption information. All devices in the network should use the same encryption method to ensure the communication.
- **BSSID:** The media access control (MAC) address of the access point or the Basic Service Set ID of the Ad Hoc node.



NOTE: Some access points may disable SSID broadcast and hide themselves from "Site Survey" or "Site Monitor", however, you can connect such AP if you know their SSID.

Buttons

Search – To scan all available wireless networks and show the scan result in the "Available Network" list.

Connect – To associate with a network by selecting the network from the "Available Network" list and clicking this button.

About - Version Info

Uses the Version Info tab to view program and WLAN Card version information. The program version information field includes the Copyright and utility version. The version information includes the NDIS version, driver name, and driver version.



This screen is an example only. Your version numbers will be different from what are shown here.

Link State

WLAN Card "Link State" icon appears on the left side of the WLAN Card Settings. Use the icon to view the current signal status.

- Excellent Link Quality (Infrastructure)
- Good Link Quality (Infrastructure)
- Fair Link Quality (Infrastructure)
- Poor Link Quality (Infrastructure)
- Not linked (Infrastructure)

Exit Wireless Settings

To exit Wireless Settings, you can click **OK** or **Cancel**.





Windows[®] XP Wireless Options

The wireless options window shown below is only available for Windows[®] XP. It appears when you run the Control Center utility at the first time. Select the utility you want to use for configuring your WLAN Card.

Only use Windows wireless function - Only use Windows[®] XP Wireless Zero Configuration service to configure the WLAN Card.



- Only use ASUS WLAN utilities to configure the WLAN Card. (recommended)

You can open the Wireless Option setting window at any time by leftclicking the control center icon and choosing Wireless Option.



Taskbar Left-Click Menu

Configuring with Windows[®] Wireless Zero Configuration service

If you want to configure your WLAN Card via Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) service, follow the instruction below to make the settings.



1. Double-click the wireless network icon on the task bar to view available networks. Select the AP and click Connect



A window prompts out asking vou for the key if you have set up encryption on your wireless router, input the keys and click **Connect**. The connection is complete.

To set up the wireless connection properties, right-click the wireless icon on the taskbar and select **Open Network Connection**. Then right-click the network connection icon and select **Property** to open the Wireless Network Connection Status page.

Connection	
Statur:	Connected
Network:	default
Duration	00.0010
Speed	24.0 Mbps
Signal Strength	.aill
Actually Sert —	- Recent
Packet: 1	16 4
Properties Disable	Vew Wieless Networks

 The General page shows status, duration, speed, and signal strength. Signal strength is represented by green bars with 5 bars indicating excellent signal and 1 bar meaning poor signal.

failt pre	perties		2
Interistion	Authentication	Connection	
Select this wiseless EX	option to provide hemet netheoliks	autheniicaiod netw	official and the
Endle	IEEE 002.1x ext	therefore has this re-	North
EAP hoe.	Shat Cad or	other Certiicale	2
Authert Authert uneval	icare as comput icare as quest v sble	er often computer int frem unter er computer	omaionis available riedomationis

 The Authentication page allows you to add security settings. Read Windows help for more information.



2. Select "Wireless Networks" tab to show Preferred networks. Use the Add button to add the "SSID" of available networks and set the connection preference order with the Move up and Move down buttons. The radio tower with a signal icon identifies the currently connected access point. Click Properties to set the authentication of the wireless connection.

General Wirekse Networks Ad	Nanced	
Window Fermal		
Protect my computer and network preventing access to this co the Internet	of by limiting imputer trum	Setings
Internet Connection Sharing		
Allow offers retrook scens to computer's laboratic conver-	o connect through I ficm	No.
Home networking connect	ion.	
Select a private network of	connection	*
CAlso share retrial uses a shared interest surveying	a control or character	1a
Learn more about <u>Internet Cor</u> Sharing	vection [Setter
If you're not sure how to set them the <u>Network Setue</u> Wood estern	e properties, use id	
If you're not ours from to set them the <u>Network Setue Wood</u> ester	e propedes, use id	

4. The **Advanced** page allows you to set firewall and sharing. Read Windows help for more information.



Wireless LAN-Netzwerkkarte

WL-100W

(Für SuperSpeedN Wireless-Netzwerke)



Schnellstartanleitung

Installation

Wichtig: Installieren Sie die WLAN-Kartensoftware, bevor Sie die WLAN-Karte in Ihren Computer einstecken.

Installation der WLAN-Software und des Treibers

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die WLAN-Kartensoftware und -Treiber zu installieren. Legen Sie die Support-CD in Ihr CD-Rom-Laufwerk. Sofern Autostart auf Ihrem System aktiviert ist, zeigt die CD automatisch das Programme-Menü an. Klicken Sie auf **ASUS WLAN-Kartendienstprogramme/-treiber**. Falls Autorun deaktiviert ist, doppelklicken Sie SETUP.EXE im CD-Hauptverzeichnis.



Schieben Sie die WLAN-Karte vorsichtig in den PCMCIA-Steckplatz Ihres Computers. In den folgenden Schritten erkennt Windows automatisch die WLAN-Karte und konfiguriert sie mit Hilfe der Programme und Treiber.



Weeken Datum
Window unterstat during taken to be Specification 802 11:22 like one Weeker Zah Contigorates Service, Walter Sie die Togenden Batelenethoden zu Kontigenisang die W.ABK weis
C The Baldon Window Fuelday serversity (204)
The AUG-High games reveales and debter Wintow Function deatherer(02)

Windows XP-Benutzer: Wenn das Programm zum ersten Mal ausgeführt wird (nach dem Neustart von Windows), werden Sie dazu aufgefordert, ein Programm zur Konfiguarion der WLAN-Karte zu wählen. Wählen Sie die untere Option, wie im Bild.

WLAN-Statusanzeigen ablesen

Das Gerät verfügt über zwei LEDs, die den Status der WLAN-Karte anzeigen.

ACT LED

Blinkt: Daten werden empfangen oder übertragen; die Blinkgeschwindigkeit zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an

AUS: Sender ausgeschaltet, oder Karte deaktiviert.

LINK LED

- **AN:** Verbindung mit einem Wireless-Gerät.
- AUS: Keine Verbindung.



 $[\]mathbb{A}$

One Touch Wizard

Mit dem One Touch Wizard können Sie eine drahtlose Verbindung zu einem bereits existierenden Wireless-LAN aufbauen.



 Öffnen Sie den One Touch Wizard über das Start-Menü und klicken Sie auf Weiter, um ein Wireless Netzwerk einzurichten.



3. Die Verbindung ist hergestellt. Klicken Sie auf **Weiter**, um die IP-Adresse der WLAN-Karte festzulegen.

	¹ De Radrisse 13 ² Mit deues existe De Josepher santé les actues faitures rende actues faitures rende actues (Mit and actue) de José (Mit 21 2) Deriver UR, et deu versite actues Radri (Mit 21 2)	das beste 120 YE (1 CTR 12)		tan adalah Ang nati-silaj Ang	943 177.au
8 • 1	114	1.0+	-	Ventilandalg	
8	Dans		-75	dit .	
	Difatant		-24	611	
	10	94		400	.*
	front de les avenue	64.10 M	-	5 Bounder()	1
	1.				

 Wählen Sie einen AP aus dem Feld Verfügbare Netzwerke, und klicken Sie auf Weiter.

X -/7	De POssifieran seize School dass Feither af PErchloguiser rechte	animalish regenerates noticity builds, involution course for the	
12 1	Theorem Disc and Torag-Instant	um des Austrementes un alt fallen.	
MI	A released and Pro		
	Salve	had a start	
	Terts #149-04	the state of the s	
	if indexdations (80) - 11 California (80) Ad	lanceloriteteliji	
	188-8-8 11 mar		

4. Wählen Sie aus, ob die IP-Adresse Ihrer WLAN-Karte automatisch bezogen werden soll, oder weisen Sie ihr manuell eine statische Adresse zu. Wenn die Einstellung beendet ist, klicken Sie auf Fertig stellen, um den One Touch Wizard zu beenden.



Hinweis: Wenn der Access Point, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, ein Verschlüsselungsverfahren nutzt, müssen Sie Ihre WLAN-Karte auf dieselbe Verschlüsselung einstellen. Wählen Sie in Schritt 2 die Option "Ihr drahtloses LAN einstellen" und nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor. Wenn die Verschlüsslungseinstellungen beendet sind, können Sie den One Touch Wizard erneut aus dem Start-Menü starten, und die Verbindung mit Ihrem AP einrichten.

Konfiguration mit der WLAN-Software (Infrastruktur)

Mit der ASUS WLAN-Software können Sie sich mit einem bestehenden Wireless-Netzwerk verbinden.

🖉 Wreless Settings	
💠 Konliguration altivieren 💱 Mobile Manager	•
Ste Montor	
🔗 Hille	
🥟 Vorgaben ? Control Center - Info	
× Control Center beenden	Wweless Co

1. Rechtsklicken Sie auf das Wireless-Symbol und wählen Sie **Wireless** Settings.



3. Verwenden Sie die "Site Survey" (Standorterfassung), falls Sie die SSID Ihres/Ihrer Access Points nicht kennen.

3	(HULL Variation Pri		
E.	3 mount	00 10 tonad es	-
Karta	Accession from	Constant of the	1264-3031-07
24	100-	VALUE (11)	
200	tol Librar	100 HB12 HB12 JB	
15	Andrine .	5	
34	Winds Triberton	21 Har	
Store	Falk False	Patelle	Text deliver @
au H	ge unes	Later in ent	nant untigenes detting addater für til den. Typestation advest
the Part Seathers	100 gene.	24 Veteration of even and from these man free of AM Case and the further formal devide VIC structure	
A disastant	Sufer L'Artades	Zniel de Branne	e Kennelis in Taxante

5. Unter **Status** sehen Sie den Assoziierungs-Status". Er sollte als " Connected - xx:xx:xx:xx:xx:xx" dargestellt sein.



 Geben Sie unter Konfig bei "SSID" den gleichen Namen ein wie bei der SSID Ihres Access Points.



4. Die Verschlüsselungseinstellungen müssen ebenfalls mit denen Ihres Access Points übereinstimmen. Bitten Sie, wenn nötig, Ihren Netzwerkadministrator um Hilfe. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Einstellungen zu übernehmen.

3	Cale College Breat	•
5 Min	Setur 2	Environm 1
0	Fram'rie	
24	Balage: 1	integer 4
0	Velastragegaded	Laster (11)
18		
-	THE	Concession of the second s
Unites	(0.0	
90	41.01	
and the second s	94.00	
6		
th fight pattern	4.0	
A lys paner	21.00	
H (r. X apachan		_

 Sie können die Signalstärke auch unter Verbindung überprüfen. Klicken Sie OK, um das Programm zu verlassen.

Einstellen des WLAN-Programms (Ad Hoc)

Die WLAN-Karte unterstützt den Ad Hoc-Modus, mit dem Sie auch ohne Access Point eine Verbindung zwischen Wireless-Geräten herstellen können.

🖉 vaata ootaa daraaa	
Mobile Manager	
Site Monitor	
🔗 Hille	,
Vorgaben	
? Control Center - Info	
X Control Center beenden	

1. Rechtsklicken Sie auf das Wireless-Symbol und wählen Sie **Wireless** Settings.

2	Onlighter Benarier				
8 + V. I (1)	BO Gran Brind Brin	11111111111	「日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	1993 88 95 8	1000 2012/000000 2012/000000 00012/0022/0 0002020/000 0002020/000 0002020/000 0002020/000 000204/000/00
-	Automation		***	1.1800	

 Klicken Sie auf Survey, um nach erreichbaren Ad Hoc-Geräten zu suchen. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und drücken Sie auf Verbinden.

HULBLIP CO	a Sectings		
(3)	(1864] Valendrag (Phoning)		
T	d 115,000	ALL TIL BURGERS AN	and in the second s
Serie	Kenterg/Take	Denaled ACCURATE V	
8	330	Sector rest	
len	NCABUL:	Serecesson N Serecesson	
D	make to a		
18	Privade Deprivate		
Line Kloker	Patrices	Paste in	Febrikettine E
00	Incate.	Anter a service at address and anter a service for the last service at the spectrum states for the state of the service for the state of the service for the state of the service	
A Pyth gardings	110.010-		
N -quater		Anna Gergan	en Trikjoniske in Taktonisk

5. Unter **Status** sehen Sie den " Assoziierungs-Status). Er sollte als " Connected - xx:xx:xx:xx:xx" dargestellt sein.

(C) (C)	fant (hennike) Adversater) Atraes Mennel Spo Wykakolan (* Agik	\supset
3	janut .	3.4
N	- Jage	-
alan dD	Sea fare	
U	Thinks	
Au.	Diff Carder's Area and	-

 Klicken Sie die Konfig-Schaltfläche und stellen Sie die WLAN-Karte auf Ad Hoc-Modus ein.

ABON WLAP Card	letim .
**************************************	Independ Weitfordig Langebraug (Seld)

 Falls sich die Verschlüsselungseinstellungen Ihrer WLAN-Karte von denen anderer Ad Hoc-Geräte unterscheiden, werden Sie aufgefordert, sie miteinander abzugleichen. Klicken Sie auf Anwenden, um die Einstellungen zu aktivieren.



 Sie können die Signalstärke auch unter Verbindung überprüfen. Klicken Sie OK, um das Programm zu verlassen.

ASUS WLAN Control Center

Das ASUS WLAN Control Center ist eine Anwendung, die Ihnen das Starten von WLAN-Programmen und Netzwerkeinstellungen erleichtert. Das WLAN Control Center wird automatisch beim Windowsstart gestartet. Wenn es aktiviert ist, erscheint in der Windows-Taskleiste ein Control Center-Symbol.

Control Center Starten

- Wählen Sie ASUS WLAN Control Center im Windows-Startmenü, oder
- Doppelklicken Sie das ASUS WLAN Control Center-Symbol auf dem Desktop.

Control Center benutzen

Das Control Center-Symbol in der Taskleiste zeigt folgendes an:

- Die Verbindungsstärke (Hervorragend, Gut, Mittel, Schlecht, Nicht Verbunden)
- Ob die WLAN-Karte mit einem Netzwerk verbunden ist (Blau: Verbunden, Grau: Nicht Verbunden)



Symbol und Statusanzeige in der Taskleiste

WLAN-Statussymbole (in der Taskleiste)

- **Hervorragende** Verbindungsqualität, **Internetverbindung** (Infrastruktur)
- **Gute** Verbindungsqualität, **Internetverbindung** (Infrastruktur)
- **Mittlere** Verbindungsqualität, **Internetverbindung** (Infrastruktur)
- **Schlechte** Verbindungsqualität, **Internetverbindung** (Infrastruktur)
- **Nicht verbunden**, aber **Internetverbindung** (Infrastruktur)
- **Hervorragende** Verbindungsqualität, **keine Internetverbindung** (Infrastruktur)
- **Gute** Verbindungsqualität, **keine Internetverbindung** (Infrastruktur)
- **Mittlere** Verbindungsqualität, **keine Internetverbindung** (Infrastruktur)
- **Schlechte** Verbindungsqualität, **keine Internetverbindung** (Infrastruktur)
- **Nicht verbunden** und **keine Internetverbindung** (Infrastruktur)



Taskleistensymbol - Rechtsklickmenü

Rechtsklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um die folgenden Menüpunkte anzuzeigen:

- · Wireless-Einstellungen Startet die Wireless-Einstellung.
- · Konfiguration aktivieren Zum Wählen eines Profils.
- Mobile Manager Startet das Mobile Manager-Programm.
- Site Monitor Startet das Site Monitor-Programm.
- Einstellungen Zum Anpassen des Control Centers. Erstellen Sie eine Control Center-Verknüpfung auf dem Desktop und entscheiden Sie, ob das Control Center beim Systemstart gestartet werden soll.
- · Über Control Center Zeigt die aktuelle Version des Control Center.
- Beenden Beendet das Control Center-Programm.

Taskleistensymbol - Linksklickmenü

Linksklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um die folgenden Menüpunkte anzuzeigen:

- Wireless Radio An Schaltet den Sender der WLAN-Karte EIN.
- Wireless Radio Aus Schaltet den Taskleisten-Linksklickmenü Sender der WLAN-Karte AUS.
- Suchen & Verbinden Zeigt die Eigenschaften der verfügbaren Access Points an.
- Option zu drahtlosem Betrieb (nur Windows[®] XP) Zur Auswahl der WLAN-Konfiguration über Windows[®] Wireless Zero Configuration (WZC) oder über die ASUS-Software.

Taskleistensymbol - WLAN-Einstellungen starten

Zum Starten des WLAN-Einstellungsprogramms doppelklicken Sie auf das Taskleistensymbol.



ASUS-WLAN-Einstellungsprogramm

Mit dem WLAN-Einstellungsprogramm verwalten Sie die WLAN-Karte. Mit dieser Anwendung können Sie Konfigurationseinstellungen anzeigen lassen oder modifizieren, oder den Betriebsstatus Ihrer WLAN-Karte überwachen. Beim Start des Programms sehen Sie in Register eingeteilte Seiten mit Eigenschaften, die einzelne Gruppen von Konfigurationsoptionen enthalten.

WLAN-Einstellungsprogramm starten

 Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf das Symbol ASUS WLAN-Karteneinstellungen.

oder

 Klicken Sie auf Start und wählen Sie Programme I ASUS Utility I WLAN Card I Wireless Settings.

oder

• Rechtsklicken Sie auf das **Control Center-Symbol** in der Windows-Taskleiste und wählen Sie **Wireless Settings**.

HINWEIS: Falls mehr als ein ASUS WLAN-Gerät in Ihrem System installiert ist, kann beim Start der "Wireless Settings" ein Fenster zur Auswahl des jeweiligen Gerätes angezeigt werden. In diesem Fall wählen Sie einfach das gewünschte Gerät aus.

Status - Status

Im Status-Menü können Sie Informationen über die WLAN-Karte abrufen. Falls keine WLAN-Karte installiert ist, bleiben die Statusfelder leer. Schalten Sie die WLAN-Karte aus, indem Sie auf die Schaltfläche "Radio deaktivieren" klicken.

Assoziierungs-Status



Zeigt den Verbindungsstatus auf folgende Weise:

Connected (Verbunden) - Die Karte ist mit einem WLAN-Gerät verbunden. Im Infrastruktur-Modus zeigt dieses Feld die MAC-Adresse des Access Points, mit dem die WLAN-Karte kommuniziert. Im Ad Hoc-Modus zeigt dieses Feld die virtuelle MAC-Adresse, die von Computern im Ad Hoc-Netzwerk verwendet wird.

Schnellstartanleitung

Scanning... (Suche...) - Das Gerät versucht, sich an einen AP oder ein Ad Hoc-Gerät anzumelden und sich mit diesem zu verbinden.

Disconnected (Getrennt) - Die WLAN-Karte ist im System installiert, aber noch nicht mit einem Wireless-Gerät verbunden.

SSID

Zeigt den Service Set Identifier (SSID - Netzwerknamen) des Gerätes an, mit dem die Karte entweder verbunden ist, oder mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

MAC-Adresse

Zeigt die Hardware-Adresse der WLAN-Karte. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung für Netzwerkgeräte (typischerweise eine mit Doppelpunkten getrennte Folge von zwölf Hexadezimalzeichen bestehend aus den Zahlen von 0 bis 9 und Buchstaben A bis F, z.B. 00:E0:18:F0:05:C0).

Aktueller Kanal

Zeigt den Funkkanal an, den die Karte dezeit benutzt. Diese Zahl ändert sich, wenn die Karte die verfügbaren Kanäle absucht.

Aktuelle Datenrate

Zeigt die derzeitige Datenrate in Megabits pro Sekunde (Mbps).

HINWEIS: Für 802.11n-Leistung wählen Sie bitte 40MHz im Wireless Router. Die Kanaloption ist von der gewählten Bandbreite abhängig.

Radio-Status

Zeigt den Status des WLAN-Senders: ON (EIN) oder OFF (AUS).

Radio On (Sender ein) - Wenn der WLAN-Sender eingeschaltet ist, erscheint das rechte Symbol oben links auf der Statusseite.

ی ک

Radio Off (Sender aus) - Wenn der WLAN-Sender ausgeschaltet ist, erscheint das rechte Symbol oben links auf der Statusseite.

Schaltflächen

Neu suchen – Lässt die WLAN-Karte erneut nach erreichbaren Geräten suchen. Falls die derzeitige Verbindungsqualität nicht besonders gut ist, können Sie durch die erneute Suche die Verbindung mit schwächeren APs trennen und eine bessere Verbindung mit einem anderen AP suchen. Dies dauert gewöhnlich einige Sekunden.

SSID ändern – Hier können Sie die SSID auf die SSID des APs ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Suchen & Verbinden – Klicken Sie hier, um sich mit einem erreichbaren AP zu verbinden.

Als Profil speichern

Wenn Sie Einstellungen für eine bestimmte Arbeitsumgebung festgelegt haben, können Sie Ihre Einstellungen als ein Profil speichern, mit dem Einstellungskombinationen einfach aktiviert werden. Sie können Profile für



den Betrieb im Büro, zu Hause oder anderen Situationen erstellen. Wenn Sie sich im Büro befinden, wählen Sie das "office"-Profil mit den entsprechenden Einstellungen. Zurück zu Hause, wählen Sie das "home"-Profil.

Konfiguration aktivieren

Auto Roaming ist automatisch aktiviert und lässt die Karte automatisch zum AP mit dem besten Signal umschalten. Deaktivieren Sie die Option, um sich mit einem bestimmten Profil mit einem speziellen AP zu verbinden.

Status - Verbindung

Hier werden die aktuellen Verbindungsstatistiken der WLAN-Karte angezeigt, die einmal pro Sekunde aktiviert werden und angezeigt werden, wenn die WLAN-Karte richtig installiert ist.

Frame gesendet/empfangen

Übertragen – Die Anzahl der übertragenen Datenblöcke.

Empfangen - Die Anzahl der empfangenen Datenblöcke.

Frame-Fehler

Übertragen - Die Anzahl nicht erfolgreich übertragener Datenblöcke. Empfangen - Die Anzahl nicht erfolgreich übertragener Datenblöcke.

Verbindungsqualität

Signalstärke - Zeigt die Verbindungsqualität des Access Points oder Ad Hoc-Gerätes, mit dem die WLAN-Karte derzeit verbunden ist. Es gibt folgende Abstufungen: Excellent (Hervorragend), Good (Gut), Fair (Mittel), und Poor (Schlecht).

Allgemeine Verbindungsqualität

Die allgemeine Verbindungsqualität wird von der aktuellen Signalstärke abgeleitet. In einer Grafik wird die Signalqualität in Prozent angezeigt.





Status - IP Konfig

Im Register IP Konfig werden alle Informationen zum Host und zur WLAN-Karte angezeigt, inklusive Host-Name, DNS-Server, IP-Adresse, Subnet Mask und Voreingestelltes Gateway.

Schaltflächen

IP freigeben - Wenn Sie die aktuelle IP-Adresse beim DHCP-Server freigeben möchten, klicken Sie hier.



IP aktualisieren - Wenn Sie eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen möchten, klicken Sie hier.

Ping - Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den "Ping"-Tab. Hier können Sie die Geräte in Ihrem Netzwerk "anpingen" (prüfen, ob diese erreichbar sind und wie schnell sie reagieren).

HINWEIS: Die Schaltflächen IP freigeben und IP aktualisieren können nur benutzt werden, wenn die WLAN-Karte Ihre IP-Adresse von einem DHCP-Server bezieht.

Status - Ping

Klicken Sie die "Ping"-Schaltfläche im Status-IP Konfig-Tab, um diese Seite zu öffnen. Hier können Sie prüfen, ob auf andere Computer oder Netzwerkgeräte zugegriffen werden kann. So pingen Sie eine Verbindung:

1. Geben Sie die IP-Adresse des zu überprüfenden Gerätes ein.



- 2. Weisen Sie die Paketgröße, die Anzahl der zu sendenden Pakete und einen Timeout-Wert (in Millisekunden) zu.
- 3. Klicken Sie die "Ping"-Schaltfläche.

Während der Ping-Sitzung verwandelt sich die Ping-Schaltfläche in eine Stopp-Schaltfläche, die Sie zum Beenden der Ping-Sitzung drücken können.

Das Sitzungsfeld zeigt Informationen zur überprüfenden Verbindung an, wie die Umlaufzeit (Minimum, Maximum und Mittelwert) und die Anzahl gesendeter, empfangener und verlorener Pakete.

Klicken Sie die "Löschen"-Schaltfläche, um den Inhalt des Sitzungsfeldes zu löschen.

Konfig - Grundlegend

Auf dieser Seite können Sie die Konfiguration Ihrer WLAN-Karte ändern.

Netzwerktyp

Infrastruktur – Infrastruktur bedeutet, dass eine Verbindung mit einem AP hergestellt wird. Sobald die Verbindung besteht, können Sie über den AP auf WLAN (drahtlos) und LAN (verkabelt, auch Ethernet genannt) zugreifen. Das



Kanal-Feld schaltet bei einer Infrastruktur-basierten Verbindung auf Auto um.

Ad-hoc – Ad-hoc bedeutet, direkt ohne AP mit anderen Wireless-Geräten zu kommunizieren. Ein "Ad-hoc"-Netzwerk kann schnell und einfach ohne Vorplanung errichtet werden, zum Beispiel zur gemeinsamen Nutzung von Meeting-Notizen zwischen den Teilnehmern eines Meetings.

Netzwerkbezeichnung (SSID)

SSID steht für "Service Set Identifier" und bezeichnet eine Zeichenfolge, die ein Wireless Lan identifiziert - die SSID ist also der Name des Netzwerkes. Über die SSID verbinden Sie sich mit einem bekannten AP. Sie können eine neue SSID eingeben, oder eine aus dem Auswahlfeld wählen. Wenn Sie eine Verbindung über die SSID herstellen, können Sie sich nur mit dem AP verbinden, der die von Ihnen zugewiesene SSID trägt. Wenn der AP vom Netzwerk getrennt wurde, sucht Ihre WLAN-Karte nicht automatisch nach anderen APs. Eine SSID muss aus normalen Zeichen bestehen und darf maximal 32 Zeichen lang sein. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden.



HINWEIS: Wenn Sie sich mit jedem verfügbaren AP verbinden können wollen, tragen Sie unter SSID einfach nichts ein. Im Ad Hoc-Modus darf die SSID allerdings nicht leer bleiben.

Kanal

Hier können Sie den Funkkanal einstellen. Ihre WLAN-Karte kann den richtigen Kanal zur Kommunikation mit einem Drahtlos-Gerät automatisch auswählen, dabei wird dieser Parameter im Infrastruktur- und Ad Hoc-Modus auf "Auto" festgelegt.

Die verfügbaren Funkkanäle hängen von den Bestimmungen Ihres Landes ab. Für die USA (FCC) und Kanada (IC) werden die Kanäle 1 bis 11 unterstützt. Für Europa (ETSI) werden die Kanäle 1 bis 13 unterstützt. Für Japan (MKK) werden die Kanäle 1 bis 14 unterstützt.



Klicken Sie Anwenden, um die neuen Konfigurationen zu speichern und zu aktivieren.

Anderes

Verschlüsselung - Klicken Sie hier, um "Verschlüsselung" anzuzeigen.

Erweitert – Klicken Sie hier, um "Erweitert" anzuzeigen. Meistens müssen die Standardwerte nicht weiter geändert werden.

Fehlerbehebung – Klicken Sie hier, um das Programm zur Problembehandlung zu öffnen.

Konfig - Erweitert

Klicken Sie auf der Konfig-Basis-Seite auf **Erweitert**. Hier können Sie nun zusätzliche Parameter der WLAN-Karte festlegen. Es wird empfohlen, die vorgegeben Werte sämtlicher Elemente in diesem Fenster zu belassen.

RTS Threshold (0-2347)

Die Funktion RTS/CTS (Request



to Send (Sendeanfrage)/Clear to Send (Sendebereitschaft)) dient dazu, Kollisionen zwischen Wireless-Geräten zu minimieren. Wenn RTS/CTS aktiviert ist, sendet der Router erst dann einen Datenblock, wenn der RTS/CTS Handshake (eine Art Empfangsbestätigung) erfolgt ist. Sie aktivieren RTS/CTS, indem Sie einen bestimmten Schwellwert für die Paketgröße festlegen. Wir empfehlen den Standardwert (2347).

Fragmentations-Schwelle (256-2346)

Ein Fragmentationssverfahren wird eingesetzt, um 802.11-Datenblöcke in kleinere Teile (Fragmente) einzuteilen, die separat an ihren Bestimmungsort gesendet werden. Sie aktivieren die Fragmentation, indem Sie einen bestimmten Schwellwert für die Paketgröße festlegen. Falls es zu übermäßig vielen Kollisionen im WLAN kommen sollte, können Sie mit unterschiedlichen Fragmentationswerten experimentieren, um die Zuverlässigkeit bei der Übertragung von Datenblöcken zu erhöhen. Für den normalen Gebrauch wird der Standardwert (2000) empfohlen.

Konfig - Verschlüsselung

Hier können Sie die Verschlüsselungseinstellungen der WLAN-Karte konfigurieren. Damit Ihre Daten bei drahtloser Übertragung sicher bleiben, nutzt IEEE 802.11 einen speziellen Algorithmus (Wired Equivalent Privacy, kurz: WEP) zum Schutz der übertragenen Daten. WEP verwendet spezielle Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Daten. Bei der Verschlüsselung werden die Bits von Datenblöcken durcheinandergewürfelt, damit sie nicht von Dritten gelesen werden können. WPA/WPA2 sinbd verbesserte Sicherheitssysteme unter 802.11, die entwickelt wurden, um die Schwächen des WEP-Protokolls zu beheben.

Netzwerkauthentifizierung

Da in drahtlosen Netzwerken keine Festverbindungen genutzt werden, müssen bestimmte Sicherheitsmechanismen eingesetzt werden, um Ihre Daten zu schützen. Die Authentifizierungsregeln in diesem Register bieten Ihnen unterschiedliche Schutzstufen wie Open (Offen), WEP, WPA, und WPA2.

Open (Offen) - Wählen Sie diese

Option, wenn Sie im offenen Modus mit dem Netzwerk arbeiten möchten; dabei werden keine Authentisierungsalgorithmen eingesetzt. Offene Geräte und Access Points können miteinander kommunizieren, ohne dass dabei ein WEP-Schlüssel überprüft wird (auch, wenn einer festgelegt wurde).

Shared (Gemeinsam verwendet) - Mit dieser Option lassen Sie das Netzwerk mit gemeinsam verwendeten Schlüsseln arbeiten. Bei einem System mit gemeinsam verwendeten Schlüsseln werden Datenblöcke in vier Schritten ausgetauscht. Dabei wird geprüft, ob ein WLAN-Gerät denselben WEP-Schlüssel wie der Access Point verwendet.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Wählen Sie diese Option, um einen zuvor festgelegten WPA-Schlüssel im Infrastrukturmodus zu verwenden. Dadurch kann Ihr Gerät im WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselungsmodus mit einem Access Point kommunizieren.

WPA/ WPA2 - Das Netzwerk arbeitet im IEEE 802.1x Authentisierungsmodus. Dieser Modus eignet sich für Umgebungen mit RADIUS (Remote Access Dial-in User Service). In einer RADIUS-Umgebung werden EAP-Protokolle (Extensible Authentication Protocol) unterstützt. Dazu zählen PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, und LEAP.


Datenverschlüsselung

In den Authentifizierungsmodi Offen und Gemeinsam verwendet können Sie die Verschlüsselungstypen Deaktiviert und WEP wählen. Im WPA-, WPA-PSK-, WPA2- und WPA2-PSK-Authentisierungsmodus werden Verschlüsselungen über Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) und Advanced Encryption Standard (AES) unterstützt.

Disabled - Deaktiviert die Verschlüsselungsfunktion.

WEP - Der WEP-Schlüssel wird zum Verschlüsseln Ihrer Daten verwendet, bevor diese per Funk verwendet werden. Sie können sich lediglich mit Wireless-Geräten verbinden und mit diesen kommunizieren, die denselben WEP-Schlüssel verwenden.

TKIP: TKIP nutzt einen Verschlüsselungsalgorithmus, der noch strikter als der WEP-Algorithmus arbeitet, sowie bestehende WLAN-Berechnungseinrichtugen zur Verschlüsselung. TKIP bestätigt die Sicherheitskonfiguration nach dem Festlegen der Verschlüsselungsschlüssel.

AES: AES ist eine symmetrische 128-Bit-Block-Verschlüsselungstechnologie, die gleichzeitig auf mehreren Netzwerkebenen arbeitet.

Drahtloser Netzwerkschlüssel

Diese Option ist nur in den WPA-PSK- oder WPA2-PSK-Authentifizierungsmodi aktiv. Wählen Sie im Verschlüsselungsfeld "TKIP" oder "AES" als Verschlüsselungsmethode. Hinweis: In dieses Feld müssen 8 bis 64 Zeichen eingesetzt werden.

Drahtloser Netzwerkschlüssel (WEP)

Diese Option lässt sich nur dann konfigurieren, wenn Sie im Netzwerkauthentisierungsfeld WEP aktiviert haben. Der WEP -Schlüssel besteht aus Hexadezimalzeichen der Längen 64 bits (5 byte) oder 128 bits (13 byte), die zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Datenpaketen eingesetzt werden.

Schlüsselformat

Sie können auswählen, ob Sie Hexadezimalzeichen (Ziffern 0~9, a~f, und A~F) oder ASCII-Zeichen eingeben können.

Schlüssellänge

Bei 64-Bit-Verschlüsselung enthält jeder Schlüssel 10 Hexadezimalzeichen oder 5 ASCII-Zeichen. Bei 128-Bit-Verschlüsselung enthält jeder Schlüssel 26 Hexadezimalzeichen oder 13 ASCII-Zeichen.

Zwei Möglichkeiten zum Zuweisen von WEP-Schlüsseln

- Manuelle Zuweisung Wenn Sie diese Option wählen, erscheint der Cursor um Feld für Schlüssel 1. Bei 64-Bit-Verschlüsselung müssen Sie vier WEP-Schlüssel eingeben. Jeder Schlüssel enthält genau 10 Hexadezimalzeichen (0~9, a~f, und A~F). Bei 128-Bit-Verschlüsselung müssen Sie vier WEP-Schlüssel eingeben. Jeder Schlüssel enthält genau 26 Hexadezimalzeichen (0~9, a~f, und A~F).
- 2. Automatische Erzeugung Tippen Sie eine Kombination aus bis zu 64 Buchstaben, Ziffern oder Symbolen in das Kennwortfeld ein. Die vier WEP-Schlüssel werden automatisch durch einen Algorithmus generiert.

Standardschlüssel auswählen

Im Standardschlüsselfeld können Sie angeben, welcher der vier Verschlüsselungsschlüssel für die Datenübertragung im WLAN verwendet wird. Sie können den Standardschlüssel ändern, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken, die Nummer des zu verwendenden Schlüssels auswählen und auf "Anwenden " klicken. Falls der AP oder das Gerat, mit dem Sie kommunizieren, dieselben Schlüssel in derselben Reihenfolge verwendet, können Sie irgendeinen der Schlüssel als Standard für Ihre WLAN-Karte einsetzen.

Nachdem Sie auf "Anwenden" geklickt haben, werden die von Ihnen eingegebenen Schlüssel aus Sicherheitsgründen mit Sternchen verschleiert.

64/128 Bit versus 40/104 Bit

Bei der WEP-Verschlüsselung gibt es zwei Stufen: 64 Bit und 128 Bit.

64 Bit-WEP und 40 Bit-WEP verwenden dasselbe Verschlüsselungsverfahren und können im WLAN miteinander arbeiten. Diese niedrigere Stufe der WEP-Verschlüsselung nutzt 40 Bit (10 Hexadezimalzeichen) als "geheimen Schlüssel " (vom Benutzer festgelegt) und einen 24 Bit großen "Initialisierungvektor" (auf den der Benutzer keinen Einfluss hat). Zusammen ergibt dies 64 Bit (40 + 24). Manche Anbieter nennen diese WEP-Stufe 40 Bit, andere sagen 64 Bit dazu. Bei unserem WLAN-Produkt benutzen wir den Ausdruck 64 Bit, wenn wir uns auf diese niedrigere Verschlüsselungsstufe beziehen.

104 Bit-WEP und 128 Bit-WEP verwenden ebenfalls dasselbe Verschlüsselungsverfahren und können im WLAN miteinander arbeiten. Diese höhere Stufe der WEP-Verschlüsselung nutzt 104 Bit (26 Hexadezimalzeichen) als als "geheimen Schlüssel" (vom Benutzer festgelegt) und einen 24 Bit großen " Initialisierungvektor" (auf den der Benutzer keinen Einfluss hat). Zusammen ergibt dies 128 Bit (104 + 24). Manche Anbieter nennen diese WEP-Stufe 104 Bit, andere sagen 128 Bit dazu. Bei unserem WLAN-Produkt benutzen wir den Ausdruck 128 Bit, wenn wir uns auf diese höhere Verschlüsselungsstufe beziehen.

Konfig - Authentifizierung

Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen an die Ihres AP anpassen. Diese Einstellungen können nur dann konfiguriert werden, wenn die Netzwerkauthentifizierung unter Konfig-Verschlüsselung auf WPA oder WPA2 eingestellt ist.

Authentifizierungstyp

Die verschiedenen Authentifizierungstypen:

PEAP: Die PEAP-Authentifizierung (Protected Extensible Authentication Protocol) ist eine Variante des Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP sorgt für eine wechselseitige Authentifizierung zwischen einem Drahtlosgerät und einem Server im Netzwerk.

IS STATES	hettings	
3	Surdiged Vershiesary Admittering Evaluat	
Salai	Autoritieryte (4:18 •	
В	lanta	-
Seeks Det	Investments	
lam	lisettä farmel	-
12	Contrasta monde	
D	2 (a contrational)	=)
12	Zellinandele - Arg Turne On-	3
is Pyte spectree	(* Seinterprittus stand) Service	
A pt.	 A. Die Derectaur nicht die eindigen C. Die Derectaur einer nit des angegeberen Nosen ander. 	
7 -4		

TLS/Smart Card: TLS-Authentisierung (Transport Layer Security) wird zum Schaffen eines verschlüsselten Tunnels und zum Erreichen einer Serverseitigen Authentifizierung verwendet, ähnlich der Webserverauthentisierung über das Secure Sockets Layer (SSL)-Protokoll. Diese Methode nutzt digitale Zertifikate zur Überprüfung der Identität von Client und Server.

TTLS: TTLS-Authentisierung nutzt Zertifikate zur Serverauthensitierung, behält dabei aber TLS-verwandte Sicherheitseigenschaften wie wechselseitige Authentifizierung und eine gemeinsam verwendete Absicherung des WEP-Schlüssels der Sitzung.

LEAP: Die LEAP-Authentifizierung (Light Extensible Authentication Protocol) ist eine Variante des Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP sorgt für eine wechselseitige Authentifizierung zwischen einem Drahtlosgerät und einem Server im Netzwerk.

Md5-challenge: Md5-challenge ist ein Einweg-Verschlüsselungsalgorithmus, der Benutzernamen und Passwörter verwendet. Diese Methode unterstützt keine Schlüsselverwaltung, benötigt jedoch einen voreingestellten Schlüssel.

Survey - Site Survey

Unter Site Survey können Sie Statistiken zum Drahtlosnetzwerk hinsichtlich der WLAN-Karte und entsprechender Parameter abrufen.

- **SSID:** Die SSIDs der verfügbaren Netzwerke.
- **Channel:** Der jeweils von den Netzwerken benutzte Kanal.

3 and	Ter Sang "Velidaas Becinite				
24	1997	5	8554	Schmat	8150
9	400			MDP	08/30/20 36/70/44
6	TOOW	-21	- 2	10	00/00/02 4445 25
(8)	Divint		10	Cir.	581221201818
N in the					
- Cil Professione	(rept in below	-		-	
A DA.				Let	• :) (

- RSSI: Die Empfangssignalstärkeanzeige (Received Signal Strength Indication, RSSI) der einzelnen Netzwerke. Die Angaben sind nützlich, wenn ein Netzwerk mit guter Verbindung gewählt werden soll. Der Wert wird ald normalisierter dBm-Wert angegeben.
- Sicherheit: Informationen zur Wireless-Netzwerkverschlüsselung. Alle Geräte im Netzwerk sollten die selbe Verschlüsselungsmethode verwenden, um miteinander kommunizieren zu können.
- **BSSID:** Die MAC-Adresse (Media Access Control) des APs oder die Basic Service Set ID des Ad Hoc-Gerätes.



HINWEIS: Bei manchen APs kann die SSID-Aussendung deaktiviert werden und den AP so vor der Standorterfassung oder dem Standortmonitor "verstecken". Allerdings können Sie sich mit einem solchen AP verbinden, wenn Sie dessen SSID kennen.

Schaltflächen

Suchen – Zum Suchen nach allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken und zum Anzeigen der Suchergebnisse in der Liste "Verfügbare Netzwerke".

Verbinden – Zur Verbindung mit einem Netzwerk: wählen Sie das Netzwerk aus der Liste "Verfügbare Netzwerke" und klicken Sie diese Schaltfläche.

Info - Versions-Info

Hier können Sie die Versionsinformationen des Programms und der WLAN-Karte ansehen. Das Feld mit den Programminformationen enthält Informationen zum Urheberrecht und zur Softwareversion. Die Versionsinformationen listen die NDIS-Version, den Treibernamen und die Treiberversion auf.



Diese Abbildung dient nur zur Veranschaulichung. Ihre Versionsnummern können von den hier angezeigten abweichen.

Link-Status

Das Symbol "Link-Status" erscheint auf der linken Seite der WLAN-Karteneinstellungen. An diesem Symbol können Sie den derzeitigen Signalstatus erkennen.



Hervorragende Verbindungsqualität (Infrastruktur)

- Gute Verbindungsqualität (Infrastruktur)
- Normale Verbindungsqualität (Infrastruktur)
- Poor Verbindungsqualität (Infrastruktur)
- Nicht verbunden (Infrastruktur)

Wireless-Einstellungen verlassen

Um die Wireless-Einstellungen zu verlassen, klicken Sie auf **OK** oder **Abbrechen**.





Windows[®] XP Drahtlos-Optionen

Das hier gezeigte Fenster mit Drahtlos-Optionen wird nur unter Windows[®] XP angezeigt, und zwar dann, wenn das Control Center-Hilfsprogramm zum ersten Mal ausgeführt wird. Wählen Sie das Programm, mit dem Sie Ihre WLAN-Karte konfigurieren wollen.

Nur drahtlose Windows-Funktion verwenden – Verwenden Sie zur Konfiguration nur den Windows[®] XP Wireless Zero Configuration-Service

Kernes Batter 🚺
Under unterstat zu steinen Katesanke der Gentik den REUTschauten des Unterst Zher Einfagnaten Genzen Wilden Sinde Kapenien Bescharentineten zur Karliga temp der WURK zurs
(*) Non-Andrease Marshare Funktion on sensitive (204)
\vec{v} . For a SUD (H gaugestine conservation and that there is below of a stress dual to the (Ω_{i})

Nur ASUS-Hilfsprogramme verwenden und drahtlose Windows-Funktion deaktivieren – Verwenden Sie zur Konfiguration Ihrer WLAN-Karte nur ASUS WLAN-Hilfsprogramme, (empfohlen)

Sie können das Fenster zur Wahl der Drahtlos-Option jederzeit durch Klicken auf das Control Center-Symbol und Auswahl von **Wireless Option** aufrufen.

✓ Wireless Radio an Wireless Radio aus	
🔍 Suchen & Verbinden	
Option zu drahtlosem Betrieb	190
	<u> N</u> 🕅

Taskleisten-Linksklick-Menü

Konfiguration mit dem Windows[®] Wireless Zero Configuration-Service

Wenn Sie Ihre WLAN-Karte über den Windows[®] Wireless Zero Configuration (WZC)-Service konfigurieren möchten, führen Sie folgende Schritte aus.



1. Doppelklicken Sie das Netzwerksymbol in der Taskleiste, um die verfügbaren Netzwerke anzuzeigen. Wählen Sie WL-100W und klicken Sie auf **Verbinden**.



2. Sie werden aufgefordert, den Schlüssel Ihres Wireless-Routers einzugeben, falls Sie ein Verschlüsselungsverfahren benutzen. Geben Sie den Schlüssel ein und klicken Sie auf **Verbinden**. Die Verbindung ist hergestellt. Um die Eigenschalften Ihrer Wireless-Verbindung festzulegen, rechtsklicken Sie auf das Wireless-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie **Netzwerk-verbindungen öffnen**. Danach rechtsklicken Sie auf das Verbindungssymbol und wählen Sie **Eigenschaften.** Das Eigenschaften-Fenster öffnet sich.

Velindung	
Statur	Vebindung hergestell
Netzverk:	defaul
Dover.	00:001
Überhagungsake:	126,0 MBk/
Signalitähie	ati i
105.42	<i></i>
Gesendet —	200 - Explorer
Byes: 07.262	149.50
Encodedan Deditions	Dublometweeke arceie

 Unter Allgemein werden Status, Dauer, Übertragungsrate und Signalstärke angezeigt. Die Signalstärke wird durch insgesamt fünf grüne Balken dargestellt. Fünf Balken stehen für hervorragende Signalstärke, ein Balken signalisiert ein schlechtes Signal.



 Unter Authentifizierung können Sie Sicherheitseinstellungen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in der Windows-Hilfe.



2. Unter "Drahtlosnetzwerke" werden Bevorzugte Netzwerke angezeigt. Mit Hinzufügen können Sie "SSIDs " verfügbarer Netzwerke hinzufügen und mit Nach oben und Nach unten die Verbindungsreihenfolge festlegen. Der derzeit gewählte AP wird durch ein Antennensymbol angezeigt. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Authentifizierungsmethode für die Wireless-Verbindung festzulegen.



 Unter Erweitert können Sie die Firewall und gemeinsame Datenbenutzung festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der Windows-Hilfe.

42



Carte WLAN (carte réseau sans fil)

WL-100W

(Destinée au réseau sans fil SuperSpeedN)



Guide d'installation rapide

Procédures d'installation

Ð

Important: Installez les utilitaires de la carte WLAN, avant d'installer cette dernière sur votre ordinateur.

Installer les utilitaires et le pilote WLAN

Suivez ces instructions afin d'installer les utilitaires et le pilote pour réseau sans fil. Insérez le CD de support dans le lecteur optique. Si la fonction Exécution automatique est activée, le CD affichera automatiquement le menu Utilitaires. Cliquez sur **Installer les utilitaires/Pilotes pour la Carte WLAN ASUS.** Si l'exécution automatique est désactivée, double-cliquez sur SETUP. EXE dans le répertoire racine du CD.



Insérez délicatement la carte réseau sans fil dans le solt PCMCIA de votre ordinateur. Windows détectera et configurera automatiquement la carte WLAN grâce aux utilitaires et pilotes précédemment installés.





Sous Windows XP : Quand le programme est lancé pour la première fois (au redémarrage de Windows), il vous sera demander de choisir un utilitaire pour configurer la carte WLAN. Sélectionnez "Utiliser seulement les utilitaires ASUS et désactiver la fonction sans fil de Windows".

Lire les indicateurs d'état

La carte WLAN intègre deux LED qui indiquent son état.

LED d'activité

Clignote : Transmission de données ; la vitesse du clignotement indique celle du lien.

Eteinte : La carte est désactivée ou aucun signal radio.

LED de liaison

Allumée : Connexion à un périphérique sans fil.

Eteinte : Aucune connexion sans fil.



One Touch Wizard

Utilisez One Touch Wizard pour configurer une connexion avec un réseau sans fil existant.



 Lancez One Touch Wizard depuis le menu Démarrer et cliquez sur Suivant pour configurer votre réseau sans fil.

A second second and second sec
0 - here beretti 0 X map

3. La connexion est établie. Cliquez sur Suivant pour configurer l'adresse IP de la carte WLAN.



 Sélectionnez un point d'accès dans le champ Réseaux disponibles, puis cliquez sur Suivant.

	Las passities if and alle apparts after causile line absorbable alles. Open of fermion part after	alligenert aniget in other down in demention to paramiters IP & one for Transmit
M	* item strangers * item temperature 	
	Facantin Facantin per Allant	
	* Des alexium * Ober alexium * Ober alexium * Ober alexium * Ober alexium	Chalman & amount (NCI (2) () advanter (2) () a

 Choisissez d'obtenir automatiquement une adresse IP ou d'assigner manuellement une adresse statique (option Utiliser l'adresse IP suivante) pour la carte WLAN. Après avoir configurer l'adresse IP, cliquez sur **Terminer** pour quitter One Touch Wizard.



Note : Si le point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter a établi une règle de cryptage, vous devez configurer la même sur votre carte WLAN. Sélectionnez "Configurer vos paramètres réseau sans fil" (à l'étape 2) et changez les paramètres en conséquence. Après avoir configuré les paramètres de cryptage, vous pouvez à nouveau lancer One Touch Wizard depuis le menu Démarrer afin d'établir la connexion avec votre point d'accès.

Configuration de l'utilitaire WLAN (Infrastructure)

Utilisez l'utilitaire ASUS WLAN pour vous connecter à un réseau sans fil existant.

💠 Activer la configuration	•
File Manager	
👌 Site Monitor	
Aide Aide	
🤌 Prélérences	
? A propos du Centre de con	trole
× Quitter le Centre de contró	Se .

1. Faites un clic-droit sur l'icône de connexion sans fil, puis sélectionnez Wireless Settings.



 Utilisez le Moniteur de site si vous ne connaissez pas le SSID de votre/vos point(s) d'accès.



 Choisissez l'onglet Etats pour visualiser l'état de l'association. Si la connexion est établie, le message "Connected - xx:xx: xx:xx:xxx" sera affiché.

0,00	Sandal (Caprage Automitication) Type to doctor # Internettang) (* Achie	
B	Then the stores (2001)	
B	int int	2
dD	Figure .	
3	Pi Music Committe Filmagini	
Ra. X mp	Anton Contest Autout Disc	-

 Choisissez l'onglet Configuration pour définir le même nom de réseau (SSID) que celui de votre point d'accès sans fil.

-	terres 🥵
0	Sanar Tarrie Antonican Antonican Franciji (San 1) Ogenge in Arrein (j) (VP 2)
AC	Det man um 1969 Der kon Frankrik (kinger al)
	4 Species and an and a set of an an and a set of an and a set of an

 Les paramètres de chiffrement doivent correspondre à ceux du point d'accès. Adressez-vous à votre administrateur réseau si nécessaire. Cliquez sur Appliquer pour activer les paramètres.

ADDI MUAN Card	heriter.	
C 8 QD	Tanan (Corner) Congramm (F) Tanan mengharingan Tanan B Rayar B	
Company I	Courde taree Tarante I Repub II	
3	Badd de la contenne Para de lapal	
DA	First and in a second	
dD	102.00	
3	e	_
A.r	21.00	-
X Angle 7 Alls	640	1.1

 Choisissez l'onglet Connexion pour visualiser la puissance du signal. Cliquez sur OK pour quitter l'utilitaire.

Configuration de l'utilitaire WLAN (Ad Hoc)

La carte WLAN supporte le mode Ad Hoc qui permet aux stations de communiquer sans recourir à un point d'accès.

😵 Wireless Settings		
💠 Activer la configuration 💱 Mobile Manager	,	
👌 Ste Monitor		
🖉 Ada	•	
Préférences A propos du Centre de contrôle		
× Quitter le Centre de contrôle		
EN 🥵	1000	10:49 A

1. Faites un clic-droit sur l'icône de connexion sans fil, puis sélectionnez Wireless Settings.



 Choisissez l'onglet Observation pour détecter les noeuds Ad Hoc. Sélectionnez le noeud avec lequel vous souhaitez communiquer et pressez Connecter.

Avera William			
1. 200	tana (canana) can	presion (F) (2 Mar Madama Au	**
Companies	Excision Conserved SUE23-201016		102,81916
24	110	infait	
Oberation	Advent HIC	00 H 22 CD 48 CT	
ts.	Candroset		
Aprent de	Date de deretes articl	13 Mar	
Datation	Tarade:	Retube	Distantia Tables
90	Distance in st	Quarter & room	The state of the second
3	Darge 168	Paul la constant Paul la constant ratio durant la sala	in signal no (r an dissourcement), estes no frank in dissourcement) discourt n 1750.
H 20 X Angin	Quite et la carrante	Visialite Inc. Ale	nas card il kastille de car

 Choisissez l'onglet Etats pour visualiser l 'état de l'association. Si la connexion est établie, le message "Connected - xx:xx: xx:xx:xx:xx" sera affiché.



2. Choisissez l'onglet **Configuration**, puis sélectionnez le mode de connexion **Ad Hoc** pour la carte WLAN .

8	Sens Cotor Jackette	-	
Eles.	Automatication Processing	- Digen	
9	Oppinge des Bareites (2)	- WP	
adquater .			
8	Oli dy many any \$ (wDP)	inere	100
bierden	Dear Peak	cond dyn	18
D	Logardick (beam	10-April	7.44
angen (B			
dD	14.1		
14	(6.6. <u>1965</u>		
4	of Street, advantage		_
1 lotter	Destant -		_
40	Salacharan una chi conser	inter Seri	-
	the second se		

4. Si les paramètres de chiffrement de votre carte WLAN Card sont différents de ceux des noeuds Ad Hoc nodes, vous serez invité à les modifier de sorte qu'ils soient identiques. Cliquez sur **Appliquer** pour activer les paramètres.

ARE BLANCED	(hereing)	10
W 00 00 00	State Committy Collegend P Tense engels have Tense and tense Tense and tense	
dD	Tocato BLAD	
3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		

 Choisissez l'onglet Connexion pour visualiser la puissance du signal. Cliquez sur OK pour quitter l'utilitaire.

Centre de contrôle ASUS WLAN

Le Centre de contrôle ASUS WLAN est une application qui facilite le lancement des utilitaires WLAN et active les paramètres d'implantation du réseau. Le Centre de contrôle WLAN se lance automatiquement au démarrage de l'ordinateur et affiche une icône dans la zone de notification de Windows.

Lancer le Centre de contrôle

 Sélectionnez ASUS WLAN Control Center dans le menu Démarrer, ou



• Double-cliquez sur l'icône ASUS WLAN Control Center du Bureau.

Utilisez le Centre de contrôle

L'icône de la zone de notification affiche les informations suivantes :

- Qualité du lien de la carte WLAN : Excellente, Bonne, Acceptable, Médiocre, Pas de lien.
- Etat de connexion de la carte WLAN (Bleu: Connecté, Gris : Non connecté)



Icône dans la zone de notification et statut

Icônes symbolisant l'état du sans fil (zone de notification)

- Lien d'excellente qualité et connecté à Internet (Infrastructure)
- Lien de **bonne** qualité et **connecté à Internet** (Infrastructure)
- Lien de qualité acceptable et connecté à Internet (Infrastructure)
- Lien de qualité **médiocre** mais **connecté à Internet** (Infrastructure)
- **Pas de liaison** mais **connecté à Internet** (Infrastructure)
- Lien d'excellente qualité mais pas connecté à Internet (Infrastructure)
- Lien de **bonne** qualité mais **pas connecté à Internet** (Infrastructure)
- Lien de qualité **acceptable** mais **pas connecté à Internet** (Infrastructure)
- Lien de qualité **médiocre** et **pas connecté à Internet** (Infrastructure)
- **Pas de liaison** et **pas connecté à Internet** (Infrastructure)

Icône dans la zone de notification - Menu clic-droit

Faites un clic droit sur l'icône dans la zone de notification pour afficher les éléments suivant :

- Wireless Settings Lance l'application Wireless Settings.
- Activer la configuration Vous permet de choisir un profil pré-établi.
- Mobile Manager Lance l'application Mobile Manager.
- Site Monitor Lance l'application Site Monitor.
- Préférences Permet de personnaliser le Centre de contrôle. Vous pouvez créer un raccourci du Centre de contrôle sur le Bureau et décider du lancement ou non de Centre de contrôle au démarrage de l'ordinateur.
- A propos du centre de contrôle Affiche la version Control Center.
- Quitter le Centre de contrôle Quitte le programme Control Center.

Icône dans la zone de notification - Menu clic-gauche

Cliquez sur l'icône dans la zone de notification pour afficher les éléments suivants :

- Radio sans fil On Active le signal radio sans fil.
- **Radio sans fil Off** Désactive le signal radio sans fil .
- **Rechercher et connecter** Affiche les propriétés des points d'accès disponibles.
- **Options san fil** (Uniquement Windows[®] XP) Permet de choisir entre le service WZC (Wireless Zero Configuration) de Windows[®] ou les utilitaires ASUS pour configurer votre carte WLAN.

Icône dans la zone de notification - Lancer Wireless Settings

Double-cliquez sur l'icône dans la zone de notification pour lancer l'utilitaire Wireless Settings.

Radio sans-fil On	
Radio sans-fil Off	
Rechercher & Connecter	
Options sans fil	

Menu du clic-gauche



-rancais

Utilitaire ASUS Wireless Settings

Wireless Settings est une application permettant de gérer la carte WLAN. Utilisez Wireless Settings pour visualiser et modifier les paramètres de configuration, ou pour surveiller l'état d'opération de votre carte WLAN. Quand Wireless Settings est lancé, vous pouvez voir les onglets de propriétés qui répertorient les options de configurations en plusieurs groupes..

Lancer Wireless Settings

• Ouvrez le Panneau de configuration de Windows, puis doublecliquez sur l'icône Paramètres de configuration de la carte WLAN.

ou

 Cliquez sur le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes I ASUS Utility I WLAN Card I Wireless Settings.

ou

- Faites un clic-droit sur l'icône Control Center dans la barre de notification de Windows, puis sélectionnez Wireless Settings.
- NOTE: Si vous avez plusieurs périphérique ASUS WLAN installés sur votre ordinateur, une fenêtre de sélection du périphérique peut s'afficher au lancement de l'utilitaire "Wireless Settings". Si cette fenêtre s'affiche, choisissez le périphérique que vous souhaitez utiliser.

Etats - Statuts

Vous pouvez visualiser les informations concernant la carte WLAN dans le menu Etat. Les champs sont vides si aucune carte WLAN n'est installée. Vous pouvez également désactiver la carte WLAN en cliquant sur le bouton "Désactiver la radio".

Etat du lien

Affiche l'état de la connexion ainsi :



Connected (Connecté) - La carte est actuellement associée à un périphérique réseau sans fil. Lorsqu'elle fonctionne en mode Infrastructure, ce champ affiche l'adresse MAC du point d'accès avec lequel la carte WLAN communique. En mode Ad Hoc, ce champ affiche l'adresse MAC virtuelle, que les ordinateurs appartenant au réseau Ad Hoc, utilisent.

Scanning... - La station essaie de s'associer et de s'authentifier auprès d'un point d'accès ou un noeud Ad Hoc.

Disconnected (Déconnecté) - La carte WLAN est installée sur votre ordinateur, mais n'est pas encore connectée à un périphérique sans fil.

SSID

Affiche le SSID (Service Set Identifier) du périphérique auquel la carte tente de de s'associer ou de rejoindre.

Adresse MAC

Affiche l'adresse matérielle de la carte WLAN. L'adresse MAC est un identifiant unique pour les périphériques réseau (se caractérisant par une suite de douze chiffres hexadécimaux, de 0 à 9, et de A à F, séparés par des double-points, ex : 00:E0:18:F0:05:C0).

Canal courant

Affiche le canal radio sur lequel la carte est actuellement réglée. Ce nombre change à mesure que la radio examine les différents canals disponibles.

Débit de données actuel

Affiche le taux de transfert de données actuel en Mbps (mégaoctets par seconde, Mo/s).

NOTE: Pour l'utilisation du standard 802.11n, veuillez sélectionner une

largeur de bande de 40MHZ. L'option de canal dépendra de la largeur de

bande sélectionnée.

Etat Radio

Ø

Affiche l'état du signal radio sans fil : ON ou OFF.

Radio On (radio activée) - Quand le signal radio sans fil est activé, ' icône ci-contre apparaît dans le coin supérieur gauche de la page Status.

Radio Off (radio désactivée) - Quand le signal radio sans fil est désactivé, l'icône ci-contre apparaît dans le coin supérieur gauche de la page Status.



-<u>-</u>(

Boutons

Nouveau scan – La carte WLAN examine à nouveau tous les périphériques disponibles. Si la qualité de la liaison, ou la puissance du signal en cours est médiocre, le scan permet alors de se quitter un point d'accès faible pour chercher une meilleure liaison avec un autre point d'accès. Cette fonction nécessite quelques secondes.

Changer SSID – Cliquez sur ce bouton pour définir le SSID qui correspond à celui du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter.

Chercher et se connecter – Cliquez sur ce bouton pour vous connecter à un point d'accès sans fil disponible.

Sauvegarder la configuration

Quand vous configurez les paramètres d'un environnement donné, vous pouvez avoir besoin d'enregistrer vos paramètres dans un profil pour basculer vers ceux-ci aisément sans avoir à reconfigurer le tout. Par exemple, vous pouvez

	Vous pouvez enregistrer les paramètres suivants dans le profit o configuration réseau local sans lil eu choire Neuveau pour crés profit de configuration.	-
	Non de la configuration default	٠
\supset	Wieniar Schlege Malenia Tgiae 2022: Ad Hor State Chargelon Crespion Diadled	

définir des profils pour le travail, le domicile ou d'autres situations. Quand vous vous déplacez de votre domicile à travail, choisissez le profil "Bureau" qui contient tous les paramètres que vous utilisez au bureau. Quand vous retournez à votre domicile, choisissez le profil "Domicile".

Activer la configuration

L'option Auto roaming (Auto itinérance) est activée par défaut, et permet à la carte de basculer automatiquement vers des points d'accès disposant d'un meilleur signal. Vous pouvez la désactiver si vous souhaitez vous connecter à un point d'accès en particulier utilisant un profil spécifique.

	🖉 Workers Settings
 Auto Rooming 	🗢 Adom ta conference 🔹 🔸
default I	Stole Manager
≠ of%a	🖉 She Hankar
Existing LAN Configuration 1 Existing LAN Configuration 2 Existing LAN Configuration 3	e na v
	Profiliences P A propos du Certre de contrôle
1N R /F	× Quiter le Centre de contrôle

Etats - Connexion

Vous pouvez visualiser les statistiques de la liaison en cours de la carte WLAN. Ces statistiques sont mises à jour toutes les secondes, et sont valides si la carte WLAN est correctement installée.

Trames envoyées/reçues

Transmis - Le nombre de trames transmises.

Reçus - Le nombre de trames reçues.

Erreurs de trames

Transmis - Le nombre de trames qui n'ont pas été transmises avec succès.

Reçus - Le nombre de trames qui n'ont pas été reçues avec succès.

Qualité de la connexion

Puissance du signal - Affiche la qualité de la liaison du point d'accès ou du noeud Ad Hoc auquel la carte WLAN est actuellement connectée. Les appréciations sont : Excellent, Good, Fair, et Poor. (Excellente, Bonne, Acceptable, Médiocre)

Qualité globale de la connexion

La qualité globale de la connexion provient de la puissance du signal en cours. Un graphique représente la qualité du signal en pourcentage.

a	Tates availables		
÷.	farm: 4	Paper	
a	Env is tane		
De	Tauna: 8	Pages	
a	Guild in to convenier		
Descala	Foren de régeral		Gent (641)
and the second s	100 million (100 m	statistic de la contra d	
v bolies as	Country Country Country	provide the lot of the lot of the lot	
Datastan	100.00		_
Die Arten CO	100.00		
d0	100.00 80.00 80.00		~
di di di	100.00 80.00 80.00 80.00	_	
d0 d0 dates d0 dates dates	100.00 60.00 40.00 20.00		

Etats - Configuration IP

L'onglet Configuration IP affiche les informations de l'hôte actuel et de la carte WLAN, incluant le nom de l'hôte, les serveurs DNS, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut.

Boutons

Libérer l'IP - Si vous ne souhaitez plus l'adresse IP actuelle, cliquez sur ce bouton pour libérer l'adresse IP du serveur DHCP.



Renouveler l'IP - Si vous souhaitez obtenir une nouvelle adresse IP par le serveur DHCP, cliquez sur ce bouton pour la renouveller.

Ping - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'onglet "Ping" qui permet d'effectuer un ping sur les périphériques de votre réseau.



NOTE : Les boutons "Libérer l'IP" et "Renouveler l'IP" ne sont utilisables qu'avec une carte WLAN qui obtient son adresse IP par un serveur DHCP.

Etats - Ping

Cliquez sur le bouton "Ping" dans l'onglet Etats-Configuration IP pour accéder à cet écran. L'onglet Ping vous permet de vérifier l'accessibilité des autres ordinateurs et périphériques réseau. Pour faire effectuer un ping sur une connexion :

1. Saisissez dans le champ Adresse IP l'adresse IP du périphérique que vous souhaitez vérifier.



- 2. Configurez la session ping en assignant la taille et le nombre des paquets à envoyer, et le délai (en millisecondes).
- 3. Cliquez sur le bouton "Ping".

Durant la session, le bouton Ping devient un bouton Arrêter. Pour annuler la session, cliquez sur le bouton "Arrêter".

La fenêtre de la session Ping affiche les informations concernant la connexion qui a été vérifié, incluant la durée de l'aller-retour, les paquets envoyés, reçus, et perdus durant la session ping.

Cliquez sur le bouton "Supprimer" pour effacer le contenu de la session.

Configuration - Général

Cette page vous permet de changer les configurations de la carte WLAN.

Type de réseau

Infrastructure – Il s'agit d'établir une connexion avec un point d'accès. Une fois connecté, le point d'accès vous permet d'accéder à des réseau avec



(Ethernet) et sans fil. Le champ Canal est défini sur **Auto** si la connexion repose sur le mode Infrastructure.

Ad Hoc – Il s'agit de communiquer directement avec d'autres clients sans fil sans recourir à un point d'accès. Un réseau "Ad Hoc" peut être configuré rapidement et facilement sans préparation préalable, par exemple, partager des notes de réunion directement entre les participants de la salle.

Nom de réseau (SSID)

SSID est l'acronyme de "Service Set Identifier", qui est une chaîne utilisée pour identifier un réseau sans fil. Utilisez un SSID pour vous connecter à un point d'accès connu. Vous pouvez saisir un nouvel SSID ou en sélectionner un dans la liste déroulante. Si vous vous connectez à l'aide d'un SSID, vous êtes uniquement connecté au point d'accès avec le SSID que vous avez assigné. Si le point d'accès disparaît du réseau, votre carte WLAN ne vous redirigera pas automatiquement vers d'autres points d'accès. Les SSID doivent être des caractères imprimables, et être composé de 32 caractères au maximum, ayant un sens, tel que "Sans fil".

NOTE : Si vous souhaitez que votre station se connecte au premier point d'accès qu'elle trouve, définissez le SSID comme une chaîne vide. Néanmoins, vous ne pouvez employer une chaîne vide en mode Ad Hoc.

Canal

Le champ Canal est consacré au paramètre du canal radio. Votre carte WLAN peut automatiquement sélectionner le canal approprié permettant de communiquer avec un périphérique sans fil, et le paramètre est défini sur "Auto" en modes Infrastructure et Ad Hoc.

Les canaux de radio disponibles dépendent des régulations de chaque pays. Aux Etats-Unis (FCC) et au Canada (IC), les canaux 1 à 11 sont supportés. En Europe (ETSI), les canaux 1 à 13 sont supportés. Au Japon (MKK), les canaux 1 à 14 sont supportés.



Cliquez sur Appliquer pour enregistrer et activer les nouvelles configurations.

Autres

Cryptage - Cliquez sur ce lien pour afficher l'onglet "Encryption".

Avancé – Cliquez sur ce lien pour afficher l'onglet "Advanced". Dans la plupart des cas, les valeurs par défaut ne peuvent pas être modifiées.

Dépannage – Cliquez sur ce lien pour afficher l'utilitaire de dépannage.

Configuration - Avancé

Cliquez sur le lien **Avancé** de l'écran Configuration-Général pour afficher cet onglet. Il vous permet de définir des paramètres supplémentaires de la carte sans fil. Nous vous recommandons d'utiliser les valeurs par défaut des éléments de cet écran.

AMPS MEADS Card	Bettings		8
0° ⊊ 00	Edward Captage Automatic Category Automatic Category are per concelle de	elon, Anenal formelie aus utilizations anenatis, it class modifies can paramittee	1
Configuration	Seul RTE (E)	(294) 土	8
A HE	land in Ingrastation (2)	900 <u>1</u>	
dD.			
3			
7 400 7 400			

Seuil RTS (0-2347)

La fonction RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) est utilisée afin de réduire les collisions entre les stations sans fil. Quand la fonction RTS/CTS est activée, le routeur s'abstient d'envoyer de nouveaux segments de données tant qu'un autre établissement de liaison RTS/CTS n'est pas terminé. Activez la fonction RTS/CTS en définissant un seuil pour la taille des paquets. Il est recommandé de choisir la valeur par défaut (2347).

Seuil de fragmentation (256-2346)

La fragmentation sert à séparer les segments 802.11 en ensembles plus petits (fragments) qui sont envoyés individuellement à la cible. Activez la fragmentation en définissant un seuil pour la taille des paquets. S'il survient un nombre excessif de collisions sur le réseau sans fil, essayez d 'augmenter la fluidité de transmission des segments grâce à des valeurs de fragmentation différentes. Il est recommandé de choisir la valeur par défaut (2000) dans le cadre d'un usage normal.

Configuration - Cryptage

Cet écran vous permet de configurer les paramètres de cryptage de la carte WLAN. Pour un confidentialité des données au sein d'un environnement sans fil, l'IEEE 802.11 spécifie un algorythme WEP (Wired Equivalent Privacy) offrant une confidentialité des transmissions. Le protocole WEP emploie des clés pour chiffrer et déchiffrer les paquets de données. Le processus de chiffrement crypte les bits de données pour éviter la divulgation de vos informations. Le système de sécurité accrue WPA/WPA2 du 802.11 a été développé pour pallier aux faiblesses du protocole WEP.

Authentification réseau

Puisqu'il n'existe aucune limite finie aux réseaux sans fil, les utilisateurs doivent alors implémenter certains méchanismes afin d'apporter des solutions de sécurité. Les règles d' authentification de cet onglet apportent une protection à divers niveaux : Open, WEP, WPA, ou WPA2.

Open (Ouvert) - Sélectionnez cette option pour que le réseau fonctionne en mode Open System, qui n'utilise

USES WEAR CASE	Settings		1
B	General Cophige Automotics	then	
Date	Autoriticator Prints (2)	Open	
9	Dyptage des dorreites (25	MP	
Configuration	- 124 do-menu men 8 (d.)	1	
8	Of the stress care 10 [s/E7]		
Observation	Epimal de cilé : Plesade	canal digits	- 9
	Longonu de cité : [6434c]	10 digital	1.44
A peper da	Dec Decem		
dD	10.2 (10.10)	214	
in	101×11	100	_
3	if Sinkston admittant		
✓ taskam	Passe passe :		
ALC:	Selectures use of comes	chips Kay	1 .
7 44	The second s	an an an Alba	

aucun algorythme d'authentication. Les stations et les points d'accès en mode Open peuvent s'identifier les uns auprès des autres sans vérification des clés WEP (si existantes).

Shared (Partagé) - Sélectionnez cette option pour que le réseau fonctionne en mode Shared key. Dans un système en Share Key Authentication, un échange de segments en quatre étapes est nécessaire pour s'assurer que la station utilise la même clé WEP que le point d'accès.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Sélectionnez cette option pour activer WPA Pre-Shared Key en mode Infrastructure. Elle active la communication entre votre client et les points d'accès utilisant le mode de chiffrement WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - Le réseau opère en mode d'authentification IEEE 802.1x. Ce mode est destiné aux environnements doté de la fonction RADIUS (Remote Access Dial-in User Service). En environnement RADIUS, plusieurs EAP (Extensible Authentication Protocol) sont supportés, incluant PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, et LEAP.

Cryptage des données

En modes d'authentification Open et Shared, les options des configurations du type de chiffrement sont Disabled (Désactivé) et WEP. En modes d'authentification WPA, WPA-PSK, WPA2 et WPA2-PSK, les systèmes de chiffrement TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et AES (Advanced Encryption Standard) sont supportés.

Disabled (Désactivé) - Désactive la fonction de chiffrement.

WEP - Les clés WEP sont utilisées pour chiffrer vos données avant de les transmettre sans fil. Vous pouvez uniquement vous connecter et communiquer avec des périphériques utilisant les mêmes clés WEP.

TKIP: Le TKIP utilise une méthode de chiffrement par algorythmes qui est plus rigoureuse que l'algorythme WEP. Il utilise également les possibiltés de calcul existant du WLAN pour procéder au chiffrement. Le TKIP vérifie la configuration de sécurité après que les clés de chiffrement aient été déterminées.

AES: L'AES est une technique de chiffrement par blocs symétriques de 128 bits qui opère simultanément avec les différentes couches d'un réseau.

Clé du réseau sans fil

Cette option est activée uniquement si vous sélectionnez les modes d' authentification WPA-PSK ou WPA2-PSK. Sélectionnez "TKIP" ou "AES" dans le champ encryption comme mode de chiffrement pour démarrer la procédure de chiffrement. Note : 8 à 64 caractères doivent être saisis dans ce champ.

WEP (Wireless Network Key)

Cette option est configurable uniquement si vous sélectionnez WEP dans le champ Network Authentication. Une clé WEP consiste en une suite de chiffres hexadécimaux de 64 bits (5 octets) ou 128 bits (13 octets) employée pour chiffrer et déchiffrer les paquets de données.

Format de clé

Vous avez le choix entre saisir des chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F) ou des caractères ASCII pour configurer des clés.

Longueur de clé

Pour un chiffrement 64 bits, chaque clé contient chiffres 10 hexadécimaux, ou 5 caractères ASCII. Pour un chiffrement 128 bits, chaque clé contient 26 chiffres hexadécimaux ou 13 caractères ASCII.

Deux manières d'assigner des clés WEP

 Attribution manuelle - Si vous sélectionnez cette option, le curseur apparaît dans le champ Key 1. Pour un chiffrement 64 bits, il vous est demandé de saisir quatre clés WEP. Chaque clé se compose exactement de 10 chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F). Pour un chiffrement 128 bits, il vous est demandé de saisir quatre clés WEP. Chaque clé contient exactement 26 chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F). Génération automatique - Saissisez une combinaison de lettres, chiffres ou symboles (64 au maximum) dans le champ Phrase passe, l'utilitaire Wireless Settings utilisera un algorythme pour générer automatiquement quatre clés WEP.

Sélectionner une clé comme clé par défaut

Le champ Default Key vous permet de spécifier laquelle des quatre clés de chiffrement sera utilisée pour transmettre des données via un réseau sans fil. Vous pouvez changer la clé par défaut en cliquant sur la flèche pointant vers le bas, en sélectionnant le numéro de la clé que vous souhaitez utiliser, et en cliquant sur le bouton "Appliquer". Si la station ou le point d'accès avec lequel vous essayez de communiquer emploie une clé identique (composée de la même séquence), vous pouvez alors utiliser n'importe quelle clé en tant que clé par défaut sur votre carte WLAN.

Cliquez sur le bouton "Appliquer" après avoir créé les clés de chiffrement, l'utilitaire Wireless Settings utilise alors des astérisques pour masquer vos clés.

64/128bits contre 40/104bits

Il existe deux niveaux de chiffrement WEP : 64 bits et 128 bits.

Premièrement, les méthodes de chiffrement WEP 64 bits et WEP 40 bits sont les mêmes et peuvent opérer en même temps sur un réseau sans fil. Le niveau de chiffrement WEP le plus bas utilise 40 bits (10 caractères hexadécimaux) comme une "clé secrète" (définie par l'utilisateur), et un "vecteur d'initialisation" 24 bits (qui n'est pas sous le contrôle de l' utilisateur). On obtient au final 64 bits (40 + 24). Certains fabricants se refèrent à ce niveau de WEP comme du 40 bits et d'autres comme du 64 bits. Nos produits WLAN utilisent le terme de 64 bits en se référant au plus bas niveau de chiffrement.

Deuxièmement, les méthodes de chiffrement WEP 104 bits et WEP 128 bits sont les mêmes et peuvent opérer en même temps sur un réseau sans fil. Le plus haut niveau de chiffrement WEP utilise 104 bits (26 caractères hexadécimaux) comme une "clé secrète" (définie par l'utilisateur), et un "vecteur d'initialisation" 24 bits (qui n'est pas sous le contrôle de l' utilisateur). On obtient au final 128 bits (104 + 24). Certains fabricants se réfèrent à ce niveau de WEP comme du 104 bits et d'autres comme du 128 bits. Nos produits WLAN utilisent le terme de 128 bits en se référant au plus haut niveau de chiffrement.

Configuration - Authentication

Cet onglet vous permet de définir les paramètres de sécurité qui correspondent à ceux de votre point d'accès. Il n'est configurable que si vous avez défini l'élément Authentication Réseau sur WPA ou WPA2 dans l'onglet Configuration-Cryptage.

Type d'authentification

Les méthodes du type d'authenfication incluent :

PEAP: L'authentification PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) est une version de l'EAP (Extensible Authentication Protocol). L'EAP assure une authentification mutuelle entre un client sans fil et un serveur qui est le centre des opérations du réseau.



TLS/Smart Card : L'authentification TLS (Transport Layer Security) est employée pour créer un tunnel chiffré, et effectuer une authentification (côté serveur) similaire à une authentification pour serveur Web qui utilise un protocole SSL (Secure Sockets Layer). Cette méthode emploie des certificats numériques pour vérifier l'identité du client et du serveur.

TTLS : L'authentification TTLS utilise des certificats pour authentifier le serveur, tout en gardant des propriétés de sécurité similaires au TLS telle que l'authentification mutuelle, ou la confidentialité partagée pour les clés WEP.

LEAP: L'authentification LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) est une version de l' EAP (Extensible Authentication Protocol). L'EAP assure une authentification mutuelle entre un client sans fil et un serveur qui est le centre des opérations du réseau.

Md5-challenge: Md5-challenge est un algorythme de chiffrement à sens unique qui utilise les nom et mots de passe de l'utilisateur. Cette méthode ne supporte pas la gestion des clés, et requiert une clé pré-établie.

Observation - Moniteur de site

Utilisez l'onglet Moniteur de site pour visualiser les statistiques des réseaux sans fil disponibles pour la carte WLAN, et leurs paramètres.

- **SSID** : Le SSID des réseaux disponibles.
- **Canal** : Le canal utilisé par chaque réseau.



Guide d'installation rapide

- **RSSI:** RSSI (Received Signal Strength Indication) transmis par chaque réseau. Cette information est utile afin de déterminer avec quel réseau s'associer. La valeur est alors normalisée en valeur dBm.
- Sécurité : Informations sur le chiffrement d'un réseau sans fil. Tous les périphériques du réseau doivent utiliser la même méthode de chiffrement pour établir une communication.
- BSSID : Adresse MAC (media access control) du point d'accès ou le Basic Service Set ID du noeud Ad Hoc.



NOTE : Certains points d'accès peuvent désactiver la diffusion de leur SSID et le masquer à "Site Monitor" ou au "Moniteur de site". Toutefois, vous pouvez vous connecter à ces points d'accès si vous connaissez leur SSID.

Boutons

Rechercher – Scanne tous les réseaux sans fil disponibles, et affiche le résultat dans la liste "Réseaux disponibles".

Connecter – Permet de s'associer à un réseau en sélectionnant ce dernier dans la liste "Available Network" et en appuyant sur ce bouton.

A propos de - Version Info

Utilisez l'onglet Version Info pour afficher les informations concernant les programmes et la carte WLAN. La première partie de l'onglet inclût la version du Copyright et de l'utilitaire. La deuxième partie inclût la version NDIS, le nom et la version du pilote.



Cet écran n'est qu'une illustration. Les nombres de votre version seront différents de ce qui est affiché ici.

Etat du lien

L'icône "Etat du lien" de la carte WLAN apparaît à gauche des paramètres de la carte WLAN. Utilisez cette icône pour afficher l'état du signal actuel :



- Lien d'excellente qualité (Infrastructure)
- Lien de bonne qualité (Infrastructure)
- Lien de qualité acceptable (Infrastructure)
- Lien de qualité médiocre (Infrastructure)
- Pas de liaison (Infrastructure)

Quitter Wireless Settings

Pour quitter Wireless Settings, vous pouvez cliquer sur \mathbf{OK} ou $\mathbf{Annuler}.$



Etats

Configuration

Observation

A propos de Etat du Lien

dD

Options sans fil sous Windows[®] XP

La fenêtre "Options sans fil" (voir ci-dessous) n'est disponible que sous Windows[®] XP. Elle apparaît quand vous lancez l'utilitaire Control Center pour la première fois. Sélectionnez l'utilitaire que vous souhaitez utiliser pour configurer votre carte WLAN.

Utiliser seulement la fonction sans fil de Windows – Utiliser uniquement le service Wireless Zero Configuration de Windows[®] XP pour configurer la carte WLAN.

Utiliser uniquement nos utilitaires WLAN et désactiver la fonction sans fil de Windows – Utiliser uniquement les utilitaires ASUS WLAN pour configurer la carte WLAN (Recommandé).

Vous pouvez ouvrir la fenêtre de configuration des options sans fil simplement en cliquant sur l'icône control center et choisir **Options** sans fil.

✓ Rado sans-fil On	
Radio sans-fil Off	
C Rechercher & Connecter	
Options sans fil	
EN 🔇 🖉 🗮	10:50 AM

Menu de l'icône dans la zone de notification

Configuration via le service Wireless Zero Configuration de Windows®

Si vous souhaitez configurer votre carte WLAN via le service Wireless Zero Configuration (WZC) de Windows[®], suivez les instructions suivantes pour établir les paramètres.

tota a line	Oxfor uniterer sens M	
I contracted in the	Phase of a March description in Advances of the America State	
division of the local	age and	1.10
	ten atten met	- 48
The second in	age man	
A T-set to period the set	- 7 the other date	
and the second second	and see	
a new root of the second	The second second	1.46
a wide to see the second	- 100	
Accession of the second	The state of the College of the state	
	and the second second	

1. Double-cliquez sur l'icône Réseau sans fil de la zone de notification pour visualiser les réseaux disponibles. Sélectionnez WL-100W et cliquez sur **Connecter**.

tender parter ter pe	rdat an Webe is served as	ine .
Attento de rissai.		
int		Anal
1		
Participation of Content of Con		
Transformer 16 100W	anal films agina i stanat ini ini inisi sati siti a	
Table In Control of Co	na a la colona da co Na colona da colona d Na colona da colona d	
	ala ana ana ana ana ana ana ana ana ana Milina na ana ana ana ana ana ana ana ana a	

 Une fenêtre vous invitera à saisir la clé de chiffrement que vous avez définie pour votre routeur sans fil. Saisissez la clé, et cliquez sur **Connecter**. La connexion est établie.

62

Pour définir les propriétés de la connexion sans fil, faites un clic-droit sur l'icône Réseau sans fil de la zone de notification et choisissez **Ouvrir les connexions réseau**. Puis faites un clic-droit sur l'icône de connexion réseau et sélectionnez **Propriétés** pour ouvrir la page **Etat de Wireless Network Connection**.

Connexion		
Eur:		Connected
Réseau :		delaul
Durée :		01:14:26
Viesse :		126,0 Mbhs/s
Force du signal :		utili
Actuale	incenta — 😼	- Repus
Octete :	53,574	199,854
Burillin I.	Neurona Catt	the first of the second of

 La page Général affiche l'état, la durée, la vitesse et la puissance du signal. Cette dernière est symbolysée par un certain nombre de barres vertes, qui s'échelonnent d'une barre pour un signal médiocre, jusqu'à cinq barres pour un signal excellent.

	Authentification	Connexion	
Salactures pair lancels	o sylla syllar pa cau Ethernel sy	e huiest us and u.H.	is visions automobile
EAmer	advertisation (IEE all? To prov	in ideas
Type EAP:	Snet Ced	e atter Certific e	
			Proprietites
Ather	fer en tant qu'ord	inateur kongue ik	n informations de
Autor	fer en tant gulinv	n 16 kosque les int	omations concernant
Cost Broats	na ou futilisatiena	ne sont pas dep	mber
1000			

 La page Authentication vous permet d'ajouter des paramètres de sécurité. Lisez l'aide de Windows pour plus d' informations.



2. Sélectionnez l'onglet "Configuration Réseaux sans fil" pour afficher Réseaux favoris. Utilisez le bouton Ajouter pour ajouter le "SSID" des réseaux disponibles et définir les préférences de connexion par ordre grâce aux boutons Monter et Descendre. La tour de radio représente le point d'accès actuellement connecté. Cliquez sur Propriétés pour mettre en place l'authentification pour la connexion sans fil.



 La page Avancé vous permet de configurer le pare-feu et le partage. Lisez l'aide de Windows pour plus d' informations.



Scheda WLAN

WL-100W

(Per rete wireless SuperSpeedN)



Guida all'avviamento rapido

Procedure d'installazione



Importante: installare le utilità della scheda WLAN prima di inserire la scheda WLAN nel computer.

Installazione delle utilità e del driver WLAN

Attenersi alle seguenti istruzioni per installare le utilità ed il driver della scheda WLAN. Inserire il CD di supporto nell' unità ottica. Se sul computer è attivata la funzione d'esecuzione automatica, il CD visualizza automaticamente il menu delle utilità. Fare clic su Installa utilità / driver scheda WLAN ASUS Se la funzione d' esecuzione automatica non è abilitata, fare doppio clic sul file SETUP.EXE dalla directory principale del CD.



Inserire con delicatezza la scheda WLAN nell'alloggio PCMCIA del computer. Windows rileverà automaticamente la scheda WLAN usando le utilità ed il driver installato in precedenza.





Utenti Windows XP: La prima volta che si avvia il programma (dopo avere riavviato Windows), sarà richiesto di scegliere una utilità per configurare la scheda WLAN. Selezionare:"Usa solo le nostre utilità WLAN e disabilita le funzioni wireless di Windows".

Lettura degli indicatori di stato WLAN

Il dispositivo è dotato di due LED che indicano lo stato della scheda WLAN.

LED ACT (Attività)

Lampeggiante: Trasmissione dei dati; la rapidità del lampeggiamento indica la velocità di trasmissione.

OFF: Comunicazione radio disattiva, oppure scheda disabilitata.

LED LINK (Collegamento)

ACCESO: Connesso ad un dispositivo wireless.

SPENTO: Nessuna connessione wireless.



Italiano

One Touch Wizard

Usare la procedura guidata One Touch Wizard per impostare la connessione wireless usando una connessione WLAN esistente.

ABLE THE TAXABLE MADE		2
	Demond of vision Adv spectration within E-based particular of the state of the surface of the spectration and of adv divide in the origin of the state of the Appendix surface of the state of the state of the Appendix surface of the state of the	
	Lenge & Lenge	el.

 Avviare la procedura guidata One Touch Wizard dal menu Start e fare clic su Avanti per impostare la rete wireless.



 La connessione è completata Fare clic su Avanti per impostare l'indirizzo IP della scheda WLAN.

	 Colligue le lagent Collegat e une LM Neiget insertent sur offer mattern relations non 	anteni () I geneles Inenis ()		dana anda an b nel degrecht der	
N	LAN Windows care regio burners (20 W. St. LAN Vindow de gaste d'é Aluf, 52 10 10 10 10	-	1		
s 🗢 I	L NAME	104	8534	Galler	z.
	2 more	11	41	08	
	1004H				1
	al of some	-	σ.	10 million (1990)	۰.
	Name & of cases and	and a			
			_	Cecajvesa	1
	Charles and the second				

2. Selezionare un punto d'accesso dall' elenco Reti Disponibili, poi fare clic su Avanti.

ARCH DRIFT TOTAL MICHAE		đ
N-X	La insertativa IP - corpora acceptata activativa province na facele la capacita, destructiva de la destructiva de la destructiva Face de la fina por citadem l'alcand	
MI	Decision for a sector server	
8	Sateriag Pacificity	
	Obsides and (0) abatises Control of the Obside Obside Obsides Obside Obsi	

 Scegliere di ottenere un indirizzo IP oppure di assegnare manualmente un indirizzo alla scheda WLAN. Al completamento dell 'impostazione dell'indirizzo IP, su Fine per uscire dalla procedura guidata One Touch Wizard.

Q

Nota: se il punto d'accesso a cui ci si vuole connettere è configurato con impostazioni di codifica, è necessario configurare la stessa codifica sulla scheda WLAN. Alla fase di cui al punto 2, selezionare il pulsante d'opzione "Configura le impostazioni LAN wireless" ed eseguire la impostazioni di conseguenza. Quando le impostazioni di codifica sono state completate, avviare di nuovo la procedura guidata One Touch Wizard dal menu Start per impostare la connessione con il punto d'accesso.

Eseguire la configurazione usando l'utilità WLAN (Infrastruttura)

Usare l'utilità ASUS WLAN per connettersi a reti wireless esistenti.

9	Wireless Settings	
*	Attivare Configurazione Mobile Manager	•
ð	Site Monitor	
۹	Aluto	•
?	Preferenze Informazioni su Centro di Controllo	
×	Esci da Centro di Controllo	
3	91 👝 1	<

1. Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona della connessione wireless e selezionare **Wireless Settings** (Impostazioni wireless).



3. Usare la funzione **Survey** se non si conosce lo SSID dei punti d'accesso.

AND WEAT CAN	Notice 1				
	See Connection (Co	nig P RE 10 Vielas Adapter Constal-12 19 100 100			
0.0	Tax Association (
8	100	A045 3017 2010 88 42			
len	Here WC				
D5	Generalization				
Information on	Velocit/Dat Carette	materia Verblatione	matterin Velocitionalia	Skiller	
Los lines	San Fade-	Radio Str.	Diddeg/fab		
ou.	Perspitienter	Same states	freisin Aprelde Aufreitright beited		
3	Careto 100	Per undergren al any site weather, in later			
X Creats	Sex, Selar	The party says	antes de seu agairgid		

 Controllare la pagina Stato per vedere lo stato dell'associazione. Se la connessione è stata stabilita, la finestra mostra Connected - xx:xx:xx:xx:xx (Connesso - xx:xx:xx:xx:xx).

210	Feet Cologida Automations	
010	fine fee (18)	3.6
A	Jan Jan	
4D	False	-
3	Farlens birenk	- 3
A Canada X Canada T Anata	Crissia Access the	and the

 Controllare la pagina Config (Configurazione) per impostare lo SSID (Nome Rete) su quello del punto d'accesso wireless.

24	Ras Chupts American		_
ě	Anticipation Microsoft Computer Sectors	Ner MP	-
A.I.C.	Dises di an anna 81000 Researches Longress Dans (Miller) Chargesser Research	in ages	3
		aDan Jiy	

 Le impostazioni di codifica devono corrispondere a quelle del punto d'accesso. Se necessario, mettersi in contatto l' amministratore di rete per informazioni sulle impostazioni. Fare clic su Apply (Applica) per attivare le impostazioni.

AND WEAT DAY				
0, 8 00	Ran (Difference) Cardy P Fame in take from the Tammer B	Name .	x	Į
[C.]	Tannet B Balli Correntere Potere Tegeli	Read.	a Nectors	
-		i and	-	
30 Internation	R.40 R.40 K.40	-		
State X Canada 7 Anas	20,00 6,00			

 Controllare la scheda Connessione per vedere la forza del segnale. Fare clic su OK per uscire dall'utilità.

Eseguire la configurazione usando l'utilità WLAN (Ad Hoc)

La scheda WLAN supporta la modalità Ad Hoc che consente la comunicazione tra stazioni wireless senza punto d'accesso.

St Wireless Settings)
Attivare Configuratione Mobile Manager	•
Site Monitor	
🖗 Auto	
🤌 Preferenze ? Informazioni su Centro di Controllo	
× Esci da Centro di Controllo	
en 📻	100

1. Fare clic col tasto destro del mouse sull 'icona della connessione wireless e selezionare Wireless Settings



3. Fare clic sul pulsante **Survey** per eseguire una scansione dei nodi Ad Hoc. Selezionare il nodo col quale si vuole comunicare e premere **Connetti**.



 Controllare la pagina Stato per vedere lo stato dell'associazione. Se la connessione è stata stabilita, la finestra mostra "Connected - xx:xx: xx:xx:xx:xx".



 Fare clic sul pulsante Config per impostare la scheda WLAN sulla modalità di connessione Ad Hoc.

skin wiger liver	herrow .		
8	Rai Unice Jasonal	interest [_
1m	Antonia and a first state of the	line	
9	Emploied B	WEP .	
204		1	
a	Date & etc. and & half?		2.4
15	Longinus Dana (Manu)	1441	15
Henateria:	C Anapasine Manak	1.1	1.574
uniter .	and a state	-	
2	241	-	_
1 descent parts	4 Section Lawrence	1	
A Andrea	Part	-	
X Causto	Public gro		
7.849			

4. Se le impostazioni di codifica della scheda WLAN sono diverse da quelle degli altri nodi Ad Hoc, sarà richiesto di far corrispondere le impostazioni di codifica dei due nodi. Fare clic su Apply (Applica) per attivare le impostazitoni.

WARD MEAN LOUG		Ľ.
\$1,0,30,10	New Section (Lenger) Tane and the section of the	Charles and
d0	100,00	í
din and a second	10 10 10	

 Controllare la scheda Connessione per vedere la forza del segnale. Fare clic su OK per uscire dall'utilità.

•	ľ)	
•	ľ		

ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center è una applicazione che rende più semplice l'avvio delle applicazioni WLAN e l'attivazione delle impostazioni di rete. L'applicazione WLAN Control Center si avvia automaticamente all'avvio del sistema. Quando l'applicazione WLAN Control Center è in esecuzione, nell'area di notifica di Windows si vedrà l'icona Control Center.

Avvio di Control Center

 Nel menu Start di Windows, selezionare ASUS WLAN Control Center, oppure



· Fare doppio clic sull'icona ASUS WLAN Control Center del desktop.

Uso di Control Center

L'icona Control Center nell'area di notifica visualizza le seguenti informazioni:

- Qualità del collegamento della scheda WLAN (Excellent-Eccellente, Good-Buona, Fair-Adeguata, Poor-Mediocre, Not Linked-Non collegato)
- Se la scheda WLAN è connessa ad una rete (Blu: Connesso, Grigio: Non connesso)



Icona dell'area di notifica e suo stato

Icone di stato wireless (nell'area di notifica)

- Qualità del collegamento **Excellent (Eccellente)** e connesso ad Internet (Infrastructure Infrastruttura)
- Qualità del collegamento **Good (Buona)** e connesso ad Internet (Infrastructure Infrastruttura)
- Qualità del collegamento Fair (Adeguata) e connesso ad Internet (Infrastructure - Infrastruttura)
- Qualità del collegamento **Poor (Mediocre)** e **connesso ad Internet** (Infrastructure - Infrastruttura)
- Stato Not linked (Non collegato) però connesso ad Internet (Infrastructure Infrastruttura)
- Qualità del collegamento Excellent (Eccellente) però non connesso ad Internet (Infrastructure - Infrastruttura)
- Qualità del collegamento Good (Buona) però non connesso ad Internet (Infrastructure Infrastruttura)
- Qualità del collegamento Fair (Adeguata) però non connesso ad Internet (Infrastructure Infrastruttura)
- Qualità del collegamento **Poor (Mediocre)** però **non connesso ad Internet** (Infrastructure Infrastruttura)
- Stato Not linked (Non collegato) e non connesso ad Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Icona dell'area di notifica - Menu tasto destro del mouse

Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona per mostrare le seguenti voci di menu:

- Wireless Settings Avvia l'applicazione Wireless Settings.
- Attiva configurazione Consente di scegliere un profilo predefinito.
- Mobile Manager Avvia l'applicazione Mobile Manager.
- · Site Monitor Avvia l'applicazione Site Monitor.
- Informazioni su Centro di Controllo-Mostra la versione di Control Center.
- Esci da Centro di Controllo Chiude Control Center

Icona dell'area di notifica - Menu tasto sinistro del mouse

Fare clic col tasto sinistro del mouse sull'icona per mostrare le seguenti voci di menu:

- Wireless Radio Attiva ATTIVA la comunicazione radio.
- Wireless Radio Disattiva-DISATTIVA la comunicazione radio.
- Trova e Connetti Visualizza le proprietà dei punti d'accesso disponibili.
- Opzioni Wireless (solo Windows[®] XP) Scegliere il servizio WZC (Wireless Zero Configuration) di Windows[®] oppure le utilità ASUS per configurare la scheda WLAN.

Icona dell'area di notifica – Avvio di Wireless Settings

Fare doppio clic sull'icona dell'area di notifica per avviare l'utilità Wireless Settings.



Menu tasto sinistro del mouse area di notifica



Utilità Wireless Settings ASUS

Wireless Settings è un'applicazione per la gestione della scheda WLAN. Usare Wireless Settings per visualizzare o modificare le impostazioni di configurazione, oppure per monitorare lo stato operativo della scheda WLAN. Una volta avviata l'utilità Wireless Settings, si vedranno le schede delle proprietà che organizzano in gruppi le opzioni di configurazione.

Avvio dell'utilità Wireless Settings

 Aprire il Panello di controllo di Windows e fare doppio clic sull'icona ASUS WLAN Card Settings (Impostazioni scheda WLAN ASUS).

Oppure

 Fare clic sul tasto Start di Windows, selezionare Programmi I ASUS Utility (Utilità ASUS) I WLAN Card (Scheda WLAN) I Wireless Settings (Impostazioni wireless).

Oppure

- Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona Control Center nell'area di notifica di Windows e selezionare Wireless Settings (Impostazioni wireless).
- NOTA: Se sul computer sono installati più dispositivi ASUS WLAN, si può vedere una finestra di selezione dispositivi quando si avvia l' utilità "Wireless Settings". Si può selezionare il dispositivo che si vuole rimuovere.

Stato – Stato

Le informazioni sulla scheda WLAN si vedono nel menu Stato. I campi dello stato sono vuoti se la scheda WLAN non è installata. Facendo clic sul pulsante "**Disabilita radio**" si disabilita la scheda WLAN.

Stato associazione

Visualizza, come segue, lo stato della connessione:

Connected (Connesso) - La scheda ora è associata con un dispositivo WLAN. Quando opera in modalità Infrastructure (Infrastruttura), questo campo mostra l'indirizzo MAC del punto d'accesso col quale la scheda WLAN sta comunicando. Quando opera in modalità Ad Hoc, questo campo mostra l' indirizzo MAC virtuale usato dai computer partecipanti alla rete Ad Hoc.


Scanning... (Scansione...) - La stazione sta cercando di autenticare e di associarsi ad un punto d'accesso o ad un nodo Ad Hoc.

Disconnected (Disconnesso) - La scheda WLAN è installata nel sistema, però non è ancora connessa ad un dispositivo wireless.

SSID

Visualizza l'identificativo SSID (Service Set Identifier) del dispositivo a cui la è associata o intende associarsi.

Indirizzo MAC

Mostra l'indirizzo hardware della scheda WLAN. L'indirizzo MAC è un identificativo unico per i dispositivi di rete (tipicamente composto di dodici cifre esadecimali da 0 a 9 e da A a F separato da due punti; e.g. 00:E0:18:F0:05:C0).

Canale corrente

Visualizza il canale radio sul quale la scheda è correntemente sintonizzata. Questo numero cambia come la comunicazione radio esegue la scansione dei canali disponibili.

Velocità Dati Corrente

Visualizza la velocità corrente dei dati in megabit per secondo (Mbps).

NOTA: Per una prestazione 802.11n, selezionare una larghezza di banda a 40MHz nel router wireless. La scelta del canale dipende dalla larghezza di banda selezionata.

Stato Radio

Mostra lo stato della comunicazione radio: ON (Attiva) od OFF (Disattiva).

Radio On - Quando la comunicazione è attivata, l'icona sulla destra appare nell'angolo in alto a sinistra della pagina Status (Stato).



Radio Off- Quando la comunicazione è disattivata, l'icona sulla destra appare nell'angolo in alto a sinistra della pagina Status (Stato).

Pulsanti

Riesegui Scansione – Fa eseguire alla scheda WLAN una nuova analisi di tutti i dispositivi disponibili. Se la qualità del collegamento corrente o la forza del segnale è mediocre, si può usare questa funzione per spostare la comunicazione da un punto d'accesso mediocre e cercare un collegamento migliore con un altro punto d'accesso. Questa funzione di solito impiega diversi secondi.

Cambia SSID – Fare clic su questo pulsante per impostare lo SSID su quello del punto d'accesso a cui ci si vuole connettere.

Cerca_Collega– Fare clic su questo pulsante per connettersi ad un punto d' accesso disponibile.

Salva come profilo

Quando si eseguono le impostazioni per un dato ambiente operativo, potrebbe essere necessario salvare queste impostazioni in un profilo così da poter cambiare e impostazioni senza dovere ripetere le configurazioni. Per esempio, si

A ST	E' possibile salvane i parametri viseless reguenti in un prolio di configurazione WUAN o scegliere Nuovo per creame uno nuovo.
Link State cd.D	None Configuratione: default
idea come publi	Noteen Setting Noteen Type: Ad Hun. SSD: W4-800gH Draved 11 E-country Distant
A Create	Nuovo Salva Carcela

possono impostare profili per l'ufficio, la casa, ed altre situazioni. Quando si va da casa al lavoro, scegliere il profilo "ufficio" che contiene tutte le impostazioni per l'uso sul posto di lavoro. Quando si torna a casa, scegliere il profilo "casa".

Attivare configurazione

La funzione Auto roaming (Roaming automatico) è abilitata per impostazione predefinita e fa passare automaticamente la scheda ai punti d'accesso con il segnale migliore. Deselezionare questa funzione se ci si



vuole connetter ad un punto d'accesso specifico usando un profilo particolare.

Stato – Connessione

Si possono vedere le statistiche di collegamento correnti della scheda WLAN. Queste statistiche sono aggiornate una volta per secondo e sono valide se la scheda WLAN è installata correttamente.



taliano

Frame inviato/ricevuto

Trasmessi - Il numero di frame che sono stati trasmessi.

Ricevuti - Il numero di frame che sono stati ricevuti.

Errore Frame

Trasmessi - Il numero di frame che non sono stati trasmessi. **Ricevuti** - Il numero di frame che non sono stati ricevuti.

Qualità connessione complessiva

Potenza segnale - Mostra la qualità del collegamento del punto d'accesso o nodo Ad Hoc al quale la scheda WLAN è connesso correntemente. Le valutazioni sono: Excellent (Eccellente), Good (Buona), Fair (Adeguata) e Poor (Mediocre).

Qualità complessiva della connessione

La qualità complessiva della connessione è derivata dalla forza del segnale corrente. Un grafico usa le percentuali per mostrare la qualità del segnale.

Stato – Config IP

La scheda Config IP mostra tutte le informazioni correnti di host e WLAN includendo nome host, server DNS, indirizzi IP, Subnet mask Gateway predefinito.

Pulsanti

Rilascio IP - Se si vuole rimuovere l' indirizzo IP corrente, fare clic su questo



Rinnovo IP- Se si vuole ottenere un nuovo indirizzo IP dal server DHCP, fare clic su questo pulsante per rinnovare l'indirizzo IP.

3

C° F

Config

3

B

Les the

3

3

Ac

X Canad

7 44

Statu | Cores

- David

ABOX 5

P. Branches Address

- DMCR

AND D

WHIT

in Chill and Pa

distants for

(Comp)

m112200-EE.CC

148,254,5.81

25.25.48

15 255 255 255

09125400300

Die

8080

Ping - Fare clic su questo pulsante per aprire la scheda "Ping" che è usata per eseguire il ping dei dispositivi della rete.

NOTA: i pulsanti IP Release (Rilascio IP) ed IP Renew (Rinnovo IP) possono essere usati solo con la scheda WLAN che ottiene gli indirizzi IP dal server DHCP.

Stato- Ping

Fare clic sul pulsante "Ping" nella scheda Status-IP Config (Stato – Configurazione IP) per aprire questa pagina. La scheda Ping consente di verificare l'accessibilità di altri computer o dispositivi di rete. Per eseguire il ping ad una connessione:

1. Scrivere l'indirizzo IP del dispositivo che si vuole verificare nel campo Indirizzo IP.



- 2. Configurare la sessione ping assegnando le dimensioni del pacchetto ping, il numero di pacchetti da inviare ed il valore di timeout (in millesimi di secondo).
- 3. Fare clic sul pulsante "Ping".

Durante la sessione ping, il pulsante Ping cambia in pulsante Stop. Per annullare la sessione ping, fare clic sul pulsante Stop.

Il campo della sessione visualizza le informazioni sulla connessione verificata, includendo la durata d'andata e ritorno (minima, massima e media) ed i pacchetti inviati, ricevuti e persi dopo una sessione ping.

Fare clic sul pulsante "Annulla" per cancellare il campo della sessione.

Config - Base

Questa pagina abilita a cambiare le configurazioni della scheda WLAN.

Tipo Rete

Infrastruttura – Infrastruttura significa stabilire una connessione con un punto d'accesso. Una volta connesso, il punto d'accesso consentirà di accedere alla WLAN ed alla LAN (Ethernet). Il campo

ASUS WEAR Care	Settings	
20° 8 00	Terr Cotopola Admittationa Terr free * [dathiber]	Averate)
B	(delaut	e M
D	Ado	
La ba	Puis and	2
3 Salva come potio	- Monda PS Date Discourd, had a se	+ 2
SE CX X Canada 7 Aun	Crimate Australia	Dashatan Dalami

Channel (Canale) cambia ad Auto se la connessione è basata su Infrastruttura.

Ad Hoc – Ad Hoc significa comunicare direttamente con altri client wireless senza usare un punto d'accesso. Una rete "Ad Hoc" può essere impostata con rapidità e facilità senza pianificazione preliminare, per esempio per condividere annotazioni tra i partecipanti di una riunione.

Nome Rete (SSID)

SSID sta per "Service Set Identifier", che è una stringa usata per identificare una WLAN. Usare lo SSID per connettersi ad un punto d'accesso conosciuto. Si può anche inserire un nuovo SSID oppure selezionarne uno dall'elenco a discesa. Se si è connessi tramite lo SSID designato, si è collegati solamente al punto d'accesso con lo SSID che è stato assegnato. Se il punto d'accesso è rimosso dalla rete, la scheda WLAN non esegue il roaming automatico ad altri punti d'accesso. Gli SSID devono essere composti di un massimo di 32 caratteri stampabili sensibili alle maiuscole, come "Wireless".



NOTA: Impostare lo SSID su una stringa nulla se si vuole consentire alla stazione di connettersi a qualsiasi punto d'accesso che riesca a rilevare. In modalità Ad Hoc la stringa nulla non può essere usata.

Canale

Il campo Canale serve per impostare il canale radio. La scheda WLAN può selezionare automaticamente il canale radio corretto per comunicare con un dispositivo wireless, ed il parametro è fissato su "Auto" sia in modalità sia Infrastruttura sia Ad Hoc.

I canali radio disponibili dipendono dalle normative del proprio paese. Negli Stati Uniti (FCC) ed in Canada (IC), sono supportati i canali da 1 a 11. In Europa (ETSI), sono supportati i canali da 1 a 13. In Giappone (MKK), sono supportati i canali da 1 a 14.



Fare clic su Apply (Applica) per salvare ed attivare le nuove configurazioni.

Altri

Crittografia - Fare clic su questo collegamento per mostrare la scheda "Crittografia"

Avanzato – Fare clic su questo collegamento per mostrare la scheda Avanzato. Nella maggior parte dei casi non è necessario cambiare i valori predefiniti.

Troubleshooting (Risoluzione dei problemi) – Fare clic su questo collegamento per mostrare l'utilità Troubleshooting (Risoluzione dei problemi).

Config - Avanzato

Fare clic su questo collegamento Avanzato della pagina Config-Base per mostrare questa scheda. Questa scheda consente di impostare altri parametri della scheda wireless. Si raccomanda di usare i valori predefiniti per tutte le voci di questa finestra.

BUS WEAH Can	e bertings		8
0,100	Bare Ottopata Adentical D Sentransport	na Aranato per stani aranati R nin instantet	nomenters d
Config	Single ATS (E)	396	ઝ
AXA EC CONT	lugi al lanan lugi e	jaan .	#

Soglia RTS (0-2347)

La funzione RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) è usata per minimizzare le collisioni tra stazioni wireless. Quando la funzione RTS/CTS è abilitata, il router si astiene dall'inviare un frame di dati finché non è stata completata un'altra negoziazione RTS/CTS. Abilitare la funzione RTS/CTS impostando una specifica soglia per le dimensioni dei pacchetti. Il valore predefinito (2347) è raccomandato.

Soglia di frammentazione (256-2346)

La frammentazione è usata per dividere frame 802.11 in pezzi più piccoli (frammenti) che sono inviati separatamente a destinazione. Abilitare la frammentazione impostando una specifica soglia per le dimensioni dei pacchetti. Se c'è un numero eccessivo di collisioni nella WLAN, sperimentare diversi valori di frammentazione per aumentare l'affidabilità della trasmissione dei frame. Il valore predefinito (2000) è raccomandato per l'uso normale.

Config - Crittografia

Questa pagina abilita a configurare le impostazioni di codifica della scheda WLAN. Per quanto riguarda la confidenzialità dei dati in un ambiente wireless, IEEE 802.11 specifica un algoritmo WEP (Wired Equivalent Privacy) che garantisce la riservatezza dei dati. Il protocollo WEP usa chiavi per codificare e decodificare i pacchetti di dati. La procedura di codifica può mescolare i bit dei frame per evitare la rivelazione a terzi. WPA/WPA2 sono dei sistemi migliorati di protezione per 802.11 sviluppati per superare le lacune del protocollo WEP.

Autenticazione della rete

Poiché non c'è alcun limite preciso nelle WLAN, gli utenti devono implementare alcuni meccanismi per fornire soluzioni di protezione. Le regole d'autenticazione di questa scheda forniscono protezione su diversi livelli come Open (Aperta), WEP, WPA e WPA2.

Open (Aperta) - Selezionare questa opzione per far funzionare la rete

in modalità Open System (Sistema aperto), che non usa alcun algoritmo di autenticazione. Le stazioni ed i punti d'accesso aperti possono autenticarsi tra loro senza controllare alcuna chiave WEP, anche se presente.

Shared (Condivisa) - Selezionare questa opzione per far funzionare la rete in modalità Shared key (Chiave condivisa). In un sistema d'autenticazione a chiave condivisa, è necessario uno scambio frame in quattro fasi per convalidare che la stazione stia usando la stessa chiave WEP del punto d' accesso.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Selezionare questa opzione per abilitare la funzione WPA Pre-Shared Key (Chiave WPA pre-condivisa) in modalità Infrastructure (Infrastruttura). Abilita la comunicazione tra il client ed il punto d'accesso che usa la modalità di codifica WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - La rete funziona in modalità d'autenticazione IEEE 802.1x. Questa modalità è per ambienti con RADIUS (Remote Access Dial-in User Service). In un ambiente RADIUS sono supportati vari protocolli EAP (Extensible Authentication Protocol), includendo PEAP, TLS/Smart Card, TTLS e LEAP.

ASUS WLAN Care	Settings		1
8	Euro Citopala Automatic	re Avenue	
State	Admitiation dels etc.22	Open	
ъ	Citografie dati (§)	Outled	
Civile		-	
8	Charter di sette service (8.7u/CP)		
Survey	Summittee State	Could Right	19
	Party and the second	11. August	2 C .
Informations our	Darie 1		
dD	Dark 22		
	Course of		
Labra come potito	C interaction in strength in		
1	(Terrist		
X Canada		allow (up)	1
7 Am			

Crittografia datti

Per le modalità d'autenticazione Open (Aperta) e Shared (Condivisa), le opzioni di configurazione del tipo di codifica sono Disabled (Disabilitata) e WEP. Per le modalità d'autenticazione WPA, WPA-PSK, WPA2 e WPA2-PSK, sono supportate le codifiche TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ed AES (Advanced Encryption Standard)..

Disabled (Disabilitata) - Disabilita la funzione di codifica.

WEP - La funzione WEP Key (Chiave WEP) è usata per codificare i dati prima di essere trasmessi. Ci si può collegare e comunicare solamente con i dispositivi wireless che usano le stesse chiavi WEP.

TKIP: Il protocollo TKIP usa un algoritmo di codifica che è più rigoroso dell' algoritmo WEP. Usa anche servizi esistenti di calcolo WLAN per eseguire la codifica. Il protocollo TKIP verifica la configurazione di protezione dopo avere determinato le chiavi di codifica.

AES: Lo standard AES è una tecnica di codifica 128-bit che lavora simultaneamente su più livelli di rete.

Chiave di rete senza fili

Questa opzione è abilitata solamente se si seleziona la modalità d' autenticazione WPA-PSK o WPA2-PSK. Selezionare "TKIP" o "AES" nel campo Encryption (Codifica) come modalità di codifica per avviare la procedura di codifica. Nota: in questo campo sono necessari da 8 a 64 caratteri.

Chiave di rete senza fili (WEP)

Questa opzione è configurabile solamente se si abilitata l'opzione WEP nel campo Network Authentication (Autenticazione di rete). La chiave WEP è composta di cifre esadecimali 64 bit (5 byte) o 128 bit (13 byte) che è usata per codificare e decodificare i pacchetti di dati.

Formato Chiave

Definendo l'opzione Key Format (Formato chiave), si può selezionare di inserire cifre esadecimali (0-9, a-f ed A-F) oppure caratteri ASCII per impostare le chiavi.

Lunghezza Chiave

Per la codifica 64 bit, ciascuna chiave contiene 10 cifre esadecimali o 5 caratteri ASCII. Per la codifica 128 bit, ciascuna chiave contiene 26 cifre esadecimali o 13 caratteri ASCII.

Dune modi per assegnare le chiavi WEP

 Assegnazione manuale - Quando si seleziona questa opzione, il cursore appare nel campo Key 1 (Chiave). Per la codifica 64-bit è richiesto di inserire quattro chiavi WEP. Ciascuna chiave contiene esattamente 10 cifre esadecimali (0-9, a-f ed A-F). Per la codifica 128-bit è richiesto di inserire quattro chiavi WEP. Ciascuna chiave contiene esattamente 26 cifre esadecimali (0-9, a-f ed A-F). Generazione automatica- - Nel campo Passphrase scrivere una combinazione di un massimo di 64 lettere, numeri o simboli; l'utilità Wireless Settings (Impostazioni wireless) usa automaticamente un algoritmo per generare quattro chiavi WEP.

Selezione della Chiave predefinita

Il campo Default Key (Chiave predefinita) consente di specificare quale delle quattro chiavi di codifica è da usare per trasmettere i dati sulla WLAN. Si può cambiare la chiave predefinita facendo clic sulla freccia giù, selezionando il numero della chiave che si vuole usare e facendo clic sul pulsante "Apply " (Applica). Se il punto d'accesso o stazione con la quale si sta comunicando usa una chiave identica con la stessa sequenza, si può usare qualsiasi chiave come predefinita per la scheda WLAN.

Fare clic sul pulsante "Apply" (Applica) dopo avere creato le chiavi di codifica; l'applicazione Wireless Settings (Impostazioni wireless) usa asterischi per mascherare le chiavi.

64/128bit contro 40/104bit

Ci sono due livelli di codifica WEP: 64 bit e 128 bit.

In primo luogo, WEP 64 bit e WEP 40 bit sono stesso metodo di codifica e possono inter-operare nella rete wireless. Questo livello inferiore di codifica WEP usa una "chiave segreta" (impostata dall'utente) a 40 bit (10 caratteri esadecimali) ed un "Initialization Vector" (Vettore d'inizializzazione) (non controllato dall'utente) a 24 bit. Insieme diventano 64 bit (40 + 24). Alcuni produttori si riferiscono a questo livello WEP come 40 bit, mentre altri come 64 bit. I nostri prodotti WLAN usano il termine 64 bit con riferimento a questo livello basso di codifica.

In secondo luogo, WEP 104 bit e WEP 128 bit sono stesso metodo di codifica e possono inter-operare nella rete wireless. Questo livello superiore di codifica WEP usa una "chiave segreta" (impostata dall'utente) a 104 bit (26 caratteri esadecimali) ed un "Initialization Vector" (Vettore d'inizializzazione) (non controllato dall'utente) a 24 bit. Insieme diventano 128 bit (104 + 24). Alcuni produttori si riferiscono a questo livello WEP come 104 bit, mentre altri come 128 bit. I nostri prodotti WLAN usano il termine 128 bit con riferimento a questo livello più alto di codifica.

Config – Authentication (Configurazione - Autenticazione)

Questa scheda consente di configurare le impostazioni di protezione per farle corrispondere a quelle del punto d'accesso. È configurabile solo se nella scheda Config-Encryption (Configurazione - Codifica) l'opzione Network Authentication (Autenticazione della rete) è stata impostata su WPA o WPA2.

Authentication Type (Tipo d' autenticazione)

I metodi del tipo d'autenticazione includono:

PEAP: l'autenticazione PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) è una versione del protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol). Il protocollo EAP assicura la mutua autenticazione tra un client wireless ed un server che risiede nel centro operativo della rete.

OR WELL 3 J e' 3 D dD 3 10.00

TLS/Smart Card: l'autenticazione TLS (Transport Layer Security) è usata per creare un tunnel codificato ed ottenere un'autenticazione sul lato server in un modo simile all'autenticazione server Web usando il protocollo SSL (Secure Sockets Layer). Questo metodo usa certificati digitali per verificare l'identità di client e server.

TTLS: l'autenticazione TTLS usa certificati per autenticare il server, mantenendo proprietà di protezione simile a TLS come la muta autenticazione e la confidenzialità condivisa per sessioni chiave WEP.

LEAP: l'autenticazione LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) è una versione del protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol). Il protocollo EAP assicura la mutua autenticazione tra un client wireless ed un server che risiede nel centro operativo della rete.

Md5-challenge: Md5-challenge è un algoritmo di codifica ad una via che usa nome utente e password. Questo metodo non supporta la gestione delle chiavi, però richiede una chiave preimpostata.

Survey - Informazioni Sito

Usare la scheda Site Survey (Verifica sito) per visualizzare le statistiche sulle reti disponibili alla scheda WLAN ed i loro parametri

- SSID: Lo SSID delle reti disponibili.
- Canale il canale usato da ciascuna rete.

Se	Ret Durghi				
2	SIE	IE.	-	Putatione,	\$510
Cody	Contrad.	:	Ξ.	wpr .	592222-2019-10
0	100	11		DH .	101071978031
0	al more	11	-46	01	0.16.35.00.00.01
	Harry	-8-	-2-	MP (A	00.3011216-71AA
a line dD					
3	Name and an		-	41	
SIL DK				Geo	1

- RSSI: l'indicazione di potenza del segnale ricevuto RSSI (Received Signal Strength Indication) trasmesso da ciascuna rete. Questa informazione è utile per determinare a quale rete associarsi. Il valore è quindi normalizzato ad un valore dBm.
- Crittografia: Informazioni sulla codifica della rete wireless. Tutti i dispositivi della rete devono usare lo stesso metodo di codifica per assicurare la comunicazione.
- BSSID: l'indirizzo MAC (Media Access Control) del punto d'accesso oppure il BSSID (Basic Service Set ID) della modalità Ad Hoc.

Q

NOTA: alcuni punti d'accesso possono disabilitare la trasmissione SSID e nascondersi alla funzione "Site Survey" (Verifica sito) o "Site Monitor " (Monitoraggio sito), tuttavia ci si può connettere a tali punti d'accesso se si conosce il loro SSID.

Buttons

Cerca – Serve per eseguire una scansione di tutte le reti wireless disponibili e mostrare i risultati nell'elenco "Available Network" (Reti disponibili).

Connetti – Serve per associarsi ad una rete selezionandola dall'elenco" Available Network" (Reti disponibili) e facendo clic su questo tasto.

Informazioni - Version Info

Usare la scheda Version Info (Informazioni versione)per visualizzare le informazioni sul programma e sulla versione della scheda WLAN. Il campo delle informazioni sul programma include i diritti d'autore e la versione dell' utilità. Il campo delle informazioni sulla versione includono la versione NDIS, nome e versione del driver.



Questa schermata è solo un esempio. I numeri di versione saranno diversi da quelli mostrati qui.

Link State

L'icona "Link State" (Stato collegamento) della scheda WLAN appare sulla sinistra della pagina WLAN Card Settings (Impostazioni scheda WLAN). Usare guesta icona per visualizzare il segnale corrente



J Qualità del collegamento Excellent (Eccellente) (Infrastruttura)



J Qualità del collegamento Good (Buona) (Infrastruttura)



JD Qualità del collegamento Fair (Adeguata) (Infrastruttura)



Qualità del collegamento Poor (Mediocre) (Infrastruttura)



Not linked (Non collegato) (Infrastructure -Infrastruttura)

Uscire da Wireless Settings

Per uscire da Wireless Settings fare clic su OK o Cancella .



3

Stato

à

Conlig

Survey

Informazioni su

Link State

30

Opzioni wireless Windows[®] XP

La finestra delle opzioni wireless mostrata di seguito è disponibile solamente per Windows[®] XP. Appare quando si esegue per la prima volta l'utilità Control Center. Selezionare l'utilità che si vuole usare per configurare la scheda WLAN.

Utilizza solo la funzione Windows wireless– Usa solo il servizio Wireless Zero Configuration di Windows® XP per configurare la scheda WLAN

Utilizza solo utilities ASUS e disabilita funzione Windowswireless – Usa solo le utilità ASUS WLAN per configurare la scheda WLAN. (Raccomandata)

La finestra d'impostazione Wireless Option (Opzioni wireless) può essere aperta in qualsiasi momento facendo clic col tasto destro del mouse sull'icona Control Center e scegliendo Opzioni wireless.



Menu tasto sinistro del mouse area di notifica

Configurazione usando il servizio Wireless Zero Configuration di Windows $^{\scriptscriptstyle (\! 8\!)}$

Attenersi alle istruzioni che seguono se si vuole configurare la scheda WLAN usando il servizio Wireless Zero Configuration di Windows[®].

Street of st	Buighters una rate service fill	
A restaure		-10770
4	T	
*	T	, sil

1. Fare doppio clic sull'icona della rete wireless nell'area di notifica per visualizzare le reti disponibili. Selezionare WL-100W e fare clic su Connetti.

Committee als rela	100	
-		
		(anda)
		Constant of
	na kana kana kana kana kana kana kana k	na alt sha alt (Ga
gjuta		9 21 7 2 2 2 2 2

2.Appare una finestra che chiede la chiave se è stata impostata la codifica sul router wireless; inserire la chiave e fare clic su Connetti. La connessione è completata.

Guida all'avviamento rapido

Per impostare le proprietà della connessione wireless, fare clic col tasto destro del mouse sull'icona wireless nell'area di notifica e selezionare Apri connessione di rete. Poi, fare clic col tasto destro del mouse sull'icona della connessione di rete e selezionare **Proprietà** per aprire la pagina Wireless Rete senza fili.

TIPE.	
Durate	00.24.07
Velocitia	240.0 Mbp
Potenza segnale:	aili
Amerika	
huai — 🛐	- Riceval
Byte: 7,758	73,858

 La pagina Generale mostra stato, durata, velocità e forza del segnale. La forza del segnale è rappresentata da barre verdi, dove 5 barre indicano un segnale eccellente ed 1 barra indica un segnale mediocre.



 Selezionare la scheda "Reti senza fili" per mostrare Reti preferite. Usare il pulsante Aggiungi per aggiungere lo "SSID" delle reti disponibili ed impostare l'ordine preferito di connessione usando il pulsante posta su e Sposta giù. L'icona dell' antenna radio identifica il punto d'accesso correntemente connesso. Fare clic su Proprietà per impostare l'autenticazione della connessione wireless.



- La pagina Avanzate consente di impostare Firewall e condivisione. Leggere la Guida di Windows per altre informazioni.
- Befault Proprietà
 2 2 3

 Associative
 Autorificatione
 Conversione

 Selacionale quanta optione per consenties facoesse banile autoriticatione a sel Efferent senza II.
 Abilia autoriticatione KEE 802 hs per quanta minit

 Type EAP:
 Sinat Card or other Detilicate
 Image: Card or other Detilicate

 Proprietà
 Proprietà

 Autorifica come computer se la informazioni serve disponibili computer non serve disponibili

 Autorifica come Guant se la informazioni millutente o sul computer non serve disponibili

 OK
 Annula:
- La pagina Autenticazione consente di aggiungere le impostazioni di protezione. Leggere la Guida di Windows per altre informazioni.



Tarjeta de Red de Área Local Inalámbrica (WLAN)

WL-100W

(Para Redes Inalámbricas SuperSpeedN)



Guía de Instalación Rápida

Procedimientos de Instalación



Importante: Instale las utilidades de la tarjeta WLAN antes de insertar ésta en su PC Portátil.

Instalado utilidades y controlador de la tarjeta WLAN

Siga estas instrucciones para instalar las utilidades y el controlador de la tarjeta WLAN. Inserte el CD de soporte en su unidad óptica. Si la función de autoejecución ha sido activada en su PC, el CD mostrará el menú de utilidades de forma automática. Haga clic en Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver. Si la función de autoejecución ha sido desactivada,

haga doble clic en el archivo SETUP.EXE desde el directorio raíz del CD.



Inserte la tarjeta WLAN con cuidado en la ranura PCMCIA de su PC. Windows realizará una detección automática y configurara ésta utilizando las utilidades y controladores instalados previamente.





Usuarios de Windows XP: Cuando el programa es ejecutado por primera vez (durante el inicio de Windows), será necesario que seleccione una utilidad para configurar la tarjeta WLAN. Seleccione "Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function".

Leyendo los indicadores de estado de la tarjeta WLAN

Éste dispositivo incluye dos LEDs que indican el estado de la tarjeta WLAN.

Intermitente: Transmitiendo datos; la velocidad de intermitencia indica la velocidad del enlace.

APAGADO: Sin señal de radio o tarjeta desactivada.



LINK LED

ENCENDIDO: Tarjeta conectada a dispositivo inalámbrico **APAGADO:** Sin conexión inalámbrica

Asistente "One Touch Wizard"

Utilice nuestro asistente "One Touch Wizard" para configurar su tarjeta para conectar a una red inalámbrica existente.

ATLA OF TOTAL WORLD		. 18
2	Encourse destriere de configuration outsides Encourse e quérit à recrique la contract de serie administre de contract e transfer de series Angelet es Espanse ans contract.	
	Thereid . X her	•

 Ejecute "One Touch Wizard" desde el menú de inicio y haga clic en Siguiente para comenzar la configuración

AREA DON'T THE WAY		18
	 c) a spectra of the solution of t	
	4	1

 La conexión ha sido completada. Haga clic en Siguiente para configurar la dirección IP para la tarjeta WLAN.



2. Seleccione uno de los Puntos de Acceso entre las **Redes disponibles**, y haga clic en **Siguiente.**

V - V	We will aller's only a possible by administrative for conversion device data interfer and practice integration of persons proceeding	and a second
NI	* Down and social" and " Office is species decision	-
	Part & Long	
	 Parts betrace positioned Chose to beside determined Children to granter determined Children to granter determined 	n (M aborditariem ar (M)
	Contractor Internet	

 Seleccione la obtención de dirección IP de forma automática o manual (IP estática) para su tarjeta WLAN. Haga clic en Terminar cuando haya completado los ajustes.



Nota: Si el punto de acceso al que intenta conectar incluye políticas de encriptación, deberá configurar éstas mismas en su tarjeta WLAN. Seleccione "Configure los valores de la red inalámbrica" (paso 2) y haga los cambios que necesite. Cuando haya completado los ajustes de encriptación, ejecute de nuevo "One Touch Wizard" desde el menú de inicio para configurar la conexión a su punto de acceso.

Configuración con la utilidad WLAN (Infraestructura)

Utilice la utilidad ASUS WLAN para conectar a una red inalámbrica existente.



 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de conexión inalámbrica y seleccione Wireless Settings.



 Utilice Informe si no conoce el SSID o nombre de su(s) punto(s) de acceso.



 Compruebe el estado de su conexión en la página Estado. Si se ha establecido una conexión, el elemento "Estado de la asociación " mostrará "Conectado - xx:xx:xx:xx:xx:xx".



 Seleccione la página Configuración para seleccionar el nombre de Red (SSID) coincidiendo con el SSID de su punto de acceso.

B	Base Collecto Same	teiti (
1 and	manyment to od	(her	-
(3)	Conficience Dans	[host	
Constant of	Description of the second		
3	Geo de order and second	ett.	100
N	Transfer and	144	1
tate of other CB			
104	1001		
ale serbarasie	the second second second second second		
1 2500	Types of Leases		

 La configuración de Codificación debe coincidir con la del Punto de Acceso. Contacte con su administrador de Red para más información. Haga clic en Aceptar para activar los ajustes.

AND WEAP CARE	Million		10
A C" (C) C	Erecti Terretti Composi Fanno minani Tarrettak D Erece de Fanno Tarrettak D Sacorda Comunis Fanno de Tarlet	ne# Notes 5 Notes 1 Soctors 1	
inter Filast of thesite BD		n the first first (
J ster Barrow	60 200	~~~~	
X Leves 7 Annilli	1.63.		

 Compruebe la fuerza de la señal en la ficha Conexión. Haga clic en Aceptar para salir de la utilidad.

88

Configuración con la utilidad WLAN (Ad Hoc)

La tarjeta WLAN soporta el modo "Ad Hoc" que permite comunicaciones entre estaciones inalámbricas sin puntos de acceso.

\$	Activate Configuration Mobile Manager	•
ð	Site Monitor	
۲	Help	
Z	Preferences	
?	About Control Center	
x	Exit Control Center	

 Haga clic con el botón derecho del ratón icono de conexión inalámbrica y seleccione Wireless Settings.

6	Interes de Tim				
		120025	100 H 40 H 100 H 1	100 mm	KOR KARLEN KIRLEN KIRLEN KIRLEN KIRLEN KIRLEN KIRLEN KIRLEN KIRLEN
V inten A lowers X Canada	Tani Bala			- 1-0	• J ==

3. Haga clic en el botón **Informe** para escanear modos Ad Hoc. Seleccione el nodo al que desee conectar y pulse **Conectar**.



 Compruebe el estado de su conexión en la página Estado. Si se ha establecido una conexión, el elemento "Estado de la asociación " mostrará "Conectado - xxxxxxxxxxxx".



2. Haga clic en el botón **Configurar** y active el modo de conexión Ad Hoc.

	tertings		
0. E 0.	Blass Collection (Autors Autors and Collection of Collecti		1
i V. I C	Construction of the second sec	en	30
V gano A Lonore X Lonote T Annual	2010	n Jai	31

4. Si los ajustes de encriptación de su tarjeta WLAN son diferentes de los del nodo Ad Hoc seleccionado, será avisado de modificar los nodos para que sean idénticos. Haga clic en Aceptar para activar los ajustes.



 Compruebe la fuerza de la señal en la ficha Conexión. Haga clic en Aplicar para salir de la utilidad.

Centro de Control "ASUS WLAN Control Center"

ASUS WLAN Control Center es una aplicación que hace más fácil ejecutar aplicaciones en WLAN y activar ajustes de localizaciones en red. WLAN Control Center se ejecuta automáticamente cuando el sistema se inicia. Cuando WLAN Control Center está en funcionamiento, podrá ver su icono en la barra de tareas de Windows.

Iniciando WLAN Control Center

 Seleccione ASUS WLAN Control Center desde el menú de inicio de Windows, o



Haga doble clic en el icono ASUS WLAN Control Center en el Escritorio.

Usando WLAN Control Center

El icono de WLAN Control Center muestra la siguiente información:

- Calidad de enlace en la tarjeta WLAN (Excellent Excelente, Good -Buena, Fair - Normal, Poor - Mala, Not Linked - Sin enlace)
- Conexión de la tarjeta WLAN a red (Azul: Conectada, Gris: No conectada)



Icono y estado en la barra de tareas

Estados del icono en red inalámbrica (en la barra de tareas)

- **Excellente -** Calidad de enlace excelente y **con conexión a Internet** (Infraestructura)
- **Buena -** Calidad de enlace buena y **con conexión a Internet** (Infraestructura)
- **P** Normal Calidad de enlace normal y con conexión a Internet (Infraestructura)
- Pobre Calidad de enlace pobre y con conexión a Internet (Infraestructura)
- **Sin enlace** Sin enlance pero **con conexión a Internet** (Infraestructura)
- **Excellente -** Calidad de enlace pero **sin conexión a Internet** (Infraestructura)
- **Buena** Calidad de enlace buena pero **sin conexión a Internet** (Infraestructura)
- **Normal -** Calidad de enlace normal pero **sin conexión a Internet** (Infraestructura)
- **Pobre -** Calidad de enlace pobre pero **sin conexión a Internet** (Infraestructura)
- Sin enlace Sin enlance ni conexión a Internet (Infraestructura)

Icono de barra de tareas - Menú del botón derecho del ratón

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la barra de tareas para mostrar los siguientes elementos en menú:

- Wireless Settings Ejecuta la aplicación de configuración del dispositivo inalámbrico.
- Activate Configuration Permite seleccionar un perfil predeterminado.
- Mobile Manager Ejecuta el Administrador móvil.
- Site Monitor Ejecuta la aplicación de comprobación del sitio.
- Preferences Personaliza el programa del Centro de Control. Puede crear un acceso directo en su Escritorio y decidir si desea ejecutar ésta aplicación cuando el sistema es iniciado.
- · About Control Center Muestra la versión del Centro de Control.
- Exit Cierra el programa del Centro de Control.

Icono de barra de tareas - Menú del botón izquierdo del ratón

Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de la barra de tareas para mostrar los siguientes elementos en menú:

- Wireless Radio On Activa la radio inalámbrica.
- Wireless Radio Off Desactiva la radio inalámbrica.
- Search & Connect Muestra las propiedades de los puntos de acceso disponibles.
- Wireless Option (sólo en Windows[®] XP) Seleccione el servicio "Windows[®] Wireless Zero Configuration" (WZC) o las utilidades ASUS para configurar su tarjeta WLAN.



Menú en barra de tareas. Botón izquierdo

Icono de barra de tareas - Ejecutar ajustes inalámbricos

Haga doble clic en el icono de la barra de tareas para ejecutar la utilidad de ajustes inalámbricos.





Utilidad de ajustes inalámbricos ASUS

"Wireless Settings" es una aplicación para administrar la tarjeta WLAN. Utilice los ajustes inalámbricos para mostrar, modificar o visualizar el estado operacional de la tarjeta WLAN. Cuando ésta utilidad es ejecutada, podrá ver fichas de propiedades que categorizan en grupos las opciones de configuración.

Accediendo a la utilidad de ajustes inalámbricos

 Abra el panel de control de Windows, y haga doble clic en el icono ASUS WLAN Card Settings.

0

 Haga clic en el botón Inicio, y seleccione Programas I ASUS Utility I WLAN Card I Wireless Settings.

0

 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Centro de Control en la barra de tareas de Windows y seleccione Wireless Settings.

Nota: Si tiene más de un dispositivo ASUS WLAN instalado en su PC, cuando ejecute la utilidad de ajustes inalámbricos podría ver una ventana de selección de dispositivo. En estas situaciones, simplemente seleccione el dispositivo que desee utilizar.

Estado - Menú de Estado

Puede ver la información sobre la tarjeta WLAN desde el menú de estado. Los campos de estado estarán vacíos si no hay tarjeta WLAN instalada. Para apagar la tarjeta WLAN haga clic en el botón "Desactivar Radio".

Estados de la asociación

Muestra el estado de la conexión como se describe a continuación:



Connected (Conectado) - La tarjeta ha sido asociada a un dispositivo de red inalámbrico. Cuando opera en modo infraestructura, este campo muestra la dirección MAC del punto de acceso al cual la tarjeta está conectada. Cuando opera en modo Ad Hoc, este campo muestra la dirección MAC virtual usada por los PCs participantes en la red Ad Hoc.

Scanning... (Escaneando) - La estación esta intentando autentificarse y asociarse con un punto de acceso o nodo Ad Hoc.

Disconnected (Desconectado) - La tarjeta WLAN esta instalada al sistema, pero aún no conectada a un dispositivo inalámbrico.

SSID (Identificador de Set de Servicios)

Muestra el identificador de set de servicios (SSID) del dispositivo al cual la tarjeta está asociada o trata de unirse.

Dirección MAC

Muestra la dirección de Hardware de la tarjeta WLAN. La dirección MAC es un identificador único para dispositivos de red (usualmente escrito en doce dígitos hexadecimales desde 0 a 9 y A a F separadas por comas, p.e. 00:E0:18:F0:05:C0).

Canal actual

Muestra el canal de radio al cual esta tarjeta esta sintonizada. Este número cambia en función al escaneo de los canales disponibles.

Tasa de datos actual

Muestra la tasa de datos actual en megabits por segundo (Mbps).

Ø

Nota: Para un rendimiento 802.11n, seleccione un ancho de banda de 40MHz en el enrutador inalámbrico. La opción de canales dependerá del ancho de banda seleccionado.

Estado de radio

Muestra el estado de radio: ON (activado) o OFF (desactivado).

Radio On (radio encendida) - Cuando la radio inalámbrica esta encendida, el icono de la derecha aparece el la parte superior izquierda de la página de estados.

Radio Off (radio apagada) - Cuando la radio inalámbrica esta apagada, el icono de la derecha aparece el la parte superior izquierda de la página de estados.



Botones

Reescanear – hace que la tarjeta WLAN sea reescanee todos los dispositivos disponibles. Si la calidad del enlace o fuerza de la señal es pobre, reescanear puede ser usada para desconectar un punto de acceso débil y buscar otro más fuerte. Esta búsqueda suele necesitar varios segundos.

Cambiar SSID – Haga clic en éste botón para ajustar SSID al punto de acceso al cual desee conectar.

Buscar & Conectar – Haga clic en éste botón para conectar a un punto de acceso inalámbrico disponible.

Guía de Instalación Rápida

Guardar configuración

Cuando ajuste la configuración en un nuevo entorno de trabajo, es posible que necesite guardar los ajustes de su entorno anterior en un perfil para poder intercambiar su configuración de manera fácil. Por ejemplo, puede

	Save Configuration	
	Puede guardar las siguientes propiedades insidentrica de la contiguesción WUAR o elegi Nuevo para cesar configuración	a en el pertil un pertil de
Cull.	Nontre de la Configuración detaut	
	Virilius Settings Indexel Type: Viriaduation Statu Durind Julio Fontgation: Dividial	
	Nevo Guedar(S	Cancelar

crear perfiles para su trabajo, casa, y otras situaciones. Cuando está en su oficina, seleccione el perfil "oficina" que contiene la configuración para uso en oficina. Al volver a casa puede seleccionar su perfil "casa".

Activar Configuración

La función "Auto roaming" esta activada por defecto y la tarjeta selecciona automáticamente el punto de acceso con la mejor señal. Deseleccione esta opción para seleccionar su punto de acceso manualmente.

Estado - Conexión

Es posible acceder a información estadística sobre la tarjeta WLAN en tiempo real . Estas estadísticas se actualizan cada segundo y son válidas siempre que la tarjeta WLAN esté correctamente instalada.

Frames enviados/recibidos

Transmitido - Número de frames transmitidos.

Recibido - Número de frames recibidos.

Errores de envío y recepción de frames

Transmitted - Número de frames que no fueron enviados con éxito.

Received - Número de frames que no fueron recibidos con éxito.

Calidad de conexión

Fuerza de la señal - Muestra la calidad del enlace en el punto de acceso o nodo Ad Hoc al cual la tarjeta WLAN esta conectada. Los posibles valores son: Excellente, Buena, Normal, y Pobre.

Calidad de conexión global

Este valor esta derivado de la fuerza de la señal en cada momento. Una gráfica utiliza un porcentaje para mostrar la calidad de la señal.

	🖤 Vindess Settings
+ Auto Desplacemento	🗣 Attvar Configatación 🔹 🕴
+ brait	🐨 Mobile Manager
Existing LAN Configuration 1	Stationitor
Existing LAN Configuration 2	@ 41.64
Existing LAU Configuration 4 Existing LAU Configuration 5	🧨 Profesoriciae 🎓 Sobre el Carrons de Control
	K Certro del Coronol de la Salida

ARE WEAT CAN	Servings .		
100	Enais (Connect Conf.) France annuals Terroristic (E	and P	
Carlosear	Ernerde Freez Torrende 0	Feebra 3	
3	Calified An Consumer Feature daria Estisti	Geor	itini
500		Elementer home 1	
Tents on versit	103.00	Construction of Construction	-
90	43.30		
25	43.30		-
and a comparation	43.30		
Apica	23 30		
X Several	3.00		_

Estado - Configuración IP

La ficha "Configuración IP" muestra información sobre el Host y la tarjeta WLAN incluyendo nombre del Host, servidor DNS, dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace por defecto.

Botones

Liberar IP - Si no desea la dirección IP actual, haga clic en este botón para liberar la dirección IP en el servidor DHCP.

Renovar IP - Si desea obtener una nueva dirección IP, haga clic en este botón y su dirección IP será renovada.

Ping - Haga clic en este botón para abrir una ficha "Ping" para hacer ping a los dispositivos de su red.

Nota: Los botones de liberación de IP y renovación de IP solo pueden ser utilizados en una tarjeta WLAN que obtenga la dirección IP a través de un servidor DHCP.

Estado - Ping

Haga clic en el botón "Ping" de la ficha Status-IP Config para abrir ésta página. Ping permite verificar la accesibilidad a otros PCs o dispositivos de red. Para hacer una conexión ping:

- Escriba en el campo "Dirección IP " la dirección IP del dispositivo que desea verificar.
- Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Prog

 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Prog

 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength

 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strength
 Bits Set And Calify Strengt
 Bits Set And Calify Strengt
- Configure una sesión ping asignando el tamaño y número de paquetes a enviar, junto con el tiempo destinado a realizar ésta operación (en milisegundos).
- 3. Haga clic en el botón "Ping".

Durante la sesión ping, el botón ping cambiará a "Stop". Para cancelar la sesión ping, haga clic en éste botón.

El campo de sesión muestra información de conexiones verificadas incluyendo el tiempo de viaje del paquete ping (mínimo, máximo y medio) y los paquetes enviados, recibidos y perdidos tras la sesión ping.

Haga clic en el botón "Borrar" para borrar el campo de sesión.

95







Configuración - Basico

Esta página permite modificar ajustes básicos de la tarjeta WLAN.

Tipo de red

Infraestructura – Infraestructura quiere decir establecer una conexión con un punto de acceso. Una vez conectado, el punto de acceso permite acceder



a redes inalámbricas y con cable (Ethernet). El campo "canal" es **Auto** (automático) si la conexión está basada en modo infraestructura.

Ad Hoc – Ad Hoc significa comunicar directamente con otros clientes inalámbricos sin utilizar puntos de acceso. Una red "Ad Hoc" puede ser configurada de manera fácil y rápida sin necesidad de hacer planes. Por ejemplo, compartir notas en una reunión entre los empleados de una sala de conferencias.

Network Name (Nombre de red - SSID)

SSID significa "Service Set Identifier - Identificador de Grupo de Servicios ", que es una cadena utilizada para identificar una red inalámbrica. Utilice SSID para conectar a un punto de acceso conocido. Puede introducir un nuevo SSID o seleccionar uno desde el menú desplegable. Si conecta designando el SSID, sólo podrá conectar al punto de acceso con el SSID que haya asignado. Si el punto de acceso es eliminado de la red, su tarjeta WLAN no conectará automáticamente a otros puntos de acceso. SSIDs debe contener un máximo de 32 caracteres imprimibles y con distinción de mayúsculas y minúsculas, como por ejemplo "Wireless".

Nota: Si desea que su estación sea conectada a cualquier punto que pueda encontrar, configure SSID con una cadena nula. Una cadena nula no puede ser usada en modo Ad Hoc.

Canal

El campo canal se usa para el canal de radio. Su tarjeta WLAN puede seleccionar automáticamente el canal correcto para comunicar con dispositivos inalámbricos, con el parámetro como "Auto" en modos Infraestructura y Ad Hoc.

Los canales de radio disponibles dependen de las regulaciones de su país. Para los Estados Unidos (FCC) y Canadá (IC), los canales 1 a 11 están soportados. Para Europa (ETSI), los canales 1 a 13 están soportados. Para Japón (MKK), los canales 1 a 14 están soportados.



Haga clic en Aceptar para guardar y activar la nueva configuración.

Otros

Codificación - Haga clic en éste enlace para mostrar la ficha "Codificación".

Avanzado – Haga clic en éste enlace para mostrar la ficha "Avanzado". En la mayoría de los casos, los valores por defecto no necesitan ser cambiados.

Solución de problemas – Haga clic para mostrar la utilidad de solución de problemas.

Configuración - Avanzado

Haga clic en el enlace **Avanzado** en la página Configuración-Básico para mostrar esta ficha. Aquí podrá configurar parámetros adicionales para la tarjeta inalámbrica. Recomendamos utilizar los valores por defecto para todos los elementos de ésta ventana.

ASIS WILLING HE	Settings	_	
6	Baiter Colfescier Autorit	and Americals	
End	2 Dispiperer manyable	terpre entrette sone p	actus, Norma N
В			
Carganace	Unbalde (75)	print.	21
8	United in Property lies	200	
16.00			
Eder			
dD			
-			
8			
Cold Section			
Alena			
X Cavinia			

Umbral RTS - 0-2347

La función RTS/CTS (petición de envío / listo para enviar) se utiliza para minimizar colisiones entre estaciones inalámbricas. Cuando RTS/CTS ha sido activado, el enrutador detiene el envío de datos hasta que el handshake haya sido completado. Active RTS/CTS para definir un rango de tamaños de paquetes. Se recomienda utilizar el valor por defecto (2347).

Umbral Fragmentación - 256-2346

Fragmentación es utilizada para dividir frames 802.11 en piezas más pequeñas (fragmentos) que son enviados de manera separada a su destino. Active la fragmentación definiendo un rango de tamaño de paquetes. Si hay un número excesivo de colisiones en la WLAN, cambie los valores de fragmentación para incrementar la fiabilidad de las transmisiones de frames. Se recomienda utilizar el valor por defecto (2000) para situaciones normales.

Configuración - Codificación

Esta página permite configurar los ajustes de codificación para la tarjeta WLAN. Para una mayor confidencialidad de datos en un entorno inalámbrico, IEEE 802.11 especifíca un algoritmo de Equivalencia de Privacidad en Cable (WEP) para ofrecer privacidad en transmisiones. WEP utiliza llamas para encriptar y desencriptar paquetes de datos.. El proceso de codificación mezcla bits en los frames para evitar su descubrimiento. Para superar las debilidades del protocolo WEP, WPA/WPA2 ha mejorado el sistema de seguridad para 802.11.

SUL WEAK C

Autenticación de red

Debido a que no hay una unión precisada en redes inalámbricas, usuarios de redes WLAN necesitan implementar mecanismos de seguridad. Las normas de autenticación en esta ficha proporcionan protección a diferentes niveles como Open, WEP, WPA, y WPA2.





esta opción para que la red opere en modo abierto, o sin algoritmo de autenticación. Estaciones abiertas y puntos de acceso se autentifican sin clave WEP, aunque haya alguna.

Shared (Compartido) - Seleccione esta opción para que la red opere en modo compartido. En un sistema compartido de autenticación de claves, se requiere un intercambio de tramas en cuatro pasos para validar que la estación utiliza la misma clave WEP que el punto de acceso.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Seleccione esta opción para activar la clave precompartida WPA en modo infraestructura. Esto activará la comunicación entre su cliente y los puntos de acceso utilizando el modo de codificación WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - La red opera en modo de autenticación IEEE 802.1x. Este modo es para entornos con RADIUS (Servicio de acceso para usuarios remotos). En estos entornos, varios protocolos EAP (Protocolo de autenticación extensible) están soportados, incluyendo PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, y LEAP.

7 Junit	
en modo a	abierto, o sin algori
puntos de	acceso se autentifi
esta opciór	n para que la red op
mpartido c	de autenticación de

Codificación de datos

En modos abierto y compartido, las opciones de configuración para el tipo de codificación están desactivadas con WEP. Para los modos de autenticación WPA, WPA-PSK, WPA2 y WPA2-PSK, codificación TKIP (Protocolo temporal de clave de integridad) y AES (Estándar avanzado de codificación) están soportados.

Disabled (Desactivado) - Desactiva la función de codificación.

WEP - La clave WEP se usa para encriptar datos antes de que sean transmitidos por vía aérea. Sólo puede conectar y comunicar con dispositivos inalámbricos que utilicen claves WEP.

TKIP: TKIP utiliza algoritmos de encriptación más rigurosos que WEP. También utiliza instalaciones de cálculo en WLAN para realizar la encriptación. TKIP verifica la configuración de seguridad una vez que las claves de encriptación hayan sido determinadas.

AES: AES es una técnica de encriptación con bloques de 128 bits que funciona en varias capas de red simultáneamente.

Clave de red inalámbrica

Esta opción está activada sólo si selecciona los modos de autenticación WPA-PSK o WPA2-PSK. Seleccione "TKIP" o "AES" como modo de encriptación para comenzar el proceso de encriptación. Nota: Éste campo necesita de 8 a 64 caracteres.

Wireless Network Key (WEP)

Esta opción es configurable sólo si activa WEP en el campo "Autenticación de red". La clave WEP es de 64 bits (5 bytes) o 128 bits (13 bytes), en dígitos hexadecimales que son utilizados para encriptar y desencriptar paquetes de datos.

Formato de clave

Puede seleccionar entre dígitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F) o caracteres ASCII para configurar claves definiendo el formato de la clave.

Longitud de clave

Para encriptación en 64 bits, cada clave contiene 10 dígitos hexadecimales o 5 caracteres ASCII. Para encriptación en 128 bits , cada clave contiene 26 dígitos hexadecimales o 13 caracteres ASCII.

Formas de asignar claves WEP

 Generación manual - Al seleccionar esta opción, el cursor aparecerá en el campo para la clave 1. Para encriptación en 64 bits, necesitará introducir cuatro claves WEP. Cada clave estará compuesta por 10 dígitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F). Para encriptación en 128 bits, también necesitará introducir cuatro claves WEP pero cada una con exactamente 26 dígitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F). Generación automática - Escriba una combinación de hasta 64 letras, números o símbolos en el cuadro "Clave de acceso". La utilidad de configuración inalámbrica utilizará un algoritmo para generar todas las claves WEP.

Selección de clave por defecto

El campo "Clave por defecto" permite especificar cuál de las claves de encriptación será usada para la transmisión de datos en redes inalámbricas. Puede cambiar de clave por defecto haciendo clic en la flecha hacia abajo junto al campo, seleccionando el número de la clave que desee usar, y haciendo clic en el botón "Aceptar". Si el punto de acceso o estación a la cual se está comunicando utiliza una clave idéntica en la misma secuencia, entonces podrá usar cualquiera de las claves como clave por defecto en su tarjeta WLAN.

Haga clic en el botón "Aceptar" tras crear las claves de encriptación. La utilidad de configuración inalámbrica utiliza asteriscos para enmascarar sus claves.

64/128bits versus 40/104bits

Hay dos niveles de encriptación WEP: 64 bits y 128 bits.

WEP de 4 bits y de 40 bits utilizan el mismo método de encriptación y pueden interoperar en redes inalámbricas. Éste nivel inferior de encriptación WEP utiliza 40 bits (10 caracteres hexadecimales) como "clave de acceso" (definida por el usuario), y 24 bits de "Vector de inicialización" (no bajo el control del usuario). Estos dos valores suman 64 bits (40 + 24). Algunos fabricantes se refieren a este nivel de WEP como 40 bits y otros como 64 bits. Nuestros productos de red inalámbricos utilizan el término 64 bits refiriéndose a este nivel inferior de encriptación.

WEP de 104 bits y de 128 bits utilizan el mismo método de encriptación y pueden interoperar en redes inalámbricas. Éste nivel superior de encriptación WEP utiliza 104 bits (26 caracteres hexadecimales) como "clave de acceso" (definida por el usuario), y 24 bits de "Vector de inicialización" (no bajo el control del usuario). Estos dos valores suman 128 bits (104 + 24). Algunos fabricantes se refieren a este nivel de WEP como 104 bits y otros como 128 bits. Nuestros productos de red inalámbricos utilizan el término 128 bits refiriéndose a este nivel inferior de encriptación.

Configuración - Auntentificación

Esta ficha permite definir los ajustes de seguridad para que sean iguales a los de su punto de acceso. Éste es configurable solamente si desea definir la autenticación de red a WPA o WPA2 en la ficha Configuración -Codificación.

Tipo de autenticación

Los métodos de autenticación incluyen:

PEAP: PEAP (Protocolo de Autenticación Extensible Protegido) es una versión de EAP (Protocolo de autenticación extensible). EAP asegura una autenticación mutua entre los clientes inalámbricos y el servidor que reside en el centro de operaciones de la red.

ASIS WEAT CALL	Settings		8
00 tot	Baller Collication Adm Tax to minorcasts	Internationalis	
B	Mential	(Lensels)	
8	Antonia activan Seul Pariscelo (5	eenera 🗉	
NAME TO S	Merical	Saritanafa	
lice	Contraction of the second second	and the second second	
dD	S Sala jatkal in 1	ereki	
d √ sato R cours X Canon	Ence al orfees - Parke estimate or Notice do sevidor - Brooke de pardo - Drooke de parke - Drooke de parke	Any Touriet (Sk monitor Dide controls multiplement the termine control touries expenditor	•

TLS/Smart Card: El sistema de autenticación TLS (Seguridad en la capa de Transporte) se utiliza para crear un túnel de encriptación y conseguir una autenticación a nivel de servidor de una forma similar a la autenticación en servidores Web, que usan el protocolo SSL (capa de conexión segura). Éste método utiliza certificados digitales para verificar la identidad de cliente y servidor.

TTLS: El sistema de autenticación TTLS utiliza certificados para autentificar el servidor, mientras que mantiene propiedades de seguridad similares a TLS tales como autenticación mutua y confidencialidad compartida para la clave de sesión WEP.

LEAP: LEAP (Protocolo de Autenticación Extensible Ligero) es una versión de EAP.

Md5-challenge: Md5-challenge es un algoritmo de encriptación de una sola dirección que utiliza nombres de usuario y contraseña. Éste método no soporta la administración de claves, pero requiere una clave predefinida.

Informe - Informes de sitio

Utilice esta ficha para ver estadísticas en las redes inalámbricas disponibles para la tarjeta WLAN y sus parámetros.

- **SSID:** SSID de las redes inalámbricas.
- Canal: Canal usado por cada red.



Guía de Instalación Rápida

- **RSSI:** Indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) transmitida por cada red. Esta información ayuda a determinar a que red asociarse. El valor está normalizado como "dBm".
- Codificación: Información sobre la codificación de la red inalámbrica. Todos los dispositivos en la red deberán usar el mismo método de codificación para asegurar la comunicación.
- BSSID: La dirección de control de acceso al medio (MAC) del punto de acceso o el identificador de grupo de servicios básicos del modo Ad Hoc.



Nota: Algunos puntos de acceso podrían desactivar la difusión de mensajes SSID y ocultar éstos en "Informe de sitio" o "Monitor de sitio", sin embargo, puede conectar el punto de acceso si conoce su SSID.

Botones

Búscar – Escanea las redes inalámbricas disponibles y muestra los resultados en la lista "Redes Disponibles".

Conectar – Haga clic en éste botón para asociar una red seleccionando ésta desde la lista "Redes Disponibles".

Sobre - Información de la versión

Utilice la ficha de información para ver las versiones del programa y la tarjeta WLAN. Estos campos incluyen el Copyright y la versión de la utilidad, así como la versión de NDIS, nombre del controlador y versión de éste.



Esta imagen es solo un ejemplo. Los números de su versión serán diferentes de los mostrados aquí.

Estado de vínculo

El icono "Estado de vínculo" aparece en la parte izquierda de la configuración de la tarieta WLAN. Utilice el icono para ver el estado actual de la señal.



- Calidad de enlace excelente (Infraestructura)
- Calidad de enlace buena (Infraestructura)
- Calidad de enlace normal (Infraestructura)
- Calidad de enlace pobre (Infraestructura)
- dD Sin enlace (Infraestructura)



Salir de la configuración inalámbrica

Para salir de la configuración inalámbrica, haga clic en Aceptar o Cancelar.



Opciones inalámbricas en Windows[®] XP

Ésta ventana sólo está disponible en Windows® XP. Aparece cuando ejecuta la utilidad del Centro de Control por primera vez. Seleccione la utilidad que desee usar para configurar su tarjeta WLAN.

Solo use Windows función inalámbrico – Utilizará sólo el servicio de configuración Windows® XP Wireless Zero Configuration.

Solo use programa de utilidades ASUS y deshabilite la función inalámbrico de Windows – Utilizará sólo las utilidades ASUS para configurar la tarjeta WLAN (recomendado).

Puede acceder a la ventana de ajustes de opciones inalámbricas en cualquier momento haciendo clic en el icono del centro de control y seleccionando **Opción inalámbrico**.



Menú en barra de tareas (botón izquierdo del ratón)

Configuración con Windows[®] Wireless Zero Configuration

Siga las instrucciones a continuación para configurar su tarjeta WLAN a través del servicio Windows[®] Wireless Zero Configuration (WZC).

The second se		
 Provide M Provide M	the son of hall of the The son of the son of the son of the The son of the son of the son of the The son of the son of the son of the The son of the son of the son of the The son of the son of the son of the The son of the son of the son of the son of the The son of the son of the son of the son of the son of the The son of the son of the The son of the son of th	4 7 A
-		

1. Haga doble clic en el icono de redes inalámbricas de la barra de tareas para ver las redes disponibles. Seleccione WL-100W y haga clic en Conectar.

	-	
Same name	WARDARD IN COLUMN 2 19	430-50P
Russettion's a	et.	
CHIN		Lanate
The second s	-	
Canadian and and the		
100	and the local division of the state of the state of the	er HP a den HPC ben bei Re
	en en en el el la facta dende a la	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
		and show the basis is

2. Si ha configurado encriptación en su enrutador inalámbrico, necesitará escribir claves. Si es así introduzca éstas y haga clic en Conectar. La conexión será completada. Para ajustar las propiedades de la conexión inalámbrica, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de red inalámbrica (en la barra de tareas) y seleccione **Abrir conexiones de red**. Entonces haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de conexiones de red y seleccione **Property** para abrir la página de estado de la red inalámbrica.

Enado		Conectada
Red		defaul
Duración		00.41.23
Velocidad		126,0 Mbp
Intoneidad de se	Ask.	util.
Actividad		
2	invisitor — 🛃	nechidor
Bytes:	40,400	107,77

 La página General muestra estado, duración, velocidad, y fuerza de la señal. La fuerza de la señal esta representada por un máximo de 5 barras que indican una señal excelente y un mínimo de 1 barra para indicar señal pobre.



 La página Autenticación permite añadir ajustes de seguridad. Consulte la ayuda en Windows para más información.

User Windows para establecer wilconfig	pasción de red inskimblica
Reder disponduies	
Naga olic en el siguiente botón para core recter inaliantizcas o para obtener más ini	classe o descorrentarie de termación acerca de ellas
	Verindes indication
Redez prelevidor. Conectar automáticamente a redec dopor	nibles en el orden siguienter
P default (Automotion)	Side
@ VL10JW (Automatics)	Lin
	eciades
Agrega Guile Propi	

 Seleccione la ficha "Wireless Networks " para mostrar las redes con preferencia. Utilice el botón Agregar para añadir el SSID de las redes disponibles y seleccione el orden de conexión con los botones Subir y Bajar. La torre de radio con señal identifica el punto de acceso conectado actualmente. Haga clic en Propiedades para ajustar autenticación en la conexión inalámbrica.



 La página Opciones avanzadas permite ajustar Firewall y Sharing. Consulte la ayuda en Windows para más información.



Карточка беспроводной локальной сети

WL-100W

(Для беспроводной сети Суперскоростной N)



Руководство для быстрого запуска

Процедуры установки



Внимание: Устанавливайте служебные программы карточки WLAN прежде, чем подключать карточку WLAN в компьютер.

Установка служебных программ и драйвера WLAN

Для установки служебных программ и драйвера WLAN выполните следующие шаги. Вставьте вспомогательный компактдиск в оптический дисковод компьютера. Если на вашем компьютере активирован автоматический запуск, компакт-диск автоматически выведет меню служебной программы. Нажмите Установить утилиты и драйвер платы WLAN ASUS. Если автоматический запуск не активирован, дважды нажмите на SETUP.EXE в корневом каталоге на компакт-диске.



Осторожно вставьте карточку WLAN в разъем РСМСІАвашего компьютера. Программа Windows автоматически найдет и конфигурирует карточку WLAN с помощью служебных программ и драйверов, установленных ранее.



Washess Dations	
- Window поддерживает бестроводные силь стандарты КС 195-р) с поддержили иналбы/Nindow Zee Configuration/Indocessions без по-интеррородиния; Выберат сотдержает горосторание у доцин сонтор VLAN.	•
C. Venezamen rosses news a ferromanal error vieder (2)	
 Использовать толика увлявы VLAN и от самись функции decapamental сить Vehicle-Q_3 	
×	

Пользователи Windows XP: Когда программа запускается впервые (во время перезапуска Windows),вы должны выбрать одну служебную программу для конфигурирования карточки WLAN. Выберите Использовать только утилиты WLAN и отключить функцию беспроводной сети Windows.

Интерпретация индикаторов состояния WLAN

Данное устройство оборудовано двумя светодиодами, указывающими состояние карточки WLAN.

АСТ LED (СВЕТОДИОД РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ)

МИГАЮЩИЙ: Передача данных, скорость мигания отображает скорость соединения.

ВЫКЛЮЧЕН: Отсутствует радиосвязь или деактивирована карточка.

LINK LED (СВЕТОДИОД СОЕДИНЕНИЯ)

ВКЛЮЧЕН: Соединен с беспроводным устройством.

ВЫКЛЮЧЕН: Нет беспроводного устройства.


Мастер быстрой установки

С помощью мастера быстрой установки установите беспроводное соединение с существующей беспроводной локальной сетью.

AND DESCRIPTION OF A DE		1
9	Дите политите на натите натално топроводни ните. Маке политите и политите на политите на политите на политите на политите на политите на политите В и подашение политите стати Дите.	
	Lundrich X frank	

 Запустите меню Мастера быстрой установки и нажмите Далее для установки вашей беспроводной сети.



3. Соединение выполнено. Нажмите Далее для установки IP-адреса карточки WLAN.



2. Выберите АР из поля **Доступные сети** и нажмите **Далее**.

AND THE DRAFT HERE	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
N-A	Роцинали на началите и полното на подравно со предел 1 полното со Роцинали со предел и историја на Да совране работа с селото со се	
NJ T	* Doors Paux annoines () - Doors Paux annoines () - Doors annoine ()	
		1
	Barrysteet .	
	Timete scot Miresses enteres T Usete tribute tribute	
		Z front

 Выберите получение IP-адреса или закрепите статический адрес для вашей карточки WLAN вручную. После завершения установки IP нажмите Готово, чтобы выйти из Мастера быстрой установки.



Примечание: Если узел доступа, с которого вы желаете получить соединение, установил кодировку, вы должны конфигурировать такую же кодировку на карточке WLAN. На втором шаге выберите кнопку радиосвязи Configure your wireless LAN settings (Конфигурировать настройки беспроводной локальной сети) и проведите соответствующие настройки. Когда настройки кодировки завершены, вы можете запускать мастер быстрого запуска снова с помощью меню Запуск, чтобы установить соединение с АР.

Конфигурирование служебной программы WLAN (Инфраструктура)

С помощью служебной программы ASUS WLAN установите соединение с существующей беспроводной сетью.

transport autosium(II)	-	
Phoble Manager		
🖉 Ste Munitor		1.1
Ф Странка(1)		
🥜 Париетри(Р)		
(1) темперу стноў венерода О	_	
¥ 8w0.d(E)	_	

 Щелкните правой кнопкой мыши на значке беспроводного соединения и выберите Wireless Settings (Установки беспроводного соединения).

ATAIN MEAN CALL	Detting				
<u>ו</u> אין מין מין מי	Source and a	1 1 1 1	A DO D U	11101	0000-0007120 0000-0007120 00110-0004-0 00110230+05 0010040-05-004
ji Inge Contigenter H JF X Journal J 7 Copyred J	Barra and Barra	des tre	-	arah t Nati	

 С помощью Доступные сети, если вы не знаете SSID вашего узла (узлов) доступа.



 Отметьте страницу Состояние, чтобы просмотреть состояние связи. Если соединение установлено, в окне показано Connected - xx:xx:xx:xx:xx (Соединение установлено - xx:xx:xx:xx:xx).



2. Отметьте страницу Конфигурация для установки SSID (Имя сети) вашей беспроводной АР.

3	Constant Bellevierent Agreeneterages
65	Parent a regulation on all from a
(3)	Barrent (100 E
24	for home and an hill
Raymon	Tara saradi Incluina apti 🔳 😤
D	Americans) (idde: itiges
P-storese.	Paren en e
Los bas	The CA
1	
34	1.4-047/02
an Collanson	Fana () Pre
82	Automation to account of the local
Court X	

 Настройки кодировки должны совпадать с кодировкой узла доступа. При необходимости проконсультируйтесь у вашего администратора сети относительно настроек. Нажмите Apply (Применить) для активирования установок.

ADADE NE DE CALIF				
3	Cornerson (1) Coartic coarti- Streaments	2000000 2	lancasant" Samu	
tourgase	Cudhanage Erepanne		-	(C. 1
Nº N	Kanto of			George (1775)
Les las	10000	Clinic		0
a Tambréan	60.00 40.00			
N Drawell	20.00			

 Проверьте таблицу Подключение на предмет силы сигнала. Нажмите Готово для входа из служебной программы.

Pvcck

Конфигурирование служебной программы WLAN (Ad Hoc)

Карточка WLAN поддерживает режим Ad Hoc, позволяющий установку соединения между беспроводными станциями без AP.

💱 Windess Settings	
🐓 Actoaxiseposate condurypaque(A) 🗑 Hoble Hanager	'
👌 Sta Monitar	
Ø Crossed(4	,
/ Deparemps() ? Orporpasse "Qeerp (np.as.no-ee"(0)	
X BurgalE)	
	59

 Щелкните правой кнопкой мыши на значке беспроводного соединения и выберите Wireless Settings (Установки беспроводного соединения).



 Нажмите кнопку Изучение для сканирования узлов Ad Hoc. Выберите нужный узел и нажмите Подключиться.



 Отметьте страницу Состояние, чтобы просмотреть состояние связи. Если подключение выполнено, в окне показано Подключение- хх: хх:хх:хх:хх: (Подключеие установлено - хх:хх:хх: хх:хх:хх).



2. Нажмите кнопку Конфигурация и установите карточку WLAN на режим соединения Ad Hoc.

8	Balance Entertaine Appartments
Camine	Parent and a second second from
e B	Bernerssen
Lourgan	Construction of the second sec
8	Know Receptory and AUTP
Wageson .	Report Loss () President ()
15	Annatorely Handhan +
	C Press representation
List Date	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14	Complete Street
	and the second se
3	A Design of the second s
Committi	Course ED Box
du	Rear of the second seco
X Dromed	and a construction of the second second
7 Coundil	

 Если настройки кодировки вашей карточки WLAN отличаются от настроек других узлов Ad Hoc, вам предлагается установить идентичную кодировку для двух узлов. Нажмите Применить для активирования установок.

AREA WEATERS	Autorean and a second sec	14
100	Conserve (Service) Lane paper?	
trane pass	Sectorage Deserve II Parent II	
0 0	Rance of the Dest	0%
Promotion	100.00	
3	and and a second	
Inclusion	40.00	
Xined	0.00	

 Проверьте таблицу Подключение на предмет силы сигнала. Нажмите ОК для выхода из служебной программы.

Центр управления ASUS WLAN

Центр управления ASUS WLAN является приложением, которое упрощает запуск приложений WLAN и активирование настроек расположения сети. Центр управления WLAN запускается автоматически при запуске системы. Когда центр управления WLAN работает, вы видите значок центра управления на панели задач Windows.

Запуск центра управления

- В меню Запуск выберите ASUS WLAN Control Center (центр управления ASUS WLAN) или
- Дважды щелкните на значок ASUS WLAN Control Center (центр управления ASUS WLAN) на рабочем столе.



Использование центра управления

Значок панели задач центра управления выводит следующую информацию:

- Качество связи карточки WLAN (Excellent - Отличное, Good - Хорошее,

Fair - Адекватное, Poor - Низкое, Not Linked – Нет соединения)

- Факт соединения карточки WLAN с сетью (Голубой: Соединен, серый: нет соединения)



Значок строки задач и состояния

Значки состояния беспроводного поджключения (в строке задач)

<u>Þ</u>ø Отличное качество соединения и соединение с Интернетом (Инфраструктура) ₽ø Хорошее качество соединения и соединение с Интернетом (Инфраструктура) Þø Адекватное качество соединения и соединение с Интернетом (Инфраструктура) Þø Низкое качество соединения и соединение с Интернетом (Инфраструктура) <u>p</u> Нет соединения, но соединение с Интернетом (Инфраструктура) ₽⊘ Отличное качество соединения, но нет соединения с Интернетом (Инфраструктура) ₽⊘ Хорошее качество соединения, но нет соединения с Интернетом (Инфраструктура) ₽Ø Адекватное качество соединения, но нет соединения с Интернетом (Инфраструктура) ₽Ø Низкое качество соединения, но нет соединения с Интернетом (Инфраструктура) ₽Ø Нет соединения и нет соединения с Интернетом (Инфраструктура)

Значок панели задач – Меню выводится правой кнопкой мыши

Щелкните правой кнопкой мыши на значок панели задач, чтобы вывести следующие позиции меню:

- Wireless Settings Запуск приложения настроек беспроводного соединения.
- Activate Configuration Позволяет выбрать предварительно установленный профиль.
- Mobile Manager Запуск приложения «Мобильный менеджер».
- Site Monitor Запуск приложения «Монитор страницы».
- Preferences Форматирование программы центра управления. Вы можете создать на рабочем столе ярлык для центра управления и выбирать запуск центра управления при запуске системы.
- About Control Center Демонстрирует версию центра управления.
- Exit Выход из центра управления

Значок панели задач – Меню выводится левой кнопкой мыши

Щелкните левой кнопкой мыши на значок панели задач, чтобы вывести следующие позиции меню:

- Wireless Radio On Включает беспроводный радиосигнал.
- Wireless Radio On Выключает беспроводный радиосигнал.
- Search & Connect Обзор свойств доступных точек соединения.



доступных точек соединения. • Wireless Option (только Windows® XP) – Выберите тип управления адаптером-с помощью встроенного агента беспроводной

конфигурации Windows® (WZC) или с помощью служебной программы ASUS для конфигурирования вашей карточки WLAN.

Панель задач – Меню выводится левой кнопкой мыши

Значок панели задач – Запуск настроек беспроводного соединения. Щелкните дважды на значок панели задач для запуска служебной программы настроек беспроводного соединения.



Служебная программа настроек беспроводного соединения ASUS

Wireless Settings (Настройки беспроводного соединения) являются приложением для управления карточкой WLAN. С помощью настроек беспроводного соединения можно просмотреть или модифицировать настройки конфигурации, а также наблюдать за рабочим состоянием карточки WLAN. При запущенных настройках беспроводного соединения вы можете видеть свойства соединения по группам.

Запуск «Настроек беспроводного настроения»

- Откройте панель управления Windows и дважды нажмите на значок ASUS WLAN Card Settings (Настройки карточки ASUS WLAN).

или

- Нажмите кнопку Запуск Windows, выберите Programs (Программы) | ASUS Utility (Служебная программа ASUS) |WLAN Card (карточка WLAN) | Wireless Settings (Настройки беспроводного подключения).

или

- правой кнопкой мыши щелкните на значок центра управления на панели задач Windows и выберите Wireless Settings (Настройки беспроводного подключения).



ПРИМЕЧАНИЕ: Если на вашем компьютере установлено более чем одно устройство ASUS WLAN, вы можете видеть окно с перечнем устройств при запуске служебной программы Wireless Settings (Настройки беспроводного подключения). В таком случае выберите желаемое устройство.

Status – Status (Состояние – Состояние)

Вы можете ознакомиться с информацией о карточке WLAN с меню **Состояние**.

Поля состояния не заполнены, если

карточка WLAN не установлена. Вы можете отключить карточку WLAN, нажав на кнопку Disable Radio (Отключить радиосигнал).



Состояние взаимосвязи

Отображает состояние взаимосвязи следующим образом:

Подключение- Карточка соединена в данный момент с одним беспроводным устройством локальной сети. При работе в режиме Инфраструктура это поле покажет адрес MAC узла доступа, с которым сообщается карточка WLAN. При работе в режиме Ad Hoc это поле покажет виртуальный адрес MAC, используемый компьютерами в текущей сети Ad Hoc. Scanning... (Сканирование...) - Станция пытается получить доступ и связаться с узлом доступа или узла Ad Hoc.

Disconnected (Нет соединения) - Карточка WLAN установлена в систему, но не соединена с беспроводным устройством.

SSID

Выводит Service Set Identifier (SSID) (Идентификатор настроенной услуги) устройства, с которым карточка сообщается в данный момент, либо будет установлено соединение позже.

MAC address (Agpec MAC)

Показывает адрес устройства карточки WLAN. Адрес МАС является уникальным идентификатором для устройств, работающих в сети (обычно пишется двенадцатью шестнадцатеричными символами от 0 до 9 и от А до F, разделенных двоеточиями, например 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel (Текущий канал)

Выводит радиоканал, на который сейчас настроена карточка. Это число меняется, когда радиосвязь сканирует доступные каналы.

Current Data Rate (текущая скорость передачи данных)

Выводит текущую скорость передачи данных в мегабит/сек. (Мбит/сек).



ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы 802.11n, выберите полосу частот 40МГц в беспроводном маршрутизаторе. Опции канала будут зависеть от выбранной полосы частот.

Radio State (Состояние радиосвязи)

Показывает состояние беспроводной радиосвязи: ON (Включено) или OFF (Выключено).

Radio On (Радиосвязь включена) – Когда беспроводная радиосвязь включена, значок справа перемещается в верхний левый угол страницы состояния.

J

Radio Off (Радиосвязь выключена) – Когда беспроводная радиосвязь выключена, значок справа перемещается в верхний левый угол страницы состояния.



Кнопки

Rescan (Повторное сканирование)– Приводит к сканированию карточкой WLAN всех доступных устройств. Если качество текущего соединения или сила сигнала недостаточные, можно использовать повторное сканирование, чтобы принудить радиосвязь отключится от слабого узла доступа и запустить поиск более качественного соединения с другим узлом доступа. Эта функция обычно занимает несколько секунд.

Change SSID (Сменить SSID) – Нажав эту кнопку, вы замените SSID на SSID AP, к которому вы хотите подключиться.

Search & Connect (Поиск и соединение) – Нажатие этой кнопки соединит с доступным беспроводным АР.

Руководство по быстрой установке

Сохранить конфигурацию

Если вы проводите настройки для определенного рабочего окружения, вам может понадобиться сохранить их в профиль, чтобы иметь возможность переключить настройки без повтора конфигурирования. Например, вы можете установить профили для работы, дома и других ситуаций. Когда

8	Same consideration	IA
North Contraction	Макена совреметь следующие переметры бост в здан конфигурационной профые, WLM ины канфигурационный профые, при пенеран конс	posocial cere concere main "Concere",
an tras	Hun somergesent(A) default	-
-	Network Type: Internation 1970 data.it Chartest Auto	
Ace	Colinear Concest	
		A CONTRACTOR OF A

вы переходите из дома в офис, выберите профиль «Офис», содержащий все ваши настройки для офисного использования. После возвращения домой выберите профиль «

Активная конфигурация

Автоматический поиск активирован по умолчанию и приводит к автоматическому переключению карточки на AP с лучшим качеством сигнала. Вы можете деактивировать эту возможность, если желаете подключиться к особому AP, используя отдельный профиль.



Состояние – Подключение

Вы можете наблюдать текущую статистику соединения карточки WLAN. Эти статистические данные обновляются каждую секунду и действительны при условии правильной установки карточки WLAN.

Отправлено/получено фреймов

Transmitted (Отправлено) – Количество отправленных фреймов.

Received (Получено) – Количество полученных фреймов.

Ошибка фрейма

Transmitted (Отправлено) – Количество неуспешно отправленных фреймов.

Received (Получено) – Количество неуспешно полученных фреймов.

Качество подключения

Signal Strength (Сила сигнала) – Показывает качество соединения узла доступа или узла Ad Hoc, к которому подключена карточка WLAN. Качества следующие: Excellent (Отличное), Good (Хорошее), Fair (адекватное),и Роог (Низкое).

Общее качество подключения

Общее качество соединения зависит от силы текущего сигнала. Графическая схема приводит качество сигнала в процентах.



Руководство по быстрой установке

Состояние – Конфигурация ІР

Таблица IP Config (Конфигурация IP) выводит все текущие хосты и информацию по карточке WLAN, включая имя хоста, серверы DNS, адрес IP, маску подсети и шлюз по умолчанию.

Кнопка

Удаление IP – Если вы хотите удалить текущий адрес IP, нажмите эту кнопку для удаления адреса IP с сервера DHCP.





новый адрес IP с сервера DHCP, нажмите эту кнопку для обновления адреса IP. **Тестирование** – Нажмите эту кнопку, чтобы открыть таблицу "Ping", используемую для тестирования устройств в вашей сети.



ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки IP Release (Удаление IP) и IP Renew (Обновить IP) можно использовать только на карточке WLAN, получаемой адрес IP с сервера DHCP.

Status – Ping (Состояние – Тестирование)

Нажмите кнопку Пинг в таблице Состояние – Конфигурация IP, чтобы открыть страницу. Пинг позволяет проверить доступ к другим компьютерам или сетевым устройствам.

Чтобы протестировать соединение:

1. Введите адрес IP устройства в поле IP Address, которое вы желаете протестировать.

2. Сконфигурируйте сессию тестирования путем назначения размера пакета



тестирования и количества пакетов для отправки, а также длительности таймаута (в миллисекундах).

3. Нажмите кнопку Пинг. Во время сессии тестирования кнопка Пинг (Тестирование) переключается на кнопку **Остановить**. Для отмены сессии тестирования нажмите кнопку **Остановить**. Поле сессии выведет информацию на проверенное соединение, включая время полного обхода (минимальное, максимальное, среднее), а также оправленные, полученные и потерянные в ходе сессии пакеты.

Нажмите кнопку Очистить, чтобы очистить поле сессии.

Конфигурация – Базовая

Эта страница дает вам возможность изменить конфигурации карточки WLAN.

Тип сети - инфраструктура

Инфраструктура означает установку соединения с узлом доступа. В условиях соединения узел доступа дает вам возможность получить доступ до беспроводной и проводной локальной сети (сеть Ethernet). Поле Channel (Канал)

ASUS WEAV Gard	Millino	- 4
Constant Co	Orome (Bayanae) Intern * Becartyrgs C Affle (Internet Internet)	
a l a	(pear) M tarol() (dan)	
dD	(Network)	
A CR X Dreed ? Crands	Person process process [CAH Contract/Analist radis] Danie Kotracens Economic instances process	

становится Auto, если соединение основывается на Инфраструктуре.

Ad Hoc – Ad Hoc означает непосредственное сообщение с другими беспроводными клиентами, не используя узел доступа. Сеть "Ad Hoc" можно быстро и просто установит без предварительного планирования, например, путем совместного использования протоколов встреч между присутствующими в комнате встреч.

Имя сети (SSID)

SSID означает Service Set Identifier (Идентификатор настроенной услуги) и является цепочкой идентификации беспроводной локальной сети. Используйте SSID для соединения с известным узлом доступа. Вы можете ввести новый SSID или выбрать один из вариантов ниспадающем окне. Если вы соединитесь с помощью назначенного SSID, вы можете получить соединение с AP только с назначенного имени. про Если AP удаляется с сети, ваша карточка WLAN не проводит автоматический поиск для других AP. SSID должны состоять из печатных знаков и иметь не более 32 сенсорных знаков, например "Wireless".

Q

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставьте SSID пустым, если желаете, чтобы ваша станция соединялась с любым узлом доступа, который может найти. Но вы не можете использовать это в режиме Ad Hoc.

Канал

Поле Channel (Канал) предназначено для настройки канала радиосвязи. Карточка WLAN может автоматически выбрать правильный канал для сообщения с беспроводным устройством, параметр установлен на Auto (Автоматически) в Infrastructure (Инфраструктура) и режиме Ad Hoc.

Доступность каналов радиосвязи зависит от правил в вашей стране. Для Соединенных Штатов (FCC) и Канады (IC) поддерживаются каналы с 1 по 11. Для Европы (ETSI) поддерживаются каналы с 1 по 13. Для Японии (МКК) поддерживаются каналы с 1 по 14.



Нажмите Apply (Применить) для активирования новых конфигураций.

Другие

Encryption (Кодирование)-Нажмите эту ссылку для вывода таблицы Encryption (Кодирование).

Advanced (Усложнение) – Нажмите эту ссылку для вывода таблицы Advanced (Повышенный). В большинстве случаев нет необходимости менять установки по умолчанию.

Troubleshooting (Устранение неисправностей)–Нажмите, чтобы открыть служебную программу по устранению неисправностей.

Конфигурация – Усложнение

Нажмите ссылку **дополнительно** на странице Конфигурация – Базовая для вывода данной таблицы. Она позволяет установить дополнительные параметры для карточки беспроводного подключения. Мы рекомендуем использовать значения по умолчанию для всех позиций данного окна.

RTS Threshold (0-2347) (Порог ЗНО)

ESCI WINICAS	Serment		8
a° F aP	Cocasa Deposase Ap	палитандат (Лите разрежение также в Розвиние полодин	1411 1411 1411 1411 1411 1414 141 1411
fore-right-re	Toper FITS (E)	100	1
A Party Co	far sererandi	108	쇠
40			
Hage Configuration			
A trends	-		
X trend)			

Функция RTS/CTS (3HO – запрос на отправку / ДHO – допуск на отправку) используется для минимизации взаимного влияния между беспроводными станциями. Когда активирована функция RTS/CTS, маршрутизатор воздерживается от отправки фрейма данных, пока не выполнится ответная RTS/CTS. Активируйте функцию RTS/CTS путем настройки определенного порога размера пакета. Рекомендуется установить значение по умолчанию (2347).

Fragmentation Threshold (Порог фрагментации) (256-2346)

Фрагментация используется для разделения фреймов 802.11 на меньшие порции (фрагменты), которые отправляются по назначению отдельно. Активируйте фрагментацию путем настройки определенного порога размера пакета. Если на WLAN наблюдается чрезмерное количество столкновений, поэкспериментируйте с различными значениями фрагментации, чтобы увеличить надежность передачи фреймов. Для обычного использования рекомендуется установить значение по умолчанию (2000).

Конфигурация – Кодировка

Эта страница дает возможность конфигурации установок кодирования карточки беспроводной локальной сети. С целью конфиденциальности беспроводного окружения, IEEE 802.11 определяет алгоритм Wired Equivalent Privacy (WEP) (секретность, адекватная проводному соединению) для обеспечения безопасности передачи. WEP использует ключи для кодирования и декодирования пакетов данных. Процесс кодирования может смешивать биты фреймов, чтобы предупредить из открытие для посторонних. WPA/ WPA2 является усовершенствованной системой безопасности для 802.11, которая была разработана для компенсации слабости протокола WEP.

Аутентификация сети

Поскольку у беспроводных локальных сетей нет четкой границы, пользователи WLAN должны применять соответствующих механизм для обеспечения безопасности. Политика аутентификации в данной таблице обеспечивает защиту на разных уровнях, таких как **Открытый**, WEP, WPA, and WPA2.

Открытый – При выборе этой опции

сеть работает в режиме Открытая система, который не использует алгоритма



аутентификации. Открытые станции и АР могут получать аутентификацию взаимно без проверки какого-либо ключа WEP, даже если он существует.

Shared (совместный) – При выборе этой опции сеть работает в режиме Shared key (Совместного ключа). В системе аутентификации совместным ключом необходим четырехэтапный обмен фреймами для подтверждения использования станцией того же WEP Key (Ключ WEP), что и узел доступа.

WPA-PSK/ WPA2-PSK – При выборе этой опции активируется WPA Pre-Shared Key (Предварительно совместный ключ WPA) в режиме Infrastructure (Инфраструктура). Это делает возможным сообщение между вашим клиентом и AP, используя метод кодирования WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/WPA2 – Сеть работает в режиме аутентификации IEEE 802.1x. Этот режим предназначен для окружения с RADIUS (Remote Access Dial-in User Service) (Услуга удаленного доступа для пользователя по набору). В окружении RADIUS поддерживаются разные Extensible Authentication Protocol (EAP) (Протокол расширенной аутентификации), включая PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, and LEAP.

Data encryption (Кодирование данных)

Для режимов аутентификации Open (Открытый) и Shared (Совместный), опции конфигурации типа кодирования следующие: Disabled (Отключен) и WEP. Для режимов аутентификации WPA, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK поддерживаются кодировки Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) (Протокол временной интеграции ключа) и Advanced Encryption Standard (AES) (Усложненный стандарт кодировки).

Disabled (Отключить)- Отключить функцию кодирования.

WEP - WEP Key (ключ WEP) используется для кодирования ваших данных предварительно передаче в эфире.

Вы можете соединиться и сообщаться с беспроводными устройствами, использующими те же ключи WEP.

TKIP: TKIP использует более строгие методы алгоритмов кодирования, нежели алгоритмы WEP. Используются также приспособления для вычисления WLAN с целью проведения кодирования. TKIP проверяет конфигурацию безопасности после формирования ключей кодирования.

AES: AES является техникой кодирования симметричных 128-битных блоков, которая работает одновременно на многих уровнях сети.

Ключ беспроводной сети

Эта опция активируется, если вы выберите режим аутентификации WPA-PSK или Выберите TKIP" или "AES в поле кодировки, как только режим кодирования начнет процесс кодирования. Примечание: В этом поле необходимо ввести от 8 до 64 символов.

Key Format (Формат ключа)

Вы можете выбрать введение шестнадцатеричных символов ((0~9, a~f и A~F) или символы ASCII для установки ключей с помощью Key Format (Формат ключа)

Key Length (Длина ключа)

В случае кодирования 64 бит каждый ключ состоит из 10 шестнадцатеричных символов или 5 символов ASCII.В случае кодирования 128 бит каждый ключ состоит из 26 шестнадцатеричных символов или 13 символов ASCII.

Два способа назначения ключей WEP

 Manual Assignment (Ручное назначение) – При выборе этой опции в поле для Кеу 1 (ключ 1) появляется курсор/ В случае 64-битного кодирования вам необходимо ввести четыре ключа WEP. Каждый ключ состоит из 10 шестнадцатеричных символов (0~9, а~f и A~F).В случае 128-битного кодирования вам необходимо ввести четыре ключа WEP. Каждый ключ состоит из 26 шестнадцатеричных символов (0~9, а~f и A~F). Automatic Generation (Автоматическое образование) – Введите комбинацию из 64 букв, цифр или символов в Passphrase box, служебная программа настроек беспроводного соединения автоматически использует алгоритм для получения четырех ключей WEP.

Выберите один в качестве ключа по умолчанию

Поле Default Кеу (ключ по умолчанию) позволяет вам выбрать один из четырех ключей кодирования для использования при передаче данных по беспроводной локальной сети. Вы можете изменить ключ по умолчанию, нажимая на стрелку вниз и выбирая номер ключа, который вы желаете использовать, нажмите кнопку Apply (применить). Если узел доступа или станция, с которой вы сообщаетесь, использует идентичный ключ в той же последовательности, вы можете использовать любой их ключей в качестве ключа по умолчанию для карточки WLAN.

Нажмите кнопку Apply (Применить) после создание ключей кодирования, служебная программа Wireless Settings (Настройки беспроводного соединения) использует звездочки для маскирования ключей.

64/128 бит и 40/104 бит

Существует два уровня кодирования WEP: 64 бит и 128 бит. Во-первых, 64 бит WEP and 40 бит WEP являются одним и тем же методом кодирования и могут взаимодействовать в беспроводной сети. Нижний уровень кодирования WEP использует 40-битный (10 шестнадцатеричных символов) «секретный ключ» (который устанавливает пользователь) и 24-битный Initialization Vector (Вектор инициализации) (вне контроля пользователя). Вместе это составляет 64 бит (40 +24). Некоторые компании представляют этот уровень WEP как 40-битный, другие - как 64-битный. Наша продукция для беспроводной локальной сети использует понятие 64 бит, относящееся к нижнему уровню кодирования.

Во-вторых, 104 бит WEP и 128 бит WEP являются одним и тем же методом кодирования и могут взаимодействовать в беспроводной сети. Верхний уровень кодирования WEP использует 104-битный (26 шестнадцатеричных символов) «секретный ключ» (который устанавливает пользователь) и 24-битный Initialization Vector (Вектор инициализации) (вне контроля пользователя). Вместе это составляет 128 бит (104+24). Некоторые компании представляют этот уровень WEP как 104-битный, другие – как 128-битный. Наша продукция для беспроводной локальной сети использует понятие 128 бит, относящееся к верхнему уровню кодирования.

Конфигурация – Аутентификация

Данная таблица позволяет вам настраивать установки безопасности, которые будут совпадать с вашим АР. Их можно конфигурировать, только в случае, если вы настроили Network Authentication (Аутентификация сети) на WPA or WPA2 (в таблице Конфигурация – Кодирование).

Тип аутентификации

Методы типов аутентификации включают:

PEAP: аутентификация PEAP (Protected Extensible Протокол защищенной расширенной аутентификации) является версией Extensible Authentication Protocol (EAP) (Протокол расширенной аутентификации). оп EAP обеспечивает взаимную аутентификацию между беспроводным клиентом и сервером, находящимся в центре работы сети.

TLS/Smart Card: аутентификация TLS

CON WERTCHIC	letting.	
Bi & Vo & Co & Co	Streament (Delayanan Aprintension) (Delayanan) Te apartite akan (Delayanan Streaments) (Delay	
S IngeCorputes √ Inmentil R (A X Dress() 7 Opendit		

(Transport Layer Security) (Безопасность транспортного уровня)используется для создания кодированного туннеля, достигается аутентификация на сервере похожим способом, что и аутентификация на веб-сервере с использованием Secure Sockets Layer (SSL) protocol (протокола уровня защищенных гнезд). Этот метод использует цифровые сертификаты для проверки личности клиента и сервера.

TTLS: аутентификация TTLS использует сертификаты для аутентификации сервера, одновременно сохраняя схожие свойства безопасности для TLS, такие как аутентификация в ручном режиме и совместная конфиденциальность для ключа WEP сессии.

LEAP: аутентификация LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) (Протокол незначительно расширенной аутентификации) является версией Extensible Authentication Protocol (EAP) (Протокол расширенной аутентификации). EAP обеспечивает взаимную аутентификацию между беспроводным клиентом и сервером, находящимся в центре работы сети.

Md5-challenge: Md5-challenge является односторонним алгоритмом кодирования, который использует имя пользователя или пароли. Этот метод не поддерживает управления ключом, но предусматривает предварительно назначенный ключ.

Изучение местности

- С помощью таблицы **Изучение** местности вы можете просмотреть статистические данные беспроводных сетей, доступных для карточки WLAN и их параметров.
- SSID: SSID доступных сетей.
- Канал: Канал, используемый для каждой сети.

3	Bengeussender				
85 V. C. 00	100 Arisk, 211 Arisk,	1	100 H H H H H H H H H H H H H H H H H H	Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co C	1990 0001000100000000000000000000000000
inge Codpension	Selection and the	- 544	-		

122

- RSSI: Received Signal Strength Indication (RSSI) (Обозначение силы полученного сигнала), переданного каждой сетью. Эта информация может помочь в определении, с какой сетью ассоциироваться. Это значение потом нормируется значением dBm.
- Encryption (Кодирование): Информация о кодировании беспроводной сети. Все устройства в сети должны использовать одинаковый метод кодирования для обеспечения сообщения.

• BSSID: Adpec Media access control (MAC) (контроля способа доступа) до узла доступа или Basic Service Set ID (Идентификатор настроенной основной услуги) узла Ad Hoc.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые узлы доступа могут деактивировать передачу SSID и скрыться от Site Survey (Просмотр страницы) или Site Monitor (Монитор страницы). Тем не менее, вы можете соединить такой AP, если вы знаете их SSID.

Кнопки

Search (Поиск) – Для сканирования всех доступных беспроводных сетей и вывода результата сканирования в перечне Available Network (Доступная сеть).

Connect (Соединение) – Для соединения с сетью путем выбора сети из перечня Available Network (Доступная сеть) и нажатия данной кнопки.

Информация о версии

Использует таблицу Version Info (информация о версии) и информацию о версии карточки WLANПоле информации о версии программы включает авторское право и версию служебной программы.Информация о версии включает версию NDIS, имя драйвера и версию драйвера.



Этот экран является исключительно примером. Номера вашей версии могут отличатся от приведенных здесь.

Состояние соединения

Значок Link State (Состояние соединения) карточки WLAN появляется слева от WLAN Card Settings (Настройки карточки беспроводного соединения). С помощью этого значка можно просмотреть текущий стгнал



🕩 🗋 Отличное качество соединения (Инфраструктура)



🛃 🗋 Хорошее качество соединения (Инфраструктура)



🛃 🗋 Адекватное качество соединения (Инфраструктура)



🛃 🗋 Низкое качество соединения (Инфраструктура))



Настройки беспроводного соединения

Для выхода из Wireless Settings (Настройки беспроводного соединения) нажмите ОК или Cancel (Отменить).





Опции беспроводного соединения Windows® XP

Окно опций беспроводного соединения, приведенное ниже, доступно исключительно в Windows® XP. Оно выводится при первом запуске служебной программы центра управления. Выберите нужную служебную программу для конфигурации вашей карточки WLAN.

Использовать исключительно функцию беспроводного соединения Windows-Использовать исключительно услугу встроенного агента конфигурации беспроводного соединения Windows® XP для конфигурации карточки WLAN.

WesternDeter	10
 Unders падарожная беспроязные от-пандера 8221% у пандержих служи Viedes Zee Configurates (пар. кончествое сонтаръессония). Въберите сладящие территера чини радин пана VUII. 	
C Houseavers roses terrain decrement or s'introdet	
* Honoraner, tours power/UMs exacts species for parameters and the Value of	

Использовать только функцию беспроводной сети Windows- Использовать только функцию беспроводной сети Windows для конфигурации карточки WLAN. (рекомендуется)

Вы можете в любое время открыть окно Параметры беспроводной сети, щелкнув левой кнопкой мыши на значок центра управления и выбрать Параметры беспроводной сети.



Панель задач – Меню выводится левой кнопкой мыши

Конфигурация с помощью услуги встроенного агента конфигурации Windows®

Если вы желаете конфигурировать вашу карточку WLAN с помощью услуги встроенного агентаконфигурации Windows®, необходимо выполнить нижеследующие действия для проведения настроек.

Support Street Land			1
	Budagerte Becquarques cars.		
4	TT	-	1
* 24-	T	-	
	T Deserves	-	
	The second designed on the second sec	1	
	Parameters and the second seco	-4	
	- Channel Street and Street St	-	

 Щелкните дважды на значок беспроводной сети на панели задач для просмотра доступных сетей. Выберите WL-100W и нажмите Подключить.

basars, serve	"WL100W".	
(application that is	-	
),	
	d minimum (
-		
	All'Afgentuskan **	-
	Alexandra and a second se	

 Появится окно, запрашивая ключ, если вы установили кодирование на вашем беспроводном маршрутизаторе,введите ключи и нажмите Подключить.Соединение выполнено.

Руководство по быстрой установке

Для установки свойств беспроводного соединения щелкните правой кнопкой мыши на значке беспроводного соединения на панели задач и выберите **Открыть сетевое** соединение. Потом правой кнопкой мыши щелкните на значок сетевого соединения и выберите **Свойства**, чтобы открыть **Беспроводные сети**.

and indications	
Падожник	
Cocrosser	Парилонени
Cervi	dent
Далальность	001718
Скоросты	SLE HOn/s
Мадность огнава	still
Алеготь Отсемено — 📢	ti - Daverta
6ar 6500	19.44
Casokeres Onumeres	Georgoeograde perm

 Страница Общая выводит состояние, длительно, скорость и силу сигнала. Сила сигнала отображается зелеными полосками, 5 полосок означают отличное качество сигнала, 1 полоска – низкое.

and another the	the case (Aloncia	eren ko
Honorsoners W	indems are wanty	oliva orta
Доступные сити:		
Чтобы получть д сити в разнусе де сполочться, щет	ополна пальные о Астани, в том чес воебе смерец но	водиния с беспроводно не как подключиться и 14.
		спроходные сети
Автоналически по селей на следики	AL BONETSCRIK, RE	реой на даступњи
i ing larro-or	Hoose	Ban
Dolana .	Manara (Экойства
Regotives <u>a sacto</u> ceta.	ovine Sectores	Lonomename

2. Выберите таблицу беспроводные сети для вывода Предпочитаемые сети. С помощью кнопки Добавить добавьте SSID доступных сетейи установите порядок приоритетности соединения с помощью кнопок Вверх и Вниз. Кнопки Радиомачта со значком сигнала определит текущее соединение с узлом доступа. Нажмите Свойства для настройки аутентификации беспроводного соединения.



 Страница Проверка подлинности позволяет добавлять настройки безопасности. Прочитайте Windows help (Помощь) для получения более подробной информации.



 Страница Дополнительнопозволяет настраивать межсетевой экран и разделение. Прочитайте Windows help (Помощь) для получения более подробной информации.