D-Link

Версия 5.0 | 29/10/2014



Руководство пользователя

Беспроводной USB-адаптер N300

Содержание

Обзор адаптера	3
Комплект поставки	3
Системные требования	3
Введение	4
Характеристики	5
Внешний вид устройства	6
Установка	7
Предварительная подготовка	7
Удаление существующего ПО	7
Отключение других беспроводных адаптеров	8
Советы по установке беспроводного подключения	10
Установка драйвера	11
Использование SoftAP	13
Подключение к беспроводной сети	16
Ha Mac OS	16
Ha Windows 8	18
Ha Windows 7	20
Настройка безопасности беспроводной сети	22
Поиск и устранение возможных проблем	25
Беспроводные технологии	29
Режимы беспроводного подключения	33
Основы настройки сети	34
Статическое назначение IP-адреса	35
Технические спецификации	36

Обзор адаптера

Комплект поставки

- Беспроводной USB-адаптер N300 DWA-131
- Компакт-диск с программой Wireless Connection Manager, руководством пользователя и гарантийным талоном
- Краткое руководство по установке



Системные требования

- Компьютер или ноутбук с USB-портом 2.0
- Windows[®] 7, Windows[®] 8
- СD-привод
- Процессор, работающий на частоте 300 МГц, не менее 64 МБ RAM
- Точка доступа или беспроводной маршрутизатор, поддерживающий стандарты 802.11n, 802.11b или 802.11g

Введение

Беспроводной USB-адаптер N300 DWA-131 является удобным решением для компьютера или ноутбука, не обладающего возможностью беспроводного подключения. Теперь вместо протягивания Ethernet-кабелей и перестановки рабочего места есть возможность подключить компьютер к сети с помощью беспроводного USB-адаптера.

Технология Wireless N обеспечивает более высокую скорость беспроводного подключения, чем 802.11g*. DWA-131 предназначен для использования в больших домах, для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-131 поддерживает шифрование WPA/WPA2 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации.

Функция D-Link SoftAP позволяет адаптеру работать в качестве точки доступа, что обеспечивает совместное использование Интернет-соединения с другими беспроводными устройствами или расширение зоны покрытия существующей сети.

Компактный беспроводной USB-адаптер DWA-131 обеспечивает высокоскоростное подключение и является отличным решением для путешествий, также удобным для использования с рабочим компьютером или ноутбуком. Наслаждайтесь преимуществами беспроводного соединения уже сегодня!

^{*} Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

Характеристики

- Компактный размер
- Удобная установка Plug & Play
- Обратная совместимость с устройствами 802.11g
- Соответствие стандарту 802.11n
- Питание по USB-порту; дополнительные источники питания не нужны
- Стандарт USB 2.0*
- Защищенное беспроводное соединение с поддержкой шифрования WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access), предоставляющего более высокий уровень защиты сети и данных
- DWA-131 может располагаться практически в любом месте рабочего пространства, обеспечивая высокую производительность беспроводного подключения
- Поддержка инфраструктурного режима работы
- Удобная в использовании утилита для настройки и диагностики

*Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства.

Внешний вид устройства



1	USB-коннектор	Используется для подключения DWA-131 к компьютеру
---	---------------	---

Установка

В этом разделе рассматривается процесс установки устройства. Если в Вашем устройстве есть встроенный беспроводной адаптер, отключите его в диспетчере устройств перед установкой адаптера D-Link. Если Вы уже устанавливали другой беспроводной адаптер, убедитесь, что все программное обеспечение от него удалено.

Предварительная подготовка

Перед подключением беспроводного адаптера D-Link выполните следующие действия:

- Удалите все существующее программное обеспечение для других беспроводных адаптеров
- Отключите все встроенные беспроводные адаптеры
- Уточните настройки сети, к которой хотели бы подключиться (SSID, настройки безопасности)

Удаление существующего ПО

Если у Вас уже был установлен адаптер другого производителя или другая модель адаптера от D-Link, убедитесь, что ПО для этих устройств было удалено, прежде чем устанавливать новое ПО. Если Вы хотите использовать разные адаптеры в разное время, убедитесь, что их ПО не будет загружаться при включении компьютера. Пользователи Windows[®] 7, Vista[®] и XP могут использовать встроенное программное обеспечение для всех адаптеров.

Для удаления старого ПО:

Пользователям Windows[®] 7/8 необходимо: нажать **Пуск > Панель управления > Программы.** Пользователям Windows XP/Vista[®] необходимо: нажать **Пуск > Панель управления > Программы.**

Отключение других беспроводных адаптеров

 \square

В большинстве современных ноутбуков есть встроенный беспроводной адаптер. Для предотвращения конфликтов с беспроводным адаптером D-Link рекомендуется отключить все беспроводные адаптеры (и все неиспользуемые Ethernet-адаптеры).

Нажмите правой кнопкой мышки на ярлык **Мой** компьютер, расположенный на рабочем столе, и выберите Свойства.

Выберите вкладку Оборудование, и затем Диспетчер устройств. Пролистайте список и нажмите знак + слева от меню Сетевые адаптеры.

	and the second se
File Action View Help	
(+ →) [10] [2] [11] (4)	
▲ ▲ \$P3X3-PC	
b Batteries	
⊳ nter Computer	
Disk drives	
Display adapters	
DVD/CD-ROM drives	
D - COM IDE ATA/ATAPI controllers	
IEEE 1394 Bus host controllers	
Imaging devices	
Infrared devices	
- Keyboards	
Mice and other pointing devices	
Modems	
- Monitors	
 Platwork adapters 	
— PLink DWA-130 Wireless N USB Adapter	
— Generic Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller	
- 💇 Intel(R) WiFi Link 5300 AGN	
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #6	
PCMCIA adapters	
Portable Devices	
 TP Ports (COM & LPT) 	
Processors	
Security Devices	
Sound, video and game controllers	
 O Storage controllers 	
⊳ Image: System devices	
Universal Serial Bus controllers	
▷-@ VSO devices	

Нажмите правой кнопкой мыши на название адаптера, который хотите отключить, и выберите **Отключить**.

🚔 Device Manager
File Action View Help
4 📥 SP3X3-PC
Batteries
⊳-j. Computer
Disk drives
Display adapters
DVD/CD-ROM drives
General DE ATA/ATAPI controllers
EEE 1394 Bus host controllers
Imaging devices
Infrared devices
Keyboards
Mice and other pointing devices
p - 4 Modems
Network adapter
D Link DWA 120 Weelers NUEP Adapter
Genetic Manual Video BEEDSS DCLE Globbit Ethemat Controller
a lotel
Micr Update Driver Software
PCMCI6 Disable
Portable Uninstall
Ports (C
Processe Scan for hardware changes
Security Properties
Sound, Viveo and your commoners
• Q• Storage controllers
> - 📲 System devices
Universal Serial Bus controllers
VSO devices
Disables the selected device.

Нажмите Да для отключения адаптера.



Теперь адаптер отключен. При отключенном адаптере будет отображаться красный значок X.

При отключении адаптеров драйверы не удаляются. Если Вы захотите использовать адаптер, просто нажмите правой кнопкой мыши на его название и выберите **Включить**.



Советы по установке беспроводного подключения

Беспроводные адаптеры D-Link позволяют подключиться к беспроводной сети практически из любого места в пределах ее рабочего диапазона. Учтите, что количество, толщина и расположение стен, потолков и других объектов, через которые проходит сигнал, может сократить рабочий диапазон беспроводной сети. Обычно он варьируется в зависимости от материалов и фонового радиошума. Для сохранения максимального рабочего диапазона беспроводной сети следуйте следующим рекомендациям:

1. Располагайте адаптер и другие сетевые устройства так, чтобы количество стен и потолков между ними было минимальным — каждая стена или потолок может сократить рабочий диапазон беспроводной сети на расстояние от 1 до 30 метров. Помещайте устройства так, чтобы минимизировать число стен и потолков, находящихся между устройствами.

2. Учитывайте расположение стен между сетевыми устройствами. Толщина стены 0,5 метра под углом 45° становится равной примерно одному метру. Под углом 2° она равняется практически 14 метрам! Располагайте устройства так, чтобы сигнал проходил через стену или потолок под прямым углом для лучшего приема.

3. Металлические двери и алюминиевые профили уменьшают дальность действия беспроводной сети. Старайтесь располагать точки доступа, беспроводные маршрутизаторы и компьютеры так, чтобы сигнал к ним проходил через внутренние гипсокартонные стены или открытые дверные проемы. Материалы и объекты, такие как стекло, металл, стены с изоляцией, вода (аквариумы), зеркала, кирпичные и бетонные стены, ухудшают качество беспроводной связи.

4. Держите устройство на расстоянии (как минимум 1-2 метра) от электрических приборов, генерирующих радиошум.

5. Если Вы пользуетесь беспроводным телефоном, работающим на частоте 2,4 ГГц или устройствами с поддержкой X10 (такими как беспроводные потолочные вентиляторы, осветительные приборы и домашние системы безопасности), то сигнал Вашего беспроводного подключения может быть очень слабым или вообще отсутствовать. База передает сигнал даже если телефон не используется.

Установка драйвера

Перед использованием беспроводного USB-адаптера DWA-131 необходимо установить драйвер с включенного в комплект поставки CDдиска D-Link.

Внимание: не подключайте беспроводной USBадаптер к USB-порту компьютера до установки ПО.

Включите компьютер и вставьте CD-диск с драйвером для DWA-131 в CD-привод.

Примечание: Если функция CD Autorun не запускается на компьютере автоматически, выберите Пуск > Выполнить. В появившемся окошке введите "D:\autorun.exe" (где D: является буквой обозначающей CD-привод).

При открытии программы установки D-Link Portable Wi-Fi появится строка выбора. Если Вы хотите использовать DWA-131 как клиентское устройство для подключения к беспроводному маршрутизатору или точке доступа, нажмите **Setup** (установка).

Если Вы хотите использовать DWA-131 как беспроводную точку доступа с возможностью подключения других клиентов, установите чекбокс Install SoftAP feature (установить программу SoftAP) и нажмите Setup. При этом будет установлен и стандартный драйвер, и программа SoftAP, что позволит использовать DWA-131 так, как Вам будет удобно.

При нажатии кнопки **Setup** начнется установка ПО.





После завершения установки нажмите **Complete** (готово).

Драйвер DWA-131 установлен. Теперь Вы можете подключить устройство к USB-порту и подключиться к беспроводной сети при помощи операционной системы компьютера.

См. Подключение к беспроводной сети на с. 16 для информации о подключении DWA-131 к сети.



Если Вы выбрали установку драйвера *без* SoftAP, но решили установить эту программу, вернитесь к меню установки ПО и выберите **Install SoftAP** (установить SoftAP).



Использование SoftAP

Программа **SoftAP** позволяет настроить адаптер DWA-131 для работы в режиме точки доступа. Это означает, что беспроводные клиенты смогут пользоваться Интернет-соединением компьютера, к которому подключен DWA-131.

Примечание: функция SoftAP отключает у DWA-131 режим работы беспроводного клиента.

Примечание: с функцией SoftAP поддерживается подключение до шести беспроводных клиентов.

Перед началом работы убедитесь, что у Вас установлена программа SoftAP (см. **Установка** на с.7 для информации об установке ПО).

Запустите программу **Portable Wi-Fi** на компьютере. В Windows ее можно найти в меню **Пуск**.

Интерфейс программы SoftAP появится в нижнем правом углу экрана. Если DWA-131 еще не подключен к USB-порту компьютера, Вы увидите напоминание об этом.



После подключения DWA-131 клиенты смогут пользоваться Вашей сетью. На экране будет отображаться SSID (идентификатор сети) точки доступа, а также MAC-адрес, настройки безопасности, Station Count (количество клиентов) и Traffic (сетевой трафик).

Для того чтобы изменить **SSID** и ключ безопасности, нажмите **Config** (конфигурация).



В появившемся окне можно увидеть и изменить текущий **SSID**. При подключении к Вашей сети беспроводным клиентам будет необходимо выбрать этот SSID, поэтому рекомендуется использовать легко узнаваемый идентификатор.

В поле **Кеу** (ключ безопасности) введите ключ безопасности, состоящий из 8-20 символов. Беспроводным клиентам, желающим подключиться к Вашей сети будет необходимо ввести этот ключ для успешного соединения.

Если Вы не хотите ставить пароль на свою беспроводную точку доступа, оставьте это поле пустым. Не рекомендуется делать это, если Вы не хотите, чтобы к Вашей сети подключались любые клиенты, находящиеся в пределах рабочего диапазона DWA-131.

Нажмите **ОК**, чтобы сохранить изменения, или **Cancel** (Отмена), чтобы вернуться к предыдущим параметрам.



Для того чтобы отключить функцию SoftAP и перевести DWA-131 в режим беспроводного клиента, нажмите правой кнопкой мыши на иконке Portable WiFi и выберите **Station Mode** (режим работы станции). После этого программа Portable WiFi будет закрыта, а DWA-131 восстановит свое прошлое подключение в режиме клиента (если Вы настроили автоматическое подключение).

В комплекте с программой SoftAP также поставляется удобная утилита Diagnostic Tool, позволяющая обнаруживать неполадки в работе DWA-131 в режиме точки доступа.

Для запуска Diagnostic Tool нажмите правой кнопкой мыши на иконке Portable WiFi и выберите **Diagnostic Tool**.

D-Link Diagnostic Tool обнаружит неполадки в каждом сервисе и уведомит Вас, чтобы помочь как можно быстрее устранить проблему. В окне программы также будет отображаться Ваше текущее соединение и IP-адрес точки доступа.



Quick Recovery	Insert USB d WLan IP: No No Network I ICS: None.	evice and check if d ne. Found.	river is installed.
Check Items		Info	
ICS Service		OK	
DHCP Service		OK	
Firewall Service		OK	
Wlan AutoConfig S	ervice	OK	
RTK_WIFi_Service	Service		
IPsec Policy Agent	Service	OK	
Base Filtering Engin	e Service	OK	
IKE and AuthIP IPs	ec Keyi	OK	

Подключение к беспроводной сети

Ha Mac OS

Перед началом настройки беспроводного адаптера рекомендуется включить параметры безопасности беспроводного подключения (WPA/WPA2) на Вашем беспроводном маршрутизаторе или точке доступа. Если Вы подключаетесь к существующей сети, необходимо убедиться в правильности используемого ключа безопасности для Wi-Fi.

Для быстрого доступа к настройкам и информации о сети Wi-Fi нажмите иконку Wi-Fi	0 * 1	A B	4) F	ri 10:36 /	AM C	2 :	Ξ
в строке меню.							
При нажатии на эту иконку отобразится		a . •	45 5-11	2844 0	-		
при пажатии на эту икопку отооразится			da bu tr	COD AM V4	:=		
список всех оеспроводных сетеи, попадающих в пределы рабочего диапазона		WI-FI: On Turn Wi-Fi	Off				
Вашего компьютера Выберите сеть к которой		No network	selected				
		3GRouter			Ŧ		
хотите подключиться.		402NR-000	00	8	\$		
		402NR-AA	77		\$		
		andy820 BMW			*		
		CMCC			÷		
		CMCC-AUT	o		÷		
		CMCC-CAO	OHEJING		-		
		Dlink_DWR	730		ş		
		Dreamsign	02		\$		
		Dreamsign	03		*		
		felix-air		<u></u>	\$		
		Flydisc 1		8	*		
		Flydisc 6			4		
		M17620_A	P		Ŧ		
		successouz Test			÷.		
		VIP			÷		
		Join Other	Network				
		Create Net	work				
		Open Netw	ork Prefer	ences			

Затем Вам будет предложено ввести ключ безопасности для подключения к беспроводной сети. Введите его в предоставленном поле и нажмите Подключить.

Примечание: чтобы избежать необходимости каждый раз при подключении вводить ключ безопасности, установите чекбокс **Запомнить эту сеть**.

После успешного установления соединения выбранная вами сеть будет отмечена флажком.

-	WPA2 pass	word.
	Password:	
		Show password Remember this network
D		Cancel

🛜 🔺 🕮 🚸 🛛 Fri 10:39 AM	Q	iΞ
Wi-Fi: On		
Turn Wi-Fi Off		
✓ Dlink_DWR_730		÷
3GRouter		Ŧ
402NR-0000		
402NR-AA77		÷
BMW		÷
Dreamsign 02		÷
Dreamsign 03		÷
felix-air		$\overline{\Psi}$
GFSDGD		÷
MT7620_AP		÷
VIP		¢
Join Other Network		
Create Network		
Open Network Preferences		

Ha Windows 8

Перед началом настройки беспроводного адаптера рекомендуется включить параметры безопасности беспроводного подключения (WPA/WPA2) на Вашем беспроводном маршрутизаторе или точке доступа. Если Вы подключаетесь к существующей сети, необходимо убедиться в правильности используемого ключа безопасности для Wi-Fi.

Для подключения к существующей сети нажмите на иконку, открывающую меню беспроводных подключений, расположенную в строке меню рядом с часами.





При нажатии на эту иконку отобразится список всех беспроводных сетей, попадающих в пределы рабочего диапазона Вашего компьютера. Выберите сеть, к которой хотите подключиться.

Networks		
Airplane mode		
Off		
SWSWSW	al	~
ASUS_Guest1	Sal	
TP-PLC Router	Sai	
AirPort Express	al	
AirPort Express 5GHz	al	
Book-600M+	al	
DIR-505-Claire	al	
DIR-835-Hans-5	at	

Затем Вам будет предложено ввести ключ безопасности для подключения к беспроводной сети. Введите его в предоставленном поле и нажмите Далее.

Если Вы хотите использовать Wi-Fi Protected Setup (WPS) для подключения к маршрутизатору, то можете на данном этапе также нажать кнопку WPS на своем маршрутизаторе этой для включения функции.



После успешного установления соединения рядом с именем сети, к которой Вы подключились, появится надпись Подключено.

Networks Airplane mode off		
Wi-Fi		
d-link-07725	Connected	at

Ha Windows 7

Пользователи Windows 7 могут использовать встроенную утилиту для подключения к беспроводной сети. Если Вы пользуетесь утилитой другого производителя или операционной системой Windows 2000, обратитесь к руководству пользователя для Вашего беспроводного адаптера за информацией о подключении к беспроводной сети. В большинстве утилит присутствует опция поиска беспроводной сети, похожая на рассмотренную ниже.

Если на экране появится уведомление о доступных беспроводных подключениях, нажмите на него. Вы можете также нажать на значок беспроводной связи, находящийся в строке меню (в нижнем правом углу).



В открывшемся окне будут показаны все доступные беспроводные сети.

Выделите название беспроводной сети (SSID), к которой хотели бы подключиться, и нажмите кнопку **Подключить**.

Если утилита показывает, что сигнал беспроводной сети хороший, но Вы не можете подключиться к сети Интернет, проверьте настройки TCP/IP беспроводного адаптера. См. Основы настройки сети на с. 34 для информации об основных настройках сети.

Not connected	4g -
Connections are available	E
Wireless Network Connection	^
dlink-dwr-910	.atl
Connect automatically	onnect
kay2690_24	In.
james2690g	Ite.
ALPHA	Ine
dlink 888	ite.
SD6_WLAN	ite.
DAP-2690q	at -
Open Network and Sharing	Center

Настройка безопасности беспроводной сети

Перед началом настройки беспроводного адаптера рекомендуется включить параметры безопасности беспроводного подключения (WPA/WPA2) на Вашем беспроводном маршрутизаторе или точке доступа. Если Вы подключаетесь к существующей сети, необходимо убедиться в правильности используемого ключа безопасности для Wi-Fi.

1. Нажмите на значок беспроводной связи в строке меню (в нижнем правом углу).



2. В открывшемся окне будут показаны все доступные беспроводные сети.



3. Выделите название беспроводной сети (SSID), к которой хотели бы подключиться, и нажмите кнопку **Подключить**.

Connections are available	
Wireless Network Connection	^
dlink-dwr-910	
Connect automatically	Connect
kay2690_24	lite.
james2690g	Itte-
ALPHA	100
dlink 888	lie.
SD6_WLAN	100
DAP-2690q	.at

4. При попытке подключения компьютера к маршрутизатору Вы увидите следующее окно.

Connect to a Heathork	
Getting information from dlink	
	Canad

5. Введите такой же ключ безопасности, что указан при в настройках маршрутизатора, и нажмите **ОК.**

Процесс подключения к беспроводной сети может занять 20-30 секунд. Если соединение не устанавливается, убедитесь, что ключ безопасности введен верно.

Type the WPS se	curity key	
WPS Security key:	I	
	Hide characters	

Поиск и устранение возможных проблем

В данной главе предлагаются решения проблем, которые могут возникнуть в процессе установки и при работе DWA-131. Прочтите следующие описания, если у Вас возникли затруднения. Следующие примеры рассматривались в Windows[®] 7. В других операционных системах процесс решения проблем будет схожим.

1. Как узнать, что мой адаптер установлен верно?

Нажмите Пуск > Компьютер (правой кнопкой мыши) > Свойства.

После этого в Панели управления Windows откроется окно Система



Выберите Диспетчер устройств.

Control Fanal +	System and Security + System		4g Starch Cantral Porvi	P
Control Panal Hores Prove Menager Structure Interger System quateries Polyane quateries Advanced system settings	View basic information about your computer Windows eillen Hindows Toteprise Capyright 6 2009 Microsoft Capsonion, All rights merved. Benker Peils 5		9	
Testas -	System Manufacturer Intuide Patieses Potoseses Installed rearrory (DAM): System type Pars and Touch	D-Link Corporation Det Coppingen755 (The Windows Experience Index em- tends): ConctMg2 Quad CPU - Q400 (0- 600 60 (2.25 06 watch) 2044 (Openting System Na Pers or Touch Joput is available for this	oh to ke refissikel 1860-to 2.67 GHz Display	
Action Carller Windows Update Performance Information and Tools	Computer name, domain, and Computer name Full computer name Computer description	veikgroup uttings	9a	anga sattinga

Нажмите знак + слева от меню Сетевые адаптеры.

Нажмите правой кнопкой мыши на D-Link DWA-131 USB Adapter.

Выберите Свойства, чтобы проверить, верно ли установлены драйверы.



Проверьте поле **Состояние устройства**, чтобы убедиться, что устройство работает нормально. Нажмите **ОК**, чтобы продолжить.

General	Advanced Drive	or Details	
5	D-Link DWA-131 Wireles: USB Adapte	er	
	Device type:	Network adapters	
	Manufacturer:	D-Link	
	Location:	Unknown	
This	device is working p	vopeły.	^
			-

2. Компьютер не распознает беспроводной USB-адаптер DWA-131.

Убедитесь, что беспроводной USB-адаптер DWA-131 верно подключен к USB-порту комьютера. Если Windows не распознает устройство при подключении адаптера к порту, убедитесь, что драйверы, установленные ранее, полностью удалены.

3. Компьютеру с установленным DWA-131 не удается подключиться к беспроводной сети и/или Интернету.

- Убедитесь, что индикаторы высокоскоростного модема указывают на нормальную работу устройства. Если это не так, проблема может заключаться в неполадках с широкополосным подключением.
- Убедитесь, что индикаторы на беспроводном маршрутизаторе указывают на нормальную работу устройства. Если это не так, проверьте, надежно ли подсоединен к маршрутизатору кабель питания и Ethernet-кабель.
- Убедитесь, что настройки IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS для сети введены корректно.
- Убедитесь, что в инфраструктурном режиме SSID настроен для беспроводных клиентов и точек доступа. Заводским SSID по умолчанию для продукции D-Link является default. (Выберите значок беспроводных подключений на панели задач. В окне Свойства беспроводной сети будут отображаться настройки SSID)

Убедитесь, что Сетевые подключения беспроводного клиента настроены верно. Выберите инфраструктурный режим, когда подключаетесь к точке доступа. Дважды нажмите на значок беспроводных подключений в панели задач, а затем выберите Свойства для изменения настроек для беспроводного адаптера.

Если включена опция **Безопасность**, убедитесь, что введены корректные ключи безопасности на DWA-131 и на точке доступа. Выберите значок **беспроводных подключений** на панели задач, а затем выберите **Ключ безопасности**. Убедитесь, что выбранный ключ безопасности такой же, как и на других устройствах сети.

Беспроводные технологии

Беспроводная продукция от D-Link спроектирована с учетом отраслевых стандартов для предоставления простой в использовании и совместимой с существующими устройствами высокоскоростной беспроводной сети для дома, работы и общественных мест. Семейство беспроводных продуктов от D-Link соответствует стандарту IEEE и позволяет получать доступ к необходимым данным, наслаждаясь при этом свободой, которую предоставляет беспроводное подключение.

Беспроводная локальная сеть (WLAN) — это локальная сеть, данные в которой передаются с помощью радиосигналов. Беспроводные сети все больше используются и дома, и в офисах, а также в общественных местах, таких как аэропорты, кафе и университеты; с помощью WLAN работу и общение можно организовать более эффективно. Большая мобильность – отсутствие кабелей и прочей привязки к определенному месту – является решающим преимуществом для многих пользователей.

Пользователи беспроводных сетей могут работать с теми же программами, что и в проводной сети, ведь на платах беспроводных адаптеров для ноутбуков и компьютеров используются те же протоколы, что и на Ethernet-платах адаптеров.

Нередко мобильным устройствам необходима связь с локальной сетью Ethernet для использования серверов, принтеров или Интернет-соединения, подаваемого по проводной локальной сети. Предоставить эту связь может беспроводной маршрутизатор.

Что такое Wi-Fi?

Технология Wi-Fi – один из способов подключить компьютер к сети, не используя проводное соединение. При таком способе подключения для передачи данных используются радиосигналы, что позволяет размещать компьютеры в любой точке дома или офиса.

Почему беспроводное оборудование D-Link?

Компания D-Link – мировой лидер и призер различных конкурсов по дизайну, разработке и производству сетевого оборудования. D-Link предоставляет качественное оборудование, необходимое для построения сети, по доступной цене.

Как работает Wi-Fi?

Единственным отличием беспроводной связи от проводной является то, что в беспроводных сетях данные передаются как радиосигналы. Есть также ограничение для доступа к сети: для успешной установки соединения устройство должно находиться в пределах рабочего диапазона беспроводной сети. Существует два типа беспроводных сетей: беспроводная локальная сеть (WLAN) и беспроводная персональная сеть (WPAN).

Беспроводная локальная сеть (WLAN)

В беспроводной локальной сети компьютер подключается к сети при помощи точки доступа, имеющей небольшую антенну, которая позволяет передавать и получать данные как радиосигналы. Некоторые внешние точки доступа позволяют передавать сигнал на расстояние до 90 метров, а внешние точки доступа, передающие сигнал на расстояние до 48 километров, используются для обеспечения связи на промышленных предприятиях, в колледжах и кампусах университетов, в аэропортах, на площадках для гольфа и многих других открытых объектах.

Беспроводная персональная сеть (WPAN)

Индустриальным стандартом беспроводной технологии, используемой в беспроводных персональных сетях, является Bluetooth. В беспроводных персональных сетях устройства, оснащенные Bluetooth, функционируют на расстоянии до 9 метов.

Рабочий диапазон беспроводной локальной сети превосходит беспроводную персональную сеть, но для обеспечения работы беспроводной персональной сети требуется гораздо меньше питания, что делает такой тип сети идеальным для мобильных телефонов, КПК, гарнитуры, ноутбуков, динамиков и других устройств, работающих при помощи аккумуляторов.

Кто пользуется Wi-Fi?

Популярность беспроводных технологий в последнее время растет, их используют практически повсеместно. У D-Link есть беспроводные решения и для дома, и для офиса, и для бизнеса.

Дома:

- Предоставление высокоскоростного доступа к сети
- Интернет, электронная почта, обмен мгновенными сообщениями и многое другое
- Отсутствие необходимости прокладывания кабелей
- Простота и удобство использования

В маленьком офисе и домашнем офисе:

- Находясь дома, будьте в курсе всего так же, как и в офисе
- Удаленный доступ к офисной сети из дома
- Интернет-соединение и подключение к принтеру нескольких компьютеров
- Отсутствие необходимости создания фиксированного рабочего места

Где используется Wi-Fi?

Технология Wi-Fi стремительно набирает популярность и активно используется не только для построения домашних и офисных сетей, но и для организации Wi-Fi-хотспотов в кафе, ресторанах, парках, метро и других общественных местах, предоставляющих бесплатный доступ в Интернет с целью привлечения новых клиентов.

При помощи USB-адаптера от D-Link Вы можете подключаться к сети Интернет в таких местах, как аэропорты, отели, кафе, библиотеки, рестораны и конференц-центры.

Беспроводную сеть легко настроить, но если Вы устанавливаете соединение впервые, это может показаться сложным заданием. Поэтому мы составили небольшое руководство с советами для того, чтобы помочь Вам с процессом установки беспроводного соединения.

Советы

Ниже предоставлено несколько советов, которые стоит учесть при планировании беспроводной сети.

Поместите маршрутизатор или точку доступа в центр помещения.

Для наилучшей производительности сети убедитесь, что маршрутизатор/точка доступа находятся находятся в центре помещения. Старайтесь поместить маршрутизатор/точку доступа как можно выше, чтобы сигнал распространялся по всему дому. Если Вы живете в двухэтажном доме, Вам может понадобиться повторитель для увеличения зоны покрытия сети.

Устраните возможные источники помех

Размещайте бытовую технику (беспроводной телефон, микроволновая печь, телевизор) как можно дальше от маршрутизатора/точки доступа. Это существенно снизит уровень помех, так как эти устройства работают на одной частоте.

Безопасность

Не позволяйте соседям или посторонним людям подключаться к своей сети. Обезопасьте свою беспроводную сеть, включив на маршрутизаторе функции безопасности WPA или WEP. Для более подробной информации о том, как их включить, обращайтесь к руководству пользователя.

Режимы беспроводного подключения

Существует два режима работы сети:

- Инфраструктурный Все беспроводные клиенты подключаются к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
- **Ad-hoc** подключение напрямую к другому компьютеру, соединение типа «точка-точка», при котором используются беспроводные адаптеры.

При инфраструктурном соединении присутствует точка доступа или беспроводной маршрутизатор. Все беспроводные устройства (клиенты) подключаются к беспроводному маршрутизатору или точке доступа.

В режиме Ad-hoc присутствуют только клиенты, например, ноутбуки с беспроводным USB-адаптером. Для установления соединения все адаптеры должны быть в режиме Ad-hoc.

Основы настройки сети

Проверьте свой ІР-адрес

После установки нового беспроводного адаптера, по умолчанию настройки TCP/IP должны быть сконфигурированы на получение IP-адреса с DHCP-сервера (например, с беспроводного маршрутизатора). Для проверки своего IP-адреса выполните следующие шаги.

- Выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Командная строка. Для работы Вам может быть необходимо обладать правами администратора.
- Во всех дополнительных окнах, всплывающих при открытии командной строки, выбирайте Да, ОК, Продолжить.
- В командной строке введите *ipconfig* и нажмите Enter.
- После этого в окне отобразится IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию Вашего адаптера.



Если адрес равен 0.0.0.0, проверьте правильность установки адаптера, настройки безопасности и настройки марутизатора. Некоторые программные межсетевые экраны могут блокировать DHCP-запросы на недавно установленных адаптерах.

Статическое назначение ІР-адреса

Если Вы не используете шлюз/маршрутизатор с функциональностью DHCP, или Вам необходимо назначить статический IP-адрес, выполните следующие шаги:

- Выберите Пуск > Панель управления (убедитесь, что панель открыта в Классическом виде). Откройте Центр управления сетями и общим доступом, а затем Изменение параметров адаптера.
- Нажмите правой кнопкой мыши на Подключение по локальной сети, где представлен беспроводной сетевой адаптер D-Link, который будет подключаться к сети.
- Выделите Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) и выберите Свойства.
- Нажмите Использовать следующий IP-адрес и введите IP-адрес, находящийся в той же подсети, что и ваша сеть или IP-адрес локальной сети Вашего маршрутизатора.

Пример: Если IP-адрес локальной сети маршрутизатора 192.168.0.1, убедитесь, что Ваш IP-адрес 192.168.0.X, где X является числом от 2 до 99. Удостоверьтесь, что число, которое Вы выбрали, не используется в сети.

- Установите Основной Шлюз таким же, что и локальный IP-адрес Вашего маршрутизатора или шлюза.
- Установите Предпочитаемый DNS таким же, что и IP-адрес локальной сети маршрутизатора или шлюза.
- Альтернативный DNS устанавливать не обязательно (Вы можете ввести DNSсервер с вашего ISP).
- Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.

You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports eed to ask your network administrator
Obtain an IP address autom	atically
• Use the following IP address	
IP address:	192 . 168 . 0 . 52
Sybnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.0.1
Obtain DNS server address a	automatically
• Use the following DNS serve	r addresses:
Preferred DNS server:	192.168.0.1
Alternate DNS server:	
	Advanced

Технические спецификации

Стандарты	Рабочая температура
• IEEE 802.11n	• От 0 до 40°С
• IEEE 802.11g	
• IEEE 802.11b	Влажность при эксплуатации
	 От 10% до 90% (без конденсата)
Интерфейс	
• USB 2.0 (совместим с 1.1)	Размеры
	• 30 x 16 x 8,5 мм
Безопасность	
WPA/WPA2 — WiFi Protected Access	Bec
(TKIP, MIC, AES, IV Expansion, Shared	• 27,22 г
Key Authentication)	
 WPS (PIN и PBC) 	Сертификаты
	• FCC
Media Access Control	• IC
CSMA/CA c ACK	• CE
	C-Tick
Диапазон частот	• Wi-Fi
 От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц 	
	Гарантия
Рабочее напряжение	• 2 года
 5 В постоянного тока ±10% 	

* Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.