

# **MXM-12**

Мультисервисное устройство доступа Руководство по эксплуатации

Аппаратура гибкого мультиплексора «МАКОМ-МХ»



## ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.



Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

# <u>Lettex</u>

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
2.1 Назначение	5
2.2 Структура и принцип работы изделия	5
2.3 Подключение устройства	6
2.4 Основные технические параметры	7
2.5 Конструктивное исполнение	7
2.6 Комплект поставки	8
3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОРТОВ	9
3.1 Настройка МХМ-12 через <i>web</i> интерфейс	9
ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАСПАЙКА РАЗЪЕМОВ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО УСТРОЙСТВА	22
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРИМЕР КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА МХМ-12 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СХЕМЫ	
ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ	24
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	27



#### 1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве изложены назначение, основные технические характеристики, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения устройства доступа МХМ-12 (далее «устройство»).

Использование данного устройства на сетях связи общего пользования позволяет организовать доступ к сетям передачи данных через традиционные системы связи цифровой иерархии и расширить спектр услуг, предоставляемых пользователю. Устройство может быть включено в разрыв существующих первичных или субпервичных цифровых потоков и осуществлять вставку/выделение потоков данных в несколько направлений.

#### 2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

#### 2.1 Назначение

Устройство предназначено для осуществления вставки/выделения данных Ethernet в N×64 кбит/с (1≤N≤31) каналах первичных или субпервичных цифровых потоков с возможностью организации до восьми направлений. Таким образом, данные Ethernet занимают в цифровых потоках необходимое количество тайм-слотов и передаются далее через цифровые транспортные сети.

#### Возможности модема:

- передача данных Ethernet в потоках E1/ИКМ15;
- маршрутизация данных до 8-ми направлений;
- количество каналов данных 64 кбит/с (суммарно во всех направлениях) до 32;
- количество подключаемых потоков E1/ИКМ-15 до 12;
- количество интерфейсов Ethernet 10/100BASE-T 4;
- произвольный «кросс-коннект» цифровых каналов 64 кбит/с в потоках E1/ИКМ-15;
- независимость настроек линейного кода цифрового потока для каждой линии;
- конфигурирование и мониторинг через интуитивно понятный web интерфейс;

Вариант подключения устройства приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Схема подключения

#### 2.2 Структура и принцип работы изделия

Устройство доступа МХМ-12 состоит из следующих подсистем:

- контроллер на основе цифрового сигнального процессора ADSP BF537;
- управляемый Ethernet Switch уровня 2;
- коммутатор цифровых каналов и СУВ (TDM Switch);
- до трех субмодулей цифровых интерфейсов E1/ИКМ-15;
- субмодуль АДИКМ (опционально).



Функциональная схема МХМ-12 представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 – Функциональная схема

#### Субмодули:

- М4Е1. Субмодуль для подключения 4-х потоков E1;
- М4И15. Субмодуль для подключения 4-х потоков ИКМ-15 (NRZ, AMI, HDB3);
- АДИКМ. Субмодуль для сжатия до 64 телефонных каналов по G.726 32кбит/с.

Цифровой сигнальный процессор BF537, через интерфейс MII подключен к внутреннему пятому порту Ethernet Switch'a (порт CPU), данные этого порта в виде HDLC-пакетов передаются процессором через последовательный синхронный порт в TDM-Switch. TDM-Switch производит вставку/выделение канальных интервалов, назначенных для передачи данных в потоках E1/ИКМ15. Разговорные каналы и каналы сигнализации CAS также коммутируются в TDM-Switch-е по заданной в конфигурации схеме.

#### 2.3 Подключение устройства

Предлагаются три основные схемы подключения устройства:

#### 1. Оконечное оборудование передачи данных

MXM-12 подключается к системе передачи и организует передачу данных по нескольким группам каналов (направлениям) N×64 кбит/с. Транзит голосового трафика не используется.

#### 2. Транзитное оборудование

MXM-12 подключается в разрыв до шести существующих цифровых потоков E1/ИKM15. При этом до шести потоков включается в сторону «центра», и до шести - в сторону периферии. В заданные канальные интервалы потоков вставляются данные Ethernet. Каналы телефонии проключаются с одного порта на другой, данные для других узлов могут быть взяты с канальных интервалов или переданы транзитом как обычная телефония.

#### 3. Мультиплексирующее оборудование

N потоков MXM-12 включается в сторону вышестоящего узла, (12-N) потоков в сторону нижестоящего оборудования. В заданные канальные интервалы потоков вставляются данные. Каналы телефонии проключаются с одного порта на другой в нужном порядке, данные для других узлов могут быть взяты с канальных интервалов или переданы транзитом как обычная телефония.



#### 2.4 Основные технические параметры

Основные технические параметры модема приведены в следующей таблице:

Таблица 1. Основные технические параметры

#### Параметры интерфейса Е1/ИКМ-15

Количество интерфейсов	до 12 с шагом 4
Электрические разъемы	DHS26M
Скорость передачи, Мбит/сек	2,048/1,024
Линейный код	HDB-3, AMI, NRZ
Выходной сигнал в линии - для E1 (по	3 В амплитудное на нагрузке 120 Ом
рекомендации МККТТ G.703)	2,37 В амплитудное на нагрузке 75 Ом
Входной сигнал из линии	от 0 до минус 6 дБ по отношению к стандартному
	выходному импульсу
Синхронизация	от одного из входящих потоков
	от внутреннего генератора
	от внешнего источника по G.703

#### Параметры интерфейса Ethernet

Количество интерфейсов	4
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/сек	Автоопределение, 10/100, дуплекс/полудуплекс
Поддержка стандартов	10Base T / 100Base TX

#### Параметры консоли

Скорость передачи данных, кбит/с	57600 кбит/с
Электрические параметры сигналов	По рекомендации МСЭ-Т V.28

#### Общие параметры

Напряжение питания	минус (36 В72 В) постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 7 Вт
Рабочий диапазон температур	от +5 до +30°С
Относительная влажность	до 80%
Габариты	220×155×45мм.
Масса	Не более 1 кг.

#### 2.5 Конструктивное исполнение

Устройство доступа МХМ-12 выполнено в виде настольного изделия в металлическом корпусе размерами 220×155×45мм.

Внешний вид передней панели устройства показан на рисунке 3.



Рисунок 3 – Внешний вид передней панели.



На передней панели устройства расположены следующие разъемы, световые индикаторы и органы управления, таблица 2.

Элемент передней панели	Описание				
14	4 разъема RJ45 10/100Base-T Ethernet-интерфейсов				
СОМ	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством				
F	Функциональная кнопка				
Sync	Индикатор синхронизации				
Alarm	Индикатор критической/аппаратной аварии устройства				
Status	Индикатор работы потоков				
Power	Индикатор питания				
тумблер	Тумблер питания				

Тоблицор	0.000000000					NOF SULOD	VENOD			
таблицаг	– Описание	разъемов,	инд	икатој	ров и с	рганов	управл	ения	передне	и панели

Внешний вид передней панели устройства показан на рисунке 4.



Рисунок 4 – Внешний вид задней панели устройства.

На задней панели устройства расположены следующие разъемы и органы управления, таблица 3.

<b>T</b> ( ) )		
Тарипаз – Описание разъемов	инликаторов и органов	ИПЛАВЛЕНИЯ ПЕЛЕЛНЕИ ПАНЕЛИ
Taomidas Onneanne paspemor	индикаторов и органов	упривления передней нинели

Элемент задней панели	Описание
3660 V	Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока
XT1XT3	3 разъема для подключения интерфейсов E1
	Клемма заземления

Распайка разъемов приведена в приложении А.

#### 2.6 Комплект поставки

В базовый комплект поставки мультисервисного устройства доступа МХМ-12 входят:

- Мультисервисное устройство доступа МХМ-12;
- Разъем RJ-45 4 шт.;
- Трехрядный разъем DHS26M 3 шт.;
- Шнур питания;
- Документация.



#### 3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОРТОВ

#### 3.1 Настройка МХМ-12 через web интерфейс

Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web browser (программу для просмотра гипертекстовых документов), например Internet Explorer, ввести в строке браузера IP-адрес устройства.



При первом запуске IP-адрес: 192.168.0.2.

После введения ІР-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль.

slot 0: <u>4xE1 v3.1 (QF)</u>

slot 1: 4xPCM15 v01

slot 2: << empty >>



Имя пользователя admin, при первом запуске пароль не требуется.

На терминале оператора появится меню настроек:



#### MXM-12 - DEVICE INFORMATION

operating system: Linux version 2.6.12.1-BFIN-2005R4 #177 Fri Nov 17 19:13:51 NOVT 2006

monitoring: device information slot 0: 4xE1 status slot 1: 4xPCM15 status HDLC status

settings:

slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing ethernet settings ethernet 802.1Q network settings password

<u>save settings</u> <u>restart</u>

При редактировании настроек произведенные изменения сразу вступают в силу, за исключением редактирования в пунктах меню <u>network settings</u> и <u>routing</u>, которые начинают действовать только после перезагрузки устройства выбором ссылки <u>restart</u>. Для сохранения всех произведенных изменений в энергонезависимой памяти необходимо выбрать ссылку <u>save settings</u>.

#### device information

При выборе ссылки «device information» появляется следующее окно:

#### MXM-12 - DEVICE INFORMATION

operating system: Linux version 2.6.12.1-BFIN-2005R4 #177 Fri Nov 17 19:13:51 NOVT 2006 slot 0: <u>4xE1 v3.1 (QF)</u> slot 1: <u>4xPCM15 v01</u> slot 2: << empty >>

— В разделе OPERATION SYSTEM указана версия и дата создания встроенного ПО устройства.

– Ниже показано, какие субмодули и в каких позициях установлены на плате устройства.

#### Slot 0/1/2: 4xE1 status/4xPCM15 status

При выборе ссылки «<u>slot0:4xE1 status</u>» появляется страница мониторинга текущего состояния потоков E1, подключенных к субмодулю нулевого слота:

onitoring:	port0:		ONLINE	
device information		alarms:		
<u>slot 0: 4xE1 status</u>			LOS detected:	0
<u>slot 1: 4xPCM15 status</u>			AIS detected:	0
<u>HDLC status</u>			LFA detected:	0
			RAI detected:	0
tings:			LOS16:	0
<u>slot 0: 4xE1 settings</u>			AIS16:	0
<u>slot 1: 4xPCM15 settings</u>			LFA16:	0
links			RAI16:	0
advanced settings			(0) 00:00:22	
HDLC routing		errors:		
ethernet settings			fas errors:	0
<u>ethernet 802.1Q</u>			positive slips:	0
<u>network settings</u>			negative slips:	0
password			overflows:	0
			(0) 00:00:22	
<u>e settings</u>				clear
tart	port1:		ONLINE	
	port2:			
	nort3:			

Для каждого из потоков справа от названия расположен индикатор работы потока, который может находиться в одном из следующих состояний:

- Горит зеленым цветом «ONLINE», поток в работе;
- Горит красным цветом «LOSS OF SIGNAL!», потеря сигнала;
- Горит красным цветом «AIS detected» все единицы;
- Горит красным цветом «LFA detected» потеря цикловой синхронизации;
- Горит красным цветом «LOS16» все нули в 16-м канальном интервале;
- Горит красным цветом «*AIS16*» AIS по 16-му канальному интервалу;
- Горит красным цветом «LFA16» потеря сверхцикловой синхронизации сигнализации CAS;
- Горит желтым цветом «REMOTE ALARM» удаленная авария;
- Горит желтым цветом «RAI detected» ошибка на удаленной стороне;
- Горит желтым цветом «*RAI16*» удаленная авария по 16-у канальному интервалу.

Ниже в окне приведена статистика ошибок для порта, выбранного ссылкой по его номеру:

- LOS detected – потеря сигнала;

Seltex

- AIS detected alarm indication signal (все единицы);
- LFA detected потеря цикловой синхронизации;
- RAI detected ошибка на удаленной стороне;
- LOS16 все нули в 16-м канальном интервале;
- AIS16 AIS по 16-му канальному интервалу;
- LFA16 потеря сверхцикловой синхронизации сигнализации CAS;
- *RAI16* удаленная авария по 16-у канальному интервалу;
- Fas errors ошибки фрейма;
- Positive slips проскальзывания (повтор фрейма);
- Negative slips проскальзывания (пропуск фрейма);
- Overflows количество переполнения счетчиков ошибок.

Для того чтобы сбросить статистику порта, необходимо выбрать ссылку «*clear*».

При выборе ссылки «<u>slot1: 4xPCM15 status</u>» появляется страница мониторинга текущего состояния потоков ИКМ15, подключенных к субмодулю первого слота:



nonitoring: <u>device information</u>	<u>port0:</u> port1:			
<u>slot 0: 4xE1 status</u>		alarms:		
slot 1: 4xPCM15 status			LOS detected:	0
<u>HDLC status</u>			AIS detected:	0
			LFA detected:	0
ettings:			LMFA detected:	0
<u>slot 0: 4xE1 settings</u>			RAI:	0
<u>slot 1: 4xPCM15 settings</u>			reported 1x10 <sup>-5.</sup>	0
<u>links</u>			(0) 00:00:18	
<u>advanced settings</u>		errors.	(0) 00.00.10	
HDLC routing		011010.	frame errors:	Û
ethernet settings			eline:	ň
ethernet 802.1Q			ouerflowe	Ő
network settings			(0) 00.00.18	0
password			(0) 00.00.10	clear
			TORGOE STONIA	<u>ciear</u>
	port2:		LOSS OF SIGNA	L!

Для каждого из потоков справа от названия расположен индикатор работы потока, который может находиться в одном из следующих состояний:

- Горит зеленым цветом «ONLINE» поток в работе;
- Горит красным цветом «LOSS OF SIGNAL!» потеря сигнала;
- Горит красным цветом «AIS detected все единицы;
- Горит красным цветом «LFA detected» потеря цикловой синхронизации;
- Горит красным цветом «LMFA detected» потеря сверхцикловой синхронизации.
- Горит желтым цветом «*REMOTE ALARM*» удаленная авария;
- Горит желтым цветом «*RAI detected*» ошибка на удаленной стороне.

Ниже приведена статистика ошибок для порта, выбранного ссылкой по его номеру:

- LOS detected потеря сигнала;
- AIS detected alarm indication signal (все единицы);
- LMFA detected потеря сверхцикловой синхронизации;
- LFA detected потеря цикловой синхронизации;
- *RAI detected* ошибка на удаленной стороне;
- *frame error* ошибки фрейма;
- Reported 1x10<sup>-5</sup> большое количество ошибок в потоке;
- slips проскальзывания;
- Overflows количество переполнения счетчиков ошибок;

Для того чтобы сбросить статистику порта, необходимо выбрать ссылку «*clear*».



#### HDLS status

При выборе ссылки «HDLC status» появляется окно статистики работы HDLC контроллеров.

٨	элтекс
---	--------

advanced settings HDLC routing

ethernet settings ethernet 802.1Q <u>network settings</u> password save settings restart

monitoring:

settings:

#### MXM-12 - HDLC STATUS

nitoring:		ry packets	ry hytes	ry orrors	had ere	had lon	discards	ty packets	ty hytes
device information	hdlc 0	1209	1664768	1	1	0	0	1389	123554
slot 0: 4xE1 status	hdlc 1	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>slot 1: 4xPCMID status</u> HDI C status	hdlc 2	0	0	0	0	0	0	0	0
TIDEC status	hdlc 3	0	0	0	0	0	0	0	0
ttings:	hdlc 4	0	0	0	0	0	0	0	0
slot 0: 4xE1 settings	hdlc 5	0	0	0	0	0	0	0	0
slot 1: 4xPCM15 settings	hdlc 6	0	0	0	0	0	0	0	0
links	hdlc 7	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>autorefresh</u>

- hdlc0 hdlc7 номера направлений;
- rx packets количество принятых пакетов для данного направления; \_
- rx bytes количество принятых байт для данного направления; \_
- rx errors количество пакетов с ошибками из которых:

bad crc – количество пакетов с неправильной контрольной суммой; bad len – количество пакетов с неправильной длинной.

- discards счетчик HDLC фреймов неправильного формата (не входит в rx errors);
- \_ tx packets – количество переданных пакетов для данного направления;
- tx bytes количество переданных байтов для данного направления. \_

#### Slot 0/1/2: 4xE1 settings/4xPCM15 settings

При выборе ссылки «slot0:4xE1 settings» появится меню настройки параметров потоков E1:

$\otimes$	элтекс
-----------	--------

#### MXM-12 \* - SLOT 0 - 4xE1 SETTINGS

monitoring:		
device information	port 0:	port 1:
<u>slot 0: 4xE1 status</u>	switched off	switched off
<u>slot 1: 4xPCM15 status</u>	remote loop	remote loop
<u>HDLC status</u>	local loop	
	□ AMI coding	AMI coding
settings:	CAS signalling	CAS signalling
slot U: 4xE1 settings	long line	□ long line
slot 1: 4xPCM15 settings	© pri synch	O pri synch
<u>links</u>	O sec synch	O sec synch
HDI C routing	O no synch	• no synch
ethernet settings	port 2:	port 3:
ethernet 802 10	switched off	switched off
network settings	remote loop	remote loop
password	🗆 local loop	
<u>paper or o</u>	□ AMI coding	AMI coding
save settings	CAS signalling	CAS signalling
restart	🗆 long line	□ long line
	O pri synch	C pri synch
	• sec synch	C sec synch
	O no synch	le no synch
	apply	



- Switched off выключить порт;
- Remote loop удаленный шлейф (принятый поток включается в цепь передачи);
- Local loop локальный шлейф (передаваемый поток включается в цепь приема);
- AMI coding кодировка AMI на порту;
- CAS signaling КИ16 использовать для сигнальных битов CAS;
- Long line прием сигнала с ослаблением до 43дБ;
- Pri synch выбор данного порта в качестве приоритетного источника синхронизации;
- Sec synch выбор данного порта в качестве вторичного (запасного) источника синхронизации;
- No synch запрет взятия синхронизации с данного порта.

#### <u>Примечание</u>:

При установленном флаге CAS signaling интерфейс поддерживает сверхцикловую синхронизацию. Коммутация сигнальных битов осуществляется с переприемом каналов сигнализации. При этом КИ16 нельзя использовать для передачи данных и в поле коммутации (ссылка «<u>links</u>») КИ16 должен быть выключен. При снятом флаге CAS signaling КИ16 коммутируется прозрачно, как любой другой разговорный канал. Сверхцикловая синхронизация не поддерживается.

При выборе ссылки «*slot1:4xPCM15 settings*» появится меню настройки потоков ИКМ15:

Элтекс	MXM-12 * - SL	OT 1 - 4xPCM15 SETTINGS
monitoring: <u>device information</u> <u>slot 0: 4xE1 status</u> <u>slot 1: 4xPCM15 status</u> <u>HDLC status</u> settings: <u>slot 0: 4xE1 settings</u> <u>slot 1: 4xPCM15 settings</u> <u>links</u>	port 0:	port 1: © NRZ coding ○ AMI coding ○ HDB3 coding □ switched off □ remote loop □ local loop □ reduced level □ upto 1984
<u>HDLC routing</u> ethernet settings ethernet 802.1Q network settings password	□ g.711 ○ pri synch ○ sec synch ⓒ no synch port 2:	□ g.711 ○ pri synch ○ sec synch ⓒ no synch port 3:
<u>save settings</u> <u>restart</u>	<ul> <li>NRZ coding</li> <li>AMI coding</li> <li>HDB3 coding</li> <li>switched off</li> <li>remote loop</li> <li>local loop</li> <li>reduced level</li> <li>upto 1984</li> <li>g,711</li> </ul>	<ul> <li>NRZ coding</li> <li>AMI coding</li> <li>HDB3 coding</li> <li>witched off</li> <li>remote loop</li> <li>local loop</li> <li>reduced level</li> <li>upto 1984</li> <li>g,711</li> </ul>
	Opri synch Osec synch ⊙no synch	⊙pri synch ⊙sec synch ⊙no synch

- HDB3 coding кодировка HDB3;
- AMI coding кодировка AMI;
- NRZ coding кодировка NRZ;
- Switched off выключить порт;
- Remote loop удаленный шлейф (принятый поток включается в цепь передачи);
- Local loop локальный шлейф (передаваемый поток включается в цепь приема);
- Upto 1984 поддержка устаревшего стандарта ИКМ15 (кодер с «установкой»);
- Reduced level ослабление выходного сигнала на 4 дБ;
- g.711 включить режим кодирования G.711;
- *Pri synch* выбор данного порта в качестве приоритетного источника синхронизации;
- sec synch выбор данного порта в качестве вторичного (запасного) источника синхронизации;
- *по synch* запрет взятия синхронизации с данного порта.

LELTEX

#### <u>Links</u>

При выборе ссылки «*links*» отображается следующее меню:

ЭЛТЕКС 3

device information slot 0: 4xE1 status slot 1: 4xPCM15 status HDLC status

<u>slot 0: 4xE1 settings</u> <u>slot 1: 4xPCM15 settings</u>

advanced settings <u>HDLC routing</u> <u>ethernet settings</u> <u>ethernet 802.1Q</u> <u>network settings</u> <u>password</u> <u>save settings</u> restart

monitoring:

settings:

<u>links</u>

## MXM-12 \* - LINKS - SLOT 0

<u>slot 0</u> <u>slot 1</u> <u>slot 2</u>

	рс	ort 0 port 1			DC	ort 2				por	t 3					
		link	c			link	c			link	2				link	
ch	port	ch	all	ch	port	ch	all	cl	l port	ch	all	c	h	port	ch	all
1	hdl	lc O		1				1	0	17			L			
2	hdl	lc O		2				2	0	18			2			
3	hdl	lc 1		3				3	0	19		2	3			
4	hdl	lc 1		4				4	0	20		2	1			
5	hdl	lc 2		5				5	0	21		-	5			
6	hdl	lc 2		6				6	0	22		e	5			
7	1	7		7	0	7		7	0	23			7			
8	1	8		8	0	8		8	0	24		8	3			
9	1	9		9	0	9		9	0	25		\$	)			
10	1	10		10	0	10		10	0	26		1	0			
11	1	11		11	0	11		1	L 0	27		1	1			
12	1	12		12	0	12		12	2 0	28		1	2			
13	1	13		13	0	13		13	<b>)</b> 0	29		1	3			
14	1	14		14	0	14		14	0	30		1	4			
15	1	15		15	0	15		1:	5 0	31		1	5			
16				16				10	5			1	6			
17	2	1		17				1	7			1	7			
18	2	2		18				18	}			1	8			
19	2	3		19				19	)			1	9			
20	2	4		20				20	)			2	0			
21	2	5		21				2	L			2	1			
22	2	6		22				22	2			2	2			
23	2	7		23				23	\$			2	3			
24	2	8		24				24	1			2	4			
25	2	9		25				25	5			2	5			
26	2	10		26				20	5			2	6			
27	2	11		27				21	7			2	7			
28	2	12		28				28	3			2	8			
29	2	13		29				29				2	9			
30	2	14		30				30	)			3	0			
31	2	15		31				3	L			3	1			
re	emove	e sele	cted													

port 0 • channel 1 • port 0 • channel 1 • bidirectional • skip linked • count 1 • add links

port 0 v channel 1 v hdlc 0 v skip linked v count 1 v add links

В коммутационном поле отображаются все канальные интервалы, их соединения и тип данных портов субмодуля, установленного в слоте, выбранном ссылкой «*slot0/1/2*».

Для удобства настройки коммутации интерфейс позволяет устанавливать соединения по списку. В первом ряду панели управления соединениями представлены следующие опции:

- Port начальный порт соединения (port0...11);
- Channel начальный канал списка соединений в потоке, выбранном в предыдущем пункте;
- Port конечный порт соединения (port0...11);
- *Channel* начальный канал списка соединений в потоке, выбранном в предыдущем пункте;

 Bidirectional – тип соединения каналов (двунаправленный, однонаправленный, широковещательный);

Skip linked – пропустить соединения, попадающие в указанный диапазон или cut linked – заменить соединения, попадающие в указанный диапазон;



Count – количество соединяемых каналов в списке.

Во втором ряду представлены настройки каналов для передачи данных (слева направо):

- Port порт, канальные интервалы которого назначены для передачи данных;
- Channel начальный канал списка КИ, назначенных для передачи данных;

hdlcX – выбор направления для приема/передачи данных через цифровой поток (от hdlc0 до hdlc7);

Skip linked – пропустить соединения попадающие в указанный диапазон или cut linked – заменить \_ соединения попадающие в указанный диапазон;

Count – количество каналов, в которых будут приниматься и передаваться данные выбранного направления.

Если отметить установленное соединение в поле LINKS, то данное соединение можно удалить, выбрав кнопку remove links (для примера на рисунке каналы 19, 20 порта 0 отмечены для удаления.)

#### advanced settings

При выборе ссылки «advanced settings» отображается следующее меню:

	ЭЛТЕКС
nonito	ring:
devi	ce information
slot	0: 4xE1 status
slot	1: 4xPCM15 sta
HD	LC status

advanced settings

HDLC routing

ethernet settings

<u>ethernet 802.1Q</u>

network settings

password

save settings restart

1

settings:

<u>links</u>

#### MXM-12 \* - ADVANCED SETTINGS



Настройка clock source позволяет выбрать внешний источник синхронизации, внутренний или внешний (2048кГц по G.703); при этом в настройках всех портов ИКМ должен быть отмечен пункт по synch.

Ниже в таблице можно выбрать тип инверсии приема и передачи данных, что может потребоваться для исключения длинных последовательностей нулей в системе передачи. Это касается, прежде всего, систем передачи ИКМ15.



#### <u>Network settings</u>

При выборе ссылки «<u>Network settings</u>» отображается следующее меню:

٩	ЭЛТЕКС
---	--------

monitoring: <u>device information</u> <u>slot 0: 4xE1 status</u> <u>slot 1: 4xPCM15 status</u> <u>HDLC status</u>

IP address:	192.168.0.2
netmask:	255.255.255.0

MXM-12 \* - NETWORK SETTINGS

#### settings:

slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing ethernet settings ethernet 802.1Q network settings password changes will be in effect after restart

store

IP address – IP адрес для доступа к устройству;

<u>save settings</u> <u>restart</u>

– Netmask – маска подсети.

Изменения вступают в силу только после перезагрузки устройства.

#### <u>Password</u>

При выборе ссылки «*Password*» отображается страница с настройками пароля:

ЭЛТЕКС	MXM-12 * - PASSWORD
monitoring: <u>device information</u> <u>slot 0: 4xE1 status</u> <u>slot 1: 4xPCM15 status</u> <u>HDLC status</u>	new password:
settings: <u>slot 0: 4xE1 settings</u> <u>slot 1: 4xPCM15 settings</u> <u>links</u> <u>advanced settings</u> <u>HDLC routing</u> <u>ethernet settings</u> <u>ethernet 802.1Q</u> <u>network settings</u> <u>password</u>	apply
<u>save settings</u> <u>restart</u>	

В данном меню можно сменить пароль для доступа к устройству через web-интерфейс.

В строке *new password* необходимо ввести новый пароль и в строке *confirm* повторить его. После выбора ссылки *apply* пароль будет заменен.

#### HDLC routing

При выборе ссылки «HDLC routing» отображается страница с настройками маршрутизации пакетов:

ЭЛТЕКС	MXN	1-1	2 * -	R	DUTING
monitoring:					
device information	group	inte	rface	vid	
slot U: 4xE1 status	control	eth	ernet	-	
HDLC status	control	hd	llc 0	-	
<u>110170 billion</u>					remo∨e
slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing ethernet settings ethernet 802.1Q network settings password	new rect 0 (contro group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 group 5	ord (	group, ethern be in	, inte net – effec	rface, vid):
<u>save settings</u> <u>restart</u>	group 7 group 8 group 9 group 10	. –			

Устройство имеет 16 групп маршрутизации. Каждая группа представляет собой отдельный коммутатор пакетов (switch), т.е. пакеты, принятые через сетевой интерфейс одной из групп, доступны всем остальным интерфейсам этой же группы. В нулевую группу включаются сетевые интерфейсы, через которые предполагается осуществлять мониторинг и управление устройством.

Каждый сетевой интерфейс может быть включен только в одну из групп маршрутизации. Под сетевым интерфейсом, в данном случае подразумевается совокупность физического интерфейса (направления hdlc0...hdlc7 в потоках E1/ИКМ15 либо порт CPU Ethernet Switch, подключенный к центральному процессору устройства (см. функциональную схему устройства)) с идентификатором виртуальной сети VLAN ID, либо физический интерфейс без идентификатора VLAN ID.

#### Нельзя одновременно включать в одну или разные группы физический интерфейс с идентификатором VLAN и тот же интерфейс без идентификатора VLAN.

рисунке представлен вариант прозрачной передачи тегированных и На данном нетегированных пакетов с возможностью доступа к устройству как через направление ерст0, так и через сетевой интерфейс Ethernet.

Для включения интерфейса в одну из 16<sup>-ти</sup> групп предназначено окно настроек New record, в котором имеются следующие поля:

- group группа сетевых интерфейсов;
- interface физический интерфейс Ethernet, либо направления hdlc0...hdlc7 в потоках E1/ИКМ15;

— vid — идентификатор виртуальной сети VLAN в виде десятичного числа в диапазоне 0...4095 (оставляется пустым, для работы с нетегированными пакетами).

На следующем рисунке приведен пример конфигурации с использованием VLAN. Сетевым интерфейсом управления является *hdlc0* с тегом VLAN=1, который добавлен в группу *control*. Кроме того, интерфейс hdlc0 с VLAN=101 (это уже другой сетевой интерфейс, который отличается от предыдущего идентификатором vid) используется для передачи данных пользователей, подключенных через Ethernet сеть.

Для этого сетевые интерфейсы hdlc0 - vid=101 и ethernet добавлены в отдельную группу №1.

MXM-12 \* - ROUTING Элтекс monitoring: device information slot 0: 4xE1 status slot 1: 4xPCM15 status slot 2: 4xPCM15 status HDLC status settings: slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings slot 2: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing ethernet settings ethernet 802.1Q network settings password save settings

group	interface	vid	
control	hdlc 0	1	
1	hdlc 0	101	
1	etherne		
			remo∨e

new record (group, interface, vid): 0 (control) 💌 ethernet 💌 add

changes will be in effect after restart



Изменения вступают в силу только после перезагрузки устройства.

restart

#### Ethernet settings

При выборе ссылки «<u>Ethernet setting</u>» отображается таблица настройки портов Ethernet. Здесь port 0 – port 3 — физические Ethernet порты устройства, CPU — внутренний порт, подключенный к центральному процессору устройства (см. функциональную схему устройства).

элтекс

m

MXM-12 \* - ETHERNET SETTINGS

monitoring:							
device information			port 0	port 1	port 2	port 3	CPU
<u>slot U: 4xE1 status</u> slot 1: 4xPCM15 status	defaul	default VID		1	1	1	1
HDLC status	override VID						
		disabled	۲	o	O	۲	۲
settings:	802.1q	fallback	0	0	0	0	0
slot 0: 4xE1 settings	mode	check	0	0	0	0	0
slot 1: 4xPCIVITO settings		secure	0	0	0	0	0
advanced settings	default overrid 802.1q mode egress mode output to	unmodified	O	•	O	O	o
HDLC routing		untagged	0	0	0	0	0
ethernet settings		tagged	0	0	0	0	0
ethernet 802.1Q		port 0		~	~	•	V
<u>network settings</u>		port 1	<b>V</b>		~	~	~
password	output to	port 2	•	~		•	V
save settings		port 3	<b>V</b>	•	~		•
restart		CPU	V	•	~	•	
	apply						

В таблице предусмотрены следующие настройки:

Default VID – при поступлении нетегированного пакета считается, что он имеет данный VID, при поступлении тегированного пакета считается, что пакет имеет VID, который указан в его теге VLAN.

Override VID – при установленном флаге считается, что любой поступивший пакет имеет VID, указанный в строке default VID.

- 802.1q mode:
  - disabled для пакета, принятого данным портом, применяются правила маршрутизации, • указанные в разделах "egress mode" и "output to" таблицы.
  - fallback если через порт принят пакет с тегом VLAN, для которого есть запись в таблице • маршрутизации "Ethernet 802.1Q" (см. след. раздел), то этот пакет попадает под правила



маршрутизации, указанные в записи этой таблицы, иначе для него применяются правила маршрутизации, указанные в разделах таблицы "egress mode" и "output to".

- check если через порт принят пакет с VID, для которого есть запись в таблице маршрутизации "Ethernet 802.1Q" (см. след. раздел), то он попадает под правила маршрутизации, указанные в данной записи этой таблицы, даже если этот порт не является членом группы для данного VID. Правила маршрутизации указанные в "egress mode" и "output to" для данного порта не применяются.
- secure если через порт принят пакет с VID, для которого есть запись в таблице маршрутизации "Ethernet 802.1Q" (см. след. раздел), то он попадает под правила маршрутизации, указанные в данной записи этой таблицы, иначе <u>отбрасывается</u>. Правила маршрутизации, указанные в "egress mode" и "output to" для данного порта не применяются.
- egress mode:
  - *unmodified* пакеты передаются данным портом, без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты).
  - *untagged* пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN.
  - tagged пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN.

– *output to* – разрешение отправки пакетов, принятых данным портом, в порты, отмеченные флагом.

#### Ethernet 802.1Q

При выборе ссылки «*Ethernet 802.1Q*» отображается таблица с ранее прописанными правилами маршрутизации VLAN 802.1Q.



MXM-12 \* - ETHERNET 802.1Q

monitoring:

device information
slot 0: 4xE1 status
slot 1: 4xPCM15 status
HDLC status

VID	port 0	port 1	port 2	port 3	CPU	
100	tagged				untagged	
101		tagged			untagged	
						remo∨e

settings:

restart

<u>slot 0: 4xE1 settings</u>
<u>slot 1: 4xPCM15 settings</u>
<u>links</u>
<u>advanced settings</u>
HDLC routing
<u>ethernet settings</u>
<u>ethernet 802.1Q</u>
<u>network settings</u>
password
save settings

add/modify record (VID, port 0, port 1, port 2, port 3, CPU):

unmodified v unmodified v unmodified v unmodified v

В таблице имеются следующие столбцы:

– VID – правила маршрутизации данной записи применяются к пакетам, имеющим указанный VID.

- *port0, port1, port2, port3* физические Ethernet порты устройства.
- *СРU* внутренний порт, подключенный к центральному процессору устройства (см. функциональную схему устройства).

В столбцах таблицы (*port0 – port3, CPU*) перечислены действия, выполняемые портами при передаче пакета, имеющего VID, указанный в столбце VID.

- *unmodified* пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты).
- *untagged* пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN.



- *tagged* пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN.
- "" пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом данной группы VLAN (назначается настройкой *not member*).

В нижней части страницы представлены поля редактирования таблицы маршрутизации (VID, port 0, port 1, port 2, port 3, CPU).

Для добавления/изменения записи в таблице в поле "VID" необходимо ввести VID, к пакетам, к которым будут применяться правила маршрутизации данной записи. Далее, для каждого порта назначаются действия, выполняемые им при передаче пакета, имеющего указанный VID.

- *unmodified* пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты).
- *not member* пакеты с указанным VID не передаются данным портом (т.е. порт не является членом этой группы VLAN).
- *untagged* пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN.
- *tagged* пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN.

Добавления/изменения записи производится после нажатия кнопки "apply".

#### <u>Примечание:</u>

• После того как устройство настроено, необходимо сохранить его конфигурацию в энергонезависимой памяти, путем выбора ссылки *save settings*, в противном случае после перезапуска устройства все изменения, внесенные в конфигурацию, будут потеряны.

• Изменения, внесенные в группы настроек <u>network settings</u> и <u>routing</u>, вступают в силу после их сохранения и перезапуска устройства (ссылка <u>restart</u>). Все остальные настройки вступают в силу сразу после их применения.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А. Распайка разъемов



Контакты 16, 17 — контакты для подключения внешнего источника синхронизации. Задействованы только для разъема XT1 (см. функциональную схему устройства)

Тх(А-В) – цепь передачи МХЕ-4

Rx(A-B) – цепь приема МХЕ-4 (последний индекс – номер порта)

Relay – цепь управления реле обхода

GND-«Земля».



#### ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Обновление встроенного ПО устройства

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства необходимы следующие программы:

- 1. Программа терминалов, например (TERATERM);
- 2. Программа TFTP сервера.

Последовательность действий при обновлении устройства:

- 1 Подключиться к порту Ethernet устройства.
- 2 Подключить скрещенным кабелем СОМ порт компьютера к СОМ порту устройства;
- 3 Запустить терминальную программу;

4 Настроить скорость передачи 57600, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком;

5 Запустить на компьютере программу tftp сервера и выбрать папку, где лежит файл firmware.mxm12 (компьютер на котором запущен TFTP server и устройство должны находиться в одной сети);

6 Включить устройство и в окне терминальной программы остановить загрузку нажатием клавиши *space*. В окне терминальной программы появится следующее:

U-Boot-1.1.3-ADI-2005R4 (Nov 21 2006 - 14:55:12)
CPU: ADSP BF537 Rev.: 0.2
Board: ADI BF537 stamp board
 Support: http://blackfin.uclinux.org/
Clock: VCO: 525 MHz, Core: 525 MHz, System: 131 MHz
SDRAM: 32 MB
FLASH: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ADI BF537 EMAC
Hit any key to stop autoboot: 0
bf537>

- 7 Ввести set ipaddr {ip адрес устройства} <ENTER>;
- 8 Ввести set serverip {ip адрес компьютера, на котором запущен tftp cepsep} <ENTER>;
- 9 Ввести run upgrade. В окне терминальной программы появится следующее:

U-Boot-1.1.3-ADI-2005R4 (Nov 21 2006 - 14:55:12)

```
CPU:
                 ADSP BF537 Rev.: 0.2
Board:
                 ADI BF537 stamp board
   Support: http://blackfin.uclinux.org/
Clock: VCO: 525 MHz, Core: 525 MHz, System: 131 MHz
SDRAM: 32 MB
FLASH: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ADI BF537 EMAC
Hit any key to stop autoboot: 0
bf537> set ipaddr 192.168.0.2
bf537> set serverip 192.168.0.3
bf537> run upgrade
Using MAC Address 02:80:AD:20:31:B8
TFTP from server 192.168.0.3; our IP address is 192.168.0.2
Filename 'firmware.mxm12'.
Load address: 0x1000
******
```

10 Перезагрузить устройство, выключив и включив питание.

тех

#### ПРИЛОЖЕНИЕ В. Пример конфигурирования устройства МХМ-12 для определенной схемы организации связи

Пример 1: Организация доступа трех пользователей к среде передачи данных Ethernet. Передача данных осуществляется в трех направлениях.

Данные для трех пользователей передаются через три разных направления:

— по направлению hdlc 0 передается vlan с номерами 1000 (для *пользователя №1*) и 100 (для мониторинга устройства);

- по направлению hdlc 1 передается vlan с номером 1001 (для пользователя №2);
- \_ по направлению hdlc 2 передается vlan с номером 1002 (для пользователя №3).

При этом пользователь №1 подключен к первому Ethernet-порту устройства, пользователь №2 – ко второму Ethernet-порту устройства, пользователь №3 — к третьему Ethernet-порту устройства.

Управление устройством осуществляется через нулевой Ethernet-порт устройства и через 100-й VLAN направления hdlc 0.

	элтекс
~	the second second second second

monitoring: device information slot 0: 4xE1 status slot 1: 4xPCM15 status HDLC status

#### settings:

<u>restart</u>

slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing

ethernet settings ethernet 802.10 network settings password

group interface vid control ethernet 100 hdle 0 100 control 1 hdlc 0 1000 1 ethernet 1000 Г 2 1001 hdlc 1 П F nove

#### new record (group, interface, vid):

save settings

2	ethernet	1001	
3	hdlc 2	1002	
3	ethernet	1002	
			rer

0 (control) 💌 ethernet 💌



changes will be in effect after restart



### MXM-12 \* - ETHERNET SETTINGS

monitoring:

device information slot 0: 4xE1 status slot 1: 4xPCM15 status HDLC status

settings:

slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing ethernet setting ethernet 802.1Q network settings password

save settings restart

		port O	port 1	port 2	port 3	CPU
default	VID	100	1000	1001	1002	1
override	VID					
	disabled	0	0	0	0	0
802.1q	fallback	0	0	0	0	0
mode	check	0	0	0	0	0
	secure	o	۲	۲	۲	۲
u	ınmodified	$\odot$	۲	۲	۲	۲
egress	untagged	0	0	0	0	0
mode	tagged	0	0	0	0	0
	port 0				<b>V</b>	
	port 1			V	7	•
output to	port 2				V	
	port 3					
	CPU		V	V	V	

apply



۲ ЭЛТЕКС

# MXM-12 \* - ETHERNET 802.1Q

#### monitoring:

device information slot 0: 4xE1 status slot 1: 4xPCM15 status HDLC status

#### settings:

save settings restart

slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing ethernet settings ethernet 802.1Q network settings password

VID CPU port 0 port 1 port 2 port 3 100 untagged tagged Г 1000 Г tagged untagged 1001 untagged Γ tagged 1002 Г untagged tagged remove

add/modify record (VID, port 0, port 1, port 2, port 3, CPU):



Пример 2: Организация доступа трех пользователей к среде передачи данных Ethernet. Передача данных осуществляется в одном направлении.

Данные для всех пользователей передаются через одно направление:

По направлению hdlc 0 передается vlan'ы' с номерами 1000 для пользователя №1, 1001 для пользователя №2, 1002 для пользователя №3 и 100 для мониторинга устройства.

При этом пользователь №1 подключен к первому Ethernet-порту устройства, пользователь №2 – ко второму Ethernet-порту устройства, пользователь №3 – к третьему Ethernet-порту устройства.

Управление устройством осуществляется через нулевой Ethernet-порту устройства и через 100-й VLAN направления hdlc 0.

	элтекс
--	--------

monitoring: device information

> slot 0: 4xE1 status slot 1: 4xPCM15 status slot 2: 4xPCM15 status HDLC status

#### settings:

slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings slot 2: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing ethernet settings ethernet 802.1Q network settings password

save settings restart

group	interface	vid	
control	ethernet	100	
control	hdlc 0	100	
1	hdlc 0	1000	
1	ethernet	1000	
2	hdlc 0	1001	
2	ethernet	1001	
3	hdlc 0	1002	
3	ethernet	1002	
			remove

MXM-12 \* - ROUTING

new record (group, interface, vid): 0 (control) 💌 ethernet 💌

add

changes will be in effect after restart

# Seltex



# MXM-12 \* - ETHERNET SETTINGS

#### monitoring:

device information slot 0: 4xE1 status slot 1: 4xPCM15 status HDLC status

#### settings:

slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing ethemet settings ethernet 802.1Q network settings password

		port 0	port 1	port 2	port 3	CPU
defaul	t VID	100	1000	1001	1002	1
overrid	e VID					
	disabled	0	0	0	0	0
802.1q	fallback	0	0	0	0	0
mode	check	0	0	0	0	0
	secure	۲	•	O	O	O
egress	unmodified	o	•	۲	۲	۲
	untagged	0	0	0	0	0
moue	tagged	0	0	0	0	0
	port O					
	port 1	▼			•	
output to	port 2	•				
	port 3	V				•
	CPU	V		•	•	

apply



<u>save settings</u> <u>restart</u>

# MXM-12 \* - ETHERNET 802.1Q

#### monitoring:

device information slot 0: 4xE1 status slot 1: 4xPCM15 status HDLC status

#### settings:

slot 0: 4xE1 settings slot 1: 4xPCM15 settings links advanced settings HDLC routing ethemet settings ethemet 802.1Q network settings password

<u>save settings</u> <u>restart</u>

VID	port 0	port 1	port 2	port 3	CPU	
100	untagged				tagged	
1000		untagged			tagged	
1001			untagged		tagged	
1002				untagged	tagged	
						remo∨e

#### add/modify record (VID, port 0, port 1, port 2, port 3, CPU):

unmodified v unmodified v unmodified v unmodified v unmodified v



#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Мультисервисное устройство доступа МХМ-12 зав. № \_\_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий ТУ6650-003-33433783-2008 и признан годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель ООО «Предприятие «Элтекс» гарантирует соответствие Мультисервисного устройства доступа требованиям технических условий ТУ6650-003-33433783-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок 1 год.

Изделие не содержит драгоценных материалов.

Директор предприятия

подпись

Начальник ОТК предприятия

подпись

<u>Игонин С.И.</u> Ф.И.О.

Черников А. Н.

Ф.И.О.