## **NETGEAR**<sup>®</sup>



### Руководство по установке повторителя WiFi WN1000RP для мобильных устройств



### Содержание

Начало работы	3
Вводные сведения о повторителе WiFi 4	4
Передняя и боковая панели	4
Нижняя панель 4	4
Описание индикаторов	5
Описание кнопок	6
Установка повторителя WiFi	7
Размещение повторителя WiFi	7
Подключение повторителя WiFi	7
Доступ к настройкам повторителя WiFi 16	6
Часто задаваемые вопросы 17	7

### Начало работы

Повторитель WiFi NETGEAR для мобильных устройств расширяет зону действия сети WiFi, повышая существующий уровень сигнала WiFi и улучшая общее качество передачи сигнала на большие расстояния. Повторитель WiFi обеспечивает передачу сигналов от имеющегося роутера или точки доступа WiFi.



### Вводные сведения о повторителе WiFi

Прежде чем приступить к установке повторителя WiFi, ознакомьтесь с индикаторами и кнопками этого устройства.

### Передняя и боковая панели



Индикатор скорости передачи Индикатор состояния Индикатор подключения WiFi-устройств к повторителю WiFi Кнопка "On/Off" (Выключатель питания) Кнопка WPS

#### Нижняя панель



### Описание индикаторов

Эти индикаторы используются во время установки повторителя WiFi для определения его наилучшего местоположения или контроля эффективности работы.

### Индикатор скорости передачи



Индикатор указывает скорость беспроводного соединения между повторителем WiFi и роутером.

- Непрерывно горит зеленым цветом.
   Оптимальное качество соединения.
- Постоянно горит желтым цветом.
   Удовлетворительное качество соединения.
- Непрерывно горит красным цветом. Неудовлетворительное качество соединения.
- Не горит. Соединение отсутствует

Индикатор состояния



Индикатор подключения WiFi-устройств к повторителю WiFi



Этот индикатор горит, если повторитель WiFi включен.

Индикатор горит, если установлено соединение между повторителем WiFi и компьютером или мобильным устройством.

### Описание кнопок

На боковой панели расположены следующие функциональные элементы:

- Кнопка выключения питания. Служит для включения и выключения устройства.
- Кнопка WPS. Нажмите кнопку WPS для беспроводного подключения повторителя WiFi к роутеру. После начала установления соединения с помощью WPS все индикаторы будут мигать.

На нижней панели расположена кнопка "Factory Reset" (Восстановление заводских настроек). Для восстановления заводских настроек вставьте конец разогнутой канцелярской скрепки в отверстие сброса настроек и удерживайте кнопку нажатой, пока не замигает индикатор состояния. Затем дождитесь окончания перезагрузки повторителя WiFi.

### Установка повторителя WiFi

Установите повторитель WiFi в требуемом местоположении, включите питание и подключите его к сети WiFi.

### Размещение повторителя WiFi

1. Установите повторитель WiFi в одном помещении с WiFi-роутером.

Примечание. Близкое расположение WiFi-роутера необходимо только во время процесса начальной настройки.

 Подключите повторитель WiFi к электрической розетке и подождите одну минуту.
 Индикатор состояния • ( ) загорится зеленым. Если

индикатор состояния не загорается, нажмите кнопку включения питания.

#### Подключение повторителя WiFi

Чтобы увеличить покрытие сети WiFi, следует подключить повторитель WiFi к существующей сети WiFi. Для этого можно воспользоваться двумя способами:

- Подключение с использованием функции WPS. Подробнее см. в разделе Подключение с использованием функции WPS на стр. 8.
- Подключение с помощью программы genie Smart Setup. Подробнее см. в разделе Подключение с помощью программы NETGEAR genie Smart Setup на стр. 10.

#### Подключение с использованием функции WPS

Функция WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет подключиться к защищенной сети WiFi без необходимости ввода сетевого имени и пароля. Кнопка **WPS** представляет собой аппаратную кнопку на роутере или точке доступа.

WPS не поддерживает протокол обеспечения безопасности сети WEP. Если для обеспечения безопасности используется WEP, см. раздел Подключение с помощью программы NETGEAR genie Smart Setup на стр. 10.

- Для подключения с использованием функции WPS выполните следующее:
- 1. Нажмите кнопку WPS 🖤 на повторителе WiFi.
- Не позже чем через две минуты после этого нажмите кнопку WPS на вашем WiFi-роутере, шлюзе или точке доступа.

При подключении повторителя WiFi к существующей сети

WiFi загорится индикатор скорости передачи • 🛄 .

Примечание. Если индикатор скорости передачи не горит, повторите попытку. Если после этого он все еще не горит, см. раздел Подключение с помощью программы NETGEAR genie Smart Setup на стр. 10.

- Найдите имя новой сети повторителя WiFi.
   Имя сети повторителя WiFi (SSID) изменяется на имя существующей сети WiFi с добавленным окончанием \_EXT. Например:
  - Имя существующей сети WiFi. MyNetworkName
  - Новое имя сети повторителя. MyNetworkName\_EXT
- Подключите имеющиеся у вас WiFi-устройства к новой сети повторителя (MyNetworkName\_EXT).
   Используйте тот же пароль сети WiFi, который вы используете для WiFi-роутера.
- 5. Отключите повторитель WiFi от сети электропитания и переместите его в местоположение со слабым уровнем сигнала WiFi.

Место, которое вы выберете, должно находиться в зоне покрытия роутера WiFi.



6. Подключите повторитель WiFi к электрической розетке и подождите одну минуту.

Индикатор состояния • ( загорится зеленым. Если индикатор состояния не загорается, нажмите кнопку включения питания.

С использованием индикатора скорости подключения на передней панели выберите местоположение с оптимальным качеством связи между повторителем WiFi и роутером.

#### Подключение с помощью программы NETGEAR genie Smart Setup

1. С использованием утилиты для сетей WiFi на компьютере или мобильном устройстве выполните поиск и подключение к сети WiFi NETGEAR\_EXT (SSID).



После установления соединения с компьютером или мобильным устройством индикатор подключения WiFi-устройства к повторителю WiFi • Ф загорается зеленым цветом.

**2.** Откройте окно веб-браузера на том же ПК или мобильном устройстве.

В браузере должна отображаться программа NETGEAR genie<sup>®</sup> Smart Setup.

Примечание. Если NETGEAR genie не запускается автоматически, запустите интернет-браузер и введите www.mywifiext.net в адресное поле браузера. Введите имя пользователя admin и пароль password.

3. Выберите существующую сеть WiFi, которую собираетесь расширить, и нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).

NETGEAR G	jeni	e-				
Extender-to-Router	Select	the name of your existin	ig network.		Pastinua	i
Annia Satting	_			Ne	Continue	
Salad Contractor Contractor		\$510	Channel	Signal	Security	÷
	0	lulu	1	100%	WPA2-PSK	
	0	B((o))((o))M	4	100%	WPA2-PSK	
	0	lulu	1	100%	WPA2-PSK	
	0	NETGEAR-WNDR4500	6	100%	WPA2-PSK	
	0	php	6	100%	WPAWPA2-PSK	
	0	NETGEAR33	9	100%	WPA2-PSK	
	0	WNDR4500v2_Team	11	100%	WPA2-PSK	
		D6300_2.4Main	11	100%	WPAWPA2-PSK	

 Введите фразу-пароль сети (называемую также паролем или ключом безопасности) в поле PassPhrase (Фраза-пароль) и нажмите кнопку Continue (Продолжить).

NETGEAR GO	enie <sup></sup>		
Extender-to-Router Device-to-Extender Apply Settings	Enter the see Your existing ne Name (SSID): Security: PassPhrase : Back	curity settings of the selected WiFi network. twork in 2.4GHz: D6300_2.4Mam WPA-F9K + WPA2-PSK Continue	

 Введите имя (SSID) для беспроводной сети повторителя WiFi в поле 2.4GHz Network Name (SSID) (Имя сети 2,4 ГГц (SSID)) и нажмите кнопку Continue (Продолжить).

Примечание. Установив соответствующий флажок, можно использовать те же настройки безопасности, что и для существующей сети.

NETGEAR G	enie <sup>.</sup>	
Extender to Router Device-to-Extender	Enter the settings for the Extender network.	Continue
Apply Settings	2.4GHz Network Name (SSID) D6300_2.4Main_EXT 2 Use the same security mode and password as those for the existing network	

### После применения настроек повторителя WiFi отобразится показанный ниже экран:

NETGEAR' G	enie <sup>∞</sup>
Extender-to-Router Device-to-Extender Apply Settings	You are now one step away from completing the installation.

 С помощью менеджера сетей WiFi на компьютере или мобильном устройстве выполните подключение к только что созданной сети повторителя WiFi.

Повторите это действие для всех компьютеров и мобильных устройств.

7. Установите флажок и нажмите кнопку Continue (Продолжить).

NETGEAR WN1000RP	genie <sup></sup>	
Extender to Router	You are now one step away from completing the installation.	ľ
Apply Settings	Your Extender network has been created Extender network (24.694 bign): Wreiets network (24.694 bign): Brown (1990): UPAVIPA2.PSK Passphare Net, you will need to connect your wreiets devices to the Extender network. On your wreitess device (e.g. tapbo, table; mantphone, gamma console, etc.) ure the wreietss manager to find the extender network mans and connect. For example, our might use Wridens software as show below to connect	
	The PC of the Extendent Instants.	

 Отключите повторитель WiFi от сети электропитания и переместите его в местоположение со слабым уровнем сигнала WiFi.

Место, которое вы выберете, должно находиться в зоне покрытия роутера WiFi.



 Подключите повторитель WiFi к электрической розетке и подождите одну минуту.

Индикатор состояния • (<u>)</u> загорится зеленым. Если индикатор состояния не загорается, нажмите кнопку **включения питания**.

С использованием индикатора скорости подключения на передней панели выберите местоположение с оптимальным качеством связи между повторителем WiFi и роутером.

### Доступ к настройкам повторителя WiFi

После выполнения установки можно войти в систему управления повторителя WiFi, чтобы просмотреть или изменить его настройки.

- Чтобы войти в систему после первоначальной установки повторителя WiFi, выполните следующее:
- 1. Подключите компьютер или мобильное устройство к сети повторителя WiFi.
- 2. Запустите веб-браузер.
- 3. Введите www.mywifiext.net или www.mywifiext.com в поле адреса браузера.

Отображается экран входа.

4. Введите имя пользователя admin и пароль password.

### Часто задаваемые вопросы

Подробную информацию о продукте см. в Руководстве пользователя на веб-сайте *http://support.netgear.com.* 

#### Процедура установки с помощью веб-браузера продолжает запрашивать сетевой ключ безопасности (фразу-пароль), но я уверен, что ввел фразу-пароль правильно. Что делать?

Вероятно, вы установили повторитель WiFi на границе зоны действия сети роутера. Подробнее см. в разделе *Размещение повторителя WiFi* на стр. 7.

Если для обеспечения безопасности вы используете протокол WEP, убедитесь, что ввели ключ беспроводной сети в требуемое поле.

### Я подключился к NETGEAR\_EXT и запустил браузер. Почему не отображается экран программы NETGEAR genie Smart Setup?

Попытайтесь устранить эту неполадку следующим образом:

- Убедитесь, что ваш компьютер использует DHCP (обычно это так и есть).
- Убедитесь, что индикатор состояния подключения WiFi-устройства к повторителю WiFi горит зеленым и что у компьютера имеется действительный IP-адрес.
- Перезапустите веб-браузер и введите www.mywifiext.net или www.mywifiext.com в адресной строке веб-браузера.
   Введите имя пользователя admin и пароль password.

### Какое имя пользователя и пароль используется для входа в систему управления повторителем WiFi?

По умолчанию используется имя пользователя **admin** и пароль **password**. Необходимо учитывать регистр.

# Я включил на роутере фильтрацию по МАС-адресам беспроводных устройств (контроль доступа по беспроводной сети — ACL). Что нужно сделать при установке повторителя WiFi?

Если беспроводное устройство подключается к вашему роутеру через повторитель WiFi, то MAC-адрес беспроводного устройства, указанный на роутере, транслируется в другой MAC-адрес. Если на роутере включена фильтрация по MAC-адресам, беспроводное устройство подключится к повторителю WiFi, но не сможет получить IP-адрес и доступ к Интернету. Чтобы разрешить устройству получать IP-адрес через повторитель WiFi и получить доступ к Интернету, необходимо указать транслируемый MAC-адрес в настройках роутера.

#### > Для получения транслированного MAC-адреса:

- 1. Отключите фильтрацию МАС-адресов на роутере.
- 2. Включите повторитель WiFi и подключите к нему все свои беспроводные устройства.
- 3. Убедитесь в том, что индикатор питания горит.

- 4. Войдите в систему управления роутера и просмотрите список подключенных устройств на экране "Attached Devices" (Подключенные устройства).
- 5. Введите в таблицу фильтрации МАС-адресов роутера любой адрес, начинающийся на **02:0F:B5**.

d Device	es		
	IP Address	Device Name	MAC Address
1	192.168.1.7	SQA-PERF-PC	D48E D98A85.90
	IP Address	Device Name	MAC Address
	10 Lotress	Desire Rame	HAT Address
-	8P Address 192,168,1,8	Device Name optplex-936c99	MAC Address 02.0F 85-C4 7C-C8
1 2	192.168.1.8 192.168.1.10	Device Name optplex-936c99 sga-del_5300	MAC Address 02.0F 85.04.7C.08 02.0F 85.28.31.20
# 1 2 3	19 Address 192 168 1 8 192 168 1 10 192 168 1 250	Device Name optplex-936c99 sqa-del_5300 Wht2500RP	MAC Address 02 0F 85 C4 7C C8 02 0F 85 28 31 20 02 0F 85 3C 59 E3
# 1 2 3	87 Address 192 168 1 8 192 168 1 10 192 168 1 250	Orvice Name optplex-936c99 sqa-del_5300 WN2500RP	MAC Address 02 0F 85 C4 7C C8 02 0F 85 28 31 20 02 0F 85 3C 59 E3 E0 24 82 3C 59 E4
# 1 2 3 4 5	19 Address 192 168 1.8 192 168 1.10 192 168 1.250 192 168 1.250	Device Name optplax/036090 siga-del_5300 WN250RP siga-del_5300	MAC Address 02 0F 85 C4 7C C8 02 0F 85 24 7C C8 02 0F 85 32 19 23 02 0F 85 3C 19 23 E0 24 82 2C 58 E4 02 0F 85 28 11 20

#### Поддержка

Благодарим за выбор продуктов компании NETGEAR. После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте *https://my.netgear.com*,

воспользовавшись серийным номером, указанным на этикетке.

Для использования телефонной службы технической поддержки NETGEAR требуется регистрация продукта. После регистрации продукта вы можете обратиться в службу технической поддержки по тел. 8-800-100-1160 (звонок из России бесплатный).

Для получения обновлений продуктов и технической поддержки по Интернету посетите веб-сайт *http://support.netgear.com*.

NETGEAR рекомендует использовать только официальные ресурсы поддержки NETGEAR. Руководство пользователя можно загрузить с веб-страницы по адресу http://downloadcenter.netgear.com или нажав ссылку в интерфейсе пользователя продукта.

#### Товарные знаки

NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, Inc. и/или ее дочерних предприятий в США и/или других странах. Информация может быть изменена без предварительного уведомления. © NETGEAR, Inc. Все права защищены.

#### Соответствие стандартам

Текущая версия текста Декларации о соответствии стандартам EC представлена на веб-странице *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\_id/11621/.* Информация о соответствии нормативам представлена по адресу: *http://www.netgear.com/about/regulatory/.* 

Для использования только в помещении.

#### Производитель:

NETGEAR Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ten.: +1 (888) 638-4327 E-mail: info@netgear.com www.netgear.com

#### Представительство:

NETGEAR Inc. 107045, РФ, г. Москва, ул. Трубная, д.12, офис 5F Тел.: +7 (495) 799-5610 E-mail: info@netgear.ru www.netgear.ru

#### Сервисное обслуживание:

Сеть компьютерных клиник 117246, РФ, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.2 Тел. +7 (495) 504-3985 http://www.itclinic.ru

#### Завод-изготовитель:

Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd., Plant 5, Delta Industrial Estate, Shijie Town, Dongguan, Guangdong, 523308, Китай

NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA (CШA) 201-14617-05

Декабрь 2013 г.