

Программное обеспечение ROG Armoury Руководство пользователя



R11355 Первое издание Ноябрь 2016

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантия прекращается, если: (1) изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2) серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЁЕ ДИРЕКТОРА, РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ОТ УПУЦНЕННОЙ ВЫГОДЫ, УТРАТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

Предложение предоставить исходный код отдельных программ

Этот продукт содержит авторские права на программное обеспечение под универсальной общественной лицензией ("GPL"), общественной лицензией ограниченного применения ("LGPL") и/или другими лицензиями на программное обеспечение с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение в этом продукте распространяется без всяких гарантий, насколько это допускается применяемым законодательством. Копии этих лицензий, включены в этот продукт.

Там, где применяемая лицензия дает право на получение исходного кода программ и/или других дополнительных данных, Вы можете получить его в течение трех лет с момента последней отгрузки продукции, одним из следующих способов:

(1) бесплатно, скачать его с http://support.asus.com/download

или

(2) для покрытия расходов на доставку, зависящей от перевозчика и места, отправьте запрос по адресу:

ASUSTeK Computer Inc. Legal Compliance Dept. 15 Li Te Rd., Beitou, Taipei 112 Тайвань

В запросе укажите название, модель и версию продукта, для которого Вы хотите получить соответствующий исходный код, и Ваши контактные данные для уточнения сроков и цен.

Исходный код распространяется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ и лицензирован по той же лицензии, что и соответствующий бинарный/объектный код.

Данное предложение действительно для любого, получившего эту информацию.

ASUSTeK стремится предоставить полный исходный код, как это предусмотрено различными лицензиями на свободное программное обеспечение. Если у Вас возникнут проблемы с получением соответствующего исходного кода, мы будем благодарны, если Вы напишете нам уведомление по электронной почте **gpl@asus. com**, с указанием продукта и описания проблемы (просьба не отправлять на этот адрес большие вложения, например исходный код и т.п.

Содержание

Приступая к работе	
Скачивание программного обеспечения ROG Armoury	4
Главное меню ROG Armoury	4
Настройки ROG Armoury	5
Меню макросов	6
Статистика	8

Игровая клавиатура

Меню клавиатуры	
Настройка	
Подсветка	

Игровая мышь

Меню мыши	14
Кнопки	14
Производительность	16
Подсветка	17
Калибровка	18
Питание	19

Приступая к работе

Скачивание программного обеспечения ROG Armoury

Для скачивания программного обеспечения ROG Armoury посетите <u>https://www.asus.com/</u> support/.



Убедитесь, что прошивка и драйвера вашего продукта обновлены. Для получения обновлений посетите <u>https://www.asus.com/support/</u>.

Главное меню ROG Armoury



Следующие изображения предназначены только для справки. Панель меню может отличаться в зависимости от подключенного продукта ROG.



Переименование профиля

- 1. Дважды щелкните на профиле, который нужно переименовать.
- 2. Введите новое имя профиля и нажмите < Enter>.

Связывание профиля с программой

Можно назначить профили различным программам. Профиль загружается автоматически когда связанная программа находится в активном окне. Для связывания профиля с программой следуйте инструкциям ниже:

- 1. Выберите профиль для связывания с программой.
- 2. Нажмите кнопку 🖉 рядом с именем профиля.
- 3. Найдите программу, которую нужно связать с профилем, затем нажмите ОК.

Настройки ROG Armoury



Меню макросов

Меню макросов позволяет создавать и настраивать макросы, позволяя выполнять конкретные задачи или несколько задач одновременно.



Создание макроса

- 1. Нажмите 🕂 для создания нового макроса.
- 2. Щелкните правой или левой кнопкой по имени макроса для его переименования.

Удаление макроса

- 1. Выберите макрос, который нужно удалить.
- 2. Нажмите 🗰 для удаления выбранного макроса.

Загрузка макроса

- 1. Нажмите --- для загрузки макроса.
- 2. Найдите макрос и нажмите Открыть для его загрузки.

Запись макроса

- 1. Выберите макрос.
- 2. Нажмите ЗАПИСЬ для записи макроса.
- 3. Закончив запись макроса, нажмите кнопку СТОП.
- 4. Можно настроить макрос, нажав кнопку , расположенную в правом верхнем углу.

Default delay No delay	1 ms	——— Установите время задержки между нажатиями клавиш /кнопок
Toggle Number of play	2	Задайте количество повторов
Play once		

 Нажмите ОК после настройки макроса нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения изменений.

Статистика

Меню статистики позволяет отслеживать нажатия определенных клавиш.



Начать запись нажатий клавиш для определенных клавиш

Запись нажатий клавиш

- 1. Нажмите ЗАПИСЬ для начала записи.
- 2. После завершения записи нажмите ОСТАНОВИТЬ.

Игровая клавиатура

Меню клавиатуры

Меню клавиатуры позволяет задавать различные световые эффекты для клавиатуры и настраивать или назначать различные функции, клавиши или программы для различных профилей клавиатуры. Также можно отключить некоторые функциональные клавиши в игровом режиме.



Иллюстрации в этом разделе приведены только для справки и могут отличаться в зависимости от подключенного устройства.

Нажмите клавишу для настройки / назначения

Настройка

		ε γ				
	KEYBOARD					
	Profile 1 @	Customize				
	Profile 2 e		القالقالة ا			
Профили	Profile 3 e	- 11 24 34 45 5	5· 76 D· 91 D)			
авиатуры	Profile 4 🛷	wa u u u u	T Y U I O I			4:2.
	Profile 5 d	ter n 5 0 f	V B H H T			
				~ 0 ~		9. iu
		GAMING MODE				
		🥢 🛛 Alt + Tab	Window	vs key		
		Alt + F4	⊘ — FN + **	", FN + "+"		
					DEFAULT	
	CLAYMORE					

- * Клавишу Windows можно заблокировать с помощью горячих клавиш FN + клавиша Windows.
- ** Горячие клавиши доступны только при активном программном обеспечении Xpert software и Armoury. Эта функция поддерживается только на Intel Z97 или более новом чипсете.

Назначение клавиш

- 1. Выберите профиль, для которого нужно назначить разные клавиши.
- 2. Нажмите подменю Настроить.
- 3. Выберите клавишу на экранной клавиатуре.
- Нажмите и выберите функцию, клавишу или программу из списка, затем нажмите OK. Ниже приведен список с подробной информацией о каждой опции.

Key assignment	×
DEFAULT KEY:	
Enter	

Опции	Описание
По умолчанию	Загрузка настроек по умолчанию для выбранной клавиши
Функция клавиатуры	Назначение клавише клавиши на клавиатуре
Функция мыши	Назначение клавише кнопки мыши
Макрос	Назначение клавише макроса
Запуск программы	Назначение клавише программы или сайта
Мультимедиа	Назначение клавише функции мультимедиа
Ярлыки Windows	Назначение клавише ярлыка Windows
Отключить	Отключить клавишу

5. Нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения сделанных изменений в выбранный профиль.

Подсветка



- В режиме синхронизации подстветки следующие горячие клавиши будут отключены: - FN + вверх / вниз / влево / вправо
 - FIN + BBEPX / BHU3 / BJEBO / BIIPABO
 - FN + 1/2/3/4/5/6 для смены профилей
 - FN + R-G-B (Delete, End и PageDown) для изменения цвета подсветки
- FN + ROG SYNC не будет отключена. Нажатие этой клавиши в режиме синхронизации подстветки остановит синхронизацию.



совместимыми клавиатурами и мышами⁹

- * Горячая клавиша: FN + PrintScreen является альтернативой для включения синхронизации подстветки между Аига клавиатурой и мышью. При использовании горячих клавиш, убедитесь, что программное обеспечение Armoury работает в фоновом режиме. Для запуска синхронизации потребуется около 10 секунд.
- * Для синхронизации световых эффектов между Аига- совместимыми материнскими платами, клавиатурами и мышами установите программное обеспечение Аига для материнской платы.
- * Для получения подробной информации о синхронизации Aura посетите: <u>https://www.asus.com/microsite/AURA/Sync.</u> html

Добавление пользовательского светового эффекта

- 1. Выберите профиль, для которого нужно применить световой эффект.
- 2. В подменю Подсветка из списка эффектов выберите Пользовательский эффект.

	RY 7 3 - ×	
MOUSE	KEYBOARD MACRO STATS	
PROFILE ON KEYBOARD	CUSTOMIZE LIGHTING	
Profile 1 🔗	EFFECTO	
Profile 2	Off CUSTOM EFFECT SETTING	
Profile 3	Static	
Profile 4	Breathing Color Cycle	
Profile 5	Wave	
Default	Ripple Reading Strengthere Str	
	Quicksand Bыбернте	
	Custom Effect III. III. III. III. III. III. III. II	ский
	Spir: kyting effects ein Aus compatible kepbaards and mice DEFAULT	

3. Нажмите для настройки пользовательского эффекта.

	RY 7.8	$\mathcal{K} = \mathcal{K}$
	KEYBOARD MACRO STATS	
PROFILE ON KEYBOARD		
Profile 1	EFFECTS	
		Настройка
	Breathing Color Cycle	пользовательскої эффекта
	Ripple Reactive	
	Quicksand	
	Custom Effect	
	DEFAULT SAVE	

- 4. Нажмите +, затем выберите из списка для добавления нового светового эффекта.
- Выберите клавиши на клавиатуре или игровой профиль для применить светового эффекта.
- Настройте параметры для выбранного светового эффекта, затем нажмите SAVE для сохранения изменений для всех эффектов.
- 7. Для добавления эффектов к другим кнопкам повторите инструкции 4-6.
- После завершения настройки пользовательских эффектов нажмите НАЗАД для возврата в подменю Подсветка.



- Для каждой клавиши можно назначить только один световой эффект.
- Только статические световые эффекты можно назначить более одного раза, все другие световые эффекты можно назначить только один раз.

Удаление пользовательского эффекта

- На экране пользовательского эффекта, выберите пользовательский эффект, который нужно удалить.
- 2. Нажмите 🗰 для удаления эффекта.
- После завершения настройки пользовательских эффектов нажмите НАЗАД для возврата в подменю Подсветка.

Игровая мышь

Меню мыши

Меню мыши позволяет задать различные световые эффекты, назначить различные функции для каждой кнопки и настроить мышь.



Иллюстрации в этом разделе приведены только для справки и могут отличаться в зависимости от подключенного устройства.

Кнопки



Нажмите кнопку для настройки / назначения другой функции, клавиши или программы



Правая кнопка мыши не может быть настроена.

Назначение кнопки

- 1. Выберите профиль, для которого нужно назначить разные клопки.
- 2. Нажмите подменю КНОПКИ.
- 3. Для поиска кнопки можно переключиться между видом сверху и видом сбоку.
- 4. Выберите кнопку мыши на экране.
- Нажмите и выберите функцию, клавишу или программу из списка, затем нажмите OK. Ниже приведен список с подробной информацией о каждой опции.

Button 2	
Mouse Function	—— Выберите функцию, клавишу или программу из списка
Button 2 change to be:	
Right Click	
OK CANCEL	

Опции	Описание
Функция мыши	Назначить кнопке функцию мыши
Ярлыки Windows	Назначение кнопке ярлыка Windows
Мультимедиа	Назначение кнопке функции мультимедиа
Макрос	Назначение кнопке макроса
Функция клавиатуры	Назначение кнопке комбинации клавиш на клавиатуре
	* Функция клавиатуры поддерживает до 3 клавиш.

6. Нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения сделанных изменений в выбранный профиль.

Производительность





ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧЕНА/ОТКЛЮЧЕНА)

Установите два различных DPI, затем переключайтесь между ними с помощью кнопки DPI. Когда подсветка кнопки DPI включена, включена опция **ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧЕНА)**, когда подсветка выключена, включена опция **ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ПОДСВЕТКА ОТКЛЮЧЕНА)**.



3

УГОЛ ПРИВЯЗКИ

Эта функция позволяет настроить коррекцию мыши - метод, который сглаживает сигнал мыши, позволяя рисовать прямые линии. Перетащите ползунок вправо для высокой коррекции мыши или перетащите влево для низкой коррекции мыши.

УСКОРЕНИЕ / ЗАМЕДЛЕНИЕ

Эта функция позволяет настроить ускорение / замедление движения курсора при движении из одной точки в другую.

ЧАСТОТА ОПРОСА

Эта функция управляет частотой опроса в проводном **М** или беспроводном **М** режиме. Высокая частота опроса (Гц) увеличивает точность движений мыши и увеличивает объем передаваемых данных.



4

ОТВЕТ КНОПКИ

Эта функция позволяет настроить время отклика кнопок мыши.

Подсветка



Калибровка

Включить повер	калибровку хности		
			<i>A</i> = ×
MOUSE			
Profile on Mouse			POWER
Profile2 DPI+Bin 9 &	Enable surface calibration		
Profile3 DPH+Btn 12 @ Profile4 DPH+Btn 11 @	Preset Surfaces		
Profile5 DPI+Btn 10 🕫	Manual Calibration	Preset Surfaces	
	LIFT OFF DISTANCE	ROG Whetstone ROG Sheath Cloth mousepad Plastic mousepad Glass mousepad Metal mousepad	
БРАТНА		DEFAULT	SAVE
	Настройка расстояния калибровки поверхности	Загузить настройки умолчани	Сохранить внесенны по изменения

Использование заданных поверхностей

- 1. Выберите Заданные поверхности, затем выберите материал из списка.
- 2. Нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения сделанных изменений.

Использование ручной калибровки

- 1. Выберите Заданные поверхности, затем нажмите ПУСК.
- На несколько секунд наведите указатель мыши на поверхность пока курсор не начнет двигаться.



Для точной калибровки используйте размашистые движения при перемещении по поверхности.

- Наведите указатель мыши по поверхности в течение нескольких секунд, пока курсор не начнет двигаться на экране.
- 4. Нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения сделанных изменений.

Питание



