

www.trust.com/19025/faq







Gestures



(B)

0



6 🗎 🔊

Social >



Entertainment >

Entertainment

Bluetooth Touchpad	
Index	
Language	page
English	2
Deutsch	4
Français	6
Italiano	8
Español	10
Português	12
Nederlands	14
Dansk	16
Suomi	18
Norsk	20
Svenska	22
Polski	24
Česky	26
Slovenčina	28
Magyar	30
Română	32
Български	34
Русский	36
Ελληνικά	38
Türkce	40
Hrvatski	42
Slovenski	44
Српски	46
Brasileiro	48

Installation

Instal	lation				
1	Α	Touch surface			
Ŭ	В	Left mouse click			
	С	Right mouse click			
	D	LED indicator: Bl	ue flashing	Pairing mode	
		Re	ed flashing	Battery empty	
	E	Battery compartment			
	F	Power switch			
2	а	Open the settings ba	r and click on 'Setti	ngs'.	
Ŭ	(Go	to the top right op the	e screen or press 'W	indows key + C' for the settings ba	r)
	b	Click on 'Change PC s	settings'.		
	с	Click on 'Devices'.			
3	а	Place the batteries in	the TouchPad.		
Ŭ	b	Power on the Touchp	oad.		
	С	Press both left and ri	ght button simultan	eously for 3 seconds to enable the	pairing mode.
	(LEI	D indicator will be flash	ning blue)		
4	а	Click on 'Add a device	e'.		
-	b	Select the 'Trust BT 1	Fouchpad'.		
	С	Wait until the touchp	ad is completely ins	talled.	
	The T	ouchpad is now ready	to use.		
	Click t	the bottom left corner of	of the screen to ret	urn to the start screen.	
If th	e LED i	indicator is not flashing	g blue, repeat step 3	Ba to c.	
▶ If a	passco	de is requested during	the configuration o	f the device, use '0000'.	
Using	tne to	ucnpaa			

Moving one finger on the touchpad's surface allows you to move the mouse cursor.
Tapping the touchpad's surface with one finger is a single (left button) mouse click.
The mouse-click buttons (1-B and 1-C) can also be used to perform clicks.

5 Features

a. Pinch to zoom	Touch the touchpad with 2 fingers and move them apart or towards each other to zoom in
	or out.
b. Scrolling	Move two fingers vertically on the touchpad's surface to scroll up and down.
	Move two fingers horizontally on the touchpad's surface to scroll left and right.

6 Gestures

Open Windows 8 menu's with touch gestures.

a. Wipe a finger from the top of the touchpad to toggle the app commands (Windows key + Z).
b. Wipe a finger from the right side of the touchpad to toggle the charm bar (Windows key + C).

c. Wipe a finger from the left side of the touchpad to toggle the app switch list (Windows key + Tab).

Troubleshooting

Problem	Solution
Can't connect the BT touchpad to my device	 Make sure that the Touchpad is in pairing mode. Power off the touchpad, power on the touchpad, press both left and right button simultaneously for 3 seconds to enable the pairing mode. Reinstall the drivers of your Bluetooth device. If a passcode is requested, use '0000'. Move the Touchpad closer to your pc (maximum distance 6m under ideal circumstances). The touchpad can only be paired with one device simultaneously. Replace the batteries.
Pinch/scrolling not working	- Make sure that your program window is activated. Left click on the window to make the window active.
The Touchpad is not responding properly	 Replace the batteries. Move the Touchpad closer to your pc.
The Touchpad is not working anymore	 The Touchpad can be in sleep mode. Click on button 1B or 1C to wake up the Touchpad. Reconnect the Touchpad (remove the device from the windows devices list and repeat steps 2, 3, 4). Replace the batteries.
Led indicator is flashing red	- Replace the batteries.

If your problem is not solved, please contact the helpdesk at <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Installation

ത	Α	Berührungsempt	indliche Oberfläche		
	В	Linker Mausklick			-
	С	Rechter Mausklie	ck		-
	D	LED-Anzeige:	Blau blinkend	Kopplungsmodus	=
		-	Rot blinkend	Batterie leer	
	E	Batteriefach			=
	F	Ein/Aus-Schalter			=
2)	а	Öffnen Sie die E	instellungsleiste und l	licken Sie auf "Settings" [Einstellung	en].
<u> </u>	(Ge	ehen Sie zum ober	en rechten Bildschirm	rand, oder drücken Sie "Windows-Tas	ste + C", um zur
	Ein	stellungsleiste zu g	pelangen.)		
	b	Klicken Sie auf "	Change PC settings"	PC-Einstellungen ändern].	
	С	Klicken Sie auf "	Devices" [Geräte].		
3	а	Legen Sie die Ba	tterien in das TouchP	ad ein.	
•	b	Schalten Sie das	TouchPad ein.		
	С	Halten Sie die lir	nke und rechte Taste	gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrück	t, um den
		Kopplungsmodu	s zu aktivieren.		
~	(Di	e LED-Anzeige blin	kt blau.)		
(4)	a	Klicken Sie auf "	Add a device" [Gerät	hinzufügen].	
	b	Wählen Sie "Tru	st BT Touchpad" aus.		
	с	Warten Sie, bis	das TouchPad vollstär	dig installiert ist.	
	Das 1	FouchPad ist nun e	insatzbereit.		
	Klicke	en Sie in die untere	e linke Bildschirmecke	, um zum Startbildschirm zuruckzukei	hren.
Wei	nn die I	ED-Anzeige nicht	blau blinkt, wiederhol	en Sie die Schritte 3a bis c.	
Wei	nn wäh	rend der Konfigura	ition des Geräts ein K	ennwort abgefragt wird, geben Sie "0	1000" ein.
n1" -					
веате	nung				
		Sie beweg bewegen.	en den Mauszeiger, i	idem Sie einen Finger auf der Touch	oad-Oberflache
		Wenn Sie (linker) Ma	die Oberfläche des To ausklick.	ouchpads mit einem Finger antippen,	gilt dies als einfache
		Auch mit o	len Maustasten (1-B u	Ind 1-C) können Mausklicks ausgefüh	rt werden.
			,		
5 FL	Inktio	nen			
a. Zoo	omen m	it Berühren	Sie das Touchpad mit	2 Fingern, und vergrößern oder verk	leinern Sie das Bild
Finger	m	durch Spr	eizen oder Zusammer	führen der Finger.	
		Um nach o	ben oder unten zu bl	ättern, bewegen Sie auf der Touchpa	d-Oberfläche zwei
6 D''	116	Finger in s	enkrechter Richtung.		
D. BIla	iidur	Um nach l	inks oder rechts zu bl	ättern, hewegen Sie auf der Touchna	d-Oberfläche zwei

Bildlauf Um nach links oder rechts zu blättern, bewegen Sie auf der Touchpad-Oberfläche zwei Finger in waagerechter Richtung.

- 6 Bewegungen Öffnen Sie die Menüs von Windows 8 mit Bewegungen.
- Wischen Sie ruht winders of the Deregaligent. Wischen Sie mit einem Finger vom oberen Rand des Touchpads, um die App-Befehle ein- und auszublenden (Windows-Taste + Z). a.
- Wischen Sie mit einem Finger von der rechten Seite des Touchpads, um die Charm-Bar ein- und auszublenden (Windows-Taste + C). b.
- Wischen Sie mit einem Finger von der linken Seite des Touchpads, um die App-Wechsel-Liste ein- und auszublenden (Windows-Taste + Tab). c.

Problembehandlung

Problem	Lösung
Das BT-Touchpad kann nicht mit meinem Gerät verbunden werden	 Stellen Sie sicher, dass sich das Touchpad im Kopplungsmodus befindet. Schalten Sie das Touchpad aus, schalten Sie es wieder ein, und halten Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Installieren Sie die Treiber des Bluetooth-Geräts erneut. Wenn ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie "0000" an. Stellen Sie das Touchpad näher zum Computer auf (der maximale Abstand beträgt 6 m, bei Idealbedingungen). Das Touchpad kann jeweils nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden sein. Legen Bätterien ein.
Finger/Bildlauf funktioniert nicht	 Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Programmfenster aktiviert ist. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Fenster, um es zu aktivieren.
Das Touchpad reagiert nicht richtig	– Legen Sie neue Batterien ein. – Stellen Sie das Touchpad näher zum Computer auf.
Das Touchpad funktioniert nicht mehr	 Das Touchpad kann sich im Ruhemodus befinden. Drücken Sie die Taste 1B oder 1C, um das Touchpad wieder zu aktivieren. Schließen Sie das Touchpad erneut an (entfernen Sie das Gerät aus der Windows-Geräte-Liste, und führen Sie die Schritte 2, 3, 4 erneut durch). Legen Sie neue Batterien ein.
LED-Anzeige blinkt rot	– Legen Sie neue Batterien ein.

Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Helpdesk unter <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Bluetoc	oth Tou	chpad					
Installa	ation						
$\overline{\mathbb{A}}$	A S	urface tactile					
0	B C	lic gauche de la souris					
-	C C	lic droit de la souris					
-	D V	oyant LED : Clignotement bleu Mode d'appariement					
		Clignotement rouge Piles vides					
_	E C	ompartiment piles					
	F II	nterrupteur d'alimentation					
2	a C	uvrez la barre des paramètres et cliquez sur « Settings » [paramètres].					
-	(allez a	au coin supérieur droit de l'écran ou appuyez sur « Windows key + C » [touche Windows +					
	C] dan	s la barre des paramètres)					
	b C	liquez sur « Change PC settings » [modifier paramètres de l'ordinateur].					
~	c C	liquez sur « Devices » [peripheriques].					
3	a P	lacez les piles dans le pavé tactile.					
	D A	ilumez le pave tactile.					
	СА	ppuyez simultanement sur les boutons droit et gauche pendant 3 secondes pour activer le					
	11 (/a.vov	ioue u appariement.					
0		liquez cur « add a device » [Aiguter up périphérique]					
4	h S	électionnez « Trust BT Touchnad » [navé tactile Trust BT]					
	c P	Patientez jusqu'à ce que le pavé tactile soit complètement installé.					
	Votre an	nareil est désormais nrêt à l'utilisation.					
	Cliauez s	sur le coin inférieur gauche de l'écran pour revenir au menu principal.					
► Si le v	ovant Ll	ED ne clignote pas en bleu, répétez l'étape 3a jusqu'à c.					
Si l'or	n vous de	emande un mot de passe lors de la configuration de l'appareil, utilisez le « 0000 ».					
		5					
Utilisat	ion du p	pavé tactile					
	-	Le déplacement du doigt sur la surface du pavé tactile permet de déplacer le curseur de souris.					
En touchant la surface du pavé tactile avec le doigt, vous faites un clic de souris (bouton gauche).							
		Les boutons de clic de souris (1-B et 1-C) peuvent également remplir cette fonction.					
(5)							
Fonctio	nnalité	5					
		. Touchez le pavé tactile avec 2 doiats et rapprochez ou éloignez-les l'un l'autre pour					
a. Tactile multipol		pint effectuer un zoom arrière ou avant.					
		Déplacez deux doigts verticalement sur la surface du pavé tactile pour défiler vers le hau					
b. Défilement		ou vers le bas.					
		Déplacer deux doigts horizontalement sur la surface du pavé tactile pour défiler vers la					

gauche ou vers la droite.

6 Mouvements

Ouvrez le menu Windows 8 grâce à des mouvements tactiles.

- terme transmission of the second destination declares. Effleures le coin supérieur du pavé tactile pour alterner entre les commandes d'application (touche Windows + Z). a.
- b.
- Effleurez le coin droit du pavé tactile pour ouvrir le volet latéral (touche Windows + C). Effleurez le coin gauche du pavé tactile pour faire apparaître la liste d'applications (touche Windows + c. onglet).

Dépannage

Problème	Solution
Je n'arrive pas à connecter le pavé tactile BT à mon périphérique	 Vérifiez que le pavé tactile est en mode d'appariement. Éteignez le pavé tactile, rallumez-le, appuyez simultanément sur les boutons droit et gauche pendant 3 secondes pour activer le mode d'appariement. Réinstallez les pilotes de votre périphérique Bluetooth. Si l'on vous demande un mot de passe, utilisez le '0000'. Rapprochez le pavé tactile de votre ordinateur (distance maximale de 6m dans des conditions idéales). Le pavé tactile peut être apparié en même temps à un seul appareil. Remplacez les piles.
Le tactile multipoint ne fonctionne pas	 Vérifiez que la fenêtre du programme est activée. Faites un clic gauche sur la fenêtre pour l'activer.
Le pavé tactile ne répond pas correctement	 Remplacez les piles. Rapprochez le pavé tactile de votre ordinateur.
Le pavé tactile ne fonctionne plus	 Le pavé tactile est en mode veille. Cliquez sur le bouton 1B ou 1C pour activer le pavé tactile. Rebranchez le pavé tactile (retirez le périphérique de la liste des périphériques Windows et répétez les étapes 2, 3, 4). Remplacez les piles.
Le témoin LED clignote en rouge	- Remplacez les piles.

Si votre problème n'est pas résolu, veuillez contacter le service d'assistance à l'adresse www.trust.com/19025/faq.

Installazione

(1) A Superficie a sfioramento						
0	В	Pulsante a clic sinistro del mouse				
	С	Pulsante a clic des	tro del mouse			
	D	Indicatore LED:	Blu lampeggiante	Modalità di accoppiamento		
			Rosso lampeggiante	Batteria esaurita		
	E	Vano batterie				
	F	Interruttore di alin	nentazione			
2	а	Aprire la barra del	le impostazioni e fare clic	su "Settings" [Impostazioni].		
	(An	dare nella parte sup	eriore destra dello schern	no oppure premere "tasto di Windows +	C" per la	
	bar	ra delle impostazion	<i>i.)</i>			
	b	Fare clic su "Chan	ge PC settings" (Modifica	impostazioni PC).		
~	С	Fare clic su "Devic	es" (Dispositivi).			
3	a	Inserire le batterie	e nel Toucnpad.			
	D	Accendere il l'ouchpad.				
	L	attivara la modalit	à di accompiamente	lestro e quello sirlistro per 5 secondi al fil	ie ui	
	<i>(1 'i</i>	ndicatore I FD lamo	a ui accoppiamento.			
@	(<i>L</i> //	Fare clic su "Add a	a device" [Aggiungi dispos	itivo]		
4	h	Selezionare il Trust BT Touchnad				
	c	Attendere fino alla	completa installazione de	l Touchpad.		
	Ora il	Touchpad è pronto	per l'uso.			
	Fare	clic sull'angolo inferi	ore sinistro dello schermo	per tornare alla schermata iniziale.		
Se l'ii	ndicat	ore LED non lamped	gia in blu, ripetere i punti	da 3a a c.		
Se du	urante	la configurazione d	el dispositivo viene richies	to un codice di accesso, inserire "0000".		
Utilizzo	o del '	Touchpad				
		Spostando u	in dito sulla superficie del	Touchpad è possibile spostare il cursore	del mouse.	
		Ogni singolo	tocco sulla superficie del	Touchpad con un dito corrisponde ad ur	n clic del	
		mouse (puls	ante sinistro).			
	Per effettuare i clic si possono utilizzare anche i pulsanti a clic del mouse (1-B e 1-C).					
\sim						

5 Funzioni

a. Pinch-to-zoom	Toccare il Touchpad con 2 dita e allontanarle o avvicinarle per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
	Spostare due dita in verticale sulla superficie del Touchpad per scorrere verso l'alto o verso il basso.
D. Scroning	Spostare due dita in orizzontale sulla superficie del Touchpad per scorrere verso destra o verso sinistra.

6 Gestures [Azioni] Aprire i menu di Windows 8 con azioni di sfioramento. Passare un dito dalla parte superiore del Touchpad per alternare i comandi delle app (tasto di Windows a. + Z). Passare un dito dalla parte destra del Touchpad per alternare la barra dei charm (tasto di Windows + b. C).

Passare un dito dalla parte sinistra del Touchpad per alternare l'elenco degli switch delle app (tasto di Windows + tasto Tab). c.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Impossibile collegare il Touchpad BT al dispositivo	 Verificare che il Touchpad sia in modalità di accoppiamento. Spegnere e riaccendere il Touchpad, quindi premere contemporaneamente il pulsante destro e quello sinistro per 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento. Reinstallare i driver del dispositivo Bluetooth. Se viene richiesto un codice di accesso, utilizzare "0000". Avvicinare il Touchpad al PC (in condizioni ideali, la distanza massima è di 6 m). Il Touchpad può essere accoppiato a un solo dispositivo per volta. Sostinuire le batterie.
Pinch-to-zoom/Scrolling non funziona	 Verificare che la finestra del programma sia attiva. Fare clic con il pulsante sinistro sulla finestra per attivare quest'ultima.
Il Touchpad non risponde correttamente	- Sostituire le batterie. - Avvicinare il Touchpad al PC.
Il Touchpad non funziona più	 Il Touchpad può essere in modalità Sleep. Fare clic sul pulsante 1B o 1C per attivare il Touchpad. Ricollegare il Touchpad (rimuovere il dispositivo dall'elenco dei dispositivi di Windows e ripetere i punti 2, 3, 4). Sostituire le batterie.
L'indicatore LED lampeggia in rosso	- Sostituire le batterie.

Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica visitando il sito www.trust.com/19025/faq.

Instalació

Instai	acion						
1	A S	Superficie táctil					
0	B (: izquierdo del ratón					
	C (Clic derecho del ratón					
	DI	Indicador LED: Parpadeando en azul Modo sincronización					
		Parpadeando en rojo Batería agotada					
	E (Compartimento de las pilas					
	FΙ	Interruptor de encendido y apagado					
2	a A	Abra la barra de configuración y haga clic en "Settings" [Configuración].					
•	(Para	acceder a la barra de configuración, diríjase a la parte superior derecha de la pantalla o pulse					
	la tecl	la de Windows y C).					
	b H	Haga clic en "Change PC settings" [Cambiar configuración del PC].					
	c H	Haga clic en "Devices" [Dispositivos].					
3	a (Coloque las baterías en el panel táctil.					
-	b E	Encienda el panel táctil.					
	c N	Mantenga pulsados el botón izquierdo y el botón derecho de forma simultánea durante tres					
	5	segundos para habilitar el modo de sincronización.					
~	(El ind	dicador LED parpadearà en color azul).					
(4)	a H	Haga clic en "Add a device" [Agregar un dispositivo].					
	b	eccione "Trust BT Touchpad".					
	CE	spere a que el panel tactil este totalmente instalado.					
	El panel	l tactil ya esta listo para utilizario.					
	Haga cii	ic en la esquina inferior izquierda de la pantalla para volver a la pantalla de inicio.					
Si el Si el	i indicado	r LED no parpadea en color azul, repita los pasos del 3a al C.					
SI 56	e le solicit	a una contrasena durante la configuración del dispositivo, use 0000.					
llso de	el nanel	táctil					
050 4	er parier	Mover un dedo sobre la superficie del panel táctil le permite mover el cursor del ratón.					
		Pulsar la superficie del panel táctil con un dedo equivale a un solo clic (con el botón					
		izquierdo) del ratón.					
		Los botones de clic de ratón (1-B y 1-C) también pueden utilizarse para realizar clics.					
(5) FII	nciones						
a. Pelli	izcar para	Coloque dos dedos sobre el panel táctil y aléielos o acérquelos para ampliar o reducir la					
amnlia	r r	imagen.					
ampila		Mueva dos dedos en dirección vertical sobre la superficie del papel táctil para desplazar					
		hacia arriba y hacia abajo.					
b. Des	plazamier	nto Mueva dos dedos en dirección horizontal sobre la superficie del panel táctil para desplazar					
		hacia la izquierda y hacia la derecha.					
		11					
		11					

6 Gestos

- Abra los menús de Windows 8 por medio de gestos táctiles.
- a. Deslice un dedo desde la parte superior del panel táctil para activar y desactivar los comandos de la aplicación (tecla de Windows + Z).
- b. Deslice un dedo desde la parte derecha del panel táctil para activar y desactivar la barra de accesos (tecla de Windows + C).
- c. Deslice un dedo desde la parte izquierda del panel táctil para activar y desactivar la lista de cambio de aplicación (tecla de Windows + Tab).

Solución de problemas

Problema	Solución
No puedo conectar el panel táctil Bluetooth con mi dispositivo	 Asegúrese de que el panel táctil Bluetooth se encuentre en modo sincronización. Apague y encienda el panel táctil, mantenga pulsados el botón izquierdo y el botón derecho de forma simultánea durante tres segundos para habilitar el modo de sincronización. Reinstale los controladores de su dispositivo Bluetooth. Si se le solicita una contraseña, use "0000". Acerque el panel táctil Bluetooth a su ordenador (distancia máxima de 6 m en condiciones ideales). El panel táctil solo puede sincronizarse con un dispositivo. Cambie las pilas.
La función de pellizco/desplazamiento no funciona	 Asegúrese de que está activada la ventana del programa correspondiente. Haga clic con el botón izquierdo sobre la ventana para activarla.
El panel táctil no responde correctamente	 Cambie las pilas. Acerque el panel táctil Bluetooth a su ordenador.
El panel táctil ha dejado de funcional	 Es posible que el panel táctil esté en el modo de inactividad. Haga clic en el botón 1B o 1C para activar el panel táctil. Vuelva a conectar el panel táctil (quite el dispositivo de la lista de dispositivos de Windows y repita los pasos 2, 3 y 4). Cambie las pilas.
El indicador LED parpadea en color rojo	- Cambie las pilas.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Instalação

٨	Superfície de too	118			
	Clique como hota	io esquerdo do rato			
<u> </u>	Clique como botão direito do rato				
	Indicador I FD:	Azul a niscar	Modo de emparelhamento		
D	Indicador LED.	Vermelho a piscar	Bateria descarregada		
Е	Compartimento o	las pilhas			
F	Interruptor de lig	ar/desligar			
а	Abra a barra de o	definições e clique em `	Settings' [`Definições'].		
(Vå def	i ao canto superior înições)	direito do ecrã ou prim	a a 'tecla Windows + C' 'para aceder	à barra de	
b	Clique em 'Chang	ge PC settings' ['Alterar	definições do PC`].		
С	Clique em 'Devio	es' ['Dispositivos'].			
а	Coloque as pilhas	s no Touchpad.			
b	Ligue o Touchpa	d			
С	Prima o botão es	querdo e o direito em s	simultâneo durante 3 segundos para	ativar o modo de	
(0	emparelhamento				
(0)	Indicador LED pisca		r /2		
a	Clique em Add a	device: ['Adicionar um	dispositivo J.		
D	Aquardo ató o To	bi iouciipau.	monto instalado		
	Aguarue ale 0 10	nconto a cor utilizado			
Clique	e no canto inferior	esquerdo do ecrã para	voltar ao ecrã inicial		
indica	dor I ED não estive	r a niscar a azul renita			
or solic	itado um códido de	acesso durante a conf	figuração do dispositivo, utilize '0000	,	
0. 000	include and courge a				
ar o To	uchpad				
	Ao deslizar	um dedo na superfície	do Touchpad desloca o cursor do ra	to.	
	Tocar com esquerdo).	um dedo na superfície	do Touchpad equivale a um clique d	o rato (botão	
			(1 B o 1 C) tombém nodom cor utili-	1 11	
	A B C D E F a (V2 deft b c c a b c C O Tou C igue 0 indica c or solic or solic	A Superfície de tog B Clique como botă C Clique como botă D Indicador LED: E Compartimento c F Interruptor de lig a Abra a barra de c (Vá ao canto superior definições) b Clique em 'Chang c Clique em 'Ada b Selecione 'Trust l c Aguarde até o TC O Touchpad está agora, Clique no canto inferior o indicador LED não estive or solicitado um código de ar o Touchpad Ao deslizar Tocar com	A Superfície de toque B Cique como botão direito do rato C Cilque como botão direito do rato D Indicador LED: Azul a piscar Vermelho a piscar Vermelho a piscar E Compartimento das pilhas F Interruptor de ligar/desligar a Abra a barra de definições e clique em ' (Vá ao canto superior direito do ecrã ou prim definições) b Clique em 'Change PC settings' ['Alterar c C Clique em 'Change PC settings' ['Alterar c C Clique em 'Devices' ['Dispositivos']. a Coloque as pilhas no Touchpad. b Ligue o Touchpad. c Prima o botão esquerdo e o direito em s emparelhamento. (O indicador LED pisca a azul) a Clique em 'Add a device' ['Adicionar um b b Selecione 'Trust BT Touchpad'. c Aguarde até o Touchpad estar completa O Touchpad está agora pronto a ser utilizado. Clique no canto inferior esquerdo do ecrá para o indicador LED não estiver a piscar a azul, repita or solicitado um código de acesso durante a cont ar o Touchpad A Ao deslizar um dedo na superfície esquerdo).	A Superficie de toque B Clique como botão direito do rato C Clique como botão direito do rato D Indicador LED: Azul a piscar Modo de emparelhamento Vermelho a piscar Bateria descarregada E Compartimento das pilhas F F Interruptor de ligar/desligar a a Abra a barra de definições e clique em 'Settings' ['Definições']. (Vá ao canto superior direito do ecrã ou prima a 'tecla Windows + C' /para aceder definições) b Clique em 'Change PC settings' ['Alterar definições do PC']. c Clique em 'Change PC settings' ['Alterar definições do PC']. c Clique o Touchpad. b Ligue o Touchpad. c Prima o botão esquerdo e o direito em simultâneo durante 3 segundos para emparelhamento. (O indicador LED pisca a azul) a a Clique em 'Add a device' ['Adicionar um dispositivo']. b Selecione 'Trust BT Touchpad'. c Aguarde até o Touchpad setar completamente instalado. O Touchpad está agora pronto a ser utilizado. Clique no canto inferior esquerdo do ecrã para voltar ao ecrã inicial. o indicador LED não estiver a piscar a azul, repita os passos 3a a 3c.	

Funcionalidades	
a. Gesto de pinça para fazer zoom	Toque no Touchpad com dois dedos e afaste-os ou junte-os para aumentar ou diminuir o zoom.
h Declacamente	Deslize dois dedos na vertical na superfície do Touchpad para deslocar o ecrã para cima e para baixo.
D. Desideamento	Deslize dois dedos na horizontal na superfície do Touchpad para deslocar o ecrã para a esquerda e para a direita.

6 Gestos

Abrir menus do Windows 8 com gestos de toque.

- a. Percorra o Touchpad com um dedo a partir do topo para ativar e desativar os comandos da aplicação (Tecla Windows + Z).
- Percentra o Touchpad com um dedo a partir do lado direito para ativar e desativar o menu Charm Bar (Tecla Windows + C).
- c. Percorra o Touchpad com um dedo a partir do lado esquerdo para ativar e desativar o menu Switch List da aplicação (Tecla Windows + tecla de tabulação).

Resolução de problemas

Problema	Solução
Não consigo ligar o Touchpad BT ao meu dispositivo	 Certifique-se de que o Touchpad está em modo de emparelhamento. Desligue o Touchpad, volte a ligá-lo e prima o botão esquerdo e o direito em simultâneo durante 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento. Reinstale os controladores do seu dispositivo Bluetooth. Se for solicitado um código de acesso, utilize '0000'. Aproxime o Touchpad do seu PC (distância máxima de 6 m em condições ideais). O Touchpad apenas pode estar emparelhado com um dispositivo em simultâneo. Substitua as pilhas.
O gesto de pinça/deslocamento não está a funcionar	 Certifique-se de que a janela do seu programa está ativada. Clique com o botão esquerdo na janela para ativá-la.
O Touchpad não está a responder devidamente	- Substitua as pilhas. - Aproxime o Touchpad do seu PC.
O Touchpad deixou de funcionar	 O Touchpad pode estar em modo de suspensão. Clique no botão 1B ou 1C para o reativar o Touchpad. Volte a ligar o Touchpad (remova o dispositivo da lista de dispositivos do Windows e repita os passos 2, 3 e 4). Substitua as pilhas.
O indicador LED está a piscar a vermelho	- Substitua as pilhas.

Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência em www.trust.com/19025/faq.

1	А	Aanraakscherm			
	В	Linkermuisklik			
	С	Rechtermuisklik			
	D	Indicatielampje:	Blauw knipperend	Koppelmodus	
			Rood knipperend	Batterij leeg	
	E	Batterijvak			
_	F	Aan/uit-knop			
2	а	Open de instelbalk en klik	op 'Settings' [Instellingen].		
	(Ga	a naar rechtsboven in het sch	nerm of druk op de Window	s-toets + C' voor de ins	telbalk)
	b	Klik op 'Change PC setting	s' [pc-instellingen wijzigen].		
-	С	Klik op 'Devices' [Apparate	n].		
3	а	Plaats de batterijen in de 1	TouchPad.		
-	b	Zet de Touchpad aan.			
	с	Druk gelijktijdig op de link	er- en rechterknop geduren	de 3 seconden om de k	oppelmodus in te
		schakelen.			
~	(LE	D begint blauw te knipperen)		
4)	а	Klik op 'Add a device' [Een	apparaat toevoegen].		
-	b	Selecteer 'Trust BT Touch	bad'.		
	С	Wacht tot de Touchpad vo	lledig is geïnstalleerd.		
	- De	Touchpad is nu klaar voor ge	ebruik		
	Klik I	inksonder in het scherm om	terug te keren naar het star	tscherm.	
 Als 	het ind	licatielampje niet blauw knipp	pert, herhaal dan stap 3a to	t en met c.	
 Als 	een wa	achtwoord wordt gevraagd vo	oor de configuratie van het	apparaat, gebruik dan '(0000'.
let g	ebruik	van de touchpad	· · · ·		
		Door het verplaatser	n van een vinger op het opp	ervlak van de touchpad	kunt u de
		muiscursor beweger	1.		
		Tikken met één ving	er op het oppervlak van de	touchpad is een enkele	muisklik
		(linkerknop).			
		De muisknoppen (1-	B en 1-C) kunnen ook word	len aebruikt om te klikk	en.

5 Kenmerken

a. Knijpen om te	Raak de touchpad met 2 vingers aan en beweeg ze uit elkaar of naar elkaar toe om in of
zoomen	uit te zoomen.
h Carollon	Beweeg twee vingers verticaal over het oppervlak van de touchpad om omhoog en omlaag te scrollen.
D. Scrollen	Beweeg twee vingers horizontaal over het oppervlak van de touchpad om naar links en rechts te scrollen.

6 Aanraakbewegingen

Open het Windows 8 menu met aanraakbewegingen.

- a. Veeg met een vinger vanaf de bovenkant van de touchpad om door de app commando's te bladeren (Windows-toets + Z).
- b. Veeg met een vinger vanaf de rechterkant van de touchpad om door de emoticons te bladeren (Windows-toets + C).
- c. Veeg met een vinger vanaf de linkerkant van de touchpad om tussen de apps te wisselen (Windowstoets + Tab).

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Kan geen verbinding maken tussen de BT touchpad en mijn apparaat	 Controleer of de Touchpad in de koppelmodus staat. Schakel de touchpad uit en vervolgens in. Druk gelijktijdig op de linker- en rechterknop gedurende 3 seconden om de koppelmodus in te schakelen. Installeer de stuurprogramma's van uw Bluetooth-apparaat opnieuw. Als om een wachtwoord wordt gevraagd, gebruik dan '0000'. Zet de touchpad dichter bij uw pc (maximale afstand 6m onder ideale omstandigheden). De touchpad kan slechts aan één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Vervang de batterijen
Knijpen/scrollen werkt niet	- Zorg ervoor dat het programmavenster is geactiveerd. Klik met de linkermuisknop op het venster om het venster te activeren.
De Touchpad reageert niet juist	 Vervang de batterijen Zet de Touchpad dichterbij uw pc.
De Touchpad werkt niet meer	 De Touchpad kan in de slaapmodus staan. Klik op de knop 1B of 1C om de Touchpad te activeren. Sluit de Touchpad opnieuw aan (verwijder het apparaat uit de Windows-lijst met apparaten en herhaal de stappen 2, 3, 4). Vervang de batterijen
Indicatielampje knippert rood	- Vervang de batterijen

Als u het probleem niet hebt kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de helpdesk via www.trust.com/19025/faq.

Installation

Insta	llation				
1	Α	Berøringsoverflade			_
0	В	Venstre museklik			_
	C	Højre museklik			_
	D	LED-indikator:	Blåt blinkende	Parringstilstand	
			Rødt blinkende	Batteri tomt	_
	E	Batterirum			-
	F	Strømknap			
2	а	Åbn indstillingsbjælk	en, og klik på 'Settir	ngs' [Indstillinger].	
-	(Gå	til øverste højre hjørn	ne af skærmen, eller	tryk på Windows-tasten + C for in	dstillingsbjælken)
	b	Klik på 'Change PC s	ettings' [Skift pc-ind	lstillinger].	
~	С	Klik på 'Devices' [En	heder].		
3	а	Placer batterierne i t	ouchPad'en.		
	b	Tænd touchpad'en.			
	c	Tryk både på venstr	e og højre knap sam	itidigt i 3 sekunder for at aktivere p	arringstilstand.
~	(LE	D-indikatoren blinker L	olăt)		
(4)	a	Klik på 'Add a device	e' [Tilføj en enhed].		
	b	Vælg Trust BT Touc	hpad'.		
	С Т(Vent, indtil touchpac	l'en er fuldt ud insta	lleret.	
		ipad en er nu kiar til b	<i>rug.</i>	uman fau at vatuurnava til stavtakaav	
s 11.2		diluten al neuerste ve	histre njørne di skæ	rifien for al relumere un startskær	nen.
	S LED-IF	idikatoren ikke biinker	biat, skal du gentag	je trin 3a til C. a af anhadan, akal du hruga \0000'	
	s der kr	æves en adgangskode	e under konfiguration	h ar enneden, skal du bruge 0000	
Drug	of tour	hnadion			
Diug		Når du kører e	n finger henever to	ushnadlana ayarflada. Iran du flytta	mucomortigron
		Nar du kører e	en finger nenover to	uchpadiens overnade, kan du riytte	musemarkøren.
		När du tapper museklik.	på touchpad'ens ov	erflade med en finger, er det et en	keit (venstre knap)
		Museklikknapp	erne (1-B og 1-C) k	an også bruges til at udføre klik.	

5 Funktioner

h Dulning	Flyt to fingre lodret på touchpad'ens overflade for at rulle op og ned.
D. Kulling	Flyt to fingre vandret på touchpad'ens overflade for at rulle til venstre og højre.

6 Funktioner

Åbn Windows 8-menuen med berøringsfunktioner. a.

- Glid en finger fra toppen af touchpad'en for at skifte mellem app-kommandoer (Windows-tast + Z). Glid en finger fra højre side af touchpad'en for at skifte i 'charm bar' (Windows-tast + C).
- c. Glid en finger fra venstre side af touchpad'en for at skifte i app-listen (Windows-tast + Tab).

Fejlfinding

b.

Problem	Løsning
Kan ikke slutte BT touchpad til enheden	 Kontroller, at touchpad'en er i parringstilstand. Sluk for touchpad'en, tænd den igen, og tryk på både venstre og højre knap samtidigt i 3 sekunder for at aktivere parringstilstanden. Geninstaller driverne på Bluetooth-enheden. Hvis der kræves en adgangskode, skal du bruge '0000'. Flyt touchpad'en tættere på pc'en (maksimal afstand er 6 m under ideelle forhold). Touchpad'en kan kun parres med een enhed ad gangen. Udskift batteriere.
Klemning/rulning virker ikke	 Kontroller, at programvinduet er aktiveret. Venstreklik på vinduet for at gøre det aktivt.
Touchpad'en reagerer ikke korrekt	- Udskift batterierne. - Flyt touchpad'en tættere på pc'en.
Touchpad'en virker ikke mere	 Touchpad'en kan være i dvaletilstand. Klik på knap 1B eller 1C for at vække touchpad'en. Gentilslut touchpad'en (fjern enheden fra Windows' enhedsliste, og gentag trin 2, 3, 4). Udskift batterierne.
Led-indikator blinker rødt	- Udskift batterierne.

Hvis dit problem ikke bliver løst, skal du kontakte helpdesk på <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Bluetooth Touchpad Asennus 1 Kosketuspinta Α В Vasemman hiiren napsautus С Oikean hiiren napsautus Paritustila D LED-merkkivalo: Sininen vilkkuvalo Punainen vilkkuvalo Akku tyhjä E Paristokotelo F Virtakytkin Avaa asetuspalkki ja napsauta 'Settings' [Asetukset]. (Siirry näytön oikeaan kulmaan tai paina 'Windows key + C' asetuspalkin avaamiseksi) 2 Napsauta 'Change PC settings' [Muta tietokoneasetuksia]. Napsauta 'Devices' [Laitteet]. Aseta paristot TouchPad-laitteesen. Kytke Touchpad toimintaan. b С 3 а b Paina vasenta ja oikeaa painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan paritustilan kytkemiseksi с päälle. (*LED-merkkivalossa vilkkuu sininen valo*) a Napsauta "Add a device" [Lisää laite]. 4 a b Valitse 'Trust BT Touchpad'. с Odota, kunnes Touchpad on asennettu kokonaan. Touchpad on nyt käyttövalmis. Napsauta näytön vasenta alakulmaa käynnistysnäyttöön palaamiseksi. Jos LED-merkkivalossa ei vilku sininen valo, toista vaiheet 3a - c.

▶ Jos salasana pyydetään laitteen asetuksen aikana, syötä '0000'.

Touchpad-laitteen käyttäminen

Voit liikuttaa hiiren kursoria siirtämällä sormea kosketuspinnalla.
Yksittäinen hiiren (vasemman painikkeen) napsautus suoritetaan napauttamalla kosketuspintaa sormella.
Hiiren napsautuspainikkeita (1-B ja 1-C) voidaan myös käyttää napsauttamiseen.

5 Ominaisuudet

a. Tarkenna	Kosketa kosketuspintaa 2 sormella ja liikuta niitä ulospäin tai toisiaan kohti näytön
supistamalla	tarkentamiseksi tai laajentamiseksi.
h Coloominan	Siirrä kahta sormea pystysuunnassa kosketuspinnalla ylös- ja alaspäin selaamiseksi.
D. Selaaminen	Siirrä kahta sormea vaakasuunnassa kosketuspinnalla vasemmalle ja oikealle selaamiseksi

6 Kädenliikkeet

Avaa Windows 8 -valikot koskettamalla.
 Avaa Windows 8 -valikot koskettamalla.
 Pyyhkäise sormella kosketuspinnan yläosasta sovelluskomentojen valitsemiseksi (Windows-painike + Z).
 Pyyhkäise sormella kosketuspinnan oikealta puolelta toimintopalkin valitsemiseksi (Windows-painike + C).
 Pyyhkäise sormella kosketuspinnan vasemmalta puolelta sovelluskytkinlistan valitsemiseksi (Windows-painike + C).

c. painike + sarkain).

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
BT Touchpad-tuotetta ei voida yhdistää laitteeseen	 Varmista, että Touchpad ovat paritustilassa. Kytke Touchpad pois päältä, kytke se uudelleen päälle ja paina vasenta ja oikeaa painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan paritustilan kytkemiseksi päälle. Asenna Bluetooth-laitteen ajurit uudelleen. Jos salasanaa pyydetään, syötä '0000'. Siirrä Touchpad lähemmäs tietokonetta (ihanteellisissa olosuhteissa maksimiväli on 6 m). Touchpad voidaan parittaa vain yhteen laitteeseen kerralla. Vaihda paristot.
Supistus/selaus ei toimi	 Varmista, että ohjelmaikkunasi on kytketty päälle. Napsauta ikkunaa vasemmalla painikkeella ikkunan ottamiseksi käyttöön.
Touchpad ei vastaa oikein	- Vaihda paristot. - Siirrä Touchpad lähemmäs tietokonetta.
Touchpad ei toimi enää	 Touchpad voi olla unitilassa. Napsauta painiketta 1B tai 1C Touchpad-laitteen päälle kytkemiseksi. Kytke Touchpad takaisin (poista laite ikkunaluettelosta ja toista vaiheet 2, 3, 4). Vaihda paristot.
Led-merkkivalossa vilkkuu punaine valo	n - Vaihda paristot.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa www.trust.com/19025/faq.

Installasjon

ി	A	Styreflate			
0	В	Venstre museklikk			-
	С	Høyre museklikk			_
	D	LED-indikator:	Blå blinking	Paringsmodus	
			Rød blinking	Batteri tomt	_
	E	Batterikammer			_
	F	Strømbryter			
2	а	Åpne innstillingslinje	en og klikk på "Inns	stillinger".	
-	(Gå	å til øverst til høyre på	skjermen eller tryk	ck på Windows-tasten+C for innstillir	ıgslinjen)
	b	Klikk på "Endre PC-i	nnstillinger".		
~	С	Klikk på "Enheter".			
3	а	Sett inn batteriene i	styreputen.		
-	b	Slå på styreputen.			
	С	Trykk både venstre	og høyre knapp sa	mtidig i 3 sekunder for å aktivere pa	ringsmodus.
-	(LE	D-indikatoren vil blink	e blått)		
(4)	а	Klikk på "Legg til en	enhet".		
	b	Velg "Trust BT Touc	hpad".		
	с	Vent til styreputen e	er fullstendig install	ert.	
	Styre	puten <i>er nå klar til bru</i>	ık.	0.0	
	Klikk	nederst i venstre hjør	ne av skjermen for	å gå tilbake til startskjermen.	
Hvis	s LED-ir	ndikatoren ikke blinke	· blått, gjenta trinn	3a til c.	
Hvi:	s det er	r nødvendig med en p	asskode under konf	figureringen av enheten, bruk "0000	".
Bruke	e styre	puten			

Ved å bevege en finger på styreflaten kan du flytte musmarkøren.
Hvis du tapper styreflaten med en finger er det et (venstre) museklikk.
Knappene for museklikk (1-B og 1-C) kan også brukes for å klikke.

5 Funksjoner

a. Knipe for å zoome Berør styreflaten med 2 fingre og flytt dem fra hverandre eller mot hverandre for å zoome inn og ut.

h Dulling	Flytt to fingre loddrett på styreflaten for å rulle opp og ned.
D. Ruilling	Flytt to fingre vannrett på styreflaten for å rulle til sidene.

6 Gester

 Åpne Windows 8 menyen med berøringsgester.

 a.
 Skyv en finger fra øverst på styreflaten for å aktivere appkommandoer (Windows-tast+Z).

 b.
 Skyv en finger fra høyre side av styreflaten for å aktivere perlelinjen (Windows-tast+Z).

c. Skyv en finger fra venstre side av styreflaten for å aktivere appbyttelisten (Windows-tast+TAB).

Feilsøking

Problem	Løsning
Kan ikke koble BT styreputen til min enhet	 Pass på at styreputen er i paringsmodus Slå av strømmen til styreputen, slå den på igjen og trykk både høyre og venstre knapp samtidig i 3 sekunder for å aktivere paringsmodusen. Installer driverne for Bluetooth-enheten på nytt. Hvis du blir bedt om en passkode, bruk "0000". Flytt styreputen nærmere PC-en (maks. 6 m under optimale forhold). Styreputen kan bare pares med én enhet om gangen. Bvtt batterier.
Kniping/rulling virker ikke	 Kontroller at programvinduet er aktivert. Venstreklikk på vinduet for å gjøre vinduet aktivt.
Styreputen reagerer ikke skikkelig	- Bytt batterier. - Flytt styreputen nærmere PC-en.
Styreputen virker ikke lenger	 Styreputen kan være i hvilemodus. Klikk på knapp 1B eller 1C for å vekke styreputen. Koble til styreputen på nytt (fjern enheten fra enhetslisten i Windows og gjenta trinn 2, 3 og 4). Bytt batterier.
LED-indikatoren blinker rødt	- Bytt batterier.

Dersom du ikke klarer å løse problemet, kontakt kundestøtte på <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Installation

6	A	Pekvta			
U	B	Vänster musklick			-
	C	Höger musklick			-
	D	LED-indikator:	Blinkar blått	Parkopplingsläge	-
			Blinkar rött	Batteri tomt	
	E	Batterifack			_
	F	Strömbrytare			
2	а	Öppna inställningsi	ibban och klicka på	"Settings" [Inställningar].	
•	(Gå inst	längst upp till höger ällningsribban)	på skärmen och try	ck på " Windows key + C' [Window	vs-tangent + C'] för
	b	Klicka på " Change	PC settings" [Ändra	datorinställningar].	
	c	Klicka på "Devices"	[Enheter].		
ര	а	Placera batterierna	i pekplattan.		
0	b	Sätt på pekplattans	ström.		
	с	Tryck ner både vär	ster och höger knap	p samtidigt under 3 sekunder för a	tt aktivera
		parkopplingsläget.			
	(LEI	D-indikatorn kommei	⁻ att blinka blått)		
(4)	а	Klicka på 'Lägg till	en enheť.		
-	b	Välj "Trust BT Touc	hpad" [Lita på BT-p:	ekplatta].	
	С	Vänta tills pekplatta	an är helt installerad		
	Pekpla	attan är nu klar att a	nvända.		
	Klicka	på nedre vänster hö	irn av skärmen för a	tt återgå till startskärmen.	
Om	LED-in	dikatorn inte blinkar	blått, upprepa steg :	Ba till c.	
Om	en löse	enkod krävs under ko	nfigurationen av en	neten, använd '0000'.	

Använda pekplattan

Genom att dra ett finger på pekplattans yta kan du flyta musmarkören.
Att peka på pekplattans yta med ett finger är ett enkelt (vänster knapp) musklick.
Musklickknapparna (1-B och 1-C) kan också användas för att klicka.

5 Funktioner

a. Nyp ihop för att	Peka på pekplattan med 2 fingrar och flytta isär dem eller mot varandra för att zooma in
zooma	eller ut.
h Dulla	Flytta två fingrar vertikalt på pekplattans yta för att rulla upp och ner.
D. Rulla	Flytta två fingrar horisontalt på pekplattans yta för att rulla vänster och höger.

 (i)
 Handrörelser

 Öppna Windows 8 meny med pekrörelser.

 a.
 Dra ett finger från längst upp på pekplattan för att växla app-kommandon (Windows-tangent + Z).

 b.
 Dra ett finger från höger sida av pekplattan för att växla amulettribba (Windows-tangent + C).

 c.
 Dra ett finger från vänster sida av pekplattan för att växla appens växlingslista (Windows-tangent + Tab).

Felsökning

Problem	Lösning
Jag kan inte ansluta BT-pekplattan till min enhet	 Se till att pekplattan är i parkopplingsläge. Stäng av strömmen till pekplattan, sätt sedan på strömmen till pekplattan, tryck på både vänster och höger knapp samtidigt under 3 sekunder för att aktivera parkopplingen. Återinstallera drivutinerna till din Bluetooth-enhet. Om en lösenkod krävs, använd '0000'. Flytta pekplattan närmare din dator (högsta avstånd 6 m under normala förhållanden). Pekplattan kan endast parkopplas till en enhet samtidigt. Byt batterierna.
Nypa/rulla fungerar inte	- Se till att ditt programfönster är aktiverat. Vänsterklicka på fönstret för att aktivera fönstret.
Pekplattan svarar inte korrekt	- Byt batterierna. - Flytta pekplattan närmare din dator.
Pekplattan fungerar inte längre	 Pekplattan kan vara i viloläge. Peka på knapp 1B eller 1C för att väcka pekplattan. Koppla in pekplattan igen (ta bort enheten från Windows enhetslista och upprepa steg 2, 3, 4). Byt batterierna.
LED-indikatorn blinkar rött	- Byt batterierna.

Om ditt problem inte är löst, kontakta supportavdelningen vis www.trust.com/19025/faq.

			т.
ria	aci	neta	T

Instal	acja				
1	Α	Powierzchnia dotykowa			
0	В	Kliknięcie lewym przycis	kiem myszy		-
	С	Kliknięcie prawym przyc	iskiem myszy		_
	D	Lampka kontrolna:	Migająca na niebiesko	Tryb parowania	
			Migająca na czerwono	Bateria wyczerpana	_
	E	Komora na baterie			_
	F	Wyłącznik			
2	а	Otwórz pasek ustawień	i kliknij "Settings" ["Ustawi	enia"].	
-	(Prz	zejdź do prawego górnego	o rogu ekranu lub wciśnij ko	ombinację klawiszy "logo W	/indows + C", aby
	оtи	orzyć pasek ustawień.)			
	b	Kliknij "Change PC settir	ngs" ["Zmień ustawienia ko	mputera"].	
	С	Kliknij "Devices" ["Urząc	Izenia"].		
3	а	Umieść baterie w touch	padzie.		
-	b	Włącz touchpad.			
	С	Wciśnij jednocześnie lev	vy i prawy przycisk i przytrz	zymaj je przez 3 sekundy, a	aby uruchomić
		tryb parowania.			
-	(La	mpka kontrolna będzie mi	gać na niebiesko.)		
(4)	а	Kliknij "Add a device" ["	Dodaj urządzenie"].		
	b	Wybierz "Trust BT Touc	hpad".		
	с	Odczekaj do zakończeni	a instalacji touchpada.		
	Toucl	hpad jest gotowy do użytk	owania.		
	Klikni	j lewy dolny róg ekranu, a	by powrócić do ekranu stal	rtowego.	
 Jeże 	li lamp	ka kontrolna nie miga na	niebiesko, powtórz działani	a opisane w krokach 3a do	с.
Jeże	eli w tra	akcie konfiguracji urządzer	nia wymagany jest kod dosl	tępu, użyj kodu "0000".	

Użytkowania touchpada

Przesuwanie palca po powierzchni touchpada umożliwia sterowanie kursorem myszy.
Stuknięcie palcem w powierzchnię touchpada odpowiada pojedynczemu kliknięciu (lewym
przyciskiem) myszy.
Przyciski odpowiadające kliknięciom przyciskiem myszy (1-B i 1-C) także mogą być
wykorzystywane do wykonania kliknięcia.

5 Funkcje

a. "Złap i przybliż"	Dotknij touchpada 2 palcami i rozsuń lub zsuń je, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
h Drzewijanie	Przesuwaj dwa palce pionowo po powierzchni touchpada, aby przewijać w górę i w dół.
D. PIZewijanie	Przesuwaj dwa palce poziomo po powierzchni touchpada, aby przewijać w lewo i w prawo.

- 6 Gesty Otwórz menu gestów dotykowych systemu Windows 8.
- Przesuń palec od górnej krawędzi touchpada w dół, aby przełączać między poleceniami aplikacji (kombinacja logo Windows + Z). a.
- Przesuć palec od prawej krawędzi touchpada do lewej, aby przełączać między elementami paska Charm Bar (kombinacja logo Windows + C). b.
- Przesuń palec od lewej krawędzi touchpada do prawej, aby przełączać między pozycjami listy aplikacji (kombinacja logo Windows + Tab). c.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Nie mogę nawiązać połączenia miedzy touchoadem BT a mojm	 Upewnij się, że touchpad znajduje się w trybie parowania. Wyłącz touchpad, włącz go ponownie, wciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby uruchomić tryb parowania. Zainstaluj ponownie sterowniki urządzenia Bluetooth. Jeżeli wragaczy jest kod doctoru, użd kodu, 0000"
urządzeniem	 Umieść touchpad bliżej komputera (maksymalna odległość w idealnych warunkach to 6 m).
	 Touchpad może być sparowany jednocześnie tylko z jednym urządzeniem. Wymień baterie.
Funkcje "złap i przybliż"/przewijanie nie działają	 - Upewnij się, że okno programu jest aktywne. Kliknij lewym przyciskiem na okno, aby przełączyć je w stan aktywny.
Touchpad nie reaguje we właściwy sposób	- Wymień baterie. - Umieść touchpad bliżej komputera.
Touchpad przestał funkcionować	 Touchpad może znajdować się w trybie uśpienia. Aby wybudzić touchpad z trybu uśpienia kliknij przycisk 1B lub 1C. Ponownie podłacz touchpad (usuń urządzenie z listy urządzeń
	Windows i powtórz działania opisane w krokach 2, 3, 4). - Wymień baterie.
Lampka kontrolna miga na czerwono	- Wymień baterie.

Jeżeli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z działem pomocy pod adresem <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Insta	lace						
1	Α	Dotykový povrch					
\mathbf{U}	В	Levé kliknutí myši					
	С	Pravé kliknutí myši					
	D	Kontrolka LED:	Modré blikání	Režim spárování			
			Červené blikání	Baterie je vybita			
	E	Přihrádka na baterie					
	F	Vypínač					
2	а	Otevřete lištu nastavení a	klikněte na "Settings" ["Nastavení"].			
U	(Pi	řejděte na pravý horní roh ob	razovky nebo vyvolejte	lištu nastavení stisknutím	"klávesa Windows		
	+ (C".)					
	b	Klikněte na "Change PC se	ttings" ["Změnit nastav	ení počítače"].			
	с	Klikněte na "Devices" ["Za	řízení"].				
3	а	a Vložte do touchpadu baterie.					
Ŭ	b	Zapněte touchpad.					
	с	 Režim spárování aktivujete současným stisknutím a přidržením levého a pravého tlačítka po 					
		dobu 3 sekund.					
	(LE	ED kontrolka bude blikat mod	ře.)				
4	а	Klikněte na "Add a device"	["Přidat zařízení"].				
	b	b Vyberte "Trust BT Touchpad".					
	С	Vyčkejte na úplnou instala	ci touchpadu.				
	Touc	hpad je nyní připraven k pou	žití.				
	Vrati	te se na úvodní obrazovku kli	knutím na dolní levý ro	h obrazovky.			
Pok	ud LED) kontrolka nebliká modře, op	akujte kroky 3a až c.				
Pok	ud je v	v průběhu konfigurace zařízer	ií vyžadováno heslo, za	dejte "0000".			
Použi	vani t	ouchpadu					

Pohybem prstu po povrchu touchpadu můžete pohybovat kurzorem.
Klepnutím jedním prstem na povrch touchpadu provedete jedno (levé tlačítko) kliknutí
myši.
Tlačítka kliknutí myši (1-B a 1-C) lze také používat pro kliknutí.

⑤ Funkce

a. Priblizeni/oddaleni stažením prstů	nístěte 2 prsty na touchpad a jejich stažením či roztažením přibližujte či oddalujte.
b. Posouvání Svis	islým pohybem prstu po povrchu touchpadu proveďte posun nahoru nebo dolů.
Voc	dorovným pohybem prstu po povrchu touchpadu proveďte posun doleva nebo doprava.

6 Gesta

- a. Tažením prstu shora touchpadu změňte příkazy aplikace (klávesa Windows + Z).
 b. Tažením prstu zprava touchpadu změňte šém (klávesa Windows + C).
- c. Tažením prstu zleva touchpadu změňte seznam přepínání aplikací (klávesa Windows + Tab).

Řešení problémů

Problém	Řešení
Nemůžu připojit BT touchpad k zařízení	 Ověřte, zda je touchpad v režimu spárování. Vypněte touchpad, zapněte touchpad a současným stisknutím a přidržením levého a pravého tlačítka po dobu 3 sekund aktivujte režim spárování. Přeinstalujte ovladače bluetooth zařízení. Pokud je vyžadováno heslo, zadejte "0000". Přemístěte touchpad blíže k počítači (maximální vzdálenost za ideálních podmínek je 6 m). Touchpad je možné spárovat vždy pouze s jedním zařízením. Vyměřte baterie.
Nefunguje stahování prstů nebo posouvání	 Ověřte, zda je aktivováno okno programu. Klikněte levým tlačítkem na okno a ověřte, zda je okno aktivní.
Odezva touchpadu nepracuje správ	řé- Vyměňte baterie. Přemístěte touchpad blíže k počítači.
Touchpad vůbec nepracuje	 Touchpad může být v režimu spánku. Kliknutím na tlačítko 1B nebo 1C touchpad probudíte. Odpojte a znovu zapojte touchpad (odeberte zařízení ze seznamu zařízení windows a opakujte kroky 2, 3, 4). Vyměňte baterie.
LED kontrolka bliká červeně	- Vyměňte baterie.

Pokud se problém nevyřešil, obraťte se na helpdesk - www.trust.com/19025/faq.

ฏ	А	Dotykový povrch				
\odot	В	Kliknutie ľavým tlačidlo	n		-	
	С	Kliknutie pravým tlačidle	om		-	
	D	LED kontrolka:	Bliká modrou farbou	Režim párovania	_	
			Bliká červenou farbou	Vybitá batéria		
	E	Priestor na batérie			-	
	F	Vypínač				
2	a (Pr lišt	Otvorte lištu nastavení a ejdite do vrchného pravéh y nastavení.)	a kliknite na "Settings" ["Na <i>no rohu obrazovky alebo stla</i>	stavenia"]. ačte "tlačidlo Windows +	· C" pre vyvolanie	
	b	b Kliknite na "Change PC settings" ["Zmeniť nastavenia PC"].				
	с	Kliknite na "Devices" ["2	Zariadenia"].			
3	а	 Vložte batérie do zariadenia TouchPad. 				
•	b	Zapnite napájanie zaria	denia TouchPad.			
	С	Stlačte ľavé a pravé tlad	čidlo súčasne na 3 sekundy,	aby ste aktivovali režim	i párovania.	
_	(LE	D indikátor bude blikať m	odrou farbou.)			
(4)	а	Kliknite na "Add a devic	e" ["Pridať zariadenie"].			
Ŭ	b	b Zvoľte "Trust BT Touchpad".				
	С	Počkajte, pokým sa zari	adenie TouchPad úplne ner	ainštaluje.		
	Zaria	denie TouchPad je teraz p	pripravené na použitie.			
	Klikn	ite na ľavý spodný roh obi	razovky, aby ste sa vrátili na	a štartovaciu obrazovku.		

Používanie zariadenia TouchPad

	Posúvanie prsta po povrchu zariadenia TouchPad vám umožňuje posúvanie kurzora.
	Klepnutie po povrchu zariadenia TouchPad jedným prstom predstavuje jedno kliknutie (ľavým tlačidlom) myšou.
	Tlačidlá kliknutia myšou (1-B a 1-C) sa taktiež dajú použiť na vykonanie kliknutí.
5 Funkcie	
	Datknita ca zariadania TouchDad 3 pretami a pocušta ich od coba alaba k coba, aby eta

a. Zväčšenie	zobrazenie zväčšili alebo zmenšili.
h Pasiluania	Posúvajte dva prsty vertikálne po povrchu zariadenia TouchPad, aby ste zobrazenie posúvali nahor a nadol.
D. Posuvanie	Posúvajte dva prsty horizontálne po povrchu zariadenia TouchPad, aby ste zobrazenie posúvali doľava a doprava.

6 Gestá

- Otvorte ponuku systému Windows 8 s dotykovými gestami.
- a. Potiahnite prst smerom od hornej časti zariadenia TouchPad, aby ste aktivovali príkazy aplikácie (tlačidlo Windows + Z).
- b. Potiahnite prst smerom z pravej časti zariadenia TouchPad, aby ste aktivovali pomocnú lištu (tlačidlo Windows + C).
- Potialnite prst smerom z l'avej časti zariadenia TouchPad, aby ste aktivovali zoznam prepínania aplikácií (tlačidlo Windows + Tab).

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Neviem pripojiť zariadenie BT TouchPad k môjmu zariadeniu	 Uistite sa, že je zariadenie TouchPad v režime párovania. Vypnite zariadenie TouchPad, zapnite ho, stlačte ľavé a pravé tlačidlo súčasne na 3 sekundy, aby ste aktivovali režim párovania. Preništalujte ovládače vášho Bluetooth zariadenia. Ak sa vyžaduje zadanie hesla, použite "0000". Posuňte zariadenie TouchPad bližšie k vášmu PC (za ideálnych podmienok je maximálna vzdialenosť 6 m). Zariadenie TouchPad môžete naraz spárovať iba s jedným zariadením. Vymeňte batérie.
Potiahnutie/posúvanie nefunguje	 Uistite sa, že je aktivované okno vášho programu. Kliknite ľavým tlačidlom na okno, aby sa aktivovalo.
Zariadenie TouchPad nereaguje správne	 Vymeňte batérie. Posuňte zariadenie TouchPad bližšie k vášmu PC.
Zariadenie TouchPad vôbec nefunguje	 Zariadenie TouchPad môže byť v režime spánku. Kliknite na tlačidlo 1B alebo 1C, aby ste zariadenie TouchPad aktivovali. Opätovne pripojte zariadenie TouchPad (odstráňte zariadenie zo zoznamu zariadení systému Windows a a zopakujte kroky 2, 3, 4). Vymeňte batérie.
LED indikátor bliká červenou farbou	- Vymeňte batérie.

Ak sa váš problém nevyriešil, kontaktujte prosím technickú podporu na www.trust.com/19025/faq.

3

1	Α	Érintési felület		
	В	Bal egérgomb kat	tintás	
	С	Jobb egérgomb ka	attintás	
	D	LED jelzőfény:	Kék villogás	Párosítási üzemmód
			Piros villogás	Az akkumulátor lemerült
	E	Elemtartó		
	F	Főkapcsoló		
2	а	Nyissa meg a beá	lítások sávot, és kattir	ntson a "Settings" ["Beállítások"] elem

Nyissa meg a beallitasok sávot, és kattintson a "Settings" ["Beallitasok"] elemre. (Lépjen a képernyő jobb felső részére, vagy nyomja meg a "Windows billentyű + C" kombinációt a beállítások sáv eléréséhez.)
 Kattintson a "Change PC settings" ["PC-beállítások módosítása"] elemre.
 Kattintson a "Devices" ["Eszközők"] elemre.
 Helyezze az akkumulátorokat az Érintőpadba.
 Kapcsolja be az Érintőpadot.
 A párceifáe ürgandót engedélvezéséhez tartra lanvomva egyszerre a bal és jobb gambakat 3.

- - A párosítás üzemmód engedélyezéséhez tartsa lenyomva egyszerre a bal és jobb gombokat 3 másodpercig.
 (A LED jelzőfény kékkel fog villogni.)

4

- a Kattintson az "Add a device" ["Eszköz hozzáadása"] gombra.
 b Válassza ki a "Trust BT Touchpad" elemet.
 c Várjon, míg az érintőpad telepítése befejeződik.
 Az Érintőpad használatra kész.

A start képernyőre való visszatéréshez kattintson a képernyő bal alsó sarkába.
Ha a LED jelzőfény nem villog kék színnel, ismételje meg a 3a – c lépéseket.
Ha a készülék konfigurálása során engedélyezési kód szükséges, használja a "0000" kódot.

Az érintőpad használata

Egyik ujjának az érintőpadon való mozgatásával az egér kurzorát tudja mozgatni.
Az érintőpad felületének egy ujjal történő megérintése egy (bal egérgombbal történő)
kattintást jelent.
Az egérgomb kattintó gombok (1-B és 1-C) szintén a kattintásokat hajtják végre.

5 Funkciók

a. Összehúzás a közelítéshez	Érintse meg 2 ujjával az érintőpadot, és mozgassa azokat egymás felé vagy egymástól távolodva, így felnagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.
- Cimentán	A felfelé és lefelé görgetéshez mozgassa két ujját függőlegesen az érintőpad felületén.
a. Gorgetes	A balra és jobbra görgetéshez mozgassa két ujját vízszintesen az érintőpad felületén.

6 Mozdulatok

 a. Húzza ujját az érintőpad felső részéről az alkalmazás parancsokra váltáshoz (Windows billentyű + Z).
 b. Húzza ujját az érintőpad jobb oldaláról a "Charm" eszköztárra váltáshoz (Windows billentyű + C). c.

Húzza ujját az érintőpad bal oldaláról az alkalmazás váltási listára váltáshoz (Windows billentyű + Tab).

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás		
A BT Érintőpad nem csatlakozik a készülékemhez.	 Ellenőrizze, hogy az Érintőpad párosítás üzemmódban van. A párosítás üzemmód engedélyezéséhez kapcsolja ki az érintőpadot, majd kapcsolja be az érintőpadot, és tartsa lenyomva egyszerre a bal és jobb gombokat 3 másodpercig. Telepítse újra a Bluetooth eszköze illesztőprogramjait. Ha engedélyezési kód szükséges, használja a "0000" kódot. Helyezze az Erintőpadot közelebb a számítógépéhez (ideális körülmények között a maximális távolság 6 méter). Az érintőpad egyszerre csak egy készülékkel párosítható. 		
Az összehúzás/görgetés nem működik	 Ellenőrizze, hogy aktiválta a programablakot. Bal kattintás az ablakra az ablak aktiválásához. 		
Az Érintőpad nem megfelelően válaszol	 Cserélje ki az akkumulátorokat. Vigye közelebb számítógépéhez az Érintőpadot. 		
Az Érintőpad egyáltalán nem működik	 Lehetséges, hogy az Érintőpad alvás üzemmódban van. Az Érintőpad felébresztéséhez kattintson a 1B vagy 1C gombokra. Csatlakoztasa újra az Érintőpadot (távolítsa el az eszközt a Windows eszközök listájáról, és ismételje meg a 2, 3, 4 lépéseket). Cserélje ki az akkumulátorokat. 		
A LED jelzőfény piros színnel villog	 Cserélje ki az akkumulátorokat. 		

Ha a probléma nem oldódott meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a <u>www.trust.com/19025/faq</u> címen.

Instalare

Instal	are				
1	Α	Suprafaţa tactilă			
0	В	Clic stânga mouse			
	С	Clic dreapta mous	e		
	D	Indicator LED:	Lumină albastră intermitentă	Mod pereche	
			Lumină roșie intermitentă	Baterie descărcată	
	E	Compartiment bat	erie		
	F	Întrerupător de al	mentare		
2	а	Deschideți bara de	e configurare și faceți clic pe "Setti	ngs" ["Setări"].	
-	(Me	ergeți în partea drea	pta-sus a ecranului sau apăsați "ta	asta Windows+S" pentru ba	ara de setare.)
	b	Faceți clic pe "Cha	nge PC settings" ["Modificare seta	iri PC"].	
	с	Faceți clic pe "Dev	ices" ["Dispozitiv"].		
3	а	Introduceți baterii	e în touchpad-ul.		
-	b	Activați touchpad.			
	С	Apăsați simultan p	e butonul stânga și pe cel dreapta	a timp de 3 secunde pentru	ı a activa modul
		împerechere.			
	(In	dicatorul LED lumine	ează intermitent în culoarea albasti	ră.)	
4	а	Faceți clic pe "Add	a device" ["Adăugați un dispozitiv	/"].	
-	b	Selectați "Trust BI	Touchpad".		
	С	Aşteptaţi până câr	id touchpad se instalează complet		
	Acum	, touchpad este gate	a de utilizare.		
	Faceţ	i clic în colțul stânga	-jos ecranului pentru a reveni la e	cranul inițial.	
Dac	ă indica	atorul LED nu lumine	ează intermitent în culoarea albast	ră, repetați pașii de la 3a l	a c.
Dac	ă pe du	urata configurării dis	pozitivului, vi se cere un cod de ac	cces folosiți "0000".	
Utiliza	irea to	ouchpad-ului			

	Mişcarea unui deget pe suprafaţa touchpad-urii vă permite să deplasaţi cursorul mouse- ului.		
	Atingerea suprafeței touchpad-urii cu un deget are rolul unui clic de mouse (butonul stânga).		
	De asemenea, butoanele mouse-ului (1-B și 1-C) pot fi utilizate și pentru a da clicuri.		

5 Caracteristici

a. Apropiați degetele	e Pentru a mări sau a micșora atingeți cu 2 degete touchpad, apoi apropiați-le sau
pentru zoom	îndepărtați-le.
	Mişcați două degete vertical pe suprafața touchpad-urii pentru a defila în sus și în jos.
b. Defilare	Mişcați două degete orizontal pe suprafața touchpad-urii pentru a defila spre dreapta sau
	stânga.

6 Gesturi

Deschio	deți meniul "Windows 8 printr-un gest de atingere.
a.	Ștergeți cu un deget partea superioară a touchpad-urii pentru a comuta între comenzile aplicațiilor (tasta Windows + Z).
b.	Ştergeți cu un deget partea dreaptă a touchpad-urii pentru a comuta bara cu simboluri (tasta Windows

b. + C).
 c. Ştergeţi cu un deget partea stângă a touchpad-urii pentru a activa lista de aplicaţii (tasta Windows + Tab).

Depanare

Problemă	Soluție
Nu pot conecta touchpad BT la dispozitiv	 Verificaţi dacă touchpad se află în mod împerechere. Dezactivaţi, apoi activaţi touchpad, apăsaţi simultan butoanele dreapta şi stânga timp de 3 secunde pentru a activa modul împerechere. Reinstalaţi driverul dispozitivului dvs. Bluetooth. Dacă vi se cere parola, folosiţi "0000". Aduceţi touchpad mai aproape de PC (distanţa maximă de 6m în circumstanţe ideale). Touchpad-ul poate fi împerecheat numai cu un singur dispozitiv în acelaşi timp. Înocuțit bateriile.
Aproprierea/defilarea nu funcționează	 Asigurați-vă că fereastra de program este activată. Faceți clic stânga pe fereastră pentru a o activa.
Touchpad nu răspunde	 Înlocuiți bateriile. Aduceți touchpad mai aproape de PC.
Touchpad nu mai funcționează	 Este posibil ca touchpad să se afle în stare de repaus. Faceți clic pe butonul 1B sau 1C pentru a reactiva touchpad. Reconectați touchpad (eliminați dispozitivul din lista dispozitivelor şi repetați paşii 2, 3, 4). Înlocuiți bateriile.
Indicatorul LED luminează intermitent în culoarea roșie	- Înlocuiți bateriile.

În cazul în care problema dumneavoastră nu se rezolvă, vă rugăm să contactați serviciul Helpdesk la adresa <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Ин	 •	4n	ы.	•

Инста	алира	не					
1	Α	Сензорна повърхност					
.	В	Щракване с ляв бутон на мишката					
	С	Щракване десен бутон на мишката					
	D	Светодиоден индикатор: Мигане в синьо Режим сдвояване					
		Мигате н червено Батерията е изтощена					
	E	Отделение за батерията					
	F	Превключвател за захранване					
2	а	Отворете лентата с настройки и щракнете на "Settings" ["Настройки"].					
Ŭ	(П	реминете към горния десен ъгъл на екрана или натиснете "клавиш Windows + C" за					
	OTE	заряне на лентата с настройки.)					
	b	Щракнете върху "Change PC settings" ["Смяна на PC настройки"].					
_	С	Щракнете върху "Devices" ["Устройства"].					
3	а	Поставете батериите в Тъчпада.					
-	b	Включете Тъчпада.					
	с	Натиснете едновременно левия и десния бутон за 3 секунди, за да активирате режима з					
		свързване.					
-	(CE	зетодиода ще мига в синьо.)					
(4)	а	Щракнете върху "Add a device" ["Добави устройство"].					
-	b	Изберете "Trust BT Touchpad".					
	c	Изчакайте докато не се инсталира изцяло.					
	Сега	Тъчпада е готов за употреба.					
	Щраі	кнете в долния ляв ъгъл на екрана, за да се върнете към стартовия екран.					
 Акс 	о свето,	диода сега мига в синьо, повторете стъпки За до с.					
 Акс 	о по вре	еме на конфигурацията на устройството е необходима парола, използвайте "0000".					
Упот	реба н	а тъчпада					
		Местенето на един пръст по повърхността на тъчпада позволява да местите курсо на мишката.					
		Потупването по повърхността на тъчпада с един пръст е единично (ляв бутон) щракване с мишката.					
		Бутоните за щракване с мишката (1-В и 1-С) също могат да бъдат използвани за щракване с бутон на мишката.					
6.		щракване с бутон на мишката.					

Функции а. Щипнете за увеличение Докоснете тъчпада с 2 пръста и ги местете един срещу друг, за да увеличите или наналите. Преметете два пръста величално по повълучността на тъчпада за да превълните

	Преместете два пръста вертикално по повърхността на тъчпада, за да превъртите
b. Превъртане	нагоре или надолу.
	Преместете два пръста хоризонтално по повърхността на тъчпада, за да превъртите

наляво или надясно.

6 **Движения**

~ д	вижения
Отвор	рете менюто на Windows 8 с движения с докосване.
a.	Плъзнете пръст отгоре по тъчпада, за да превключите команди за приложения (клавиш Windows + Z).
b.	Плъзнете плъст от дясно наляво по тъчпада, за да превключите "магичната" лента (клавиш Windows + C)

Windows + C).

Плъзнете пръст от ляво на дясно по тъчпада, за да превключите превключвателя за приложения (клавиш Windows + Tab). c.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Не мога да свържа ВТ тъчпада към	 Уверете се, че Тъчпада е в режим за свързване. Изключете тъчпада, включете отново тъчпада, натиснете едновременно левия и десния бутон за 3 секунди, за да активирате режима за свързване. Инсталирайте отново драйверите на своето Bluetooth устройство.
моето устройство	 Ако се изисква парола, използвайте "0000". Преместете Тъчпада по-близо до своя компютър (максимално разстояние от 6 м при идеални обстоятелства). Тъчпадът може да бъде свързан едновременно само с едно устройство. Сменете батериите.
Щипването/превъртането не работи	 Уверете се, че вашият програмен прозорец е активиран. Щракнете с левия бутон на прозореца, за да го активирате.
Тъчпадът не реагира правилно	 Сменете батериите. Преместете Тъчпада по-близо до вашия компютър.
Тъчпадът не работи вече	 Тъчпадът може да е в спящ режим. Щракнете бутон 1В или 1С, за да събудите тъчпада. Свържете повторно Тъчпада (отстранете устройството от списъка с устройства на Windows и повторете стъпки 2, 3, 4). Сменете батериите.
Светодиодният индикатор мига в червено	- Сменете батериите.

Ако вашият проблем не е разрешен, моля свържете се с помощният център на адрес <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Bluet	ooth T	ouchpad					
Устан	ювка						
1	А	Сенсорная поверхность					
-	B	Щелчок левой кнопкой					
	C	Щелчок правой кнопкой					
	D	Светодиодный индикатор:	Мигает синим	Режим подключения			
			Мигает красным	Батареи разряжены			
	_ <u>E</u>	Отсек для батарей					
~	F	Переключатель питания					
(2)	a	Открыть панель настроек и і	целкнуть кнопку «Sett	ings» [«Настройки»].			
	(116	(Перейти в верхнюю правую часть экрана или использовать сочетание клавиш «Windows + С»					
	<i>дл</i> ;	<i>и открытия панели настрое.)</i>	C cottinges [#Manauau				
	C D	IIIenvevices»	с setungs» [«изменени [«Vстройства»]	he Hacipoek lik»j.			
െ	a	Вставьте батареи в сенсорни					
ୢ	b	Включить сенсорную панель	io nanchib.				
	c	с Одновременно нажать и удерживать в течение 3 секунд левую и правую кнопки. чтобы					
		включить режим подключения.					
	(Ci	ний светодиодный индикатор	начнет мигать.)				
$\overline{(4)}$	а	Щелкнуть «Add a device» [«Д]обавить устройство»]				
\mathbf{U}	b	выбрать «Trust BT Touchpad».					
	с	с Подождать, пока программное обеспечение сенсорной панели полностью установится.					
	Сенс	орная панель готова к использ	ованию.				
	Щелі	кнуть нижний левый угол экра	на для возвращения на	а начальный экран.			
Есл	и сини	й светодиодный индикатор не	мигает, повторить ша	ги с За до с.			
Есл	и во вр	емя конфигурации устройства	запрашивается парол	њ, введите «0000».			
Испо	льзова	ание сенсорной панели					
		При проведении одним	пальцем по сенсорно	й панели перемещается курсор мыши.			
		При касании поверхное	сти сенсорной панели	одним пальцем выполняется щелчок			
		мышью (левой кнопкой	1).				
		Кнопки щелчков мышь	ю (1-В и 1-С) также мо	ожно использовать для выполнения			
		щелчков.					
(5) a	VHKIIN	и					
а. Све	ление	И					
разве	дение	 пальцевПрикоснитесь к сенсов	ной панели 2 пальцам	ии. Чтобы увеличить или уменьшить			
для и.	зменен	ия размер, сведите два па	альца вместе или разд	виньте их соответственно.			
масш	таба						
		Переместите два палы	ца вертикально по пов	ерхности сенсорной панели для			
<i>b.</i> Про	окрутка	прокрутки вверх и вни	3.	· · ·			
,		Переместите два палы	а горизонтально по п	оверхности сенсорной панели для			

прокрутки влево и вправо.

6 жесты

- В меню Windows 8 при помощи сенсорных жестов. а. Протяните палец с верхней части сенсорной панели для появления панели инструментов (клавиша Windows + Z).
- Сотояните палец с правой части сенсорной панели для вызова правой всплывающей панели (клавиша Windows + C).
- с. Протяните палец с левой стороны сенсорной панели для переключения между приложениями (клавиша Windows + Tab).

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Невозможно подключить сенсорная панель ВТ к моему устройству	 Убедиться, что сенсорная панель находится в режиме подключения. Выключить сенсорную панель, одновременно нажать и удерживать в течение 3 секунд левую и правую кнопки, чтобы включить режим подключения. Переустановить драйверы для Bluetooth-устройства. Если запрашивается пароль, введите «0000». Поместите сенсорную панель ближе к компьютеру (максимальное расстояние должно быть не более 6 м при идеальных условиях). Сенсорная панель может быть одновременно подключена только к одному устройству. Замените батарейки.
Функция масштабирования/прокрутки не работает	- Убедиться, что окно программы открыто. Щелкнуть окно левой кнопкой, чтобы сделать его активным.
Сенсорная панель не отвечает должным образом	 Замените батарейки. Поместите сенсорную панель ближе к компьютеру.
Сенсорная панель больше не работает	 Возможно, сенсорная панель находится в спящем режиме. Щелкните кнопку 1В или 1С для продолжения работы. Повторно подключить сенсорную панель (удалить ее из списка устройств Windows и повторить шаги 2, 3, 4). Замените батарейки.
Мигает красный светодиодный индикатор	- Замените батарейки.

Если возникшую проблему не удалось решить, обратитесь в службу технической поддержки www.trust.com/19025/faq.

Bluetooth Touchpad

Frank and a second
ενκατασταση

Εγκαι	ιάστασ	rη		
1	Α	Επιφάνεια αφής		
•	В	Αριστερό κλικ με το ποντί	ĸı	
	С	Δεξιό κλικ με το ποντίκι		
	D	Ενδεικτική λυχνία LED:	Αναλαμπή με μπλε χρώμα	Κατάσταση ζεύξης
			Αναλαμπή με κόκκινο χρώμα	Κενή μπαταρία
	E	Διαμέρισμα μπαταρίας		
	F	Διακόπτης λειτουργίας		
2	а	Ανοίξτε τη γραμμή ρυθμία	εων και κάντε κλικ στο 'Settings' [[Ρυθμίσεις].
0	(Гю	τ να εμφανίσετε τη γραμμή j	ουθμίσεων, μεταβείτε στην επάνω	ο δεξιά περιοχή της οθόνης ή
	пат	τήστε το Πλήκτρο Windows	+ C')	
	b	Κάντε κλικ στο 'Change Po	C settings' [Αλλαγή ρυθμίσεων υπο	ολογιστή].
	С	Κάντε κλικ στο 'Devices' [Συσκευές].	
3	а	Τοποθετήστε τις μπαταρίε	ς στην επιφάνεια αφής.	
-	b	Ενεργοποιήστε την επιφάν	/εια αφής.	
	с	Για να ενεργοποιήσετε τη	ι κατάσταση ζεύξης, πατήστε ταυτ	rόχρονα το αριστερό και το δεξιό
		πλήκτρο για 3 δευτερόλεη	Ta.	
~	<u>(H</u>	ένδειξη LED θα αναβοσβήνε	ι με μπλε χρώμα)	
(4)	а	Κάντε κλικ στην επιλογή ν	Add a device' [Προσθήκη συσκευή	ις].
	b	Επιλέξτε τη συσκευή 'Trus	t BT Touchpad'.	
	c	Περιμένετε μέχρι να ολοκ	ληρωθεί η εγκατάσταση της επιφά	νειας αφής.
	Ηεπι	φανεία αφής είναι πλέον έτο	ριμη για χρηση.	
	Καντε	ε κλικ στην κατω αριστερη γ	ωνια της οθονης για να επιστρεψε	ττε στην οθονη εναρξης.
► Eav	η ενοε	ιξη LED σεν αναβοσβηνει με	μπλε χρωμα, επαναλαβετε τα βη	ματα μα εως ς.
► Eav	ζητηθε	ει κωοικος ασφαλειας (passo	oae) κατα τη οιαμορφωση της συσ	σκευής, χρησιμοποιήστε το 'υυυυ'.
Χρήσ	η της ε	πιφάνειας αφής		
		Κινώντας ένα δάκτυ	λο επάνω στην επιφάνεια αφής, μ	πορείτε να μετακινήσετε τον δείκτη
		του ποντικιού.		
		Το στιγμιαίο άγγιγμα σε ένα μονό κλικ με	α (ελαφρύ κτύπημα) της επιφάνεια το αριστερό πλήκτρο του ποντικι	ας αφής με ένα δάκτυλο αντιστοιχεί ού.
		Για την εκτέλεση κλ Β και 1-C).	ικ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιε	είτε τα πλήκτρα κλικ με το ποντίκι (1-
(5) A		visc		
<u> </u>	noop	γιες Αναίξτε του εσιοράνι	να αντός με 2 δάκτιμλα και αποιμακ	ούνετε ή πλησιάστε τα δάκτυλα
a. Tơi	υπημα	για ζουμ Αγγιςτε την επιφανέ μεταξύ τους για μεγ	έθυνση ή σμίκρυνση.	
b. Kiil	Ion	Κινήστε δύο δάκτυλ προς τα επάνω και κ	α με κατακόρυφη κατεύθυνση επά άτω.	άνω στην επιφάνεια αφής για κύλιση
	. ,	Κινήστε δύο δάκτυλ	α με οριζόντια κατεύθυνση επάνω	στην επιφάνεια αφής για κύλιση
		1	, , , ,	1 IS STATISTIC STREET

προς τα αριστερά και δεξιά.

🙆 Χειρονομίες

Χειρονομίες
 Ανοίξτε το μενού των Windows 8 με τις χειρονομίες αφής.
 Σύρετε με ένα δάκτυλο από την επάνω περιοχή της επιφάνειας αφής για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις εντολές εφαρμογών (Πλήκτρο Windows + Ζ).
 Σύρετε με ένα δάκτυλο από τη δεξί περιοχή της επιφάνειας αφής για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη γραμμή συμβόλων (Πλήκτρο Windows + C).
 Σύρετε με ένα δάκτυλο από την αριστερή πλευρά της επιφάνειας αφής για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη γραμμή συμβόλων (Πλήκτρο Windows + C).
 Σύρετε με ένα δάκτυλο από την αριστερή πλευρά της επιφάνειας αφής για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λίστα μετάβασης σε εφαρμογές (Πλήκτρο Windows + C).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορώ να συνδέσω την επιφάνεια αφής ΒΤ στη συσκευή μου	 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια αφής BT βρίσκεται σε κατάσταση ζεύξης. Απενεργοποιήστε την επιφάνεια αφής, ενεργοποιήστε την επιφάνεια αφής, ενεργοποιήστε την επιφάνεια αφής και κατόπιν πατήστε ταυτόχρονα το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήστε την κατάσταση ζεύξης. Επανεγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης της συσκευής Bluetooth. Εάν ζητηθεί κωδικός ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τον '0000'. Μετακινήστε την επιφάνεια αφής πιο κοντά στον υπολογιστή (μέγιστη απόσταση 6 μ. υπό ιδανικές συνθήκες). Η επιφάνεια αφής έχει δυνατότητα ζεύξης μόνο με μία συσκευή κάθε φορά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Δεν λειτουργούν οι χειρονομίες τσιμπήματος/κύλισης	 - Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργό το παράθυρο του προγράμματος. Κάντε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο παράθυρο για να το ενερογοποιήσετε.
Η επιφάνεια αφής δεν ανταποκρίνεται σωστά	 Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Μετακινήστε την επιφάνεια αφής πιο κοντά στον υπολογιστή.
Η επιφάνεια αφής δεν λειτουργεί	 Η επιφάνεια αφής ενδέχεται να βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Κάντε κλικ στο κουμπί 1Β ή 1C για να "ξυπνήσετε" την επιφάνεια αφής. Συνδέστε ξανά την επιφάνεια αφής (αφαιρέστε τη συσκευή από τη λίστα συσκευών των Windows και επαναλάβετε τα βήματα 2, 3, 4). Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Η ένδειξη LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Bluetooth Touchpad Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στην υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Kur	. da	

Kululu					
വ	Α	Dokunmatik yüzey			
0	В	Sol fare tıklaması			
	С	Sağ fare tıklaması			
	D	LED göstergesi:	Mavi yanıp sönme	Eşleşme modu	
			Kırmızı yanıp	Pil boş	
			sönme		
	Е	Pil bölmesi			
	F	Güç düğmesi			
2	а	Seçenekler çubuğunu açın v	ve "Settings" ["Ayarlar"] ö	ğesini tıklayın.	
•	(Se	eçenekler çubuğuna erişmek iç	çin ekranın sağ üstüne gid	lin veya "Windows tuşu	+ C"ye basın.)
	b	"Change PC settings" ["PC a	ayarlarını değiştir"] seçen	eğini tıklayın.	
-	С	"Devices" ["Aygıtlar"] öğesi	ni tıklayın.		
3	а	Pilleri TouchPad'e takın.			
	b	Touchpad'i açın.			
	С	Eşleşme modunu etkinleştir	mek için sol ve sağ düğm	eleri aynı anda 3 saniye	e basılı tutun.
~	(LE	D göstergesi mavi yanıp söne	cektir.)		
(4)	а	"Add a device" ["Aygıt Ekle'	"] öğesine tıklayın.		
	b	"Trust BT Touchpad" öğesir	ni seçin.		
	_C	louchpad tamamen kurular	na kadar bekleyin.		
	Touci	hpad artik kullanima hazirdir.			
	Başia	пдіс екгапіпа доптек ісіп екі	ranın soi ait koşesine tikia	yin.	
LED 9	goster	rgesi mavi yanip sonmuyorsa,	3a ile c arasındaki adımla	iri tekrarlayın.	
Cinaz	an ya	pilandiriimasi sirasinda dir par	ola istenirse 0000 girin.		
Touchp	oad′ir	n kullanımı			
		Parmağınızı Touchpao	d'in yüzeyi üzerinde gezdi	rerek imleci hareket ett	irebilirsiniz.
		Parmağınızı Touchpac	d'in yüzeyine hafifçe doku	ndurarak fare tıklayabil	irsiniz (sol düğme).
		Fare tıklama düğmele	eri (1-B ve 1-C) de tiklama	, islemi icin kullanılabilir	

Özellikler

a. Yakınlaştırma için çimdik hareketi	Touchpad'e 2 parmağınızla dokunun ve resmi yakınlaştırmak için parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın; resmi uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.
h. Kaudumaa	Ekranı yukarı ve aşağı kaydırmak için iki parmağınızı Touchpad'ın yüzeyinde dikey olarak hareket ettirin.
D. Kayairma	Ekranı sola ve sağa kaydırmak için iki parmağınızı Touchpad'ın yüzeyinde yatay olarak hareket ettirin.

6 Hareketler

Windows 8'in dokunma hareketleri menüsünü açın.

- a.
- ka si ni dokulnih alarekederi menusuna açın.
 Ekranın üstünden parmağınızla aşağı silme hareketi yaparsanız uygulama komutları içinde geçiş yapabilirsiniz (Windows tuşu + Z).
 Ekranın sağından parmağınızla sola silme hareketi yaparsanız tılsım çubuğu içinde geçiş yapabilirsiniz (Windows tuşu + C). b.
- kranın solundan parmağınızla sağına silme hareketi yaparsanız uygulama geçiş listesi içinde geçiş yapabilirsiniz (Windows tuşu + Sekme). c.

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
BT Touchpad'i cihazıma bağlayamıyorum	 Touchpad'in eşleşme modunda olduğundan emin olun. Touchpad'ın gücünü kapatın, açın, eşleşme modunu etkinleştirmek için sol ve sağ düğmeleri aynı anda 3 saniye basılı tutun. Buetooth cihazınızın sürücülerini yeniden kurun. Parola istenirse "0000" girin. Touchpad'ı PC'nize yaklaştırın (ideal şartlarda maksimum mesafe 6 m'dir). Touchpad aynı anda yalnızca bir cihazla eşlenebilir. Pilleri değistrin.
Çimdik/kaydırma çalışmıyor	 Program pencerenizin etkin olduğundan emin olun. Pencereyi etkinlestirmek için pencere üzerinde sol tıklayın.
Touchpad doğru bir biçimde yanıt vermiyor	 Pilleri değiştirin. Touchpad'i PC'nize yaklaştırın.
Touchpad artık çalışmıyor	 Touchpad uyku modunda olabilir. Touchpad'i uyandırmak için düğme 1B veya 1C'ye basın. Touchpad'i yeniden bağlayın (Windows Aygıtları arasından kaldırın ve adım 2, 3 ve 4'ü tekrar edin). Pilleri değistririn.
Led göstergesi kırmızı yanıp sönüyor	- Pilleri değiştirin.

Sorununuz çözülmezse lütfen şu bağlantıdan yardım masasıyla irtibata geçin: www.trust.com/19025/faq.

Instal	acıja	Dodirna površina			
\bigcirc	B	Lijevi klik mišem			-
	<u> </u>	Desni klik mišem			_
	D	LED indikator:	Treperi plavo	Uparivanie	
	_		Treperi crveno	Baterija prazna	
	E	Odjeljak za bater	ju	· · · 2· F · · ·	_
	F	Prekidač za napa	anje		—
2	а	Otvorite traku s p	ostavkama i kliknite	na "Settings" ["Postavke"].	
Ŭ	(Idi	te na gornji desni k	ut zaslona ili pritisni	ite "Windows tipka + C" za traku s p	ostavkama.)
	b	Kliknite na "Chan	ge PC settings" ["Pro	omjena postavki računala"].	
-	с	Kliknite na "Devic	es" ["Uređaji"].		
3	а	Stavite baterije u	dodirnu pločicu.		
-	b	Uključite dodirnu	pločicu.		
	С	Istovremeno priti uparivanie.	snite lijevu i desnu t	ipku i držite ih 3 sekunde kako bi se	omogućilo
	(LEI	D indikator će trept	ati plavo.)		
4	a	Kliknite "Add a de	evice" ["Dodaj uređa	j``].	
0	b	Izaberite "Trust E	T Touchpad".		
	с	Pričekajte dok do	dirna pločica ne bud	e potpuno instalirana.	
	Dodin	na pločica je sada s	premna za korištenj	ie.	
	Kliknit	te na donji lijevi ku	t zaslona da se vrati	te na početni zaslon.	
Ako	LED in	dikator ne treperi p	lavo, ponovite korak	e 3a do c.	
 Ako 	sustav	zatraži lozinku tijel	kom konfiguracije ur	eđaja, koristite "0000".	
Korišt	enje d	odirne pločice			

seeinge abannie	
	Pomicanjem prsta po površini dodirne pločice omogućuje vam pomicanje kursora miša.
	Jedan dodir prstom na površinu dodirne pločice predstavlja klik (lijevom tipkom) miša.
	Tipke za klik mišem (1-B i 1-C) također se mogu koristiti za obavljanje klikova.

5 Značajke

a. Zumiranje prstima	Dodirnite dodirnu pločicu sa 2 prsta te ih razmaknite ili skupite za povećavanje ili smanjivanje.
h Domisonia	Premještajte dva prsta okomito po površini dodirne pločice za kretanje prema gore ili prema dolje.
D. POINICANJE	Premještajte dva prsta vodoravno po površini dodirne pločice za kretanje prema lijevo ili prema desno.

6 Pokreti

Otvorite izbornik Windowsa 8 koristeći dodirne geste.

a.

- Povucite prstom od vrha dodirne pločice za promjenu naredbi aplikacije (Windows tipka + Z). Povucite prstom s desne strane dodirne pločice za promjenu trake s gumbićima (Windows tipka + C). b. c.
 - Povucite prstom s lijeve strane dodirne pločice za promjenu popisa aplikacija (Windows tipka + Tab).

Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Ne mogu spojiti BT dodirnu pločicu na moj uređaj	 Uvjerite se da je dodirna pločica u režimu uparivanja. Isključite dodirnu pločicu, potom je ponovno uključite, istovremeno pritisnite lijevu i desnu tipku i držite ih 3 sekunde kako bi se omogućilo uparivanje. Ponovno instalirajte upravljačke programe na Bluetooth uređaj. Ako je potrebna lozinka, koristite "0000". Stavite dodirnu pločicu bliže računalu (najveća udaljenost može biti 6m u idealnim okolnostima). Dodirna pločica istovremeno može biti uparena samo s jednim uređajem. Zamijenite baterije.
Zumiranje/pomicanje ne radi	 Uvjerite se da je program prozora aktivan. Uradite lijevi klik na prozor da ga aktivirate.
Dodirna pločica ne reagira ispravno	- Zamijenite baterije. - Stavite dodirnu pločicu bliže računalu.
Dodirna pločica više ne radi	 Dodirna pločica može biti u stanju mirovanja. Kliknite na tipku 1B ili 1C da probudite dodirnu pločicu. Ponovno povežite dodirnu pločicu (uklonite uređaj s popisa Windows uređaja i ponovite korake 2, 3, 4). Zamijenite baterije.
LED indikator treperi crveno	- Zamijenite baterije.

Ako vaš problem nije riješen, molimo kontaktirajte korisničku podršku na www.trust.com/19025/faq.

estitev

(1)	Α	Površina na dotik
0	В	Klik z levo miškino tipko
	С	Klik z desno miškino tipko
	D	LED indikator: Utripa modro Način povezovanja
		Utripa rdeče Prazna baterija
	E	Prostor za baterije
	F	Stikalo za vklop/izklop
2	а	Odprite vrstico za nastavitve in kliknite »Settings« [»Nastavitve«].
-	(Vr.	stico za nastavitve odprete tako, da se pomaknite v desni zgornji kot zaslona ali pritisnite »tipko
	Wir	ndows + C«.)
	b	Kliknite »Change PC Settings« [»Spremeni nastavitve računalnika«].
	С	Kliknite »Devices« [»Naprave«].
3	а	V sledilno ploščico vstavite baterije.
-	b	Vklopite sledilno ploščico.
	С	Hkrati pritisnite levi in desni gumb in ju držite 3 sekunde, da omogočite način povezovanja.
_	(In	dikator LED bo utripal modro.)
(4)	а	Kliknite na »Add a device« [»Dodaj napravo«].
-	b	Izberite »Trust BT Touchpad«.
	с	Počakajte, da se sledilna ploščica v celoti namesti.
	Sledil	na ploščica je sedaj pripravljena za uporabo.
	Klikni	te levi spodnji kot zaslona, da se vrnete na začetni zaslon.
▶ Če	indikato	r LED ne utripa modro, ponovite korake od 3a do c.
▶ Če	naprava	i med konfiguracijo zahteva geslo, vnesite »0000«.

S premikanjem enega prsta po površini sledilne ploščice lahko premikate kazalec miške.
Če se z enim prstom na hitro dotaknete površine sledilne ploščice, to predstavlja enojni
klik z levo miškino tipko.
Za klikanje lahko uporabite tudi gumba za klik miškine tipke (1-B in 1-C).

5 Funkcije

a. Povleci skupaj za	Za povečanje ali pomanjšanje na sledilno ploščico položite 2 prsta in ju razmaknite ali
povečavo	povlecite skupaj.
h Draania	Za drsenje gor ali dol pomaknite dva prsta navpično po površini sledilne ploščice.
D. Diselije	Za drsenje v levo ali desno pomaknite dva prsta vodoravno po površini sledilne ploščice.

6 Poteze

- Odpiranje menijev sistema Windows 8 s potezami s prsti a. S prstom podrsajte z zgornjega dela sledilne ploščice navzdol, da preklopite na ukaze programov (tipka Windows + Z).
- S prstom podrsajte z desne strani sledilne ploščice proti levi, da preklopite na čarobno vrstico (tipka Windows + C). b.
- S prstom podrsajte z leve strani sledilne ploščice proti desni, da preklopite na seznam za preklapljanje med programi (tipka Windows + tabulator). c.

Odpravljanje težav

Problem	Rešitev
Sledilne ploščice BT ne morem povezati s svojo napravo	 Preverite, ali je sledilna ploščica v načinu povezovanja. Sledilno ploščico izklopite in ponovno vklopite, nato pa omogočite način povezovanja tako, da hkrati pritisnete levi in desni gumb ter ju držite 3 sekunde. Ponovno namestite gonilnike svoje naprave Bluetooth. Če naprava zahteva geslo, vnesite »0000«. Premaknite sledilno ploščico bližje k računalniku (v idealnih okoliščinah znaša največja razdalja 6 m). Sledilna ploščica je lahko istočasno povezana le z eno napravo. Zamenjajte baterije.
Dvoprstno povečanje in pomanjšanje/drsenje ne deluje	 Prepričajte se, da je okno programa omogočeno. Z levo miškino tipko kliknite okno, da ga omogočite.
Sledilna ploščica se ne odziva pravilno	- Zamenjajte baterije. - Sledilno ploščico premaknite bližje k računalniku.
Sledilna ploščica je nehala delovati	 Sledilna ploščica je morda v stanju spanja. Kliknite gumb 1B ali 1C, da sledilno ploščico prebudite. Sledilno ploščico ponovno priključite (napravo odstranite s seznama naprav sistema Windows in ponovite korake 2, 3 in 4). Zamenjajte baterije.
Indikator LED utripa rdeče.	- Zamenjajte baterije.

Če niste rešili težave, se obrnite na pomoč uporabnikom na <u>www.trust.com/19025/faq</u>.

Instalacija

Insta	lacija				
1	Α	Dodirna površina			_
•	В	Levi klik mišem			_
	С	Desni klik mišem			_
	D	LED pokazivač:	Treperi plavo	Režim povezivanja	
			Treperi crveno	Baterija prazna	
	E	Pregradak s baterijar	na		
	F	Prekidač napajanja			
2	а	Otvorite traku s posta	avkama i kliknite na	"Settings" ["Postavke"].	
Ū	(Idi	ite na gornji desni ugad	o ekrana ili pritisnite	"Windows tipka + C" da biste otv	orili traku s
	pos	tavkama.)			
	b	Kliknite na "Change F	PC settings" ["Prome	ni PC postavke"].	
	С	Kliknite na "Devices"	["Uređaji"].		
3	а	Stavite baterije u tab	lu osetljivu na dodir		
-	b	Uključite tablu osetlji	vu na dodir.		
	С	Istovremeno pritisnit	e levu i desnu tipku	i držite ih 3 sekunde da biste akti	virali uparivanje.
_	(LE	D pokazivač će treperit	i plavo.)		
4	а	Kliknite na "Add a de	vice" ["Dodaj uređa)"].	
-	b	Izaberite "Trust BT T	ouchpad".		
	_c	Sačekajte da se tabla	i osetljiva na dodir p	otpuno instalira.	
	Tabla	osetljiva na dodir je sa	ada spremna za upo	trebu.	
	Klikni	te na donji levi ugao el	krana da biste se vra	atili na početni ekran.	
Ako	LED po	okazivač ne treperi plav	o, ponovite korake	3a do c.	
Ako	tokom	konfiguracije uređaja l	oude potrebna šifra,	upišite "0000".	
Upotr	eba ta	ble osetijive na dodi	r		

Pomeranjem prsta po površini table osetljive na dodir pomerate kursor miša.
Jednim pritiskom na površinu table osetljive na dodir oponašate jedan klik mišem (levom tipkom).
Tipke miša (1-B i 1-C) takođe mogu biti korišćenje za vršenje klikova.

5 Funkcije

a. Zumiranje pomoc	a. Zumiranje pomoću Tablu osetljivu na dodir dodirnite s 2 prsta i raširite ih ili ih skupite da izvršite približavanje		
prstiju	ili udaljavanje.		
h Domoronia	Pomerajte dva prsta vertikalno po tabli osetljivoj na dodir da biste pomerali naviše ili naniže.		
D. Pomeranje	Pomerajte dva prsta horizontalno po tabli osetljivoj na dodir da biste pomerali ulevo ili udesno.		

6 Gestovi

Otvorite meni Windows-a 8 s dodirnim gestovima. a. Povucite prstom od gornje ivice table osetljive na dodir da biste menjali komande aplikacije (Windows tipka + Z).

- Povucite prstom od desne ivice table osetljive na dodir da biste menjali traku s dugmadima (Windows tipka + C).
- c. Povucite prstom od leve ivice table osetljive na dodir da biste menjali spisak aplikacija (Windows tipka + Tab).

Rešavanje problema

Problem	Rešenje
Ne mogu da povežem BT tablu osetljivu na dodir s mojim uređajem	 Proverite da li se tabla osetljiva na dodir nalazi u režimu uparivanja. Isključite tablu osetljivu na dodir i zatim je ponovo uključite, istovremeno pritisnite i 3 sekunde držite levu i desnu tipku da biste aktivirali režim uparivanja. Ponovo instalirajte drajvere vašeg Bluetooth uređaja. Ako je potrebna lozinka, upotrebite "0000". Tablu osetljivu na dodir približite računaru (maksimalna udaljenost u idealnim okolnostima je 6m). Tabla osetljiva na dodir istovremeno može biti povezana samo sa jednim uređajem. Zamenite baterije.
Zumiranje/pomeranje ne radi	 Proverite da li je prozor programa aktivan. Uradite levi klik na prozor da biste ga aktivirali.
Tabla osetljiva na dodir ne reaguje kako treba	 Zamenite baterije. Tablu osetljivu na dodir približite računaru.
Tabla osetljiva na dodir više ne radi	 Tabla osetljiva na dodir je možda u režimu mirovanja. Kliknite na tipku 1B ili 1C da aktivirate tablu osetljivu na dodir. Ponovo povežite tablu osetljivu na dodir (uklonite uređaj sa Windows spiska uređaj i ponovite korake 2, 3, 4). Zamenite baterije.
LED pokazivač treperi crveno	- Zamenite baterije.

Ako niste uspeli da rešite problem, stupite u kontakt sa službom za pomoć na www.trust.com/19025/faq.

Bluetooth Touchpad Instalação 1 Superfície de toque Α Clique esquerdo do mouse В Clique direito do mouse С D Indicador de LED: Azul piscando Modo de pareamento Vermelho piscando Bateria vazia E Compartimento de bateria Botão de alimentação F 0 Abra a barra de configurações e clique em "Settings" [Configurações]. а (Vá para a parte superior à direita da tela ou pressione a tecla "Windows + C" para a barra de configurações) Clique em "Change PC settings" [Alterar configurações do PC]. Clique em "Devices" [Dispositivos]. h с Coloque as baterias no TouchPad. 3 а b Ligue o Touchpad. С Pressione o botão esquerdo e direito simultaneamente por 3 segundos para ativar o modo de pareamento. (O indicador LED estará piscando em azul) Clique em "Add a device" [Adicionar dispositivo]. 4 а b Selecione "Trust BT Touchpad". c Aguarde a conclusão da instalação do touchpad. O Touchpad está pronto para o uso. Clique na parte inferior esquerda da tela para retornar à tela inicial. Caso o indicador LED não esteja piscando em azul, repita a etapa 3a a c. Caso o código de acesso seja solicitado durante a configuração do dispositivo, utilize "0000". Utilizando o touchpad Mover um dedo na superfície do touchpad permite a você mover o cursor do mouse. Pressionar suavemente a superfície do touchpad com um dedo é um clique único do osuse (botão esquerdo). Os botões de clique do mouse (1-B e 1-C) também podem ser utilizados para realizar cliques. 5 Recursos a. Zoom pelo movimento dos Toque o touchpad com dois dedos e afaste-os ou aproxime-os para aumentar ou diminuir. dedos Mova dois dedos verticalmente na superfície do touchpad para rolar para cima e para b. Rolagem baixo.

52

Mova dois dedos horizontalmente na superfície do touchpad para rolar para a esquerda e

para a direita.

6 Gestos

Abra o menu do Windows 8 com gestos de toque.

a. Passe um dedo a partir da parte superior do touchpad para alternar os comandos do aplicativo ("tecla Windows + Z").

b. Passe um dedo a partir do lado direito do touchpad para alternar a charm bar ("tecla Windows + C").

c. Passe um dedo a partir da esquerda do touchpad para alternar para a lista de mudança de aplicativos (tecla Windows + Tab).

Solução de problemas

Problema	Solução
Não é possível conectar o touchpad BT ao meu dispositivo	 Assegure-se de que o Touchpad está no modo de pareamento. Desligue o touchpad, ligue o touchpad, pressione os botões direito e esquerdo simultaneamente por 3 segundos para ativar o modo de pareamento. Reinstale os drivers de seu dispositivo Bluetooth. Caso um código de acesso seja solicitado, utilize "0000". Aproxime o Touchpad do seu PC (distância máxima de 6 m em circunstâncias ideais). O touchpad somente pode ser pareado com um dispositivo simultaneamente. Substitua as baterias.
Aproximar/rolar não está funcionando	 Assegure-se de que sua janela do programa esteja ativada. Clique com o botão esquerdo na janela para ativá-la.
O Touchpad não está respondendo corretamente.	- Substitua as baterias. - Aproxime o Touchpad de seu PC.
O Touchpad parou de funcionar	 O Touchpad pode estar em modo de hibernação. Clique no botão 1B ou 1C para ativar o Touchpad. Reconecte o Touchpad (remova o dispositivo da lista de dispositivos das janelas e repita as etapas 2, 3, 4). Substitua as baterias.
O indicador Led está piscando em vermelho	- Substitua as baterias.

Caso seu problema não seja resolvido, entre em contato com nosso serviço de suporte em www.trust.com/19025/fag.