

Прочитайте перед использованием

РЕ-DESIGN Программа создания рисунков вышивания

Руководство по установке

Прочитайте перед вскрытием упаковки компакт-диска

Благодарим вас за приобретение нашей программы! Прежде чем вскрыть упаковку компакт-диска с этой программой, внимательно прочтите следующее Соглашение об использовании данного продукта. Используйте эту программу, только если вы принимаете условия этого соглашения. Вскрытие упаковки компакт-диска означает согласие с условиями его использования. После вскрытия упаковки данный продукт не подлежит возврату.

Соглашение об использовании продукта

 Общие условия Настоящее соглашение об использовании данного продукта заключается между Вами (конечным пользователем) и нашей компанией.
 Использование данного продукта Вы можете установить и использовать данный продукт только на одном компьютере.
 Ограничение копирования Запрещается любое копирование данного продукта, кроме создания резервной копии.
 Ограничение на изменение Запрещается вносить какие-либо изменения в данный продукт и разбирать его.
 Ограничение на передачу третьим лицам Данное программное обеспечение не может быть передано третьей стороне или любым иным образом использовано третьей стороной.
6) Гарантийные обязательства Мы не несем ответственности за выбор данного продукта или его использование или за любой возможный ущерб, понесенный вследствие его использования.
7) Прочее

Данный продукт защищен законодательством об охране авторских прав.

Отдельные части данного продукта созданы с использованием технологии компании Softfoundry International Pte. Ltd.

Содержание

Содержание	1
Перед началом работы	2
Введение	2
Комплект поставки	2
Дополнительный компонент	3
Основные компоненты	3
Установка	4
Прочтите перед установкой	4
Процедура установки	4
Системные требования	5
[ЭТАП 1] Установка программы	6
[ЭТАП 2] Обновление USB-модуля записи на карту (только для обновления программы)	10
Проверка наличия последней версии программы	12
Техническая поддержка	13
Регистрация через Интернет	13
Удаление программы	13

Перед началом работы

Введение

Комплект поставки

Убедитесь в наличии в комплекте поставки следующих элементов. Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр Brother.

Программа PE-DESIGN NEXT (полная версия):



(в формате PDF).

👤 Примечание:

USB-модуль записи на карту и оригинальная карта не входят в комплект поставки для обновления с версии 5, 6, 7 или 8.

Дополнительный компонент



Примечание:

С данным USB-модулем записи на карту можно использовать только оригинальную карту из комплекта поставки или дополнительные оригинальные карты такого же типа.

📙 Напоминание:

Дополнительные пустые оригинальные карты можно приобрести у официального дилера.

Основные компоненты



① Светодиодный индикатор

Этот индикатор загорается при включении устройства и мигает, когда между USB-модулем записи на карту и компьютером идет обмен данными.

② Кард-ридер

Сюда вставляется оригинальная карта или вышивальная карта.

③ USB-разъем

Предназначен для подключения к компьютеру.

Примечание:

Запрещается извлекать оригинальную карту или отсоединять кабель USB, когда этот индикатор мигает.

Напоминание:

- Поскольку питание на USB-модуль записи на карту подается через USB-соединение с компьютером, отдельный кабель или выключатель питания не предусмотрен.
- Оригинальные карты следует оберегать от высокой влажности, прямых солнечных лучей, статического электричества и резких ударов. Кроме того, эти карты нельзя сгибать.

Установка

Прочтите перед установкой

- Перед началом установки убедитесь, что компьютер соответствует системным требованиям.
- Чтобы установить программу в операционной системе Windows[®], необходимо войти в систему с учетной записью, имеющей права администратора. Подробнее о входе в систему с учетной записью с правами администратора см. в руководстве по Windows.
- Процедура установки описана для Windows[®] 7. Процедура и диалоговые окна для других операционных систем могут несколько отличаться.
- Если установка отменена до ее завершения или выполняется не в соответствии с инструкциями, программа не будет установлена правильно.
- Не извлекайте компакт-диск из дисковода компьютера во время выполнения установки.
 Вынимать компакт-диск следует только после завершения установки.
- Перед включением компьютера необходимо отсоединить USB-модуль записи на карту.
- Для обновления USB-модуля записи на карту необходимо подключение к Интернету. Если подключиться к Интернету невозможно, обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр Brother.
- Если USB-модуль записи на карту не обновлен, его и программное обеспечение можно использовать только ограниченное количество раз. Чтобы обновить USB-модуль записи на карту, необходимо выполнить ЭТАП 2 на с. 10.

Процедура установки

Процедура установки для полной версии программы и для обновления программы различается. Для установки необходимо выполнить процедуры, перечисленные ниже.

Установка программы PE-DESIGN NEXT (полная версия)

[ЭТАП 1] Установка программы" на с. 6

Обновление версии 5, 6, 7 или 8

- [ЭТАП 1] Установка программы" на с. 6
- [ЭТАП 2] Обновление USB-модуля записи на карту (только для обновления программы)" на с. 10

Системные требования

Перед установкой программы на компьютер убедитесь, что он отвечает следующим минимальным требованиям.

Компьютер	Компьютер IBM-PC или совместимый
Операционная система	Windows [®] XP, Windows Vista [®] , Windows [®] 7 (32-разрядная или 64-разрядная версия)
Процессор	1 ГГц или выше
Память	512 Мбайт (рекомендуется 1 Гбайт или более)
Свободное место на жестком диске	300 Мбайт
Монитор	XGA (1024 x 768), цвет 16 бит или выше
Порт	1 доступный USB-порт
Принтер	Графический принтер, поддерживаемый системой (если нужно печатать рисунки)
Дисковод для компакт-дисков	Требуется для установки
Доступ к Интернету	Требуется для выполнения обновления

Примечание:

- Питание на USB-модуль записи на карту подается через USB-соединение. Подключите этот модуль к USB-порту компьютера или к USB-хабу с автономным питанием, достаточным для работы модуля. Если модуль записи на карту подключен иным образом, он, возможно, не будет работать правильно.
- Данный продукт может работать неправильно с некоторыми компьютерами и платами расширения USB.

[ЭТАП 1] Установка программы

В этом разделе описан порядок установки пакета приложений.

Примечание:

- Если установка программы прервана или выполняется не в соответствии с приведенными инструкциями, программа может быть установлена неправильно.
- Перед тем как включать компьютер, проверьте, что USB-модуль записи на карту ОТСОЕДИНЕН.
- Чтобы установить программу, необходимо войти в систему с учетной записью, имеющей права администратора. Если вы вошли в систему с учетной записью, не имеющей прав администратора, в Windows[®] 7 может потребоваться ввести пароль для учетной записи администратора (учетной записи, входящей в группу "Администраторы"). В этом случае для продолжения выполнения процедуры введите пароль.
- Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в дисковод для компакт-дисков компьютера.



■ Только для Windows[®] XP

→ Через некоторое время автоматически откроется диалоговое окно выбора языка для InstallShield Wizard.

Перейдите к этапу 4. на с. 8.

Напоминание:

Если установщик не запускается автоматически:

- 1) Нажмите кнопку Пуск.
- 2) Щелкните пункт Выполнить.

→ Откроется диалоговое окно **Выполнить**.

 Введите полный путь к установщику и нажмите кнопку **ОК**, чтобы запустить установщик. Пример пути: D:\setup.exe (где "D:" — это имя дисковода компакт-дисков)

■ Для Windows[®] 7 или Windows Vista[®]:

→ Через некоторое время автоматически откроется диалоговое окно Автозапуск.



📙 Напоминание:

Если диалоговое окно Автозапуск автоматически не открывается:

- 1) Нажмите кнопку Пуск.
- 2) Выберите пункт Все программы Стандартные Выполнить.

→ Откроется диалоговое окно **Выполнить**.

 Введите полный путь к установщику и нажмите кнопку OK, чтобы запустить установщик. Пример пути: D:\setup.exe (где "D:" — это имя дисковода компакт-дисков)

Щелкните Выполнить setup.exe.

→ Откроется диалоговое окно Контроль учетных записей пользователей.

3. Нажмите кнопку **Да**.



Напоминание:

Это диалоговое окно не отображается в Windows[®] XP. Перейдите к следующему этапу.

→ Через некоторое время автоматически откроется следующее диалоговое окно.

4. Выберите нужный язык и нажмите кнопку ОК.

PE-DESI	IGN NEXT - InstallShield Wizard
ٹ	Выберите нужный язык из списка.
	Русский
	<u>О</u> К. Отмена

- → Запустится InstallShield Wizard, и откроется первое диалоговое окно.
- **5.** Нажмите кнопку **Далее**, чтобы продолжить установку.



- → Откроется диалоговое окно выбора папки для установки программы.
- Проверьте, что папка для установки выбрана правильно, и нажмите кнопку Далее.



Напоминание:

- Установка приложения в другую папку:
- 1) Нажмите кнопку Изменить.
- 2) В открывшемся диалоговом окне **Изменение текущей папки назначения** выберите нужные диск и папку. (При необходимости введите имя новой папки.)
- 3) Нажмите кнопку ОК.

→ В диалоговом окне Папка назначения InstallShield Wizard отобразится выбранная папка.

4) Нажмите кнопку Далее, чтобы установить приложение в выбранную папку.

→ После этого откроется диалоговое окно, подтверждающее, что подготовка к установке завершена. 7. Нажмите кнопку Установить, чтобы установить приложение.



- → После завершения установки откроется следующее диалоговое окно.
- 8. Для завершения установки программы нажмите кнопку Готово.





При выполнении этой процедуры автоматически устанавливается драйвер модуля записи на карту. Теперь можно подключить модуль записи на карту. Убедитесь, что программа PE-DESIGN NEXT запускается правильно.



Напоминание:

Если появится диалоговое окно с запросом перезагрузки компьютера, необходимо перезагрузить компьютер.

[ЭТАП 2] Обновление USB-модуля записи на карту (только для обновления программы)

В этом разделе описан порядок обновления USB-модуля записи на карту до версии PE-DESIGN NEXT. В случае обновления версии 5, 6, 7 или 8 необходимо обновить модуль записи на карту. Сразу после установки программы PE-DESIGN NEXT выполните описанную ниже процедуру для обновления модуля записи на карту до версии PE-DESIGN NEXT.

Примечание:

- Для обновления USB-модуля записи на карту необходимо подключение к Интернету. Если подключиться к Интернету невозможно, обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр Brother.
- Обновление выполнить невозможно, если включен брандмауэр. Отключите брандмауэр и попробуйте выполнить операцию еще раз.
- **1.** Запустите программу Layout & Editing.
 - → Откроется следующее диалоговое окно.
- 2. Чтобы начать обновление, нажмите кнопку Обновить сейчас.



→ Запускается мастер обновления, и открывается первое диалоговое окно (см. ниже).

3. Нажмите кнопку Далее.

Мастер обновления	модуля записи на карту
Чтобы испо	льзовать программу PE-DESIGN NEXT, необходимо
обновить ме Подключите	одуль записи на карту. в модуль записи на карту к компьютеру.
Примечание	e:
Не отсое, мастера.	зиняйте модуль записи на карту до завершения работы
Отсоедин программ	ение модуля записи на карту во время работы нымастера может привести к повреждению модуля.
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

4. Введите 15-значный код продукта, указанный на наклейке на коробке компакт-диска, и нажмите кнопку **Далее**.

Ma	тер обновления модуля записи на карту
	Введите код продукта для обновления.
	Код продукта см. на компакт-диске. (В коде буквы "I" и "О" не используются.)
	4
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена



- Если введен неправильный код продукта, появляется сообщение "Введен неверный код продукта. Убедитесь, что код набран правильно.".
- Прописные буквы "I" и "О" в коде продукта не используются.
- Каждый код продукта действителен только для одного USB-модуля записи на карту.
 Уже использованный код продукта нельзя использовать для другого USB-модуля записи на карту.

- → Отображаются введенный код продукта и серийный номер, автоматически полученный от USB-модуля записи на карту.
- **5.** Нажмите кнопку **Далее**, чтобы подключиться к нашему серверу через Интернет и получить ключ обновления.

a contraction of the contraction	
После этого Вы получите два кода.	
1. Код продукта с диска обновления.	
AAAAA . AAAAA . AAAAA	
 Серийный номер модуля записи на карту (определяется автомать 	1460
A6G999989	
Проверьте подключение к Интернету. Нажина имолии "Папеа" изобы отправить панные и автоматицени	
пажмите кнопку далее, чтобы отправить данные и автоматическа	n
	Код продукта с диска обновления. АЛААА Срийный номер модуля записи на карту (определяется автомать АЛААА АЛААА Проверь те подключение к Интернету. Накинте колоку. "Далее", чтобы отправить, данные и автоматическа

Примечание:

Если используется брандмауэр, настройте на нем разрешение временного доступа к Интернету для получения ключа обновления.

→ Если ключ обновления успешно получен, открывается следующее диалоговое окно.

6. Нажмите кнопку Далее, чтобы начать обновление USB-модуля записи на карту.



→ Если обновление завершено успешно, открывается следующее диалоговое окно.

7. Нажмите кнопку Готово.

Мастер обновления модуля записи на карту	
Модуль записи на карту успешно обновл Тегарь вы можете использовать програ PE-DESIGN NEXT.	ен. милу
	Готово

Примечание:

При появлении любого предупреждения необходимо следовать инструкциям, отображаемым на экране.

Проверка наличия последней версии программы

В приложении Layout & Editing нажмите кнопку **-** и затем выберите **Поиск обновлений**. Выполняется проверка того, что установлена актуальная версия программы.

Если появляется следующее сообщение, то используется актуальная версия программы.

Поиск последней версии	
і Последнее обновление для PE-DESIGN уже установлено.	
🔲 Всегда проверять наличие последней версии при запуске	
ОК	

Если появляется следующее сообщение, то используется не последняя версия программы. Нажмите кнопку **Да** и затем загрузите последнюю версию программы с нашего веб-сайта.

Поиск пос	ледней версии
(i)	Последняя версия программы доступна для загрузки через Интернет.
7	Загрузить ее и обновить программу?
🔲 Всегд	а проверять наличие последней версии при запуске
	Да Нет Проверить данные

→ Открывается диалоговое окно **Контроль учетных записей пользователей**. Нажмите кнопку **Да**.



Примечание:

• Если компьютер не подключен к Интернету, использовать эту функцию невозможно.

- Проверка версии программы может оказаться невозможной, если включен брандмауэр. Отключите брандмауэр и попробуйте выполнить операцию еще раз.
- Необходима учетная запись с правами администратора.

Напоминание:

Если установлен флажок **Всегда проверять наличие последней версии при запуске**, то при каждом запуске выполняется проверка того, что установлена последняя версия программы.

Техническая поддержка

При появлении проблем обращайтесь в службу технической поддержки. Координаты службы технической поддержки для вашего региона можно найти на веб-сайте Brother (http://www.brother.com/). Ответы на часто задаваемые вопросы и информацию по обновлению программ можно найти на веб-сайте Центра поддержки Brother (Brother Solutions Center) по адресу http://solutions.brother.com/.

Примечание:

Перед переходом на веб-сайт выполните следующее:

- 1) Обновите свою операционную систему Windows[®] до последней версии.
- Запишите марку и модель вашего компьютера и версию операционной системы Windows[®].
- 3) Запишите информацию обо всех появляющихся сообщениях об ошибках. Эти сведения помогут быстрее ответить на ваши вопросы.
- Проверьте наличие последней версии программы и при необходимости выполните обновление до последней версии.

Регистрация через Интернет

Если вы хотите получать извещения об обновлениях и важную информацию (например, о дальнейших разработках и усовершенствованиях), можно зарегистрировать продукт через Интернет, выполнив простую процедуру регистрации.

В приложении Layout & Editing в меню **з**ыберите пункт **Регистрация через Интернет**, чтобы запустить установленный веб-браузер и открыть страницу регистрации через Интернет на веб-сайте

запустить установленный вео-ораузер и открыть страницу регистрации через интернет на вео-сайте Brother.

http://www.brother.com/registration/

Напоминание:

В некоторых регионах регистрация через Интернет может быть недоступна.

Удаление программы

1. На панели задач нажмите кнопку 🌍 и

и выберите пункт Панель управления.

- 2. В окне Панель управления выберите элемент Программы и компоненты.
- 3. В окне Программы и компоненты выберите данную программу и нажмите кнопку Удалить.

Напоминание:

• Процедура удаления описана для Windows[®] 7 и Windows Vista[®].

• Для Windows[®] XP. Нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Панель управления**. Дважды щелкните пункт **Установка и удаление программ**. Выберите данную программу и нажмите кнопку **Удалить**.

Russian XE8652-001 Printed in China