5103 109 9737.1

Digital Voice Tracer

LFH0662

LFH0667

For product information and support, visit
www.philips.com

EL Εγχειρίδιο χρήσης
FI Käyttöopas
PT Manual do utilizador
RU Руководство пользователя
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Ελληνικά

1 Καλωσήρθατε

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για πληροφορίες υποστήριξης, όπως εγχειρίδια χρήστη, λήψη λογισμικού, πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και άλλα: www.philips.com.

1.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εγγραφή στη δημοφιλή μορφή MP3
- Γρήγορη μεταφορά εγγραφών και δεδομένων μέσω σύνδεσης USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
- Εγγραφή που ενεργοποιείται με τη φωνή για σημειώσεις hands-free
- Μείωση συμβατότητα χάρη στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB
- Άμεση εγγραφή με ένα πάτημα – από την απενεργοποίηση στη λειτουργία εγγραφής
- Αναπαραγωγή μουσικής σε μορφή MP3 και WMA

2 Σημαντικές πληροφορίες

2.1 Ασφάλεια

- Για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή νερό.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία από πηγάδια θέρμανσης ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε τα καλώδια από τυχόν σύνθλιψη, ιδιαίτερα στα βύσματα και τα σημεία εξόδου από τη μονάδα.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας. Η Philips δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

2.1.1 Προστασία ακοής

Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας:

- Ρυθμίζετε τον ήχο σε κανονική ένταση και χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για εύλογο χρονικό διάστημα.
- Αποφεύγετε τη χρήση ακουστικών σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία από ηχεία και μεταφορές των αρχείων σας. Η συνδεση του Voice Tracer με υποδοχή υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση USB, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Το Voice Tracer αναγνωρίζεται αυτόματα ως αφαιρούμενος δίσκος, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η απλή μεταφορά και απόθεση αρχείων προς και από τη μονάδα. 21

Σημείωσης

- Μην αποσυνδέετε το Voice Tracer ενώ πραγματοποιείται μεταφορά αρχείων από και προς τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων, η ενδεικτική λυχνία τροχράφησης/ανακαρτυνσης 18 αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα
- Μην εκτελείτε διαμόρφωση του δίσκου του Voice Tracer σε υπολογιστή.

2.1.2 Φόρτιση μπαταριών

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου LFH9154 της Philips μπορούν να φορτιστούν στο Voice Tracer. Όταν το Voice Tracer είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται αυτόματα. Για έναν πλήρη κύκλο επαναφόρτισης απαιτούνται περίπου 2,5 ώρες.

Σημειώσεις

- Δεν είναι δυνατή η φόρτιση άλλων μπαταριών εκτός από τις παρεχόμενες μπαταρίες LFH9154 της Philips.
- Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες πριν από την πρώτη χρήση.
- Ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος κατά τη φόρτιση των μπαταριών.
- Εάν η ισχύς τροφοδοσίας της θύρας USB του υπολογιστή δεν επαρκεί, απενεργοποιήστε τη λειτουργία φόρτισης (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο 8) και χρησιμοποιήστε έναν εξωτερικό φορτιστή μπαταριών.

4.3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

1 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί ▶ ⏻, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **HELLO**.
2 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί ▶ ⏻ όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **BYE**.

4.4 Λειτουργία ανομοιγής

Όταν ο διακόπτης **HOLD** 17 βρίσκεται στη θέση ανάμοιγης, όλα τα κουμπιά της συσκευής παραμένουν ανενεργά. Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη *On Hold* και, στη συνέχεια, η οθόνη απενεργοποιείται. Ξεκλειδώστε το Voice Tracer μετακινώντας το διακόπτη **HOLD** στη θέση απενεργοποίησης.

4.5 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών για πρώτη φορά, θα κληθείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

1 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **'CLOCK'**. Πατήστε το κουμπί ▶ ⏻. Αναβοσβήνει η ένδειξη έτους.
2 Πατήστε το κουμπί ⏮◀ ή το κουμπί ▶▶⏭ για να ρυθμίσετε το έτος.
3 Πατήστε το κουμπί ▶ ⏻, για να μεταβείτε στη ρύθμιση μήνα.
4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε το μήνα, την ημέρα, το σύστημα 12/24ώρης μορφής και την ώρα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Σημείωση

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται στο σχήμα και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα. 26

Σημείωσης

- Μη χρησιμοποιείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου και/ή μάρκας.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Voice Tracer για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Voice Tracer ενδέχεται να υποστεί βλάβη από τυχόν διαρροές των μπαταριών.
- Σε περίπτωση διαλειτουργίας του Voice Tracer, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή ηχογράφησης πριν από την αντικατάσταση των μπαταριών. Αν αφαιρέσετε τις μπαταρίες ενώ η συσκευή ηχογράφησης βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να καταστραφεί το αρχείο.
- Η ενδειξη μπαταριών αναβοσβήνει όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες.
- Αν η αντικατάσταση των μπαταριών διαρκέσει περισσότερο από 2 λεπτά, ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση του ρολογιού.

3 To Digital Voice Tracer

1 Υποδοχή ακουστικών
2 Υποδοχή μικροφώνου
3 Ενσωματωμένο μικρόφωνο
4 Αύξηση έντασης ήχου
5 Ηχογράφηση, παύση, ενεργοποίηση
6 Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, επιλογή αρχείου, επιλογή μενού
7 Διακοπή, εμφάνιση, διαγραφή
8 Μείωση έντασης ήχου
9 Ηχείο
10 Θύρα USB
11 Θήκη μπαταριών
12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αναπαραγωγή/παύση, ταχύτητα αναπαραγωγής
13 Μενού
14 Γρήγορη επαναφορά, επιλογή αρχείου, επιλογή μενού
15 Ευρετήριο, φάκελος, επανάληψη
16 Οθόνη
17 Διακόπτης λειτουργίας ανασταραγγής
18 Ένδειξη ηχογράφησης/ αναπαραγωγής

4 Έναρξη χρήσης

4.1 Τοποθέτηση μπαταριών

Το Voice Tracer λειτουργεί με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LFH9154 της Philips ή με αλκαλικές μπαταρίες AAA.

1 Σύρετε και ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών. 19
2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται στο σχήμα και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα. 20

Σημείωσης

- Μη χρησιμοποιείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου και/ή μάρκας.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Voice Tracer για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Voice Tracer ενδέχεται να υποστεί βλάβη από τυχόν διαρροές των μπαταριών.
- Σε περίπτωση διαλειτουργίας του Voice Tracer, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή ηχογράφησης πριν από την αντικατάσταση των μπαταριών. Αν αφαιρέσετε τις μπαταρίες ενώ η συσκευή ηχογράφησης βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να καταστραφεί το αρχείο.
- Η ενδειξη μπαταριών αναβοσβήνει όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες.
- Αν η αντικατάσταση των μπαταριών διαρκέσει περισσότερο από 2 λεπτά, ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση του ρολογιού.

4.2 Φόρτιση μπαταριών

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LFH9154 της Philips μπορούν να φορτιστούν στο Voice Tracer. Όταν το Voice Tracer είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται αυτόματα. Για έναν πλήρη κύκλο επαναφόρτισης απαιτούνται περίπου 2,5 ώρες.

Σημείωσης

- Δεν είναι δυνατή η φόρτιση άλλων μπαταριών εκτός από τις παρεχόμενες μπαταρίες LFH9154 της Philips.
- Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες πριν από την πρώτη χρήση.
- Ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος κατά τη φόρτιση των μπαταριών.
- Εάν η ισχύς τροφοδοσίας της θύρας USB του υπολογιστή δεν επαρκεί, απενεργοποιήστε τη λειτουργία φόρτισης (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο 8) και χρησιμοποιήστε έναν εξωτερικό φορτιστή μπαταριών.

5 Ηχογράφηση

5.1 Ηχογράφηση με το ενσωματωμένο μικρόφωνο

1 Πατήστε το κουμπί **INDEX**/■ όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο. 22
2 Πατήστε το κουμπί ●, για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Η ένδειξη ηχογράφησης/αναπαραγωγής 18 ανάβει με κόκκινο χρώμα. Στρέψτε το ενσωματωμένο μικρόφωνο 3 προς την πηγή του ήχου.
3 Για παύση της ηχογράφησης, πατήστε το κουμπί ●. Η ένδειξη ηχογράφησης/αναπαραγωγής αναβοσβήνει και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **PAUSE** 23. Πατήστε ξανά το κουμπί ●, για να συνεχίσετε την ηχογράφηση.
4 Για να διακόψετε την ηχογράφηση, πατήστε το κουμπί ■/**DEL**.

Σημείωσης

- Προ από την έναρξη της ηχογράφησης, ρυθμίστε την επιθυμητή λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης και τον τρόπο λειτουργίας ηχογράφησης (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο 8).
- Προγραμματίστε μια δυναμοστή ηχογράφηση, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις του Voice Tracer.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ▶ ⏻ κατά την εκτέλεση μιας ηχογράφησης, για να εμφανιστεί η υπολειπόμενη διάρκεια ηχογράφησης.
- Πατήστε το κουμπί ▶▶⏭ κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο.
- Ο μέγιστος αριθμός αρχείων σε κάθε φάκελο είναι 99, για συνολική χωρητικότητα 396 αρχείων (99 αρχεία x 4 φακέλους).
- Αν η διάρκεια ηχογράφησης υπερβεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα ή συμπληρωθούν 396 αρχεία, τότε η ηχογράφηση διακόπτεται και εμφανίζεται η ένδειξη'FULL'. Διαγράψτε ορισμένες ηχογραφήσεις ή μεταφέρετέ τις σε υπολογιστή.
- Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες κατά την ηχογράφηση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συνολική ηχογράφηση.
- Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε ηχογράφηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναπαραγωγής τις μπαταρίες προτού ξεκινήσετε.

5.2 Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο

Για να εκτελέσετε ηχογράφηση με εξωτερικό μικρόφωνο, συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή μικροφώνου και ακολουθήστε τη διαδικασία ηχογράφησης με ενσωματωμένο μικρόφωνο. 24

5.3 Προσθήκη επισημάνσεων ευρετηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επισημάνσεις ευρετηρίου, για να επισημάνετε ορισμένα σημεία μιας ηχογράφησης ως σημεία αναφοράς.

1 Πατήστε το κουμπί **INDEX**/■ κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης, για να προσθέσετε μια επισήμανση ευρετηρίου. Ο αριθμός ευρετηρίου εμφανίζεται για ένα δευτερόλεπτο 25.

Σημείωσης

- Το εικονίδιο **NOISE** υποδηλώνει ότι η ηχογράφηση περιέχει επισημάνσεις ευρετηρίου.
- Μπορείτε να ορίσετε έως και 32 επισημάνσεις ευρετηρίου ανά αρχείο.

6 Αναπαραγωγή

1 Πατήστε το κουμπί **INDEX**/■ όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.
2 Πατήστε το κουμπί ⏮◀ ή το κουμπί ▶▶⏭ για να επιλέξετε αρχείο για αναπαραγωγή.
3 Πατήστε το κουμπί ▶ ⏻. Ο χρόνος αναπαραγωγής εμφανίζεται στην οθόνη και ανάβει η πράσινη λυχνία LED 18.
4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και –.
5 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ■/**DEL**. Στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος αρχείου.
6 Πατήστε ξανά το κουμπί ▶ ⏻, για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από την προηγούμενη θέση.

Σημείωσης

- Όταν ανοίξετε ακουστικά στην υποδοχή **EAR** 1, το ηχείο της συσκευής τερχοφράφησης απενεργοποιείται.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του Voice Tracer ως συσκευή αναπαραγωγής μουσικής

- Η συσκευή ηχογράφησης υποστηρίζει αρχεία μουσικής σε μορφή .mp3 και .wma, τα οποία μπορείτε να μεταφέρετε από υπολογιστή στο φάκελο μουσικής της συσκευής ηχογράφησης. Δεν υποστηρίζονται αρχεία με προστασία κατά της αντιγραφής (ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων).
- Το Voice Tracer υποστηρίζει έως και δύο επίπεδα φακέλων εντός του φακέλου μουσικής. Κάθε φάκελος μπορεί να περιέχει έως και 199 κατονομασίες (αρχεία και φακέλοι).
- Πατήστε το κουμπί ▶ ⏻, για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο/ αρχείο. Πατήστε το κουμπί **INDEX**/■ για να επιστρέψετε στο φάκελο στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο.
- Πατήστε το κουμπί ● κατά την αναπαραγωγή μουσικής, για εναλλαγή του τρόπου λειτουργίας του ισοσταθμιστή ήχου (Κανονικός > Classic > Jazz > Rock > Pop > Κανονικός).

6.1 Λειτουργίες αναπαραγωγής

6.1.1 Λαμβή, υψηλή και κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ▶ ⏻ για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, για να εναλλαγή μεταξύ κανονικής, χαμηλής και υψηλής ταχύτητας αναπαραγωγής. 26

6.1.2 Αναζήτηση
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏮◀ ή το κουμπί ▶▶⏭ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για γρήγορη σάρωση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο τρέχον αρχείο. Αφήστε το κουμπί, για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή στην επιλεγμένη ταχύτητα.

6.1.3 Επαναφορά και μετακίνηση προς τα εμπρός
Πατήστε το κουμπί ⏮◀ ή το κουμπί ▶▶⏭ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για επαναφορά στην αρχή του αρχείου που αναπαράγεται ή μετακίνηση προς τα εμπρός στο επόμενο αρχείο, ανάλογα με το αρχείο που επιλέχθηκε στην οθόνη κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

6.2 Δυναστότητες κατά την αναπαραγωγή

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Voice Tracer για επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων.

6.2.1 Επανάληψη τμήματος

1 Για επανάληψη ή επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός τμήματος, πατήστε το κουμπί **INDEX**/■ στο επιθυμητό αρχικό σημείο. Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **REP. A – B** 27.
2 Πατήστε ξανά το κουμπί **INDEX**/■ στο επιθυμητό τελικό σημείο. Ξεκινά η επαναλήψη του τμήματος.
3 Πατήστε το κουμπί ■/**DEL** για να διακόψετε την αναπαραγωγή ή πατήστε το κουμπί **INDEX**/■ για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

6.2.2 Επανάληψη αρχείου ή φακέλου / τρόπος λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **INDEX**/■ για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας αναπαραγωγής (επανάληψη αρχείου, επανάληψη φακέλου, τυχαία αναπαραγωγή όλων των αρχείων φακέλου ή κανονική αναπαραγωγή). 28

Εικονίδιο	Εμφάνιση
REP FILE	Συνεχής επανάληψη ενός αρχείου
REP FOLDER	Συνεχής επανάληψη όλων των αρχείων ενός φακέλου
FOLDER SHUF	Τυχαία αναπαραγωγή όλων των αρχείων μουσικής ενός φακέλου

Σημείωση

Ο τρόπος λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής είναι διαθέσιμος μόνο στον φάκελο **M** (μουσική).

7 Διαγραφή

1 Πατήστε το κουμπί **INDEX**/■ όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.
2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ■/**DEL** για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **DELETE** 29.
3 Πατήστε το κουμπί ⏮◀ ή το κουμπί ▶▶⏭, για να επιλεγούν διαφορετικά διαγραφής: 30

Εικονίδιο	Εμφάνιση
FILE	Διαγραφή μεμονωμένου αρχείου
FOLDER	Διαγραφή όλων των αρχείων σε ένα φάκελο
ANDIO	Διαγραφή όλων των επισημάνσεων ευρετηρίου σε ένα αρχείο

4 Πατήστε το κουμπί ▶ ⏻.
5 Πατήστε το κουμπί ⏮◀ ή το κουμπί ▶▶⏭, για να επιλέξετε το αρχείο, το φάκελο ή το αρχείο που περιέχει τις επισημάνσεις ευρετηρίου που επιθυμείτε να διαγράψετε 31.
6 Πατήστε ξανά το κουμπί ▶ ⏻. Η ένδειξη **CONFIRM** 32.
7 Πατήστε το κουμπί ⏮◀ ή το κουμπί ▶▶⏭ για να επιλέξετε **Y** (Ναι) 33.
8 Πατήστε το κουμπί ▶ ⏻ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση

Πραγματοποιείται αυτόματη αντιστοίχιση διαδοχικών αριθμών αρχείων.

8 Προσαρμογή ρυθμίσεων

1 Πατήστε το κουμπί ⚙/**MENU** όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, για να ανοίξετε το μενού.
2 Πατήστε το κουμπί ⏮◀ ή το κουμπί ▶▶⏭, για να επιλέξετε στοιχείο μενού 34.
3 Πατήστε το κουμπί ▶ ⏻, για να μεταβείτε σε ένα υπομενού.
4 Πατήστε το κουμπί ⏮◀ ή το κουμπί ▶▶⏭, για να τροποποιήσετε μια ρύθμιση.
5 Πατήστε το κουμπί ▶ ⏻ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
6 Πατήστε το κουμπί ⚙/**MENU** για έξοδο από την τρέχουσα οθόνη ρυθμίσεων.

Μενού	Ρύθμιση	Περιγραφή
REC*	PCM	Επιλέξτε μεταξύ διαφορετικών τρόπων λειτουργίας ηχογράφησης συσταθμισμένου μεν τρόπων λειτουργίας της φωνητικής συσκευής μορφής PCM, SHQ, HQ, SP. LP ή SLP για ανώτη μεγαλύτερη διάρκεια ηχογράφησης.
	SHQ	
	HQ	
	SP	
	LP	
	SLP	
SENSE*	HI	Ρύθμιση της ευαισθησίας ηχογράφησης, για αποφυγή εγγραφής θορύβων από το παρασκήνιο και προσαρμογή στο περιβάλλον της εγγραφής.
	LO	
VA*	On	Η ηχογράφηση με φωνητική ενεργοποίηση είναι μια λειτουργία που παύζει ευκολία στην ηχογράφηση μαρίς το πατήσιμο του κουμπιού. Όταν επιλέγετε τη φωνητική ενεργοποίηση, η ηχογράφηση ξεκινά όταν αρχίζετε να μιλάτε. Όταν σταματήσετε να μιλάτε, εκτίνεται αυτόματα παύση της ηχογράφησης στη συνέχεια, μετά από τρία δευτερόλεπτα, η ηχογράφηση συνεχίζεται όταν αρχίσετε να μιλάτε ξανά.
	Off	
DIVIDE*	Off	Αυτόματη ηχογράφηση σε νέο αρχείο κάθε 30 ή 60 λεπτά κατά τη λειτουργία αυτόματου διαχωρισμού. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η εύρεση, επεξεργασία και αρχειοθέτηση ηχογραφήσεων μεγάλης διάρκειας, όπως συνεδρίες ή διαλέξεις.
	30 min.	
	60 min.	

* Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο φάκελο **M** (μουσική).

9 Ενημέρωση υλικολογισμικού

Ο έλεγχος του Voice Tracer πραγματοποιείται από ένα εσωτερικό πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται υλικολογισμικό. Ενδέχεται να έχουν διατεθεί στην αγορά νεότερες εκδόσεις υλικολογισμικού, από την απόκτηση του Voice Tracer σας.

1 Συνδέστε το Voice Tracer σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται.
2 Κατεβάστε την ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού για το μοντέλο Voice Tracer που διαθέτετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.philips.com και αποθηκεύστε το αρχείο στο βασικό κατάλογο του Voice Tracer.
3 Αποσυνδέστε το Voice Tracer από τον υπολογιστή. Το υλικολογισμικό ενημερώνεται αυτόματα και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το Voice Tracer απενεργοποιείται.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής ηχογράφησης
- Ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες ή να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Δεν είναι δυνατή η ηχογράφηση με τη συσκευή ηχογράφησης
- Η συσκευή ηχογράφησης ενδέχεται να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας **HOLD**. Σύρετε το διακόπτη **HOLD** στη θέση απενεργοποίησης του.
- Ενδέχεται να έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ηχογραφήσεων ή να μην υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την ηχογράφηση. Διαγράψτε ορισμένες ηχογραφήσεις ή μεταφέρετε μερικές ηχογραφήσεις σε μια εξωτερική συσκευή.

Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο
- Ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά. Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Ο ήχος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ηχογραφήσεων από τη συσκευή
- Η συσκευή ηχογράφησης ενδέχεται να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας **HOLD**. Σύρετε το διακόπτη **HOLD** στη θέση απενεργοποίησης του.
- Ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες ή να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ηχογραφήσεις. Ελέγξτε τον αριθμό των ηχογραφήσεων.

Δεν είναι δυνατή η διακοπή, η παύση, η αναπαραγωγή ή η διαγραφή στη συσκευή
- Η συσκευή ηχογράφησης ενδέχεται να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας **HOLD**. Σύρετε το διακόπτη **HOLD** στη θέση απενεργοποίησης του.

Δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά
- Ενδέχεται να μην έχουν συνδεθεί σωστά τα ακουστικά. Συνδέστε σωστά τα ακουστικά.
- Ο ήχος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **USB:** mini-USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
- **Μικρόφωνο:** 3,5 mm • σύνθετη αντίσταση 2,2 kΩ
- **Ακουστικά:** 3,5 mm • σύνθετη αντίσταση 16 Ω ή υψηλότερη
- **Εικόνα/Οθόνη:** LCD/γημάτων • Διαγωνίως: 39 mm/1,5 in.
- **Μικρόφωνο:** Ενσωματωμένο: μονοφωνικά • Εξωτερικό: μονοφωνικά
- **Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης:** 2 GB
- **Τύπος ενσωματωμένης μνήμης:** NAND Flash
- **Μορφές ηχογράφησης:** MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
- **Τρόποι λειτουργίας ηχογράφησης:** PCM (WAV/μονοφωνικά), SHQ (MP3/μονοφωνικά), HQ (MP3/μονοφωνικά), SP (MP3/μονοφωνικά), LP (MP3/μονοφωνικά), SLP (MP3/μονοφωνικά)
- **Bit rate:** 705,6 kbps (λειτουργία PCM), 192 kbps (λειτουργία SHQ), 64 kbps (λειτουργία HQ), 48 kbps (λειτουργία SP), 32 kbps (λειτουργία LP), 16 kbps (λειτουργία SLP)
- **Χρόνος ηχογράφησης:** 283 ώρες (λειτουργία SLP), 141 ώρες (λειτουργία LP), 94 ώρες (λειτουργία SP), 70 ώρες (λειτουργία HQ), 23 ώρες (λειτουργία SHQ), 6,4 ώρες (λειτουργία PCM)
- **Ρυθμός δειγματοληψίας:** 44,1 kHz (λειτουργία PCM/SHQ), 22 kHz (λειτουργία HQ), 16 kHz (λειτουργία SP/LP/SLP)
- **Αναπαραγωγή μουσικής:** Μορφή συμπίεσης: .mp3, wma • bit rate αρχείου μαΐδι: 2 - 320 kbps • bit rate αρχείου WMA: 48 – 320 kbps (44 kHz), 64 – 192 kbps (48 kHz), στερεοφωνικό • Χωρίς υποστήριξη DRM
- Ενσωματωμένο, στρόγγυλο δυναμικό ηχείο 30 mm • Ισχύς εξόδου: 110 mW
- **Συνθήκες λειτουργίας:** Θερμοκρασία: 5° – 45° C • Υγρασία: 10% – 90%
- **Τύπος μπαταριών:** δύο αλκαλικές μπαταρίες Philips AAA (LR03 ή R03) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LFH9154 της Philips
- **Διάρκεια ζωής μπαταριών (τρόπος λειτουργίας LP):** 50 ώρες
- **Διαστάσεις προϊόντος (Π x Β x Υ):** 40 x 18,4 x 108 mm
- **Βάρος:** 80 g, συμπερ. μπαταριών
- **Απαιτήσεις συστήματος για υλικολογισμικό:** Windows 7/Vista/ XP/2000, Mac OS X, Linux • Ελεύθερη θύρα USB

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής ηχογράφησης
- Ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες ή να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Δεν είναι δυνατή η ηχογράφηση με τη συσκευή ηχογράφησης
- Η συσκευή ηχογράφησης ενδέχεται να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας **HOLD**. Σύρετε το διακόπτη **HOLD** στη θέση απενεργοποίησης του.
- Ενδέχεται να έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ηχογραφήσεων ή να μην υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την ηχογράφηση. Διαγράψτε ορισμένες ηχογραφήσεις ή μεταφέρετε μερικές ηχογραφήσεις σε μια εξωτερική συσκευή.

Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο
- Ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά. Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Ο ήχος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ηχογραφήσεων από τη συσκευή
- Η συσκευή ηχογράφησης ενδέχεται να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας **HOLD**. Σύρετε το διακόπτη **HOLD** στη θέση απενεργοποίησης του.
- Ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες ή να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ηχογραφήσεις. Ελέγξτε τον αριθμό των ηχογραφήσεων.

Δεν είναι δυνατή η διακοπή, η παύση, η αναπαραγωγή ή η διαγραφή στη συσκευή
- Η συσκευή ηχογράφησης ενδέχεται να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας **HOLD**. Σύρετε το διακόπτη **HOLD** στη θέση απενεργοποίησης του.

Δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά
- Ενδέχεται να μην έχουν συνδεθεί σωστά τα ακουστικά. Συνδέστε σωστά τα ακουστικά.
- Ο ήχος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **USB:** mini-USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
- **Μικρόφωνο:** 3,5 mm • σύνθετη αντίσταση 2,2 kΩ
- **Ακουστικά:** 3,5 mm • σύνθετη αντίσταση 16 Ω ή υψηλότερη
- **Εικόνα/Οθόνη:** LCD/γημάτων • Διαγωνίως: 39 mm/1,5 in.
- **Μικρόφωνο:** Ενσωματωμένο: μονοφωνικά • Εξωτερικό: μονοφωνικά
- **Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης:** 2 GB
- **Τύπος ενσωματωμένης μνήμης:** NAND Flash
- **Μορφές ηχογράφησης:** MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
- **Τρόποι λειτουργίας ηχογράφησης:** PCM (WAV/μονοφωνικά), SHQ (MP3/μονοφωνικά), HQ (MP3/μονοφωνικά), SP (MP3/μονοφωνικά), LP (MP3/μονοφωνικά), SLP (MP3/μονοφωνικά)
- **Bit rate:** 705,6 kbps (λειτουργία PCM), 192 kbps (λειτουργία SHQ), 64 kbps (λειτουργία HQ), 48 kbps (λειτουργία SP), 32 kbps (λειτουργία LP), 16 kbps (λειτουργία SLP)
- **Χρόνος ηχογράφησης:** 283 ώρες (λειτουργία SLP), 141 ώρες (λειτουργία LP), 94 ώρες (λειτουργία SP), 70 ώρες (λειτουργία HQ), 23 ώρες (λειτουργία SHQ), 6,4 ώρες (λειτουργία PCM)
- **Ρυθμός δειγματοληψίας:** 44,1 kHz (λειτουργία PCM/SHQ), 22 kHz (λειτουργία HQ), 16 kHz (λειτουργία SP/LP/SLP)
- **Αναπαραγωγή μουσικής:** Μορφή συμπίεσης: .mp3, wma • bit rate αρχείου μαΐδι: 2 - 320 kbps • bit rate αρχείου WMA: 48 – 320 kbps (44 kHz), 64 – 192 kbps (48 kHz), στερεοφωνικό • Χωρίς υποστήριξη DRM
- Ενσωματωμένο, στρόγγυλο δ

Русский

1 Добро пожаловать

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в мире Philips! Чтобы более эффективно пользоваться поддержкой компании Philips, посетите веб-узел www.philips.com, содержащий руководства пользователей, загружаемые программные продукты, информацию о гарантийных обязательствах и другие сведения.

1.1 Основные возможности продукта

- Дизайн запись в формате MP3.
- Быстро передавайте записи и данные, используя высокоскоростной протокол USB 2.0.
- Режим голосового управления записью освобождает ваши руки.
- Полностью совместимый внешний USB-накопитель.
- Мгновенная запись одним нажатием кнопки – переход из выключенного состояния в режим записи.
- Возможность воспроизведения музыкальных файлов в форматах MP3 и WMA.

2 Важные сведения

2.1 Для безопасного и правильного использования

- Во избежание коротких замыканий не подвергайте изделие воздействию влаги, избегайте его попадания под дождь.
- Берегите продукт от сильного нагрева, вызванного воздействием прямых солнечных лучей или соседством с нагревательными приборами.
- Не допускайте защемления кабелей, особенно около вилок и в месте выхода из устройства.
- Ахтивируйте свои фйлы. Компания Philips не несет ответственности за потерю данных.

2.1.1 Защита органов слуха

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Осуществляйте прослушивание с умеренной громкостью и в течение разумных периодов времени.
- Не устанавливайте чрезмерно высокий уровень громкости.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях необходимо использовать наушники с осторожностью или временно отказаться от их использования.
- Не пользуйтесь наушниками при управлении механическими транспортными средствами или велосипедом, а также при езде на скейтах и т. п.; это может стать причиной ДТП и противоречит законодательству многих стран и регионов.

Внимание (для моделей, оснащенных наушниками)

При условии использования оригинальных наушников, поставляемых в комплекте с устройством, компания Philips гарантирует соответствие максимальной громкости звука уровню, установленному требованиям соответствующих нормативов. При необходимости замены оригинальных наушников рекомендуется заказать в торговой сети модель наушников Philips, идентичную исходной.

2.2 Утилизация старых продуктов

- Данный продукт произведен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.
- Продукты, помеченные этим знаком мусорной корзины на колесах, соответствуют европейской директиве 2002/96/EC.

- Ознакомьтесь с действующим в вашем регионе программами по сбору электрических и электронных продуктов.
- При утилизации продукта действуйте в соответствии с местным законодательством. Не выбрасывайте данный продукт вместе с бытовым мусором. Надлежащая утилизация старых продуктов предотвращает вредные последствия для окружающей среды и здоровья людей.
- Батарея (входящая встроенные аккумуляторы) содержат вещества, которые загрязняют окружающую среду. Все батареи должны сдаваться в официальные пункты сбора и утилизации.

3 Digital Voice Tracer

① Разъем для подключения наушников
② Встроенный микрофон
③ Разъем для подключения микрофона
④ Запись, пауза, включение
⑤ Быстрая перемотка вперед, выбор файла, выбор меню
⑥ Остановка, отображение, удаление
⑦ Уменьшение громкости
⑧ Динамик
⑨ Разъем USB
⑩ Отсек для батарей
⑪ Включение/отключение, блокировка
⑫ Воспроизведение/пауза, скорость воспроизведения
⑬ Меню
⑭ Быстрая перемотка назад, выбор файла, выбор меню
⑮ Индикс, папка, повтор
⑯ Экран
⑰ Переключатель Hold
⑱ Индикатор записи и воспроизведения

4 Начало работы

4.1 Установка батареек

Питание устройства Voice Tracer осуществляется с помощью аккумуляторов Philips LFH9154 или аналогичных батареек типа AAA.

1. Сдвиньте крышку отсека для батарей. ⑲
2. Установите батареи, соблюдая указанную полярность, и закройте крышку отсека для батарей. ⑳

Примечания

- Не используйте одновременно аккумуляторы разных типов и/или марок.
- Если Voice Tracer не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батареи: разрежетизация батарей может повредить Voice Tracer.
- Если Voice Tracer не работает надлежащим образом, извлеките батареи и установите их повторно.
- Останавливайте запись перед заменой батарей: если программатель работает, извлечение батарей может привести к повреждению файла.
- Когда батареи почти разряжены, индикатор уровня заряда мигает.
- Если замена аккумуляторов длится более двух минут, может потребоваться повторная установка времени на устройстве.

4.2 Зарядка аккумуляторов

Аккумуляторы Philips LFH9154 можно заряжать непосредственно в устройстве Voice Tracer. Достаточно подключить Voice Tracer к ПК, и процесс зарядки аккумуляторов начнется автоматически. Полный цикл зарядки длится около 2,5 часа.

Примечания

- Аккумуляторы, отличные от поставляемых в комплекте Philips LFH9154, заряжать нельзя.
- Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумуляторы.
- Чтобы зарядка аккумуляторов осуществлялась, ПК должен быть включен.
- Если USB-порт ПК не обеспечивает достаточную для зарядки мощность, отключите эту функцию (подробные сведения см. в разделе 8) и воспользуйтесь внешним зарядным устройством.

4.3 Использование Voice Tracer в качестве музыкального проигрывателя

1. Чтобы включить проигрыватель, нажмите и удерживайте кнопку ▶ ⏻, пока на экране не появится сообщение **HELLO**.
2. Чтобы выключить проигрыватель, нажмите кнопку ▶ ⏻, когда проигрыватель остановлен, и удерживайте ее, пока на экране не появится сообщение **BYE**.

4.4 Использование переключателя Hold для блокировки всех кнопок

Если переключатель **HOLD** ⑰ установлен в положение Hold, все кнопки на устройстве будут заблокированы. На экране появится надпись *On Hold*, после чего он отключится. Чтобы разблокировать Voice Tracer, передвиньте переключатель **HOLD** в положение *Off*.

4.5 Установка даты и времени

После первой установки аккумуляторов вам будет предложено установить дату и время.

1. На экране появится надпись **'CLOCK'**. Нажмите кнопку ▶ ⏻. Индикатор года начнет мигать.
2. Нажимая кнопки **⏮** и **⏭**, выберите год.
3. Нажмите кнопку ▶ ⏻, чтобы перейти к выбору месяца.
4. Повторяя шаги **2** и **3**, аналогичным образом задайте месяц, день, время и выберите формат отображения времени (12- или 24-часовой).

Примечание

Дату и время в любой момент можно изменить, используя возможности меню. Более подробные сведения см. в разделе 8.

4.6 Отображение информации на экране

- Нажимая кнопку **■/DEL**, когда запись остановлена, можно переходить к просмотру следующего типа сведений. При этом сведения на экране отображаются в следующем порядке: длина воспроизводимой записи > текущее время > текущая дата > оставшееся время записи > время записи текущего файла > дата записи текущего файла.
- Чтобы просмотреть оставшееся время записи в режиме записи, нажмите и удерживайте кнопку ▶ ⏻.

4.7 Использование Voice Tracer с компьютером

Являясь устройством хранения данных с интерфейсом USB, Voice Tracer предоставляет удобные средства хранения, архивации и переноса файлов. Voice Tracer подключается к компьютеру с помощью интерфейса USB и не требует установки специализированного ПО и драйверов. При подключении Voice Tracer автоматически отображается как съемный носитель, позволяя переносить файлы на устройство и с устройства. ㉑

Примечания

- Не отключайте Voice Tracer от компьютера во время копирования файлов с компьютера или на компьютер. В процессе передачи данных индикатор записи и воспроизведения ⑱ мигает оранжевым цветом.
- Не форматируйте накопитель Voice Tracer на компьютере.

4.8 Использование программ распознавания речи

Записанные файлы могут быть переданы на компьютер и преобразованы в текстовые файлы с помощью средств распознавания речи, таких как Dragon NaturallySpeaking. Для получения дополнительных сведений о программах распознавания речи ознакомьтесь с руководством пользователя.

Для повышения точности распознавания рекомендуется установить режим записи SHQ выбрать низкую чувствительность записи (LO). Более подробные сведения см. в разделе 8.

5 Запись

5.1 Запись с помощью встроенного микрофона

1. Для выбора нужной папки нажмите кнопку **INDEX/■**, когда процесс записи остановлен ㉒.
2. Нажмите кнопку ●, чтобы начать запись. Индикатор записи и воспроизведения ⑱ будет светиться красным цветом. Направьте встроенный микрофон ③ в сторону источника звука.
3. Для приостановки записи нажмите кнопку ●. Индикатор записи и воспроизведения начнет мигать, а на экране появится сообщение **PAUSE** ㉓. Чтобы возобновить запись, нажмите кнопку ●.
4. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **■/DEL**.

Примечания

- Прежде чем начать запись, выберите функцию голосовой активации в режим записи (Более подробные сведения см. в разделе 8.)
- Сделайте пробную запись, чтобы проверить правильность настроек Voice Tracer.
- Для отображения оставшегося времени записи нажмите в режиме записи кнопку ▶ ⏻ и удерживайте ее.
- Чтобы создать новый файл, нажмите в режиме записи кнопку **⏭**.
- В каждой папке может находиться до 99 файлов, что позволяет хранить на устройстве до 396 файлов (99 файлов × 4 папки).
- Если длительность записи превышает максимально допустимую или число файлов достигает 396, процесс записи останавливается и появляется сообщение FULL. В этом случае необходимо удалить несколько записей или перенести их на компьютер.
- Не извлекайте батареи во время записи – это может привести к сбоям в работе системы записи.
- Если вы планируете осуществлять запись в течение долгого времени, замените батареи перед началом записи.

Меню	Значение	Описание
REC*	PCM	Формат записи PCM – несжатый формат
	SHQ	PCM, SHQ, HQ, SP, LP и SLP (режим SLP
	HQ	позволяет значительно повысить время
	SP	записи). Подробные сведения о доступных
	LP	режимах и времени записи см. в разделе 11.
	SLP	
SENSE*	HI	Изменение чувствительности записи. Выбор
	LO	значения этого параметра в соответствии с условиями, в которых производится запись, позволяет избежать возникновения фонового шума.
VA*	On	Голосовая активация записи – это удобная
	Off	функция, позволяющая выполнять запись, не нажимая кнопок. Когда этот режим включен, запись начинается, когда вы начинаете говорить. Через три секунды после того, как вы замолчите, Voice Tracer автоматически приостановит запись и возобновит ее, когда вы начнете говорить снова.
DIVIDE*	Off	Если используется функция автоматического разбиения, каждые 30 или 60 минут создается новый файл и запись осуществляется именно в него. Благодаря этому значительно упрощается поиск, редактирование и архивирование длинных записей, например записей собраний или лекций.
LIGHT	On	Если установлен параметр On (включено), после нажатия какой-либо кнопки экран будет светиться еще в течение нескольких секунд.
BEEP	On	Voice Tracer издает звуковые сигналы при возникновении ошибок и при нажатии кнопок.
CLOCK	DD:MM:YY	При создании каждого файла сведения о дате и
	12/24 H	времени создания сохраняются автоматически,
	HH:MM:SS	если на устройстве заданы дата и время.
TIMER	Off	Этот пункт меню позволяет в заданное время
	V	автоматически начать запись с микрофона. Укажите время начала записи, длительность (30, 60, 120 минут или All — все) и а также папку.
ALARM	Off	Позволяет использовать устройство Voice Tracer
	b	в качестве будильника. Выберите тип сигнала
	F	(b — гудок, F — воспроизведение файла) и
		воспроизводимый файл, задайте время сигнала.
AUTO OF	5	Voice Tracer автоматически выключается после
	15	5 или 15 минут бездействия.
CHARGE	On	Если включена функция зарядки, аккумуляторы
	Off	автоматически начинают заряжаться при подключении устройства Voice Tracer к ПК. Более подробные сведения см. в разделе 4.2.
FORMAT	Yes	Удаление всех файлов на устройстве. Перед
	No	выполнением этой операции необходимо скопировать все важные файлы на компьютер.
VER		Отображение версии микропрограммы и даты выпуска.
SPLIT*	Yes	Функция позволяет разделить один большой файл на два, которые могут быть
	No	записаны, переданы по электронной почте или удалены по отдельности.

* Функция недоступна для папки M (музыка).

6 Воспроизведение

1. Для выбора нужной папки нажмите кнопку **INDEX/■**, когда процесс записи остановлен.
2. Нажмите кнопку **⏮** или **⏭**, чтобы выбрать файл для воспроизведения.
3. Нажмите кнопку ▶ ⏻. Загорится зеленый светодиодный индикатор ⑱, а на экране появится время воспроизведения.
4. Настройте громкость с помощью кнопок **+** и **–**.
5. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **■/DEL**. На экране отобразится общее время воспроизведения текущего файла.
6. Чтобы продолжить воспроизведение с предыдущей позиции, повторно нажмите кнопку ▶ ⏻.

Примечания

- Если к разъему **EAR** ① подключены наушники, динамик автоматически отключается.

Примечания относительно использования Voice Tracer в качестве проигрывателя музыки

- Voice Tracer поддерживает музыкальные файлы в форматах WMA и MP3. Такие файлы можно скопировать с ПК в папку музыкальных файлов на устройстве Voice Tracer. Файлы с защитой от копирования (с использованием системы управления цифровыми правами) не поддерживаются.
- В папке с музыкальными файлами на устройстве Voice Tracer можно использовать двухуровневую структуру каталогов, при этом каждый из них может содержать до 199 объектов (файлов и папок).
- Чтобы открыть выбранный файл или папку, нажмите кнопку ▶ ⏻. Чтобы перейти на один уровень выше, нажмите кнопку **INDEX/■**.
- Чтобы изменить режим воспроизведения, во время воспроизведения нажмите кнопку ❁. Режимы переключаются в такой последовательности: Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal (Обычный > Классика > Джаз > Рок > Поп > Обычный).

6.1 Выбор режима воспроизведения

6.1.1 Быстрое, медленное и обычное воспроизведение

Для переключения между режимами быстрого, медленного и обычного воспроизведения нажмите кнопку ❁ и удерживайте ее в течение 1 секунды или дольше. ㉖

6.1.2 Перемотка назад и вперед

Чтобы быстро промотать текущий файл назад или вперед, во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **⏮** или **⏭**. Чтобы возобновить воспроизведение на выбранной скорости, отпустите кнопку.

6.1.3 Поиск

Чтобы перейти к началу текущего файла или к следующему файлу, нажмите во время воспроизведения кнопку **⏮** или **⏭** соответственно. Если файл содержит индексные метки, воспроизведение начнется с позиции, заданной одной из меток.

6.2 Обзор функций воспроизведения

Voice Tracer может воспроизводить файлы с повторами и в случайном порядке.

6.2.1 Повторное воспроизведение фрагмента записи

1. Чтобы начать воспроизведение фрагмента записи с повтором, нажмите в начальной позиции выбранного фрагмента кнопку **INDEX/■** еще раз. Начнется воспроизведение с повтором.
2. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **■/DEL**. Чтобы вернуться к обычному режиму воспроизведения, нажмите кнопку **INDEX/■**.

6.2.2 Воспроизведение файла или папки с повтором / воспроизведение в случайном порядке

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку **INDEX/■** и удерживайте ее 1 секунду или дольше, чтобы изменить режим воспроизведения (воспроизведение файла с повтором, воспроизведение папки с повтором, воспроизведение в случайном порядке или обычное воспроизведение). ㉘

Символ	Значение
REP. FILE	Многократное воспроизведение всех файлов на папки
FOLDER SHUF	Воспроизведение всех файлов из папки в случайном порядке

Примечание

Воспроизведение в случайном порядке возможно только для папки **M** (музыка).

7 Удаление одного файла, всех файлов в папке, индексных меток в файле

1. Для выбора нужной папки нажмите кнопку **INDEX/■**, когда процесс записи остановлен.
2. Нажмите кнопку **■/DEL** и удерживайте ее не менее одной секунды. На экране появится сообщение **DELETE** ㉘.
3. Нажмите кнопку **⏮** или **⏭**, чтобы выбрать вариант удаления. ㉚

Символ	Значение
FILE	Удаление одного файла
FOLDER	Удаление всех файлов в папке
INDEX	Удаление всех индексных меток в файле

4. Нажмите кнопку ▶ ⏻.
5. Нажмите кнопку **⏮** или **⏭**, чтобы выбрать файл, папку или файл с индексными метками для удаления ㉛.
6. Нажмите кнопку ▶ ⏻ еще раз. Появится сообщение **N** (=Нет) ㉜.
7. Нажмите кнопку **⏮** или **⏭**, чтобы выбрать значение **Y** (=да) ㉝.
8. Нажмите кнопку ▶ ⏻, чтобы подтвердить удаление.

Примечание

Файлам будут автоматически присвоены последовательные номера.

8 Изменение параметров

1. В режиме радио или при остановленном процессе записи нажмите кнопку ❁/**MENU**, чтобы открыть меню.
2. Выберите элемент меню с помощью кнопок **⏮** и **⏭** ㉞.
3. Чтобы открыть вложенное меню, нажмите кнопку ▶ ⏻.
4. Чтобы выбрать значение, нажмите кнопку **⏮** или **⏭**.
5. Нажмите кнопку ▶ ⏻, чтобы подтвердить выбор.
6. Чтобы завершить настройку параметров, нажмите кнопку ❁/**MENU**.

Меню	Значение	Описание
REC*	PCM	Выберите режим записи — несжатый формат
	SHQ	PCM, SHQ, HQ, SP, LP и SLP (режим SLP
	HQ	позволяет значительно повысить время
	SP	записи). Подробные сведения о доступных
	LP	режимах и времени записи см. в разделе 11.
	SLP	
SENSE*	HI	Изменение чувствительности записи. Выбор
	LO	значения этого параметра в соответствии с условиями, в которых производится запись, позволяет избежать возникновения фонового шума.
VA*	On	Голосовая активация записи – это удобная
	Off	функция, позволяющая выполнять запись, не нажимая кнопок. Когда этот режим включен, запись начинается, когда вы начинаете говорить. Через три секунды после того, как вы замолчите, Voice Tracer автоматически приостановит запись и возобновит ее, когда вы начнете говорить снова.
DIVIDE*	Off	Если используется функция автоматического разбиения, каждые 30 или 60 минут создается новый файл и запись осуществляется именно в него. Благодаря этому значительно упрощается поиск, редактирование и архивирование длинных записей, например записей собраний или лекций.
LIGHT	On	Если установлен параметр On (включено), после нажатия какой-либо кнопки экран будет светиться еще в течение нескольких секунд.
BEEP	On	Voice Tracer издает звуковые сигналы при возникновении ошибок и при нажатии кнопок.
CLOCK	DD:MM:YY	При создании каждого файла сведения о дате и
	12/24 H	времени создания сохраняются автоматически,
	HH:MM:SS	если на устройстве заданы дата и время.
TIMER	Off	Этот пункт меню позволяет в заданное время
	V	автоматически начать запись с микрофона. Укажите время начала записи, длительность (30, 60, 120 минут или All — все) и а также папку.
ALARM	Off	Позволяет использовать устройство Voice Tracer
	b	в качестве будильника. Выберите тип сигнала
	F	(b — гудок, F — воспроизведение файла) и
		воспроизводимый файл, задайте время сигнала.
AUTO OF	5	Voice Tracer автоматически выключается после
	15	5 или 15 минут бездействия.
CHARGE	On	Если включена функция зарядки, аккумуляторы
	Off	автоматически начинают заряжаться при подключении устройства Voice Tracer к ПК. Более подробные сведения см. в разделе 4.2.
FORMAT	Yes	Удаление всех файлов на устройстве. Перед
	No	выполнением этой операции необходимо скопировать все важные файлы на компьютер.
VER		Отображение версии микропрограммы и даты выпуска.
SPLIT*	Yes	Функция позволяет разделить один большой файл на два, которые могут быть
	No	записаны, переданы по электронной почте или удалены по отдельности.

* Функция недоступна для папки M (музыка).

9 Обновление микропрограммы

Voice Tracer работает под управлением встроенного ПО, называемого микропрограммой. После того, как вы приобрели устройство Voice Tracer, могли быть выпущены новые версии микропрограммы.

1. Подключите Voice Tracer к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
2. Загрузите обновление микропрограммы для своей модели Voice Tracer с веб-страницы www.philips.com и сохраните загруженный файл в корневой папке Voice Tracer.
3. Процесс обновления микропрограммы начнется автоматически, а по его завершении Voice Tracer отключится.

10 Устранение неполадок

Устройство не включается

- Возможно, батареи разряжены или установлены неправильно. Установите новые батареи и проверьте правильность их установки.

Не выполняется запись

- Возможно, устройство находится в режиме **HOLD**. Переместите переключатель **HOLD** в положение Off.
- Возможно, достигнуто максимальное число записей или нет свободного места для записей. Удалите часть записей или перенесите их на внешнее устройство.

Ничего не слышно из динамика

- Возможно, подключены наушники. Отключите наушники.
- Установлен минимальный уровень громкости. Настройте громкость.

Не выполняется воспроизведение

- Возможно, устройство находится в режиме **HOLD**. Переместите переключатель **HOLD** в положение Off.
- Возможно, батареи разряжены или установлены неправильно. Установите новые батареи и проверьте правильность их установки.
- Отсутствуют записи на устройстве. Убедитесь в том, что имеются файлы для воспроизведения.

Voice Tracer не может останавливать и приостанавливать операции, а также выполнять запись и воспроизведение

- Возможно, устройство находится в режиме **HOLD**. Переместите переключатель **HOLD** в положение Off.

Звук не воспроизводится через наушники

- Возможно, наушники подключены неправильно. Подключите наушники надлежащим образом.
- Установлен минимальный уровень громкости. Настройте громкость.

11 Технические характеристики

- **USB:** высокоскоростной интерфейс USB 2.0 с разъемом mini-USB
- **Микрофон:** 3,5 мм • сопротивление 2,2 кОм
- **Наушники:** 3,5 мм • сопротивление не менее 16 Ом
- **Экран:** ЖК-сегментный, Диагональ экрана: 39 мм/1,5 дюйма.
- **Микрофон:** встроенный — моно • внешний — моно
- **Емкость встроенной памяти:** 2 Гб
- **Тип встроенной памяти:** флэш-память типа NAND
- **• Форматы записи:** MPEG1 уровень 3 (MP3), PCM
- **Режимы записи:** PCM (WAV/моно), SHQ (MP3/моно), HQ (MP3/моно), SP (MP3/моно), LP (MP3/моно), SLP (MP3/моно)
- **Скорость передачи данных:** 705,6 Кбит/с (в режиме PCM), 192 Кбит/с (в режиме SHQ), 64 Кбит/с (в режиме HQ), 48 Кбит/с (в режиме SP), 32 Кбит/с (в режиме LP), 16 Кбит/с (в режиме SLP)