

Active Indoor Antenna DENN (DAF106) with amplifier

denn

Dear Customer!

Thanks for your choice of DENN antenna. All antennas DENN are produced in accordance with international quality standards. We hope usage of this product will bring lots of positive emotions. Please read carefully this instruction manual before using the device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:


- Frequency UHF: 470-862MHz
- Reception channels: 21-69
- Amplification : 20dB
- Noise Figure: <3.5dB
- VSWR: UHF<2.2
- MaxOutputLevel: 105dBuV
- InputVoltage: AC220-240V~50Hz
- WorkingVoltage: DC6V/100mA
- Connector: IEC-connector
- Polarization: Horizontal
- Impedance: 75 Ω

NOTICE

- Stop using in the thundrous day and turn off the power.
- Turn off the power when not using.
- If it can't receive well, please place the antenna in different position.


Installation manual

1 Power connection



Connect the adapter to an external amplifier and insert the adapter into a standard wall outlet. If in digital TV tuner and a good signal connection adapter and amplifier may not be necessary.

2. Connect to TV



Connect the coaxial cable to the input socket RF on TV or digital receiver.




The antenna location:

Installation is possible on a table stand or on the walls, Windows, furniture. Mount on walls, furniture and Windows, possibly due to self-adhesive stickers supplied with the antenna.

ELEMENT LIST

1. Antenna
2. Cable holder
3. Mount antenna
4. Stand
5. External amplifier
6. Adaptor



Have fun using this DENN antenna! We recommend you also to try other DENN products.
More information available at www.denn-russia.ru

Активная комнатная антенна DENN (арт. DAF106) с усилителем

DENN

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор активной телевизионной антенны DENN. Вся продукция, выпускаемая под торговой маркой DENN, производится в соответствии с международными стандартами качества. Искренне надеемся, что использование данного продукта принесет Вам много положительных эмоций. Пожалуйста, ознакомьтесь с ниже приведенной инструкцией до начала эксплуатации устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ


- Прием цифровых сигналов (DVB-T&DVB-T2) и FM радиопрограмм (DAB)
- Диапазон частот: UHF (470-862MHz)
- Усиление: 20 дБ
- Питание: 220-240В
- Рабочее напряжение: 6V/100mA
- Выходное сопротивление: 75 Ом
- Внешний адаптер переменного/постоянного тока
- KSVN: UHF < 2.2

ВНИМАНИЕ

- Во время грозы не использовать и выключить питание
- Выключить питание, когда устройство не используется
- Если прием качественный, установить антенну в другое положение


Инструкция по установке

1. Подключение к питанию



Подключите адаптер питания к внешнему усилителю и вставьте адаптер питания в стандартную сетевую розетку. В случае наличия в ТВ цифрового тюнера и хорошего приема сигнала подключение адаптера и усилителя может не потребоваться.

2. Подключение к телевизору



Подключите коаксиальный кабель к гнезду входа РЧ (RF) на ТВ или цифровом ресивере.



Место установки антенны:

Установка возможна на настольной подставке или на стенах, окнах, мебели. Крепление на стенах, мебели и окнах возможно за счет самоклеющихся «липучек» идущих в комплекте с антенной.

Комплектация

1. Антенна 2. Крепеж для кабеля 3. Самоклеющийся крепеж антенны 4. Подставка 5. Внешний усилитель 6. Сетевой адаптер



В целях улучшения качества продукции дизайн и технические характеристики продукции Могут быть изменены без предварительного уведомления.

Желаем приятного пользования и рекомендуем попробовать другую продукцию DENN

Подробнее на www.denn-russia.ru

