

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения.

Срок службы изделия - 3 года

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Произведено в Китае.

Производитель: Чжуншань Ванлитонг Антенна Эквипмент Ко, ЛТД Анле Индастриал Ареа, Донгфент, Жонгшан, Гуандонг, Китай

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.



Инструкция по эксплуатации



**Антenna телевизионная комнатная
со встроенным усилителем**
**Модели AR-468, AR-488,
AR-668, AR-810AW, AR-489AW**

Настоящее руководство пользователя содержит инструкции, касающиеся установки и эксплуатации антенны, а также её технические характеристики и некоторые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать.
Антенна GAL имеет малый вес и компактные размеры, что позволяет легко установить ее на телевизоре, полке или на подоконнике.

Комплектация

- антенна
- инструкция

Меры предосторожности


Не располагайте антенну вблизи источников огня

После окончания просмотра телепередач отключите адаптер питания от сети

При грозе антенну необходимо отключить

Подключение и настройка

Подключите выходной коаксиальный кабель антенны к телевизору или другому приемному устройству. Включите сетевой кабель в розетку 220В. Переведите регулятор усиления в максимальное положение. Далее выберите оптимальное месторасположение и ориентацию антенны по отношению к станции вещания для достижения наилучшего качества изображения. Отрегулируйте длину и положение усов, угол наклона подвижной части, а также усиление для оптимального приема на всех каналах.



Местоположение антенны является одним из главных условий качества принимаемого сигнала. Не помещайте антенну на металлическую поверхность, так как она может стать препятствием для приема сигнала.

Рекомендуется попробовать несколько местоположений для выбора оптимального.

Установка часов (для AR-488, AR-668)

Для установки времени используйте две кнопки на часах.

Когда часы находятся в режиме отображения текущего времени, нажмите нижнюю кнопку. Дисплей переключится в режим отображения даты.

Нажмите нижнюю кнопку снова. Часы перейдут в режим установки месяца. Нажатием верхней кнопки выберите месяц от 1 до 12, затем нажмите нижнюю кнопку для подтверждения.

Дисплей переключится в режим корректировки даты. Выберите нужную дату при помощи верхней кнопки, затем нажмите нижнюю кнопку для подтверждения.

Дисплей переключится в режим установки часа. Выберите нужный час при помощи верхней кнопки, затем нажмите нижнюю кнопку для подтверждения.

Дисплей переключится в режим установки минут. Выберите нужную минуту при помощи верхней кнопки, затем нажмите нижнюю кнопку для подтверждения.

После установки минут дисплей переключится в режим отображения времени. Настройка завершена.

Замена батареи в часах (для AR-488, AR-668)

Для часов требуется дисковая батарейка напряжением 1.5В, например, AG 10, 389A, LR1130, LR54, G10 и т. п.

Извлеките часы из углубления в корпусе антенны при помощи плоской отвертки. Затем поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки. Извлеките крышку и батарею. Установите новую батарею таким образом, чтобы ее плюсовой полюс оказался сверху. Сборку произведите в обратном порядке.



Технические характеристики.

	AR-468, AR-488	AR-668	AR-810AW	AR-489AW
Принимаемый диапазон	МВ/ДМВ/УКВ (VHF/UHF/FM)	МВ/ДМВ/УКВ (VHF/UHF/FM)	МВ/ДМВ/УКВ (VHF/UHF/FM)	МВ/ДМВ/УКВ (VHF/UHF/FM)
Коэффициент усиления, МВ/ДМВ, дБ	20/36	25/28	20/30	20/25
Импеданс, Ом	75	75	75	75
Угол поворота, °	100	155/50	150	150
Потребляемая мощность, Вт, не более	3	3	3	3
Питание	AC 220В/50Гц	AC 220В/50Гц	AC 220В/50Гц	AC 220В/50Гц
Поляризация	Горизонтальная и вертикальная	Горизонтальная и вертикальная	Горизонтальная и вертикальная	Горизонтальная и вертикальная
Цвет	черный или серебристый	черный	серебристый	черный