

RDA-400

Руководство по эксплуатации

1. Комплектация:

- Модуль антенны
- Водозащитный колпак
- Аксессуар для крепления

2. Технические характеристики:

Частотный диапазон: VHF: 174-230 MHz; UHF: 470-862 MHz

Импеданс: 75 Ω

Усиление: VHF: 3-5 dB; UHF: 6-9 dB

Длина антенны: 465 mm

3. Установка и подключение антенны:

3.1. Разведите «усы» антенны в разные стороны, как показано на рисунке 1,2. И вставьте их в специальные пазы.




Рисунок 1




Рисунок 2

3.2. Закрепите антенну на трубе, с помощью хомута, как показано на рисунке 3.




Рисунок 3

3.3. Наденьте на антенный коаксиальный кабель водозащитный колпачок, а затем подсоедините коннектор «F» типа, как показано на рисунке 4.




Рисунок 4

3.4. Полностью установленная антенна показана на рисунке 5.




Рисунок 5

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 5 лет.

Производитель:
East Kit Electronics (Shanghai) Co., Ltd., Китай,
№.2618 GUDAI RD. SHANGHAI 201100, CHINA



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).
Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**.