



Television
Startup Guide


Руководство по началу работы RU
Посібник із початку роботи UA



*1 Только в определенных регионах/странах/моделях телевизора.
*2 Только для установки кронштейна для настенной установки.
*1 Не в усіх країнах і регіонах та не в усіх моделях телевізорів.
*2 Лише для кронштейна для настінного кріплення.




Название продукта: Телевизор
Назва виробу: Телевізор



Перед транспортировкой телевизора см. раздел “Сведения по безопасности” в инструкции по эксплуатации.

Перед транспортуванням телевізора ознайомтеся з інформацією в Посібнику з експлуатації, розділ «Інформація щодо безпечної експлуатації».




Подключения: для антенны или кабеля (A), при наличии кабельной приставки (B). Выберите подключение HDMI.

* STB с функцией записи подключите к ТГ для принятия сигналов кабельного телевидения.


Підключення для ефірної чи кабельної антени (A), з кабельним декодером (B). Виберіть підключення HDMI.

* Декодер із функцією запису, підключіть до ТГ для кабелю.







1



2



3




Установка: Не прокладывайте кабель питания вместе с другими кабелями.


Встановлення: Не кладіть кабель живлення з іншими кабелями.




1




2



3




4



Выполните экранные начальные настройки.

Дотримуйтеся інструкцій початкового налаштування, що відображаються на екрані.



Инструкция по эксплуатации содержит полную информацию по использованию всех функций телевизора.

Інструкції з експлуатації: докладна інформація з використання всіх функцій телевізора.

<http://support.sony-europe.com/>